



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES BATTERIES

- N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie rechargeable, vous pourriez l'endommager et ainsi entraîner une surchauffe, un incendie et des blessures. La batterie lithium-ion de votre appareil doit être révisée ou recyclée par PowerA ou un fournisseur agréé. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des ordures ménagères. Débarrassez-vous des batteries conformément aux lois et directives locales relatives à l'environnement.
- N'utilisez pas et ne laissez pas le produit contenant des batteries rechargeables exposé à de très fortes températures (par exemple, à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule lors de conditions météorologiques très chaudes). Si tel est le cas, le produit peut surchauffer, prendre feu, ou ses performances peuvent diminuer, réduisant ainsi sa durée de vie.
- N'utilisez pas l'appareil contenant une batterie rechargeable dans un environnement chargé en électricité statique, cela pourrait endommager la sécurité interne de l'appareil et exposer à des dangers.
- Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux en raison d'une fuite de la batterie, ne les frottez pas! Rincez-les avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin. Cela pourrait abîmer vos yeux ou entraîner une perte de vision.
- Si la batterie émet une odeur, génère de la chaleur, ou semble d'une manière

ou d'une autre anormale en cours d'utilisation, de recharge ou de stockage, retirez-la immédiatement du chargeur et placez-la dans un contenant scellé, tel qu'une boîte en métal.

- N'oubliez pas que des batteries usagées peuvent entraîner un incendie, ne chauffez pas la manette et ne la jetez pas dans un feu.

MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire :

- Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.
- Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.





SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique **PowerA.com/Support**.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONAUX

Vous trouverez plus d'information sur chaque nom de symbole au moyen d'une recherche sur le Web.



(UE et Turquie uniquement) Le symbole WEEE (déchet d'équipements électrique et électronique) indique que la batterie doit être éliminée séparément du reste des déchets ménagers conformément à la législation locale. Veuillez contacter votre hôtel de ville, le service d'élimination des déchets ou le revendeur pour toutes recommandations supplémentaires.



CE (Conformité Européenne ou European Conformity) est une marque de certification qui indique la conformité avec les normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement pour les produits vendus dans l'Espace économique européen.



Le Regulatory Compliance Mark est une indication visible de la conformité d'un produit avec toutes les dispositions réglementaires applicables de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority), y compris toutes les exigences techniques et de conservation des informations en matière de sécurité électrique ou de compatibilité électromagnétique (EMC).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Bensussen Deutsch & Associates LLC à 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, déclare que la manette sans fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante:

PowerA.com/compliance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MODE SANS FIL

Gamme de fréquences: 2,4 – 2,48356Hz

PIRE maximum: < 10dBm





EINRICHTEN

WIEDERAUFLADBARER, INTERNER AKKU (1000 MAH)

Der Controller wurde im Werk aufgeladen. Sollte die LED dennoch rot blinken, dann stecken Sie das USB-Kabel ein, um ihn vor der ersten Kopplung aufzuladen.

***HINWEIS:** Denken Sie daran, den Controller regelmäßig aufzuladen (45-60d), da der Akku nach längerer Zeit möglicherweise seine Ladefähigkeit verlieren kann. Die Akkukapazität nimmt mit wiederholtem Laden mit der Zeit allmählich ab.*

PS4™ USB KABELGEBUNDEN

1. Ziehen Sie den Mode Switch auf der Rückseite des Controller auf „PS4™ USB“ in der mittleren Position.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem freien Port an der PlayStation®4 und einem USB-Port am Controller. Falls die PS4™ ausgeschaltet ist, drücken Sie auf die PS-Taste, um sie einzuschalten. Die LED-Verbindungsanzeige am Controller beginnt zu leuchten. Auf der Startseite erscheint eine Mitteilung, sen ist.
3. Informationen über die Belegung für Spieler und Controller sind in der Bedienungsanleitung für die PlayStation®4 zu finden.

***HINWEIS:** Um das Kabel zu entfernen, drücken Sie die beiden seitlichen Knöpfe nahe dem Anschluss und ziehen Sie vorsichtig. Das USB-Kabel enthält auch einen Stolperschutz nahe dem Kabelende, zur Trennung bei Bedarf.*

KABELLOSER BLUETOOTH PS4-MODUS

1. Ziehen Sie bei der ersten Verwendung den Mode Switch auf der Rückseite des Controllers auf die „PS4™ USB“ Position links.
2. Halten Sie die Tasten „PS“ und „SHARE“ zugleich 3 Sekunden fest, bis die LED schnell blinkt.
3. Verwenden Sie auf der PlayStation®4 den First-Party-Controller und gehen Sie zu Einstellung -> Geräte -> Bluetoothgeräte. Wählen Sie aus, dass „PS4™ FUSION Pro“ bei Aufforderung den offiziellen Controller auswählen soll, um „JA“ zu wählen.
4. Drücken Sie am PS4™ FUSION Pro Controller die PS-Taste, um das Spiel zu bestätigen.

PC USB KABELGEBUNDEN

1. Schieben Sie den Mode Switch auf der Rückseite des Controllers auf die rechte Position „PC USB“.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem freien Port am PC und einem USB-Port am Controller. Die LED-Verbindungsanzeige am Controller beginnt zu leuchten. Dies zeigt an, dass der Controller angeschlossen ist.
3. Befolgen Sie die Anleitungen zur PC-Software oder dem Spiel, um bei Bedarf Informationen über die Tastenbelegung zu erhalten.

HINWEISE ZU DEN LED-ANZEIGEN





Die LED-Leuchtenleiste funktioniert ähnlich wie die am DualShock 4. Die Pro Pack Program-LED blinkt während der Paddle-Programmierung.

FEHLERBEHEBUNG

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen finden Sie unter PowerA.com/Support/

Problem: Der Controller stellt keine Verbindung zur Spielkonsole her.

Lösung: (Kabelmodus) Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an die Konsole angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel mit dem Stolperschutz ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Lösung: (Kabelmodus) Vergewissern Sie sich bei kabelloser Verwendung, dass sich der Controller im „BT-Modus“ befindet. Vergewissern Sie sich, dass der Controller noch gekoppelt ist. Gehen Sie dazu auf Einstellungen » Geräte » Bluetoothgeräte.

Problem: Die Pro Pack Paddles funktionieren nicht richtig.

Lösung: Überprüfen Sie, ob das Pro Pack sicher an den Controller angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Pro Pack Paddles richtig installiert sind. Beachten Sie den Abschnitt „Programmierung der Pro Pack Paddles“ oben.

Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung der PlayStation®4.

WARNHINWEIS – BATTERIE

- Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszutauschen – Der Akku könnte beschädigt werden und dies zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen. Die Lithium-Ionen-Batterie in Ihrem Gerät sollte von PowerA oder einem autorisierten Anbieter gewartet oder recycelt werden und muss getrennt vom Haushaltsmüll recycelt oder entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien den örtlichen Umweltgesetzen und Bestimmungen entsprechend.
- Setzen Sie das Produkt – bei Verwendung oder Aufbewahrung – nicht sehr hohen Temperaturen aus, wenn es Akkus enthält (z.B. bei starker direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug bei sehr heißen Bedingungen). Andernfalls kann es überhitzen oder Feuer fangen, oder die Leistung lässt nach, und die Lebensdauer verkürzt sich.
- Verwenden Sie den Akku nicht an Orten mit starker statischer Elektrizität, da sonst die internen Sicherheitsvorrichtungen beschädigt werden können. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Falls das Elektrolyt durch Auslaufen der Batterie in die Augen gelangt, nicht in die Augen reiben! Spülen Sie die Augen mit fließendem, sauberem Wasser aus, und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Andernfalls drohen Verletzungen des Auges oder Erblindung.
- Wenn die Batterie während des Gebrauchs, des Wiederaufladens oder der





Lagerung einen Gerüche abgibt, Hitze erzeugt oder in irgendeiner Weise anormal erscheint, nehmen Sie sie sofort aus dem Batterieladegerät heraus und legen Sie sie in ein versiegeltes Gefäß, z.B. eine Metallbox.

- Beachten Sie, dass Altbatterien Feuer verursachen können. Erhitzen Sie den Controller nicht, und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.

WARNHINWEIS ZUR BEWEGUNGSBELASTUNG

Längeres Videospielen kann zu schmerzenden Muskeln, Gelenken, Hautflächen oder Augen führen. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Augenüberanstrengung zu vermeiden:

- Übermäßig langes Spielen vermeiden. Nach jeder Stunde Spielzeit sollte unbedingt eine 10 bis 15 Minuten lange Pause eingelegt werden. Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen, um ein angemessenes Spielverhalten sicherzustellen.
- Wenn während des Spielens Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen müde werden oder schmerzen oder wenn Symptome wie Kribbeln, ein taubes oder brennendes Gefühl oder Steifheit auftreten, muss vor dem Weiterspielen eine mehrstündige Pause eingelegt werden.
- Sollten weiterhin irgendwelche der oben genannten Symptome oder sonstige Beschwerden während oder nach dem Spielen auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

KUNDENDIENST

Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von **PowerA.com/Support**.

KONFORMITÄTSEKKLÄRUNG

Hiermit erklärt Bensussen Deutsch & Associates LLC in 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, dass der Kabelloser Controller in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **PowerA.com/compliance**

WIRELESS-SPEZIFIKATIONEN

Frequenzbereich: 2,4 – 2,4835GHz

Max E.I.R.P.: < 10dBm

CONFIGURACIÓN

BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE 1000 MAH

El mando se ha cargado en la fábrica, pero si el LED tiene una luz roja parpadeante, conecta el cable USB para cargarlo antes de la sincronización inicial.

Nota: recuerda cargar el mando periódicamente (45-60d), ya que la batería puede





perder la capacidad de carga después de un periodo prolongado de tiempo. La capacidad de la batería se reducirá gradualmente con el tiempo y la carga reiterada.

MODO CON CABLE CON UN USB PARA PS4

1. Coloca el interruptor de modo de la parte trasera del mando en la posición central **"PS4" USB"**.
2. Conecta el cable USB a un puerto disponible en PlayStation®4 y al puerto USB del mando. Si la PS4™ está apagada, pulsa el botón PS para encenderla. El indicador LED de conexión del mando se iluminará y aparecerá una notificación en la pantalla de inicio para indicar que el mando está conectado.
3. Para la asignación de jugadores y mandos, consulta el manual de usuario de PlayStation®4.

NOTA: Para extraer el cable, aprieta los dos botones laterales junto al puerto y tira ligeramente. El cable USB también incluye un enchufe extraíble cerca del extremo del cable que se puede desconectar cuando sea necesario.

MODO INALÁMBRICO POR BLUETOOTH PARA PS4

1. Cuando lo uses por primera vez, coloca el interruptor de modo de la parte trasera del mando en la posición izquierda **"PS4" BT"**.
2. Mantén pulsados a la vez los botones **"PS"** y **"SHARE"** durante 3 segundos

hasta que el LED parpadee rápidamente.

3. En PlayStation®4, usa el mando oficial para ir a Configuración -> Dispositivos -> Dispositivos Bluetooth; para seleccionar **"PS4™ FUSION Pro"**, usa el mando oficial para seleccionar **"Sí"** cuando aparezca el cuadro de diálogo.
4. Pulsa el botón PS en el mando PS4™ FUSION Pro para confirmar y jugar.

MODO CON CABLE CON UN USB PARA PC

1. Coloca el interruptor de modo de la parte trasera del mando en la posición derecha **"PC USB"**.
2. Conecta el cable USB a un puerto USB disponible en PC y al puerto USB del mando. El indicador LED de conexión del mando se iluminará para indicar que el mando está conectado.
3. Sigue el software del PC o la configuración del juego para la configuración del mando o la asignación de botones, en caso necesario.

QUÉ SIGNIFICAN LOS INDICADORES LED

La barra de LED iluminada funciona de manera similar a la barra iluminada de DualShock 4. El LED de programación de Pro Pack parpadea durante la programación de los botones de gatillo.





RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para consultar las preguntas frecuentes más recientes, visita PowerA.com/Support/

Problema: el mando no se conecta a la consola.

Solución: (modo con cable) comprueba que el cable esté bien conectado a la consola. Comprueba que el cable extraíble esté conectado adecuadamente.

Solución: (modo inalámbrico) si estás en el modo inalámbrico, comprueba que el mando esté en "BT Mode". Comprueba que el mando esté aún sincronizado en Configuración » Dispositivos » Dispositivos Bluetooth.

Problema: los gatillos Pro Pack no funcionan correctamente.

Solución: comprueba que Pro Pack se haya instalado de forma segura en el mando. Comprueba que los gatillos Pro Pack se hayan instalado de forma segura. Revisa la sección anterior "Asignación de los gatillos Pro Pack".

Puedes consultar la resolución de otros problemas en la guía de usuario de tu consola PlayStation®4.

ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS

- No intentes reemplazar la batería recargable por tu cuenta, ya que podría dañarse y provocar problemas de sobrecalentamiento, incendios y lesiones. PowerA, o un proveedor autorizado, deben ser los encargados de la reparación

o el reciclaje de la batería de iones de litio de tu dispositivo, que, además, debe reciclarse o desecharse independientemente de la basura doméstica. Desecha las baterías de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales.

- No utilices ni dejes el producto que contenga baterías recargables expuesto a temperaturas muy altas (por ejemplo, a la luz solar directa o en un vehículo con una temperatura extremadamente alta). De lo contrario, pueden producirse situaciones de sobrecalentamiento, incendios, disminución del rendimiento y reducción de la vida útil.
- No utilices el producto con batería recargable en un lugar donde exista una gran cantidad de electricidad estática. De lo contrario, los dispositivos de seguridad internos pueden dañarse y provocar una situación que resulte perjudicial.
- En el caso de que el electrolito entre en contacto con los ojos debido a una fuga de la batería, no te los frotes. Enjuágalos con agua corriente limpia y solicita atención médica de inmediato. El no seguimiento de estas instrucciones puede generar lesiones oculares o provocar la pérdida de visión.
- Si la batería emite olor, genera calor o se detecta algún tipo de irregularidad durante su uso o en los procesos de recarga o almacenamiento, retírala inmediatamente del cargador de la batería y colócala en un recipiente hermético, como una caja de metal.





- Ten en cuenta que las baterías desechadas pueden generar incendios. Por lo tanto, no calientes el controlador ni lo arrojes al fuego.

ADVERTENCIA SOBRE LE SIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

- Evita jugar en exceso. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben supervisar a sus hijos para asegurarse de que juegan correctamente.
- Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita PowerA.com/Support.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Bensussen Deutsch & Associates LLC en 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 EE. UU., declara que el mando inalámbrico cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: PowerA.com/compliance

ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS

Rango de frecuencia: 2,4 – 2,48356Hz

P. I. R. E. máx: < 10dBm

IMPOSTAZIONI

BATTERIA INTERNA RICARICABILE DA 1000 MAH

Il controller viene fornito già carico, ma se il LED lampeggia in rosso, collega il cavo USB per effettuare la ricarica prima dell'accoppiamento iniziale.

***Nota:** ricordare di caricare periodicamente (45-60d) il controller poiché la batteria potrebbe perdere la capacità di caricarsi dopo un periodo di tempo prolungato. La capacità della batteria si ridurrà gradualmente nel tempo dopo ripetute ricariche.*

MODALITÀ CABLATA USB PS4





1. Fai scorrere l'interruttore della modalità sul retro del controller verso la posizione ""PS4"" USB"" al centro.
2. Collega il cavo USB alla porta disponibile sulla PlayStation®4 e alla porta USB sul controller. Se la PS4™ è SPENTA, premi il Pulsante PS per accenderla. L'indicatore connessione LED del controller si illuminerà e sulla schermata di avvio viene visualizzata una notifica che indica che il controller è collegato.
3. Per l'assegnazione di giocatori e controller, consulta il manuale utente della PlayStation®4.

NOTA: per rimuovere il cavo, premi i due pulsanti laterali vicino alla porta e tira delicatamente. Il cavo USB include anche il connettore di rilascio inline in prossimità della parte finale del cavo, che è possibile scollegare in caso di necessità.

MODALITÀ BLUETOOTH SENZA FILI PS4

1. Al primo utilizzo, fai scorrere l'interruttore della modalità sul retro del controller verso la posizione ""PS4"" BT"" a sinistra.
2. Tieni premuti entrambi i pulsanti ""PS"" e ""SHARE"" per 3 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia velocemente.
3. Sulla PlayStation®4, utilizza il controller del produttore e passa a Impostazione → Dispositivi → Dispositivi Bluetooth per selezionare ""PS4"" FUSION Pro"", quindi

utilizza il controller originale per scegliere ""Sì"" quando richiesto.

4. Premi il pulsante PS sul controller PS4™ FUSION Pro per confermare e giocare.

MODALITÀ CABLATA PC USB

1. Fai scorrere l'interruttore della modalità sul retro del controller verso la posizione ""PC USB"" a destra.
2. Collega il cavo USB alla porta USB disponibile sul PC e alla porta USB sul controller. L'indicatore connessione LED del controller si illuminerà per indicare che il controller è collegato.
3. Segui le istruzioni del servizio di gioco o software del PC per l'impostazione del controller o l'associazione dei pulsanti, se necessario.

INFORMAZIONI SUGLI INDICATORI LED

Il LED della barra luminosa funziona in modo simile alla barra luminosa di DualShock 4. Il LED di programmazione Pro Pack lampeggia durante la programmazione del paddle.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per le domande frequenti più recenti, visita [PowerA.com/Support/](https://www.powera.com/Support/)

Problema: il controller non si connette alla console di gioco.



Soluzione: (modalità cablata) verifica che il cavo sia correttamente collegato alla consolle. Conferma che il cavo di rilascio inline sia correttamente collegato.

Soluzione: (modalità senza fili) verifica che il controller sia in "modalità BT". Verifica che il controller sia ancora accoppiato in Impostazioni » Dispositivi » Dispositivi Bluetooth.

Problema: i paddle Pro Pack non funzionano correttamente.

Soluzione: verifica che il Pro Pack sia correttamente installato sul controller. Verifica che i paddle Pro Pack siano correttamente installati. Rivedi la sezione "Mappatura dei Paddle Pro Pack" sopra.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consulta la guida dell'utente di PlayStation®4.

AVVERTENZA SULLE BATTERIE

- Non cercare di sostituire la batteria ricaricabile; potresti danneggiare la batteria, il che potrebbe causare surriscaldamento, incendi e lesioni. La batteria agli ioni di Litio del dispositivo deve essere fornita o riciclata da PowerA o da un provider autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire le batterie in base alle leggi e alle direttive ambientali locali.
- Non utilizzare o lasciare il prodotto contenente le batterie ricaricabili

esposto a temperature molto elevate (ad es. forte luce solare diretta o in un veicolo a temperatura estremamente alta). Altrimenti può surriscaldarsi, prendere fuoco o le prestazioni possono deteriorarsi, con conseguente riduzione della durata di servizio.

- Non utilizzare la batteria ricaricabile in un luogo ricco di elettricità statica, altrimenti i dispositivi di sicurezza interna potrebbero essere danneggiati, causando una situazione di pericolo.
- Nel caso in cui l'elettrolita entri a contatto con gli occhi per una perdita della batteria, non strofinare gli occhi! Sciacquare gli occhi con acqua pulita e cercare subito assistenza medica. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni agli occhi o una perdita della vista.
- Se la batteria emette odore, genera calore o sembra in qualsiasi modo anormale durante l'uso, la ricarica o il posizionamento, rimuoverla immediatamente dal caricabatterie e collocarla in un contenitore sigillato, ad esempio una scatola di metallo.
- Tenere presente che le batterie dismesse possono causare incendi, pertanto non surriscaldare il controller e non lanciarlo nel fuoco.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali



tendinite, síndrome del tunnel carpale, irritación cutánea o fatigamiento de los ojos:

- Evitar de jugar demasiado tiempo. Hacer una pausa de 10-15 minutos cada hora, incluso si no se siente la necesidad. Se aconseja a los padres que controlen que sus hijos jueguen de manera apropiada.
- Si durante el juego se avientan sensaciones de fatigamiento o dolor a manos, brazos, muñecas y ojos, o síntomas como picor, entumecimiento, ardor o rigidez, dejar de jugar y descansar por algunas horas antes de retomar el juego.
- Si se continúa advirtiendo uno de los síntomas antes descritos u otros problemas durante o después del juego, dejar de jugar y consultar a un médico.

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina PowerA.com/Support.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Bensussen Deutsch & Associates LLC con sede in 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, dichiara che il controller senza fili è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet: PowerA.com/compliance

SPECIFICHE WIRELESS

Intervallo di frequenza: 2,4 – 2,4835GHz

EIRP massimo: < 10dBm

PREPARAÇÃO

BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE 1000 MAH

O comando é carregado na fábrica, mas se o LED piscar a vermelho, é necessário ligar o cabo USB para carregar antes do primeiro emparelhamento.

***NOTA:** lembre-se de carregar o comando periodicamente (45-60d), uma vez que a bateria poderá perder a capacidade de carregamento após um período prolongado. A capacidade da bateria vai reduzir-se ao longo do tempo com os carregamentos repetidos.*

MODO COM CABO USB PARA PS4

1. Coloca o botão Mode da parte de trás do comando na posição do centro "PS4™ USB™".
2. Liga o cabo USB a uma porta disponível na PlayStation®4 e à porta USB do comando. Se a PS4™ estiver desligada, prime o botão PS para a ligar. O LED indicador de ligação do comando acende e deve surgir uma notificação no ecrã inicial a indicar que o comando está ligado.





3. Para a atribuição de jogadores e comandos, consulta o manual do utilizador da PlayStation®4.

NOTA: Para removeres o cabo, aperta os dois botões laterais, perto da porta, e puxa suavemente. O cabo USB também inclui uma ficha com corte de segurança em linha, perto da extremidade do cabo, que se desliga quando necessário.

MODO BLUETOOTH SEM FIOS PARA PS4

1. Na primeira utilização, coloca o botão Mode da parte de trás do comando na posição da esquerda ""PS4"" BT"".
2. Pressiona simultaneamente os botões ""PS"" e ""SHARE"" durante 3 segundos, até o LED começar a piscar rapidamente.
3. Na PlayStation®4, utiliza o comando original para acederes a Definições -> Dispositivos -> Dispositivos Bluetooth, seleciona ""PS4"" FUSION Pro"" e escolhe ""SIM"" com o comando oficial quando solicitado.
4. Pressiona o botão PS do comando PS4"" FUSION Pro para confirmares e jogares.

MODO COM CABO USB PARA PC

1. Coloca o botão Mode da parte de trás do comando na posição da direita ""PC USB"".
2. Liga o cabo USB a uma porta USB disponível no PC e à porta USB do comando. O indicador de ligação LED do comando acende, indicando que o comando está

ligado.

3. Utiliza o software do PC ou o serviço de jogos para configurares o comando e mapeares os botões, se necessário.

COMPREENDER OS INDICADORES LED

O LED da barra de luz tem um desempenho semelhante ao da barra de luz no DualShock 4. O LED de programação do pacote Pro pisca durante a programação de contactos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As perguntas frequentes mais recentes estão disponíveis em PowerA.com/Support/

Problema: O comando não estabelece a ligação à consola de jogos.

Solução: (modo com fios) Verifica se o cabo está bem ligado à consola. Verifica se o cabo com corte de segurança em linha está bem ligado.

Solução: (modo sem fios) Se utilizares no modo sem fios, verifica se o botão de modo do comando está na posição "BT Mode". Verifica se o comando ainda está emparelhado em Definições » Dispositivos » Dispositivos Bluetooth.

Problema: Os botões direcionais do Pro Pack não estão a funcionar bem.

Solução: Verifica se o Pro Pack está firmemente instalado no comando. Verifica se os contactos do Pro Pack estão firmemente instalados. Revê a secção





"Mapear os contactos do Pro Pack" acima.

Para mais informações de resolução de problemas, consulta o guia do utilizador da tua PlayStation®4.

AVISO RELATIVO ÀS BATERIAS

- Não tentes substituir a bateria recarregável – poderás danificá-la, o que poderá provocar um sobreaquecimento, um incêndio e ferimentos. A bateria de iões de lítio do teu dispositivo deve ser substituída ou reciclada pela PowerA ou por um fornecedor autorizado e tem de ser reciclada ou eliminada de forma separada do lixo doméstico. Elimina as baterias de acordo com as leis e as orientações locais relativas ao ambiente.
- Não utilizes nem deixes o produto com baterias recarregáveis expostas a uma temperatura muito elevada (por exemplo, expostas a luz solar direta ou num veículo em tempo extremamente quente). De outro modo, o produto pode sobreaquecer, incendiar-se ou o seu desempenho irá deteriorar-se e o ciclo de vida útil será reduzido.
- Não utilizes o dispositivo com uma bateria recarregável num local rico em eletricidade estática, de outro modo, os componentes de segurança internos podem ser danificados, provocando uma situação prejudicial.
- Caso o eletrólito entre em contacto com os olhos devido a fuga da bateria, não esfregues os olhos! Lava os olhos com água limpa corrente e procura

assistência médica de imediato. De outro modo, poderás causar lesões nos olhos ou perda da visão.

- Se a bateria libertar um odor, gerar calor ou parecer de algum modo anormal durante a utilização, o recarregamento ou o armazenamento, retira-a imediatamente do carregador de bateria e coloca-a num recipiente selado, tal como uma caixa de metal.
- Tem em atenção que as baterias eliminadas podem causar um incêndio, não aqueças o comando nem o atires para o fogo.

AVISO SOBRE MOVIMENTO

Jogar videojogos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular:

- Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.
- Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formiguento, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.
- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.



APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita PowerA.com/Support.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Bensussen Deutsch & Associates LLC, sita em 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 EUA, declara que o comando sem fios se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: PowerA.com/compliance

ESPECIFICAÇÕES SEM FIOS

Gama de frequências: 2,4 – 2,48356GHz

E.I.R.P. máximo: < 10dBm

