

手指操作訣竅

此處開始

使用按鈕的基本入門。

若要啟用 iPhone，請緊按“開 / 關”按鈕。若要關閉或重新啟動 iPhone，請按住“開 / 關”按鈕幾秒，然後移動滑桿來確認。若要讓 iPhone 進入睡眠模式，請按一下“開 / 關”按鈕。這樣

請至 www.apple.com/tw/download 網站並
點選 [iTunes](http://www.apple.com/tw/itunes) 來在您的 Mac 或 PC

至電腦上的 USB 埠。

iTunes 會開啟並引導您選擇您要同步的聯絡資訊、和照片，然後按一下右下角 iTunes 或同步作業不太站上的快速教學指南: itunes/tutorials。



時，請按下“主畫面”按鈕來“主畫面”螢幕。若要快速前面”螢幕，請從其他“主畫面”按鈕。在睡眠模式中，請按按鈕來顯示 iPod 控制項目。

觸碰並按住任何圖像直到圖像開始晃動。將圖像移到另一個圖像上方來建立檔案夾。檔案夾會自動依照類別命名，或是您也可以其重新命名。您可以拖移圖像和檔案夾到不同的位置和螢幕來自定“主畫面”螢幕。完成請按下“主畫面”按鈕。

工。

可以在通話時取用電子郵件、行事曆或其他用程式，甚至在透過 Wi-Fi 或 3G 連線時瀏覽頁。若要快速切換應用程式，請按兩下“主畫”按鈕來顯示最近使用過的應用程式。向右動來查看更多應用程式，然後點一下應用程式 若要搜尋 iPhone 或網頁，請按“主畫面”螢幕並按下一“主畫面”按鈕來顯示最近使用過的應用程式、歌曲、演出者、影片或任何其他內容。輸入您要尋找的任何文字，iPhone 會在您輸入文字時提供建議。



的“主畫面”至右滑過、應用程式。iPhone 尋速度。“訊息”。

請點一下“聯絡資訊”、“常用號碼”、電子郵件、訊息或 iPhone 中任何位置的電話號碼來撥打電話。或是點一下“數字鍵盤”按鈕來手動撥號。若要在使用 iPhone 耳機時接聽電話，請按一下中央按鈕。再按一下來結束您的通話。若要調整音量，請按一下位於麥克風上方和下方的“+”和“-”按鈕。

使用“音量”、“播放音面”按鈕來控制音量。例如，可以要音量的列表，或

免持聽筒撥打電話或
音控制”，請按住“主畫
面中央按鈕，直到“語音
到提示音後，請說出指
“打給 2555-1212”。您也
定專輯、演出者或播放
的歌曲，您甚至可以

請點一下“訊息”圖像。在“收件人”欄位裡，
請輸入名稱或電話號碼，或從您的聯絡資訊中
選擇某人。編寫您的訊息，然後點一下“傳送”。
若要傳送照片或視訊，請點一下“相機”按鈕。
若您要刪除或轉寄全部或部分訊息，請點一
下“編輯”。若要從“訊息”列表中移除整段對
話，請將手指滑過對話，然後點一下“刪除”。





檢視照片和視訊。
使用 iTunes 來將您喜愛的照片從電腦載入 iPhone，或是使用內建相機來拍攝照片或視訊。點一下“照片”來觀看照片。用手指向右或向左滑動來在影像之間移動。點兩下或是兩指撥動來進行縮放。點一下螢幕來顯示螢幕控制項目。點一下“動作”按鈕來透過 MMS 或電子郵件傳送照片或視訊，或是將照片作為桌面背景或指定給聯絡資訊。

視訊和歌曲控制項目。
點一下螢幕來顯示螢幕控制項目。再點一下來將其隱藏。點兩下視訊來切換寬螢幕和全螢幕。聆聽音樂時，請旋轉 iPhone 來以 Cover Flow 翻閱您的專輯插圖。點一下任何專輯來查看軌道列表，然後點一下任何軌道來播放。點一下軌道列表以外的區域來回到專輯插圖。在使用 iPhone 耳機聆聽音樂時，請按一下中央按鈕來暫停或播放，並快速按兩下按鈕來跳到下一首歌曲。

智慧型鍵盤。
iPhone 會在您輸入英文字時自動更正並建議單字。所以如果您點到錯誤的字母，請繼續輸入文字。若要接受建議的單字，請點一下空格鍵。請點一下“x”來略過建議的單字和協助 iPhone 學習您輸入的單字。鍵盤會自動將撇號加入縮寫字中。若點空格鍵兩下，將加入句點。若要還原編輯，請晃動 iPhone，然後點一下“還原”按鈕。

剪下、拷貝和貼上。
點一下要編輯的文字，或者觸碰並按住螢幕來顯示放大鏡，然後滑動手指來移動插入點。您可以點兩下來縮小。請點一下“定位”按鈕來翻閱多重網頁，或是打開新的網頁。旋轉 iPhone 來以寬螢幕模式檢視網頁。

放大網頁。
在 Safari 中，請點兩下網頁上的圖片或文字以萬計的應用程式（包含遊戲、商務、旅遊、社群和更多類型）。依循 Feature 和 Categories 或 Top 25 來瀏覽，或是依照名稱來搜尋。若要購買應用程式或直接下載至您的 iPhone，請點一下“步行”按鈕來顯示步行路線，或是點一下“Buy Now”許多應用程式甚至可以免費取得。

App Store。
點一下 App Store 圖像來使用無線方式瀏覽 iTunes Store 中的音樂、影片、電視節目、音樂錄影帶和更多內容。點一下“定位”按鈕來開啟指南針顯示方式。在搜尋欄位中輸入文字（例如“星巴克”或“披薩”）來尋找應用程式或直接下載至您的 iPhone。請點一下“步行”按鈕來檢視大眾運輸路線和時間。無論您採用哪種路線，iPhone 都可以追蹤並顯示您的進度。

iTunes Store。
若要查看您在地圖上的位置，請點一下“定位”按鈕。在您目前的位置上會顯示一個藍色的圓點。若要查看您正面對的方向，請再點一下“定位”按鈕來開啟指南針顯示方式。在搜尋欄位中輸入文字（例如“星巴克”或“披薩”）來尋找附近的地點。點兩下來放大。使用兩指點一下“公車”按鈕來檢視大眾運輸路線和時間。無論您採用哪種路線，iPhone 都可以追蹤並顯示您的進度。

取得路線。
在“地圖”中，請點一下 iTunes 圖像來以無線方式連接至 iTunes Store 中的音樂、影片、電視節目、音樂錄影帶和更多內容。點一下“定位”按鈕來開啟指南針顯示方式。在搜尋欄位中輸入文字（例如“星巴克”或“披薩”）來尋找附近的地點。點兩下來放大。使用兩指點一下“公車”按鈕來檢視大眾運輸路線和時間。無論您採用哪種路線，iPhone 都可以追蹤並顯示您的進度。

更多內容。
您可以在網站上瞭解更多的 iPhone 功能：www.apple.com/itv/iphone www.apple.com/hk/iphone。若要在您的 iPhone 上檢視 iPhone 使用手冊，請前往 apple.com/iphone 或是使用 Safari 瀏覽器如需 iPhone 使用手冊和「重要產品資訊指南」的下載版本，請參訪 support.apple.com/zh_TW/manuals/iphone。

取得支援。
請聯絡您的無線服務供應商以取得網路相關服務（包含 Visual Voicemail 和單聊）的技術支援。*請參訪 apple.com/support/iphone/country 以取得 iPhone 和 iTunes 的技術支援。

*Visual Voicemail 和 SMS 可能無法在部份地區使用。請聯絡您的無線服務供應商以取得更多資訊。某些功能和服務無法在部份地區使用。

© 2010 Apple Inc. 保留一切權利。Apple、蘋果、Cover Flow、iPhone、iPad、iTunes、Mac 和 Safari 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。iTunes Store 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的服務商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務商標。此提及的其他產品和公司名稱可能為其所屬公司的商標。Designed by Apple in California. Printed in China. TA0145-63-A