

• Инструкта не предназначена для использования с литиевыми батареями. ВНИМАНИЕ: неправильное использование может создать опасную ситуацию.

EU 2002/96/EC. Данное изделие соответствует директиве EU 2002/96/EC.
Предупреждение на предмет символ перерезанной корзины обозначает, что в конце срока службы это изделие, которое следует свалить в урну, открытую от домашних отходов, необходимо сдать в пункт сбора отходов для переработки электрической и электронной аппаратуры, или сдать продавцу при покупке новой эквивалентной аппаратуры. Пользователь несет ответственность за сдачу прибора в конце его срока службы в специализированной организации сбора. Надлежащий сбор отходов с последующей сдачей старого прибора на повторное использование, переработку и утилизацию без нанесения ущерба окружающей среде помогает снизить отрицательное воздействие на нее и на здоровье людей, а также способствует оптимальному использованию материалов, из которых состоит изделие. Более подробные сведения об имеющихся способах сбора Вы можете получить, обратившись в местную службу вывоза отходов или в магазин где Вы купили изделие.

Данное изделие соответствует директиве EU 2002/95/EC

Данное изделие соответствует директиве EU 1999/5/CE

Декларация о соответствии Код.0000389000000 мод. 00389-T/1 и -00389-R/1
Сотрудник ArtSana S.p.A. заявляет, что данное радиоуправляемое изделие MOD. 00389-T/1 – 00389-R/1 соответствует основным характеристикам и всем остальным условиям вступившим в силу Директивы 1999/5/CE. В соответствии с решением Европейской Комиссии № 2002/299/EC, от 06/04/2000, диапазон частот, используемый в данном изделии, согласован во всех странах ЕС, поэтому оно является изделием класса I и может свободно использоваться во всех странах Европейского Союза.

Мод. 00389-T/1
Частота передачи: 27.145 MHz
Максимальная мощность: 10mW
Питание: 2 щелочные батареи по 1,5В типа AA

Мод. 00389-R/1
Питание: 4 щелочные батареи по 1,5В типа AA

УХОД ЗА ИРРУШОЙ

• Перед тем как использовать игрушку, внимательно прочтите инструкцию.

• Предотвращать попадание воды или других жидкостей.

• Не использовать агрессивные продукты.

• Предотвращать травмы от ударов, источков тепла, пыли, запаха, влажности и влаги.

ARTSANA оставляет за собой право изменять в любой момент и без предупреждения содержание настоящей инструкции.
Восстановление, передача, перепечатывание настоящей инструкции и перевод на другой язык, даже частично в любой форме, без письменного разрешения со стороны ARTSANA строго запрещены.

Италиевно в Китае.
Rev.00-09-090714

Age: 2 years and over

Please read and keep these instructions for future reference before use.

• The motorbike operates on 4 "AA" 1.5 Volt alkaline batteries and the remote control operates on 2 "AA" 1.5 Volt alkaline batteries. Batteries are not included.

For your child's safety:

WARNING!
Before use, remove and dispose of any plastic bags and all other components that are part of the product's packaging (e.g. strings, fairs parts etc.) and keep them out of the child's reach.

WARNINGS
• Do not use the toy regularly for wear and for any damage. In case of visible damage, do not use the toy and keep it out of children's reach.

Warning!
• Do not touch the vehicle's wheels during operation.
• Do not use the toy on wet, sandy or dusty surfaces.
• Do not leave the motorbike or the remote control near heat sources.
• Toy operation may be faulty due to radio interferences caused by the use of two or more motorbikes with the same frequency at the same time, high voltage wires, high voltage transformers; certain types of buildings or walls, electromagnetic pollution, radio signals produced by other appliances.
• The remote control's maximum operating distance is of about 5 metres (this distance may be significantly reduced according to environmental conditions).

Motorbike (Figure A и B)
A1) On/Off switch (I/O)
B2) Battery compartment hatch
Remote control (Figure C and D)
C3) Battery compartment hatch
D4) On/Off switch (O/I)
D5) Forward gear button
D6) Rear gear button
D7) Horn

TOY INTRODUCTION
The DUCATI 1198 RC motorbike moves in different directions: straight forward, straight to the right and straight to the left; straight back, straight back to the left and straight back to the right.
The remote control's allows it to be used from the age of two years onwards. At this age, the child begins to use the remote control by simply pressing the buttons and observing the direction taken on by the motorbike. This is a very important exercise as it allows the child to widen its visual field and to sharpen its concentration skills. Furthermore, the motorbike can also be directed by simply angling the remote control with a very intuitive movement that tends to simulate reality making the use of the toy even more exhilarating.

From the age of three years onwards, the child learns to associate the direction selected on the remote control with the effect produced (corresponding to the motorbike's movement) at first, the child will drive the motorbike until it reaches an obstacle, the child will then learn to coordinate the action on the remote control precisely so as

to achieve the desired course.

This product requires the use of public frequencies for its operation (according to the laws in force). For this reason, the motorbike may capture signals produced by other similar transmitters nearby. In this case, the motorbike may carry out manoeuvres different to selected ones.

TOY OPERATION

After having inserted the batteries:
1) Switch both the motorbike on by moving the on/off switch (fig. A1) placed on the side to the I position (ON), and the remote control by moving the switch in fig. D4 to the I (ON) position.
2) Operate the motorbike by pressing the buttons on the remote control; the remote control is equipped with two buttons that correspond to forward (fig. D5), and rear (fig. D6).
3) To direct the motorbike towards right or towards left for both directions, simply angle the remote control towards the desired direction.
4) The roar of the engine accelerating can be heard when it is in forward gear and when it is in rear gear, the sound of the engine at low speed can be heard.
5) The remote control also has a button (D7) that activates the horn.
6) Once finished playing, it is always recommended to switch the motorbike off by moving the switch (fig. A1) to the O position and the remote control off by moving the switch (fig. D4) to the O (OFF) position.

INSERTING AND REMOVING REPLACEABLE BATTERIES

Battery replacement must always be performed on behalf of an adult only.
• To replace batteries: loosen the screw on the battery compartment hatch (fig. B2 for the motorbike and fig. C3 for the remote control) with a screwdriver; remove the hatch, remove flat batteries from the battery compartment, insert new batteries making sure the polarity is correct (as indicated on the product); replace the battery compartment hatch and tighten the screw firmly.
• Use same or equivalent alkaline batteries as those recommended to operate this product.
• Do not mix old and new batteries.
• Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
• Keep batteries or other tools out of children's reach.
• Do not short circuit feed clamps.
• Always remove flat batteries from the product to avoid damages to the product by possible leakage.
• Always remove batteries in case the product is not used for long periods.
• Remove batteries from the toy and from the remote control before their disposal.
• Do not throw flat batteries into fire or disperse in the environment, but dispose through separate refuse collection.
• Should batteries leak, replace them immediately after cleaning the battery compartment and wash hands thoroughly in case they have come into contact with the leaking liquid.
• Do not try recharging rechargeable batteries: they may explode.
• The use of rechargeable batteries is not recommended as they may decrease the toy's functionality.
• When using rechargeable batteries, remove them from the toy before recharging and recharge only under adult supervision.
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
• The toy is not designed to operate on Lithium rechargeable batteries. WARNING! Improper use may be a hazard.

EU 2002/96/EC. Produkt conforme à la Directive EU 2002/96/EC.
Le produit est marqué d'un pictogramme qui signifie que, à la fin de sa vie, le produit, celui-ci doit être traité séparément des autres déchets et être envoyé dans un centre de tri sélectif pour appareils électriques et électroniques, ou remis au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent. L'utilisateur est responsable de l'envoi de l'appareil lorsqu'il ne fonctionne plus aux structures de récupération appropriées. Un tri sélectif adéquat pour envoyer l'appareil inutilisé au recyclage, au traitement ou à une élimination compatible avec l'environnement aide à prévenir d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur donne lieu aux sanctions administratives prévues au Décret n° 221997 (art. 50) et suivants du Décret 22297/01. Pour plus d'informations sur les systèmes de tri disponibles, adressez-vous au service local en charge du ramassage des ordures ou au magasin où a été acheté le produit.

Produit conforme à la Directive EU 2002/95/CE

Produit conforme à la Directive EU 1999/5/CE

Déclaration de conformité - Réf. 00000389000000 Mod. 00389-T/1 et 00389-R/1
Par la présente ArtSana S.p.A. déclare que ce jouet télécommandé Mod. 00389-T/1 - 00389-R/1 est conforme aux spécifications essentielles et aux autres dispositions qui s'y rattachent fixées par la directive 1999/5/CE. Conformément à la décision de la Commission Européenne N° 2000/299/CE du 06/04/2000, la bande de fréquence utilisée par ce produit est harmonisée dans tous les Pays de l'UE, par conséquent il s'agit d'un produit de classe I qui peut être librement utilisé dans tous les Pays de la Communauté Européenne.

Mod. 00389-T/1
Fréquence de transmission : 27,145MHz
Puissance max.: 10mW
Alimentation : 2 piles alcalines de 1,5V type AA

Mod. 00389-R/1
Alimentation : 4 piles alcalines de 1,5V type AA

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

• Pour nettoyer le jouet, utiliser un chiffon doux.

Ne pas le mouiller avec de l'eau ou d'autres liquides

Ne pas utiliser de produits abrasifs

• Protéger soigneusement le jouet des chocs, de la chaleur, du poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.
ARTSANA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ce qui est décrit dans cette notice d'utilisation.
La reproduction, transmission, traduction et traduction, même partielle, dans une autre langue, sous quelque forme que ce soit, de cette notice sont absolument interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ARTSANA

Fabriqué en Chine
Rev.00-09-090714

• Инструкта не предназначена для использования с литиевыми батареями. ВНИМАНИЕ: неправильное использование может создать опасную ситуацию.

EU 2002/96/EC. Produkt conforme à la Directive EU 2002/96/EC.
Le produit est marqué d'un pictogramme qui signifie que, à la fin de la vie du produit, celui-ci doit être traité séparément des autres déchets et être envoyé dans un centre de tri sélectif pour appareils électriques et électroniques, ou remis au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent. L'usage est responsable de l'envoi de l'appareil lorsqu'il ne fonctionne plus aux structures de récupération appropriées. Un tri sélectif adéquat pour envoyer l'appareil inutilisé au recyclage, au traitement ou à une élimination compatible avec l'environnement aide à prévenir d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur donne lieu aux sanctions administratives prévues au Décret n° 221997 (art. 50) et suivants du Décret 22297/01. Pour plus d'informations sur les systèmes de tri disponibles, adressez-vous au service local en charge du ramassage des ordures ou au magasin où a été acheté le produit.

Produit conforme à la Directive EU 2002/95/CE

Produit conforme à la Directive EU 1999/5/CE

Déclaration de conformité - Réf. 00000389000000 Mod. 00389-T/1 et 00389-R/1
Par la présente ArtSana S.p.A. déclare que ce jouet télécommandé Mod. 00389-T/1 - 00389-R/1 est conforme aux spécifications essentielles et aux autres dispositions qui s'y rattachent fixées par la directive 1999/5/CE. Conformément à la décision de la Commission Européenne N° 2000/299/CE du 06/04/2000, la bande de fréquence utilisée par ce produit est harmonisée dans tous les Pays de l'UE, par conséquent il s'agit d'un produit de classe I qui peut être librement utilisé dans tous les Pays de la Communauté Européenne.

Mod. 00389-T/1
Fréquence de transmission : 27,145MHz
Puissance max.: 10mW
Alimentation : 2 piles alcalines de 1,5V type AA

Mod. 00389-R/1
Alimentation : 4 piles alcalines de 1,5V type AA

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

• Pour nettoyer le jouet, utiliser un chiffon doux.

Ne pas le mouiller avec de l'eau ou d'autres liquides

Ne pas utiliser de produits abrasifs

• Protéger soigneusement le jouet des chocs, de la chaleur, du poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.
ARTSANA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ce qui est décrit dans cette notice d'utilisation.
La reproduction, transmission, traduction et traduction, même partielle, dans une autre langue, sous quelque forme que ce soit, de cette notice sont absolument interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ARTSANA

Fabriqué en Chine
Rev.00-09-090714

• Инструкта не предназначена для использования с литиевыми батареями. ВНИМАНИЕ: неправильное использование может создать опасную ситуацию.

EU 2002/96/EC. Produkt conforme à la Directive EU 2002/96/EC.
Le produit est marqué d'un pictogramme qui signifie que, à la fin de sa vie du produit, celui-ci doit être traité séparément des autres déchets et être envoyé dans un centre de tri sélectif pour appareils électriques et électroniques, ou remis au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent. L'usage est responsable de l'envoi de l'appareil lorsqu'il ne fonctionne plus aux structures de récupération appropriées. Un tri sélectif adéquat pour envoyer l'appareil inutilisé au recyclage, au traitement ou à une élimination compatible avec l'environnement aide à prévenir d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur donne lieu aux sanctions administratives prévues au Décret n° 221997 (art. 50) et suivants du Décret 22297/01. Pour plus d'informations sur les systèmes de tri disponibles, adressez-vous au service local en charge du ramassage des ordures ou au magasin où a été acheté le produit.

Produit conforme à la Directive EU 2002/95/CE

Produit conforme à la Directive EU 1999/5/CE

Déclaration de conformité - Réf. 00000389000000 Mod. 00389-T/1 et 00389-R/1
Par la présente ArtSana S.p.A. déclare que ce jouet télécommandé Mod. 00389-T/1 - 00389-R/1 est conforme aux spécifications essentielles et aux autres dispositions qui s'y rattachent fixées par la directive 1999/5/CE. Conformément à la décision de la Commission Européenne N° 2000/299/CE du 06/04/2000, la bande de fréquence utilisée par ce produit est harmonisée dans tous les Pays de l'UE, par conséquent il s'agit d'un produit de classe I qui peut être librement utilisé dans tous les Pays de la Communauté Européenne.

Mod. 00389-T/1
Fréquence de transmission : 27,145MHz
Puissance max.: 10mW
Alimentation : 2 piles alcalines de 1,5V type AA

Mod. 00389-R/1
Alimentation : 4 piles alcalines de 1,5V type AA

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

• Pour nettoyer le jouet, utiliser un chiffon doux.

Ne pas le mouiller avec de l'eau ou d'autres liquides

Ne pas utiliser de produits abrasifs

• Protéger soigneusement le jouet des chocs, de la chaleur, du poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.
ARTSANA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ce qui est décrit dans cette notice d'utilisation.
La reproduction, transmission, traduction et traduction, même partielle, dans une autre langue, sous quelque forme que ce soit, de cette notice sont absolument interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ARTSANA

Fabriqué en Chine
Rev.00-09-090714

• Инструкта не предназначена для использования с литиевыми батареями. ВНИМАНИЕ: неправильное использование может создать опасную ситуацию.

EU 2002/96/EC. Produkt conforme à la Directive EU 2002/96/EC.
Le produit est marqué d'un pictogramme qui signifie que, à la fin de sa vie du produit, celui-ci doit être traité séparément des autres déchets et être envoyé dans un centre de tri sélectif pour appareils électriques et électroniques, ou remis au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent. L'usage est responsable de l'envoi de l'appareil lorsqu'il ne fonctionne plus aux structures de récupération appropriées. Un tri sélectif adéquat pour envoyer l'appareil inutilisé au recyclage, au traitement ou à une élimination compatible avec l'environnement aide à prévenir d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur donne lieu aux sanctions administratives prévues au Décret n° 221997 (art. 50) et suivants du Décret 22297/01. Pour plus d'informations sur les systèmes de tri disponibles, adressez-vous au service local en charge du ramassage des ordures ou au magasin où a été acheté le produit.

Produit conforme à la Directive EU 2002/95/CE

Produit conforme à la Directive EU 1999/5/CE

Déclaration de conformité - Réf. 00000389000000 Mod. 00389-T/1 et 00389-R/1
Par la présente ArtSana S.p.A. déclare que ce jouet télécommandé Mod. 00389-T/1 - 00389-R/1 est conforme aux spécifications essentielles et aux autres dispositions qui s'y rattachent fixées par la directive 1999/5/CE. Conformément à la décision de la Commission Européenne N° 2000/299/CE du 06/04/2000, la bande de fréquence utilisée par ce produit est harmonisée dans tous les Pays de l'UE, par conséquent il s'agit d'un produit de classe I qui peut être librement utilisé dans tous les Pays de la Communauté Européenne.

Mod. 00389-T/1
Fréquence de transmission : 27,145MHz
Puissance max.: 10mW
Alimentation : 2 piles alcalines de 1,5V type AA

Mod. 00389-R/1
Alimentation : 4 piles alcalines de 1,5V type AA

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

• Pour nettoyer le jouet, utiliser un chiffon doux.

Ne pas le mouiller avec de l'eau ou d'autres liquides

Ne pas utiliser de produits abrasifs

• Protéger soigneusement le jouet des chocs, de la chaleur, du poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.
ARTSANA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ce qui est décrit dans cette notice d'utilisation.
La reproduction, transmission, traduction et traduction, même partielle, dans une autre langue, sous quelque forme que ce soit, de cette notice sont absolument interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ARTSANA

Fabriqué en Chine
Rev.00-09-090714

• Инструкта не предназначена для использования с литиевыми батареями. ВНИМАНИЕ: неправильное использование может создать опасную ситуацию.

EU 2002/96/EC. Produkt conforme à la Directive EU 2002/96/EC.
Le produit est marqué d'un pictogramme qui signifie que, à la fin de sa vie du produit, celui-ci doit être traité séparément des autres déchets et être envoyé dans un centre de tri sélectif pour appareils électriques et électroniques, ou remis au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent. L'usage est responsable de l'envoi de l'appareil lorsqu'il ne fonctionne plus aux structures de récupération appropriées. Un tri sélectif adéquat pour envoyer l'appareil inutilisé au recyclage, au traitement ou à une élimination compatible avec l'environnement aide à prévenir d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur donne lieu aux sanctions administratives prévues au Décret n° 221997 (art. 50) et suivants du Décret 22297/01. Pour plus d'informations sur les systèmes de tri disponibles, adressez-vous au service local en charge du ramassage des ordures ou au magasin où a été acheté le produit.

Produit conforme à la Directive EU 2002/95/CE

Produit conforme à la Directive EU 1999/5/CE

Déclaration de conformité - Réf. 00000389000000 Mod. 00389-T/1 et 00389-R/1
Par la présente ArtSana S.p.A. déclare que ce jouet télécommandé Mod. 00389-T/1 - 00389-R/1 est conforme aux spécifications essentielles et aux autres dispositions qui s'y rattachent fixées par la directive 1999/5/CE. Conformément à la décision de la Commission Européenne N° 2000/299/CE du 06/04/2000, la bande de fréquence utilisée par ce produit est harmonisée dans tous les Pays de l'UE, par conséquent il s'agit d'un produit de classe I qui peut être librement utilisé dans tous les Pays de la Communauté Européenne.

Mod. 00389-T/1
Fréquence de transmission : 27,145MHz
Puissance max.: 10mW
Alimentation : 2 piles alcalines de 1,5V type AA

Mod. 00389-R/1
Alimentation : 4 piles alcalines de 1,5V type AA

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

• Pour nettoyer le jouet, utiliser un chiffon doux.

Ne pas le mouiller avec de l'eau ou d'autres liquides

Ne pas utiliser de produits abrasifs

• Protéger soigneusement le jouet des chocs, de la chaleur, du poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.
ARTSANA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ce qui est décrit dans cette notice d'utilisation.
La reproduction, transmission, traduction et traduction, même partielle, dans une autre langue, sous quelque forme que ce soit, de cette notice sont absolument interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ARTSANA

Fabriqué en Chine
Rev.00-09-090714

• Инструкта не предназначена для использования с литиевыми батареями. ВНИМАНИЕ: неправильное использование может создать опасную ситуацию.

EU 2002/96/EC. Produkt spełnia wymogi Zarządzenia EU 2002/96/EC.
Produkt jest oznaczony symbolem, który oznacza, że na końcu swojego użytkowania należy oddać go do punktu zbiórki odpadów lub oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie go używać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia selektywna zbiórka smieci umożliwia recycling, odbiórek i likwidację w rozsownalnym otoczeniu, pozwala zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano baterie. Nieprawidłowa likwidacja produktu przez użytkownika może być szkodliwa i zabawa. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymogi Zarządzenia EU 2002/95/CE.

Produkt spełnia wymogi Zarządzenia EU 1999/5/CE

Deklaracja zgodności - Kod.00000389000000 mod. 00389-T/1 - 00389-R/1
Niniejszym firm ArtSana S.p.A. oświadczam, że zdane testowane zabawki MOD. 00389-T/1 - 00389-R/1, spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 1999/5/CE oraz, zgodnie jest z jej innymi, stosowanymi rozporządzeniami. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej № 2000/299/CE z dnia 06/04/2000, to opór the częstotliwości stosowane przez ten produkt jest jednakoże we wszystkich krajach UE, dlatego też jest to produkt pierwszj klasy i może być swobodnie używany we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej.

Mod. 00389-T/1
Częstotliwość nadawcza: 27.145 MHz
Maks. moc: 10mW
Zasilanie: 2 baterie alkaliczne o napięciu 1,5 V typu AA

Mod. 00389-R/1
Zasilanie: 4 baterie alkaliczne o napięciu 1,5 V typu AA

CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI

• Czyszczyć zabawkę przy pomocy miękkiej szmatki.

Ne zarażać w wodzie ani w innych cieczach.

Nie stosować produktów ściernych.

• Chronić zabawkę przez uszkodzenia, źródłami ciepła oraz przed kurzem, piaskiem, wilgocią i wodą.
ARTSANA zastrzega sobie prawo do modyfikowania w każdej chwili i bez uprzedzenia treści niniejszej instrukcji, ewentualnie wprowadzając zmiany, jak również tłumaczenie na inny język, w tym częściowe i w jakiegokolwiek formie, tej instrukcji jest bezwzględnie zabronione bez uprzedzenia, pisemnej zgody firmi ARTSANA.

Wyprodukowano w Chinach.
Kod.00-09-090714

• Инструкта не предназначена для использования с литиевыми батареями. ВНИМАНИЕ: неправильное использование может создать опасную ситуацию.

EU 2002/96/EC. Produkt spełnia wymogi Zarządzenia EU 2002/96/EC.
Produkt jest oznaczony symbolem, który oznacza, że na końcu swojego użytkowania należy oddać go do punktu zbiórki odpadów lub oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie go używać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia selektywna zbiórka smieci umożliwia recycling, odbiórek i likwidację w rozsownalnym otoczeniu, pozwala zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano baterie. Nieprawidłowa likwidacja produktu przez użytkownika może być szkodliwa i zabawa. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymogi Zarządzenia EU 2002/95/CE.

Produkt spełnia wymogi Zarządzenia EU 1999/5/CE

Deklaracja zgodności - Kod.00000389000000 mod. 00389-T/1 - 00389-R/1
Niniejszym firm ArtSana S.p.A. oświadczam, że zdane testowane zabawki MOD. 00389-T/1 - 00389-R/1, spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 1999/5/CE oraz, zgodnie jest z jej innymi, stosowanymi rozporządzeniami. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej № 2000/299/CE z dnia 06/04/2000, to opór the częstotliwości stosowane przez ten produkt jest jednakoże we wszystkich krajach UE, dlatego też jest to produkt pierwszj klasy i może być swobodnie używany we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej.

Mod. 00389-T/1
Częstotliwość nadawcza: 27.145 MHz
Maks. moc: 10mW
Zasilanie: 2 baterie alkaliczne o napięciu 1,5 V typu AA

Mod. 00389-R/1
Zasilanie: 4 baterie alkaliczne o napięciu 1,5 V typu AA

CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI

• Czyszczyć zabawkę przy pomocy miękkiej szmatki.

Ne zarażać w wodzie ani w innych cieczach.

Nie stosować produktów ściernych.

• Chronić zabawkę przez uszkodzenia, źródłami ciepła oraz przed kurzem, piaskiem, wilgocią i wodą.
ART