

DATA PROJECTOR

XJ-V1/XJ-V2

Deutsch

Setup-Anleitung

- Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.
- Für die neueste Ausgabe dieser Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte unsere Website unter folgender URL.
<http://world.casio.com/manual/projector/>

Italiano

Guida di setup

- Conservare l'intera documentazione dell'utente a portata di mano per riferimenti futuri.
- Per ottenere la versione più aggiornata di questo manuale, visitare il sito web all'URL riportato di seguito.
<http://world.casio.com/manual/projector/>

Svenska

Installationshandbok

- Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens.
- Den senaste versionen av detta instruktionshäfte kan hämtas från webbplatsen med följande URL-adress.
<http://world.casio.com/manual/projector/>

Русский

Инструкции по настройке

- Обязательно храните всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.
- Для получения последней версии данного руководства посетите веб-сайт по указанному ниже URL-адресу.
<http://world.casio.com/manual/projector/>

Português

Guia de Configuração

- Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências.
- Para obter a última versão deste manual, visite o site no endereço URL abaixo.
<http://world.casio.com/manual/projector/>

Nederlands

Instelgids

- Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.
- Bezoek de website op de onderstaande URL voor de nieuwste versie van deze handleiding.
<http://world.casio.com/manual/projector/>

Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorzorgen	NL-1	Snelgids.....	NL-13
Voorzorgen in het gebruik	NL-6	Technische gegevens	NL-14
Algemeen overzicht.....	NL-12		

Uitpakken

Controleer bij het uitpakken van de projector of alle hieronder vermelde items aanwezig zijn.

- DATA PROJECTOR
- Afstandsbediening (YT-150)
- Testbatterijen (AAA-formaat x 2)
- Netsnoer
- “Veiligheidsvoorzorgen” vel
- “Lees dit eerst” vel
- Garantie

- DLP is een gedeponeerd handelsmerk van Texas Instruments Incorporated uit de Verenigde Staten.
- HDMI, het HDMI Logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
- XGA is een gedeponeerd handelsmerk van IBM Corporation uit de Verenigde Staten.
- Andere namen van bedrijven en producten zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.




- De inhoud van deze Gebruiksaanwijzing kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.
- Kopiëren van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, is verboden. U mag deze handleiding gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik. Enig ander gebruik zonder toestemming van CASIO COMPUTER CO., LTD. is verboden.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige gederfde winst, of claims van derden voortkomend uit het gebruik van dit product of deze handleiding.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of gederfde winst als gevolg van gegevensverlies veroorzaakt door een storing of onderhoud aan dit product, noch om enige andere reden.
- De voorbeeldschermen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en het is daarom mogelijk dat ze niet exact overeenkomen met de beelden zoals die daadwerkelijk door het product weergegeven worden.

Veiligheidsvoorzorgen

Hartelijk dank dat u voor dit CASIO product heeft gekozen. Lees deze "Veiligheidsvoorzorgen" goed door voor u probeert het product te gebruiken. Bewaar deze Gebruiksaanwijzing na het lezen op een veilige plek zodat u er later nog iets in zult kunnen opzoeken.

Over veiligheidssymbolen

In deze Gebruiksaanwijzing en op het product zelf worden diverse symbolen gebruikt om een veilig gebruik te bevorderen en om u en anderen te beschermen tegen het risico van letsel en schade. De betekenis van deze symbolen wordt hieronder uitgelegd.

 Gevaar	Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed wordt opgevolgd, er levensgevaar of het gevaar van ernstig persoonlijk letsel bestaat.
 Waarschuwing	Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed wordt opgevolgd, er mogelijk levensgevaar of het gevaar van ernstig persoonlijk letsel bestaat.
 Pas op	Dit symbool geeft aan dat als de bijbehorende informatie niet of niet goed wordt opgevolgd, er mogelijk gevaar van ernstig persoonlijk letsel of schade bestaat.

Voorbeelden van pictogrammen



Een driehoek geeft een situatie aan waarin u voorzichtig moet zijn. Het voorbeeld hier geeft aan dat u voorzorgen moet nemen tegen elektrische schokken.



Een cirkel met een streep erdoor geeft aan dat u iets niet mag doen. De handeling in kwestie wordt aangegeven door de afbeelding in de cirkel. Het voorbeeld geeft aan dat demontage verboden is.



Een zwarte cirkel geeft aan dat u iets moet doen. De handeling in kwestie wordt aangegeven door de afbeelding in de cirkel. Het voorbeeld geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.

Voorzorgen bij gebruik



Waarschuwing

- **Toezicht door volwassenen is vereist wanneer er kleine kinderen aanwezig zijn en in het bijzonder wanneer de mogelijkheid bestaat dat kleine kinderen de projector kunnen aanraken.**

- **Rook, geur, hitte en andere abnormaliteiten**



Als u merkt dat er rook of een vreemde geur uit het toestel komt, of als u iets anders abnormaals opmerkt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruiken van de projector. Als u het toestel blijft gebruiken, kan er brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken ontstaan. Voer onmiddellijk de volgende stappen uit.

1. Haal de stekker van de projector uit het stopcontact.
2. Neem contact op met uw dealer of een erkend CASIO service-centrum.

● Storing



Stop onmiddellijk met het gebruiken van de projector als het beeld niet normaal wordt weergegeven, of als er zich iets anders abnormaals voordoet terwijl u zeker weet dat de projector correct gebruikt wordt. Als u het toestel blijft gebruiken, kan er brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken ontstaan. Voer onmiddellijk de volgende stappen uit.

1. Schakel de projector uit.
2. Haal de stekker van de projector uit het stopcontact.
3. Neem contact op met uw dealer of een erkend CASIO service-centrum.

● Netsnoer



Oneigenlijk gebruik van het netsnoer leidt tot brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken. Zorg ervoor dat u altijd de volgende voorzorgen in acht neemt.

- Gebruik alleen de accessoires die met de projector worden meegeleverd.
- Gebruik een stroomvoorziening met hetzelfde voltage als het opgegeven voltage voor de projector.
- Sluit niet teveel apparatuur aan op één stopcontact.
- Breng het netsnoer niet te dicht in de buurt van de verwarming.
- Gebruik het met de projector meegeleverde netsnoer niet voor andere apparatuur.
- Gebruik het stopcontact voor de projector niet tegelijk met andere apparatuur. Als u een verlengsnoer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het opgegeven vermogen voor dit verlengsnoer geschikt is voor het stroomverbruik van deze projector.
- Gebruik het netsnoer niet opgerold.
- Gebruik een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt wanneer u de stekker van de projector eruit moet halen.



Een beschadigd netsnoer leidt tot brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken. Zorg ervoor dat u altijd de volgende voorzorgen in acht neemt.

- Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer en stel het niet bloot aan hitte.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet klem zit tussen de muur en een meubelstuk of de tafel waar de projector op staat en dek het netsnoer niet af met een kussen of iets anders.
- Probeer in geen geval wijzigingen aan te brengen in het netsnoer, laat het niet beschadigd worden, en zorg ervoor dat het niet teveel buigt of knikt.
- Draai het netsnoer niet en trek er ook niet aan.



Raak het netsnoer en de stekker nooit aan met natte handen.

Dit stelt u namelijk bloot aan gevaar voor elektrische schokken.

- Bij gebruik van de projector in het land waar u het toestel hebt gekocht, moet u het meegeleverde netsnoer gebruiken. Bij gebruik van de projector in een ander land, moet u een netsnoer aanschaffen en gebruiken dat geschikt is voor de netspanning in dat land. Zorg er ook voor dat u op de hoogte bent van de veiligheidsnormen in dat land en houd u daaraan.



Wanneer u de projector achterlaat, moet u ervoor zorgen dat er geen huisdieren of andere dieren bij kunnen komen en moet u de stekker van het toestel uit het stopcontact halen. Een netsnoer dat beschadigd is doordat erop gekauwd is, kan leiden tot kortsluiting en kan brandgevaar opleveren.

● Water en vreemde voorwerpen



Laat in geen geval water op de projector komen. Water leidt tot brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken.



Zet geen vaas of ander voorwerp met vloeistof erin op de projector. Water leidt tot brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken.



Water of andere vloeistoffen, of vreemde voorwerpen (metaal enz.) in de projector leidt tot brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken. Als er iets in de projector terecht komt, moet u onmiddellijk de volgende stappen uitvoeren.

1. Schakel de projector uit.
2. Haal de stekker van de projector uit het stopcontact.
3. Neem contact op met uw dealer of een erkend CASIO service-centrum.

● Demontage en modificatie



Probeer in geen geval de projector te demonteren of te modificeren. De projector bevat een groot aantal componenten die onder hoogspanning staan en gevaar opleveren voor elektrische schokken of brandwonden. Wij wijzen u er ook op dat eventuele problemen als gevolg van demontage of modificatie zonder toestemming niet onder de garantie vallen en niet in aanmerking komen voor reparatie door CASIO.

Laat daarom alle interne inspecties, instellingen en reparaties over aan uw dealer of een erkend CASIO service-centrum.

● Vallen en schokken



Doorgaan met het gebruiken van de projector nadat deze is beschadigd door een val of een andere onfortuinlijke gebeurtenis leidt tot brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken. Voer onmiddellijk de volgende stappen uit.

1. Schakel de projector uit.
2. Haal de stekker van de projector uit het stopcontact.
3. Neem contact op met uw dealer of een erkend CASIO service-centrum.

● Verbranden



Als u de projector weg wilt doen, mag u hem in geen geval verbranden of laten verbranden. Dit kan leiden tot een ontploffing en tot brandgevaar en persoonlijk letsel.

● Door de projector geproduceerde lichtbundel



- Kijk nooit direct in de lens, de inlaten of de uitlaten terwijl de lichtbron aan is. Controleer wanneer u de projector aan zet of er niemand direct in de lens, de inlaten of de uitlaten kijkt. Het zeer intense licht dat de projector produceert kan uw ogen beschadigen.
- Gebruik geen vergrootglas, spiegel of iets dergelijks om het licht van de projector te verbuigen of te weerkaatsen en houd dergelijke voorwerpen in geen geval in de lichtbundel van de projector. Verstrooid of weerkaatst licht kan in iemands ogen schijnen en gevaar voor beschadiging van het gezichtsvermogen opleveren.

● Blokkeren van de ventilatie-openingen



Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen niet geblokkeerd of afgedekt worden. Dit kan namelijk leiden tot oververhitting in het binnenwerk, wat kan leiden tot brandgevaar en defecten aan de projector. Als u de projector aanraakt wanneer deze heet is, kunt u brandwonden oplopen. Neem altijd de volgende voorzorgen in acht.

- Laat minstens 30 cm ruimte vrij tussen de projector en de wand.
- Plaats de projector niet in een ruimte met een slechte ventilatie.
- Dek de projector in geen geval af met een doek of iets dergelijks.

- Zet de projector in het gebruik op een stevig en vlak oppervlak. Gebruik de projector niet op een tapijt, deken, handdoek, kussen of ander zacht oppervlak.
- Zet de projector in het gebruik nooit rechtop.

● Projectorbehuizing



Maak de behuizing van de projector in geen geval open. Dit leidt tot gevaar voor elektrische schokken.

● Schoonmaken



Voor u de projector gaat schoonmaken, moet u hem uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Doet u dit niet, dan ontstaat er gevaar voor elektrische schokken.

● Uitlaten

De uitlaten worden erg heet wanneer de projector in werking is. Raak ze daarom in geen geval aan. Dit leidt tot gevaar voor brandwonden. De omgeving van de uitlaten kan ook erg heet worden. Zorg er daarom voor dat er zich geen voorwerpen van plastic of andere warmtegevoelige materialen in de buurt van de projector bevinden of eronder. Dit kan namelijk leiden tot vervorming en verkleuring van het voorwerp in kwestie.

● Opstelling

Stel de projector in geen geval op in een van de volgende locaties. Dit leidt tot brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken.

- In de buurt van plekken die blootstaan aan sterke trillingen
- Op vochtige of stoffige plekken
- In een keuken of andere plek met vette walm of rook
- Bij een verwarming, op een verwarmd tapijt of op een plek die blootstaat aan direct zonlicht
- Op een plek die blootstaat aan extreme temperaturen (het bereik voor de bedrijfstemperatuur is 5°C t/m 35°C).

● Zware voorwerpen

Zet in geen geval zware dingen op de projector en ga er niet bovenop staan. Dit leidt tot brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken.

● Water

Plaats de projector in geen geval in een badkamer of op andere plekken waar het toestel nat zou kunnen worden.

● Onstabiele locatie



Zet de projector in geen geval op een onstabiel oppervlak of op een hoge plank. Hierdoor kan het toestel vallen, wat zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel.

● Gebruiken van de projector op een kastje met draaiwieltsjes

Wanneer u de projector gebruikt op een kastje of iets dergelijks met draaiwieltsjes, moet u ervoor zorgen dat de wieltsjes vergrendeld zijn wanneer het kastje niet wordt verplaatst.

● Onweer

Raak tijdens onweer de stekker van het netsnoer van de projector niet aan.

● Afstandsbediening



Probeer in geen geval de afstandsbediening te demonteren of te modificeren. Hierdoor ontstaat het gevaar voor elektrische schokken, brandwonden en ander persoonlijk letsel. Laat daarom alle interne inspecties, instellingen en reparaties over aan uw dealer of een erkend CASIO service-centrum.



Laat de afstandsbediening niet nat worden. Water leidt tot brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken.

● Gebruik geen brandbare spray in de buurt



Spuut niet met brandbare gassen in of in de buurt van de projector. Dergelijke gassen zouden vlam kunnen vatten en leiden tot brandgevaar.

Pas op

● Netsnoer



Oneigenlijk gebruik van het netsnoer leidt tot brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken. Neem altijd de volgende voorzorgen in acht.

- Pak wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt altijd de stekker zelf vast en trek niet aan het snoer.
- Steek de stekker goed en volledig in het stopcontact.
- Haal na gebruik de stekker van de projector uit het stopcontact.
- Haal de stekker van de projector uit het stopcontact als u het toestel langere tijd niet zult gebruiken.
- Haal de stekker minstens één keer per jaar uit het stopcontact en gebruik een droge doek of een stofzuiger om het gebied rond de poten van de stekker schoon te maken.
- Gebruik in geen geval een schoonmaakmiddel om het netsnoer schoon te maken, zeker niet voor de stekkers.
- Voor u de projector gaat verplaatsen, moet u hem eerst uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.

● Maak een reservekopie van belangrijke gegevens



U moet een aparte kopie aanhouden van alle gegevens die worden opgeslagen in het geheugen van de projector. Door storingen, onderhoud enz. kunnen de gegevens uit het geheugen namelijk verloren gaan.

● Zorg er tijdens projectie voor dat er zich geen dingen voor de lens, in de baan van het licht bevinden.

Voorwerpen die zich voor de lens bevinden leveren brandgevaar op.

● Lenseffecten


Plaats geen aquarium of iets anders dat een lenseffect kan veroorzaken voor de projector wanneer de lichtbron is ingeschakeld. Dergelijke voorwerpen kunnen leiden tot brandgevaar.

● Lens

Raak de lens in geen geval aan.

Voorzorgen voor batterijen



Gevaar

 Volg onmiddellijk de volgende stappen op als er onverhoopt uit een alkalibatterij gelekte vloeistof in iemands oog terecht komt.

1. Wrijf niet in de ogen! Was de ogen met schoon water.
2. Neem onmiddellijk contact op met een arts. Als er niet onmiddellijk actie ondernomen wordt, kan het slachtoffer het gezichtsvermogen verliezen.


Waarschuwing

Oneigenlijk gebruik van batterijen kan leiden tot lekkage en vervuiling van de omliggende onderdelen, of kan leiden tot ontploffing, brandgevaar en gevaar voor persoonlijk letsel. Neem altijd de volgende voorzorgen in acht.

-  • Probeer batterijen in geen geval te demonteren en sluit ze niet kort.
- Stel batterijen niet bloot aan hitte en gooi ze niet in het vuur.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Probeer gewone batterijen niet op te laden.
-  • Let op dat u de batterijen in de juiste richting inzet.


Pas op

Oneigenlijk gebruik van batterijen kan leiden tot lekkage en vervuiling van de omliggende onderdelen, of kan leiden tot ontploffing, brandgevaar en gevaar voor persoonlijk letsel. Neem altijd de volgende voorzorg in acht.

-  • Gebruik uitsluitend het type batterijen dat wordt opgegeven voor de afstandsbediening.

● Lege batterijen

Haal de batterijen uit de afstandsbediening zodra ze leeg zijn.


-  • Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u het toestel langere tijd niet zult gebruiken.


● Weggooien van batterijen

Houd u bij het weggooien van batterijen aan de regels die daarvoor gelden in het gebied waar u zich bevindt.

Magnetisme

Pas op

 Deze projector is voorzien van een krachtige magneet. Daarom mag deze niet in de buurt komen van iemand met een pacemaker of andere elektronische medische apparatuur. Haal bij eventuele problemen de projector zo snel mogelijk weg bij de persoon die de problemen ondervindt en raadpleeg onmiddellijk een arts.

 Houd de projector uit de buurt van floppy disks, magneetkaarten, magneetbanden, betaalkaarten of cheques met magneetstrips en andere media die gebruik maken van magnetische opnamemethoden. De projector kan gegevens die zijn opgenomen op magnetische media verminken.

Overig

Pas op

Als het binnenwerk van de projector langere tijd niet wordt schoongemaakt en er zich binnenin stof heeft opgehoopt, kan er gevaar voor brand en ongelukken ontstaan en kan de lichtopbrengst bij projectie achteruit gaan. Neem eens per jaar contact op met uw dealer of erkend CASIO service-centrum om het binnenwerk van de projector te laten reinigen. Wij wijzen u erop dat u zult moeten betalen voor deze reiniging.

● U moet alle toepasselijke plaatselijke wetten en regelgeving stipt opvolgen en u mag de projector niet ontmantelen wanneer u deze weg doet.

Voorzorgen in het gebruik


Over de lichtbron

- De lichtbron-eenheid van de projector maakt gebruik van een laser en LED.
- De opgegeven levensduur van de lichtbron-eenheid van het toestel is ongeveer 20000 uur. De daadwerkelijke levensduur hangt mede af van de gebruiksomstandigheden, de via het instelmenu bepaalde instellingen en onvermijdelijke verschillen tussen individuele lichtbron-eenheden.
- De lichtbron-eenheid wordt gegarandeerd voor de tijd die is aangegeven op de garantie, of voor 6000 uur, als dat eerder het geval is.
- Als de lichtbron-eenheid niet oplicht of merkbaar minder licht produceert, dan kunt u ervan uitgaan dat de lichtbron-eenheid aan het eind van haar bruikbare leven is gekomen. Neem voor vervanging contact op met uw dealer of een erkend CASIO service-centrum. Wij wijzen u er ook op dat eventuele problemen als gevolg van demontage of modificatie zonder toestemming niet onder de garantie vallen en niet in aanmerking komen voor reparatie door CASIO.

Voorzorgen voor de laser

Deze projector is voorzien van een Klasse 1 laserapparaat dat voldoet aan de normen van IEC 60825-1: 2014.

- Deze projector heeft een ingebouwde lasermodule. Demontage of modificatie is uiterst gevaarlijk en mag in geen geval worden ondernomen.
- Handelingen of instellingen die niet specifiek vermeld staat in de gebruiksaanwijzing zullen leiden tot gevaar voor blootstelling aan gevaarlijke laserstralen.




Onderkant

Voorzorgen in het gebruik

Deze projector is voorzien van een Klasse 2 laserapparaat dat voldoet aan de normen van IEC 60825-1: 2007.

- Deze projector heeft een ingebouwde lasermodule. Demontage of modificatie is uiterst gevaarlijk en mag in geen geval worden ondernomen.
- Handelingen of instellingen die niet specifiek vermeld staat in de gebruiksaanwijzing zullen leiden tot gevaar voor blootstelling aan gevaarlijke laserstralen.



Voorzorgen in het gebruik

Uitlaatopeningen



- Uitlaatopeningen worden erg heet tijdens projectie. Raak in geen geval ventilatie-openingen aan en zorg ervoor dat ze niet geblokkeerd raken.
- Steek er geen vreemde voorwerpen in.

高温注意 CAUTION HOT
注意高温 ATTENTION CHAUD
고온주의 VORSICHT HEISS

注意
•内部に異物をいれないでください。•投映中は、排気口が高温になります。排気口に触れたりふさがらないでください。


Caution
•Do not insert foreign objects. •Vent outlets become very hot during projection. Never touch vents or allow them to become blocked.

주의
•내부에 이물질을 넣지 마십시오. •투영중에는 배기구가 고온이 됩니다. 절대로 배구구를 만지거나 막지 마십시오.

Attention
•Ne pas laisser pénétrer des matières étrangères l'intérieur.
•Les sorties d'air deviennent très chaudes pendant la projection. Ne jamais les toucher ni les obstruer.

注意
•不要に異物投入。•使用过程中投影机の通风口会非常热。切勿触摸通风口或使其被阻挡。

VORSICHT
•Stecken Sie keine Fremdkörper in das Gerät.
•Die Entlüftungöffnungen werden bei der Projektion sehr heiß. Berühren oder blockieren Sie die Öffnungen nicht.



Onderkant

Door de projector geproduceerde lichtbundel

• Blokkeer het licht niet wanneer het is ingeschakeld.

• Kijk in geen geval rechtstreeks in de lens wanneer de lamp aan staat. Wees in het bijzonder voorzichtig wanneer er kinderen aanwezig zijn.

警告! WARNING! AVERTISSEMENT!

投映光を塞がない!
DO NOT BLOCK LIGHT OUTPUT!
NE PAS BLOQUER LA SORTIE DE LA LUMIÈRE!

不要遮挡投影光线!

光源をのぞかない!
DO NOT LOOK INTO THE LIGHT SOURCE!
NE PAS REGARDER DIRECTEMENT VERS LA SOURCE LUMINEUSE!

不要窥视光源!

Overige voorzorgen

Deze projector is gemaakt van precisie-componenten. Als u de volgende voorzorgen niet in acht neemt, is het mogelijk dat het toestel storingen zal vertonen en niet meer correct gegevens zal kunnen opslaan.

● **Gebruik de projector in geen geval op de volgende plekken en bewaar hem daar ook niet. Dit zal namelijk kunnen leiden tot storingen en schade aan de projector.**

- Plekken met statische elektriciteit
- Plekken met extreme temperaturen
- Zeer vochtige plekken
- Plekken met grote temperatuurschommelingen
- Zeer stoffige plekken
- Op een wankel, schuin aflopend of op een andere manier instabiel oppervlak
- Plekken waar het toestel nat zou kunnen worden
- Plekken met grote hoeveelheden vette walm of andere soorten rook
- Plekken waar gevaar voor zoutschade bestaat

● **Zorg ervoor dat de ontvanger voor de afstandsbediening niet wordt blootgesteld aan tl-verlichting, zonlicht of andere sterke lichtbronnen. Sterke verlichting kan leiden tot storingen.**

● **Gebruik de projector niet onder de volgende omstandigheden. Dergelijke omstandigheden kunnen namelijk leiden tot storingen en schade aan de projector.**

- Vermijd plekken die blootstaan aan extreme temperaturen (het bereik voor de bedrijfstemperatuur is 5°C t/m 35°C).
- Zet in geen geval zware dingen op de projector en ga er niet bovenop staan.
- Steek geen vreemde voorwerpen naar binnen en zorg ervoor dat er niets in de projector terecht kan komen.
- Zet geen vaas of ander voorwerp met vloeistof erin op de projector.

● **Wanneer u de projector neerzet of een andere handeling uitvoert waarbij het toestel verplaatst of bewogen moet worden, moet u voorzichtig zijn dat uw vingers niet klem komen te zitten onder de projector.**

● **Laat lege batterijen niet te lang in de afstandsbediening zitten.**

Lege batterijen kunnen gaan lekken, wat kan leiden tot storingen of schade aan de afstandsbediening. Vervang de batterijen minstens één keer per jaar, ongeacht hoe vaak u de afstandsbediening in de tussentijd heeft gebruikt.

● **Maak schoon met een zachte, droge doek.**

Wanneer het toestel erg vuil is, kunt u een zachte doek gebruiken die bevochtigd is met een zwakke oplossing van water en een mild, neutraal schoonmaakmiddel. Wring de doek goed uit voor u de behuizing ermee afneemt. Gebruik in geen geval verfverdunner, benzine of andere agressieve middelen om de projector schoon te maken. Deze middelen kunnen de belettering verwijderen en de behuizing aantasten.

● **Ontbrekende beeldpunten**

Alhoewel deze projector gefabriceerd is met de meest geavanceerde digitale technologie die vandaag de dag beschikbaar is, is het mogelijk dat er enkele beeldpunten in het scherm ontbreken. Dit is normaal en wijst niet op een storing.

Voorzorgen in het gebruik

● Stel de projector in geen geval bloot aan zware schokken terwijl het toestel aan het projecteren is.

Als de projector onbedoeld een zware schok incasseert, zal het geprojecteerde beeld even verdwijnen. Het beeld zal na enige tijd weer terugkeren, maar mogelijk met de verkeerde kleuren of vergezeld van een foutmelding.

Als het geprojecteerde beeld de verkeerde kleur heeft, moet u de huidige signaalbron opnieuw selecteren. Als de juiste kleurweergave hierdoor niet hersteld wordt, moet u de projector uit zetten en vervolgens weer aan.

Als het beeld terugkomt, maar met een foutmelding, moet u het aangegeven probleem verhelpen met behulp van de uitleg onder “Foutindicatoren en waarschuwingen” in de Gebruiksaanwijzing.

● Keystone correctie en beeldkwaliteit

Door een correctie voor perspectivische vertekening (zg. keystone correctie) uit te voeren, zal het beeld voor projectie worden gecomprimeerd. Dit kan leiden tot vervorming van het beeld of een verlies van beeldkwaliteit. Verander in een dergelijk geval de positie van de projector en/of die van het scherm zodat deze zoveel mogelijk overeenkomen met de illustratie onder “Opstellen van de projector” in de Gebruiksaanwijzing.

Als beeldkwaliteit de hoogste prioriteit heeft, moet u de auto keystone correctie uitschakelen en de projector zo opstellen dat deze recht op het scherm gericht staat.


- Ook als uw projector nog onder de garantie valt, zal er een bedrag in rekening worden gebracht voor een reparatie als het probleem veroorzaakt wordt doordat de projector zeer lange tijd (bijv. 24 uur) doorlopend in gebruik is geweest, of als de projector is ingesteld en gebruikt zonder de “Voorzorgen bij het opstellen” in de Gebruiksaanwijzing op te volgen.
- Gebruik onder hoge omgevingstemperaturen of in een omgeving met grote hoeveelheden stof, vette walm, tabaksrook of andere soorten rook kan de vervangingsperiode voor de optische systeemelementen en andere componenten verkorten en snellere vervanging noodzakelijk maken. Let op, want de kosten van dergelijke vervangingen zullen aan u in rekening worden gebracht. Neem contact op met een erkend CASIO service-centrum voor details over vervangingsperioden en kosten.

● Condens

Er kan condens worden gevormd op de lens en/of binnenin de projector wanneer de projector van een koude ruimte naar een warme wordt verplaatst, wanneer de verwarming wordt ingeschakeld in een koude ruimte en onder andere, soortgelijke omstandigheden, waardoor het geprojecteerde beeld onscherp kan lijken en waardoor storingen en andere problemen kunnen ontstaan. Schakel in een dergelijk geval de projector uit en wacht enige tijd totdat de condens vanzelf verdwenen is. Wanneer de condens verdwenen is, kunt u weer gewoon beelden projecteren.

Voorzorgen bij het hanteren van de projector na gebruik


De uitlaten van de projector en de gebieden rond deze ventilatie-openingen worden zeer heet in het gebruik en zullen nog een tijdje heet blijven nadat de projector is uitgeschakeld. Daarom moet u de projector aan de zijkanten vastpakken, zoals u kunt zien op de illustratie, wanneer u hem wilt verplaatsen.



Schoonmaken van de projector

- Maak regelmatig de behuizing van de projector, de lens, de inlaten en de uitlaten schoon.
- Gebruik niet teveel kracht wanneer u de lens schoonmaakt en wees voorzichtig dat u hem niet beschadigt.
- Stof en vuil hopen zich doorgaans op rond de inlaten. Gebruik daarom regelmatig (ongeveer een keer per maand) een stofzuiger om opgehoopt stof en vuil te verwijderen.
- Als de projector wordt gebruikt wanneer er zich teveel stof heeft opgehoopt rond de inlaten, kan het binnenwerk oververhit raken, wat kan leiden tot storingen.
- Door bepaalde omstandigheden in het gebruik is het ook mogelijk dat vuil en stof zich ophopen rond de uitlaten van de projector. Gebruik in een dergelijk geval dezelfde procedure als die hierboven is beschreven voor het schoonmaken van de uitlaten.

Algemeen overzicht



* Het gat voor een antidiefstal slot is bedoeld voor het bevestigen van een draad of ketting. Bezoek de Kensington Lock website op <http://www.kensington.com/> voor meer informatie.

Dit gedeelte geeft uitleg over de bediening tot aan het moment dat de projectie begint. Zie voor meer gedetailleerde uitleg van de bediening de “Gebruiksaanwijzing” (UsersGuide.pdf).

1. Doe de batterijen in de afstandsbediening.

☞ “Inzetten van batterijen in de afstandsbediening” (Gebruiksaanwijzing)


2. Zet de projector op een tafel, bureau of ander oppervlak dat horizontaal en sterk genoeg is en zorg ervoor dat er genoeg ruimte vrij wordt gelaten rondom het toestel.

☞ “Opstellen van de projector”, “Voorzorgen bij het opstellen” (Gebruiksaanwijzing)

- Lees ook “Veiligheidsvoorzorgen” (bladzijde NL-1) en “Voorzorgen in het gebruik” (bladzijde NL-6).

3. Stel de verticale hoek van de projector af.

- ① Til de voorkant van de projector op en druk de ontgrendeling in. Hierdoor valt de voorpoot uit de onderkant van de projector.
- ② Houd de ontgrendeling ingedrukt terwijl u de voorkant van de projector op de juiste hoogte brengt. Wanneer de voorpoot op de gewenste hoogte zit, kunt u de ontgrendeling loslaten. De voorpoot zal dan op die stand vergrendelen.
- ③ Draai aan de achterpoot van de projector om de horizontale hoek bij te regelen. Slechts één van de achterpoten is in hoogte verstelbaar met ± 3 mm. De verstelbare achterpoot klikt in op de stand waarin de hoogte hetzelfde is als de andere achterpoot.



4. Gebruik het meegeleverde netsnoer om de projector aan te sluiten op een stopcontact.

5. Sluit de projector aan op een apparaat dat een geschikt beeldsignaal produceert en schakel het toestel vervolgens in.

☞ “Aansluiten van de bedrading van de projector” (Gebruiksaanwijzing)

6. Druk op de [⏻] (Aan/uit) toets om de projector in te schakelen.

- De eerste keer dat u de projector inschakelt, zal er een “Language” (Taal) venster verschijnen in het midden van het geprojecteerde beeld. Kies de taal die u wilt gebruiken.

7. Gebruik de [INPUT]-toets om de signaalbron te selecteren.

☞ “Selecteren van de signaalbron” (Gebruiksaanwijzing)

8. Gebruik de zoomring van de lens van de projector om de grootte van het geprojecteerde beeld in te stellen.

9. Gebruik de scherpstelling om het beeld scherp te stellen.

10. Druk op de [⏻] (Aan/uit) toets om de projector uit te schakelen wanneer u klaar bent met projecteren.

Opmerking

- Dit product is ook ontworpen voor IT stroomvoorzieningssystemen met een lijnvoltage van 230 V.

Als u problemen ondervindt...

Als u problemen ondervindt bij het gebruiken van de projector, of als u denkt dat de projector niet goed werkt, raadpleeg dan het hoofdstuk "Oplossen van problemen" in de "Gebruiksaanwijzing" (UsersGuide.pdf).

Technische gegevens

Modelnaam		XJ-V1	XJ-V2
Weergavesysteem		DLP®-chip × 1, DLP®-systeem	
Weergavechip	Afmetingen chip	XGA 0,55 inch (13,97 mm) (Beeldverhouding: 4:3)	
	Aantal pixels	786 432 (1024 × 768)	
Projectie lens		1,1 X handmatige zoom, handmatige scherpstelling F 2,4-2,54 / f 17,16-18,98	
Lichtbron		Laser en LED	
Afmetingen geprojecteerde beeld		30 t/m 300 inch	
Projectie-afstand	60 inch	1,79 t/m 1,99 meter	
	100 inch	3,07 t/m 3,41 meter	
	Minimum projectie-afstand	0,83 meter	
Kleurenreproductie		Ware kleuren (maximaal 1,07 miljard kleuren)	
Brightness (Helderheid)		2700 lumen	3000 lumen
Contrastverhouding (volledig wit / zwart)		20000:1	
Scanfrequenties	Horizontaal	15 t/m 91 kHz	
	Verticaal	50 t/m 85 Hz	
Weergaveresolutie	RGB-signaal	Eigen resolutie: 1024 × 768 Maximum: 1600 × 1200 (UXGA) aangepaste afmetingen	
	Componentsignaal	Maximum: 1920 × 1080 (HDTV 1080P)	
	HDMI-signaal	Maximum: 1920 × 1080 (HDTV 1080P)	
Aansluitingen	RGB-ingangsaansluiting	COMPUTER-aansluiting: RGB 15-pin mini D-Sub × 1; Gebruikt voor zowel RGB- als component (YCbCr/YPbPr)ingangssignalen.	
	Componentingangsaansluiting		
	Digitale video-ingangsaansluiting	HDMI-ingangsaansluiting: HDMI type A aansluiting × 1 HDCP-ondersteuning, audiosignaal ondersteuning	
	Audio-ingangsaansluiting	3,5 mm stereoministekkeraansluiting × 1	
	Audio-uitgangsaansluiting	3,5 mm stereoministekkeraansluiting × 1	
	USB-apparaat	Micro-USB type B × 1: Voor het bijwerken van de firmware	
	Bedienings-aansluiting	RS-232C (D-sub 9-pin) × 1	
Bedrijfstemperatuur		5 t/m 35°C	

Technische gegevens

Modelnaam		XJ-V1	XJ-V2
Bedrijfsvochtigheid		20 t/m 80% (zonder condensvorming)	
Bedrijfshoogte		0 t/m 3000 meter boven zeeniveau	
Vereiste stroomvoorziening		100 t/m 240 V AC, 50/60 Hz	
Stroomverbruik (100 t/m 240 V)	Eco Level 1 wanneer de Eco modus "Aan" staat	120 W	130 W
	Eco Level 5 wanneer de Eco modus "Aan" staat	70 W	75 W
	Wanneer "Helder" is geselecteerd in de Eco Uit modus	150 W	165 W
	Wanneer "Normaal" is geselecteerd in de Eco Uit modus	135 W	140 W
Stroomverbruik uit (standby)		100 t/m 120 V: 0,12 W 220 t/m 240 V: 0,23 W	
Afmetingen bij benadering		269,5 (b) × 269,5 (d) × 88,5 (h) mm (inclusief uitsteeksels)	
Gewicht bij benadering		2,8 kg	2,9 kg

Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1705-B

© 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.