User Manual

Model : WH305A

Wireless Headphones

Diagram



1. Volume + button/ next song
2. Multi-function button
3. Volume- button / previous song
4. BT LED indicator
5. 3.5mm audio port
6. Type-C charging port
7. Microphone
8. ANC /Transparency button
9. ANC switch indicator

Package List

Wireless Headphones ×1
3.5mm Audio Cable ×1
User Manual ×1
Charging Cable ×1

x1 x1 x1 x1

EN

Specification

Model No	WH305A
Wireless Version	V 5.0
Wireless Profile	HFP、A2DP、AVRCP、HSP
Operation Range	33ft (10m)
Battery Capacity	3.7V/ 950mAh
Charging Voltage	5V⎓1A
Charging Time	2.5 Hours
Music	80 Hours

Media Playback & Volume Functions

Play/Pause	Press "MFB" button
Next Track	Press "+"
Previous Track	Press "-"
Volume Up	Press and hold "+" button
Volume Down	Press and hold "-" button

Call Functions

Answer/Hang up	Press "MFB" button
End a call	Press "MFB" button
Decline an incoming call	Press and hold "MFB" button for 2 sec while a call is coming
Switch to mobile phone	Press and hold "MFB" button for 2 sec during a call
Siri/Google Voice	Double-click the "MFB" button

EN

Power On/Off

Power On: Press and hold the "MFB" button for 2 sec.
Power Off: Press and hold the "MFB" button for 5 sec.

How to Pair

When the headset is power off, press and hold the Multi-function Button until the indicator flashes blue and red alternately to enter the pairing mode. Turn on the Bluetooth of the mobile phone and find " WH305A" to connect.

Clear Paired Device

Long press the "MFB" button and the Volume "-" button simultaneously until the red and blue lights flash 3 times at the same time.

Charge the Headphones

In Charging: Red led light stays on.
Full Charge: Blue led light stays on (charging for 2.5 hours).

ANC CONNECTION

Turn on the ANC button on the headphones to suppress outside noise. Reminder: ANC mode can only be activated when the headphone is powered on. Even in wired mode, you need click MFB button to turn on the headphone first, then, click ANC button to active ANC function.

Under ANC mode,press ANC button to switch to Transparency mode or turn off noise cancelling

EN

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Taste "MFB" für 2 Sekunden gedrückt.
Ausschalten: Halten Sie die Taste "MFB" für 5 Sekunden gedrückt.

Paarung

Halten Sie bei ausgeschaltetem Kopfhörer die Multifunktion-staste gedrückt, bis die Anzeigeleuchte abwechselnd blau und rot blinkt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und suchen Sie "WH305A", um eine Verbindung herzustellen.

Gepaartes Gerät löschen

Lange drücken Sie die Taste "MFB" und das Volume "-" Taste zusammen, bis die rote und blaue Lichter 3-mal die gleichzeitig blinken.

Kopfhörer aufladen

Während des Ladevorgangs: Das rote LED-Licht leuchtet dauerhaft.
Volle Aufladung: Das blaue LED-Licht leuchtet dauerhaft (Ladevorgang für 2.5 Stunden).

ANC-VERBINDUNG

Schalten Sie die ANC-Taste am Kopfhörer ein, um Außengeräu-sche zu unterdrücken. Zur Erinnerung: Der ANC-Modus kann nur aktiviert werden, wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist. Auch im kabelgebundenen Modus müssen Sie zuerst auf die MFB-Taste klicken, um den Kopfhörer einzuschalten, und dann auf die ANC-Taste klicken, um die ANC-Funktion zu aktivieren.

Drücken Sie im ANC-Modus die ANC-Taste, um in den Transparenzmodus zu wechseln oder die Geräuschunterdrückung zu deaktivieren.

DE

Allumer/ Eteindre le casque

Allumer le casque: Appuyez et maintenez le bouton multifonction enfoncée pendant environs 2 secondes.
Eteindre le casque: Appuyez et maintenez le bouton multifonction enfoncée pendant environs 5 secondes.

Comment Appairer?

Avec le casque hors tension, appuyez et maintenez le bouton multi-fonction jusqu'à que l'indicateur se met à clignoter alternativement en bleu et rouge pour entrer en mode d'appariement. Activez Bluetooth sur votre téléphone et recherchez "WH305A", pour vous connecter.

Effacer un appareil couplé

Appuyez longuement sur le bouton "MFB " et le bouton de volume "-" simultanément jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent 3 fois en même temps.

Chargement

En charge: la lumière LED rouge reste allumée.
l'appareil complètement chargé: la lumière LED bleue reste allumée (charge pendant 2.5 heures).

CONNEXION ANC

Activez le bouton ANC du casque pour supprimer les bruits extérieurs. Rappel : le mode ANC ne peut être activé que lorsque le casque est allumé. Même en mode filaire, vous devez d'abord cliquer sur le bouton MFB pour allumer le casque, puis cliquer sur le bouton ANC pour activer la fonction ANC.

En mode ANC, appuyez sur le bouton ANC pour passer en mode transparence ou désactiver la suppression du bruit.

FR

Encendido/Apagado

Encendido: Mantenga pulsado el botón "MFB" durante 2 segundos.
Apagado: Mantenga pulsado el botón "MFB" durante 5 segundos.

Cómo emparejar

Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón de multifunción hasta que la luz indicadora parpadee en azul y rojo alternativamente para entrar en el modo de emparejamiento. Active ei Bluetooth en su teléfono y busque "WH305A" para conectarse.

Borrar el dispositivo emparejado

Pulsación larga en el botón "MFB" y del volumen "-" simultáneamente hasta que las luces rojas y azules parpadean 3 veces al mismo tiempo.

Cargar los auriculares

Cargando: La luz roja se mantiene encendida.
Carga finalizada: La luz led azul se mantiene encendida (carga de 2.5 horas).

CONEXI N ANC

Encienda el botón ANC en los auriculares para suprimir el ruido exterior. Recordatorio: el modo ANC solo se puede activar cuando los auriculares están encendidos. Incluso en el modo cableado, primero debe hacer clic en el botón MFB para encender los auriculares y, a continuación, hacer clic en el botón ANC para activar la función ANC.

En el modo ANC, pulse el botón ANC para cambiar al modo de transparencia o desactivar la cancelación de ruido

ES

Accensione/Spegnimento

Accensione: Tieni premuto il pulsante "MFB" per 2 secondi.
Spegnimento: Tieni premuto il pulsante "MFB" per 5 secondi.

Come accoppiare

Con le cuffie spente, tieni premuto il pulsante multifunzione finché l'indicatore non lampeggia alternativamente in blue rosso per accedere alla modalità di accoppiare.
Attiva il Bluetooth sul tuo telefono e trova "WH305A" per connetterti.

Cancella Dispositivo Accoppiato

Premere a lungo il pulsante "MFB" e il pulsante Volume "-" insieme fino a quando le luci rossa e blu lampeggiano 3 volte contemporaneamente.

Ricarica le Cuffie

In Carica: Il led rosso rimane acceso.
Ricarica completa: la spia LED blu rimane accesa (ricarica per 2.5 ore).

CONNESSIONE ANC

Attiva il pulsante ANC sulle cuffie per sopprimere i rumori esterni. Promemoria: la modalità ANC può essere attivata solo quando le cuffie sono accese. Anche in modalità cablata, è necessario fare clic sul pulsante MFB per accendere prima le cuffie, quindi fare clic sul pulsante ANC per attivare la funzione ANC.

In modalità ANC, premere il pulsante ANC per passare alla modalità trasparenza o disattivare la cancellazione del rumore.

IT

パワーオン/オフ

パワーオン：「MFB」のボタンを2秒長押ししてください。
パワーオフ：「MFB」のボタンを5秒長押ししてください。

どうペアリングするか

ヘッドホンをパワーオフにする状態で、LEDインジケータが青と赤を交互に点滅するまで、マルチファンクションボタンを長押ししてください。そして、スマホのbluetoothをオンにして、「WH305A」とペアリングしてください。

接続したデバイスをクリアする

赤と青のランプが同時に3回点滅するまで、同時にMFBボタンとボリューム-ボタンを長押ししてください。

充電について

充電中: 赤いライトがずっと点灯する。
フル充電: 青いライトがずっと点灯する（2.5時間ぐらいで充電完了）。

ANC接続

ヘッドホンのANCボタンをオンにして、外部ノイズを抑制できます。注意：ANCモードは、ヘッドフォンの電源がオンになっている場合にのみアクティブにできます。有線モードでも、MFBボタンをクリックして最初にヘッドフォンをオンにし、次にANCボタンをクリックしてANC機能をアクティブにする必要があります。

ANCモード時、ANCボタンを押すと透明モードに切り替わり、ノイズキャンセリングをオフにすることができます。

JP

EN

Q: Couldn't connect?

A: Please hold the "-" and circle button at the same time for 5 seconds, then search bluetooth devices to connect the headphones.

Q: How to connect to 2 devices simultaneously?

A: 1. Pair with your first device
2.Turn off the bluetooth of the first device, pair with the second device
3.Turn on the bluetooth of the first device to connect again
4. Now your headset is connected to the 2 devices at the same time.

Q: How to adjust the volume?

A: Hold down "+" or "-" button to increase/decrease the volume. Press the button once will jump to the next track.

Q: What type of device is compatible?

A: This headsets are compatible with all devices that support Bluetooth or 3.5 mm plug cables. A wireless Transmitter (NOT Included) needs to be prepared when connected with a non-Wireless enabled TV/PC.

DE

F: Konnte keine Verbindung herstellen?

A: Bitte halten Sie die "-" und die Kreis-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt und suchen Sie dann nach Bluetooth-Geräten, um die Kopfhörer zu verbinden.

F: Wie verbinde ich mich gleichzeitig mit 2 Geräten?

A: 1. Koppeln Sie mit ihrem ersten Gerät
2. Schalten Sie das Bluetooth des ersten Geräts aus und koppeln Sie es mit dem zweiten Gerät
3.Schalten Sie das Bluetooth des ersten Geräts ein, um erneut eine Verbindung herzustellen
4. Jetzt ist Ihr Headset gleichzeitig mit den 2 Geräten verbunden.

F: Wie stelle ich die Lautstärke ein?

A: Halten Sie die Taste "+" oder "-" gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
Drücken Sie die Taste einmal, um zum nächsten Titel zu springen.

F: Welche Art von Gerät ist kompatibel?

A: Dieses Headset ist mit allen Geräten kompatibel, die Bluetooth oder 3,5-mm-Steckerkabel unterstützen. Ein drahtloser Sender (NICHT im Lieferumfang enthalten) muss vorbereitet werden, wenn er mit einem nicht drahtlosen Fernseher/PC verbunden wird.

FR

Q : Impossible de se connecter ?

R : Veuillez appuyer et maintenir la touche "-" et la touche cercle en même temps pendant 5 secondes, puis rechercher les appareils Bluetooth à connecter au casque.

Q : Comment se connecter à 2 appareils simultanément ?

A : 1. Jumelez avec votre premier appareil
2. Éteignez le Bluetooth du premier appareil, couplez-le avec le deuxième appareil
3. Allumez le bluetooth du premier appareil pour vous reconnecter
4. Votre casque est maintenant connecté aux 2 appareils en même temps.

Q : Comment régler le volume ?

R : Maintenez enfoncé le bouton "+" ou "-" pour augmenter/ diminuer le volume. Appuyez une fois sur le bouton pour passer à la piste suivante.

Q : Quel type d'appareil est compatible ?

R : Ce casque est compatible avec tous les appareils prenant en charge les câbles Bluetooth ou 3,5Ømm. Un émetteur sans fil (NON inclus) doit être préparé lorsqu'il est connecté à un téléviseur /PC non compatible sans fil.

ES

P : No se pudo conectar?

R: Mantén pulsados el botón "-" y el botón circular al mismo tiempo durante 5 segundos, y luego busca un dispositivo Bluetooth para conectar el auricular.

P : Cómo conectarse a 2 dispositivos simultáneamente?

R: 1. Empareje con su primer dispositivo
2. Apague el bluetooth del primer dispositivo, empareje con el segundo dispositivo
3. Encienda el bluetooth del primer dispositivo para volver a conectarse
4. Ahora su auricular está conectado a los 2 dispositivos al mismo tiempo.

P: Cómo ajustar el volumen?

R: Mantenga presionado el botón "+" o "-" para aumentar/disminuir el volumen. Presione el botón una vez para saltar a la siguiente pista.

P: Qué tipo de dispositivo es compatible?

R: Estos auriculares son compatibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth o cables de enchufe de 3,5 mm. Es necesario preparar un transmisor inalámbrico (NO incluido) cuando se conecta a un televisor/PC no habilitado para conexión inalámbrica.

IT

D: Non riesci a connetterti?

A: Tenere premuto il tasto '-' e il tasto cerchio contemporaneamente per 5 secondi, quindi cercare un dispositivo Bluetooth per collegare l'auricolare.

D: Come connettersi a 2 dispositivi contemporaneamente?

R: 1. Accoppia con il tuo primo dispositivo
2. Spegnere il bluetooth del primo dispositivo, accoppiarlo con il secondo dispositivo
3.Accendi il bluetooth del primo dispositivo da riconnettere
4. L'auricolare è ora connesso ai 2 dispositivi contemporaneamente.

D: Come regolare il volume?

R: Tenere premuto il pulsante "+" o "-" per aumentare/diminuire il volume. Premendo una volta il pulsante si passa alla traccia successiva.

D: Che tipo di dispositivo è compatibile?

R: Queste cuffie sono compatibili con tutti i dispositivi che supporta no Bluetooth o cavi con connettore da 3,5 mm. È necessario predisporre un trasmettitore wireless (NON incluso) se collegato a un TV/PC non abilitato al wireless.

JP

Q: 接続できませんか?

A: 「-」キーと丸キーを同時に 5 秒間押し続け、Bluetooth デバイスを検索してヘッドセットを接続します。

Q: 同時に 2 つのデバイスに接続するにはどうすればよいですか?

A: 1.最初のデバイスとペアリングする
2.最初のデバイスのBluetoothをオフにし、2番目のデバイスとペアリングします。
3.再接続する最初のデバイスのBluetoothをオンにします
4. これで、ヘッドセットが 2 つのデバイスに同時に接続されました。

Q: 音量を調整するにはどうすればよいですか?

A: 「+」または「-」ボタンを長押しして、音量を上げたり下げたりします。ボタンを 1 回押すと、次のトラックにスキップします。

Q: 対応機種は?

A: これらのヘッドフォンは、Bluetooth または 3.5 mm コネクタ付きのケーブルをサポートするすべてのデバイスと互換性があります。非ワイヤレス対応のテレビ/PCに接続する場合は、ワイヤレス送信機(別売)を用意する必要があります。

Warranty Information

30 days free return and 18 months warranty is our guarantee..please feel free to contact us at Aftar-Sale-Service01@outlook.com for further inquires.

FCC STATEMENT:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference,
(2)This device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

NOTICE:
Note: This equipment has been tested and found to comply with these limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

(1)Reorient or relocate the receiving antenna.
(2)Increase the separation between the equipment and receiver.
(3)Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(4)Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EN

ISEDC RSS Warning:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada Compliance licence-exempt RSS standard (s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference,including interference that may cause undesired operation of the device.

ISEDC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

EN