

MICRO-USB CHARGE INPUT

ENTRÉE USB MICRO (POUR

MICRO-USB: LADEEINHEIT

RECHARGER)

MICROPHONE

MICROPHONE

MIKROPHON

INDICATEUR DEL

LED-ANZEIGE

AUDIO JACK

AUDIO JACK AUDIOSTECKER

- LED INDICATOR LIGHT

INSTRUCTION MANUAL

**DYNAMIC Bluetooth® Wireless Headphones** 

FEATURES

Works with all Bluetooth®-enabled devices including iPad®/iPhane®/iPad® Touch models, Galaxy® and Android™.

Stream audio wirelessly via Bluetooth® technology in high, uncompromising quality from up to 33 ft. away.

Integrated rechargeable lithium-ion battery provides hours of playing time wherever you are

SPECIFICATIONS
 Portable Power: internal Li-Ion Rechargeable Battery
 Wireless Capability: Bluetooth® V3.0
 Supply Voltage: DC 5V (not included)
 Range: up to 33 FT

CHARGING THE BATTERY

The internal Lithium-Ion battery must be fully charged before first use of the headphones.

To charge the battery: Insert the micro-USB connector of the included USB cable into the charging input hole on the back of the headphones and then plug the USB connector into either the USB port on a computer or into a compatible USB wall charger (not included) to charge through a standard wall outlet. The red LED indicator lights up during charging and will automatically go off when charging is complete.

NOTE: When battery power is low the headphones may emit a beeping tone, even while music is playing. Fully charge the battery as advised above to resume normal operation.

Driver Unit: 40 mm
Impedance: 32 OHMS
Frequency Response: 15Hz – 20KHz
Sensitivity: 106dB

ENGLISH

WIRELESS HEADPHONES OPERATION

- WIRELESS HEADPHONES OPERATION
  Wireless playback Via Bluetooth\*:

  1. Make sure the battery is charged as explained above.

  2. On the control panel, press and hold the "Multi-function" button for several seconds you will see the LED indicator light up, but continue to hold and do not let go until the LED flashes lights, indicating that the Bluetooth\* function is active and ready to connect to a Bluetooth\*-enabled device within a 33 ft. range.

  3. Activate the Bluetooth\* function on your Bluetooth\*-enabled device/audio source, search for equipment "World". (If required, enter the password "0000" to finalize the pairingl.

  4. When the headphones are successfully connected to your device, the LED indicator light on the unit will be still. Single click the "Multi-function" button to play/pause audio wirelessly within a 33 ft. range from your device. Adjust the volume using your audio device or press and hold the "Volume Up/Next Song" button to increase the volume or press and hold the "Volume Down/Previous Song" button for previous Song button for sone search search and single click the "Volume Down/Next Song" button for several seconds. Volume Up/Previous Song" button for previous song, and single click the "Volume Down/Next Song" button for
- volume Up/revious Song button for previous song, and single click the Volume Down/Next Song button for previous song, and single click the "Multi-function" button. Double-click the button to dial the last number dialed. Press and hold the button to refuse an incoming call.

  NOTE: Once the headphones are turned on, if you do not connect the headphones with the Bluetooth®-enabled device after 5 minutes, the light and the Bluetooth® function will turn off automatically.
- CAUTION

  This is not a toy. Please keep away from small children.

  Please keep the unit away from water and heat.

  This unit is for indoor use only.

  Do not operate this unit with a damaged plug.
- TECHNICAL SUPPORT Please do not attempt to fix the product yourself. If you are experiencing any problems with the product please do not return it to the store you bought it from. You can contact our technical support representatives and they will assist you with any questions you may have. For assistance operating your product, please consult the User's Manual or feel free to contact

Noving Ltc.

Www.iwordinyc.com
65 West 36th St., 11th Floor
New York, NY 10018, USA

Please keep instructions for further reference. © 2016 I World Global Trading LLC
World has no affiliation to Apple Computer or IPod, IPhone, iPod products. IPod, IPhone and IPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. World has no affiliation to Google or Android products. Android is a trademark of Google Inc. All other trademarks and trade names are
those of their respective owners. MADE IN CHINA.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

## « DYNAMIC» Bluetooth<sup>MD</sup> Écouteurs sans fil

CARACTERISTIQUES

Fonctionnent avec tous les appareils compatibles avec la technologie Bluetooth<sup>MO</sup> y compris tous les modèles de iPad<sup>MO</sup>/iPhone<sup>MO</sup>/iPod<sup>MO</sup>
Touch, Galaxy<sup>MO</sup> et Android<sup>MO</sup>C.

Olffusez sans fil du son stéréo de une qualité exceptionnelle via la technologie Bluetooth<sup>MO</sup>.

La portée sans fil de 10 mêtres vous permet de garder avec vous votre appareil audio et de placer l'enceinte où bon vous semble.

PÉCIFICATIONS

• Alimentation portative: interne batterie au Li-Ion rechargeable

• Capacité sans fil: Bluetooth™ V3,0

• Voltage de l'alimentation électrique: CD de 5V(non inclus)

• Portée: jusqu'à 10 m

• Unité du écouteur: 40 mm

• Impédance: 32 OHMS

• Réponse aux fréquences: 15Hz à 20KHz

• Sensibilité: 106dB

FRANÇAIS

À CHARGER LA BATTERIE

La pile interne au lithium-ion batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation du écouteurs.
Pour charger la batterie: Insérez la prise USB micro du câble USB fourni dans le trou « DC » entrée à l'arrière de l'unité haut-parleur et puis branchez le connecteur USB dans un port USB sur un ordinateur ou dans le USB DC chargeur (non inclus) pour charge à travers une prise murale standard. Les voyant DEL s'allume pendant la charge et se met automatiquement hors tension lorsque la charge est terminée. Cela peut aussi être utilisé pour allimenter le haut-parleur.

REMARQUE: Lorsque la batterie est faible, les écouteurs émet un bip. Ce émet un bip même pendant la lecture de musique. Chargez complètement la batterie comme indiqué ci-dessus pour reprendre une utilisation normale.

## FAIRE FONCTIONNER LES ÉCOUTEURS

- Ecouter de la musique sans fil via la technologie Bluetooth<sup>Mo</sup>.

  1. Assurez-vous que la batterie est chargée, comme expliqué ci-dessus.

  2. Sur le panneau de commande, appuyez el maintenez le "multi-fonction" pendant plusieurs secondes, le voyant clignote en bleu. Continuez à tenir le bouton "multi-fonction" jusqu'à ce que la LED clignote, indiquant que la fonction Bluetooth<sup>Mo</sup> est actif et prêt à se connecter à un appareil compatible Bluetooth<sup>Mo</sup> dans les 33
- que la anicial bluetoath "est actifier pier à se cominecter à an appareit chippatine bideitoath" dans les 33 pieds.

  3. Activez la fonction Bluetoath "est xi votre appareil / source audio compatible Bluetoath "o, recherchez "iWorld". 
  (Si nécessaire, entrez le mot de passe "0000" pour finaliser le jumelage.)

  4. Lorsque le casque est branché avec succès à votre appareil, le voyant LED de l'appareil clignote. Cliquez sur le bouton "multi-fonction" pour jouer et arrêter audio sans fil au sein de 10 m. Réglez le volume à l'aide de votre appareil audio ou appuyez et maintenez le bouton "Monter Volume/Prochaine Chanson" pour augmenter le volume ou appuyez sur la touche "Baisser Volume/Chanson Précédente" pour diminuer le volume.

  5. Pour répondre et raccrocher les appels entrants, il suffit de cliquer sur le bouton "Recevoir/Fin". Double-cliquez sur le bouton pour composer le dernier numéro composé. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour rejeter un appel entrant. Simple cliquez sur le "Volume Up / Song précédente, et célipatotaire cliquez sur le "Volume Down / Next Song" bouton pour la chanson précédente, et célipatotaire cliquez sur le "Volume Down / Next Song" bouton pour la chanson suivante. REMARQUE: Une fois que les écouteurs est allumé, si vous ne connectez pas le haut-parleur avec l'appareil compatible Bluetoath "or près 5 minutes, la lumière LED et la fonction Bluetoath se désactive automatiquement.

# ATTENTION • Ceci n'est pas un jouel. Tenir hors de la portée des enfants. • Garder l'appareil éloigné de l'eau et la chaleur. • Pour usage intérieur seulement. • Ne pas utiliser l'appareil si la prise électrique est endommagé.

Si vous avez des problèmes avec l'article, veuillez ne pas tenter de le réparer vous-même. Veuillez ne pas renvoyer au magasin. Vous pouvez communiquer avec nos représentants qui vous offriront du soutien technique et qui répondront à vos questions :

www.iworldnyc.com Courriel : support@iworldnyc.comv Veuillez garder ces directives à des fins de référence ultérieure. 65 West 36th St., 11th Floor New York, NY 10018, USA

## **DYNAMIC Drahtloser Bluetooth®-Kopfhörer**

EIGENSCHAFTEN

• Arbeitet mit allen Bluetooth®-Geräten, z. B. iPad®/iPhone®/iPod® Touch
models, Galaxy® und Android™.

• Kabelloses Audio-Streaming per Bluetooth® in hoher Qualität aus bis
zu 11 m Entfernung. Reichweite: 10 m.

• Eingebauter Lithium-Ionen-Akku für Stunden an Spielzeit.

TECHNISCHE DATEN

Kabellose Stromversorgung: Interner Lithium-Ionen-Akku

Drahlfostechnik: Bluetooth\* V3.0

Spannungsversorgung: DC 5V-Adapter (nicht im Lieferumfang)

Reichweite: bis zu 10 m

Treibereinheit: 40 mm

Impedanz: 32 Ohm

Frequenzbereich: 15 Hz – 20 kHz

# LADEN DER BATTERIE Der interne Lithium-Ionen-Akku vollständig vor dem ersten Gebrauch der Kopfhörer aufgeladen werden muss. LADEN DER BATTERIE: Der USB-Stecker des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels wird in die entsprechende Steckvorrichtung auf der Kopfhörer gesteckt. Das andere Ende wird mit dem USB-Port eines Computers oder eines entsprechenden Wandladegeräts (nicht im Lieferumfang) verbunden, und en Ladevorgang einzuleiten. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt danach. HINWEIS: Bei geringer Akkuladung ertönt ein Warnton de Kopfhörer (auch bei laufender Musik). Der Akku ist wie oben beschrieben zur Wiederaufnahme des üblichen Gerätebetriebs vollständig zu laden.

- DRAHTLOS KOPFHÖRER OPERATION
  Kabellose Wiedergabe per Bluetooth®:

  1. Der Akku muss wie vorgängig erklärt vollständig geladen sein.

  2. Drücken Sie auf dem Bedienfeld den "Mullifunktions"-Knopf und halten ihn einige Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt. Halten Sie den Knopf weiter gedrückt und warten Sie solange, bis die LED blinkt. Damit ist die Bluetooth®-Funktion aktiviert und bereit zur Verbindung mit einem Bluetooth®-fähigen Gerät innerhalb einer Reichweite von 10 Metern.

  3. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Bluetooth®-fähigen Geräts/Audioquelle und suchen Sie nach dem "World"-Gerät (falls erforderlich, geben Sie das Passwort "0000" ein, um die Verbindung herzustellen).

  4. Wenn die Kopfhörer an das Gerät erfolgreich angeschlossen sind, wird die LED-Anzeige am Gerät immer noch sein. Klicken Sie einmal auf den "Mullifunktions"-Knopf, um drahtlos zu hören oder das Hören zu unterbrechen. Passen Sie die Lautstärke meerät au, drücken und halten Sie den Knopf "Lautstärke erhöhen/vorheriges lied", um die Lautstärke zu reduzieren. Drücken Sie einmal auf den Knopf "Lautstärke reduzieren/nächstes lied", um den vorigen Title zu hören, und einmal auf den Knopf "Lautstärke reduzieren/nächstes lied", um den vorigen Title zu hören. Und einmal auf den Knopf "Lautstärke reduzieren/nächstes lied", um den nächsten Titel zu hören.

  5. Um eingehende Anrufe zu beantworten oder zu beenden, klicken Sie einmal auf den Knopf "annehmen/beenden". Klicken Sie doppelt auf diesen Knopf, um die letzte Nummer wieder anzurufen. Drücken und halten Sie den Knopf, wenn Sie einen eingehende Anruf abweisen wollen. HINWEIS: Sobald der Kopfhörer eingeschaltet ist, aber innerhalb von fünf Minuten mit keinem Bluetooth®-Gerät gekoppelt wird, schalten sich das LED-Licht und die Bluetooth®-Funktion automatisch ab.

WARNUNG

• Dies ist kein Spielzeug Dieses Gerät ist außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren.

• Dieses Gerät ist von Hitze und Feuchtigkeit fernzuhalten.

• Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

• Ist der Stecker beschädigt, darf das Gerät nicht benutzt werden.

iWorld LLC

65 West 36th St., 11th Floor
New York, NY 10018, USA

Www.iworldnyc.com
Courriel: support@iworldnyc.com
Bewahren Sie die Anleitungen gut auf.

### FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### RF warning statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure

condition without restriction.

## **iWorld**®

# DYNAMIC Folding Wireless Headphones



**INSTRUCTION MANUAL** MANUEL D'INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANLEITUNG