

Configuration du Trouve-tout Cobra®

Charge du Trouve-tout Cobra

1. Brancher le câble USB fourni sur la prise USB d'un ordinateur ou d'un chargeur standard doté d'une prise USB.
2. Brancher la fiche de connexion micro-USB en bas du Trouve-tout Cobra® pour le charger. Pendant le processus de charge du Trouve-tout Cobra®, le témoin demeure allumé en ROUGE.
3. Le témoin devient BLEU lorsque le Trouve-tout Cobra® est complètement chargé. Pour optimiser le fonctionnement, veiller à charger complètement l'appareil avant la première utilisation.

CONSEILS

- Si la pile est PEU CHARGÉE (alors que l'appareil est en marche) - le témoin clignote en ROUGE une fois chaque minute.
- En service, la pile du Trouve-tout Cobra® lui procure une autonomie d'un maximum de 7 jours.
- Pour d'autres informations sur les commandes du Trouve-tout Cobra®, voir la section décrivant les indicateurs de statut et le bouton de commande.

Installation du logiciel et jumelage avec un téléphone Blackberry® ou Android™

1. À l'aide du téléphone mobile, accéder au site Blackberry® App World ou Android™ Marketplace, puis rechercher l'application « Cobra Tag » pour le Trouve-tout Cobra®.
2. Télécharger et installer le logiciel d'application, puis exécuter le processus de configuration selon les instructions affichées à l'écran. Après l'installation du logiciel d'application sur le téléphone, la communication sera possible entre le Trouve-tout Cobra® et le téléphone.
3. Commander la mise en marche du Trouve-tout Cobra® - appuyer pendant 1 seconde sur le bouton. L'appareil émet un bip sonore, et le témoin BLEU clignote trois fois.
4. Lancer l'application Cobra Tag/Trouve-tout Cobra® à partir du menu des applications du téléphone mobile.
5. Sélectionner « Addition d'un nouveau périphérique/Add New Device » à partir du menu des applications et sélectionner le Cobra Tag/Trouve-tout Cobra®. Si un message demande un mot de passe, entrer 0000.
6. Le processus de configuration de base du Trouve-tout Cobra® est maintenant terminé, et il est maintenant possible de l'utiliser!

CONSEILS

- Le logiciel d'application inclut également des options très sophistiquées, comme notification pour courriel et SMS, donner un nom au trouve-tout, changer l'icône de l'appareil, etc. Pour plus de détails, consulter le site www.cobratag.com.
- Il n'est pas possible d'utiliser le Trouve-tout Cobra® avant que le logiciel d'application ait été installé sur le téléphone mobile.
- Avec la plupart des téléphones Blackberry et Android, il est possible d'utiliser jusqu'à sept (7) Trouvetout Cobra®. On peut ajouter un Trouve-tout Cobra® additionnel à partir de la liste des périphériques dans le logiciel d'application.

Utilisation du Trouve-tout Cobra®

1. Activation de l'appareil

- a. Attacher le Trouve-tout Cobra® à un porte-clefs ou à tout autre objet de valeur à protéger.
- b. Vérifier que le Trouve-tout Cobra® est en **MARCHE**.
- c. Lancer le logiciel d'application du Trouve-tout Cobra® sur le téléphone mobile. Vérifier que chaque Trouve-tout Cobra® à utiliser a été **ACTIVÉ** dans la liste des périphériques ; c'est ce qui permet la radiocommunication entre chaque Trouve-tout Cobra® et le téléphone mobile. Le logiciel demeure actif en arrière-plan pour protéger l'objet auquel le Trouve-tout est attaché.

2. Protéger les objets précieux - Alarme de séparation bidirectionnelle

- a. Dès que le Trouve-tout Cobra® et le téléphone sont séparés par une distance de plus de 9 mètres (approximativement), un signal sonore est émis. La distance de déclenchement peut varier, selon les variations affectant les divers téléphones et la présence éventuelle d'obstructions entre le téléphone et le trouve-tout.
- b. Le logiciel d'application inclut également des possibilités de paramétrage pour type de sonnerie, verrouillage automatique du téléphone, et priorité sur silence. Pour plus de détails sur les fonctions avancées, consulter les instructions qui accompagnent le logiciel d'application.

3. Trouver les objets précieux

- a. Appuyer sur le bouton du Trouve-tout Cobra® pour commander l'émission d'une sonnerie ou vibration par le téléphone. On peut utiliser ceci lorsqu'on ne trouve pas le téléphone, si on a le Trouve-tout Cobra® en main.
- b. Utiliser le bouton Ring Device (faire sonner le périphérique) du logiciel d'application pour commander l'émission d'une sonnerie par le Trouve-tout Cobra®. On peut utiliser ceci lorsqu'on ne trouve pas le Trouve-tout Cobra® et l'objet qui y est attaché, alors qu'on a le téléphone en main.
- c. Le Trouve-tout Cobra® demeure actif et essaie de communiquer avec le téléphone mobile lorsque les deux appareils sont séparés par une trop grande distance. Le statut de la connexion est indiqué par le logiciel d'application. Si les deux appareils peuvent communiquer entre eux, c'est qu'ils sont proches l'un de l'autre.

4. Localiser les objets précieux

- a. Si le signal d'alerte n'est pas émis durant la séparation, le Trouve-tout Cobra® enregistre les coordonnées géographiques (GPS) et chronomètre la durée de la séparation ; cette information peut être transmise par courriel ou SMS ; il est également possible (OPTION) de transmettre cette information aux comptes Facebook ou Twitter des amis ou membres de la famille, qui pourront alors participer à la recherche de l'objet perdu.
- b. Ne pas oublier d'activer cette fonction et de configurer la liste de contacts dans le logiciel d'application pour pouvoir utiliser cette fonction de notification.

- Note:**
- Pour que l'émission des signaux d'alarme et des messages de notification soit possible, il faut que les piles du Trouve-tout Cobra® et du téléphone mobile soient chargées, que les deux appareils ne soient pas séparés de plus de 9 mètres environ (portée de communication des systèmes Bluetooth), et que les deux appareils soient en communication.
 - Il convient de tester toutes les fonctionnalités désirées du téléphone mobile spécifique utilisé lors du processus de configuration, pour en vérifier le bon fonctionnement.

Trouve-tout Cobra® - Indicateurs de statut et boutons de commande

- Pour commander la mise en **MARCHE** du Trouve-tout Cobra®, si l'appareil est **ARRÊTÉ**, appuyer une fois sur le bouton pour la mise en **MARCHE**. Le témoin (DEL) clignote 3 fois en BLEU pour indiquer la mise en marche.
- Pour commander l'**ARRÊT** du Trouve-tout Cobra®, si l'appareil est en **MARCHE**, appuyer pendant plus de 10 secondes sur le bouton. L'appareil émet un signal sonore pour confirmer la désactivation. Le témoin (DEL) clignote 3 fois en ROUGE pour indiquer l'arrêt de l'appareil.
- Si le Trouve-tout Cobra® est en marche et en communication avec le téléphone mobile, le témoin (DEL) reste éteint et NE clignote PAS.
- Si le Trouve-tout Cobra® est en **MARCHE** mais ne communique pas avec le téléphone mobile (tentative de communication en cours) le témoin (DEL) clignote en BLEU une fois chaque minute.
- Si la pile du Trouve-tout Cobra® est peu chargée, le témoin clignote en ROUGE une fois chaque minute.

Customer Assistance

Advenant qu'un quelconque problème se manifeste à l'égard du produit ou pour toute autre question au sujet de ses fonctions et caractéristiques, consulter ce mode d'emploi. Si après consultation du manuel une assistance demeure nécessaire, contacter le département de service-client de Cobra - Voir l'information de contact ci-dessous.

POUR L'ASSISTANCE AUX ÉTATS-UNIS

- Service d'assistance automatisé (anglais seulement) 24 h/24, 7 jours/semaine - 773-889-3087 (téléphone).
- Service d'assistance (avec opérateurs) (anglais et espagnol) 8 h 00 à 17 h 30 (heure de la zone centrale), du lundi au vendredi (sauf jours fériés) - 773-889-3087 (téléphone).
- Questions soumises par télécopie (anglais et espagnol) - 773-622-2269 (télécopieur).
- Assistance technique en ligne (anglais seulement) www.cobra.com (FAQ accessible en ligne).
- Assistance technique par courriel (anglais et espagnol) productinfo@cobra.com

Instale su localizador electrónico Cobra® Tag

Cómo cargar el localizador Cobra Tag

1. Enchufe el cable USB incluido en un conector USB en su computadora o en cualquier adaptador mural estándar con conector USB.
2. Enchufe el conector Micro-USB en la parte inferior del localizador Cobra Tag para cargarlo. El indicador luminoso permanecerá encendido de color ROJO mientras el localizador Cobra Tag se está cargando.
3. El indicador luminoso se volverá AZUL cuando el localizador Cobra Tag esté completamente cargado. Para una operación óptima, le sugerimos cargarlo completamente antes de usarlo por primera vez.

CONSEJOS

- Si la batería está BAJA (y el dispositivo está encendido - ON) el indicador parpadeará en ROJO una vez por minuto.
- El localizador Cobra Tag conservará la carga mientras está en uso durante un máximo de 7 días.
- Consulte la sección sobre indicadores de estado y controles de botón del localizador Cobra Tag para obtener más información sobre cómo controlar el localizador Cobra Tag.

Cómo instalar la aplicación y parear el dispositivo con su teléfono Blackberry® o Android™

1. Visite Blackberry® App World o el Android™ Marketplace desde su teléfono celular y busque la aplicación «Cobra Tag».
2. Descargue e instale la aplicación y siga las instrucciones de instalación en la pantalla. Esto instalará la aplicación en su teléfono para lograr que el localizador Cobra Tag y su teléfono se comuniquen.
3. Pulse sin soltar durante 1 minuto el botón del localizador Cobra Tag para encenderlo. Se escuchará un pitido y el indicador AZUL parpadeará tres veces.
4. Inicie la aplicación Cobra Tag desde el menú de aplicaciones en el teléfono celular.
5. Seleccione "Add New Device" (Agregar nuevo dispositivo) desde el menú en la aplicación y seleccione el localizador Cobra Tag. Si la aplicación le solicita una contraseña introduzca 0000.
6. La configuración básica del localizador Cobra Tag ya está terminada. Puede comenzar a utilizarlo.

CONSEJOS

- La aplicación incluye además algunas opciones muy sofisticadas como por ejemplo: notificaciones por correo electrónico y SMS, asignar un nombre a su localizador, cambiar iconos de dispositivo, etc. Visite www.cobratag.com para obtener más detalles.
- El localizador Cobra Tag requiere la instalación de la aplicación en su teléfono celular para funcionar.
- Se puede utilizar hasta un máximo de siete (7) localizadores Cobra Tag con la mayoría de teléfonos Blackberry y Android. Se puede agregar localizadores Cobra Tag adicionales desde la lista de dispositivos en la aplicación.

Instrucciones para el uso del localizador Cobra® Tag

1. Activación del sistema

- a. Enganche el localizador Cobra Tag en su llavero o en cualquier otro artículo importante que desee proteger.
- b. Asegúrese de que el dispositivo Cobra Tag esté encendido (**ON**).
- c. Inicie la aplicación Cobra Tag en su teléfono celular. Asegúrese de que los dispositivos CobraTag que desea habilitar estén activados (**ON**) en la lista de dispositivos. Esto habilita el enlace inalámbrico entre el dispositivo Cobra Tag y su teléfono celular. La aplicación se puede ejecutar en el trasfondo para mantener protegidos sus artículos importantes.

2. Proteja sus artículos importantes - Alarma de separación de dos vías

- a. El localizador Cobra Tag y su teléfono comenzarán a sonar cuando se separen más de 30 pies aproximadamente. Aviso: Esta distancia puede variar según cambios en el teléfono pareado y las obstrucciones entre el teléfono y el localizador.
- b. La aplicación incluye ajustes avanzados tales como: tonos de llamada, bloqueo automático de teléfono y anulación de silencio. Le sugerimos leer las instrucciones en la aplicación para tener más detalles sobre las características avanzadas.

3. Encuentre sus artículos importantes

- a. Pulse el botón en su localizador Cobra Tag para hacer que el teléfono suene o vibre. Esta función es útil si usted tiene su localizador Cobra Tag y no puede encontrar su teléfono.
- b. Pulse el botón Ring Device (Sonar el dispositivo) en la aplicación para hacer que suene el localizador Cobra Tag. Esta función es útil si usted tiene su teléfono y no puede encontrar un artículo importante que tiene el localizador Cobra Tag consigo.
- c. El localizador Cobra Tag permanecerá encendido e intentará parearse con el teléfono celular cuando ambos se encuentren fuera de alcance. El estado de la conexión puede visualizarse en la aplicación. Si ambos dispositivos establecen la conexión, entonces usted se encuentra cerca.

4. Localice sus artículos importantes

- a. Si usted no escucha el aviso de separación, el localizador Cobra Tag registra las coordenadas GPS y la hora de la separación. Esta información puede enviarse por correo electrónico o sms. La información puede incluso, OPCIONALMENTE, publicarse en facebook o twitter para que sus amigos y familiares puedan ayudarle a recuperar sus artículos extraviados.
- b. Asegúrese de habilitar esta función y de configurar su lista de contactos en la aplicación si desea recibir estas notificaciones.

- Aviso:**
- El localizador Cobra Tag y el teléfono celular deben estar dentro del alcance de Bluetooth (aproximadamente 30 pies), cargados y pareados, para que las alarmas y notificaciones funcionen correctamente.
 - Le sugerimos probar todas las funciones deseadas en su teléfono celular específico durante el procedimiento de configuración para verificar el funcionamiento previsto de las opciones.

Indicadores de estado y controles de botón de Cobra Tag

- Para encender (**ON**) el localizador Cobra Tag. Si el dispositivo está apagado (**OFF**), pulse una vez el botón para encenderlo. El indicador LED azul parpadeará 3 veces para indicar que está encendido (**ON**).
- Para apagar (**OFF**) el localizador Cobra Tag. Si el localizador está encendido (**ON**), pulse el botón sin soltarlo durante más de 10 segundos para apagarlo (**OFF**). El localizador emitirá un pitido para confirmar que ha sido apagado. El indicador LED rojo parpadeará 3 veces para indicar que está apagado.
- Si el localizador Cobra Tag está encendido (**ON**) y conectado al teléfono celular. El indicador LED permanecerá apagado y NO parpadeará.
- Si el localizador Cobra Tag está encendido (**ON**) pero desconectado del teléfono celular (intentando conectarse), el indicador LED Azul parpadeará una vez por minuto.
- Si la batería del localizador Cobra Tag está baja, el indicador LED Rojo parpadeará 1 vez por minuto.

Asistencia al cliente

Si ocurre algún problema con este producto o si se necesita más información sobre sus funciones, consulte este manual. Si necesita más asistencia después de leer este manual, Cobra Electronics ofrece los siguientes servicios de asistencia al cliente:

PARA OBTENER ASISTENCIA EN EE.UU.

- Servicio automatizado de ayuda (inglés solamente) 24 horas al día, 7 días a la semana en el 773-889-3087 (teléfono).
- Operadores de asistencia al cliente (inglés y español) disponibles de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., horario del centro, de lunes a viernes (excepto días feriados) en el 773-889-3087 (teléfono).
- Preguntas (inglés y español) - Se pueden recibir faxes en el 773-622-2269 (fax).
- Asistencia técnica (en inglés solamente) www.cobra.com (en Internet: Preguntas frecuentes).
- Asistencia técnica (inglés y español) productinfo@cobra.com (correo electrónico).