

DENON[®]

AH-C160W



EU Regulatory Conformance

Hereby, D&M Europe B.V. Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The Netherlands declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Notice: Observe the national local regulations in the location where the device is to be used.

This device may be restricted for use in some or all member states of the European Union (EU).

Operation / Battery charging temperature range: 5 °C – 40 °C

Temperaturbereich für Betrieb/Akkuladevorgang: 5 °C – 40 °C

Plage de température de fonctionnement/pour le chargement de la batterie : 5 °C – 40 °C

Gamma di temperature di esercizio/di carica della batteria: da 5 °C a 40 °C

Intervalo de temperatura de funcionamiento/carga de la pila: 5 °C – 40 °C

Temperatuurbereik bediening / batterij opladen: 5 °C – 40 °C

Vid bruk /Temperaturintervall för batteriladdning: 5 °C – 40 °C

Диапазон рабочих температур/температур зарядки батареи: 5 °C – 40 °C

Zakres temperatur pracy / ładowania akumulatora: 5 °C – 40 °C

動作 / バッテリー充電温度範囲 : 5℃～40℃



DECLARATION OF CONFORMITY

Our products following the provisions of EC/EU directives, that as follows;
LV: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU,
RoHS: 2011/65/EU, RE: 2014/53/EU

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden EG/EU-Richtlinien:
LV: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU,
RoHS: 2011/65/EU, RE: 2014/53/EU

DECLARATION DE CONFORMITE

Nos produits sont conformes aux dispositions des directives CE/UE comme suit;
LV: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU,
RoHS: 2011/65/EU, RE: 2014/53/EU

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

I nostri prodotti sono conformi a quanto previsto dalle direttive EC/EU, come specificato di seguito:
LV: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU,
RoHS: 2011/65/EU, RE: 2014/53/EU

DECLARACI3N DE CONFORMIDAD

Nuestros productos cumplen las disposiciones de las directivas de la CE/UE siguientes:
LV: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU,
RoHS: 2011/65/EU, RE: 2014/53/EU

EENVORMIGHEIDSV ERKLARING

Onze producten volgen de voorwaarden van de EG/EU-richtlijnen zoals volgt;
LV: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU,
RoHS: 2011/65/EU, RE: 2014/53/EU

ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG

Våra produkter uppfyller följande föreskrifter i EC/EU-direktiv:
LV: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU,
RoHS: 2011/65/EU, RE: 2014/53/EU

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KE/UE, tj.
LV: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU,
RoHS: 2011/65/EU, RE: 2014/53/EU

D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The Netherlands

WARNINGS

Do not bend forcedly the plug on the equipment for the connection between the connector and micro USB/USB cable.

WARNHINWEISE

Der Stecker am Gerät darf beim Anschließen des Anschlusses und Micro-USB/USB-Kabels nicht mit Gewalt gebogen werden.

AVERTISSEMENTS

Ne pliez pas la fiche sur l'appareil en forçant pour connecter la borne au câble micro USB/USB.

AVVERTENZE

Non piegare con forza lo spinotto sull'apparecchio per effettuare il collegamento tra il connettore e il cavo micro USB/USB.

ADVERTENCIAS

No doble a la fuerza la clavija del equipo para la conexión entre el conector y el cable micro USB/USB.

WAARSCHUWINGEN

Buig de stekker op het apparaat niet geforceerd voor de verbinding tussen de aansluiting en de micro-USB/USB-kabel.

VARNINGAR

Böj inte kontakten på anslutningsutrustningen för mycket när du ansluter den med USB/USB kabeln med mikrokontakt.

OSTRZEŻENIE

Nie zginaj na siłę wtyczki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.



禁止

充電するとき、micro USB/USB 接続端子に無理な力を加えない

micro USB/USB 接続端子にて充電する際には、無理な力を加えないでください。斜めに差したり、差した状態でコード部を持ち、引っ張ると、端子部が故障・破損し、火災の原因となります。



Li-ion

本機を廃棄する

本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。本機を廃棄する際は、当社お客様相談センターにご相談ください。

Product Name : Wireless headphones

Model Number : AH-C160W

This product FCC ID: ****-*****

This product IC: *****-*****

Cet appareil IC: *****-*****

For Canadian customers:

CAN ICES-3 (B) / NIMB-3 (B)

1. Charging

Charge the headphones using the supplied dedicated charging cable before use.
The charging status can be checked from the status indicator LED on the headphones.

- Charging: Lights red
- Charging completed: Lights green

It will take approx. 2 hours from empty to full charge.

2. Wearing

1. Insert the ear tip of the “L” of the headphones into the left ear, and the ear tip of the “R” into the right ear.
2. Lift the hook parts of the headphones over the ears and then hook them behind the ears as shown in the figure.

3. Pairing with Bluetooth device

Register (Pairing) a Bluetooth device to the headphones.

1. Activate Bluetooth function of the Bluetooth device to be connected.
2. With the headphones' power is off, press and hold the control button for approx. 3 seconds.
The status indicator LED lights purple for approximately 1 second and then flashes red and blue alternately indicating that the headphones are in pairing registration mode.
3. Select the “DENON AH-C160W” appears on the Bluetooth device to be connected.
When a connection is established, the status indicator LED on the headphones lights blue for approximately 5 seconds.



If you are requested to enter a PIN code (pass key), enter “0000” (four zeros).

Web Manual

Refer to the web manual for other functions information and operation procedure details, such as remaining battery indication, audio guidance, and so on.

Enter the following URL into your web browser:

manuals.denon.com/AHC160W/ALL/EN/



4. Playback music

Playback operations can be performed from both the Bluetooth device and headphones. Here we will explain the operations using the control buttons on the headphones.

Play/Pause	Press the control button once.	Increase volume	Press the volume “+” button.
Next track	Press and hold the volume “+” button for approximately 1 second.	Decrease volume	Press the volume “-” button.
Previous track	Press and hold the volume “-” button for approximately 1 second.		

When the remaining power of the rechargeable battery is running low, the status indicator LED flashes red at approximately 3-second intervals together with a beeping sound.

Charge the headphones using the supplied dedicated charging cable.

5. Phone Call

The headphones feature an easy hands free phone conversations.

Answering a call: When the phone rings, press the call button 1 time to answer.

Ending a call: Press the call button 1 time to end.

NOTE

To prevent the consumption of battery power, press and hold the control button for approximately 3 seconds after use to turn off the power of the headphones.

1. 充電する

お使いになる前に付属の充電専用ケーブルを使ってヘッドホンを充電してください。充電の状態は、本機の状態表示 LED で確認できます。

- 充電中：赤色点灯
- 充電完了：緑色点灯

充電電池の残量がない状態から満充電するのに要する時間は、約 2 時間です。

2. ヘッドホンを装着する

1. ヘッドホンの“L”のイヤーチップを左耳に、“R”のイヤーチップを右耳に入れる。
2. ヘッドホンのフック部を耳の上に持ち上げてから耳の後ろに装着する。

3. Bluetooth 機器と接続する

接続する Bluetooth 機器をヘッドホンに登録（ペアリング）してください。

1. 本機に接続する Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする。
2. ヘッドホンの電源がオフの状態、コントロールボタンを約 3 秒間押す。
状態表示 LED が約 1 秒間紫色に点灯したあと、赤と青に交互に点滅して、ペアリング登録モードになります。
3. Bluetooth 機器の画面に表示された一覧の中から“DENON AH-C160W”を選ぶ。
接続されるとヘッドホンの状態表示 LED が青色に約 5 秒間点灯します。



PIN コード(パスキー)の入力を要求されたら、“0000” (ゼロ 4 個)を入力してください。

WEBマニュアル

充電電池の残量確認、音声ガイドンス、その他の機能や詳しい操作方法は、WEBマニュアルをご覧ください。
manuals.denon.com/AHC160W/ALL/JA/



4. 音楽を再生する

再生の操作は Bluetooth 機器でも本機からでもできます。ここでは、本機のコントロールボタンを使った操作について説明します。

再生 / 一時停止	コントロールボタンを 1 回押す。	音量を上げる	音量 “+” ボタンを押す。
次の曲へ	音量 “+” ボタンを約 1 秒間押す。	音量を下げる	音量 “-” ボタンを押す。
前の曲へ	音量 “-” ボタンを約 1 秒間押す。		

充電池の残量が少なくなると、状態表示 LED がピーブ音とともに約 3 秒間隔で赤色に点滅します。

付属の充電専用ケーブルを使って充電してください。

5. 通話する

ヘッドホンを装着したまま通話できます。

着信応答： 呼び出し音が聴こえたら、コールボタンを 1 回押して通話を開始します。

通話終了： 通話中にコールボタンを 1 回押します。

ご注意

電池の消耗を防ぐため、ご使用のあとはコントロールボタンを約 3 秒以上押して、本機の電源をオフにしてください。

保証と修理について

□保証書について

- ・この製品には保証書が添付されております(本書内に掲載)。保証書には、必ず販売店名や購入日などを記入してください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ・保証期間はご購入日から1年間です。

□保証期間中の修理

- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (1) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (2) お買い上げ後の移動、落下、輸送等による故障または損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障または損傷。
 - (4) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - (5) 保証書のご提示がない場合。
 - (6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (7) 消耗部品(イヤークラス)の交換。
 - (8) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
 - (9) 自然消耗および環境劣化による損耗。
 - (10) 転売や譲渡(但し贈答等の無償譲渡は除く)等により、保証を請求される方と販売店等からの当初の購入者が異なる場合。
- 次の場合、掛かると費用をお客様に負担していただくことになります。
 - (1) この製品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - (2) この製品を直接メーカーへ郵送、または宅配便等で送付した場合の送料はお客様の負担となります。
- ご転居の場合や贈答品等で保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、お近くの修理サービス窓口にご相談ください。
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

□保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。

□修理料金のしくみ

- ・技術料.....故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費・技術教育費・測定機器などの設備費・一般管理費などが含まれます。
- ・部品代.....修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

□補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年間です。

□修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に

- ・正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

修理を依頼されるとき

- ・修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

□依頼の際に連絡していただきたい内容

- ・お名前、ご住所、お電話番号
- ・製品名.....取扱説明書の表紙に表示しています。
- ・製造番号.....個装箱に表示しています。
- ・できるだけ詳しい故障または異常の内容

□お客様個人情報の保護について

- ・お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

DENON

※ 印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

型名	AH-C160W	製造番号	
※ お名前			
※ お住所	様		
※ 電話番号	()		
※ お 買 い 上 げ 日	※取扱販売店名・住所・電話番号		
年 月 日			
保証期間 (お買い上げ日より)			
本体:	1	年	
		年	

お買い上げいただきありがとうございます。

保証期間内に取扱説明書、添付シート等の注意書きにしたがって、正常な使用状態での使用中に故障した場合には本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店または修理・サービス窓口が無料修理をいたします。

お買い上げの日から上記の保証期間内に故障した場合は、製品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店または修理・サービス窓口にて修理をご依頼ください。


本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan.


株式会社 ディーアンドエムホールディングス
 〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2
 番地1D&Mビル
 お客様相談センター TEL: 0570-666-112

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。


お客様相談センター


 0570 (666) 112

FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 9:30 ~ 17:30
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)
- 上記番号をご利用いただけない場合
 050 (3388) 6801
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1
D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>
- * 電話番号・ファックス番号・URLは変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)
- 上記番号をご利用いただけない場合
 0466 (86) 9520
- 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
<http://denon.jp/jp/html/service.html>
- 代表修理窓口
首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2010-16
FAX : 0466 (86) 9522
- * ティーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ティーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

DENON®

www.denon.com

Printed in China 5411 11433 00AD
Copyright © 2016 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.