

Alienware Area 51

Setup und technische Daten

Computer-Modell: Alienware Area-51 R3
Vorschriftenmodell: D03X
Vorschriftentyp: D03X003

A L I E N W A R E™ 

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.



VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.



WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2017 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

2017 - 07

Rev. A00

Inhaltsverzeichnis

Einrichten des Computers.....	5
Virtual Reality (VR)-Headset einrichten — optional.....	8
Anzeigen.....	9
Vorderseite.....	9
Rückseite.....	11
Rückseite.....	13
Technische Daten.....	16
Abmessungen und Gewicht.....	16
Computermodell.....	16
Systeminformationen.....	17
Speicher.....	17
Anschlüsse und Stecker.....	17
Kommunikation.....	18
Wireless-Modul.....	19
Audio.....	19
Video.....	19
Bei Lagerung.....	20
Leistungsangaben.....	21
Computerumgebung.....	21
Installationsmatrix für PCI-Express-Grafikkarten...	23

Wie Sie Hilfe bekommen und Kontaktaufnahme mit Alienware.....	24
Selbsthilfe-Ressourcen.....	24
Kontaktaufnahme mit Alienware.....	25

Identifizier

GUID-BB5C25FC-B2C4-40B0-943D-A3AB7A9C10F6

Status

In Translation

Einrichten des Computers

- 1 Schließen Sie die Tastatur und die Maus an.



- 2 Schließen Sie das Netzkabel an — optional.



3 Schließen Sie den Bildschirm an.



ANMERKUNG: Der DisplayPort auf der Rückseite des Computers verfügt über eine Abdeckung. Zum Anschluss des Bildschirms an die separate Grafikkarte des Computers.

ANMERKUNG: Wenn Sie zwei Grafikkarten haben, ist die im PCI-Express-Steckplatz 1 (Grafikkarte) installierte Karte, die primäre Grafikkarte.

4 Schließen Sie das Stromkabel an.



5 Drücken des Betriebsschalters.



Identifizier GUID-3AF6D9CB-02E9-4B7D-9004-04EF3FC17A70

Status In Translation

Virtual Reality (VR)-Headset einrichten — optional

- 1 Sie können die Setup-Extras für Ihr VR-Headset auf www.dell.com/VRsupport herunterladen und ausführen.
- 2 Verbinden Sie das VR-Headset mit einem der USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse auf der Rückseite des Computers, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



ANMERKUNG: Verbinden Sie das Headset mit dem HDMI-Anschluss an der diskreten Grafikkarte und den Bildschirm mit einem der verfügbaren Anschlüsse an der Karte.

- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Identifizier GUID-895C7404-101E-4081-9241-D0ABC1C31BAC


Status Translated

Anzeigen

Identifizier GUID-319FA8C5-8E5A-4FB3-9715-6FB6C4CC42CF

Status In Translation

Vorderseite



1 **Betriebsschalter (Alienhead)**

Drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten, wenn er ausgeschaltet, im Ruhezustand oder im Standby-Modus ist.

Drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer in den Standby-Modus zu versetzen, wenn er eingeschaltet ist.

Drücken und 4 Sekunden lang halten, um ein Herunterfahren des Computers zu erzwingen.



ANMERKUNG: Sie können das Verhalten des Betriebsschalters in den Energieoptionen anpassen.

2 Auswurfaste für optisches Laufwerk

Zum Öffnen oder Schließen des optischen Laufwerkschachts drücken.

3 Optisches Laufwerk

Führt Lese- und Schreibvorgänge von und auf CDs und DVDs aus.

4 Kopfhöreranschluss

Zum Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern.

5 Mikrofonanschluss

Zum Anschluss eines externen Mikrofons für Tonaufnahmen.

6 USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse (2)

Zum Anschluss von Peripheriegeräten, wie z. B. Speichergeräte und Drucker. Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbp/s.

7 Speicherkartenleser

Führt Lese- und Schreibvorgänge von und auf Medienkarten aus.


Identifizier

GUID-712AD756-07F5-4995-AC48-1A755A1B286E

Status

In Translation

Rückseite



- 1 Rückseitige Anzeigeleuchte für E/A-Zugriff**
Drücken, um die Anschlüsse auf der Rückseite zu beleuchten.
- 2 Normenetikett**
Enthält Informationen zu gesetzlichen Vorschriften über Ihrem Computer.
- 3 Rückseite**
Zum Anschluss von USB-, Audio-, Video- und anderen Geräten.

4 **Netzkabelanschluss**

Zum Anschluss eines Stromkabels für die Stromversorgung des Computers.

5 **Diagnosetaste der Stromversorgung**

Drücken, um den Stromversorgungszustand zu überprüfen.

6 **Diagnoseanzeige der Stromversorgung**

Zeigt den Stromversorgungszustand an.

7 **PCI-Express-Steckplatz 7 (Grafikkarte)**

Zum Anschluss einer PCI-Express x16-Karte, wie z. B. einer Grafikkarte, Audio- oder Netzwerkkarte, zur Erweiterung der Computerfunktionen.



ANMERKUNG: Wenn Sie über drei Grafikkarten verfügen, ist die Karte in Steckplatz 1 die primäre Grafikkarte.

8 **PCI-Express-Steckplatz 6**

Zum Anschluss einer PCI-Express x4-Karte, wie z. B. einer Grafikkarte, Audio- oder Netzwerkkarte, zur Erweiterung der Computerfunktionen.

9 **PCI-Express-Steckplatz 5**

Zum Anschluss einer PCI-Express x16-Karte, wie z. B. einer Grafikkarte, Audio- oder Netzwerkkarte, zur Erweiterung der Computerfunktionen.



ANMERKUNG: Wenn Sie über zwei Grafikkarten verfügen, ist die Karte in Steckplatz 1 die primäre Grafikkarte.

10 **PCI-Express-Steckplatz 4 (Grafikkarte)**

Zum Anschluss einer PCI-Express x16-Karte, wie z. B. einer Grafikkarte, Audio- oder Netzwerkkarte, zur Erweiterung der Computerfunktionen.

11 **PCI-Express-Steckplatz 3**

Zum Anschluss einer PCI-Express x16-Karte, wie z. B. einer Grafikkarte, Audio- oder Netzwerkkarte, zur Erweiterung der Computerfunktionen.

12 **PCI-Express-Steckplatz 1 (Grafikkarte)**

Zum Anschluss einer PCI-Express x16-Karte, wie z. B. einer Grafikkarte, Audio- oder Netzwerkkarte, zur Erweiterung der Computerfunktionen.



ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Installation von PCI-Express-Grafikkarten finden Sie in der [Installationsmatrix für PCI-Express-Grafikkarten](#).

13 **Service-Tag-Etikett**

Die Service-Tag-Nummer ist eine eindeutige alphanumerische Kennung, mit der Dell Servicetechniker die Hardware-Komponenten in Ihrem Computer identifizieren und auf die Garantieinformationen zugreifen können.

14 **Sicherheitskabeleinschub (für Kensington Locks)**


Anschluss eines Sicherheitskabels, um unbefugtes Bewegen des Computers zu verhindern.

15 **Verriegelung des Sicherheitskabeleinschubs**

Lösen, um die Seitenabdeckung zu öffnen.

Identifizier	GUID-B5A62833-1F3E-4662-ABE7-6D071F21AC0E
Status	In Translation

Rückseite



1 **USB 3.1 Gen 2-Anschluss**

Zum Anschluss von Peripheriegeräten, wie z. B. Speichergeräte und Drucker. Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbp/s.

2 **Festplattenaktivitätsanzeige**

Leuchtet, wenn der Computer auf das Festplattenlaufwerk zugreift.

3 **USB 3.1 Gen 2 Typ-C-Anschluss mit PowerShare**

Zum Anschluss von Peripheriegeräten, wie z. B. Speichergeräte und Drucker.

Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbp/s. Unterstützt Power Delivery, über das bidirektionale Stromversorgung zwischen Geräten ermöglicht wird. Bietet bis zu 15 W Ausgangsleistung, was schnellere Aufladung ermöglicht.

Mit PowerShare können Sie Ihr USB-Gerät sogar aufladen, wenn Ihr Computer ausgeschaltet ist.



ANMERKUNG: Der Typ-C-Anschluss stellt nur die USB-Datenfunktion bereit und es werden kein alternativen Video- oder Thunderbolt-Modusfunktionen unterstützt.

4 **USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse (6)**

Zum Anschluss von Peripheriegeräten, wie z. B. Speichergeräte und Drucker. Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbp/s.

5 **Hinterer L/R Surround-Anschluss**

Zum Anschluss von Audioausgabegeräten, wie z. B. Lautsprecher oder Verstärker. Bei einer 5.1-Lautsprecherkanal-Einrichtung verbinden Sie die hinteren linken und hinteren rechten Lautsprecher.

6 **Seitlicher L/R Surround-Anschluss**

Zum Anschluss der seitlichen linken und rechten Lautsprecher oder der Surround-Sound-Lautsprecher.

7 **Optischer S/PDIF-Anschluss**

Zum Anschluss von Verstärkern, Lautsprechern oder eines Fernsehers für die digitale Audioausgabe über ein optisches Kabel.

8 **Line-Out-Anschluss**

Zum Anschluss von Lautsprechern.

9 **Line-In-Anschluss**

Zum Anschluss von Aufzeichnungs- oder Wiedergabegeräten, wie z. B. ein Mikrofon oder ein CD-Player.

10 **Mittlerer/Subwoofer-Anschluss**

Zum Anschluss des Subwoofers.

11 **Netzwerkanschlüsse (2)**

Zum Anschluss eines Ethernetkabels (RJ45) von einem Router oder Breitbandmodem für den Netzwerk- oder Internetzugang.

12 **USB 2.0-Anschlüsse (2)**

Zum Anschluss von Peripheriegeräten, wie z. B. Speichergeräte und Drucker. Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 MBit/s.

Identifizier	GUID-2795F926-E3D3-4D85-9813-11A63248DABB
Status	Translated

Technische Daten

Identifizier	GUID-E0144668-318A-40A7-A287-84490490BFEF
Status	In Translation

Abmessungen und Gewicht

Tabelle 1. Abmessungen und Gewicht

Höhe	569,98 mm (22,44 Zoll)
Breite	638,98 mm (25,15 Zoll)
Tiefe	272,71 mm (10,73 Zoll)
Gewicht (maximal)	28 kg (61,73 lbs)



ANMERKUNG: Das Gewicht des Computers variiert je nach bestellter Konfiguration und Fertigungsunterschieden.

Identifizier	GUID-F1BF30D6-A091-4654-9188-2552153005D4
Status	In Translation

Computermodell

Tabelle 2. Computermodell

Computermodell	Alienware Area-51 R3
----------------	----------------------

Identifizier	GUID-77A08572-22CA-4F8B-B65F-D0C47CAB5D30
Status	In Translation

Systeminformationen

Tabelle 3. Systeminformationen

Prozessor	AMD Ryzen Threadripper
Chipsatz	AMD X399

Identifizier	GUID-82D59053-6663-4E21-B1CB-1E77E65F9374
Status	In Translation

Speicher

Tabelle 4. Arbeitsspeicher

Steckplätze	Vier intern zugängliche DDR4-DIMM-Steckplätze
Typ	DDR4
Geschwindigkeit	2 133 MHz, 2 400 MHz, 2 667 MHz und 2 933 MHz
Unterstützte Konfigurationen	
Pro Speichermodulsteckplatz	4 GB, 8 GB und 16 GB
Speicher insgesamt	8 GB, 16 GB, 32 GB und 64 GB

Identifizier	GUID-CF3278FE-6532-4F75-BB88-C09FD81C4836
Status	In Translation

Anschlüsse und Stecker

Tabelle 5. Externe Ports und Anschlüsse

Extern	
Netzwerk	Zwei RJ45-Anschlüsse
USB	<ul style="list-style-type: none"> Zwei USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse

Extern

	<ul style="list-style-type: none">• Ein USB 3.1 Gen 2-Anschluss• USB 3.1 Gen 2 Typ-C-Anschluss mit PowerShare• Sechs USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse• Zwei USB 2.0-Anschlüsse
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Vier Audioausgänge/ Kopfhöreranschlüsse• Ein Audioeingangs-/ Mikrofonanschluss• Ein optischer S/PDIF-Anschluss
Speicherkartenleser	Ein 9-in-1-Kartensteckplatz

Tabelle 6. Interne Ports und Anschlüsse

Intern

M2	<ul style="list-style-type: none">• Ein M.2-Kartensteckplatz für WLAN und Bluetooth• Ein M.2-Kartensteckplatz für 2280-SSD-Laufwerk
Bei Lagerung	Sechs SATA-Anschlüsse

Identifizier	GUID-4AE8F3E8-F0FB-4AF8-92CA-05A14E0281BF
--------------	---

Status	In Translation
--------	----------------

Kommunikation

Tabelle 7. Unterstützte Datenübertragung

Ethernet	10/100/1.000 MBit/s Ethernet-Controller in Systemplatine integriert
Funk	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11ac• Bluetooth 4.1

Identifizier	GUID-B60B4552-85B4-4BD8-B39D-5FE32E0E721F
Status	In Translation

Wireless-Modul

Tabelle 8. Technische Daten des Wireless-Moduls

Übertragungsrate	Bis zu 867 Mbit/s
Unterstützte Frequenzbänder	Dualband 2,4 GHz/5 GHz
Verschlüsselung	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64 Bit und 128 Bit • TKIP • AES-CCMP

Identifizier	GUID-F2E4CFF3-D3AB-4234-B69E-20804D03C1BA
Status	In Translation

Audio

Tabelle 9. Audio

Controller	Realtek ALC3861
Typ	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter 7.1-Kanal • High Definition Audio mit S/PDIF-Unterstützung


Identifizier	GUID-717C95C8-0E82-44C9-BE4A-D5AA1EE1186D
Status	In Translation


Video

Tabelle 10. Video

Typ	Bis zu drei PCI Express-Grafikkarten voller Baulänge mit einfacher/doppelter Breite
Controller	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x AMD

- 1 x NVIDIA
- 2 x/3 x AMD (CrossFire)
- 2 x NVIDIA (SLI)

 **ANMERKUNG: Die Grafikkonfiguration auf Ihrem Desktop variiert je nach bestellter Stromversorgungs- und Grafikkartenkonfiguration.**

 **ANMERKUNG: Installieren Sie entweder NVIDIA oder AMD Grafikkarten, wenn Sie eine Konfiguration mit zwei oder drei Grafikkarten vornehmen.**

Identifizier	GUID-81DCDA6C-37AB-4E34-8C97-C1769DEF1969
Status	In Translation

Bei Lagerung

Tabelle 11. Speicherspezifikationen

Extern zugänglich

- Ein 5,25-Zoll-Laufwerkschacht für DVD+/-RW- und Blu-ray-Kombi (optional)
- Blu-ray Disc-Brenner (optional)

Intern zugänglich

- Drei 3,5-Zoll-Laufwerkschächte für SATA-Festplatten
- Zwei 2,5-Zoll-Laufwerkschächte für SATA-Solid-State-Festplatten
- Unterstützung für maximal fünf Festplatten

Identifizier **GUID-829596B3-B6A9-4D9E-84F0-20D21A64C5C3**

Status **In Translation**

Leistungsangaben

Tabelle 12. Leistungsangaben

Typ	850 W	1 500 W	1 500 W
Eingangsspannung	100–240 V Wechselspannung		200-240 V Wechselspannung
Eingangsfrequenz	50-60 Hz		
Eingangsstrom (maximal)	10 A	16 A	10 A
Ausgangsstrom	+3,3 V/20 A, +5 V/20 A, +12 VA/32 A, +12 VB/48 A, +12 VD/16 A, -12 V/0,5 A, +5 Vaux/4 A	+3,3 V/20 A, +5 V/25 A, +12 VA/32 A, +12 VB/48 A, +12 VC/48 A, +12 VD/16 A, -12 V/0,5 A, +5 Vaux/4 A	
Ausgangsspannung	+3,3 V, +5 V, +12 VA, +12 VB, +12 VD, -12 V, +5 Vaux	+3,3 V, +5 V, +12 VA, +12 VB, +12 VC, +12 VD, -12 V, +5 Vaux	
Temperaturbereich			
Betrieb	5 °C bis 50°C (41 °F bis 122°F)		
Bei Lagerung	-40°C bis 70 °C (-40°F bis 158 °F)		

Identifizier **GUID-34BDC509-B46C-4A6B-BB0A-1E421F61E0A2**

Status **In Translation**

Computerumgebung

Luftverschmutzungsstufe: G2 oder niedriger gemäß ISA-S71.04-1985

Tabelle 13. Computerumgebung

	Betrieb	Bei Lagerung
Temperaturbereich	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)	-40 °C bis 65 °C (-40°F bis 149°F)
Relative Luftfeuchtigkeit (maximal)	10 % bis 90 % (nicht-kondensierend)	0 % bis 95 % (nicht-kondensierend)
Vibration (maximal)*	0,26 G Effektivbeschleunigung (GRMS)	1,37 G Effektivbeschleunigung (GRMS)
Stoß (maximal)	40 G für 2 ms mit einer Änderung der Geschwindigkeit von 51 cm/s (20 Zoll/s) †	105 G für 2 ms mit einer Änderung der Geschwindigkeit von 133 cm/s (52,5 Zoll/s)
Höhe über NN (maximal)	-15,24 m bis 3.048 m (-50 Fuß bis 10.000 Fuß)	-15,24 m bis 10.668 m (-50 Fuß bis 35.000 Fuß)

* Gemessen über ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

† Gemessen bei in Betrieb befindlicher Festplatte mit einem 2-ms-Halbsinus-Impuls.

Identifizier GUID-A1BDBFCD-F855-424D-B9EF-83070B207507

Status In Translation

Installationsmatrix für PCI-Express-Grafikkarten

Die folgende Tabelle enthält die Installationsmatrix für PCI-Express-Grafikkarten.

Tabelle 14. Installationsmatrix für PCI-Express-Grafikkarten

Funktion	Netzteil mit 850 W/Netzteil mit 1 500 W	
	Zwei Grafikkarten	Drei Grafikkarten
Slot 1		x16*
Slot 2		NA
Slot 3		x8
Steckplatz 4		x16*
Steckplatz 5		NA
Steckplatz 6		x4
Steckplatz 7	x8	x8*
Maximaler Gesamtwert (W TDP)		360 W/900 W

* Empfohlener Steckplatz

Identifizier	GUID-C4A0F27A-794B-4596-AE57-1FC3F92C74D3
Status	Translated

Wie Sie Hilfe bekommen und Kontaktaufnahme mit Alienware

Selbsthilfe-Ressourcen

Über diese Online-Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Alienware-Produkten und -Services:

Tabelle 15. Alienware-Produkte und Online-Selbsthilfe-Ressourcen

Informationen zu Produkten und Services von Alienware	www.alienware.com
Anwendung Dell Help & Support (Dell Hilfe und Support)	
Erste Schritte-Anwendung	
Aufrufen der Hilfe	Geben Sie in der Windows-Suche Hilfe und Support ein und drücken Sie die Eingabetaste .
Onlinehilfe für Betriebssystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informationen zur Behebung von Störungen, Benutzerhandbücher, Installationsanweisungen, technische Daten, Blogs für technische Hilfe, Treiber, Software-Updates usw.	www.alienware.com/gamingservices
VR Support (C1E-Unterstützung)	www.dell.com/VRsupport

Videos mit Schritt-für-Schritt-
Anweisungen zur Wartung des
Computers

www.youtube.com/alienwareservices

Kontaktaufnahme mit Alienware

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Alienware für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie unter www.alienware.com.



ANMERKUNG: Die Verfügbarkeit ist je nach Land und Produkt unterschiedlich, und bestimmte Dienstleistungen sind in Ihrer Region eventuell nicht verfügbar.



ANMERKUNG: Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.