





- 1 OSD menu button
- 2 Up button
- 3 Down button
- 4 OK button
- 5 Power button
- 6 Webcam
- 7 Speakers
- 8 HDMI cable
- 9 DC jack
- 10 USB cable
- 11 Subwoofer connector

- 1 OSD選單按鈕
- 2 向上按鈕
- 3 向下按鈕
- 4 確定按鈕
- 5 電源按鈕
- 6 網路攝影機
- 7 喇叭
- 8 HDMI連接線
- 9 DC插孔
- 10 USB連接線
- 11 重低音連接接頭

注：請連接至主動式重低音（選購配備）以獲得更好的聲音品質。

- 1 OSD菜单按钮
- 2 向上按钮
- 3 向下按钮
- 4 确认按钮
- 5 电源按钮
- 6 网络摄像头
- 7 扬声器
- 8 HDMI线
- 9 DC插孔
- 10 USB线
- 11 低音炮接口

注：连接到活动的低音炮（选件）以增强音频体验。

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

December 2007

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。  
© 2007 Dell Inc. 版權所有。

未經Dell Inc. 的書面許可嚴禁任何形式的非法複製。

Dell 及 DELL 的標誌為Dell Inc. 的商標其他標誌和名稱的所有權皆不為Dell所有。

2007年12月

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。  
© 2007 Dell Inc. 版权所有。

未經Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法複製。

Dell 及 DELL 的標誌是Dell Inc. 的商標。Dell 等詞對非Dell公司的商標和商標名稱的所有權。

2007年12月



- 1 OSDメニューボタン
- 2 上ボタン
- 3 下ボタン
- 4 OKボタン
- 5 電源ボタン
- 6 ウェブカメラ
- 7 スピーカー
- 8 HDMIケーブル
- 9 DCジャック
- 10 USBケーブル
- 11 サブウーファコネクタ

注意：オーディオ体験を向上するには、アクティブなサブウーファ(オプションのアクセサリ)に接続してください。

- 1 OSD 메뉴 단추
- 2 위로 단추
- 3 아래로 단추
- 4 확인 단추
- 5 전원 단추
- 6 웹캠
- 7 스피커
- 8 HDMI 케이블
- 9 DC 잭
- 10 USB 케이블
- 11 서브우퍼 커넥터

주: 고급 오디오를 경험하시려면 활성 서브우퍼(선택적 부속품)에 연결하십시오.

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更されることがあります。  
© 2007 すべての著作権はDell Inc. にあります。

Dell Inc. からの書面による許可なく本書の複写、転載を禁じます。

Dell と DELL のロゴマークは、Dell Inc. の登録商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2007年12月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.  
© 2007 Dell Inc. 모든 권리 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인없이 제작되는 복제 행위는 엄격히 금지됩니다.

Dell 과 DELL 로고는 Dell Inc. 의 등록상표입니다. Dell 은 자사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

2007년 12월



# CRYSTAL

## Quick Setup Guide