



PRECAUCION:
 NO UTILICE PILAS ALCALINAS ESTANDAR (CARBON-ZINC) O PILAS RECARGABLES (NICKEL-CADMIUM) NI NICKEL-PLUMBUMAS CON PILAS VIEJAS. OBSERVE LA POLARIDAD CORRECTA. RETIRE LAS PILAS CUANDO NO SE ESTE UTILIZANDO.

PRECAUCION

- LAS PILAS NO RECARGABLES NO SE DEBEN RECARGAR
- SICALAS LAS PILAS RECARGABLES JO. ADQUIERE ANTES DE CARGARLAS.
- LAS PILAS RECARGABLES SE DEBEN CARGAR SOLAMENTE BAJO LA SUPERVISION DE UN ADULTO.
- SE PROHIBEN LAS BATERIAS RECARGABLES EN EL MISMO TIPO DE BATERIAS.
- SACAR LAS PILAS CUANDO LAS BATERIAS SE ALIMENTAN.
- LAS BATERIAS RECARGABLES DEBEN SER EXAMINADAS ANTES DE USARLAS. EXAMINAR REGULARMENTE EL ESTADO DE LAS PILAS DEL JUGUETE PARA VER SI PRESENTA PELIGROS POTENCIALES COMO DAÑO AL CABLE O CORROSION. EN CASO DE DAÑO, RETIRAR EL JUGUETE DE LA BATERIA Y CONTACTAR AL DISTRIBUIDOR PARA OBTENER INFORMACION IMPORTANTE.

ATTENZIONE:
 NON USARE PILA ALKALINE STANDARD (CARBON-ZINC) O RICARICABILI (NICKEL-CADMIUM) NI NICKEL-PLUMBUMAS CON PILAS VIEJE. OBSERVARE LA POLARIDAD CORRECTA. RETIRAR LAS PILAS CUANDO NO SE ESTE USANDO.

ATTENZIONE

- LE BATTERIE NON RICARICABILI NON DEVONO ESSERE RICARICATE.
- PRIMA DI CARICARE, LE BATTERIE RICARICABILI DEVONO TANTO ESSERE TOLTE DAL GIUCCETTO.
- LE BATTERIE RICARICABILI DEVONO ESSERE RICARICATE SOLO SOTTO LA SORVEGLIANZA DI PERSONE ADULTE.
- UTILIZZARE SOLAMENTE BATTERIE DELLO STESSO TIPO O DEL TEO EQUIVALENTE.
- LE BATTERIE RICARICABILI NON DEVONO ESSERE RICARICATE IN UNO STESSO TIPO DI BATTERIE.
- LE BATTERIE RICARICABILI DEVONO ESSERE ESAMINATE ANTES DI USARLE. CONTROLLARE REGOLARMENTE IL CABLE E IL GIUCCETTO PER VERIFICARE LA PRESSIONE E IL POTENZIALE. IN CASO DI DANNO AL CAVO ALLA BATTERIA, TOGLIERE IL GIUCCETTO DAL CAVO E CONTACTARE IL DISTRIBUOTRICE PER OBTENERE INFORMAZIONI IMPORTANTI.

ACHTUNG:
 VERWENDE NICHT ZUGLEICH ALKALINE STANDARD (KOHLEN-ZINK) O WIEDERLADBAR (NICKEL-KADMIUM) NI NICKEL-PLUMBUMAS MIT ALTE BATTERIEN. BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE POLARITÄT. ENTFERNEN SIE DIE BATTERIEN, WENN DAS GERÄT NICHT NUTZT WIRD.

ACHTUNG

- NICHT-AUFLADBARE BATTERIEN DÜRFEN NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN.
- WIEDERLADBARE BATTERIEN ÜBESSEN VOR DER NUTZUNG.
- WIEDERLADBARE BATTERIEN DÜRFEN NUR UNTER DER AUFSICHT ERWACHSENER AUFGEFÜLLT WERDEN.
- NUR EMPFUNDEN ALS GEEIGNETE DE VERWENDUNG DES GLEICHEN ODER EINER ÄQUIVALENTEN TYPUS.
- LEERE BATTERIEN WÄRSSEN AUS DEM SPIELZEUG NACH DEM NUTZEN WERDEN.
- DIE BATTERIEKONTAKTE DÜRFEN NIEMALS NURDREH-LOCHEN WERDEN.
- WIEDER-AUFLADBARE BATTERIEN & WIEDERLADBAR BATTERIEN SIND NICHT ZU MISCHEN. VERWENDE ALLE MIT DEM SPIELZEUG VERBUNDENEN BATTERIEN SOLLTE REGELMÄSSIG AUF WÄRMENGE GEFÄHRDUNGEN HIN UNTERSUCHT WERDEN, WIE Z.B. AUSSCHWELGEN, DEFIZIT, ODER ANDERE UNWÜNSCHTE ZEICHEN.
- WENN SICH WÄRMENGE ODER ANDERE ZEICHEN ANZEIGEN, SOLLTEN DIE BATTERIEN SOFORT AUS DEM GEBÄUDE ENTFERNT WERDEN. DAS ALLE SCHRITT FACH-GERÄT REF. SIE HINZU NUTZEN.
- BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG AUF, DA DARAUFLICHTIGE HINWEISE ZU FINDEN SIND.

ATTENTION
 NE PAS MÊLER LES PILES ALKALINES STANDARD (CARBON-ZINC) OU RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM) NI NICKEL-PLUMBUMAS AVEC LES PILES VIEJES. OBSERVER LA POLARITÉE CORRECTE. ENLEVER LES PILES APRÈS USAGE.

ATTENTION

- NE PAS RECHARGER DE PILES NON RECHARGEABLES.
- RETIRER DU JOUET LES PILES RECHARGEABLES AVANT DE LES RECHARGER.
- NE PAS MÊLER LES PILES RECHARGEABLES AVEC LES PILES VIEJES.
- S'ASSURER QUE LES PILES DE MÊME TYPE SONT EQUIVALENTES AU TYPE DE PILE RECOMMANDÉ.
- RETIRER TOUTES LES PILES APRÈS LE JOUET.
- LES BATTERIES D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS ÊTRE COUPLÉES.
- LES BATTERIES RECARGABLES ET NON RECARGABLES NE DOIVENT PAS ÊTRE MÊLÉES.
- EXAMINER RÉGULIÈREMENT LE CHARGEMENT DE PILES A UTILISER AVEC LE JOUET AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE POTENTIEL. CAUSE PAR DES DOMMAGES AU CABLE AU FIL À LA PRISE, AU BOUTON OU À LA BATTERIE. EN CAS DE DANNE, RETIRER LE JOUET DE LA BATTERIE ET CONTACTER LE DISTRIBUOTRICE POUR OBTENER DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

CAUTION
 DO NOT MIX ALKALINE STANDARD (CARBON-ZINC) OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES. DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES. OBSERVE CORRECT POLARITY. REMOVE BATTERIES WHEN NOT IN USE.

CAUTION

- NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED.
- RECHARGEABLE BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE TOY BEFORE BEING CHARGED.
- ONLY BATTERIES OF THE SAME OR EQUIVALENT TYPE AS RECOMMENDED ARE TO BE USED.
- ONLY BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE TOY.
- THE BATTERY TERMINALS ARE NOT TO BE SHORT-CIRCUIED.
- RECHARGEABLE BATTERY & CHARGER ARE NOT TO BE MIXED.
- TO THE ATTENTION OF PARENTS: BATTERY CHARGES TO BE USED WITH THE TOY SHOULD BE REGULAR EXAMINED FOR POTENTIAL DAMAGE. CAUSE BY CABLE DAMAGE AT THE SOCKET, BUTTON OR BATTERY. IN CASE OF DAMAGE, REMOVE THE TOY FROM THE BATTERY AND CONTACT THE DISTRIBUTOR FOR IMPORTANT INFORMATION.

ECHOPRO

RADIO CONTROL
RADIO COMMANDE
FERNGESTEUERTE

RADIO CONTROLLED
CONTROL POR RADIO

WARNING:

CONTAINS SMALL PARTS WHICH MAY BE
HAZARDOUS TO CHILDREN UNDER 3 YEARS
OLD.

ATTENTION:

CONTIENT DE PETITS
ÉLÉMENTS QUI POURRAIENT ÊTRE
DANGEREUX POUR LES ENFANTS DE MOINS
DE 3 ANS.

WARNUNG:

ENTHÄLT KLEINE BESTANDTEILE, DIE FÜR
KINDER UNTER 3 JAHREN GEFÄHRLICH SEIN
KÖNNTEN.

AVVERTENZA:

CONTIENE PICCOLE PARTI CHE
POTREBBERO ESSERE PERICOLOSE PER I
BAMBINI AL DI SOTTO DI 3 ANNI.

ADVERTENCIA:

CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE
PODRÍAN SER PELIGROSAS PARA NIÑOS
MENORES DE 3 AÑOS.

SKI TIGER TM