

- テレビ視聴中に電話を着信した場合は、テレビ（ワンセグ）が中断されます。【電話に出る】をタッチすると、電話に応答することができます。通話を終了すると、テレビ視聴が再開されます。

## ◆テレビ画面について



- ① チャンネル、番組名
- ② テレビ映像エリア
  - テレビは横画面での視聴も可能です。
  - タッチするとテレビ操作画面を表示します。
  - 左右にフリックするとチャンネルが切り替わります。
- ③ 字幕／データ放送エリア
  - タッチするとテレビ操作画面を表示します。
  - 左右にフリックするとチャンネルが切り替わります。
  - 横画面では表示されません。
- ④ データ放送の操作アイコン
  - データ放送エリアを表示している時のみ表示されます。
  - 字幕表示時は、データ放送エリアに字幕が表示され、データ放送の操作アイコンは表示されません。
  - データ放送内の選択項目に対して [▼] / [▲] をタッチして移動・選択し、[決定] をタッチして実行します。[戻る] をタッチすると前の画面に戻ります。
  - データ放送によっては [テンキー] の選択・操作ができます。
  - 横画面では表示されません。
- ⑤ 戻る／終了
  - テレビを終了します。
- ⑥ どこでもヘルプ
- ⑦ メニュー
  - メニューを表示します。番組情報の表示、チャンネルの切り替え／チャンネルを探す、テレビリンクの表示、チャンネルリスト／テレビの設定などの操作ができます。
- ⑧ チャンネル選局
- ⑨ 音量変更
  - [-] / [+] をタッチして音量を調節します。
- ⑩ チャンネル切替

- 「<」 / 「>」 をタッチしてチャンネルを切り替えます。
- テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルを変える] とタッチしても、登録されたチャンネル一覧から選局できます。
- テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルを探す] をタッチすると、チャンネルサーチを開始できます。未登録の放送局が見つかったときは、[メニュー] ▶ [チャンネルを追加する] ▶ [追加する] ▶ [OK] をタッチすると、チャンネルリストに追加できます。

- ⑪ 戻る
  - テレビ視聴画面に戻ります。
- ⑫ 画面切替
  - テレビ映像エリアと字幕を表示します。さらにテレビ操作画面で [画面切替] をタッチするとデータ放送エリアのみの表示に切り替わります。
- ⑬ 横画面固定／横画面解除

## ◆テレビリンク

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報（テレビリンク）が表示される場合があります。テレビリンクを登録すると、関連サイトを直接表示できます。

### ◆テレビリンクの登録

- 1 データ放送エリアでテレビリンク登録可能な項目を選択
  - テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

### ◆テレビリンクの表示

- 1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [テレビリンクを見る]
  - 登録されたテレビリンクの一覧が表示されます。
- 2 テレビリンクをタッチ ▶ [データを見る]
  - [詳細を見る] をタッチすると、テレビリンクのタイトル名やリンク先などの基本情報を確認できます。
- 3 [接続する]
  - 登録されたサイトに接続します。
  - テレビリンクには [接続する] が表示されず、メモ情報が表示されるものもあります。

### ◆テレビリンクを削除

- 1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [テレビリンクを見る]
- 2 テレビリンクをタッチ ▶ [データを削除する] ▶ [削除する] ▶ [OK]

## ◆テレビの各種設定

1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[テレビの設定をする]

2 各項目を設定

字幕言語の設定をする：複数の字幕がある番組で、どの字幕を表示するかを設定します。

音声の設定をする：複数の音声を放送している番組で、どの音声を聴くかを設定したり、副音声を放送している番組で主音声と副音声を切り替えたりします。

サービスの切替えをする：視聴するサービスを選択します。同じチャンネル内で、複数の番組（サービス）が提供されている場合にのみ操作できます。

放送用メモリを初期化する：データ放送で登録した情報やテレビリンクなどを消去します。

## ◆チャンネルリストの設定

視聴する地域ごとのチャンネルリストを10件まで登録できます。チャンネルリストを切り替えて、視聴する地域に合ったチャンネル選びができます。

### ※チャンネルリストの登録

1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[チャンネルリストを設定する]▶[未登録]

2 現在の地域を選択

チャンネルスキャンを開始します。

3 [OK]

### ※チャンネルリストを選ぶ

1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[チャンネルリストを設定する]

チャンネルリストが表示されます。

2 チャンネルリストをタッチ▶[視聴チャンネルに登録する]▶[OK]

### ※チャンネルリストを削除

現在、視聴チャンネルに設定しているチャンネルリスト以外で操作できます。

1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[チャンネルリストを設定する]

チャンネルリストが表示されます。

2 チャンネルリストを選択▶[チャンネルリストを削除する]

3 [削除する]▶[OK]

### ※チャンネルリスト名の変更

1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[チャンネルリストを設定する]

2 チャンネルリストを選択▶[チャンネルリスト名を変更する]

編集画面が表示されます。

3 チャンネルリスト名を編集▶[OK]▶[OK]

### ※チャンネルのリモコン番号を入れ替える

1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[チャンネルリストを設定する]

2 チャンネルリストを選択▶[リモコン番号を変更する]

3 入れ替えるリモコン番号を選択▶入れ替え先のリモコン番号を選択

4 [入れ替える]▶[OK]

### ※チャンネルのリモコン番号を削除する

1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[チャンネルリストを設定する]

2 チャンネルリストを選択▶[リモコン番号を削除する]

3 削除するリモコン番号を選択

4 [削除する]▶[削除する]▶[OK]