

GARMIN[®]

A02759



Quick Start Manual	2
Manuel de démarrage rapide	4






A02759 Quick Start Manual

Introduction

WARNING

See the *Important Safety and Product Information* guide in the product box for product warnings and other important information.

Tips and Shortcuts














- Press  to turn the chartplotter on.
- Select **Home** from any screen to return to the Home screen.
- Select **Menu** from any main screen to access additional settings about that screen.
- Press  to adjust the backlight and lock the touchscreen.
- Press  and select **Power Off** to turn the chartplotter off.

Using the Touchscreen

- Tap the screen to select an item.
- Drag or swipe your finger across the screen to pan or scroll.
- Pinch two fingers together to zoom out.
- Spread two fingers apart to zoom in.

On-Screen Buttons

These on-screen buttons may be displayed on some screens and functions. Some buttons are accessible only in a combination page or SmartMode™ layout.

Button	Function
	Clears the on-screen icons and re-centers the screen on the boat
	Opens a full screen view of the item
	Creates a new waypoint
	Creates a route, with turns, to the destination
	Adds a turn to the route at the selected location
	Removes the last turn added from the route
	Creates a direct route, without turns, to the destination
	Creates an Auto Guidance route to the destination
	Begins navigation
	Ends navigation
	Acquires a radar target and begins tracking it
	Opens the menu for the page or function
	Opens the presets menu for the page or function

Adding an Item to Favorites

- 1 From the home screen, select a category from the right.
- 2 Hold a button on the left.
The item is added to the Favorites home screen category.

Customizing the Layout of a SmartMode or Combination Page

You can customize the layout and data shown in the combination pages and SmartMode layouts. When you change the layout of a page in a display you are interacting with, the change appears only on that display, except for the SmartMode name and symbol. When you change the SmartMode name or symbol for the layout, the new name or symbol appears on all displays in the station.

- 1 Open a page to customize.
- 2 Select **Menu**.
- 3 Select **Edit Layout** or **Edit Combo**.
- 4 Select an option:
 - To change the name, select **Name** or **Name & Symbol** > **Name**, enter a new name, and select **Done**.
 - To change the SmartMode symbol, select **Name & Symbol** > **Symbol**, and select a new symbol.
 - To change the function of a portion of the screen, select the area to change, and select a function from the list on the right.
 - To change the number of functions shown and the layout of the screen, select **Layout**, and select an option.
 - To change how data appears on the page and additional data bars, select **Overlays**, and select an option.
 - To change the type of data shown, select **Overlays**, select a data field, and select the new data type from the list on the right.

Customizing the Data Overlays

You can customize the data shown on a screen.

- 1 Select an option based on the type of screen you are viewing:
 - From a full screen view, select **Menu** > **Edit Overlays**.
 - From a combination screen, select **Menu** > **Edit Combo** > **Overlays**.
 - From a SmartMode screen, select **Menu** > **Edit Layout** > **Overlays**.

TIP: To quickly change the data shown in an overlay box, hold the overlay box.
- 2 Select an item to customize the data and data bar:
 - To change the data shown in an overlay box, select the overlay box, select the new data to show, and select **Back**.
 - To select the location and layout of the data overlay bar, select **Data**, and select an option.
 - To customize the information shown when navigating, select **Navigation**, and select an option.
 - To turn on other data bars, like the media controls, select **Top Bar** or **Bottom Bar**, and select the necessary options.
- 3 Select **Done**.

Accessing Owner's Manuals on the Chartplotter

- 1 Select **Info** > **Owner's Manual**.

- 2 Select a manual.
- 3 Select **Open**.

Downloading the Manuals

You can get the latest owner's manual and translations of manuals from the web.

- 1 Go to www.garmin.com/manuals/A02759. **TIP:** To quickly open this web page, scan this code:




- 2 Download the manual.

Basic Operation


Marking Your Present Location as a Waypoint

From any screen, select **Mark**.

Creating a Waypoint on the Sonar Screen

- 1 From a sonar view, select **II**.
- 2 Select a location.
- 3 Select **New Wpt** or .
- 4 If necessary, edit the waypoint information.




Creating a Waypoint on the Chart

- 1 From a chart or a 3D chart view, select a location or object.
- 2 Select **Create Waypoint** or .

Marking an MOB or SOS Location

- 1 From any screen, select **SOS**.
- 2 Follow the on-screen instructions.

Navigating to a Point on the Chart

- 1 From the Navigation chart or Fishing chart, select a location.
- 2 If necessary, select **Navigate To**.
- 3 Select an option:
 - To navigate directly to the location, select **Go To** or .
 - To create a route to the location, including turns, select **Route To** or .
 - To use Auto Guidance, select **Auto Guidance** or .

NOTE: Auto Guidance is available with premium charts, in some areas.

- 4 Review the course indicated by the magenta line.

NOTE: When using Auto Guidance, a gray segment within any part of the magenta line indicates that Auto Guidance cannot calculate part of the Auto Guidance line. This is due to the settings for minimum safe water depth and minimum safe obstacle height.
- 5 Follow the magenta line, steering to avoid land, shallow water, and other obstacles.

Copying Waypoints, Routes, and Tracks to a Memory Card

- 1 Insert a memory card into the card slot.
- 2 Select **Info > User Data > Data Transfer > Save to Card**.

- 3 If necessary, select the memory card to copy data to.
- 4 Select an option:
 - To create a new file, select **Add New File**, and enter a name.
 - To add the information to an existing file, select the file from the list.

Showing Tracks

From a chart or a 3D chart view, select **Menu > Chart Menu > Waypoints and Tracks > Tracks > On**.

A trailing line on the chart indicates your track.

Configuring the Recording Interval of the Track Log

You can indicate the frequency at which the track plot is recorded. Recording more frequent plots is more accurate but fills the track log faster. The resolution interval is recommended for the most efficient use of memory.

- 1 Select **Info > User Data > Tracks > Active Track Options > Interval > Interval**.
- 2 Select an option:
 - To record the track based on a distance between points, select **Distance > Change**, and enter the distance.
 - To record the track based on a time interval, select **Time > Change**, and enter the time interval.
 - To record the track plot based on a variance from your course, select **Resolution > Change**, and enter the maximum error allowed from the true course before recording a track point.

Selecting a Map

If your product has both BlueChart® g2 and Garmin LakeVü™ HD built-in maps, you can select which map to use. Not all models have both types of built-in maps.

- 1 From the Navigation chart, select **Menu > Built-In Map**.
- 2 Select an option:
 - When you are on an inland lake, select **LakeVü™ HD**.
 - When you are offshore, select **BlueChart® g2**.

Troubleshooting

My device is not creating waypoints in the correct location

You can manually enter a waypoint location to transfer and share data from one device to the next. If you have manually entered a waypoint using coordinates, and the location of the point does not appear where the point should be, the map datum and position format of the device may not match the map datum and position format originally used to mark the waypoint.

Position format is the way in which the A02759 receiver's position appears on the screen. Commonly displayed as latitude/longitude in degrees and minutes, with options for degrees, minutes and second, degrees only, or one of several grid formats.

Map datum is a math model which depicts a part of the surface of the earth. Latitude and longitude lines on a paper map are referenced to a specific map datum.

- 1 Find out which map datum and position format was used when the original waypoint was created.

If the original waypoint was taken from a map, there should be a legend on the map that lists the map datum and position format used to create that map. Most often this is found near the map key.

- 2 On the chartplotter, select **Settings > Preferences > Units**.
- 3 Select the correct map datum and position format settings.
- 4 Create the waypoint again.

My chartplotter will not acquire A02759 signals

If the device is not acquiring satellite signals, there could be a few causes. If the chartplotter has moved a large distance since the last time it has acquired satellites or has been turned off for longer than a few weeks or months, the device may not be able to acquire the satellites correctly.

- Make sure the A02759 antenna has a clear view of the sky to receive the A02759 signal.

If it is mounted inside of a cabin, it should be close to a window so it can receive the A02759 signal.

- Make sure the A02759 antenna is connected to the NMEA® network.
- If the chartplotter has more than one A02759 antenna source, select a different source.
- Ensure the device is using the latest software, and update the device software if necessary (*Software Update*, page 4).

Software Update

You may need to update the device software when you install the device or add an accessory to the device.

The software update requires either a Garmin® memory card reader accessory or another Garmin chartplotter connected over the Garmin Marine Network.

The Garmin memory card reader accessory is sold separately.

Loading the New Software on a Memory Card

- 1 Insert a memory card into the card slot on the computer.
- 2 Go to www.garmin.com/support/software/marine.html.
- 3 Select **Download** next to **A02759 Series with SD Card**.
- 4 Read and agree to the terms.
- 5 Select **Download**.
- 6 Select **Run**.
- 7 Select the drive associated with the memory card, and select **Next > Finish**.

Updating the Device Software

Before you can update the software, you must obtain a software-update memory card or load the latest software onto a memory card.

- 1 Turn on the chartplotter, and wait for the home screen to appear.

NOTE: In order for the software update instructions to appear, the device must be fully booted before the card is inserted.

- 2 Open the memory card door ①.



- 3 Insert the memory card ②, and press it in until it clicks.
- 4 Close the door.
- 5 Follow the on-screen instructions.
- 6 Wait several minutes while the software update process completes.

The device returns to normal operation after the software update process is complete.

- 7 Remove the memory card.

NOTE: If the memory card is removed before the device restarts fully, the software update is not complete.

A02759 Series Manuel de démarrage rapide

Introduction

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Conseils et raccourcis














- Appuyez sur pour allumer le traceur.
- Sélectionnez **Accueil** à partir de n'importe quel écran pour revenir à l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Menu** à partir de n'importe quel écran principal pour accéder aux paramètres supplémentaires de cet écran.
- Appuyez sur pour régler le rétroéclairage et verrouiller l'écran tactile.
- Appuyez sur et sélectionnez **Éteindre** pour éteindre le traceur.

Utilisation de l'écran tactile

- Touchez l'écran pour sélectionner un élément.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler ou pour effectuer un panoramique.
- Resserrez vos deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
- Écartez vos deux doigts pour effectuer un zoom avant.

Boutons à l'écran

Ces boutons à l'écran apparaissent sur certains écrans et pour certaines fonctions. Certains boutons ne sont accessibles que sur les pages combinées ou les dispositions SmartMode.

Bouton	Fonction
	Efface les icônes présentes à l'écran et recentre l'écran sur le bateau.
	Ouvre une vue plein écran de l'élément sélectionné.
	Permet de créer un waypoint.
	Permet de créer un itinéraire, avec des virages, vers une destination.
	Permet d'ajouter un virage à un itinéraire à la position sélectionnée.
	Supprimer le dernier virage ajouté à un itinéraire.
	Permet de créer un itinéraire direct, sans virage, vers une destination.
	Permet de créer un itinéraire d'auto guidage vers une destination.
	Démarre la navigation.
	Arrête la navigation.
	Permet d'acquérir une cible radar et de la suivre.
	Ouvre le menu d'une page ou d'une fonction.
	Ouvre le menu des préférences d'une page ou d'une fonction.

Ajout d'un objet aux favoris

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez une catégorie sur la droite.
- 2 Maintenez enfoncé un bouton sur la gauche.
L'objet est ajouté à la catégorie de l'écran d'accueil Favoris.

Personnalisation de la disposition d'une page SmartMode ou combinée

Vous pouvez personnaliser la disposition et les données affichées dans les pages combinées et les dispositions SmartMode. Quand vous modifiez la disposition d'une page dans un affichage que vous utilisez, les modifications n'apparaissent que sur cet affichage, sauf en ce qui concerne le nom SmartMode et le symbole. Quand vous modifiez le nom SmartMode ou le symbole de cette disposition, cette modification apparaît sur tous les écrans de la station.

- 1 Ouvrez une page à personnaliser.
- 2 Sélectionnez **Menu**.
- 3 Sélectionnez **Modifier la disposition** ou **Modifier la page combinée**.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour modifier le nom, sélectionnez **Nom** ou **Nom et symbole** > **Nom**, saisissez un nouveau nom, puis sélectionnez **Terminé**.
 - Pour modifier le symbole SmartMode, sélectionnez **Nom et symbole** > **Symbole** et choisissez un nouveau symbole.
 - Pour modifier la fonction d'une partie de l'écran, sélectionnez la zone à modifier puis choisissez une fonction dans la liste située à droite.
 - Pour modifier la disposition et le nombre de fonctions affichées sur un écran, sélectionnez **Disposition**, puis choisissez une option.

- Pour modifier l'affichage des données sur la page et les barres de données supplémentaires, sélectionnez **Recouvrements**, puis sélectionnez une option.
- Pour modifier le type de données affichées, sélectionnez **Recouvrements**, choisissez un champ de données et sélectionnez dans la liste à droite le nouveau type de données qui vous intéresse.

Personnalisation des recouvrements de données

Vous pouvez personnaliser les données affichées sur un écran.

- 1 Sélectionnez une option en fonction du type d'écran affiché :
 - Sur un écran en plein écran, sélectionnez **Menu** > **Modifier recouvrements**.
 - Sur un écran combiné, sélectionnez **Menu** > **Modifier la page combinée** > **Recouvrements**.
 - Sur un écran SmartMode, sélectionnez **Menu** > **Modifier la disposition** > **Recouvrements**.

ASTUCE : pour modifier rapidement les données affichées dans une zone de recouvrement, appuyez longuement sur cette zone.

- 2 Sélectionnez un élément pour personnaliser les données et barres de données :
 - Pour modifier les données affichées dans une zone de recouvrement, sélectionnez la zone, choisissez les nouvelles données à afficher, puis sélectionnez **Retour**.
 - Pour choisir l'emplacement et la disposition de la barre de recouvrement de données, sélectionnez **Données** et choisissez une option.
 - Pour personnaliser les données affichées lors de la navigation, sélectionnez **Navigation**, puis choisissez une option.
 - Pour activer d'autres barres, comme les outils multimédias, sélectionnez **Barre supér.** ou **Barre inférieure**, puis sélectionnez les options souhaitées.

- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Accès aux manuels d'utilisation du traceur

- 1 Sélectionnez **Info** > **Manuel d'utilisation**.
- 2 Sélectionnez un manuel.
- 3 Sélectionnez **Ouvert**.

Téléchargement des manuels

Vous pouvez récupérer le manuel d'utilisation et les traductions des manuels sur le Web.

- 1 Rendez-vous sur www.garmin.com/manuals/A02759.

ASTUCE : pour ouvrir rapidement cette page Web, scannez ce code :




- 2 Téléchargez le manuel.

Opérations de base


Marquage de votre position actuelle comme waypoint

Depuis n'importe quel écran, sélectionnez **Marquer**.

Création d'un waypoint sur l'écran du sondeur

- 1 Depuis une vue du sondeur, sélectionnez **III**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Nouveau waypoint** ou .
- 4 Au besoin, modifiez les informations du waypoint.




Création d'un waypoint sur la carte

- 1 Depuis une carte ou une vue 3D, sélectionnez une position ou un objet.
- 2 Sélectionnez **Créer Waypoint** ou .

Marquage d'une position de MOB (homme à la mer) ou de SOS

- 1 Depuis n'importe quel écran, sélectionnez **SOS**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Navigation vers une destination sur la carte

- 1 Depuis la carte de navigation ou la carte de pêche, sélectionnez une position.
- 2 Si besoin, sélectionnez **Naviguer jusqu'à**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour naviguer directement vers la position, sélectionnez **Rallier** ou .
 - Pour créer un itinéraire vers cette position qui inclut les changements de direction, sélectionnez **Itinéraire vers** ou .
 - Pour utiliser l'auto guidage, sélectionnez **Auto guidage** ou .

REMARQUE : la fonction Auto Guidage est disponible avec les cartes Premium dans certaines régions.

- 4 Consultez le parcours représenté par la ligne de couleur magenta.

REMARQUE : lorsque vous utilisez la fonction Auto Guidage, les segments gris d'une ligne magenta indiquent qu'Auto Guidage ne peut effectuer aucun calcul sur ces parties de l'itinéraire. Cela est dû aux paramètres de profondeur de sécurité minimum et de hauteur de sécurité minimum pour franchir un obstacle.
- 5 Suivez la ligne magenta et barrez pour éviter les récifs, les hauts-fonds et autres obstacles.

Copie de waypoints, itinéraires et tracés sur une carte mémoire

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'emplacement pour carte.
- 2 Sélectionnez **Info > Données utilisateur > Transfert de données > Enregistrer sur carte**.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez la carte mémoire utilisée pour la copie de données.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour créer un fichier, sélectionnez **Ajouter un nouveau fichier**, puis saisissez un nom.

- Pour ajouter les informations à un fichier existant, sélectionnez celui-ci dans la liste.

Affichage des tracés

Depuis une carte ou une vue 3D, sélectionnez **Menu > Menu Carte > Waypoints et tracés > Tracés > Activé**.

Une ligne de sillage sur la carte indique votre tracé.

Configuration de l'intervalle d'enregistrement du journal de suivi

Vous pouvez définir la fréquence d'enregistrement du tracé. L'enregistrement de tracés plus fréquents accentue la précision, mais sature plus rapidement le journal de suivi. L'intervalle de résolution est recommandé pour une utilisation optimale de la mémoire.

- 1 Sélectionnez **Info > Données utilisateur > Tracés > Options du tracé actif > Intervalle > Intervalle**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour enregistrer le tracé en fonction de la distance qui sépare deux points, sélectionnez **Distance > Modifier**, puis entrez la distance.
 - Pour enregistrer le tracé en fonction d'un intervalle de temps, sélectionnez **Heure > Modifier**, puis entrez l'intervalle de temps.
 - Pour enregistrer le tracé en fonction d'une modification du parcours, sélectionnez **Résolution > Modifier** et entrez la tolérance d'erreur de parcours admise avant d'enregistrer un point du tracé.

Sélection d'une carte

Si votre produit contient à la fois les cartes intégrées BlueChart g2 et Garmin LakeVü HD, vous pouvez sélectionner la carte à utiliser. Tous les modèles ne contiennent pas les deux types de carte intégrée.

- 1 A partir de la carte de navigation, sélectionnez **Menu > Carte intégrée**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Si vous naviguez sur un lac, sélectionnez **LakeVü™ HD**.
 - Si vous naviguez en mer, sélectionnez **BlueChart® g2**.

Dépannage

Mon appareil ne crée pas de waypoints à la position correcte

La saisie manuelle d'une position de waypoint permet de transférer et de partager des données d'un appareil à un autre. Si vous avez saisi manuellement un waypoint à l'aide de coordonnées et si la position du point n'apparaît pas là où elle le devrait, le système géodésique et le format de position de l'appareil ne correspondent peut-être pas à ceux utilisés initialement pour marquer le waypoint.

Le format de position désigne la manière dont la position du récepteur A02759 apparaît à l'écran. Elle s'affiche généralement sous forme d'une latitude/longitude en degrés et minutes, avec des options en degrés, minutes et secondes, en degrés seuls ou dans un des formats de grille.

Un système géodésique est un modèle mathématique qui dépeint une partie de la surface de la terre. Les lignes de latitude et de longitude qui apparaissent sur une carte papier sont référencées par rapport à un système géodésique spécifique.

- 1 Trouvez le système géodésique et le format de position utilisés lors de la création du waypoint initial.
Si le waypoint initial a été obtenu à partir d'une carte, celle-ci doit comporter des indications qui énumèrent le système géodésique et le format de position utilisés pour créer la carte. Ces indications se trouvent le plus souvent à proximité de la légende de la carte.
- 2 Sur le traceur, sélectionnez **Paramètres > Préférences > Unités**.
- 3 Sélectionnez les paramètres adéquats de système géodésique et de format de position.
- 4 Créez à nouveau le waypoint.

Mon traceur ne reçoit pas les signaux A02759

Plusieurs causes peuvent expliquer que l'appareil n'acquière pas les signaux satellites. Si le traceur a été déplacé sur une grande distance depuis sa dernière acquisition de satellites ou s'il a été éteint pendant une période de plus de quelques semaines ou quelques mois, il risque de ne pas être en mesure de capturer correctement les signaux satellites.

- Assurez-vous que l'antenne A02759 dispose d'une vue dégagée du ciel, afin qu'elle puisse recevoir les signaux A02759.
S'il est installé à l'intérieur d'une cabine, alors il doit être placé à proximité d'une fenêtre pour qu'il puisse recevoir les signaux A02759.
- Assurez-vous que l'antenne A02759 est connectée au réseau NMEA.
- Si le traceur dispose de plusieurs sources d'antenne A02759, sélectionnez-en une autre.
- Assurez-vous que votre appareil dispose de la dernière version du logiciel et mettez votre version à jour si besoin (*Mise à jour du logiciel*, page 7).

Mise à jour du logiciel

Vous devrez peut-être mettre à jour le logiciel de l'appareil lorsque vous l'installerez ou que vous ajouterez un accessoire.

Pour mettre à jour le logiciel, vous devez disposer soit d'un lecteur de carte mémoire Garmin, soit d'un autre traceur Garmin connecté au réseau Garmin Marine Network.

Le lecteur de carte mémoire Garmin est un accessoire vendu séparément.

Chargement du nouveau logiciel sur une carte mémoire

- 1 Insérez une carte mémoire dans le lecteur de carte SD de l'ordinateur.
- 2 Visitez le site www.garmin.com/support/software/marine.html.
- 3 Sélectionnez **Télécharger** en regard de **A02759 Series avec carte SD**.
- 4 Lisez et approuvez les conditions.
- 5 Sélectionnez **Télécharger**.

- 6 Sélectionnez **Exécuter**.

- 7 Sélectionnez le lecteur associé à la carte mémoire puis sélectionnez **Suivant > Terminer**.

Mise à jour du logiciel de l'appareil

Afin de pouvoir mettre à jour le logiciel, vous devez vous procurer une carte mémoire de mise à jour logicielle ou charger la dernière version du logiciel sur une carte mémoire.

- 1 Mettez le traceur sous tension et patientez pendant le démarrage de l'écran d'accueil.

REMARQUE : pour que les instructions de mise à jour du logiciel apparaissent, l'appareil doit avoir été complètement démarré avant que la carte ne soit insérée.

- 2 Ouvrez la trappe de la carte mémoire ①.



- 3 Introduisez la carte mémoire ② et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

- 4 Fermez la trappe.

- 5 Suivez les instructions présentées à l'écran.

- 6 Patientez quelques minutes le temps que la procédure de mise à jour du logiciel s'exécute.

L'appareil reprend son fonctionnement normal lorsque le processus de mise à jour du logiciel est terminé.

- 7 Retirez la carte mémoire.

REMARQUE : si la carte mémoire est retirée avant que l'appareil ne redémarre complètement, la mise à jour du logiciel n'est pas terminée.