

Instructions:

1. Turn off your LCD/Plasma TV screen.
2. Use the Anti-Static Dust Brush to remove any dirt particles on the screen.
3. Spray the cleaner onto your micro-fiber cloth. DO NOT spray the cleaner directly onto the screen.
4. Check the surface of the screen. If any dust or dirt remains, repeat.

Instrucciones:

1. Apague su pantalla del televisor LCD-Plasma
2. Utilice la Brocha Anti-Estática Contra el Polvo para eliminar las partículas de polvo sobre la pantalla
3. Rocíe el limpiador en paño de micro-fibras, NO ROCIE el limpiador directamente en la pantalla.
4. Revise la superficie de la pantalla. Si le queda algún polvo o sucio, repita las etapas 3 y 4.

CAUTION:

Contains Isopropyl. Flammable. Causes eye irritation. Keep away from heat, sparks, and open flames. Avoid contact with eyes. In case of eye contact, immediately flush with water for at least 15 minutes. If symptoms persist, contact a physician. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

PRECAUCIÓN:

Contiene isopropilo. Es inflamable. Causa irritación en los ojos. Manténgase lejos de fuentes de calor, chispas y llamas. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua por lo menos durante 15 minutos. Si los síntomas persisten, comuníquese con un médico. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**