



EN Specifications

Model	DJM-S10
Dimensions (W x H x D)	215 x 115 x 115 mm
Weight	1.1 kg
Power consumption	10 W
Inputs	2 x Line In, 2 x USB In, 2 x USB Out
Outputs	2 x Line Out, 2 x USB Out
Connectors	2 x USB Type-A, 2 x USB Type-C
Accessories	Power Adapter, USB Cable, Carrying Case

ES Especificaciones

Modelo	DJM-S10
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	215 x 115 x 115 mm
Peso	1,1 kg
Consumo de energía	10 W
Entradas	2 x Línea de entrada, 2 x USB de entrada, 2 x USB de salida
Salidas	2 x Línea de salida, 2 x USB de salida
Conectores	2 x USB Tipo A, 2 x USB Tipo C
Accesorios	Adaptador de alimentación, Cable USB, Funda de transporte

FR Caractéristiques techniques

Modèle	DJM-S10
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	215 x 115 x 115 mm
Poids	1,1 kg
Consommation électrique	10 W
Entrées	2 entrées ligne, 2 entrées USB, 2 sorties USB
Sorties	2 sorties ligne, 2 sorties USB
Connecteurs	2 ports USB Type-A, 2 ports USB Type-C
Accessoires fournis	Adaptateur secteur, câble USB, étui de transport

EN **Align the cross slider**
Align the cross slider to the center position.

FR **Régler le curseur central**
Aligner le curseur central sur la position centrale.

ES **Ajuste de Crossfader**
Alinear el cursor central a la posición central.

EN **Set cue point**
1. Choose a cue point.
2. Press the [CUE] button.
3. Press the [CUE] button again to set the cue point.

FR **Définition du point de repère**
1. Choisissez un point de repère.
2. Appuyez sur la touche [CUE].
3. Appuyez à nouveau sur la touche [CUE] pour définir le point de repère.

ES **Establecimiento del punto de entrada**
1. Elegir un punto de entrada.
2. Pulsar el botón [CUE].
3. Pulsar de nuevo el botón [CUE] para establecer el punto de entrada.

EN **Synchronize the tempo**
Press the [TEMPO SYNC] button to synchronize the tempo of the track with the tempo of the master track.

FR **Synchronisation du tempo**
Appuyez sur la touche [TEMPO SYNC] pour synchroniser le tempo de la piste avec celui de la piste maître.

ES **Sincronización del tempo**
Pulsar el botón [TEMPO SYNC] para sincronizar el tempo de la pista con el tempo de la pista maestra.

EN **Scratch mode**
Press the [SCRATCH] button to activate scratch mode.

FR **Mode scratch**
Appuyez sur la touche [SCRATCH] pour activer le mode scratch.

ES **Modo scratch**
Pulsar el botón [SCRATCH] para activar el modo scratch.

EN **Mode manual**
Press the [MANUAL] button to activate manual mode.

FR **Mode manuel**
Appuyez sur la touche [MANUAL] pour activer le mode manuel.

ES **Modo manual**
Pulsar el botón [MANUAL] para activar el modo manual.

EN **Mode mix**
Press the [MIX] button to activate mix mode.

FR **Mode mix**
Appuyez sur la touche [MIX] pour activer le mode mix.

ES **Modo mix**
Pulsar el botón [MIX] para activar el modo mix.

EN **Adjust the cross slider**
Align the cross slider to the center position.

FR **Régler le curseur central**
Aligner le curseur central sur la position centrale.

ES **Ajuste de Crossfader**
Alinear el cursor central a la posición central.

EN **Monitor tracks via headphones**
Press the [HEADPHONE] button to monitor tracks via headphones.

FR **Contrôle de pistes via les écouteurs**
Appuyez sur la touche [HEADPHONE] pour contrôler les pistes via des écouteurs.

ES **Monitor tracks via headphones**
Pulsar el botón [HEADPHONE] para controlar las pistas a través de auriculares.

EN **Record**
Press the [RECORD] button to record the track.

FR **Enregistrement**
Appuyez sur la touche [RECORD] pour enregistrer la piste.

ES **Grabación**
Pulsar el botón [RECORD] para grabar la pista.

EN **Mode mix**
Press the [MIX] button to activate mix mode.

FR **Mode mix**
Appuyez sur la touche [MIX] pour activer le mode mix.

ES **Modo mix**
Pulsar el botón [MIX] para activar el modo mix.

EN **Mode manual**
Press the [MANUAL] button to activate manual mode.

FR **Mode manuel**
Appuyez sur la touche [MANUAL] pour activer le mode manuel.

ES **Modo manual**
Pulsar el botón [MANUAL] para activar el modo manual.

EN **Mode mix**
Press the [MIX] button to activate mix mode.

FR **Mode mix**
Appuyez sur la touche [MIX] pour activer le mode mix.

ES **Modo mix**
Pulsar el botón [MIX] para activar el modo mix.

