

11 januari 2002

Den här filen innehåller den senaste informationen om följande ämnen:

Informationskällor för HP:s notebook-datorer och Windows

Viktig information

Ändra bildskärmsinställningar

Använd trådlöst LAN

Arbeta med grafikintensiva tillämpningar

Arbeta med ljud

Använd en CD-RW-modul med ett dockningssystem

Windows 2000

Använd DVD-skivor eller multimedia med flera bildskärmar

Använd volymreglagen

Installera om HP One-Touch

Avstängning med bevarad session när datorn är dockad

Windows XP

Microsoft Plus! rekommenderas ej

Rekommendationer för användning av HP:s notebook-datorer

Hantering

Allmänt

Informationskällor

- * Den tryckta handboken *Startguide* ger en introduktion av notebook-datorn och beskriver dess grunder. Den innehåller också felsökningsinformation.
- * *Referenshandboken* (online) visar hur du ställer in operativsystemet, installerar och ansluter tillbehör samt underhåller och uppgraderar datorn (för Windows 98 eller 2000: klicka på Start, Program, HP-biblioteket, för Windows XP: klicka på Start, Hjälp och support, HP-biblioteket).
- * Handboken för Microsoft Windows, som medföljer datorn, innehåller information om hur du använder standardfunktionerna i Windows-operativsystemet.
- * Om du vill ha uppdateringar av BIOS och teknisk dokumentation kan du gå till vår webbplats på adressen <http://www.hp.com/notebooks> eller <http://www.europe.hp.com/notebooks> (den europeiska motsvarigheten).

Viktig information

I det här avsnittet beskrivs vissa situationer som kan leda till allvarliga dataförluster.

Ta inte ut ett PC Card-kort för datalagring medan datorn aktivt läser eller skriver på det—de data som finns på kortet kan bli förstörda.

Vissa program, exempelvis Intuit's Quicken, håller arbetsfilerna öppna och uppdaterar filerna allteftersom du gör ändringar. När du använder sådana program bör du bara öppna filer som finns på hårddisken, inte

på en uttagbar disk. En öppen fil på en uttagbar disk (t ex en diskett eller ett PC Card-kort) riskerar att bli förstörd i vissa situationer.

Innan du ställer in datorn i viloläge eller dockar eller dockar av den, ska du alltid spara alla data och stänga alla öppna program, särskilt program som saknar energihanteringssystem, ljud- och videoprogram samt program som använder PC Card-kort och I/O-enheter såsom en CD-ROM-enhet.

Ändra bildskärmsinställningar

Om du vill ändra sådana bildskärmsinställningar som upplösning (skärmyta) eller konfiguration av utökat skrivbord bör du använda de avancerade Intel-inställningarna istället för de vanliga Windows-inställningarna. Gå till Kontrollpanelen och välj Bildskärm, gå till fliken Inställningar och klicka på Avancerat, Intel Graphics Technology, Grafikeygenskaper och gör önskade ändringar av inställningarna. Du kan även klicka på ikonerna för Intel Graphics Technology i aktivitetsfältet.

Använd trådlöst LAN

Nedan följer några rekommendationer för inställning av konfigurationen för trådlöst LAN:

- * När du ansluter dig till ett trådlöst nätverk via en åtkomstpunkt bör din dator kunna använda nätverkets resurser. Om din dator inte kan anslutas till nätverksresurserna när du loggar in kan det bero på att datorn inte har tilldelats någon IP-adress. För Windows 98: För att kontrollera din IP-adress klickar du på Start, Program och MS-DOS-prompt och skriver winipcfg. För Windows 2000: För att kontrollera din IP-adress klickar du på Start, Program, Tillbehör och Kommandoprompt och skriver ipconfig. Om delnätmasken för din trådlösa anslutning är 255.255.000.000 tilldelades inte din dator en IP-adress av nätverksservern, och du kanske måste frigöra och förnya ditt nätverks IP-adress. Se readme-filen som omnämns nedan. Om detta inte löser problemet kanske åtkomstpunkten behöver startas om.
- * Om du vill ändra SSID till ett annat värde och ansluta dig till en annan åtkomstpunkt, eller om du vill ändra från Infrastructure-läge till AdHoc-läge, kanske du först måste frigöra och förnya nätverkets IP-adress. Se readme-filen som omnämns nedan.

Om du har problem med att installera eller använda en trådlös LAN-anslutning, se informationen om trådlösa LAN i c:\hp\Drivers\Wireless\Readme.txt.

Arbeta med grafikintensiva tillämpningar

Du kan trycka på Fn+F5 för att växla mellan inbyggd och extern bildskärm. Du bör emellertid undvika att göra ett sådant byte medan du kör grafikintensiva tillämpningar som multimedia- eller OpenGL-program. I vissa situationer kan växling mellan bildskärmar orsaka förvanskad bildvisning eller göra att en tillämpning avbryts.

Du bör även undvika att trycka på den blå strömbrytaren på datorn när grafikintensiva tillämpningar är igång. Under vissa förhållanden kan detta få tillämpningen eller datorn att låsa sig.

Arbeta med ljud

När du spelar in ljud på din dator bör du hålla följande i minnet:

- * För bästa möjliga resultat med den inbyggda mikrofonen ska du använda följande inställningar: Gå till Windows volymkontroll och stäng av mikrofonreglaget för uppspelning. Klicka sedan på Alternativ och Egenskaper och välj alternativet för inspelning. Klicka på Alternativ och Avancerat så att mikrofonknappen för avancerade inställningar visas. På volymkontrollen för mikrofon klickar du på Avancerat och aktiverar alternativet som förstärker mikrofonutmatningen.
- * Reglaget för ljudingång visas även om det inte finns någon ljudingångsport på datorn. En sådan port är tillgänglig på en dockningsenhet.

Använd en CD-RW-modul med ett dockningssystem

Om du använder en CD-RW-enhetsmodul i din bärbara dator och i ett dockningssystem måste du kalibrera om enheten varje gång du flyttar den mellan datorn och systemet, i synnerhet om du ska bränna CD-skivor. Använd CD-RW-programmet och en vanlig tom CD-skiva för kalibreringen.

Windows 2000

Använd DVD-skivor eller multimedia med flera bildskärmar

Om bildkvaliteten blir dålig eller du får felmeddelanden när du använder DVD-skivor eller multimedia medan flera bildskärmar är aktiva, bör du prova följande:

- * Ändra bildskärmsinställningarna till en upplösning på högst 1024 x 768 och som mest "high color" (16-bitars). Starta om datorn efter det att du ändrat inställningarna.
- * Använd bara en bildskärm, inte dubbla skärmar eller utökat skrivbord.

Använd volymreglagen

När du använder volymreglaget på höger sida av datorn eller trycker på Fn+F7 visas en ruta med volyminställningarna på skärmen. Om du emellertid öppnar Windows volymreglage, exempelvis genom att klicka på volymikonen i aktivitetsfältet, kan rutan med volyminställningar upphöra att fungera när du använder volymreglaget på datorns högra sida eller Fn+F7, även om själva funktionen fortsätter att fungera. Om detta inträffar kan du återställa rutan genom att starta om datorn.

Installera om HP One-Touch

Vid leveransen har datorn HP One-Touch-programvara installerad. Om du behöver installera om eller uppdatera HP One-Touch-programmet måste du logga in som administratör för att vara behörig att slutföra installationen på korrekt sätt.

Avstängning med bevarad session när datorn är dockad

Om du installerar Windows 2000 WinFax och dessutom använder en dockningsprodukt bör du kontrollera datorn efter det att den stängts av med bevarad session, exempelvis med Fn+F12. När WinFax är installerat och datorn är dockad, kan det hända att datorn slås på igen efter det att den stängts av med

bevarad session. För att undvika denna situation kan du stänga av datorn helt istället för att stänga av den med bevarad session när den är dockad, docka av den innan du stänger av den med bevarad session eller avinstallera WinFax.

Windows XP

Microsoft Plus! rekommenderas ej

Microsoft Plus! för Windows XP rekommenderas inte för en notebook-dator. Microsoft Plus! inbegriper digitala medieverktyg, 3D-grafik och -animeringar samt 3D-spelprogram som i första hand är avsedda för stationära datorer. Dessa funktioner kan göra att batteridriftstiden på en notebook-dator minskar kraftigt.

Rekommendationer för användning av HP:s notebook-datorer

Här följer några rekommendationer beträffande daglig användning av notebook-datorn samt tips på hur du undviker fysiska skador på datorn och dataförluster. Hårddiskar och andra interna komponenter kan skadas om de hanteras eller används felaktigt.

Hantering

- * Undvik slag och stötar.
 - Aktivera viloläget eller stäng av datorn innan du transporterar den. Då stängs hårddisken av. Om du tappar datorn bara några centimeter mot en hård yta medan hårddisken är i drift, kan data gå förlorade eller skador uppstå på disken.
 - Bär datorn i en vadderad väska så att du skyddar den mot slag och stötar.
 - Var försiktig när du sätter ned datorn. Vidta försiktighetsåtgärder så att du undviker oavsiktliga stötar.
 - Använd inte datorn medan du färdas över ojämn mark.
- * Försäkra dig om att ventilationen runt datorn är tillräcklig. Aktivera datorns viloläge eller stäng av datorn innan du lägger den i en väska eller något annat tillslutet utrymme.
- * Lyft inte upp eller bär datorn i bildskärmen.
- * Använd inte datorn utomhus under regn eller snöfall eller vid extrem kyla, hetta eller fuktighet.

Allmänt

- * Ställ in bildskärmens ljusstyrka så lågt som möjligt utan att det känns obekvämt. Då räcker batteriladdningen längre.
- * Gör regelbundna säkerhetskopior av ditt arbete. Kopiera dina filer till diskett, band eller nätverksdisk.
- * Använd regelbundet ett virusprogram (helst ett som körs automatiskt) och kontrollera integriteten hos dina filer och ditt operativsystem. Kontrollera disken med hjälp av "scandisk" och "defrag".

- * Innan du dockar av datorn kan du behöva stänga av den.
 - Om du använder Windows 98 eller något annat Plug-and-Play-operativsystem behöver du inte stänga av datorn innan du dockar av den.

I handböckerna kan du läsa mer om hur du startar och stänger av din HP Notebook-dator.

- Slut på filen -