

# TANDY®

## TECLADO INALÁMBRICO



2604586  
Guía del Usuario

Esperamos que disfrute de Teclado Inalámbrico de Tandy. Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de utilizar su nuevo teclado.

### Contenido del Embalaje

- Teclado Inalámbrico
- Receptor de USB
- Guía del Usuario

### Especificaciones

Requisitos del sistema ..... Windows® 10, Windows 8, Windows 7  
Alimentación ..... 2 x AAA baterías  
USB ..... 2.0 Versión  
Rango de operación ..... hasta 32.8ft (10m)  
Frecuencia ..... 2.4 GHz

Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

### Configuración

1. Inserte dos baterías AAA de 1.5 V cc/u según los símbolos de polaridad (+, -) marcados en el interior.
2. Enchufe el receptor al puerto USB de su computadora

### Notas

- Para el desempeño óptimo, coloque el teclado cercano al receptor dentro 10m (32.8 pies).
- Su teclado entra en modo de ahorro de energía cuando marchar en vacío al cabo de 5 minutos. Para reactivar el teclado, pulse cualquier tecla.



2

### Funciones Multimedia

Pulse **Fn** y la tecla de acceso rápido al mismo tiempo para acceder a cada función.

#### Controles de medios

- 🎵 - Abrir reproductor multimedia
- 🔊 - Bajar
- 🔊+ - Subir
- 🔊\* - En silencio

#### Indicadores LED

- 1 - Se ilumina cuando Num Lock está activado
- A - Se ilumina cuando Caps Lock está activado
- 🔌 - Se enciende cuando la batería está baja



#### Controles de música

- ⏮ - Pista anterior
- ⏭ - Pista siguiente
- ⏸ - Reproducción/Pausa
- - Dejar

#### Controles de Internet

- 🌐 - Navegador web
- ✉ - E-mail
- 💻 - Mi computadora
- ★ - Favoritos para Internet Explorer

📱 - Calculadora

3

### Nota Acerca de las Baterías:

- Reemplace las baterías cuando se encienda el indicador de batería baja.
- Deseche las baterías viejas con prontitud y de manera adecuada. No las quemé ni las entierre.
- Solamente utilice baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (alcalinas o recargables), o baterías recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el teclado durante una semana, retire las baterías. Éstas pueden despidir sustancias químicas capaces de dañar componentes electrónicos.

### Sincronización

Si el teclado no está funcionando adecuadamente, sincronizar el teclado con el receptor otra vez.

1. Desenchufe y enchufe el receptor en el puerto USB del computadora.
2. Mueva el teclado dentro de los 30 cm del receptor. Pulse **Esc** y **K** para iniciar el sincronización. Se llevará de 4 a 8 segundos para emparejar.

### Cuidado y Servicio

- Maneje el teclado con cuidado; no lo deje caer.
- No modifique ni manipule los componentes internos del teclado. Podría provocar fallos en el funcionamiento e invalidar la garantía.
- Utilice y almacene el teclado sólo en entorno de temperatura ambiente.
- Mantenga seco el teclado; si se moja, séquelo inmediatamente con un paño.
- Mantenga el teclado alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.

4

### Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte a su comerciante o a un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de utilizar el producto. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el partido responsable para conformidad podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.



Producto	Teclado Inalámbrico
Modelo	2604586
Responsable	General Wireless Operations Inc. dba RadioShack 300 RadioShack Circle Fort Worth, TX 76102 817-415-3200

5

### Garantía Limitada de 1-Año

Consulte [www.radioshack.com/help](http://www.radioshack.com/help) para detalles.  
RadioShack Customer Relations  
300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

**RoHS** Cumple la "Directiva de las Restricciones en Sustancias Peligrosas" de la Unión Europea, que protege el medio ambiente restringiendo el uso de ciertos materiales y productos.

[www.radioshack.com](http://www.radioshack.com)

© 2016 General Wireless Operations Inc. Todos los derechos reservados. Tandy es una marca registrada bajo licencia por General Wireless Operations Inc., dba RadioShack.

6



04A16  
2604586  
Impreso en China