



Note about your TV's inputs and remote control:

The INPUT 4 button on your remote control is an extra button.

Your TV has Inputs 1 - 3 but some other models that share the same remote have a fourth input.

Remarque concernant les entrées et la télécommande de votre téléviseur:

Le bouton INPUT 4 (Entrée 4) de votre télécommande est un bouton supplémentaire.

Votre téléviseur possède les entrées 1 à 3, mais d'autres modèles qui partagent la même télécommande ont une quatrième entrée.

