



Lenovo TAB 2 A7

Lenovo TAB 2 A7-10F

Lenovo TAB 2 A7-20F

Användarhandbok v1.0



Läs säkerhetsföreskrifterna och annan viktig information
i den medföljande användarhandboken före användning.





- 1-1 Utseende
- 1-2 Knappar
- 1-3 Aktivera/inaktivera bildskärmen
- 1-4 Skärmlåsning/upplåsning
- 1-5 Navigeringstips
- 1-6 Startskärm
- 1-7 Statusfältet
- 1-8 Senaste apparna
- 1-9 Hantera program
- 1-10 Ange text



Tips

- Modell och version

Modell	Version
Lenovo TAB 2 A7-10F	WLAN
Lenovo TAB 2 A7-20F	WLAN

1-1 Utseende

Bilderna är bara avsedda som referens och kan se annorlunda ut än din Lenovo TAB 2 A7.



ANM: Endast Lenovo TAB 2 A7-20F har en bakre kamera.

1-2 Knappar

På / av-knapp

- Slå på surfplattan genom att hålla den här knappen intryckt i ungefär tre sekunder och släpp den sedan.
- Om surfplattan är påslagen trycker du på den här knappen för att inaktivera bildskärmen. Om bildskärmen är inaktiverad trycker du på den här knappen för att aktivera den.
- Om du vill stänga av surfplattan trycker du på och håller ned den här knappen i ungefär en sekund och väljer sedan **OK** i fönstret **Stäng av** som visas.
- Tryck på och håll ned den här knappen tills Lenovo-logotypen visas.

OBS! När surfplattan ansluts till en dator med en USB-kabel bör du kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat för normal drift. Annars måste du ladda det med nätadaptern innan du ansluter surfplattan via USB.

Volymkontroller

- Justera volymen genom att trycka på knappen **Höj volym** eller **Sänk volym**.

1-3 Aktivera/inaktivera bildskärmen

Aktivera bildskärmen

Om bildskärmen är inaktiverad trycker du på **på / av-knappen** för att aktivera den. Bildskärmen tänds då, vilket visar att den har aktiverats.

Inaktivera bildskärmen

Om du inte behöver använda surfplattan på en stund kan du trycka på **på / av-knappen** för att inaktivera bildskärmen. Då försätts surfplattan i standbyläge för att spara ström.

1-4 Skärmlåsning / upplåsning

Skärmlåsning

Automatisk låsning

Du kan ange efter hur lång tids inaktivitet skärmen ska försättas i viloläge genom att peka




på **Inställningar > Bildskärm > Viloläge**. Om du inte använder surfplattan inom den angivna tiden kommer bildskärmen att inaktiveras och surfplattan låses automatiskt.

Manuell låsning

Om du inte behöver använda surfplattan på en stund kan du trycka på **på / av-knappen** i ungefär en sekund för att inaktivera bildskärmen. Då låses surfplattan och försätts i vänteläge.

Skärmupplåsning

Tryck på surfplattans **på / av-knapp** när den är i vänteläge för att aktivera bildskärmen. Sedan trycker du på och håller ned låsikonen och drar reglaget över upplåsningssikonen som bilden visar nedan.




Ange mönster för skärmlåsning



Du kan ange ett låsningsmönster genom att trycka på **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > Mönster**. När den här funktionen har aktiverats måste du rita ett personligt upplåsningsmönster för att låsa upp skärmen innan du kan använda surfplattan.

1-5 Navigeringstips



1 – Bakåt

2 – Start

3 – Senaste apparna

4 – Avancerad meny


- **Tillbaka**  : Gå tillbaka till föregående skärm.
- **Start**  : Gå tillbaka till startskärmen.
- **Senaste apparna**  : Visar de senast använda apparna.
- **Avancerad meny**  : Visar genvägar som Lägg till, Tema, Skrivbordsunderlägg, Skärmhanteraren, Skrivbordsinställningar och Inställningar.

1-6 Startskärmen

På det här skrivbordet kan du snabbt visa och öppna alla dina program.

På startskärmen kan du lägga till widgetar och ändra bakgrundsbilden.

- Om du vill lägga till en genväg på startskärmen, trycker du på och håller ned den andra skärmens ikon tills den läggs till på startskärmen.
- Du kan byta bakgrundsbild genom att trycka på  > **Skrivbordsunderlägg** och välja en bild från **Lokala skrivbordsunderlägg**.
- Om du vill ta bort något från startskärmen trycker du på och håller ned det valda alternativet i ungefär två sekunder tills  visas bredvid objektet. Tryck sedan på  -området för att ta bort det.



Byta startskärm

Surfplattan har flera olika skrivbord.


Du kan bläddra bland skärmarna genom att dra med fingret över skärmen. Det går att flyta ikoner mellan de olika skärmarna.

1-7 Statusfält

Eventuella systemmeddelanden visas i statusfältet.

Information om WLAN-anslutningar och mottagning, strömnivå, laddningsstatus och andra meddelanden visas i statusfältet.

Från statusfältet kan du visa meddelandeskärmen med verktygsfältet för ljusstyrka, genväg till WLAN-inställningar samt reglage för flygplansläge och för att vrida skärmen automatiskt.





1-8 Senaste apparna

Surfplattan minns de senaste apparna som du har använt.

Tryck på  för att visa en lista över dina senast använda appar. Tryck på en app i listan för att öppna den. Tryck på appen till vänster eller höger för att avsluta den.

1-9 Hantera program

Dra med fingret på startskärmen för att öppna programlistan.



Tryck på

Inställningar > Appar om du vill hantera alla dina appar.

Avinstallera

1. Tryck på appen du vill avinstallera på fliken **Hämtade**.
2. Tryck på **Avinstallera** längst upp.
3. Tryck på **OK**.

Stoppa en app som körs

1. Tryck på fliken **Körs**.
2. Tryck på den app som körs som du vill stoppa.
3. Tryck på **Stopp**.
4. Tryck på **OK**.



1-10 Ange text

Det är enkelt att skriva in text med det virtuella tangentbordet direkt på pekskärmen, till exempel när du lägger till kontaktinformation i programmet Kontakter. Du kan skriva både bokstäver och siffror direkt på pekskärmen.

Virtuellt tangentbord

Tryck på  i fältet längst ned för att dölja det virtuella tangentbordet. Tryck på textinmatningsrutan för att visa det virtuella tangentbordet.

Byta indatametod

- Tryck på  /  för att växla mellan bokstäver och siffror.
- Tryck på  för att ange en versal. Eller tryck på och håll ned  tills den ändras till  så att Caps Lock aktiveras. Tryck på den igen för att inaktivera Caps Lock.
- Tryck på  i sifferinmatningsläget när du vill skriva symboler och specialtecken. Tryck på  om du vill gå tillbaka till sifferinmatningsläget.

Inmatningsalternativ

- Tryck på  **Inställningar > Språk och indata** för att öppna menyn **TANGENTBORD OCH INDATAMETODER**. I den här menyn kan du välja **Google-tangentbordet** eller Google-röstinmatning.





2-1 Webbläsare

2-1 Webbläsare

Nätverksstöd krävs för att ansluta till Internet med webbläsaren. Om du har problem med att komma åt nätverket kan du kontakta din nätoperatör eller serviceleverantör direkt.

Surfplattans webbläsare kan ansluta till Internet via ett WLAN-nätverk.



Tryck på **Chrome** på startskärmen för att öppna webbläsaren.

Webbläsaren har stöd för följande funktioner:

Ange webbadresser

Tryck på adressfältet och skriv in en webbadress med hjälp av det virtuella tangentbordet som visas.

Tryck på **GÅ** på det virtuella tangentbordet för att öppna webbsidan.

Avsluta webbläsaren

Tryck på  i fältet längst ned för att avsluta webbläsaren och återgå till startskärmen.

BOKMÄRKEN:

Visar en lista över alla webbsidor som du har lagt till under **BOKMÄRKEN**. Om

du vill lägga till ett bokmärke trycker du på , så läggs den aktuella webbsidan till i **BOKMÄRKEN**. Om du vill redigera ett bokmärke trycker du på och håller ned bokmärket tills ett fönster öppnas. I det fönstret kan du öppna, redigera eller ta bort den valda webbplatsen, skapa en genväg till den, ställa in den som startsida eller utföra andra åtgärder.

HISTORIK:

Visar en lista över alla de senaste webbsidorna som du har besökt.

SPARADE SIDOR:

Visar en lista över alla webbsidor som du har sparat för att läsa offline.

Bläddra med flikar

Du kan öppna flera olika webbsidor i samma fönster för bekvämare och roligare surfning. Tryck på  om du vill öppna en ny flik. Om du vill byta till en annan webbsida trycker du bara på den sidans flik. Tryck på  på fliken för att stänga den.

Ytterligare funktioner

Uppdatera: Tryck på  om du vill uppdatera en webbsida manuellt.

Bakåt / framåt: Tryck på  eller på  för att återgå till föregående sida eller för att gå till nästa sida.

Markera text: Markera text på den aktuella sidan för att kopiera, dela eller söka.

Fler alternativ: Tryck på  för att visa en lista med alternativ. De här alternativen omfattar Bokmärken/historik, Hämtningar/filer, Mina videor, Skanna QR-kod, Dela, Hitta på sida, Begär skrivbordsversion, Inställningar, Avsluta.





Kapitel 03 Program

- 3-1 Kalender
- 3-2 Kamera
- 3-3 Klocka
- 3-4 E-post

Dra med fingret till vänster på startskärmen för att öppna programlistan.

3-1 Kalender

Tryck på **Kalender** i programlistan för att öppna kalendern.

Ny kalenderhändelse

Tryck på  i vyn **Kalender** om du vill skapa en ny händelse. Du kan också skapa en ny händelse genom att trycka på och hålla ned en tid i vyn Vecka eller Dag.

Hantera kalenderhändelser

Du kan växla mellan **dag**, **vecka**, **månad** och **år** genom att trycka på önskad flik längst upp på sidan.

Vyn **Dag**: Tryck på en händelse i vyn Dag för att visa, redigera, ta bort eller dela händelsen.

Vyn **Vecka**: Tryck på en händelse i vyn Vecka för att visa, redigera, ta bort eller dela händelsen.

Vyn **Månad**: Du kan hantera händelser i den senast visade vyn från Månad genom att trycka på valfritt datum i vyn Månad.

Vyn **År**: Tryck här för att visa händelser över flera år.

Tryck på  i vyn Kalender om du vill visa kalendern för den aktuella dagen.

3-2 Kamera

Tryck på **Kamera** i programlistan för att öppna kameragränssnittet.

Där kan du utföra följande åtgärder:

Byta kameraläge

Surfplattan har tre kameralägen. Tryck på  i kameragränssnittet för att växla till läget Normal. Du kan också trycka på andra lägen när du fotograferar.

Foton

Ta foton

Tryck på  i fotogränssnittet när du vill ta en bild.

Tryck på  för att ange kamerainställningar.

Visa foton

En miniatyrbild av det senast tagna fotot visas längst ner till höger. Tryck på bilden för att öppna gränssnittet för fotovisning. Du kan ställa in och spela upp bildspel.

Sparade foton

Alla foton som du tar sparas i programmet **Galleri**. Tryck på  **Galleri** på startskärmen om du vill öppna en lista med alla foton som du har tagit.

Videor

Spela in en video

Tryck på  i videogränssnittet för att starta inspelningen eller tryck på  om du vill stoppa inspelningen.

Visa videor

En miniatyrbild av den senast inspelade videon visas längst ner till höger. Tryck på bilden för att öppna videospelaren.

Tryck på **Klocka** i programlistan för att öppna klockan.

Om du vill ställa in ett larm trycker du på  och sedan på . När du har ställt in larmet trycker du på **Klart** för att aktivera det.

Om du vill starta om ett larm som redan är inställt trycker du på  för att  status.

När larmet ljuder drar du  till  för att inaktivera det, eller till  för att skjuta upp det fem minuter.

3-4 E-post

Nätverksstöd krävs för att använda surfplattans brevlåda. Om du har problem med att komma åt nätverket kan du kontakta din nätoperatör eller serviceleverantör direkt.

Tryck på  **E-post** på startskärmen.

Kapitel 02: Ansluta till Internet



Kapitel 04: Inställningar



- 4-1 TRÅDLÖSA NÄTVERK
- 4-2 ENHET
- 4-3 PERSONLIGT
- 4-4 SYSTEM



Tryck på **Inställningar** i programlistan för att öppna gränssnittet för Inställningar.

4-1 TRÅDLÖSA NÄTVERK

I den här inställningsmodulen ingår: **WLAN**, **Bluetooth**, **Dataanvändning**, med **mera ...** (**Flygplansläge**, **tjudring**, **VPN**, **Internet via USB**).

WLAN

Den här inställningen ger dig möjlighet att aktivera och inaktivera WLAN-funktionen.

När WLAN-funktionen är aktiverad söker surfplattan automatiskt efter tillgängliga trådlösa nätverk och visar dem i listan med WLAN-nätverk.

Statusikonen för nätverk  visar att nätverket inte kräver något lösenord och att det går att ansluta direkt.  visar däremot att nätverket är krypterat och att det krävs ett lösenord för att ansluta till det.

Du kan välja nätverk i listan. När du har valt ett nätverk anger du lösenordet och trycker på **Anslut** för att ansluta direkt. Ett annat alternativ är att markera kryssrutan före **Visa avancerade alternativ** för att justera proxy- och IPv4-inställningarna i dialogrutan som visas. Tryck sedan på **Anslut** för att ansluta till ett nätverk. Du kan också välja  **Lägg till nätverk** om du vill

lägga till ett nätverk manuellt. Tryck på  > **Avancerat** för att öppna de avancerade WLAN-inställningarna.

- **Nätverksmeddelande:** När systemet är aktiverat kommer det att meddela om det finns några tillgängliga nätverk.
- **Låt WLAN vara på i viloläge:** I viloläget kan du välja att ha WLAN på **Alltid**, **Bara när enheten är inkopplad** eller **Aldrig (ökar dataanvändningen)**.
- **Sökning alltid tillgänglig:** Du kan låta Google-tjänsten och andra appar söka efter nätverk, även när WLAN är avstängt.
- **Undvik dåliga anslutningar:** Använd bara WLAN-nätverk med välfungerande internetanslutning.
- **Installera certifikat:** Du kan installera certifikatet.
- **WLAN-optimering:** När systemet är aktiverat kommer batterianvändningen att minimeras när WLAN är på.
- **MAC-adress:** Visa MAC-adressen.
- **IP-adress:** Visa IP-adressen.

Bluetooth

Du kan upprätta en trådlös anslutning till en annan Bluetooth-enhet med hjälp av Bluetooth-teknik. Bluetooth-kompatibla enheter omfattar även hörlurar, tangentbord osv.

Eftersom en Bluetooth-enhet kommunicerar med andra enheter via radiovågor, behöver du inte placera surfplattan direkt mot den andra enheten. Observera dock att Bluetooth-anslutningen ibland kan störas av olika hinder, bl.a. väggar eller andra elektroniska enheter.

Din surfplatta har stöd för Bluetooth V4.0. För att säkerställa effektiv kommunikation med andra Bluetooth-enheter bör du bara använda Lenovo-godkända tillbehör som är kompatibla med din surfplatta. Kontrollera också med tillverkaren av den andra enheten att den är kompatibel med din surfplatta.

I vissa fall kan möjligheterna till Bluetooth-användning vara begränsade. Hör med dina lokala myndigheter eller din serviceleverantör.

Om du använder program som kräver Bluetooth-teknik eller kör sådana program i bakgrunden förbrukas surfplattans batterikraft snabbare än vanligt. Det minskar också batteriets livslängd. Du kan utföra följande i Bluetooth-inställningarna:

- **TILLGÄNGLIGA ENHETER:** När Bluetooth är aktiverat visas en lista med alla Bluetooth-enheter som identifierats inom det effektiva området (dvs. surfplattan söker efter enheter).

Dataanvändning

Du kan kontrollera din dataanvändning under en viss period.

Mer...

Flygplansläge: När flygplansläget är aktiverat är alla trådlösa anslutningar avstängda.

Tjudring: Du kan dela surfplattans mobila dataanslutning med en dator via USB eller Bluetooth. Den kan också fungera som en portabel Wi-Fi-hotspot.

VPN: Med de här inställningarna kan du lägga till och konfigurera olika typer av VPN-nätverk (Virtual Private Networks).

Internet via USB: Du kan dela internetanslutningen på en Windows-PC via USB-kabel.

4-2 ENHET

Ljudprofil

Du öppnar gränssnittet för profilinställningar genom att trycka på **Inställningar > ENHET > Ljudprofiler**. **Profilinställningen** omfattar **Allmän**, **Tyst**, **Möte** och **Utomhus**. Tryck på **Allmän**. Inställningarna omfattar **ALLMÄN** (kraftfull ljuduppspelning och volym), **MEDDELANDE** (ringsignal för avisering) och **SYSTEM** (inställningarna Pekljud, Skärmlåsljud och Vibrera när du pekar).

Bildskärm

Du öppnar bildskärmens gränssnitt genom att trycka på **Inställningar > ENHET > Bildskärm**. Skärminställningarna omfattar **Ljusstyrka**, **Viloläge**, **Daydream**, **Teckenstorlek** och **Projicera skärm**.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan manuellt.

Viloläge: Med det här alternativet kan du välja hur länge bildskärmen förblir aktiv när surfplattan inte används innan den försätts i viloläge för att spara ström. Du kan ange tiden till **15 sekunder**, **30 sekunder**, **1 minut**, **2 minuter**, **5 minuter**, **10 minuter** eller **30 minuter**.

Daydream: Med det här alternativet kan du ställa in de interaktiva skärmläckarna.

Teckenstorlek: Med det här alternativet kan du ange teckenstorleken som **liten**, **normal**, **stor** eller **jättestor**.

Projicera skärm: Du kan projicera surfplattans skärm till en tv.

Lagring

Tryck på **Inställningar > Lagring** för att visa surfplattans interna lagringsenhet.

Beräkningsmetod för nominell kapacitet: 1 GB = 1 000 MB = 1 000 000 kB = 1 000 000 000 byte

Operativsystemets beräkningsmetod: 1 GB = 1 024 MB = 1 048 576 kB = 1 073 741 824 byte

Eftersom systemet tar upp en del utrymme, blir det tillgängliga utrymmet mindre än beräknat.

Batteri

Tryck på **Inställningar > Batteri** för att kontrollera batteriets användningsdata, återstående kapacitet och användningshistorik.

Appar

Tryck på **Inställningar > Appar** för att hantera och ta bort valda program.

I programlistan kan du också filtrera program som körs eller program från tredjepartsutvecklare.

När du markerar en app visas information om den. Du kan också utföra olika åtgärder som **Tvingad avslutning**, **Avinstallation**, **Cacherensning**, **Datarensning** m.m.

4-3 PERSONLIGT

Den här inställningen omfattar: **Plats**, **Säkerhet**, **Språk och indata** och **Säkerhetskopiering och återställning**.

Platsåtkomst

Du kan aktivera appar som ska använda din platsinformation och välja hur surfplattan fastställer platsen genom att trycka på **Inställningar > PERSONLIGT > Plats**.


Säkerhet

Du når säkerhetsinställningarna genom att trycka på **Inställningar > Säkerhet**. Inställningarna omfattar: **SKÄRMSÄKERHET**, **KRYPTERING**, **LÖSENORD**, **ENHETSADMINISTRATION** och **LAGRING AV UPPGIFTER**.

SKÄRMSÄKERHET: Du kan ange att skärmlåsmetod och ägarinformation ska visas på låsskärmen.

- **Skärmlås:** Du kan låsa upp bildskärmen på fyra olika sätt: **Dra**, **Mönster**, **PIN** och **Lösenord**. Du kan också inaktivera skärmlåset genom att välja **Ingen**.

Tryck på **Mönster** och rita ett upplåsningsmönster med fingret (se bilden). När du har ställt in mönsterupplåsningen kan du växla funktionen för **Gör mönster synligt** av/på.



När du har ställt in och aktiverat mönsterupplåsningen visas en knappsats varje gång skärmen ska låsas upp. Dra linjerna till ditt förinställda mönster med hjälp av knappsatsen. När rätt mönster har angetts låses skärmen upp.

Tryck på **PIN** för att mata in en PIN-kod (minst fyra siffror) som du vill använda för att låsa upp skärmen.

Tryck på **Lösenord** för att mata in ett lösenord (minst fyra tecken) som du vill använda för att låsa upp skärmen.

LÖSENORD: Med det här alternativet kan du bestämma om ditt valda lösenord ska visas när du skriver in det. Om du markerar den här kryssrutan kommer lösenordets tecken att synas. Om du inte markerar rutan visas lösenordet bara som när du skriver in det och är därför ett säkrare alternativ.

ENHETSADMINISTRATION: Här kan du administrera surfplattan och tillåta installation av appar från okända källor.

- **Enhetsadministratörer:** De här funktionerna är inte tillgängliga för vanliga användare.
- **Okända källor:** Välj det här alternativet för att tillåta installation av appar från okända källor.
- **Verifiera appar:** Välj det här alternativet om du vill vägra eller varna före installation av program som kan orsaka skada.

LAGRING AV UPPGIFTER: Den här funktionen ger surfplattan åtkomst till webbsidor och nätverk som kräver ett särskilt säkerhetscertifikat eller annat certifikat.

- **Lagringstyp:** Visa certifikatens lagringstyp.
- **Pålitliga uppgifter:** Välj det här alternativet om du vill visa alla pålitliga CA-certifikat.
- **Installera från SD-kort:** Installera certifikat från SD-kort.
- **Rensa uppgifter:** Välj det här alternativet om du vill ta bort alla dina sparade certifikat.

Språk och indata

Språk: Välj det språk som du vill använda på surfplattan.

Stavningskontroll: Växla stavningskontrollen på/av.

Personlig ordlista: Här kan du lägga till nya ord och termer i surfplattans ordlista.

TANGENTBORD OCH INDATAMETODER: Med det här alternativet kan du välja och ange inmatningsmetoder (t.ex. **Google-tangentbordet** och **Google-röstinmatning**.)

TAL: Med det här alternativet kan du ställa in röststyrning och röstsökning och allmänna inställningar för information om röstsyntes.

MUS/STYRPLATTA: Här ställer du in pekarens hastighet.

Säkerhetskopiering och återställning

Med det här alternativet kan du säkerhetskopiera dina data, rensa alla DRM-licenser och återställa surfplattans fabriksinställningar.

4-4 SYSTEM

Datum och tid

Här kan du ställa in olika tidsrelaterade alternativ, t.ex. systemtid.

Du kan aktivera funktionerna för automatisk tid och tidszonsuppdatering via ett nätverk (som kräver nätverksstöd), välja tidszon, ange datum och tid och visa format för datum och tid.

Hjälpmedel

TJÄNSTER: Med det här alternativet kan du slå på Talkback-funktionen.

SYSTEM: Här kan du ställa in förstörningsgester och större text, ange om installation av webbskript ska tillåtas och växla funktionen för att vrida skärmen automatiskt PÅ/AV.

Om den här surfplattan

Här kan du visa **systemuppdatering**, **status**, **juridisk information**, **modellnummer**, **Android-version**, **basbandsversion**, **kernel-version**, **byggnummer**, **CPU**, **RAM**, **intern lagring** osv.





- 5-1 Viktig information om säkerhet och hantering
- 5-2 Information om elektromagnetisk strålning
- 5-3 Miljöinformation och information om återvinning och avfallshantering

5-1 Viktig information om säkerhet och hantering

Undvik personskador, skador på utrustningen och skador på grund av olyckshändelser på produkten genom att läsa all information i detta avsnitt innan du använder produkten. Det finns fler tips om hur du använder enheten på ett säkert sätt på: <http://www.lenovo.com/safety>.

Var försiktig när du hanterar enheten:

Tappa inte, böj inte och stick inte hål på enheten. För inte in främmande föremål i och placera heller inte tunga föremål på enheten. Känsliga komponenter i pekplattan kan skadas.

Enhetens skärm är tillverkad i glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på ett hårt underlag eller om den utsätts för en kraftig stöt eller hamnar under ett tungt föremål. Om glaset skadas eller går sönder ska du inte vidröra glaset eller försöka ta bort det från enheten. Sluta använd enheten omedelbart och kontakta Lenovos tekniska support för information om reparation, inbyte eller återvinning.

När du använder enheten ska du hålla den borta från miljöer med hög värme eller hög elektrisk spänning, till exempel elektriska apparater, elektrisk värme- eller köksutrustning. Använd endast enheten inom temperaturintervallet 0–40 °C (förvaring -20–60 °C) för att undvika skada.

Ta inte isär och modifiera inte enheten

Enheten är förseglad. Det finns inga delar inuti enheten som användaren själv kan reparera eller rengöra. Alla reparationer av datorns inre måste utföras av en serviceverkstad eller tekniker som har auktoriserats av Lenovo. Garantin upphör att gälla om du öppnar eller modifierar enheten.

Tips! Om pekplattan inte går att starta på grund av oavsiktlig felanvändning eller andra orsaker kan du ansluta nätadaptern och hålla strömbrytaren intryckt i tio sekunder för att aktivera pekplattan.

Information om inbyggda, uppladdningsbara batterier

FARA:

Försök inte att själv byta ut det invändiga uppladdningsbara litiumjonbatteriet. Kontakta Lenovos supportavdelning för att få hjälp med bytet.

Varning för plastpåsar

FARA:
Plastpåsar kan vara farliga. Förvara plastpåsar utom räckhåll för barn, eftersom plastpåsar medför kvävningsrisk.

Information om adaptern

- **Skydda enheten och adaptern mot väta.**
Sänk inte ned enheten i vatten och lämna den inte på platser där den kan bli blöt av vatten eller andra vätskor.
- **Ladda endast enheten på godkänt sätt.**
Följande metoder är godkända för laddning av enhetens inbyggda batteri:

Laddningsmetod	Bildskärm på	Bildskärm av
Nätadapter	Stöds, men batteriet laddas väldigt långsamt.	Stöds
USB-anslutning mellan inkontakten för likström på enheten och en USB-port på en dator eller någon annan enhet som följer USB 2.0-standarden. Användare måste använda anslutningen till USB-gränssnitt med USB version 2.0 eller senare.	Stöds, men energikonsumtionen kompenseras och batteriet laddas långsammare än vanligt.	Stöds, men batteriet laddas väldigt långsamt.
Obs! • Bildskärm på: Enhet på • Bildskärm av: Enhet av eller i skärmlåsningläge		

Laddare kan bli varma under normal användning. Se till att laddaren är tillräckligt ventilerad. Ta ur laddarens nätsladd om något av följande inträffar:

- Laddaren har utsatts regn, vätska eller fukt.
- Laddaren har spår av yttre skador.
- Laddaren behöver rengöras.

Varning:
Lenovo kan inte hållas ansvarigt för funktion och säkerhet hos produkter som inte tillverkats eller har godkänts av Lenovo. Använd endast adaptrar och batterier som har godkänts av Lenovo.

Undvik hörselskador

Enheten har en hörlurskontakt. Använd alltid hörlurskontakten för hörlurar eller öronsnäckor.

VARNING:
Alltför höga ljudnivåer i headset och hörlurar kan leda till hörselnedsättningar. Om equalizern ställs in på för höga nivåer ökar utsignalens effekt och därmed volymen i hörlurar och headset. Därför ska du alltid vara försiktig när du ställer in equalizern så att din hörsel inte skadas.
Det kan vara farligt att använda headset eller hörlurar under en lång period med hög ljudvolym om ditt headset eller dina hörlurar inte följer specifikationerna för EN 50332-2.
Uttaget för hörlurar på enheten uppfyller kraven i EN 50332-2, punkt 7. Specifikationen begränsar enhetens verkliga, utgående RMS-spänning till 150 mV. Se till att headset eller hörlurar också följer EN 50332-2 (begränsningar enligt punkt 7) för normal spänning (wideband) på 75 mV för att förhindra hörselskador. Det kan vara farligt att använda headset som inte följer EN 50332-2 på grund av för höga ljudtrycksnivåer.
Om hörlurar eller headset ingår som en del av enheten vid leveransen uppfyller kombinationen av hörlurar/headset och enhet redan specifikationerna i EN 50332-1. Om du använder andra headset eller hörlurar så se till att de följer EN 50332-1 (paragraf 6.5 om gränsvärden). Det kan vara farligt att använda headset som inte följer EN 50332-1 på grund av för höga ljudtrycksnivåer.

- **Varningstext angående ljudtryck**

För enheten som är testad enligt EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011. Det är obligatoriskt att utföra ljudtest enligt EN50332. Den här enheten har testats så att den uppfyller kraven för ljudtrycksnivå enligt de tillämpningsbara standarderna EN 50332-1 och/eller EN 50332-2. Om hörlurar används vid hög ljudvolym under långa perioder kan permanenta hörselskador uppstå.

- **Varningstext**

För att undvika hörselskador, lyssna inte på hög volym i långa perioder.

Var försiktig när du använder enheten i motorfordon och på cykel:

Sätt alltid din och andras säkerhet i första rummet. Följ gällande säkerhetsföreskrifter. Det kan finnas lokala föreskrifter som styr hur du får använda mobila elektroniska enheter när du framför ett motorfordon eller cyklar, och dessa föreskrifter gäller i så fall även din enhet.

Återvinn enheten enligt lokala föreskrifter

När enheten är uttjänt får du inte bryta mot lokala föreskrifter genom att t.ex. krossa eller bränna den, eller kasta den i vattnet. Vissa delar innehåller ämnen som kan explodera och läcka eller ha annan negativ miljöpåverkan om enheten avyttras på fel sätt.

Mer information finns i "Miljöinformation och information om återvinning".

Se till att inte barn kommer åt enheten och dess tillbehör

Enheten innehåller smådelar som kan utgöra kvävningsrisk för små barn. Dessutom kan glasskärmen gå sönder eller spricka om enheten tappas på ett hårt underlag.

Skydda data och program

Ta inte bort okända filer och ändra inte namn på filer eller kataloger som du inte har skapat själv. Om du gör det kan enhetens program sluta fungera.

Tänk på att när du ansluter till nätverksresurser kan enheten utsättas för datorvirus, hackare, spionprogram och andra attacker som kan skada enheten, programvaran eller dina data. Se till att du har tillräckligt skydd i form av brandväggar, antivirus- och antispiönprogram och håll skyddsprogrammen uppdaterade.

Ställ inte andra elektriska apparater, till exempel fläktar, radioapparater, högtalare, luftkonditioneringsutrustning och mikrovågsugnar, i närheten av enheten. Elektriska apparater genererar starka magnetfält som kan skada skärmen och data på enheten.

Var medveten om värmen som alstras av enheten

När enheten är påslagen eller batteriet håller på att laddas, kan enhetens undersida, handledsstödet och andra delar bli varma. Hur mycket värme som avges beror på systemaktiviteten och batteriets laddningsnivå. Om du t.ex. har datorn i knäet länge kan huden bli irriterad av värmen. Ha inte enheten i knäet och undvik att låta händerna eller någon annan del av kroppen komma i kontakt med varma delar av enheten under en längre tid.

PVC-kablar och information om nätsladdar

WARNING: När du hanterar kabeln till den här produkten eller kablar till tillbehör, kommer du i kontakt med bly, en metall som i Kalifornien har dokumenterats kunna orsaka cancer, missbildningar och andra reproduktionsstörningar. Tvätta händerna när du är klar.

5-2 Information om elektromagnetisk strålning

FCC:s (Federal Communications Commission) deklaration om överensstämmelse

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.
- Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Responsible Party: Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telephone: 1-919-294-5900



FCC-varning

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Information om elektromagnetisk strålning klass B (för användare i Kanada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC-varning

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

- **Industry Canada Class B Emission Compliance Statement**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

- **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EU-överensstämmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet

Produkten är utformad i enlighet med EUs skyddskrav för produkter som avger elektromagnetisk strålning, enligt direktiv 2004/108/EC). Lenovo ansvarar inte för bristande uppfyllelse av säkerhetskraven som beror på icke-rekommenderad modifiering av produkten, inklusive installation av icke-Lenovo-utbyggnadskort.

Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för IT-utrustning av klass B i enlighet med Europastandard EN 55022. Gränsvärdena för utrustning av klass B har fastställts med hänsyn till kommersiella och industriella miljöer för att ge licensierad kommunikationsutrustning rimligt skydd mot störningar.

EU-kontakt: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakien

C E 0560

Klass B-deklaration (Tyskland)

Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Klass B-deklaration (Sydkorea)

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

VCCI Klass B-deklaration (Japan)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B
Information om produkter med mindre än eller lika med 20 A per fas (för användare i Japan).
日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000 3 2 適合品

5-3 Miljöinformation och information om återvinning och avfallshantering

Allmän återvinningsinformation

Lenovo uppmuntrar ägare till IT-utrustning att återvinna sin utrustning när den inte längre behövs. Lenovo tillhandahåller ett antal program och tjänster för att hjälpa användare att återvinna sina IT-produkter. Information om återvinning av Lenovos produkter finns på: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Allmän återvinningsinformation



Information som är specifik för enskilda länder finns på: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Intyg om överensstämmelse för Turkiet

Den här Lenovo-produkten uppfyller kraven i det turkiska direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Declarações de Reciclagem no Brasil Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Information om återvinning i Japan Information om återvinning i Japan

Information om återvinning och avfallshantering i Japan finns på: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Information om återvinning i Indien Information om återvinning i Indien

Information om återvinning och avfallshantering i Indien finns på:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Batteriåtervinningsmärkning Batteriåtervinningsmärkning

- Information om batteriåtervinning i Taiwan



廢電池請回收

- Information om batteriåtervinning i USA och Kanada



US & Canada Only

- Information om batteriåtervinning i EU

EU





Kapitel 06
Felsökning

**Meddelande om otillräckligt minne visas under
appinstallationen**

Frigör minne och försök installera igen

Det går inte att starta eller systemet har kraschat

Ladda batteriet i en halvtimme och starta om enheten genom att trycka ned strömbrytaren i över 10 sekunder

Tryck på knappen Återställ som finns bakom luckan till Micro SD-kortplatsen, men tänk på att den här metoden bör användas försiktigt.

Avger inget ljud eller ljudet hörs inte

Justera volymen med volymknapparna

**Det går inte att få åtkomst till Internet via det trådlösa
nätverket**

Starta om den trådlösa routern eller gå till Inställningar och starta om WLAN

Det går inte att aktivera surfplattan från viloläge

Starta om enheten genom att trycka länge på strömbrytaren





www.lenovo.com

lenovo.