



Logitech® Wireless Presenter R400

Setup Guide
Guide d'installation



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2013 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-001703.006



English

Features

1. Laser pointer
2. Slide forward and back
3. Black screen (in some applications)
4. Launch slide show

Français

Fonctions

1. Pointeur laser
2. Avance et recul de diapositives
3. Ecran noir (dans certaines applications)
4. Démarrer le diaporama

Español

Funciones

1. Puntero láser
2. Avance y retroceso
3. Pantalla negra (en algunas aplicaciones)
4. Iniciar presentación

Português

Recursos

1. Ponteiro a laser
2. Avançar e recuar
3. Tela preta (em alguns aplicativos)
4. Iniciar apresentação de slides

English

Having problems?

1. Batteries and polarity OK?
2. Power switch on?
3. Receiver plugged in?
4. Range OK (up to 15 meters/50 feet)?
5. Try restarting your computer.

Français

Des problèmes?

1. Piles chargées et polarité respectée?
2. Dispositif sous tension?
3. Récepteur branché?
4. Portée correcte (jusqu'à 15 mètres)?
5. Essayez de redémarrer l'ordinateur.

Español

¿Tienes problemas?

1. ¿La carga y polaridad de las pilas son correctas?
2. ¿Está encendido el dispositivo?
3. ¿Está conectado el receptor?
4. ¿Es correcto el radio de acción (hasta 15 metros)?
5. Reinicia la computadora.

Português

Está tendo problemas?

1. As pilhas e as polaridades estão corretas?
2. A força está ligada?
3. O receptor está conectado?
4. O alcance está correto (até 15 metros)?
5. Tente reiniciar o computador.

www.logitech.com/support



Argentina	+0800-555-3284	Colombia	01-800-913-6668
Brasil	+0 800-891-4173	Mexico	01.800.800.4500
Canada	+1 866-934-5644	United States	+1 646-454-3200
Chile	1230 020 5484		

What do you think?
Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

Qu'en pensez-vous?
Prenez quelques minutes pour
nous faire part de vos commentaires.
Nous vous remercions d'avoir acheté
notre produit.

¿Cuál es tu opinión?
Nos gustaría conocerla,
si puedes dedicarnos un minuto.
Te agradecemos la adquisición
de nuestro producto.

O que acha?
Reserve um momento para nos informar.
Obrigado por adquirir nosso produto.

www.logitech.com/ithink