



FRONT

4586-S MUG

MICROCON... (ENGLISH)

5-YEAR LIMITED WARRANTY
Mad Catz warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for the warranty period.

The Mad Catz five (5) year limited warranty is available to North American and Australian customers only, including Canada, Mexico and the United States.

To receive warranty service you must:
- Call Mad Catz Technical Support at 1.800.659.2287 or 1.619.683.2815

TECHNICAL SUPPORT
Online Support and User Guides: www.madcatz.com
E-mail: techsupport@madcatz.com

CAUTIONS
Use this unit as intended

- To prevent fire or shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture. Do not use within 30' of any water such as swimming pools, bathtubs, or sinks.
- To avoid electrical shock, do not disassemble. Refer servicing to qualified personnel only.

SEIZURES
Some individuals may have seizures or black outs triggered by the flashing lights on television or in video games, even if they have never before had a seizure.

REPEITIVE MOTION INJURIES
Playing video games and the repetitive motion involved can make your muscles, joints or skin hurt.

SPECIAL FEATURES
TURBO FEATURE
On the Mad Catz MicroCON you are capable of programming Turbo onto all of the action buttons, including: A, B, X, Y, L, R, Black, White, R, L, L-Thumbstick and R-Thumbstick.

TURBO PROGRAMMING:
1. Press and release the Turbo button located on the face of the controller housing between the analog sticks.
2. The Turbo button will be illuminated Green and flash at the default turbo speed (see below for more on Turbo Speeds)

CANCELING TURBO PROGRAMMING:
Method One: Cancel an individual button.
1. Press Turbo button to enter Turbo programming mode.

TURBO SPEED ADJUSTMENT
There are four (4) Turbo speeds. The turbo speeds are how many times the button is activated while you are holding it down.

ADJUSTING THE TURBO SPEED:
1. Press Turbo button to enter Turbo programming mode.
2. The Green light will flash at the default turbo speed.

30 ANALOG STICK INVERT FEATURE
In some games, especially First Person shooters, you may want to alter the orientation of the right (view) analog stick.

FCF NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Declaration of Conformity
Model Number: 4586-S
Trade Name: Xbox MicroCON

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

©2004 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108. Mad Catz and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Inc., its subsidiaries and affiliates.

MICROCON... (FRANCAIS)
GARANTIE LIMITEE DE 5 ANS
Mad Catz garantit ce produit contre tout vice de matériel ou de fabrication pendant la période de garantie.

La garantie limitée par an fol de Catz cinq (5) est à la disposition des clients nord-américains et australiens seulement, y compris le Canada, le Mexique et les Etats-Unis.
Pour activer la garantie, vous devez:
- Appeler le service d'assistance technique de Mad Catz au +1.800.659.2287 ou au +1.619.683.2815

ASSISTANCE TECHNIQUE
Aide et Guides de l'utilisateur en ligne: www.madcatz.com
Courriel électronique: techsupport@madcatz.com

ATTENTION
N'utilisez cette unité que dans le but pour lequel elle a été conçue.

PRECAUCIONES
- Use este equipo únicamente del modo previsto.
- Evite usar este equipo durante largos espacios de tiempo.

CRISIS D'EPILEPSIE
Certains personnes peuvent souffrir de crises d'épilepsie ou de voies noires déclenchés par le clignotement des lumières à la télévision ou dans les jeux vidéo.

BLESSURES DUES AUX MOUVEMENTS REPETES
Le fait de jouer à des jeux vidéos (et les mouvements répétés qui s'ensuivent) peut rendre votre peau, vos articulations ou vos muscles douloureux.

FONCTIONS ESPECIALES
MODE TURBO
Sur la MicroCON de Mad Catz, le mode Turbo peut être utilisé pour tous les boutons d'actions: A, B, X, Y, L, R, blanc, noir.

ACTIVATION DU MODE TURBO:
1. Appuyez sur le bouton Turbo situé à l'avant de la manette, entre les sticks analogiques.
2. Le bouton est alors illuminé en vert et clignote à la vitesse par défaut du mode Turbo.

DESACTIVATION DU MODE TURBO:
Première méthode: Désactivation pour un seul bouton
1. Appuyez sur le bouton Turbo pour entrer dans le mode de programmation Turbo.

DEUXIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant trois (3) secondes.

TROISIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Débranchez la manette de la console.

BACK

REGLAGE DE LA VITESSE TURBO
Quatre vitesses Turbo sont disponibles. Ces vitesses correspondent à la fréquence avec laquelle le bouton est activé lorsque vous le maintenez enfoncé.

REGLAGE DE LA VITESSE TURBO:
1. Appuyez sur le bouton Turbo pour entrer dans le mode de programmation Turbo.
2. Le voyant vert clignote à la vitesse Turbo par défaut.

Remarque:
Si la vitesse maximale est déjà sélectionnée et que l'utilisateur appuie à nouveau sur la direction Haut, la fonction reste réglée sur cette vitesse maximale.

Nous vous remercions d'avoir acheté Mad Catz MicroCON afin de l'utiliser avec le système de jeu vidéo Xbox.
©2004 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108.

MICROCON... (ESPAÑOLI)
GARANTIA LIMITADA DE CINCO AÑOS
Mad Catz garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vigencia de la garantía.

La garantía limitada de cinco (5) de Mad Catz sólo se aplica a los compradores de Norteamérica y australianos, que comprende Canadá, México y Estados Unidos.
Para solicitar servicio al amparo de la garantía:
- Llame al Departamento de Apoyo Técnico (Técnical Support) de Mad Catz al +1.800.659.2287 o al +1.619.683.2815

PRECAUCIONES
- Use este equipo únicamente del modo previsto.
- Evite usar este equipo durante largos espacios de tiempo.

CRISIS D'EPILEPSIA
Algunas personas pueden tener ataques epilépticos o desmayos provocados por los destellos de la televisión, aunque nunca antes hayan tenido ninguno.

BLESSURAS DUES AUX MOUVEMENTS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos de forma moderada evita tal daño.
Si sus manos, muñecas o brazos empiezan a dolerle, o siente molestias o se siente cansado, deje de jugar y descanse durante algunas horas antes de volver a jugar.

LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos (y los movimientos repetitivos que ello implica) puede dañar sus músculos, articulaciones o la piel.

FUNCION TURBO
Con el MicroCON de Mad Catz puede programar el Turbo en todos los botones de acción, incluyendo A, B, X, Y, L, R, blanco, negro, L-palanca de mando analógica y R-palanca de mando analógica.

ACTIVACION DEL TURBO:
1. Apuyez sur le bouton Turbo situé à l'avant de la manette, entre les sticks analogiques.
2. Le bouton est alors illuminé en vert et clignote à la vitesse par défaut du mode Turbo.

DESACTIVATION DU MODE TURBO:
Première méthode: Désactivation pour un seul bouton
1. Appuyez sur le bouton Turbo pour entrer dans le mode de programmation Turbo.

DEUXIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant trois (3) secondes.

TROISIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Débranchez la manette de la console.

Pulse el botón al que desea quitarle el Turbo y manténgalo apretado durante al menos 1 segundo.
Velocidad 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo.

Método dos: Cancelar todos los botones programados de una vez.
Pulse y mantenga apretado el botón Turbo durante tres (3) segundos.

Método tres: Cancelar todos los botones programados
Desconecte el controlador de la videoconsola.
Ajuste de la velocidad del Turbo

Hay cuatro (4) velocidades del Turbo. La velocidad del turbo se refiere a cuántas veces se activará el botón mientras lo esté apretando.

VELOCIDAD 1: Se activa el botón cinco (5) veces por segundo
VELOCIDAD 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo
VELOCIDAD 3: Se activa el botón quince (15) veces por segundo
VELOCIDAD 4: Se activa el botón treinta (30) veces por segundo

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL TURBO:
Pulse el botón Turbo para entrar al modo Programación del Turbo.
Pulse ARRIBA en el control de direcciones D-Pad para incrementar la velocidad de activación del turbo.

Observaciones:
Si el usuario ya está en la velocidad más rápida y pulsa arriba de nuevo, la función se quedará a la velocidad más rápida.

Gracias por adquirir MicroCON de Mad Catz para su uso con el sistema de videojuego Xbox.
©2004 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108.

MICROCON... (ESPAÑOLI)
GARANTIA LIMITADA DE CINCO AÑOS
Mad Catz garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vigencia de la garantía.

PRECAUCIONES
- Use este equipo únicamente del modo previsto.
- Evite usar este equipo durante largos espacios de tiempo.

CRISIS D'EPILEPSIA
Algunas personas pueden tener ataques epilépticos o desmayos provocados por los destellos de la televisión, aunque nunca antes hayan tenido ninguno.

BLESSURAS DUES AUX MOUVEMENTS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos de forma moderada evita tal daño.
Si sus manos, muñecas o brazos empiezan a dolerle, o siente molestias o se siente cansado, deje de jugar y descanse durante algunas horas antes de volver a jugar.

LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos (y los movimientos repetitivos que ello implica) puede dañar sus músculos, articulaciones o la piel.

FUNCION TURBO
Con el MicroCON de Mad Catz puede programar el Turbo en todos los botones de acción, incluyendo A, B, X, Y, L, R, blanco, negro, L-palanca de mando analógica y R-palanca de mando analógica.

ACTIVACION DEL TURBO:
1. Apuyez sur le bouton Turbo situé à l'avant de la manette, entre les sticks analogiques.
2. Le bouton est alors illuminé en vert et clignote à la vitesse par défaut du mode Turbo.

DESACTIVATION DU MODE TURBO:
Première méthode: Désactivation pour un seul bouton
1. Appuyez sur le bouton Turbo pour entrer dans le mode de programmation Turbo.

DEUXIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant trois (3) secondes.

TROISIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Débranchez la manette de la console.

Pulse el botón al que desea quitarle el Turbo y manténgalo apretado durante al menos 1 segundo.
Velocidad 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo.

Método dos: Cancelar todos los botones programados de una vez.
Pulse y mantenga apretado el botón Turbo durante tres (3) segundos.

Método tres: Cancelar todos los botones programados
Desconecte el controlador de la videoconsola.
Ajuste de la velocidad del Turbo

Hay cuatro (4) velocidades del Turbo. La velocidad del turbo se refiere a cuántas veces se activará el botón mientras lo esté apretando.

VELOCIDAD 1: Se activa el botón cinco (5) veces por segundo
VELOCIDAD 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo
VELOCIDAD 3: Se activa el botón quince (15) veces por segundo
VELOCIDAD 4: Se activa el botón treinta (30) veces por segundo

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL TURBO:
Pulse el botón Turbo para entrar al modo Programación del Turbo.
Pulse ARRIBA en el control de direcciones D-Pad para incrementar la velocidad de activación del turbo.

Observaciones:
Si el usuario ya está en la velocidad más rápida y pulsa arriba de nuevo, la función se quedará a la velocidad más rápida.

Gracias por adquirir MicroCON de Mad Catz para su uso con el sistema de videojuego Xbox.
©2004 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108.

MICROCON... (ESPAÑOLI)
GARANTIA LIMITADA DE CINCO AÑOS
Mad Catz garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vigencia de la garantía.

PRECAUCIONES
- Use este equipo únicamente del modo previsto.
- Evite usar este equipo durante largos espacios de tiempo.

CRISIS D'EPILEPSIA
Algunas personas pueden tener ataques epilépticos o desmayos provocados por los destellos de la televisión, aunque nunca antes hayan tenido ninguno.

BLESSURAS DUES AUX MOUVEMENTS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos de forma moderada evita tal daño.
Si sus manos, muñecas o brazos empiezan a dolerle, o siente molestias o se siente cansado, deje de jugar y descanse durante algunas horas antes de volver a jugar.

LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos (y los movimientos repetitivos que ello implica) puede dañar sus músculos, articulaciones o la piel.

FUNCION TURBO
Con el MicroCON de Mad Catz puede programar el Turbo en todos los botones de acción, incluyendo A, B, X, Y, L, R, blanco, negro, L-palanca de mando analógica y R-palanca de mando analógica.

ACTIVACION DEL TURBO:
1. Apuyez sur le bouton Turbo situé à l'avant de la manette, entre les sticks analogiques.
2. Le bouton est alors illuminé en vert et clignote à la vitesse par défaut du mode Turbo.

DESACTIVATION DU MODE TURBO:
Première méthode: Désactivation pour un seul bouton
1. Appuyez sur le bouton Turbo pour entrer dans le mode de programmation Turbo.

DEUXIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant trois (3) secondes.

TROISIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Débranchez la manette de la console.

Pulse el botón al que desea quitarle el Turbo y manténgalo apretado durante al menos 1 segundo.
Velocidad 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo.

Método dos: Cancelar todos los botones programados de una vez.
Pulse y mantenga apretado el botón Turbo durante tres (3) segundos.

Método tres: Cancelar todos los botones programados
Desconecte el controlador de la videoconsola.
Ajuste de la velocidad del Turbo

Hay cuatro (4) velocidades del Turbo. La velocidad del turbo se refiere a cuántas veces se activará el botón mientras lo esté apretando.

VELOCIDAD 1: Se activa el botón cinco (5) veces por segundo
VELOCIDAD 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo
VELOCIDAD 3: Se activa el botón quince (15) veces por segundo
VELOCIDAD 4: Se activa el botón treinta (30) veces por segundo

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL TURBO:
Pulse el botón Turbo para entrar al modo Programación del Turbo.
Pulse ARRIBA en el control de direcciones D-Pad para incrementar la velocidad de activación del turbo.

Observaciones:
Si el usuario ya está en la velocidad más rápida y pulsa arriba de nuevo, la función se quedará a la velocidad más rápida.

Gracias por adquirir MicroCON de Mad Catz para su uso con el sistema de videojuego Xbox.
©2004 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108.

MICROCON... (ESPAÑOLI)
GARANTIA LIMITADA DE CINCO AÑOS
Mad Catz garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vigencia de la garantía.

PRECAUCIONES
- Use este equipo únicamente del modo previsto.
- Evite usar este equipo durante largos espacios de tiempo.

CRISIS D'EPILEPSIA
Algunas personas pueden tener ataques epilépticos o desmayos provocados por los destellos de la televisión, aunque nunca antes hayan tenido ninguno.

BLESSURAS DUES AUX MOUVEMENTS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos de forma moderada evita tal daño.
Si sus manos, muñecas o brazos empiezan a dolerle, o siente molestias o se siente cansado, deje de jugar y descanse durante algunas horas antes de volver a jugar.

LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos (y los movimientos repetitivos que ello implica) puede dañar sus músculos, articulaciones o la piel.

FUNCION TURBO
Con el MicroCON de Mad Catz puede programar el Turbo en todos los botones de acción, incluyendo A, B, X, Y, L, R, blanco, negro, L-palanca de mando analógica y R-palanca de mando analógica.

ACTIVACION DEL TURBO:
1. Apuyez sur le bouton Turbo situé à l'avant de la manette, entre les sticks analogiques.
2. Le bouton est alors illuminé en vert et clignote à la vitesse par défaut du mode Turbo.

DESACTIVATION DU MODE TURBO:
Première méthode: Désactivation pour un seul bouton
1. Appuyez sur le bouton Turbo pour entrer dans le mode de programmation Turbo.

DEUXIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant trois (3) secondes.

TROISIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Débranchez la manette de la console.

Pulse el botón al que desea quitarle el Turbo y manténgalo apretado durante al menos 1 segundo.
Velocidad 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo.

Método dos: Cancelar todos los botones programados de una vez.
Pulse y mantenga apretado el botón Turbo durante tres (3) segundos.

Método tres: Cancelar todos los botones programados
Desconecte el controlador de la videoconsola.
Ajuste de la velocidad del Turbo

Hay cuatro (4) velocidades del Turbo. La velocidad del turbo se refiere a cuántas veces se activará el botón mientras lo esté apretando.

VELOCIDAD 1: Se activa el botón cinco (5) veces por segundo
VELOCIDAD 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo
VELOCIDAD 3: Se activa el botón quince (15) veces por segundo
VELOCIDAD 4: Se activa el botón treinta (30) veces por segundo

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL TURBO:
Pulse el botón Turbo para entrar al modo Programación del Turbo.
Pulse ARRIBA en el control de direcciones D-Pad para incrementar la velocidad de activación del turbo.

Observaciones:
Si el usuario ya está en la velocidad más rápida y pulsa arriba de nuevo, la función se quedará a la velocidad más rápida.

Gracias por adquirir MicroCON de Mad Catz para su uso con el sistema de videojuego Xbox.
©2004 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108.

MICROCON... (ESPAÑOLI)
GARANTIA LIMITADA DE CINCO AÑOS
Mad Catz garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vigencia de la garantía.

PRECAUCIONES
- Use este equipo únicamente del modo previsto.
- Evite usar este equipo durante largos espacios de tiempo.

CRISIS D'EPILEPSIA
Algunas personas pueden tener ataques epilépticos o desmayos provocados por los destellos de la televisión, aunque nunca antes hayan tenido ninguno.

BLESSURAS DUES AUX MOUVEMENTS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos de forma moderada evita tal daño.
Si sus manos, muñecas o brazos empiezan a dolerle, o siente molestias o se siente cansado, deje de jugar y descanse durante algunas horas antes de volver a jugar.

LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos (y los movimientos repetitivos que ello implica) puede dañar sus músculos, articulaciones o la piel.

FUNCION TURBO
Con el MicroCON de Mad Catz puede programar el Turbo en todos los botones de acción, incluyendo A, B, X, Y, L, R, blanco, negro, L-palanca de mando analógica y R-palanca de mando analógica.

ACTIVACION DEL TURBO:
1. Apuyez sur le bouton Turbo situé à l'avant de la manette, entre les sticks analogiques.
2. Le bouton est alors illuminé en vert et clignote à la vitesse par défaut du mode Turbo.

DESACTIVATION DU MODE TURBO:
Première méthode: Désactivation pour un seul bouton
1. Appuyez sur le bouton Turbo pour entrer dans le mode de programmation Turbo.

DEUXIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant trois (3) secondes.

TROISIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Débranchez la manette de la console.

Pulse el botón al que desea quitarle el Turbo y manténgalo apretado durante al menos 1 segundo.
Velocidad 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo.

Método dos: Cancelar todos los botones programados de una vez.
Pulse y mantenga apretado el botón Turbo durante tres (3) segundos.

Método tres: Cancelar todos los botones programados
Desconecte el controlador de la videoconsola.
Ajuste de la velocidad del Turbo

Hay cuatro (4) velocidades del Turbo. La velocidad del turbo se refiere a cuántas veces se activará el botón mientras lo esté apretando.

VELOCIDAD 1: Se activa el botón cinco (5) veces por segundo
VELOCIDAD 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo
VELOCIDAD 3: Se activa el botón quince (15) veces por segundo
VELOCIDAD 4: Se activa el botón treinta (30) veces por segundo

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL TURBO:
Pulse el botón Turbo para entrar al modo Programación del Turbo.
Pulse ARRIBA en el control de direcciones D-Pad para incrementar la velocidad de activación del turbo.

Observaciones:
Si el usuario ya está en la velocidad más rápida y pulsa arriba de nuevo, la función se quedará a la velocidad más rápida.

Gracias por adquirir MicroCON de Mad Catz para su uso con el sistema de videojuego Xbox.
©2004 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108.

MICROCON... (ESPAÑOLI)
GARANTIA LIMITADA DE CINCO AÑOS
Mad Catz garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vigencia de la garantía.

PRECAUCIONES
- Use este equipo únicamente del modo previsto.
- Evite usar este equipo durante largos espacios de tiempo.

CRISIS D'EPILEPSIA
Algunas personas pueden tener ataques epilépticos o desmayos provocados por los destellos de la televisión, aunque nunca antes hayan tenido ninguno.

BLESSURAS DUES AUX MOUVEMENTS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos de forma moderada evita tal daño.
Si sus manos, muñecas o brazos empiezan a dolerle, o siente molestias o se siente cansado, deje de jugar y descanse durante algunas horas antes de volver a jugar.

LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos (y los movimientos repetitivos que ello implica) puede dañar sus músculos, articulaciones o la piel.

FUNCION TURBO
Con el MicroCON de Mad Catz puede programar el Turbo en todos los botones de acción, incluyendo A, B, X, Y, L, R, blanco, negro, L-palanca de mando analógica y R-palanca de mando analógica.

ACTIVACION DEL TURBO:
1. Apuyez sur le bouton Turbo situé à l'avant de la manette, entre les sticks analogiques.
2. Le bouton est alors illuminé en vert et clignote à la vitesse par défaut du mode Turbo.

DESACTIVATION DU MODE TURBO:
Première méthode: Désactivation pour un seul bouton
1. Appuyez sur le bouton Turbo pour entrer dans le mode de programmation Turbo.

DEUXIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant trois (3) secondes.

TROISIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Débranchez la manette de la console.

Pulse el botón al que desea quitarle el Turbo y manténgalo apretado durante al menos 1 segundo.
Velocidad 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo.

Método dos: Cancelar todos los botones programados de una vez.
Pulse y mantenga apretado el botón Turbo durante tres (3) segundos.

Método tres: Cancelar todos los botones programados
Desconecte el controlador de la videoconsola.
Ajuste de la velocidad del Turbo

Hay cuatro (4) velocidades del Turbo. La velocidad del turbo se refiere a cuántas veces se activará el botón mientras lo esté apretando.

VELOCIDAD 1: Se activa el botón cinco (5) veces por segundo
VELOCIDAD 2: Se activa el botón diez (10) veces por segundo
VELOCIDAD 3: Se activa el botón quince (15) veces por segundo
VELOCIDAD 4: Se activa el botón treinta (30) veces por segundo

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL TURBO:
Pulse el botón Turbo para entrar al modo Programación del Turbo.
Pulse ARRIBA en el control de direcciones D-Pad para incrementar la velocidad de activación del turbo.

Observaciones:
Si el usuario ya está en la velocidad más rápida y pulsa arriba de nuevo, la función se quedará a la velocidad más rápida.

Gracias por adquirir MicroCON de Mad Catz para su uso con el sistema de videojuego Xbox.
©2004 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108.

MICROCON... (ESPAÑOLI)
GARANTIA LIMITADA DE CINCO AÑOS
Mad Catz garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vigencia de la garantía.

PRECAUCIONES
- Use este equipo únicamente del modo previsto.
- Evite usar este equipo durante largos espacios de tiempo.

CRISIS D'EPILEPSIA
Algunas personas pueden tener ataques epilépticos o desmayos provocados por los destellos de la televisión, aunque nunca antes hayan tenido ninguno.

BLESSURAS DUES AUX MOUVEMENTS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos de forma moderada evita tal daño.
Si sus manos, muñecas o brazos empiezan a dolerle, o siente molestias o se siente cansado, deje de jugar y descanse durante algunas horas antes de volver a jugar.

LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Jugar con videojuegos (y los movimientos repetitivos que ello implica) puede dañar sus músculos, articulaciones o la piel.

FUNCION TURBO
Con el MicroCON de Mad Catz puede programar el Turbo en todos los botones de acción, incluyendo A, B, X, Y, L, R, blanco, negro, L-palanca de mando analógica y R-palanca de mando analógica.

ACTIVACION DEL TURBO:
1. Apuyez sur le bouton Turbo situé à l'avant de la manette, entre les sticks analogiques.
2. Le bouton est alors illuminé en vert et clignote à la vitesse par défaut du mode Turbo.

DESACTIVATION DU MODE TURBO:
Première méthode: Désactivation pour un seul bouton
1. Appuyez sur le bouton Turbo pour entrer dans le mode de programmation Turbo.

DEUXIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant trois (3) secondes.

TROISIEME METHODE: Désactivation pour tous les boutons programmés à la fois
1. Débranchez la manette de la console.

Pulse el botón al que desea quitarle el Turbo y manténgalo apretado durante al menos 1 segundo.
Velocidad 2: Se activa el botón