



**English**  
TV Televisor / LCD / Plasma / Projector / Beamer

### Direct code set up

Example: To set up the ONE FOR ALL for your television:

- Find the code for your device in the Code list. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. **Make sure your device is switched on (not on standby).**
- Press and hold down the **MAGIC** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Enter your five-digit device code using the number keys. The red LED will blink twice.
- Now aim the ONE FOR ALL at your device and press **POWER** if your device switches off, the ONE FOR ALL is ready to operate your device.

If your device does not respond to the ONE FOR ALL after you have tried all the codes listed for your brand, try searching for your code. The Search Method allows you to find the code for your device by searching through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL. The Search Method may also work if your brand is not listed at all.

### The Search Method

Example: To search for your TV code:

- Switch on your television (not on standby) and aim your ONE FOR ALL at your TV.
- Press and hold down the **MAGIC** key until the red LED underneath the **POWER** key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press **9 9 1**. The red LED will blink twice.
- Next, press **POWER**.
- Aim the ONE FOR ALL at your television. Now press **CH+** over and over, until your television turns off - everytime you press the **CH+** key the ONE FOR ALL will send out a **POWER** signal from the next code contained in the memory. - You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.
- As soon as your television turns off, press the **MAGIC** key to store the code.

**Deutsch**  
TV Fernsehgerät / LCD / Plasma / Projektor / Beamer

### Direkte Codeeinrichtung

Beispiel: Einrichtung der ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts:

- Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät in Codeverzeichnis. Die Codes sind nach Gerättyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).
- Drücken und halten Sie die Taste **MAGIC** gedrückt, bis die rote LED unter der **POWER**-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Geben Sie mit den Zifferntasten den fünfstelligen Gerätecode ein. Die LED blinkt zweimal.
- Richten Sie jetzt die ONE FOR ALL auf die Geräte und drücken Sie **POWER**. Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Geräts bereit.

Wenn Ihr Gerät nicht auf die ONE FOR ALL reagiert, suchen Sie alle für Ihre Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, versuchen Sie es mit der Suchmethode. Mit der Suchmethode können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden. In dem Sie alle Codes durchsucht, die im Speicher der ONE FOR ALL enthalten sind. Die Suchmethode funktioniert auch, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

### Die Suchmethode

Beispiel: Suche nach Ihrem TV-Code:

- Schalten Sie bitte Ihr Fernsehgerät ein und richten Sie die ONE FOR ALL auf das Gerät.
- Drücken und halten Sie die Taste **MAGIC** gedrückt, bis die rote LED unter der **POWER**-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 9 1**. Die rote LED blinkt zweimal.
- Drücken Sie dann **POWER**.
- Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät. Drücken Sie jetzt immer wieder **CH+**, bis z.B. Ihr Fernsehgerät abschaltet. - Jedes Mal, wenn Sie die **CH+**-Taste drücken, sendet die ONE FOR ALL ein **POWER**-Signal aus dem nächsten Code im Speicher. - Vous pouvez devoir appuyer ce bouton très souvent (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.
- Wann Ihr Fernsehgerät abschaltet, drücken Sie die Taste **MAGIC**, um den Code zu speichern.

**Français**  
TV Télévision / LCD / Plasma / Projecteur / Beamer

### Configuration des codes directs

Exemple: Configuration de la ONE FOR ALL pour votre téléviseur:

- Trouvez le code de votre appareil dans la liste des codes. Les codes sont listés par type d'appareil et nom de marque. Le code le plus utilisé est présenté en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).
- Enfoncer et maintenir la touche **MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche **POWER** clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Saisissez votre code d'appareil à cinq chiffres avec les touches numériques. La DEL clignote deux fois.
- Pointez à présent la ONE FOR ALL vers votre appareil et appuyez sur **POWER**. Si votre appareil s'éteint, la ONE FOR ALL est prête à le piloter.

Si votre appareil ne répond pas à la ONE FOR ALL après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque, essayez de rechercher votre code. La méthode de recherche vous permet de trouver le code pour votre appareil en balayant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL. La méthode de recherche peut également fonctionner si votre marque n'est pas listée sur la liste.

### La méthode de recherche

Exemple: recherche de code de votre téléviseur:

- Allumez votre téléviseur (pas en veille) et pointez votre ONE FOR ALL vers lui.
- Enfoncer et maintenir la touche **MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche **POWER** clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur **9 9 1**. La DEL rouge clignote deux fois.
- Appuyez ensuite sur **POWER**.
- Pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil. Appuyez maintenant sur **CH+** à plusieurs reprises, jusqu'à ce que, par ex., votre téléviseur s'éteigne. - Chaque fois que vous appuyez sur la touche **CH+**, la ONE FOR ALL envoie un signal **POWER** du code suivant en mémoire. - Vous pouvez devoir appuyer ce bouton très souvent (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.
- Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **MAGIC** pour mémoriser le code.

**Español**  
TV Televisor / LCD / Plasma / Projector / Beamer

### Configuración del código directo

Ejemplo: Para configurar el ONE FOR ALL para su televisor:

- Busque el código de su aparato en la lista de códigos. Los códigos aparecen por tipo de aparato y nombre de marca. El código más común está listado en primer lugar. Asegúrese de que el aparato está conectado (no en espera "standby").
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez y luego dos).
- Introduzca el código de cinco dígitos utilizando las teclas numéricas. El LED parpadeará dos veces.
- Ahora, apunte el ONE FOR ALL hacia el aparato y pulse **POWER**. Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL está listo para actuarlo.

Si su aparato no responde al ONE FOR ALL una vez que lo ha configurado con todos los códigos de la lista pertenecientes a la misma marca, intente buscarlo. El Método de búsqueda le permite buscar el código de su aparato explorando todos los códigos contenidos en la memoria del ONE FOR ALL. El Método de búsqueda puede utilizarse también aunque su marca no está en la lista.

### El Método de búsqueda

Ejemplo: búsqueda de un código de TV:

- Encienda el televisor (no en espera "standby") y apunte con el ONE FOR ALL hacia el aparato.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse **9 9 1**. El LED rojo parpadeará dos veces.
- A continuación, pulse **POWER**.
- Apunte con el ONE FOR ALL al aparato y pulse **CH+** una y otra vez hasta que el televisor (en este caso) se apague. - Cada vez que pulse la tecla **CH+** el ONE FOR ALL envía un señal del siguiente código contenido en la memoria. - El posible que tenga que pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150) por lo que le rogamos que sea paciente.
- Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla **MAGIC** para memorizar el código.

**Português**  
TV Televisor / LCD / Plasma / Projector / Beamer

### Programação directa de códigos

Exemplo: Para programar o ONE FOR ALL para o seu televisor:

- Procure o código do seu aparelho na lista de Códigos. Os códigos encontram-se listados por tipo de aparelho e por marca. O código mais comum está listado em primeiro lugar. Asegure-se de que o seu aparelho está ligado (não em posição "standby").
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Introduza o seu código de cinco dígitos usando as teclas de numeração. O LED piscará duas vezes.
- Em seguida, aponte o ONE FOR ALL para o aparelho e pressione **POWER**. Se o aparelho se desligar, o ONE FOR ALL está preparado para controlar o aparelho.

Se o seu aparelho não responder ao ONE FOR ALL, após ter tentado todos os códigos listados para a sua marca, tente procurar o seu código. O Método de Busca permite-lhe encontrar o código do seu aparelho procurando por todos os códigos contidos na memória do ONE FOR ALL. O Método de Busca pode também funcionar se a sua marca não estiver indicada na lista.

### O Método de Busca

Exemplo: Para procurar o código do seu televisor:

- Ligue o seu televisor (não em posição "standby") e aponte o ONE FOR ALL para o seu televisor.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Pressione **9 9 1**. O LED vermelho piscará duas vezes.
- A seguir, pressione **POWER**.
- Aponte o ONE FOR ALL ao seu dispositivo. agora prima **CH+** diversas vezes, até o seu ex. televisor se desligar. - Cada vez que premir a tecla **CH+** o ONE FOR ALL envia um sinal **POWER** do próximo código contido na memória. - Possível que você precise premir este tanto muitas vezes (até 150) portanto o preço de avere paciência.
- Quando o seu televisor se desligar, pressione a tecla **MAGIC** para guardar o código.

**Italiano**  
TV Televisor / LCD / Plasma / Projector / Beamer

### Impostazione con codice diretto

Esempio: Come impostare ONE FOR ALL per il televisore:

- Individuare il codice dell'apparecchio nell'elenco dei codici. I codici sono suddivisi per tipo di apparecchio e per marca. Il codice più comune è indicato per primo. Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso (non in standby).
- Premere a tenere premuto il tasto **MAGIC** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggia una volta e quindi due volte).
- Inserire il codice apparecchio a cinque cifre utilizzando i tasti numerici. Il LED lampeggerà due volte.
- Ora, puntare il ONE FOR ALL verso l'apparecchio e premere **POWER**. Se l'apparecchio si spegne significa che il telecomando ONE FOR ALL è pronto per azionare l'apparecchio.

Se l'apparecchio non risponde al ONE FOR ALL dopo aver provato tutti i codici elencati sotto la marca dell'apparecchio, provare a ricercare il codice. Il Metodo di ricerca consente di trovare il codice corrispondente all'apparecchio esaminando una selezione di tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL. Il Metodo di ricerca potrebbe funzionare anche se la marca dell'apparecchio non è affatto riportata nell'elenco.

### Metodo di ricerca

Esempio: Come cercare il codice del televisore:

- Accendere l'apparecchio (non in standby) e puntare il telecomando ONE FOR ALL verso il televisore.
- Premere e tenere premuto il tasto **MAGIC** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggia una volta e quindi due volte).
- Premere **9 9 1**. Il LED rosso lampeggerà due volte.
- Successivamente, premere **POWER**.
- Puntare il ONE FOR ALL verso il dispositivo. Premere quindi più volte **CH+**, fino a che, ad esempio, il televisore si spenga. - Ogni volta che viene premuto il tasto **CH+**, il ONE FOR ALL invia un segnale **POWER** dal codice successivo contenuto in memoria. - Potrebbe essere necessario premere questo tanto molte volte (fino a 150) pertanto il prezzo di avere pazienza.
- Non appena il televisore si spegne, premere il tasto **MAGIC** per memorizzare il codice.

**Nederlands**  
TV Televisor / LCD / Plasma / Projector / Beamer

### Direct instellen via de code

Voorbeeld: De ONE FOR ALL instellen voor uw televisie:

- Zoek de code van het apparaat na in de code lijst. De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op standby).
- Druk op de **MAGIC** toets en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER**-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
- Voor de vijf-cijferige apparaatcode in met de cijfertasten. De LED knippert twee keer.
- Richt nu de ONE FOR ALL op het apparaat en druk op **POWER**. Als het apparaat uitgaat, is de ONE FOR ALL gereed om het apparaat te bedienen.

Als het apparaat niet op de ONE FOR ALL reageert nadat u alle vermelde codes voor uw merk hebt geprobeerd, kunt u proberen de code op te zoeken. Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL te doorzoeken. De zoekmethode werkt mogelijk ook als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

### Zoekmethode

Voorbeeld: Zoeken naar uw tv-code:

- Zet de televisie aan (niet op standby) en richt de ONE FOR ALL op de tv.
- Druk op de **MAGIC** toets en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER**-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
- Druk op **9 9 1**. De rode LED knippert tweemaal.
- Druk vervolgens op **POWER**.
- Richt de ONE FOR ALL op het apparaat. Druk nu steeds op **CH+** totdat bijvoorbeeld de televisie uitgaat. - Elkens wanneer u op de toets **CH+** drukt, verzendt de ONE FOR ALL een **POWER**-signaal uit van de volgende code in het geheugen. - Misschien moet u deze toets vele keren indrukken (tot 150 keer) dus heb geduld.
- Zodra de televisie uitgaat, drukt u op de **MAGIC** toets en de code is op te slaan.

**Dansk**  
TV Fjernsyn / LCD / Plasma / Projector / Beamer

### Direkte programmering med kode

Eksempel: Programmering af ONE FOR ALL til dit fjernsyn:

- Find koden til dit apparat i kodelisten. Kodene er sorteret efter apparattypen og fabrikat. De mest populære koder kommer først. Sørg for, at dit apparat er tændt (ikke står på standby).
- Hold **MAGIC**-tasten nede, til den røde LED-lampe under **Power**-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, derefter to gange).
- Indtast din fem-cifrede kode med nummer-tastene. LED'en blinker to gange.
- Rigt nu ONE FOR ALL mod dit apparat og tryk på **POWER**. Hvis dit apparat slukkes, er ONE FOR ALL klar til at styre dit apparat.

Hvis dit apparat ikke reagerer på ONE FOR ALL, efter at du har prøvet alle koderne på listen for dit fabrikat, kan du prøve at søge efter din kode. Søgemetoden giver dig mulighed for at finde koden for dit apparat ved at gå igennem alle koderne, der er i hukommelsen på ONE FOR ALL. Søgemetoden virker muligvis også, hvis dit fabrikat ikke blev nævnt på listen.

### Søgemetoden

Eksempel: Søgnng efter din tv-kode:

- Tænd for dit fjernsyn (ikke på standby) og ret den ONE FOR ALL mod dit fjernsyn.
- Hold **MAGIC**-tasten nede, til den røde LED-lampe under **Power**-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, derefter to gange).
- Tryk **9 9 1**. Den røde LED blinker to gange.
- Tryk derefter på **POWER**.
- Ret ONE FOR ALL mod apparatet. Tryk nu på **CH+** igen og igen, indtil f.eks. dit fjernsyn slukkes. - Hver gang du trykker på **CH+**-tasten, sender ONE FOR ALL et **POWER**-signal fra den næste kode i hukommelsen. - Det er måske nødvendigt at trykke på denne tast en række gange (op til 150 gange), så vær tålmodig.
- Så snart dit fjernsyn slukkes, skal du trykke på **MAGIC** for at gemme koden.





