


# Parrot Zik 2

Quick start guide  
Guide d'utilisation rapide






# Parrot Zik 2

**English .....p.5**

**Français .....p.17**



# User Guide

## Content

Getting started.....	p.6
Music .....	p.8
Parrot Audio Suite 2 .....	p.9
Telephone .....	p.10
Troubleshooting .....	p.12
General information .....	p.13

# Getting started

## Battery

To install the battery, lift up the magnetic cover on the left hand speaker and insert the battery in its compartment.

Before you use it for the first time, the Parrot Zik 2 must be fully charged. To do this, connect the Parrot Zik 2 to your computer via the USB to micro-USB cable. The button  illuminates with a red light to show that the device is charging. Once charging is complete, the button light turns white.

*Note: You can also charge the Parrot Zik 2 battery using a wireless Qi charging device. To do so, place the right speaker ear cushion onto the charger.*

When the battery is flat, you can still use the Parrot Zik 2 to listen to music if your audio player is connected to the headset via the Jack to Jack cable. Conversely, the telephone and *Bluetooth*<sup>®</sup> music transfer functions, audio effects and touch sensitive panel are not available.

## Switching the Parrot Zik 2 on/off

Press the button  to switch the product on/off.

You can also use the headset without switching it on by using the Jack to Jack cable (passive mode). In that case, the telephone and *Bluetooth*<sup>®</sup> music transfer functions, audio effects and touch sensitive panel are not available.

You can set a period of time after which the Parrot Zik 2 automatically switches itself off. To do so, launch the Parrot Audio Suite 2 application and select *Settings* > *Auto switch off*. This option is deactivated by default.

*Note: For the Parrot Zik 2 to switch off automatically, you must not be charging or using it. Make sure that the sensor located on the right hand speaker does not touch anything.*

## **Wearing the headset**

Adjust the band without forcing it, so that the headphones will fit comfortably over your ears, then put the headset on, using the letters (L) and (R) to help you distinguish left and right. These letters can be seen on the headband.

*Note: The touch sensitive panel is located on the right speaker.*

## **Downloading the Parrot Audio Suite 2 application**

Connect to the App Store® or Android Market® and download the free Parrot Audio Suite 2 application. This application will allow you to change the settings of the Parrot Zik 2.

## **Bluetooth® Connection**

Before the Parrot Zik 2 can be used with your telephone or *Bluetooth®* audio player, the two devices must be paired. Once the two devices have detected each other, it is no longer necessary to pair each time.

1. From your telephone or *Bluetooth®* audio player, start a search for *Bluetooth®* peripherals.
2. Select “Parrot Zik 2”.
3. Enter “0000” on your telephone or audio player, if asked to do so. Depending on your model of telephone, it is possible that a PIN code will not be required.

Once your telephone is paired with the Parrot Zik 2, the two devices will connect to each other automatically each time that the Parrot Zik 2 is switched on. It is not possible to simultaneously connect several devices to the Parrot Zik 2.

*Note: You can activate / deactivate the automatic connection via Bluetooth of your Parrot Zik 2 to your smartphone. To do so, launch the Parrot Audio Suite 2 application and select **Settings > Bluetooth auto-connection**.*

# Music

*Note: The touch sensitive panel is located on the right speaker.*

## **Connecting the Parrot Zik 2 to the audio source**

Connect the Jack to Jack cable supplied to the Parrot Zik 2's right headphone and connect the other end to your audio player. If your telephone / *Bluetooth*<sup>®</sup> audio player supports *Bluetooth*<sup>®</sup> A2DP, you can also send music to your Parrot Zik 2 via *Bluetooth*<sup>®</sup>.

## **Volume**

To increase the volume, swipe your finger upward on the touch sensitive panel. To decrease the volume, swipe your finger downward on the touch sensitive panel.

## **Next / previous**

If your audio player is connected to the Parrot Zik 2 via *Bluetooth*<sup>®</sup>:

- To return to the previous track, swipe your finger backward on the touch sensitive panel.
- To move to the next track, swipe your finger forward on the touch sensitive panel.

## **Pause / Play**

To pause the music, take off the headset or tap the touch sensitive panel.

To start playing again, put the headset back on or tap the touch sensitive panel once more.

# Parrot Audio Suite 2

Once the Parrot Audio Suite 2 is installed on your smartphone, create an account on the Parrot Cloud to benefit from all the Parrot Zik 2 features:

- activating / deactivating / managing Active noise cancellation ;
- using the Parrot Concert Hall effect, which allows you to simulate a musical scene ;
- adjust sound frequencies according to your preferences ;
- download presets from your friends or celebrities and link them to tracks, albums or genres.

# Telephone

*Note : The touch sensitive panel is located on the right speaker.*

## Receiving a call

An incoming call is indicated by a ring tone. The name of the caller is announced if his number is recorded in the phonebook of the phone connected to the Parrot Zik 2 and if the Speech recognition setting is defined.

- If you want to accept the call, tap the touch sensitive panel.
- If you want to refuse the call, press and hold the touch sensitive panel for two seconds.

*Note : If you are not wearing the headset or you are taking it off at the moment the call arrives, it is transferred to your telephone.*

## Making a call

To make a call using your telephone voice recognition, press and hold the touch sensitive panel for 2 seconds.

## Use during a call

To increase the volume during a call, swipe your finger upward on the touch sensitive panel. To decrease the volume during a call, swipe your finger downward on the touch sensitive panel. The volume is saved for future calls.

To transfer a call to your telephone, take the Parrot Zik 2 off.

To hang up, tap the touch sensitive panel.

### **Managing a second call**

The Parrot Zik 2 allows you to manage two calls simultaneously, as long as your telephone supports this feature.

- Tap the touch sensitive panel to accept the second incoming call. The first call is automatically put on hold.
- Press and hold the touch sensitive panel for two seconds to refuse the second incoming call. You can also refuse the call from your telephone.
- Swipe the touch sensitive panel forward or backward to switch between calls.

# Troubleshooting

## **Reset**

In the event of a problem, you can reset the Parrot Zik 2 by removing the battery.

## **Updating**

Access your free product update and download directly from our website at [www.parrot.com](http://www.parrot.com), “Support” section and update the Parrot Zik 2 software using the provided USB / micro-USB cable. These updates allow you to improve your product’s compatibility.

## **For more information**

For more information or to contact our technical support team, visit our website at [www.parrot.com](http://www.parrot.com), “Support” section.

# General information

## Warning

- Listening to music at high volumes for long periods can lead to hearing problems. We do not recommend using these headphones at maximum volume, particularly for long periods of time. To protect your hearing, turn down the volume of your music player before connecting your headphones. After putting on the headphones, gradually turn up the volume until you reach a suitable level. Sound levels are measured in decibels (dB). Exposure to sound 85 dB or above may result in gradual loss of hearing. Monitor your use. Hearing loss depends on the intensity of the sound and the duration. The higher the volume, the less your exposure capacity will last. The lower the volume, the longer your exposure period can be.
- Be responsible: pay attention to your environment (acoustic) when you are wearing your headphones and listening to music or the radio.
- Avoid hazardous behavior that may cause an accident for you or somebody else (pedestrians, motorcyclists, drivers, cyclists) or cause damage to property when you are wearing your headphones.
- Parrot would like to inform you that the use of stereo headphones is strictly forbidden when driving a motor vehicle. Parrot also recommends not listening to music or the radio through your headphones when riding a bicycle, a scooter or any other means of transport for which it is not compulsory to wear a helmet. Parrot cannot accept any responsibility if you choose to ignore these warnings.

## Security information

- Do not disassemble, open, drop (mechanical abuse), crush, bend, deform, puncture, or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the

battery, immerse or expose to water or other liquids, or expose to fire or excessive heat including soldering irons, or put in microwave.

- Only use the battery with the charging system specified by the manufacturer/supplier.
- Do not short-circuit a battery or allow metallic or conductive objects to contact both battery terminals simultaneously.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with same characteristics. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Dispose of used batteries promptly according to the manufacturer/supplier's instructions.
- Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard.
- Battery usage by children should be supervised.

#### **Warranty**

Without prejudice of legal warranty, Parrot products are warranted during 1 year from the date of purchase for defects in materials and workmanship, provided that no deterioration to the product has been made, and upon presentation of proof of purchase (date of purchase, location of sale and product serial number) to the retailer. Warranty does not cover: upgrading of the software items of the Parrot products with *Bluetooth*® cell phones for compatibility purpose, data recovery, deterioration of the external aspect due to normal use of the product, any damage caused by accident, misuse, misapplication, or non-Parrot products. Parrot is not responsible for storage, loss or damaged to data during transit or repair. Any product wrongfully declared to be defective will be returned to sender and inspection, process and carriage costs will be invoiced to him.

#### **Information relating to the battery and to the charger - Safety precautions**

Only use the provided charger. Never use a damaged charger. Remember to charge the device before storing for a long period of time. Do not leave your device in hot

or cold areas (car in direct sunlight or parked in a garage in winter). Always store in area where temperatures remain stable. The charger and the device can become hot during charging. Do not cover. Do not use your device in the rain or in/near any damp area. Do not disassemble the device. In the event of battery leakage, avoid contact of the liquid with skin and eyes. If contact occurs, rinse affected areas with plenty of water and contact a physician.

#### **Correct disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)**



This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly. Reset to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contract their supplier and the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

#### **Modifications**

The explanations and specifications in this guide are given for information purposes only and may be modified without prior notice. They are deemed to be correct at the time of going to press. The utmost care has been taken when writing this guide as part of the aim to provide you with accurate information. However, Parrot shall not be held responsible for any consequences arising from any errors or omissions in the guide, nor for any damage or accidental loss of data resulting directly or indirectly from the use of the information herein. Parrot reserves the right to amend or improve the product design or user guide without any restrictions and without any obligation to notify users. If so, a later version of this guide might be available in electronic format at Parrot's website at [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

### Declaration of Conformity

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN300328, EN301489-1, IEC60065 following the provision of the Radio Equipment, Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), and of the General Safety directive (2004/108/CE).

### FCC and IC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules / with Industry Canada Licence-exempt RSS standard(s). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna ; Increase the distance between the equipment and receiver ; Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Copyright © 2014 Parrot. All rights reserved.

### Licences

Parrot and the Parrot logo are registered trademarks of PARROT SA. ZIK 2 is a trademark of Parrot SA. App Store is a trademark of Apple Inc, registered in the USA and in other countries. Android is a trademark of Google Inc. The *Bluetooth*® word mark and logos are owned by the *Bluetooth*® SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A. is under license. All other trademarks mentioned in this guide are protected and are the property of their respective owners.

# Mode d'emploi

## Sommaire

Première utilisation .....	<b>p.18</b>
Musique .....	<b>p.21</b>
Parrot Audio Suite 2 .....	<b>p.22</b>
Téléphone .....	<b>p.23</b>
En cas de problème .....	<b>p.25</b>
Informations générales .....	<b>p.26</b>

# Première utilisation

## Batterie

Pour installer la batterie, soulevez la coque magnétique de l'écouteur gauche (1) et insérez la batterie dans le compartiment réservé à cet effet (2).

Avant la première utilisation, le Parrot Zik 2 doit être chargé complètement. Pour cela, connectez le Parrot Zik 2 à votre PC en utilisant le câble USB / micro-USB (3). La touche  s'allume en rouge pour indiquer que la charge est en cours. Une fois la charge terminée, la touche  devient blanche.

*Note: Vous pouvez également charger la batterie du Parrot Zik 2 en utilisant un chargeur sans fil Qi. Pour cela, posez le coussinet de l'écouteur droit sur le chargeur.*

Lorsque la batterie est vide, vous pouvez toujours utiliser le Parrot Zik 2 pour écouter votre musique si votre lecteur audio est connecté au casque via le câble jack/jack (mode passif). En revanche, les fonctions téléphone et transfert de musique via Bluetooth®, les effets audio ainsi que le panneau de commande tactile ne seront plus disponibles.

## Allumer / éteindre le Parrot Zik 2

Appuyez sur la touche  pour allumer / éteindre le produit.

Vous pouvez également utiliser le casque sans l'allumer. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le Parrot Zik 2 pour écouter votre musique si votre lecteur audio est connecté au casque via le câble jack/jack (mode passif). En revanche, les fonctions téléphone et transfert de musique via Bluetooth®, les effets audio ainsi que le panneau de commande tactile ne seront plus disponibles.

Vous pouvez programmer l'arrêt automatique du Parrot Zik 2 en sélectionnant la durée d'inactivité après laquelle vous voulez qu'il s'éteigne automatiquement. Pour

cela, ouvrez l'application Parrot Audio Suite 2 et sélectionnez Réglages > Arrêt automatique. Cette option est désactivée par défaut.

*Note : Pour que le Parrot Zik 2 s'éteigne automatiquement, il ne doit pas être en charge ou en cours d'utilisation. Assurez-vous également que le capteur situé sur l'écouteur droit n'est pas en contact avec un objet.*

### Port du casque

Ajustez le serre-tête sans forcer afin que les écouteurs s'adaptent bien sur vos oreilles, puis mettez le casque en vous aidant des lettres qui différencient l'écouteur de gauche (L) de l'écouteur de droite (R). Ces lettres sont situées sur le serre-tête.

### Télécharger l'application Parrot Audio Suite 2

Connectez-vous sur l'App Store<sup>SM</sup> ou sur l'Android<sup>TM</sup> Market et téléchargez l'application gratuite Parrot Audio Suite 2. Cette application vous permettra d'ajuster les paramètres du casque.

### Connexion Bluetooth®

Avant d'utiliser le Parrot Zik 2 avec votre téléphone ou lecteur audio Bluetooth®, vous devez appairer (jumeler) les deux appareils. Lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération.

1. Depuis votre téléphone ou lecteur audio Bluetooth®, lancez une recherche de périphériques Bluetooth®.
2. Sélectionnez « Parrot Zik 2 ».
3. Entrez « 0000 » sur votre téléphone ou lecteur audio si celui-ci vous y invite. Selon le modèle de votre téléphone, il est possible qu'aucun code PIN ne soit demandé.

Une fois votre téléphone appairé avec le Parrot Zik 2, la connexion entre les 2 appa-

reils sera automatique à chaque allumage du Parrot Zik 2. Il n'est pas possible de connecter simultanément plusieurs appareils au Parrot Zik 2.

*Note : Vous pouvez activer / désactiver la connexion automatique via Bluetooth de votre smartphone au Parrot Zik 2. Pour cela, ouvrez l'application Parrot Audio Suite 2 et sélectionnez Réglages > Auto-connexion Bluetooth.*

# Musique

## Connecter le Parrot Zik 2 à la source audio

Connectez le câble jack/jack fourni à l'écouteur droit du Parrot Zik 2 et connectez l'autre extrémité à votre lecteur audio. Si votre téléphone / lecteur audio *Bluetooth*® supporte le profil *Bluetooth*® A2DP, vous pouvez également envoyer de la musique via *Bluetooth*® sur votre Parrot Zik 2. Pour cela, connectez votre appareil au lecteur audio, puis lancez la lecture d'un morceau.

## Volume

Pour augmenter le volume sonore, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le haut. Pour diminuer le volume sonore, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le bas.

## Morceau suivant / précédent

Si votre lecteur audio est connecté au Parrot Zik 2 via *Bluetooth*® :

- Pour revenir au morceau précédent, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers l'arrière.
- Pour passer au morceau suivant, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers l'avant.

## Pause / Lecture

Pour mettre votre musique en Pause, retirez le casque ou appuyez sur le panneau de commande tactile. Pour relancer la lecture, remettez le casque ou appuyez à nouveau sur le panneau de commande tactile.

# Parrot Audio Suite 2

Une fois l'application Parrot Audio Suite 2 installée sur votre smartphone, créez un compte sur le Parrot Cloud pour profiter pleinement des fonctionnalités du Parrot Zik 2.

Vous pourrez ensuite :

- activer / désactiver / paramétrer le contrôle actif de bruit ;
- utiliser l'effet Parrot Concert Hall vous permettant de simuler une scène musicale ;
- régler les fréquences sonores selon vos préférences ;
- télécharger des pré-réglages définis par vos amis ou des célébrités et les associer à des morceaux, albums ou genres.

# Téléphone

## Recevoir un appel

Un appel entrant est indiqué par une sonnerie. Le nom du contact est annoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot Zik 2 et si le paramètre Reconnaissance vocale est défini.

- Si vous souhaitez accepter cet appel, touchez le panneau de commande tactile.
- Si vous souhaitez refuser cet appel, appuyez sur le panneau de commande tactile pendant 2 secondes.

*Note : Si vous ne portez pas le casque ou si vous retirez le casque au moment de l'appel entrant, l'appel est transféré sur votre téléphone.*

## Emettre un appel

Pour émettre un appel en utilisant la reconnaissance vocale de votre téléphone, appuyez sur le panneau de commande tactile pendant 2 secondes.

## Utilisation pendant un appel

Pour augmenter le volume sonore lors d'une communication, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le haut. Pour diminuer le volume sonore lors d'une communication, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le bas. Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.

Pour transférer une communication en cours sur votre téléphone, retirez le Parrot Zik 2.

Pour raccrocher, appuyez sur le panneau de commande tactile.

### **Double appel**

Le Parrot Zik 2 vous permet de gérer deux appels simultanément sous réserve que votre téléphone dispose de cette fonctionnalité.

- Appuyez sur le panneau de commande tactile pour accepter le deuxième appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en suspens.
- Appuyez 2 secondes sur le panneau de commande tactile pour refuser le deuxième appel entrant. Vous pouvez également refuser cet appel depuis votre téléphone.
- Effleurez le panneau de commande tactile vers l'avant ou vers l'arrière pour basculer d'un appel à l'autre.

# En cas de problème

## **Redémarrage**

En cas de problème, vous pouvez redémarrer le Parrot Zik 2 en retirant sa batterie.

## **Mise à jour**

Téléchargez gratuitement la dernière mise à jour de votre produit sur notre site web [www.parrot.com](http://www.parrot.com) section “Support”, et installez la mise à jour en connectant le Parrot Zik 2 à votre ordinateur via le câble USB / micro-USB fourni. Ces mises à jour vous permettront d’améliorer la compatibilité du produit.

## **Pour plus d’informations**

Pour plus d’informations ou pour contacter notre support technique, connectez-vous sur notre site web [www.parrot.com](http://www.parrot.com), section “Support”.

# Informations générales

## Avertissements

- L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser ce casque au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.
- Pour éviter d'endommager votre audition, veillez à baisser le volume de votre lecteur de musique avant de brancher votre casque. Après avoir placé votre casque sur vos oreilles, augmentez progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau d'écoute agréable. Les niveaux sonores sont mesurés en décibels (dB). Toute exposition sonore égale ou supérieure à 85 dB peut engendrer la perte progressive de l'ouïe. Surveillez votre utilisation, la perte de l'ouïe dépend de l'intensité du son sur la durée. Plus le volume sera important, moins votre capacité d'exposition durera. Plus le volume sera faible, plus la durée de votre exposition pourra être importante.
- Soyez responsable : prêtez attention à votre environnement (acoustique) quand vous portez votre casque et que vous écoutez de la musique ou la radio.
- Évitez tout comportement dangereux qui pourrait causer un accident à vous-même ou à autrui (piéton, motard, conducteur, cycliste) ou occasionner des dommages aux biens lorsque vous portez votre casque.
- Parrot vous informe que l'utilisation d'un casque audio stéréo est strictement interdite pendant la conduite d'un véhicule automobile. Parrot vous recommande également de ne pas écouter de la musique ou la radio avec votre casque quand vous utilisez un vélo, une trottinette, ou tout moyen de locomotion pour lequel le port d'un casque de protection n'est pas obligatoire. Parrot dégage toute responsabilité si vous choisissez d'ignorer ces mises en garde.

## Informations de sécurité



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- Ne pas démonter, ouvrir, jeter contre un obstacle, écraser, plier ou déformer, percer ou déchiqueter.
- Ne pas modifier la batterie, essayez d'insérer des objets étrangers dans la batterie, immerger ou exposer à l'eau ou autres liquides, exposer au feu ou à la chaleur excessive, y compris les fers à souder, ou mettre au four à micro-ondes.
- Utiliser la batterie uniquement avec le système de charge spécifié par le fabricant.
- Ne pas court-circuiter la batterie à l'aide d'objets métalliques ou conducteurs, ne pas relier les deux bornes de la batterie simultanément
- Remplacez uniquement la batterie par une autre batterie qui a été qualifiée du même type et avec les mêmes caractéristiques. L'utilisation d'une batterie non conforme peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.
- Jetez la batterie usagée rapidement selon les instructions du fabricant / four-nisseur.
- L'utilisation inadéquate de la batterie peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion, ou d'autres dangers.
- Lors de l'utilisation de la batterie par des enfants, ceux-ci doivent être surveillés.

## Garantie

Sans préjudice de la garantie légale et de l'application des articles L -211-4, L 211-5 et L211-12 du code de la consommation et des articles 1641 à 1646 du code civil français,

les produits PARROT sont garantis pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat initial effectué par le consommateur, contre tout défaut de matériaux et de fabrication, sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse, facture) au revendeur. Pendant la durée de garantie, le produit défectueux devra être retourné dans son emballage d'origine auprès du service SAV du revendeur. Après inspection du produit, PARROT, à son entière discrétion, procédera à la réparation ou au remplacement de la pièce ou du produit défectueux, à l'exclusion de tout autre dédommagement. La garantie ne couvre pas la mise à jour des logiciels inclus dans les produits Parrot avec des téléphones mobiles *Bluetooth®* à des fins de compatibilité, la récupération de données, la détérioration extérieure du produit due à une utilisation normale du produit, tout dommage causé par accident, une utilisation anormale ou non autorisée du produit, un produit non Parrot. Parrot n'est pas responsable du stockage, de la perte ou de l'endommagement des données durant le transport ou la réparation.

Tout produit s'avérant non défectueux sera retourné à l'expéditeur et les frais de traitement, de vérification et de transport lui seront facturés.

Comment recycler ce produit ?

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée



des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des res-

sources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les

autres déchets commerciaux.

#### Modifications

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible. Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

#### Déclaration de conformité

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques EN300328, EN301489-1, IEC60065 suivant les dispositions de la directive R&TTE 99/5/EC et les exigences qui se rapportent à la directive EMC 2004/108/CE.

Copyright © 2014 Parrot. Tous droits réservés.

#### Marques déposées

Le nom et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de *Bluetooth*® SIG, Inc. et toute utilisation de ces derniers par Parrot S.A. est faite sous licence.

App Store est une marque de service de Apple Inc.

Android™ est une marque de Google Inc.

Parrot, les logos Parrot sont des marques enregistrées de PARROT SA en France et dans d'autres pays.


ZIK 2 est une marque de Parrot SA.

Toutes les autres marques mentionnées dans ce guide sont protégées et la propriété de leurs titulaires respectifs.

#### Déclaration de conformité Canada

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

- 1) il ne doit pas produire de brouillage et
- 2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



# Parrot<sup>®</sup>



MCPKG00256A