



ENGLISH

FRANÇAIS

USER GUIDE

LG G5™
LG-H831



About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Center. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG license agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to users and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

01

Custom-designed Features

- 7 Module
- 7 Always-on display
- 8 Wide-angle lens
- 8 Smart Bulletin
- 9 Smart Notice
- 10 Smart Doctor
- 11 Quick Share
- 12 Quick Help
- 12 Voice Care
- 13 QuickRemote
- 14 QuickMemo+
- 16 QSlide
- 17 LG Health
- 18 Do not disturb
- 18 Ringtone ID
- 19 Fingerprint recognition
- 22 Content Sharing
- 23 Dual Play

02

Basic Functions

- 25 Product components and accessories
- 26 Parts overview
- 28 Turning on or off the device
- 29 Installing the SIM card
- 31 Inserting the memory card
- 32 Removing the memory card
- 33 Battery
- 37 Touch screen
- 40 Home screen
- 48 Screen lock
- 51 Device encryption
- 52 SD card encryption
- 53 Taking screenshots
- 54 Entering text

03

Useful Apps

- 63 Installing and uninstalling apps
- 64 Recently uninstalled apps
- 64 Phone
- 67 Messaging
- 68 Camera
- 81 Gallery
- 84 Calculator
- 85 Weather
- 85 Downloads
- 86 Clock
- 87 Voice Recorder
- 88 Music
- 89 E-mail
- 90 Contacts
- 93 Calendar
- 94 File Manager
- 94 Tasks
- 95 Evernote
- 95 LG Backup
- 96 RemoteCall Service
- 96 SmartWorld
- 97 Google apps

04

Phone Settings

- 101 Settings
- 101 Networks
- 113 Sound & notification
- 114 Display
- 115 General

05

Appendix

- 125 LG Language Settings
- 125 LG Bridge
- 126 Phone software update
- 128 FAQ
- 131 Anti-Theft Guide
- 132 More information

06

For Your Safety

07

Safety Guidelines



01

Custom-designed Features

Module

You can remove the module from the bottom of the device to replace the battery.

After removing the module, install another accessory into the module slot. You can use various features provided by the various accessories.



- See *Removing the battery* and *Installing the battery* for details.



Always-on display

You can display the date, time, signature or other information on the screen even when the main screen is turned off. Always-on display is a useful feature to check the time frequently and display your own signature.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Always-on display** and then swipe  right to turn on the Always-on display feature.



- The battery may drain faster when you use Always-on display. Turn off this feature to use the battery longer.



- 2 Tap **Set what to show** and select the item you want to display on the screen.
 - **Time**: Always display the current time.
 - **Signature**: Display your signature in place of the current time. Use the **Set signature** option to enter a signature and change the font.

Wide-angle lens

You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area.



- See *Switch to dual camera* for details.



Smart Bulletin

You can add a Home screen that displays useful content and information. You do not need to add an additional widget or run an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen** > **Smart Bulletin** and then swipe  to activate it.
 - The Smart Bulletin can be found on the left-most canvas of the Home screen.

- 2 Configure Smart Bulletin by using the available menu items.
- To rearrange menu items displayed on the Smart Bulletin, tap and hold  then drag up or down.
 - To display or hide a menu item on the Smart Bulletin, tap the item.



- To change the Smart Bulletin options, tap  on the Smart Bulletin screen.

Smart Notice

Smart Notice is a widget that notifies you of useful information. Using time and location, this feature analyzes the user's usage patterns and the environment in which the smartphone is used.

Use Smart Notice as:

- Automatic reminders to add frequently used unsaved numbers to your contacts.
- Automatic reminders to make a call to a number you did not call back after declining it or sending a reject message.
- Automatic reminders of a contact's birthday saved in the calendar or the contact list.
- Automatic reminders to clean up temporary files, downloaded files, and apps that have not been used for a period of time.
- Automatic reminders to customize device settings according to the pattern and place you are using the device.
- Automatic reminders to save power when battery consumption is high.

Starting Smart Notice


You can add the Smart Notice widget when it is not added by default or is deleted from the Home screen. Take the following steps to add the widget:

- 1 On the Home screen, tap and hold on an empty space, then tap **Widgets**.
- 2 Tap and hold **Smart Notice**, then drag it to the desired position on the Home screen.
 - Tap  in the widget to change the Smart Notice settings.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimize it.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Smart Doctor**.
- 2 Use desired functions.



- **Optimize phone:** Close currently unused apps and clean up temporary files to improve device performance.
- **Diagnose:** Analyse the battery, mobile data, apps, network status, and use patterns to view device management information.

Quick Share


You can take a picture or record a video and then share it through an app.

- 1 Tap , then take a photo or record a video.
- 2 Tap and hold the preview icon, then drag the preview over the app icon that appears on the screen.

You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.



- The app displayed by Quick Share may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.



Quick Help

You can view the main features of the device, frequently asked questions or user guide. By entering keywords about the difficulties in using with the device after you buy it or any other queries, you can view useful information including answers to frequently asked questions or instructions in the user guide.

- 1 Tap  > **Quick Help**.
- 2 Enter inquiries in the search box to search for information.



- This feature is periodically updated according to the user's feedback.
- Available menu items may vary, depending on the area and the mobile service provider.

Voice Care

You can control your device by using voice commands when circumstances so require, such as when the touch screen is not working properly.

- 1 Tap and hold the Power/Lock key.
 - The Voice Care button appears below the power options.
- 2 Tap **Voice Care**.
Alternatively, wait for 10 seconds until the function automatically starts.
- 3 Perform actions by using voice commands.



- To use this feature, first you must agree to the permissions for use of an app you want to run with voice commands.
- To withdraw from the agreement, tap **Settings** and cancel the agreement.
- This function may be not supported depending on the service area.

QuickRemote

QuickRemote overview

You can control many electronic devices in different locations by using your device as a remote control.



- This feature uses infrared (IR) signals and operates very similar to a remote control. When using QuickRemote, keep the IR sensor at the top right of the device uncovered.
- This feature may not be supported, depending on the device manufacturer or service provider.

Registering a device for remote control

You can register a device you want to control remotely with your device.

- 1 Tap > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap and select the type and manufacturer of the device you want to set up.
- 4 Follow the on-screen instructions to make sure that the QuickRemote feature works properly on the device..

Creating a universal remote control

You can create a customized universal remote control by assigning remote control functions to your device.

- 1 Tap > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap > **Universal remote**.
- 4 Enter a remote control name and tap **OK**.

- 5 Tap and hold the button you want, then drag it to the position you want.
- 6 Tap **NEXT**.
- 7 Follow the on-screen instructions to familiarize yourself with the function, then tap **SAVE**.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad apps.

Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Edit or erase parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the notepad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Write notes on the photo.
- 4 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap **Capture+**.
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes as desired.
 - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
 - To attach a screenshot to the notepad, tap **T**.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can group notes by the note type.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all the notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Capture+**: View notes created by **Capture+**.
 - **New category**: Add categories.

-  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.

QSlide


You can display several apps simultaneously on the same screen and switch between them.

For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap  > **QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.



-  : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
-  : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
-  : Close the QSlide window.
-  : Adjust the size of the QSlide window.

LG Health

LG Health overview

You can set a daily exercise goal and check the amount of physical exercise to monitor your health and fitness information.


Getting started with LG Health

You can configure LG Health when launching the app for the first time or after having already used it.

- 1 Tap  > **LG** > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete the setup.

Using LG Health

- 1 Tap  > **LG** > **LG Health**.
- 2 Do the following:



-  : Display your exercise log.
-  : Begin tracking an exercise.
-  : Set various LG Health settings, including your profile and goals.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and the mobile service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then swipe to turn the feature on.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. When **Priority only** is turned off, alarms always go off.
 - **Total silence**: Disable both sounds and vibration.

Ringtone ID

You can set the device to play an automatically created ringtone for an incoming call from a selected contact.

- 1 Tap > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then swipe to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You can register your fingerprint on your device and use this fingerprint to unlock the device screen or content.

When confirming a purchase or signing in to an app, identify yourself by simply touching the fingerprint sensor.



- Everyone has a unique fingerprint. Fingerprints can be used to identify different users. Very similar fingerprints from different users may be recognized by the fingerprint sensor as the same fingerprint.
- If your fingerprint is unrecognized and/or if you forget the backup PIN, bring your device to the nearest LG Electronics service center and both register a fingerprint and create a new backup PIN.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease. To maximize recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance are on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognized.
- A fingerprint may not be recognized properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognized. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.

- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.




- To use this feature, make sure that screen lock is set. If a screen lock is not set, set the screen lock. See [Configuring lock screen settings](#) for details.

- 2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put one finger on it.



- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognize your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.



- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Enter your screen lock.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can specify a target object to unlock with a registered fingerprint.

To select a target object:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Enter your screen lock.
- 3 On the fingerprint screen, activate the desired features.
 - **Screen lock**: Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock**: Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Content Sharing

Playing content

You can play photos, videos or songs saved on your device from TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  or  > **Play content**, then select a TV you want to connect to.



• To use Chromecast, update Google Play to the latest version.

Using nearby devices

You can play multimedia files saved on a connected device from your device.

- 1 From the **Gallery** or **Music** app, select  > **Nearby devices**.
- 2 Select a device from the device list.
 - If the desired device is not seen on the device list, check that DLNA is turned on, then tap **Search nearby devices**.
- 3 Play content saved on the selected device.

Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap  > **SHARE** or , then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward, then activate **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap  **> Settings > Networks > Share & connect > File sharing > SmartShare Beam**.

Dual Play

You can display your device screen on a connected display device and use different apps from the device.

Use a DisplayPort-HDMI cable or use Screen sharing for either of the connections.



- This feature is not available for some content.



02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- Ejection pin
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide




- Items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. Any issues resulting from usage of accessories made by other manufacturers may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Support Center.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Support Center for available dealers, and then purchase online.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Parts overview



- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: The proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyzes the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser detection auto-focus
 - Detects the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
 - Quickly focuses on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press this key when you want to turn on or off the screen.
 - Press and hold this key when you want to select a power control option.
 - Gently put your finger on the key when you want to unlock the screen with your fingerprint.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- An NFC antenna is built into the back of the device. Do not damage the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it, as this may damage the screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the device

Turning on the device

When the device is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the device

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options

Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.


- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.

- **Turn on Airplane mode:** Disables cellular services, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.
- **Voice Care:** Control your device by using voice commands when necessary, such as touch screen is not working properly. See *Voice Care* for details.


Installing the SIM card

Properly use the SIM card provided by your mobile service provider.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.




- 2 Pull out the card tray.



- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-colored contacts facing downwards.



- 4 Insert the card tray back into the slot.



- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by your service provider.

Precautions when using a SIM card

- Do not lose your Nano SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a Nano SIM card.
- Be careful not to damage the Nano SIM card when you insert or remove it.

Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD card. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.




- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- The memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.

- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-colored contacts facing downwards.



- 4 Insert the card tray back into the slot.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Storage & USB** > **△**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.



- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.


Battery

Removing the battery



- Turn off the device before removing the battery. Failure to do so may damage the device.

- 1 Press the module eject key to eject the module and then pull out the module to separate it from the device.




- 2 Grab the middle of the ejected module and pull it out from the device.



- 3 Hold the battery and module with both hands and separate them from one another in an outward arc (as indicated below) to disconnect the battery terminals.



- Do not bend the battery when removing it. The plastic cap on the battery may be damaged.




Installing the battery

Correctly insert and charge the battery that came with your device.



- Device specifications may vary, depending on the area and mobile service provider. To purchase additional battery modules or compatible optional items, contact an LG Electronics Service Center for support.
- Use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.


- 1 Press the module eject key to eject the module and then pull out the module to remove it from the device.
- 2 Firmly insert the battery to the module using the arrows to correctly orient the battery.



- 3 Gently push the battery and module assembly into the device. You will hear a “click” sound to ensure that the device is securely fastened.



- Never press the module eject key when inserting the module into the device.




Precautions when using the module

- Failure to follow the instructions provided in this user guide may result in damage to your product or personal injury.
- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substance or water enters the device.
- Do not expose your device to moisture or hot and humid environments.
- Do not expose the inside of your device to water and do not insert foreign objects into the battery compartment.
- After removing the module, put it back into the device as soon as possible to avoid damage to the device's interior.
- Do not forcefully separate the module without pressing the module eject key.
- Never remove the module when the device is in use.
- Do not insert a module from another device that is not compatible with your device's service provider and service area.
- Follow the instructions contained in your device manuals to ensure the battery and module are inserted correctly. Failure to insert the battery and module correctly may result in damage to the device or device malfunction.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port (USB C-type), and then plug the charger into a power socket.



- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable (USB C-type). Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background functions to increase battery life.

To minimize battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the idle time, when the screen automatically turns off, to as short a time as possible.
- Minimize the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check how much of your battery used to download apps.

Touch screen

You can familiarize yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.




Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.




Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.




Swiping

Tap and hold an item, such as an app or widget, then swipe it to another location. You can use this gesture to move an item.





Flicking

Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly move to another panel.



Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out, such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.



- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove on or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory is attached to the device.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen. This immediately redirects you to the Home screen.

This device provides a list of apps on the Home screen. You can run apps directly from the Home screen, without the need to go to separate screens. Drag the Home screen left or right to display available apps. User-installed apps as well as default apps can be run from the list of apps.

Home screen layout

You can add frequently used apps, widgets and folders to the Home screen. This simplifies the steps used to access them.



- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Widgets:** Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- **Folder:** Create folders to group apps according to particular criteria.
- **Page icon:** View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas, which is highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.

- **Home touch buttons:**


- ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
- ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
- □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **Clear all** option to delete all recently used apps. In some apps, tapping and holding the button will access additional options.

Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customize the buttons and their locations.

- You can add additional buttons for Notification, Capture+, and QSlide. A maximum of five items can be added.



Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing the notification icons displayed on the status bar.

-  : No signal
-  : Data is being transmitted over the network
-  : Alarm is set
-  : Vibrate mode is on
-  : Bluetooth is on
-  : Connected to a computer via USB
-  : Battery level
-  : Flight mode is on
-  : Missed calls
-  : Wi-Fi is on
-  : Silent mode is on
-  : GPS is on
-  : Hotspot is on
-  : No SIM card
-  : NFC is on



- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service providers.


Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downwards.

Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly turn a function on or off.

Drag left or right on the list of quick access icons to select the function icon you want.

- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.



Notification panel settings

You can select items to display on the notification panel.


Tap  on the notification panel to edit the apps displayed.

- To rearrange quick access icons, tap and hold an icon, then drag it to another position.
- Select icons you want to display on the list. Active functions will have a blue icon.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list. You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.



Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the desired function.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add widgets to the Home screen, tap **Widgets** and drag a widget to the Home screen.
- To change Home screen settings, tap **Home screen settings** and customize the desired options. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap **Uninstalled apps**. See *Recently uninstalled apps* for details.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap .



Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the app is added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then do one of the following:

- To edit the folder name and color, tap the folder name.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to the outside the folder. If only one app is left in the folder, the folder disappears automatically.

Home screen settings

You can customize your Home screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customize the following settings.
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background theme.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Theme:** Select the screen theme to apply.
 - **Sort apps by:** Sort apps by names or download date on the Home screen.
 - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps:** Select or deselect apps to hide from the Home screen.
 - **Smart Bulletin:** Use the Home screen to view information customized to your needs.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring lock screen settings

There are several options available for configuring the lock screen settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customize your lock settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Slide on the screen to unlock it.
 - **Knock Code**: Tap a pattern to wake up and unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- To set a screen lock using a pattern, first create a Google account or backup PIN. If you enter an incorrect pattern more than a specified number of times consecutively, you can unlock the screen by using your backup PIN or Google account.
- If a screen lock is set using a PIN or password and you enter it incorrectly more than a specified number of times, PIN and password entry is blocked for 30 seconds.

Lock screen settings

You can customize the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customize the following settings.
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method. If you do not want to use screen lock, tap **None**.
 - **Smart Lock:** Specify trusted items that allow the device to automatically be unlocked when those items are near.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked. This option appears when the screen lock method is set to Swipe.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background theme.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by swiping the icon upwards. This option appears if the screen lock method is set to Swipe.
 - **Weather animation:** Display weather animations for the current location on the lock screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of time remaining before the device becomes idle and then the screen automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on and off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on a Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

- If a screen other than the Home screen is displayed, double-tap on an empty space on the status bar.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- If you enter an incorrect Knock Code more than a specified number of times consecutively, unlock the device by using your backup PIN or Google account.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Choose if you want to protect your phone with a secure startup requiring you to enter the Knock Code when powering the device on. Tap **NEXT** after making a selection.
- 3 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 4 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.
- 5 Set a backup PIN to use when the Knock Code is forgotten.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created. Enter your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Device encryption

Encrypting your device

By default, data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set.

Precautions for device encryption

You can use the mobile phone lock on the lock screen to increase your device's protection level.



- If the mobile phone lock is turned on and an incorrect password is entered more than a specified number of times, the device will automatically reset.
- If you forget your decryption password, reset the device. Factory reset will delete all data saved before reset.
- Encryption takes place when the device boots for the first time after a factory reset. Stopping encryption before it is complete may damage data. For example, do not remove or insert the battery while encryption is in progress. Wait until the process is complete.

SD card encryption

You can encrypt and protect data saved on the SD card. The encrypted data in the SD card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap **○ > Settings > General > Fingerprints & security > Encrypt SD card storage**.
- 2 Read the on-screen overview of SD card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the SD card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the SD card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the SD card, make sure that the screen lock is set using a PIN or password.
- Once SD card encryption starts, some functions are restricted to access.
- If you turn off the power while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- You can activate SD card encryption even when the device does not have an SD card installed. Any SD card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key simultaneously for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder under **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap **Capture+**.




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First tap **Settings > General** and activate the **Shortcut key**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.


With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and the conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.



- This option is available only on the QWERTY or single vowel layout keyboard.


Suggesting words

Smart keyboard automatically analyzes your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.
- To manage your word suggestions, tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Word suggestions**.


You can also tap  on the keyboard and tap **Word suggestions**.



Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY layout**.
You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY layout**.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.




- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This option may not be supported for some languages.

Customizing the keyboard height

You can customize the keyboard height to maximize hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
- 2 Adjust the keyboard height by dragging the blue bar up and down.



Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.



Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

- 2 On the keyboard, spread your fingers apart horizontally.
 - To merge the split keyboard, pinch your fingers together on the keyboard.



One-handed operation mode


You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

- 2 Drag the keyboard left or right according to the direction of the desired keyboard arrangement.

You can also press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice

On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximize the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text by using your voice, make sure that your device is connected to a network.

Changing the keyboard language

You can change the input language. You can also change the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and tap .

Copy and Paste

You can cut, copy, or paste text between apps.

- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Tap and hold the text input field where you want to add the text, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clipboard

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clipboard and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select .
You can also tap and hold the text input field where you want to add the text, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clipboard.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clipboard.
 - Tap  to lock saved items in order to not delete them; even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clipboard.



- The clipboard may not be supported by some downloaded apps.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your mobile service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app you want to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

- If apps were uninstalled within 24 hours, you can reinstall them.
See *Recently uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store you download the app from and uninstall it.

Recently uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours.

- 1 Tap  > **Recently uninstalled apps**.
- 2 Activate the desired function:
 - **Reinstall:** Reinstall the selected app.
 -  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after it was uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

You can make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Tap and hold a speed-dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See *Adding contacts to the speed dial list* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, swipe on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, swipe on the incoming call screen.

- To send a rejection message swipe on the incoming call screen and select the message you want to send.
- To add or edit a rejection message, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Decline and reject calls** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, you can press the Volume Down (-) key to switch to mute mode.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards and tap the missed call notification. You can also tap > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions on the call screen.

- **Contacts:** Move directly to the contact list from the call screen. It is possible to view the contact list during a call.
- **End:** End a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Use a Bluetooth device to make calls. Make sure that a Bluetooth device is connected.
-  : Access additional call options.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap the desired number on the screen.
To start a conference call, tap .



- You may be charged a fee for each call. Consult your mobile service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select an entry. To make a call to the selected call entry, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Contact your mobile service provider for details on call charges.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can send messages to all of your contacts using the **Messaging** app.



- Sending messages abroad may incur additional charges.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organized by contact.

- 1 Tap  > .
- 2 Select a message from the message thread list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take and save photos or videos to your device.

Tap  > .



- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfiber cloth. If your finger comes into contact with the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5 %, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.

Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your environment to take a photo or record a video easily and conveniently.


On the camera screen, tap  and select the desired mode.



Switching between cameras

You can switch between the front and rear camera.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear camera.



- Use front camera mode to take selfies. See *Taking selfies* for details.

Switch to dual camera

You can use the dual camera feature to take photos by using either the general or wide-angle lens.

On the camera screen, pinch or spread two fingers to switch between the general and wide-angle camera.

- Pinching fingers activates the wide-angle camera. Spreading fingers activates the general camera.
- Tap  /  to switch between the general and wide-angle camera.

Simple mode

You can take photos by simply tapping the screen.

- 1 On the camera screen, tap .
- 2 Frame your subject and then tap on the screen.

Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.

- 1 On the camera screen, tap .
- 2 To take a photo, tap . Or to record a video, tap .



Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo. You can also tap a Volume key.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut key**. To take photos immediately after the camera is started by the Volume Down (-) key, activate the **Quick shot** feature in the Shortcut key menu.

Recording a video

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the recording, tap . To resume the recording, tap .
- 3 Tap  to end the recording.

Popout

You can take photos or record videos by using the wide-angle camera and the general camera simultaneously. Subjects within the frame in the center of the screen are captured by the general camera. Subjects outside the frame are captured by the wide-angle camera.

- 1 On the auto mode screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select effects:
 - : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Apply grayscale to the area captured by the wide-angle camera.

-  : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
 -  : Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .
- Tap and hold  or  to sequentially take a photo or record a video from each area at specific intervals.



Multi-view

Multi-view mode allows you to take multiple photos or videos in the form of a collage using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

- 1 On the auto mode screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select a layout.
- 3 Tap  to take photos and tap  to record videos.
 - To record a three-second-long video, tap .
 - To switch between front and rear (general or wide-angle) cameras, swipe in any direction.
 - To take continuous shots of photos or videos at specific intervals, tap and hold  or .
 - Tap  /  to take pictures or record videos simultaneously or sequentially.



Snap

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.

1 On the camera screen, tap **MODE** > .

2 Tap .


- Tap the icon once to record a three-second video clip. Tap and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).

Select Multi-view layout.

Preview the selected clip.

Timeline.

Play all the clips.



Delete the selected clip.

Save the video.

Delete all the clips.

3 Tap **SAVE**.

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots for a wide view.

- 1 On the auto mode screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to stop taking the photo.



Slow-motion Video

You can create a video in which everything moves more slowly than in reality.

- 1 On the auto mode screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the recording.



Time-lapse Video

You can create a video where everything moves more quickly than in reality.

- 1 On the auto mode screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
 - To adjust the video playback rate, tap .
- 3 Tap  to end the recording.



Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

On the auto mode screen, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Connecting with LG Friends cameras

You can connect the device to another camera to view photos or videos saved on the camera.



- The LG Friends cameras that can be connected with the device are optional accessories. Consult with the LG Customer Center for purchasing.
- Some options may not be supported or may be different, depending on the service provider or the service area.

Configuring camera options

You can customize a variety of camera options to suit your preferences.

On the auto mode screen, tap .



- Available options vary depending on the selected camera mode.

	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
	Combines photos taken at different exposures into one optimal photo.
	Apply film effects to photos.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Reduce motion blur when taking a photo or recording a video. •  : Use to further reduce blur when recording a video while you are moving or walking. •  : Use to reduce blur while taking a photo or recording a video.
	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external SD card is inserted. •  : Save to the internal storage. •  : Save to the external memory card.
	Customize the selfie-taking settings. These options appear when using the front camera. •  : Use Gesture Shot to take a picture. •  : A picture will automatically be taken when the camera detects your face.

	Check selfies quickly after taking them. These options appear when using the front camera. •  : Turn on Gesture View. •  : Turn off Gesture View.
	Flip images. These options appear when using the front camera. •  : Do not flip the image. •  : Flip the image horizontally.

Applying film effects


You can apply filters of various colors to photos.

- 1 On the auto mode or manual mode screen, tap  > .
- 2 Select a film effect.

Manual mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 On the camera screen, tap .
- 2 Customize the desired camera options.



- 3 Tap .

Saving in RAW file format

You can compensate the images of photos by saving them in the RAW file format. While taking a photo, a DNG file is created along with the JPEG file. The DNG file is a file format that saves data in an uncompressed high resolution format.

In manual mode, tap  to turn on .

- If you take photos when  is displayed, the images are saved as JPEG and DNG files. Gallery shows only JPEG files and displays  on photos.
- If you delete photos from Gallery, the DNG files are also deleted. If you delete photos from a computer or File Manager, you can delete the JPEG and DNG files separately.



- Saving a photo in the RAW format takes up more space because the file contains larger data.

Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See [Configuring camera options](#) for details.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.



- To use this function, make sure that [👏] is selected under camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- Access to some functions may be restricted while using multi-view mode.

Interval shot

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold [📷]. You can also show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at three second interval.



Taking auto-selfies

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.




- Tap , then tap  until  appears to activate the auto-selfie function.



Gesture view

You can preview a selfie immediately after taking a selfie by placing the screen close to your face.



- To use this function, make sure that  is selected under camera options.
- One preview is displayed each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview the screen switches to camera mode.

Gallery

Gallery overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
- Saved photos and videos are displayed by folders.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - Drag left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be able to open due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.


Viewing photos



Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The edited photo overwrites the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video



- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the video.



- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list, then select files.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select a file and share the file by using the method you want.

Calculator


You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use the scientific calculator, tap  > **Scientific calculator**.
 - To view your calculation history, tap  > **Calculation history**.

Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap  > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap  and add the city you want.
 - On the detailed weather screen, tap  / , or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.



Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- You can select a previously set alarm to edit it.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also tap and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To stop the timer, tap **Stop**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Stop** to stop the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To delete all of the stopwatch records, tap **Reset**.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
 - To save the location details of recording, tap **Location**.
 - To tag a current event information on the recording, tap **Event**. Then select the event you want.
- 2 Tap .
 - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end the recording.
 - The file is saved automatically and the **Recorded files** screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.




- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

Music

You can play and manage music files saved on your device.

- 1 Tap > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
 - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter the contact's details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import a contact from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap **:** > **More** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select a contact and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap **:** > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Drag the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact from the contact list.
- 2 On the contact details screen, tap  and edit the desired details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact from the contact list.
- 2 Tap **Delete contact**.
- 3 Tap **DELETE** to confirm.

Adding favorites

You can register frequently used contacts as favorites.

- 1 On the contact list screen, select a contact from the contact list.
- 2 On the contact details screen, tap .

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** >  > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap  > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events

Tap  > **Calendars to display** >  > **Calendars to sync**.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, notes and temporarily saved events. You can also share text, images and notes from another app and save them to the event pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the event pocket.
-  : Add a Facebook account to view information on Facebook events. Some devices may not support the Facebook event information function.
-  : View tourism information about the surrounding area, such as restaurants and convenient facilities, or plan an event.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.

File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools > File Manager**.
- 2 Tap  and select a storage location.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter the task details and then tap **SAVE**.

Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Evernote**.

LG Backup

You can back up and restore data saved on your device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to backup or restore data to and from your device.



- Formatting your device may delete backup files saved in internal storage. To minimize data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data under a Google account is not backed up. When you synchronize your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Google Drive automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the SD card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Center as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Center.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and remote support service starts.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customize your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Enter your ID and password, then sign in.
- 3 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work, depending on the area and service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organize files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use search function provided by Google to search web sites and files stored on your device by entering keywords or via voice.

Hangouts

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from Play Store. Play music files saved on your device.

Play Newsstand

Read news and magazines that interest you.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

Voice Search

Search information on Google by saying a keyword, instead of typing a keyword.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04

Phone Settings

Settings

You can customize your device settings to fit your needs.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Swipe  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi** > .

- **Add Wi-Fi**: Manually add a Wi-Fi network.
- **Saved Wi-Fi**: Display a list of all of your saved Wi-Fi networks.
- **Advanced Wi-Fi**: Configure various Wi-Fi settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi > ⋮ > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may be drained fast when using Wi-Fi Direct.



Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Swipe  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.



- Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on Mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Swipe  to activate it.

Customizing Mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage and block its usage if the limit is reached.
 -  : Customize the available mobile data settings.

Call

Call settings

You can customize call settings, such as voice call and international call options.




- Some features may not be supported depending on the device manufacturer or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customize the settings.

NFC

You can share data with other devices via NFC feature.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Swipe ☐ to activate it.
 - Touch your device with the other device that supports NFC to allow sharing data.
 - NFC antenna may be located differently depending on the device.



Android Beam

When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with other device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.



• See *Sending or receiving files* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customize the following settings:
 - **G5**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help**: Displays help information about the File sharing feature.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **G5**: Set your device's name.
 - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Screen sharing**.
- 2 Swipe  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the device screen.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

LG AirDrive

You can use your LG account from a computer to manage files saved on the device. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing > Cloud Print**.
- 2 Swipe  to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap  > **Add printer**.
 - To search for a printer name, tap  > **Search**.
 - Tap  > **Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap  > **Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **Add account** to create an account.


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then swipe  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan.
- When you connect to your computer, download the the USB driver from www.lg.com to the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to share files.
- Operating systems that support tethering are Windows XP or higher, or Linux.




Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then swipe ☐ to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi ID (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>




Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then swipe ☐ to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering



Help

Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Swipe  to activate it.
- 3 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customize mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Mobile data:** Turn mobile data on or off.
 - **VoLTE:** Use high-quality voice call and communication services on LTE.
 - **Data roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access point names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an IntraNet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- If the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device is erased. Please be cautious.

- 2 Tap **Basic VPN > Add Basic VPN network** or tap **LG VPN > Add LG VPN network**.



- If the screen is not locked, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen and lock the screen. See *Configuring lock screen settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.



- While connecting VPN, tap **> Always-on VPN** and tap the VPN name to remember current VPN settings.

Sound & notification

You can customize sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customize the following settings:

- **Sound profile:** Set the device to sound, vibrate only, or silent.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Set the device to automatically create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** Select or create a vibration pattern for incoming calls.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. You can also choose to receive notification messages only on particular days of the week. See *LG Backup* for details.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen.
- **Apps:** Select an app to show notification messages and set the priority for the notifications.
- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > Notification sound:** Select a sound for notifications. You can also set music saved on the device as a notification sound.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.

- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, lock or unlock the screen, and the behavior when an emergency call is made.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the content of calls or messages via voice.

Display

You can customize detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customize the following settings:

- **Home screen:** Customize settings for the Home screen. See *Home screen* for details.
- **Lock screen:** Customize the lock screen settings. See *Screen lock* for details.
- **Home touch buttons:** Rearrange the Home touch buttons or change their background colors. You can also choose to hide the Home touch buttons while using apps.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, swipe the **Auto** switch.
- **Always-on display:** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *Always-on display*.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.

- **More > Daydream:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the sensor's tilt accuracy and speed.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause motion sensor related errors, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customize language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Language:** Set the display language for the device.
 - **Spelling correction:** Correct the spelling by using Google Spell Checker.
 - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. You can also select a keyboard to use when entering text.
 - **Google Keyboard:** Customize Google Keyboard settings.
 - **LG Keyboard:** Customize LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.

- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons:** Let the right mouse button perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customize settings to access your location information from a particular app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **My place:** Set the device to analyze frequently visited places so that it can automatically recognize a residential address.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
 - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
 - **Google Location History:** Permit Google services to collect your location information.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Cloud

You can register a cloud account and view content in cloud on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Cloud**.
- 2 Customize settings.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen tap **General > Accessibility**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify the screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display color contrast for people with poor eyesight.
 - **Vision > Screen colour adjustment**: Adjust the display color.
 - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to grayscale mode.
 - **Vision > End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
 - **Hearing > Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
 - **Hearing > Notification LED**: Indicate device status via LED.
 - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify of incoming calls and notifications with a blinking light.

- **Hearing > Turn off all sounds:** Turn off all sounds and lower the volume on the receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch and hold delay:** Adjust the touch input time.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically switch the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut key

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut key**.
- 2 Swipe  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
 - Turn on **Quick shot** if you want to take photos immediately after pressing the Volume Down (-) key to start the camera.

Google services

You can use this menu to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Fingerprints**: Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock**: Lock files in **Gallery** or **QuickMemo+** and require a password or pattern to unlock the content.
 - **Encrypt phone**: Set the device password for privacy. Create a PIN or password to enter each time the device is turned on. See *Encrypting your device* for details.
 - **Encrypt SD card storage**: Encrypt the SD card to prevent use on another device. See *SD card encryption* for details.
 - **Set up SIM card lock**: Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).

- **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Verify apps:** Block the installation of harmful apps. Display a warning message when a harmful app is installed.
- **Notification access:** Select apps to display the notifications on the notifications panel.
- **Storage type:** View the storage type where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
 - **Trusted credentials:** Show system root CA certificates and user added CA certificates.
 - **Install from storage:** Install a secure certificate from storage.
 - **Clear credentials:** Delete user added secure certificates and related credentials.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access for apps:** View details on usage of apps on the device.

Smart settings

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.



- To use the smart settings, make sure to set the residential address. See [Location](#) for details.

1 On the settings screen, tap **General > Smart settings**.

- 2 Turn on items you want to automatically change settings for.

Date & time

You can customize date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customize the available settings.

Storage & USB

You can view and manage internal storage on the device or storage space on the SD card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage & USB**.
- 2 The following settings are available.
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the SD card. This option appears only when a SD card is inserted. To unmount the SD card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.

- **Game optimizer:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimize it.

On the settings screen, tap **General > Smart Doctor**.



- See *Smart Doctor* for details.

Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.



- Turn on NFC to use the Tap & pay feature.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customize the following settings:
 - **LG Backup**: Back up and restore all data saved on the device. See [LG Backup](#) for details.
 - **Back up my data**: Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account**: View the current backup account in use.
 - **Automatic restore**: Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
 - **Network settings reset**: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Factory data reset**: Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory and Safety

On the settings screen, tap **General > Regulatory and Safety** for regulatory details.



05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language**, and select a language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 Click **Support > Software, Firmware, & Drivers**.
- 3 Click **LG Bridge** and download the setup file.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:

Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM license—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	1. Tap  > Settings . 2. Tap General > Apps . 3. Tap the app > Uninstall .

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialing error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger (USB C-type) and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger (USB C-type)
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialing number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.
Check the battery module	Inserted wrong battery module. Inserted damaged module or insert the module not properly.	See Installing the battery for details. Device specifications may vary, depending on the area and mobile service provider. To purchase additional battery modules or compatible optional items, contact an LG Electronics Service Center for support.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory and Safety

To view regulatory marks and related information on your phone, go to **Settings > General > Regulatory and Safety**.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Type C-HDMI

- You may not need to connect the charger with Type C-HDMI adaptor to display the content of the screen. Connect the charger to reduce battery consumption.
- Copyright protected content (DRM/HDCP) may be limited depending on your output device. You may be only able to view it on your own device screen.
- Some video files may not be played properly depending on the hardware performance or memory limit.
- Some videos may not be played properly depending on the screen resolution, frame per second, average bit transfer rate, or encoding settings.
- If the screen is cut or displayed abnormally, change the screen size into the original size on the TV or monitor.
- The devices can mutually connect with themselves by connecting them with Type C-HDMI adaptor and HDMI cable even if the power is turned off.
- If the TV, projector, monitor do not output the screen, disconnect the HDMI cable with the adaptor for a moment. Some adaptors may not mutually connected with each other.

Laser safety statement

CDRH Compliance


THIS PRODUCT COMPLIES WITH APPLICABLE REQUIREMENT OF THE DHHS PERFORMANCE STANDARD FOR LASER PRODUCT, 21 CFR SUBCHAPTER J.

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner’s manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorized service center.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or to make the direct contact with the laser.





06

For Your Safety

Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment.

Before You Start

Safety Instructions



- To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

Always store your phone away from heat. Never store your phone in settings that may expose it to temperatures less than 32°F (0°C) or greater than 95°F (35°C), such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day. Exposure to excessive cold or heat will result in malfunction, damage and/or catastrophic failure.

Be careful when using your phone near other electronic devices. RF emissions from your mobile phone may affect nearby in adequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your mobile phone. Turn off your phone in a medical facility or at a gas station. Never place your phone in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Your phone contains an internal battery. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure that no sharp-edged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Store the battery in a place out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Never store your phone in temperatures less than -4°F (-20°C) or greater than 122°F (50°C).
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.

- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating.
- Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

FCC RF Exposure Information



- Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

CAUTION

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/ or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC/IC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

Any belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used.

Body-worn accessories that cannot maintain 1 cm (0.39 inches) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical bodyworn operations may not comply with FCC/IC RF exposure limits and should be avoided.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device complies with part 15 of FCC rules and IC license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cautions for Battery

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperature: 140°F (60°C).
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.
- Your phone contains an internal battery. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter (Charger) Cautions

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is intended for indoor use only.
- Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your hearing

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.



07

Safety Guidelines

TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld phones. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones.

Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6") inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a 'blasting areas or in areas posted: 'Turn off two-way radio' Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.

- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Media Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/ standby times.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may shortcircuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuiting of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.

- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Centre to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Centre.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it near your ear.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- Do not attempt to repair or modify the device yourself. Your device is equipped with an internal rechargeable battery which should be replaced only by LG or an authorized LG repair center. You should never attempt to open or disassemble this device yourself and doing so may cause damage that will void your warranty.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration Centre for Devices and Radiological Health
Consumer Update on Mobile Phones.

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radio frequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones. The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term 'wireless phone' refers here to handheld wireless phones with builtin antennas, often called 'cell,' 'mobile,' or 'PCS' phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called 'cordless phones,' which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures.

However, none of the studies can answer questions about longterm exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radiofrequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radiofrequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radiofrequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radiofrequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques', sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radiofrequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' phone and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources: FDA web page on wireless phones (<http://www.fda.gov/>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK) (<http://www.nrpb.org.uk/>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold. When operating a car, driving is your first responsibility.

When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a handsfree device. A number of handsfree wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.

5. Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a “to-do” list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don’t get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip — dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations — with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a “Good Samaritan” in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless nonemergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special nonemergency wireless number.

For more information, please call to 888- 901-SAFE.

Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR values are:

* Head: 1.02 W/kg

* Body (Body-worn/Hotspot): 1.12 W/kg (Body measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> after searching on FCC ID: ZNFH820.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

* Product meets current FCC & IC Radio Frequency Exposure Guidelines.

FCC ID: ZNFH820

IC ID: 2703C-H831

Notice!

- (i) The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
 - (ii) The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit;
 - (iii) The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.
- *High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.

5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
6. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
7. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
8. Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:

1. This limited warranty supersedes all other warranties, expressed or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
2. Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tel. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_en



LG

Life's Good

Electronics Canada Inc.
North York, Ontario

Au sujet de ce Guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi ce produit LG. Veuillez lire attentivement ce Guide de l'utilisateur avant d'utiliser pour la première fois cet appareil, afin de garantir une utilisation sûre et conforme.

- Veuillez toujours utiliser des accessoires LG authentiques. Les articles fournis sont conçus exclusivement pour cet appareil et pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes d'une déficience visuelle, à cause du clavier tactile.
- Les descriptions correspondent aux réglages par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont susceptibles de devoir être actualisées, et la prise en charge de ces applications pourrait être retirée sans préavis. Si vous avez des questions au sujet d'une application fournie, veuillez contacter un service après-vente LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de service concerné.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation d'un logiciel provenant de sources non officielles pourrait endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte des données. Ce type d'intervention constituerait une infraction à votre contrat de licence LG et annulerait votre garantie.
- Il se peut que certains contenus et illustrations soient différents de ceux de votre appareil, en fonction de votre région, de votre fournisseur de service, de la version du logiciel ou du système d'exploitation, et ils pourraient faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- Le logiciel, l'audio, le fond d'écran, les images et autres médias fournis avec votre appareil font l'objet d'une autorisation pour une utilisation restreinte. Toute extraction et utilisation de ces matériels à des fins commerciales ou autres pourrait constituer une infraction sur les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous avez l'entière responsabilité de l'utilisation illégale du média.

- Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour des services de données tels que la messagerie, le téléchargement, le téléversement, la synchronisation automatique et la localisation. Pour annuler les frais supplémentaires, veuillez sélectionner un plan de données adapté à vos besoins. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Instructions



AVERTISSEMENT : Situations qui pourraient entraîner des blessures à l'utilisateur et à d'autres personnes.



ATTENTION : Situations qui pourraient entraîner des blessures mineures ou endommager l'appareil.



NOTE : Avis et informations supplémentaires.

Sommaire

01

Fonctions personnalisées

- 6 Module
- 6 Always-on Display
- 7 Objectif grand angle
- 7 Smart Bulletin
- 8 Smart Notice
- 9 Smart Doctor
- 10 Quick Share
- 11 Quick Help
- 11 Voice Care
- 12 QuickRemote
- 13 QuickMemo+
- 16 QSlide
- 17 LG Health
- 18 Ne pas déranger
- 18 Sonnerie d'identité
- 19 Reconnaissance d'empreinte digitale
- 22 Partage de contenu
- 23 Affichage double

02

Fonctions de base

- 25 Composantes du produit et accessoires
- 26 Aperçu des pièces
- 28 Mettre en marche ou éteindre l'appareil
- 29 Installation de la carte SIM
- 31 Insertion de la carte mémoire
- 32 Retrait de la carte mémoire
- 33 Batterie
- 37 Écran tactile
- 40 Écran d'accueil
- 48 Verrouillage de l'écran
- 52 Cryptage de l'appareil
- 53 Cryptage de la carte SD
- 54 Faire des captures d'écran
- 54 Saisir du texte

03

Applications utiles

- 63 Installer et désinstaller des applications
- 64 Apps récemment désinstallées
- 65 Téléphone
- 68 Messages
- 69 Photo
- 83 Galerie
- 86 Calculatrice
- 86 Météo
- 87 Téléchargements
- 87 Horloge
- 88 Dictaphone
- 89 Musique
- 90 Courriel
- 91 Répertoire
- 94 Calendrier
- 95 Gestion de fichiers
- 95 Tâches
- 96 Evernote
- 96 LG Backup
- 97 RemoteCall Service
- 97 SmartWorld
- 98 Google apps

04

Réglages du téléphone

- 102 Paramètres
- 102 Réseaux
- 114 Sons et notifications
- 115 Écran
- 117 Généralités

05

Annexe

- 128 Paramètres de langue LG
- 128 LG Bridge
- 129 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 131 FAQ
- 134 Guide anti-vol
- 135 Plus d'informations

06

Pour votre sécurité

07

Directives de sécurité



01


Fonctions personnalisées

Module

Vous pouvez retirer le module au bas de l'appareil pour remplacer la batterie. Une fois le module retiré, installez l'accessoire de votre choix dans la fente du module. Vous pouvez utiliser les différentes fonctionnalités fournies par les différents accessoires.



- Reportez-vous aux sections *Retirer la batterie* et *Installer la batterie* pour des informations détaillées.



Always-on Display

Vous pouvez afficher la date, l'heure, la signature ou d'autres informations sur l'écran même lorsque l'écran principal est éteint. Always-on Display est une fonctionnalité utile pour vérifier fréquemment l'heure et afficher votre propre signature.

- 1 Touchez > **Paramètres** > **Écran** > **Always-on display** et faites glisser à droite pour activer la fonctionnalité Always-on Display.



- La batterie s'épuise plus rapidement lorsque vous utilisez la fonctionnalité Always-On display. Désactivez cette fonctionnalité pour prolonger l'autonomie de votre batterie.



- 2 Touchez **Définissez quoi afficher** et sélectionnez l'élément que vous souhaitez afficher à l'écran.
- **Heure**: Affichez toujours l'heure actuelle.
 - **Signature**: Affichez votre signature à la place de l'heure actuelle. Utilisez l'option **Définir signature** pour saisir une signature et modifier la police.

Objectif grand angle

Vous pouvez utiliser l'objectif grand angle pour prendre des photos dont l'angle de vue est supérieur à votre champ de vision. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous prenez une photo ou que vous enregistrez une vidéo d'un paysage ou d'une zone élargie quand vous manquez de recul.



- Voir *Passer à la double caméra* pour des informations détaillées.



Smart Bulletin

Vous pouvez ajouter un écran d'accueil qui affiche du contenu et des informations utiles. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de gadget logiciel ou de lancer une application.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil** > **Smart Bulletin** puis faites glisser  pour l'activer.
- Le Smart Bulletin se trouve sur la page la plus à gauche de l'écran d'accueil.

2 Configurer Smart Bulletin en utilisant les options du menu disponibles.

- Pour réorganiser les options de menu affichées sur Smart Bulletin, touchez et tenez  enfoncé, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas.
- Pour afficher ou cacher une option du menu sur Smart Bulletin, touchez l'option.



- Pour modifier les options du Smart Bulletin, touchez  sur l'écran Smart Bulletin.

Smart Notice

Le Smart Notice est un gadget logiciel qui vous signale des informations utiles. Cette fonction analyse, en fonction de l'heure et du lieu, les habitudes d'utilisation de l'utilisateur et l'environnement dans lequel il utilise le téléphone intelligent.

Servez-vous de Smart Notice comme :

- Rappels automatiques pour ajouter aux contacts les numéros fréquemment utilisés non enregistrés;
- Rappels automatiques pour appeler un numéro que vous n'avez pas rappelé après avoir refusé l'appel ou envoyé un message de rejet;
- Rappels automatiques de l'anniversaire d'un contact enregistré dans le calendrier ou la liste de contacts;
- Rappels automatiques pour nettoyer les fichiers temporaires, télécharger des fichiers et des applications qui n'ont pas été utilisées pendant une période déterminée;
- Rappels automatiques pour personnaliser les paramètres de l'appareil en fonction de la façon dont vous utilisez l'appareil et l'endroit où vous l'utilisez;
- Rappels automatiques pour éviter d'épuiser la batterie quand la consommation de courant est élevée.

Démarrage de Smart Notice


Vous pouvez ajouter le gadget logiciel Smart Notice s'il n'est pas installé par défaut ou s'il a été supprimé de l'écran d'accueil. Pour installer ce gadget logiciel procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez longuement un emplacement vide, puis touchez **Gadgets**.
- 2 Touchez et maintenez **Smart Notice**, puis faites glisser vers l'endroit désiré de l'écran d'accueil.
 - Touchez  dans le gadget logiciel pour modifier les paramètres de Smart Notice.

Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Smart Doctor**.
- 2 Utilisez les fonctions souhaitées.



- **Optimiser le téléphone:** Fermez les applications actuellement inutilisées et nettoyez les fichiers temporaires afin d'améliorer les performances de l'appareil.
- **Diagnostiquer:** Analysez la batterie, les données mobiles, les applications, l'état du réseau et utilisez des modèles pour visualiser des informations relatives à la gestion de l'appareil.



Quick Share

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo, puis la partager au moyen d'une application.

- 1 Touchez , puis prenez une photo ou enregistrer une vidéo.
- 2 Touchez et maintenez l'icône de prévisualisation, puis faites glisser l'aperçu sur l'icône de l'application qui s'affiche à l'écran.
Vous pouvez également faire glisser l'icône dans la direction opposée pour voir les autres applications que vous pouvez utiliser pour partager vos photos et vidéos.



- L'application affichée par l'icône Quick Share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès aux applications installées sur l'appareil.



Quick Help

Vous pouvez consulter les principales fonctionnalités de l'appareil, la foire aux questions ou le manuel. En saisissant des mots-clés concernant les difficultés que vous rencontrez avec l'appareil après l'avoir acheté, ou d'autres questions, vous pouvez consulter des informations utiles et obtenir des réponses aux questions fréquentes ou des instructions dans le manuel.

- 1 Touchez  > **Quick Help**.
- 2 Saisissez vos recherches dans la zone de recherche pour trouver des informations.



- Cette fonctionnalité est régulièrement mise à jour sur la base du retour des utilisateurs.
- Les éléments de menu disponibles peuvent varier en fonction de la zone et du fournisseur de service

Voice Care

Vous pouvez contrôler votre appareil à l'aide des commandes vocales lorsque les circonstances l'exigent, par exemple lorsque l'écran tactile ne fonctionne pas correctement.

- 1 Touchez et maintenez le bouton Marche/Verrouillage.
 - Le bouton Assistance vocale apparaît sous les options d'alimentation.
- 2 Touchez **Voice Care**.
Sinon, patientez 10 secondes que la fonction démarre automatiquement.
- 3 Effectuez des actions à l'aide des commandes vocales.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord accepter les conditions d'utilisation d'une application que vous voulez exécuter avec les commandes vocales.
- Pour retirer l'autorisation, touchez **Paramètres** et annulez l'autorisation.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone de service.

QuickRemote

Aperçu de QuickRemote

Vous pouvez contrôler plusieurs appareils électroniques à différents endroits en utilisant votre appareil comme une télécommande.



- Cette fonction utilise des signaux infrarouges et fonctionne d'une manière très semblable à une télécommande. Lorsque vous utilisez QuickRemote, gardez à découvert le capteur infrarouge en haut à droite de l'appareil.
- Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge, selon le fabricant ou le fournisseur de service.

Enregistrer un appareil pour un contrôle à distance.

Vous pouvez enregistrer un appareil que vous désirez contrôler à distance à l'aide de votre appareil.

- 1 Touchez  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Touchez  pour spécifier les endroits où vous désirez utiliser la commande à distance.
- 3 Touchez  et sélectionnez le type d'appareil et le fabricant de l'appareil pour lequel vous voulez procéder à l'installation.
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour vérifier que la QuickRemote fonctionne correctement avec l'appareil.

Créer une télécommande universelle

Vous pouvez créer une télécommande universelle personnalisée en attribuant à votre appareil les fonctions de commande à distance.

- 1 Touchez  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Touchez  pour spécifier les endroits où vous désirez utiliser la commande à distance.
- 3 Touchez  > **Télécommande universelle**.
- 4 Saisissez un nom de télécommande et touchez **OK**.
- 5 Touchez et maintenez le bouton que vous voulez, puis faites-le glisser vers l'endroit que vous désirez.
- 6 Touchez **SUIVANT**.
- 7 Suivez les instructions affichées à l'écran pour vous familiariser avec la fonction, puis touchez **ENREG**.

QuickMemo+

Aperçu de QuickMemo+

Vous pouvez faire des notes créatives en utilisant différentes options sur cette fonction avancée de bloc-notes, telle que la gestion d'images et la capture d'écran, qui ne sont pas prises en charge par les bloc-notes traditionnels.

Créer une note

- 1 Touchez  > **QuickMemo+**.
- 2 Touchez  pour créer une note.
 -  : Sauvegarder une note.
 -  : Annuler la dernière action.
 -  : Rétablir la dernière action annulée.
 -  : Saisir une note en utilisant le clavier.
 -  : Écrire des notes à la main.
 -  : Effacer des notes écrites à la main.
 -  : Modifier ou effacer des portions d'une note écrite à la main.
 -  : Accéder à d'autres options, y compris partager et verrouiller les notes, modifier le style du bloc-notes et insérer un commentaire.
- 3 Touchez  pour sauvegarder la note.

Écrire des notes sur une photo

- 1 Touchez  > **QuickMemo+**.
- 2 Touchez  pour prendre une photo, puis touchez **OK**.
 - La photo est automatiquement insérée dans le bloc-notes.
- 3 Écrivez des notes sur la photo.
- 4 Touchez  pour sauvegarder la note.

Écrire des notes sur une capture d'écran

- 1 Lors de l'affichage de l'écran que vous voulez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Capturer+**.
 - La capture d'écran apparaît en tant qu'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de Mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Prenez des notes comme vous le souhaitez.
 - Pour rogner et enregistrer une partie de l'écran, touchez  puis indiquez la partie à rogner à l'aide de l'outil prévu à cet effet.
 - Pour joindre une capture d'écran au bloc-notes, touchez **T**.
- 3 Touchez  et sauvegardez les notes à l'endroit que vous voulez.
 - Les notes sauvegardées peuvent être consultées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
 - Pour sauvegarder des notes tout le temps au même endroit, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et sélectionnez une application.

Gérer des dossiers

Vous pouvez regrouper les notes par type de note.

- 1 Touchez  > **QuickMemo+**.
- 2 En haut de l'écran, touchez  et sélectionnez une option du menu :
 - **Tous les mémos**: Affichez toutes les notes enregistrées dans **QuickMemo+**.
 - **Mes mémos**: Consulter les notes créées par **QuickMemo+**.
 - **Mémo photo**: Consulter les notes créées par .
 - **Capturer+**: Consulter les notes créées par **Capturer+**.
 - **Nouvelle catégorie**: Ajouter des catégories.
 -  : Réorganiser, ajouter ou effacer des catégories. Pour modifier le nom d'une catégorie, touchez la catégorie.



- Certains dossiers n'apparaissent pas lorsqu'on lance QuickMemo+ pour la première fois. Les dossiers désactivés sont réactivés et apparaissent lorsqu'ils contiennent au moins une note en lien avec eux.

QSlide


Vous pouvez afficher plusieurs applications simultanément sur le même écran et passer de l'une à l'autre.

Par exemple, utilisez la calculatrice ou le calendrier lorsqu'une vidéo est en cours de lecture.

Lorsqu'une application est en cours d'utilisation, sélectionnez **⋮ > QSlide**.



- Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge par certaines applications.



-  : Fermer le mode QSlide pour passer au mode plein écran.
-  : Régler l'opacité de la fenêtre QSlide. Si la fenêtre QSlide est transparente, elle demeurera inactive lorsque vous la toucherez.
-  : Fermer la fenêtre QSlide.
-  : Régler la taille de la fenêtre QSlide.

LG Health

Aperçu de LG Health

Vous pouvez paramétrer un objectif quotidien d'activité physique et vérifier la quantité d'exercice physique effectuée, afin de suivre vos informations de santé et de forme physique.


Commencer avec LG Health

Vous pouvez configurer le LG Health lorsque vous lancez l'application pour la première fois ou après l'avoir déjà utilisée.

- 1 Touchez  > **LG** > **LG Health**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'installation.

Utiliser LG Health

- 1 Touchez  > **LG** > **LG Health**.
- 2 Procédez comme suit :



-  : Affichez votre journal d'activité.
-  : Commencez à pister votre activité.
-  : Définissez certains paramètres du LG Health, notamment votre profil et vos objectifs.



- Les informations relatives à la santé fournies par LG Health sont conçues pour les besoins de l'utilisateur et ne peuvent être utilisées pour des besoins de prévention, traitement et diagnostic de maladies ni pour d'autres problèmes médicaux.
- Il se peut que LG Health soit différente ou ne soit pas disponible, en fonction du pays et du fournisseur de téléphonie mobile. Les fonctions de LG Health disponibles et les applications pouvant être ajoutées à LG Health peuvent varier d'un pays à l'autre. Cela est dû à des différences dans les lois et les règlements.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou mettre en mode silencieux les notifications, afin d'éviter d'être dérangé pendant une période déterminée.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Sons et notifications** > **Ne pas déranger** puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Touchez **Sons et vibrations** et sélectionnez le mode que vous voulez:
 - **Prioritaires uniquement**: Recevoir des notifications sonores ou par vibrations pour les applications sélectionnées. Lorsque la fonction **Prioritaires uniquement** est désactivée, les alarmes se déclenchent toujours.
 - **Silence total**: Désactiver les sons et la vibration.

Sonnerie d'identité

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il joue une sonnerie créée automatiquement pour un appel entrant provenant d'un contact sélectionné.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Sons et notifications** > **Sonnerie d'identité** puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Touchez **Composer des sonneries pour** et sélectionnez l'option souhaitée.



- La sonnerie par défaut retentit pour les appels entrants provenant de contacts autres que ceux sélectionnés.

Reconnaissance d'empreinte digitale

Aperçu sur la reconnaissance d'empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil et utiliser cette empreinte digitale pour verrouiller l'écran de l'appareil ou son contenu.

Lorsque vous confirmez un achat ou que vous vous connectez à une application, identifiez-vous en touchant simplement le lecteur d'empreinte digitale.



- Les empreintes digitales sont uniques à chaque personne. Elles peuvent être utilisées pour identifier différents utilisateurs. Il est possible que des empreintes digitales très différentes, appartenant à différents utilisateurs, soient reconnues par le capteur d'empreintes digitales comme étant la même empreinte digitale.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues ou si vous oubliez le NIP de secours, apportez votre appareil au centre de service LG Electronics le plus proche pour, à la fois, enregistrer une empreinte digitale et créer un nouveau NIP de secours.

Précautions relatives à l'utilisation de la reconnaissance d'empreinte digitale

Il est possible que la précision de la reconnaissance d'empreinte digitale diminue. Pour en vérifier la précision, exécutez les points suivants avant d'utiliser l'appareil.

- Le bouton Marche/Verrouillage de l'appareil dispose d'un capteur d'empreinte digitale. Vérifiez que le bouton Marche/Verrouillage n'a pas été endommagé par un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé.
- Lorsqu'il y a de l'eau, de la poussière ou une substance étrangère sur le bouton Marche/Verrouillage ou sur votre doigt, l'enregistrement ou la reconnaissance d'empreinte digitale peut ne pas fonctionner. Nettoyez et séchez votre doigt avant d'effectuer la reconnaissance d'empreinte digitale.

- Il est possible qu'une empreinte digitale ne soit pas bien reconnue si la surface de votre doigt présente une cicatrice ou si elle n'est pas assez lisse parce qu'elle a trempé dans l'eau.
- Si vous pliez le doigt ou n'utilisez que le bout du doigt, votre empreinte digitale risque de ne pas être reconnue. Faites en sorte que votre doigt couvre l'intégralité de la surface du bouton Marche/Verrouillage.
- Scannez seulement un doigt à chaque enregistrement. Le fait de scanner plusieurs doigts pourrait perturber l'enregistrement et la reconnaissance d'empreinte digitale.
- Il est possible que l'appareil génère de l'électricité statique si l'air ambiant est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez de scanner des empreintes digitales, ou touchez un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de scanner votre empreinte digitale afin d'en éliminer l'électricité statique.

Enregistrer les empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer et sauvegarder vos empreintes digitales sur l'appareil pour utiliser l'identification par empreinte digitale.

- 1 Touchez  > **Paramètres > Général > Empreintes digitales & sécurité > Empreintes digitales.**




- Pour utiliser cette fonction, vérifiez que le verrouillage d'écran est paramétré. Si le verrouillage d'écran n'est pas paramétré, paramétrez-le. Voir [Configurer les paramètres de verrouillage d'écran](#) pour de plus amples informations.

- 2 Repérez le bouton Marche/Verrouillage à l'arrière de l'appareil et posez délicatement le doigt dessus.



- Appuyez doucement sur le bouton Marche/Verrouillage afin que le capteur puisse reconnaître votre empreinte digitale. Si vous appuyez trop fort sur le bouton Marche/Verrouillage, la fonction de verrouillage d'écran peut s'activer ou l'écran peut s'éteindre.
- Assurez-vous que le bout du doigt couvre l'intégralité de la surface du capteur du bouton Marche/Verrouillage.



- 3 Suivez les instructions à l'écran.
 - Répétez la numérisation de l'empreinte digitale en déplaçant progressivement votre doigt jusqu'à ce que l'empreinte digitale soit enregistrée.
- 4 Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale effectué, touchez **OK**.
 - Touchez **EN AJOUTER D'AUTRES** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Si vous enregistrez une seule empreinte digitale et que le doigt correspondant n'est pas en bonne condition, la reconnaissance d'empreinte peut ne pas fonctionner correctement. Pour éviter une telle situation, enregistrez plusieurs empreintes digitales.

Gérer les empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou effacer les empreintes digitales enregistrées.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Entrez votre verrouillage d'écran.
- 3 Touchez une empreinte digitale dans la liste des empreintes digitales pour la renommer. Pour l'effacer, touchez .

Déverrouiller l'écran à l'aide d'une empreinte digitale

Vous pouvez désigner un objet cible pour déverrouiller à l'aide d'une empreinte digitale enregistrée.

Sélectionner un objet cible:

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Entrez votre verrouillage d'écran.
- 3 Sur l'écran à verrouillage par empreintes digitales, activez les fonctionnalités souhaitées.
 - **Verrouillage de l'écran**: Déverrouillez l'écran à l'aide d'une empreinte digitale.
 - **Verrouillage du contenu**: Déverrouillez le contenu à l'aide d'une empreinte digitale. Pour cela, vérifiez que le verrouillage de contenu est paramétré.

Partage de contenu

Lire du contenu

Vous pouvez afficher des photos et lire des vidéos ou de la musique enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et l'appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 Lors de l'affichage des éléments dans les applications **Galerie** ou **Musique**, touchez  ou  > **Lire contenu**, puis sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



- Pour utiliser Chromecast, mettez à jour Google Play avec la dernière version.

Utiliser des appareils se trouvant à proximité

Vous pouvez lire des fichiers multimédias enregistrés sur un dispositif connecté à partir de votre appareil.

- 1 Dans l'application **Galerie** ou **Musique**, sélectionnez  > **Appareils à proximité**.
- 2 Sélectionnez un appareil dans la liste d'appareils.
 - Si l'appareil désiré n'apparaît pas dans la liste d'appareils, vérifiez que la fonction DLNA est activée, puis touchez **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Faites jouer du contenu sauvegardé sur l'appareil sélectionné.

Envoyer et recevoir des fichiers

Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, une tablette ou un ordinateur.

Envoi de fichiers

À partir des applications **Galerie**, **Gestion de fichiers** ou **Musique**, touchez  > **SHARE** ou  puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichier.

Réception de fichiers

Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis activez **Partage de fichier**.

Si votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité de partage de fichiers, touchez  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Partage de fichier** > **SmartShare Beam**.

Affichage double

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur un dispositif d'affichage connecté et utiliser différentes applications de l'appareil.

Servez-vous d'un câble HDMI DisplayPort ou utilisez un Partage d'écran pour l'une ou l'autre des connexions.



• Cette fonction n'est pas disponible pour certains contenus.



02

Fonctions de base

Composantes du produit et accessoires

Vérifiez qu'aucun des éléments suivants ne manque :

- Appareil
- Batterie
- Épingle d'éjection
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide




- Il se peut que les éléments décrits ci-dessus soient en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et du fournisseur de service.
- Utilisez toujours des accessoires de la marque LG. L'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants pourrait avoir des effets sur les performances d'appel de votre appareil ou entraîner un mauvais fonctionnement. Les problèmes découlant de l'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants pourraient ne pas être pris en charge par le service de réparation de LG.



- S'il manque l'un de ces éléments de base, communiquez avec le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter des éléments de base supplémentaires, communiquez avec le centre de soutien à la clientèle de LG.
- Pour acheter des éléments optionnels, communiquez avec un centre de soutien à la clientèle de LG pour connaître les distributeurs disponibles, puis faites l'achat en ligne.
- Certains des éléments inclus dans la boîte du produit peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

Aperçu des pièces



- Capteur de proximité/de luminosité ambiante
 - Capteur de proximité : Le capteur de proximité éteint l'écran et désactive la fonction tactile lorsque l'appareil se trouve à proximité immédiate du corps humain. Il rallume l'écran et active la fonction tactile lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de luminosité ambiante : Le capteur de luminosité ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est en fonction.
- Autofocus à détection laser
 - Détecte la distance séparant l'appareil photo de votre sujet pour une mise au point automatique.
 - Fait rapidement la mise au point sur des objets plus proches ou plus éloignés lorsque vous utilisez l'appareil photo arrière pour prendre des photos.
- Boutons de volume
 - Règlent le volume pour les sonneries, les appels ou les notifications.
 - Appuyez légèrement sur un bouton de volume pour prendre une photo. Pour prendre des photos en rafale, tenez le bouton de volume enfoncé.
 - Appuyez deux fois sur le bouton de réduction du volume (-) pour lancer l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur le bouton d'augmentation du volume (+) pour activer **Capturer+**.
- Bouton Marche/Verrouillage (capteur d'empreinte digitale)
 - Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'écran.
 - Appuyez et maintenez enfoncé ce bouton lorsque vous voulez sélectionner une option de contrôle de la mise en marche.
 - Placez délicatement le doigt sur le bouton lorsque vous voulez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale.



- L'accès à certaines fonctions pourrait être restreint, en fonction des spécifications de l'appareil.
- Une antenne NFC est intégrée au dos de l'appareil. N'endommagez pas l'antenne NFC.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil, ne vous asseyez pas dessus, car cela pourrait endommager l'écran.
- Un film de protection d'écran ou certains accessoires pourraient gêner le fonctionnement du capteur de proximité.
- Si votre appareil est mouillé ou s'il est utilisé dans un endroit humide, le capteur tactile ou les boutons pourraient ne pas bien fonctionner.

Mettre en marche ou éteindre l'appareil

Mettre en marche l'appareil

Lorsque l'appareil est éteint, tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé.



- Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, la configuration initiale est lancée. La première fois, le temps de démarrage du téléphone intelligent peut être plus long que la normale.

Éteindre l'appareil

Tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé, puis sélectionnez **Éteindre**.

Options de contrôle de la mise en marche

Tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé, puis sélectionnez une option.


- **Éteindre**: Éteindre l'appareil
- **Redémarrer**: Redémarrez l'appareil.

- **Activer le mode avion:** Verrouille les fonctions relatives aux communications, y compris les appels téléphoniques, l'envoi de messages-textes et la navigation sur Internet. Les autres fonctions restent disponibles.
- **Voice Care:** Contrôlez votre appareil à l'aide des commandes vocales si nécessaire, par exemple lorsque l'écran tactile ne fonctionne pas correctement. Voir Voice Care pour de plus amples informations.


Installation de la carte SIM

Prenez la carte SIM fournie par votre fournisseur de téléphonie mobile.


- 1 Insérez la broche d'éjection dans le trou qui se trouve sur le plateau destiné à loger les cartes SIM et SD.




- 2 Retirez le plateau.



- 3 Placez la carte SIM sur le plateau, les contacts dorés tournés vers le bas.



- 4 Remettez le plateau dans la fente.



- Cet appareil prend uniquement en charge les cartes NanoSIM.
- Pour ne pas entraver les performances de l'appareil, il est recommandé d'utiliser l'appareil avec le bon type de carte SIM. Utilisez toujours la carte SIM fabriquée en usine fournie par votre fournisseur de service.

Précautions à prendre lors de l'utilisation de la carte SIM

- Ne perdez pas votre carte NanoSIM. LG n'est pas responsable des dommages et autres problèmes engendrés par la perte ou le transfert d'une carte NanoSIM.
- Faites attention à ne pas endommager la carte NanoSIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.

Insertion de la carte mémoire

Cet appareil prend en charge une carte microSD pouvant aller jusqu'à 2 To. Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil, selon le fabricant et le type de la carte mémoire.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données stockées dans celle-ci.



- La carte mémoire est un article en option.
- L'écriture et l'effacement fréquents des données peuvent raccourcir la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Insérez la broche d'éjection dans le trou qui se trouve sur le plateau destiné à loger les cartes SIM et SD.
- 2 Retirez le plateau.

- 3 Placez la carte mémoire sur le plateau, les contacts dorés tournés vers le bas.



- 4 Remettez le plateau dans la fente.

Retrait de la carte mémoire

Démontez la carte mémoire avant de la retirer, par sécurité.

- 1 Touchez **O** > **Paramètres** > **Généralités** > **Stockage et USB** > **△**.
- 2 Insérez la broche d'éjection dans le trou qui se trouve sur le plateau destiné à loger les cartes SIM et SD.
- 3 Déployez le plateau et retirez la carte mémoire.



- Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil transfère des informations. Cela peut provoquer la perte ou la corruption de données, voire endommager la carte mémoire et/ou l'appareil. LG ne peut être tenu responsable des pertes résultant de l'utilisation incorrecte des cartes mémoire, notamment la perte de données.


Batterie

Retirer la batterie




- Éteignez l'appareil avant de retirer la batterie, sinon, cela pourrait endommager l'appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton d'éjection du module pour l'éjecter, puis tirez-le pour le séparer de l'appareil.




- 2 Saisissez le module éjecté en son milieu et tirez-le à l'extérieur de l'appareil.



- 3 Tenez la batterie et le module des deux mains et séparez-les l'un de l'autre en écartant doucement la partie saillante par pivotement (comme illustré ci-dessous) pour déconnecter les bornes de la batterie.



- Ne pliez pas la batterie lorsque vous la retirez. Le capuchon en plastique qui se trouve sur la batterie pourrait être endommagé.




Installer la batterie

Insérez et chargez correctement la batterie fournie avec votre appareil.



- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la zone et du fournisseur de service de téléphonie mobile. Pour acheter des modules de batterie supplémentaires ou des articles compatibles en option, contactez le Centre de service LG Electronics.
- Utilisez les accessoires authentiques fournis par LG Electronics. Le fait d'utiliser des accessoires provenant d'un tiers pourrait endommager l'appareil ou provoquer un mauvais fonctionnement.


- 1 Appuyez sur le bouton d'éjection du module pour l'éjecter, puis retirez-le pour le détacher de l'appareil.
- 2 Insérez fermement la batterie dans le module en vous aidant des flèches pour orienter correctement la batterie.



- 3 Insérez doucement l'ensemble batterie-module dans l'appareil. Un déclic signalera que le dispositif est bien fixé.



- N'appuyez jamais sur le bouton d'éjection du module lorsque vous insérez le module dans l'appareil.



Précautions à prendre lors de l'utilisation du module


- Le fait de ne pas suivre les instructions fournies dans le présent guide de l'utilisateur peut provoquer la détérioration de votre produit et des blessures.
- Lorsque vous remettez en place la batterie, faites très attention qu'il n'y ait ni d'eau, ni aucune substance étrangère qui entre dans l'appareil.
- N'exposez pas votre appareil à des environnements chauds et/ou humides.
- N'exposez pas l'intérieur de votre appareil à l'eau et n'insérez pas d'objets étrangers dans le compartiment de la batterie.
- Après avoir retiré le module, remettez-le dans l'appareil dès que possible pour éviter que l'intérieur de l'appareil ne soit endommagé.
- Ne forcez pas pour retirer le module sans appuyer sur le bouton d'éjection du module.
- Ne retirez jamais le module lorsque l'appareil est en marche.
- N'insérez pas un module provenant d'un autre appareil qui n'est pas compatible avec le fournisseur de service et avec la zone de service de votre appareil.
- Faites attention de ne pas vous blesser la main en insérant ou retirant le module.
- Suivez les instructions fournies dans les manuels de votre appareil pour vous assurer que la batterie et le module sont insérés correctement.

Le fait de ne pas insérer correctement la batterie et le module peut endommager l'appareil ou provoquer un dysfonctionnement.

Charger la batterie

Avant d'utiliser l'appareil, chargez à fond la batterie.

Connectez une extrémité du câble de charge au chargeur, insérez l'autre extrémité du câble dans le port du câble, puis branchez le chargeur dans une prise de courant.



- Veillez à utiliser un chargeur, une batterie et un câble de charge homologués par LG. Si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur provenant d'un tiers, cela pourrait provoquer l'explosion de la batterie ou endommager l'appareil.
- L'utilisation de l'appareil pendant qu'il est en train de se recharger pourrait provoquer un choc électrique. Pour utiliser l'appareil, arrêtez la charge.



- Retirez le chargeur de la prise de courant une fois que l'appareil a été rechargé. Cela évite une consommation inutile de courant.
- Une autre façon de charger la batterie est de connecter un câble USB entre l'appareil et un ordinateur de bureau ou portatif.
- Ne rechargez pas la batterie à l'aide d'un concentrateur USB qui n'est pas en mesure de maintenir la tension nominale. La charge pourrait échouer ou s'interrompre inopinément.

Utiliser efficacement la batterie

L'autonomie de la batterie peut diminuer si vous laissez plusieurs applications allumées simultanément et continuellement.

Annulez les fonctions d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Procédez comme suit pour minimiser la consommation de courant :


- Éteignez la fonction Bluetooth® ou le réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Définissez la durée d'inactivité la plus courte possible, lorsque l'écran s'éteint automatiquement.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez la consommation de courant par les applications téléchargées.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec le contrôle de votre appareil en faisant les mouvements sur l'écran tactile.


Toucher l'écran

Touchez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou lancer une application ou une option.




Toucher et maintenir

Touchez et tenez le doigt appuyé pendant plusieurs secondes pour lancer une fonction cachée.




Double-toucher

Touchez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.




Glisser

Touchez et maintenez appuyé sur un élément, tel qu'une application ou un gadget logiciel puis faites-le glisser vers un autre endroit. Vous pouvez faire ce geste pour déplacer un élément.





Faire un mouvement sec

Touchez délicatement et maintenez appuyé sur l'écran, puis faites un mouvement sec à gauche ou à droite pour passer rapidement à un autre écran.



Pincer ou écarter deux doigts

Pincez deux doigts pour faire un zoom arrière, comme pour une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.



- N'exposez pas l'écran tactile à un choc physique excessif. Vous pourriez endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile pourrait tomber en panne si vous utilisez l'appareil près d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- Si vous utilisez l'appareil sous une lumière vive telle que la lumière directe du soleil, l'écran pourrait ne pas être visible, en fonction de votre position. Utilisez l'appareil dans un endroit ombragé ou un endroit où la luminosité ambiante n'est pas trop forte, mais assez claire pour lire un livre.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Touchez délicatement l'écran du bout du doigt sur l'option désirée.
- Le contrôle du toucher pourrait ne pas bien fonctionner si vous touchez l'écran en portant un gant ou en utilisant la pointe de l'ongle.
- Le contrôle du toucher pourrait ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile pourrait ne pas fonctionner convenablement si un film protecteur ou un accessoire est mis sur l'appareil.

Écran d'accueil


Aperçu de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à différentes fonctions et applications sur votre appareil. Touchez  sur n'importe quel écran. Cela vous redirige immédiatement vers la page d'accueil.

L'écran d'accueil de cet appareil affiche une liste d'applications. Vous pouvez les utiliser directement à partir de l'écran d'accueil, sans avoir à passer par les écrans des applications. Faites glisser l'écran d'accueil à gauche ou à droite pour afficher les applications disponibles. Les applications installées par l'utilisateur et celles installées par défaut peuvent être utilisées à partir de cette liste.

Affichage de la page d'accueil

Vous pouvez ajouter sur la page d'accueil les applications, gadgets logiciels et dossiers que vous utilisez fréquemment. Cela simplifie les étapes nécessaires pour y accéder.



- L'écran d'accueil peut varier, en fonction du fournisseur de service ou de la version du logiciel.

- **Barre d'état** : Visualisez les icônes d'état, l'heure et le niveau de la batterie.
- **Widgets** : Ajoutez des widgets sur la page d'accueil pour accéder rapidement aux informations nécessaires sans avoir à lancer les applications une par une.
- **Dossier** : Créez des dossiers pour regrouper les applications selon des critères particuliers.
- **Icône « Page »** : Visualisez le nombre total de pages d'écran d'accueil et la page actuellement affichée qui est en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Épinglez les principales applications au bas de l'écran pour pouvoir y accéder à partir de n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

- **Boutons tactiles de retour à l'accueil :**


- ◀ : Retourner à l'écran précédent. Fermer le clavier ou les fenêtres contextuelles.
- ○ : Toucher pour aller à l'écran d'accueil. Pour lancer **Google**, touchez et maintenez.
- □ : Consulter la liste des applications utilisées récemment ou lancer une application à partir de la liste. Utilisez l'option **Tout effacer** pour effacer toutes les applications utilisées récemment. Dans certaines applications, toucher et maintenir le bouton permettra d'accéder à des options supplémentaires.

Modifier les boutons tactiles de retour à l'accueil

Vous pouvez réorganiser les boutons tactiles de retour à l'accueil ou ajouter des fonctions utilisées fréquemment aux boutons de retour à l'accueil.

Touchez ○ > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** > **Combinaison de boutons** et personnalisez les boutons, ainsi que leur emplacement.

- Vous pouvez ajouter des boutons supplémentaires pour Notification, Capture + et QSlide. Un maximum de cinq éléments peut être ajouté.



Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification pour un message non lu, un événement du calendrier ou une alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en consultant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

-  : Pas de signal
-  : Les données sont transmises par le réseau
-  : L'alarme est activée
-  : Le mode Vibration est activé
-  : Le Bluetooth est activé
-  : Connecté à un ordinateur par USB
-  : Niveau de charge de la batterie
-  : Le mode avion est activé
-  : Appels manqués
-  : Le Wi-Fi est activé
-  : Le mode silencieux est activé
-  : Le GPS est activé
-  : Le point d'accès sans fil (Hotspot) est activé
-  : Pas de carte SIM
-  : Le NFC est activé



- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment, ou ne pas apparaître du tout, en fonction de l'état de l'appareil. Référez-vous aux icônes conformément à l'environnement dans lequel vous utilisez l'appareil.
- Les icônes affichées peuvent varier, en fonction de la zone ou du fournisseur de service.


Écran de notifications

Vous pouvez ouvrir l'écran des notifications en faisant glisser la barre d'état vers le bas.

Utilisez les icônes d'accès rapide sur l'écran de notifications pour activer ou désactiver facilement et rapidement une fonction.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite la liste des icônes d'accès rapide pour sélectionner l'icône de fonction que vous voulez.

- Si vous touchez et maintenez l'icône, l'écran des réglages de la fonction correspondante apparaît.



Paramètres de l'écran des notifications

Vous pouvez sélectionner les éléments à afficher sur l'écran des notifications.

Touchez  sur le panneau de notifications pour modifier les applications affichées.


- Pour réorganiser rapidement les icônes d'accès, touchez et maintenez une icône, puis faites-la glisser vers un autre endroit.
- Sélectionnez les icônes que vous voulez afficher sur la liste. Les fonctions actives auront une icône bleue.

Modifier l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler l'orientation de l'écran pour qu'elle change automatiquement en fonction de l'orientation de l'appareil.

Sur l'écran des notifications, touchez **Rotation** dans la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez également toucher  > **Paramètres** > **Écran** et activer la fonction **Rotation auto écran**.



Modifier l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez sur un endroit vide, puis lancez la fonction désirée.


- Pour réorganiser les écrans d'accueil, touchez et maintenez un écran, puis faites-le glisser vers un autre endroit.
- Pour ajouter des gadgets logiciels à l'écran d'accueil, touchez **Gadget** et faites glisser le gadget logiciel vers l'écran d'accueil.
- Pour modifier les paramètres de l'écran d'accueil, touchez **Paramètres de l'écran d'accueil** et personnalisez les options. Voir *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus d'informations.
- Pour afficher ou réinstaller les applications désinstallées, appuyez sur **Apps désinstallées**. Voir *Apps récemment désinstallées* pour plus d'informations.

Visualiser le thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser seulement l'image d'arrière-plan en cachant les applications et gadgets logiciels sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil.

- Pour retourner à l'écran d'origine qui affiche les applications et les gadgets logiciels, pincez les doigts sur l'écran d'accueil ou touchez ◀.



Déplacer les applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez une application, puis faites-la glisser vers un autre endroit.

- Pour garder les applications fréquemment utilisées au bas de l'écran d'accueil, touchez et maintenez une application, puis faites-la glisser vers la zone d'accès rapide qui se trouve au bas.
- Pour retirer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Utiliser les dossiers de l'écran d'accueil

Créer des dossiers

Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application est ajoutée au dossier.

Modifier les dossiers

Sur l'écran d'accueil, touchez un dossier, puis effectuez une des actions suivantes :

- Pour modifier le nom du dossier et sa couleur, touchez le champ de saisie du nom de dossier.
- Pour retirer une application du dossier, touchez et maintenez l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si une seule application est laissée dans le dossier, le dossier disparaît automatiquement.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre écran d'accueil.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants.
 - **Choisir l'écran d'accueil**: Sélectionner un mode d'écran d'accueil.
 - **Fond d'écran**: Modifier le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Effet d'écran**: Sélectionner un effet à appliquer lorsqu'on change de page d'écran d'accueil.
 - **Thème**: Sélectionner le thème de l'écran à appliquer.
 - **Trier les apps par**: Triez les applications par nom ou téléchargez la date sur l'écran d'accueil
 - **Grille**: Changer le mode d'organisation des applications pour l'écran d'accueil.
 - **Masquer applis**: Sélectionner ou désélectionner les applications à masquer de l'écran d'accueil.
 - **Smart Bulletin**: Utiliser l'écran d'accueil pour consulter les informations personnalisées selon vos besoins.

Verrouillage de l'écran

Aperçu du verrouillage de l'écran

L'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille si vous appuyez sur le bouton Marche/Verrouillage. Cela se produit aussi lorsque l'appareil est inactif pendant une période déterminée.

Si vous appuyez sur le bouton Marche/Verrouillage lorsqu'un verrouillage d'écran n'est pas paramétré, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Pour des besoins de sécurité et pour empêcher un accès indésirable à votre appareil, paramétrez un verrouillage d'écran.



- Le verrouillage de l'écran empêche des saisies involontaires sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de courant. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage d'écran lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Configurer les paramètres de verrouillage d'écran

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage d'écran.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran** > **Verrouiller l'écran** > **Écran de verrouillage** puis sélectionnez la méthode que vous préférez.
- 2 Personnalisez les paramètres de verrouillage:
 - **Aucun**: Désactivez la fonction de verrouillage d'écran.
 - **Glisser**: Glissez sur l'écran pour le déverrouiller.
 - **Knock Code**: Effectuez une séquence pour rallumer et déverrouiller l'écran.
 - **Schéma**: Faites un dessin pour déverrouiller l'écran.
 - **Code NIP**: Saisissez un mot de passe numérique pour déverrouiller l'écran.
 - **Mot de passe**: Saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller l'écran.



- Pour régler le verrouillage de l'écran par un dessin, veuillez créer d'abord un compte Google ou un NIP de secours. Si vous entrez un dessin incorrect plus d'un certain nombre de fois consécutives, déverrouillez en utilisant votre NIP de secours ou un compte Google.
- Si le verrouillage de l'écran est réglé sur l'utilisation d'un NIP ou d'un mot de passe et que vous l'entrez incorrectement plus d'un certain nombre de fois, la saisie du mot de passe est bloquée pendant trente secondes.

Paramètres de verrouillage d'écran

Vous pouvez personnaliser les réglages de l'écran de verrouillage.

1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran** > **Verrouiller l'écran**.

2 Personnalisez les paramètres suivants.

- **Écran de verrouillage**: Permet de sélectionner une méthode de verrouillage d'écran. Si vous ne voulez pas utiliser le verrouillage d'écran, touchez **Aucun**.
- **Smart Lock**: Indiquez les éléments de confiance qui permettent à l'appareil d'être automatiquement déverrouillé quand ils sont à proximité.
- **Effet d'écran**: Établit les effets de transition entre écrans à appliquer lorsque l'écran est déverrouillé. Cette option s'affiche lorsque la méthode de verrouillage d'écran choisie est le balayage.
- **Fond d'écran**: Modifie le thème d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
- **Raccourcis**: Ajoute un raccourci vers une application et permet d'accéder directement à l'application à partir de l'écran de verrouillage en faisant glisser l'icône vers le haut. Cette option apparaît si la méthode de verrouillage d'écran choisie est le balayage.
- **Animation météo**: Affiche des animations météo pour l'endroit où l'on se trouve sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone**: Affiche les coordonnées d'urgence sur l'écran de verrouillage.

- **Minuterie du verrouillage:** Règle la durée qu'il reste avant que l'appareil se mette en veille et que l'écran se bloque automatiquement.
- **Verrouillage instantané à l'appui du bouton d'alimentation:** Verrouille instantanément l'écran lorsqu'on appuie sur le bouton Marche/Verrouillage.



- Les éléments de réglage disponibles peuvent varier, selon la méthode de verrouillage de l'écran sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez allumer et éteindre l'écran en tapant deux fois dessus.



- Cette option n'est valable que sur l'écran d'accueil fourni par LG. Cela pourrait ne pas fonctionner correctement suite à un démarrage personnalisé ou sur un écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Touchez toujours l'écran du bout du doigt; n'utilisez pas un ongle.
- Pour utiliser la fonction KnockOn, vérifiez que le capteur de proximité/luminosité n'est pas bloqué par un autocollant ou une autre substance étrangère.

Allumer l'écran

Faites un double-toucher au milieu de l'écran.

- Le fait de toucher le haut ou le bas de l'écran peut diminuer le taux de reconnaissance.

Éteindre l'écran

Faites un double-toucher sur un endroit vide du l'écran d'accueil.

- Si un écran autre que l'écran d'accueil est affiché, faites un double-toucher sur un espace vide sur la barre d'état.

Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en créant votre propre Knock Code. Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil en touchant l'écran selon une séquence spécifiée.



- Vous pouvez utiliser votre Knock Code avec la fonctionnalité KnockOn.
- Si vous saisissez un mauvais Knock Code plus d'un certain nombre de fois consécutives, vous pouvez déverrouiller en utilisant votre NIP de secours ou un compte Google.
- Veillez à bien utiliser le bout du doigt lorsque vous touchez l'écran.

Créer un Knock Code

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran** > **Verrouiller l'écran** > **Écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Choisissez de protéger votre téléphone avec un démarrage sécurisé nécessitant d'entrer le Knock Code lorsque l'appareil est mis sous tension. Touchez **SUIVANT** après avoir fait une sélection.
- 3 Touchez les quadrants selon une séquence de votre choix pour créer un Knock Code, puis touchez **SUIVANT**.
- 4 Entrez une deuxième fois le Knock Code créé pour vérification, puis touchez **CONFIRMER**.
- 5 Paramétrez un NIP de secours à utiliser en cas d'oubli du Knock Code.

Déverrouiller l'écran à l'aide d'un Knock Code

Déverrouillez l'écran en entrant le Knock Code que vous avez créé.

Entrez votre Knock Code sur l'écran tactile lorsque l'écran est éteint.

- Il est aussi possible d'entrer un Knock Code lorsque l'écran de verrouillage est activé.

Cryptage de l'appareil

Crypter votre appareil

Les données sont cryptées par défaut avant d'être sauvegardées sur l'appareil pour protéger les données. Il est possible de lire, écrire et copier des données même lorsque le cryptage de l'appareil est activé.

Précautions à prendre pour le cryptage de l'appareil

Vous pouvez utiliser le verrouillage du téléphone cellulaire sur l'écran de verrouillage pour augmenter le niveau de protection de votre appareil.



- Si le verrouillage du téléphone cellulaire est activé et qu'un mauvais mot de passe est saisi plus d'un certain nombre de fois, l'appareil se réinitialisera automatiquement.
- Si vous oubliez votre mot de passe de décryptage, réinitialisez l'appareil. La réinitialisation supprime toutes les données enregistrées au préalable.
- Le cryptage a lieu lorsqu'un appareil démarre pour la première fois après la mise à zéro à l'usine. Le fait d'interrompre le cryptage avant qu'il soit terminé pourrait endommager les données. Par exemple, ne retirez pas la batterie et ne l'insérez pas pendant que le cryptage est en cours. Attendez la fin du processus.

Cryptage de la carte SD

Vous pouvez crypter et protéger des données sauvegardées sur la carte SD. Les données cryptées sur la carte SD ne sont pas accessibles à partir d'un autre appareil.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Crypter le stockage de la carte SD**.
- 2 Lisez l'aperçu du cryptage de la carte SD qui s'affiche à l'écran, puis touchez **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et touchez **CRYPTER MAINTENANT**:
 - **Cryptage du nouveau fichier**: Cryptez uniquement des données qui sont sauvegardées sur la carte SD après cryptage.
 - **Cryptage complet**: Cryptez toutes les données sauvegardées actuellement sur la carte SD.
 - **Exclure les fichiers multimédia**: Cryptez tous les fichiers, sauf les fichiers média tels que la musique, les photos et les vidéos.



- Pour crypter une carte SD, vérifiez que le verrouillage de l'écran est activé en utilisant un NIP ou un mot de passe.
- Une fois que le cryptage de la carte SD est commencé, l'accès à certaines fonctions est restreint.
- Si vous éteignez l'appareil pendant que le cryptage est en cours, le processus de cryptage échouera et certaines données pourraient être endommagées.
- Les fichiers cryptés sont accessibles seulement sur l'appareil où les fichiers ont été cryptés.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte SD même si l'appareil ne dispose pas d'une carte SD. Toute carte SD qui est installée après le cryptage sera automatiquement cryptée.

Faire des captures d'écran

Vous pouvez faire des captures d'écran de l'écran affiché.

Par le moyen d'un raccourci

Appuyez et maintenez simultanément le bouton Marche/Verrouillage et le bouton de réduction du volume (-) pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être consultées dans le dossier **Screenshots** dans **Galerie**.

Par le moyen de Capture+

Sur l'écran où vous voulez faire une capture, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Capter+.**




- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capter+** en appuyant deux fois sur le bouton d'augmentation du volume (+). Touchez d'abord **Paramètres > Généralités** et activez la **Touche de raccourci**.
- Pour de plus amples renseignements, consultez *Écrire des notes sur une capture d'écran*.

Saisir du texte

En utilisant le clavier Smart

Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.


Le clavier Smart vous permet de voir le texte au fur et à mesure que vous tapez sans avoir à passer de l'écran à un clavier conventionnel. Cela vous permet de trouver et de corriger facilement les erreurs tandis que vous tapez.



Déplacer le curseur

Avec le clavier Smart, vous pouvez déplacer le curseur à l'endroit exact que vous voulez.

Lorsque vous tapez du texte, touchez et maintenez appuyée la barre d'espace, puis faites glisser vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le curseur se déplace vers l'endroit du texte désiré.





- Cette option est disponible seulement sur le clavier QWERTY, ou clavier à voyelle simple.


Suggestions de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour suggérer des mots fréquemment utilisés au fur et à mesure que vous tapez. Plus vous utilisez votre appareil, plus les suggestions sont précises.

Saisissez du texte, puis touchez un mot suggéré.

- Le mot sélectionné est saisi automatiquement. Vous n'avez pas besoin de taper manuellement chaque lettre d'un mot.
- Pour gérer la suggestion de mot, touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Suggestions de mots**.

Vous pouvez également toucher  sur le clavier et appuyer sur **Suggestions de mots**.




Changer la présentation du clavier en mode QWERTY

Vous pouvez ajouter, effacer ou réorganiser les boutons qui se trouvent sur la rangée du bas du clavier.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.

Ou encore, touchez  sur le clavier et touchez **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.

- 2 Touchez un bouton sur la rangée du bas, puis faites-le glisser vers un autre endroit.



- Cette option est disponible sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette option pourrait ne pas être prise en charge pour certaines langues.


Personnaliser la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour maximiser le confort des mains lorsque vous tapez.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.

Ou encore, touchez  sur le clavier et touchez **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.

- 2 Réglez la hauteur du clavier en faisant glisser la barre bleue de haut en bas.



Sélectionner un mode paysage pour le clavier

Vous pouvez sélectionner un mode paysage pour le clavier parmi plusieurs options.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.


Ou encore, touchez  sur le clavier et touchez **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.

- 2 Sélectionnez un mode de clavier.

Séparer le clavier en deux

Lorsque l'écran est en mode paysage, vous pouvez séparer le clavier en deux et placer chaque moitié des deux côtés de l'écran.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser Clavier**.
Ou encore, touchez  sur le clavier et touchez **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser Clavier**.
- 2 Sur le clavier, écartez les doigts horizontalement.
 - Pour fusionner le clavier séparé en deux, pincez les doigts sur le clavier.




Mode d'opération à une seule main

Vous pouvez déplacer le clavier vers un seul côté de l'écran pour pouvoir utiliser le clavier d'une seule main.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.
Ou encore, touchez  sur le clavier et touchez **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.

- 2 Faites glisser le clavier vers la gauche ou la droite, en fonction de la présentation du clavier que vous désirez.
- Vous pouvez aussi appuyer sur la flèche qui s'affiche à côté du clavier pour déplacer le clavier dans la direction que vous voulez.



Entrer le texte en se servant de la voix

Sur le clavier, touchez et maintenez  puis sélectionnez .



- Pour maximiser la reconnaissance vocale, parlez clairement.
- Pour saisir du texte en vous servant de votre voix, vérifiez que votre appareil est connecté à un réseau.

Modifier le clavier

Vous pouvez changer la langue de saisie. Vous pouvez aussi changer le type de clavier pour chaque langue.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Sélectionnez les langues**.
- 2 Sélectionnez une langue et touchez  pour personnaliser le type de clavier pour les langues souhaitées.

Copier et coller

Vous pouvez couper, copier ou coller du texte entre deux applications.

- 1 Touchez et maintenez de part et d'autre du texte que vous désirez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  pour préciser la zone à copier ou à couper.
- 3 Sélectionnez soit **COUPER** soit **COPIER**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement ajouté au presse-papier.
- 4 Touchez dans le champ de saisie de texte où vous voulez ajouter le texte et maintenez, puis sélectionnez **COLLER**.



• Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou un texte, il est automatiquement sauvegardé dans le presse-papier et peut être collé à tout moment, à n'importe quel endroit.

- 1 Sur le clavier, touchez et maintenez  et sélectionnez .
Vous pouvez également toucher dans le champ de saisie de texte où vous voulez ajouter le texte et maintenir, puis sélectionner **PRESSE-PAPIER**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément à partir du presse-papier.
 - Un maximum de 20 éléments peut être sauvegardé dans le presse-papier.
 - Touchez  pour verrouiller les éléments sauvegardés afin de ne pas les effacer, même lorsque la quantité maximum est dépassée. Un maximum de dix éléments peut être verrouillé. Pour effacer les éléments verrouillés, il faut les déverrouiller au préalable.
 - Touchez  pour effacer les éléments sauvegardés dans le presse-papier.



• Le presse-papier pourrait ne pas fonctionner avec certaines applications.



03

Applications utiles

Installer et désinstaller des applications

Installer des applications

Allez sur une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser **SmartWorld**, **Google Play Store** et la boutique d'applications proposée par votre fournisseur de service.



- Il se peut que certaines boutiques d'applications vous demandent de créer un compte et de vous inscrire.
- Certaines applications peuvent facturer des frais.
- Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre plan de tarification.

Désinstaller une application

Désinstallez de votre appareil les applications dont vous ne vous servez plus.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Désinstaller au moyen du geste Toucher et maintenir

Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Désinstaller** dans le haut de l'écran.

- Si les applications ont été désinstallées il y a plus de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Voir *Apps récemment désinstallées* pour des informations détaillées.

Désinstaller une application en utilisant le menu des réglages

Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Applications**, sélectionnez une application, puis touchez **Désinstaller**.

Désinstaller des applications à partir de la boutique d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'applications d'où vous l'avez téléchargée, puis désinstallez-la.

Apps récemment désinstallées

Vous pouvez voir les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également réinstaller les applications qui ont été désinstallées au cours des dernières 24 heures.

- 1 Touchez  > **Apps récemment désinstallées**.
- 2 Activez les fonctions souhaitées :
 - **Réinstaller**: Réinstallez l'application sélectionnée.
 -  : Supprimer définitivement les applications désinstallées de l'appareil.



- Les applications désinstallées sont automatiquement supprimées de l'appareil 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller les applications désinstallées, vous devez les télécharger de nouveau depuis la boutique d'applications.
- Cette fonctionnalité n'est accessible qu'à partir de l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications à partir de l'écran EasyHome ou de tout autre utilitaire, cela les supprime immédiatement et de façon permanente de l'appareil.

Téléphone

Appel vocal

Vous pouvez passer un appel téléphonique en utilisant une des méthodes disponibles, comme composer manuellement un appel téléphonique ou passer un appel à partir de la liste des contacts ou de la liste des appels récents.

Passer un appel à partir du clavier numérique

- 1 Touchez  >  > **Composer**.
- 2 Passez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et touchez .
 - Touchez et maintenez un numéro abrégé.
 - Cherchez le contact en touchant la lettre initiale du nom d'un contact dans la liste des contacts, puis touchez .



- Pour saisir "+" lorsque vous passez un appel international, touchez et maintenez appuyé le zéro.
- Voir *Ajouter des contacts à la liste des numéros abrégés* pour de plus amples informations sur la façon d'ajouter des numéros de téléphone à la liste des numéros abrégés.

Passer un appel à partir de la liste de contacts

- 1 Touchez  >  > **Répertoire**.
- 2 À partir de la liste de contacts, sélectionnez un contact et touchez .

Répondre à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez faire des appels en utilisant le bouton « Call/End » (Appeler/Raccrocher) du casque.
- Pour mettre fin à un appel en appuyant simplement sur le bouton Marche/Verrouillage, touchez  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appels** > **Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer un message de rejet, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant et sélectionnez le message que vous souhaitez envoyer.
- Pour ajouter ou modifier un message de rejet, touchez 
Paramètres > Réseaux > Appels > Décliner et refuser des appels > Refuser avec un message.
- Lorsqu'il y a un appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton de diminution du volume (-) pour activer le mode silencieux.

Consulter les appels manqués

S'il y a un appel manqué, la barre d'état dans le haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails des appels manqués, faites glisser la barre de statut vers le bas et appuyez sur la notification d'appel manqué. Vous pouvez également toucher  >  > **Journal des appels.**

Fonctions accessibles pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez accéder à différentes fonctions en touchant l'écran d'appel.

- **Répertoire**: Aller directement à la liste de contacts à partir de l'écran d'appel. Il est possible de consulter la liste de contacts pendant un appel.
- **Fin**: Mettre fin à un appel.
- **Dialpad**: Afficher ou cacher le clavier de composition.
- **Speaker**: Activer la fonction haut-parleur.
- **Muet**: Mettre en sourdine, afin que votre voix ne soit pas entendue par l'interlocuteur.
- **Bluetooth**: Utiliser un appareil Bluetooth pour passer des appels. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est connecté.
-  : Accéder à des options d'appel additionnelles.

Passer un appel en conférence à trois

Vous passez un appel à un autre contact pendant un appel.

- 1 Pendant un appel, touchez  > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et touchez .
 - Les deux appels sont affichés en même temps, et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour passer d'un appel à l'autre, touchez le numéro désiré sur l'écran. Pour lancer une conférence téléphonique, touchez .



- Des frais s'appliquent à chaque appel. Consultez votre fournisseur de service mobile pour plus d'informations.

Consulter les relevés d'appels

Pour consulter un récent relevé d'appels, touchez  >  > **Journal des appels**. Ensuite, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Pour consulter les relevés d'appels détaillés, sélectionnez une entrée. Pour appeler l'entrée de l'appel sélectionné, touchez .
- Pour effacer les relevés d'appels, touchez  > **Supprimer tout**.



- La durée de l'appel qui s'affiche peut être différente des frais appliqués. Veuillez contacter votre opérateur de téléphonie mobile pour de plus amples renseignements sur les frais s'appliquant aux appels.

Configurer les options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Touchez  >  > **Composer** ou **Journal des appels**.
- 2 Touchez  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options qui vous conviennent.

Messages

Envoyer un message

Vous pouvez envoyer des messages à tous vos contacts à l'aide de l'application **Messages**.



- Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour l'envoi de messages à l'étranger.

- 1 Touchez .
- 2 Touchez .
- 3 Spécifiez un destinataire et créez un message.
 - Pour joindre des fichiers, touchez .
 - Pour accéder aux options du menu, touchez .
- 4 Touchez **Env.** pour envoyer le message.

Lire un message

Vous pouvez consulter les messages classifiés par contact.

- 1 Touchez .
- 2 Sélectionnez un message dans la liste des messages.

Configurer les paramètres de la messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de la messagerie selon vos préférences.

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  > **Paramètres** dans la liste des messages.

Photo

Démarrer la caméra

Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos sur votre appareil et les sauvegarder.

Touchez  > .



- Avant de prendre une photo, essuyez l'objectif à l'aide d'une serviette en microfibre. Si vous touchez l'objectif avec les doigts, vos photos pourraient être floues.
- Si le niveau de la batterie est inférieur à 5 %, rechargez la batterie avant d'utiliser la caméra.
- Les images présentées dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de celles de l'appareil.
- Les photos et les vidéos peuvent être visionnées ou modifiées dans la **Galerie**. Voir *Aperçu de la Galerie* pour de plus amples informations.

Modification du mode de la caméra

Vous pouvez choisir le mode de caméra qui convient à votre environnement pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo facilement.


Sur l'écran de la caméra, touchez  et sélectionnez le mode souhaité.



Changer de caméra

Vous pouvez passer du mode caméra avant au mode caméra arrière, et vice-versa.

Sur l'écran de la caméra, touchez  ou faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction pour alterner de la caméra avant à la caméra arrière.



- Utilisez le mode caméra avant pour prendre des autophotos. Voir *Prendre des autophotos (Selfies)* pour de plus amples informations.

Passer à la double caméra

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de caméra double pour prendre des photos en utilisant soit l'objectif ordinaire soit l'objectif grand-angle.

Sur l'écran de caméra, pincez ou écartez deux doigts pour passer du mode général au mode grand-angle.

- Pincer les doigts active la caméra de grand-angle. Écarter les doigts active la caméra générale.
- Vous pouvez également toucher  /  pour alterner entre la caméra générale et grand-angle.

Mode simple


Vous pouvez prendre des photos en touchant simplement l'écran.

- 1 Sur l'écran de caméra, touchez : > □.
- 2 Cadrez votre sujet puis touchez l'écran.

Mode Auto

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos en sélectionnant différents modes de prise de vue et options.

- 1 Sur l'écran de caméra, touchez : > □.
- 2 Pour prendre une photo, touchez 📷. Ou, pour enregistrer une vidéo, touchez 📹.



Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue, et touchez le sujet pour mettre au point la caméra sur lui.
- 2 Touchez 📷 pour prendre une photo. Vous pouvez également appuyer sur une touche de volume.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, allumez la caméra en appuyant deux fois sur le bouton de diminution du volume (-). Pour activer cette fonction, touchez ○ > Paramètres > Généralités et activez **Touche de raccourci**. Pour prendre des photos immédiatement après que l'appareil photo est lancé par la touche volume (-), activez la fonctionnalité **Prise de vue rapide** dans le menu des touches de raccourci.


Enregistrer une vidéo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue, et touchez le sujet pour mettre au point la caméra sur lui.
- 2 Touchez 
 - Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre sur pause un enregistrement, touchez . Pour redémarrer un enregistrement, touchez .
- 3 Touchez  pour mettre fin à un enregistrement.

Effet « éclaté » (Popout)

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos en utilisant simultanément l'objectif grand-angle et l'objectif ordinaire. Les sujets qui se trouvent à l'intérieur du cadre au centre de l'écran sont pris par la caméra ordinaire. Les sujets qui se trouvent en dehors du cadre sont pris par la caméra grand-angle.

- 1 Sur l'écran du mode auto, touchez **MODE** > .
- 2 Touchez  et sélectionnez la présentation souhaitée.
- 3 Effets spéciaux :
 -  : Appliquer un effet de lentille convexe à la zone prise par la caméra grand-angle.
 -  : Appliquer des niveaux de gris à la zone prise par la caméra grand-angle.
 -  : Assombrir les coins de la zone prise par la caméra grand-angle.
 -  : Appliquer un flou sur la zone prise par la caméra grand-angle.
- 4 Touchez  pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, touchez 
 - Touchez et maintenez  ou  pour prendre séquentiellement une photo ou enregistrer une vidéo de chaque zone à des intervalles spécifiques.



Multi-vues

Le mode multi-vues vous permet de prendre plusieurs photos ou vidéos sous la forme d'un collage à l'aide des caméras avant et arrière. Les photos et vidéos peuvent être enregistrées avec différentes mises en page.

- 1 Sur l'écran du mode auto, touchez **MODE** > .
- 2 Touchez  et sélectionnez une présentation.
- 3 Touchez  pour prendre des photos et touchez  pour enregistrer des vidéos.
 - Pour enregistrer une vidéo de trois secondes, touchez .
 - Pour alterner entre les caméras avant et arrière (ordinaire ou grand-angle), faites glisser dans une direction quelconque.
 - Pour prendre des photos ou des vidéos continues à intervalles réguliers, touchez et maintenez  ou .
 - Touchez  /  pour prendre des photos ou enregistrer des photos simultanément ou séquentiellement.




Instantané (Snap)

Vous pouvez enregistrer de courtes vidéos et les assembler dans un film de 60 secondes.

1 Sur l'écran de caméra, touchez **MODE** > .

2 Touchez .

- Touchez une fois l'icône pour enregistrer une séquence vidéo de trois secondes. Touchez et maintenez l'icône pour créer une séquence vidéo plus longue (durée maximum : une minute).



3 Touchez **ENREG.**

Panorama

Vous pouvez créer une photo panoramique en déplaçant la caméra dans une direction pour photographier et mettre bout à bout des prises de vue continues sur un angle de vue large.

1 Sur l'écran du mode auto, touchez **MODE** > .

2 Touchez  puis déplacez lentement la caméra dans une direction.

- Déplacez l'appareil en suivant la direction de la flèche guide.

3 Appuyez sur  pour arrêter.



Vidéo au ralenti

Vous pouvez créer une vidéo où tout bouge plus lentement qu'en réalité.

- 1 Sur l'écran du mode auto, touchez **MODE** > .
- 2 Touchez  et enregistrer une vidéo.
- 3 Touchez  pour mettre fin à un enregistrement.



Vidéo en accéléré

Vous pouvez créer une vidéo où tout bouge plus rapidement qu'en réalité.

- 1 Sur l'écran du mode auto, touchez **MODE** > .
- 2 Touchez  et enregistrer une vidéo.
 - Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, touchez .
- 3 Touchez  pour mettre fin à un enregistrement.



Prise en rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer un effet de mouvement entre les photos.

Sur l'écran du mode auto, touchez et maintenez .

- Les prises de vue continues sont effectuées à une vitesse rapide tant que l'on appuie sur .



- Jusqu'à trente (30) photos peuvent être prises en continu.

Se connecter aux caméras LG Friends

Vous pouvez connecter l'appareil à une autre caméra pour visualiser des photos ou des vidéos sauvegardées sur la caméra.



- Cette fonction est accessible lorsque vous utilisez le mode multi-vues ou instantané.
- Les caméras LG Friends qui peuvent être connectées à l'appareil sont des accessoires en option. Consultez le centre de soutien à la clientèle de LG pour leur achat.
- Certaines options peuvent ne pas être prises en charge ou être différentes, selon le fournisseur de service ou la zone de service.

Configurer les options de la caméra

Vous pouvez personnaliser plusieurs options de la caméra selon vos préférences.

Sur l'écran du mode auto, touchez .



- Les options disponibles varient en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

	Sélectionner un rapport hauteur/largeur pour les photos ou une qualité d'image pour les vidéos.
	Permet de combiner les photos prises sous différentes expositions en une seule photo optimale.
	Appliquer des effets de filtre aux photos.
	Régler le minuteur pour prendre des photos automatiquement après une période déterminée.
	Prendre des photos avec la commande vocale. (Choix disponibles : fromage, sourire, whisky, kimchi, LG)
	Corriger les petits flous lorsque vous prenez une photo ou que vous enregistrez une vidéo.  : Utilisez-le pour réduire davantage le flou lors de l'enregistrement d'une vidéo quand vous êtes en mouvement ou que vous marchez.  : Utilisez-le pour réduire le flou quand vous prenez une photo ou que vous enregistrez une vidéo.
	Afficher les repères pour prendre des photos en vous repérant par rapport aux lignes horizontales et verticales.
	Définissez les emplacements où vous souhaitez enregistrer les photos et les vidéos. Ces options apparaissent quand une carte SD externe est insérée.  : Sauvegarder dans la mémoire interne.  : Sauvegarder sur la carte mémoire externe.
	Personnalisez les paramètres d'autoportrait. Ces options apparaissent quand vous utilisez la caméra avant.  : Utilisez la prise par geste pour prendre une photo.  : Une photo sera prise automatiquement lorsque l'appareil détectera votre visage.
	Visionnez rapidement vos autophotos après les avoir prises. Ces options apparaissent quand vous utilisez la caméra avant.  : Activer l'Aperçu par geste.  : Désactiver l'Aperçu par geste.



Inversez les images. Ces options apparaissent quand vous utilisez la caméra avant.

-  : Ne pas retourner l'image.
-  : Retourner l'image horizontalement.

Appliquer des effets de filtre


Vous pouvez appliquer des filtres de différentes couleurs aux photos.

- 1 Sur l'écran du mode auto ou manuel, touchez  > .
- 2 Sélectionnez un effet de film.

Mode manuel

Vous pouvez créer des photos d'aspect professionnel en utilisant diverses options avancées. Réglez l'équilibre des blancs, la mise au point, la luminosité, la vitesse ISO, la vitesse d'obturation et d'autres options.

- 1 Sur l'écran de caméra, touchez  > .
- 2 Personnalisez les options de caméra souhaitées.



- 3 Touchez .

Sauvegarder en format de fichier RAW

Vous pouvez compenser les images des photos en les enregistrant au format RAW. Lorsque vous prenez une photo, un fichier DNG est créé en même temps que le fichier JPEG. Le fichier DNG est un format de fichier qui enregistre les données dans un format haute résolution non comprimé.

En mode manuel, touchez  pour activer .

- Si vous prenez des photos alors que s'affiche , les images sont sauvegardées en tant que fichiers JPEG et DNG. La Galerie présente seulement les fichiers JPEG et affiche  sur les photos.
- Si vous effacez les photos de la Galerie, les fichiers DNG sont aussitôt effacés. Si vous effacez des photos d'un ordinateur ou de File Manager, vous pouvez effacer les fichiers JPEG et DNG séparément.



- L'enregistrement des photos au format RAW prend davantage d'espace car le fichier contient davantage de données.

Prendre des autophotos (Selfies)

Vous pouvez utiliser la caméra avant pour voir votre visage à l'écran et prendre des autophotos.




- Lorsque que vous utilisez la caméra avant, vous pouvez modifier les options de prise de vue des autoportraits. Voir [Configurer les options de la caméra](#) pour de plus amples informations.

Prise de vue par geste

Vous pouvez prendre des autophotos en utilisant des gestes.

Montrez la paume de la main à la caméra avant, puis fermez le poing.

- Une photo est prise trois secondes après.



- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que [👏] est sélectionné dans les options de la caméra.
- Une autre façon de prendre des photos en faisant un geste est de fermer le poing puis de l'ouvrir vers la caméra.
- Faites en sorte que la paume de votre main et votre poing se trouvent à l'intérieur de la ligne de référence pour que la caméra puisse les détecter.
- L'accès à certaines fonctions pourrait être restreint en mode multi-vues.

Prises de vue par intervalle

Vous pouvez prendre des autophotos en continu.

Avec la caméra avant, appuyez et maintenez . Ou encore, montrez la paume à la caméra, puis serrer deux fois rapidement le poing.

- Quatre photos sont prises à trois secondes d'intervalle.




Prendre des autoportraits

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de détection de visage pour prendre des autoportraits facilement. Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que la caméra avant prenne automatiquement un autoportrait lorsqu'elle détecte votre visage.

- Lorsque la caméra avant détecte votre visage, le cadre devient blanc. Ensuite, si vous arrêtez de bouger, le cadre devient bleu et la caméra avant prend une photo.




- Touchez  puis touchez  jusqu'à ce que  s'affiche pour activer la fonction d'autoportrait.



Aperçu par geste

Vous pouvez avoir un aperçu immédiat d'une autophoto après l'avoir prise, en plaçant l'écran près de votre visage.





- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que  est sélectionné dans les options de caméra.
- Un aperçu est affiché à chaque fois qu'une photo est prise.
- Si vous faites tourner l'appareil tandis qu'il est en mode aperçu, l'écran passe au mode caméra.

Galerie

Aperçu de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos sauvegardées sur votre appareil.

1 Touchez  .

- Les photos et vidéos sauvegardées sont affichées par fichier.


2 Touchez un dossier et sélectionnez un fichier.

- Visualiser le fichier sélectionné en mode plein écran.
- Faites glisser à gauche ou à droite sur l'écran où s'affiche la photo ou la vidéo pour voir le fichier précédent ou suivant.



- Il se peut que certains formats de fichiers ne soient pas pris en charge, en fonction du logiciel qui a été installé.
- Certains fichiers pourraient ne pas s'ouvrir à cause du cryptage.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite pourraient entraîner une erreur.


Voir les photos



Modifier les photos

- 1 Lors de l'affichage d'une photo, touchez ✎.
- 2 Utilisez divers effets et outils d'édition pour modifier la photo.
- 3 Touchez ✓ pour appliquer les modifications.
- 4 Touchez **ENREGISTRER** pour sauvegarder les modifications.
 - La photo modifiée remplace le fichier d'origine.
 - Pour sauvegarder la photo modifiée, touchez ⋮ > **Enregistrer une copie**.


Lire une vidéo



- Pour régler le volume, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou le bas.

Modifier des vidéos

- 1 Lors de l'affichage d'une vidéo, touchez .
- 2 Utilisez divers effets et outils d'édition pour modifier la vidéo.



- 3 Touchez **ENREGISTRER** pour sauvegarder les modifications.

Effacer des fichiers

Vous pouvez supprimer un fichier en utilisant une des options suivantes :

- Touchez et maintenez un fichier dans la liste des fichiers, puis touchez **Supprimer**.
- Touchez  dans la liste de fichiers, puis sélectionnez un fichier.

Partager des fichiers

Vous pouvez partager des fichiers en utilisant une des options suivantes :

- Lors du visionnement d'une photo ou vidéo, touchez  pour partager le fichier en utilisant la méthode que vous voulez.
- Touchez  dans la liste de fichiers pour sélectionner un fichier et partager ce fichier en utilisant la méthode que vous voulez.

Calculatrice


Vous pouvez utiliser deux types de calculatrices : la calculatrice simple et la calculatrice scientifique.

- 1 Touchez  > **Outils** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier numérique pour faire un calcul.
 - Pour utiliser la calculatrice scientifique, touchez  > **Calculatrice scientifique**.
 - Pour afficher votre historique de calcul, touchez  > **Historique des calculs**.

Météo

Vous pouvez consulter la météo d'une zone spécifique.

- 1 Touchez  > **Outils** > **Météo**.
- 2 Touchez  et ajoutez la ville de votre choix.
 - Dans l'écran détaillé de la météo, touchez  / , ou faites glisser votre doigt de gauche à droite sur l'écran pour voir le temps qu'il fait dans d'autres villes.



Téléchargements

Vous pouvez consulter, effacer ou partager les fichiers téléchargés par Internet ou par le moyen d'une application.

Touchez  > **Outils** > **Téléchargements**.

Horloge

Alarme

Vous pouvez régler une alarme pour la déclencher à un moment spécifique.

- 1 Touchez  > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Touchez  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et touchez **ENREGISTRER**.



- Vous pouvez sélectionner une alarme précédemment définie pour la modifier.
- Pour effacer une alarme, touchez  dans le haut de l'écran. Vous pouvez également toucher l'alarme et maintenir.

Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure dans des villes du monde entier.

- 1 Touchez  > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Touchez  et ajoutez une ville.

Minuteur

Vous pouvez régler l'heure de déclenchement de l'alarme après une période déterminée.

- 1 Touchez  > **Horloge** > **Minuteur**.

- 2 Réglez l'heure et touchez **Démarrer**.
 - Pour interrompre le minuteur, touchez **Fin**. Pour réactiver le minuteur, touchez **Reprise**.
 - Pour initialiser les paramètres du minuteur, touchez **Réinitialiser**.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un intervalle de temps.

- 1 Touchez  > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Touchez **Démarrer** pour démarrer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un intervalle de temps, touchez **Tour**.
- 3 Touchez **Fin** pour arrêter le chronomètre.
 - Pour redémarrer le chronomètre, touchez **Reprise**.
 - Pour effacer les rapports du chronomètre, touchez **Réinitialiser**.

Dictaphone

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle des autres lors d'événements importants. Les fichiers vocaux enregistrés peuvent être lus ou partagés.

- 1 Touchez  > **Outils** > **Dictaphone**.
 - Pour enregistrer les détails géographiques de l'enregistrement, touchez **Position**.
 - Pour marquer une information sur l'enregistrement, touchez **Événement**. Ensuite, sélectionnez l'événement de votre choix.
- 2 Touchez .
 - Pour mettre en pause un enregistrement, touchez .
- 3 Touchez  pour mettre fin à un enregistrement.
 - Le fichier est enregistré automatiquement et l'écran **Fichiers enregistrés** apparaît.
- 4 Touchez  pour lire le fichier vocal enregistré.




- Si vous touchez , les fichiers vocaux enregistrés s'affichent. Vous pouvez lire l'un des fichiers vocaux de la liste.

Musique

Vous pouvez lire et gérer les fichiers de musique sauvegardés sur votre appareil.

- 1 Touchez  > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.



- Il se peut que certains formats de fichiers ne soient pas pris en charge, en fonction du logiciel qui a été installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite pourraient entraîner une erreur.
- Les fichiers de musique peuvent être protégés par des lois internationales relatives aux propriétaires de droits d'auteurs ou aux droits d'auteurs. Il se peut que vous deviez demander une autorisation légale avant de copier un fichier de musique. Pour télécharger ou copier un fichier de musique, vérifiez d'abord la loi relative aux droits d'auteurs du pays concerné.
- Ce modèle prend en charge la lecture audio Hi-Fi. Les fichiers audio Hi-Fi affichent l'icône Hi-Fi.

Courriel

Aperçu du courriel

Vous pouvez enregistrer un compte de courriel sur votre appareil, et vous pouvez ensuite consulter et envoyer des courriels à partir de votre appareil.



- Si vous utilisez les données cellulaires, il se peut qu'il y ait des frais pour l'utilisation de données en fonction de votre plan tarifaire.

Enregistrer vos comptes de courriel

Lorsque vous utilisez l'application courriel pour la première fois, enregistrez votre compte courriel.

- 1 Touchez  > **Courriel**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de service courriel.
- 3 Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis touchez **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.
 - Pour enregistrer manuellement des comptes courriels qui ne se trouvent pas dans la liste, touchez **CONFIGURATION MANUELLE**.

Gérer les comptes courriel

Pour consulter ou modifier les paramètres de votre compte courriel, touchez  > **Réglage**.

- Pour ajouter un compte, touchez **Ajouter un compte**.
- Pour effacer un compte, touchez  > **Supprimer un compte**.

Ouvrir un autre compte courriel

Si plusieurs comptes courriels sont enregistrés et que vous voulez consulter un autre compte, touchez  et sélectionnez un autre compte dans la liste.

Consulter ses courriels

- 1 Touchez  et sélectionnez une boîte de courriel.
- 2 Sélectionnez un courriel dans la liste des courriels.
 - Le contenu du courriel s'affiche.

Envoyer un courriel

- 1 Touchez .
- 2 Entrez l'adresse courriel d'un destinataire.
- 3 Saisissez le sujet et le message.
 - Pour ajouter des pièces jointes, touchez .
 - Pour accéder aux options du menu, touchez .
- 4 Touchez  pour envoyer un courriel.

Répertoire

Aperçu des contacts

Vous pouvez sauvegarder et gérer vos contacts.

Touchez  > **Répertoire**.

Ajouter des contacts

Ajouter de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez .
- 2 Entrez les coordonnées du contact et touchez **ENREGISTRER**.

Importer des contacts

Vous pouvez importer un contact à partir d'un autre dispositif de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez **⋮ > Plus > Gérer les contacts > Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact que vous voulez importer, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez un contact et touchez **IMPORTER**.

Ajouter des contacts à la liste des numéros abrégés

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez **⋮ > Numéros abrégés**.
- 2 Touchez **Ajouter un contact** à partir d'un numéro abrégé.
- 3 Sélectionner un contact.

Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans le champ Recherche.
- Faites glisser la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- À partir de l'index de l'écran de la liste de contacts, touchez la lettre initiale du contact.

Liste de contacts

Modifier les contacts

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, sélectionnez un contact dans la liste des contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, touchez  et modifiez les coordonnées.
- 3 Touchez **ENREGISTRER** pour sauvegarder les modifications.

Effacer des contacts

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez et maintenez un contact dans la liste de contacts.
- 2 Touchez **Supprimer le contact**.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER** pour confirmer.

Ajouter des favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts fréquemment utilisés dans les favoris.

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, sélectionnez un contact dans la liste des contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, touchez .

Créer des groupes

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez **Groupes** >  > **Nouveau groupe**.
- 2 Entrez un nouveau nom de groupe.
- 3 Touchez **Ajouter des membres**, sélectionnez les contacts, puis touchez **AJOUTER**.
- 4 Touchez **ENREGISTRER** pour sauvegarder le nouveau groupe.

Calendrier

Aperçu du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer les événements et les tâches.

Ajouter des événements

- 1 Touchez  > **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date, puis touchez .
- 3 Entrez les détails d'un événement et touchez **ENREG.**
 - Si vous touchez une date sur le calendrier et que cette date contient des événements, une fenêtre contextuelle présentant la liste des événements apparaît. Touchez un événement dans la fenêtre contextuelle pour consulter les détails de l'événement.

Synchroniser des événements

Touchez  > **Calendrier à afficher** >  > **Calendriers pour synchroniser**.



- Lorsque vos événements sont enregistrés sur votre compte Google à partir de votre appareil, ils sont automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Vous pouvez alors synchroniser d'autres appareils avec le calendrier Google afin que ces appareils aient les mêmes événements que votre appareil, pour gérer vos événements sur ces appareils.

Event pocket

Vous pouvez utiliser Event pocket pour créer des événements.

Touchez  pour ouvrir Event pocket, puis faites glisser le contenu vers une date du calendrier.

-  : Gérer les images, le texte, les notes et les événements sauvegardés de manière temporaire. Vous pouvez aussi partager du texte, des images et des notes provenant d'une autre application et les sauvegarder dans Event pocket. Si vous touchez **DOSSIER** lorsque vous êtes en train de créer un événement, celui-ci est sauvegardé de manière temporaire dans Event pocket.
-  : Ajouter un compte Facebook pour consulter des informations sur des événements Facebook. Il est possible que certains appareils ne prennent pas en charge la fonction Informations sur un événement Facebook.
-  : Consulter les informations touristiques sur les environs, telles que les restaurants et les lieux de services, ou planifier un événement.
-  : Gérer les tâches qui n'ont pas de date limite, comme des événements.

Gestion de fichiers

Vous pouvez consulter et gérer les fichiers que vous avez sauvegardés sur votre appareil ou dans le nuage.

- 1 Touchez  > **Outils > Gestion de fichiers.**
- 2 Touchez  et sélectionnez un emplacement d'entreposage.

Tâches

Vous pouvez enregistrer les tâches sur votre appareil pour gérer facilement les emplois du temps.

- 1 Touchez  > **Tâches.**
- 2 Touchez  pour ajouter une tâche.
- 3 Entrez les détails de la tâche, puis touchez **ENREGISTRER.**

Evernote

Vous pouvez saisir et faire la collecte des informations importantes puis les partager avec d'autres appareils compatibles **Evernote**.

Appuyez sur  > **Evernote**.

LG Backup

Vous pouvez retrouver et restaurer des données sauvegardées sur votre appareil.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Général** > **Sauvegarder & réinitialiser** > **LG Backup**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder ou restaurer des données vers et à partir de votre appareil.



- Le formatage de votre appareil pourrait effacer les fichiers de sauvegarde enregistrés dans la mémoire interne. Pour réduire le risque de perte de données, copiez les fichiers de sauvegarde importants du dossier de sauvegarde LG de la mémoire interne sur un ordinateur ou une mémoire externe.



- Les données enregistrées dans un compte Google n'ont pas de copie de sauvegarde. Lorsque vous synchronisez Google Account, Google Apps, Google Contacts, Google Calendar, Google Memo App, les données et les applications téléchargées à partir de Play Store sont stockées automatiquement sur Google Drive.
- Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier *.lbf dans le dossier LG Backup sur la carte SD ou la mémoire interne.
- Rechargez entièrement la batterie avant de sauvegarder ou de restaurer des données, afin d'éviter une coupure de courant involontaire au cours du processus.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. D'abord, passez un appel téléphonique au centre de service à la clientèle de LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

- 1 Appuyez sur > **RemoteCall Service**.
- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant les thèmes d'accueil, les thèmes de clavier et les polices de caractères.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou du fournisseur de service téléphonique.

- 1 Appuyez sur > **LG > SmartWorld**.
- 2 Saisissez votre identifiant et mot de passe puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez du contenu.

Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application **SmartWorld** n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour des applications**.
- 2 Dans la liste, sélectionnez **SmartWorld** et touchez **Télécharger**.

Google apps

Vous pouvez utiliser Google apps en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement d'un compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous ne disposez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser une application, consultez l'Aide qui se trouve dans l'application.



- Il se peut que certaines applications ne fonctionnent pas, en fonction de la zone ou du fournisseur de service.

Chrome

Connectez-vous sur Chrome et importez des données venant d'onglets ouverts, de signets et de la barre d'adresse, d'un ordinateur vers votre appareil.

Documents

Créez des documents ou modifiez des documents qui ont été créés en ligne ou à partir d'un autre appareil. Partagez et modifiez des documents avec d'autres personnes.

Disque

Téléchargez, sauvegardez, ouvrez, partagez et organisez les fichiers à partir de votre appareil. Les fichiers accessibles à partir des applications sont accessibles de n'importe où, y compris des environnements en ligne et hors ligne.

Gmail

Enregistrez votre compte courriel Google sur votre appareil pour consulter ou envoyer des courriels.

Google

Utilisez la fonction de recherche offerte par Google pour effectuer des recherches sur des sites Web et dans les fichiers stockés sur votre appareil à l'aide de mots-clés ou en utilisant votre voix.

Hangouts

Échangez des messages. Passez un appel vidéo avec une personne ou un groupe.

Cartes

Trouvez l'endroit où vous vous trouvez ou un endroit sur la carte. Consultez les renseignements géographiques.

Photos

Regardez ou partagez des photos ou des albums sauvegardés sur votre appareil.

Google Play Films

Utilisez votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et visionnez-le n'importe où.

Google Play Musique

Achetez des fichiers musicaux sur le Play Store. Écoutez des fichiers de musique sauvegardés sur votre appareil.

Google Play Kiosque

Lisez les journaux et les magazines qui vous intéressent.

Feuilles de calcul

Créez des feuilles de calcul ou modifiez des feuilles de calcul créées en ligne ou à partir d'un autre appareil. Partagez et modifiez des feuilles de calcul en même temps que d'autres.

Présentations

Créez du matériel de présentation ou modifiez du matériel de présentation créé en ligne ou à partir d'un autre appareil. Partagez et modifiez du matériel de présentation avec d'autres personnes.

Recherche vocale

Recherchez des informations sur Google en disant un mot de passe, au lieu de taper un mot de passe.

YouTube

Recherchez des vidéos et visionnez-les. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec des gens dans le monde entier.

04

Réglages du téléphone

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre appareil pour répondre à vos besoins.

Touchez  > **Paramètres**.



- Touchez  et saisissez un mot de passe dans la barre de recherche pour accéder à un élément de réglage.
- Touchez  pour modifier le mode de visualisation. Le présent guide de l'utilisateur suppose que vous utilisez **Vue Onglets**.

Réseaux

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter aux appareils qui se trouvent à proximité par un réseau Wi-Fi.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il se peut que vous deviez saisir un mot de passe pour accéder au réseau Wi-Fi.
 - L'appareil saute cette étape lorsqu'il s'agit d'un réseau auquel vous avez déjà accédé. Si vous ne voulez pas vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi en particulier, touchez le réseau concerné et maintenez appuyé, puis touchez **Retirer le réseau**.

Réglages du réseau Wi-Fi

Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Wi-Fi > ⋮**

- **Ajouter manuellement:** Se connecter manuellement à un réseau Wi-Fi
- **Wi-Fi connecté:** Affiche une liste de tous vos réseaux Wi-Fi enregistrés.
- **Paramètres avancés:** Permet de configurer plusieurs paramètres Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils qui prennent en charge Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter avec plus de deux appareils en utilisant Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Wi-Fi > ⋮ > Paramètres avancés > Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils qui se trouvent à proximité et qui prennent en charge Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion s'établit lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.



- La batterie peut se décharger rapidement lorsque vous utilisez Wi-Fi Direct.



Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils qui se trouvent à proximité et qui prennent en charge Bluetooth pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et un clavier Bluetooth. Cela facilite le contrôle de l'appareil.

Coupler à un autre appareil

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour rafraîchir la liste d'appareils, touchez **RECHERCHER**.



- Seuls les appareils qui disposent de l'option de recherche activée s'affichent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est sautée pour les appareils auxquels on a déjà accédé auparavant.

Envoyer des données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédia ou des contacts.
- 2 Touchez  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez l'appareil destinataire du fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil destinataire l'accepte.



- Les processus de partage de fichiers peuvent varier en fonction du fichier.

Données mobiles

Vous pouvez activer ou désactiver les données cellulaires. Vous pouvez aussi gérer l'utilisation des données cellulaires.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.

Personnaliser les réglages des données cellulaires.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles**: Régler pour utiliser les connexions de données sur des réseaux cellulaires.
 - **Limiter usage données**: Fixer une limite à l'utilisation des données et la bloquer si la limite est atteinte.
 -  : Personnaliser les paramètres de données mobiles disponibles.

Appels

Réglages des appels

Vous pouvez personnaliser les réglages des appels, tels que les options des appels vocaux et internationaux.




- Il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du fabricant de l'appareil ou du fournisseur de téléphonie mobile.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

NFC

Vous pouvez partager des données avec d'autres appareils par le moyen de la fonctionnalité NFC.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Partage et connexion > NFC**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Placez votre appareil sur d'autres appareils qui prennent en charge la fonction NFC pour partager des données.
 - L'antenne NFC peut se trouver à différents endroits en fonction de l'appareil.



Android Beam

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transférer le contenu d'une application à un autre appareil doté de la fonction NFC en tenant les appareils à proximité l'un de l'autre. Il vous suffit de les rapprocher (habituellement dos à dos), puis de toucher votre écran. L'application détermine les éléments à partager.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Partage et connexion > Android Beam**.
- 2 Placez le dos de votre appareil sur un autre appareil.



- L'antenne NFC peut se trouver à différents endroits en fonction du type de l'appareil.

Partage de fichier

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou tablettes LG.



- Voir *Envoyer et recevoir des fichiers* pour de plus amples renseignements.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Partage et connexion > Partage de fichier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **G5**: Changer le nom de l'appareil.
 - **Enregistrer dans**: Régler le dossier de destination pour sauvegarder des fichiers envoyés à partir d'autres appareils.
 - **Partage de fichier**: Autoriser la réception de fichiers envoyés à partir d'autres appareils.
 - **SmartShare Beam**: Partager des fichiers avec d'autres appareils par le moyen de SmartShare Beam.
 - **Aide**: Afficher des informations d'aide concernant la fonction de partage de fichiers.

Serveur multimédia

Vous pouvez partager du contenu média sur votre appareil avec des appareils qui se trouvent à proximité et qui sont compatibles avec la norme DLNA.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Partage et connexion > Serveur multimédia**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Partage de contenu**: Partager du contenu de votre appareil avec d'autres appareils se trouvant à proximité.
 - **G5**: Régler le nom de votre appareil.
 - **Mon contenu partagé**: Sélectionner le type de contenu média à partager avec d'autres appareils.
 - **Appareils autorisés**: Consulter la liste des appareils autorisés à accéder au contenu de votre appareil.
 - **Appareils non autorisés**: Consulter une liste des appareils non autorisés à accéder au contenu de votre appareil.

Partage d'écran

Vous pouvez lire l'affichage et le son de votre appareil sur un autre appareil, comme un téléviseur qui prend en charge la fonction Miracast.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Partage et connexion > Partage d'écran**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils qui se trouvent à proximité.
 - Si l'appareil désiré n'apparaît pas, touchez **RECHERCHER** pour rafraîchir la liste.
 - Après s'être connecté à l'appareil, celui-ci affiche l'écran de l'appareil source.



- Partage d'écran s'éteint automatiquement si aucun appareil compatible pour un partage ne se trouve à proximité.

LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG à partir d'un ordinateur pour gérer les fichiers sauvegardés sur l'appareil. Vous n'avez pas besoin d'une connexion USB.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Partage et connexion > LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un simple compte LG pour vous connecter par LG Bridge à l'ordinateur et **LG AirDrive** sur l'appareil.
 - Vous pouvez télécharger le logiciel LG Bridge sur www.lg.com/ca.
- 3 Gérez les fichiers qui se trouvent sur l'appareil à partir d'un ordinateur.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou des documents sauvegardés sur l'appareil.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Partage et connexion > Impression > Google Cloud Print**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez une imprimante dans la liste des imprimantes qui s'affiche à l'écran.
 - Pour ajouter une imprimante, touchez **⋮ > Ajouter des imprimantes**.
 - Pour rechercher une imprimante, touchez **⋮ > Rechercher**.
 - Touchez **⋮ > Réglage** dans la liste des imprimantes à l'écran.
- 4 Sélectionnez un fichier et touchez **⋮ > Imprimer**.
 - Les documents s'impriment.



- Si vous n'avez pas de compte Google, touchez **Ajouter un compte** pour créer un compte.


Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil par USB et partager des données cellulaires.

- 1 Branchez votre appareil à d'autres appareils à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion USB** puis faites glisser  pour l'activer.



- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre plan forfait.
- Lorsque vous vous connectez à votre ordinateur, téléchargez le pilote USB sur celui-ci au www.lg.com/ca.
- Vous ne pouvez échanger aucun fichier entre votre appareil et un ordinateur pendant que la fonction modem USB est activée. Désactivez-la pour partager des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation compatibles avec la fonction modem sont Windows XP et ultérieures, ou Linux.




Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez régler votre appareil en tant que routeur sans fil afin que d'autres appareils puissent se connecter à Internet en utilisant ses données mobiles.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Partage de connexion > Hotspot Wi-Fi** puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Touchez **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, et saisissez l'identifiant Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi de l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Saisissez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre forfait.
- De plus amples renseignements sont offerts à l'adresse suivante : <http://www.android.com/tether#wifi>




Partage de conn Bluetooth

Un appareil connecté par Bluetooth peut se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Partage de connexion > Partage de conn Bluetooth** puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils, et jumelez-les.



- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre forfait.
- De plus amples renseignements sont offerts à l'adresse suivante : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering



Aide

Affiche l'information de l'Aide à propos des raccordements USB, des WiFi et des connexions Bluetooth.

Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Partage de connexion > Aide**.

Mode avion

Vous pouvez éteindre les fonctions appel et données cellulaires. Lorsque ce mode est activé, les fonctions qui n'impliquent pas de données, telles que des jeux et de la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Plus > Mode Avion**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
- 3 Touchez **ACTIVER** à l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les réglages des données mobiles.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles**: Activer ou désactiver les données cellulaires.
 - **VoLTE**: Utiliser des services de communication et d'appel vocal haute qualité en LTE.
 - **Données d'itinérance**: Naviguer sur Internet, utiliser les courriels, les messages multimédia et d'autres services de données à l'étranger.
 - **Mode réseau**: Sélectionner un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès**: Consulter ou modifier le point d'accès pour utiliser le service de données cellulaires. Pour modifier le point d'accès, sélectionnez un élément dans la liste de points d'accès.
 - **Opérateur réseau**: Rechercher des opérateurs de réseau et connectez-vous automatiquement à un réseau.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécuritaire comme un Intranet. Vous pouvez aussi gérer des réseaux privés virtuels connectés (VPN).

Ajouter un VPN

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseaux > Plus > VPN**.



- Si le verrouillage de l'écran est désactivé, toutes les informations RPV qui se trouvent sur l'appareil sont effacées. Veuillez prendre vos précautions.

- 2 Touchez **VPN de base > Ajouter le profil du VPN de base** ou touchez **LG VPN > Ajouter un réseau LG VPN**.



- Si l'écran n'est pas verrouillé, un écran de notification apparaît. Touchez **RÉGLAGE** sur l'écran de notification et verrouillez l'écran. Voir *Configurer les paramètres de verrouillage d'écran* pour de plus amples informations.

3 Entrez les coordonnées du VPN et touchez **ENREGISTRER**.

Configurer les paramètres du VPN

- 1 Touchez un VPN dans la liste des **VPNS**.
- 2 Saisissez les coordonnées de l'utilisateur du VPN et touchez **SE CONNECTER**.
 - Pour sauvegarder les coordonnées du compte, sélectionnez la case à cocher **Enregistrer les informations du compte**.



- Pendant que vous vous connectez au VPN, touchez **> Toujours sur VPN** et touchez le nom du VPN pour toujours se souvenir des paramètres actuels du VPN.

Sons et notifications

Vous pouvez personnaliser les réglages du son, des vibrations et des notifications.

Sur l'écran des réglages, touchez **Sons et notifications** et personnalisez les réglages suivants :

- **Profils sonores**: Régler l'appareil sur sonnerie, vibrer seulement ou silencieux.
- **Volume**: Régler le volume du son pour divers éléments.
- **Sonnerie**: Sélectionner une sonnerie pour les appels entrants. Ajouter ou effacer des sonneries.
- **Sonnerie d'identité**: Régler l'appareil pour créer automatiquement une sonnerie pour un appel entrant d'un contact particulier. Voir *Sonnerie d'identité* pour de plus amples informations.
- **Force de vibration**: Régler l'intensité des vibrations.

- **Sonnerie avec vibreur:** Régler l'appareil pour qu'il vibre et sonne en même temps.
- **Type de vibration:** Sélectionner ou créer un modèle de vibration pour les appels entrants.
- **Ne pas déranger:** Régler l'heure, l'intervalle et le type d'application pour recevoir des messages de notification. Vous pouvez également choisir de ne recevoir des messages de notification que sur certains jours de la semaine. Voir *LG Backup* pour de plus amples informations.
- **Écran de verrouillage:** Afficher ou cacher un message de notification sur l'écran de verrouillage.
- **Applications:** Sélectionner une application pour afficher les messages de notification, et établir les priorités pour les notifications.
- **DEL de notification:** Indiquer l'état de l'appareil au moyen d'une DEL.
- **Plus > Son de notification:** Sélectionner un son pour les notifications. Vous pouvez aussi régler la musique sauvegardée sur l'appareil comme sonnerie de notification.
- **Plus > Vibration lorsqu'on appuie:** Régler l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous touchez certains éléments sur l'écran.
- **Plus > Effets sonores:** Sélectionner un effet sonore à jouer lorsque vous touchez le clavier; sélectionnez une option de verrouillage ou déverrouillage de l'écran, et la procédure quand un appel d'urgence est effectué.
- **Plus > Notifications vocales de messages et d'appels:** Régler l'appareil pour qu'il lise vocalement le contenu des appels ou des messages.

Écran

Vous pouvez personnaliser les réglages détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran des réglages, touchez **Écran** et personnalisez les réglages suivants :

- **Écran d'accueil:** Personnaliser les réglages de l'écran d'accueil. Voir *Écran d'accueil* pour plus d'informations.

- **Verrouiller l'écran:** Personnaliser les réglages de l'écran de verrouillage. Voir *Verrouillage de l'écran* pour plus d'informations.
- **Touches tactiles:** Réorganiser les boutons tactiles de retour à l'accueil ou modifier les couleurs du fond. Vous pouvez également choisir de masquer les boutons tactiles de retour à l'accueil quand vous utilisez des applications.
- **Type de police:** Modifier la police.
- **Taille de police:** Modifier la taille de la police.
- **Texte en gras:** Mettre le texte en gras à l'écran.
- **Luminosité:** Utiliser le curseur pour modifier la luminosité de l'écran de l'appareil. Pour régler automatiquement la luminosité en fonction de l'intensité de la lumière ambiante, faire glisser le bouton **Auto**.
- **Always-on display:** Toujours afficher les informations telles que la date, l'heure et les notifications, même quand l'écran est éteint. Pour plus d'informations, voir *Always-on Display*.
- **Rotation auto écran:** Faire tourner l'écran automatiquement en fonction de l'orientation de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran:** Éteindre automatiquement l'écran lorsque l'appareil est inactif pendant une période déterminée.
- **Plus > Écran de veille interactif:** Afficher l'économiseur d'écran lorsqu'un appareil est connecté au support ou qu'il est en recharge. Sélectionner un type d'économiseur d'écran à afficher.
- **Plus > Calibration des capteurs de mouvement:** Corriger l'angle et la vitesse du capteur de mouvement pour améliorer la précision et la rapidité du lecteur.



- Lorsque vous corrigez le capteur de mouvement, assurez-vous que l'appareil est bien posé sur une surface plate. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des erreurs relatives au capteur de mouvement, telles que la rotation automatique de l'écran.

Généralités

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser la langue et les réglages du clavier pour votre appareil.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue**: Régler la langue d'affichage de l'appareil.
 - **Correction d'orthographe**: Corriger l'orthographe à l'aide du correcteur orthographique de Google.
 - **Clavier actuel**: Voir le type de clavier en cours d'utilisation. Vous pouvez sélectionner un clavier à utiliser pour saisir un texte.
 - **Clavier Google**: Personnalisez les réglages du clavier Google.
 - **Clavier LG**: Personnaliser les réglages du clavier LG.
 - **Saisie vocale Google**: Configurer les options de dictée de texte par Google.
 - **Sortie Texte-à-parole**: Configurer les paramètres pour la synthèse texte-parole.
 - **Vitesse du curseur**: Régler la vitesse du curseur de pointage d'une souris ou d'un pavé tactile.
 - **Inverser les boutons**: Faire en sorte que le bouton droit de la souris exécute les principales actions de manipulation directe.

Position

Vous pouvez personnaliser les réglages pour accéder aux informations à partir d'une application spécifique.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Position**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mode**: Sélectionner une méthode pour donner vos informations de localisation.
 - **Mes endroits**: Régler l'appareil pour qu'il analyse les endroits visités fréquemment pour qu'il reconnaisse automatiquement une adresse résidentielle.
 - **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION**: Consulter les applications qui ont récemment demandé votre localisation.
 - **Estimation de la position géographique à basse consommation**: Évaluer la localisation de l'appareil en utilisant une faible consommation d'énergie.
 - **Appareil Photo**: Sauvegarder les informations de localisation lors de la prise de photos ou de l'enregistrement de vidéos.
 - **Historique des positions Google**: Autoriser les services de Google à recueillir vos renseignements de localisation

Comptes et synchro

Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez aussi synchroniser automatiquement des applications particulières ou des renseignements concernant l'utilisateur.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Comptes et synchro**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Synchronisation automatique**: Synchroniser automatiquement tous les comptes enregistrés.
 - **COMPTE**: Consulter la liste des comptes enregistrés. Pour consulter ou modifier les coordonnées d'un compte, touchez le compte concerné.
 - **AJOUTER UN COMPTE**: Ajouter des comptes.

Nuage

Vous pouvez créer un compte dans le nuage informatique et afficher le contenu sur le nuage à partir de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Nuage**.
- 2 Personnalisez les réglages.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les modèles d'extension (plug-ins) d'accessibilité sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Vision > TalkBack**: Régler l'appareil pour qu'il avertisse vocalement de l'état ou des actions de l'écran.
 - **Vision > Notifications vocales de messages et d'appels**: Régler l'appareil pour obtenir l'identification de l'appelant ou le message au moyen de la voix.
 - **Vision > Taille de police**: Modifier la taille de la police.
 - **Vision > Texte en gras**: Mettre le texte en gras à l'écran.
 - **Vision > Zoom tactile**: Faire un zoom avant ou arrière en touchant l'écran trois fois.
 - **Vision > Inversion des couleurs de l'écran**: Augmenter le contraste des couleurs de l'affichage pour les personnes qui ont une mauvaise vue.
 - **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran**: Régler la couleur de l'affichage.
 - **Vision > Niveaux de gris**: Faire passer l'écran en mode de niveaux de gris.
 - **Vision > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**: Mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Verrouillage.

- **Mode de reproduction sonore > Légende:** Activer le service de sous-titrage lors du visionnement de vidéos par les malentendants.
- **Mode de reproduction sonore > DEL de notification:** Indiquer l'état de l'appareil au moyen d'une DEL.
- **Mode de reproduction sonore > Alertes flash:** Régler l'appareil pour vous prévenir d'appels entrants et de notifications avec un feu clignotant.
- **Mode de reproduction sonore > Désactiver tous les sons:** Désactiver tous les sons et réduire le volume sur le récepteur.
- **Mode de reproduction sonore > Type de son:** Sélectionner le type audio.
- **Mode de reproduction sonore > Balance du son:** Régler la balance de la sortie audio. Utiliser le curseur pour changer la balance.
- **Motricité et cognition > Touch assistant:** Activer la tablette tactile pour faciliter l'utilisation des boutons et des gestes.
- **Motricité et cognition > Durée de l'appui long:** Régler le temps d'entrée tactile.
- **Motricité et cognition > Maintenez enfoncé pour les appels:** Répondre ou refuser des appels en touchant et maintenant le bouton d'appel au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran:** Éteindre automatiquement l'écran lorsque l'appareil est laissé inactif pendant une période de temps déterminée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile:** Limiter la zone tactile afin que seule une partie de l'écran puisse être contrôlée par entrée tactile.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité:** Accéder rapidement à une fonction fréquemment utilisée en touchant  trois fois.
- **Rotation auto écran:** Changer automatiquement l'orientation de l'écran en fonction du positionnement de l'appareil.
- **Switch Access:** Créer des combinaisons de touches pour contrôler votre appareil.

Touche de raccourci

Vous pouvez vous servir des boutons de réglage du volume pour lancer directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Touche de raccourci**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Appuyez deux fois sur le bouton de réduction du volume (-) pour lancer l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur le bouton d'augmentation du volume (+) pour activer **Capter+**.
 - Activez **Prise de vue rapide** si vous voulez prendre des photos immédiatement après avoir appuyé sur le bouton de réduction du volume (-) pour démarrer la caméra.

Google services

Vous pouvez utiliser ce menu pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Google services**.

Empreintes digitales & sécurité

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Empreintes digitales & sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Empreintes digitales**: Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou le contenu. Voir *Aperçu sur la reconnaissance d'empreinte digitale* pour de plus amples informations.
 - **Verrouillage du contenu**: Verrouiller des fichiers dans **Galerie** ou **QuickMemo+** et demander un mot de passe ou un motif pour déverrouiller le contenu.
 - **Crypter le téléphone**: Installer un mot de passe pour la protection de la vie privée. Créer un NIP ou un mot de passe à entrer à chaque fois que l'appareil est allumé. Voir *Crypter votre appareil* pour de plus amples renseignements.

- **Crypter le stockage de la carte SD:** Crypter la carte SD pour empêcher son utilisation sur un autre appareil. Voir *Cryptage de la carte SD* pour de plus amples informations.
- **Configurer blocage SIM:** Verrouiller ou déverrouiller la carte USIM, ou changer le mot de passe (NIP).
- **Mot de passe visible:** Afficher le mot de passe pendant la frappe.
- **Administrateurs du périphérique:** Autoriser le privilège de limitation du contrôle ou de l'utilisation de l'appareil à certaines applications.
- **Sources inconnues:** Permettre l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.
- **Vérifier les applications:** Bloquer l'installation d'applications nuisibles. Afficher un message d'avertissement lorsqu'une application nuisible est installée.
- **Accès aux notifications:** Sélectionner les applications pour afficher les notifications sur la page des notifications.
- **Type de stockage:** Voir le type de stockage où le certificat de sécurité sera sauvegardé.
- **Gestion des certificats:** Gérer le certificat de sécurité sauvegardé sur l'appareil.
 - **Certificats de confiance:** Affichez les certificats CA racines du système et les certificats CA ajoutés par les utilisateurs.
 - **Installer depuis la mémoire:** Installez un certificat de sécurité à partir du stockage.
 - **Effacer les certificats:** Supprimez les certificats de sécurité ajoutés par les utilisateurs et les informations d'identification s'y rapportant.
- **Trust agents:** Voir et utiliser des éléments de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran:** Régler l'écran des applications afin que seule l'application active puisse être utilisée.
- **Accès d'utilisation pour les apps:** Voir les détails de l'utilisation des applications sur l'appareil.

Smart settings

Vous pouvez modifier automatiquement les réglages de votre appareil en fonction de votre mode d'utilisation et de l'endroit où vous vous trouvez.



- Pour utiliser les Smart Settings, veuillez à bien indiquer l'adresse résidentielle. Voir *Position* pour de plus amples informations.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Smart settings**.
- 2 Activez les éléments pour lesquels vous voulez changer les réglages automatiquement.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser la date et l'heure pour votre appareil.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres disponibles.

Stockage et USB

Vous pouvez voir et gérer la mémoire interne sur l'appareil ou l'espace d'entreposage sur la carte SD.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Stockage et USB**.
- 2 Les paramètres suivants sont disponibles.
 - **Stockage interne:** Consulter l'espace total de stockage et l'espace restant dans la mémoire interne de l'appareil. Voir la liste des applications en cours d'utilisation et la capacité de stockage pour chaque application.
 - **STOCKAGE PORTABLE:** Voir l'espace de stockage total et l'espace restant sur la carte SD. Cette option apparaît seulement lorsqu'une carte SD est insérée. Pour démonter la carte SD, touchez △.

Batterie et économie d'énergie

Vous pouvez consulter les informations sur la batterie actuelle ou activer le mode d'économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Batterie et économie d'énergie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Utilisation batterie**: Consulter les détails concernant l'utilisation de la batterie. Pour voir plus de détails, sélectionner un élément spécifique.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état**: Afficher le niveau de batterie restant sous forme de pourcentage sur la barre d'état.
 - **Économie d'énergie**: Réduire la consommation de la batterie en réduisant certains réglages de l'appareil tels que la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité de la vibration. La barre d'état affiche  lorsque le mode d'économie d'énergie est activé.
 - **Optimiseur pour les jeux**: Régler la qualité de la vidéo pour diminuer la consommation de la batterie lorsqu'on joue à des jeux.

Mémoire

Vous pouvez consulter l'utilisation moyenne de la batterie pendant une période de temps déterminée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Mémoire**.
- 2 Touchez ▼ pour régler un créneau horaire pour récupérer des données.

Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Smart Doctor**.



• Voir **Smart Doctor** pour des informations détaillées.

Applications

Vous pouvez voir une liste des applications installées. Fermez ou effacez des applications si nécessaire.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Applications**.
- 2 Sélectionner une application et effectuer des opérations.

Paielement sans contact

Vous pouvez effectuer des paiements à l'aide de votre appareil au lieu d'une carte de crédit.

Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Paiement sans contact**.



- Allumez NFC pour utiliser la fonction Tap & Pay.

Sauvegarder & réinitialiser

Vous pouvez faire une copie de sauvegarde des données enregistrées sur votre appareil sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités > Sauvegarder & réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Backup**: Faire une copie de sauvegarde et restaurer toutes les données sauvegardées sur l'appareil. Voir *LG Backup* pour de plus amples informations.
 - **Sauvegarder mes données**: Faire une copie de sauvegarde des données de vos applications, mot de passe de Wi-Fi et autres paramètres sur le serveur Google.
 - **Compte de sauvegarde**: Consulter le compte de sauvegarde en cours d'utilisation.
 - **Restaurer automatiquement**: Restaurer automatiquement les copies de sauvegarde des réglages et des données lors de la réinstallation d'une application.

- **Réinitialiser les paramètres réseau:** Remettre à zéro les paramètres du Wi-Fi, Bluetooth et autres paramètres du réseau.
- **Réinit. valeurs d'usine:** Remettre à zéro tous les réglages de l'appareil et effacer les données.



- Le fait de remettre à zéro votre appareil efface toutes les données qui sont dedans. Saisissez à nouveau le nom de votre appareil, le compte Google et les autres informations initiales.

À propos du téléphone

Vous pouvez consulter les informations concernant votre appareil, telles que le nom, l'état, les détails concernant le logiciel et les informations légales.

Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités** > **À propos du téléphone** et consultez les informations.

Réglementation et sécurité

Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités** > **Réglementation et sécurité** pour plus de détails sur la réglementation.



05

Annexe

Paramètres de langue LG

Sélectionnez la langue à utiliser sur votre appareil.

- Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Langue et clavier** > **Langue**, et sélectionnez une langue.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous aide à gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre téléphone intelligent LG, confortablement à partir de votre ordinateur. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et autres sur l'ordinateur ou mettre à jour les logiciels de l'appareil.



- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction des appareils.
- Le pilote USB LG est un programme nécessaire pour la connexion de votre téléphone intelligent LG à un ordinateur, ce pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers de l'appareil à partir d'un ordinateur par l'intermédiaire d'une connexion Wi-Fi ou de données mobiles.
- Sauvegardez les données de l'appareil sur un ordinateur ou restaurez-les à partir d'un ordinateur vers l'appareil par l'intermédiaire d'un câble USB.
- Effectuez la mise à jour logicielle de l'appareil à partir d'un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com/ca avec votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur **Support > Software, Firmware, & Drivers..**
- 3 Cliquez sur **LG Bridge** et téléchargez le fichier de configuration.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour sur Internet du logiciel de téléphone cellulaire LG

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de cette fonction, veuillez vous rendre sur <http://www.lg.com/common/index.jsp>, sélectionnez votre langue et votre pays.

Cette fonction vous permet de mettre à jour, de manière pratique, sur Internet, le micrologiciel de votre téléphone pour obtenir une version plus récente, sans avoir besoin de vous rendre dans un centre de service. Cette possibilité ne sera offerte que si LG publie une nouvelle version du micrologiciel pour votre appareil, et lorsque cela sera le cas.

Comme la mise à jour du micrologiciel du téléphone cellulaire nécessite toute l'attention de l'utilisateur pendant la durée du processus de mise à jour, veuillez vérifier toutes les instructions et les notes qui apparaissent à chaque étape avant de l'effectuer. Veuillez noter que le fait de retirer le câble USB au cours de la mise à jour pourrait endommager gravement votre téléphone cellulaire.



- LG se réserve le droit de ne publier des mises à jour du micrologiciel que pour les modèles sélectionnés, à sa seule discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de la version la plus récente du micrologiciel pour tous les modèles d'appareils.

Mise à jour du logiciel du téléphone cellulaire LG par le moyen d'Over-the-Air (OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone de façon pratique par le moyen d'OTA sans avoir à vous connecter à l'aide d'un câble USB. Cette possibilité ne sera offerte que si LG publie une nouvelle version du micrologiciel pour votre appareil, et lorsque cela sera le cas.

Vérifiez d'abord la version du logiciel qui se trouve sur votre téléphone cellulaire :

Paramètres > Généralités > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour logiciel > Vérifiez maintenant pour actualiser.



- Vos données personnelles contenues dans la mémoire interne – y compris les coordonnées de votre compte Google et de tout autre compte, vos réglages et données du système ou de l'application, toute application téléchargée et votre licence DRM – pourraient être perdues au cours de la mise à jour du logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de faire une copie de sauvegarde de vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG décline toute responsabilité concernant toute perte de données personnelles.
- Cette fonction dépend de votre opérateur de téléphonie mobile, de votre région et de votre pays.

FAQ

Ce chapitre donne la liste des problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation du téléphone. Certains problèmes nécessitent que vous appeliez votre opérateur de téléphonie mobile, mais la plupart sont faciles à résoudre vous-même.

Message	Causes possible	Mesures de correction possibles
Erreur de carte SIM	Il n'y a pas de carte SIM dans le téléphone ou celle-ci n'est pas correctement insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Pas de connexion/ Réseau perdu	Le signal est faible ou vous vous trouvez en dehors du réseau du fournisseur de service.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une aire ouverte. Vérifiez les zones de couverture du fournisseur de service.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez si la carte SIM a plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez votre carte SIM ou USIM auprès de l'agence la plus proche de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de service.
Les codes ne correspondent pas.	Pour modifier un code de sécurité, confirmez le nouveau code en le saisissant de nouveau.	Si vous oubliez le code, contactez votre fournisseur de service.
	Les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas.	
Aucune application ne peut être installée.	N'est pas pris en charge par le fournisseur de service ou une inscription est nécessaire.	Contactez votre fournisseur de service.
L'application téléchargée provoque beaucoup d'erreurs.	Retirez l'application.	1. Touchez  > Paramètres. 2. Touchez Généralités > Applications. 3. Touchez l'application > Désinstaller.

Message	Causes possible	Mesures de correction possibles
Appels non disponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Une nouvelle carte SIM a été insérée.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de recharge prépayée atteinte.	Contactez le fournisseur de service ou réinitialisez la limite à l'aide du NIP2.
Le téléphone ne peut pas s'allumer.	Le bouton Marche/Arrêt a été actionné trop brièvement.	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas rechargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement sur l'affichage.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas rechargée.	Rechargez la batterie.
	La température extérieure est trop basse ou trop élevée.	Assurez-vous que le téléphone se recharge à une température normale.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Pas de tension	Branchez le chargeur dans une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur
	Mauvais chargeur	Utilisez seulement des accessoires LG originaux.
Numéro non autorisé.	La fonction « Appels autorisés seulement » est activée.	Vérifiez le menu de réglage et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir ou d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Effacez certaines données, telles que des applications ou des messages dans votre appareil pour faire de la place dans la mémoire.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.

Message	Causes possible	Mesures de correction possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème de capteur de proximité	Si vous utilisez une bordure ou un étui de protection, vérifiez que cela ne recouvre pas la zone qui se trouve autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone autour du capteur de proximité est propre
Pas de son	Mode vibration	Vérifier l'état des réglages dans le menu son pour vous assurer que l'appareil n'est pas en mode vibration ou « Ne pas déranger ».
Raccroche ou fige	Problème intermittent de logiciel	Si l'écran se fige ou si le téléphone ne répond pas quand vous essayez de vous en servir, retirez la batterie et réinsérez-la. Ensuite, remettez le phone en marche. Ou encore, essayez d'effectuer une mise à jour du logiciel par le moyen du site Web.
Vérifiez le module de batterie.	Le mauvais module de batterie a été inséré. Le module inséré est endommagé ou le module a été mal inséré.	Voir « Installer la batterie » pour de plus amples informations. Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la zone et du fournisseur de téléphonie mobile. Pour acheter des modules de batterie supplémentaires ou des articles compatibles en option, contacter le Centre de service LG Electronics.

Guide anti-vol

Réglez votre appareil de manière à empêcher d'autres personnes de l'utiliser s'il a été réinitialisé aux réglages d'usine sans votre autorisation. Par exemple, si votre appareil a été perdu, volé ou nettoyé, seul quelqu'un qui a votre compte Google ou les informations de verrouillage de l'écran peut utiliser l'appareil.

La seule chose que vous ayez à faire pour être sûr que votre appareil est protégé est de :

- Régler un verrouillage d'écran : Si votre appareil est perdu ou volé, mais que vous avez paramétré un verrouillage d'écran, l'appareil ne peut pas être effacé en utilisant le menu des réglages, à moins que votre écran ne soit déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google à votre appareil : Si votre appareil est nettoyé, mais que vous disposez dessus d'un compte Google, l'appareil ne pourra pas terminer le processus de paramétrage tant que les informations du compte Google ne seront pas entrées à nouveau.

Une fois que votre appareil est protégé, vous aurez besoin soit de déverrouiller votre écran, soit d'entrer le mot de passe de votre compte Google, si vous avez besoin de faire une réinitialisation aux réglages d'usine. Cela permet de s'assurer que la réinitialisation est bien faite soit par vous-même, soit par une personne de confiance.



- N'oubliez pas votre compte Google et le mot de passe que vous avez ajouté à votre appareil avant de procéder à une réinitialisation aux réglages d'usine. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les renseignements sur le compte au cours du processus d'installation, vous ne pourrez pas du tout utiliser l'appareil après avoir fait la réinitialisation aux réglages d'usine.

Plus d'informations

Informations relatives aux logiciels ouverts

Pour obtenir le code source sous GPL, LGPL, MPL et autres licences à code source libre qui sont contenus dans ce produit, visitez <http://opensource.lge.com>.

Outre le code source, toutes les modalités des licences, exclusions de garantie et avis sur les droits d'auteur peuvent être téléchargés.

LG Electronics vous fournira aussi le code source ouvert sur CD-ROM, en contrepartie de frais couvrant cette distribution (tels que le coût du média, de l'expédition et de la manutention), sur demande par courriel adressée à opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant une durée de trois (3) ans à partir de la date à laquelle vous avez acheté le produit.

Informations réglementaires

Pour voir les marques réglementaires et des informations connexes sur votre téléphone, rendez-vous **Paramètres > Généralités > Réglementation et sécurité**.

Marques de commerce

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées du Groupe LG et de ses filiales.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques déposées de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques de commerce et droits d'auteurs appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

HDMI type C

- Vous devrez peut-être brancher le chargeur avec l'adaptateur HDMI type C pour afficher le contenu de l'écran. Brancher le chargeur pour réduire la consommation de la batterie.
- Les contenus protégés par des droits d'auteur (DRM/HDCP) peuvent être restreints selon votre périphérique de sortie. Il est possible que vous ne puissiez les voir que sur l'écran de votre appareil.
- Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être lus correctement, en fonction des performances du matériel et des capacités de la mémoire.
- Certaines vidéos peuvent ne pas être lues correctement, en fonction de la résolution de l'écran, du nombre d'images par seconde, du débit binaire moyen ou des paramètres d'encodage.
- Si l'image est coupée ou affichée anormalement, changez la taille de l'écran à sa taille d'origine sur le téléviseur ou le moniteur.
- Les appareils peuvent se connecter mutuellement entre-eux avec un adaptateur HDMI type C et un câble HDMI, même si l'alimentation est coupée.
- Si le téléviseur, le projecteur ou le moniteur n'affiche pas l'image, déconnectez le câble HDMI avec l'adaptateur pendant un instant. Certains adaptateurs ne se connectent pas mutuellement entre-eux.

Déclaration relative à la sécurité du laser

Conformité CDRH


CE PRODUIT EST CONFORME AUX EXIGENCES APPLICABLES DES NORMES DE PERFORMANCE DHHS POUR PRODUIT AU LASER, 21 CFR, SOUS-CHAPITRE J.

Attention !

Ce produit utilise un système laser. Pour permettre une utilisation convenable de ce produit, veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur et le conserver pour référence future. Dans le cas où cet appareil nécessiterait une opération d'entretien, veuillez contacter un centre de service autorisé.

L'utilisation de contrôles, réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document pourrait occasionner une exposition à des radiations dangereuses.

Pour empêcher l'exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier ni d'entrer en contact direct avec le laser.



Attention!

(i) L'appareil destiné à la bande de fréquences 5150 à 5250 MHz doit être utilisé à l'intérieur seulement afin de réduire tout risque d'interférences pouvant nuire aux opérations des systèmes satellites mobiles sur un canal commun;

(ii) le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquences 5250 à 5350 MHz et 5470 à 5725 MHz doit respecter la limite p.i.r.e.; et

(iii) le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquences 5725 à 5825 MHz doit respecter les limites p.i.r.e. limites spécifiées pour l'utilisation point à point et non point à point tel que nécessaire.

Les radars à haute puissance sont attribués comme utilisateurs principaux (utilisateurs prioritaires) des bandes de fréquences 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et ces radars peuvent causer des interférences ou des dommages aux appareils LE-LAN.



06

**Pour votre
sécurité**

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité



AVERTISSEMENT!

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 0 °C ni de plus de 35 °C, comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessif peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques. Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la batterie.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Votre téléphone contient une batterie interne. Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- Ne tenez pas le combiné lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions.)
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à -20 °C ou supérieure à 50 °C.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.

- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchent pas inutilement à l'antenne.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences



AVERTISSEMENT!

Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 1 cm (0,39 po) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC/IC en matière d'exposition aux radiofréquences, l'utilisateur doit maintenir une distance d'au moins 1 cm (0,39 po) entre son corps et l'arrière du téléphone.

Tout les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne peuvent pas être utilisés.

Les accessoires portatifs qui empêchent le maintien d'une distance de 1 cm (0,39 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC/IC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Conformité à la partie 15 Classe B du règlement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes CNR d'IC applicables aux dispositifs exempts de licence.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas causer l'interférence nuisible, et
- (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer l'opération non désirée.

Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne l'exposez pas à des températures trop élevées : 140°F (60°C).
- Ne l'incinerez pas.

Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batteries de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Votre téléphone contient une batterie interne. Ne jetez pas la batteries au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant des longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaisez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume est réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.



07

Directives de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence). En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques et complètes des documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée.

L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible :

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre responsabilité principale est la prudence au volant ;
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF.

Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles.

Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm (6 po) de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans ces telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées. Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustibles ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toutes autres zones où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.

- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.
- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, l'état de la batterie et des conditions environnantes.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal (comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos) peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et - de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche, car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composants magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.

- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer des brûlures légères. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone lorsqu'il est près de votre oreille.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudents en manipulant votre téléphone juste après ou durant l'utilisation.

- Ne tentez ni de réparer ni de modifier l'appareil vous-même. Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable qui ne doit être remplacée que par LG ou un centre de réparation LG autorisé. Ne tentez ni d'ouvrir, ni de démonter cet appareil car vous pourriez l'endommager et risquer de perdre vos droits au titre de la garantie.

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à des faibles niveaux de radiofréquences ne produisent aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à des faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur.

Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de téléphones sont visés ici?

L'expression téléphone sans fil désigne ici les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également téléphone cellulaire, téléphone mobile et téléphone SCP. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et un nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à des faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences.

Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes de jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer).

Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des participants principaux au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde.

Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement.

Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales), établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que

le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI).

La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ».

Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants : Page Web de la FDA consacrée aux téléphones sans fil (<http://www.fda.gov/>)

FCC : RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (R.-U.)
(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités. Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Placez votre téléphone sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.
4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.
5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.

6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes au volant. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!
9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'oeuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.
10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, veuillez composer le 888 901-SAFE.

Renseignements sur le DAS (débit d'absorption spécifique) à l'intention des consommateurs

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission d'énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. * Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC; le téléphone transmet au niveau de puissance homologuée le plus élevé, sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Les valeurs de DAS les plus élevées sont :

* Tête : 1,02 W/kg

* Corps (port sur le corps/point d'accès) : 1,12 W/kg (Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur le corps varient selon le modèle de téléphone, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC.)

Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, dans chaque cas les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/fccid>), sous le code FCC : ZNFH820.

D'autres renseignements sur le DAS sont offerts sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org/>.

* Au Canada et aux États-Unis, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.

Code FCC : ZNFH820

Code IC : 2703C-H831

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant trois (3) années à compter de la date d'achat du produit.

COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL

Accès aux plus récentes versions du micrologiciel, aux nouvelles fonctionnalités logicielles et aux améliorations.

- **Sélectionnez Mise à jour du logiciel dans le menu Paramètres de votre appareil.**
- **Mettez votre appareil à jour en le branchant à votre ordinateur.**
Pour en savoir plus sur cette fonction, veuillez visiter le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toutes pièces du téléphone et tous accessoires défectueux.

6. LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défauts ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défauts ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défauts de matériel ou de fabrication.
4. Les défauts ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.
5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada: LG Electronics Canada, Inc. Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_fr



LG

Life's Good

**Electronics Canada Inc.
North York, Ontario**



CE0168ⓘ