

D Használati útmutató

MP3 lejátszó mikro SD kártyanyílással, BS-MP3-01

Rend. sz. 1576986

Rendeltetészerű használat

A termék MP3 zenei fájlok, szövegfájlok lejátszására és FM rádióadók vételére szolgál.

Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi betekintés céljából. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- MP3 lejátszó
- In Ear fejhallgató
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads_web-oldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A nyíl jelképe arra utal, hogy a szöveg különleges tippeket és utasításokat tartalmaz a kezelésre vonatkozóan.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Amennyiben a jelen használati útmutatóban olvasható biztonsági előírásokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításokat nem tartja be, az ebből következő személyi és dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása, különben nemcsak a tanúsítvány (CE), hanem a garancia/szavatosság is érvényét veszti.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- A zenét nem tanácsos hosszabb ideig túl nagy hangerőn hallgatni, mert halláskárosodást okozhat.
- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, A műanyag fóliák, stb. veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében, fulladásveszélyt okozhatnak.
- Ne használja a terméket, ha járművet vezet, gépet kezel, vagy más, potenciálisan veszélyes tevékenységet folytat. Előfordulhat ilyen esetben, hogy figyelmeztető jelzéseket nem hall meg, vagy az MP3 lejátszó kezelése elvonja a figyelmét, és ezáltal veszélynek teszi ki magát.
- Ha a terméket sportolás vagy gyalogos közlekedés közben használja, úgy állítsa be a hangerőt, hogy a környezeti zajokat továbbra is észlelhessen.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemben kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni a véletlen használatát. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.



- Ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölé. Ilyen esetben fennáll a tűz legnagyobb veszélye.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesen. Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Akku

- A beépített akku nem szerelhető ki és csak a készülékben tölthető. Soha ne próbálja meg kiszerezni az akkut és egy külső töltővel feltölteni.
- Az akkut csak az USB csatlakozón keresztül szabad tölteni egy USB-s töltővel vagy egy számítógép USB csatlakozójáról. Más töltőáram betáplálás a készülék meghibásodásához vezethet és a beépített akku túlhevülhet ill. kigyulladhat (robbanásveszély!).

A beépített akku töltése



A készülék töltésére használt USB csatlakozónak legalább 500 mA terhelhetőségűnek kell lennie. Ez általában a számítógépek minden USB csatlakozójánál teljesül. A készülék viszont tölthető nagyobb terhelhetőségű hálózati adatterről is, amely rendelkezik USB kimenettel.

Az első üzembe helyezés előtt először a beépített akkut teljesen fel kell tölteni.

- Húzza le a borító sapkát az MP3 lejátszóról.
- Dugja be a MP3 csatlakozóját egy számítógép vagy egy megfelelő USB adapter USB csatlakozójába.
- Az akku töltöttség szimbólum teljes erővel világít, ha az akku fel van töltve.
- A töltés befejezése után csatlakoztassa le az MP3 lejátszót.
- Egy akkutöltéssel a készülék a hangerőtől és a használat módjától függően maximálisan 4 óra hosszat működik.

Az In-Ear (fülbe dugható) fejhallgató csatlakoztatása

Az MP3 lejátszó két fejhallgató csatlakozóval rendelkezik. A vele szállított fülbe való fejhallgató dugóját dugja be a két fejhallgató csatlakozóal egyikébe.

A második csatlakozóhoz egy második fejhallgatót csatlakoztathat.

Egy memóriakártya betétele és a memória kezelése



A készülék mikroSD kártyákat és mikroSDHS kártyákat max. 32 GB-ig támogat. A memóriakártyának FAT 32 formázással kell rendelkeznie.

A memóriakártyák nagyon sokféle kivételnek és a néha erősen gyártó-specifikus funkcióknak köszönhetően nem biztosítható, hogy a készülék az összes memóriakártyát felismeri, és az összes kezelési lehetőséget megvalósítható ezzel a készülékkel.

Ha a készülék a memóriakártyát nem ismeri fel, vegye azt ki, és dugja be újból. Soha ne szakítsa meg az USB kapcsolatot, ha éppen adatátvitel van folyamatban.

- Dugjon be egy memóriakártyát a kártyanyílásba. A memóriakártya érintkezőinek a kezelőgombok felé kell mutatniuk.
- Csatlakoztassa az MP3 lejátszót a számítógépe USB csatlakozójához.
- Ezután a számítógép eszközkezelőjén keresztül hozzáférhet az MP3 lejátszó belső memóriájához és audio fájlokat menthet rá ill. törölhet le róla.
- Miután az adatátvitel befejeződött, távolítsa el az MP3 lejátszót a számítógép USB csatlakozójáról.

Az MP3 lejátszót használhatja szövegfájlok (txt formátum) tárolására is.

A memóriakártya kivételéhez nyomja azt könnyedén be a készülékbe, majd engedje el ismét. A kártya kireteszelődik, és kiugrik a kártyanyílásból, úgy, hogy könnyedén kivehető.

Kezelés

a) Bekapcsolás/kikapcsolás

- Tolja a Power ON/OFF be-kikapcsolót az ON állásba. Az MP3 lejátszó bekapcsolódik.
- Nyomja és tartsa nyomva a 63 gombot, az MP3 lejátszó ki- ill. bekapcsolásához.
- Tolja a Power ON/OFF be-kikapcsolót az OFF állásba. Az MP3 lejátszó kikapcsolódik. Most nem lehetséges a bekapcsolás a 63 gombon keresztül.



Vegye figyelembe a háttérvilágításra és kikapcsolásra vonatkozó beállításokat a "Beállítás" menüpontban.

b) Általános menükezelés

- Nyomja a 44/66 gombokat, ezzel az egyes menüpontokat választja ki ill. az értékeket állíthatja be.
- Nyomja meg az M gombot, hogy a menübe jusson, ill. hogy a választást jóváhagyja.
- Nyomja és tartsa nyomva az M gombot, hogy visszatérjen a főmenübe.

c) A főmenü kiválasztása

- Válassza ki a 44/66 gombokkal a kívánt főmenüt. (Zene - felvétel - hang - FM rádió - szöveg - beállítások)
- Nyomja az M gombot, hogy a Menübe lépjen.
- Nyomja és tartsa nyomva az M gombot, hogy visszatérjen a főmenübe.

d) Zene lejátszás

- Válassza a "Musik" főmenüt. Nyomja az M gombot, hogy a Menübe lépjen.
- Nyomja meg a 63 gombot a lejátszás indításához ill. megállításához.
- Nyomja meg a 44 vagy 66 gombot, az előző vagy következő számra való ugráshoz
- Nyomja és tartsa nyomva a 44 vagy 66 gombot a lejátszás közben, a gyorskeresés aktiválására előre vagy visszafelé.
- Nyomja meg a R/V gombot. Válassza ki a 44 vagy 66 gombbal a kívánt hangerőt.

Lejátszás beállítása (zene)

Nyomja a zene lejátszás közben az M gombot, az "Einstellungen" (Musik) menübe váltáshoz. A következő beállítások állnak rendelkezésre:

Ismétlés

Normal Minden szám lejátszása
einmal wiederholen/egyszer ismételni Az aktuális szám folyamatosan ismételtlen lejátszásra kerül

Mappa Az aktuális mappa lejátszása

Mappa wiederholen/mappa ismétlése A mappában lévő számokat ismételtlen lejátszza.

alle wiederholen/minden ismétlése minden szám ismételt lejátszása

Zufallswiedergabe (véletlenszerű lejátszás)

Intro Anspielen minden számból 10 másodpercet lejátszik

EQ beállítás

Természetes - Rock - Pop - Klassik - Soft - Jazz - DBB

Ismétlés

- Az A szimbólum villog a kijelzőn. Nyomja a 66 gombot. Ezzel beadta a hurok kezdőpontját.
- B villog a kijelzőn. Nyomja meg a 66 gombot. A beadott lejátszó hurok lejátszásra kerül.
- Nyomja meg az M gombot, ha a lejátszó hurkot előbb be akarja fejezni.

Ismétlések száma

Állítsa itt be a számot (1-10), arra vonatkozóan, hányszor ismétlődjön a lejátszó hurok.

Ismétlési intervallum

Beállítási tartomány a szünet hosszára (1 - 10 másodperc) a lejátszási hurkok között.

Elhagyás

A váltáshoz a "Musik" menübe.

Címkeresés a "Musik" főmenüben ill. cím/fájl törlése

Fejezze be a lejátszást és nyomja meg az M gombot.

Ordner Karte (Mappa kártya)

Ebben a menüpontban a memóriakártyán végigpásztázhat zeneszámok ill. felvételek keresésére és lejátszáshoz való kiválasztására.

- A 44/66 gombokkal válassza ki a kívánt számot ill. mappát.
- Nyomja meg az M gombot, a mappába jutáshoz, a kiválasztás jóváhagyásához, ill. a mappa ismételt elhagyásához.
- A kiválasztott szám most a 63 gombbal lejátszatható.
- Az "Ordner Karte" (Mappa kártya) akkor is elhagyható, ha a "ROOT" pontra vált, és ezt a pontot az M gombbal jóváhagyja.

Egy fájl törlése

Az aktuálisan kijelzett szám törlésére ill. felvételére szolgál.

- Szakítsa meg a zene lejátszást. Nyomja meg az M gombot.
- Válassza a "Datei löschen" (Fájl törlése) menüpontot, és nyomja ezután az M gombot.

- Válassza a 44/66 gombokkal a "YES"-t.
- Nyomja meg az M gombot, a szám törlésére.

Minden törlése

Ez a pont minden szám és felvétel törlésére szolgál. A szövegfájlok megmaradnak.

- Szakítsa meg a zene lejátszást. Nyomja meg az M gombot.
- Válassza az "Alles löschen" (minden törlése) menüpontot, és nyomja ezután az M gombot.
- Válassza a 44/66 gombokkal a "YES"-t.
- Nyomja meg az M gombot, hogy az összes számot ill. felvételt törölje.

e) Rádió

→ A fejhallgató kábelje szolgál vevő antennaként. A rádió működéséhez ezért a fejhallgatót fel kell venni.

- Válassza az "FM Radio" főmenüt. Nyomja az M gombot, hogy a Menü-be lépjen.
- Válassza ki a kívánt adót, úgy, hogy a 44 vagy 66 gombot röviden megnyomja. A frekvencia beállítás csökken vagy emelkedik 0,1 MHz-cel.
- Vagy indítsa el az adókeresést, úgy, hogy a 44 vagy 66 gombot nyomva tartja, amíg az adókeresés nem indul el.
- A 63 gombbal kiválaszthatja a tárolt adókat. Előzőleg azonban el kell végezni az adók tárolását.

Beállítások az FM rádiónál

Nyomja az M gombot, hogy a rádiós üzemmód beállítási menüjébe lépjen. A következő beállítások állnak rendelkezésre:

Automatikus adókeresés

"Autom. Suche" (automatikus keresés) Adók keresése és automatikus adótárolás funkció.

Manuális adó tárolás

- Az MP3 lejátszó rádiós üzemmódban van, és egy adót fogad, ami még nincs elmentve.
- Nyomja az M gombot, hogy a rádiós üzemmód beállítási menüjébe lépjen.
- Válassza ki a 44 vagy 66 gombokkal a "Speichern" (tárolás) beállítást.
- Nyomja meg az M gombot. Az adó tárolódik.

Adók törlése

- Az MP3 lejátszó rádiós üzemmódban van. Válassza ki a 63 gombbal az adót, amelyet törölni kíván.
- Nyomja az M gombot, hogy a rádiós üzemmód beállítási menüjébe lépjen.
- Válassza ki a 44 vagy 66 gombokkal a "Löschen" (törlés) beállítást.
- Nyomja meg az M gombot. Az adó törlődik.

Minden tárolt adó törlése

Menüpont: "Alles Löschen" (minden törlése). Törlési funkció minden tárolt adóra vonatkozóan.

Felvétel

- Az MP3 lejátszó rádiós üzemmódban van, és egy adót fogad, amiről felvételt akar készíteni.
- Nyomja az M gombot, hogy a rádiós üzemmód beállítási menüjébe lépjen.
- Válassza a 44/66 gombokkal az "Aufnahme" (felvétel) menüpontot.

Nyomja meg az M gombot.

Nyomja meg a 63 gombot a felvétel indításához.

- A felvételt a Play/Pause gombbal (63) meg lehet szakítani, ill. folytatni lehet.
- Nyomja és tartsa nyomva a 63 gombot, a felvétel elmentéséhez. Vagy nyomja és tartsa nyomva az M gombot, a felvétel tárolásához és a menüpont elhagyásához.

A felvétel módja

A felvételhez még a bit sebességet is meg lehet határozni. Nyomja meg a 63 gombot a felvétel megszakításához.

A felvételt ezzel megszakította. Nyomja meg az M gombot.

- A következő menüpontok választhatók: mappa kártya, felvételi mód és elhagyás.
- Nyomja meg az M gombot, és a 44/66 gombokkal válassza az "Aufnahmeart" (felvétel módja) beállítást. .
- Nyomja az M gombot és válassza ki a kívánt bit rátát.
- Erősítse meg a választást az M gombbal.

→ A kiválasztott felvételi bitráta a hang felvételre is vonatkozik. Az "Ordner Karte" (Mappa kártya) menüpontnak ebben az almenüben nincs funkciója. Válassza a "Verlassen" (elhagyás) pontot, hogy a felvétellez visszatérjen.

f) Felvétel

- Válassza az "Aufnahme" (felvétel) főmenüt. Nyomja az M gombot, hogy a Menübe lépjen.
- Nyomja meg a 63 gombot a beszéd felvétel indításához.
- A felvételt a Play/Pause gombbal (63) meg lehet szakítani, ill. folytatni lehet.
- Nyomja és tartsa nyomva a 63 gombot, a felvétel mentésére, vagy nyomja és tartsa nyomva az M gombot, a felvétel mentésére és a hangfelvétel mód elhagyására.

A felvétel módja

A felvételhez még a bit sebességet is meg lehet határozni. Nyomja meg a 63 gombot a felvétel megszakításához. A beállítás azonos a bitráta beállításával a "rádió mód/felvétel módja" menüpontban.

g) A felvételek lejátszása

- Válassza a "Stimme" (hang) főmenüt. Nyomja az M gombot, hogy a Menübe lépjen.
- Vegye figyelembe a felvétel lejátszásánál a zene lejátszás pontot. A zeneszámok és a felvételek lejátszásának kezelése azonos.

Lejátszás beállítás (hang)

- Nyomja a lejátszás közben az M gombot, az "lejátszás beállítások"-ba való váltáshoz.
- A lejátszás beállítás a "hang" módban azonos a lejátszás beállítással a zene módban.

Felvétel ill. felvétel törlése

Fejezze be a lejátszást és nyomja meg utána az M gombot. A következő választások állnak rendelkezésre.

Mappa kártya / Fájltörlés / Minden törlése / Kilépés

Vegye ehhez figyelembe a leírást a zene lejátszásnál. A kezelés itt azonos, de csak a hang- és rádiófelvételeket lehet kijelezni, kiválasztani és törölni. Zeneszámok és szövegfájlok nem jelennek meg és nem törölhetők.

h) Szöveg lejátszás

→ Az MP3 lejátszó a szövegfájlokat (txt formátumban) a kijelzőn lejátszza.

- Válassza a "text" főmenüt. Nyomja az M gombot, hogy a Menübe lépjen.
- Válassza ki a kívánt szöveget a 44 vagy 66 gombbal.
- Nyomja a 63 gombot, a szöveg kijelzésére.
- Váltsa az oldalakat a 44/66 gombokkal.
- A szöveg elhagyásához nyomja a 63 gombot.

Olvasójel bejelölése

- Nyomja az M gombot azon az oldalon, ahol az olvasójelet be akarja adni.
- Válassza a 44/66 gombokkal a "Lesezeichen hinzufügen" (olvasójel hozzáfűzése) szöveget.
- Nyomja az M gombot, az olvasójel beadására.

Olvasójelek kijelzése

- Nyisson meg egy szöveget olvasójellel.
- Nyomja meg az M gombot.
- Válassza a 44/66 gombokkal a "Lesezeichen auswählen" (olvasójel kiválasztása) szöveget.
- Nyomja meg az M gombot, az olvasójel kijelzésére ehhez a szöveghez.
- Válassza ki a két 44/66 gombbal az olvasójelet és nyomja meg az M gombot.

Olvasójel törlése

- Nyisson meg egy szöveget olvasójellel.
- Nyomja meg az M gombot.
- Válassza a 44/66 gombokkal a "Lesezeichen löschen" (olvasójel törlése) szöveget.
- Nyomja az M gombot. A beadott olvasójelek listája lesz látható.
- Válassza ki a 44/66 gombokkal az olvasójelet, amit törölni kíván.
- Nyomja az M gombot, az olvasójel törlésére.

Elhagyás

A váltáshoz a "Text" (szöveg) menübe.

Szöveg lejátszás almenü

→ Az almenünek szöveg módban (mappa kártya, lejátszás beállítás, fájl törlés, minden törlése, elhagyás) nincs funkciója. Hagyja el a menüt, az M gomb hosszabb nyomásával.

i) Beállítások

- Válassza az "Einstellung" (beállítás) főmenüt. Nyomja az M gombot, hogy a Menübe lépjen.

Háttérvilágítás

Bekapcsolási időtartam (0 - 30 másodperc) a kijelző háttérvilágításához. Ha nem történik gombnyomás, a kijelző háttérvilágítása a beállított időben kikapcsolódik.

0 = a funkció ki van kapcsolva

A háttérvilágítás a következő gombnyomásnál ismét aktiválódik.

Sprache (nyelv)

A menünyelv beállítása

Kikapcsolás

- kikapcsolási idő (0 - 60 másodperc)

Ha a készülék nincs lejátszási módban, akkor a beállított idő eltelte után kikapcsolódik. 0 = működés deaktiválva

- szunnyadási idő (0 - 120 perc):

A készülék a beállított idő eltelte után kikapcsolódik. 0 = működés deaktiválva

Kontraszt

A kijelző kontraszt beállítása.

Memória információ

A memória kiosztás kijelzése

Firmware verzió

A firmware verzió kijelzése

A firmware frissítése

A firmware aktualizálására szolgál

Beállítás visszaállítása Az MP3 lejátszó

visszaállítása a gyári beállításokra.

Elhagyás

A rendszer beállítás elhagyására, ugrásra a főmenübe.

Karbantartás és tisztítás

A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét. Karbantartást vagy javítást csak szakszervíz végezhet.

A készülék külsejét csak egy tiszta, puha, száraz kendővel tisztítsa.



Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret vagy oldószert, mert megtámadhatják a házat (elszíneződés), vagy káros hatással lehetnek a működésre. Ne nyomja meg túl erősen a kijelzőt, mert ez karcolásokat okozhat, vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.

A port egy tiszta hosszúszálló ecsettel és porszívóval távolíthatja el.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkébe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul környezete védelméhez!

Műszaki adatok:

Üzemi feszültség..... 5 V/DC 500 mA

Fejhallgató alj2 x 3,5 mm-es jack

Rádió..... FM (87 MHz - 108 MHz) / 40 adó tárolása

Memóriakártya nyílás..... Micro SD / SDHC max. 32 GB

USB 2,0

Lejátszás MP3 zenei fájlok (8 - 320 kps), WAV zenei fájlok

Szövegformátum txt

Fixen beépített akku..... LiPo 140 mAh

Akku működési idő..... kb. 4 óra

Méret..... 86 x 29 x 12 mm (H x Szé x Ma)

Súly 35 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fotókópiához, mikrofil felvétel készítéséhez az elektronikus adatfeldolgozó gépen való regisztráláshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

1576986_V2_1117_02_VTP_m_de

