

FLAT TV



SEE EVERY THING **EXPERIENCE EVERY THING**


PHILIPS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea antes de operar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
 2. Guarde estas instrucciones.
 3. Preste atención a todas las advertencias.
 4. Siga todas las instrucciones.
 5. No use este aparato cerca del agua.
 6. Límpielo solamente con un paño seco.
 7. No bloquee ninguno de los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.
 8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, compuertas de tiro (registros) de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
 9. Evite pisar o apretar el cable de suministro eléctrico, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y el punto en que salen del aparato.
 10. Sólo use aditamentos o accesorios especificados por el fabricante.
 11. Utilice sólo con un carro, soporte, trípode, repisa o mesa especificados por el fabricante o que se vendan junto con el aparato. Si usa el carro, tenga precaución cuando mueva la combinación carro/aparato para evitar lesiones si éste se vuela.
 12. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos períodos.
 13. Deje que personal calificado realice todo el servicio. Es necesario que el aparato reciba servicio si se ha dañado en algún modo, como cuando se daña el cable o enchufe de suministro de corriente, se ha derramado líquido u objetos han caído dentro él, cuando el aparato ha estado expuesto a lluvia o humedad, no opera bien o se ha caído.
 14. Es posible que este producto contenga plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales podría estar regulada debido a consideraciones medioambientales. Para obtener información acerca de la eliminación o del reciclaje, póngase en contacto con sus autoridades locales.
 15. **Daños que requieran servicio** - El aparato debe recibir servicio de personal de servicio calificado cuando:
 - A. Se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe; o
 - B. Han caído objetos o se ha derramado líquido dentro del aparato; o
 - C. El aparato ha quedado expuesto a la lluvia; o
- D. El aparato parece no funcionar normalmente o su rendimiento ha cambiado notoriamente;**
- E. Se ha dejado caer el aparato o se ha dañado la caja.**
16. **Inclinación/estabilidad** - Todos los televisores deben cumplir con las normas de seguridad generales recomendadas internacionalmente en cuanto a las propiedades de inclinación y estabilidad del diseño de su gabinete.
 - No comprometa estas normas de diseño aplicando una fuerza de tracción excesiva a la parte delantera o superior del gabinete lo que finalmente puede hacer que el producto se vuelque.
 - Además, no se ponga en peligro usted mismo o a sus niños colocando equipos electrónicos o juguetes sobre el gabinete. Dichos artículos pueden caer inesperadamente desde la parte superior del producto y dañar el producto y/o causar lesiones personales.
 17. **Montaje en la pared o cielorraso** - El aparato se debe montar en una pared o cielorraso únicamente como lo recomienda el fabricante.
 18. **Líneas de energía eléctrica** - Una antena exterior se debe ubicar lejos de las líneas de energía.
 19. **Conexión a tierra de la antena exterior** - Si se conecta una antena exterior o un sistema de cable al producto, asegúrese de que la antena o el sistema de cable estén conectados a tierra para proporcionar cierta protección contra sobrevoltajes y acumulación de cargas electrostáticas.
 20. **Entrada de objetos y líquidos** - Se debe tener cuidado de que no caigan objetos dentro de los orificios de la caja ni se derramen líquidos a través de ellos.
 - a) Advertencia: Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquidos de como jarrones.
 21. **Uso de las baterías PRECAUCIÓN** - Para evitar escapes de las baterías que pueden resultar en lesiones corporales, daño a la propiedad o a la unidad:
 - Instale correctamente todas las baterías, con los polos + y - alineados como está marcado en la unidad.
 - No mezcle las baterías (nuevas con antiguas o de carbón con alcalinas, etc.)
 - Retire las baterías cuando no use la unidad por un largo tiempo.

EJEMPLO DE CONEXIÓN A TIERRA DE LA ANTENA SEGÚN NEC, CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL



Nota para el instalador del sistema CATV: Se hace este recordatorio para llamar la atención del instalador del sistema de CATV sobre el Artículo 820-40 de donde se proporcionan instrucciones para la apropiada conexión a tierra y, en particular, se especifica que la tierra de los cables se conectarán al sistema de conexión a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada como sea posible.

Índice

¿Ayuda?

Si este manual de instrucciones no le facilita respuesta a su pregunta, o si las 'Consejos' no le solucionan su problema con el TV, puede llamar al Servicio de Atención al Consumidor de su país o al la central de Servicio. Búsqelos en el libro de 'World-wide guaranteee' que le hemos entregado. Por favor, tenga a mano antes de llamar a la Línea de ayuda, el Modelo del aparato y su Número de fabricación, ambos los encontrará en la tapa posterior del aparato o en el embalaje (0800-7010203).

Modelo: 32PF9996/78 *
50PF9966/78

Producto No:

Mantenimiento de la pantalla

Véase Consejos, p. 25.

Debido a las continuas mejoras en los productos este manual está sujeto a cambios sin aviso



Instrucciones sobre el fin del ciclo de vida

Las directivas de Philips en torno al final de la vida de los aparatos, prestan mucha atención a que éstos no sean dañinos para el medio ambiente. Este televisor incorpora materiales aptos para ser reciclados y reutilizados. Al final del ciclo de vida compañías especializadas podrán desmontar el televisor desecharlo para recuperar los materiales reutilizables y reducir al mínimo la cantidad de materiales a desechar. Informese acerca de las regulaciones locales para deshacerse de su viejo televisor.

Preparación	2
Uso del control remoto RC4307	3
Los botones de la parte superior o al lado derecho de su televisor	5
Para usar los menús	6
Instalar	6
Seleccionar su idioma del menú.....	6
Memorización de canales de TV.....	7
Ajustar la Configuración.....	8
General	8
Clock	10
Fuente	10
Demo	10
Menú TV	11
Menú Imagen	11
Active Control	12
Menú sonido	12
Ambilight	13
Menú Varios	14
Menú Canales	14
Pantalla dual / PIP / Multipip	17
Conexión de equipos periféricos	18
Registrador (vcr+dvd+rw)	18
Registrador con otros periféricos AV	18
Registrador y Caja de cable con salida RDF	19
Receptor satelital / Caja de cable con salidas AV	19
Receptor satelital con un registrador / Caja de cable con salidas AV	19
Un dispositivo DVD u otros dispositivos accesorios de fuente digital	20
Conector HDMI (High Definition Multimedia Interface)	21
Receptor Multicanales surround	21
Conexión de subwoofer extra	22
Conexiones anteriores	22
Videocámara, camcorder, juego	22
Seleccionar equipos periféricos conectados	22
Botones de equipos de Audio y de Vídeo	23
Grabación con su registrador.....	23
Antes de llamar al servicio	24
Consejos	25

Preparación


No inserte el enchufe principal en la toma de corriente de la red antes de que se haya realizado todas las conexiones.

① Instrucciones de montaje en pared/ Soporte de mesa

Para realizar el montaje en la pared siga las instrucciones que aparecen, en forma de dibujos, en una hoja aparte. Asegúrese de que el montaje en pared se fija lo suficientemente seguro para asegurar que se cumplen las normas de seguridad. El peso de la tele (exc. el embalaje) está alrededor de los 20 Kg (32PF9996); 58 Kg (50PF9966).


Para saber cómo montar el soporte que se incluye, mire la hoja que se entrega aparte. Nota: Otro tipo de soportes (no incluidos) son accesorios opcionales. Consulte a su distribuidor.

② Sitúe o cuelgue el TV, lo que quiera, pero asegúrese de que el aire pueda circular libremente por las ranuras de ventilación.



Con el fin de evitar situaciones poco seguras, no se deben colocar fuego, como velas encendidas, junto al equipo. Evite calor y exposición directa a la luz solar, a la lluvia o al agua en general. El equipo no se debe exponer a objetos que goteen o que salpiquen.

③ Interferencias de infrarrojos en dispositivos externos



Para evitar problemas de recepción con controles remoto, sitúe su equipo fuera de la huella de las luces producidas por el Ambilight de su TV.

Nota: Ambilight no funciona apropiadamente cuando la temperatura de la sala está por debajo de los 15°C.

④ Inserte firmemente el enchufe de la antena macho en la toma que se encuentra en la parte inferior del TV. Usted puede mejorar la calidad de ésta utilizando el cable de reducción de interferencias suministrado.

⑤ Para conectar otro equipo periférico, la pág. 18. Para obtener el mejor resultado, rogamos utilice únicamente los cables de antena entregados con el equipo para conectar el TV y el video con el video con la antena conectora.

⑥ Introduzca el cable suministrado en la toma de red situado en la parte inferior del TV y en la toma de red de la pared. Para evitar daños al cable eléctrico (CA) que podrían causar un incendio o descarga eléctrica, no coloque el televisor sobre el cable

⑦ Control remoto: Coloque las dos pilas (Tipo AA-1.5V) que se entregan junto con el aparato.

Las pilas incluidas con el control remoto de su televisor no contienen los metales pesados de mercurio y cadmio. Infórmese acerca de las regulaciones locales para el desecho de pilas descargadas.

⑧ Encendido del TV: Presione el botón **POWER** situada en la parte superior y en la parte derecha de su TV. Una lámpara azul y la pantalla se iluminan. La lámpara azul parpadea cada vez que presione alguna de los botones del control remoto. Al conectar por primera vez su TV, la pantalla visualizará automáticamente el menú idioma del menú. La explicación aparece automáticamente de manera alternativa en varios idiomas.

Uso del control remoto RC4307

Observación: La mayoría de los botones se activarán pulsándolas una vez y se desactivarán pulsándolas una segunda vez. Cuando un botón permita varias opciones, se mostrará una pequeña lista. Presione repetidamente para seleccionar la siguiente opción en la lista. La lista desaparecerá automáticamente después de 6 segundos o presione **OK** para hacerla desaparecer inmediatamente.

DVD/R CBL TV VCR AUX

Presione repetidamente el botón **SELECT** para seleccionar el modo que deseé operar con este control remoto. Si no ha efectuada ninguna acción en 2 segundos, el control remoto vuelve al modo TV. Después de una acción en el modo escogido el control remoto permanecerá en este modo por 60 segundos y entonces volverá al modo TV.

INFO Información en pantalla

Presione para visualizar en la pantalla informaciones sobre el canal de TV y el programa seleccionados.

Info Menú/Info Control remoto

Cuando haya un menú en pantalla, presione **INFO** para visualizar información sobre la opción del menú seleccionada. Para obtener información sobre las funciones del control remoto, mientras la información del menú es visualizada, presione cualquier botón del control remoto (excepto **MENU** y botones numéricas). No se ejecutará la función normal del botón.



Botones de control Audio y Video. Véase p. 23.

TV Para seleccionar directamente la entrada de antena, p.e. para intercambiar fácilmente entre la entrada HD y sus canales de TV.

CC Closed Caption (Subtítulos)

Encender, Apagar o Pantalla sin sonido

OK Presione este botón para activar su elección o para confirmar cuando está en los menús.

PIP Pantalla dual/PIP/Multipip


Véase p. 8 y p. 17.

VOL Volumen

Presione + o - para ajustar el volumen.

MUTE Sin sonido

Para interrumpir temporalmente el sonido o restaurarlo.



POWER

Presione este botón para encender/apagar el televisor en el modo de espera.

El televisor nunca queda desconectado de la corriente salvo cuando se le desenchufe físicamente.

PIXEL PLUS 2

Encender/apagar la demo Pixel Plus 2

En la parte derecha se activarán Pixel Plus 2.

Mantenga pulsado el botón durante un rato para ver los diferentes modos de reducción de parpadeo.

SURR Modo sonido

Incredible surround

Cuando se ha seleccionado Incredible Surround Encender en el modo sonido estéreo, parecerá que los altavoces se encuentran más distanciados uno del otro.

Virtual Dolby Surround


Optimo resultado con señales Dolby Surround. Le permite experimentar el efecto del Dolby Surround Pro Logic, reproduciendo un efecto de sonido trasero. Véase Menú Sonido, efecto 3D, p. 12.

Observación: Podrá hacer la misma selección en el menú Sonido, Modo sonido, p. 12.

HD Pulse este botón para usar el control remoto directamente en el modo HD para dispositivos HD (p.e. Set Top Box).

0/9 Botones numéricas

Para seleccionar un canal de TV. Para un número de programa de dos o de tres dígitos, introduzca el segundo dígito antes de que desaparezca el guión. Para cambiar inmediatamente hacia un canal de TV seleccionado a través de un solo dígito, mantenga el botón del dígito apretado durante unos momentos.



SURF

Con esta función, usted puede cambiar fácilmente entre diferentes canales/fuentes de TV que actualmente le interesen.

En el sistema de menús, usted puede ajustar el surf a dos o nueve canales.(Véase Configur., General, Surf, pág. 8.)

Presione este botón para seleccionar el canal o fuente de TV que vio anteriormente, en caso de un surf de dos canales, o para seleccionar el anillo de surf en el caso de un surf de nueve canales.

En el caso de un surf de nueve canales, aparece una lista al lado derecho de la pantalla. En la parte superior está el último en ser agregado. El disco está sobre el número de canal o fuente que se está viendo actualmente.

Presione el botón **SURF** para sintonizar el siguiente canal o fuente de la lista u presione el cursor arriba/abajo para seleccionar inmediatamente el canal o fuente de TV deseado desde la lista.

Para agregar un nuevo canal o fuente a la lista de nueve canales: sintonice el canal o fuente que desea agregar. Presione el botón **SURF**. Para agregar, presione el cursor derecho.

Si ya hay nueve canales/fuentes en la lista, se eliminará el que está al final de la lista.

Para eliminar un canal o fuente: seleccione el número del canal que quiere eliminar.


Presione el botón **SURF**. Para eliminarlo, presione el cursor derecho.

Presione el botón **OK** o espere a que desaparezca la pantalla Surf.

SCREEN FORMAT

Presione este botón para invocar una lista de los formatos de pantalla disponibles para mostrar imágenes de vídeo en las proporciones tradicionales 4:3.

Presione este botón repetidamente u presione el cursor arriba/abajo para seleccionar otro formato de pantalla: Automático, Super zoom, 4:3, Imag. expand 14:9, Imag. expand 16:9, Subtítulos 16:9 o Super ancha.



Autoformato **Super zoom** **4:3** **Imag. expand 14:9**

Imag. expand 16:9 **Zoom de subtítulos** **Super ancha**

Automático hace que la imagen llene la pantalla al máximo.

Super zoom elimina las barras negras a los lados de los programas 4:3, con una distorsión mínima.


Cuando esté en formato de pantalla Imag. expand 14:9, Imag. expand 16:9 o Super zoom, usted puede hacer visibles los subtítulos con el cursor arriba/abajo.

Nota: en modo HDMI, presione el botón **SCREEN FORMAT** para conmutar entre los formatos de pantalla 4:3 o Super ancha. Con fuentes HD no están disponibles todos los formatos de pantalla.

MENU Menú principal Enc./Apag. Véase p. 6.

CH Selección de canales

Para explorar los canales



AV+ Mantenga pulsado el botón **AV+** y presione esta botón repetidas veces para seleccionar **AV1, AV2, HDMI (AV3), Side o TV** mientras está en modo TV según Ud. ha conectado sus equipos periféricos (véase p. 22).

- Marque el punto (.) para canales digitales

SAP Cuando usted sintoniza un canal en que hay un SAP (Segundo programa de audio) disponible, usted puede alternar entre Principal y SAP. Si no está disponible, sólo se puede seleccionar Principal.

ACTIVE CONTROL Véase p. 12.


CLOCK Se visualiza la hora en la pantalla, véase p. 10.

Ambilight véase p. 13.

- **ON/OFF** (Activar/Desactivar): Pulse para Activar o Desactivar el Ambilight.
- **MODE** (Modo): Pulse repetidamente para seleccionar uno de los ajustes de luz ambiental predefinidos.

Nota: Cuando el TV pasa a Standby, y deja el Ambilight activado, el Ambilight continua activo. Sólo entonces están disponibles menos modos.

Los botones de la parte superior o al lado derecho de su televisor




Si se ha roto o extraviado el control remoto, siempre será posible modificar determinados ajustes de imagen y sonido con los botones de la parte superior o de la parte derecha del televisor.

Presione:

- el botón \triangleleft - o + para ajustar el volumen,
- los botones **P/CH** - y + para seleccionar los canales de TV o fuentes.

Presione el botón **MENU** para mostrar el menú principal sin el control remoto.



Use:

- los botones \triangleleft - y + y los botones **P/CH-** y **P/CH+** para seleccionar opciones del menú en las direcciones tal y como se muestra;
- el botón **MENU** para confirmar su selección.


*Observación: Cuando se activa mediante el botón **MENU** en la parte superior o en la parte derecha de la TV, sólo podrá salir del menú a través de **Salir**. Navegue hacia **Salir** y presione el botón **MENU**.*

Para usar los menús



Pulse el botón **INFO** del control remoto para obtener información sobre la opción del menú seleccionada.

- 1 Presione el botón del **MENU** del control remoto para ir al menú principal. Podrá salir del menú en cualquier momento pulsando otra vez el botón **MENU**.



- 2 Use el cursor hacia arriba/abajo para seleccionar el menú de **TV**, **Configuración**, **Demo** o **Instalar**.

Use el cursor hacia la izquierda/derecha para seleccionar **Imagen**, **Sonido**, **Ambilight**, **Varios** o **Canales**.

Atención: A veces no todas las opciones del menú son visibles en una pantalla (indicadas con grupo de bolas azules). Presione el cursor hacia abajo para poder ver todas las opciones.

- 3 Use el cursor hacia la izquierda/derecha para seleccionar la opción del menú.

- 4 Vuelva a usar el cursor hacia arriba/abajo para seleccionar el control que desee seleccionar o ajustar.


Observación: Las opciones que temporalmente no están disponibles o no son relevantes son visualizadas de color gris claro y no podrán ser seleccionadas.

Instalar

Idioma Autosintonización

El menú instalación contiene las opciones siguientes: Instalar —————— Idioma —————— Autosintonización

Seleccionar su idioma del menú



- 1 Presione el botón **MENU** del control remoto.
- 2 Use el cursor hacia abajo para seleccionar **Instalar**.
- 3 Use el cursor hacia derecha para seleccionar **Idioma**. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
- 4 Use el cursor hacia arriba/abajo para seleccionar su idioma preferido y presione el botón **OK** para confirmar su selección.
- 5 Proceda con el menú **Instalar**.

Memorización de canales de TV



1 Seleccione **Autosintonización** en el menú **Instalar**.

2 Presione el cursor abajo para seleccionar **Modo Instalación**.

3 Presione el cursor derecho.

Nota: se recomienda elegir el método **Automático** para la autosintonización. Si hay dificultades para hacer la autosintonización con el método **Automático**, elija **Antena** o **Cable**, si antena o cable estuvieran disponibles.

Si se elige **Antena**, el televisor detecta la presencia de señales de antena y realizará la búsqueda de todas las emisoras disponibles en su zona.

Cuando se elige **Automático**, el televisor detecta automáticamente si la señal de cable está o no presente.

Cuando se elige **Cable**, el televisor detecta las señales de cable y busca todos los canales de cable disponibles en su zona.

4 Presione el cursor abajo para seleccionar **Instalar**.

Nota: Para la autosintonización, todos los canales deben estar desbloqueados. Si se solicita, introduzca su clave para desbloquear todos los canales. (Véase **Canales** en el menú **TV**, pág. 14.)

5 Presione el cursor derecho.

6 Aparece el mensaje **Buscando** y se muestra el avance de la autosintonización. Cuando la Autosintonización está completa, el disco navega hacia **Parar**. Aparece un mensaje confirmando la conclusión, junto con el número total de canales encontrados.

Nota: Cuando usted navega a **Parar** antes de que complete la autosintonización, se le da la opción de continuar.


Canales disponibles:

- con cable: máx. 1 a 125
- desde el aire: máx. 2 a 69

Advertencia: en el caso de que la autosintonización no puede identificar algún canal en particular porque éste resulta ser demasiado débil, después de haber terminado con la instalación, deberá sintonizar con ese canal utilizando los botones de dígitos en el control remoto del televisor.

Si el canal no se ha adquirido, aparecerá un mensaje indicando

Ajustar la Configuración




El menú **General** le permite cambiar ajustes a los que típicamente accederá sólo ocasionalmente.

El menú **Reloj** le permite usar su TV como reloj.

El menú **Fuente** le permite seleccionar una fuente y/o nombrar cada fuente de entrada.

General

Este menú le permite cambiar varias configuraciones que probablemente están menos frecuentemente ajustadas que la mayoría de las otras configuraciones.



Fondo del menú

- ① Seleccione **Fondo del menú** con el cursor hacia abajo y presione el cursor hacia la derecha.
- ② Seleccione **Sí** o **No** para apagar o encender el fondo del menú.

Revis.

- ① Seleccione **Revis.**
- ② Con el cursor hacia izquierda/derecha, seleccione
 - **2 programas** desea que el botón **SURF** seleccione entre el canal actual y el anteriormente seleccionado,
 - **9 programas** desea que el botón **SURF** muestre una lista de hasta 9 canales que pueden ser seleccionados,

Para añadir o quitar un programa o fuente de la lista de 9 programas:

Sintonice el canal o fuente que desea añadir o eliminar. Pulse el botón **SURF** y pulse el cursor hacia la derecha para añadir o eliminar.

Observación: Si ya hay nueve canales/fuentes en la lista, se eliminará el final de la lista.

Formato pip

Este menú le permite seleccionar el formato preferido que podrá ser visualizado activando o desactivando el botón **PIP**.

- ① Seleccione **Formato pant. dual** con el cursor hacia abajo.
- ② Pulse el cursor hacia la derecha.
- ③ Seleccione **Pantalla dual**, **PIP**, **PIP 3** o **PIP 6** con el cursor hacia arriba/abajo.
 - se haya seleccionado **Pantalla dual**, la TV dividirá la pantalla en dos pantallas de igual tamaño;
 - se selecciona **PIP**, el TV muestra una pantalla completa de video con una ventana pip en la parte de arriba;
 - se elige **PIP 3** o **PIP 6**, el TV mostrará la pantalla principal, junto con 3 ó 6 pantallas de PIP.

Borrar ajustes AV

Esta función le permite restablecer la mayoría de las configuraciones de imagen y de sonido a sus valores predefinidos de fábrica.

- ① Seleccione **Borrar ajustes AV** con el cursor hacia abajo.
- ② Presione **OK** para borrar las configuraciones y restablecerlas a sus valores por defecto.

Servicio subtítulos

Subtítulos le permite leer el contenido de voz de los programas de televisión en la pantalla del televisor. Diseñada para ayudar al público con problemas de audición, esta función usa 'cuadros de texto' en pantalla para mostrar diálogo y conversaciones mientras el programa de TV está en curso. Las leyendas aparecerán en la pantalla durante transmisiones subtituladas.

Nota: Las leyendas no siempre usan una ortografía y gramática correctas. No todos los programas de TV y anuncios de productos están hechos para ser transmitidos con información sobre Subtítulos. Para conocer los canales de TV y programaciones con Subtítulos, consulte la programación de los canales de TV de su área. Los programas subtitulados normalmente se indican en los listados de TV con marcas de servicio como 'CC'.

① Seleccione **Servic. subtítulos** con el cursor abajo.

② Presione el cursor derecho.

③ Seleccione el Servic. subtítulos deseado

• **CC 1, 2, 3 o 4**

En la pantalla aparecen el diálogo (y descripciones) de la acción del programa de TV subtitulado. Generalmente CC1 es el más usado. CC 2 se puede usar para idiomas alternativos, si se están transmitiendo.

• **T 1, 2, 3 o 4**

A menudo se usan para guías de canales, programaciones, información de tableros de avisos de programas con Subtítulos, noticias, informaciones del tiempo o informes de bolsa.

Nota: Un canal de TV no necesariamente usa todos los Servicios durante la transmisión de un programa con Subtítulos.

④ Véase Subtítulos en el menú TV, Varios, p. 14, para activar o desactivar el **Servicio de subtítulos**.

Nota: Este receptor de televisión proporciona visualización de Subtítulos de televisión que cumple con la norma EIA-608 y las Secciones 15.119 de las normas de la FCC.

OSD (On Screen Display - Información en pantalla)

① Seleccione **OSD** con el cursor hacia abajo.

② Presione el cursor hacia la derecha para seleccionar **Normal** o **Mínimo**.

Normal para activar la visualización continua

del número de programa y la ampliada visualización del canal de televisión y la información del programa en pantalla.

Mínimo para activar la visualización de información reducida del canal.

Véase Uso del control remoto, p. 3, Información en pantalla.

Atención: Cuando se active Subtítulos, véase Varios, p. 14, no es posible la visualización del número del programa.

Determinar/Cambiar código

① Seleccione **Determ./Camb. cód.** con el cursor hacia abajo.

② Si aún no existe ningún código, elija la opción del menú **Determinar código**. Siga las instrucciones en pantalla.

Si ha introducido un código anteriormente, elija la opción del menú **Cambiar código**. Siga las instrucciones en pantalla. Todas las combinaciones de números de 0000 a 9999 son números válidos.

③ El menú General reaparecerá con el mensaje confirmando que el código ha sido creado.

Importante: ¡Ha olvidado su código !

① Seleccione **Camb. cód.** en el Menú General u presione **OK**.

② Presione el cursor hacia la derecha. Introduzca el código predominante 0-7-1-1.

⑤ Vuelva a pulsar el cursor e introduzca un nuevo código personal de 4 dígitos. Se borra el código anterior y se graba el nuevo código.

Subwoofer


Elija **Sí**, si ha instalado un subwoofer externo. Mire equipos periféricos conectados, Conexión de subwoofer extra, pag. 22.

Luces Inteligentes

Elija **Sí** si quiere que las luces azules de los botones que están en la parte superior o de la parte derecha del TV se iluminen (durante unos segundos) cuando alguien se acerque entre 1 y 1,5 metros.


Como la función de luces inteligentes está basado en la reflexión de los objetos en movimiento, actuarán de manera diferente dependiendo del ambiente y el tipo y color de la ropa que se vista.

Reloj



- ① Seleccione **Reloj** con el cursor hacia la derecha y presione el cursor hacia abajo para seleccionar **Tiempo o Día**.
- ② Con los botones de cursor, introduzca la hora exacta y el día que posteriormente quiera que aparezca cuando se presione el botón **CLOCK** en el control remoto, véase p. 5.

Fuente




- ① Seleccione **Fuente** con el cursor hacia la derecha.
- ② Presione el cursor hacia abajo para seleccionar una de las entradas externas.
- ③ Presione el cursor hacia la derecha para entrar en la lista de tipos de periféricos, que se encuentra junto con la opción seleccionada.
- ④ Seleccione el dispositivo periférico con el cursor hacia arriba/abajo. Una vez que haya seleccionado la fuente, pe. VCR, esta fuente será seleccionada automáticamente cuando su control remoto esté en el modo VCR, véase p. 5, y presione el botón **OK** en el control remoto.
- ⑤ Presione el botón **MENU** en el control remoto para desactivar todos los menús en la pantalla.
- ⑥ Mantenga pulsado el botón **AV+** en el control remoto y presione esta botón repetidas veces.
Aparece el menú **Seleccionar Fuente**, en el que puede seleccionar una fuente o periférico conectado para que aparezca en la pantalla.

Entrada central - Volumen central

Cuando haya conectado un receptor surround a la TV, los altavoces de la TV podrán actuar como altavoz central, de modo que no hará falta un altavoz central por separado. Seleccione **Entrada Central Activada**. Cuando haya seleccionado **Activado** podrá ajustar el volumen del Central con el cursor hacia la izquierda/hacia la derecha para corregir diferencias de nivel de volumen del receptor de audio externo y los altavoces.

Demo



- ① Seleccione **Demo** en el menú principal con el cursor abajo.
- ② Seleccione **Auto demo** o una de las opciones con el cursor hacia la derecha y presione el botón **OK** del control remoto.

Si ha seleccionado **Auto demo**, el demo presentará automáticamente todas las opciones de forma secuencial en un ciclo. Presione una de los botones del cursor para detener el Auto demo.
Si ha seleccionado una de las opciones, este Demo especialmente seleccionado se ejecutará sólo una vez, y el menú Demo desaparecerá.

Seleccione Procesamiento digital, Sensor de luz y Comb filter Encendido o Apagado

Seleccione una de las **Procesam. digital**, **Sensor de luz** y **3D Y/C Comb filter Enc.** o **Apag.** para apreciar realmente la diferencia en calidad de imagen.

En el modo de Demo distribuidor es posible cambiar de canales con - **CH +** y ajustar el volumen.

Observación: El Demo distribuidor no forma parte de la secuencia automática y sólo podrá ser activado por separado.


Menú TV

Presione el botón **MENU** en el control remoto para mostrar el menú principal.

Nota: Dependiendo de la señal de entrada uno o algunos parámetros de ajuste, quizás, no se podrán seleccionar.

Presione el botón **INFO** del control remoto para obtener información sobre la opción del menú seleccionada.

Menú Imagen



Observación: Algunos apartados de menú no están disponibles para fuentes HD.

- ① Presione el cursor hacia la derecha para seleccionar **Imagen**.
- ② Seleccione las opciones del menú en el menú **Imagen** con el cursor hacia arriba/abajo.
- ③ Ajuste la configuración con el cursor hacia la derecha/izquierda o entre en la lista de las opciones del submenú con el cursor hacia la derecha. Seleccione una opción del submenú con el cursor hacia arriba/abajo.

Observación: para quitar el fondo del menú antes de ajustar las configuraciones de la imagen, véase Configuración TV, General, p. 8.

Auto imagen

Seleccione **Auto imagen** para visualizar una lista de ajustes de imagen predefinidos, cada uno correspondiendo con los ajustes específicos de fábrica.

Personal se refiere a los ajustes de imagen de preferencia personal en el menú de imagen.

Nota: este Flat TV de Philips ha sido ajustado en fábrica para que se vea en las mejores condiciones en un ambiente luminoso típico de luces fluorescentes. Como su casa no suele tener las condiciones de iluminación de un almacén, le recomendamos que haga una pasada por todos los modos de Auto Ajuste de Imagen, para encontrar una de las mejores combinaciones para sus condiciones de visualización. La mayoría de los usuarios consideran que Natural es el ajuste más adecuado.

Procesam. digital

- **Standard:** Doblador de líneas elimina el parpadeo de la línea.
- **Pixel Plus 2:** Para la visualización diaria, el ajuste ideal es **Pixel Plus 2**, como procesamiento completo de la imagen píxel a píxel para conseguir los mejores resultados, mejorando el contraste, el perfilado, la profundidad de la imagen, y la reproducción del color y el brillo de cada fuente, incluyendo las de Alta Definición. Para la mejor reproducción de todas las fuentes de señal, elija el ajuste **Movie Plus**. El Modo **Estándar** se recomienda sólo para fuentes ruidosas o de baja calidad, o para aquellos que consideren la inestabilidad que en estos casos produce Pixel Plus 2 (elimina las irregularidades de la imagen) desagradable.

Contraste dinámico

Esta característica automáticamente resalta el contraste en las zonas más oscuras y más claras de la imagen cuando la imagen de la pantalla cambia. Normalmente seleccione **Medio**. En algunas ocasiones la imagen de televisión puede ser más agradable seleccionar **Mínimo**, **Máximo** o **Apag.**

- ① Presione el cursor derecho para entrar en la lista.
- ② Seleccione uno de los ajustes con el cursor arriba/abajo.
- ③ Presione el cursor izquierdo para volver al menú **Imagen**.

DNR (Digital Noise Reduction)

Esta opción filtra y reduce automáticamente el ruido de la imagen y mejora la calidad de imagen cuando recibe señales de vídeo débiles.

- ① Presione el cursor derecho para entrar en la lista.
- ② Seleccione **Apag.**, **Mínimo**, **Medio** o **Máximo** según el ruido de la imagen presente.
- ③ Presione el cursor izquierdo para volver al menú **Imagen**.

Realce del color

Cuando se activa, esta función controla automáticamente la mejora del verde y alargamiento del azul. Hace los colores más vivos.

- ❶ Presione el cursor derecho para entrar en la lista.
- ❷ Seleccione **Enc.** o **Apag.** para activar/desactivar el Ajuste de Color con el cursor derecha.

Tono

Este control le permite ajustar la definición del ángulo de la imagen.

Formato de pantalla

Esta opción del menú ejecuta lo mismo que el botón **SCREEN FORMAT** en el control remoto. Véase Uso del control remoto, p. 4.

Active Control

El televisor mide todas las señales de entrada y las corrige para proporcionar la mejor calidad de imagen posible.

- ❶ Presione el botón **ACTIVE CONTROL** del control remoto.
Nota: Quite todos los menús de la pantalla
- ❷ Aparecerá el menú Active Control.
- ❸ Presione el cursor hacia arriba/abajo para seleccionar los valores Active Control **Apag.**, **Mínimo**, **Medio** (recomendado) o **Máximo**. Los ajustes de imagen son optimizados continua y automáticamente lo que se visualizará por las barras. No se podrán seleccionar las opciones del menú.
- ❹ Presione el cursor hacia la derecha para seleccionar **Auto imagen**.
- ❺ Presione el cursor hacia arriba/abajo para seleccionar uno de los ajustes de imagen predefinidos.

- ❶ Presione el cursor hacia la derecha para seleccionar **Pantalla act.**

- ❷ Presione el cursor hacia arriba/abajo para seleccionar **Barras**, una de las demos de Pantalla dual o **Apagado**.


Cuando seleccione Contraste Dinámico, Pixel Plus, DNR (Digital Noise Reduction) o Digital Natural Motion, la pantalla de TV se dividirá en dos partes: en la parte izquierda la configuración seleccionada de calidad de imagen es apagada; en la parte derecha es activada.

Nota: Dependiendo de la fuente de señal una o más demos de pantalla dual, quizás, no se podrán seleccionar.

- ❸ Presione el botón **ACTIVE CONTROL** otra vez para apagar el menú Active Control.

Nota: Control activo no está disponible para señales digitales mediante HDMI.

Menú sonido



- ❶ Presione el cursor hacia la derecha para seleccionar **Sonido**.


- ❷ Seleccione las opciones del menú en el menú Sonido con el cursor hacia arriba/abajo y ajuste las configuraciones con el cursor hacia la derecha/ izquierda. Recuerde, las configuraciones del control están a un nivel normal medio cuando se centre la escala.

Auto sonido

Seleccione **Auto sonido** para visualizar una lista de ajustes de sonido predefinidos, cada uno correspondiendo con los ajustes específicos de fábrica de Agudos y Bajos. Presione el cursor derecho para entrar en la lista. Seleccione un ajuste de sonido predefinido con el cursor arriba/abajo. **Personal** se refiere a los ajustes del sonido de preferencia personal en el menú de sonido.

Atención: en el momento que esté en un ajuste predefinido de sonido y modifique un ajuste a través del menú de sonido, todos los valores del menú sustituirán a los ajustes previamente hechos.

Ambilight



El Menú Ambilight contiene opciones para controlar la luz ambiente generada en la parte posterior de la pantalla del TV. Usando una luz ambiente simultáneamente se mejora la calidad de imagen y se proporciona un mayor inmersión en la experiencia visual, todo esto con menor fatiga visual. Mire también la página anexa sobre Experiencia Visual.


- ① Pulse el cursor derecho para seleccionar **Ambilight**.
- ② Elija las opciones de menú con el cursor arriba/abajo y realice cada ajuste con el cursor izquierdo/derecha.

Pulse el botón INFO del control remoto para obtener información sobre la opción del menú seleccionada.

Modos Ambilight:

- **Personal:** Elija cualquier color o matiz que se adapte a su gusto personal, p.e. la decoración de la habitación, el contenido de la programación (deporte, películas, etc.), su estado de ánimo, etc.
- **Relajado:** Ambilight se adapta automáticamente en brillo y color al contenido de imagen de la pantalla. El cambio de nivel de brillo y color se realiza lenta y suavemente. Este permite a Ambilight introducirle en la acción de la imagen, pero de forma relajada.
- **Dinámico:** Ambilight se adapta automáticamente en brillo y color al contenido de imagen de la pantalla. El cambio de nivel de brillo y color se realiza de manera rápida y dinámica. Este permite a Ambilight introducirle de manera completa en la acción de la imagen.
Nota: El nivel de cambio está limitado para no causar una sensación desagradable.
- **Blanco cálido:** Este color se adapta a la luz de la mayoría de las bombillas normales. Elija este ajuste si quiere adaptar el Ambilight a la iluminación normal de un cuarto de estar.
- **Blanco frío:** Este color es prácticamente el de la luz de día (6500 K). Elija este ajuste si quiere una iluminación más fría.
Nota: Los 6500 K son el ajuste recomendado por la SMPTE para la retroiluminación ambiental de pantallas.
- **Rojo:** El color rojo lo suelen elegir los usuarios para crear un ambiente acogedor, una atmósfera especial. Elija esta ajuste de acuerdo con su estado de ánimo personal.
- **Azul:** El color azul lo suelen elegir los usuarios para crear una atmósfera fría, moderna y/o mística. Elija esta ajuste de acuerdo con su estado de ánimo personal.

Menú Varios



- ① Presione el cursor hacia la derecha para seleccionar **Varios**.
 - ② Seleccione las opciones del menú con el cursor hacia arriba/abajo y ajuste las configuraciones con el cursor hacia la derecha/izquierda.

Presione el botón INFO del control remoto para obtener información sobre la opción del menú seleccionada.

Subtítulos

Véase Servicio subtítulos, General, p. 8.


- ① Seleccione **Subtítulos** con el cursor abajo.
 - ② Presione el cursor derecho.
 - ③ Seleccione **Encender, Apagar o Pantalla sin sonido**.
Cuando se selecciona:
 - **Encender**, el televisor mostrará el Servicio Subtí. que actualmente se muestra, suponiendo que el servicio esté disponible en la transmisión;
 - **Apagar**, el televisor no mostrará información sobre Subtítulos Encapsul.;
 - **Pantalla sin sonido**, el televisor mostrará el Servicio Subtítulos actualmente seleccionado cuando esté activa la función sin sonido.Cuando la función sin sonido no esté activa, el televisor no mostrará información sobre Subtítulos.

Sleeptimer

Con la función Sleeptimer (Apagado programado), usted puede fijar un período después del cual el televisor se apagará por sí solo.

- ① Seleccione **SleepTimer** con el cursor abajo.
 - ② Presione el cursor derecho para fijar la hora.
El contador va de 0 a 180 min (en incrementos de 5 minutos). Cuando se fija a 0, el apagado programado se apaga. Un minuto antes de terminar el apagado programado, aparece el mensaje de que el televisor se apagará en 60 segundos. Usted puede cancelar el apagado programado oprimiendo el botón **OK**. Usted siempre puede apagar antes su televisor o cambiar la hora fijada.

Menú Canales



- ① Presione el cursor hacia la derecha para seleccionar **Canales**.
 - ② Seleccione las opciones del menú con el cursor hacia arriba/abajo y ajuste las configuraciones con el cursor hacia la derecha/izquierda.

Presione el botón INFO del control remoto para obtener información sobre la opción del menú seleccionada.

Niveles bloqueo TV

Su televisor está equipado con un chip V. Esto le permite controlar el acceso a programas individuales sobre la base de sus respectivas clasificaciones de película o TV. Todos los ajustes se aplican a todas las entradas AV (excepto HDMI). La información sobre el contenido de los programas es enviada por la emisora o proveedor del programa.

- ❶ Seleccione **Niveles bloqueo TV** con el cursor abajo. Aparece una lista mostrando el televisor prohibido basado en la edad y la correspondiente lista de clasificaciones basadas en el contenido.
- ❷ Presione el cursor derecho para entrar en la lista.
- ❸ Seleccione una clasificación de TV basada en la edad con el cursor arriba/abajo y entre, de haber alguna, en la lista de clasificaciones basadas en el contenido con el cursor derecho. Luego seleccione una clasificación basada en el contenido.
- ❹ Presione **OK** para activar/desactivar la clasificación seleccionada. Se le pide que introduzca su código. (Véase Determ./Camb. cód., pág. 9). Si la código es correcta, reaparece el menú TV prohibido.
- ❺ Si desea, seleccione otra clasificación basada en el contenido y presione nuevamente **OK**. Usted sólo necesita introducir su código una vez mientras el menú está activo. Puede bloquear/desbloquear cualquier número de clasificaciones en la lista sin volver a introducir su código.

Clasificación basada en la edad	Clasificación basada en el contenido
Todos	ninguno
Ninguno	ninguno
TV-Y	ninguno
TV-Y7	(FV) Fantasía Violenc.
TV-G	ninguno
TV-PG	(D) Diálogo (L) Lengua (S) Sexo (V) Violencia
TV-PG-14	(D) Diálogo (L) Lengua (S) Sexo (V) Violencia
TV-MA	(L) Diálogo (S) Sexo (V) Violencia

Cada elemento de las clasificaciones tiene un cuadro-gráfico frente a él para indicar si los programas que tienen esa clasificación están actualmente bloqueados o no:

- un cuadro de color amarillo: todos los elementos en la lista basada en el contenido también están bloqueados;
- un cuadro color azul: el elemento no está seleccionado;
- un cuadro mitad azul y mitad amarillo: algunas clasificaciones basadas en el contenido están seleccionadas/no seleccionadas.


Cuando se ha seleccionado **Todo**, se bloquean todos los elementos en las listas basadas en la edad y basadas en el contenido.

Si, mientras está seleccionado **Todo**, se deselecciona cualquier otro elemento, ya sea un elemento basado en la edad o basado en el contenido, automáticamente se deselecciona Todo.

Ninguno es la selección de los elementos que no tienen información de clasificación o tienen una clasificación de Ninguno. Cuando esté seleccionado, se bloquearán los programas sin clasificación. Cuando se selecciona un elemento de la lista basada en la edad, también se bloquearán todos los elementos que estén bajo ese elemento en el mismo grupo. Cuando usted selecciona una clasificación basada en el contenido, también se seleccionarán todas las clasificaciones basadas en idéntico contenido en las categorías basadas en una edad menor.

TV-Y	apropiado para niños de todas las edades con temas y elementos adecuados para niños de 2 a 6 años
TV-Y7	programas destinados a niños de 7 años y más
TV-Y7-FV	programas que incluyen violencia de fantasía más intensa que otros programas en la categoría TV-Y7
TV-G	programas adecuados para todas las edades. Estos programas contienen poca o ninguna violencia, ningún lenguaje violento y poco o ningún diálogo o escenas sexuales
TV-PG	programas que contienen elementos que algunos padres pueden encontrar inadecuados para niños pequeños y que pueden necesitar guía paterna. El programa puede contener violencia, diálogos y/o escenas sexuales moderados y algún grado de lenguaje violento.
TV-14	programas que contienen elementos que pueden no ser adecuados para niños menores de 14 años de edad. Estos programas incluyen uno o más de los siguientes componentes: mucha violencia, escenas sexuales intensas, diálogo sugestivo y lenguaje violento.
TV-MA	programas destinados para ser vistos por adultos y que pueden ser inadecuados para niños menores de 17. Estos programas pueden contener violencia gráfica, actividad sexual explícita y/o idioma crudo u obsceno.

Películas prohib.



Esta función le permite controlar el acceso a películas individuales sobre la base de sus clasificaciones de la MPAA (Asociación Norteamericana de Cintas Cinematográficas).

- ① Seleccione **Películas prohib.** con el cursor abajo. Aparece una lista, mostrando todas las clasificaciones de contenido válidas de la MPAA.
- ② Presione el cursor derecho para entrar en la lista.
- ③ Seleccione una clasificación de película con el cursor arriba/abajo.
- ④ Presione **OK** para activar/desactivar la clasificación seleccionada.

Se le pide que introduzca su código. (Véase Determ./Camb. cód., p. 9). Si la código es correcta, reaparece el menú Películas Prohib.

Cada elemento de las clasificaciones tiene un cuadro-gráfico frente a él para indicar si los programas que llevan esa clasificación actualmente se encuentran bloqueados o no:


- un cuadro de color amarillo: las películas con esta clasificación están bloqueadas;
- un cuadro de color azul: las películas con esta clasificación están desbloqueadas.

Cuando se ha seleccionado **Todo**, se seleccionan todos los elementos en la lista de Películas Prohibidas. (Se bloquean todas las películas). Si mientras está seleccionado **Todo**, se deselecciona cualquier otro elemento, automáticamente se deselecciona **Todo**. Cuando se ha seleccionado **NR**, no se selecciona ningún otro elemento.

Cuando se ha seleccionado cualquier otro elemento, todas las clasificaciones bajo ésta clasificación también se seleccionan y por lo tanto se bloquearán todas las películas con esas clasificaciones.

NR	not rated (no clasificado)
G	películas con un contenido moderado, adecuado para todas las edades
PG	películas para las que se recomienda guía paterna. Pueden contener algunas escenas atrevidas o violentas o quizá algo de lenguaje depravado
PG-13	películas para las que se puede recomendar guía paterna si las verán menores de 13 años
R	restringido. Las películas comúnmente contienen sexo ofensivo o lenguaje depravado y pueden ser inadecuadas para niños menores de 17 años. Se necesita guía o permiso paterno.
NC-17	incluso con permiso paterno, prohibidas para menores de 17 años. Más sexo ofensivo, violencia o lenguaje depravado.
X	películas que en general se enfocan en el sexo, violencia y/o lenguaje depravado. También se conocen como pornografía.

Borrar canales



Esta función le permite eliminar un número de canal de la lista de canales.

- ① Seleccione **Borrar canales** con el cursor abajo.
- ② Presione el cursor derecho. Aparecerá una lista con todos los números de canales memorizados.
- ③ Seleccione el canal que desee eliminar con el cursor hacia abajo y presione **OK**.
- ④ Repita para eliminar otros canales.

Pantalla dual / PIP / Multipip



Pulse el botón **PIP** para activar **Pantalla Dual**, **PIP** o uno de los modos **PIP**, de acuerdo con el formato seleccionado de la lista que hay en el menú de instalación, en general, pag. 8.

Vuelva a pulsar el botón **PIP**. La pantalla que tenga un borde amarillo se convertirá en la imagen de la pantalla principal.

Observaciones:


- Seguir apretando el botón **PIP** la TV pasará por los distintos formatos (Pantalla dual, PIP, PIP 3 o PIP 6) lanzando un nuevo formato cada segundo que el botón quede apretada. Despues del modo espera de la TV, se usa la preferencia tal como se ha ajustado en el menú Configuración, General.
- No se puede ver una fuente HDMI o HD en Pantalla DUAL o PIP.
- Cuando se selecciona el modo de Pantalla dual, se soportará dos formatos de imagen: Pantalla completa o formato de imagen de buzón 4:3 (letterbox) (compresión vertical).
- El audio desde la pantalla derecha o de la PIP va a los auriculares.

Opciones de visualización


Pantalla dual




PIP



PIP 3



PIP 6



- Pulse el cursor hacia la derecha para resaltar la pantalla derecha.
- Pulse el cursor hacia abajo para resaltar una única pantalla PIP.
- Pulse el cursor hacia la derecha para elegir la pantalla Multipip y luego use el cursor para navegar a lo largo de la pantalla PIP y resaltar la pantalla PIP.

Cambiar de canales de TV o fuentes externas en la pantalla izquierda, derecha, PIP o Multipip

Pulse el botón **-P+**, el botón **SURF** o los botones numéricas para cambiar los canales de TV o las fuentes externas en la pantalla resaltada.

Scan PIP 3 o PIP 6

Pulse el cursor hacia abajo hacia la PIP inferior para visualizar una siguiente serie de pantallas PIP.

Define la posición y el tamaño de la pantalla PIP única

① Elija modo Pantalla dual con pantalla PIP única.

② Pulse el cursor hacia abajo para resaltar la pantalla PIP. Aparece un menú PIP con el que se puede definir el tamaño y la posición de la pantalla PIP.

Nota: Cuando el menú PIP se haya desactivado, pulse el botón **OK** para hacerlo reaparecer.

③ Pulse el cursor hacia abajo otra vez para elegir la **Posición** y el **Tamaño**.

④ Pulse el botón **OK** o el cursor derecho para activar.

⑤ Usa los botones de cursor para definir la posición de la pantalla PIP.
Use el cursor derecha/izquierda para definir el tamaño de la pantalla PIP.

⑥ Pulse el botón **OK**. El menú PIP reaparecerá.

⑦ Pulse el cursor hacia la parte superior del menú para resaltar la pantalla principal otra vez.

⑧ Pulse el botón **OK** para desactivar el menú o espere a que se apague automáticamente.


Información en pantalla

La información resaltada en la pantalla, que aparece al cambiar de canal, siempre se refiere a la pantalla activa.

Conexión de equipos periféricos


Hay una amplia gama de equipos de audio y vídeo que se pueden conectar a su televisor. Los siguientes diagramas de conexión le indican la forma de conectarlos.

Nota: **AV1** puede soportar las señales YPbPr, Y/C y CVBS; **AV2** YPbPr (RGB), CVBS y Y/C; **HDMI (AV3)**; **Side:** CVBS y Y/C.



Registrador (VCR+DVD+RW)

Advertencia: No coloque su aparato de vídeo demasiado cerca de la pantalla ya que algunos vídeos pueden ser sensibles a radicaciones de la pantalla. Guarde una distancia mínimo de 50 cm de la pantalla.




- ① Conecte la Antena RF o el cable de la TV por Cable (finalmente a través de un divisor de señal bidireccional opcional y/o una caja de conversor de TV por Cable) ① al enchufe hembra **RF IN** de su registrador.
- ② Conecte otro cable RF ② desde la salida **OUT** de su registrador a la conexión de entrada de 75 Ω ④ del televisor.
- ③ Se puede obtener una reproducción de mejor calidad si usted también conecta los cables AV ③ de Video, Audio izquierdo y derecho (sólo para equipos estéreo) a los enchufes **CVBS**, **L** y **R** **AUDIO** de entrada de **AV2**.

Si su registrador tiene un enchufe de video S-VHS:

Para una mejor calidad de imagen, conecte un cable de S-Video con la entrada de **S-VIDEO** en vez de conectar el registrador al enchufe de **CVBS** de **AV2**. S-Video no ofrece audio, de modo que los cables de audio deben seguir conectados para proporcionar sonido.

Registrador con otros periféricos AV




- ① Conecte la Antena RF ① del enchufe hembra **RF IN** de los otros periféricos AV.
- ② Conecte la salida RF del dispositivo de AV a la entrada de RF del registrador ②.
- ③ Conecte otro cable RF ④ de la salida **OUT** de su registrador a la entrada de 75 Ohm ① jack de TV.
- ④ Para obtener la mejor calidad, también conecte los cables de Video o S-Video, Audio izquierdo y Audio derecho de ambos dispositivos a **AV1** (**Y** o **S-VIDEO**, **AUDIO L** y **R**) ③ y a **AV2** (**CVBS** o **S-VIDEO**, **AUDIO L** y **R**) ⑤.

Nota:

- En caso de que el equipo sea mono, sólo el altavoz izquierdo reproduce el sonido. Use un adaptador de mono a estéreo (no suministrado) para reproducir el sonido a través de todos los altavoces internos.
- Cuando use el conector **S-VIDEO**, no conecte ningún dispositivo a la entrada **AV2 VIDEO** o **AV1 Y**.


El conector de **MONITOR OUT** se puede usar como unidad de una cadena o para grabar desde el programa TV ⑥. Sólo cuando se conecta un registrador a la salida de **MONITOR OUT** se puede grabar un programa del televisor. Mire Grabar con su registrador, p. 23.

Registrador y Caja de cable con salida RDF



- ① Use un divisor de señal opcional.
- ② Conecte una de las salidas del divisor de señal de la TV por cable ① a la conexión **IN** de la caja del cable.
- ③ Conecte la otra salida del divisor de señal de la TV por cable ② al enchufe $75\ \Omega$ **TF** en la parte inferior de la TV.
- ④ Conecte el enchufe **OUT** de la caja de cable ③ al tomacorriente **RF IN** del registrador.
- ⑤ Conecte los cables del Vídeo, Audio izquierdo y derecho (solo para el sonido estéreo) AV ④ a las conexiones de entrada del **CVBS**, **L** y **R AUDIO AV2** de la TV.

Receptor satelital / Caja de cable con salidas AV




- ① Conecte el cable de antena satelital o el cable de la TV por cable ① al enchufe **IN** del receptor satelital o de la caja del cable.
- ② Conecte los cables A/V ② de Vídeo, Audio derecho e izquierdo (sólo para equipos estéreo), a los enchufes de entrada **Y**, **L** y **R AUDIO** de **AV1**.

Si su receptor satelital o caja de cable tiene un enchufe de S-Vídeo:


Para una mejor calidad de imagen, conecte un cable de S-Vídeo con la entrada **S-VÍDEO** en vez de conectar el receptor satelital o la caja del cable al enchufe de **Y**. Conecte los cables audio a los enchufes **AUDIO L** y **R** del dispositivo y a los enchufes **L** y **R AUDIO AV1** del televisor.

Receptor satelital con un registrador / Caja de cable con salidas AV



- ① Interconecte la Antena RF o el cable de la TV como descrito anteriormente.
- ② Conecte los cables AV ① a los enchufes **AV OUT** del receptor satelital o de la caja de cable y a los enchufes **AV IN** del registrador.
- ⑥ Conecte los enchufes **AV OUT** ② del registrador a los enchufes **AV2** del televisor como descrito anteriormente.

Un dispositivo DVD u otros dispositivos accesorios de fuente digital



Dispositivos con Component Video Output Connectors (YPbPr)

- ① Conecte los tres cables de componentes de video **①** al dispositivo que tiene salida de componentes de video (**YPbPr**), así como reproductores de DVD, reproductores de Láser Disc, video juegos, receptores de satélite u otros equipos y a los jack **Y**, **Pb** y **Pr** de **AV1** o **AV2** en su TV.
- ② Conecte los cables del audio a las conexiones **AUDIO L** y **R** **②** de los dispositivos y a las conexiones **L** y **R** **AUDIO** de **AV1** o **AV2**.

Dispositivos con salida RGB

- ① Conecte el dispositivo con salida de RGB con sincronismo horizontal y vertical separado a los jack de entrada **Pr/B Y/G** **①** y a los jack **H Y V** de **AV2** **③**.
- ② Conecte los cables de audio a las conexiones **L** y **R** **AUDIO AV2** en la TV.

Dispositivos con un conector S-Video

- ① Conecte un cable S-Video a la entrada **AV1** o **AV2 S-VIDEO**.

Nota: Cuando use el conector **S-VIDEO**, no conecte ningún dispositivo a la entrada **AV2 VIDEO** o **AV1 Y**.


- ② Conecte los cables de audio a las conexiones **AUDIO L** y **R** del dispositivo y a las conexiones **L** y **R** **AUDIO AV1** o **AV2** en la TV.

Nota:

- Las etiquetas para los conectores de vídeo pueden ser diferentes dependiendo del reproductor de DVD o del dispositivo conectado. Incluso las abreviaturas pueden cambiar, las letras *B* y *R* suelen ir en azul y rojo, respectivamente, e *Y* indica la señal de luminancia. Acuda a las instrucciones del DVD para conocer más detalles sobre definiciones y conexiones.
- Este televisor ha sido diseñado para aceptar estándares de señales de alta definición 480p, 720p, 1080i y 1152i tal y como especifica el "Electronic Industries Association standard EIA770.3. Cajas set-top de diferente fabricación pueden causar diferentes estándares de salida y esto puede causar problemas para que el televisor muestre las imágenes debidamente.

Advertencia: en caso de que advierta imágenes en desplazamiento, colores equivocados o falta de color, falta de imagen, o incluso combinaciones de éstos en su pantalla, compruebe que las conexiones estén hechas de manera correcta.

Conektor HDMI (High Definition Multimedia Interface)



HDMI es el nuevo standard para interconexión de audio y video Digital de Alta Definición. Por ejemplo con Set Top Box digitales, dispositivos con HDMI como PC, DVDR, Receptores AV

Nota: El conector HDMI es compatible con dispositivos DVI y se incluye un cable de conversión de DVI a HDMI (Luego conecte también los cables de Audio).

El conector **HDMI** permite

- los siguientes formatos de visualización en TV y monitor:

EDTV	640/720 x 480p
	720 x 576p
HDTV	1920 x1080i
	1280 x 720p
	1152i
VGA	640 x 480
SVGA	800 x 600
XGA	1024 x 768
	60 Hz
	56 Hz
	60 Hz

- contenido HD sin comprimir


- señales encriptadas y no encriptadas.

- ① Conecte la salida digital HDMI de su equipo HD (p.e. PC, reproductor de DVD , Set Top Box..) al conector de entrada de **HDMI** de su TV.
- ② En caso de que el dispositivo HD-DVI (y si está presente el Audio) esté conectado conecte también el cable de audio ② a las salidas de **AUDIO** de su dispositivo HD y al receptor de audio **R** (derecha) y **L** (izquierda) entradas **HDMI (AV3)** del panel del TV.

Notas:

- El funcionamiento correcto solo se garantiza para productos HDMI de Electrónica de Consumo.
- Los equipos digitales de diferentes marcas pueden ofrecer diferentes normas de salida, lo que puede provocar dificultades a la hora de verlas en el TV.
- Si el equipo está frío, puede haber un ligero "parpadeo" cuando se enciende, en esta situación esto es normal, no hay nada incorrecto en su funcionamiento.
- Si es posible, use el modo de video VESA 1024x768@60Hz para obtener la mejor calidad de imagen de su monitor.
- Cuando no detecta ninguna señal de su equipo HDMI, apague su equipo HDMI y enciéndalo de nuevo.
- Para mejorar la visualización, recomendamos seleccionar uno de los siguientes formatos standard de visualización en TV en su reproductor de DVD: 720x480p, 720x480i, 1280x720p o 1920x1080i.

Receptor Multicanales surround



- ① Conecte los cables de audio con el receptor multicanales Surround y con **AUDIO RECEIVER L** y **R** a lado del conector **CENTRE** del TV ①.


Nota: Apague la TV y su receptor Surround antes de conectarlos. Ponga el volumen del receptor Surround al mínimo.

- ② Si desea que los altavoces de su TV funcionen como altavoz central, conecte también un cable de audio con el receptor multicanales Surround y con el conector **CENTRE** de su televisor ②.
- ③ Seleccione **Modo central Encender** en el menú de Fuente, véase p. 10.

Los altavoces del televisor ahora solamente producirán un sonido central, los altavoces conectados con el receptor de audio producirán un sonido Surround. El volumen se debe controlar a través del receptor multicanales Surround.

Atención: no se escuchará ningún sonido cuando un canal de televisión o fuente externa esté bloqueada mediante el menú de bloquear canal. Véase pág. 14.


Conexión de subwoofer extra



Para mejorar la reproducción de sonido de la TV podrá conectar un subwoofer de potencia externa (entre 20 y 250 Hz).

- ① Conecte el cable de audio del subwoofer externo a la entrada **SUBWOOFER** en la parte trasera de la TV.
- ② Seleccione **Subwoofer** en el menú Configuración, General, p. 9.
- ③ Ajuste la frecuencia del subwoofer externo a 100-120 Hz (según su preferencia personal), si está presente en el subwoofer.
- ④ Ajuste el nivel del volumen del subwoofer externo, en el supuesto de que este control esté presente en el subwoofer. Véase también el manual de instrucciones del subwoofer externo.

Conexiones anteriores



Videocámara, camcorder, juego

- ① Conecte la cámara, el camcorder, el juego tal como se muestra.
- ② Conecte el equipo a la entrada **VIDEO** ② y **AUDIO L** ③ para equipos mono. Para equipos estéreo conecte también **AUDIO R** ③. Para obtener la máxima calidad de nuestra cámara S-VHS, conecte los cables S-VHS a la entrada **S-VIDEO** ① y a las entradas de **AUDIO** ③. Atención: No conecte a la vez el cable ① y ②. ¡Puede causar distorsión de imagen!

Auriculares

- ① Introduzca el enchufe en el enchufe hembra del auricular tal como se muestra.
 - ② Presione el botón para desconectar los altavoces internos de su TV.
La toma para auriculares tiene una impedancia comprendida entre 8 y 4000 Ohm y sirve para los conectores de auriculares tipo 3,5 mm.
- Seleccione **Volumen Auriculares** en el menú de sonido para ajustar el volumen de los auriculares.


Seleccionar equipos periféricos conectados



De acuerdo a como haya conectado sus equipos, presione

- **AV+** seguido por dígito '1' para seleccionar **AV1**
- **AV+** seguido por dígito '2' para seleccionar **AV2**
- **AV+** seguido por dígito '3' para seleccionar **HDMI** por un dispositivo conectado en la parte posterior o a la parte derecha (en función del tipo de su TV), véase p. 21.

Botones de equipos de Audio y de Vídeo



La mayoría de los equipos de audio y vídeo de nuestra gama de productos se pueden operar con el control remoto de su televisor.

Presione una de los botones después de haber pulsado repetidamente el botón **Select** según el equipo que deseé operar con este control remoto. Véase Uso del control remoto, pág. 5.

- POWER** para poner en espera (**VCR**),
II pause,
● para grabar,
◀ para rebobinar (**VCR, CD**); buscar hacia abajo (**DVD, AMP**)
■ para stop,
▶ para reproducir,
▶▶ para avance rápido (**VCR, CD**); buscar hacia arriba (**DVD/AMP**)
INFO visualizar información
MENU para activar o desactivar menú
- **CH +** para seleccionar capítulo, canal y pista
0 - 9 entrada de dígitos,
— índice cinta (**VCR**), seleccionar capítulo DVD, seleccionar una frecuencia (**AMP**)
CLOCK VCR temporizador
SURR surround encender/apagar (**AMP, CD**)
cursor arriba/abajo para seleccionar el siguiente disco o el anterior (**CD**)
cursor izquierda/derecha para seleccionar la pista anterior o la siguiente (**CD**)

Nota:

- Si no ha efectuada ninguna acción en 60 segundos, el control remoto vuelve al modo TV.
- Después de una acción en el modo escogido, el control remoto permanecerá en este modo por 60 segundos y entonces volverá al modo TV o pulsado el botón **Select** para volver al modo TV inmediatamente.

Grabación con su registrador

Para grabar con calidad S-VHS, conecte un periférico S-VHS directamente al registrador.

Grabación de un programa de TV

Usted puede grabar un programa de TV usando el sintonizador de su registrador sin afectar a su televisor.

- ① Seleccione el número de canal en su registrador.
- ② Ajuste su registrador en grabar. Vea el manual de su registrador.

¡El cambio de números de canal en su televisor no perturba la grabación!

Grabación un programa desde MONITOR OUT

Usted puede grabar un programa en su registrador del sintonizador del televisor vía **MONITOR OUT**.

- ① Encienda el equipo.
- ② Seleccione el canal correcto en su televisor y la entrada correcta en su registrador.
- ③ Ajuste su registrador en grabar. Mediante el botón **AV+** en el control remoto, usted graba el canal sintonizado del televisor, incluso modificándolo a una entrada AV.

*No cambie de canal ni apague el televisor mientras esté grabando a través de **MONITOR OUT**.*

Nota: Cuando esté bloqueado un canal de TV o fuente AV debido a la clasificación ajustada a través del menú Canales (véase p. 15), también se bloquearán la salida para grabar imagen y sonido.

Antes de llamar al servicio

Síntomas	Elementos que hay que revisar y las medidas aplicables
"Fantasma" o imágenes dobles	<ul style="list-style-type: none"> • Esto se puede deber a la obstrucción de la antena debido a la presencia de edificios en altura o cerros. El uso de una antena altamente direccional puede mejorar la imagen.
No enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable eléctrico CA del televisor esté enchufado en el toma de la red eléctrica. • Desenchufe el televisor y espere 60 segundos. Luego, reinserте el enchufe en el tomacorriente y vuelva a encender el televisor.
No hay imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Controle las conexiones de la antena en la parte inferior del televisor para ver si queda bien conectado con el televisor. • Posibles dificultades en la estación emisora. Intente con otro canal. • Ajuste la programación de contraste y brillo. Pruebe otra configuración del auto imagen. • Revise el control de Subtítulos. Algunos modos de TEXTO pueden bloquear la pantalla. • Coloque su fuente HDMI en una modalidad correcta.
Sin imagen y aparato conectado	<ul style="list-style-type: none"> • Su TV tiene un modo protector en caso de exceso de calor acumulado. Compruebe que las aperturas de ventilación del aparato estén despejadas para asegurarse que no haya paredes o armarios que pudieran limitar el flujo del aire.
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente el volumen. • Averigüe que el televisor no está mudo, presione el botón MUTE en el control remoto. • Cuando no detecta ninguna señal, el televisor apagará automáticamente el sonido. Esto es una operación normal y no indica un mal funcionamiento del aparato.
Buen sonido, pero el color es deficiente o no hay imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la configuración de contraste, color, tono y brillo. Pruebe otra configuración del auto imagen.
Imagen deficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Controle la conexión de HDMI.
Imagen nevada y ruido	<ul style="list-style-type: none"> • Controle la conexión de la antena.
El televisor no responde al control remoto	<ul style="list-style-type: none"> • Averigüe que las baterías están funcionando. Sustitúyalas si es necesario. • Limpie el sensor del control remoto en el monitor. • La distancia entre el televisor y el control remoto no debería superar los 6 m. • Siempre puede utilizar los botones en la parte superior y al lado derecho del televisor. • Si su TV no responde al control remoto, las pilas pueden estar agotadas, o se ha seleccionado el modo de funcionamiento incorrecto.
Control del equipo periférico	<ul style="list-style-type: none"> • Las señales infrarrojas de la pantalla pueden tener influencia en la sensibilidad de recepción de otros periféricos. Solución: sustituya las baterías del control remoto o cambie la posición del resto del equipo. Por ejemplo, no use unos cascos inalámbricos en un radio de 1 m.
Imagen VGA no estable o no sincronizada	Asegúrese que se ha seleccionado el modo VGA correcto en el ordenador.
Espera	Su TV consume energía en el modo de espera. El consumo de energía contribuye a la contaminación del aire y del agua. Consumo de energía: 2 W.
Varios puntos	Mire Extras, Especificaciones en este CD.

¿No hay solución?

Apague una vez su televisor y vuelva a encenderlo.

Jamás trate de reparar Ud. mismo un TV defectuoso.

Contacte con su distribuidor o bien llame a un técnico autorizado.

Número de teléfono Philips Customer

Care Centre

0800-701 02 03

Consejos

Cuidado de la pantalla

No lo toque, presione o raye la pantalla con ningún producto duro, esto podría rayar, marcar o dañar permanentemente la pantalla. Y por favor no la limpie con bayetas antipolvo que lleven productos químicos.

No toque la superficie con manos sucias o paños grasientos (algunos cosméticos pueden actuar en detrimento de la pantalla).

Desconecte el TV antes de limpiar la pantalla.

Cuando la pantalla tenga polvo, por favor límpiala de manera suave con un paño de algodón absorbente o material suave.

No use acetona, tolueno o alcohol porque puede causar un daño químico.

No use líquidos o aerosoles limpiadores. En último extremo salpique con agua limpia lo antes posible.

El contacto con esos productos durante mucho tiempo puede causar deformaciones de imagen y desvanecimiento de color.

¿Cómo eliminar las baterías?

Las baterías suministradas no contienen los metales pesados cadmio y mercurio. No obstante, en muchas áreas no se pueden eliminar baterías junto con los desechos domésticos. Por favor, asegúrese de eliminar las baterías en conformidad con las regulaciones locales.

Alerta concerniente a las imágenes que se pueden quedar marcadas en la pantalla del tel TV.

Es característico de las Pantallas de Plasma que cuando se muestra una imagen fija durante mucho tiempo se puede quedar la imagen marcada en la pantalla. Esto se llama quemado del del fósforo. El uso normal de los TV supone reproducir imágenes que contienen constantes movimientos e imágenes cambiantes que llenan la pantalla.

Algunos ejemplos de imágenes fijas son (no es una lista exclusiva, puede encontrar otros ejemplos en sus hábitos de visualización):

- **Menús de TV;**
 - **Las barras negras:** Cuando aparecen las barras negras a la izquierda y a la derecha de la pantalla, es recomendable cambiar el formato de la imagen, así la imagen llenará la pantalla completa.
 - **El logo de un canal de TV:** Puede suponer un problema si es brillante y además se mantiene fijo. Gráficos en movimiento o con bajo contraste es menos probable que puedan producir un envejecimiento irregular de la pantalla.
 - **Indicaciones de cotizaciones** en Bolsa que suelen aparecer en la parte inferior de la pantalla.
 - **Logotipos de las tiendas y precios de los productos mostrados en las pantallas:** brillante y mostrado constantemente en el mismo punto de la pantalla.
- Ejemplos de de imágenes fijas también incluyen logos, imágenes de ordenador, mostrar la hora, Teletexto e imágenes mostradas en formato 4:3, imágenes o caracteres estáticos, etc.

Notas:

- Reducir el contraste y el brillo en caso de que se reproduzcan imágenes de este tipo.
- **Una vez quemado, este efecto nunca desaparece totalmente.**

