

GB

PCW 01/C18 / PCW 02 Professional High Quality Webcam

Quick Start Guide

This guide provides a quick reference for the installation and use of your Webcam.

Please read the Instruction book available on the CD ROM. It contains in depth information about installation and using advanced features.

Before continuing with the installation please make sure you have the following minimum requirements.

- Windows® 98SE/ME/2000/XP
- 256MB RAM or above
- 20 MB free hard disk space
- Minimum 16-bit color display card
- Sound card, speakers, earphone, and microphone are required for video with audio recording
- CD-ROM drive
- USB interface

Connecting the Webcam

Plug the Webcam USB cable into a free USB socket on your computer or into a powered USB hub.

Windows will then start to detect plug and play devices.

FCC statement:

Warning: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications

SK

PCW 01/C18 / PCW 02

Profesionálna vysokokvalitná webová kamera

Průběh rychlé spuštění

Táto príručka zabezpečuje rýchlu referenciu pre inštaláciu a používanie vašej webovej kamery.

Prečítajte si prevádzkovú príručku, ktorá sa nachádza na disku CD-ROM. Obsahuje podrobné informácie o inštalácii a používaní pokročilých funkcií.

Pred pokračovaním v inštalácii sa, prosím, uistite, že váš počítač má nasledujúce minimálne požiadavky.

- Windows® 98SE/ME/2000/XP
- 256 MB RAM alebo viac
- 20 MB voľného priestoru na disku
- Minimálne 16-bitová farebná grafická karta
- Zvuková karta, reproduktory, náhlavná súprava a mikrofón sú potrebné pre video s nahrávaním zvuku
- Mechaniku CD-ROM
- Rozhranie USB

Prípojenie webovej kamery

Zapojte USB kábel webovej kamery do voľného USB konektora na počítači alebo do napájaného USB rozbočovača.

Systém Windows potom začne hľadať zariadenia typu plug and play.

IT

PCW 01/C18 / PCW 02 Webcam professionale di alta qualità

Guida rapida all'uso

Questa guida permette una consultazione rapida per l'installazione e l'uso della Webcam.

Leggere attentamente il manuale d'uso disponibile sul CD ROM. Contiene informazioni approfondite riguardanti l'installazione e l'uso delle funzioni avanzate.

Prima di continuare con l'installazione, assicurarsi di disporre dei seguenti requisiti minimi.

- Windows® 98SE/ME/2000/XP
- 256MB di RAM o superiore
- 20 MB di spazio libero sull'hard disc
- Scheda display a colori di minimo 16 bit
- Scheda audio, altoparlanti, cuffie e microfono necessari per la registrazione video con audio.
- Unità CD-ROM
- Interfaccia USB

Collegamento della Webcam

Inserire il cavo USB della Webcam in una presa USB libera sul computer o su un hub USB acceso.

Windows inizierà la rilevazione dei dispositivi plug and play.

Installing the driver

First insert the CD ROM into your computers CD ROM Drive the setup should now start automatically. If the CD Install does not start automatically, browse to the CD ROM Drive on your computer using **My Computer** or **Windows Explorer** and click *setup.exe* then simply follow the on screen instructions to complete the install.

Position the Webcam

1. Webcam can be placed on a tabletop or clipped to the laptop's display to snap a picture or video.
2. Rotate focus ring to get a sharp image.
3. View live video to guide your focus adjustments.

Starting up

Press the *Start* button on the top of the Webcam, or click *Start* on Windows Taskbar, and then select **Programs\VoIPVoice USB Webcam\AMCAP** to activate the software, the blue LED will be lighted.

This equipment is to be supplied from an identified USB port complying with the requirements of Limited Power Source.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The equipment is to be supplied from an identified USB port complying with the requirements of Limited Power Source.

FR

PCW 01/C18 / PCW 02 Webcam de qualité professionnelle

Guide de démarrage rapide

Ce guide fournit les informations pour une installation rapide et l'utilisation de votre Webcam.

Veillez lire le manuel d'instructions disponible sur le CD ROM. Il contient toutes les informations concernant l'installation et l'utilisation des fonctions avancées.

Avant de continuer l'installation, veuillez vous assurer que votre équipement possède les conditions minimum requises:

- Windows® 98Se/Me/2000/XP
- 256MO RAM ou supérieur
- 20MO d'espace disponible sur le disque dur
- Carte couleur graphique de 16 bits minimum
- Carte son, haut-parleurs, écouteurs et microphone nécessaires pour la vidéo avec enregistrement audio
- Lecteur CD-ROM
- Interface USB

Connecter la Webcam

Branchez le câble USB de la Webcam dans une prise USB disponible de votre ordinateur ou dans un hub USB alimenté.

Windows commencera alors à détecter les périphériques plug and play.

Installer le logiciel

Insérez tout d'abord le CD ROM dans le lecteur CD ROM de l'ordinateur et l'installation démarre automatiquement. Si le CD d'installation ne démarre pas automatiquement, cherchez le pilote du CD ROM sur votre ordinateur en utilisant **My Computer (Poste de travail)** ou **Windows Explorer** et cliquez sur *setup.exe* puis suivez simplement les instructions données sur l'écran pour terminer l'installation.

Positionner la Webcam

1. La Webcam peut être placée sur une table ou accrochée à l'écran de l'ordinateur portable pour capturer une photo ou une vidéo.
2. Tournez la bague de mise au point pour obtenir une image précise.
3. Visualisez directement la vidéo pour guider vos réglages.

Démarrage

Appuyez sur le bouton de capture en haut de la Webcam, ou cliquez sur *Start (Démarrer)* sur la barre des tâches Windows, puis sélectionnez **Programs\VoIPVoice USB Webcam\AMCAP (Programmes\VoIPVoice USB Webcam\AMCAP)** pour activer le logiciel, l'indicateur lumineux bleu s'allumera.

Cet équipement doit être fourni d'un port USB identifié conforme aux exigences d'une alimentation limitée.

CZ

PCW 01/C18 / PCW 02

Profesionální vysoce kvalitní internetová kamera

Průvodce rychlým spuštěním

Táto príručka poskytuje rýchle informácie pro instalaci a použití Vaší internetové kamery.

Prečítajte si prosím inštrukčný príručku dostupnú na CD ROM. Obsahuje hlbší informácie o instalácii a použití rozšírených vlastností.

Neč budete pokračovať s instaláciou, uistite sa prosím, že spĺňate nasledujúce požiadavky.

- Windows® 98Se/Me/2000/XP
- 256MB RAM nebo více
- 20 MB voľného diskového prostoru
- Minimálne 16-bitová barevná grafická karta
- Zvuková karta, reproduktory, sluchátka a mikrofón jsou vyžadovány pro video se záznamem zvuku
- Jednota CD-ROM
- USB rozhraní

Připojení internetové kamery

Volíte USB kábel internetové kamery do volné patice USB na Vašem počítači nebo do napájené zdírky USB.

Windows poté spustí vyhledávání zařízení plug and play.

DE

PCW 01/C18 / PCW 02

Professionelle hochqualitative Webcam

Kurzanleitung zur Installation

Diese Anleitung dient als schnelle Orientierung zur Installation und Verwendung Ihrer Webcam.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung durch, die auf der CD-ROM zur Verfügung steht. Sie enthält gründliche Informationen über die Installation und die Verwendung fortgeschrittener Funktionen.

Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass Ihr System den folgenden Mindestanforderungen entspricht:

- Windows® 98SE/ME/2000/XP
- 256 MB RAM oder mehr
- 20 MB freier Festplattenspeicher
- Karte mit mindestens 16-Bit-Farbdarstellung
- Soundkarte, Lautsprecher, Ohrhörer und Mikrofon sind für Videos mit Tonaufnahme notwendig.
- CD-ROM-Laufwerk
- USB-Schnittstelle

Anschließen der Webcam

Stecken Sie das Webcam USB-Kabel in einen freien USB-Port an Ihrem Computer oder in einen Stromspeisten USB-Hub.

Windows fängt dann an, die Plug-and-Play-Geräte zu erkennen.

Installation des Treibers

Legen Sie zuerst die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Das Setup sollte nun automatisch starten. Falls die CD-Installation nicht automatisch startet, gehen Sie mit Hilfe von **My Computer (Mein Computer)** oder **Windows Explorer** zum CD-ROM-Laufwerk auf Ihrem Computer, klicken Sie auf *setup.exe* und befolgen Sie die Bildschirmhinweisungen, um die Installation zu beenden.

Aufstellen der Webcam

1. Die Webcam kann auf die Tischplatte gestellt oder an das Laptop-Display angeklipmt werden, um ein Bild oder ein Video zu erhalten.
2. Rotieren Sie den Fokussierring, um ein scharfes Bild zu erzielen.
3. Betrachten Sie das Live-Video, um Ihre Fokuseinstellungen vorzunehmen.

Starten des Programms

Drücken Sie die Snap-Taste oben auf der Webcam oder klicken Sie *Start (Starten)* auf der Windows Taskleiste, und wählen Sie dann **Programms\VoIPVoice USB Webcam\AMCAP** aus, um die Software zu aktivieren, woraufhin die blaue LED aufleuchtet.

Dieses Gerät muss von einem gekennzeichneten USB-Port mit Strom versorgt werden, der den Anforderungen für Stromquellen begrenzter Leistung entspricht.

NL

PCW 01/C18 / PCW 02

Professionele Webcam van Hoge Kwaliteit

Snelstartgids

Deze gids biedt u een snelle referentie voor de installatie en het gebruik van uw Webcam.

Gelieve de handleiding te lezen die te vinden is op de CD-ROM. Ze bevat gedetailleerde informatie over de installatie en het gebruik van de geavanceerde functies.

Alvorens u verdergaat met de installatie, verzekert u ervan dat uw PC voldoet aan de volgende minimumvereisten.

- Windows® 98Se/Me/2000/XP
- 256MB RAM of hoger
- 20 MB vrije harddiskruimte
- Grafische kaart met minimum 16 kleuren
- Geluidskaart, luidsprekers, koptelefoon en microfoon zijn vereist voor video met geluidsopname
- CD-ROM station
- USB interface

De Webcam Aansluiten

Sluit de USB kabel van de Webcam aan op een vrije USB poort op uw computer of op een ingeschakelde USB hub.

Windows zal vervolgens plug & play toestellen beginnen detecteren.

Het bestuursprogramma installeren

Plaats eerst de CD-ROM in het CD-ROM station van uw computer. De set-up zal nu automatisch starten. Indien de CD Installatie niet automatisch start, ga dan naar het CD ROM Station op uw computer door **My Computer (Mijn Computer)** of **Windows Explorer (Windows Verkanner)** te gebruiken. Klik op *setup.exe* en volg vervolgens simpelweg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

De Webcam Positioneren

1. U kan de Webcam op een tafelblad plaatsen of vastklikken op het scherm van een laptop om een foto of video te schieten.
2. Draai aan de scherpstellingring om een scherp beeld te krijgen.
3. Bekijk het live videobeeld om u te helpen bij het scherpstellen.

Opstarten

Druk op de snap-toets aan de bovenkant van de Webcam, of klik op *Start* op de Windows Takenbalk en selecteer vervolgens **Programms\VoIPVoice USB Webcam\AMCAP** om de software te activeren. De blauwe LED zal oplichten.

Dit toestel dient gevoed te worden door een erkende USB poort die voldoet aan de vereisten van Limited Power Source (Begrensde Voedingsbron).

Front side

Back side

folding line

Part No.: 6LQ010YY Rev.: 3
Model: PCW 01 / PCW 02
Description: Quick Start Guide
Scale: 1:1 Size: 170 x 480 mm
Colour: Print:Black Background:White
Material: 70 gsm wood free paper