

FC CE: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile per la conformità potrebbe annullare il diritto ad usare questa apparecchiatura da parte dell'utente.

AVVERTIMENTO:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIoggIA O ALL'UMIDITÀ.
ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMOVIERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O IL CAVO DI TERRA. ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE ASSISTENZA QUALIFICATO.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Leggere queste istruzioni.
- Conservare queste istruzioni.
- Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire qualsiasi apertura per la ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del manuale di istruzioni.
- Non installare vicino a qualsiasi fonte di calore, come ad esempio radiatori, convogliatori di calore, stufe, o altri apparati (incluse gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolar modo se si è prese, le prese di corrente, e i punti dove il cavo escono dall'apparecchio.
- Seguire le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire qualsiasi apertura per la ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del manuale di istruzioni.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire qualsiasi apertura per la ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del manuale di istruzioni.

Quando si smaltiscono queste unità, rispettare le norme governative o le norme ambientali delle istituzioni pubbliche applicabili nel proprio paese/area.

ATTENZIONE
Periodo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente raccomandata dal produttore.

Informazioni affidate
Alterazioni o modifiche effettuate senza un'autorizzazione appropriata possono invalidare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

AVVISO IMPORTANTE
L'NUMERO DEL MODELLO ED IL NUMERO DI SERIE DI QUESTA APPARECCHIATURA SI TROVANO SUL RETRO O SUL FONDO. ANNOTARE QUESTI NUMERI SULLA SCHEDA DI GARANZIA ALLEGATA E CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO PER RIFERIMENTO FUTURO.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Attraverso questo dispositivo è possibile collegarsi ad altri servizi o a siti web che non ti trovano sotto il controllo delle aziende, o delle loro società affiliate, che hanno progettato, prodotto o distribuito questo contenuto. L'azienda "Acer" non possiede il controllo sulla natura, il contenuto e la disponibilità di tali servizi. La natura e l'efficienza di qualsiasi servizio non implica necessariamente una raccomandazione o un avallo delle opinioni espresse negli stessi.

Tutte le informazioni, i contenuti e i servizi disponibili tramite il dispositivo appartengono a terzi e non sono sotto il controllo, la custodia, la garanzia o la responsabilità di Acer. Acer non è responsabile per i contenuti, i servizi, i prodotti o i servizi di terzi. Acer non è responsabile per i contenuti, i servizi, i prodotti o i servizi di terzi. Acer non è responsabile per i contenuti, i servizi, i prodotti o i servizi di terzi.

Precauzioni

- Diritti d'autore delle registrazioni**—A eccezione del solo uso per scopo personale, la riproduzione o l'uso di qualsiasi contenuto protetto da diritti d'autore è illegale senza il permesso del titolare dei copyright.
- Cura**—Spostare il laptop in tutto l'apparecchio con un panno morbido. Per macchine più resistenti, utilizzare un panno morbido imbevuto in una soluzione di detergente neutro e acqua. Dopo la pulizia, assicurarsi che il panno sia asciutto e non lasciare l'apparecchio con un panno bagnato o umido. Se nell'apparecchio dovesse penetrare acqua o altro liquido, fermare, controllare dal vostro rivenditore.
- Evitare la caduta dell'unità**
Attenzione
Eccessiva pressione proveniente da autocarichi o cuffie può provocare la perdita dell'udito.
La sicurezza delle vostre orecchie è la nostra prima man!
Ottimale il massimo dalla vostra apparecchiatura affievolendo la riproduzione ad un volume sicuro, che consenta di ascoltare il contenuto senza eccessivo sforzo. Evitare di ascoltare a volume eccessivo e soprattutto, senza danneggiare il vostro udito. Il suono può danneggiare. Nel caso del vostro, il vostro "volume" può in realtà essere ad alto volume e danneggiare il vostro udito. Proteggetevi impostando il volume sulla vostra apparecchiatura ad un livello sicuro. Evitare di usare l'audio ad alto volume.
- ACCERTARSI DI SEGUIRE LE SEGUENTI LINEE GUIDA:**
 - Non usare un volume tale da non sentire quello che succede attorno a sé.
 - Fare attenzione a imporre temporaneamente l'uscita in silenzio potenzialmente pericoloso.
 - Non usare le cuffie mentre si guida o un veicolo a motore. Fullo delle cuffie può creare pericolo al traffico e il legale in molte aree.

IMPOSTARE UN VOLUME SICURO:

- Impostare un volume basso.
- Aumentare lentamente il volume sino a che è possibile ascoltare un audio chiaro, senza distorsioni.
- Una volta determinato un volume confortevole, impostare il selettore e lasciarlo in questa posizione.

Batterie ed espansione al calore
Avvertenze
Le batterie (il gruppo batterie o le batterie installate) non devono essere esposte a un calore eccessivo quale luce solare, fuoco o altro.
Non toccate l'apparecchio con le mani bagnate—Non toccate l'apparecchio o il cavo dell'alimentazione con le mani bagnate o umide. Se nell'apparecchio dovesse penetrare acqua o altro liquido, fermare, controllare dal vostro rivenditore.

Note sul montaggio

- Se dovete trasportare l'apparecchio, utilizzare l'imbello originale e confezionato come si presenta al momento dell'acquisto.
- Non lasciare per un lungo periodo di tempo oggetti di gomma o di plastica sull'apparecchio poiché potrebbero lasciare segni sull'involucro.
- Il pannello superiore dell'apparecchio potrebbe scaldarsi dopo un uso prolungato. Ciò è normale.
- Non usare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, la volta successiva esso potrebbe scaldarsi e non funzionare correttamente, quindi cercate di utilizzarlo in modo di tanto in tanto.
- Sul lato superiore dell'unità è applicata una pellicola protettiva.

La lampadina di retroilluminazione dell'LCD in questa apparecchiatura contiene mercurio. La smaltimento di questo materiale può essere soggetto a regolamentazione a seguito di considerazioni ambientali e in base alle leggi locali. Per informazioni sullo smaltimento o sul riciclo, contattare le autorità locali o Electronics Industries Alliance: www.eia.org

Per i modelli per l'Europa
Dichiarazione di conformità relativa alla Direttiva RAEE 2002/95/CE

Produttore:
Onkyo & Pioneer Innovations Corporation
2-3-12, Yaezu, Chuo-ku, Tokyo 100-0208 JAPAN

La banda 5.15-5.35 GHz è riservata all'ufficio in interni.

Con la presente Onkyo & Pioneer Innovations Corporation dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni tecniche stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Ambiente operativo
Temperatura ed umidità durante l'operazione:
Da 15 °C a 35 °C (Da 41 °F a 95 °F). Umidità relativa intorno a 85 % (satù di raffreddamento con 20 °C).

Non installare questa unità in un'area poco ventilata, o in luoghi esposti ad umidità elevata o luce solare diretta (o luce artificiale forte).

Per i modelli per l'Europa
Dichiarazione di conformità relativa alla Direttiva RAEE 2002/95/CE

Produttore:
Onkyo & Pioneer Innovations Corporation
2-3-12, Yaezu, Chuo-ku, Tokyo 100-0208 JAPAN

Riciclaggio delle batterie ricaricabili

Questa unità utilizza una batteria agli ioni di litio. Le batterie al litio sono i materiali preziosi che possono essere riciclati. Si prega di cooperare per loro riciclaggio.

Non rimuovere la batteria agli ioni di litio. Contattare il nostro ufficio di supporto elettronico nel manuale di istruzioni.

Avviso importante
Non smontare questa unità in qualsiasi momento diverso da quello prima dello smaltimento.

Quando si smaltiscono queste unità, rispettare le norme governative o le norme ambientali delle istituzioni pubbliche applicabili nel proprio paese/area.

ATTENZIONE
Periodo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente raccomandata dal produttore.

Informazioni affidate
Alterazioni o modifiche effettuate senza un'autorizzazione appropriata possono invalidare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

AVVISO IMPORTANTE
L'NUMERO DEL MODELLO ED IL NUMERO DI SERIE DI QUESTA APPARECCHIATURA SI TROVANO SUL RETRO O SUL FONDO. ANNOTARE QUESTI NUMERI SULLA SCHEDA DI GARANZIA ALLEGATA E CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO PER RIFERIMENTO FUTURO.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Attraverso questo dispositivo è possibile collegarsi ad altri servizi o a siti web che non ti trovano sotto il controllo delle aziende, o delle loro società affiliate, che hanno progettato, prodotto o distribuito questo contenuto. L'azienda "Acer" non possiede il controllo sulla natura, il contenuto e la disponibilità di tali servizi. La natura e l'efficienza di qualsiasi servizio non implica necessariamente una raccomandazione o un avallo delle opinioni espresse negli stessi.

Tutte le informazioni, i contenuti e i servizi disponibili tramite il dispositivo appartengono a terzi e non sono sotto il controllo, la custodia, la garanzia o la responsabilità di Acer. Acer non è responsabile per i contenuti, i servizi, i prodotti o i servizi di terzi. Acer non è responsabile per i contenuti, i servizi, i prodotti o i servizi di terzi.

AVVERTENZA: La spina e rete viene utilizzata per alimentare il dispositivo, il dispositivo è progettato per essere collegato a una presa di corrente standard. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa di corrente. Non tentare di collegare la spina a una presa di corrente non standard. Non tentare di collegare la spina a una presa di corrente non standard. Non tentare di collegare la spina a una presa di corrente non standard.

ATTENZIONE: Periodo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente.

Precauzioni

- Diritti d'autore delle registrazioni**—A eccezione del solo uso per scopo personale, la riproduzione o l'uso di qualsiasi contenuto protetto da diritti d'autore è illegale senza il permesso del titolare dei copyright.
- Cura**—Spostare il laptop in tutto l'apparecchio con un panno morbido. Per macchine più resistenti, utilizzare un panno morbido imbevuto in una soluzione di detergente neutro e acqua. Dopo la pulizia, assicurarsi che il panno sia asciutto e non lasciare l'apparecchio con un panno bagnato o umido. Se nell'apparecchio dovesse penetrare acqua o altro liquido, fermare, controllare dal vostro rivenditore.
- Evitare la caduta dell'unità**
Attenzione
Eccessiva pressione proveniente da autocarichi o cuffie può provocare la perdita dell'udito.
La sicurezza delle vostre orecchie è la nostra prima man!
Ottimale il massimo dalla vostra apparecchiatura affievolendo la riproduzione ad un volume sicuro, che consenta di ascoltare il contenuto senza eccessivo sforzo. Evitare di ascoltare a volume eccessivo e soprattutto, senza danneggiare il vostro udito. Il suono può danneggiare. Nel caso del vostro, il vostro "volume" può in realtà essere ad alto volume e danneggiare il vostro udito. Proteggetevi impostando il volume sulla vostra apparecchiatura ad un livello sicuro. Evitare di usare l'audio ad alto volume.
- ACCERTARSI DI SEGUIRE LE SEGUENTI LINEE GUIDA:**
 - Non usare un volume tale da non sentire quello che succede attorno a sé.
 - Fare attenzione a imporre temporaneamente l'uscita in silenzio potenzialmente pericoloso.
 - Non usare le cuffie mentre si guida o un veicolo a motore. Fullo delle cuffie può creare pericolo al traffico e il legale in molte aree.

Deutsch

AVVERTIMENTO:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIoggIA O ALL'UMIDITÀ.
ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMOVIERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O IL CAVO DI TERRA. ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE ASSISTENZA QUALIFICATO.

AVVISO IMPORTANTE
L'NUMERO DEL MODELLO ED IL NUMERO DI SERIE DI QUESTA APPARECCHIATURA SI TROVANO SUL RETRO O SUL FONDO. ANNOTARE QUESTI NUMERI SULLA SCHEDA DI GARANZIA ALLEGATA E CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO PER RIFERIMENTO FUTURO.

Per i modelli per l'Europa
Dichiarazione di conformità relativa alla Direttiva RAEE 2002/95/CE

Produttore:
Onkyo & Pioneer Innovations Corporation
2-3-12, Yaezu, Chuo-ku, Tokyo 100-0208 JAPAN

La banda 5.15-5.35 GHz è riservata all'ufficio in interni.

Con la presente Onkyo & Pioneer Innovations Corporation dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni tecniche stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Ambiente operativo
Temperatura ed umidità durante l'operazione:
Da 15 °C a 35 °C (Da 41 °F a 95 °F). Umidità relativa intorno a 85 % (satù di raffreddamento con 20 °C).

Non installare questa unità in un'area poco ventilata, o in luoghi esposti ad umidità elevata o luce solare diretta (o luce artificiale forte).

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sich diese Hinweise durch.
- Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen Tuch.
- Verpacken Sie niemals die vorhandenen Lüftungsschlitze. Stellen Sie das Gerät immer der Anweisungen des Herstellers entsprechend.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wärmequelle, z.B. eines Heizkörpers.
- Öffnen Sie andere Geräte, die das Wärme erzeugen, wenn Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie nur Halbleitungen/Zubehör, bei denen der Hersteller ausdrücklich empfohlen wird.

Bei der Entsorgung verbrauchter Akkus sollten Sie immer die in ihrem Land bzw. in Ihrem Land geltenden Anweisungen und Vorschriften befolgen. Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von der Kommunalverwaltung oder der Electronics Industries Alliance: www.eia.org

VORSICHT MIT SCHROKREIN
Die Verwendung von Schrauben, Muttern und Unterlagelagern ist erforderlich, um die Sicherheit des Gerätes zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Installation des Gerätes. Die Verwendung von Schrauben, Muttern und Unterlagelagern ist erforderlich, um die Sicherheit des Gerätes zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Installation des Gerätes.

AVVERTIMENTO:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIoggIA O ALL'UMIDITÀ.
ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMOVIERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O IL CAVO DI TERRA. ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE ASSISTENZA QUALIFICATO.

Riciclaggio delle batterie ricaricabili

Questa unità utilizza una batteria agli ioni di litio. Le batterie al litio sono i materiali preziosi che possono essere riciclati. Si prega di cooperare per loro riciclaggio.

Non rimuovere la batteria agli ioni di litio. Contattare il nostro ufficio di supporto elettronico nel manuale di istruzioni.

Avviso importante
Non smontare questa unità in qualsiasi momento diverso da quello prima dello smaltimento.

Quando si smaltiscono queste unità, rispettare le norme governative o le norme ambientali delle istituzioni pubbliche applicabili nel proprio paese/area.

ATTENZIONE
Periodo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente raccomandata dal produttore.

Informazioni affidate
Alterazioni o modifiche effettuate senza un'autorizzazione appropriata possono invalidare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

AVVISO IMPORTANTE
L'NUMERO DEL MODELLO ED IL NUMERO DI SERIE DI QUESTA APPARECCHIATURA SI TROVANO SUL RETRO O SUL FONDO. ANNOTARE QUESTI NUMERI SULLA SCHEDA DI GARANZIA ALLEGATA E CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO PER RIFERIMENTO FUTURO.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Attraverso questo dispositivo è possibile collegarsi ad altri servizi o a siti web che non ti trovano sotto il controllo delle aziende, o delle loro società affiliate, che hanno progettato, prodotto o distribuito questo contenuto. L'azienda "Acer" non possiede il controllo sulla natura, il contenuto e la disponibilità di tali servizi. La natura e l'efficienza di qualsiasi servizio non implica necessariamente una raccomandazione o un avallo delle opinioni espresse negli stessi.

Tutte le informazioni, i contenuti e i servizi disponibili tramite il dispositivo appartengono a terzi e non sono sotto il controllo, la custodia, la garanzia o la responsabilità di Acer. Acer non è responsabile per i contenuti, i servizi, i prodotti o i servizi di terzi. Acer non è responsabile per i contenuti, i servizi, i prodotti o i servizi di terzi.

AVVERTENZA: La spina e rete viene utilizzata per alimentare il dispositivo, il dispositivo è progettato per essere collegato a una presa di corrente standard. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa di corrente. Non tentare di collegare la spina a una presa di corrente non standard. Non tentare di collegare la spina a una presa di corrente non standard.

ATTENZIONE: Periodo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente.

Precauzioni

- Diritti d'autore delle registrazioni**—A eccezione del solo uso per scopo personale, la riproduzione o l'uso di qualsiasi contenuto protetto da diritti d'autore è illegale senza il permesso del titolare dei copyright.
- Cura**—Spostare il laptop in tutto l'apparecchio con un panno morbido. Per macchine più resistenti, utilizzare un panno morbido imbevuto in una soluzione di detergente neutro e acqua. Dopo la pulizia, assicurarsi che il panno sia asciutto e non lasciare l'apparecchio con un panno bagnato o umido. Se nell'apparecchio dovesse penetrare acqua o altro liquido, fermare, controllare dal vostro rivenditore.
- Evitare la caduta dell'unità**
Attenzione
Eccessiva pressione proveniente da autocarichi o cuffie può provocare la perdita dell'udito.
La sicurezza delle vostre orecchie è la nostra prima man!
Ottimale il massimo dalla vostra apparecchiatura affievolendo la riproduzione ad un volume sicuro, che consenta di ascoltare il contenuto senza eccessivo sforzo. Evitare di ascoltare a volume eccessivo e soprattutto, senza danneggiare il vostro udito. Il suono può danneggiare. Nel caso del vostro, il vostro "volume" può in realtà essere ad alto volume e danneggiare il vostro udito. Proteggetevi impostando il volume sulla vostra apparecchiatura ad un livello sicuro. Evitare di usare l'audio ad alto volume.
- ACCERTARSI DI SEGUIRE LE SEGUENTI LINEE GUIDA:**
 - Non usare un volume tale da non sentire quello che succede attorno a sé.
 - Fare attenzione a imporre temporaneamente l'uscita in silenzio potenzialmente pericoloso.
 - Non usare le cuffie mentre si guida o un veicolo a motore. Fullo delle cuffie può creare pericolo al traffico e il legale in molte aree.

Deutsch

AVVERTIMENTO:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIoggIA O ALL'UMIDITÀ.
ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMOVIERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O IL CAVO DI TERRA. ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE ASSISTENZA QUALIFICATO.

AVVISO IMPORTANTE
L'NUMERO DEL MODELLO ED IL NUMERO DI SERIE DI QUESTA APPARECCHIATURA SI TROVANO SUL RETRO O SUL FONDO. ANNOTARE QUESTI NUMERI SULLA SCHEDA DI GARANZIA ALLEGATA E CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO PER RIFERIMENTO FUTURO.

Per i modelli per l'Europa
Dichiarazione di conformità relativa alla Direttiva RAEE 2002/95/CE

Produttore:
Onkyo & Pioneer Innovations Corporation
2-3-12, Yaezu, Chuo-ku, Tokyo 100-0208 JAPAN

La banda 5.15-5.35 GHz-Band ist für den Betrieb innerhalb von Gebäuden beschränkt.

Con la presente Onkyo & Pioneer Innovations Corporation dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni tecniche stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Ambiente operativo
Temperatura ed umidità durante l'operazione:
Da 15 °C a 35 °C (Da 41 °F a 95 °F). Umidità relativa intorno a 85 % (satù di raffreddamento con 20 °C).

Non installare questa unità in un'area poco ventilata, o in luoghi esposti ad umidità elevata o luce solare diretta (o luce artificiale forte).

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sich diese Hinweise durch.
- Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen Tuch.
- Verpacken Sie niemals die vorhandenen Lüftungsschlitze. Stellen Sie das Gerät immer der Anweisungen des Herstellers entsprechend.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wärmequelle, z.B. eines Heizkörpers.
- Öffnen Sie andere Geräte, die das Wärme erzeugen, wenn Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie nur Halbleitungen/Zubehör, bei denen der Hersteller ausdrücklich empfohlen wird.

Bei der Entsorgung verbrauchter Akkus sollten Sie immer die in ihrem Land bzw. in Ihrem Land geltenden Anweisungen und Vorschriften befolgen. Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von der Kommunalverwaltung oder der Electronics Industries Alliance: www.eia.org

VORSICHT
Bei der Installation des Gerätes sollten Sie immer die in ihrem Land bzw. in Ihrem Land geltenden Anweisungen und Vorschriften befolgen. Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von der Kommunalverwaltung oder der Electronics Industries Alliance: www.eia.org

VORSICHT MIT SCHROKREIN
Die Verwendung von Schrauben, Muttern und Unterlagelagern ist erforderlich, um die Sicherheit des Gerätes zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Installation des Gerätes. Die Verwendung von Schrauben, Muttern und Unterlagelagern ist erforderlich, um die Sicherheit des Gerätes zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Installation des Gerätes.

AVVERTIMENTO:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIoggIA O ALL'UMIDITÀ.
ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMOVIERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O IL CAVO DI TERRA. ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE ASSISTENZA QUALIFICATO.

Riciclaggio delle batterie ricaricabili

Questa unità utilizza una batteria agli ioni di litio. Le batterie al litio sono i materiali preziosi che possono essere riciclati. Si prega di cooperare per loro riciclaggio.

Non rimuovere la batteria agli ioni di litio. Contattare il nostro ufficio di supporto elettronico nel manuale di istruzioni.

Avviso importante
Non smontare questa unità in qualsiasi momento diverso da quello prima dello smaltimento.

Quando si smaltiscono queste unità, rispettare le norme governative o le norme ambientali delle istituzioni pubbliche applicabili nel proprio paese/area.

ATTENZIONE
Periodo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente raccomandata dal produttore.

Informazioni affidate
Alterazioni o modifiche effettuate senza un'autorizzazione appropriata possono invalidare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

AVVISO IMPORTANTE
L'NUMERO DEL MODELLO ED IL NUMERO DI SERIE DI QUESTA APPARECCHIATURA SI TROVANO SUL RETRO O SUL FONDO. ANNOTARE QUESTI NUMERI SULLA SCHEDA DI GARANZIA ALLEGATA E CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO PER RIFERIMENTO FUTURO.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Attraverso questo dispositivo è possibile collegarsi ad altri servizi o a siti web che non ti trovano sotto il controllo delle aziende, o delle loro società affiliate, che hanno progettato, prodotto o distribuito questo contenuto. L'azienda "Acer" non possiede il controllo sulla natura, il contenuto e la disponibilità di tali servizi. La natura e l'efficienza di qualsiasi servizio non implica necessariamente una raccomandazione o un avallo delle opinioni espresse negli stessi.

Tutte le informazioni, i contenuti e i servizi disponibili tramite il dispositivo appartengono a terzi e non sono sotto il controllo, la custodia, la garanzia o la responsabilità di Acer. Acer non è responsabile per i contenuti, i servizi, i prodotti o i servizi di terzi. Acer non è responsabile per i contenuti, i servizi, i prodotti o i servizi di terzi.

AVVERTENZA: La spina e rete viene utilizzata per alimentare il dispositivo, il dispositivo è progettato per essere collegato a una presa di corrente standard. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa di corrente. Non tentare di collegare la spina a una presa di corrente non standard. Non tentare di collegare la spina a una presa di corrente non standard.

ATTENZIONE: Periodo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente.

Precauzioni

- Diritti d'autore delle registrazioni**—A eccezione del solo uso per scopo personale, la riproduzione o l'uso di qualsiasi contenuto protetto da diritti d'autore è illegale senza il permesso del titolare dei copyright.
- Cura**—Spostare il laptop in tutto l'apparecchio con un panno morbido. Per macchine più resistenti, utilizzare un panno morbido imbevuto in una soluzione di detergente neutro e acqua. Dopo la pulizia, assicurarsi che il panno sia asciutto e non lasciare l'apparecchio con un panno bagnato o umido. Se nell'apparecchio dovesse penetrare acqua o altro liquido, fermare, controllare dal vostro rivenditore.
- Evitare la caduta dell'unità**
Attenzione
Eccessiva pressione proveniente da autocarichi o cuffie può provocare la perdita dell'udito.
La sicurezza delle vostre orecchie è la nostra prima man!
Ottimale il massimo dalla vostra apparecchiatura affievolendo la riproduzione ad un volume sicuro, che consenta di ascoltare il contenuto senza eccessivo sforzo. Evitare di ascoltare a volume eccessivo e soprattutto, senza danneggiare il vostro udito. Il suono può danneggiare. Nel caso del vostro, il vostro "volume" può in realtà essere ad alto volume e danneggiare il vostro udito. Proteggetevi impostando il volume sulla vostra apparecchiatura ad un livello sicuro. Evitare di usare l'audio ad alto volume.
- ACCERTARSI DI SEGUIRE LE SEGUENTI LINEE GUIDA:**
 - Non usare un volume tale da non sentire quello che succede attorno a sé.
 - Fare attenzione a imporre temporaneamente l'uscita in silenzio potenzialmente pericoloso.
 - Non usare le cuffie mentre si guida o un veicolo a motore. Fullo delle cuffie può creare pericolo al traffico e il legale in molte aree.

Deutsch

AVVERTIMENTO:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIoggIA O ALL'UMIDITÀ.
ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMOVIERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O IL CAVO DI TERRA. ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE ASSISTENZA QUALIFICATO.

AVVISO IMPORTANTE
L'NUMERO DEL MODELLO ED IL NUMERO DI SERIE DI QUESTA APPARECCHIATURA SI TROVANO SUL RETRO O SUL FONDO. ANNOTARE QUESTI NUMERI SULLA SCHEDA DI GARANZIA ALLEGATA E CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO PER RIFERIMENTO FUTURO.

Per i modelli per l'Europa
Dichiarazione di conformità relativa alla Direttiva RAEE 2002/95/CE

Produttore:
Onkyo & Pioneer Innovations Corporation
2-3-12, Yaezu, Chuo-ku, Tokyo 100-0208 JAPAN

La banda 5.15-5.35 GHz-Band ist für den Betrieb innerhalb von Gebäuden beschränkt.

Con la presente Onkyo & Pioneer Innovations Corporation dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni tecniche stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Ambiente operativo
Temperatura ed umidità durante l'operazione:
Da 15 °C a 35 °C (Da 41 °F a 95 °F). Umidità relativa intorno a 85 % (satù di raffreddamento con 20 °C).

Non installare questa unità in un'area poco ventilata, o in luoghi esposti ad umidità elevata o luce solare diretta (o luce artificiale forte).

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sich diese Hinweise durch.
- Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen Tuch.
- Verpacken Sie niemals die vorhandenen Lüftungsschlitze. Stellen Sie das Gerät immer der Anweisungen des Herstellers entsprechend.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wärmequelle, z.B. eines Heizkörpers.
- Öffnen Sie andere Geräte, die das Wärme erzeugen, wenn Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie nur Halbleitungen/Zubehör, bei denen der Hersteller ausdrücklich empfohlen wird.

Bei der Entsorgung verbrauchter Akkus sollten Sie immer die in ihrem Land bzw. in Ihrem Land geltenden Anweisungen und Vorschriften befolgen. Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von der Kommunalverwaltung oder der Electronics Industries Alliance: www.eia.org

VORSICHT
Bei der Installation des Gerätes sollten Sie immer die in ihrem Land bzw. in Ihrem Land geltenden Anweisungen und Vorschriften befolgen. Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von der Kommunalverwaltung oder der Electronics Industries Alliance: www.eia.org

Forsiktighetsmått

- Upphovsätt vid inspelning**—Såvida det inte är endast för personligt bruk, är det obligat att spela in upphovsättsmärkt material utan upphovsättsmärkningens tillstånd.
- Skadad**—Du bör aldrig använda apparaten emellanåt med en skadad kabel. Enviska facklar kan tas bort om apparaten inte används med en mild lösning av rengöringsmedel och vatten. Torka av apparaten omedelbart efteråt med en ren trasa. Använd aldrig andra kemiska rengöringsmedel eftersom de kan skada ythanvändningen eller ta bort baktäckarna på panelen.
- Färhållningsföreläsning**
En överdrivet ljudtryck från röstmaskiner eller hörlurar kan orsaka hörselöret.
Om du inte vill använda apparaten, använd inte hörlurar eller röstmaskiner.
För att undvika hörselöret, använd inte hörlurar eller röstmaskiner.
För att undvika hörselöret, använd inte hörlurar eller röstmaskiner.
För att undvika hörselöret, använd inte hörlurar eller röstmaskiner.

AVVERTIMENTO:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIoggIA O ALL'UMIDITÀ.
ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMOVIERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O IL CAVO DI TERRA. ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE ASSISTENZA QUALIFICATO.

AVVISO IMPORTANTE<

FOR COUNTRY CODE SELECTION USAGE

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.