

尺寸：320x260mm 105克铜版纸黑白印刷（A面）

## Install Software

1. **Locate software CD found in package**
2. **Connect your PC or MAC to the internet**
3. **Insert CD**
4. **Follow all instructions to install software**
5. **Software will open**

## Download Images

1. **Turn on your camera**
2. **Connect camera via USB to computer**
3. **Open software and press the "Get Images" button**
4. **Follow instructions on the screen to download images**
5. **Edit and Upload images to social networks**

## System Requirements

**Microsoft® Windows XP SP3, Vista SP1 or Windows 7**  
**Mac computer with an Intel Processor Mac OS X 10.5.x or later**  
**250MB Free Space**  
**QuickTime® 6 or higher**  
**Microsoft® Internet Explorer 7 or higher**  
**Windows Media Player 10 or higher**  
**Internet Connection**

If you would like more detailed instructions beyond the Easy Guide, the full camera manual is available on the Home screen or in the "Help" menu after installing the Vivitar Experience Image Manager software

Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective companies.

### 1. warning:

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### 2. Class B digital device or peripheral or cordless phone, Note:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Shielded cables with ferrite ring must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.



Cet appareil est conforme au chapitre 15 du règlement FCC. L'appareil ne peut être utilisé que lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : (1) cet appareil ne doit pas provoquer des interférences dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles entraînant un fonctionnement indésirable. Attention : les modifications qui n'ont pas été explicitement approuvées par la partie responsable de la mise en conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil. REMARQUE : Cet équipement a été soumis à des tests et a été déclaré conforme aux limitations établies pour un appareil numérique de classe B, ainsi qu'au chapitre 15 du règlement FCC. Ces limitations ont été conçues afin de prévenir le risque d'interférences dangereuses dans des installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser une énergie de radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, il peut causer des interférences dangereuses pour la réception des émissions de radio ou de télévision (ceci se vérifie en allumant et en éteignant votre appareil). L'utilisateur est prié de tenter de corriger ces interférences par l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant différente de celle à laquelle est connecté le récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV qualifié pour davantage d'informations.

## ENVOYEZ LE TOUT À L'ADRESSE CI-DESSOUS :

**Sakar / Vivitar International**  
**Attention: Service Department**  
**195 Carter Drive**  
**Edison, NJ 08817**

**Sakar / Vivitar UK**  
**2D, Siskin Parkway East**  
**4020 Middledemarch Business Park**  
**Coventry, CV3 4PE**

**Pour les clients australiens uniquement**  
 Renvoyez l'appareil photo défectueux au Service Après Vente du magasin où vous l'avez acheté

**Vivitar®**  
 we make it easy™

**DVR548NHD**



**Easy Guide™**



**INFORMATIONS ESSENTIELLES**

© 2009-2012 Sakar International, Inc. All rights reserved.

FR

Pour obtenir un support technique, rendez-vous sur notre site à l'adresse [www.vivitar.com](http://www.vivitar.com). Vous pouvez trouver des manuels, des logiciels et des FAQ sur le site Web. Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Envoyez-nous un e-mail à [adresse.support@vivitar.com](mailto:adresse.support@vivitar.com) et un membre de l'équipe de support technique répondra à vos questions. Pour une assistance téléphonique aux États-Unis, veuillez appeler le 1-800-522-9541, au Royaume-Uni composez le 0800 -917 -4831, en Australie composez le 1800-006-614. Pour tous les autres pays, rendez-vous sur le site [www.vivitar.com](http://www.vivitar.com) pour obtenir votre numéro vert local.

**Informations de garantie :**  
 Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Les produits ne fonctionnent plus correctement LORS D'UNE UTILISATION NORMALE du fait d'un défaut de matériel ou de fabrication, seront réparés sans frais, pièces et main d'œuvre comprises, pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

**Éléments non couverts par la garantie :**  
 Dommages ou mauvais fonctionnement dus à des causes autres que des défauts matériels ou de fabrication, ou dus à une utilisation abusive, notamment, mais sans s'y limiter, la réparation par un personnel non autorisé, la modification ou l'ouverture de l'appareil, ou un accident.

**Que faire en cas de panne :**  
 Vous devez retourner votre produit défectueux (envoi prépayé) à notre service de réparation, en incluant :  
 1. Une copie de votre facture d'achat originale.  
 2. Une description écrite et détaillée du problème.  
 3. Votre adresse et votre numéro de téléphone en précisant vos heures de disponibilité.

Support technique et informations de garantie