

QUICK START GUIDE

EF-NG970


LED View Cover

Printed in Korea
A00685 Rev.1.0
USA Type 01/2019


English

Copyright © 2019 Samsung Electronics America, Inc. Other marks are the property of their respective owners.


- Please read this guide before using the device to ensure safe and proper use.
- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice. Visit www.samsung.com to view device information, the latest guide, and more.
- Before using the LED View Cover, make sure it is compatible with your device.
- Verify that the NFC function is working properly before using the device with the LED window functions, Auto Screen On/Off feature, or Theme Curation Service feature active.
- If your device is running Mobile Device Management (MDM) or is located near a metallic object, the NFC function may not work properly.
- If you flip the front cover and block the back of the mobile device, the NFC function may not work properly.
- Your consumer rights are governed by the law of the country in which you purchased the product. Please contact your service provider for more information.



A



B



Device layout

a	NFC antenna	b	LED window
---	-------------	---	------------

Attaching or detaching the LED View Cover

Open the LED View Cover and attach it to your mobile device (A).

To detach the LED View Cover, open the LED View Cover and pull on the bottom of it to remove it from the mobile device (B).

Answering or rejecting calls

You can answer or reject a call on your mobile device using the LED window (b) without opening the LED View Cover.

To answer a call, drag your finger to the right on the LED window (b). To reject a call, drag your finger to the left on the LED window (b).

To stop an alarm or timer, drag your finger to the right on the LED window (b).



- You cannot answer or reject an incoming call on the LED View Cover during a video call.
- The LED window (b) may not work while wireless charging.
- Remove the cover for optimal Wireless Power Share results.

Unlocking the mobile device's screen automatically

You can set your mobile device to unlock automatically when the LED View Cover is opened.

On your mobile device, tap **Settings** → **Advanced features** → **Accessories**, and then activate the automatic unlock feature.



This feature is available only when secure lock is disabled.

Setting LED images

Using your mobile device, you can create and set LED images to display for contacts during incoming calls or for notifications on the LED window (b).

On your mobile device, tap **Settings** → **Advanced features** → **Accessories**, and then use the LED icon editor feature.

You can also use the LED icon editor app that appears when you attach the LED View Cover to the mobile device.

Safety information

Read all safety information before using the device to ensure safe and proper use. To view the full safety information, refer to the Samsung website.

Use only charging devices that are approved by Samsung. Samsung charging devices are designed for your device to maximize battery life. Using other charging devices may void your warranty and may cause damage

Do not touch the device with wet hands

Do not drop or cause an impact to the charger or the device

The device can be used in locations with an ambient temperature of 0 °C / 32 °F to 35 °C / 95 °F. You can store the device at an ambient temperature of -20 °C / -4 °F to 50 °C / 122 °F. Using or storing the device outside of the recommended temperature ranges may damage the device

Do not allow children or animals to chew or suck the device

Do not disassemble, modify, or repair your device

FCC Part 15.19

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Part 15.21

Any changes or modifications (including the antennas) to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

Samsung Mobile Products and Recycling

Samsung cares for the environment and encourages its customers to properly dispose of Devices and Samsung accessories in accordance with local regulations. In some areas, disposal of these items in household or business trash may be prohibited. Dispose of other unwanted electronics through an approved recycler. To find the nearest recycling location, go to our website: www.samsung.com/recyclingdirect or call 1-877-278-0799.

Samsung Electronics America, Inc

85 Challenger Road,
Ridgefield Park, New Jersey, 07660
Phone: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

EF-NG970

LED View Cover

SAMSUNG



- No se puede responder o rechazar las llamadas entrantes en LED View Cover durante una videollamada.
- La ventana LED (b) podría no funcionar durante la carga inalámbrica.
- Quite la cubierta para obtener resultados óptimos con la tecnología inalámbrica PowerShare.

Para desbloquear la pantalla del dispositivo móvil automáticamente

Podrá configurar el dispositivo móvil para que se desbloquee automáticamente al abrir la LED View Cover.

En su dispositivo móvil, pulse **Ajustes** → **Funciones avanzadas** → **Accesorios** y, a continuación, active la función de desbloqueo automático.



Esta función solo está disponible si el bloqueo de seguridad se encuentra desactivado.

Español (Castellano)

Copyright © 2019 Samsung Electronics America, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

- Lea esta guía antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Es posible que las imágenes no sean exactamente iguales al producto real. El contenido está sujeto a cambio sin previo aviso. Ingrese en www.samsung.com para ver datos sobre el dispositivo, la última guía y muchas cosas más.
- Antes de utilizar la LED View Cover, asegúrese de que sea compatible con su dispositivo.
- Antes de utilizar el dispositivo con las funciones de la ventana LED, la función encendido-apagado automático de pantalla o la función del servicio de depuración de temas activa, compruebe que la función NFC esté funcionando correctamente.
- Si el dispositivo ejecuta la administración del dispositivo móvil (MDM) o se encuentra cerca de un objeto metálico, la función NFC podría no funcionar correctamente.
- Si volteas la cubierta delantera y bloquea la parte posterior del dispositivo móvil, es posible que la función NFC no trabaje correctamente.

Ajustes de imágenes LED

Usando su dispositivo móvil, puede crear y ajustar las imágenes LED para mostrar los contactos durante las llamadas entrantes o para notificaciones en la ventana LED (b).

En su dispositivo móvil, pulse **Ajustes** → **Funciones avanzadas** → **Accesorios** y, a continuación, utilice la función del editor del icono LED.

También puede utilizar la aplicación del editor del icono LED que se muestra al conectar la LED View Cover al dispositivo móvil.

Información sobre seguridad


Lea toda la información sobre seguridad antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro. Para ver la información completa sobre seguridad, consulte el sitio web de Samsung.

Utilice solo los dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de carga Samsung están diseñados para incrementar al máximo la duración de la batería de su dispositivo. El uso de otros dispositivos de carga podría anular la garantía y provocar daños.


No toque el dispositivo con las manos mojadas

No golpee ni deje caer el cargador o el dispositivo


- Sus derechos como consumidor se encuentran regidos por la ley del país en el cual haya adquirido el producto. Para solicitar más información, comuníquese con su proveedor de servicios.



A



B



Diseño del dispositivo

a	Antena NFC	b	Ventana LED
---	------------	---	-------------

Para colocar o quitar la LED View Cover

Abra la LED View Cover y colóquela en el dispositivo móvil. (A)

Para quitar la LED View Cover, abra la tapa y tire de la parte inferior para retirarla del dispositivo móvil. (B)

Para responder o rechazar llamadas

Podrá responder o rechazar una llamada en el dispositivo móvil utilizando la ventana LED (b) sin tener que abrir la LED View Cover.

Para responder una llamada, arrastre el dedo hacia la derecha sobre la ventana LED. (b) Para rechazar una llamada, arrastre el dedo hacia la izquierda sobre la ventana LED. (b)

Para detener una alarma o el temporizador, arrastre el dedo hacia la derecha sobre la ventana LED. (b)

El dispositivo puede utilizarse en lugares con temperatura ambiente de entre 0 °C / 32 °F y 35 °C / 95 °F, puede almacenar el dispositivo a una temperatura ambiente de -20 °C / -4 °F a 50 °C / 122 °F, usar o almacenar el dispositivo fuera de los rangos de temperatura sugeridos podría ocasionar daños al dispositivo

No permita que los niños o las mascotas muerdan o laman el dispositivo

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

Sección 15.19 de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación se encuentra sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) el dispositivo no puede provocar interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier tipo de interferencia que reciba, inclusive interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Sección 15.21 de la FCC

Cualquier cambio o modificación (incluyendo las antenas) que se realice a este dispositivo y que no se encuentre expresamente autorizada por el fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Productos Móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos y accesorios originales de Samsung de acuerdo con las regulaciones locales. En algunas áreas, la eliminación de estos artículos en la basura doméstica o comercial puede estar prohibida. Deseche otros componentes electrónicos no deseados a través de un reciclador aprobado. Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite: www.samsung.com/recyclingdirect, o llame al 1-877-278-0799.

Samsung Electronics America, Inc

85 Challenger Road,
Ridgefield Park, New Jersey, 07660
Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)