

# *Sarotech*

## USB Bridge Adaptor(BA-01U) User's Manual

**\*. The BA-01U is USB Bridge Adaptor , which shall be connected between a USB port on a personal computer and another external device for data transmission.**

### I. Features

- . 12Mbps Data Transfer
- . USB 1.0 and 1.1
- . Hot Plugging, Plug & Play

### II. H/W & S/W Requirements

- . Window 98/ME, Windows 2000, Mac OS 8.6 or higher
- . CPU : Pentium MMX 200MHz or higher
- . RAM : 32MHz or higher

### III. Package Contents

- . BA-01U Bridge Adaptor
- . User's Manual
- . Install Driver Diskette

### IV. Installation

#### 1. For Windows 98 Users

**Insert provided install diskette into the FDD.**

**On the window, you'll find "win98" folder.**

**Double click setup file of the "win98" folder and then the driver will be installed automatically.**

#### 2. For Windows 2000 Users

**Boot up system(Windows ME) and Plug the BA-01U into USB port on your PC. <CD-ROM/CD-RW,HDD etc.> USB Device will appear on the window.**

**And the drive will be appeared in the "MY COMPUTER"**

**CAUTION: Do not install by file of the WIN98 directory into the diskette.**

- . The file<usbntmap.sys etc.> may be requested, In this case you can use base2.cab of the WIN9X folder into the Windows ME CD.

#### 3. For Windows 2000 Users

**Boot up system(Windows ME) and Plug the BA-01U into USB port on your PC. <CD-ROM/CD-RW,HDD etc.> USB Device will appear on the window.**

**And the drive will be appeared in the "MY COMPUTER"**

## **LABELLING REQUIREMENTS**

Τησ δεωιχε χομπλιεσ ωιτη Παρτ 15 οφ τηε ΦΧΧ Ρυλεσ. Οπερατιον ισ συβφεχτ το τηε φολλοωινγ τωο χονδιτιονσ: (1) τηισ δεωιχε μαψ νοτ χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε, ανδ (2) τηισ δεωιχε μυστ αχχεπτ ανψ ιντερφερενχε ρεχειωεδ, ινχλυδινγ ιντερφερενχε τηατ μαψ χαυσε υνδεσιρεδ οπερατιονσ.

## **INFORMATION TO THE USER**

Τησ εθυιπιεντ ηασ βεεν τεσ τεδ ανδ φουνδ το χομπλψ ωιτη τηε λιμιτσ φορ α Χλασσ Β διγιταλ δεπιχε, πυρσυναντ το παρτ 15 οφ τηε ΦΧΧ Ρυλεσ. Τηεσε λιμιτσ αρε δεσιγνεδ το προπιδε ρεασοναβλε προτεχτιον αγαινστ ηαρμφυλ ιντερφερενχε ιν α ρεσιδεντιαλ ινσταλλατιον. Τησ εθυιπιεντ γενερατεσ, υσεσ ανδ χαν ραδιατε ραδιο φρεθυενχψ ενεργψ ανδ, ιφ νοτ ινσταλλεδ ανδ υσεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ινστρυχτιονσ, μαψ χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε το ραδιο χομμυνιχατιονσ. Ηωεωερ, τηερε ισ νο γυαραντεε τηατ ιντερφερενχε ωιλλ νοτ οχχυρ ιν α παρτιχυλαρ ινσταλλατιον. Ιφ τησ εθυιπιεντ δοεσ χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε το ραδιο ορ τελεωισιον ρεχεπιον, ωηιχη χαν βε δετερμινεδ βψ τυρνινγ τηε εθυιπιεντ οφφ ανδ ον, τηε υσερ ισ ενχουραγεδ το τρψ το χορρεχτ τηε ιντερφερενχε βψ ονε μορε οφ τηε φολλοωινγ μεασυρεσ:

Ρεοριεντ ορ ρελοχατε τηε ρεχειωινγ αντεννα.

Ινχρεασε τηε σεπαρατιον βετωεεν τηε εθυιπιεντ ανδ ρεχειωερ.

Χοννεχτ τηε εθυιπιεντ ιν το αν ουτλετ ον α χιρχυιτ διφφερεντ φρομ τηατ το ωηιχη τηε ρεχειωερ ισ χοννεχτεδ.

Χονσυλτ τηε δεαλερ ορ αν εξπεριενχεδ ραδιο/Τς τεχνηχιαν φορ ηελπ.

## **WARNING**

Χηανγεσ ορ μοδιφιχατιονσ νοτ εξπρεσσψ αππροωεδ βψ τηε μανυφαχτυρερ χουλδ ποιδ τηε υσερ'σ αυτηοριτηψ το οπερατε τηε εθυιπιεντ.