






4 1




5 1




2




3




6 A TOYOTA




B NISSAN



7 A



B



## Precautions

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations.
- Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

## Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

## Removing the protection collar and the bracket [4]

Before installing the unit, remove the protection collar (④) and the bracket (①) from the unit.

### 1 Remove the protection collar [4].

Pinch both edges of the protection collar (④), then pull it out.

### 2 Remove the bracket [1].

① Insert both release keys (③) together between the unit and the bracket (①) until they click. ② Pull down the bracket (①), then pull up the unit to separate.

## Mounting example [5]

### Installation in the dashboard

- Bind these claws outward for a tight fit, if necessary (5-2).
- Make sure that the 4 catches on the protection collar (④) are properly engaged in the slots of the unit (5-3).

## Mounting the unit in a Japanese car [6]

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

Note  
To prevent malfunction, install only with the supplied screws (⑤).

## How to detach and attach the front panel [7]

Before installing the unit, detach the front panel.

### 7-A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press and hold [SOURCE/OFF]. Press [OPEN], then slide the front panel to the right, and gently pull out the left end of the front panel.

### 7-B To attach

Place the hole (④) of the front panel onto the spindle (⑥) on the unit, then lightly push the left side in.

## Retrait et fixation de la façade [7]

## Précautions

- Choisissez soigneusement l'emplacement d'installation pour que l'appareil ne gène pas le chauffeur pendant la conduite.
- Évitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à la saleté, à des vibrations excessives ou à des températures élevées comme en plein soleil ou à proximité de conduits de chauffage.
- Pour garantir un montage sûr, n'utilisez que le matériel fourni.

## Retrait et fixation de la façade [7]

Avant d'installer l'appareil, retirez la façade.

### 7-A Pour la retirer

Avant de retirer la façade, n'oubliez pas de maintenir enfoncée la touche [SOURCE/OFF]. Appuyez sur [OPEN], faites glisser la façade vers la droite, puis tirez doucement l'extrémité gauche de la façade pour la dégager.

### 7-B Pour la fixer

Engagez l'orifice (④) de la façade sur la tige (⑥) de l'appareil, puis poussez doucement sur le côté gauche pour l'installer en position.

## Retrait du tour de protection et du support [4]

## Retrait et fixation de la façade [7]

Avant d'installer l'appareil, retirez le tour de protection (④) et le support (①) de l'appareil.

- Retirez le tour de protection (④). Pincez les deux bords du tour de protection (④), puis sortez-le.
- Retirez le support (①).

- Insérez les clés de déblocage (③) en même temps entre l'appareil et le support (①) jusqu'au déclic.
- Tirez le support (①) vers le bas, puis tirez sur l'appareil vers le haut pour les séparer.

## Exemple de montage [5]

### Installation dans le tableau de bord

- Si nécessaire, pliez ces griffes vers l'extérieur pour assurer une prise correcte (5-2).
- Assurez-vous que les 4 loquets situés sur le tour de protection (④) sont correctement engagés dans les fentes de l'appareil (5-3).

## Montage de l'appareil dans une voiture japonaise [6]

Cet appareil ne peut pas être installé dans certaines voitures japonaises. Consultez, dans ce cas, votre détaillant Sony.

Remarque  
Pour éviter tout problème de fonctionnement, utilisez uniquement les vis (⑤) fournies pour le montage.

## Precauciones

- Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que la unidad no interfiera con las funciones normales de conducción.
- Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a polvo, suciedad, vibraciones excesivas o altas temperaturas como, por ejemplo, a la luz solar directa o cerca de conductos de calefacción.
- Para realizar una instalación segura y firme, utilice solamente la ferretería de montaje suministrada.

## Ajuste del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

## Extracción del marco de protección y del soporte [4]

Antes de instalar la unidad, retire el marco de protección (④) y el soporte (①) de la misma.

- Retire el marco de protección (④). Apriete ambos bordes del marco de protección (④), y, a continuación, tire de él hacia fuera.

- Retire el soporte (①).

- Inserte ambas llaves de liberación (③) entre la unidad y el soporte (①) hasta que encajen.
- Presione el soporte (①) y, a continuación, levante la unidad para separar ambos elementos.

## Ejemplo de montaje [5]

### Instalación en el tablero

- Si es necesario, doble estos Uñas hacia fuera para que encaje firmemente (5-2).
- Compruebe que los 4 enganches del marco de protección (④) estén bien fijados en las ranuras de la unidad (5-3).

## Montaje de la unidad en un automóvil japonés [6]

Es posible que no pueda instalar esta unidad en algunos automóviles japoneses. En tal caso, consulte a su distribuidor Sony.

Nota  
Para evitar que se produzcan fallas de funcionamiento, realice la instalación solamente con los tornillos suministrados (⑤).

## Forma de extraer e instalar el panel frontal [7]

Antes de instalar la unidad, extraiga el panel frontal.

### 7-A Para extraerlo

Antes de extraer el panel frontal, asegúrese de mantener presionado [SOURCE/OFF]. Presione [OPEN] y, a continuación, deslice el panel frontal hacia la derecha y tire suavemente de su extremo izquierdo.

### 7-B Para instalarlo

Coloque el orificio (④) del panel frontal en el eje (⑥) de la unidad y, a continuación, presione ligeramente el lado izquierdo hacia adentro.

## Advertencia: si el encendido del automóvil no dispone de una posición ACC

Aségúrese de ajustar la función de desconexión automática. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado.

La unidad se apagará completa y automáticamente en el tiempo establecido después de que se desconecte la unidad, lo que evita que se desgaste la batería.

Si no ha ajustado la función de desconexión automática, mantenga presionado [SOURCE/OFF] cada vez que apague el interruptor de encendido, hasta que la pantalla desaparezca.

## Botón RESET

Una vez finalizada la instalación y las conexiones, desmonte el panel frontal y presione el botón RESET con un bolígrafo o un objeto similar.

