

ADDENDUM:

Digital Security System. When you place the handset in the base, the unit verifies its security code which prevents false ringing from other cordless telephones. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 20 seconds to reset the code.

Sistema de Seguridad Digital. Cuando Ud. coloque la extensi n m vil en la base, la unidad verifica su c digo de seguridad, el cual evita los timbrazos falsos originados por otros tel fonos inal mbricos. Despu s de un apag n o luego de reemplazar la bater a, deber a colocar la extensi n m vil en la base durante aproimadamente 20 segundos para reprogramar el c digo.