



AVISO! Não é adequado a crianças com menos de 36 meses pois contém peças pequenas. Perigo de asfixia.

- Verificar as pilhas regularmente para evitar derramamentos. Retirar as pilhas gastas do brinquedo.
- Não tentar carregar pilhas não-recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se removíveis).
- Colocar sempre as pilhas respeitando as polaridades.
- Não usar pilhas de fabricantes diferentes e não misturar pilhas usadas com novas.
- Usar apenas as pilhas recomendadas ou do mesmo tipo.
- Coloque as pilhas, certificando-se que os pólos (+) e (-) das pilhas ficam colocados na posição correcta.
- Certifique-se que o interruptor de ligar e desligar o veículo está em OFF (desligado) quando colocar as pilhas.
- Evite misturar pilhas secas novas com pilhas secas usadas. Evite misturar pilhas de marcas secas. Evite misturar pilhas carregadas com pilhas gastas. Não misture pilhas novas com pilhas gastas. Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (carbono-zinco) ou recarregáveis.
- Retire todas as pilhas do veículo e do transmissor após a utilização.
- Mantenha baterias fora do alcance das crianças.
- Não desmanche o carregador ou o jogo de baterias.



NOTA: AS BATERIAS DEVEM SER ELIMINADAS OU RECLIDADAS DE FORMA ADEQUADA:
Contacte o seu escritório local de gestão de resíduos sólidos ou outra agência local adequado para mais informações.



- **AS PILHAS RECARREGÁVEIS DEVEM SER CARREGADAS APENAS POR ADULTOS.**
- **OS CARREGADORES USADOS COM O BRINQUEDO DEVEM SER EXAMINADOS REGULARMENTE QUANTO A DANOS NO FIO, FICHA, INVLÓCULO E OUTRAS PEÇAS E, CASO EXISTAM DANOS, O BRINQUEDO NÃO PODE SER USADO COM ESSE CARREGADOR ATÉ QUE O DANO TENHA SIDO REPARADO.**
- **O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. SE O CABO ESTIVER DANIFICADO O APARELHO DEVE SER DESMANTELADO.**

CIRCUITO DE SEGURANÇA

Durante o uso, a energia interna do circuito eléctrico pode ficar muito alta (por exemplo, durante, uma rotação de 360 graus). Em tal caso, um circuito de segurança desliga o veículo durante cerca de 10-15 segundos. Durante este período, o automóvel não vai responder a sinais vindos do transmissor. Este não é um defeito, mas uma medida de segurança para proteger os circuitos electrónicos. Após este período, o carro vai retomar o funcionamento normal.

REGRAS PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

- Escolha um local seguro para utilizar o seu veículo. Não o utilize na rua.
- Evite utilizá-lo na areia.Estes locais podem diminuir o desempenho do produto.
- Verifique a superfície onde se encontra quanto a obstáculos.
- O receptor de rádio no seu veículo e no transmissor são instrumentos sensíveis.
- Não deixe o veículo ou o transmissor perto de fontes de calor ou sob a luz directa do sol durante períodos prolongados de tempo.Evite deixar o veículo ou o transmissor na rua durante a noite.
- A humidade nocturna danifica os mecanismos interiores. Não tente retirar ou remodelar qualquer uma das peças.

AS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES FEITAS SEM A APROVAÇÃO EXPRESSA DO FABRICANTE PARA A CONFORMIDADE PODEM RETIRAR A AUTORIDADE DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR PARTE DO UTILIZADOR.

Limpeza e manutenção:
Este veículo precisa de uma manutenção e limpeza periódica.
CUIDADO:
Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas com menos de 36 meses de idade, pois existe o perigo de se magoarem.
NÃO utilize químicos, pois estes podem deformar ou danificar a estrutura.
NÃO use o seu veículo sobre carpetes de pêlo grosso. Pode ser perigoso uma vez que a fibra do tapete pode entrelaçar-se à volta de um eixo e causar com que o motor aqueça excessivamente.

GUARDE A CAIXA E O MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.
--



AVVARSEL!
Indeholder små dele, som kan sluges. Ikke egnet til børn under 36 mdr. Risiko forb kvælning.
<ul style="list-style-type: none">Tjek batteriet jævnligt for lækager. Fjern brugte batterier fra legetøjet. Prov aldrig at genoplade ikke opladelige batterier. Genopladelige batterier må kun genoplades under opsyn af en voksen. Vær opmærksom på at polerne på batterierne vender korrekt for de sættes i legetøjet. Brug aldrig batterier af andet mærke end de anbefalede og bland aldrig gamle og ny batterier sammen. Brug kun de anbefalede batterier eller batterier af præcis samme standard. Vær sikker på, at batteriernes (+) og (-) poler er anbragt korrekt, når batterierne installeres. Vær sikker på, at køretøjets tænd-sluk knap er slukket, når batterierne installeres. Undgå kombineret brug af nye og gamle torbatterier.Undgå kombineret brug af genopladelige batterier og torbatterier. Undgå kombineret brug af opladede batterier og uopladede batterier. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaliske, standard (kulstof-Zink) eller genopladelige batterier. Fjerne alle batterier fra køretøjet og senderen efter kørsel. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg ikke at skille opladeren eller batteriet ad.



MERK: BATTERIENE MÅ RESIRKULERES ELLER AVHENDES PÅ RIKTIG VIS.
Kontakt ditt lokale avfallshandteringskontor eller et annet lokalt byrå for mer informasjon.

- **GENOPLADELIGE BATTERIER BØR KUN OPLADES AF VOKSNE.**
- **OPLADERE DER BENYTTES MED LEGETØJ, BØR REGELMÆSSIGT TJEKES FOR BESKADIGELSER PÅ KABLER, STIK, KABELT OG ANDRE DELE OG TILFÆLDE AF SÅDANNE BESKADIGELSER, MÅ LEGETØJET IKKE BLIVE ANVENDT MED DEN OPLADER INDTIL SKADEN ER BLEVET REPARERET.**
- **LEDNINGEN KAN IKKE UDSKIFTES. HVIS LEDNINGEN ER BESKADIGET SKAL APPARATET SKROTETES.**

SIKKERHEDSKREDSLØB

Under anvendelse kan den interne strøm i det elektriske kredsløb blive ret stor (for eksempel i forbindelse med en 360 graders drejning). I så fald krydler det elektriske kredsløb køretøjet i ca. 10-15 sekunder. I dette tidrum svarer bilen ikke på signaler fra senderen. Dette skyldes ikke en defekt, men er derimod en sikkerhedsforanstaltning med henblik på beskyttelse af det elektriske kredsløb. Bilen fungerer normalt igen efterfølgende.

IKKERHEDSREGBER FOR BETJENING

- Vælg et sikkert sted at betjene køretøjet. Kør ikke på gaden.
- Undgå at køre på sand. Disse vovestykker kan forringe ydeevnen. Tjek overfladen foran dig og kig efter hindringer.
- Radiomodtageren og senderen i dit køretøj er følsomme instrumenter.
- Sett ikke køretøjet eller senderen nær varme kilder eller i direkte sollys i lange perioder.Ikke opbevar køretøjet eller sender ute om natten.
- Nattekfugtighed kan skade elektronikken.
- Tak ikke fra hverandre eller byg op noen av delene.

ÆNDRINGER ELLER MODIFICERING SOM IKKE ER UDTRYKKELIG GODKENDT AF FABRIKANTEN FOR OVERHOLDELSE KAN ANNULLERE BRUGERENS BEMYNDIGELSE TIL AT BETJENE UDSYTRET.

Rengøring og vedligeholdelse:
Dette legetøjskøretøj behøver periodisk vedligeholdelse og rengøring.
ADVARSEL:
Opbevarer utilgængelig for barn under 36 måneder, på grunn av små deler. Bruk ikke kjemikalier til rengjøring av modellen, da det kan skade karosseriet. Bilen må ikke brukes på tykke tepper. Det kan være farlig da teppefibre kan tvinne seg rundt akselen og kan føre til at motoren blir overopphetet.
Dette kan være farligt, da teppefibrene kan vikle sig om akslen og kan forårsage at motoren bliver overophedet.

OPBEVAR BOKSEN OG MANUAL FOR FREMTIDIG REFERENCE.
--

PORTUGUÊS



WAARSCHUWING!
NÃO é adequado a crianças com menos de 36 meses pois contém peças pequenas. Perigo de asfixia.

- Controleer de batterijen regelmatig op lekkage. Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- Prober nooit niet oplaadbare batterijen op te laden.
- Verwijderbare batterijen die opgeladen kunnen worden, moeten uit het speelgoed verwijderd worden voordat ze opgeladen worden.
- Opladbare batterijen mogen alleen opgeladen worden onder toezicht van een volwassene.
- Let er bij het plaatsen van de batterijen op, dat de + en - polen niet verwisseld worden.
- Gebruik nooit batterijen van verschillende producenten, en meng geen oude met nieuwe batterijen.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen of batterijen van gelijkje kwaliteit.
- Let er bij het plaatsen van de batterijen op, dat de + en de - polen op de juiste wijze worden aangesloten.
- Zorg ervoor dat de aan-uit schakelaar van het voertuig uit staat bij het plaatsen van de batterijen.
- Vermijd het onderling gebruik van nieuwe, droge batterijen en oude batterijen. Vermijd het onderling gebruik van oplaadbare batterijen en droge batterijen. Vermijd het onderling gebruik van opgeladen batterijen en lege batterijen. Meng geen nieuwe en oude batterijen onderling met elkaar. Meng geen alkaline, standaard (carbon-Zink) of oplaadbare batterijen onderling met elkaar.
- Verwijder alle batterijen uit het voertuig en de zender na het spelen.
- Houdt batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Haal de oplader of de batterijenset nooit uit elkaar.



OPMERKING: RECYCLE OF GOOI BATTERIJEN OP EEN JUISTE MANIER WEG.
Neem contact op met uw gemeente of lokaal inzamelpunt voor meer informatie.



- **OPLAADBARE BATTERIJEN MOGEN ALLEEN DOOR VOLWASSENEN WORDEN OPGELADEN.**
- **LADERS GEBRUIKT MET HET SPEELGOED MOETEN REGELMATIG WORDEN NAGEKEKEN VOOR SCHADE AAN HET SNOER, DE STEKKER, BEHUIZING EN ANDERE ONDERDELEN. EN DAT, IN GEVAL VAN DERGELIJKE SCHADE, HET SPEELGOED NIET WORDT GEBRUIKT MET DEZE LADER TOTDAT DE SCHADE IS GEREPEARERD.**
- **HET SNOER KAN NIET WORDEN VERVANGEN. ALS HET SNOER BESCHADIG IS MOET HET APPARAAT WORDEN WEGGEDAAN.**
- **DE EINDPOLEN VAN DE BATTERIËN OF DE OPLAADBARE BATTERIJEN MOGEN NOOIT WORDEN KORTGESLOTEN.**
- **HET SPEELGOED MOET IN WATER WORDEN GEBRUIKT ALLEEN WANNEER VOLLEDIG GEMONT TEERD VOLGENS DE INSTRUCTIES.**

VEILIGHEIDS-CIRCUIT

Tijdens gebruik kan er in het elektrische circuit een te hoog stroomgebruik ontstaan (bijvoorbeeld tijdens een 360 graden spin). In dat geval treedt een veiligheidscircuit in werking die het voertuig gedurende ongeveer 10-15 seconden stoppt. Tijdens die periode reageert de wagen niet op signalen van de zender. Dit is geen defect maar een beveiligingsmaatregel voor het electronisch circuit. Na deze periode reageert het voertuig weer als normaal op de signalen van de zender.

VEILIGHEIDSMAAETGELEN

- Kies een veilige plaats om uw voertuig te bedienen. Rijd niet op de weg. Rijd niet door het zand.
- Dit kan ten koste gaan van de prestaties van het voertuig.
- Controleer de ondergrond en lof op obstakels.
- De radio ontvanger in het voertuig en de zender zijn gevoelige instrumenten. Laat het voertuig of de zender niet achter in de buurt van warmtebronnen in ir direct zonlicht. Laat het voertuig of de zender's nachts niet buiten.
- Nachtduw is schadelijk voor het interne mechanisme.
- Probeer niet om het voertuig uit elkaar te halen of onderdelen aan te passen.

VERANDERINGEN OF AANPASSINGEN AAN HET VOERTUIG, ZONDER NADRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT, KUNNEN ER TOE LEIDEN DAT DE GARANTIE VAN HET VOERTUIG VERVALT.

Reinigen en onderhoud:
Dit speelgoed voertuig heeft regelmatig onderhoud en reiniging nodig.
OPGELET:
Houd het uit de buurt van kinderen onder de 36 maanden in verband met gevaar voor verwondingen. GEBRUIK GEEN chemische producten, daar deze het toestel kunnen beschadigen of vervormen.
Bestuur het voertuig NIET op hoogoplig tapijt.
Het kan gevaarlijk zijn als de tapijtzels zich rond een as vastdraaien, dit kan een oververhitte motor veroorzaken.

BEWAAR DE DISPLAY DOOS EN HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

0-3

ADVVARSEL!
Ikke egnet for barn under 36 måneders alder grunnet små deler. Kvelningsfare.
<ul style="list-style-type: none">Sjekk batteriene jevnligt for lekkasje. Fjern utladede batterier fra kjøretøyet. Prov aldri å lade ikke-oppladbare batterier.-Oppladbare batterier skal alltid tas ut fra kjøretøyet for du setter det til lading. Oppladbare batterier skal alltid lades under tilsyn av en voksen. Pass på at du setter i batteriene riktig vei (+ og -) når du installerer dem. Ikke bland batterier av ulike merker. Bland heller ikke nye og gamle batterier. Bruk bare anbefalte batterier eller batterier av samme kvalitet. Sett inn batteriene slik at de er posisjonert med riktig polaritet (pluss og minus riktig vei). Kjøretøyet's av/påknapp må være slått AV når du setter inn batteriene. Unngå kombinasjon av nye og gamle batterier. Unngå kombinasjon av oppladbare batterier og ikke-oppladbare batterier. Unngå kombinasjon av oppladete batterier og utladede batterier ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) og oppladbare batterier. Fjern alle batterier fra kjøretøyet og senderen etter bruk. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ikke demonter laderen eller batteripakken.

0-3

BEVARER BOKSEN OG MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.

- Sjekk batteriene jevnligt for lekkasje. Fjern utladede batterier fra kjøretøyet.
- Prov aldri å lade ikke-oppladbare batterier.-Oppladbare batterier skal alltid tas ut fra kjøretøyet for du setter det til lading.
- Oppladbare batterier skal alltid lades under tilsyn av en voksen.
- Pass på at du setter i batteriene riktig vei (+ og -) når du installerer dem.
- Ikke bland batterier av ulike merker. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Bruk bare anbefalte batterier eller batterier av samme kvalitet.
- Sett inn batteriene slik at de er posisjonert med riktig polaritet (pluss og minus riktig vei).
- Kjøretøyet's av/påknapp må være slått AV når du setter inn batteriene.
- Unngå kombinasjon av nye og gamle batterier. Unngå kombinasjon av oppladbare batterier og ikke-oppladbare batterier.
- Unngå kombinasjon av oppladete batterier og utladede batterier ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) og oppladbare batterier.
- Fjern alle batterier fra kjøretøyet og senderen etter bruk.
- Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
- Ikke demonter laderen eller batteripakken.

BEMÆRK: BATTERIER SKAL GENANVENDES ELLER BORTSKAFFES FORSVARLIGT.
Kontakt dit lokale renovasjonsselskab eller genbrugsplads for informasjon.

- **OPPLADBARE BATTERIER SKAL KUN LADES AV VOKSNE.**
- **LADERE SOM BRUKES MED LEKETØYET SKAL JEVNLIIG UNDERSØKES FOR SKADER PÅ LEDNING, PLUGG, DEKSEL OG ANDRE DELER, OG I TILFELLE SKADER, SKAL IKKE LEKETØYET BRUKES MED LADEREN TIL SKADEN ER UTBEDRET.**
- **LEDNINGEN KAN IKKE BYTTES UT. HVIS LEDNINGEN BLIR SKADET SKAL LEKETØYET KASSERES.**

SIKKERHETSKRETS

Under bruk kan strømforbruket være veldig høyt, (f.eks. under en 360 spin). I slike tilfeller vil en sikring koble ut kjøretøyet i ca. 10-15 sekunder. I denne perioden vil ikke kjøretøyet reagere på signaler fra senderen. Dette er en sikkerhetsanordning for å beskytte elektronikken. Etter kort tid vil sikringen koble inn igjen og bilen vil begynne å kjøre igjen.

SIKKERHETSREGLER VED BRUK

- Velg en trygg plass å bruke modellen. Kjør ikke ut i gaten. Unngå å kjøre på sand.
- Dette kan skade modellen. Sjekk stedet du kjører og se opp for hindringer.
- Radiomodtageren i kjøretøyet og senderen er sensitive instrumenter.
- Sett ikke kjøretøyet eller senderen nær varme kilder eller i direkte sollys i lange perioder.Ikke opbevar kjøretøjet eller sender ute om natten.
- Nattekfugtighet kan skade elektronikken.
- Tak ikke fra hverandre eller bygg op noen av delene.

ÆNDRING ELLER MODIFISERING SOM IKKE ER UTTRYKKELIG GODKJENT AV PRODUSENT KAN UGYLDIGGJØRE GARANTIEEN.

Rengjøring og vedlikehold:
Dette legetøjskøretøj behøver periodisk vedlikehold og rengjøring.
ADVARSEL:
Opbevarer utilgængelig for barn under 36 måneder, på grunn av små deler. Bruk ikke kjemikalier til rengjøring av modellen, da det kan skade karosseriet. Bilen må ikke brukes på tykke tepper. Det kan være farlig da teppefibre kan tvinne seg rundt akselen og kan føre til at motoren blir overopphetet.

BEHOLD BOKSEN OG MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.

NEDERLANDS



VARNING!
Inte lämplig för barn under 36 månader på grund av små delar. Kvävningrisk.

- Kontrollera regelbundet batterierna så att inget läckage har uppstått. Ta alltid ur batterierna i leksaken när leken är färdig.
- Försök ALDRIG att ladda batterier som inte är avsedda för det.
- Laddningsbara batterier skall aldrig laddas upp när det är monterade i leksaken.
- Vid imontering av batterier var noga med att vända +/– polerna rätt annars kan kortslutning uppstå.
- Använd aldrig batterier av olika märke eller typ, bland å heller nya & gamla batterier.
- Använd endast rekommenderade batterier eller batterier av samma kvalitet.
- Var uppmärksam på batteri- & laddningsfäret så att inga brott uppstår då det föreligger risk för kortslutning.
- Vid inställningen av batterierna säkerställ att batteriernas(+) och (-) poler är rätt insatta.
- Vid insättandet av batterierna säkerställ att fordonet on-öf strömbrytare är på OFF.
- Undvik att använda gamla och nya alkaliska batterier blandat. Undvik att kombinerat använda Ni-Mh batterier och alkaliska batterier.
- Undvik att kombinert använda laddade och tomma Ni-Mh batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-metallhydrid) batterier.
- Efter användning ta ut alla batterier från fordonet och sändaren.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Ta inte itu laddare och batterienhet.



OBS: BATTERIER MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS KORREKT.
Kontakta din lokala avfallshantering eller annan lämplig lokal myndighet för information.



- **DE LADDNINGSBARA BATTERIEN BÖR ENDAST LADDAS AV EN VUXEN.**
- **LADDARE SOM ANVÄNDS TILL LEKSAKEN BÖR REGELBUNDET UNDERSÖKAS EFTER SKADOR PÅ SLADDEN, KONTAKTEN, HÖLJET OCH ANDRA DELAR, OCH OM NÅGON SKADA HITTAS BÖR LADDAREN INTE ANVÄNDAS MED LEKSAKEN TILLS SKADAN REPARERATS.**
- **ESLADDEN KAN INTE ERSÄTTAS. OM SLADDEN SKADAS BÖR APPARATEN SKROTAS.**

SÄKERHETS KRETS

Vid användning kan strömförbrukningen vara väldigt hög, (t.ex. vid en 360 spin). I sådant fall kan en säkerhetskrets stänga av fordonet under ca 10-15 sekunder. Under denna period svarar inte bilen på kommando från sändaren. Detta är inget fel utan en säkerhetsåtgärd för att skydda elektroniken. Efter en kort stund kopplas säkringten in igen och bilen kan köras normalt igen.

SÄKERHETSREGLER FÖR ANVÄNDNING

- Välj en säker plats för användandet av fordonet. Kör inte på gatan. Undvik att köra på sand.
- Detta kan försämra prestationsförmågan. Kontrollera ytan framför dig samt se upp för hinder.
- Fordonets radiomodtagare och sändare är känsliga instrument. Lämna inte under längre tid fordonet eller sändaren nära något som alstrar värme eller i direkt solljus.
- Undvik att lämna fordonet eller sändaren utomhus övrigt natten.
- Fuktigheten på natten är skadligt för inre mekanismen.
- Försök inte att plocka isär eller ändra på delarna.

ÄNDRINGAR ELLER MODIFIKATIONER SOM INTE UTTRYCKLIGEN GODKÄNTS ELLER FÅTT SAMTYCKE AV TILLVERKAREN KAN UPPHÅVA ANVÄNDARENS RÄTT ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN.

Rengöring och underhåll:
Detta leksaksfordon behöver regelbundet underhåll och rengöring.
FÖRSIKTIGHET:
Ge inte fordonet till små barn under 36 månader eftersom modellen innehåller små delar föreligger en risk att de kan skada sig.
Använd ej kemikalier då de kan deformera eller skada karossen.
Använd inte leksaken på tjocka mattor. Mattfibrer kan fastna runt hjulaxeln och överhetta motorn.

BEHÅLL LÅDAN OCH MANUALEN FÖR FRAMTIDA BEHOV.
--

0-3

0-3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изделие содержит мелкие детали и не предназначено для детей младше 3 лет. Опасность удушья.
<ul style="list-style-type: none">Периодически проверяйте батарейки на утечку электролита. Использованные батарейки должны быть извлечены из игрушки. Извлекаемые аккумуляторы должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой. Аккумуляторы должны заряжаться под наблюдением взрослых. При установке батареек и аккумуляторов соблюдайте полярность. Запрещается одновременно использовать батарейки разных производителей, а так же старые и новые батареекы. Используйте только рекомендуемые батарейки или аналоги сопоставимого качества. Запрещается замыкать контакты батареек и аккумуляторов коротко. При установке батареек следите, чтобы (+) и (-) контакты были установлены точно. При замене батареек выключатель на машинке должен находиться в положении OFF. Запрещается использовать одновременно аккумуляторы и обычные батарейки. Запрещается использовать одновременно свежие и использованные батарейки. Не используйте новые и старые батарейки вместе. Не используйте вместе батарейки разных типов - щелочные (алкалиновые), стандартные (сольные) и аккумуляторы. После игры все батарейки должны быть извлечены из машинки и пульта управления. Храните батарейки в недоступном для детей месте. Запрещается разбирать батарейки или зарядное устройство.

0-3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изделие содержит мелкие детали и не предназначено для детей младше 3 лет. Опасность удушья.

- Периодически проверяйте батарейки на утечку электролита.
- Использованные батарейки должны быть извлечены из игрушки.
- Извлекаемые аккумуляторы должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
- Аккумуляторы должны заряжаться под наблюдением взрослых.
- При установке батареек и аккумуляторов соблюдайте полярность.
- Запрещается одновременно использовать батарейки разных производителей, а так же старые и новые батареекы.
- Используйте только рекомендуемые батарейки или аналоги сопоставимого качества.
- Запрещается замыкать контакты батареек и аккумуляторов коротко.
- При установке батареек следите, чтобы (+) и (-) контакты были установлены точно.
- При замене батареек выключатель на машинке должен находиться в положении OFF.
- Запрещается использовать одновременно аккумуляторы и обычные батарейки.
- Запрещается использовать одновременно свежие и использованные батарейки. Не используйте новые и старые батарейки вместе. Не используйте вместе батарейки разных типов - щелочные (алкалиновые), стандартные (сольные) и аккумуляторы.
- После игры все батарейки должны быть извлечены из машинки и пульта управления.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Запрещается разбирать батарейки или зарядное устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. БАТАРЕЙКИ НЕОБХОДИМО УТИЛИЗОВАТЬ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАТЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.
За дополнительную информацией обращайтесь на предприятие по утилизации твердых отходов или в соответствующие местные органы власти.

- **АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ ДОЛЖНЫ ЗАРЯЖАТЬ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЕЕ.**
- **ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ИГРУШКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА СЛЕДУЕТ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШНУРА, ВИЛКИ, КОРПУСА И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ, А ТАКЖЕ, ПРИ НАЛИЧИИ ПОДОБНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ИГРУШКУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ТАКИМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПОКА ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕ БУДЕТ УСТРАНЕНО.**
- **СЕТЕВОЙ ШНУР ЗАМЕНЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ. ЕСЛИ СЕТЕВОЙ ШНУР ПОВРЕЖДЕН, УСТРОЙСТВО НЕОБХОДИМО СДАТЬ НА УТИЛИЗАЦИЮ.**

ТАКИХ СЛУЧАЯХ

Напряжение во внутреннем электрическом контуре может довольно существенно подниматься (например, во время вращения на 360 градусов). В таких случаях предохранитель выключает машину на 10-15 секунд. В это время машина не реагирует на сигналы передатчика. Это не дефект, а мера безопасности, направленная на защиту электрического контура. По истечении указанного времени машина будет функционировать в обычном режиме.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Выберите безопасное место для игры. Не играйте на проезжей части.
- Избегайте вождения через песок так как это может привести к поломке.
- Следите за поверхностью перед вами и избегайте преград. Приблизьк в машине и передатчик - это чувствительные приборы.
- Не оставляйте машинку или пульт управления рядом с источниками тепла или на прямом солнечном свете на продолжительное время.
- Запрещается оставлять на ночь машинку или пульт управления на улице.
- Ночная влажность может вредна для внутренних механизмов.
- Запрещается разбирать или модифицировать части машинки.

ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ, НЕ ОДОБРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, АННИЛИРУЮТ ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.

Уход и чистка:
Данная игрушка нуждается в периодическом уходе и чистке.
ВНИМАНИЕ:
Храните в недоступном для детей до 3х лет месте, во избежание травм.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ химические вещества, так как они могут деформировать или повредить кузов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ игрушки на толстом ковровом покрытии, так как волокна могут запутаться в осях и привести к перегреву двигателя.

СОХРАНИЙТЕ УПАКОВКУ И РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

SVENSKA



VAROITUS!
Ei soveltu alle 36–kuukaudet pienten osien vuoksi. Tukeutumisvaara.

- Tarkista säännöllisesti, että paristot eivät vuoda. Poista tyhjentyneet paristot lelusta.
- Paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi, ei saa ladata!
- Ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen lataamista.
- Ladattavat paristot on ladattava aikuisen valvonnassa.
- Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden.
- Älä sekoita eri paristotyyppiä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
- Käytä vain suositeltuja tai vahvistettuja paristoja.
- Aseta paristot siten ettei (+) ja (-) navat ovat asetettu oikein.
- Varmista että ajoneuvon on-off kytkin on OFF asennossa asennettaessa paristoja.
- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja samaanikaaisesti. Älä yhdistä paristoja ja akkuja. Älä käytä yhtäaika erityyppisiä (esim tavallisia ja alkali-) paristoja tai ladattavia akkuja.
- Poista paristot ajoneuvosta ja lähettimestä käytön jälkeen.
- Pidä paristot pois lasten ulottuvilla.
- Älä pura lastaria tai akkupakettia.



HUOMAUTUS: PARISTOT TÄYTTY KIERRÄTTÄÄ TAI HÄVITTÄÄ OIKEIN.
Ota yhteyttä kuntasi jätteenhuoltoviranomaiseen tai muuhun jätteenosiasta vastuulliseen virastoon.

