

Aviso

A continuación se incluyen puntos que deben observarse para evitar fallos del producto, daños, averías y pérdida de datos.

- No se ni almacene estas unidades en una ubicación que esté expuesta a la luz solar directa, que alcance temperaturas demasiado altas (por ejemplo, al lado de una estufa) o bajas, que esté sometida a cantidades excesivas de polvo o vibraciones. De lo contrario, el panel de la unidad puede deformarse, sus componentes internos averiarse o presentarse un funcionamiento inestable.
- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como benzina o disolventes, productos de limpieza o aerosol impregnados con productos químicos puede causar decoloración o deformación.
- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cercanías de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.
- No realice ninguna de las siguientes acciones:
 - Subirle encima del equipo o sentarse en él.
 - Poner objetos pesados encima del equipo.
 - Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.
 - Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

Opplaadbare accu

Dit apparaat bevat een lithium-ionbatterij. Na gebruik kunt u de batterij bij het klein chemisch avval afgeven, maar probeer deze nooit zelf te verwijderen. Laat deze door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel bij u in de buurt is, doet u de batterij weg volgens de bij u geldende milieuregels.

Let op

No utilize auriculares de ningún tipo a alto volumen en lugares públicos. La exposición sonora desde los auriculares puede molestar a la gente de alrededor.

Aviso relativo al uso

- Si necesita información sobre piezas de repuesto, como por ejemplo las alavas, consulte a su distribuidor Yamaha.
- Puede sentir un hormigueo en los oídos en ubicaciones geográficas donde el aire sea seco. Esto no se debe a un mal funcionamiento de los auriculares, sino a la electricidad estática del cuerpo o del dispositivo conectado.
- Si pasa mucho tiempo sin cargarse, la vida útil de la batería puede acortarse. Cargue la unidad una vez cada seis meses.

Veiligheidsbrochure

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en andere personen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te voorkomen dat de gebruiker dit toestel veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats, zodat u hem later nog kunt raadplegen.

- Laat het toestel altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
- Maak het niet verantwoordig voor mensen gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik aan of modificaties aan het toestel.
- Dit product is bedoeld voor gewone volwassenen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het bepalen van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overleden' aan.

Gebruik

- Lijster niet met oortelefoons of hoofdtelefoon tijdens het autorijden of fietsen. Vermijd het dragen ervan als uw gehoor niet nag worden gehinderd, zoals bij een spoorwagengang en op bouwplaatsen. Minder horen van het omgevingsgeluid verhoogt het risico op ongevallen.

Als u ongelukmetigheden opmerkt

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, stop dan gebruik van het apparaat onmiddellijk.
 - Het toestel verspreidt een ongeluklijke rook of er komt rook uit het toestel.
 - Er is materiaal binnen in het toestel gekomen dat niet in hoort.
 - Het toestel produceert een ongeluklijke hoeveelheid warmte. (Risico op brandwonden of ander letsel).
 - Er zit een barst in het toestel of het toestel is beschadigd.
 - Het toestel is gevaarlijk.

Als u het apparaat bijt gebruiken, kan dat elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken. Laat het toestel meteen controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel.

Opladen

- Zorg dat u het meegeweelde USB-netsoortje gebruikt. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Om het toestel op te laden verboden u dit met de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-oplader (5 V DC/min. 0,5 A-uitgangslader). Onjuiste aansluiting kan schade aan het toestel of aan de oplader veroorzaken. Raadpleeg deze gebruikershandleiding voor details over opladen.
- Stek uit het opladen van dit product de in de handel verkrijgbare USB-oplader in een stopcontact dat in het zicht zit en waar u makkelijk bij kunt.
- Voorkom u de kabel makkelijk losmaken als dit nodig is. Zelfs als het product is uitgeschakeld, is het niet volledig losgekoppeld van de voeding, tenzij u het uit het stopcontact trekt.

Gebruik binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Het opladen bij een temperatuur buiten het bereik kan lekage, oververhitting, explosie of schade veroorzaken.

- Gebruik het meegeweelde USB-netsoortje niet voor andere toestellen. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Bedek het toestel niet met dekens, kleding etc. terwijl het wordt gebruikt of opgeladen. Dit kan oververhitting en brand veroorzaken.
- Nooit opladen als het toestel niet is. Dit kan elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken als gevolg van kortsluiting.
- Zorg dat het meegeweelde USB-netsoortje niet kan worden beschadigd.
- Niet in de buurt van een verwarming plaatsen.
- Niet extreem buigen of vervormen.
- Niet krassen.
- Niet onder een zwaar voorwerp leggen.

Als u het netsoortje gebruikt terwijl de verdraden van het snoer blootliggen, kan dat een elektrische schok of brand veroorzaken.

Accu'sgebruik

- Verwijderingen van een accu in het vuur of hete oven, of mechanische verbijzing of doorknippen kan een explosie tot gevolg hebben.
- Een accu in een extreem hete omgeving komt, kan dit resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.
- Als een accu blootgesteld aan extreem lage luchttrdruk, kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

Niet demonteren

- U mag dit toestel niet demonteren of aanpassen.
- Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

Waarschuwing tegen water

- Stel het toestel niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen op het toestel (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten die de openingen kunnen innemeningen en plaats het toestel niet op een plaats waar water kan vallen. Als er een vloeistof, zoals regen, in het toestel komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Zak dit toestel nooit met natte handen aan. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandbare voorwerpen of open vuur in de buurt van het toestel. Deze kunnen brand veroorzaken.

Gebruik

- Laat het toestel niet vallen en vermijd sterke schokken. Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

Draadloos toelsten

- Gebruik dit toestel niet in gebieden waar het gebruik van radiogolven is beperkt. Radiogolven van dit toestel kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden en het gebruik van het toestel kan gevaarlijk, volg dan de instructies van de bemanning op.
- Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm. van personen met een pacemaker-implantaat of defibrillator-implantaat. Radiogolven die afkomstig zijn van dit toestel, kunnen elektro-medische apparaten zoals geïmplanteerde pacemaker of defibrillator beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

Gehoortverlies

- Gebruik het toestel niet te lang op een te hoog of oncomfortabel volumeniveau. Anders kan er gehoortverlies ontstaan. Zorg dat u niet meer dan 40 uur per week op 80 dB(A) of hoger luistert, of niet meer dan 4 uur per week op 100 dB(A) of hoger.
- Als u problemen ervaart, neem dan contact op met een arts.

Manuseio

- Minimizeer eerst het geluidsniveau van het apparaat waarop u gaat aansluiten, alvorens de plug in te steken. Als u dit niet doet, kan er gehoortbeschadiging of schade aan het toestel ontstaan.

Zorgvuldig behouden

- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen. Uw kinderen kunnen deze per ongeluk innemen.
- Trek niet aan het meegeweelde USB-netsoort als dit is aangesloten. Trekken aan een aangesloten kabel kan de draadjes van de kabels beschadigen.
- Gebruik geen oortelefoons met verwijderde of kapotte oordopjes. Anders kan er letsel of ontkleefing ontstaan.
- Als de oortelefoons van de kabels loskomen, stop dan gebruik onmiddelijk. Doorgaan met gebruik kan letsel of ontkleefing tot gevolg hebben.
- Bevestig de oordoppen en oorhuizen stevig aan de oortelefoons. Als de oordoppen worden losgemaakt van de oortelefoons en in u uren blijven vastzitten, kunnen de oortelefoons of de oordopjes destrukture.
- No realice ninguna de las siguientes acciones:
 - Subirle encima del equipo o sentarse en él.
 - Poner objetos pesados encima del equipo.
 - Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.
 - Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

Opplaadbare accu

Dit apparaat bevat een lithium-ionbatterij. Na gebruik kunt u de batterij bij het klein chemisch avval afgeven, maar probeer deze nooit zelf te verwijderen. Laat deze door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel bij u in de buurt is, doet u de batterij weg volgens de bij u geldende milieuregels.

Let op

No utilize auriculares de ningún tipo a alto volumen en lugares públicos. La exposición sonora desde los auriculares puede molestar a la gente de alrededor.

Aviso relativo al uso

- Si necesita información sobre piezas de repuesto, como por ejemplo las alavas, consulte a su distribuidor Yamaha.
- Puede sentir un hormigueo en los oídos en ubicaciones geográficas donde el aire sea seco. Esto no se debe a un mal funcionamiento de los auriculares, sino a la electricidad estática del cuerpo o del dispositivo conectado.
- Si pasa mucho tiempo sin cargarse, la vida útil de la batería puede acortarse. Cargue la unidad una vez cada seis meses.

Veiligheidsbrochure

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en andere personen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te voorkomen dat de gebruiker dit toestel veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats, zodat u hem later nog kunt raadplegen.

- Laat het toestel altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel.
- Maak het niet verantwoordig voor mensen gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik aan of modificaties aan het toestel.
- Dit product is bedoeld voor gewone volwassenen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het bepalen van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overleden' aan.

Gebruik

- Lijster niet met oortelefoons of hoofdtelefoon tijdens het autorijden of fietsen. Vermijd het dragen ervan als uw gehoor niet nag worden gehinderd, zoals bij een spoorwagengang en op bouwplaatsen. Minder horen van het omgevingsgeluid verhoogt het risico op ongevallen.

Als u ongelukmetigheden opmerkt

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, stop dan gebruik van het apparaat onmiddellijk.
 - Het toestel verspreidt een ongeluklijke rook of er komt rook uit het toestel.
 - Er is materiaal binnen in het toestel gekomen dat niet in hoort.
 - Het toestel produceert een ongeluklijke hoeveelheid warmte. (Risico op brandwonden of ander letsel).
 - Er zit een barst in het toestel of het toestel is beschadigd.
 - Het toestel is gevaarlijk.

Als u het apparaat bijt gebruiken, kan dat elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken. Laat het toestel meteen controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel.

Opladen

- Zorg dat u het meegeweelde USB-netsoortje gebruikt. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Om het toestel op te laden verboden u dit met de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-oplader (5 V DC/min. 0,5 A-uitgangslader). Onjuiste aansluiting kan schade aan het toestel of aan de oplader veroorzaken. Raadpleeg deze gebruikershandleiding voor details over opladen.
- Stek uit het opladen van dit product de in de handel verkrijgbare USB-oplader in een stopcontact dat in het zicht zit en waar u makkelijk bij kunt.
- Voorkom u de kabel makkelijk losmaken als dit nodig is. Zelfs als het product is uitgeschakeld, is het niet volledig losgekoppeld van de voeding, tenzij u het uit het stopcontact trekt.

Gebruik binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Het opladen bij een temperatuur buiten het bereik kan lekage, oververhitting, explosie of schade veroorzaken.

- Gebruik het meegeweelde USB-netsoortje niet voor andere toestellen. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Bedek het toestel niet met dekens, kleding etc. terwijl het wordt gebruikt of opgeladen. Dit kan oververhitting en brand veroorzaken.
- Nooit opladen als het toestel niet is. Dit kan elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken als gevolg van kortsluiting.
- Zorg dat het meegeweelde USB-netsoortje niet kan worden beschadigd.
- Niet in de buurt van een verwarming plaatsen.
- Niet extreem buigen of vervormen.
- Niet krassen.
- Niet onder een zwaar voorwerp leggen.

Als u het netsoortje gebruikt terwijl de verdraden van het snoer blootliggen, kan dat een elektrische schok of brand veroorzaken.

Accu'sgebruik

- Verwijderingen van een accu in het vuur of hete oven, of mechanische verbijzing of doorknippen kan een explosie tot gevolg hebben.
- Een accu in een extreem hete omgeving komt, kan dit resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.
- Als een accu blootgesteld aan extreem lage luchttrdruk, kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

Niet demonteren

- U mag dit toestel niet demonteren of aanpassen.
- Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

Waarschuwing tegen water

- Stel het toestel niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen op het toestel (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten die de openingen kunnen innemeningen en plaats het toestel niet op een plaats waar water kan vallen. Als er een vloeistof, zoals regen, in het toestel komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Zak dit toestel nooit met natte handen aan. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandbare voorwerpen of open vuur in de buurt van het toestel. Deze kunnen brand veroorzaken.

Gebruik

- Laat het toestel niet vallen en vermijd sterke schokken. Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

Draadloos toelsten

- Gebruik dit toestel niet in gebieden waar het gebruik van radiogolven is beperkt. Radiogolven van dit toestel kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden en het gebruik van het toestel kan gevaarlijk, volg dan de instructies van de bemanning op.
- Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm. van personen met een pacemaker-implantaat of defibrillator-implantaat. Radiogolven die afkomstig zijn van dit toestel, kunnen elektro-medische apparaten zoals geïmplanteerde pacemaker of defibrillator beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

Gehoortverlies

- Gebruik het toestel niet te lang op een te hoog of oncomfortabel volumeniveau. Anders kan er gehoortverlies ontstaan. Zorg dat u niet meer dan 40 uur per week op 80 dB(A) of hoger luistert, of niet meer dan 4 uur per week op 100 dB(A) of hoger.
- Als u problemen ervaart, neem dan contact op met een arts.

Manuseio

- Minimizeer eerst het geluidsniveau van het apparaat waarop u gaat aansluiten, alvorens de plug in te steken. Als u dit niet doet, kan er gehoortbeschadiging of schade aan het toestel ontstaan.

Zorgvuldig behouden

- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van crianças. Seus filhos podem engolir os accidentalmente.
- Não puxe pelo cabo de alimentação/USB incluído enquanto estiver conectado. Puxar o cabo conectado pode causar danos.
- Não use os fones de ouvido como se os pontos dos fones removidos ou quebradas. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos ou inflamação.
- Caso os fones de ouvido causam a pele, pare o uso imediatamente. O uso contínuo pode piorar lesões ou inflamação.
- Prenda firmemente as pontas dos fones nos fones de ouvido. Se as pontas magnéticas não estiverem conectadas e presas nos ouvidos, elas podem causar ferimentos ou doenças.

Op de apparatuur staan of zitten:

- Zware voorwerpen op de apparatuur plaatsen
- Overmatige krachten uitoefnen op knoppen, schakelaars, ingangen/uitgangen etc.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan letsel of schade aan het toestel ontstaan.

Informatie

Hieronder volgt informatie die u in acht moet nemen om een defect van het product, of beschadigingen, een foutieve werking of gegevensverlies te voorkomen.

- Gebruik u niet de toestel niet op een locatie die blootstaat aan direct zonlicht, die zeer warm, zoals bij een verwarming, of zeer koud wordt die blootstaat aan grote hoeveelheden stof of trillingen. Als u dit niet opvolgt kan het paneel van dit toestel vervormen, kunnen de interne componenten defecten gaan vertonen of kan de werking onstabiel worden.
- Gebruik bij het schoongemaakt van het apparaat een zachte droge doek. Het gebruik van chemische stoffen als benzine of thinning, reinigingsproducten of chemische schoonmaakdoekjes kan verkleuring of vervorming veroorzaken.
- Plaats of houd de oortelefoons of hoofdtelefoon niet in de nabijheid van een klok, magnetische kaart of ander object dat kan worden beïnvloed door het magnetisme veld van dit product. Ander kunnen de gegevens van het betrokken apparaat worden beschadigd of vernietigd.

- Vermijd het volgende:
 - Op de apparatuur staan of zitten
 - Zware voorwerpen op de apparatuur plaatsen
 - Overmatige krachten uitoefnen op knoppen, schakelaars, ingangen/uitgangen etc.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan letsel of schade aan het toestel ontstaan.

Veiligheidsbrochure

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en andere personen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te voorkomen dat de gebruiker dit toestel veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats, zodat u hem later nog kunt raadplegen.

- Laat het toestel altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel.
- Maak het niet verantwoordig voor mensen gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik aan of modificaties aan het toestel.
- Dit product is bedoeld voor gewone volwassenen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het bepalen van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overleden' aan.

Gebruik

- Lijster niet met oortelefoons of hoofdtelefoon tijdens het autorijden of fietsen. Vermijd het dragen ervan als uw gehoor niet nag worden gehinderd, zoals bij een spoorwagengang en op bouwplaatsen. Minder horen van het omgevingsgeluid verhoogt het risico op ongevallen.

Als u ongelukmetigheden opmerkt

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, stop dan gebruik van het apparaat onmiddellijk.
 - Het toestel verspreidt een ongeluklijke rook of er komt rook uit het toestel.
 - Er is materiaal binnen in het toestel gekomen dat niet in hoort.
 - Het toestel produceert een ongeluklijke hoeveelheid warmte. (Risico op brandwonden of ander letsel).
 - Er zit een barst in het toestel of het toestel is beschadigd.
 - Het toestel is gevaarlijk.

Als u het apparaat bijt gebruiken, kan dat elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken. Laat het toestel meteen controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel.

Opladen

- Zorg dat u het meegeweelde USB-netsoortje gebruikt. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Om het toestel op te laden verboden u dit met de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-oplader (5 V DC/min. 0,5 A-uitgangslader). Onjuiste aansluiting kan schade aan het toestel of aan de oplader veroorzaken. Raadpleeg deze gebruikershandleiding voor details over opladen.
- Stek uit het opladen van dit product de in de handel verkrijgbare USB-oplader in een stopcontact dat in het zicht zit en waar u makkelijk bij kunt.
- Voorkom u de kabel makkelijk losmaken als dit nodig is. Zelfs als het product is uitgeschakeld, is het niet volledig losgekoppeld van de voeding, tenzij u het uit het stopcontact trekt.

Gebruik binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Het opladen bij een temperatuur buiten het bereik kan lekage, oververhitting, explosie of schade veroorzaken.

- Gebruik het meegeweelde USB-netsoortje niet voor andere toestellen. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Bedek het toestel niet met dekens, kleding etc. terwijl het wordt gebruikt of opgeladen. Dit kan oververhitting en brand veroorzaken.
- Nooit opladen als het toestel niet is. Dit kan elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken als gevolg van kortsluiting.
- Zorg dat het meegeweelde USB-netsoortje niet kan worden beschadigd.
- Niet in de buurt van een verwarming plaatsen.
- Niet extreem buigen of vervormen.
- Niet krassen.
- Niet onder een zwaar voorwerp leggen.

Als u het netsoortje gebruikt terwijl de verdraden van het snoer blootliggen, kan dat een elektrische schok of brand veroorzaken.

Accu'sgebruik

- Verwijderingen van een accu in het vuur of hete oven, of mechanische verbijzing of doorknippen kan een explosie tot gevolg hebben.
- Een accu in een extreem hete omgeving komt, kan dit resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.
- Als een accu blootgesteld aan extreem lage luchttrdruk, kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

Niet demonteren

- U mag dit toestel niet demonteren of aanpassen.
- Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

Waarschuwing tegen water

- Stel het toestel niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen op het toestel (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten die de openingen kunnen innemeningen en plaats het toestel niet op een plaats waar water kan vallen. Als er een vloeistof, zoals regen, in het toestel komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Zak dit toestel nooit met natte handen aan. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandbare voorwerpen of open vuur in de buurt van het toestel. Deze kunnen brand veroorzaken.

Gebruik

- Laat het toestel niet vallen en vermijd sterke schokken. Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

Draadloos toelsten

- Gebruik dit toestel niet in gebieden waar het gebruik van radiogolven is beperkt. Radiogolven van dit toestel kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden en het gebruik van het toestel kan gevaarlijk, volg dan de instructies van de bemanning op.
- Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm. van personen met een pacemaker-implantaat of defibrillator-implantaat. Radiogolven die afkomstig zijn van dit toestel, kunnen elektro-medische apparaten zoals geïmplanteerde pacemaker of defibrillator beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

Gehoortverlies

- Gebruik het toestel niet te lang op een te hoog of oncomfortabel volumeniveau. Anders kan er gehoortverlies ontstaan. Zorg dat u niet meer dan 40 uur per week op 80 dB(A) of hoger luistert, of niet meer dan 4 uur per week op 100 dB(A) of hoger.
- Als u problemen ervaart, neem dan contact op met een arts.