



Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. As an end user, you are legally required to return used batteries. Please use official collection facilities such as the collection points provided by public waste management authorities to do so. You can also return used batteries that we carry or have carried as new batteries to us. Please contact us at care@we-vibe.com. To prevent short circuits, the poles of lithium batteries should be taped before returning. For safety reasons, we ask you not to send the batteries to us by mail and refer you to the regulations for sending hazardous goods provided by mail carriers.

If the batteries are permanently installed in the product, please do not try to remove them yourself. This may cause permanent damage to the device. Your obligations as a customer are otherwise regulated by the WEEE Directive and the national implementation law. Please observe the information in the manual and the safety instructions to prevent waste and littering.

Used batteries contain harmful substances that can damage the environment or your health if they are not stored or disposed of properly. In particular, this applies to the improper handling of lithium batteries. Batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese and nickel and can be recycled. Separate collection allows these raw materials to be recycled and prevents negative impacts on the environment and human health from released pollutants.

The sign with the crossed-out waste bin means that you must not dispose of batteries and accumulators with household waste.



If the legal requirements are present, this sign means that the following symbols and their meaning must be used when labeling the batteries:

Hg: Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass
Pb: Battery contains more than 0.004 percent lead by mass
Cd: Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass

CHARGE

Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez le voltage local car celui-ci ne doit pas excéder le voltage maximal indiqué sur le chargeur. L'appareil ne doit être chargé qu'à un voltage approprié et extrêmement bas correspondant à celui indiqué sur l'appareil.

N'utilisez et ne nettoyez pas le produit pendant le chargement de la batterie. N'immergez jamais le chargeur ou le câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides. L'appareil contient des piles non remplaçables. Cet appareil contient une pile Li-ion rechargeable.

Débrancher le câble de charge de l'alimentation électrique après chaque processus de charge.

WE-VIBE REMOTE

Évitez de démonter, perforer, modifier, faire tomber, jeter ou causer tout autre choc qui pourrait endommager la batterie.

Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Ne mettez pas les piles dans votre bouche. En cas d'ingestion, contactez immédiatement votre médecin traitant.

N'utilisez que des piles du CR2032.

N'utilisez et ne rechargez pas des piles qui fuient, sont décolorées, rouillées, déformées, émettent une odeur ou semblent en mauvais état de quelque manière que ce soit.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

Pour garantir une longue autonomie, veuillez régulièrement recharger l'appareil, même si vous ne l'utilisez pas.

À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.

Nous vous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour l'usage de l'appareil. Pour prévenir tout dommage, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base de silicone ou d'alcool.

CONSIGNES RELATIVES AUX BATTERIES

La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes:

Les batteries et les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de restituer les batteries usagées. Pour ce faire, utilisez les points de dépôt officiels tels

que les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. Les batteries usagées que nous proposons ou avons proposées à l'état neuf peuvent nous être retournées. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse :

care@we-vibe.com. Pour éviter tout risque de court-circuit, les pôles des batteries lithium doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant la restitution. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous retourner les batteries usagées par voie postale. À ce sujet, nous vous renvoyons aux règlements des transporteurs relatifs à l'envoi de marchandises dangereuses.

Si les batteries sont solidement installées à l'intérieur du produit, n'essayez en aucun cas de les retirer vous-même. Cela pourrait endommager l'appareil de manière définitive. Vos obligations en tant que client relèvent par ailleurs de la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

la directive WEEE et de sa transposition en

personal data from the used electrical equipment before handing it in for disposal.

Please observe the information in the manual and safety instructions to prevent waste, and please check for possible repair options.

DE WARNUNG

Dieses Produkt wird als Produktneinheit verkauft. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Wenn Sie sich in ärztlicher Obhut befinden und/oder unter einer Krankheit leiden, die die Verwendung eines Medizinproduktes erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Anwendung des Produkts selbst an, wenn Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden auftreten, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnissen fehlt, dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie in die sichere Bedienung des Produktes eingewiesen und über die bestehenden Gefahren unterrichtet wurden. Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen oder pflegen. Wenden Sie das Produkt nicht auf geschwollene oder entzündete Hautstellen an.

Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.

Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen im Handbuch.

Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seine Batterie keinen Temperaturen über 45°C aussetzen, demontieren oder mechanisch oder elektrisch beschädigen.

Über Spielzeugpille können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Teilen Sie Ihre Spielzeugpille daher nur mit dem Partner. Verwenden Sie beim Sex mit einem Partner gegebenenfalls Schutzmaßnahmen.

Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Dieses Produkt ist nicht für den Analbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht anal!

Legen Sie das Produkt nicht mit der weichen Seite auf einer saugfähigen Fläche ab, um Flecken zu vermeiden.

Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

LADEN

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts die Spannung im örtlichen Stromnetz, da diese die am Gerät angegebene maximale Versorgungsspannung überschreiten darf.

Das Produkt darf nur mit Schutzkleispannung betrieben werden, wie auf der Kennzeichnung am Produkt angegeben.

Benutzen oder Reinigen Sie das Produkt nicht, während die Batterie aufgeladen wird.

Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Das Produkt enthält nicht austauschbare Batterien/Akkus.

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Trennen Sie nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.

WE-VIBE REMOTE

Batterien/Akkus dürfen nicht zerlegt, durchgebohrt, verformt, fallen gelassen, geworfen oder anderweitig unüblichen Erschütterungen ausgesetzt werden.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

Nehmen Sie Batterien/Akkus nicht in den Mund. Bei Verschluckung, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Dieses Produkt ist nicht für den Analbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht anal!

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

English (EN)	3
Deutsch (DE)	5
Français (FR)	7
Español (ES)	9
Italiano (IT)	11
Polski (PL)	14
Português (PT)	16
русский (RU)	18
中文 (CN)	19
にほんご (JP)	20
한국어 (KR)	21
繁體中文 (TCN)	22
Compliance information	24

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Legen Sie das Produkt nicht mit der weichen Seite auf einer saugfähigen Fläche ab, um Flecken zu vermeiden.

Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Legen Sie das Produkt nicht mit der weichen Seite auf einer saugfähigen Fläche ab, um Flecken zu vermeiden.

Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.

Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausge laufen, verformt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig Sicherheitsgefahr darstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher