



CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- Manette d'action télécommandée Plus
- Bande de poignet
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

Items requis (non inclus):

- 2 piles "AA"

INSTALLATION DE LA MANETTE D'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS

Comment installer les Piles :

1. Trouvez la porte de pile à l'arrière de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS.
2. Retirez la porte de pile.
3. Insérez 2 piles "AA" dans le compartiment à piles. Assurez-vous d'insérer d'abord l'embout négatif (-) quand vous insérez les piles, et retirez d'abord l'embout positif (+) quand vous remplacez les piles.
4. Remplacez la porte de pile.

NOTE : L'écoulement d'acide à batterie peut causer des dommages corporels ainsi qu'à l'environnement. Avant l'écoulement de la batterie, nettoyez bien la peau affectée et les vêtements. Gardez l'acide à batterie éloigné des yeux et de la bouche. Une batterie qui coule peut émettre des sons tels que des claquements.

Pour éviter l'écoulement d'une pile :

- Ne mélangez pas des piles usagées aux piles neuves (remplacez toutes les piles à la fois)
- Ne mélangez pas différentes marques de piles.
- Ne laissez pas la batterie inutilisée dans la manette pour une période prolongée.
- N'insérez pas la batterie à l'envers. Assurez-vous que les embouts positif (+) et négatif (-) sont dans la bonne direction. Insérez d'abord le négatif.
- N'utilisez pas de batteries endommagées, déformées ou qui coulent.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu.

NOTE : Avant l'utilisation, attachez la bande de poignet à l'embout de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS et utilisez toujours la bande de poignet quand vous utilisez la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS.

COMMENT SYNCHRONISER LA MANETTE D'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS À VOTRE CONSOLE Wii :

1. Appuyez sur le bouton POWER de la console Wii.
2. Retirez la porte de pile à l'arrière de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS.
3. Appuyez sur le bouton SYNC situé près des piles. Les 4 voyants lumineux DEL au bas de la manette se mettront à clignoter.

NOTE : Il y a également un bouton SYNC à l'extérieur de la porte de pile que vous pouvez appuyer pour synchroniser la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS. Ceci vous empêche d'avoir à retirer la porte de pile lors de la synchronisation.

4. Après avoir ouvert le couvercle de la fente de carte SD sur la devant de la console Wii, appuyez sur le bouton SYNC de la console Wii.
5. Suite au processus de synchronisation, le voyant DEL qui est allumé indique le numéro du joueur pour cette manette.

NOTE : Vous devez suivre les directives ci-dessus pour chaque manette d'action télécommandée additionnelle que vous ajoutez à la console Wii.

Technologie Motion Sense

La manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS possède la technologie de détection de mouvement intégrée (Motion Sense) qui permet à la manette d'être entièrement compatible à tous les jeux Wii MotionPLUS. La technologie "Motion Sense™" permet le

mouvement 1:1 le plus précis et parce qu'elle est intégrée, aucun attachement supplémentaire n'est nécessaire.

NOTE : Référez-vous au guide de l'utilisateur de chaque jeu individuel pour vérifier la compatibilité au Wii MotionPLUS. La manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS utilise automatiquement la technologie Motion Sense dépendant du jeu.

Mode Veille :
La manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS entrera automatiquement en mode Veille si elle est inutilisée pendant plus que 5 minutes. Pour quitter le mode Veille, appuyez sur n'importe quel bouton sur la manette.

Note :

- Utilisez toujours la manette avec la bande de poignet incluse.
- Quand vous utilisez des piles "AA", la durée de vie des piles restante de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS peut être affichée en appuyant sur le bouton HOME de la manette.
- Prenez une pause toutes les 10-15 minutes.
- Consultez un médecin si vous éprouvez tout malaise pendant ou après avoir joué.
- Vous pouvez utiliser le Nunchuk de Nintendo Wii avec la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS. Référez-vous au manuel d'opération Nintendo Wii original pour les directives d'installation.

TRÈS IMPORTANT !
Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace autour de vous afin de jouer avec la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS en toute sécurité. Bougez tous les objets à au moins 4 pieds de vous avant de jouer. Assurez-vous qu'aucune personne ou animal ne se trouve autour de vous ou de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS. Suivez toujours les directives fournies avec le jeu auquel vous jouez. Référez-vous aux directives originales de la console Wii ou du jeu pour plus d'informations.

Information FCC
Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorientez ou relocalisez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Vous êtes averti que tout changement ou modification apporté au système sans le consentement expressé du fabricant pourrait rendre l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

CLAUSE DE NON-GARANTIE : dreamGEAR n'est PAS responsable de tout dommage à la personne ou à la propriété lors de l'utilisation de son produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de pratiquer les procédures de sécurité adéquates.

iSound

dreamGEAR

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/iSound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (8732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

PLUS ACTION REMOTE CONTROLLER USER'S GUIDE (89W-8177)

works with **Wii**



dreamGEAR
www.dreamgear.net



PACKAGE CONTENTS:

- ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS
- Wrist Strap
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

Items Required (not included):

- 2 "AA" batteries

SETUP OF THE ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS

How to Install Batteries:

1. Locate the battery door on the back of the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS.
2. Remove the battery door.
3. Insert 2 "AA" batteries into the battery chamber. Be sure to insert the minus (-) end first when inserting new batteries, and remove the plus (+) end first when replacing the batteries.
4. Replace the battery door.

NOTE: Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

To avoid battery leakage:

- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time)
- Do not mix different brands of batteries.
- Do not leave batteries in the controller for long periods of non-use.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct directions. Insert the negative end first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not dispose of batteries in a fire.

NOTE: Before use, attach the wrist strap to the end of the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS and always use the wrist strap when using the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS.

HOW TO SYNC THE ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS TO YOUR Wii CONSOLE:

1. Press the power button on the Wii Console.
2. Remove the battery door on the back of the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS.
3. Press the SYNC button located near the batteries. The 4 LED lights at the bottom of the remote will start blinking.

NOTE: There is also a SYNC button on the outside of the battery cover that you can press to sync the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS. This prevents you from having to remove and replace the battery cover when syncing.

4. After opening the SD Card Slot cover on the front of the Wii Console, press the SYNC button on the Wii Console.
5. After the syncing process, the LED that is lit shows the player number for that remote.

NOTE: You must follow the above instructions for each additional Action Remote Controller added to the Wii Console.

Motion Sense Technology

The ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS has built in Motion Sense Technology, which allows the controller full compatibility with all Wii MotionPLUS games. "Motion Sense™" Technology allows the most precise 1:1 movement possible and because it

is built in, no extra attachments are needed.

NOTE: Please refer to the User's Guide of each individual game to check the Wii MotionPLUS compatibility. The ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS will automatically use Motion Sense Technology depending on the game.

Standby Mode:
The ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS will automatically enter standby mode if not in use for 5 minutes. To exit standby mode, press any button on the remote.

Notes:

- Always use your remote with the wrist strap included.
- When using "AA" batteries, the remaining battery life of the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS can be shown by pressing the HOME button on the remote.
- Take a break every 10-15 minutes.
- Consult a physician if you have any discomfort during or after play.
- You can use the Nintendo Wii Nunchuk with the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS. Please refer to your original Nintendo Wii Operations Manual for setup instructions.

VERY IMPORTANT!
Make sure there is enough space around you to safely play with the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS. Move all objects at least 4 feet away before playing. Make sure no people or animals are in the vicinity of you or the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS. Always follow the instructions provided for the game you are playing. Refer to your original instructions for the Wii Console and game for more info.

FCC Information
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

DISCLAIMER: dreamGEAR is NOT responsible for any personal injury or damage to property when using this product. It is the user's responsibility to practice proper safety procedures.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS
- Manillas
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

Elementos requeridos (no se incluyen):

- 2 baterías "AA"

CONFIGURACIÓN DEL ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS

Cómo instalar las baterías:

1. Localice la tapa de las baterías en la parte trasera del ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS.
2. Retire la tapa de las baterías.
3. Inserte 2 baterías "AA" en el compartimiento de las baterías. Asegúrese de insertar primero el extremo negativo (-) al colocar las baterías nuevas y de retirar primero el positivo (+) cuando sustituya las baterías.
4. Coloque de nuevo la tapa de las baterías.

NOTA: Las fugas de ácido de las baterías pueden causar lesiones personales así como dañar su controlador. Si ocurren fugas en la batería, limpie bien la zona de la piel y las ropas afectadas. Mantenga el ácido de la batería lejos de sus ojos y de su boca. Las baterías que están experimentando fugas pueden hacer ruidos como de burbujas.

Para evitar pérdidas de electroito en las baterías:

- No mezcle baterías usadas con baterías nuevas (sustituya todas las baterías al mismo tiempo)
- No mezcle baterías de marcas diferentes
- No deje baterías colocadas dentro del controlador por largos períodos de tiempo sin usar.
- No coloque las baterías con la polaridad invertida. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y el negativo (-) estén orientados en las direcciones correctas. Inserte primero el extremo negativo.
- No utilice baterías que estén dañadas, deformadas o que presenten fugas de electroito.
- No arroje las baterías al fuego.

NOTA: Antes de usarlo, coloque la manilla en el extremo del ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS y use siempre cuando esté utilizando el mando.

CÓMO SINCRONIZAR EL ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS CON SU CONSOLE Wii:

1. Presione el botón de alimentación de la Consola Wii.
2. Retire la tapa de las baterías en la parte trasera del ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS.
3. Oprima el botón SYNC ubicado cerca de las baterías. Los 4 LED de la parte inferior del mando comenzarán a parpadear.

NOTA: También hay un botón SYNC en la parte exterior de la tapa de las baterías que puede presionar para sincronizar el ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS. Esto evita que tenga que retirar y colocar de nuevo la tapa de las baterías cuando esté sincronizando.

4. Después de abrir la tapa de la Ranura de la Tarjeta SD en la parte frontal de la Consola Wii, presione el botón SYNC de esta.
5. Después del proceso de sincronización, el LED que está iluminado muestra el número del jugador para ese mando.

NOTA: Debe seguir las instrucciones anteriores para cada ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS que se añada a la Consola Wii.

Motion Sense Technology
El ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS está integrado en el Motion Sense Technology, lo

cuál le confiere al controlador plena compatibilidad con todos los juegos MotionPLUS. "Motion Sense Technology" permite un movimiento preciso 1:1 y como está incorporado, no se necesitan dispositivos adicionales.

NOTA: Consulte la Guía de Usuario de cada juego individual para verificar la compatibilidad con Wii MotionPLUS. El ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS usará automáticamente la Motion Sense Technology en dependencia del juego.

Modo de Espera:
El ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS entrará automáticamente en el modo de espera si no se usa durante 5 minutos. Para salir del modo de espera, presione cualquier botón del mando.

Notes:

- Utilice siempre el mando con la manilla que se incluye.
- Cuando esté utilizando baterías "AA", la vida útil restante de las baterías del ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS puede verse presionando el botón "HOME" del mando.
- Tome un descanso cada 10 o 15 minutos.
- Consulte a un médico si siente alguna incomodidad durante el juego o después de él.
- Con el ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS puede usar el Nintendo Wii Nunchuk. Consulte el Manual de Operaciones original de Nintendo Wii para ver las instrucciones de configuración.

¡MUY IMPORTANTE!
Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de usted para jugar con el ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS. Mueva todos los objetos al menos a 4 pies de distancia antes de jugar. Asegúrese de que no haya personas ni animales cerca de usted o del Mando. Siga siempre las instrucciones proporcionadas para el juego que está jugando. Consulte las instrucciones originales de la Consola Wii y del juego para obtener más información.

Información de la FCC
Este equipamiento se ha probado, determinándose que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en concordancia con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce una interferencia dañina con la recepción de radio o televisión, o casi puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente al que está conectado al receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico experimentado de radio y televisión en busca de ayuda.

Se le advierte que los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipamiento.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: dreamGEAR NO es responsable de ninguna lesión personal o daño a la propiedad derivados del uso de este producto. Es responsabilidad del usuario poner en práctica los procedimientos de seguridad apropiados.