

dreamGEAR

www.dreamgear.net

iSound

WARRANTY CARD

dreamGEAR

All dreamGEAR/iSound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

CONSUMER SUPPORT HOTLINE:

877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
678-606-5000 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

WEBSITES:

www.dreamgear.net
www.isound.net

shadow

WIRELESS CONTROLLER with RUMBLE

DGPS3-3866



works with/compatible avec
PS3

User Guide



CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- Shadow Wireless
- Récepteur sans Fil
- Câble de Chargement USB
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

CHARGER LA SHADOW WIRELESS CONTROLLER:

1. La Shadow Wireless Controller comprend une batterie interne rechargeable. Pour charger la Shadow Wireless Controller, utiliser le câble de chargement USB inclus ou votre câble de chargement USB Sony original.
2. Branchez le câble mini-USB au port mini-USB situé sur le dessus de la Shadow Wireless Controller.
3. Branchez la fiche USB standard à n'importe quel port de votre console de jeu PS3. Votre PS3 doit être en position "ON" pour que votre Shadow Wireless puisse charger. L'indicateur de joueur DEL clignotera pour indiquer que le chargement a débuté. Quand la manette est entièrement chargée, le DEL cessera de clignoter.

NOTE: Vous pouvez également charger la Shadow Wireless Controller à partir de la plupart des ports USB.

COMMENT SYNCHRONISER LA SHADOW WIRELESS CONTROLLER AU RÉCEPTEUR SANS FIL:

1. Branchez le récepteur sans fil inclus à n'importe quel port USB disponible sur la console de jeu PS3.
2. Appuyez sur le bouton de connexion du récepteur USB. Le voyant DEL du récepteur clignotera rapidement.
3. Appuyez sur le bouton menu DG/PS3. Le DEL sur le récepteur deviendra plein quand la manette est correctement synchronisée au récepteur. L'indicateur de joueur DEL de la manette deviendra également solide lorsque correctement synchronisée.

NOTE: Si la manette a de la difficulté à se synchroniser au récepteur, trouvez le bouton RESET à l'arrière de la manette Shadow Wireless. Appuyez pendant plusieurs secondes et suivez les directives pour synchroniser la manette au récepteur.

CHARGEMENT PENDANT QUE VOUS JOUEZ:

La Shadow Wireless Controller peut être chargée pendant que vous jouez.

1. Pour charger la Shadow Wireless Controller pendant que vous jouez, le câble de chargement USB et le récepteur sans fil doivent être branchés à votre console de jeu PS3.
2. Pour jouer et charger votre Shadow Wireless Controller, veuillez suivre les sections chargement et installation précédentes de ce guide de l'utilisateur.

MODE VEILLE:

La Shadow Wireless Controller inclut un de Veille. La manette entrera en mode Veille si:

1. La manette perd le contact avec le récepteur pendant plus de 30 secondes.
2. Cinq (5) minutes d'inactivité du bâton ou bouton digital.
3. Pour allumer la manette qui est en mode Veille, appuyez sur le bouton menu DG/PS3 de votre manette.

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE:

Quand la batterie interne dans la Shadow Wireless Controller est plus faible que le montant requis standard, l'indicateur de joueur DEL clignotera rapidement. Si cela arrive, veuillez charger la batterie interne avec le câble de chargement USB inclus.

INFORMATION FCC

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

Vous êtes averti que tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.



PACKAGE CONTENTS:

- Shadow Wireless Controller
- Wireless Receiver
- USB Charging Cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

CHARGING SHADOW WIRELESS CONTROLLER:

1. The Shadow Wireless Controller features an internal rechargeable battery. To charge the Shadow Wireless, use the included USB charge cable or your original Sony USB charge cable.
2. Connect the mini USB cable to the mini USB port located on the top of the Shadow Wireless Controller.
3. Connect the standard USB plug to any available port on your PS3 game console. Your PS3 must be powered "ON" in order for the Shadow Wireless to charge. The player indicator LEDs will flash to indicate charging has begun. When the controller is fully charged, the LED will become solid.

NOTE: You can also charge the Shadow Wireless Controller from most powered USB ports.

HOW TO SYNC THE SHADOW WIRELESS CONTROLLER THE WIRELESS RECEIVER:

1. Connect the included Wireless Receiver to any available USB port on the PS3 game console.
2. Press the connect button on the USB receiver. The receiver LED will flash rapidly.
3. Press the DG/PS3 menu button. The LED on the receiver will become solid when the controller is properly synced to the receiver. The player indicator LED on the controller will also become solid when properly synced.

NOTE: If the controller is having problems syncing to the receiver, locate the RESET button on the back of the Shadow Wireless Controller. Press and hold for several seconds and follow the instructions on how to sync the controller to the receiver.

CHARGING WHILE PLAYING:

The Shadow Wireless Controller can be charged during game play.

1. To charge the Shadow Wireless Controller during game play, both the USB charge cable and Wireless Receiver must be connected to your PS3 game console.
2. To play and charge your Shadow Wireless Controller, please follow the previous charge and set-up portions of this User's Guide.

SLEEP MODE:

The Shadow Wireless Controller features a Sleep Mode. The controller will enter Sleep Mode if one of the following occurs:

1. If the controller loses contact with the receiver for more than 30 seconds.
2. Five (5) minutes of analog stick or button inactivity.
3. To turn the controller on from being in Sleep Mode, press the DG/PS3 menu button on the controller.

LOW BATTERY INDICATOR:

When the internal battery power in the Shadow Wireless Controller is lower than the standard amount needed, the player indicator LED will flash rapidly. If this occurs, please charge the internal battery with the included USB Charging Cable.

FCC INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Shadow Wireless Controller
- Receptor Inalámbrico
- Cable de Carga USB
- Guía del Usuario/Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

CARGAR EL SHADOW WIRELESS CONTROLLER:

1. El Shadow Wireless Controller presenta una batería interna recargable. Para cargar el Shadow Wireless Controller, use el cable de carga USB incluido o el cable de carga original de Sony.
2. Conecte la clavija mini-USB en el puerto mini-USB situado en la parte de arriba del Shadow Wireless Controller.
3. Conecte la clavija USB estándar en cualquier puerto libre de su consola PS3. Su PS3 deberá estar encendida para que el Shadow Wireless se cargue. Los LEDs indicadores del jugador parpadearán para indicar que se ha iniciado la carga. Cuando el mando de control esté completamente cargado, el LED se iluminará fijo.

NOTA: También puede cargar su Shadow Wireless Wireless Controller en la mayoría de puertos USB con alimentación.

CÓMO SINCRONIZAR EL RECEPTOR INALÁMBRICO DEL SHADOW WIRELESS CONTROLLER:

1. Conecte el receptor inalámbrico incluido en cualquier puerto USB libre en la consola PS3.
2. Pulse el botón de conexión en el receptor USB. El LED del receptor parpadeará rápidamente.
3. Presione el botón del Menú DG/PS3. El LED del receptor se iluminará fijo cuando el mando de control esté correctamente sincronizado con el receptor. El LED indicador del jugador del mando de control también se iluminará fijo cuando la sincronización sea correcta.

NOTA: Si el controlador tiene problemas para sincronizarse con el receptor, encuentre el botón RESET en la parte trasera del Shadow Wireless Controller. Manténgalo pulsado durante varios segundos y siga las instrucciones sobre cómo sincronizar el controlador con el receptor.

CARGAR MIENTRAS ESTÁ JUGANDO:

El Shadow Wireless Controller se puede cargar durante una partida en juego.

1. Para cargar el Shadow Wireless Controller mientras está jugando, tanto el cable de carga USB como el Receptor inalámbrico deben estar conectados en la consola SP3.
2. Para cargar y jugar con su Shadow Wireless Controller, por favor siga las instrucciones previas de conexión y carga de esta Guía del Usuario.

MODO DE APAGADO AUTOMÁTICO:

El Shadow Wireless Controller presenta un modo de apagado automático. El mando de control se apagará automáticamente si ocurre lo siguiente:

1. Si el mando de control pierde el enlace con el receptor durante más de 30 segundos.
2. A los cinco (5) minutos de inactividad en los botones o en la palanca analógica.
3. Para volver a encender el mando de control desde este modo, pulse el botón DG/PS3 en el mando de control.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA:

Quando la carga de la batería interna del Shadow Wireless Controller es inferior a la cantidad estándar necesaria, el LED indicador del jugador parpadeará rápidamente. Si esto ocurre, por favor cargue la batería interna con el cable de carga USB incluido.

INFORMACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias molestas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que dichas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias molestas a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias llevando a la práctica una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito de la red eléctrica diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar a su vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV solicitando ayuda.

Queda advertido de que cualquier cambio o modificación sin aprobación expresa por la parte responsable de su cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Federal Communications Commission (FCC) Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generate, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF exposure warning

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.