

## FM收音机功能

功能	按钮	音频	状态指示灯
FM收音机/开关	按下FM键一次以开/关	闪动蓝灯	
扫描一个电台	按住调高/低音量按钮2秒 (开始扫描直至搜索到电台为止)	闪动蓝灯	
调高音量	按下调高音量按钮一次	闪动蓝灯	
调低音量	按下调低音量按钮	闪动蓝灯	
指派一个预设电台			
指定预设电台	— 所有可预设最多8个电台		
1) 调校至一个想储存的电台			
2) 按住FM按钮2秒进行储存			
调出预设电台	调出的电台次序是将储存的先后为根据		
1) 按下FM按钮两次调出首个储存的电台			
2) 再次按下FM按钮, 调出第二个被储存的电台, 如此类推			

### ① 请用包装内的立体声耳塞简答体验最佳FM收音效果。

43

## 重设至出厂设定

- 您可以将耳机重设至出厂设置。重设期间亦会删除耳机与手机的配接记录。
- 确保耳机已关闭并适当充电。
- 按住调高/低音量按钮, 然后将充电线插入充电器插座, 状态指示灯会闪动紫色2次。
- 放开调高/低音量按钮。
- 状态指示灯会保持红色, 耳机已被重设。

i.Tech蓝牙耳机专为蓝牙器材而设计, 但因各生产商的蓝牙器材设计存在一定差异, 我们不能保证耳机与所有使用蓝牙技术启动的产品相兼容。

## 疑难排解

我听到「咔咔」的声音。  
我们建议你把耳机戴在与手机的同一边, 以达到最佳的接收效果。

我的耳机没有声音

- 确保耳机已启动并完全充电。
- 确保耳机与手机妥当配接。
- 确保耳机与手机妥善地连接 – 如未能连接, 请参照手机的蓝牙菜单, 或按MFB+一次。(请参阅「使用耳机」及「将耳机与蓝牙手机配接」一节)

44

## 联邦通讯委员会(FCC)声明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171