

CODE LIST

Codes in bold are for new TVs

TV	
Abex	0215 • 0185
Acer	0081 • 0083
Acme	0010
Admiral	0001 • 0020 • 0226
Advent	0116 • 0176 • 0922
Adventura	0174
Aiko	0058
Aiwa	0195 • 0196 • 0227 • 0269
Akai	0002 • 0077 • 0105 • 1137 1138 • 0254 • 1105 • 1113 • 1139
Alleron	0051
Amark	0020
Amtron	0053
Anam National	0003 • 0025 0042 • 0053 • 0193
AOC	0004 • 0005 • 0009 • 0014 0156 • 0175 • 0187 • 1009
Apex	0215 • 0214 • 0216 • 1132
Archer	0020
Aspect	0059
Audiovox	0053 • 1019 • 1117
Axion	0177
Bang & Olufsen	0190
Belcor	0004
Bell & Howell	0000 • 0001 • 0031 • 0049
Benq	0081 • 0083 • 0101 0144 • 1155
Bluesky	0053
Bradford	0053
Broksonic	0135 • 0147 • 0310
Brokwood	0004
Candle	0004 • 0008 • 0009 • 0174 0175
Capehart	0175
CCE	1153
Celebrity	0002
Celera	0214
Centrios	0169
Centurion	0009
Cetronic	0042
Changhong	0214 • 0401
Cineral	0058 • 0144
Citizen	0001 • 0004 • 0009 • 0008 0042 • 0053 • 0058 • 0105 0109 • 0135 • 0189
Clairtone	0014
Classic	0042 • 0214 • 0401
Coby	1091 • 1124
Color Voice	0010
Colortyme	0004 • 0009 • 0010
Concerto	0004 • 0009
Concierge	0121
Contec/Cony	0012 • 0014 • 0042 • 0053
Cornea	0050
Craig	0042 • 0053
Crosley	0062
Crown	0042 • 0053
Curtis Mathes	0000 • 0001 • 0004 • 0009 0015 • 0031 • 0049 • 0105 0109 • 0130 • 0358
CTX	0020
CXC	0042 • 0053
Cybervision	0144
Daewoo	0100 • 0004 • 0005 0009 • 0010 • 0017 • 0018 0019 • 0039 • 0042 • 0043 0058 • 0080 • 0126 • 0127 0130 • 0138 • 0140 • 0444
Daytron	0004 • 0009
Dell	0028 • 0132 • 0209
Diamond Vision	0092 • 0210 • 0948
Digimate	1017
Digistar	0116 • 0118 • 0132 • 0165 0167 • 1019 • 1020 • 1151 • 1152
Dimensia	0000 • 0031
Disney	0135 • 0158
Dukane	0059 • 0072
Dumont	0004 • 0121
Durabrand	0135 • 0153 • 0157 0189 • 0217 • 1135
Dynasty	0042
Electroband	0002 • 0014
Electrohome	0003 • 0004 0009 • 0022 • 0254

Elektra	0001
Elite Video	0197
Emerson	0004 • 0009 • 0021 • 0023 0024 • 0025 • 0027 • 0030 • 0032 0034 • 0035 • 0037 • 0039 • 0040 0041 • 0042 • 0044 • 0045 • 0049 0051 • 0053 • 0130 • 0135 • 0147 0179 • 0189 0210 • 0456
Envision	0004 • 0009 • 0074 • 1009
ESA	0189
Fisher	0012 • 0049 • 0110 • 0180 • 0268
Fujitsu	0197 • 1006 • 0051
Funai	0042 • 0051 • 0053 0189 • 0227 • 0456
Futurtec	0042 • 0053
Gateway	0046
GE	0000 • 0003 • 0004 • 0009 • 0015 0022 • 0031 • 0044 • 0052 • 0054 0087 • 0107 • 0125 • 0164 • 0342
Gibralter	0004 • 0121
Goldstar	0004 • 0005 0009 • 0012 • 0057 0080 • 0156 0227 • 0338
Gradiente	0004 • 0153 • 0103 • 1160 • 1159
Grundy	0051 • 0053
Guestvision	0201
Gvision	1005
Haier	0081 • 0157 • 0216 • 0217 • 1147
Hallmark	0004 • 0009
Harley Davidson	0153
Harvard	0053
Hewlett Packard	1004 • 1015
Hisense	0073 • 0182 • 0216 • 1016
Hitachi	0059 • 0060 • 0061 0072 • 0088 • 0091 • 0137 0139 • 0141 • 0179 • 1002 0001 • 0004 • 0009 • 0012 • 0142 • 0227
Hyundai	1134
ILO	0146 • 0189 • 0198 1023 • 1024 • 1070 • 1139
IMA	0053
In Focus	0000
Infinity	0062 • 0288
Initial	0146 • 1070 • 1085 • 1109
Insignia	0029 • 0061 • 0103 • 0116 • 0133 0135 • 0167 • 0189 • 0217 • 0456 • 1148
Integra	0181
Inteq	0121
Janeil	0174
JBL	0062
JCB	0002
JC Penney	0000 • 0004 • 0005 • 0008 0009 • 0012 • 0015 • 0022 0030 • 0031 • 0052 • 0054 0087 • 0105 • 0107 • 0109
Jensen	0004 • 0009 • 0133
JVC	0060 • 0069 • 0160 0012 • 0026 • 0065 • 0067 0141 • 0197 • 0247 • 0923
Kawasho	0002 • 0004 • 0009
Kaupani	0175
KEC	0042 • 0053
Kenwood	0004 • 0009
KLH	0214
Kloss Novabeam	0068 • 0174
Koqi	1005
Konka	0011 • 0016 • 0029 • 0047 0053 • 0066 • 0103 • 0412 • 0413
KTV	0014 • 0021 • 0042 • 0053 • 0070
Kurazai	0001
Lasonic	0210 • 0948
Legend	0116
LG	0050 • 0155 • 0004 • 0005 0009 • 0012 • 0057 • 0080 0132 • 0156 • 0227 • 0338
Liquidvideo	0168 • 0177
Lloyd	0153
Lodgenet	0000 • 0001 • 0031 • 0202
Loewe	0062 • 0211
Logik	0000 • 0001 • 0031
Luce	0055
Luxman	0004 • 0009
LXI	0000 • 0004 • 0009 • 0015 • 0031 0049 • 0062 • 0107 • 0109 • 0227
Magnasonic	0051
Magnavox	0204 • 1133 • 0004 0008 • 0009 • 0062 • 0068 0075 • 0141 • 0183
Majestic	0000 • 0001 • 0031
Marantz	0004 • 0009 • 0062 • 0181

Maxent	0046
Medion	0158 • 0198 • 0213
Megatron	0004 • 0009 • 0059
MEI	0014
Memorex	0000 • 0001 • 0004 • 0009 0031 • 0049 • 0051 • 0135 0268 • 0310 • 1007
MGA	0004 • 0005 • 0009 • 0012 0022 • 0051 • 0141 • 0180
Midland	0015 • 0031 • 0054 • 0107 • 0121
Mintek	0146
Minutz	0052
Mitsubishi	0051 • 0146 • 1024 0004 • 0005 • 0009 • 0022 0141 • 0151 • 0180
Monivision	0036
Montgomery Ward	0000 • 0001 • 0031
Moteva	0049 • 1013
Motorola	0003 • 0020
MTC	0004 • 0005 • 0009 0014 • 0105 • 0109
Multitech	0053
Multivision	0084
Myron & Davis	0212
NAD	0004 • 0009 • 0109 • 0185
NEC	0181 • 0003 • 0004 • 0005 0009 • 0010 • 0095 • 0141
NET-TV	0124 • 0046
Nexstech	0167 • 1052
Nikei	0008
Nikko	0004 • 0009 • 0058
Niko	1143
Norcent	0043 • 0056 • 0216
NTC	0058
Olevia	1012 • 1027 • 1140 • 1142 • 1156
Oncommand	0201
Onking	0042
Onwa	0042 • 0053
Optimus	0170 • 0185
Optoma	1028
Optonica	0020 • 0095
Orion	0035 • 0121 • 0135
Panasonic	0054 • 0148 • 0170 • 0171 0003 • 0062 • 0070
Philco	0003 • 0004 • 0005 • 0008 0009 • 0011 • 0062 • 0068 • 0075 0141 • 0183 • 1158
Philips	0204 • 0205 • 0208 • 0003 0004 • 0008 • 0062 • 0068 • 0075 0081 • 0086 • 0087 • 0141 • 0183 0184 • 0189 • 0199 • 0200 • 0206 0207 • 1149 • 1154
Philips-Magnavox	0062 • 0183 • 0204 0207 • 0226 • 0288
Pilot	0004
Pioneer	0072 • 0090 • 0181 • 0185 0004 • 0009 • 0179
Piva	1075
Planar	1007
Polaroid	0133 • 0173 • 0182 1019 • 1136 • 0029
Portland	0004 • 0005 0009 • 0130 • 0138
Precision	0166
Price Club	0105
Prima	0116 • 0165 • 0167 • 0176 • 1019
Princeton Graphics	0020 • 0099
Prism	0054
Proscan	0000 • 0015 • 0031 0107 • 0162 • 0163
Proton	0004 • 0009 • 0093 0175 • 0186 • 0192 • 1010
Protron	1017 • 1157
Proview	1025 • 1026 • 1027
Pulsar	0004 • 0121
Quasar	0003 • 0054 • 0062 0070 • 0148 • 0170 • 0171
Radio Shack	0000 • 0004 • 0009 0012 • 0048 • 0054 • 0094 0048 • 0049 • 0053 • 0095 0170 • 0227 • 0342
RCA	0000 • 0031 • 0003 0004 • 0005 • 0009 • 0015 0022 • 0048 • 0054 • 0094 0096 • 0100 • 0102 • 0107 0113 • 0125 • 0129 • 0162 0163 • 0179 • 0187 • 0188 • 0191 0000 • 0004 • 0009 • 0012 0031 • 0041 • 0042 • 0048 • 0049 0053 • 0095 • 0170 • 0227

Rhapsody	0014
Runco	0111 • 0121 • 0181
Sampo	0124 • 0004 • 0009 0012 • 0046 • 0175
Samsung	0007 • 0076 • 0077 • 0085 0105 • 0004 • 0005 • 0009 • 0012 0015 • 0080 • 0104 • 0106 • 0109 • 0172
Samsux	0009
Samtron	0105
Sansui	0135
Santeca	0194
Sanyo	0004 • 0012 • 0049 0097 • 0108 • 0110 • 0180 0149 • 1132
Sceptre	0004 • 0009
Scott	0004 • 0009 • 0024 0035 • 0042 • 0051 • 0053
Sears	0000 • 0004 • 0009 • 0012 0015 • 0031 • 0049 • 0051 • 0062 0079 • 0105 • 0107 • 0109 • 0110 0112 • 0180 • 0189 • 0394 • 0456
Selectron	1020 • 1021 • 1022
Semp	1001
Sharp	0004 • 0006 • 0009 • 0020 0063 • 0079 • 0095 • 0122 0123 • 0226 • 0266
Shogun	0004
Signature	0000 • 0001 • 0023 • 0031
Simpson	0042
Sonic	0014
Sony	0002 • 0013 • 0071 0128 • 0152 • 0380 0004 • 0009 • 0051 0008 • 0042 • 0053
Soundesign	0004 • 0009 • 0051 1003 • 1095
Sova	1130 • 1131
Soyo	0210
Spectra	0203
Spectravision	0189
Squareview	0004 • 0042 • 0053
SSS	0004 • 0042 • 0053
Star Sight	0064
Starlite	0053
Supra	0004 • 0082
Superscan	0079 • 0112 • 0456
Supersonic	0944
Supremacy	0174
Supreme	0002
SVA	0212 • 0216
Sylvania	1141 • 0004 • 0008 • 0009 0062 • 0068 • 0075 • 0135 0141 • 0161 • 0183 • 0189
Symphonic	0024 • 0053 0189 • 0227 • 0456
Syntax	1027 • 1140 • 1142
Tandy	0020
Tashiko	0153
Tatung	0003 • 0081 • 0198
Technics	0054
Techwood	0004 • 0009 • 0054
Teknika	0000 • 0001 • 0004 0005 • 0008 • 0009 • 0012 0031 • 0042 • 0051 • 0053 0105 • 0109 • 0170 • 0174
Telecaption	0117
Telerent	0000 • 0001 • 0031
Tera	0004 • 0186
Tevion	0198
TMK	0004 • 0009
Toshiba	0105 • 0109 • 0117 • 0141 0159 • 0170 • 0178 • 0181 0012 • 0049 • 0095 • 0120
Totevision	0153
Trutech	1029 • 1121 • 1145
Universal	0405
Clarion	1073
Classic	0431 • 1051 • 0401
Daewoo	0440 • 0441 • 0444 • 0971 • 0965 0400 • 0421
Denon	0400 • 0421
Emerson	0405 • 0940 • 0899 0979 • 0980
Fisher	0416
Funai	0456 • 0458 • 0899
GE	0409 • 0430
Go-Video	0937 • 0971 • 0454 0407 • 0426 • 0455
GPX	0936 • 0944
Westinghouse	0114 • 0143 • 1146

White Westinghouse	0080 • 0100 • 0130 0138 • 0136 • 0227 • 1008
Yamaha	0004 • 0005 • 0009 • 0170
Zenith	0050 • 0059 • 0078 0091 • 0111 • 0121 • 0131 • 0001 0004 • 0009 • 00023 • 0038 0039 • 0058 • 0064 • 0134 0135 • 0138 • 0153

TV/DVD/VCR COMBO

Magnavox	0456
Panasonic	0437
RCA	0031 • 0225 • 0409
Samsung	0942
Sears	0456
Sylvania	0456
Toshiba	0924

TV/VCR COMBO

Broksonic	0147 • 0250 • 0257 • 0310
Daewoo	0039 • 0138 • 0279 • 0252
Emerson	0039 • 0147 • 0227 • 0233 0250 • 0252 • 0254 • 0257 0265 • 0266 • 0310 • 0325

JVC	0247
Magnavox	0226 • 0288 • 0456
Magnin	0268
MGA	0268
Mitsubishi	0254
Optimus	0374 • 0381
Panasonic	0374 • 0381
Penney	0268
Philips	0288 • 0456
Quasar	0374 • 0381
RCA	0342
Samsung	0358 • 0942
Sansui	0310
Sanyo	0268
Sharp	0226 • 0266
Sylvania	0227
Toshiba	0260 • 0358
Techwood	0039 • 0138 • 0153 • 0226 0227 • 0245 • 0247 • 0252 • 0266 0279 • 0288 • 0310 • 0338 • 0358

TV/VCR TUNER COMBO

Panasonic	0374 • 0950
Phillips	0153 • 0245

DVD

Aiwa	0414
Apex	0386 • 0390 • 0391 • 0392 0401 • 0424 • 0430 • 0439 • 0445 • 0457 • 0459 • 0938 • 0913 • 0949
Audiovox	0921 • 1117
Blaupunkt	0430
Bose	0672
Broksonic	0932 • 0967 • 0394
Cinevision	0405
Clarion	1073
Classic	0431 • 1051 • 0401
Daewoo	0440 • 0441 • 0444 • 0971 • 0965 0400 • 0421
Denon	0400 • 0421
Emerson	0405 • 0940 • 0899 0979 • 0980
Fisher	0416
Funai	0456 • 0458 • 0899
GE	0409 • 0430
Go-Video	0937 • 0971 • 0454 0407 • 0426 • 0455
GPX	0936 • 0944
Harman Kardon	0427

Hitachi	0404 • 0407 0428 • 0419 • 0387
Irradio	0417
JVC	0398 • 0406 • 0408 • 0964 0900 • 1072 • 0418 • 0923 0400 • 0429
Konka	0410 • 0411 • 0412 • 0413 • 0905
Koss	0415 • 0388
Lasonic	0451 • 0948
LG	0405 • 0972 • 0907
Magnavox	0398 • 0408 • 0458 • 0981 0456 • 0915 • 0914 • 0969

Marantz	0398 • 0405 0408 • 0423 • 0981
Memorex	0446 • 1050