



Brother iPrint&Scan 行動 列印/ 掃描指引 (Windows Phone®)



使用 Brother 機器前

註釋說明

本使用說明書使用以下符號和慣用標記：



提示圖示提供有用提示和補充資訊。

商標

brother 是兄弟工業株式會社的商標或註冊商標。

Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

Microsoft 和 Windows Phone 是微軟公司在美國和/或其他國家的註冊商標。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

Brother iPrint&Scan 行動列印/ 掃描指引 (Windows Phone®)

1	簡介	1
	概述	1
	從 Windows Phone® Store (Marketplace) 下載 Brother iPrint&Scan	1
	裝置連接	1
2	列印	2
	設定用於列印的裝置	2
	圖示	2
	列印儲存在行動裝置中的照片	3
	列印透過 Brother iPrint&Scan 拍攝的照片	4
	透過 Microsoft® OneDrive 列印照片或文件	5
	透過其他應用程式列印照片	6
3	掃描	7
	設定用於掃描的裝置	7
	圖示	7
	掃描文件並將其儲存在行動裝置或 Microsoft® OneDrive 中	8

概述

透過 Brother iPrint&Scan，您可以直接從 Windows Phone® 使用本 Brother 設備的各項功能。

Brother iPrint&Scan 支援以下功能：

- 列印
- 掃描



如果本設備未配備印表機或掃描器，則無法使用與 Brother iPrint&Scan 有關的列印功能或掃描功能。

從 Windows Phone® Store (Marketplace) 下載 Brother iPrint&Scan

您可以從 Windows Phone® Store (Marketplace) 安裝 Brother iPrint&Scan。為了充分利用 Brother iPrint&Scan 支援的所有功能，請確保您正在使用的是最新版本。

裝置連接

使用以下連接方式之一將您的行動裝置連接到 Brother 設備：

Wi-Fi®

若要配置 Brother 設備的 Wi-Fi 連接，請參閱本設備的快速安裝指南。

Wi-Fi Direct®

若要配置 Brother 設備以連接至 Wi-Fi Direct® 網路，請從 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com>) 上您的設備型號的 [Manuals (說明書)] 頁面下載以下任意一本說明書。

- Wi-Fi Direct 使用說明書
- 軟體與網路使用說明書
- 線上使用說明書


您的 Brother 設備必須支援 Wi-Fi Direct®。





視乎 Brother 設備和行動裝置，支援的連接方式可能會有所不同。

設定用於列印的裝置


如果選擇其他設備，或者如果顯示 [未選取裝置]，請執行以下步驟：

- 1 點擊 。
- 2 點擊 [印表機]。
- 3 應用程式將搜尋並顯示可用設備的清單。在清單中點擊您的設備。

 如果您的設備未顯示在清單中，您可能可以透過點擊  並輸入設備的 IP 位址找到您的設備。

- 4 視乎需要設定其他選項。

- 5 按返回按鈕退出列印設定螢幕。

 點擊行動裝置螢幕上部可隱藏或顯示操作按鈕。

圖示



設定



列印

列印儲存在行動裝置中的照片

1 點擊 [相片] 。



2 點擊您想列印的檔案。

3 點擊  。

列印透過 Brother iPrint&Scan 拍攝的照片

1 點擊 [相機] 。



2 拍攝照片 。

3 選擇 [接受] 或 [重新拍攝] 。

4 點擊  。


透過 Microsoft® OneDrive 列印照片或文件

- 1 點擊 [OneDrive] 。



- 2 點擊您想列印的檔案。

- 3 點擊  。

 向左或向右撥動可查看上一頁或下一頁。

透過其他應用程式列印照片

您可以從預先安裝的應用程式列印照片。例如，您可以列印儲存在行動裝置 Pictures hub 中的照片。

1 從 Pictures hub 中選擇一張照片。

2 點擊連續點 ●●●。

3 點擊 [接受]。

4 選擇 Brother iPrint&Scan。

5 點擊 。

設定用於掃描的裝置


如果選擇其他設備，或者如果顯示 [未選取裝置]，請執行以下步驟：

- 1 點擊 [掃描器]。



- 2 應用程式將搜尋並顯示可用設備的清單。在清單中點擊您的設備。



如果您的設備未顯示在清單中，您可能可以透過點擊  並輸入設備的 IP 位址找到您的設備。

- 3 視乎需要設定其他選項。

圖示



掃描



儲存

掃描文件並將其儲存在行動裝置或 Microsoft® OneDrive 中

1 將文件放入 Brother 設備以進行掃描。

2 點擊 [掃描] 。



3 點擊  。

4 點擊  。

5 執行以下操作之一：

- 點擊 [手機中的 JPEG] 將掃描的影像儲存到行動裝置中。

掃描的影像將儲存到 [相片/已儲存的相片] 中。

- 點擊 [OneDrive 中的 JPEG] 或 [OneDrive 中的 PDF] 將掃描的影像儲存到 OneDrive 中。

掃描的影像將儲存到 OneDrive 上的 [Brother iPrint&Scan] 資料夾中。



- 向左或向右撥動可查看上一頁或下一頁。
- 如果選擇了 JPEG 格式，每個頁面將作為單獨的檔案儲存。

如果選擇了 PDF 格式，文件的所有頁面將儲存在一個檔案中。

brother

請瀏覽我們的全球網站：
<http://www.brother.com>



TCHN
版本 0