

NESPRESSO®

YOUR SAFETY FIRST!



ES-LATAM ITÚ SEGURIDAD ES PRIMERO! BR SUA SEGURANÇA EM
PRIMEIRO LUGAR! CN 安全第一! HK 安全至上! KR 안전 우선! TW 安全第一
IL הבטיחות של קוזמת!



EN	SAFETY PRECAUTIONS	3
ES-LATAM	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	6
BR	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	9
CN	安全须知	13
HK	安全預防指引	16
KR	안전 수칙	18
TW	安全注意事項	22
IL	הוראות בטיחות	27

EN SAFETY PRECAUTIONS

⚠ CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

⚠ CAUTION: when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.

⚠ CAUTION: use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified here in may result in hazardous radiation exposure.

ℹ INFORMATION: when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your appliance.

⚠ WARNING: risks of injuries if you don't use this appliance correctly.

⚠ VertuoPlus appliance contain a class-1 laser product.

⚠ Vertuo Next: magnets inside.

⚠ Vertuo Next: no ferromagnetic tools or materials.

- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- This appliance has been designed for indoor and non-extreme temperature

conditions use only.

- Protect the appliance from direct sunlight effect, prolonged water splash and humidity.

- **VertuoPlus:** this appliance is designed for household use only.

Vertuo Next: this appliance is intended to be used in households and similar applications such as: staff kitchen areas, offices and other working environments, farm houses; by clients in hotels, motels and other residential environments; bed and breakfast type environments.

- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and they are supervised by an adult.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.

- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or whose experience or knowledge is not sufficient, provided they are supervised or have received instruction to use the appliance safely and understand the dangers.

- Children shall not use the device as a toy.

- The manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply for any commercial use, inappropriate handling or use of the appliance, any damage resulting from use for other purposes,

faulty operation, non-professional repairs or failure to comply with the instructions.

- **Vertuo Next:** machine contains magnets.

Avoid risk of fatal electric shock and fire

- In case of an emergency: immediately remove the plug from the power socket. Exception for **VertuoPlus**: do not remove plug in case of pinching during machine head movement, when automatic reverse mechanism will operate.
- Only plug the appliance into suitable, easily accessible, earthed mains connections. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids the guarantee.
- The appliance must only be connected after installation.
- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep the cord away from heat and damp.
- If the supply cord or plug are damaged, they must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons, in order to avoid all risks.
- If the supply cord or the plug are damaged, do not operate the appliance. Only return the appliance to the **Nespresso Club** or to a **Nespresso** authorized representative.
- If an extension cord is required, use only an earthed cord with a conductor cross-section of at least 1.0 mm² for **Vertuo Next** and 1.5mm² for **VertuoPlus** or matching input power.
- To avoid hazardous damage, never place

the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flame, or similar.

- Always place it on a horizontal, stable and even surface. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler or similar.
- The appliance shall not be placed in a cabinet when in use.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. Disconnect by pulling out the plug and not by pulling the cord itself or the cord may become damaged.
- Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the appliance cool down.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- To clean machine, use only fresh and clean tools (fresh and clean cloths, fresh and clean sponges, clean paper towels).
- Always follow the cleaning instruction to clean your appliance.
- To disconnect the appliance, stop any preparation, then remove the plug from the power socket.
- Never touch the cord with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water or other liquid.
- Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electrical shocks.
- Do not open the appliance. Hazardous

voltage inside!

- Do not put anything into any openings. Doing so may cause fire or electrical shock!
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.

Avoid possible harm when operating the appliance

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power socket. Contact the **Nespresso** Club or **Nespresso** authorized representative for examination, repair or adjustment.
- A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.
- Risk of scalding by hot liquids. If the machine is forced open hot liquids and coffee grounds may splash. Always lock the system completely and never open it during operation.
- Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.
- Do not insert fingers into capsule compartment when machine head is closing. Risk of injury.
- Do not put fingers into capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
- Be careful not to injure yourself on sharp points or trap your fingers when reaching inside the machine.
- Never use an already used, damaged or

deformed capsule.

- Fill the water tank only with fresh drinking water.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Do not use any other liquids (such as cow's milk, soya milk, enriched milks, flavoured liquids, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated for a weekend or a similar period of time.
- Do not use the appliance without a cup placed at the suitable cup support level and ensure the cup support is in place after any usage, to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces or connector.
- This appliance is designed for original **Nespresso Vertuo** coffee capsules available exclusively through the **Nespresso** Club or your **Nespresso** authorized representative.
- All **Nespresso** appliances pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on selected units. This can show traces of any previous use.
- **Nespresso** reserves the right to change instructions without prior notice.

Descaling

- The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces.
- **Nespresso** descaling agent, when used correctly, helps ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as the first day.

- For coffee and coffee&milk machines, descale according to Quick Start Guide recommendations or specific alerts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Pass them on to any subsequent user.
This instruction manual is also available as
a PDF at nespresso.com**

ES-LATAM INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ PRECAUCIÓN: las indicaciones de seguridad forman parte del aparato. Léalas cuidadosamente antes de utilizarlo por primera vez. Manténgalas en un lugar donde pueda consultarlas en futuras ocasiones.

⚠ PRECAUCIÓN: cuando vea este símbolo, por favor refiérase a las precauciones de seguridad para evitar posibles daños y lesiones.

⚠ PRECAUCIÓN: el uso de controles, ajustes o el desempeño de los procesos diferentes a los aquí especificados puede resultar en exposición dañina a la radiación.

ℹ️ INFORMACIÓN: cuando vea este símbolo, por favor siga los consejos para el uso seguro de su aparato.

⚠ ADVERTENCIA: riesgo de lesiones si no

se utiliza el aparato de forma correcta.

⚠ El aparato VertuoPlus contiene un láser clase 1.

⚠ Vertuo Next: contiene imanes en el interior.

⚠ Vertuo Next: no utilice herramientas ferromagnéticas o materiales.

- Esta máquina está destinada a la elaboración de bebidas según indica el presente manual.
- No la utilice para cualquier otro uso que no sea el indicado.
- Esta máquina ha sido diseñada para su uso de forma exclusiva en condiciones de temperatura no extremas y en interiores.
- Proteja la máquina de la luz solar directa, del contacto prolongado con salpicaduras de agua y de la humedad.
- **VertuoPlus:** este aparato esta diseñado solo para uso doméstico.

Vertuo Next: el uso intencionado de este aparato es doméstico y lugares similares, aplicaciones tales como: áreas de cocina, oficinas y otros ambientes de trabajo o casas de campo; en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad, siempre y cuando sean supervisados y hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo, y sean plenamente conscientes de los peligros que implica dicho uso.
- La limpieza y el mantenimiento de los usuarios no deberán ser realizados por

niños, a menos que sean mayores a 8 años y sean supervisados por un adulto.

- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años de edad.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o cuya experiencia o conocimiento no sea el suficiente, siempre y cuando sean supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y sean conscientes de los peligros.
- Los niños no deben utilizar el dispositivo como un juguete.
- El fabricante no será responsable y la garantía quedará inválida si el aparato es utilizado con fines comerciales, se utiliza de manera inadecuada o con un propósito diferente para el cual fue diseñado el aparato, reparaciones no profesionales o falla en el cumplimiento de estas instrucciones.
- **Vertuo Next:** el aparato contiene imágenes.

Evite el riesgo de descargas eléctricas mortales y de incendios

- En caso de emergencia, desenchúfela inmediatamente del toma de corriente. Para **VertuoPlus**: no retire el cable en caso de atascos y durante el movimiento del cabezal de la máquina, cuando esto suceda, el mecanismo de reversa entrará en funcionamiento.
- Enchufe la máquina únicamente a un toma de corriente adecuado, de fácil acceso y con toma de tierra. La máquina solo debe

conectarse tras su instalación. Asegúrese de que la tensión de red corresponde con la indicada en la placa de especificaciones. El uso de una conexión incorrecta anulará la garantía.

- El aparato solo debe ser conectado posterior a su instalación.
- No tense el cable sobre bordes afilados; fíjelo o déjelo colgar.
- Manténgala apartada del calor y la humedad.
- Si el cordón de alimentación o el enchufe está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, el servicio de mantenimiento que este designe o personas con una cualificación similar a fin de evitar todos los riesgos.
- Si el cordón de alimentación o el enchufe está dañado, no utilice el aparato. Devuelva el aparato al Club **Nespresso** o a un representante autorizado **Nespresso**.
- Si una extensión es requerida, utilice solo cordones con conexión a tierra y que tenga una sección de entrada equivalente a 1,0 mm² en **Vertuo Next** y 1,5 mm² para **VertuoPlus** o aquella con igual entrada de energía.
- Para evitar daños graves, jamás coloque la máquina encima o al lado de superficies calientes como radiadores, fogones, hornos, hornillos de gas, llamas o similares.
- Colóquela siempre sobre una superficie horizontal, uniforme y estable. La superficie debe ser resistente al calor y a líquidos como agua, café, productos descalcificadores o similares.
- El aparato no debe ser colocado en

gabinetes mientras esté en uso.

- Desconecte la máquina de la red eléctrica cuando no vaya a utilizarla durante un periodo de tiempo prolongado. Desconéctela extrayendo el enchufe sin tirar del cable, ya que de lo contrario este podría resultar dañado.
- Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desenchufe la máquina de la toma de corriente y deje que se enfrie.
- No utilice productos de limpieza agresivos ni disolventes. Use un paño húmedo y un producto de limpieza suave para limpiar la superficie de la máquina.
- Para limpiar el aparato utilice solo herramientas limpias (paños limpios, esponjas limpias, toallas de papel limpias).
- Siempre siga las instrucciones de limpieza para limpiar el aparato.
- Siempre conectar primero el enchufe al contacto, posteriormente conectar el cable de alimentación en el enchufe de pared. Para desconectar, se tiene que apagar todo control, para posteriormente remover el enchufe del conector de pared.
- Nunca toque el cable con las manos mojadas.
- Nunca sumerja la máquina total ni parcialmente, en agua u otro líquido.
- Nunca introduzca la máquina ni ninguna de sus partes en un lavavajillas.
- La combinación de agua y electricidad es peligrosa y puede provocar descargas eléctricas mortales.
- No abra la máquina, ya que en su interior hay elementos bajo tensión.

- No introduzca ningún objeto por las aberturas, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede resultar en incendios, shock eléctrico fatal o daño a las personas.

Evite posibles daños durante la utilización de la máquina

- Nunca deje la máquina desatendida durante su funcionamiento.
- No utilizar el aparato si ha sido dañado, golpeado o no funciona correctamente. Desenchúfela inmediatamente del toma corriente. Póngase en contacto con el Club **Nespresso** o con un representante autorizado **Nespresso** para su examen, reparación o ajuste.
- Una máquina dañada puede causar descargas eléctricas, quemaduras e incendios.
- Riesgo de quemaduras por líquidos calientes. Si la apertura del aparato es forzada, líquidos calientes o restos de café pueden salpicarlo. Siempre bloquee el sistema completamente y no lo abra durante la operación.
- No coloque los dedos debajo de la salida de café, ya que podría sufrir quemaduras.
- No coloque los dedos en el compartimento de cápsulas cuando el cabezal de la máquina se esté cerrando; riesgo de lesiones.
- No introduzca los dedos en el compartimento o el tubo de las cápsulas, ya que podría sufrir lesiones.
- Sea cuidadoso y evite que las partes filosas

- lo lesionen o que se atasquen sus dedos al tratar de alcanzar el interior de la máquina.
- Nunca debe usarse una cápsula usada, dañada o deformada.
 - Llene el depósito de agua únicamente con agua fresca y potable.
 - Vacíe el depósito de agua si no va a usar la máquina durante un largo periodo de tiempo, como por ejemplo durante unas vacaciones.
 - No utilice otros líquidos como leche de vaca o alimentos líquidos de soya o leches enriquecidas u otros líquidos saborizados, etc.).
 - Cambie el agua del depósito si la máquina no se ha utilizado durante un fin de semana o un periodo de tiempo similar.
 - No utilice el aparato sin una taza colocada bajo la salida de café y asegure que el soporte de tazas está colocado correctamente después de cada uso para evitar el derrame de líquidos en las superficies o el conector.
 - Esta máquina utiliza cápsulas de café **Nespresso Vertuo** disponibles exclusivamente a través del Club **Nespresso** o de su representante autorizado **Nespresso**.
 - Todas las máquinas **Nespresso** se someten a estrictos controles. La pruebas de fiabilidad se llevan a cabo en condiciones de funcionamiento reales sobre unidades seleccionadas de forma aleatoria. Por ello, algunas máquinas pueden mostrar señales de un uso previo.
 - **Nespresso** se reserva el derecho de modificar las instrucciones sin previo aviso.

Descalcificación

- La solución descalcificante es dañina. Evite el contacto con los ojos, piel y superficies.
- El uso correcto del producto descalcificador **Nespresso** ayuda a garantizar un funcionamiento correcto de su máquina durante su vida útil, lo que hará que su café tenga la misma calidad que el primer día.
- Para máquinas de café y café&leche, descalcifique de acuerdo a las alertas específicas de la guía de inicio rápido.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Entrégueselas a cualquier posible futuro usuario. Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en nespresso.com

BR INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠ CUIDADO: as instruções de segurança fazem parte da máquina. Leia-as atentamente antes de usar sua nova máquina pela primeira vez. Mantenha-as em um local onde possam ser encontradas e consultadas.

⚠ CUIDADO: quando ver este sinal, consulte as instruções de segurança para evitar possíveis danos e prejuízos.

 **CUIDADO:** o uso de controles, ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados aqui pode resultar em exposição perigosa à radiação.

 **INFORMAÇÃO:** quando ver este sinal, observe os conselhos para uma utilização correta e segura de sua máquina.

 **AVISO:** há riscos de ferimentos caso este aparelho não seja utilizado corretamente.

 O aparelho **VertuoPlus** contém um produto a laser de classe 1.

 **Vertuo Next:** componentes magnéticos na parte interna.

 **Vertuo Next:** sem ferramentas ou materiais ferromagnéticos.

- A máquina é destinada para preparar bebidas de acordo com estas instruções.
- Não use a máquina para nenhuma finalidade diferente daquela para a qual ela foi projetada.
- Esta máquina foi projetada apenas para uso interno e fora de condições de temperatura extremas.
- Proteja a máquina dos efeitos da exposição solar, do contato prolongado com água e umidade.
- **VertuoPlus:** esta máquina foi projetada apenas para uso doméstico.

Vertuo Next: esta máquina destina-se ao uso em instalações domésticas e similares, como: copas de funcionários, escritórios

e outros ambientes de trabalho, sedes de fazendas, por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de natureza residencial e ambientes de hospedagem breve.

- Esta máquina pode ser utilizada por crianças com mais de 8 anos de idade, desde que sejam supervisionadas e recebam informações sobre o uso seguro do aparelho e desde que compreendam os perigos envolvidos.
- A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e estejam sendo supervisionadas por um adulto.
- Mantenha a máquina e o cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Esta máquina pode ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento suficientes, desde que estejam sob supervisão ou tenham sido instruídas sobre o uso seguro da máquina e desde que compreendam os perigos envolvidos.
- Crianças não devem usar a máquina como um brinquedo.
- O fabricante não assume nenhuma responsabilidade e a garantia não será aplicável em caso de utilização comercial, de manuseamento inapropriado da máquina, de dano resultante de uma utilização para outros fins, de operação danosa, de reparação não profissional ou incumprimento das instruções.
- **Vertuo Next:** esta máquina contém componentes magnéticos.

Evite riscos de choque elétrico fatal e incêndio

- Em caso de emergência: retire imediatamente o plugue da tomada elétrica.
Exceção para a máquina **VertuoPlus**: não remova o plugue em caso de pinçamento durante o movimento da tampa da máquina, pois o mecanismo de inversão automática entrará em operação.
- Conecte a máquina apenas a tomadas elétricas adequadas, devidamente aterradas e de fácil acesso. Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação seja igual à especificada no aparelho. O uso de uma conexão incorreta invalida a garantia.
- A máquina só deve ser conectada após a instalação.
- Não arraste o cabo de energia sobre extremidades afiadas, fixe-o ou deixe-o pendurado.
- Mantenha o cabo longe de fontes de calor e umidade.
- Se o cabo de alimentação ou plugue forem danificados, eles deverão ser substituídos pelo fabricante, por um agente de serviços ou por profissionais igualmente qualificados a fim de evitar riscos.
- Não use a máquina se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados. Basta devolver a máquina a **Nespresso** ou a um representante autorizado da **Nespresso**.
- Se o uso de uma extensão for necessário, use apenas cabos aterrados cujo condutor tenha pelo menos 1,0 mm² para a **Vertuo Next** e 1,5 mm² para a **VertuoPlus** ou

alimentação correspondente.

- Para evitar danos graves, nunca coloque o aparelho sobre ou próximo a superfícies quentes, como radiadores, fogões, fornos, queimadores a gás, fontes de chama aberta ou similares.
- Sempre o coloque sobre superfícies horizontais estáveis e planas. A superfície deve ser resistente a calor e fluidos, como água, café, descalcificador ou substâncias semelhantes.
- A máquina não deve ser colocada em um gabinete durante o uso.
- Se a máquina não for utilizada por períodos longos, desconecte-o da tomada. Desconecte o cabo puxando-o pelo plugue e não pelo próprio cabo, para que ele não seja danificado.
- Antes da limpeza e manutenção, remova o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar.
- Não use nenhum produto de limpeza ou solvente de limpeza forte. Use um pano úmido e um produto de limpeza suave para limpar a superfície do aparelho.
- Para limpar a máquina, utilize apenas utensílios novos e limpos (panos, esponjas ou toalhas de papel limpas).
- Sempre siga as instruções de limpeza para limpar seu aparelho.
- Para desconectar a máquina, interrompa qualquer operação em andamento e remova o plugue da tomada.
- Nunca toque no cabo com as mãos molhadas.
- Nunca submerja a máquina ou parte dela em água ou outros líquidos.

- Nunca coloque a máquina ou parte dela em uma máquina de lavar louças.
- A combinação de eletricidade e água é perigosa e pode resultar em choques elétricos fatais.
- Não abra a máquina. Tensão interna perigosa!
- Não insira nenhum objeto nas aberturas. Isso pode causar incêndios ou choques elétricos!
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode resultar em incêndio, choques elétricos ou ferimentos.

Evite possíveis danos ao utilizar o aparelho

- Nunca deixe a máquina em funcionamento sem supervisão.
- Não use a máquina se ela estiver danificada ou não estiver funcionando perfeitamente. Remova o plugue da tomada imediatamente. Entre em contato com o **Nespresso** Club ou com o representante autorizado da **Nespresso** para verificações, reparos ou ajustes.
- Uma máquina danificada pode causar choques elétricos, queimaduras e incêndios.
- Risco de queimaduras por líquidos quentes. Se você forçar a abertura da máquina, líquidos quentes e pó de café poderão respingar. Sempre feche o sistema totalmente e nunca abra a máquina durante a operação.
- Não coloque os dedos sob a saída do café, pois há risco de queimaduras.
- Não coloque os dedos dentro do compartimento de cápsulas quando a tampa da máquina estiver fechando. Risco de ferimentos.
- Não coloque os dedos no compartimento de cápsulas ou na haste da cápsula. Risco de ferimentos!
- Tenha cuidado para não se ferir em partes afiadas ou prender os dedos ao acessar o interior da máquina.
- Nunca use uma cápsula previamente utilizada, danificada ou deformada.
- Encha o reservatório de água apenas com água doce potável.
- Se você não for utilizar a máquina por um longo período (como durante as férias, etc.), esvazie o reservatório de água.
- Não use nenhum outro líquido (como leite de vaca, leite de soja, leite enriquecido, líquidos aromatizados, etc.).
- Troque a água do reservatório quando o aparelho não for utilizado durante um final de semana ou período similar.
- Não utilize a máquina sem uma xícara colocada no nível adequado do suporte para xícaras e certifique-se de que o suporte para xícaras esteja na posição correta após o uso para evitar o derramamento de líquidos sobre as superfícies ao redor ou sobre o conector.
- Esta máquina foi projetada para usar as cápsulas de café **Nespresso Vertuo** originais disponíveis exclusivamente pela **Nespresso** ou pelo representante autorizado da **Nespresso**.
- Todas as máquinas **Nespresso** passam por controles rigorosos. São realizados testes de fiabilidade em condições reais em unidades selecionadas de forma aleatória.

Algumas máquinas poderão, de fato, apresentar sinais de utilização prévia.

- A **Nespresso** reserva-se o direito de alterar estas instruções sem aviso prévio.

Descalcificação

- A solução de descalcificação pode ser prejudicial. Evite o contato com os olhos, a pele e outras superfícies de contato.
- O agente de descalcificação **Nespresso**, quando usado corretamente, ajuda a garantir o funcionamento apropriado da máquina ao longo de todo o seu ciclo de vida e que sua experiência com o café seja tão perfeita quanto no primeiro dia.
- Para máquinas de café e de café e leite, faça a descalcificação de acordo com as recomendações do Guia de início rápido ou com os alertas específicos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

**Entregue-as ao utilizador seguinte.
Este manual também está disponível
em formato PDF no nespresso.com**

CN 安全须知

⚠ 注意:本安全须知是设备的一部分。请在第一次使用新设备前仔细阅读。请将本说明书妥善保存,以便后续使用。

⚠ 注意:此标志提示您参阅安全须知,以避免可能的伤害和损坏。

⚠ 注意:使用控制、调整或执行与

此说明书不同的程序,可能会导致危险的辐射暴露。

i 提示信息:此标志提示您采用正确和安全的方法使用咖啡机。

⚠ 警告:不正确使用设备将会面临受伤的危险。

⚠ VertuoPlus 设备包含一级激光产品。

⚠ Vertuo Next: 内含磁铁。

⚠ Vertuo Next: 切勿接近强磁器材或物料。

- 请根据说明使用该设备制备饮料。
- 请勿将咖啡机用于预定用途之外的其他用途。
- 本产品只适用于室内使用,请勿在极端温度下使用。
- 请勿将机器放置在阳光直射的地方,水能够溅到的地方以及潮湿的地方。
- **VertuoPlus:** 此设备仅限家用。
Vertuo Next: 此设备仅用于家庭以及类似的应用,例如:员工厨房区域,办公室和其他办公场所,农舍,酒店客房,汽车旅馆和其他居住场所,以及其他简易旅馆类的环境。
- 此设备可由至少8岁以上的儿童使用,只要他们在成年人的监督下而且已经获得了如何安全使用本产品的相关指导,并充分了解相关的危险。
- 此设备不可由儿童进行清洗和维护,除非儿童在8岁以上,并由成

年人进行监督。

- 请将设备和电源线放在8岁以下儿童接触不到的地方。
- 此设备不适合由肢体、感官或精神能力低下或缺乏经验和知识的人使用，除非有人监督或他们已经获得了如何安全使用本产品的相关指导，并且理解相关危险。
- 该产品不可作为儿童玩具。
- 对于将该产品用于任何商业用途、不当操作或使用、或因将机器用作其他用途导致的损坏、错误的操作、由非专业人士进行维修或不遵守使用说明书操作而导致的产品的损坏，生产商不承担责任且不提供保修。
- **Vertuo Next:** 机器含磁铁。

避免致命的触电和火灾危险

- 紧急情况下，请立即拔下电源插头。**VertuoPlus** 例外：机头移动时请不要拔下插头以避免出现夹紧现象，此时自动反转机构将开始工作。
- 请将本品连接到正确的，方便连接的且有接地保护的电源插座上。使用电压必须与铭牌上要求的电源电压一致。连接到错误的电源导致的损坏不在保修范围内。
- 设备必须安装好后方可连接电源。
- 不要在锋利的物体边缘拉动电线，请将其绑起或挂起。
- 电源线应始终远离热源及潮湿环境。
- 如果电源线或插头损坏，必须由

生产商、服务代理商或类似具有相关资质的人员进行更换，以规避所有风险。

- 如果电源线或插头损坏，请立即停止使用咖啡机。请将咖啡机退回到**Nespresso**或**Nespresso**授权的代表。
- 如需使用电源延长线，请务必选用具有接地保护，且**Vertuo Next**导体截面至少为 1.0mm^2 ，**VertuoPlus**导体截面至少为 1.5mm^2 ，或与输入功率匹配的电线。
- 为避免严重损害，切勿将设备放置在发热物表面或附近，如暖气、火炉、烤箱、燃气炉、明火炉以及类似器具。
- 保持咖啡机放置在水平、稳定和平整的平面上，该平面务必耐热，耐流体，如水、咖啡、除垢剂或类似物质。
- 使用时，切勿将咖啡机放在柜子当中。
- 长时间不使用时请断开电源。断开时请拔插头，不要拉扯电源线，以免电源线损坏。
- 在清洁和维修前，将插头从插座上拔出，并等待咖啡机冷却。
- 切勿使用强烈的清洁剂或溶剂。使用湿布和温和清洁剂清洁设备表面。
- 只可用新的干净的工具清洁咖啡机（干净的抹布，干净的海绵，干净的纸巾）。
- 请根据清洁说明清洁您的设备。
- 断开机器的电源前，先停止所有工作，然后从插座上拔下插头。

- 切勿用潮湿的手触摸电源线。
- 切勿将整机或部分零部件浸入水中或其他液体中。
- 切勿将整机或部分零部件放入洗碗机中。
- 电和水接触是危险的，可导致致命的触电。
- 请勿自行拆解咖啡机，内部有危险电压！
- 切勿往机器的缝隙内放置任何物品，这样做可能会引起火灾或电击。
- 使用非原厂推荐的配件可造成火灾，电击或人员受伤。

操作机器的过程中应避免可能的伤害

- 切勿在无人看守时运作咖啡机。
- 请停止使用损坏或不能正常工作的设备。立即将电源插头从插座中拔出。联系**Nespresso**或**Nespresso**的授权代表进行检查、维修或调整。
- 损坏的设备可能导致触电、灼伤和火灾。
- 热的液体有烫伤危险。如果机器被强行打开，热的液体和咖啡渣可能会发生喷溅。请务必在操作过程中将系统完全锁住，切勿打开。
- 切勿将手指放在咖啡出口下方，以免烫伤。
- 当机头关闭时，切勿将手指插入粉囊仓，以免受伤。
- 切勿将手指放在粉囊仓内，有受伤危险！
- 触及机器内部时，小心不要被锐

- 利的地方伤到或套住手指。
- 切勿使用已用、损坏或变形的粉囊。
- 只可向水箱内注入常温饮用水。
- 如果长时间不使用设备（例如度假等），请清空水箱。
- 切勿使用其他液体（如牛奶，豆奶，浓缩奶，调味奶等）。
- 如果周末或短期内未使用设备，请在下次使用时更换掉水箱中的水。
- 使用设备时，请将杯子置于合适的杯子支撑平面上，并确保使用后杯子支撑就位，以避免液体溅到周围的表面或连接器上。
- 本设备为 **Nespresso Vertuo** 系列咖啡粉囊配套设计，咖啡粉囊仅可从 **Nespresso** 或 **Nespresso** 授权代表处购买。
- 所有 **Nespresso** 咖啡机均通过严格的品质监控。我们随机抽取咖啡机，在真实使用环境下对其进行可靠性测试。因此部分机器可能会有被使用过的迹象。
- **Nespresso** 在未事先通知顾客的情况下，保留更改用户手册内容的权利。

除垢

- 除垢剂请避免与眼睛、皮肤和面部接触，以免伤害。
- 正确使用 **Nespresso** 除垢剂，有助于保持咖啡机在使用期间内正常运行，确保用户体验完美如初。
- 请参照使用说明书或特定提示对咖啡机进行除垢。

**请保存此手册
并把此手册提供给后续使用者。
请访问www.nespresso.com网站
获得本说明书的PDF版本。**

HK 安全預防指引

⚠ 注意：本安全預防指引屬本機器的一部分。首次使用本機器前請先仔細閱讀。請將本指引保存在您可找到的位置，以便日後參考。

⚠ 注意：當看到此標誌，請參閱安全預防指引，以避免造成任何損傷及損壞。

⚠ 注意：如使用非本指引指定之程序控制、調整或效能，可能導致有害的輻射外洩。

ℹ 資訊：當看到此標誌，請注意本機器的正確及安全使用忠告。

⚠ 警告：如不當使用本機器，或會導致人身傷害。

⚠ VertuoPlus 咖啡機內含第1類鐳射產品。

⚠ Vertuo Next：本機器包含磁石。

⚠ Vertuo Next：切勿接近強磁器材或物料。

- 本機器的用途為依照本指引的指示調製飲料。
- 切勿使用本機器作其他用途。
- 本機器只適用於室內及非極端溫

度的情況下使用。
• 切勿將本機器置於陽光直接照射、長期濺水或潮濕的地方。

• **VertuoPlus：**本機器乃為於家居使用而設。

Vertuo Next：本機器乃為於家居及以下類似的環境使用而設，例如員工茶水間、辦公室及其他工作環境，以及農舍等；或是供酒店、汽車旅館及其他住宿環境，以及民宿類旅館的住客使用。

- 8歲或以上兒童可在受監督及安全指導下，並在完全了解其中潛在危險後，方可使用本機器。
- 除非兒童已年滿8歲並有成年人監督，否則不應由兒童清洗或維修本機器。
- 請將本機器及電線放置於8歲以下兒童接觸不到的地方。
- 體能、觸覺或精神力退減，或缺乏經驗和知識之人士，在受監督及安全指導下，並在了解其中潛在危險後，方可使用本機器。
- 請勿讓兒童把玩本機器。
- 對於所有商務用途、不當使用本機器，或因用作其他用途、錯誤操作、非專業維修或未有遵從使用指引而導致的任何損壞，製造商既不負責，亦不提供保養維修。
- **Vertuo Next：**本機器包含磁石。

避免致命觸電與火災的危險

• 如遇緊急意外：請立即把插頭拔離電源插座。

VertuoPlus 除外：自動退回系統將會運作，請勿拔除插頭，以免在本機器活動時夾到。

- 請將本機器連接至適當的、方便的總接地電源。請確保該電源電壓跟電壓表所指定的電壓相符。錯誤使用電源連接將令保用證失效。
- 本機器必須於組裝後方可連接電源。
- 切勿把電線拖過鋒利的邊緣、夾緊電線或任其下垂。
- 請確保電線遠離熱源和潮濕環境。
- 如果電源線或插頭受損，必須由製造商、其服務代理商或相關合資格人士更換，以免造成危險。
- 如電源線或插頭受損，切勿使用本機器。請把本機器送回 **Nespresso** 俱樂部或 **Nespresso** 的授權代理。
- 如需使用拖板，請使用接地電線，**Vertuo Next** 適用的導電截面至少為1平方毫米；**VertuoPlus** 適用的導電截面則為1.5平方毫米或相應的電源。
- 為避免導致嚴重損害，切勿把本機器放置於發熱表面或其旁邊，例如放射性電器、煮食台、氣體爐、明火爐或相關電器。
- 請將本機器放置在穩固的平面上。此表面應具有防熱和防水功能（避免被水、咖啡、除磷劑或類似液體沾濕）。
- 本機器運作時不得置於櫥櫃內。
- 當長時間閒置本機器時，請把總電源切斷。切斷電源時，請拔插頭，避免拉扯電線令其損壞。
- 清洗或維修本機器前，請把插頭拔離主電源插座，並讓機器冷卻。
- 請勿使用強力清潔劑或溶劑。請使用濕布及溫和清潔劑清潔本機器表面。
- 請使用乾淨的清潔工具清洗本機器（如乾淨的抹布、海綿或紙巾）。
- 請按照指引清潔本機器。
- 如要把電源切斷，請停止調製飲料，再把插頭拔離電源插座。
- 切勿用已沾濕的手接觸電線。
- 切勿把本機器或其任何部份浸於水或其他液體中。
- 切勿把本機器或其任何部分放於洗碗機內。
- 電與水接觸會產生危險，並可引致致命觸電。
- 切勿拆開本機器。小心危險電壓！
- 切勿於開口處放置任何物品，此舉或可導致火警或觸電！
- 如使用非製造商建議的輔助配件，可能會導致火警、觸電或人身傷害。

避免在操作時可能造成的損傷

- 切勿將操作中的機器擱置不管。
- 如本機器受損或操作不暢順，切勿使用。請立即把插頭拔離電源插座，並聯絡 **Nespresso** 俱樂部或 **Nespresso** 的授權代理以進行檢查、維修或調節。
- 已受損的機器可導致觸電、燙傷或火警意外。
- 滾燙液體可引致燙傷。如機器被強行打開，或會濺出熱的液體和咖啡粉末。請確保系統完全鎖上，

- 並切勿在操作時將其打開。
- 切勿把手指放在咖啡出口，此舉或會導致燙傷。
- 當關上機器頂部時，切勿把手指放進粉囊格，以免發生意外。
- 切勿把手指放進粉囊格或粉囊軸，以免發生意外。
- 觸及機器內部時，請小心尖銳角位或夾到手指引致受傷。
- 切勿使用已用過、損壞或變形的粉囊。
- 水箱只可倒入新鮮食水。
- 如本機器將長時間閒置（如假期期間），請清空水箱。
- 切勿使用其他液體（例如牛奶、豆奶、配方營養奶或調味液體等）。
- 如於週末期間或一段時間內未使用本機器，請更換水箱內的水。
- 如沒有在合適的杯架上放置杯子，切勿使用本機器。每次用完後，請確保杯架已安置妥當，以免任何液體濺到四周表面或接頭。
- 本機器只適用由 **Nespresso** 倘樂部或 **Nespresso** 授權代理提供之 **Nespresso Vertuo** 咖啡粉囊。
- Nespresso** 所有產品都經過嚴格的控制管理，並隨機抽取部件在實際狀況中進行可靠性測試，因此可能出現曾經使用的痕跡。
- Nespresso** 保留在不給予預先通知的情況下更改指引的權利。

除磷

- 除磷液為有害物質。避免觸及眼睛、皮膚和其他表面。
- 在正確使用的情況下，

Nespresso 除磷劑可幫助確保您的機器在使用週期內正常運作，讓您的咖啡體驗如第一日般完美順暢。

- 請依照「快速入門指南」的建議或特別提示，為咖啡機及打奶器進行除磷。

請保存此指南

請將此指南提供予其他使用者。您亦可於 www.nespresso.com 以 PDF 格式下載此指南。

KR 안전 수칙

⚠ 주의 : 본 안전 수칙은 제품의 일부입니다. 제품을 처음 사용하시기 전에 주의 깊게 읽어 주시고, 추후에도 제품 사용 방법을 참조할 수 있도록 찾기 쉬운 곳에 보관하여 주십시오.

⚠ 주의 : 이 표시를 보신다면, 발생 가능한 상해를 예방하기 위해 안전 수칙을 참조하여 주십시오.

⚠ 주의 : 본 안전 수칙에 명시된 것 이외의 제어, 조정 또는 절차를 진행할 경우 방사선에 노출될 위험이 있습니다.

i 정보 : 이 표시를 보신다면, 제품의 올바르고 안전한 사용을 위한 조언을 참조하여 주십시오.

⚠ 주의 : 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 상해의 위험이 있습니다.

- ▣ **버츄오 플러스는 Class-1 레이저를 포함하고 있습니다.**
- ▣ **버츄오 넥스트 : 내부에 자석 포함.**
- ▣ **버츄오 넥스트 : 강한 자성 도구나 재료가 사용되지 않음.**
- 이 제품은 본 사용 설명서에 따라 음료를 제조하는 목적으로 제조되었습니다.
- 이 제품을 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 일상적인 온도와 실내에서만 사용 가능하도록 설계되었습니다.
- 제품을 직사광선이나, 지속적으로 물이 튀는 곳, 습도가 높은 곳으로부터 떨어진 곳에서 사용하여 주십시오.
- **버츄오 플러스 :** 이 제품은 가정용으로 제작되었습니다.
버츄오 넥스트 : 이 제품은 가정용이나 다음과 유사한 환경에서 사용하도록 제작되었습니다 : 직원 식당, 사무실이나 그와 유사한 사무 환경, 농가, 호텔 내 객실, 모텔, 거주 형태의 서비스를 제공하는 시설; 숙박 시설.
- 제품의 안전한 사용 방법과 제품 사용 시 발생할 수 있는 위험 요소에 대해 충분한 안내를 받은 후, 안전에 대한 지도 및 감독이 이루어진 경우, 8살 이상의 어린이들도 제품을 사용할 수 있습니다.

- 8살 미만의 어린이나, 성인의 적절한 지도 및 감독이 이뤄지지 않은 경우의 어린이는 제품의 청소나 유지 보수를 진행하지 않아야 합니다.
- 제품과 전원 코드를 8살 미만 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 심신이 쇠약하거나 감각 기능에 문제가 있거나, 정신적 능력이 부족하거나 경험 또는 지식이 부족한 사람들이 제품을 사용하는 경우, 반드시 제품의 안전한 사용 방법과 발생할 수 있는 위험요소에 대해 충분한 안내를 받은 후 사용하거나 적절한 지도 및 감독하에 사용되어야 합니다.
- 아이들이 제품을 장난감처럼 사용하지 않도록 하십시오.
- 제조사는 어떠한 종류의 상업적 목적의 사용이나, 제품의 부적절한 취급이나 사용, 다른 용도의 사용, 잘못된 작동, 공인되지 않은 전문가에 의한 수리 또는 그에 따른 고장으로 인한 피해나 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며, 제품 보증에 해당되지 않습니다.
- **버츄오 넥스트 :** 내부에 자석 포함.

치명적인 전기 감전 사고 및 화재 예방 수칙

- 비상 시: 즉시 제품의 전원 플러그를 전원 소켓에서 뽑아주십시오.
- **버츄오플러스의 예외 사항 :** 제품의 헤드를 닫는 작동 중, 끼임으로 멈춘 경우에는 플러그를 분리하지 마십시오. 자동으로 헤드가

- 역방향으로 작동하여 열립니다.
- 제품 플러그에 맞고, 쉽게 접근이 가능한 접지된 콘센트에 연결하여 사용하십시오. 제품에 표시된 전기 규격 표시 사항과 사용하시는 지역의 전압이 동일한지 확인하십시오. 잘못된 전기 연결로 인한 제품 고장은 제품 보증에 해당되지 않습니다.
- 반드시 제품 설치를 완료한 후, 전원을 연결하십시오.
- 전원 코드를 날카로운 모서리 위로 당기지 마시고, 전원 케이블을 고정시키거나 늘어뜨리도록 하십시오.
- 전원 코드를 열과 습기로부터 먼 곳에 위치시키십시오.
- 제공된 전원 코드 또는 플러그가 손상된 경우, 모든 위험을 방지하기 위해 네스프레소에서 공인된 서비스 업체에 의해 교체되어야 합니다.
- 전원 코드 또는 플러그가 손상된 경우, 제품을 작동시키지 마십시오. 해당 제품의 수리를 위해 네스프레소 클럽으로 연락 주십시오.
- 코드 연장이 필요한 경우, 버츄오 넥스트는 전도체 단면이 최소한 1.0 mm^2 이상인 접지된 코드, 버츄오 플러스는 전도체 단면이 최소한 1.5 mm^2 이상인 접지된 코드를 사용하시거나 입력 전압에 맞는 접지된 코드만 사용하십시오.
- 제품의 손상을 방지하기 위해 난방기, 난로, 오븐, 가스레인지, 화염 등의 뜨거운 곳에서 멀리 위치시키십시오.
- 항상 수평의 안정적이고 평평한 표면에 설치하십시오. 제품이 설치된 표면은 열기 및 물, 커피, 디스케일링 용액 등과 같은 액체류에 잘 견디는 곳이어야 합니다.
- 제품을 캐비닛 안에 설치한 상태로 작동하지 마십시오.
- 장시간 사용을 하시지 않을 경우 전원 플러그를 빼주십시오. 전원 플러그를 뺄 때는 전원 코드를 당겨서 빼지 마십시오. 전원 코드가 손상될 수 있습니다.
- 청소 및 정비를 하기 전에 전원 플러그를 빼서 제품이 식도록 해주십시오.
- 어떤 종류의 강한 세제나 세척제도 사용하지 마십시오. 중성 세제와 젖은 천을 이용하여 제품의 표면을 청소하십시오.
- 깨끗한 도구를 사용하여 제품을 청소하십시오 (깨끗한 천, 깨끗한 스펀지, 깨끗한 종이 타월).
- 사용 설명서에 따라 제품을 청소하여 주십시오.
- 제품의 전원 플러그를 빼기 전 제품의 모든 작동이 멈춘 후에 전원 플러그를 소켓에서 뽑아 주십시오.
- 절대 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.
- 절대 제품 또는 제품의 일부를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- 절대 제품이나 제품의 일부분을 식기세척기에 넣지 마십시오.
- 전기와 물을 함께 사용하면

치명적인 전기 감전을 야기할 수 있습니다.

- 제품을 분해하지 마십시오. 내부에 고압의 전류가 흐르고 있습니다.
- 제품의 틈 안에 다른 물질을 넣지 마십시오. 화재나 치명적인 감전의 원인이 됩니다.
- 제품에 부착하는 액세서리는 화재, 전기적 문제, 인체에 부상 등을 유발할 수 있어 사용하지 않는 것을 권장 드립니다.

제품 사용시 안전 수칙

- 제품의 작동 중에는 자리를 비우지 마십시오.
- 제품에 손상이 있거나 작동이 완벽하게 되지 않는다면 사용하지 마시고 즉시 전원 플러그를 전원 소켓에서 분리하여 주세요. 진단, 수리 또는 설정 변경을 위해 네스프레소 클럽으로 연락 주십시오.
- 손상된 제품은 감전, 화상, 화재를 야기할 수 있습니다.
- 제품을 강제로 열 경우, 뜨거운 액체와 커피 가루가 털 수 있으며 뜨거운 액체로 인한 위험이 야기될 수 있습니다. 작동 중에는 절대로 제품의 헤드를 열지 마시고 완전히 닫아 주십시오.
- 손가락을 커피 추출구 아래에 놓지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 제품의 헤드가 닫히는 작동 중에 캡슐 투입구에 손가락을 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 캡슐 투입구나 캡슐 투입구 주변에 손가락을 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.

위험이 있습니다.

- 제품 한쪽을 만질 때에는 날카로운 부분에 부상을 입거나, 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 추출되었거나, 파손되었거나, 모양이 심하게 변형된 캡슐은 절대로 사용하지 마십시오.
- 언제나 신선한 음용수로 물통을 채워 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우 (휴가 등) 물통을 비워주십시오.
- 물이 아닌 다른 액체를 사용하지 마십시오 (우유, 두유, 성분 강화우유, 향이 있는 액체 등).
- 제품을 주말 또는 비슷한 기간 동안 사용하지 않았을 경우, 물통의 물을 교체하여 주십시오.
- 액체가 제품 주변 바닥으로 흐르는 것을 방지하기 위해 컵 지지대에 컵이 없는 상태에서 사용하지 마시고, 매 사용 시마다 컵 지지대가 추출량에 맞는 위치에 있는지 확인하십시오.
- 이 제품은 네스프레소 클럽을 통해 제공되는 네스프레소 버츄오 커피 캡슐을 위해 설계되었습니다.
- 모든 네스프레소 제품은 엄격한 품질 관리하에 생산되고 있습니다. 실용적인 조건 하의 신뢰성 테스트를 위해 임의로 선택된 제품에 대해 테스트가 이루어지고 있으며 이로 인해 간혹 제품이 이전에 사용했던 것으로 보일 수 있습니다.
- 네스프레소는 사전 통보 없이 사용 설명서 내용을 변경할 수 있습니다.

디스케일링

- 디스케일링 용액은 유해할 수 있습니다. 눈이나 피부에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 네스프레소 디스케일링 키트를 적기에 정확히 사용하시면 사용하시는 기간 동안 제품을 처음 사용한 날처럼 완벽하게 작동시킬 수 있습니다.
- 사용 설명서 혹은 알람에 따라 제품의 디스케일링을 실행 하십시오.

본 사용 설명서를 잘 보관하십시오
제품을 사용할 다른 사용자에게 사용 설명서도 같이 전달해 주십시오.

본 사용 설명서는
www.nespresso.com에서 PDF 파일로 다운 받으실 수 있습니다.

■ 安全注意事項

⚠ 注意: 本咖啡機隨附安全須知。首次使用咖啡機前, 請細心閱讀安全須知。將安全須知放置於您可找到的位置, 以便日後參考。

⚠ 注意: 當您看到這個符號時, 請參閱安全須知以避免不當操作所造成的傷害或損傷。

⚠ 注意: 如使用非本指引指定的控制程序、調整或效能, 可能導致有害的電磁波外洩。

ℹ 訊息: 當您看到這個符號, 請留意正確及安全的操作方式。

⚠ 注意: 請正確使用產品以避免傷害的風險。

⚠ VertuoPlus 咖啡機內含第一類雷射產品。

⚠ Vertuo Next: 本機器包含磁鐵。

⚠ Vertuo Next: 切勿接近強磁工具和材料。

- 本產品僅供依據使用指示調製飲品。
- 除指定用途外, 請勿使用本產品進行其他用途。
- 本咖啡機僅供室內用, 不建議於極端氣候使用。
- 避免本產品受到陽光曝曬, 持續受水濺及潮濕環境。
- **VertuoPlus:** 此機器只適用於一般家用電器

Vertuo Next: 此機器為一般家用電器, 不適用於餐廳, 辦公室或任何工作場所, 農舍, 飯店及其他住宿場所。

- 本產品不適合8歲以下孩童使用。8歲以上孩童操作或清潔本產品時需有成年人從旁督導及教導安全使用方式, 並告知其可能產生的危險。
- 8歲以下或在沒有監督下, 兒童不能為咖啡機進行清潔及保養。
- 把咖啡機及電線放置於8歲以下兒童接觸不到的地方。
- 身心障礙或心智不成熟人士使用本咖啡機時, 需有專業人員從旁提供協助並教導如何安全使用本咖啡機與告知可能產生的危險。

- 請勿讓孩童接觸咖啡機。
- 如用於任何商業用途、非適當處理或使用，或因作其他用途、操作錯誤、由非專業人士進行維修或不遵守指引而導致本產品任何損壞，生產商既不負任何責任，亦不提供保固。

- **Vertuo Next:** 機器內含磁鐵

避免發生致命觸電及火警意外

- 在緊急情況下：請立即從電源插座拔出插頭。除了**VertuoPlus**：自動退回系統將會運作，請勿拔除插頭以免在本機器活動時夾傷。
- 請將咖啡機電源插入合適並具有接地裝置的鄰近插座。確定您使用的電壓與咖啡機指定電壓相同。因使用不當的電源所造成的損壞不在保固範圍內。
- 咖啡機只能在安裝後才可連接電源。
- 不要在鋒利邊緣處拉扯電源線、鉗住或將電線垂下。
- 讓電源線遠離熱源與潮溼環境。
- 若電源線受損，請勿使用咖啡機。請將您的咖啡機送回製造商或是合法授權維修中心維修。
- 若電源線受損，請勿使用咖啡機。請把咖啡機送回**Nespresso Club** 或 **Nespresso** 授權單位。
- 如需使用延長線，請使用有接地裝置且**Vertuo Next**電線橫截面至少1.0平方公厘和**VertuoPlus**至少1.5平方公厘的裝置或是相應的電源。
- 為避免導致嚴重損壞，請不要將

咖啡機放置在危險的表面上或放在熱源旁邊，例如暖爐、瓦斯爐、烤箱、暖氣、火爐等。

- 請務必將咖啡機放置在平穩的表面上。且表面必須防熱防水，以避免水、液體、咖啡、除垢液等物品侵害。
- 本機器運作時不得放置於櫥櫃內。
- 若長時間不使用咖啡機，請將插頭拔除。拔掉電源時請拔插頭，不要拉扯電線，否則電線容易受損。
- 清潔和維修前，先從電源插座拔下插頭，並冷卻咖啡機。
- 切勿使用強烈之清潔劑或溶劑。使用濕布及溫和清潔劑清潔咖啡機表面。
- 請使用乾淨清潔的工具清洗咖啡機(如乾淨的抹布、海綿或紙巾)。
- 須依清潔操作指南清洗機器。
- 如要把電源切斷，請停止調製飲品，再把插頭拔離電源插座。
- 當手潮濕時，請勿觸摸電線。
- 請勿將咖啡機的全部或部份放到水中。
- 請勿將咖啡機的全部或部分放入洗碗機。
- 水與電器接觸時會傷害電器，也可能造成致命的電擊。
- 請勿自行拆解咖啡機。內部有電，危險！
- 勿將任何物品放入任何開口。此舉否則可能造成走火或是致命的電擊。
- 如使用非製造商建議的配件，可能會導致火警、觸電或人身傷害。

當操作咖啡機時，避免發生任何受傷意外。

- 切勿讓咖啡機於無人看守時運作。
- 切勿使用已受損或運作不順暢的咖啡機。遇此情況，請立即把插頭拔離電插座。請聯絡 **Nespresso Club** 或 **Nespresso** 認可代理進行檢查、維修或調整。
- 已受損的機器可導致觸電、燙傷或火警意外。
- 滾燙液體可導致燙傷。如果機器被強行打開，也許會濺出熱的液體和咖啡粉末。請確保系統完全鎖上，並且切勿在操作時將其打開。
- 請勿將手指放在咖啡出口處，以免導致燙傷。
- 當關上機器頂部時，切勿把手指放進膠囊室以避免發生意外。
- 請勿將手指放入膠囊槽或萃取機構。以免受傷。
- 觸及機器內部時，請小心尖銳角度或夾到手指導致受傷。
- 切勿使用已使用過、損壞或變形的膠囊。
- 請注入新鮮可飲用水於水箱中。
- 如長期停用咖啡機(如假期)，請清空水箱。
- 切勿使用其他液體(例如牛奶、豆奶、配方營養奶或調味飲品等)。
- 如於週末期間或於相似時間內未使用咖啡機後，請更換水箱內的水。
- 沒有將杯子放置在合適的杯子支撐高度的情況下，請勿使用本產品，並在使用後確保杯子支撐處

於適當的位置，以免將任何液體灑在周圍的表面或接頭上。

- 本咖啡機僅適用於 **Nespresso Club** 或 **Nespresso** 授權代理商提供之 **Vertuo** 咖啡膠囊。
- 所有 **Nespresso** 咖啡機皆通過嚴格的管控措施。我們會以實際使用情況對選定咖啡機執行隨機的可靠性測試。因此，某些咖啡機會有曾使用的痕跡。
- **Nespresso** 有權利於未事先通知的情況下修改本使用手冊。

除垢

- 除垢液具有傷害性，請勿接觸眼、臉及皮膚。
- **Nespresso** 除垢液，如使用正確，有助於確保您的咖啡機於使用週期內正常運作，讓您享受完美咖啡經驗毫不中斷。
- 請依照快速入門指南的建議或特別提示，為咖啡機進行除垢。

請保存此手冊，並把此手冊提供給下一位使用者。可於 Nespresso.com 獲得本手冊的 PDF 版本。

- אל תשתמש במכ舍יר ללא ספל שהונח במקום המתאים לcker בצדיו למנוע שפיכת נוזלים על המשטחים או החיבורים שמסביב.
- מכ舍יר זה מיועד לקפסולות קפה נספרסו מסוג **Vertuo** מקוריות. הזרמים אך ורק דרך מודען נספרסו. כל מכ舍יר נספרסו עוברים בקירות מחמירות. מבחני אמינות בתנאים מעשיים אשר מבוצעים באופן אקראי על מכ舍ירים נבחרים באופן אקראי. בדיקות אלו יכולות להראות עקבות של שימוש קודם.
- נספרסו שומרת לעצמה את הזכות לשנות הוראות ללא הודעה מוקדמת.

ניקוי אבנית

- חומר ניקוי האבנית יכול להזיק. הימנע מגע עם עיניים, עור ומשטחים.
- חומר ניקוי האבנית של נספרסו, בשימוש נכון, עוזר להבטיח את תפקוד התקין של המכונה לאורך חייה ועוזר להבטיח את חווית הקפה שלכם מושלמת כמו היום הראשון.
- עברו מכונות קפה וחלב יש לבצע את ניקוי האבנית בהתאם להמלצות של מדריך ההתחלה המהירה או התראות ספציפיות.

**שמור הוראות אלה
העבירו אותן לכל משתמש אחר.
מדריך הוראות זה זמין גם כ-
PDF
באטר nespresso.com**

פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או התחלמלות! • השימוש באביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן עלול לגרום לשרפה, התחלמלות או פגיעה באנשים.

הימנע מפגיעה אפשרית בעת הפעלת המכשיר

- לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה במהלך הפעולה.
- אל תשתמש במכשיר אם הוא פגום או שאינו פועל בדומה מושלמת. הסר מיד את התקע משקע החשמל. צור קשר עם מועדון נספרסו או נציג מושרתו של נספרסו לבדיקה, תיקון או התאמה.
- מכשיר פגום עלול לגרום ל仄עעים חשמליים, כוויות ושריפה.
- סכנה לכוחה על ידי נזלים חמימים. אם המכונה נפתחת בצורה מאולצת נזלים חמימים ושאריות קפה עלולים להתייז החוצה. יש לנעול את המערכת לחloatין ולעלום לא לפתח אותה במהלך הפעולה.
- אל תכניסו אצבעות מתחת לפתח יציאת הקפה, סכנת כויה.
- אל תכניסו אצבעות לתא הקפסולות כאשר ראש המכונה נסגר. סכנת פצעיה.
- אל תכניסו אצבעות לתא הקפסולות או לפיר הקפסולה. סכנת פצעיה!
- שימו לב לא לפצוע את עצמכם בגיןודות חדות או ללכוד את האצבעות כשאתם מתפעלים את המכונה.
- לעולם אל תשתמש בקפסולה שהייתה כבר בשימוש, מצב פגום או מעוות.
- מלואו את מיכל המים רק למי שתיה טריים.
- יש לרוקן את מיכל המים אם המכשיר לא יהיה בשימוש לפחות זמן מה (חגים וכו'').
- אל תשתמש בנזלים אחרים (כגון חלב פרה, חלב סוויה, חלב מועשר, נזלים בטעימים וכדומה).
- החלף מים במיכל המים כאשר המכשיר אינו מופעל במשך סוף שבוע או פרק זמן דומה.

השב את המכשיר רק למועדון נספרסו או לנציג מושרתו של וספרסו. אם נדרש כבל מריר, השתמש רק בכבל הארקה עם מעבר מוליך של 2.0mm^2 לפחות עבור **Vertuo Next** או 1.5mm^2 לפחות עבור **VertuoPlus**. כדי להימנע מנזקים מסווגים, לעולם אל תנייח את המכשיר על לצד משטחים חמימים כמו רדייטורים, תנוריים, מבערי גז, להבה פתוחה וכדומה. הניחו אותו תמיד על משטח אופקי, יציב ואחד. המשטח חייב להיות עמיד בפני חום ונזלים, כמו מים, קפה וכדומה. אין להניח את המכשיר בארון בעת השימוש.

נתק את המכשיר מהחשמל כאשר הוא אינו בשימוש במשך תקופה ארוכה. נתק על ידי שליפת התקע ולא על ידי משיכת הכבול עצמו קר שהכבול עלול להיפגע.

לפני ניקוי ושירות, הוציא את התקע משקע החשמל בצד לאפשר למכשיר להתקרר.

אל תשתמש בחומר ניקוי חזק או במנקה ממיס. השתמש במטלית לחאה ובבחומר ניקוי עדין כדי לנוקות את המכשיר.

לניקוי המכונה השתמש רק בכלים חדשים ונקיים (מטליות חדשות ונקיות, ספוגים חדשים ונקיים, מגבות ניר נקיות).

עקוב תמיד אחר הוראות ניקוי המכשיר.

כדי לנתק את המכשיר, עצרו כל הכנה והסירו את התקע משקע החשמל.

עלולם אל תיגע בכבול בידיהם רטבות.

עלולם אל תטבול את המכשיר או חלקו ממנו במים או בנזל אחר.

עלולם אל תכנס את המכשיר או חלק ממנו למדיח כלים.

חישול ומים יחד הם מסווגים ויכולים לגרום להחלמלות קטלנית.

אל תפתח את המכשיר. מתוך מסווג בפנים!

אל תכנס שום דבר לפתחים.

¶ אמצעי בטיחות

- במלונות, ובסביבות מגוריים אחרים; סביבות מסוג לינה ואורחים בוקר.
- מכשיר זה עשוי לשמש ילדים מגיל 8 לפחות, כל עוד הם מפוקחים וקיבלו הנחיות לשימוש המכשיר בטחה, ומודעים היטב לסכנות הרכוכות בקר, ניקוי ותחזוקת המכשיר לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם הם בני יותר מ 8 שנים וهم מפוקחים על ידי מבוגר.
- הרחק את המכשיר ואת כבלי החשמל מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- מכשיר זה עשוי לשמש אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או نفسיות מופחתות, או אשר הניסיון או הדעת שלהם אינם מספיקים, בתנאי שהם מפוקחים או קיבלו הנחייה להשתמש במכשיר בטחה ולהבין את הסכנות. ילדים לא ישתמשו במכשיר עצמאו.
- היצראן איננו אחראי למוצר והאחריות על המוצר לא תחול במקרה של שימוש מסחרי בלתי הולם במכשיר או כל נזק הנובע משימוש למטרות אחרות, תפעול לקוי, תיקונים לא מקצועיים או אי מילוי ההוראות.

הימנע מסכנת התחשמלות ושrifpa חשמלית

- במקורה חירום: הסר מיד את התקע משקע החשמל.
- החרגה ל- **VertuoPlus**: אל תסיר את התקע בזמן תנועת ראש המכונה, כאשר המנגנון האוטומטי פועל.
- לחבר את המכשיר רק לחיבור חשמל מתאימים, נגישים היטב, ומקביעים וודא כי מקור המתח זהה לזה שמצוין בלוח הדירות. השימוש בחיבור שגוי מבטל את האחריות.
- יש לחבר את המכשיר רק לאחר התקינה.
- אל תמשוך את הקabel מעל קצוות חדים. הדק אותו או הרשה לו להתלוות.
- הרחק את הקabel מASA ולחות.
- אם קיבל אספקת החשמל או התקע נפצעים, יש להחליפם על ידי היצראן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים, כדי להימנע מכל הסיכונים.
- אם קיבל אספקת החשמל או התקע פגומים, אל תפעיל את המכשיר.

⚠ **זהירות:** אזהרות הבטיחות הם חלק מהמכשיר. קראו אותן בעין לפני שתשתמש במכשיר החדש בפעם הראשונה. שמרו אותן במקום זמני. בכספי שת תוכל לפנות אליהם בהמשך.

⚠ **זהירות:** כאשר אתה רואה סימן זה, אתה עיין באמצעי הזהירות לבטיחות כדי למנוע פגיעה ונזק אפשרי.

⚠ **זהירות:** שימוש לא ראוי, התאמות שבוצעו במכשיר או שימוש שלא לפי הוראות המפורטות כאן עלולים לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.

⚠ **מידע:** כשאתה רואה סימן זה, אתה שים לב לעצות לשימוש נכון ובטוח במכשיר שלך.

⚠ **זהירה:** סכנת פציעה, אם אין משתמש בצוואר נכונה במכשיר זה.

⚠ **מכשיר VertuoPlus** מכיל מוצר לייזר ברמה 1.

⚠ **Vertuo Next** : מגנטים בפנים.

⚠ **Vertuo Next** : אין כלים או חומרים פרו מגנטים.

• המכשיר מיועד להכנת משקאות על פי הוראות אלה.

• אל תשתמש במכשיר מעט לשימושו המועד.

• מכשיר זה תוכנן לשימוש בתנאי טמפרטורה פנים ביתיים בלבד ולא בתנאי טמפרטורה קיצונית.

• הגן על המכשיר מפני - חשיפה ישירה לאור השמש, התזת מים ממושכת ולחות.

• **VertuoPlus** : מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

• **Vertuo Next** : מכשיר זה מיועד לשימוש במשקי בית ויישומים דומים כגון: אצורי מטבח צוות, משרדים וסיבובות עבודה אחרות ; על ידי לkopoot



www.nespresso.com

