

Programmation par Entrée Directe

Pour programmer votre télécommande pour commander jusqu'à quatre appareils, suivez les étapes suivantes :

1. Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
2. Trouvez le code à quatre chiffres de votre marque de téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteur de satellite, câblelecteur, ou boîte de conversion pour TV numérique dans les listes de codes ci-jointes
3. Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
4. Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
5. Appuyez et relâchez la touche **TV, VCR** ou **SAT-CBL-DTC**. Le voyant clignote puis demeure allumé.

Remarque : DTC fait référence à un convertisseur pour télévision numérique.

Pour programmer la touche **DVD-AUX** : Appuyez sur la touche **DVD-AUX**. Pour commander un lecteur DVD, appuyez sur la touche **VCR**. Pour commander un téléviseur, appuyez sur la touche TV. Pour commander un récepteur satellite, un boîtier décodeur ou un convertisseur pour télévision numérique, appuyez sur la touche **SAT-CBL-DTC**. Le voyant cesse de clignoter puis demeure allumé.

6. Entrez le code à quatre chiffres à l'aide du clavier numérique. Après que vous ayez entré le code, le voyant s'éteint.

Remarque : Si le voyant clignote plusieurs fois, cela signifie que vous avez entré un code invalide. Recommencez à partir de l'étape 2.

7. Pointez la télécommande vers votre appareil puis appuyez sur la touche **ON-OFF**. L'appareil devrait s'éteindre.

Remarque : Si votre appareil ne répond pas, essayez tous les codes pour votre marque. Si les codes ne fonctionnent pas ou que votre marque n'est pas dans la liste, essayez la méthode par recherche de code ci-dessous.

Programmation par Recherche de Code

Si le téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteur de satellite, câblelecteur, ou boîte de conversion pour TV numérique ne répond pas après que vous avez essayé tous les codes de vos marques, ou si la marque ne figure pas dans la liste, essayez de rechercher le code par la méthode de recherche de code. Pour programmer la télécommande par la méthode recherche de code, procédez comme suit:

1. Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
2. Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
3. Relâchez la touche **CODE SEARCH**.

Programmation par Recherche de Code

4. Appuyez puis relâchez la touche de l'appareil que vous désirez commander : la touche **TV, VCR** ou **SAT-CBL-DTC**. Le voyant clignote une fois puis demeure allumé.

Important : repérez la touche **ENTER** de la télécommande (ne pas encore appuyer dessus). Il sera nécessaire d'appuyer dessus rapidement à l'étape 6 ci-dessous.

Pour programmer la touche **DVD-AUX**: Appuyez sur la touche **DVD-AUX** puis sur la touche de l'appareil que vous désirez commander par la touche **DVD-AUX**. Pour un lecteur DVD, appuyez sur la touche **DVD-AUX** puis sur la touche VCR. Pour un appareil auxiliaire, appuyez sur la touche **DVD-AUX** puis sur la touche de l'appareil correspondant (**TV, VCR, SAT-CBL-DTC**).

5. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Important: Il se peut que vous ayez à appuyer sur **ON-OFF** jusqu'à 200 fois.

6. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche **ENTER** dans les 4 secondes qui suivent. Le voyant s'éteint.

Remarque : si on attend plus de 4 secondes pour appuyer sur **ENTER**, la télécommande passe au code suivant—la recherche de code doit être relancée à partir de l'étape 1.

Fonction Menu – TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD

La fonction Menu de la télécommande permet de changer les réglages choisis. La touche **MENU** est active dans les modes TV, VCR, DVD et SAT•CBL•DTC. Chaque menu varie d'une marque à l'autre.

Le menu TV permet de modifier les réglages du téléviseur, comme la couleur, les canaux, les minuteries. Le menu SAT•CBL•DTC permet de naviguer à travers les écrans Menu pour faire des modifications aux réglages. Le menu VCR ou DVD vous permet de naviguer les réglages langues, sous-titrage et autres.

En mode Menu, ces touches fonctionnent comme suit:

Mode	Vol haut/bas	Ch +/-
TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD	Curseur bouge vers la droite/gauche	Curseur bouge vers le haut/bas

Procédez comme suit pour utiliser la fonction Menu:

1. Appuyez sur le bouton de l'appareil dont vous souhaitez accéder au menu (**TV, VCR, DVD-AUX** ou **SAT-CBL-DTC**).
2. Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu de l'appareil choisi apparaît.

Remarque: Certaines fonctionnalités de certaines marques ne sont pas entièrement supportées.

3. Pour quitter le mode Menu, appuyez sur la touche d'appareil correspondante de la télécommande (**TV, VCR, DVD-AUX** ou **SAT-CBL-DTC**).

Notes Spéciales sur l'utilisation de la Fonction Menu

1. Dans le mode Menu des téléviseurs RCA, GE et PROSCAN, appuyer sur la touche **MENU** permet de choisir l'élément en surbrillance. Les touches numériques permettent aussi de sélectionner l'élément de menu.
2. Pour les appareils SONY, si vous appuyez sur la touche **ENTER** en mode Menu, vous retournez au menu précédent.

Accès aux canaux numériques

La touche INPUT — (tiret) permet de saisir directement un numéro de sous-canal, tel que 59.1. Se servir des touches numériques pour saisir le numéro de canal principal (dans ce cas, « 59 »). Appuyer ensuite sur la touche INPUT (—) puis sur la touche correspondant au numéro de sous-canal (dans ce cas, « 1 »). La touche a en outre deux autres fonctions : (1) elle permet de passer d'une source vidéo reliée au téléviseur à une autre et (2), lorsque la télécommande est en mode magnétoscope, elle permet d'alternier entre magnétoscope et entrée téléviseur.

Soin et entretien

- Gardez la télécommande sèche. Si elle vient à être mouillée, séchez-la immédiatement.
- Utilisez et rangez la télécommande uniquement dans des environnements où la température ambiante est normale.
- Manipulez la télécommande sans heurts et avec précaution. Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Gardez la télécommande loin de la poussière et de la saleté.
- Essayez de temps en temps la télécommande avec un chiffon humide pour conserver son apparence neuve.
- Une modification ou une altération des composants internes de la télécommande risque de causer son mauvais fonctionnement et d'annuler sa garantie.

Garantie Limitée de 90 Jours

Vox Accessories Corporation (l'«Entreprise») garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 90 jours suivant la date d'achat d'origine, ce produit ou l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériel ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement avec un produit reconditionné (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour le temps de main-d'œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la garantie, le produit doit être livré avec preuve de couverture de garantie (c'est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à un centre de réparation agréé. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1 800 645-4994.

La présente garantie ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La présente garantie ne peut être cédée et ne couvre pas les frais engagés pour l'installation, le retrait ou à réinstallation du produit. La présente garantie ne s'applique pas si, de l'avis de la compagnie, le produit a été endommagé à la suite d'une modification, d'une mauvaise installation, d'une manipulation inadéquate, d'une mauvaise utilisation, de la négligence, d'un accident ou de l'utilisation simultanée de différents types de piles (ex. : alcalines, standard ou rechargeables). LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT PRÉVUS CI-DESSUS ET EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT. La présente garantie remplace toutes les autres garanties ou responsabilités expresses. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DONT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SÉRA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LE COMPAGNIE NE SÉRA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, QUELIS QU'ILS SOIENT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour la compagnie une responsabilité autre que celle exprimée aux présentes relativement à la vente de ce produit.

Certains états/certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou accidentels; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état/d'une province à l'autre.

TV Codes / Códigos da TV / Códigos de TV

Admiral.....	0463, 4030, 4111, 4221
Advent.....	1570
Affinity.....	3717, 3577, 3870
Aiwa.....	0623
Akai.....	1675
AOC.....	1589, 3720, 1365, 2014, 2087, 4101
Apex Digital.....	2397, 4347, 4350
Arion.....	2397
Atvio.....	3638, 3636, 3657
Audiovox.....	1564, 1769, 0623
Auria.....	2087, 2014, 2277
Aventura.....	0171
Avol.....	3118
BGH.....	4029, 4070, 0898
Blue Sky.....	3997
Bluesky.....	3997
Britania.....	2414
Broksonic.....	0463, 1892
CCE.....	3782, 4091, 0623, 4092
Champion.....	1362
Changhong.....	1523
Coby.....	3478, 3627, 2344
Commercial Solutions.....	1447
Contex.....	4053
Continental.....	2357
Coradir.....	2844
Craig.....	3423
Crown Mustang.....	0898
Curtis.....	2855, 3577, 3895, 2352, 2397
Cytron.....	4035, 4053, 3636, 1326, 3382, 3171
Curtis Mathes.....	0623
Cytron.....	1326
Daewoo.....	0623
Digitrex.....	4207
Disney.....	1892, 0171
Dumont.....	0017
Durabrand.....	0463, 0171, 1570, 0178
Dynex.....	2049, 2184
Electrohome.....	0463, 1570, 1670
Electron.....	2855
Elektra.....	0017, 0623
Element.....	3559, 1687, 2183, 2964, 0623
Elite.....	2104
Emerson.....	1864, 1394, 0171, 1886, 0463
Encore.....	1963, 0178, 0623, 3623, 2183, 3559
Encross.....	0876
Envision.....	1589, 1365, 2087, 2014
Epworth.....	1362
EQD.....	2014, 2087, 2277
EQD Auria.....	2014, 2087, 2277
ESA.....	0171, 1963
Fair Mate.....	1326
Favil.....	3382
Fisher.....	1362
Fluid.....	2964, 3559
Funai.....	1864, 0171, 1394, 1963
GE.....	1447, 0178
General Electric.....	1447, 0178
GFM.....	0171, 1963, 1886, 1864
Gibratler.....	0017
GoldStar.....	0178
Haier.....	1749, 2309, 1748
Hallmark.....	3382, 2293, 4398, 1570
Hannspree.....	0178

H-Buster.....	3620, 3419
Hisense.....	3519, 2183, 4398, 3382, 4029
Hitachi.....	1643, 3639, 3382, 3697
Hiteker.....	3118
Hyundai.....	4509
ilo.....	0171, 1394
Insignia2049.....	1564, 1326, 1892, 0171, 0463, 2632, 2184
Inteq.....	0017
IRT.....	2337
iSymphony.....	3382, 3118, 3094
JC Penney.....	0178, 0156
JCM.....	2256
Jensen.....	1326
JVC.....	1774, 1601, 2321, 2271, 0463, 3636, 2183, 3559, 2147, 4394, 0623
KC.....	4182
KDS.....	1523, 1687
Ken Brown.....	4056, 4099, 4221, 4444
Kreisen.....	0876
Legend.....	2397, 2309
Lexus.....	3638, 3657
LG.....	2731, 2358, 3397, 0178, 0017
LG Alps.....	2358
LodgingStar.....	3147
LXI.....	0156, 0178, 0017
MAG.....	1687, 1523
Magnavox.....	3623, 1866, 2372, 1454
Matsushita.....	2597, 1963, 0171, 1365, 1867
Marantz.....	1454
Master-G.....	3419
Megatron.....	0178
Memorex.....	0463, 1570, 1670, 0178
MGA.....	0178
Microsonic.....	1326, 3419, 4235
Midland.....	0017
Miray.....	3847, 2414, 2429, 3183, 4178
Misakai.....	0810
Sony.....	0178
Soundesign.....	1523, 1687
Spectroniq.....	1523, 1687
Speler.....	4105, 4041
Squareview.....	0171
STI.....	3793
SunBriteTV.....	2337, 1610, 2528
Superscan.....	1963, 0171
Supersonic.....	2104
Nexus.....	2855
Suzuki Time.....	4434
Niko.....	2183
SVA.....	1963
Sylvania.....	1864, 1886, 0171, 1963, 3194
Symphonie.....	0171, 1963, 1394
Syntax.....	0032, 0035
SZK.....	4434
Taki.....	1540
TCL.....	2434, 4398, 3183, 2429, 3426, 3847, 2414, 0898, 4178
Technics.....	0017
Tedfunken.....	2414, 4025, 4302
Wards.....	0035, 0045, 0060, 0081
XR-1000.....	0035

Waycon.....	0156
Westinghouse.....	1712, 3559, 3382, 2293, 3094, 3470, 2397, 0463
White Westinghouse.....	0623, 0463
Wyse.....	1365
Xococo.....	1749
Zenith.....	2007, 0178, 0623, 2731, 1365, 2583, 0463

VCR / Magnétoscope

American High.....	0035
Canon.....	0035
Carver.....	0081
Magnavox.....	0675, 0503, 0539
Marantz.....	0539
Memorex.....	2213, 2331
Microsoft.....	2083, 2627, 0522
NAD.....	0741
New Acoustic Dimension.....	0741
Olevia.....	2331
Philco.....	0060, 0035, 0202
Harmar/Kardon.....	0081
Instant Replay.....	0035
JC Penney.....	0035
Kodak.....	0035
Magnavox.....	0035, 0081
Marantz.....	0081, 0035
Matsushita.....	0035, 0162
MEI.....	0035
Memorex.....	0035, 0162
Motorola.....	0035
Technicolor.....	0035
Olympus.....	0035
Optimus.....	0162
Panasonic.....	0035, 0162
TELUS.....	0035
Silo Digital.....	0035
Philco.....	0035
Philips.....	0081, 0035
Polk Audio.....	0081
Proscan.....	0060, 0202
Quasar.....	0035, 0162
RCN.....	0060, 0202, 0035
Realistic.....	0035
Samsung.....	0045
Scott.....	0045
Sears.....	0035
Semp Toshiba.....	0045
Signature 2000.....	0035
Sony.....	0032, 0035
Sylvania.....	0035, 0081
Technics.....	0035, 0162, 0060, 0202
Teknika.....	0035
Toshiba.....	0045
Vector.....	0045
Dish Network.....	0075
Bel ExpressVu.....	0075
Firebird Systems.....	0075
GE.....	0856
General Electric.....	2360
Goodmind.....	2360
Net Access.....	2185
Insignia.....	2826, 3294
LG.....	2331
RTV.....	2360
Tixax.....	2185
Embratel.....	4546
Frontier Communications.....	0775
General Instrument.....	0869
GOI.....	0675, 2213
Funai.....	0675

GE.....	0522
General Electric.....	0522
GFM.....	0675
Go Video.....	1075, 0741
GoldStar.....	0741
Grundig.....	0539
Hitachi.....	0573, 0675
HitPlus.....	0539
Insignia.....	2596, 2095, 2428, 0675, 0741
Integra.....	2147, 1634
JVC.....	0741
Kenwood.....	0490
Lenox.....	2213
LG.....	3336
Motorola.....	0869, 0856, 3469
Movistar.....	2527, 2262
Nagra.....	2262
Netgem.....	3637
Netat.....	0081
Next Level.....	0675, 0503, 0539
On TV.....	0539
Pace.....	0887, 3469, 1377, 2895
Philips.....	1442, 2619, 0856, 0887, 3469
RadioShack.....	0869
RCA.....	1442
Sagem.....	1692
Sagemcom.....	3789
Shinasonic.....	1442, 1377
Shaw Direct.....	0869, 0775
Sky Brasil.....	1377, 0887, 0856, 2619, 3111
Sky Mexico.....	3469, 2619, 0856, 0887, 1377
Star.....	0675
Star Choice.....	0869
Supernova.....	0887
TDS Telecom.....	0775
Schurz Communications.....	3790, 3469
Tele Red.....	1279
Telefonica.....	1692, 2262, 2527
Televisa.....	0887
TELUS.....	0775
Thomson.....	3469, 1377, 2619
Tivo.....	1377, 1442
TVA Digital.....	2895, 1692, 2262
UNE.....	1692
Via Embratel.....	4546
Vivo.....	2262, 2895, 1692, 2527
Windstream.....	0775
Zenith.....	0856, 3469

Access HD.....	2185
Alpha Digital.....	2185
AMTC.....	2185
Centronics.....	2360
Channel Master.....	2360
Digiwave.....	2360
Dish Network.....	2470
Echostar.....	2470
Firebird Systems.....	2360
GE.....	3452, 3454
General Electric.....	2360
Goodmind.....	2360
iNet Access.....	2185
Insignia.....	2826, 3294
LG.....	2331
RTV.....	2360
Tixax.....	2185
Embratel.....	4546
Frontier Communications.....	0775
General Instrument.....	0869
GOI.....	0675, 2213
Funai.....	0675

Access Communications.....	1376, 2187
Adams Cable TV.....	1376, 4079
ADB.....	2254, 1481, 1998, 2302, 3028
Allegiance Communications.....	1376
Amino.....	1615, 1481, 2482, 1998, 2302, 3028
Arion.....	1376
Armstrong.....	1376, 3560
Arris.....	1376, 1998, 2187, 1982
Arvig Communication Systems.....	2187
MTS.....	1998
NET.....	1883
Netgem.....	4634
NewWave Communications.....	1376, 2187
ATMC.....	1376, 1982, 3028, 1998
Bell.....	1998, 1877
Bell Alliant.....	1998
Bell Fibe TV.....	1998
Blue Ridge Communications.....	1877, 3560
Bright House.....	1877, 1376, 3294
Broadstripe.....	1376
Buckeye Cable System.....	1376, 2187, 1877
Cable America.....	1376, 1877
Cable Axion Digital.....	1376, 3560, 1877
Cable One.....	1376, 3560, 1877
Cablecom Mexico.....	1877, 1376, 2826, 3294
Cablem.....	3119, 1376, 1877
Cablevision.....	1376, 1877, 3336, 4375
Cablevision du Nord.....	1376
Cablevision Victoria.....	1376, 4375
Cass Cable.....	1376
CCAP.....	1877
CenturyLink.....	1998
Service Electric.....	3118
Charter.....	1376, 1877, 2187, 3560
Choice Cable TV.....	1376, 1877, 1982
Shentel.....	1376, 1877, 2182, 2187
Cincinnati Bell.....	1877, 1376
Sylvania.....	1877, 1376
Sougetel.....	1998, 2482
Sogetel.....	1376
Suddenlink.....	1877, 1376, 3560, 1982
Supercanal.....	1376
Tbaytel.....	1998
TDS.....	1376, 1877, 1