

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NORTH EDGE GAVIA

Функции часов:

- Время, дата, два режима времени 12/24 режим.
- Будильник.
- Мировое и летнее время.
- Обратный отсчет.
- Секундомер.
- Шагомер.
- Компас.
- Альтиметр и барометр.
- Дайвинг.



Функционал кнопок:

- А - альтиметр/вверх/старт/стоп.
- В - барометр/дайвинг/вниз/сброс/переключатель, калибровка компаса.
- С - измерение компаса.
- D - время/настройка/подтверждение/история.
- М - подсветка/блокировка/возврат.

Спящий режим: в режиме времени нажмите и удерживайте кнопку **М** и **В**, чтобы войти в спящий режим и нажмите любую кнопку.

Отображение функций часов:

В режиме времени коротким нажатием кнопки **D** войдете в шагомер, секундомер, режим обратного отсчета и режим мирового времени. В режиме времени коротким нажатием нажмите кнопку **A** войдете в режим альтиметра, коротким нажатием **C** войдете в режим компаса. Коротким нажатием **B** войдете в режим давления воздуха, длительным нажатием на кнопку **B** войдете в режим погружения. Нажав кнопку **М** вернетесь в режим времени.

Настройки меню:

- Вход в меню - в режиме времени зажмите кнопку **D**.
- Установка времени, даты - зажмите и удерживайте кнопку **D** до тех пор пока не высветится "**time-date**", нажмите одним нажатием кнопку **D** и выберете какое значение хотите выставить "**time**" (в случае с временем, после выставления стрелки автоматически станут на нужное значение), выбрав нужное значение нажмите еще раз

D, и выставляйте при помощи кнопок **A** и **B**, для перехода нажимайте кнопку **D**. После того как выставили нужное нам значение, нажмите кнопку **M** одним нажатием. Таким же способом выставляем такие функции как, дату, обратный отсчет и будильник. Для возвращения в основное меню нажмите кнопку **M**.

- Единицы (Units)- для входа нажмите кнопку **D**, высветятся такие функции как, время 12/24, температура, давление воздуха, высота над уровнем моря, вес, шагомер, режим времени. Для входа в нужную нам настройку нажмите кнопку **D**, для выставления нужного значения используйте кнопки **A** и **B**. Для возврата нажмите **M**.
- Кнопкой **D** после режима времени вы можете переходить в такие режимы как шагомер, секундомер, обратный отсчет, мировое время, не заходя в настройки меню.
- Секундомер - для запуска и остановки нажмите кнопку **A**, для сброса данных зажмите кнопку **B**.
- Обратный отсчет - для запуска и остановки нажмите кнопку **A**, для сброса данных зажмите кнопку **B**.
- Альтиметр. Альтиметр и барометр измеряются на основе измерения давления воздуха непрерывно. Режим альтиметра: высота рассчитывается в соответствии с талонными данными, и контрольные данные высоты. Для входа в режиме основного времени нажмите кнопку **A**. На дисплее отобразится верхняя часть - текущая высота для просмотра нижней части нажмите кнопку **B** (будут показаны данные относительной высоты, температура, восхождение и скорость). Важно! Во время измерения температуры снимите часы и оставьте их на 10 минут, так как температура тела может влиять на точность. Для сброса данных относительной высоты зажмите кнопку **B**.
- Барометр - показывает текущее давление воздуха, давление воздуха над уровнем моря. Данные отображаются в верхней части экрана: график изменения давления воздуха. Для переключения данных о давлении воздуха переключаются кнопкой **A**. Текущее давление воздуха, текущая температура и текущее время, переключаются в нижней части нажатием кнопки **B**. График изменения давления воздуха отображает запись изменения давления воздуха за 24 часа, интервал записи составляет 30 минут.
- Компас - данном режиме часы должны быть на одном уровне, если нет никакой операции в течении 30 секунд, компас переключается в режим энергосбережения. Для повторной активации нажмите кнопку **C**. Правильные показатели будут отображаться при калибровке, поскольку геомагнитное поле будет влиять на производительность компаса. Откалибруйте компас, у компаса есть отклонение, нажмите кнопку **B**, чтобы войти в калибровку. В режиме компаса держите часы на одном уровне, поверните их на 2-3 цикла до тех пор, пока часы не перейдут в режим компаса. Магнитное склонение определяется как угол между магнитным севером и истинный север. Магнитный север и географический показатель не находятся на одном и том же месте, поэтому для установки магнитного поля нужен компас. Магнитный север может меняться каждый год, поэтому Вам нужно найти самые новые и точные данные в интернете. В режиме компаса часы вращаются равномерно по часовой стрелке, стрелка, расположенная в верхней части экрана, направлена вперед, как и стрелка компаса отображается прямое направление в левой части нижнего экрана. Данные о прямом направлении отображаются на правой стороне нижней части экрана. В режиме компаса, часовая стрелка и минутная в прямой линии.

*Калибровка компаса:

- Держите часы на уровне.

- Поверните часы по часовой стрелке (каждый круг составляет 30 секунд), пока компас не будет работать.

*Настройки данных магнитного смещения:

- Нажмите кнопку **A** или **B**, чтобы установить магнитное склонение.
- Нажмите **A** или **B**, чтобы увеличить или уменьшить данные.
- Для сохранения данных и выхода зажмите кнопку **M**.
- Дайвинг - в режиме времени зажмите кнопку **B**, чтобы войти в режим погружения. Длительно зажмите кнопку **A** чтобы открыть/закрыть погружение. В этом режиме значок погружения вниз **T** будет отображаться/исчезать. Часы будут автоматически измерять глубину воды каждую секунду. Когда режим погружения в открытом состоянии будет показан значок **V**. Правая сторона отображает данные о глубине погружения, нижняя часть показывает текущую температуру. Когда глубина погружения около 50 м, на экране появится значение "полный" или "50 метров". Важно! Часы поддерживают максимальную глубину погружения 50 метров.

Настройка режима погружения:

- В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку **D**, чтобы войти в режим МЕНЮ.
- Нажмите **A** или **B**, чтобы перейти к пункту DIVE, нажмите **M**, чтобы войти в режим DEEP ALARM.
- Нажмите **A** и **B** для прокрутки, чтоб добавить или уменьшить данные, нажмите и удерживайте **A** или **B**, чтобы быстро добавить или уменьшить данные.
- Нажмите кнопку **M** для подтверждения и возврата последнего пункта. Это означает, что функция напоминания звука открыта, когда вы установите номер погружения, часы подадут звуковой сигнал. Когда настройка глубины будильника будет максимальной (50 метров), часы подадут сигнал и подадут отображение "полный" или "165Ft". Вы можете изменить глубину или закрыть звуковое оповещение в соответствии с личными предпочтениями (число 0, звуковое оповещение закрыто).
- Шагомер - автоматически отсчитывает шаги.

- ★ **Важно!** Данная модель имеет водостойкость 20 атм, это значит, что Вы можете спокойно плавать в бассейне или море, а так же возможно погружение с аквалангом, но нужным быть осторожным если принимаете душ, так как при резких сменах температур может повредиться внутренний механизм.