

4 **按住**控制器上**SHARE**键的同时，**按住** Ⓛ (**PS**) **键至少3秒以上**。

控制器的光条闪烁，设备进入配对模式。配对完成后，无线转接器的状态指示灯及控制器的光条会亮灯。

提示

- 1台无线转接器仅能与1台无线控制器配对。
- 无线转接器无法用于PlayStation®4主机或PlayStation®Vita TV主机。

使用控制器

按照下列步骤，在您的设备上使用已事先配对的控制器。

1 **将无线转接器插入设备上的USB端口**。无线转接器的状态指示灯缓慢闪烁。

2 **按下**控制器的 Ⓛ (**PS**) **键**。设备连接后，无线转接器的状态指示灯及控制器的光条会亮灯。

提示

若控制器无法与无线转接器连接时，请尝试以下方法：

- 重新配对转接器与控制器（转接器可能已和其他控制器配对）。
- 将控制器移动至距转接器较近的距离。确保没有障碍物会阻碍两者之间的通讯。
- 将周围的Wi-Fi设备，如智能手机或平板电脑等设备移动到距转接器较远的地方，或关闭这些设备的电源。

状态指示灯

亮灯状态	转接器状态
亮灯	使用中
快速闪烁	配对模式
缓慢闪烁	等待连接

保管

不使用时请从设备上拔除无线转接器。

规格

额定电压，额定输入电流	DC 5 V, 100 mA
外观尺寸	约 18 × 9 × 75 mm（宽 × 高 × 深）
重量	约 10 g
操作温度	5 °C ~ 35 °C

本公司保留在没有事先通知的情况下，变更设计或规格的权利。

KR

안전을 위하여

본 사용설명서와 대응 하드웨어의 사용설명서를 잘 읽어보신 후 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 읽어보신 후에는 찾기 쉬운 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 사용하는 경우에는 보호자가 읽어보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
--

경고

- 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 작은 부품을 실수로 삼키는 등 사고 및 부상, 고장의 원인이 됩니다.

- 젖은 손으로 제품에 손대지 마십시오.

- 절대 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 연결할 때는 단자류에 먼지나 이물질이 묻어있지 않은지 확인해 주십시오.
- 제품에 액체나 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
- 먼지, 수증기, 그을음이나 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 고온다습하거나 직사광선이 비추는 장소에 두지 마십시오.

사용상의 주의

- 단자부에 다른 금속이 닿지 않도록 해 주십시오.
- 다른 물건을 얹거나 밟거나 깔고 앉지 마십시오.
- 던지거나 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 불안정한 장소에 놓지 마십시오.
- 물에 젖지 않도록 주의해 주십시오.
- 살충제 등 휘발성 물질을 끼얹지 마십시오.
- 고무나 비닐 제품 등을 경기간 접촉하지 마십시오.

- 손질하실 때는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 시너, 벤젠, 알코올을 사용하거나 화학처리된 청소용 수건으로 닦지 마십시오.

처음 사용하기

본 제품을 Windows® PC나 Mac에 접속하면 DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러를 사용하여 본 제품에 대응하는 애플리케이션을 무선으로 조작할 수 있습니다. 대응 애플리케이션에 대해서는 http://rd.playstation.com/ds4wa/를 참조해 주십시오.

처음 사용하실 때는 페어링(등록)이 필요합니다.

1 **무선 컨트롤러의 라이트 바가 꺼져 있는지 확인합니다**.
켜져 있는 경우에는 꺼질 때까지 Ⓛ(PS) 버튼을 눌러 주십시오. USB 케이블을 접속하고 있는 경우에는 케이블을 뽑아 주십시오.

2 **사용하실 기기의 USB 단자에 무선 어댑터를 접속합니다**.
무선 어댑터의 상태 표시등이 천천히 깜빡입니다.

3 **연결된 기기 방향으로 무선 어댑터를 넣습니다**. 해당 위치에서 최소 3초 동안 눌러서 페어링을 활성화합니다.
상태 표시등이 빠르게 깜빡이고 페어링 모드가 됩니다.



4 **컨트롤러의 SHARE 버튼을 누르면서 Ⓛ(PS) 버튼을 3 초 이상 누릅니다**.
컨트롤러의 라이트 바가 깜빡이고 페어링 모드로 됩니다. 페어링되면 무선 어댑터의 상태 표시등과 컨트롤러의 라이트 바에 불이 켜집니다.

알아두기

- 무선 어댑터에 페어링할 수 있는 컨트롤러는 1 대입니다.
- PlayStation®4나 PlayStation®Vita TV의 USB 단자에 접속하여 사용할 수 없습니다.

컨트롤러 사용하기

한 번 페어링한 컨트롤러를 사용하는 경우에는 아래의 순서로 접속합니다.

1 **사용하실 기기의 USB 단자에 무선 어댑터를 접속합니다**.
무선 어댑터의 상태 표시등이 천천히 깜빡입니다.

2 **컨트롤러의 Ⓛ(PS) 버튼을 누릅니다**.
접속되면 무선 어댑터의 상태 표시등과 컨트롤러의 라이트 바에 불이 켜집니다.

알아두기

접속할 수 없을 때는 아래의 정보를 참조해 주십시오.

- 다른 기기와 페어링하고 있을 가능성이 있습니다. 다시 페어링해 주십시오.
- 무선 어댑터와 컨트롤러의 거리를 가까이 하여, 통신을 차단하는 장애물이 없도록 해 주십시오.
- 스마트폰이나 태블릿 같은 Wi-Fi 기기가 근처에 있다면 멀리 치우시거나 해당 기기의 전원을 꺼 주십시오.

상태 표시등 표시

불빛 상태	어댑터 상태
켜짐	사용중
빠르게 깜빡임	페어링 모드
천천히 깜빡임	접속 대기 모드

보관에 대하여

사용하지 않을 때는 사용 중인 기기에서 무선 어댑터를 분리해 주십시오.

주요 사양

정격	DC 5 V, 100 mA
크기	약 18 × 9 × 75 mm（가로×세로×높이）
무게	약 10 g
허용 온도	5 °C ~ 35 °C

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

보증 규정

고객님께

- 제품 포장의 뒷면에 인쇄된 국내용 보증서를 반드시 보관해 주십시오.

보증 규정

- 보증 기간은 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.가 별도로 정하는 기준에 따릅니다.

- 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 준합니다.

- 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장이 발생한 경우에는 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.

- 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우는 비용이 청구됩니다.

- 보증서(제품 포장 뒷면에 인쇄)가 없는 경우
- 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
- 보증서가 본 제품과 일치하지 않는 경우나 본 제품의 보증서로 확인이 불가능한 경우
- 사용상의 부주이나 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품으로 인한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
- 구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
- 화재, 지진, 풍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 염분에 의한 손상, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
- 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전사용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상

- 소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.

- 본 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in the Republic of Korea.

모델명：CUH-ZWA1G
상호명：(주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아
제조사：Sony Interactive Entertainment Inc.
기자재명칭：DUALSHOCK®4 USB 무선 어댑터
특정소출력무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
MADE IN CHINA

Complies with IDA Standards DB102988

依據低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

製造年月：請見產品本體標示
製造號碼：請見產品本體標示

"**PS**", "PlayStation" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and "Ⓛ" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

"**PS**"、"PlayStation" 和 "DUALSHOCK" 為 Sony Interactive Entertainment Inc. 之註冊商標或商標。

"SONY" 和 "Ⓛ" 為 Sony Corporation 之註冊商標或商標。

"**PS**"、"PlayStation" 和 "DUALSHOCK" 为 Sony Interactive Entertainment Inc. 的注册商标或商标。

"SONY" 和 "Ⓛ" 为 Sony Corporation 的注册商标或商标。

"**PS**"、"PlayStation" 및 "DUALSHOCK"는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

"SONY"와 "Ⓛ"는 Sony Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



© 2016 Sony Interactive Entertainment Inc.

Printed in China