

# Honeywell

# **Operating Manual**

# Home Energy Manager

**Touchscreen Thermostat** 





**BE CAREFUL!** Never use sharp instruments, such as a pencil or pen, to press touchscreen keys. To prevent damage to the thermostat, always press keys with your fingertip.

This thermostat contains a Lithium battery which may contain Perchlorate material.

Perchlorate Material-special handling may apply,

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

#### **Need Help?**

For assistance or warranty information please visit http://yourhome.honeywell.com or call Customer Care toll free 1-877-492-8466

# Read and save these instructions.

® U.S. Registered Trademark. Copyright © 2011 Honeywell International Inc. All rights reserved.

#### **Table of contents**

#### About your new thermostat

Thermostat Features2	2
Quick Reference to Controls4	ł
Quick Reference to Status Display5	5

#### **Programming & Operation**

Fan Settings	6
System Settings	7
Program Schedule Override (Temp)	8
Special Features	9
Ścreen Lock	10
Screen Cleaning	11

#### **Appendicies**

Battery Replacement	12
Advanced Functions	13
Troubleshooting	15

**CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD.** To prevent possible compressor damage, do not operate cooling system when outdoor temperature is below 50°F (10°C).

#### Home Energy Manager Thermostat Features

Congratulations! You've just purchased the world's most advanced, easy-to-use thermostat. It has been designed to give you many years of reliable service and touchscreen climate control.

## Features

- One-touch temp control overrides program schedule at any time.
- Precise comfort control keeps temperature within 1°F of the level you set.
- Large touchscreen display with backlight is easy to read—even in the dark.

## This thermostat is ready to go!

Your new thermostat is ready to go. Just check the settings below and change if needed:

1.	Select fan setting: Preset to <u>Auto</u>	.See page 6
2.	Select system setting: Preset to Heat	.See page 7



## **Quick Reference to Controls**



69-2536FFS-01

## **Quick Reference to Status Display**



set at Home Energy Of Manager)

#### Other display messages:

- Cool ON: Cooling system is activated
- Heat ON: Heating system is activated
- Aux Heat ON: Auxiliary heating system is activated

# Fan Settings



**Note:** This thermostat does not support a fan schedule.

Press FAN to select fan operation, then press DONE.

- ON: Fan is always on.
- **Auto:** Fan runs only when the heating or cooling system is ON.
- **Circ:** Fan runs randomly, about 35% of the time, not counting any run time with the heating or cooling system.

You can press **FAN** to override the fan settings for different time periods. If you select <u>ON</u> or <u>Circ</u>, the setting you select remains active until you press **FAN** again to select <u>Auto</u>.

### **System Settings**



Press the **SYSTEM** button to select one of the following, then press **DONE**.

- **Heat:** Thermostat controls only the heating system.
- **Cool:** Thermostat controls only the cooling system.
- Off: Heating and cooling systems are OFF.
- Auto: Thermostat automatically selects heating or cooling depending on the indoor temperature.
- **Em Heat** (only for heat pumps with auxiliary heat): Thermostat controls Emergency and Auxiliary Heat.

### **Program Schedule Override (Temporary)**



Press  $\blacktriangle$  or  $\checkmark$  to immediately adjust the temperature. This temporarily overrides the temperature setting for the current time period.

The new temperature is maintained only until the next programmed time period begins (please refer to the Home Energy Manager for program schedule). For example, if you want to turn up the heat early in the morning, it will automatically be lowered later, when you leave for the day.

#### **Special Features**

**Auto Changeover:** When set to <u>Auto</u>, the thermostat automatically selects heating or cooling depending on the indoor temperature.

**Compressor Protection:** This feature forces the compressor to wait a few minutes before restarting, to prevent equipment damage. During the wait time, the message "Wait" is displayed on screen.

## **Screen Lock**



To prevent tampering, the screen can be partially or fully locked.

When partially locked, the screen displays **SCREEN LOCKED** for several seconds if a locked key is pressed. To unlock the screen, press any <u>unlocked</u> key while **SCREEN LOCKED** appears on the screen.

When the screen is fully locked, no keys function. To lock or unlock the screen, see advanced function **0670** on page 14.

#### **Screen Cleaning**



Screen lock timer (30 seconds)

Press **SCREEN** to go to the cleaning screen. Press **OK** to lock the screen for cleaning. The screen remains locked for 30 seconds so you can clean the screen without disturbing any settings.

After 30 seconds, press **DONE** to resume normal operation, or press **OK** if you require more time for cleaning.

**Note:** <u>Do not</u> spray any liquid directly on the thermostat. Spray liquids onto a cloth, then use the damp cloth to clean the screen. Use water or household glass cleaner. Avoid abrasive cleansers.

## **Battery Replacement**



The Home Energy Manager Thermostat has a coin cell battery that retains the time during a power failure. Under normal circumstances the coin cell should last five years. Should the time and date need to be reset after a power failure, this is an indication that the coin cell needs to be replaced. You should replace the battery every five years, or before leaving home for an extended period.

Insert the coin cell battery in the coin cell battery tray and push it inside the battery cover assembly

The Home Energy Manager Thermostat is shipped from the factory with the coin cell installed. To keep the battery from discharging during shipment and storage, the Home Energy Manager Thermostat is shipped from the factory with a plastic tab inserted in the battery holder. This tab must be removed before the thermostat is mounted on the wall. Simply pull the plastic tab out of the thermostat. To replace the battery, remove the battery tray using a screw driver. Place a new coin cell (type CR2032 or equivalent) observing the correct polarity and push the battery tray into the battery cover assembly.

69-2536EFS-01



2. <u>Press and hold</u> blank center key until the display changes.

3. Change settings as required

 Press DONE to exit & save changes.



**Backlight Settings** 

Function 0280 Press  $\blacktriangle/ \bigtriangledown$  to change the backlight settings:

- Options: 0 Backlight ON for approx. 8 seconds after keypress
  - 1 Backlight always on low intensity, with full brightness after keypress

#### **Temperature format (°F/°C)**

Function Press ▲/▼ to set the temperature display format:

Options:

- 0 Fahrenheit
- 1 Celsius

#### Furnace filter change reminder

Function 0500

Press  $\blacktriangle/ \bigtriangledown$  to set the desired reminder interval:

Options:

- 0 Off (no reminder to change furnace filter)
  - 1 Reminder after 10-day run time (about 1 month)
  - 2 Reminder after 30-day run time (about 3 months)
  - 3 Reminder after 60-day run time (about 6 months)
  - 4 Reminder after 90-day run time (about 9 months)
  - 5 Reminder after 120-day run time (about 1 year)
  - 6 Reminder after 180-day run time (about 1.5 years)
  - 7 Reminder after 270-day run time (about 2 years)
  - 8 Reminder after 365-day run time (about 3 years)
  - 9 Reminder after 30 calendar days
  - 10 Reminder after 60 calendar days
  - 11 Reminder after 90 calendar days
  - 12 Reminder after 120 calendar days
  - 13 Reminder after 180 calendar days
  - 14 Reminder after 365 calendar days

#### Humidifier pad change reminder

Function 0510

Press  $\blacktriangle/ \nabla$  to set the desired interval:

- Options: 0 Off (no reminder to change humidifier pad)
  - **Reminder after 3 months** 1
  - 2 **Beminder after 6 months**
  - 3 Reminder after 1 year

#### **UV** lamp change reminder

Function 0520	Press $\blacktriangle/ \mathbf{\nabla}$ to set the desired interval:		
Options:	0 1 2	Off (no reminder to change UV lamp) Reminder after 1 year Reminder after 2 years	

#### **Clock format**

Function Press  $\blacktriangle/ \forall$  to set the clock display format:

0640

12 12-hour clock (i.e., "3:30 pm") Options:

24 24-hour clock (i.e., "15:30")

Screen lock

Function 0670

Press  $\blacktriangle/\forall$  to choose a screen lock setting (see page 10):

Options: 0 Screen is unlocked (fully functional)

- 1 All functions locked except temperature controls and CANCEL key
- 2 Screen is fully locked

#### Troubleshooting

If you have difficulty with your thermostat, please try the following. Most problems can be corrected quickly and easily.

Display is blank	<ul> <li>Check circuit breaker and reset if necessary.</li> <li>Make sure power switch at heating &amp; cooling system is ON.</li> <li>Make sure furnace door is closed securely.</li> </ul>
No response to key presses (or temperature does not change)	<ul> <li>Check to make sure the thermostat is not locked (see page 10).</li> <li>Make sure heating and cooling temperatures are set to acceptable ranges:</li> <li>Heat: 40° to 90°F (4.5° to 32.0°C)</li> <li>Cool: 50° to 99°F (10.0° to 37.0°C)</li> </ul>
Backlight is dim	<ul> <li>A dim display is normal. The backlight remains ON at a low level, and</li> </ul>

brightens when a key is pressed.

#### Troubleshooting

Heating or cooling system does not respond

- Press **SYSTEM** to set system to <u>Heat</u>. Make sure the temperature is set higher than the Inside temperature.
- Press **SYSTEM** to set system to <u>Cool</u>. Make sure the temperature is set lower than the Inside temperature.
- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure power switch at heating & cooling system is ON.
- Make sure furnace door is closed securely.
- If "Wait" is displayed, the compressor protection timer is ON. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damaging the compressor.

## **Regulatory information**

#### FCC Compliance Statement (Part 15.19) (USA only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### FCC Warning (Part 15.21) (USA only)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### FCC Interference Statement (Part 15.105 (b)) (USA only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### Wireless receiver, remote controller and outdoor sensor

To comply with FCC and Industry Canada RF exposure limits for general population/ uncontrolled exposure, the antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### Portable Comfort Control

This portable transmitter with its antenna complies with FCC and Industry Canada RF exposure limits for general population/uncontrolled exposure. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### Section 7.1.3 of RSS-GEN

Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause interference, and
- 2 this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

#### Section 7.1.2 of RSS-GEN

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent istropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.



#### **Automation and Control Solutions**

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 http://yourhome.honeywell.com



® U.S. Registered Trademark.
 © 2011 Honeywell International Inc.
 69-2536EFS—01 M.S. 07-11
 Printed in U.S.A.



# Honeywell

# Manuel de fonctionnement

# Gestionnaire d'énergie domotique

Thermostat programmable à écran tactile



**ATTENTION!** N'utilisez jamais d'instruments pointus, tels qu'un crayon ou un stylo, pour appuyer sur les touches de l'écran tactile. Pour éviter d'endommager le thermostat, appuyez toujours sur les touches du bout des doigts.

Ce thermostat contient une pile au lithium pouvant contenir du perchlorate.

Le perchlorate peut requérir des précautions spéciales pour sa

manipulation. Visitez www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

#### Besoin d'aide?

Pour obtenir de l'aide ou des informations sur la garantie, veuillez appeler la compagnie d'énergie locale dont le numéro est indiqué sur le devant du thermostat.

# Lisez et conservez ces instructions.

® Marque déposée américaine. Copyright © 2011 Honeywell International Inc. Tous droits réservés.

#### Table des matières

#### À propos du nouveau thermostat

Caractéristiques du thermostat2	
Référence rapide des commandes4	
Référence rapide de l'affichage du statut 5	

#### **Programmation et fonctionnement**

Réglages du ventilateur6
Réglages du système7
Dérogation provisoire au programme8
Caractéristiques spéciales9
Verrouillage de l'écran10
Nettoyage de l'écran11

#### Annexes

Remplacement de la pile	12
Fonctions avancées	13
Dépannage	15



#### MISE EN GARDE : RISQUE DE DOMMAGES DE L'ÉQUIPEMENT.

Pour éviter les dommages potentiels du compresseur, ne faites pas fonctionner le système de climatisation lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C (50 °F).

#### Caractéristiques du thermostat Gestionnaire d'énergie domotique

Félicitations! Vous venez d'acheter le thermostat le plus avancé et le plus facile à utiliser du monde. Il a été conçu pour vous offrir de nombreuses années de service fiable et de contrôle de la température sur écran tactile.

# Caractéristiques

- Il suffit d'appuyer sur une seule touche pour déroger au programme en tout temps.
- Le contrôle précis du confort permet de maintenir la température à +/- 1 °F du niveau réglé.
- Grand écran tactile rétroéclairé, facile à lire même dans l'obscurité.

#### Ce thermostat est prêt à fonctionner!

Votre nouveau thermostat est préprogrammé et prêt à être utilisé. Il vous suffit de régler l'heure et le jour. Vérifiez ensuite les réglages ci-dessous et les modifier si nécessaire :

1.	Sélection du réglage du ventilateur :	
	Préréglage sur Auto (Automatique)	Voir la page 6
	Sélection du mode du système :	
	Préréglage sur Heat (Chauffage)	.Voir la page 7

**COMMANDE DE TEMPÉRATURE PAR PRESSION UNIQUE :** Il est possible de déroger au programme à tout moment et de régler manuellement la température (voir la page 8).

# Référence rapide des commandes



# Référence rapide de l'affichage du statut

domotique)



- Heat ON (Chauffage en marche) : Le système de chauffage est activé
- Aux Heat ON (Chauffage auxiliaire en marche) : Le système de chauffage auxiliaire est activé

# Réglages du ventilateur



d'établir un programme pour le ventilateur.

Appuyez sur **FAN** (Ventilateur) pour sélectionner le fonctionnement du ventilateur puis appuyez sur **DONE** (Terminé).

- **ON (Marche) :** Le ventilateur est toujours en marche.
- Auto(matique) : Le ventilateur fonctionne seulement quand le système de chauffage ou de climatisation est en marche.
- **Circ(ulation) :** Le ventilateur se met en marche de façon aléatoire pendant environ 35 % du temps, sans inclure le temps de fonctionnement lorsque le système de chauffage ou de climatisation est en marche.

Vous pouvez appuyer sur **FAN** (Ventilateur) pour déroger aux réglages du ventilateur que vous avez programmés pour d'autres périodes. Si vous sélectionnez <u>ON</u> (Marche) ou <u>Circ</u>(ulation), le réglage reste actif jusqu'à ce que vous appuyiez une nouvelle fois sur **FAN** (Ventilateur) pour sélectionner <u>Auto</u>(matique).

69-2536EFS-01

# Réglages du système



Appuyez sur le bouton **SYSTEM** (Système) pour sélectionner l'une des fonctions suivantes, puis appuyez sur **DONE** (Terminé).

- **Heat** (Chauffage) : Le thermostat commande uniquement le système de chauffage.
- **Cool** (Climatisation) : Le thermostat commande uniquement le système de climatisation.
- Off (Arrêt) : Les systèmes de chauffage et de climatisation sont à l'arrêt.
- **Auto**(matique) : Le thermostat sélectionne automatiquement le chauffage ou la climatisation en fonction de la température ambiante.
- Em Heat (Chauffage d'urgence) (seulement pour les thermopompes avec chauffage auxiliaire) : Le thermostat contrôle le chauffage d'urgence et le chauffage auxiliaire. 69-2536FES-01

#### Dérogation provisoire au programme



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler immédiatement la température. Cette fonction permet de déroger provisoirement à la température de consigne de la période en cours.

La nouvelle température est uniquement maintenue jusqu'au début de la période programmée suivante (consultez le gestionnaire d'énergie domotique pour connaître le programme). Par exemple, si on désire augmenter la température tôt le matin, la température baissera automatiquement plus tard, au moment de quitter la maison pour la journée.

#### **Caractéristiques spéciales**

**Commutation automatique :** Lorsque le système est réglé sur <u>Auto</u>, le thermostat sélectionne automatiquement le chauffage ou la climatisation selon la température intérieure.

**Protection du compresseur :** Cette fonction force le compresseur à attendre quelques minutes avant le redémarrage, pour éviter les dommages de l'équipement. Pendant la durée d'attente, le message « Wait » s'affiche sur l'écran.

## Verrouillage de l'écran



**0670** (page 14) pour les options de verrouillage de l'écran

Pour éviter les modifications non autorisées, l'écran peut être partiellement ou entièrement verrouillé.

Lorsqu'il est partiellement verrouillé, l'écran affiche SCREEN LOCKED (Écran verrouillé) pendant quelques secondes si une touche verrouillée est pressée. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur une touche non verrouillée lorsque SCREEN LOCKED (Écran verrouillé) s'affiche.

Lorsque l'écran est complètement verrouillé, aucune touche ne fonctionne. Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran, consultez la fonction avancée **0670** à la page 14.
## Nettoyage de l'écran



Temporisation de verrouillage de l'écran (30 secondes)

Appuyez sur **SCREEN** (Écran) pour passer à l'écran de nettoyage. Appuyez sur **OK** pour verrouiller l'écran pour le nettoyage. L'écran reste verrouillé pendant 30 secondes pour que vous puissiez le nettoyer sans modifier les réglages.

Après 30 secondes, appuyez sur **DONE** (Terminé) pour reprendre le fonctionnement normal, ou appuyez sur **OK** si vous avez besoin de plus de temps pour le nettoyage.

**Remarque :** <u>Ne pulvérisez aucun</u> liquide directement sur le thermostat. Pulvérisez les liquides sur un chiffon, puis utilisez le chiffon humide pour nettoyer l'écran. N'utilisez pas d'eau ni de nettoyant à vitres ménager. Évitez les produits de nettoyage abrasifs.

## Remplacement de la pile



Le thermostat du gestionnaire d'énergie domotique est muni d'une pile bouton qui permet de conserver l'heure en cas de panne de courant. Par conditions normales, elle devrait durer cinq ans. Si l'heure et la date doivent être de nouveau réglées après une panne de courant, ceci signifie que la pile doit être remplacée. Remplacer la pile tous les cinq ans ou avant de quitter la maison pour une période prolongée.

Insérez la pile bouton dans son compartiment et poussez le compartiment dans le couvercle.

Le thermostat du gestionnaire d'énergie domotique est expédié de l'usine avec la pile bouton installée. Une languette en plastique est insérée dans le support de la pile pour empêcher que la pile ne se décharge durant l'expédition et l'entreposage. Elle doit être retirée avant de monter le thermostat sur le mur. Il suffit de tirer sur la languette pour la dégager du support de la pile. Pour remplacer la pile, retirez le compartiment de la pile avec un tournevis. Placez une pile bouton neuve (type CR2032 ou équivalent) en respectant la polarité et poussez le compartiment de la pile dans le couvercle.

69-2536EFS-01

- 1. Appuyez sur SYSTEM (Systèrhe).
- 2. <u>Appuyez sans</u> relâcher sur la touche sans inscription jusqu'à ce que l'affichage change.

- Modifiez les réglages selon le besoin
- 4. Appuyez sur **DONE** (Terminé) pour enregistrer les réglages et quitter.



#### Réglage du rétroéclairage

Fonction Appuyez sur ▲/▼ pour modifier le réglage du rétroéclairage : 0280

- Options : 0 Rétroéclairage allumé pendant environ 8 secondes après activation de la touche
  - 1 Rétroéclairage basse intensité toujours allumé, avec luminosité maximum après activation de la touche

#### Unité de température (°F/°C)

1

Fonction Appuyez sur ▲/▼ pour régler le format d'affichage de la température : 0320

Options :

- 0 Fahrenheit
  - Celsius

#### Rappel de remplacement du filtre de l'appareil de chauffage

Fonction 0500

Appuyez sur ▲/▼ pour régler l'intervalle de rappel désiré :

Options :

Arrêt (aucun rappel indiguant de remplacer le filtre de l'appareil de chauffage) 0 Rappel après une durée de fonctionnement de 10 jours (environ 1 mois) 1 2 Rappel après une durée de fonctionnement de 30 jours (environ 3 mois) Rappel après une durée de fonctionnement de 60 jours (environ 6 mois) 3 Rappel après une durée de fonctionnement de 90 jours (environ 9 mois) 4 5 Rappel après une durée de fonctionnement de 120 jours (environ 1 an) Rappel après une durée de fonctionnement de 180 jours (environ 1 an et demi) 6 7 Rappel après une durée de fonctionnement de 270 jours (environ 2 ans) Rappel après une durée de fonctionnement de 365 jours (environ 3 ans) 8 Rappel après 30 jours civils 9 10 Rappel après 60 jours civils 11 Rappel après 90 jours civils 12 Rappel après 120 jours civils 13 Rappel après 180 jours civils Rappel après 365 jours civils 14

#### Rappel de remplacement du tampon humidificateur

Fonction Appuyez sur ▲/▼ pour régler l'intervalle désiré :

#### 0510

- Options : 0 Arrêt (aucun rappel indiquant de remplacer le tampon humidificateur)
  - 1 Rappel après 3 mois
  - 2 Rappel après 6 mois
  - 3 Rappel après 1 an

#### Rappel de remplacement de la lampe UV

Fonction	Appuyez sur	▲/▼	pour régler l'intervalle désiré :
----------	-------------	-----	-----------------------------------

#### 0520

- Options : 0 Arrêt (aucun rappel indiquant de remplacer la lampe UV)
  - 1 Rappel après 1 an
  - 2 Rappel après 2 ans

#### Format de l'horloge

Fonction Appuyez sur ▲/▼ pour régler le format d'affichage de l'horloge

- Options : 12 Format 12 heures (par exemple « 3:30 pm »)
  - 24 Format 24 heures (par exemple « 15:30 »)

#### Verrouillage de l'écran

Fonction Appuyez sur ▲/▼ pour choisir le réglage du verrouillage de l'écran (voir page 10) : 0670

- Options : 0 L'écran est déverrouillé (entièrement fonctionnel)
  - 1 Toutes les fonctions sont verrouillées sauf les commandes de température et la touche CANCEL (Annuler)
  - 2 L'écran est complètement verrouillé

## Dépannage

Si vous avez des problèmes avec votre thermostat, nous vous proposons d'essayer les solutions suivantes. La plupart des problèmes peuvent être réglés rapidement et facilement.

Rien n'apparaît à l'écran	<ul> <li>Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire.</li> <li>Assurez-vous que l'interrupteur de marche-arrêt du système de chauffage ou de climatisation est sur marche.</li> <li>Assurez-vous que la porte de l'appareil de chauffage est bien fermée.</li> </ul>
Les touches ne répondent pas (ou la température ne change pas)	<ul> <li>Vérifiez que le thermostat n'est pas verrouillé (voir la page 10).</li> <li>Assurez-vous que les températures de chauffage et de climatisation sont réglées dans les plages permises :</li> <li>Chauffage : 4,5 °C à 32,0 °C (40 °F à 90 °F)</li> <li>Climatisation : 10,0 °C à 37 °C (50 °F à 99 °F)</li> </ul>
La luminosité du rétroéclairage est faible	Un affichage de faible intensité lumineuse est normal. Le rétroéclairage reste allumé à faible intensité et augmente lorsqu'une touche est activée.

#### Dépannage

Le système de chauffage ou de climatisation ne fonctionne pas

- Appuyez sur la touche SYSTEM (Système) pour régler le système sur <u>Heat</u> (Chauffage). Assurez-vous que le point de consigne est plus élevé que la température ambiante.
- Appuyez sur la touche SYSTEM (Système) pour régler le système sur <u>Cool</u> (Climatisation). Assurez-vous que le point de consigne est moins élevé que la température ambiante.
- Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire.
- Assurez-vous que l'interrupteur de marche-arrêt du système de chauffage ou de climatisation est sur marche.
- Assurez-vous que la porte de l'appareil de chauffage est bien fermée.
- Si « Wait » (Veuillez patienter) s'affiche, le temporisateur de protection du compresseur est activé. Attendez 5 minutes pour que le système se remette en marche en toute sécurité sans endommager le compresseur.

## Informations réglementaires

#### Déclaration de conformité de la FCC (Partie 15.19) (États-Unis uniquement)

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1 Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2 Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement rétroéclairage non souhaité.

#### Avertissement de la FCC (Partie 15.21) (États-Unis uniquement)

Les changements et les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

#### Déclaration d'interférence de la FCC (Partie 15.105 (b)) (États-Unis uniquement)

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites des dispositifs numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'une interférence n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio et télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant le dispositif et ne le remettant en marche, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :

- · Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- · Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans la prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV compétent pour obtenir de l'aide.

#### Régulateur de confort portatif

Ce transmetteur portable et son antenne sont conformes aux limites d'exposition RF de la FCC et d'Industry Canada pour la population générale/ l'exposition non contrôlée. Le dispositif ne doit pas être situé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre transmetteur.

#### Module d'interface d'équipement, thermostats et capteur extérieur

Pour assurer la conformité aux limites d'exposition RF de la FCC et d'Industrie Canada pour la population générale/l'exposition non contrôlée, la ou les antennes utilisées pour ces transmetteurs doivent être installées de façon à fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être situées ou fonctionner avec toute autre antenne ou transmetteur.

#### Section 7.1.2 de RSS-GEN

Conformément aux normes d'Industrie Canada, ce transmetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne dont le type et le gain maximum sont approuvés par Industrie Canada. Pour réduire les risques d'interférences radio encourus par d'autres utilisateurs, le type et le gain de l'antenne doivent têtre choisis de façon à ce que la puissance rayonnée isotrope équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour établir une bonne communication.

#### Section 7.1.3 de RSS-GEN

Le fonctionnement est soumis à deux conditions :

- 1 Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
- 2 Ce dispositif doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant causer un fonctionnement non souhaité



#### Solutions de régulation et d'automatisation

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 http://yourhome.honeywell.com



® Marque déposée américaine.
 © 2011 Honeywell International Inc.
 69-2536EFS—01 M.S. 07-11
 Imprimé aux États-Unis



## Honeywell

# Manual de funcionamiento

## Administrador de energía doméstica

Termostato programable con pantalla táctil



**¡TENGA CUIDADO!** Nunca utilice instrumentos filosos, como un lápiz o un bolígrafo, para presionar las teclas de la pantalla táctil. Siempre presione las teclas con la punta de los dedos para evitar dañar el termostato.

Este termostato tiene baterías de litio que pueden contener material con perclorato.

Material con perclorato: es posible que se aplique un tratamiento especial.

Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

#### ¿Necesita ayuda?

Para obtener ayuda o información sobre la garantía, comuníquese con la empresa local de servicios públicos al número que figura en el frente del termostato.

## Lea y guarde estas instrucciones.

® Marca comercial registrada en los EE. UU. Copyright © 2011 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

## Índice

#### Acerca de su nuevo termostato

Características del termostato2
Referencia rápida de los controles4
Referencia rápida de la pantalla
de estado5

#### Programación y funcionamiento

Configuraciones del ventilador	6
Configuraciones del sistema	7
Anulación del cronograma del	
programa (temporal)	8
Características especiales	9
Bloqueo de la pantalla	10
Limpieza de la pantalla	11

#### Apéndices

Reemplazo de la batería	12
Funciones avanzadas	13
Localización y solución de problemas	15



#### PRECAUCIÓN: RIESGOS DE DAÑOS AL EQUIPO. Para evitar

posibles daños en el compresor, no haga que el sistema de refrigeración funcione cuando la temperatura exterior sea inferior a 50 °F (10 °C).

## Características de Administrador de energía doméstica

¡Felicitaciones! Acaba de comprar el termostato más avanzado y fácil de utilizar del mundo. Ha sido diseñado para proporcionarle muchos años de servicio confiable y control de ambiente mediante una pantalla táctil.

## Características

- El control de temperatura al tacto anula la configuración del programa en cualquier momento.
- El control preciso de comodidad mantiene la temperatura dentro de 1 °F del nivel que configure.
- Pantalla táctil grande con luz de fondo fácil de leer, incluso en la oscuridad.

### ¡Este termostato está listo para funcionar!

Su nuevo termostato está preprogramado y listo para funcionar. Configure la hora y el día. Luego, revise las siguientes configuraciones y, si es necesario, cámbielas:

- 1. Selección de la configuración del ventilador: predeterminar la función <u>Auto</u> (automático)......Vea la página 6
- 2. Selección de la configuración del sistema: predeterminar la función <u>Heat</u> (calefacción)......*Vea la página* 7

**CONTROL DE TEMPERATURA AL TACTO:** puede anular el cronograma del programa en cualquier momento y ajustar manualmente la temperatura (vea la página 8).

## Referencia rápida de los controles



69-2536EFS-01

## Referencia rápida de la pantalla de estado



## **Configuraciones del ventilador**



**Nota:** si se programa un cronograma del ventilador, "Auto" (automático) ejecuta el cronograma del ventilador.

Presione **FAN** (ventilador) para seleccionar el funcionamiento del ventilador y, luego, presione **DONE** (terminado).

- **ON** (encendido): el ventilador está siempre encendido.
- **Auto** (automático): el ventilador funciona únicamente cuando está encendido el sistema de calefacción o refrigeración.
- **Circ** (circulación): el ventilador funciona de forma aleatoria, aproximadamente, el 35% del tiempo, sin contar cualquier tiempo de funcionamiento con el sistema de calefacción o refrigeración.

Puede presionar **FAN** (ventilador) para anular las configuraciones del ventilador que ha programado para diferentes períodos. Si selecciona <u>ON</u> (encendido) o <u>Circ</u> (circulación), la configuración que seleccione permanece activa hasta que presione **FAN** (ventilador) nuevamente para seleccionar <u>Auto</u> (automático). 69-2536EFS—01 6

## **Configuraciones del sistema**



Presione el botón **SYSTEM** (sistema) para seleccionar una de las siguientes configuraciones y, luego, presione **DONE** (terminado).

- **Heat** (calefacción): el termostato controla solamente el sistema de calefacción.
- **Cool** (refrigeración): el termostato controla solamente el sistema de refrigeración.
- Off (apagado): los sistemas de calefacción y refrigeración están apagados.
- Auto (automático): el termostato elige automáticamente cuándo calefaccionar o refrigerar, según la temperatura interior.
- Em Heat (calefacción de emergencia) (solamente para bombas de calor con calefacción auxiliar): el termostato controla la calefacción auxiliar y de emergencia.

## Anulación del cronograma del programa (temporal)



Presione ▲ or ▼ para ajustar inmediatamente la temperatura. Esto anula temporalmente la configuración de la temperatura para el período actual.

La temperatura nueva se mantiene únicamente hasta que el siguiente período programado de tiempo comience (refiérase al Administrador de energía doméstica. Por ejemplo, si desea aumentar el calor temprano en la mañana, disminuirá automáticamente más tarde, cuando usted se vaya de su casa.

#### **Características especiales**

**Conversión automática:** cuando está configurado en <u>Auto</u> (automático), el termostato elige automáticamente cuándo calefaccionar o refrigerar, según la temperatura interior.

**Protección del compresor:** esta función hace que el compresor demore unos minutos antes de volver a iniciarse, para evitar daños al equipo. Durante el período de espera, aparecerá el mensaje "Wait" (esperar) en la pantalla.

## Bloqueo de la pantalla



Vea la función avanzada **0670** (página 14) para revisar las opciones de bloqueo de la pantalla. Para evitar alteraciones, la pantalla se puede bloquear total o parcialmente.

Cuando está parcialmente bloqueada, en la pantalla aparecerá **SCREEN LOCKED** (pantalla bloqueada) durante varios segundos si se presiona una tecla bloqueada. Para desbloquear la pantalla, presione cualquier tecla <u>desbloqueada</u> mientras aparece **SCREEN LOCKED** (pantalla bloqueada) en la pantalla.

Cuando la pantalla esté totalmente bloqueada, ninguna tecla funcionará. Para bloquear o desbloquear la pantalla, vea la función avanzada **0670** en la página 14.

## Limpieza de la pantalla

Presione SCREEN (pantalla).



Temporizador de bloqueo de la pantalla (30 segundos). Presione **SCREEN** (pantalla) para ir a la pantalla de limpieza. Presione **OK** para bloquear la pantalla y poder limpiarla. La pantalla permanecerá bloqueada durante 30 segundos para que pueda limpiarla sin alterar ninguna configuración.

Después de 30 segundos, presione **DONE** para reanudar el funcionamiento normal o presione **OK** si necesita más tiempo para la limpieza.

**Nota:** <u>No</u> rocíe ningún líquido directamente sobre el termostato. Rocíe los líquidos sobre un paño, después utilice el paño húmedo para limpiar la pantalla. Utilice agua o el limpiador para vidrios que utiliza en casa. Evite utilizar limpiadores abrasivos.

## Reemplazo de la batería



Inserte la batería tipo botón en la bandeja de la batería y empújela hacia el interior del ensamble de la cubierta de la batería.

El termostato del Administrador de energía doméstica tiene una batería tipo botón que retiene la hora durante una falla del suministro eléctrico. En circunstancias normales. la batería tipo botón debería durar cinco años. En caso de que la hora y la fecha deban reiniciarse después de una falla eléctrica, esto indica que la batería tipo botón debe reemplazarse. Debe reemplazar la batería cada cinco años o antes de abandonar el hogar durante un período prolongado.

El UtilityPRO se envía con la batería tipo botón instalada en fábrica. Para evitar que la batería se descargue durante el envío y almacenaje, el UtilityPRO se envía desde la fábrica con una lengüeta plástica insertada en el alojamiento de la batería. Esta lengüeta se debe retirar antes de instalar el termostato en la pared. Simplemente hale la lengüeta plástica para extraerla del termostato. Para reemplazar la batería, retire la bandeja de la batería con un destornillador. Coloque la nueva batería tipo botón (tipo CR2032 o equivalente) teniendo en cuenta la polaridad correcta y empuje la bandeja de la batería hacia el interior del ensamble de la cubierta de la baterianFFS-01 12



Presione y mantenga presionada la tecla central en blanco hasta que cambie la visualización.

- Cambie las configuraciones según sea necesario
- Presione DONE (terminado) para salir y guardar los cambios.



#### Configuraciones de la luz de fondo

Función Presione ▲/▼ para cambiar las configuraciones de la luz de fondo: 0280

- Opciones: 0 La luz de fondo se enciende durante, aproximadamente, 8 segundos después de presionar una tecla
  - 1 La luz de fondo siempre está a baja intensidad con brillo total después de presionar una tecla

#### Formato de la temperatura (°F/°C)

Función Presione ▲/▼ para configurar el formato de la visualización de la temperatura: 0320

- Opciones: 0 Fahrenheit
  - Centígrados

#### Recordatorio de cambio del filtro del equipo de calefacción

Función 0500

Presione **A**/**v** para configurar el intervalo de recordatorio que desee:

Opciones:

- 0 Apagado (ningún recordatorio para cambiar el filtro del equipo de calefacción)
  - 1 Recordatorio después de 10 días de funcionamiento (aproximadamente 1 mes)
  - 2 Recordatorio después de 30 días de funcionamiento (aproximadamente 3 meses)
  - 3 Recordatorio después de 60 días de funcionamiento (aproximadamente 6 meses)
  - 4 Recordatorio después de 90 días de funcionamiento (aproximadamente 9 meses)
  - 5 Recordatorio después de 120 días de funcionamiento (aproximadamente 1 año)
  - 6 Recordatorio después de 180 días de funcionamiento (aproximadamente 1.5 años)
  - 7 Recordatorio después de 270 días de funcionamiento (aproximadamente 2 años)
  - 8 Recordatorio después de 365 días de funcionamiento (aproximadamente 3 años)
  - 9 Recordatorio después de 30 días calendario
  - 10 Recordatorio después de 60 días calendario
  - 11 Recordatorio después de 90 días calendario
  - 12 Recordatorio después de 120 días calendario
  - 13 Recordatorio después de 180 días calendario
  - 14 Recordatorio después de 365 días calendario

#### Funciones avanzadas Recordatorio de reemplazo de la almohadilla del humidificador Función Presione $A/\nabla$ para configurar el intervalo que desee: 0510 Opciones: 0 Apagado (ningún recordatorio para cambiar la almohadilla del humidificador) Recordatorio después de 3 meses 1 Recordatorio después de 6 meses 3 Recordatorio después de 1 año Recordatorio de reemplazo de la lámpara UV Función Presione A = 0 para configurar el intervalo que desee: 0520 Opciones: 0 Apagado (ningún recordatorio para cambiar la lámpara UV) Recordatorio después de 1 año 1 2 Recordatorio después de 2 años Formato del reloj Función Presione $A/\nabla$ para configurar el formato de la visualización del reloj: 0640 Opciones: 12 Reloj de 12 horas (por ej., "3:30 p. m.")

24 Reloj de 24 horas (por ej., "15:30")

#### Bloqueo de la pantalla

Función 0670 Presione ▲/▼ para seleccionar una configuración de bloqueo de la pantalla (vea la página 10):

Opciones:

- 0 La pantalla está desbloqueada (totalmente funcional)
  - 1 Todas las funciones bloqueadas, excepto los controles de temperatura y la tecla CANCEL (cancelar)
  - 2 La pantalla está totalmente bloqueada

## Localización y solución de problemas

Si tiene dificultades con su termostato, intente seguir las siguientes sugerencias. La mayoría de los problemas pueden solucionarse de manera fácil y rápida.

La pantalla está en blanco	<ul> <li>Controle el interruptor de circuito y, si es necesario, reinícielo.</li> <li>Asegúrese de que el interruptor de energía del sistema de calefacción y refrigeración esté en ON (encendido).</li> <li>Asegúrese de que la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada.</li> </ul>
Las teclas no funcionan (o la temperatura no cambia)	<ul> <li>Verifique para asegurarse de que el termostato no esté bloqueado (vea la página 10).</li> <li>Asegúrese de que las temperaturas de calefacción y refrigeración estén configuradas en intervalos aceptables:</li> <li>Heat (calefacción): 40 a 90 °F (4.5 a 32 °C)</li> <li>Cool (refrigeración): 50 a 99 °F (10 a 37 °C)</li> </ul>
La luz de fondo es tenue	<ul> <li>Una pantalla atenuada es normal. La luz de fondo permanece encendida a bajo nivel e ilumina cuando se presiona una tecla.</li> </ul>

## Localización y solución de problemas

El sistema de calefacción o refrigeración no responde

- Presione SYSTEM (sistema) para configurar el sistema en <u>Heat</u> (calefacción). Asegúrese de que la temperatura sea más alta que la temperatura interior.
- Presione **SYSTEM** (sistema) para configurar el sistema en <u>Cool</u> (refrigeración). Asegúrese de que la temperatura sea más baja que la temperatura interior.
- Controle el interruptor de circuito y, si es necesario, reinícielo.
- Asegúrese de que el interruptor de energía del sistema de calefacción y refrigeración esté en ON (encendido).
- Asegúrese de que la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada.
- Si en la pantalla aparece "Wait" (esperar), el temporizador de protección del compresor está en ON (encendido). Espere 5 minutos para que se reinicie el sistema de forma segura, sin dañar el compresor.

## Información reguladora

#### Declaración de conformidad con las regulaciones FCC (Sección 15.19) (sólo en los EE. UU.)

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las regulaciones FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y
- 2 Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluso la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado.

#### Advertencia de la FCC (Sección 15.21) (sólo en los EE. UU.)

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

### Declaración de la FCC sobre interferencias (Sección 15.105 (b)) (sólo en los EE. UU.)

Este equipo fue probado y cumple con los limites de los dispositivos digitales clase B, conforme a la Sección 15 de las regulaciones FCC. Estos limites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede producir una interferencia perjudicial en la comunicación radial. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial en la recepción televisiva o radial, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico experto en radio/ televisión para recibir ayuda.

#### Módulo de interfaz del equipo, termostatos y sensor para exteriores

Para cumplir con los límites de exposición RF que establece la FCC y el Industry Canada para la población en general/exposición no controlada, la o las antenas usadas para estos transmisores deben instalarse a una distancia de, al menos, 20 cm de todas las personas, y no deben ubicarse ni utilizarse junto con otra antena o transmisor.

#### Control de confort portátil

Este transmisor portátil y su antena cumplen con los límites de exposición RF que establecen la FCC y Industry Canada para la población en general/ exposición no controlada.

#### Sección 7.1.3 de RSS-GEN

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1 Este dispositivo no debe causar interferencia, y
- 2 Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluso la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.

#### Sección 7.1.2 de RSS-GEN

De acuerdo con las regulaciones del Industry Canada, este transmisor de radio puede funcionar únicamente utilizando un tipo de antena y una ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor por el Industry Canada. Para disminuir la interferencia potencial de radio con otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de tal forma que la potencia isótropa radiada equivalente (equivalent isotropically radiated power, e.i.r.p.) no sea mayor de lo necesario para una comunicación eficaz.



#### Automatización y control desenlace

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 http://yourhome.honeywell.com



 Marca comercial registrada en los EE. UU.
 2011 Honeywell International Inc.
 69-2536EFS—01 M.S. 07-11 Impreso en EE. UU.