

DE Installationshandbuch DE Einbruchmeldezentrale



Inhalt

1.0	Sch	nellreferenz
1.1	Sys	stemübersicht3
1.2	Bec	dienteil - Überblick4
1.3	Info	rmationen zum allgemeinen Betrieb5
1.4	Svs	stemeinrichtung (Verdrahtete und Funk-
	Ver	sion) 6
15	Fin	richter-Telefonmenü
1.0	Bor	nutzar-Talafanmanü
1.0	Der	
2.0	Inst	tallation
2.1	Inst	allation des Gehäuses (Schritt 1)9
2.2	Inst	allation der Zentralenbaugruppe
	(Sc	hritt 2) 10
2.3	Inst	allation des Bedienteils (Schritt 3)11
2.4	DX:	2010-Installation (Schritt 4)
2.5	Inst	allation des Funk-Hubs (Schritt 5)
2.6	Ver	drahtung widerstandsüberwachter
2.0	Mel	dergruppen (Schritt 6) 15
0.6	3 1	Anschluss der Brandmelder 15
2.0	2.1	Anschluss der Dialiditierder an die
2.0).2	Anschluss der Einbruchmeider an die
		Spannungsversorgung
2.6	5.3	Anschluss vom Schlüsselschalter
2.7	Ver	bindungen für parametrierbare Ausgänge
	(Sc	hritt 7) 17
2.7	7.1	Verdrahtung des parametrierbaren
		Ausgangs 1 17
2.7	7.2	Verdrahtung der parametrierbaren
		Ausgänge 2 bis 4
2.8	Ans	schluss der Telefonleitung (Schritt 8) 19
29	Fine	setzen des Sprachmoduls (Schritt 9) 19
2.0	Δnc	schluss des Sabotagekontakts an die
2.10	Zor	atrolopplating (EZTS) (Sobritt 10) 10
0.1.1		vallation day Natataila (Sabritt 11)
2.11		East warden bestern EZDS Material
2.	1.1	Pest verdrantetes EZPS-iNetztell
2.1	1.2	Stecknetzteil
2.1	1.3	12-VDC-Batterie zur Notstromversorgung
2.12	Sic	hern des Gehäuses (Schritt 12) 23
2.13	Par	ametrierung der Zentrale (Schritt 13) 23
2.14	Prü	fung des Systems (Schritt 14) 23
3.0	Me	Idererweiterung24
3.1	Eini	richtung des Funknetzes und Konfiguration
	der	Funk-Komponenten
3.1	1.1	Erkennung und Eingliederung der Funk-
		Peripherie 24
3 1	12	Finrichtung und Konfiguration der Eurk-
0.	. 2	Poriphorio 24
0 1	0	Konfiguration der Funk Komponenten 05
0.1		
3.	.4 E	Tesigerale
3.2	Fun	Kwartung
3.2	2.1	Funk-Konfigurationsmenü
3.2	2.2	Zuordnung der Melder 1 bis 8 als
		Funkmelder
3.2	2.3	DX2010-Eingangserweiterungen und
		Funkmelder28
3.2	2.4	Wiederherstellung des Funknetzes 28
3.3	Fun	ksystemmeldungen
		-

4.0		Parametrierung	30
4	.1	Aufruf der Parametrierung	30
4	.2	Grundeinstellungen	31
	4.2.	.1 Melder	32
	4.2.	.2 Konfiguration der Übertragungsziele	33
	4.2.	.3 Meldungsziele	34
	4.2.	.4 Ländercode	35
4	.3	Expertenparametrierung	37
	4.3.	.1 Firmware-Version	38
	4.3.	.2 Systemleistungsmerkmale	38
	4.3.	.3 Kommunikations-Leistungsmerkmale	42
	4.3.	.4 Gewünschte Leistungsmerkmale für	
		Berichts-Routing	44
	4.3.	.5 Gewünschte Melderleistungsmerkma	ale.47
	4.3.	.6 Meldungsziel-Leistungsmerkmale	52
	4.3.	.7 Leistungsmerkmale für Bedienteile	53
	4.3.	.8 Benutzerleistungsmerkmale	54
	4.3.	.9 Rücksetzen auf Werkseinstellung	54
4	.4	Parametrieren beenden	54
4	.5	Parametrierschlüssel	55
4	.6	RPS (Fern-Parametriersoftware)	56
	4.6.	.1 Einrichter wählt das RPS an	56
	4.6.	.2 RPS wählt die Zentrale an	56
5.0		Systemtest	57
6.0		Wartung	57
7.0			
		Referenzmaterialien	58
7	'.1	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses	58 58
7 7	'.1 '.2	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse	58 58 59
7 7 7	7.1 7.2 7.3	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie	58 58 59 60
7 7 7 7	'.1 '.2 '.3 '.4	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht	58 58 59 60 61
7 7 7 7 7	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen	58 58 59 60 61 63
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ)	58 58 59 60 61 63 65
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 7.6	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) .1 Fragen zur Parametrierung	58 58 60 61 63 65 65
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 7.6 7.6. 7.6.	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) .1 Fragen zur Parametrierung .2 Fragen zum Systembetrieb	58 58 60 61 63 65 65 65
7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 7.6. 7.6. 7.6. 7.6.	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) 1 Fragen zur Parametrierung 2 Fragen zum Systembetrieb 3 Fragen zum Bedienteil	58 58 59 60 60 61 63 65 65 65 65 65 66 68
7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 2.5 7.6. 7.6. 7.6. 7.6.	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) 1 Fragen zur Parametrierung 2 Fragen zum Systembetrieb 3 Fragen zum Bedienteil 4 Fragen zum Pincode	58 58 59 60 61 63 65 65 65 65 66 68 68
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 7.6 7.6. 7.6. 7.6. 7.6. 7.6.	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) 1 Fragen zur Parametrierung 2 Fragen zum Systembetrieb 3 Fragen zum Pincode 4 Fragen zum Pincode Behördliche Genehmigungen und Auflag	58 58 59 60 61 63 65 65 65 65 66 68 68 en.69
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 7.6 7.6. 7.6. 7.6. 7.6. 7.6. 7.7.	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) 1 Fragen zur Parametrierung 2 Fragen zum Systembetrieb 3 Fragen zum Pincode Behördliche Genehmigungen und Auflag 1 Zertifizierungen und Zulassungen	58 59 60 61 63 65 65 65 66 68 68 en.69 69
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 7.6 7.6. 7.6. 7.6. 7.6. 7.7. 7.7. 7.7	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) 1 Fragen zur Parametrierung 2 Fragen zum Systembetrieb 3 Fragen zum Bedienteil 4 Fragen zum Pincode Behördliche Genehmigungen und Auflag 1 Zertifizierungen und Zulassungen	58 58 59 60 61 63 65 65 65 65 66 68 68 en.69 69 69 69
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 7.6. 7.6. 7.6. 7.6. 7.7. 7.7. 7.7. 7.	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) .1 Fragen zur Parametrierung .2 Fragen zum Systembetrieb .3 Fragen zum Bedienteil .4 Fragen zum Pincode Behördliche Genehmigungen und Auflag .1 Zertifizierungen und Zulassungen	58 58 59 60 61 63 65 65 65 65 68 68 68 68 68 69 69 69 69
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 7.6. 7.6. 7.6. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) .1 Fragen zur Parametrierung .2 Fragen zum Systembetrieb .3 Fragen zum Pincode Behördliche Genehmigungen und Auflag .1 Zertifizierungen und Zulassungen .3 FCC .4 Industry Canada	58 58 59 60 61 63 65 65 65 65 65 68 68 68 68 68 69 69 69 69
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 2.4 7.6 7.6. 7.6. 7.6. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) .1 Fragen zur Parametrierung .2 Fragen zum Systembetrieb .3 Fragen zum Pincode Behördliche Genehmigungen und Auflag .1 Zertifizierungen und Zulassungen .2 VDE 0833 .3 FCC .4 Industry Canada	58 58 59 60 61 63 65 65 65 66 68 68 68 68 68 69 69 69 70 70
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 2.4 7.6 7.6. 7.6. 7.6. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) .1 Fragen zur Parametrierung .2 Fragen zum Systembetrieb .3 Fragen zum Bedienteil .4 Fragen zum Pincode Behördliche Genehmigungen und Auflag .1 Zertifizierungen und Zulassungen .2 VDE 0833 .3 FCC .4 Industry Canada .5 SIA .6 Underwriters Laboratories (UL)	58 59 60 61 63 65 65 65 65 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 70 70 70
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 7.6. 7.6. 7.6. 7.6. 7.7. 7.7. 7.7. 7.	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) .1 Fragen zur Parametrierung .2 Fragen zum Systembetrieb .3 Fragen zum Pincode Behördliche Genehmigungen und Auflag .1 Zertifizierungen und Zulassungen .2 VDE 0833 .3 FCC .4 Industry Canada .5 SIA .6 Underwriters Laboratories (UL) .7 EN50131-1	58 59 60 61 63 65 65 65 65 68 68 68 68 en.69 69 69 69 69 69 70 70 70 72
7 7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 7.6. 7.6. 7.6. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7.	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) .1 Fragen zur Parametrierung .2 Fragen zum Systembetrieb .3 Fragen zum Pincode Behördliche Genehmigungen und Auflag .1 Zertifizierungen und Zulassungen .2 VDE 0833 .3 FCC .4 Industry Canada .5 SIA .6 Underwriters Laboratories (UL) .7 EN50131-1 .8 PD6662- und DD243-Anforderunge	58 59 60 61 63 65 65 65 65 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 70 70 72 73 73 74
7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 3.3 2.4 2.5 2.6 7.6. 7.6. 7.6. 7.7. <tr td=""> 7.5.</tr>	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) .1 Fragen zur Parametrierung .2 Fragen zum Systembetrieb .3 Fragen zum Bedienteil .4 Fragen zum Pincode Behördliche Genehmigungen und Auflag .1 Zertifizierungen und Zulassungen .2 VDE 0833 .3 FCC .4 Industry Canada .5 SIA .6 Underwriters Laboratories (UL) .7 EN50131-1 .8 PD6662- und DD243-Anforderunge .9 INCERT	58 59 60 61 63 65 65 65 65 68 en.69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 72 72 73 73 74 74
7 7 7 7 7 7 7 7	2.1 2.2 3.3 2.4 2.5 2.6 7.6. 7.6. 7.6. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.8	Referenzmaterialien Verdrahtung des Gehäuses Strombegrenzte Anschlüsse Berechnung für die Notstrombatterie Codes im Ereignisbericht Zustandsanzeigen Häufig gestellte Fragen (FAQ) 1 Fragen zur Parametrierung 2 Fragen zum Systembetrieb 3 Fragen zum Bedienteil 4 Fragen zum Pincode Behördliche Genehmigungen und Auflag 1 Zertifizierungen und Zulassungen 2 VDE 0833 3 FCC 4 Industry Canada 5 SIA 6 Underwriters Laboratories (UL) 7 EN50131-1 8 PD6662- und DD243-Anforderungei 9 INCERT Technische Daten Technische Daten	58 59 60 61 63 65 65 65 65 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 70 70 70 72 72 73 73 74 74 75

Schnellreferenz 1.0

Systemübersicht 1.1



- ¹ An Meldergruppeneingang 1 können liniengespeiste Zweileiterbrandmelder oder Einbruchmelder, wie z.B. Bewegungsmelder, angeschlossen werden. ² Als Stromversorgung verwenden Sie das fest verdrahtete EZPS-Netzteil.

1.2 Bedienteil - Überblick



Element Nr.	Beschreibung		
1	Halten Sie [1] 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Feueralarm auszulösen.		
	Halten Sie [1] und [2] 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Notfallalarm auszulösen.		
2	Halten Sie [2] 2 Sekunden la	ng gedrückt, um einen stillen Überfallalarm auszulösen.	
	Halten Sie [1] und [2] 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Überfallalarm auszulösen.		
3	Halten Sie [3] 2 Sekunden lang gedrückt, um das Benutzermenü aufzurufen, und halten Sie dann den		
	Codierschlüssel an das Bedi	enteil oder geben Sie den Pincode ein. Wählen Sie eine Option ¹ :	
	 Benutzer hinzufügen: 	Drücken Sie auf [1]. Verwenden Sie diese Option, um einen neuen Benutzer	
		hinzuzufügen. Sie müssen einen Pincode zuordnen. Sie können auch eine	
		Beschreibung aufzeichnen und einen Codierschlüssel oder einen Funk-	
		Handsender zuordnen. Befolgen Sie alle Eingabeaufforderungen.	
	 Benutzer ändern: 	Drücken Sie auf [2]. Diese Option ermöglicht: das Ändern und Einlesen eines	
		Codierschlüssels; das Ändern eines vorhandenen Pincodes; das Aufzeichnen	
		einer Beschreibung jeden Benutzers; das Ändern und Einlesen eines Funk-	
		Handsenders. Befolgen Sie alle Eingabeaufforderungen.	
	 Benutzer löschen: 	Drücken Sie auf [3].	
4	Halten Sie [4] 2 Sekunden la	ng gedrückt, um die Zutrittssignalisierung ein- oder auszuschalten.	
5	Halten Sie [5] 2 Sekunden lang gedrückt, um das Lautstärkemenü aufzurufen, und drücken Sie dann erneut auf		
	[5], um einen Pegel auszuwählen: leise, mittel, laut oder stumm ² .		
6	Drücken Sie auf die [i]-Taste, um die Anlage scharf- bzw. unscharf zu schalten. Befolgen Sie alle		
	Eingabeaufforderungen.		
7	Sprechen Sie in die Audioscl	nnittstelle, um während einer Halbduplex-Sprachübertragung ein Telefongespräch	
	zu führen.		
8	Halten Sie den Codierschlüssel an das Bedienteil, um das System ein- oder auszuschalten.		
9	Anzeige des Bedienteils. Siehe Abschnitt 7.5 Zustandsanzeigen auf Seite 63 für weitere Informationen.		
¹ Hauptbenut	¹ Hauptbenutzercodierschlüssel oder -pincode ist für den Zugriff auf diese Optionen erforderlich. Andere Benutzer können nur		
ihre eigene	ihre eigenen Pincodes ändern.		
² Stummgeso	chaltetes Bedienteil: Ausgang	s- und Eingangsverzögerungstöne sind stummgeschaltet.	

Element	Beschreibung		
	Telefon:	Drücken Sie dreimal auf [#] und geben Sie einen Pincode ein.	
Startes used	Einwahl aus der Ferne:	Wählen Sie die Nummer des Haustelefons und drücken Sie dreimal auf [*], wenn der Anruf beantwortet wird. Geben Sie einen Pincode ein.	
Beenden der Telefonparametrierung	Schnellanschluss für Einrichter:	Schließen Sie ein Testtelefon an die Prüfpfosten der Zentrale oder an die Telefonanschlüsse an. Halten Sie die Systemtesttaste ca. 15 Sekunden lang gedrückt. Geben Sie einen Pincode ein.	
	Beenden der Telefonparametrierung:	Drücken Sie mehrmals auf [#], bis sich das System verabschiedet.	
	Starten Sie die Telefonpara	ametrierung (siehe die oben aufgeführten Optionen).	
	Geben Sie den Installation	spincode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.	
Starten und Beenden	Drücken Sie im Einrichterm Expertenparametrierung au	nenü auf [3], um die Grundeinstellungen aufzurufen, oder auf [4], um die fzurufen.	
der Parametrierung	 Informationen zu 	den Grundeinstellungen finden Sie in Abschnitt 4.2 auf Seite 31.	
	- Informationen zu	Expertenparametrierung finden Sie in Abschnitt 4.3 auf Seite 37.	
	Drücken Sie zum Beenden der Parametrierung mehrmals auf [#], bis das System die Optionen des		
	Dia Optionan aind viar ada	r aaaba Stallan. Dia Augurahi batrifft alla Dinaadalängan	
Pincodelänge	Expertenparametrierung →	Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 861 der Expertenparametrierung.	
Installationspincode	Vierstellige Standardeinstellung = 5432; sechsstellige Standardeinstellung = 543211 (Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 7011 der Expertenparametrierung).		
Hauptbenutzerpincode	Vierstellige Standardeinstellung = 1234; sechsstellige Standardeinstellung = 123455 (Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 7001 der Expertenparametrierung).		
Rücksetzen auf Werkseinstellung	Geben Sie in der Expertenparametrierung das Gewünschte Leistungsmerkmal Nr. 7001 der Expertenparametrierung ein. Hiermit werden alle Werkseinstellungen wiederhergestellt. Mit Ausnahme des Ländercodes werden alle gewünschten Leistungsmerkmale zurückgesetzt, wenn Sie die ab Werk voreingestellten Werte wiederherstellen. Aufgezeichnete Sprachelemente bleiben unberührt.		
	Starten Sie die Telefonpara 1.2 Bedienteil - Überblick	ametrierung oder halten Sie [3] auf dem Bedienteil gedrückt (siehe <i>Abschnitt</i> auf Seite 4).	
	Geben Sie den Hauptbenu	tzerpincode ein.	
Hinzufügen oder	Drücken Sie auf [4], um da	s Benutzermenü zu wählen.	
Ändern von Benutzern	Drücken Sie auf [1], um eir Benutzer zu ändern. Befolg	nen neuen Benutzer hinzuzufügen, oder auf [3], um einen vorhandenen Jen Sie alle Eingabeaufforderungen.	
	Wenn Sie einen neuen Benutzer hinzufügen oder einen vorhandenen Benutzer ändern, können Sie auch einen Codierschlüssel oder Funk-Handsender einlesen.		
Systemtest	Drücken Sie auf der Zentra	lenbaugruppe einmal auf die Systemtesttaste, um den Systemtest zu starten.	
"Überprüfen Sie die	Geben Sie den Installation	spincode ein, wenn die Mitteilung "Überprüfen Sie die Anlage" angesagt wird.	
Anlage" - Einzelheiten	Das System sagt den Syst	emfehlerzustand an und fordert Sie zur Auswahl einer Menüoption auf.	

1.3 Informationen zum allgemeinen Betrieb

1.4 Systemeinrichtung (Verdrahtete und Funk-Version)



Fügen Sie nach der Installation und Konfiguration Funk-Handsender hinzu, wenn Sie Benutzer hinzufügen.

So wird eine Easy Series-Einbruchzentrale mit Funk-Komponenten installiert:

- 1. Befolgen Sie alle Anweisungen im *wLSN-Referenzhandbuch* (Artikel-Nr.: F01U026481), um eine ausreichende Signalstärke für jeden Gerätestandort sicherzustellen.
- Installieren Sie alle fest verdrahteten Geräte, wie z.B. die Zentrale, das Bedienteil, die Eingangs- und Ausgangsgeräte, die DX2010-Eingangserweiterungen und den Funk-Hub. Spezifische Installations- und Konfigurationsanweisungen sind in der Installationsanleitung des jeweiligen Geräts enthalten.



Die Zentrale ordnet Funkmeldernummern abhängig davon zu, ob eine oder mehrere DX2010-Eingangserweiterungen an der Zentrale angeschlossen sind.

- 3. Installieren Sie die Basisgeräte für alle Funk-Komponenten.
- 4. Schalten Sie den Strom zur Zentrale ein.
- 5. Starten Sie den Systemtest:
 - Von einem Telefon:
 - 1. Starten Sie die Telefonparametrierung.
 - Anweisungen sind in Abschnitt 1.3 Informationen zum allgemeinen Betrieb auf Seite 5 enthalten.
 - 2. Drücken Sie im Einrichter-Telefonmenü auf [1], um die Systemwartung aufzurufen.
 - 3. Drücken Sie auf [2] für einen vollständigen Systemtest. Siehe *Abschnitt 1.5 Einrichter-Telefonmenü* auf Seite 7.
 - Über die Zentrale: Halten Sie zum Starten des vollständigen Systemtests die Systemtesttaste eine Sekunde lang gedrückt. Siehe *Abschnitt 5.0 Systemtest* auf Seite 57 für weitere Informationen.
- 6. Das automatische Einlesen beginnt, wenn das System "Installieren Sie alle Batterien" ansagt. Installieren Sie die Batterien oder entfernen Sie die Batterielaschen von allen Funk-Komponenten. Befestigen Sie die Geräteabdeckungen auf den Basisgeräten.
- Wenn alle Batterien installiert und die Geräteabdeckungen befestigt sind, drücken Sie zum Fortfahren die [1] am Telefon oder am Bedienteil.
 Das System identifiziert neue Funk-Komponenten im System, d. h. es erkennt sie und gliedert sie ein.

Dieser Prozess kann bis zu vier Minuten dauern. Nach der Erkennung und Eingliederung sagt das System die Anzahl der erkannten und eingegliederten Funk-Komponenten an.

 Wenn das System "Lösen Sie jeden Melder aus" ansagt, prüfen Sie jedes Gerät (Störung und Wiederherstellung), einschließlich Funkeingänge und –ausgänge. Siehe Abschnitt 3.1.4 Testgeräte auf Seite 25 für weitere Informationen.



Meldernummern werden den Funk-Komponenten in der Reihenfolge zugeordnet, in der die Geräte geprüft werden (sabotieren oder auslösen und wiederherstellen). Wenn spezifische Meldernummern für die Funk-Komponenten bevorzugt werden, stellen Sie sicher, dass die Funk-Komponenten in der entsprechenden Reihenfolge geprüft werden. Andernfalls ordnet das System der zuerst geprüften Funk-Komponente die niedrigste verfügbare Meldernummer zu.

9. Während Sie jedes Gerät prüfen, verweisen wir Sie auf die Informationen in Abschnitt 4.3.5 Gewünschte Melderleistungsmerkmale auf Seite 47 und Abschnitt 4.3.6 Meldungsziel-Leistungsmerkmale auf Seite 52. Wenn Sie das Gerät wiederherstellen, sagt das System die zugeordnete Gerätenummer an. Beziehen Sie sich beim Prüfen der Ein- und Ausgänge auf die Informationen in Abschnitt 4.3.5 undAbschnitt 4.3.6. Andernfalls können Sie im Fall einer Melderstörung nicht zwischen Meldernummern und Melderbeschreibungen querverweisen.

Die Zentrale führt die restlichen Systemtests durch und benachrichtigt Sie nach Beendigung.

10. Nachdem die Zentrale alle Systemtests durchgeführt hat, gehen Sie zu den **Grundeinstellungen**. Sie können zur Parametrierung auch RPS verwenden.

1.5	Einrichter-Telefonme	enü
-----	----------------------	-----

	Datum und Uhrzeit einstellen 1 Prüfung der externen Signalgeber
	2 Vollständiger Systemtest
	- 3 Kommunikationstest
	3 Systemtestmenü — 4 Bedienteiltest
]	1 Meldungsziele ein- und ausschalten
	Systemwartung
	- 4 Ereignisprotokoll
	Letztes Alarmereignis
	System -4 Letzte 10 Ereignisse rücksetzen Ereignisprotokoll -2 Gerät hinzufügen
	# beenden -3 Gerät löschen
۲ <u>۳</u> ۳	Funk-Kontiguration Funkdaten übertragen
	# Systemwartung beenden
	(Hub-an-Zentrale)
Installationspincode 4-stellige Vorgabe: 5432 6-stellige Vorgabe: 543211	# Funk-Konfiguration beenden
	Installationspincode ändern
	2 Pincodes des Hauptbenutzers (Benutzer 1) ändern
Einrichter-	Benutzermenu 🖵 # Benutzermenü beenden
Telefonmenü	1 Melder 2 Melderart einstellen
	# Melder beenden 1 Kontonummer eingeben
	Protokollkonfiguration Z Zieladressen konfigurieren
	- 3 Protokollkonfiguration beenden
	Grundeins- tollungon Meldungsziele Heldungsziele
-	4 Geben Sie das gewünschte Leistungsmerkmal ein, geben Sie die Auswahl ein.
	Experten- parametrierung
	Die Sprachubertragung dauert lediglich 90 Sekunden. Zum Rücksetzen des Zeitschalters im Sprechmodus die
	5 2 Der Person am Bedienteil zuhören Taste [1] bzw. im Hörmodus die Taste [2] an Ihrem Telefon drücken. Telefon drücken.
	Halbduplex- H Sprachübertragung beenden J Nur die Person am Telefon kann zwischen Sprech- und Hörmodus wechseln
	gung 1 Meldebereichsbeschreibung aufzeichnen Benutzerdefinierte Meldungen werden im Sprachmodul
	6 Anruf für Servicemeldung aufzeichnen gespeichert. Sie werden nicht mit den Parametrierdaten der Zentrale gespeichert.
	Benutzerdefi H Benutzerdefinierte Meldungen beenden J Gerzennene gespeichen.
	Meldungen Daten vom Schlüssel an die Zentrale senden (Schlüsselposition = $\hat{\psi}$)
	Z Daten von der Zentrale an den Schlüssel senden (Schlüsselposition =♥)
	chlüssel Parametrierschlüssel beenden
l	# Beenden Sie das Einrichtermenü und beenden Sie die Telefonsitzung.

Die Verfügbarkeit dieser Menüpunkte hängt vom Anlagenstatus und der Einstellung der Leistungsmerkmal-Nr. 142 der Expertenparametrierung (0 oder 1) ab.

1.6 Benutzer-Telefonmenü



¹ Nur ein Benutzerpincode (Benutzer 1 bis 21) hat Zugriff auf das Benutzermenü.

² Wenn das System eingeschaltet ist, ist die Systemwartungsoption nicht verfügbar.

³ Nur der Hauptbenutzer kann Benutzer hinzufügen, ändern oder löschen. Benutzer 2 bis 21 können nur ihre eigenen Pincodes ändern. Beschreibungen von Benutzerstimmen werden im Sprachmodul gespeichert. Sie werden nicht mit den Parametrierdaten an die Zentrale übertragen.

⁴ Option 6 ermöglicht dem Hauptbenutzer (Benutzer 1) die Aktivierung des Installationspincodes. Siehe *Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 142 der Expertenparametrierung* auf Seite 40 für weitere Informationen.

Die Verfügbarkeit der oben gezeigten Menüpunkte hängt vom Systemstatus ab.

2.0 Installation



Nur befugtes Wartungspersonal darf dieses System installieren.

Die Installationsverdrahtung im Gebäude muss mit einer leicht zugänglichen Trennvorrichtung versehen sein, da die Zentrale fest angeschlossen ist.



Befolgen Sie bei der Handhabung der Zentralenbaugruppe die folgende Vorgehensweise, um statische Entladungen zu vermeiden.

Berühren Sie den Erdungsanschluss an der Zentralenbaugruppe, um eine statische Entladung herbeizuführen, bevor Sie an der Zentralenbaugruppe arbeiten.

Zur Unterstützung bei der Systeminstallation ist dieser Abschnitt in Unterabschnitte aufgeteilt und schrittweise gekennzeichnet. Jeder Unterabschnitt – oder größere Schritt – kann aus mehreren kleineren Schritten bestehen, die vor dem Fortfahren mit dem nächsten Unterabschnitt oder größeren Schritt ausgeführt werden müssen.

2.1 Installation des Gehäuses (Schritt 1)



Verwenden Sie für die Installation des Gehäuses auf einer nichttragenden Oberfläche, wie z. B. Gipskartonwänden, geeignete Dübel und Schrauben.

1. Montieren Sie den optionalen EZTS-Sabotageschutzschalter.

Wenn eine Abreißsabotageüberwachung erforderlich ist, montieren Sie den runden Wandstopfen aus Kunststoff vor dem Befestigen des Gehäuses.

Siehe Installationsanleitungen für EZTS-Abdeckungs- und -Abreißsabotageschutzschalter (Artikel-Nr.: F01U003734) für eine vollständige Installationsanleitung.

Siehe *Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 137* auf Seite 40 für Gehäusesabotageoptionen.





2. Befestigen Sie das Gehäuse. Schrauben werden nicht mitgeliefert.

2.2 Installation der Zentralenbaugruppe (Schritt 2)

1. Positionieren Sie die Montageklammern an den Abstandsbolzen des Gehäuses.

 Platzieren Sie die Oberkante der Zentralenbaugruppe zwischen den Halteschlitzen des Gehäuses. Setzen Sie dann die Zentralenbaugruppe auf die Montageklammern.

 Sichern Sie die Zentralenbaugruppe mit den mitgelieferten Schrauben an den Montageklammern.



2.3 Installation des Bedienteils (Schritt 3)

Vollständige Anweisungen zur Installation des Bedienteils sind im *Installationsleitfaden für das EZ1-Bedienteil* (Artikel-Nr.: F01U003737) enthalten. Diese Anleitung wird mit dem Bedienteil mitgeliefert.

Befestigen Sie das Bedienteil nur auf einer nicht metallenen Oberfläche, um den ordnungsgemäßen Betrieb des HF-ID-Lesers sicherzustellen.

Wenn Sie mehr als ein Bedienteil installieren, stellen Sie sicher, dass zwischen den Bedienteilen ein Mindestabstand von 1,2 m besteht.

1. Stellen Sie die Adresse des Bedienteils ein.

Mit der Zentrale können bis zu vier Bedienteile unterstützt werden.

Jedes Bedienteil muss über eine andere Adresse verfügen. Gültige Adressen sind 1 bis 4.

Der Adressenschalter befindet sich im Bedienteil.



 Schließen Sie die Audiobus-Anschlüsse des Bedienteils an die Audiobus-Anschlüsse der Zentrale an.

Für Audiobus-Anschlüsse wird eine verdrillte Leitung benötigt.

Bei Verwendung von KAT 5-Kabeln beachten Sie die nachstehende KAT 5-Abbildung.





KAT 5-Kabelverbindungen



2.4 DX2010-Installation (Schritt 4)

Die Zentrale unterstützt bis zu drei DX2010-Eingangserweiterungen für Melder 9 bis 32. Siehe *DX2010-Installationsanleitung* (Artikel-Nr.: 49533) für weitere Informationen.

1. Befestigen Sie die DX2010-Eingangserweiterung im Gehäuse der Zentrale oder in einem anderen geeigneten Gehäuse.



ON

103

ON

123456

- 2. Stellen Sie die DIP-Schalter der DX2010-Eingangserweiterung ein.
 - Melder 9 bis 16 =Adresse 102
 - Melder 17 bis 24 = Adresse 103
 - Melder 25 bis 32 =Adresse 104



EIN

 Schließen Sie die DX2010-Eingangserweiterung an der Zentrale an.

> Schließen Sie eine Brücke an den TMPR- und COM-Anschlüssen an, um den Sabotageeingang der DX2010-Eingangserweiterung zu deaktivieren.

Siehe Abschnitt 2.6 Verdrahtung widerstandsüberwachter Meldergruppen auf Seite 15 für Melderverdrahtungsoptionen.

2.5 Installation des Funk-Hubs (Schritt 5)



Bevor Sie den Funk-Hub oder eine andere Funk-Komponente installieren, lesen Sie bitte *Abschnitt 3.0 Meldererweiterung* auf Seite 24, die *ISW-BHB1-WX-Installationsanleitung* (Artikel-Nr.: F01U500915), das *wLSN-Referenzhandbuch* (Artikel-Nr.: F01U026481) und die mit jeder Funk-Komponente mitgelieferte Installationsanleitung.

- 1. Führen Sie die im wLSN-Referenzhandbuch beschriebene Meldebereichsprüfung durch.
- Stellen Sie den Schalter S1 auf dem Funk-Hub auf Adresse 50 (Position 1) ein. Die Zentrale unterstützt max. einen

Funk-Hub.

Die Schalter S2 und S3 werden nicht zur Geräteadressierung verwendet.



- 4. Setzen Sie die Abdeckung auf den Funk-Hub und verriegeln Sie die Abdeckung.
- Installieren Sie die Basisteile der Funk-Komponenten entsprechend der Beschreibung in den Installationsanleitungen.



2.6 Verdrahtung widerstandsüberwachter Meldergruppen (Schritt 6)



Trennen Sie den Netzstrom und die Batterie von der Anlage. Siehe Abschnitt 7.2 Strombegrenzte Anschlüsse auf Seite 59 für weitere Informationen.

2.6.1 Anschluss der Brandmelder

Die widerstandsüberwachte Meldergrupe 1 unterstützt Zweileiter- und Vierleiterbrandmelder.

Die widerstandsüberwachten Meldergruppen 2 bis 32 unterstützen nur Vierleiterbrandmelder.

Siehe *Abschnitt 4.2.1 Melder* auf Seite 32 zur Parametrierung der widerstandsüberwachten Melder als Brandmelder.

Siehe Abschnitt 2.6.2 Anschluss der Einbruchmelder an die Spannungsversorgung auf Seite 16 für die Einbruchmelderkonfiguration.



Siehe Kompatibilitätsliste für Brandmelder der Easy Series (Artikel-Nr.: F01U004853) für kompatible Zweileiterbrandmelder.

Bei Verwendung eines Ausgangs zur Stromversorgung des Vierleiterbrandmelders wird die Ausgangsfunktion auf "Zurücksetzen des Systems" parametriert. Siehe *Abschnitt 4.2.3 Meldungsziele* auf Seite 34.

2.6.2 Anschluss der Einbruchmelder an die Spannungsversorgung

Siehe nachstehende Abbildungen zur Verdrahtung der widerstandsüberwachten Meldergruppen 1 bis 32 als verdrahtete oder Funk-Einbruchmelder. Die Spannungsversorgung des Melders erfolgt durch den weißen 12-VDC-Klemmenanschluss.

Siehe *Abschnitt 4.2.1 Melder* auf Seite 32 für die Parametrierung der widerstandsüberwachten Melder 1 bis 32 als Einbruchmelder.

Siehe Abschnitt 2.6.1 Anschluss der Brandmelder auf Seite 15 für die Konfiguration der Brandmelder.



2.6.3 Anschluss vom Schlüsselschalter

Siehe nachstehende Abbildung zur Verdrahtung der widerstandsüberwachten Meldergruppe 1 bis 32 als Schlüsselschalter (Meldergruppe 2 ist abgebildet).

Siehe *Abschnitt 4.2.1 Melder* auf Seite 32 für die Parametrierung der widerstandsüberwachten Meldergruppe 1 bis 32 als Schlüsselschalter.



2.7 Verbindungen für parametrierbare Ausgänge (Schritt 7)



Trennen Sie den Netzstrom und die Batterie von der Anlage. Siehe *Abschnitt 7.2 Strombegrenzte Anschlüsse* auf Seite 59 für weitere Informationen.

2.7.1 Verdrahtung des parametrierbaren Ausgangs 1

Geschaltete 12 V, Klemme C



Geschaltete 0 V, Klemme C



Klemme C potentialfrei



4 - Externe Stromquelle



2.7.2 Verdrahtung der parametrierbaren Ausgänge 2 bis 4

Wenn Sie PO 4 als überwachten Lautsprechertreiber parametrieren, schließen Sie einen 8-Ω-Lautsprecher an, um Störungen bei der Überwachung des Lautsprechers auszuschließen. Siehe *Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 642 der Expertenparametrierung* auf Seite 52 für weitere Informationen.

Bei UL-zugelassenen Installationen darf an PO 4 nur ein UL-gelistetes akustisches 85-db-Gerät angeschlossen werden.

2.8 Anschluss der Telefonleitung (Schritt 8)

Schließen Sie die eingehende Telefonleitung und das Haustelefon an die Zentralenbaugruppe an.



2.9 Einsetzen des Sprachmoduls (Schritt 9)

Für den Systembetrieb ist das Sprachmodul erforderlich. Das Sprachmodul darf nur im spannungslosen Zustand gesteckt werden.



2.10 Anschluss des Sabotagekontakts an die Zentralenplatine (EZTS) (Schritt 10)

Wenn der optionale Sabotagekontakt in *Schritt 1* auf Seite 9 installiert wurde, schließen Sie sein Kabel an den Zweistiftstecker an der Zentralenplatine an.



2.11 Installation der Netzteils (Schritt 11)



Dieses System verwendet entweder ein fest verdrahtetes EZPS-Netzteil **ODER** ein Stecknetzteil. Beide Netzteile benötigen den Erdungsdraht des Gehäuses und eine Batterie zur Notstromversorgung.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen für das jeweilige Netzteil in Ihrer Installation.

2.11.1 Fest verdrahtetes EZPS-Netzteil

1. Befestigen Sie das EZPS-Netzteil mit den mitgelieferten Schrauben am Gehäuse.



2. Verbinden Sie den Erdungsdraht vom EZPS mit dem Gehäusebolzen.



3. Schließen Sie das EZPS an Netzstrom an.

4. Schließen Sie die EZPS-Drähte an die Zentralenbaugruppe an. \bigcirc 18 Õ () —++ 5. Setzen Sie die Türscharniere am Gehäuse ein. 0 ð 6. Drücken Sie den Anschluss des $\boxed{\circ}$ Erdungsdrahts des Gehäuses auf den nicht lackierten Teil des oberen Türscharniers. 5 6 2 ത 7. Schließen Sie den Erdungsdraht des Gehäuses am Gehäusegewindebolzen an. \bigcirc Schließen Sie den Erdungsdraht 8. ٤ des Gehäuses am Erdungsanschluss der Zentralenbaugruppe an. \bigcirc ŵ 8 EZPS 0

2.11.2 Stecknetzteil

- 1. Verbinden Sie einen Erdungsdraht vom Gehäuse mit einer guten Erdungsquelle.
- Schließen Sie den Erdungsdraht des Gehäuses an. Siehe Schritte 5 bis 8 in Abschnitt 2.11.1 Fest verdrahtetes EZPS-Netzteil auf Seite 20 für Anweisungen.
- Schließen Sie das Stecknetzteil an die Zentralenbaugruppe an.



2.11.3 12-VDC-Batterie zur Notstromversorgung

Wenn die Systemverdrahtung abgeschlossen ist, wird der Zentrale Netz- und Notstrombatteriestrom zugeführt.



2.12 Sichern des Gehäuses (Schritt 12)

So wird die Gehäusetür gesichert:

- Installieren Sie das Schloss der Gehäusetür oder
- befestigen Sie die Tür mit Schrauben. Schrauben werden nicht mitgeliefert.



ODER



2.13 Parametrierung der Zentrale (Schritt 13)

Sie können die Zentrale nach Abschluss der Installation parametrieren.

Siehe Abschnitt 4.0 Parametrierung auf Seite 30 für weitere Informationen.

2.14 Prüfung des Systems (Schritt 14)

Wenn die Parametrierung abgeschlossen ist, müssen Sie das System auf seinen ordnungsgemäßen Betrieb überprüfen. Siehe *Abschnitt 5.0 Systemtest* auf Seite 57 für weitere Informationen.

3.0 Meldererweiterung

Umfassende Funk-Installations- und Konfigurationsinformationen sind in dem mit dem Funk-Hub mitgelieferten *wLSN-Referenzhandbuch (Artikel-Nr.:* F01U026481) und in der mit jeder Funk-Komponente mitgelieferten Installationsanleitung enthalten.

3.1 Einrichtung des Funknetzes und Konfiguration der Funk-Komponenten

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Funknetzes muss der nachfolgend abgebildete Prozess durchgeführt werden.



3.1.1 Erkennung und Eingliederung der Funk-Peripherie

Die Erkennung und Eingliederung ist der Prozess, mit dem der Funk-Hub neue (nicht erkannte und nicht eingegliederte) Funk-Peripherie identifiziert und in das System aufnimmt.

Sie können den Erkennungs- und Eingliederungsprozess des Funk-Systems nur einmal durchführen. Siehe *Abschnitt 3.2 Funkwartung* auf Seite 27 für die Aktualisierung eines vorhandenen Funksystems.

Sie haben drei Möglichkeiten, um den Erkennungs- und Eingliederungsprozess des Funk-Systems zu starten:

• Systemtesttaste:

- 1. Stellen Sie sicher, dass alle Funk-Elemente den Grund-Modus beendet haben.
- 2. Halten Sie die Systemtesttaste eine Sekunde lang gedrückt.
- Der Erkennungs- und Eingliederungsprozess startet automatisch zu Beginn des Meldertests. Sie werden aufgefordert, die Batterien der Funk-Komponenten einzulegen.

• Funk-Konfigurationsmenü:

- Starten Sie die Telefonparametrierung. Siehe Abschnitt 1.3 Systemeinrichtung auf Seite 6 f
 ür Telefonparametrieroptionen.
- 2. Wählen Sie im Einrichtermenü die Systemwartung und dann die Funk-Konfiguration. Der Erkennungs- und Eingliederungsprozess startet automatisch.

• Meldertest:

- 1. Starten Sie die Telefonparametrierung.
 - Siehe Abschnitt 1.3 Systemeinrichtung auf Seite 6 für Telefonparametrieroptionen.
- 2. Vom Einrichtermenü aus:
- Drücken Sie die [1], um die Systemwartung zu wählen, und dann auf [2], um den vollständigen Systemtest zu wählen.

Der Erkennungs- und Eingliederungsprozess startet zu Beginn des Meldertests.

ODER

 Drücken Sie die [1], um die Systemwartung zu wählen, und dann die [3], um das Systemtestmenü zu wählen. Drücken Sie im Systemtestmenü die [5], um den Meldertest zu wählen. Der Erkennungs- und Eingliederungsprozess startet zu Beginn des Meldertests.

3.1.2 Einrichtung und Konfiguration der Funk-Peripherie

Der Funk-Hub wird automatisch eingerichtet und konfiguriert.

Der Funk-Hub überprüft jede verfügbare Hochfrequenz (HF) auf Rauschen, Stärke des HF-Signals und andere benachbarte Funksysteme. Der Funk-Hub wählt dann die Frequenz mit dem niedrigsten Rauschpegel und dem geringsten Traffic für den Netzbetrieb.

Zur Konfiguration des Funknetzes wählt der Funk-Hub den besten Kanal für die Funkübertragung. Nachdem ein Kanal gewählt wurde, konfiguriert der Funk-Hub alle erkannten und eingegliederten Funk-Komponenten für den Betrieb mit der gewählten Frequenz. Dieser Prozess dauert mehrere Minuten.

3.1.3 Konfiguration der Funk-Komponenten

Eingangs- und Ausgangsgeräte



Der ISW-BMC1-S135X-Tür-/Fenster-Magnetkontakt und der ISW-BIN1-S135X-Erschütterungs-Kontaktmelder verfügen über einen Magnetschalter als Eingang. Wenn der Magnetschalter nicht verwendet wird, entfernen Sie den Magneten vom Gerät, bevor Sie den Meldertest starten.

Nachdem das Netz eingerichtet und konfiguriert ist, sagt das System die Meldung "Lösen Sie jeden Melder aus" an. Prüfen Sie die Funk-Komponenten in der folgenden Reihenfolge: Eingangsgeräte, Ausgangsgeräte und Relaismodule.

Beenden Sie den Meldertest erst dann, wenn alle vorgesehenen Funk-Komponenten geprüft sind. Andernfalls müssen Sie Geräte manuell zum System hinzufügen.

Wenn sich zusätzliche Funk-Komponenten, die nicht installiert werden sollen, im Bereich des Funk-Hubs befinden, ist es möglich, dass der Hub diese Geräte ebenfalls erkennt und eingliedert. Um nicht verwendete Geräte vom System auszuschließen, drücken Sie auf [#] (oder [5] auf dem Bedienteil), um den Meldertest zu beenden. Der Funk-Hub versetzt alle nicht verwendeten Geräte in den nicht erkannten und nicht eingegliederten Zustand zurück.

Während Sie alle Funk-Komponenten prüfen, beachten Sie die Informationen in Abschnitt 4.3.5 Gewünschte Melderleistungsmerkmale auf Seite 47 und Abschnitt 4.3.6 Meldungsziel-Leistungsmerkmale auf Seite 52.

Wird ein Funk-Melder zurückgesetzt, sagt das System die zugeordnete Gerätenummer an.

3.1.4 Testgeräte

Meldernummern werden den Funk-Komponenten in der Reihenfolge zugeordnet, in der die Geräte geprüft werden (sabotieren oder auslösen und zurücksetzen). Wenn spezifische Meldernummern für die Funk-Komponenten bevorzugt werden, stellen Sie sicher, dass die Funk-Komponenten in der entsprechenden Reihenfolge geprüft werden. Andernfalls ordnet das System der zuerst geprüften Funk-Komponente die niedrigste verfügbare Meldernummer zu.

Anweisungen zum Prüfen jeder Funk-Komponente sind in der folgenden Tabelle enthalten.

Gerät	Prüfverfahren:
Bewegungsmelder	Gehen Sie durch den Überwachungsbereich des Melders.
Brandmelder	Drücken Sie kurz auf die Testtaste des Melders, um einen Alarm auszulösen. Setzen Sie den Alarm wieder zurück.
Relaismodul	 Eingang: Lösen Sie die Meldergruppe aus und stellen Sie sie wieder her. Ausgang: Lösen Sie den Gerätekontakt aus. Führen Sie beide Prüfungen nur dann durch, wenn sowohl der Eingang als auch der Ausgang verwendet wird.
Erschütterungsmelder	 Magnetschalter: Öffnen und schließen Sie den Schalter. Nur Erschütterung: Verursachen Sie einen Alarm und setzen Sie den Alarm dann wieder zurück' oder sabotieren Sie den Melder.³
Glasbruchmelder	Verursachen Sie einen Alarm und stellen Sie den Alarm dann wieder her ² oder sabotieren Sie den Melder. ³
Mini-Tür-/Fenster-Magnetkontakt Tür-/Fenster-Magnetkontakt zur Montage unter Putz	Öffnen und schließen Sie den Magnetschalter.
Tür-/Fenster-Magnetkontakt	 Öffnen und schließen Sie den Magnetschalter oder lösen Sie die überwachte Schleife aus und setzen Sie sie dann wieder zurück. Führen Sie beide Prüfungen nur dann durch, wenn sowohl der Magnetschalter als auch die überwachte Schleife verwendet werden
Akustischer Signalgeber	Sabotieren Sie das Gerät.

¹ Der Erschütterungsmelder wird geprüft, indem Sie eine Erschütterung verursachen, die einen Alarm auslöst, und den Alarm dann wiederherstellen.

² Der Glasbruchmelder wird geprüft, indem Sie ein Glasbruchmelder-Prüfgerät verwenden, um einen Alarm auszulösen, und den Alarm dann wiederherstellen.

³ Wenn Sie den Melder sabotieren, registriert die Zentrale den Melder, prüft ihn jedoch nicht. Sie müssen den entsprechenden Alarm auslösen und wiederherstellen, um den Melder zu prüfen.

Funk-Handsender

Fügen Sie Funk-Handsender hinzu, nachdem alle anderen Funk-Komponenten (Eingänge und Ausgänge) erkannt, eingegliedert und konfiguriert wurden.

- 1. Nachdem die letzte Funk-Komponente konfiguriert und der Meldertest beendet wurde, drücken Sie mehrmals auf [#], bis Sie das Einrichtermenü verlassen und die Telefonparametrierung beenden.
- 2. Starten Sie eine neue Telefonparametrierung oder halten Sie [3] auf dem Bedienteil gedrückt und geben Sie den Pincode des Hauptbenutzers (Benutzer 1) ein.
- 3. Drücken Sie auf [4], um das Benutzermenü zu wählen.
- 4. Drücken Sie auf [1], um einen neuen Benutzer hinzuzufügen.
- 5. Geben Sie einen Pincode ein.
- 6. Geben Sie den Pincode erneut ein.
- Drücken Sie auf [4], um einen Funk-Handsender einzulesen. Die Zuordnung des Funk-Handsenders und die Aufzeichnung der Benutzerstimme sind individuell.
- 8. Wiederholen Sie *Schritte 4* bis 7, um mehr Benutzer und Funk-Handsender hinzuzufügen, oder drücken Sie mehrmals auf [#], um die Telefonparametrierung zu beenden.

Starten Sie mit *Schritt 2*, wenn Sie nur Funk-Handsender der Zentrale zuordnen möchten (ohne Funk-Melder oder Signalgeber).

Wenn in einem nur aus Funk-Handsendern bestehenden System der erste Funk-Handsender hinzugefügt wird, kann dies mehrere Minuten dauern, während das Funknetz eingerichtet und konfiguriert wird. Das Hinzufügen anschließender Funk-Handsender geht schneller.

3.2 Funkwartung

3.2.1 Funk-Konfigurationsmenü

Verwenden Sie das Funk-Konfigurationsmenü für Folgendes:

- Hinzufügen neuer Funk-Komponenten zu einem vorhandenen Funksystem.
- Hinzufügen von Funk-Komponenten, die bei der ersten Erkennung und Eingliederung des Funknetzes nicht erkannt und nicht eingegliedert wurden.
- Ersetzen oder Entfernen von Funk-Komponenten in einem vorhandenen Funksystem.
- So wird auf das Funk-Konfigurationsmenü zugegriffen:
- 1. Starten Sie die Telefonparametrierung.
- Siehe Abschnitt 1.3 Systemeinrichtung auf Seite 6 für Telefonparametrieroptionen.
- 2. Drücken Sie im Einrichtermenü auf [1], um die Systemwartung aufzurufen.
- Drücken Sie in der Systemwartung auf [6], um die Funk-Konfiguration aufzurufen. In der nachfolgenden Tabelle sind Menüoptionen und Beschreibungen enthalten. Die Menüoptionen sind nur verfügbar, nachdem die erste Erkennung und Eingliederung von Funk-Komponenten und der Meldertest abgeschlossen wurden.

Tasten- druck	Menüoption	Beschreibung
[1]	Funk-Komponente ersetzen	 Verwenden Sie diese Option, um eine eingegliederte Funk-Komponente durch eine neue Komponente zu ersetzen. 1. Drücken Sie auf [1], um einen Melder zu ersetzen, oder auf [3], um ein Meldungsziel zu ersetzen. Wählen Sie für ein Relaismodul entweder den Eingang oder Ausgang und geben Sie dann die entsprechende Nummer in <i>Schritt 2</i> ein. 2. Geben Sie die gewünschte Melder- oder Meldungszielnummer ein. Der Erkennungs- und Eingliederungsprozess läuft an. 3. Aktivieren Sie den neuen Melder, wenn das System die Meldung "Lösen Sie jeden Melder aus" ansagt. Das neue Gerät ersetzt das aktuelle Gerät. Wenn andere Funk-Komponenten in <i>Schritt 2</i> erkannt und eingegliedert wurden, werden sie in den nicht erkannten und nicht eingegliederten Zustand zurückversetzt.
[2]	Funk-Komponente hinzufügen	Verwenden Sie diese Option, um weitere Funk-Komponenten zum Funksystem hinzuzufügen. Wenn Sie zur Auswahl dieser Option auf [2] drücken, startet der Erkennungs- und Eingliederungsprozess. Aktivieren Sie alle neuen Funk-Komponenten, wenn das System die Meldung "Lösen Sie jeden Melder aus" ansagt. Wenn andere Geräte erkannt und eingegliedert, jedoch nicht aktiviert wurden, werden sie in den nicht erkannten und nicht eingegliederten Zustand zurückversetzt.
[3]	Funk-Komponente löschen	 Verwenden Sie diese Option, um eine eingegliederte Funk-Komponente aus dem System zu löschen. 1. Drücken Sie auf [1], um einen Melder zu löschen, oder auf [3], um ein Meldungsziel zu löschen. 2. Geben Sie die gewünschte Melder- oder Meldungszielnummer ein. Wenn die gewählte Meldernummer mit einem Relaismodul übereinstimmt, werden sowohl der Eingang als auch der Ausgang aus dem System gelöscht. Wenn Sie nur den Eingang (oder den Ausgang) löschen möchten, müssen Sie die entsprechende Funktion mittels Parametrierung deaktivieren. 3. Drücken Sie auf [1], um die Funk-Komponente zu löschen. Der Funk-Hub löscht das Gerät aus dem System und die Melderart bzw. Meldungszielfunktion wird auf 0 (deaktiviert) gesetzt.
[4]	Funkdaten übertragen (Zentrale-an-Hub)	Wenn Sie einen Hub ersetzen, wählen Sie diese Option, um Funkdaten von der Zentrale an den Funk-Hub zu senden.
[5]	Funkdaten übertragen (Hub-an-Zentrale)	Wenn Sie die Zentrale ersetzen, wählen Sie diese Option, um Funkdaten vom Funk-Hub an die Zentrale zu senden. Diese Option löscht Funk-Handsender.
[6]	Löschen, erkennen und eingliedern	Wenn die Funkdaten in der Zentrale nicht mit den Funkdaten im Hub übereinstimmen (<i>Buskomponentenstörung 50</i>), verwenden Sie diese Option, um die Funkdaten sowohl in der Zentrale als auch im Hub zu löschen und alle Geräte neu zu erkennen und einzugliedern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Funkdaten in der Zentrale und im Hub nicht übereinstimmen.
[#]	Funk-Konfiguration beenden	Wählen Sie diese Option, um zu den Systemwartungsoptionen zurückzukehren.

3.2.2 Zuordnung der Melder 1 bis 8 als Funkmelder

Wenn Sie einen integrierten Melder (1 bis 8) als Funkmelder zuordnen möchten, deaktivieren Sie den Melder in der Parametrierung, bevor Sie den Erkennungs- und Eingliederungsprozess starten.

Sie können Melder 1 bis 8 einzeln als Funkmelder zuordnen.

3.2.3 DX2010-Eingangserweiterungen und Funkmelder



Wenn die Melder 9 bis 32 verdrahtete und Funkmelder enthalten, installieren Sie alle erforderlichen DX2010-Eingangserweiterungen, **bevor** Sie Funkmelder zum System hinzufügen.

Hinzufügen einer DX2010-Eingangserweiterung vor dem Hinzufügen von Funkmeldern

Die Zentrale unterstützt bis zu drei DX2010-Module. Jedes Modul belegt eine Gruppe von acht Meldern.

Die DIP-Schalter-Adresse des DX2010-Moduls bestimmt, welche Gruppe von Meldern das DX2010 belegt:

- Adresse 102: DX2010 belegt Melder 9 bis 16
- Adresse 103: DX2010 belegt Melder 17 bis 24
- Adresse 104: DX2010 belegt Melder 25 bis 32

Siehe Abschnitt 2.4 DX2010-Installation auf Seite 13 für weitere DIP-Schalter-Einstellungen.

Jedes zum System hinzugefügte DX2010-Modul belegt jeweils die nächste verfügbare Gruppe von Meldern.

Für die Melder 9 bis 32 belegen die Funkmelder auch Melder in denselben Achtergruppen wie die DX2010-Module:

- Wenn Sie ein DX2010-Modul unter Verwendung der Adresse 102 (Melder 9 bis 16) hinzufügen, können die Funkmelder nur Melder 17 bis 32 belegen.
- Wenn Sie zwei DX2010-Module unter Verwendung der Adressen 102 (Melder 9 bis 16) und 103 (Melder 17 bis 24) hinzufügen, können die Funkmelder nur Melder 25 bis 32 belegen.
- Wenn Sie drei DX2010-Module hinzufügen, können die Funkmelder nur Melder 1 bis 8 belegen.

Hinzufügen einer DX2010-Eingangserweiterung nach dem Hinzufügen von Funkmeldern

Wenn Sie ein DX2010-Modul nach dem Hinzufügen von Funkmeldern hinzufügen, ersetzt das DX2010-Modul (basierend auf seiner DIP-Schalter-Adresse) die den Konflikt verursachende Gruppe von Funkmeldern.

Beispiel: Wenn Funkmelder die Meldergruppen 9 bis 24 belegen und Sie Meldergruppen 17 bis 24 als verdrahtete Meldergruppen benötigen, belegt das DX2010-Modul mit Adresse 103 die verdrahteten Melder mit den Meldergruppen 17 bis 24.

Wenn die darauffolgende Meldergruppe frei ist (in diesem Beispiel Melder 25 bis 32), behält die Zentrale die gesamte Melderparametrierung mit Ausnahme der Beschreibungen von Benutzerstimmen und verschiebt die einen Konflikt verursachenden Funkmelder zur nächsten Meldergruppierung. Sie müssen die Benutzeraufzeichnung für die Melder, die verschoben wurden, neu aufzeichnen.

Wenn die nächste Meldergruppierung **nicht** verfügbar ist, löscht die Zentrale die den Konflikt verursachenden Funkmelder aus dem System.

3.2.4 Wiederherstellung des Funknetzes

Das Gewünschte Leistungsmerkmal Nr. 9999 der Expertenparametrierung stellt die Werkseinstellungen der Zentrale wieder her. Alle Funknetzdaten in der Zentrale gehen verloren, bleiben jedoch im Funk-Hub erhalten.

So werden Funknetzdaten vom Funk-Hub wiederhergestellt:

- 1. Starten Sie die Telefonparametrierung.
- 2. Drücken Sie auf [1], um die Systemwartung zu wählen.
- 3. Drücken Sie auf [6], um das Funk-Konfigurationsmenü zu wählen.
- 4. Drücken Sie auf [5], um Funkdaten vom Hub zur Zentrale zu übertragen. Diese Option löscht Funk-Handsender-Zuordnungen. Sie müssen alle Funk-Handsender neu zuordnen.

3.3 Funksystemmeldungen

Die nachfolgende Tabelle enthält Beschreibungen der Systemmeldungen, die sich auf das Funknetz beziehen.

Systemmeldung	Beschreibung	
"Funk-Komponenten sind nicht konfiguriert."	Der Meldertest wurde beendet, bevor alle Funkmelder geprüft wurden.	
"Zusatzgerät wird ignoriert."	Es wurde versucht, ein Gerät zu einem System hinzuzufügen, das bereits die maximale Anzahl von Meldern oder Meldungszielen enthält.	
"Melder x wurde geprüft."	Ein Melder wurde geprüft. Funk-Signal ist akzeptabel.	
"Melder x niedrig."	Ein Melder wurde geprüft. Funk-Signal ist nicht akzeptabel.	
"Bitte warten Sie."	Das Funknetz ist überlastet oder die Zentrale wartet auf eine Antwort des Funknetzes.	
	Das Bedienteil zeigt bei dieser Meldung u. U. ein einzelnes rotierendes Segment des Schutzkreises.	
"Fehler in der Funkstrecke."	Der Funk-Hub ist gesperrt, fehlt oder weist eine Störung auf.	
"Funk-Komponenten x."	"x" = Anzahl der Geräte, die erkannt und eingegliedert, jedoch nicht geprüft wurden.	
"Nicht geprüfte Funk-Komponenten x."	"x" = Anzahl der Geräte, die erkannt und eingegliedert, jedoch noch nicht konfiguriert wurden.	
"Melder x wurde nicht geprüft."	Die Zentrale hat der Funk-Komponente eine Meldernummer zugeordnet, das Gerät wurde jedoch nicht geprüft (ausgelöst oder sabotiert und wiederhergestellt).	
	"x" = Benutzerspezifische Sprachaufzeichnung. Das System sagt standardmäßig die Meldernummer an.	

4.0 Parametrierung

4.1 Aufruf der Parametrierung

Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um das Einrichtermenü aufzurufen:

Methode	Schritte	
Telefon	1. Drücken Sie auf [#][#][#].	
	2. Warten Sie auf die Eingabeaufforderung, um einen Pincode einzugeben.	
	3. Geben Sie den Installationspincode ein. ¹	
	4. Drücken Sie auf [3], um die Grundeinstellungen aufzurufen, oder auf [4], um die	
	Expertenparametrierung aufzurufen.	
Einwahl aus der	1. Rufen Sie die Nummer des Anschlusses an.	
Ferne	2. Nachdem der Anruf von einer Person oder einem Anrufbeantworter entgegengenommen	
	wurde, drücken Sie dreimal auf die Taste * ([*][*][*]), um die Verbindung mit der den Anruf	
	entgegennenmenden Partei aufzuneben und auf das System zuzugreifen.	
	Fails niemand den Anruf entgegennimmt, antwortet das System nach einer paremtrierten	
	Finanti von Ringeizeichen. Siehe Gewunschles Leistungsmerking mit. 222 der	
	3 Warten Sie auf die Eingabeaufforderung, um einen Pincode einzugeben	
	Geben Sie den Installationspincode ein ¹	
	5. Drücken Sie auf [3], um die Grundeinstellungen aufzurufen, oder auf [4], um die	
	Expertenparametrierung aufzurufen.	
Schnellanschluss		
für Einrichter ²		
	entweder an den Prüfofosten	
	oder Telefonanschlüssen an.	
	2. Halten Sie die Systemtesttaste	
	ca. 15 Sekunden lang	
	gedrückt.	
	115 s	
	3. Warten Sie auf die Eingabeaufforderung, um einen Pincode einzugeben.	
	4. Geben Sie den Installationspincode ein.	
	5. Drucken Sie auf [3], um die Grundeinstellungen aufzurufen, oder auf [4], um die Evpertenpersmetrierung aufzurufen.	
DDQ	Siche Abschnitt 4 6 PPS auf Soite 56 für weitere Informationen	
¹ Wenn der Pincode v	vier Stellen lang ist Jautet der Vorgabe-Installationspincode 5/39. Wenn der Pincode sechs Stellen	
umfasst, lautet der \	/orgabe-Installationspincode 543211. Siehe Abschnitt 4.3.8 Benutzerleistungsmerkmale auf	
Seite 54, um die Lä	nge des Pincodes und den Installationspincode zu ändern.	
² Wählen Sie den Schnellanschluss für Einrichter, wenn keine Telefonleitung verfügbar ist oder eine lokale Verbindung		
erforderlich ist. Dies	e Anwendung steht nur bei unscharf geschaltetem System zur Verfügung.	
Die erste	Parametrierung	
L 1. Gebe	n Sie den richtigen Ländercode für Ihre Installation ein, bevor Sie sonstige	
Paran	netrierungen vornehmen.	
Diese	Auswahl stellt die Vorgaben der Zentrale auf die entsprechenden landesspezifischen	
Werte	e ein. Siehe Abschnitt 4.2.4 Ländercode auf Seite 35.	
2. Stelle Seite	n Sie die Uhrzeit und das Datum ein. Siehe <i>Abschnitt 1.5 Einrichter-Telefonmenü</i> auf 7.	

3. Das Parametrieren der Anlage ist nur im unscharfen Zustand möglich.

4.2 Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen bestehen aus einem Sprachmenü mit den wesentlichen Parametrierfunktionen. Im Allgemeinen reichen die in diesem Parametrierabschnitt beschriebenen Maßnahmen für ein fertig parametriertes System.



4.2.1 Melder

|--|

Sie müssen zuerst die Schritte in *Abschnitt 1.4 Systemeinrichtung* auf Seite 6 durchführen, bevor Sie einen Funkmelder parametrieren können.

Melder	Geben Sie eine Meldernummer von 1 bis 32 ein.			
1	Nehmen Sie die Melderbeschreibung auf			
	 Wenn sich z. B. ein Melder an der Eingangstür des Gebäudes befindet, sagen Sie nach dem Ton "Eingangstür". Drücken Sie auf [1], um mit der Parametrierung des gewählten Melders fortzufahren. Drücken Sie auf [2], um Ihre aktuelle Melderbeschreibung nochmals aufzunehmen. 			
2	Stellen Sie die Melderart ein			
	Drücken Sie auf [1], um die aktuelle Option zu wählen. Drücken Sie auf [2], um weitere Optionen abzuhören. Drücken Sie auf [#], um die Melderart zu beenden.			
	Melderart	Beschreibung		
	Deaktiviert	Melder ist deaktiviert.		
	Einbruchlinie mit Alarmverzögerung (Ein- oder Ausgang)*	Bei Auslösung im scharf geschaltetem Zustand startet die Alarmverzögerung. Falls das System im angegebenen Zeitraum nicht unscharf geschaltet wird, wird am Ende der Eingangsverzögerung ein Alarm übertragen.		
	Innenbereich*	Bei unscharf und "Intern - scharf" werden diese Melder ignoriert. Falls das System auf "Extern - scharf" eingestellt ist, löst ein ausgelöster Innenbereichsmelder einen Alarm aus. Diese Melder werden während der Ausgangs- und Eingangsverzögerung ignoriert.		
	Einbruchlinie*	Falls ein Melder bei scharf geschaltetem System ausgelöst wird, wird ein Alarm übertragen.		
	24-Stunden	Bei Auslösung der Melder wird immer ein Alarm übertragen. Schalten Sie das System unscharf, um den Alarm zurückzusetzen, oder bestätigen Sie den Alarm.		
	Feueralarm, bestätigt (mit Verzögerung)	Bei Auslösung erfolgt die Brandbestätigung durch Anzeige am Melder. Falls während der zweiminütigen Warteperiode ein zweites Feuerereignis erfolgt, wird der Feueralarm ausgelöst. Falls kein zweites Feuerereignis erfolgt, wird das System wieder in den Normalzustand versetzt.		
	Feueralarm	Bei Störung wird ein Feueralarm ausgelöst.		
	Überfall (stiller Alarm)	Bei Auslösung wird immer ein Alarm übertragen. Der Alarm wird weder visuell noch mit Ton angezeigt.		
	Wegemelder*	Bei Auslösung und auf Benutzerdefinierte Überwachung parametriertes System startet die Eingangsverzögerung beim Verlassen des Gebäudes.		
	Türmelder mit Scharfzeitverkürzung*	Bei Auslösung und Unscharfschalten während der Scharfschalteverzögerung stoppt die Scharfschalteverzögerung und wird das System unverzüglich scharf geschaltet.		
	Schlüsseltaster	Das System wird mit einem Schlüsseltaster scharf- und unscharf geschaltet.		
	Schlüsselschalter	Das System wird mit einem Schlüsselschalter scharf- und unscharf geschaltet.		
#	Melder beenden			

Zurück zum Einrichtermenü

* Falls das System während des Abbruchzeitfensters unscharf geschaltet wird, wird kein Alarm angezeigt.



Zeichnen Sie die Melderparametrierung in den *Tabellen für Meldergruppeneingänge* auf Seite 48 auf.

4.2.2 Konfiguration der Übertragungsziele



[#] Beenden

So werden Übertragungsziele konfiguriert:

- Geben Sie eine vier- oder sechsstellige Kunden-ID ein.
 Die Kunden-ID bezieht sich auf alle Zieladressen.
- 2. Wählen Sie eine Zieladresse.
 - [1] = Erstes Primärziel
 - [2] =Erstes Ersatzziel
 - [3] = Zweites Primärziel
 - [4] = Zweites Ersatzziel
- 3. Wählen Sie ein Übertragungsformat für das jeweilige Ziel.
 - [1] = Wählen Sie die erste Option.
 - [2] = Hören Sie die nächste Option.
- 4. Geben Sie eine Telefonnummer für das Ziel ein.
- 5. Wiederholen Sie *Schritte 2* bis *4* für weitere Ziele.
- Siehe Abschnitt 4.3.4 Gewünschte Leistungsmerkmale für Berichts-Routing auf Seite 44 zur Aktivierung und Deaktivierung von Protokollen.

Auswahl für Kunden:

Tastenbetätigung
[0] bis [9]
[*][1]
[*][2]
[*][3]
[*][4]
[*][5]

Telefonnummerneingaben:

Eingabe	Tastenbetätigung	
0 bis 9	[0] bis [9]	
*	[*][*]	
#	[*][#]	
Pause	[*][1]	
Beenden mit Speichern	[#]	
Beenden ohne Speichern	[#][#] ¹	
Telefonnummer deaktivieren	[0][#]	
¹ Drücken Sie innerhelb von zwei		

Drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden zweimal auf [#], um ohne Speicherung Ihrer Eingabe zu beenden.

Formatoptionen:

- Deaktiviert (Vorgabe)
- Kontakt-ID
- SIA
- Sprache
 - SMS-Text (TAP)*
 - Fast Format
 - * SMS-Textnachrichten:
 - Einbruchalarm
- Feueralarm
- System Ein
- System Aus
- Melderfehler
- Systemfehler
- Prüfprotokoll
- Scharfschaltebereit
- Tastatur

SMS-Dienste garantieren nicht die Zustellung von SMS-Nachrichten.



In *Abschnitt 4.3.3* auf Seite 42 werden alle gewünschten *Kommunikations-Leistungsmerkmale* parametriert.

4.2.3 Meldungsziele



1

Sie müssen zuerst die Schritte in *Abschnitt 1.4 Systemeinrichtung* auf Seite 6 durchführen, bevor Sie einen Funkausgang parametrieren können.

Zu den Meldungszielgeräten zählen akustische und optische Signalgeber oder Zutrittssignale. Meldungsziele Geben Sie eine Meldungszielnummer von 1 bis 8 ein.

Meldungszielfunktion

	Drücken Sie auf	Meldugnszielfunktion	Beschreibung
	[1], um die aktuelle	Deaktiviert	Ausgang ist deaktiviert.
	Drücken Sie auf [2], um weitere Optionen	Einbruch	Der Ausgang wird bei Einbruchalarm angesteuert. Der Ausgang geht in Ruhe, nachdem das System unscharf geschaltet wurde oder nachdem die Laufzeit des (akustischen) externen Signalgebers abgelaufen ist.
	Drücken Sie auf	Einbruchmeldung dauert an	Der Ausgang wird bei Einbruchalarm angesteuert. Der Ausgang geht in Ruhe, nachdem das System unschaft geschaltet wurde.
	[#], um die Meldungszielfunkti on zu beenden.	Feuer	Der Ausgang wird bei Feueralarm angesteuert. Der Ausgang geht in Ruhe, nachdem sich das eventuell scharf geschaltete System im unscharf geschalteten Zustand befindet, nachdem die Laufzeit des externen Signalgebers abgelaufen ist.
		Feuermeldung dauert an	Der Ausgang wird bei Feueralarm angesteuert. Der Ausgang geht in Ruhe, nachdem das System unscharf geschaltet wurde oder der Alarm im unscharf geschalteten Zustand bestätigt wurde.
		Einbruch und Feuermeldung	Der Ausgang wird bei Einbruch- oder Feueralarm angesteuert. Der Ausgang geht in Ruhe, nachdem das System unscharf geschaltet wurde oder nachdem die Laufzeit des externen Signalgebers abgelaufen ist. Feueralarme haben Priorität vor Einbruchalarmen.
		Einbruch- und Feuermeldung dauert an	Der Ausgang wird bei Einbruch- oder Feueralarm angesteuert. Der Ausgang geht in Ruhe, nachdem das System unscharf geschaltet wurde oder der Alarm im unscharf geschalteten Zustand bestätigt wurde. Feueralarme haben Priorität vor Einbruchalarmen.
		Zurücksetzen des Alarmzustands	Ausgang ist normalerweise eingeschaltet. Der Ausgang wird ca. 10 Sek. lang in Ruhe versetzt, die Spannung kurzzeitig abgeschaltet wird. Mit dieser Funktion werden Geräte, wie z. B. Vierleiterbrandmelder, die eine Stromunterbrechung erfordern, um einen Alarmmeldezustand zurückzusetzen, mit Strom versorgt.
		System scharf - aktiviert	Ausgang wird bei scharf geschaltetem System angesteuert und bleibt angesteuert, bis das System unscharf geschaltet wird.
		Scharfschaltebereit	Der Ausgang wird aktiviert, wenn das System scharfschaltebereit ist (es liegen keine gestörten Melder oder Systemfehler vor).
		Ausgang per Funk- Handsender schalten	Der Ausgang wird aktiviert oder deaktiviert, wenn der Benutzer auf die Taste O oder O des Funk-Handsenders drückt. Siehe <i>Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 616</i> und <i>Nr. 626 der</i> <i>Expertenparametrierung</i> auf Seite 41 für weitere Informationen.
		Funk-Handsender 2-SekImpuls	Der Ausgang wird zwei Sekunden lang aktiviert, wenn der Benutzer auf die Taste Ooder Odes Funk-Handsenders drückt. Siehe Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 616 und Nr. 626 der Expertenparametrierung auf Seite 41 für weitere Informationen.
		Benutzergesteuert	Der Ausgang wird aktiviert oder deaktiviert, wenn ein Benutzer oder der Einrichter das Ein- und Ausschalten der Ausgänge in den Telefonmenüs wählt.
#	Meldungsziele been	den	

Zurück zum Einrichtermenü



Zeichnen Sie die Parametriereingaben für die Ausgänge in *Abschnitt* 4.3.6 *Gewünschte Meldungsziel-Leistungsmerkmale* auf Seite 52 auf.

4.2.4 Ländercode

Wählen Sie den entsprechenden Ländercode für Ihre Vorinstallation. Mit diesem Code wird die Zentrale auf die länderspezifischen Vorgaben eingestellt.

A		С		G		K	
Länder	Code	Länder	Code	Länder	Code	Länder	Code
Afghanistan	65	Chile	65	Gabon	65	Kambodscha	65
Ägypten	14	China	08	Gambia	65	Kamerun	65
Albanien	65	Costa Rica	65	Georgien	62	Kanada	07
Algerien	63	D		Ghana	65	Kapverdische	65
Amerikanisch-	65			Grenada	65	Inseln	
Samoa		Länder	Code	Grenadinen	65	Kasachstan	62
Andorra	65	Dänemark	13	Griechenland	19	Katar	62
Angola	65	Deutschland	18	Grönland	65	Kenia	65
Antigua	65	Dominica	65	Großbritannien	57	Kirgistan	62
Âquatorialguinea	65	Dominikanische	65	Guatemala	65	Kiribati	65
Argentinien	01	Republik		Guinea	65	Kolumbien	09
Armenien	62	Dschibuti	65	Guinea-Bissau	65	Komoren	65
Aserbaidschan	65	Ε		н		Kongo (Brazzaville)	65
Äthiopien	65	Länder	Codo	11		Kongo (Kinshasa)	65
Australien	02	Lander	Code	Länder	Code	Kroatien	10
3		Ecuador	65	Haiti	65	Kuba	65
1 Seeden	O a da	El Salvador	65	Herzegowina	65	Kuwait	65
Lander	Code	Elfenbeinküste	65	Honduras	65	L	
Bahamas	65	Eritrea	65	Hongkong	20		1
Bahrain	63	Estland	15	T		Länder	Code
Bangladesch	65	F		1		Laos	65
Barbados	65	Länder	Code	Länder	Code	Lesotho	65
Barbuda	65		coue	Indien	22	Lettland	28
Belarus	62	Fidschi-Inseln	65	Indonesien	23	Libanon	63
Belgien	04	Finnland	16	Irak	65	Liberia	65
Belize	65	Frankreich	17	Iran	65	Libyen	65
Benin	65	Französisch-	63	Irland	24	Liechtenstein	63
Bhutan	65	Folynesien		Island	63	Litauen	29
Bolivien	65			Israel	63	Luxemburg	30
Bosnien	65			Italien	25	М	-
Botswana	65			T			
Brasilien	05			J		Länder	Code
Brunei	65			Länder	Code	Madagaskar	65
Bulgarien	65			Jamaika	65	Malawi	65
Burkina Faso	65			Japan	26	Malaysia	32
Burma (Myanmar)	65			Jemen	65	Malediven	65
Burundi	65			Jordanien	62	Mali	65
		-				Malta	33
						Marokko	63
						Marshall-Inseln	65
						Mauretanien	65
						Mauritius	65
						Mazedonien	31

34

65

62

65

65 46

65

Mexiko

Mikronesien

Moldavien

Monaco

Mongolei

Montenegro Mosambik

N			
Länder	Code		
Namibia	65		
Nauru	65		
Nepal	65		
Neuseeland	36		
Nevis	65		
Nicaragua	65		
Niederlande	35		
Niger	65		
Nigeria	37		
Nordkorea	65		
Norwegen	38		

0	
Länder	Code
Oman	62

Österreich	03
Osttimor	65

Länder	Code
Pakistan	62
Palau	65
Panama	65
Papua-Neuguinea	65
Paraguay	65
Peru	39
Philippinen	40
Polen	41
Portugal	42
Principe	65

]	R			
	Länder	Code		
	Ruanda	65		
	Rumänien	43		
	Russische Föderation	44		
e.	5			
	Länder	Code		
	0 1 1	00		

S	
Länder	Code
Sambia	63
San Marion	65
Sao Tome	65
Saudi-Arabien	45
Schweden	52
Schweiz	53
Senegal	65
Serbien	46
Seychellen	65
Sierra Leone	65
Simbabwe	65
Singapur	47
Slowakei	48
Slowenien	49
Solomon-Inseln	65
Spanien	51
Sri Lanka	65
St. Kitts	65
St. Lucia	65
St. Vincent	65
Südafrika	50
Sudan	65
Südkorea	27
Surinam	65
Swaziland	65
Syrien	62

ſ		
Länder	Code	
Tadschikistan	65	
Taiwan	54	
Tansania	65	
Thailand	55	
Togo	65	
Tonga	65	
Trinidad und Tobago	65	
Tschad	65	
Tschechische Republik	12	
Tunesien	65	
Türkei	56	
Turkmenistan	65	
Tuvalu	65	

U			
Länder	Code		
Uganda	65		
Ukraine	62		
Ungarn	21		
Uruguay	65		
Usbekistan	65		
V			

Länder	Code
Vanuatu	65
Vatikan	65
Venezuela	59
Vereinigte Emirate	65
Vereinigte Staaten von Amerika	58
Vietnam	60

Ζ

Länder	Code
Zentralafrikanische Republik	65
Zypern	11

Р
4.3 Expertenparametrierung



Benutzen Sie die Expertenparametrierung nur dann, wenn Sie besondere Programmierungsanforderungen haben.

Zur Erfüllung spezifischer behördlicher Auflagen siehe Abschnitt 7.7 Behördliche Genehmigungen und Auflagen auf Seite 69 für erforderliche Parametrieränderungen.

Mit der Expertenparametrierung können Sie auf alle Parametrierkategorien zugreifen, um eine vollständige Systemkonfiguration durchzuführen:

- System
- Kommunikation
- Protokollrouting
- Melder
- Meldungsziele
- Bedienteile
- Benutzer

Jede Kategorie besteht aus mehreren verbundenen Parametrierfunktionen: Jedem gewünschten Leistungsmerkmal wird eine drei- oder vierstellige Zahl zugewiesen.



4.3.1 Firmware-Version

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung
Firmware-Version für Zentrale	090	System gibt die installierte Firmware-Version an. Dieses gewünschte Leistungsmerkmal ist schreibgeschützt.
Firmware-Version für Bedienteil 1	091	System gibt die installierte Firmware-Version für das ausgewählte
Firmware-Version für Bedienteil 2	092	Bedienteil an. Diese gewünschten Leistungsmerkmale sind
Firmware-Version für Bedienteil 3	093	schreibgeschützt.
Firmware-Version für Bedienteil 4	094	

4.3.2 Systemleistungsmerkmale

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung (Bereich)	Eingabe
Ländercode	102	Wählen Sie den entsprechenden Code für länderspezifischen Betrieb und Parametereinstellungen (00 bis 65).	58
Gehäusesabotage- überwachung aktiviert	103	0 = Eingang Gehäusesabotageüberwachung deaktiviert 1 = Eingang Gehäusesabotageüberwachung aktiviert	1
Laufzeit des Feueralarmsignals	107	Geben Sie ein, wie lange der Feueralarm am parametrierten Ausgang und am Bedienteil ertönt (0 bis 90 Minuten).	5
Laufzeit des Einbruchalarmsignals	108	Geben Sie ein, wie lange der Einbruchalarm am parametrierten Ausgang und am Bedienteil ertönt (0 bis 90 Minuten).	5
Alarmverzögerungszeit	110	Geben Sie ein, wie lange die Zentrale wartet, bevor sie ein Alarmprotokoll nach Auslösung eines Alarms sendet (15 bis 45 Sekunden).	30
Abbrechen- Meldungsübertragung	112	Geben Sie ein, wie viel Zeit der Benutzer hat, um die Meldungsübertragung abzubrechen (5 bis 10 Minuten).	5
Zutrittssignalisierung	114	Wählen Sie einen Zutrittssignalton aus: 1 = Glockenton als Zutrittssignal 2 = Einzelnes Zutrittssignal 3 = Standardmäßiges Türzutrittssignal	1
Zutrittssignalisierung bei unscharf geschalteter Zentrale	115	Legt den Betrieb der Zutrittssignalisierung fest, nachdem das System unscharf geschaltet wurde. 0 = Aus 1 = Ein 2 = Folgt der vorherigen Einstellung (entweder Ein oder Aus)	0
Automatische Prüfprotokoll- Häufigkeit	116	 Legt fest, wie häufig die Zentrale das automatische Prüfprotokoll sendet. 0 = Kein automatisches Prüfprotokoll 1 = Täglich (siehe <i>Gewünschte Leistungsmerkmale Nr. 143</i> und Nr. <i>144</i> auf Seite 41) 2 = Wöchentlich (siehe <i>Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 145</i> auf Seite 41) 3 = Monatlich (siehe <i>Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 146</i> auf Seite 41) 	0
RPS-Pincode	118	Geben Sie den sechsstelligen Pincode ein, der von der RPS Zugriff auf die Zentrale ermöglicht. Verwenden Sie 0 bis 9 und A bis F.	123456
Betrieb mit Sommerzeit	121	0 = Keine Zeitanpassung 1 = Nordamerika (vor 2007)5 = Neuseeland 6 = Kuba 7 = Südamerika und Antarktik 8 = Namibien, Afrika 9 = USA nach 20062 = Europa und Asien 3 = Tasmanien, Australien9 = USA nach 2006	1

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung (Bereich)	Eingabe
Umgehung des	122	0 = Umgehung deaktiviert	1
Installations-		1 = Umgehung aktiviert	
pincodes aktiviert		Zur Umgehung der Aufforderung zur Eingabe des Installationspincodes	
		werden die beiden Lotaugen ca. 5 Sek. überbrückt (siehe unten).	
		5 s	
		(Time)	
		Nehmen Sie das Telefon ab. um die Optionen des Einrichtermenüs	
		abzuhören.	
Automatische	123	0 = Einrichter muss den Parametrierschlüssel vom Einrichtermenü aus	1
Übertragung mit		aktivieren	
Parametrier-		1 = Parametrierschlüssel sendet bzw. empfängt automatisch	
schlusser		Siehe Abschnitt 4.5 Parametrierschlüssel auf Seite 55 für weitere	
		Informationen.	
Melder in	124	Legt das vom Melder erforderliche Niveau der Alarmbestätigung fest,	0
Abhängigkeit		bevor ein Einbruchalarmzustand eintritt.	
		Melder löst Alarm aus, sobald der Zustand erkannt wird.	
		1 = Mehrfachauslösungszone	
		Zur Auslösung eines Alarms müssen zwei oder mehr Melder in einer	
		Meldergruppenabhängigkeit innerhalb des unter Gewünschtes	
		Seite 40) eingestellten Zeitraums ausgelöst werden	
		Mehrfachauslösungszone Aktiviert muss an wenigstens zwei	
		Meldergruppen = 1 sein. Siehe Abschnitt 4.3.5 Gewünschte	
		Melderleistungsmerkmale auf Seite 47.	
		2 = Intelligente Beurteilung des Bedrohungspotenzials	
		Schutzhiveaus, Meiderarten und Zustande sowie Systemereignis- Seguenz werden eingesetzt, um ein Bedrohungspotenzial zu	
		beurteilen. Falls die Bedrohung einen bestimmten Schwellenwert	
		erreicht, sendet das System ein bestätigtes Alarmprotokoll.	
		3 = Bestätigte Alarme	
		Wenn die ursprungliche Eingangstur geottnet wird, werden alle Möglichkeiten der Alarmbestätigung deaktiviert	
		4 = Bestätigte Alarme	
		Verwenden Sie einen Codierschlüssel, Funk-Handsender oder	
		Schlüssel von einem Schlüsselschalter, um das System	
Maximum dar	105	auszuschalten.	2
zugelassenen	125	können, während das System scharf geschaltet ist (0 bis 8).	2
ausgelösten Melder			
Ausgangs- 	126	Geben Sie ein, wie viel Zeit der Benutzer zum Verlassen des Gebäudes	60
Verzogerung Fingangs-	107	hat, bevor das System scharf geschaltet wird (45 bis 255 Sekunden).	30
verzögerung	127	und Unscharfschalten des Systems hat, bevor ein Alarmzustand	
		ausgelöst wird (30 bis 255 Sekunden).	
Ausgangszeit	128	0 = Beim Verlassen wird die Ausgangsverzögerungszeit nicht	1
neustarten		Zuruckgesetzt. 1 = Beim Verlassen wird die Ausgangsverzögerungszeit bei eingeleiteter.	
		Scharfschaltung einmal neu gestartet. Befindet sich das System	
		bereits in Ausgangsverzögerung, während ein Melder (bzw.	
		Meldergruppe) ausgelöst wird, zurückgesetzt und wieder ausgelöst	
Francisco	100	wird, beginnt die Ausgangsverzögerungszeit von neuem.	1
Scharfschaltung	129	1 = Protokoll Erzwungene Scharfschaltung nicht übertragen.	1
aktiviert		nach Scharfschalten des Systems übertragen.	
Voreinstellung	= Länderspe	zifische Vorgabe. Wählen Sie dieses gewünschte Leistungsmerkm	al, um
	den aktua	lisierten Vorgabewert abzuhören.	

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung (Bereich)	Eingabe
Anzahl Melder-	131	1 = Eine erlaubte Auslösung vom Melder bei der Scharfschaltung, bevor der	1
Umgehungen		Melder umgangen wird.	
		2 = Zwei erlaubte Auslösungen vom Melder bei scharf geschaltetem System,	
		bevor der Melder umgangen wird.	
		3 = Drei erlaubte Auslösungen vom Melder bei scharf geschaltetem System,	
		bevor der Melder umgangen wird.	
Autom. Intern-Schart/	132	0 = Bei Auswahl wird das System immer schart geschaltet ("extern schart").	1
Extern-Schart		I = System schaltet sich nur schart ("extern schart"), wenn ein Meider für einen	
		sichtbaren Überralialarm bei Intern und extern schart (mit Verzögerung)	
		ausgelöst wird, schaltet sich das System intern scharf	
Peihenfolgeontionen	133	Leat die Reihenfolge der Ankündigung der System Intern Schafte-Ontionen	1
von System scharf/	100	fest	
unscharf schalten		$1 = Anwesend^{1}$. Verlassen ² ". Benutzerdefiniert ³ "	
		2 = "Anwesend", "Benutzerdefiniert", "Verlassen"	
		3 = "Verlassen", "Anwesend", "Benutzerdefiniert"	
		4 = "Verlassen", "Benutzerdefiniert", "Anwesend"	
		5 = "Benutzerdefiniert", "Verlassen", "Anwesend"	
		6 = "Benutzerdefiniert", "Anwesend", "Verlassen"	
		¹ "Anwesend" = System "intern scharf"	
		$\sum_{n=1}^{2} Verlassen" = System "extern scharf"$	
		""Benutzerdefiniert": Wird nur angesagt, wenn Melder auf benutzerdefinierte	
		Uberwachung parametriert sind. Siehe Abschnitt 4.2.1 Gewünschte	
		Melderleistungsmerkmale auf Seite 47 zur Zuordnung von benutzerdefinierter	
Mana 2 and an an an an a 14 60 a	104	Uberwachung.	100
Verzogerungszeit für	134	Geben Sie ein, wie lange das System auf wenigstens zwei ausgeloste Melder	120
		ainen hestätigten Alerm en des Redienteil sondet (60 bis 2600 Sekunden)	
ausiosuliyszolle		Wann nur ein Melder in einer Mehrfachauslösungszone in diesem Zeitraum	
		ausgelöst wird, sendet die Zentrale ein Protokoll über einen unbestätigten	
		Alarm an das Bedienteil.	
		Diese Verzögerungszeit wird auch als Zeitschalter für den bestätigten Alarm	
		verwendet.	
Zugangsberechtigung	136	0 = Jeder Benutzer kann den Alarmspeicher löschen	0
Alarmspeicher		1 = Nur der Hauptbenutzer kann den Alarmspeicher löschen	
Zurücksetzen der	137	0 = Jeder Benutzercodierschlüssel oder -pincode kann den Zustand der	0
Melder- und		Melder- oder Gehäusesabotage zurücksetzen.	
Gehäusesabotage		1 = Nur der Installationspincode kann den Zustand der Melder- oder	
	100	Gehäusesabotage löschen.	
Berechtigung für	138	0 = Jeder Benutzercodierschlüssel oder -pincode kann eine Gerätesabotage	0
Geratesabotage		von einem Systemgerat (Bedienteil, DX2010 oder Funk-Hub) loschen.	
		I = Nur der Installationspincode kann eine Geratesabolage von einem	
Systemtest mit vollem	130	0 – Interne Tests werden ohne Wortmeldungen durchgeführt und das	1
Wortlaut aktiviert	109	Bedienteil kündigt den gesamten Teststatus an wenn alle Tests	1
		abgeschlossen sind.	
		1 = Das Bedienteil kündigt Tests an. wenn sie durchgeführt werden.	
Demo-Modus	140	0 = Das System sagt alle Menüansagen nur über das Telefon an.	0
		1 = Das System sagt alle Menüansagen über das Telefon und über alle	_
		angeschlossenen Bedienteile an.	
Installationspincode	142	0 = Hauptbenutzer-Pincode oder -schlüssel ist nicht erforderlich, um	0
beschränken		Installationspincode zu aktivieren.	
		1 = Hauptbenutzer muss Schlüssel vorlegen oder Pincode eingeben, bevor der	
		Einrichter den Installationspincode eingibt. Der Installationspincode ist	
		aktiviert, bis ein Benutzer das System einschaltet.	
		Der Hauptbenutzer kann den Einrichterzugriff auch über das Benutzer-	
		Telefonmenü ([3] Systemwartung \rightarrow [6] Expertenparametrierung)	
		aktivieren. Siehe Seite 8 für weitere Informationen. Diese Einstellung	
		begrenzt auch die verfugbarkeit bestimmter Einrichtermenuoptionen.	

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung (Bereich)	Eingabe
Prüfprotokoll - Stunde	143	Geben Sie die Stunde ein, zu der die Zentrale das Prüfprotokoll sendet (0 bis 23).	8
Prüfprotokoll - Minute	144	Geben Sie die Minute ein, zu der die Zentrale das Prüfprotokoll sendet (0 bis 59).	0
Prüfprotokoll - Wochentag	145	Wählen Sie den Tag, an dem die Zentrale das Prüfprotokoll sendet. Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 116 muss = 2 (wöchentlich) sein.	0
		0 = Sonntag $4 = $ Donnerstag	
		1 = Montag $5 = Freitag$ $2 = Dienstag$ $6 = Samstag$	
		3 = Mittwoch	
Prüfprotokoll - Tag des Monats	146	Geben Sie den Tag des Monats ein, an dem die Zentrale das Prüfprotokoll sendet (1 bis 28). <i>Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 116 der</i> <i>Expertenparametrierung</i> muss = 3 (monatlich) sein.	1
Berechtigung für den	147	0 = Benutzerpincode kann einen bestätigten Alarm löschen.	0
bestatigten Alarm	1.40	1 = Nur Installationspincode kann einen bestatigten Alarm loschen.	
Akustische Scharfschaltung-	148	0 = Kein Piepton bei Schartschaltung am Bedienteil und keine Aktivierung der Ausgänge während der Eingangsverzögerung.	0
spieptöne/Abgestufte Meldung		1 = Kein Piepton bei Scharfschaltung am Bedienteil, jedoch Aktivierung der Ausgänge während der Eingangsverzögerung.	
		2 = Piepton bei Scharfschaltung am Bedienteil, jedoch keine Aktivierung der Ausgänge während der Ausgangsverzögerung.	
		3 = Piepton bei Scharfschaltung am Bedienteil und Aktivierung der	
Stör-Level der Funk-	150	Konfigurieren Sie das Stör-Level der Funk-Komponenten (0 bis 15)	10
Komponenten	100		12
Funk-Handsender-	153	0 = System nicht scharf schalten, wenn ausgelöste Melder vorhanden sind.	1
Scharfschaltung		 1 = Ausgelöste Melder zum Scharfschalten ignorieren, wenn die Anzahl der ausgelösten Melder innerhalb des Bereichs liegt, der in <i>Gewünschtes</i> <i>Leistungsmerkmal Nr. 125 der Expertenparametrierung</i> (siehe Seite 39) festgelegt wurde. 	
		2 = Ausgelöste Melder zum Scharfschalten ignorieren, selbst wenn die Anzahl der gestörten Melder den Bereich überschreitet, der in <i>Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 125 der Expertenparametrierung</i> festgelegt wurde	
Halbduplex-	158	0 = Halbduplex-Sprachübertragung kann iederzeit stattfinden.	0
Sprachübertragungs- konfiguration		1 = Halbduplex-Sprachübertragung kann nur während Alarmzuständen stattfinden.	
Scharfschaltung mit	159	0 = Alle ausgelösten Melder müssen zur Scharfschaltung in Ruhe sein,	1
starten		1 = Ausgangsverzögerung startet mit ausgelösten Meldern.	
Aktive Störungen	160	0 = Bedienteil sagt bei einer Störung nur "Überprüfen Sie die Anlage".	0
ansagen		1 = Bedienteil sagt die Störung an.	
Funk-Übertragungs-	161	0 = Keine Signaldämpfung	0
dämptung		1 = 3-dB-Dämpfung für EN50131-Sicherheitsklasse 1	
		$2 = 6 \cdot dB \cdot Dampfung für EN50131 \cdot Sicherheitsklasse 2$	
		4 = 12-dB-Dämpfung für EN50131-Sicherheitsklasse 3	
Konfiguration der	616	0 = Nur Statusanfrage	0
Funk-		1 = System schaft schalten (intern scharf)	
Handsendertasten		2 = System scharf schalten (benutzerdefinierte Überwachung)	
		3 = Ausgang ein- oder ausschalten	
	000	4 = Ausgang 2 Sekunden lang aktivieren	0
Kontiguration der	626	U = Nur Statusantrage	U
Handsendertasten		2 = System schart schalten (henutzerdefinierte Überwachung)	
		3 = Ausgang ein- oder ausschalten	
		4 = Ausgang 2 Sekunden lang aktivieren	
** * * *1	T.u. 1		

4.3.3 Kommunikations-Leistungsmerkmale

Konfigurieren Sie die folgenden gewünschten Leistungsmerkmale, um die Protokollerstellung zu aktivieren:

- Kunden-ID (Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 100 der Expertenparametrierung)
- Erste Primärzieladresse (Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 206 der Expertenparametrierung)
- Erste Ersatzzieladresse (Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 207 der Expertenparametrierung) optional
- Zweite Primärzieladresse (Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 208 der Expertenparametrierung) optional
- Zweite Ersatzzieladresse (Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 209 der Expertenparametrierung) optional
- Format für erste Primärzieladresse (Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 211 der Expertenparametrierung)
- Format für erste Ersatzzieladresse (Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 212 der Expertenparametrierung) - optional
- Format f
 ür zweite Prim
 ärzieladresse (Gew
 ünschtes Leistungsmerkmal Nr. 213 der Expertenparametrierung) - optional
- Format für zweite Ersatzzieladresse (*Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 214 der Expertenparametrierung*) optional

Siehe Abschnitt 4.3.4 Gewünschte Leistungsmerkmale für Berichts-Routing auf Seite 44 zur Aktivierung und Deaktivierung von Protokollen.

Gewünschtes	Leistungs-	Beschreibung (Bereich)	
Leistungsmerkmai	merkmai Nr.		-
Kunden-ID	100	Geben Sie eine vier- oder sechsstellige Kunden-ID ein (0000 bis FFFFFF). Gütige Werte sind 0 bis 9 und B bis F. "A" darf nicht verwendet werden.	000000
Überwachung der	201	0 = Telefonleitung wird nicht überwacht	0
Telefonleitung		1 = Telefonleitung wird überwacht	
Maximale Ruflänge im	203	Geben Sie ein, wie oft das System ein Voice-Protokoll während eines	3
Voice Format		Telefongesprächs wiederholt (1 bis 15).	
Versuche der	204	Geben Sie ein, wie oft das System versucht, eine Nachricht im Voice-	1
Nachrichtenzustellung		Format zuzustellen (1 bis 5).	
im Voice-Format		Die Zeitverzögerung zwischen Zustellungsversuchen erhöht sich um 5 Sek.	
Erkennung des	205	0 = Kein Warten auf Wählton vor dem Anwählen des Bedienteils	1
Wähltons		1 = Warten auf Wählton vor dem Anwählen des Bedienteils	
Ziel 1 Primärziel-	206	Geben Sie eine Telefonnummer für jede Zieladresse ein (bis zu 32	0
adresse		Stellen):	
Ziel 1 Ersatzziel-	207	0 bis 9 = [0] bis [9]	0
adresse		* = [*][*]	
Ziel 2 Primärziel-	208	# = [*][#]	0
adresse	200	Pause = [*][1]	0
Ziel O Eventerial	000	Beenden mit Speichern = [#]	0
Ziel 2 Ersatzziel-	209	Beenden ohne Speichern = [#][#]	0
auresse		Drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden zweimal auf [#], um die	
		Verbindung ohne Speicherung Ihrer Eingabe zu beenden.	
		Telefonnummer deaktivieren = [0] [*]	
Nummer des SMS-	210	Solllen Textnachrichten (SMS) an ein Ziel übertragen werden, geben Sie	0
Dienstanbieters		die SMS-Zenter-Nummer Ihres Mobiltelefonanbieters ein (bis zu 32	
		Ziffern).	
		Voraussetzung für SMS-Ubertragung: Der Provider des	
		Festnetzanschlusses (Anschluss Zentrale) muss das TAP-Protokoll	
		unterstützen.	
Format für Ziel 1	211	0 = Deaktiviert	0
Primärzieladresse		1 = Kontakt-ID	
Format für Ziel 1	212	2 = SIA	0
Ersatzzieladresse			
Format für Ziel 2	213	$4 = SMS \text{ lext (IAP)}^*$	0
Primärzieladresse		b = Fast Format	
Format für Ziel 2	214	Siene Seite 33 für SMS Lext-Nachrichten	0
Ersatzzieladresse		Juenste garantieren nicht die Zustellung von SMS-Nachrichten.	

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung (Bereich)	Eingabe
Anklopfen deaktiviert	215	Geben Sie eine 3- stellige Zeichenfolge ein. Wählen Sie diese, bevor Sie die Telefonnummer des Gebäudes anrufen. * = [*][*]; # = [*][#] Das Wählen einer Anklopfen-Sequenz mit einer Telefonleitung ohne Anklopfen hindert das System daran, erfolgreich das Bedienteil zu kontaktieren.	0
Umgehungsnummer für Notruf	216	Geben Sie eine 3-stellige Notfallnummer ein, wie z. B. 110. Wenn ein Benutzer diese Nummer wählt, wartet das System so lange, wie unter <i>Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 217</i> <i>der Expertenparametrierung</i> angegeben wurde, bevor Protokolle gesendet werden.	000
Verzögerung von Umgehungsnummer für Notruf	217	Geben Sie ein, wie lange das System wartet, bevor es bei Wahl einer Notfallnummer Protokolle sendet (0 bis 60 Minuten).	5
Autom. Erkennung Impulswahl	218	0 = Nur Tonwahl 1 = Automatische Erkennung von Impuls oder Ton	0
Anzahl der Klingelzeichen vor Rufbeantwortung	222	Geben Sie die Anzahl der Klingelzeichen ein, bevor das System einen eingehenden Anruf beantwortet (1 bis 255 Klingelzeichen).	10

4.3.4 Gewünschte Leistungsmerkmale für Berichts-Routing

Melderberichts- und Wiederherstellungs-Routing

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung	Eingabe
Melderprotokolle und Wiederherstellung (alle)	301	Geben Sie einen Wert im <i>Gewünschten</i> <i>Leistungsmerkmal Nr. 301 der</i> <i>Expertenparametrierung</i> ein, um alle der folgenden Melderprotokolle und Melderwiederherstellungsprotokolle global auf die gleiche Eingabe einzustellen.	3
Einbruchalarm	307	Zur Änderung eines bestimmten Berichts	3
Einbruchalarm bestätigt	308	geben Sie einen Wert in die gewünschte	3
Einbruchalarm unbestätigt	309	Leistungsmerkmal-Nr. dieses Berichts ein.	3
Einbruchalarm 24-Stunden	310		3
Einbruchalarm 24-Stunden Wiederherstellung	311	Primär und Ersatz (falls parametriert)	3
Einbruchalarm Wiederherstellung	312	2 = Nur Ziel 2	3
Überfall	313	Primär und Ersatz (falls parametriert)	3
Feueralarm	315	3 = 2 iel 1 und 2 iel 2 Drive in und 1 Execter (falle in an executive the	3
Feueralarm unbestätigt	316	Primar und Ersatz (fails parametriert)	3
Feueralarm Wiederherstellung	317		3
Überfall (stiller Alarm)	318		3
Abbrechen	323		3
Einbruchmeldungsfehler	324		3
Einbruchmeldungsfehler Wiederherstellung	325		3
Einbruchzonenumgehung	326		3
Einbruchzonenumgehung Wiederherstellung	327		3
Feuer-Störung	328		3
Feuer-Störung-Wiederherstellung	329		3
Melder fehlt	333		3
Melder fehlt Wiederherstellung	334		3
Funkmeldersabotage	335		3
Funkmeldersabotage Wiederherstellung	336		3
Funkmelder – Batterie schwach	360		3
Funkmelder – Batterie schwach Wiederherstellung	361		3
Meldersabotage	388		3
Fehler mit Meldern, die in Abhängigkeit stehen	393		3
Alarm Erzwungene Scharfschaltung	394		3
Überfall (stiller Alarm)-Wiederherstellung	399]	3
Fehler mit Meldern, die in Abhängigkeit stehen - Wiederherstellung	400		3
Meldergruppenabschaltung- Nebenschlussumgehung	401		3
Meldergruppenabschaltung Wiederherstellung	402		3

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung	Eingabe
Protokolle bei System scharf und unscharf (alle)	302	Geben Sie einen Wert im <i>Gewünschten</i> Leistungsmerkmal Nr. 302 der Expertenparametrierung ein, um alle der folgenden Melderprotokolle und Melderwiederherstellungsprotokolle global auf die gleiche Eingabe einzustellen.	3
Ausgangsfehler	314	Zur Änderung eines bestimmten Berichts geben Sie	3
Schnellscharf	330	einen Wert in die gewünschte Leistungsmerkmal-	3
Extern Scharf	337	Nr. dieses Berichts ein.	3
Intern Scharf	338	0 = Kein Ziel	3
Tastenschalter Geschlossen	339	1 = Nur Ziel 1	3
Fern-Scharfschaltung	340	Primär und Ersatz (falls parametriert)	3
Unscharf	341	2 = Nur Ziel 2	3
Tastenschalter Geöffnet	342	Primär und Ersatz (falls parametriert)	3
Fern-Unscharfschaltung	343	3 = 2 iel 1 und 2 iel 2	3
Benutzerdefinierte Scharfschaltung	344	Primar und Ersatz (tails parametrient)	3
Teilscharf	403]	3

Berichtsrouting bei scharf und unscharf geschaltetem System

Systemberichts- und Wiederherstellungs-Routing

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung	Eingabe
Systemprotokolle und Wiederherstellungen (alle)	303	Geben Sie einen Wert im <i>Gewünschten</i> Leistungsmerkmal Nr. 303 der Expertenparametrierung ein, um alle der folgenden Melderprotokolle und Melderwiederherstellungsprotokolle global auf die gleiche Eingabe einzustellen.	3
Benutzer Notfall*	319	Zur Änderung eines bestimmten Berichts geben Sie	3
Benutzer Brand*	320	einen Wert in die gewünschte Leistungsmerkmal-Nr.	3
Benutzer Brand Wiederherstellung	321	dieses Berichts ein.	3
Benutzer Überfall (stiller Alarm)*	322	0 = Kein Ziel	3
Netzstromausfall	345	1 = Nur Ziel 1	3
Netzstromausfall Wiederherstellung	346	Primär und Ersatz (falls parametriert)	3
Autom. Systemtest normal	347	2 = Nur Ziel 2	3
Autom. Systemtest nicht normal	348	Primär und Ersatz (falls parametriert)	3
Störung Batterie	349	3 = 2 iel 1 und 2 iel 2	3
Batterie Wiederherstellung	350	Primar und Ersatz (falls parametriert)	3
Übertragungsprobleme	351]	3
Übertragungsprobleme beseitigt	352	1	3
Bedienteilüberwachung-Ausfall	353	1	3
Bedienteilüberwachung-	354	1	3
Wiederherstellung			
Bedienteilsabotage	355		3
Bedienteilsabotage-	356]	3
Wiederherstellung			

* Stellen Sie sicher, dass die folgenden gewünschten Leistungsmerkmale entsprechend eingestellt sind, um die Notfalltasten des Bedienteils zu aktivieren:

Gewünschtes	Leistungs-	Einstellung
Leistungsmerkmal	merkmal Nr.	
Benutzer Notfall	319	1, 2 oder 3 (siehe oben für Beschreibungen)
Arztnotruf-Tastenalarm	889	1 (siehe Allgemeine Leistungsmerkmale für Bedienteile auf Seite 53 für
		Beschreibungen)
Benutzer Brand	320	1, 2 oder 3 (siehe oben für Beschreibungen)
Feuer-Tastenalarm	888	1 (siehe Allgemeine Leistungsmerkmale für Bedienteile auf Seite 53 für
		Beschreibungen)
Benutzer Überfall (stiller Alarm)	322	1, 2 oder 3 (siehe oben für Beschreibungen)
Überfall-Tastenalarm	890	1 oder 2 (siehe Allgemeine Leistungsmerkmale für Bedienteile auf Seite
		53 für Beschreibungen)

Überprüfen Sie das entsprechende Feld in der *Easy Series-Bedienungsanleitung* (Artikel-Nr.: F01U025078), um festzustellen, welche Tasten aktiviert sind.

Systemp	rotokoll- ı	und Wiederh	erstellungs-F	Routing (Fo	ortsetzung)
---------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungsmer kmal Nr.	Beschreibung	Eingabe
Erfolgreiche Parametrierung	357	Zur Änderung eines bestimmten Berichts	3
Niedriger Batteriestand	358	geben Sie einen Wert in die gewünschte	3
Niedriger Batteriestand Wiederherstellung	359	0 = Kein Ziel	3
Kommunikationstest Manuell	362	1 = Nur Ziel 1	3
Telefonanschlussfehler	363	Primär und Ersatz (falls parametriert)	3
Wiederherstellung nach Telefonanschlussfehler	364	2 = Nur Ziel 2 Primär und Ersatz (falls parametriert)	3
Fehler bei Fernparametrierung	365	3 = Ziel 1 und Ziel 2	3
Fernparametrierung erfolgreich	366	Primär und Ersatz (falls parametriert)	3
Funkempfänger gesperrt	367		3
Funkempfänger gesperrt Wiederherstellung	368		3
Buskomponenten-Sabotage	369		3
Buskomponenten- Wiederherstellung	370		3
Buskomponenten-Störung	373		3
Buskomponentenstörung- Wiederherstellung	374		3
ROM-Störung	375		3
Zutrittssignalfehler	376		3
Zutrittssignalfehler- Wiederherstellung	377		3
Funktionstestende	378		3
Funktionsteststart	379		3
Buskomponente fehlt	380		3
Wiederherstellung nach fehlender Buskomponente	381		3
Batterie fehlt	382		3
Wiederherstellung nach fehlender Batterie	383		3
RAM-Prüfsumme fehlgeschlagen	384		3

Gewünschte globale Berichtsrouting-Leistungsmerkmale

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung (Bereich)	Eingabe
Berichtsrouting	304	0 = Berichtsrouting aktivieren	0
		1 = Berichtsrouting deaktivieren (nur lokales System)	
Zielversuche	305	Geben Sie ein, wie oft das System jede Zieladresse im gewählten Ziel zu erreichen versucht, wenn der erste Versuch fehlschlägt (1 bis 20).	10
		Das System wechselt zwischen Primär- und Ersatzzieladressen. Wenn beide Zieladressen für die gewählte Zielgruppe programmiert wurden, wird die Anzahl der Versuche verdoppelt.	
		Wenn z. B. dieses gewünschte Leistungsmerkmal auf 10 gestellt wird, versucht das System jeweils 10-mal, die Primär- und die Ersatzzieladresse zu erreichen (insgesamt 20 Versuche).	
Protokolle während Funktionstest senden	306	0 = Während des Funktionstests werden keine Protokolle gesendet	0
		 Während des Funktionstests werden nur Funktionsteststart- und Funktionstestende-Protokolle gesendet. 	

4.3.5 Gewünschte Melderleistungsmerkmale

Siehe *Tabellen für Meldergruppeneingänge* auf Seite 48 für Nummern der gewünschten Leistungsmerkmale der Expertenparametrierung, Standardwerte und Parametriereingabezellen.

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Beschreibung (Bereich)
Melderart	Siehe Abschnitt 4.2.1 Melder auf Seite 32 für Melderartbeschreibungen.
	0 = Deaktiviert6 = Brand1 = Einbruchlinie7 = Überfall (stiller Alarm)2 = Innenbereich8 = Wegemelder3 = Einbruchlinie9 = Türmelder mit Scharfzeitverkürzung4 = 24-Stunden-Alarm11 = Schlüsseltaster5 = Brand, Voralarm (mit Verzögerung)*12 = Schlüsselschalter* Diese Option ist bei Funk-Brandmeldern nicht verfügbar.
Stromkreisbauweise	$0 = 2,2$ -k Ω -Doppelalarmstromkreis und Sabotageschutzkreis
	$2 = 2,2$ -k Ω -Einzelalarmstromkreis
Teil der benutzerdefinierten Überwachung	0 = Melder kein Teil der benutzerdefinierten Überwachung 1 = Melder Teil der benutzerdefinierten Überwachung Unabhängig von dem gewählten Überwachungsmodus lösen "24-Stunden-Alarm"-, "Brand, Voralarm (mit Verzögerung)"-, "Brandalarm"- und "Überfall (stiller Alarm)"-
Maldaran una anabh än si skait	Melder bei Storung immer einen Alarm aus.
aktiviert	0 = Meldergruppenabhangigkeit deaktiviert 1 = Meldergruppenabhängigkeit aktiviert
	Ändern Sie die Einstellung dieses gewünschten Leistungsmerkmals nur, wenn das <i>Gewünschte Leistungsmerkmal Nr. 124 der Expertenparametrierung = 1</i> ist. Siehe Seite 39 für weitere Informationen.
Reaktionszeit der Melder (nur	Stellen Sie die Reaktionszeiten der Melder in 50-ms-Abständen ein (1 bis 10).
integrierte Melder)	Der eingegebene Wert wird mit 50 multipliziert, z. B. 6 x 50 = 300 ms Reaktionszeit.
Funkmelderempfindlichkeit	Bestimmt, wie lange der Melder Bewegungen detektieren muss, bevor ein Alarm ausgelöst wird. Je niedriger diese Stufe eingestellt ist, desto länger muss der Melder Bewegungen detektieren, bevor ein Alarm ausgelöst wird. Dies bezieht sich auf die Funk-Bewegungsmelder (PIR und Dual-Melder) und Erschütterungsmelder. Dieses gewünschte Leistungsmerkmal bestimmt auch die Impulseinstellung des Erschütterungsmelders. Bewegungsmelder (PIR und doppelt) 0 = Standard 4 = Mittlere
	Erschütterungsmelder
	Optionen für große Attacken
	0 = Klopfen aus, niedrige Empfindlichkeit 1 = Klopfen aus, niedrige/mittlere Empfindlichkeit 2 = Klopfen aus, mittlere/hohe Empfindlichkeit 3 = Klopfen aus, hohe Empfindlichkeit Optionen für kleine Attacken
	8 = Klopfen ein, 4x Klopfen, niedrige Empfindlichkeit
	 9 = Riopien ein, 4x Riopien, niedrige/mittlere Empfindlichkeit 10 = Klopfen ein, 4x Klopfen, mittlere/hohe Empfindlichkeit 11 = Klopfen ein, 4x Klopfen, hohe Empfindlichkeit 12 = Klopfen ein, 8x Klopfen, niedrige Empfindlichkeit 13 = Klopfen ein, 8x Klopfen, niedrige/mittlere Empfindlichkeit 14 = Klopfen ein, 8x Klopfen, mittlere/hohe Empfindlichkeit
	15 = Klopfen ein, 8x Klopfen, hohe Empfindlichkeit

Tabellen für Meldergruppeneingänge

	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe
	Melderart (9011)	6		Melderart (9051)	1
	Stromkreisart (9012)	2		Stromkreisart (9052)	2
	Teil der benutzerdefinierten			Teil der benutzerdefinierten	
-	Überwachung (9013)	0	CL	Überwachung (9053)	0
elder	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9014)	1	elder	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9054)	1
Σ	Reaktionszeit (9015)	6	Σ	Reaktionszeit (9055)	6
	Funkmelderempfindlichkeit (9018)	0		Funkmelderempfindlichkeit (9058)	0
	Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 1		Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 5
	Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub)	Verdrahtet		Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub)	Verdrahtet
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe
	Melderart (9021)	1		Melderart (9061)	2
	Stromkreisart (9022)	2		Stromkreisart (9062)	2
	Teil der benutzerdefinierten	0		Teil der benutzerdefinierten	0
r 2	Überwachung (9023)	0	r 6	Überwachung (9063)	0
lelde	Meldergruppenabhangigkeit aktiviert (9024)	1	lelde	(9064)	1
2	Reaktionszeit (9025)	6	≥	Reaktionszeit (9065)	6
	Funkmelderempfindlichkeit (9028)	0		Funkmelderempfindlichkeit (9068)	0
	Beschreibung der Benutzerstimme	der Benutzerstimme Melder 2		Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 6
	Verdrahtet (integriert)	Verdrahtet		Verdrahtet (integriert)	Verdrahtet
	Funkmelder (Funk-Hub)	📙 Funk		Funkmelder (Funk-Hub)	📘 Funk
					1
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031)	Eingabe		Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071)	Eingabe 2
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032)	Eingabe		Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072)	Eingabe 2
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten	Eingabe		Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten	Eingabe
13	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033)	Eingabe 1 2 0	7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073)	Eingabe 2 2 0
lelder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034)	Eingabe 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	lelder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074)	Eingabe 2 2 0 1
Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035)	Eingabe 1 2 0 1 6	Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075)	Eingabe 2 2 0 1 6
Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038)	Eingabe	Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078)	Eingabe 2 2 0 1 6 0 0
Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe	Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 2 2 0 1 6 0 Melder 7
Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub)	Eingabe	Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub)	Eingabe 2 2 2 0 1 6 0 Melder 7 Urdrahtet Funk
Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal	Eingabe 1 2 0 1 6 0 Melder 3 Uerdrahtet Funk	Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal	Eingabe 2 2 0 1 6 0 Melder 7 Urdrahtet Funk
Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe	Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe 2 2 2 0 1 6 0 Melder 7 Uerdrahtet Funk Eingabe
Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9041)	Eingabe 1 2 0 1 1 6 0 Melder 3 Uerdrahtet Funk Eingabe 1	Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9081)	Eingabe 2 2 0 1 6 0 Melder 7 Uredrahtet Funk Eingabe 2
Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9041) Stromkreisart (9042)	Eingabe	Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9081) Stromkreisart (9082)	Eingabe 2 2 0 1 6 0 Melder 7 Urdrahtet Funk Eingabe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9041) Stromkreisart (9042) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9043)	Eingabe 1 2 0 1 1 6 0 1 6 0 Melder 3 Uerdrahtet Funk Eingabe 1 2 0	8 Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9081) Stromkreisart (9082) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9083)	Eingabe 2 2 2 0 1 1 6 0 1 6 0 Melder 7 Uerdrahtet Funk Eingabe 2 2 2 0
sider 4 Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9041) Stromkreisart (9042) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9043) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9044)	Eingabe	sider 8 Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9081) Stromkreisart (9082) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9083) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9084)	Eingabe 2 2 0 1 6 0 1 6 0 Melder 7 Uerdrahtet Funk Eingabe 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Melder 4 Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9041) Stromkreisart (9042) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9043) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9044) Reaktionszeit (9045)	Eingabe	Melder 8 Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9081) Stromkreisart (9082) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9083) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9084) Reaktionszeit (9085)	Eingabe 2 2 2 0 1 6 0 1 6 0 Melder 7 Uerdrahtet Funk Eingabe 2 2 2 0 1 6
Melder 4 Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9041) Stromkreisart (9042) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9043) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9044) Reaktionszeit (9045) Funkmelderempfindlichkeit (9048)	Eingabe	Melder 8 Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9081) Stromkreisart (9082) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9083) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9084) Reaktionszeit (9085) Funkmelderempfindlichkeit (9088)	Eingabe 2 2 2 0 1 6 0 1 6 0 Melder 7 Uerdrahtet Funk Eingabe 2 2 2 0 1 6 0 1 6 0 0
Melder 4 Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9041) Stromkreisart (9042) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9043) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9044) Reaktionszeit (9045) Funkmelderempfindlichkeit (9048)	Eingabe	Melder 8 Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9081) Stromkreisart (9082) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9083) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9084) Reaktionszeit (9085) Funkmelderempfindlichkeit (9088) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 2 2 2 0 1 6 0 1 6 0 Melder 7 Uerdrahtet Funk Eingabe 2 2 0 1 6 0 1 6 0 Melder 8
Melder 4 Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9041) Stromkreisart (9042) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9043) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9044) Reaktionszeit (9045) Funkmelderempfindlichkeit (9048)	Eingabe	Melder 8 Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9081) Stromkreisart (9082) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9083) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9084) Reaktionszeit (9085) Funkmelderempfindlichkeit (9088) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 2 2 0 1 6 0 1 6 0 Melder 7 C Verdrahtet Funk Eingabe 2 2 0 1 6 0 1 6 0 Melder 8
Melder 4 Melder 3	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9031) Stromkreisart (9032) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9033) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9034) Reaktionszeit (9035) Funkmelderempfindlichkeit (9038) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9041) Stromkreisart (9042) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9043) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9044) Reaktionszeit (9045) Funkmelderempfindlichkeit (9048) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe	Melder 8 Melder 7	Gewunschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9071) Stromkreisart (9072) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9073) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9074) Reaktionszeit (9075) Funkmelderempfindlichkeit (9078) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Funkmelder (Funk-Hub) Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9081) Stromkreisart (9082) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9083) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9084) Reaktionszeit (9085) Funkmelderempfindlichkeit (9088) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (integriert) Euglang (Funk Hurb)	Eingabe 2 2 2 0 1 6 0 Melder 7 Verdrahtet Funk Eingabe 2 2 0 1 6 0 1 6 0 1 6 0 Melder 8 Verdrahtet

Voreinstellung= Standardwert.Voreinstellung= Länderspezifis

Easy Series (ICP-EZM2) | Installationshandbuch | 4.0 Parametrierung

	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe
	Melderart (9091)	0		Melderart (9131)	0
	Stromkreisart (9092)	2		Stromkreisart (9132)	2
er 9	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9093)	0	r 13	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9133)	0
Melde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9094)	1	Melde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9134)	1
	Funkmelderempfindlichkeit (9098)	0		Funkmelderempfindlichkeit (9138)	0
	Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 9		Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 13
	Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Verdrahtet		Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Verdrahtet
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe
	Melderart (9101)	0		Melderart (9141)	0
	Stromkreisart (9102)	2		Stromkreisart (9142)	2
r 10	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9103)	0	r 14	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9143)	0
Melde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9104)	1	Melde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9144)	1
-	Funkmelderempfindlichkeit (9108)	0		Funkmelderempfindlichkeit (9148)	0
	Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 10		Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 14
	Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Verdrahtet		Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Verdrahtet
				Couringentee Leistungemerkmel	
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		(Nummer)	Eingabe
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111)	Eingabe 0		(Nummer) Melderart (9151)	Eingabe 0
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112)	Eingabe 0 2		(Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152)	Eingabe 0 2
r 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113)	Eingabe 0 2 0	r 15	(Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153)	Eingabe 0 2 0
Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114)	Eingabe 0 2 0 1	Melder 15	(Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154)	Eingabe 0 2 0 1
Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114) Funkmelderempfindlichkeit (9118)	Eingabe 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Melder 15	(Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154) Funkmelderempfindlichkeit (9158)	Eingabe 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114) Funkmelderempfindlichkeit (9118) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 11	Melder 15	Gewünschnes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154) Funkmelderempfindlichkeit (9158) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 15
Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114) Funkmelderempfindlichkeit (9118) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Melder 11 Urdrahtet Funk	Melder 15	Gewünschnes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154) Funkmelderempfindlichkeit (9158) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Melder 15 Verdrahtet Funk
Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114) Funkmelderempfindlichkeit (9118) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Nelder 11 Urdrahtet Funk Eingabe	Melder 15	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154) Funkmelderempfindlichkeit (9158) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Melder 15 Uerdrahtet Funk Eingabe
Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114) Funkmelderempfindlichkeit (9118) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Verdrahtet Funk Eingabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Melder 15	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154) Funkmelderempfindlichkeit (9158) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Melder 15 Uerdrahtet Funk Eingabe 0 0
Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114) Funkmelderempfindlichkeit (9118) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9121)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Nelder 11 Urdrahtet Funk Eingabe 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Melder 15	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154) Funkmelderempfindlichkeit (9158) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9161) Stromkreisert (0162)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 15 Urerdrahtet Funk Eingabe 0 2
Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114) Funkmelderempfindlichkeit (9118) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9121) Stromkreisart (9122) Teil der benutzerdefinierten	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 11 Uredrahtet Funk Eingabe 0 2	Melder 15	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154) Funkmelderempfindlichkeit (9158) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9161) Stromkreisart (9162) Teil der benutzerdefinierten	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 15 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2
r 12 Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114) Funkmelderempfindlichkeit (9118) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9121) Stromkreisart (9122) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9123)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 11 U Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0	r 16 Melder 15	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154) Funkmelderempfindlichkeit (9158) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9161) Stromkreisart (9162) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9163)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 15 Urdrahtet Funk Eingabe 0 2 0
Melder 12 Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114) Funkmelderempfindlichkeit (9118) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9121) Stromkreisart (9122) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9123) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9124)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 11 O Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1	Melder 16 Melder 15	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154) Funkmelderempfindlichkeit (9158) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9161) Stromkreisart (9162) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9163) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9164)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 15 U Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1
Melder 12 Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114) Funkmelderempfindlichkeit (9118) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9121) Stromkreisart (9122) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9123) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9124) Funkmelderempfindlichkeit (9128)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Melder 11 0 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Melder 16 Melder 15	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154) Funkmelderempfindlichkeit (9158) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9161) Stromkreisart (9162) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9163) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9164) Funkmelderempfindlichkeit (9168)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 15 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Melder 12 Melder 11	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9111) Stromkreisart (9112) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9113) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9114) Funkmelderempfindlichkeit (9118) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9121) Stromkreisart (9122) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9123) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9124) Funkmelderempfindlichkeit (9128) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Melder 11 0 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 Melder 12	Melder 16 Melder 15	Gewünschles Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9151) Stromkreisart (9152) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9153) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9154) Funkmelderempfindlichkeit (9158) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 102)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9161) Stromkreisart (9162) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9163) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9164) Funkmelderempfindlichkeit (9168) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 15 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 11 0 Verdrahtet Funk

* Diese Optionen beziehen sich auf den gesamten Melderbereich. Diese Melder können nicht einzeln konfiguriert werden.

Voreinstellung = Standardwert.

Voreinstellung

Easy Series (ICP-EZM2) | Installationshandbuch | 4.0 Parametrierung

	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe
	Melderart (9171)	0		Melderart (9211)	0
	Stromkreisart (9172)	2		Stromkreisart (9212)	2
ır 17	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9173)	0	ır 21	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9213)	0
Melde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9174)	1	Melde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9214)	1
	Funkmelderempfindlichkeit (9178)	0		Funkmelderempfindlichkeit (9218)	0
	Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 17		Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 21
	Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)*	 Verdrahtet Funk 		Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Verdrahtet
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe
	Melderart (9181)	0		Melderart (9221)	0
	Stromkreisart (9182)	2		Stromkreisart (9222)	2
r 18	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9183)	0	r 22	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9223)	0
lelde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9184)	1	Aelde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9224)	1
~	Funkmelderempfindlichkeit (9188)	0		Funkmelderempfindlichkeit (9228)	0
	Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 18		Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 22
	Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Verdrahtet		Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Verdrahtet
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191)	Eingabe 0		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231)	Eingabe 0
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192)	Eingabe 0 2		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232)	Eingabe 0 2
ir 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193)	Eingabe 0 2 0	r 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233)	Eingabe 0 2 0
Velder 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9194)	Eingabe 0 2 0 1	Melder 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9234)	Eingabe 0 2 0 1
Melder 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9194) Funkmelderempfindlichkeit (9198)	Eingabe 0 2 0 1 0	Melder 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9234) Funkmelderempfindlichkeit (9238)	Eingabe 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melder 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9194) Funkmelderempfindlichkeit (9198) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 19	Melder 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9234) Funkmelderempfindlichkeit (9238) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 23
Melder 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9194) Funkmelderempfindlichkeit (9198) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 19 Verdrahtet Funk	Melder 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9234) Funkmelderempfindlichkeit (9238) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Melder 23 Verdrahtet Funk
Melder 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9194) Funkmelderempfindlichkeit (9198) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Melder 19 Uerdrahtet Funk Eingabe	Melder 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9234) Funkmelderempfindlichkeit (9238) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Melder 23 Uerdrahtet Funk Eingabe
Melder 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9194) Funkmelderempfindlichkeit (9198) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9201)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Melder 19 Uerdrahtet Funk Eingabe 0	Melder 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9234) Funkmelderempfindlichkeit (9238) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9241)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Verdrahtet Funk Eingabe 0 0
Melder 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9194) Funkmelderempfindlichkeit (9198) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9201) Stromkreisart (9202)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Nelder 19 Uerdrahtet Funk Eingabe 0 2	Melder 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9234) Funkmelderempfindlichkeit (9238) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9241) Stromkreisart (9242)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 Uerdrahtet Funk Eingabe 0 2
r 20 Melder 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9194) Funkmelderempfindlichkeit (9198) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9201) Stromkreisart (9202) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9203)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 Melder 19 Uerdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	r 24 Melder 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9234) Funkmelderempfindlichkeit (9238) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9241) Stromkreisart (9242) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9243)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 23 Urdrahtet Funk Eingabe 0 2 0
Aelder 20 Melder 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9194) Funkmelderempfindlichkeit (9198) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9201) Stromkreisart (9202) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9203) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9204)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 19 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1	Aelder 24 Melder 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9234) Funkmelderempfindlichkeit (9238) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9241) Stromkreisart (9242) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9243) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9244)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 23 U Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Melder 20 Melder 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9194) Funkmelderempfindlichkeit (9198) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9201) Stromkreisart (9202) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9203) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9204) Funkmelderempfindlichkeit (9208)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Melder 19 Uerdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0	Melder 24 Melder 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9234) Funkmelderempfindlichkeit (9238) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9241) Stromkreisart (9242) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9243) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9244) Funkmelderempfindlichkeit (9248)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 23 U Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Melder 20 Melder 19	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9191) Stromkreisart (9192) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9193) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9194) Funkmelderempfindlichkeit (9198) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9201) Stromkreisart (9202) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9203) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9204) Funkmelderempfindlichkeit (9208) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 19 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Melder 20	Melder 24 Melder 23	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9231) Stromkreisart (9232) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9233) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9234) Funkmelderempfindlichkeit (9238) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 103)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9241) Stromkreisart (9242) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9243) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9244) Funkmelderempfindlichkeit (9248) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 23 U Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Melder 24

* Diese Optionen beziehen sich auf den gesamten Melderbereich. Diese Melder können nicht einzeln konfiguriert werden.

Voreinstellung = Standardwert.

Voreinstellung

	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe
	Melderart (9251)	0		Melderart (9291)	0
	Stromkreisart (9252)	2		Stromkreisart (9292)	2
ır 25	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9253)	0	ır 29	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9293)	0
Melde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9254)	1	Melde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9294)	1
	Funkmelderempfindlichkeit (9258)	0		Funkmelderempfindlichkeit (9298)	0
	Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 25		Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 29
	Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Verdrahtet		Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Verdrahtet
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe
	Melderart (9261)	0		Melderart (9301)	0
	Stromkreisart (9262)	2		Stromkreisart (9302)	2
r 26	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9263)	0	r 30	Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9303)	0
Melde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9264)	1	Melde	Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9304)	1
	Funkmelderempfindlichkeit (9268)	0		Funkmelderempfindlichkeit (9308)	0
	Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 26		Beschreibung der Benutzerstimme	Melder 30
	Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)*	Verdrahtet		Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)*	Verdrahtet
	Funkmelder (Funk-Hub)*	🔲 Funk		Funkmelder (Funk-Hub)*	📋 Funk
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271)	Eingabe 0		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011)	Eingabe 0
	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271) Stromkreisart (9272)	Eingabe 0 2		Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312)	Eingabe 0 2
er 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271) Stromkreisart (9272) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273)	Eingabe 0 2 0	er 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313)	Eingabe 0 2 0
Melder 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271) Stromkreisart (9272) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9274)	Eingabe 0 2 0 1	Melder 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9314)	Eingabe 0 2 0 1
Melder 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271) Stromkreisart (9272) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9274) Funkmelderempfindlichkeit (9278)	Eingabe 0 2 0 1 0	Melder 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9314) Funkmelderempfindlichkeit (9318)	Eingabe 0 2 0 1 0
Melder 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271) Stromkreisart (9272) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9274) Funkmelderempfindlichkeit (9278) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 257	Melder 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9314) Funkmelderempfindlichkeit (9318) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 31
Melder 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271) Stromkreisart (9272) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9274) Funkmelderempfindlichkeit (9278) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Melder 257 Urdrahtet Funk	Melder 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9314) Funkmelderempfindlichkeit (9318) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)*	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 31 Verdrahtet Funk
Melder 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271) Stromkreisart (9272) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9274) Funkmelderempfindlichkeit (9278) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Verdrahtet Funk Eingabe	Melder 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9314) Funkmelderempfindlichkeit (9318) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)	Eingabe 0 2 0 1 0 Nelder 31 Uerdrahtet Funk Eingabe
Melder 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)Melderart (9271)Stromkreisart (9272)Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273)Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9274)Funkmelderempfindlichkeit (9278)Beschreibung der BenutzerstimmeVerdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)*Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)Melderart (9281)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Melder 257 Uerdrahtet Funk Eingabe 0	Melder 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9314) Funkmelderempfindlichkeit (9318) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9321)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Melder 31 Uverdrahtet Funk Eingabe 0
Melder 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)Melderart (9271)Stromkreisart (9272)Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273)Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9274)Funkmelderempfindlichkeit (9278)Beschreibung der BenutzerstimmeVerdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)*Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer)Melderart (9281)Stromkreisart (9282)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Nelder 257 Uerdrahtet Funk Eingabe 0 2	Melder 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9314) Funkmelderempfindlichkeit (9318) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9321) Stromkreisart (9322)	Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 Uerdrahtet Funk Eingabe 0 2
r 28 Melder 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271) Stromkreisart (9272) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9274) Funkmelderempfindlichkeit (9278) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9281) Stromkreisart (9282) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9283)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 257 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0	r 32 Melder 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9314) Funkmelderempfindlichkeit (9318) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9321) Stromkreisart (9322) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9323)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 31 Urdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vielder 28 Melder 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271) Stromkreisart (9272) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9274) Funkmelderempfindlichkeit (9278) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9281) Stromkreisart (9282) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9283) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9284)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 257 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1	Vielder 32 Melder 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9314) Funkmelderempfindlichkeit (9318) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9321) Stromkreisart (9322) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9323) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9324)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 31 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Melder 28 Melder 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271) Stromkreisart (9272) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9274) Funkmelderempfindlichkeit (9278) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9281) Stromkreisart (9282) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9283) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9284) Funkmelderempfindlichkeit (9288)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 257 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0	Melder 32 Melder 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9314) Funkmelderempfindlichkeit (9318) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9321) Stromkreisart (9322) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9323) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9324) Funkmelderempfindlichkeit (9328)	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 31 □ Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Melder 28 Melder 27	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9271) Stromkreisart (9272) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9273) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9274) Funkmelderempfindlichkeit (9278) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9281) Stromkreisart (9282) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9283) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9284) Funkmelderempfindlichkeit (9288) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 257 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Melder 28	Melder 32 Melder 31	Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (93011) Stromkreisart (9312) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9313) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9314) Funkmelderempfindlichkeit (9318) Beschreibung der Benutzerstimme Verdrahtet (DX2010-Adresse 104)* Funkmelder (Funk-Hub)* Gewünschtes Leistungsmerkmal (Nummer) Melderart (9321) Stromkreisart (9322) Teil der benutzerdefinierten Überwachung (9323) Meldergruppenabhängigkeit aktiviert (9324) Funkmelderempfindlichkeit (9328) Beschreibung der Benutzerstimme	Eingabe 0 2 0 1 0 Melder 31 Verdrahtet Funk Eingabe 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Melder 32

* Diese Optionen beziehen sich auf den gesamten Melderbereich. Diese Melder können nicht einzeln konfiguriert werden.

Voreinstellung = Standardwert. Voreinstellung = Länderspezifis

4.3.6 Meldungsziel-Leistungsmerkmale

Verwenden Sie die Meldungsziele 5 bis 8 nur für Funk-Ausgangsgeräte.

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung		Eingabe
Feuerausgangszielrythmus	600	0 = Zeitcode 3-Rhythmus		0
		1 = Impulsrhythmus (2 Sek. ein,	2 Sek. aus)	
Ausgang 1	611	Siehe Abschnitt 4.2.3 Meldungs	ziele auf Seite 34 für	5
Ausgang 2	621	Meldungszielfunktionsbeschreibu	ungen.	5
Ausgang 3	631	0 = Ausgang deaktiviert	7 = Zurücksetzen des	7
Ausgang 4 (Option überwachter Lautsprechertreiber). Siehe Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 642 der Expertenparametrierung.	641	 1 = Einbruch 2 = Einbruch dauert an 3 = Feuer 4 = Feuermeldung dauert an 	8 = Scharfschalten aktiviert 9 = System bereit 10 = Funk-Handsender ein/aus 11 = Funk-Handsender 2-SekImpuls	5
Ausgang 5 (Funk)	651	5 = Einbruch und Feuer	13 = Benutzergesteuert	0
Ausgang 6 (Funk)	661	6 = Einbruch- und		0
Ausgang 7 (Funk)	671	Feuermeldung dauert an		0
Ausgang 8 (Funk)	681			0
Ausgang 4, Funktion einstellen	642	$0 = Überwachter 8-\Omega-Lautsprec1 = Unüberwachter offener Kolle$	hertreiber ktor (Spannungsniveau)	0

llung = Länderspezifische Vorgabe. Wählen Sie dieses gewünschte Leistungsmerkmal, um den aktualisierten Vorgabewert abzuhören.



Wählen Sie bei der Parametrierung eines Funkausgangs (z.B. eines akustischen Signalgebers oder Relaismoduls) keine Ausgangsfunktion, bei der das Meldungsziel über längere Zeit hinweg aktiviert sein muss (z. B. System bereit).

4.3.7 Leistungsmerkmale für Bedienteile

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung (Bereich)	Eingabe
Mindestwiederholzeitr aum für Alarmnachricht	880	Geben Sie ein, wie lange das Bedienteil zwischen Ankündigungen von Alarmnachrichten wartet, bevor die Nachricht wiederholt wird, selbst wenn der Näherungssensor des Bedienteils eine Bewegung erkennt (1 bis 255 Stunden).	12
Ankündigung "Alarm stummgeschaltet. Kein Protokoll gesendet"	883	 0 = Keine Ankündigung für abgebrochene Alarme. 1 = Bedienteil kündigt an "Alarm stummgeschaltet. Kein Alarmprotokoll gesendet" für abgebrochene Alarme. 	1
Ankündigung "Senden des Protokolls abbrechen"	884	 0 = Keine Ankündigung für abgebrochene Alarme. 1 = Bedienteil kündigt an "Senden des Protokolls abbrechen" für abgebrochene Alarme. 	1
Zeitformat	887	0 = Vom Sprachmodul bestimmt 1 = Immer im 12-Stundenmodus 2 = Immer im 24-Stundenmodus	0

Gewünschte Sprachkonfigurations-Leistungsmerkmale

Allgemeine Leistungsmerkmale für Bedienteile

Diese gewünschten Leistungsmerkmale betreffen alle Bedienteile, die an die Zentrale angeschlossen sind.

Die entsprechende Bedienteiltaste und das Protokoll müssen aktiviert sein, um ein "Benutzer Brand"-, Notfall-(medizinisch) oder Überfall-Protokoll zu senden. Siehe *Abschnitt 4.3.4 Gewünschte Leistungsmerkmale für Berichts-Routing* auf Seite 44 zur Aktivierung von Protokollen.

Überprüfen Sie das entsprechende Feld in der *Easy Series-Bedienungsanleitung* (Artikel-Nr.: F01U025078), um festzustellen, welche Tasten aktiviert sind.

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung (Bereich)	Eingabe
Feuer-Tastenalarm	888	0 = Gewünschtes Leistungsmerkmal deaktiviert	0
		1 = Drücken und halten [1] Sie die Taste 2 Sek. lang, um einen Feueralarm auszulösen	
Medizinischer	889	0 = Gewünschtes Leistungsmerkmal deaktiviert	0
Tastenalarm		1 = Drücken und halten Sie [1] und [2] 2 Sek. lang, um einen Arztnotrufalarm auszulösen	
		Das System verkündet die medizinische Alarmnachricht fünf Minuten lang einmal pro Minute.	
Überfall-Tastenalarm	890	0 = Gewünschtes Leistungsmerkmal deaktiviert	0
		1 = Halten Sie [2] 2 Sekunden lang gedrückt, um einen akustischen Überfallalarm auszulösen	
		2 = Halten Sie [2] 2 Sekunden lang gedrückt, um einen stillen Notrufalarm auszulösen	
Scharfschaltung mit einer Taste	891	0 = Schlüssel oder Pincode zum Scharfschalten des System erforderlich.	0
		1 = Drücken Sie einmal auf die [i]-Taste, um intern scharf zu schalten, zweimal, um extern scharf zu schalten. Hierfür ist kein Schlüssel oder Pincode erforderlich.	
Anzahl der zulässigen Eingaben eines ungültigen Pincodes	892	Geben Sie ein, wie oft ein Benutzer einen ungültigen Pincode eingeben oder einen ungültigen Codierschlüssel an das Bedienteil halten kann, bevor der Benutzer gesperrt wird (3 bis 8).	3
Bedienteilsperrzeit	893	Geben Sie die Anzahl der Minuten ein, die ein Benutzer gesperrt ist, wenn die <i>Anzahl der zulässigen Eingaben eines ungültigen</i> <i>Pincodes</i> erreicht wurde (1 bis 30).	3

Individuelle Leistungsmerkmale für Bedienteile

Diese gewünschten Leistungsmerkmale werden für jedes Bedienteil, das an die Zentrale angeschlossen ist, einzeln eingestellt.

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungsmerkmal Nr.	Beschreibung	Eingabe
Helligkeit der	Bedienteil 1:811	5 = Hellste Anzeige (1 bis 5)	Bedienteil 1: 5
Bedienteilanzeige	Bedienteil 2: 821		Bedienteil 2: 5
	Bedienteil 3: 831		Bedienteil 3: 5
	Bedienteil 4: 841		Bedienteil 4: 5
Löschen der	Bedienteil 1:814	0 = Anzeige immer eingeschaltet	Bedienteil 1: 0
Hintergrundbeleuch	Bedienteil 2: 824	1 = Anzeige ist verdunkelt, bis sich	Bedienteil 2: 0
tung des	Bedienteil 3: 834	jemand dem Bedienteil nähert	Bedienteil 3: 0
Bedienteils	Bedienteil 4: 844	oder eine Taste gedrückt wird. 2 = Anzeige ist ausgeschaltet, bis sich jemand dem Bedienteil nähert oder eine Taste gedrückt wird. 3 = Anzeige ist ausgeschaltet, bis ein gültiger Codierschlüssel an das Bedienteil gehalten wird oder ein gültiger Pincode eingeben wird.	Bedienteil 4: 0

oreinstellung = Länderspezifische Vorgabe. Wählen Sie dieses gewünschte Leistungsmerkmal, um den aktualisierten Vorgabewert abzuhören.

4.3.8 Benutzerleistungsmerkmale

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung (Bereich)	Eingabe
Pincodelänge	861	Legen Sie die Länge aller Pincodes fest (4 oder 6 Stellen).	4
Installationspincode (Benutzer 0)	7001	Vierstelliger Bereich: 1111 bis 5555 Sechsstelliger Bereich: 111111 bis 555555	5432 543211
Hauptbenutzerpinc ode (Benutzer 1)	7011	Vierstelliger Bereich: 1111 bis 5555 Sechsstelliger Bereich: 111111 bis 555555	1234 123455
Bedrohungsalarm (Benutzer 22) aktiviert	862	0 = Bedrohungsalarm deaktiviert 1 = Bedrohungsalarm aktiviert Bedrohungsalarm-Pincode: Sechs Stellen: 111111 Vier Stellen: 1111	0
RFID-Schlüssel Pincode	863	Mit diesem gewünschten Leistungsmerkmal wird unbefugtes Kopieren von Codierschlüsseln ausgeschlossen (00000000 bis FFFFFFF).	12345678
		Dieses gewünschte Leistungsmerkmal darf nicht mehr geändert werden, nachdem die Schlüssel ins System eingegeben wurden.	

/oreinstellung = Länderspezifische Vorgabe. Wählen Sie dieses gewünschte Leistungsmerkmal, um den aktualisierten Vorgabewert abzuhören.

4.3.9 Rücksetzen auf Werkseinstellung

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Beschreibung
Rücksetzenauf Werkseinstellung	9999	Geben Sie 9999 ein, um alle Werte auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Mit Ausnahme des Ländercodes werden alle gewünschten Leistungsmerkmale zurückgesetzt. Dieses gewünschte Leistungsmerkmal löscht ebenfalls alle Funkdaten, stellt jedoch nicht die Standardeinstellung des Funk-Hubs her.

4.4 Parametrieren beenden

Drücken Sie mehrmals auf [#], bis sich das System verabschiedet. Damit wird die Telefonparametrierung beendet.

4.5 Parametrierschlüssel

1. Schalten Sie das System unscharf, wenn es scharf geschaltet ist.



2. Stellen Sie den Schalter des Schlüssels auf die gewünschte Position.





Kontrollieren Sie die richtige Schalterposition, bevor Sie den Parametrierschlüssel in die Zentralenbaugruppe stecken. Eine falsche Schalterposition kann Programmierdaten überschreiben.

3. Stecken Sie den Schlüssel in die Zentralenbaugruppe.



- Automatische Übertragung: Wenn das Gewünschte Leistungsmerkmal Nr. 123 der Expertenparametrierung = 1 ist (siehe Automatische Übertragung mit Parametrierschlüssel auf Seite 39), überträgt der Parametrierschlüssel je nach Position des Schalters automatisch Daten.
- **Manuelle Übertragung:** Wenn das *Gewünschte Leistungsmerkmal Nr. 123 der Expertenprogrammierung* = 0 ist, müssen Sie mit dem Einrichtermenü auf den Parametrierschlüssel zugreifen.

Das Bedienteil kündigt die erfolgreiche Datenübertragung an.

4. Wenn die $\sqrt{\text{LED}}$ grün blinkt, war die Datenübertragung erfolgreich. Wenn die $\sqrt{\text{LED}}$ rot blinkt, war die Datenübertragung nicht erfolgreich.



Bosch empfiehlt, die Parametrierdaten nach der Parametrierung der Zentrale auf dem ICP-EZPK-Parametrierschlüssel zu speichern.

4.6 **RPS** (Fern-Parametriersoftware)

Zwei Methoden stehen zur Verfügung, um eine Sitzung mit der RPS zu starten: Der Einrichter wählt das RPS an oder das RPS wählt die Zentrale an.

Wählen Sie die Methode, die den Systemanforderungen zur Fern-Parametrierung am besten entspricht.



Während einer Voice-Telefonparametrierung zwischen dem Einrichter und dem RPS-Bediener kann der RPS-Bediener jederzeit die Fern-Parametrierung starten, indem als Verbindungsmethode Direkt gewählt und auf Verbinden im Fenster "RPS-Anlagenverbindung" geklickt wird.

4.6.1 Einrichter wählt das RPS an

- 1. Der Einrichter wählt vom Telefon die RPS-Telefonnummer an.
- 2. Am Standort des RPS-PCs klickt der RPS-Bediener auf Anruf entgegennehmen im Fenster "Anlagenkommunikation". Die Zentrale übernimmt die Telefonleitung und die Fern-Parametrierung startet.

4.6.2 RPS wählt die Zentrale an

RPS kann zum Anrufen der Zentrale entweder das öffentliche Telefonnetz oder eine Direktverbindung verwenden.

Öffentliches Telefonnetz

- 1. Der RPS-Bediener wählt als Verbindungsmethode Modem im Fenster "Anlagenkommunikation" und klickt dann auf Verbinden.
- 2. Wenn der eingehende Anruf beantwortet wird, sendet RPS den Verbindungston, und die Fern-Parametrierung startet.

Direktverbindung

1. Schließen Sie den RPS-PC oder -Laptop an die Telefonanschlüsse der Zentrale an. Es ist u. U. erforderlich, einen 270-Ω- bis 330-Ω-, ¼ W-Widerstand anzuschließen.

> Telefonnetz wieder an, wenn es in Schritt 1 abgetrennt wurde.



4.

5.0 Systemtest

Nach Abschluss der Installation und Programmierung der Zentrale werden die Zentrale und alle Geräte auf ordnungsgemäßen Betrieb überprüft. Sie müssen die Zentrale nach der ersten und allen nachfolgenden Programmierungen testen.

Wenn Sie ein Gerät testen und die Zentrale nicht reagiert, überprüfen Sie das Gerät, die Verdrahtung und alle dazugehörigen Einstellungen und die Programmierung auf mögliche Fehler.

Für einen vollständigen Systemtest verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

Einrichtermenü

- 1. Starten Sie die Telefonparametrierung. Anweisungen sind in *Abschnitt 1.3 Informationen zum allgemeinen Betrieb* auf Seite 5 enthalten.
- 2. Geben Sie nach der Aufforderungsansage den Installationspincode ein.
- 3. Drücken Sie auf [1] für die Systemwartung.
- 4. Drücken Sie auf [2] für einen vollständigen Systemtest.

Systemtest auf Tastendruck

Drücken Sie einmal auf die Systemtest-Taste auf der Zentralenbaugruppe.

Das System führt dieselben Tests durch, die im Einrichtermenü zur Verfügung stehen.

 $\sqrt{\text{LED blinkt grün}} = \text{Test war erfolgreich}$

 $\sqrt{\text{LED blinkt rot}}$ = Test war nicht erfolgreich

6.0 Wartung

Bosch empfiehlt, das System regelmäßig zu testen und nach allen geltenden Vorschriften oder Gesetzen zu überprüfen.



7.0 Referenzmaterialien

7.1 Verdrahtung des Gehäuses



7.2 Strombegrenzte Anschlüsse

Die gesamten Anschlüsse mit Ausnahme des Netzstroms und der Notstrombatterie sind strombegrenzt. Zwischen Netzstrom- und Notstrombatteriedrähten und anderen Drähten muss ein Abstand von wenigstens 6,4 mm eingehalten werden. Sie sind am Gehäuse zu befestigen, um eine Verschiebung auszuschließen.

Netzstrom- und Notstrombatteriedrähte können nicht mit anderen Drähten in denselben Kabelkanälen, Anschlussstücken oder Kabeldurchführungen verlegt werden.



3 - Strombegrenzte Anschlüsse für Melder und Meldungsziele

7.3 Berechnung für die Notstrombatterie

Verwenden Sie die folgende Formel zum Berechnen der Kapazität der Batterie zur Notstromversorgung für 24 Stunden Notstrom und vier Minuten Alarmstrom:

(Gesamt B _____ x 24 Std.) + (Gesamt C _____ x 0,067 Std.) + 10 % Reserve = Insgesamt erforderliche Batterie Ah

Wenn die Summe in Spalte C 1,4 A überschreitet, muss eine externe Stromquelle verwendet werden.

			A Netzstron Normalst	n Ei ron	in n		B Netzstron Mindests	n A tro	us m		C Im Alarmz Höchsts	usta tror	and m
Modellnummer	Verwendete Menge	Jede Einheit (mA)			Insgesamt (mA)	Jede Einheit (mA)			Insgesamt (mA)	Jede Einheit (mA)			Insgesamt (mA)
Zentrale		85	x 1	=	85	85	x 1	I	85	160	x 1	=	160
Bedienteil		110	x Menge	=		110	x Menge	=		165	x Menge	=	
Funk-Hub (IWT-WSN-N1-86)		30	x 1	=	30	30	x 1	II	30	30	x 1	=	30
DX2010		35	x Menge	=		35	x Menge	=		35	x Menge	=	
An PO4 angeschloss	ene Lautsprec	her											
D118-8-Ω- Lautsprecher		0	x Menge	=	0	0	x Menge	=	0	330	x Menge	=	
Nennleistungen and	erer Geräte im	System,	die oben ni	cht	aufgeführt	sind	•		•		•		
			x Menge	=			x Menge	=			x Menge	=	
			x Menge	=			x Menge	I			x Menge	=	
			x Menge	=			x Menge	Ι			x Menge	=	
			x Menge	=			x Menge	I			x Menge	=	
			x Menge	=			x Menge	Ι			x Menge	=	
			x Menge	=			x Menge	Ш			x Menge	=	
			Insgesamt A	=			Insgesamt B	=			Insgesamt C	=	

7.4 Codes im Ereignisbericht

Ereignis	SIA-Bericht	Kontakt-ID-Bericht
Einbruchalarm	BA Einbruchalarm	1 130 Einbruch
Einbruchalarm bestätigt	BV Einbruchalarm bestätigt	1 139 Einbruch
Einbruchalarm unbestätigt	BG Einbruchereignis unbestätigt	1 130 Einbruch
Einbruchalarm 24-Stunden	BA Einbruchalarm	1 133 24-Stunden (Sicher)
Finbruchalarm 24-Stunden	BH Finbruchalarm Wiederherstellen	3 133 Wiederherstellung
Wiederberstellung		
Finbruchalarm Wiederberstellung	BR Finbruch Wiederberstellung	3 130 Finbruch
Üborfall		1 101 Üborfoll
Ausgangsfehler	EA Augangoolorm	1 274 Augaangefehler (Zene)
Foundarm		1 110 EProphouer
Feueralarm	FA Feueralanni	1 110 Prond
	FG Feuer-unbestatigtes Ereignis	2 110 Brand
Feueralarm vviedernerstellung		3 110 Drand
Ubertali (stiller Alarm)-	HH Ubertalialarm wiedernerstellen	3 120 Obertali (stiller Alarm)
Vviedernerstellung		
Benutzer-Arztnotruf	QA Arztnotrufalarm	1 101 Personennotrut
Benutzer Brand	FA Feueralarm	1 110 Brand
Benutzer Feuer Wiederherstellung	FH Feueralarm Wiederherstellen	3 110 Brand
Benutzer Uberfall (stiller Alarm)	HA Uberfallalarm	1 120 Uberfall (stiller Alarm)
Abbrechen	BC Einbruchalarm abbrechen	1 406 Abbrechen
Einbruchmeldungsfehler	BT Einbruchmeldungsfehler	1 380 Sensorfehler
Einbruchmeldungsfehler	BJ Einbruchfehler Wiederherstellen	3 380 Sensorfehler
Wiederherstellung		
Einbruchmelderumgehung	BB Einbruchumgehung	1 570 Zonen-/Sensorumgehung
Einbruchmelderumgehung	BU Einbruch Umgehungslos	3 570 Zonen-/Sensorumgehung
Wiederherstellung		
Feuermeldungsfehler	FT Feuermeldungsfehler	1 373 Feuermeldungsfehler
Feuermeldungsfehler	FJ Feuermeldungsfehler	3 373 Feuermeldungsfehler
Wiederherstellung	Wiederherstellen	0
Frzwungene Scharfschaltung	CR Frzwungene Scharfschaltung	1 459 Erzwungene Scharfschaltung
Geschlossen (System Fin) - Extern	CL Schließungsbericht	3 401 Extern Scharfstellen ie Benutzer
Scharf	or connobulgobolion	
Geschlossen (System Fin) - Intern	CL Schließungsbericht	3 441 Intern Scharfstellen ie Benutzer
Scharf	C_ COMOSA GODONOM	
Geschlossen (System Fin) - Spezial	CL Schließungsbericht	3 441 Spezialscharfstellen ie Benutzer
Geschlossen (System Ein) -	CL Schließungsbericht	3 456 Teilweises Scharfstellen ie Benutzer
Teilweise Scharf	or connobulgobolion	
Geschlossen (System Fin) -	CS Tastenschalter Schließen	3 409 Tastenschalter Ω/C (Benutzer 255)
Tastenschalter	(Benutzer 255)	
Geöffnet (System Aus)		1 401 O/C ie Benutzer
Geöffnet (System Aus)	CS Tastenschalter Öffnen	1 400 Tastenschalter Ω/C (Benutzer 255)
Testenschalter	(Boputzor 255)	1403 Tastelischalter 0/0 (Denutzer 200)
Notzetromauefall	AT Notzetromfehler	1 201 Notzetromousfall
Netzstromausfall Wiederberstellung	AD Netzstrom Wiederberstellung	2 201 Netzetromousfall
Autom Sustantiat (Normal)	DD Automatiocher Test	1 600 Degelmäßiger Drüfbericht
Autom. Systemiest (Normal)	RP Automatischer Test	(Derector 0)
	DV Tast Nisht Namaal	(Benutzer U)
Autom. Systemtest (Nicht normal)	RY Test Nicht Normal	1 608 Regelmabiger Prutbericht, mit
		Systemtehler
Notstromaustall	IA Geratefehlerzustand	1 310 Erdungstehler
Notstrom Wiederherstellung	IR Gerateversagen	3 310 Erdungstehler
	Wiederherstellung	
Ubertragungsprobleme	YC Ubertragung misslungen	1 354 Keine Kommunikation des
		Ereignisses
Ubertragungsprobleme beseitigt	YK Ubertragungsprobleme beseitigt	3 354 Keine Kommunikation des
		Ereignisses
Bedienteilüberwachung-Ausfall	EM Erweiterungsgerät fehlt	1 333 Erweiterungsmodulversagen
Bedienteilüberwachung-	EM Erweiterungsgerät Fehlt	3 333 Melderfehler
Wiederherstellung	Wiederherstellen	
Bedienteilsabotage	ES Erweiterungsgerät Sabotage	1 341 Erweiterungsgerät Sabotage
Bedienteilsabotage-	EJ Erweiterungsgerät Sabotage	3 341 Erweiterungsgerät Sabotage
Wiederherstellung	Wiederherstellen	
Lokale Parametrierung	LX Lokale Parametrierung Ende	1 628 Parameterbetrieb beenden

Ereignis	SIA-Bericht	Kontakt-ID-Bericht
Niedriger Batteriestand	YT Systembatteriefehler	1 302 Niedriger Ladestand der
C C		Systembatterie
Niedriger Batteriestand	YR Systembatterie	3 302 Niedriger Ladestand der
Wiederherstellung	Wiederherstellung	Systembatterie
Kommunikationsprüfung	RX Manueller Test	1 601 Bericht über manuellen
		Auslösungstest
Telefonleitungsfehler	LT Telefonleitungsfehler	1 351 Telco 1 Fehler
Wiederherstellung nach	LR Telefonleitung	3 351 Telco 1 Fehler
Telefonleitungsfehler	Wiederherstellung	
ROM-Störung	YF Parameterprüfsummenfehler	1 304 ROM-Prüfsumme Schlecht
Zutrittssignalfehler	YA Zutrittssignalfehler	1 320 Türzutrittssignal/Relais
Zutrittssignal-Wiederherstellung	YH Zutrittssignal Wiederhergestellt	3 320 Türzutrittssignal/Relais
Funktionstestende	TE Testende	3 607 Funktionstestmodus
Funktionsteststart	TS Teststart	1 607 Funktionstestmodus
Buskomponente fehlt	EM Erweiterungsgerät fehlt	1 333 Erweiterungsmodulfehler
Wiederherstellung nach fehlender	EM Erweiterungsgerät fehlt	3 333 Erweiterungsmodulfehler
Buskomponente	Wiederherstellen	
Batterie fehlt	YM Systembatterie fehlt	1 311 Batterie fehlt/tot
Wiederherstellung nach fehlender	YR Systembatterie	3 311 Batterie fehlt/tot
Batterie	Wiederherstellung	
RAM-Prüfsumme fehlgeschlagen	YF Parameterprüfsummenfehler	1 303 ROM-Prüfsumme Schlecht
Meldersabotage	TA Melderalarm	1 137 Sabotage
Meldersabotage Wiederherstellung	TH Sabotagealarm	3 137 Sabotage Wiederherstellung
	Wiederherstellung	
Fehler mit Meldern, die in	BG Einbruchereignis unbestätigt	1 378 Fehler mit Meldern, die in
Abhängigkeit stehen		Abhängigkeit stehen
Fehler mit Meldern, die in	BR Einbruch Wiederherstellung	3 378 Fehler mit Meldern, die in
Abhängigkeit stehen -		Abhängigkeit stehen
VViederherstellung		
Melder fehlt	UY Storung Ungetypt Fehlt	1 381 Verlust der Überwachung – HF
Melder fehlt Wiederherstellung	UJ Storung Ungetypt Fehit	3 381 Verlust der Überwachung – HF
Further Detterie enhance	VViedernerstellung	1 004 LIE Oshuusaha Dattaula
Funkmelder – Batterie schwach	XI Melderbatterie Storung	1 384 HF Schwache Batterie
Funkmelder – Batterie schwach	XR Melderbatterie	3 384 HF Schwache Batterie
Funkempförger geonert	Voldemerstellung	1 244 HE Empfänger Sporrerkennung
Funkemplanger gespern		2 244 HF-Emplanger-Sperrerkennung
Viederberstellung		3 344 HF-Emplanger-Sperrerkennung
Ruskomponenten-Sabetage	Viedemerstellung	1 241 Envoitorungemedul Sabetage
Buskomponenten-Sabotage	X3 HF-Empfänger-Sabotage	2 241 Enveiterungsmodul- Sabotage
Wiederberstellung	Wiederberstellung	3 341 Erweiterungsmodul- Sabolage
Buskomponenten-Störung	ET Enweiterung Störung	1 330 Systemperipheriestörung
Buskomponentenstörung-	ER Erweiterung Wiederberstellung	3 330 Systemperipheriestörung
Wiederherstellung		o ooo oyatempenpheneatorung
Fern-Parametrierung erfolgreich	RS Fern-Parametrierung erfolgreich	1 628 Parametrierungsbetrieb beenden
Fern-Parametrierungsfehler	RU Fern-Parametrierung	1 628 Parametrierungsbetrieb beenden
	fehlgeschlagen	

Die folgende Tabelle zeigt Folgendes:

- Nicht standardmäßige Ereignismeldungen, die im Verlaufsprotokoll angezeigt werden, und
- Ereignismeldungen für SMS-Text- und Voice-Formate

Ereignis	Verlaufsprotokolleintrag	SMS-Text-Format	Voice-Format
Sabotagegehäuse	Sabotage 0	Melderstörung 0	Sabotage 0
Deduction	Bedrohung; System	Einbruchalarm System	Bedrohung System unscharf
Bedronung	unscharf Benutzer 22	unscharf	Benutzer 22
Schnellscharfschaltung	System scharf intern scharf 0	System scharf Benutzer 22	System scharf intern scharf 0
Schlüsselschalter ein	System scharf extern	System scharf Benutzer 255	System scharf extern
Schlusselschalter ein	scharf 255	System schart Denutzer 200	scharf 255
Schlüsselschalter aus	System unscharf 255	System unscharf Benutzer 255	System unscharf 255
Erzwungene	Erzwungene Scharfschaltung	Finhaushalaum	Erzwungene Scharfschaltung
Scharfschaltung	Benutzer X	Einbruchalarm	Benutzer X

	Anzeige	Farbe	Beschreibung		
	0	Grüner Kreis	Es liegt kein Alarm bzw. keine Störung vor. Sie können das System scharf schalten.		
		Blinkender grüner Kreis	Es liegt/liegen ein/mehrere Systemfehler vor. Sie können das System trotzdem scharf schalten. Alarmspeicher aktiv.		
		Blinkender gelber Kreis	Es liegt/liegen ein/mehrere Systemfehler vor. Sie können das System nicht scharf schalten. Alarmspeicher aktiv.		
			Verdrahtete(r) Melder sind ausgelöst bzw. nicht richtig an das System angeschlossen.		
	\bigcirc	Gebrochener grüner Kreis	Wird das System scharf geschaltet, werden diese Meldergruppen deaktiviert.		
System Aus			Zutrittssignalanschluss gestört. Zutrittssignalton ertönt.		
		Gebrochener gelber Kreis	Verdrahtete(r) Melder ausgelöst. Sie können das System nicht scharf schalten.		
	**	Unterbrochener roter Kreis; blinkende rote Symbole	Feuer- oder Einbruchalarm ausgelöst.		
	\bigcirc		Alarmspeicher-Ankündigung.		
		Einzelnes rotierendes Kreissegment	Benutzerschlüssel hinzufügen oder ändern.		
		Niciologinent	Es wird auf Informationen vom Funknetz gewartet.		
	Grüner Kreis und Symbole		Benutzerpincode hinzufügen oder ändern. Außensymbol erscheint für erste Pincodeeingabe. Innensymbol erscheint für zweite Pincodeeingabe.		
	**	Grün oder gelb	Melder-Funktionstest. Einzelne grüne Kreissegmente repräsentieren getestete Meldergruppen.		
	**	Blinkende grüne Symbole	Bedienteiltest. Symbole blinken abwechselnd.		

7.5 Zustandsanzeigen

	Anzeige	Farbe	Beschreibung		
	()	Blinkendes rotes Symbol	Ausgangsverzögerung läuft. Kreissegmente werden einzeln eingeschaltet, um den Status der Ausgangsverzögerung visuell anzuzeigen.		
System Ein (Intern Scharf oder Spezialschutz	()	Rot	System ist scharf geschaltet (Intern Scharf oder benutzerdefinierte Überwachung)		
		Blinkendes Symbol (erst gelb, dann rot)	Eingangsverzögerung läuft. Kreissegmente werden einzeln ausgeschaltet, um den visuellen Status der Eingangsverzögerung visuell anzuzeigen. Gelbes Symbol: Erste Hälfte der Eingangsverzögerung Rotes Symbol: Zweite Hälfte der Eingangsverzögerung		
		Unterbrochener roter Kreis; blinkende rote Symbole	Feuer- oder Einbruchalarm ausgelöst.		
		Blinkender roter Kreis	Aktiver Alarmspeicher (wenn System scharf geschaltet ist)		
	() A	Einzelnes rotierendes rotes Kreissegment	Alarmspeicher-Ankündigung (wenn System scharf geschaltet ist)		
		Blinkendes rotes Symbol	Ausgangsverzögerung läuft.		
6	ŧ⊖₽	Rot	System ist scharf geschaltet (Extern Scharf).		
ern Scharl	×O•	Blinkendes Symbol (erst gelb, dann rot)	Eingangsverzögerung läuft. Gelbes Symbol: Erste Hälfte der Eingangsverzögerung Rotes Symbol: Zweite Hälfte der Eingangsverzögerung		
System Ein (Exte	*0*	Gebrochener roter Kreis; blinkende rote Symbole	Feuer- oder Einbruchalarm ausgelöst.		
	iQi	Blinkender roter Kreis	Aktiver Alarmspeicher (wenn System scharf geschaltet ist)		
	ŧ O I	Einzelnes rotierendes rotes Kreissegment	Alarmspeicher-Ankündigung (wenn System scharf geschaltet ist)		

7.6 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

7.6.1 Fragen zur Parametrierung

Kann ich die Zentrale parametrieren, wenn keine Telefonleitung an die Zentrale angeschlossen ist?

- Ja. Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Schließen Sie ein Telefon an die Telefonpfosten an der Zentralenbaugruppe an.
- 2. Halten Sie die Systemtesttaste ca. 15 Sekunden lang gedrückt.
- 3. Geben Sie den Installationspincode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Die Notfalltasten am Bedienteil funktionieren nicht. Wie aktiviere ich sie?

Die Notfalltasten sind standardmäßig ausgeschaltet. Gehen Sie wie folgt vor, um sie einzuschalten:

- 1. Starten Sie die Telefonparametrierung. Anweisungen dazu sind in *Abschnitt 1.3 Informationen zum allgemeinen Betrieb* auf Seite 5 enthalten.
- 2. Geben Sie den Installationspincode ein.
- 3. Drücken Sie auf [4], um die Expertenparametrierung zu wählen.
- 4. Geben Sie die folgenden Nummern der gewünschten Leistungsmerkmale der Expertenparametrierung ein und ändern Sie die Einstellung jeder Taste:
 - 888 = Feueralarm (0 = deaktiviert, 1 = Feueralarm)
 - 889 = Medizinischer Alarm (0 = deaktiviert, 1 = medizinischer Alarm)
 - 890 = Überfallalarm (0 = deaktiviert, 1 = akustischer Überfallalarm, 2 = stiller Überfallalarm)
- 5. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Protokolle aktiviert sind:
 - 319 = Benutzer Notfall (1 = nur erstes Ziel, 2 = nur zweites Ziel, 3 = beide Ziele)
 - 320 = Benutzer Brand (1 = nur erstes Ziel, 2 = nur zweites Ziel 3 = beide Ziele)
 - 322 = Benutzer Überfall (stiller Alarm) (1 = nur erstes Ziel, 2 = nur zweites Ziel, 3 = beide Ziele)
 - Drücken Sie mehrmals auf [#], bis sich das System verabschiedet. Die Tasten sind jetzt aktiviert.

Wie parametriere ich einen Bedrohungspincode?

Gehen Sie wie folgt vor:

6.

- 1. Starten Sie die Telefonparametrierung. Anweisungen dazu sind in *Abschnitt 1.3 Informationen zum allgemeinen Betrieb* auf Seite 5 enthalten.
- 2. Geben Sie den Installationspincode ein.
- 3. Drücken Sie auf [4], um die Expertenparametrierung zu wählen.
- 4. Drücken Sie auf [8][6][2], um das Gewünschte Leistungsmerkmal Nr. 862 der Expertenparametrierung auszuwählen, und drücken Sie dann auf [1], um den Bedrohungsalarm (Benutzer 22) zu aktivieren. Der Bedrohungsalarm ist standardmäßig "1111", wenn die Pincodelänge = 4 Stellen ist, bzw. "111111", wenn die Pincodelänge = 6 Stellen ist.
- 5. Drücken Sie auf [#], bis sich das System verabschiedet.
- 6. Starten Sie eine neue Telefonparametrierung.
- 7. Geben Sie den Hauptbenutzerpincode ein.
- 8. Drücken Sie auf [4], um das Benutzermenü zu wählen.
- 9. Drücken Sie auf [2], um einen Benutzer zu ändern.
- 10. Drücken Sie mehrmals auf [2], um sich per Bildlauf durch alle verfügbaren Benutzer zu bewegen, bis Sie bei Benutzer 22 ankommen.
- 11. Drücken Sie auf [1], um Benutzer 22 zu wählen.
- 12. Drücken Sie auf [3], um einen neuen Pincode einzugeben.
- Geben Sie einen neuen Pincode ein. Nur die Ziffern von 1 bis 5 sind zulässig. Sie können Benutzer 22 keinen Codierschlüssel zuordnen.
- 14. Drücken Sie auf [1], um zu den Benutzermenüoptionen zurückzukehren.
- 15. Drücken Sie mehrmals auf [#], bis sich das System verabschiedet.
 - Der Bedrohungsalarm (Benutzer 22) ist jetzt aktiviert.

Ich möchte die benutzerdefinierte Überwachung verwenden. Wie wird sie eingeschaltet?

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Starten Sie eine Telefonparametrierung. Anweisungen dazu sind in *Abschnitt 1.3 Informationen zum allgemeinen Betrieb* auf Seite 5 enthalten.
- 2. Geben Sie den Installationspincode ein.
- 3. Drücken Sie auf [4], um die Expertenparametrierung zu wählen.

4. Geben Sie die Leistungsmerkmal-Nr. der Expertenparametrierung ein. Verwenden Sie die *Gewünschten Leistungsmerkmale Nr. 9013* bis 9323, um die benutzerdefinierte Überwachung für jede gewünschte Meldergruppe einzustellen.

- Mittlere Ziffern = Meldernummer. Beispiel: "01" = Melder 1 und "32" = Melder 32.
 - Drücken Sie auf [9][0][1][3] für Meldergruppe 1.
 - Drücken Sie auf [9][0][2][3] für Meldergruppe 2.
 - Drücken Sie auf [9][0][3][3] für Meldergruppe 3.
 - Drücken Sie auf [9][1][0][3] für Meldergruppe 10.
 - Drücken Sie auf [9][2][0][3] für Meldergruppe 20.
 - Drücken Sie auf [9][3][2][3] für Meldergruppe 32.
- 5. Drücken Sie auf [1], um den Melder in der benutzerdefinierten Überwachung einzuschließen.

Unabhängig vom gewählten Schutzmodus lösen "24-Stunden-Alarm"-, "Brand, Voralarm (mit Verzögerung)"-, "Feueralarm"- und "Überfall (stiller Alarm)"-Melder immer einen Alarm aus.

- Wiederholen Sie *Schritte 4* und 5, um zusätzliche Melder in die benutzerdefinierte Überwachung einzubeziehen.
 Drücken Sie mehrmals auf [#], bis sich das System verabschiedet.
- Die benutzerdefinierte Überwachung ist jetzt eine aktivierte Schutzmodusauswahl. Nur die in *Schritten 4* und 5 ausgewählten Meldergruppen werden aktiviert, wenn Sie das System im Modus der benutzerdefinierten Überwachung einschalten.

Melder der benutzerdefinierten Überwachung werden eingeschaltet, wenn Sie das System entweder "intern scharf" oder "extern scharf" schalten.

7.6.2 Fragen zum Systembetrieb

Funktioniert das System, wenn das Sprachmodul vom parametrierten Ländercode abweicht? Ja. Das Sprachmodul funktioniert unabhängig vom parametrierten Ländercode.

Wie füge ich einen Benutzer, Codierschlüssel oder Funk-Handsender hinzu?

Nur der Hauptbenutzer kann einen Benutzer, Codierschlüssel oder Funk-Handsender hinzufügen.

Vom Bedienteil aus:

- 1. Halten Sie [3] gedrückt.
- 2. Halten Sie den Hauptbenutzercodierschlüssel an das Bedienteil oder geben Sie den Hauptbenutzerpincode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3. Drücken Sie auf [1], um einen neuen Benutzer hinzuzufügen.
- 4. Geben Sie einen Pincode ein. Geben Sie den neuen Pincode erneut ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Das System sagt an, dass der Pincode hinzugefügt wurde.
- 5. Drücken Sie auf [1], um einen Codierschlüssel für den neuen Benutzer hinzuzufügen.
- 6. Halten Sie den Codierschlüssel an das Bedienteil, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Das System sagt an, dass der Codierschlüssel hinzugefügt wurde.
- 7. Drücken Sie auf [2], um eine Benutzerbeschreibung aufzuzeichnen (optional).
- 8. Drücken Sie auf [4], um einen Funk-Handsender hinzuzufügen (optional).
- 9. Wiederholen Sie *Schritte* 3 bis 8, um weitere Benutzer und Codierschlüsssel hinzuzufügen, oder drücken Sie zum Beenden auf [5].

Über ein Telefon:

- 1. Starten Sie die Telefonparametrierung. Anweisungen dazu sind in *Abschnitt 1.3 Informationen zum allgemeinen Betrieb* auf Seite 5 enthalten.
- 2. Geben Sie den Hauptbenutzerpincode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3. Drücken Sie auf [4], um das Benutzermenü zu wählen.
- 4. Befolgen Sie die obigen *Schritte 3* bis *8*, um Benutzer und Codierschlüsssel hinzuzufügen, oder drücken Sie zum Beenden auf [#].

Wenn Sie der Hauptbenutzer sind und das Benutzermenü nicht aufrufen können, wenn Sie Ihren Codierschlüssel an das Bedienteil halten, müssen Sie Ihren Codierschlüssel als Hauptbenutzercodierschlüssel zuordnen. Verwenden Sie den Hauptbenutzerpincode, um das Benutzermenü aufzurufen, und ordnen Sie sich dann einen Codierschlüssel zu.

Mein Codierschlüsssel funktioniert nicht, wenn ich ihn an das Bedienteil halte. Was kann ich machen? Ihr Codierschlüssel ist Ihnen nicht zugeordnet. Nur der Hauptbenutzer ist berechtigt, Schlüssel hinzuzufügen oder zu

Wenn Sie der Hauptbenutzer sind, finden Sie in der vorherigen Frage Anweisungen, wie Sie einen Codierschlüssel für einen Benutzer hinzufügen.

ändern.

Wie lösche ich einen Benutzer?

Nur der Hauptbenutzer kann einen Benutzer löschen.

Vom Bedienteil aus:

- 1. Halten Sie [3] gedrückt.
- 2. Halten Sie den Hauptbenutzercodierschlüssel an das Bedienteil oder geben Sie den Hauptbenutzerpincode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3. Drücken Sie auf [3], um einen Benutzer zu löschen.
- 4. Drücken Sie auf [1], um den ersten verfügbaren Benutzer (nicht den Hauptbenutzer) auszuwählen. Drücken Sie auf [2], um einen anderen Benutzer auszuwählen.
- Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie den gewünschten Benutzer auswählen.
- Drücken Sie auf [1], um den Benutzer zu löschen.
 Das System sagt an, dass der Benutzer gelöscht wurde.
 Die Beschreibung der Benutzerstimme wird nicht gelöscht. Zeichnen Sie eine neue Beschreibung für einen Benutzer auf, der den gelöschten Benutzer ersetzt.
- 6. Wiederholen Sie *Schritte 4* und *5*, um weitere Benutzer, Codierschlüsssel und Funk-Handsets zu löschen, oder drücken Sie zum Beenden auf [5].

Über ein Telefon:

- 1. Starten Sie die Telefonparametrierung. Anweisungen dazu sind in *Abschnitt 1.3 Informationen zum allgemeinen Betrieb* auf Seite 5 enthalten.
- 2. Geben Sie den Hauptbenutzerpincode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3. Drücken Sie auf [4], um das Benutzermenü zu wählen.
- 4. Befolgen Sie die obigen *Schritte 3* bis 5, um Benutzer und Codierschlüssel zu löschen, oder drücken Sie zum Beenden auf [#].

So wird nur ein Codierschlüssel gelöscht:

- 1. Löschen Sie den Benutzer (befolgen Sie eines der oben beschriebenen Verfahren).
- 2. Fügen Sie den Benutzer hinzu, aber überspringen Sie den Schritt für das Zuordnen eines Codierschlüssels oder Funk-Handsenders.

Befolgen Sie eines der Verfahren unter "Wie füge ich einen Benutzer, Codierschlüssel oder Funk-Handsender hinzu?" auf Seite 66.

Ich habe einen Codierschlüssel für Benutzer 1 (Hauptbenutzer) zugeordnet. Kann ich diesen Codierschlüssel löschen?

Nein. Nachdem ein Codierschlüssel für Benutzer 1 hinzugefügt wurde, erfordert Benutzer 1 immer einen Codierschlüssel. Der Codierschlüssel kann nicht gelöscht werden.

Wie ersetze ich den verlorenen Codierschlüssel oder Funk-Handsender eines Benutzers?

- 1. Speichern Sie den Pincode des Benutzers (notieren Sie ihn an einer anderen Stelle).
- 2. Greifen Sie entweder vom Bedienteil oder über das Benutzertelefonmenü auf das Benutzermenü zu. Siehe Abschnitt 1.2 Bedienteil - Überblick auf Seite 4 oder Abschnitt 1.3 Informationen zum allgemeinen Betrieb auf Seite 5 für weitere Informationen.
- 3. Löschen Sie den Benutzer.
- 4. Geben Sie den Benutzer neu ein (verwenden Sie den gespeicherten Pincode).
- 5. Fügen Sie den neuen Codierschlüssel oder Funk-Handsender hinzu.

Wie setze ich einen Brandmelder zurück?

- 1. Halten Sie Ihren Codierschlüssel an das Bedienteil oder geben Sie Ihren Pincode ein, um den Alarm stumm zu schalten.
- Wiederholen Sie Schritt 1, um den Feuermelder zur
 ückzusetzen. Dieses Verfahren bezieht sich auf beliebige Feuermelderarten, wie z. B. Brandmelder, Thermodifferenzial-Melder oder manuelle Feuermelder.

Wie konfiguriere ich einen Vierleiterbrandmelder?

Schließen Sie die Stromdrähte des Brandmelders an einen beliebigen parametrierbaren Ausgang an. Wählen Sie dann "Zurücksetzen des Systems" als Funktion des Meldungsziels.

Kann ich einen Notfallalarm zurücksetzen?

Nein.Wenn ein Notfallalarm startet (halten Sie [1] und [2] am Bedienteil gedrückt), sagt das System fünf Minuten lang einmal pro Minute eine Notfallalarmmeldung an.

Kann ich das System bei einem Funktionsausfall, wie z.B. Stromausfall, einschalten?

Ja. Halten Sie Ihren Codierschlüssel 2x an das Bedienteil.

Warum piept der akustische Signalgeber während der Eingangsverzögerung?

Die abgestufte Meldung (*Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 148 der Expertenparametrierung*) ist aktiviert. Wenn dieses gewünschte Leistungsmerkmal aktiviert ist, werden die Meldungsziele während der Eingangsverzögerung regelmäßig aktiviert, um Sie daran zu erinnern, das System scharf zu schalten.

Warum wird der akustische Signalgeber während eines Notrufalarms aktiviert?

Der Überfallalarm ist für einen akustischen Alarm parametriert.

Ändern Sie in der Expertenparametrierung das *Gewünschte Leistungsmerkmal Nr.* 890 der Expertenparametrierung von 1 (akustischer Alarm) auf 2 (stiller Alarm).

Was bedeuten "Melder 0" und "Benutzer 0" in meinem Verlaufsprotokoll und Bedienteilprotokoll? Melder 0 = Integrierter Eingang für EZTS-Sabotagekontakt.

Benutzer 0 = Einrichter.

7.6.3 Fragen zum Bedienteil

Wie stelle ich die Adresse des Bedienteils ein?

Stellen Sie den Drehschalter auf der Leiterplatte des Bedienteils auf die gewünschte Position (1 bis 4). Jedes Bedienteil muss über eine unterschiedliche Adresse verfügen.

Das Bedienteil wird nicht initialisiert. Ich sehe nur einen blinkenden gelben Kreis.

Stellen Sie sicher, dass der Adressendrehschalter auf der Leiterplatte des Bedienteils richtig eingestellt ist und nicht zwischen zwei Ziffern steht. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass jedes Bedienteil über eine eindeutige Adresse von 1 bis 4 verfügt.

Das Bedienteil erkennt keinen einzigen Codierschlüssel.

Wenn Sie mehr als ein Bedienteil haben, sind sie zu eng beieinander montiert.

Stellen Sie sicher, dass die Bedienteile mit einem Mindestabstand von 1,2 m montiert sind.

Stellen Sie sicher, dass nicht zwei oder mehr Bedienteilverdrahtungen zusammen verlaufen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie keine stromführenden Kabel im Zentralengehäuse aufwickeln.

Wenn Sie mehr als einen Codierschlüssel am Schlüsselbund haben, trennen Sie die Codierschlüssel. Codierschlüssel, die zu eng nebeneinander sind, stören den Betrieb des Bedienteils.

Das Bedienteil piept, wenn ich einen Codierschlüssel an das Bedienteil halte, aber es passiert nichts.

Ihr Codierschlüssel ist nicht eingelesen. Wenn Sie der Hauptbenutzer sind, geben Sie den Hauptbenutzerpincode ein, wählen Sie das Benutzermenü und ordnen Sie sich einen Codierschlüssel zu. Für alle anderen Benutzer mit diesem Problem muss der Hauptbenutzer das Benutzermenü aufrufen und dem (den) jeweiligen Benutzer(n) einen Codierschlüssel zuordnen.

7.6.4 Fragen zum Pincode

Was sind die standardmäßigen Installations- und Hauptbenutzerpincodes?

- Standardmäßiger Installationspincode: 5432, wenn Pincodelänge = vier Stellen; 543211, wenn Pincodelänge = sechs Stellen
- Standardmäßiger Hauptbenutzerpincode: 1234, wenn Pincodelänge = vier Stellen; 123455, wenn Pincodelänge = sechs Stellen

Ich kann das Einrichtermenü nicht mit dem Installationspincode aufrufen.

Das Gewünschte Leistungsmerkmal Nr. 142 der Expertenparametrierung, Installationspincode beschränken, ist aktiviert. Der Hauptbenutzer muss seinen Codierschlüssel zuerst an das Bedienteil halten oder seinen Pincode eingeben, bevor Sie den Installationspincode eingeben können. Der Installationspincode ist aktiviert, bis ein Benutzer das System einschaltet.

7.7 Behördliche Genehmigungen und Auflagen

7.7.1 Zertifizierungen und Zulassungen

Compliance mit spezifischen Standards, z. B. SIA CP-01 und DD243, reduziert Fehlalarme und ist an vielen Standorten erforderlich.

Die Easy Series-Einbruchmeldezentrale ist für Compliance mit den folgenden Zertifizierungen, Zulassungen und Standards konzipiert:

- ANSI/SIA CP-01 Reduktion von Fehlalarmen
- (6
- EN50131-1-Sicherheitsklasse 2, Umweltklasse II
- DD243
- PD6662
- CCC
- UL-Standards¹:
 - UL365, Einbruchalarmgeräte und –systeme für Polizeistationen
 - UL609, Örtliche Einbruchalarmgeräte und systeme
 - UL985, Feuerwarnsystemgeräte für Haushalte
 - UL1023, Einbruchalarmsystemgeräte für Haushalte
 - UL1076, Rechtlich geschützte Einbruchalarmgeräte und -systeme

- cUL-Standards¹:
 - CAN/ULC-S304-M88, Einbruchalarmgeräte für Zentralen und Überwachungsstationen
 - CAN/ULC-S545, Feuerwarnsystem-Steuergeräte für Wohnungen und Eigenheime
 - C1023, Einbruchalarmgeräte für Eigenheime
 - CAN/ULC-S303, Örtliche Einbruchalarmgeräte und -systeme
 - C1076, Rechtlich geschützte Einbruchalarmgeräte und -systeme
- FCC
- Industry of Canada (IC)
- A-Tick
- C-Tick
- TBR21 f
 ür PSTN
- INCERT (Belgien)
- CSFM-Liste Steuergerät Haushalt
 - Japan Approvals Institute for Telecommunications Equipment (JATE)

¹ Von Underwriters Laboratories, Inc. nicht geprüft.

7.7.2 VDE 0833

Stellen Sie bei der Installation der Zentrale sicher, dass Sie den VDE 0833-Vorschriften entsprechen.

7.7.3 FCC

Abschnitt 15

Dieses Gerät wurde geprüft und stimmt gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B überein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Störstrahlungen bieten, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird.

Dieses Gerät erzeugt, benutzt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn dieses Gerät nicht gemäß der Anleitung in diesem Dokument installiert und betrieben wird, kann es den Funkverkehr mit Störstrahlungen beeinträchtigen.

Der Betrieb dieses Geräts in Wohngegenden verursacht wahrscheinlich Störstrahlungen, die vom Benutzer beseitigt werden müssen.

Abschnitt 68

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 68 der FCC-Vorschriften. Auf dem Schild finden Sie u. a. die FCC-Registriernummer und REN (Ringer Equivalency Number - Anzahl gleichwertiger Klingelzeichen). Auf Anfrage ist diese Information der Telefongesellschaft zur Verfügung zu stellen.

Die Einbruchzentrale der Easy-Serie von Bosch Security Systems ist für den Anschluss an das öffentliche Telefonnetz mit einer RJ38X- oder RJ31X-Buchse registriert.

Die REN legt die Anzahl der Geräte fest, die an die Telefonleitung angeschlossen werden können. Zu viele RENs an der Telefonleitung können dazu führen, dass die Geräte bei einem eingehenden Anruf nicht klingeln. In den meisten, wenn auch nicht allen Gegenden darf die REN-Zahl fünf nicht überschreiten. Zur Bestimmung der Anzahl der Geräte, die an die Telefonleitung angeschlossen werden können, wenden Sie sich an die Telefongesellschaft, die Ihnen Auskunft über den maximalen REN-Wert in Ihrem Bereich erteilen kann. Die Telefongesellschaft benachrichtigt Sie, falls diese Anlage Störungen im Telefonnetz verursacht. Falls eine Benachrichtigung im Voraus nicht praktikabel ist, benachrichtigt die Telefongesellschaft den Kunden so schnell wie möglich. Außerdem werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie sich bei der FCC beschweren können, falls dies Ihrer Ansicht nach erforderlich ist.

Die Telefongesellschaft kann ihre Einrichtungen, Anlagen, Betriebsabläufe oder Verfahrensweisen ändern, die sich auf den Betrieb dieser Anlage auswirken können. Falls dies der Fall ist, werden Sie im Voraus von der Telefongesellschaft benachrichtigt, sodass Sie die erforderlichen Änderungen zur Aufrechterhaltung Ihres Telefondienstes vornehmen können.

Falls Sie Probleme mit der Einbruchzentrale der Easy Series haben, wenden Sie sich für Informationen über Reparaturen und Gewährleistung bitte an den Kundendienst von Bosch Security Systems. Falls das Problem zu Störungen des Telefonnetzes führt, kann die Telefongesellschaft von Ihnen verlangen, das Gerät vom Netz zu nehmen, bis das Problem behoben wird. Benutzer dürfen das Gerät nicht reparieren, da dies die Garantie des Benutzers ungültig macht.

Diese Anlage kann nicht mit dem öffentlichen Münztelefondienst der Telefongesellschaft verwendet werden. Der Anschluss an einen Gemeinschaftsanschlussdienst unterliegt den in dem jeweiligen Land bzw. Bundesstaat geltenden Tarifen. Wenden Sie sich für nähere Informationen an die Aufsichtsbehörde für Versorgungsunternehmen in Ihrem Land bzw. Bundesstaat:

- FCC-Registriernummer: US:ESVAL00BEZ1; Ringer Equivalence (Anzahl gleichwertiger Klingelzeichen): 0,0B
- Servicezentrum: Ihr Bosch Security Systems-Vertreter kann Ihnen Informationen zum Standort Ihres Servicezentrums geben.

7.7.4 Industry Canada

Dieses Produkt entspricht den geltenden technischen Spezifikation der Industry Canada. Die REN (Anzahl gleichwertiger Klingelzeichen) für diese Station ist 0,0. Der jeder Station zugewiesene REN-Wert gibt an, wie viele Stationen maximal an eine Telefonschnittstelle angeschlossen werden können. Der Anschluss einer Schnittstelle kann aus einer beliebigen Gerätekombination bestehen. Es muss lediglich darauf

geachtet werden, dass die REN-Summe aller Geräte nicht mehr als fünf beträgt.

7.7.5 SIA

Parametrieranforderungen

Zur Erfüllung von ANSI/SIA CP-01 (Reduktion von Fehlalarmen) stellen Sie folgende gewünschten Leistungsmerkmale wie folgt ein:

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungsmerkmal Nr.	Vorgabe	Seitenverweis
Abbrechen-Fenster Einbruch	110	30 Sek	38
Abbrechen-Fenster Einbruch	112	5 Min.	38
Ausgangsverzögerung	126	60 Sek	39
Eingangsverzögerung	127	30 Sek	39
Ausgangszeit neustarten	128	1	39
Anzahl Umgehungen	131	1	40
Autom. Intern-Scharf / Extern-Scharf	132	1	40

Zur Erfüllung von ANSI/SIA CP-01 (Reduktion von Fehlalarmen) führt dieses System standardmäßig Folgendes durch:

- Sendet "Einbruchalarm bestätigt"- und "Ausgangsfehler"-Protokolle.
- Sendet innerhalb von 2 Minuten nach Ablauf der Ausgangsverzögerung ein "Erzwungene Scharfschaltung"-Protokoll für jeden Alarm.
- Schließt eine "Feueralarm, bestätigt (mit Verzögerung)"-Melderartoption ein, die standardmäßig deaktiviert ist.

Schnellreferenz

Die folgende Tabelle enthält parametrierbare Funktionen, Standardeinstellungen für den Versand und empfohlene Parametrierungen, die den ANSI/SIA CP-01-Standard (Reduktion von Fehlalarmen) erfüllen. Mit der Systemtesttaste können alle Melder, alle Meldungsziele, die Zentrale und der Telefonanschluss geprüft werden. Siehe *Abschnitt 5.0 Systemtest* auf Seite 57 für weitere Informationen.

Abschnitt- snummer in ANSI/SIA CP-01	Funktion	Anforderung	Bereich	Standardeinstellung für den Versand	Empfohlene Parametrierung ¹
4.2.2.1	Ausgangszeit	Erforderlich (parametrierbar)	Für vollständige oder automatische Scharfschaltung: 45 Sek. bis 2 Min. (255 Sek. max.)	60 Sek.	60 Sek.
4.2.2.2	Statusmeldung/Für stillen Ausgang deaktivieren	Zulässig	Individuelle Bedienteile können deaktiviert werden.	Alle Bedienteile aktiviert.	Alle Bedienteile aktiviert.
4.2.2.3	Ausgangszeit neustarten	Erforderliche Option	Für Wiederbetreten während der Ausgangszeit	Aktiviert	Aktiviert
4.2.2.5 Automatische "Bleiben"- Scharfschaltung für nicht geräumte Räume		Erforderliche Option (ausgenommen für Remote- Scharfschaltung)	Falls kein Ausgang nach vollständiger Scharfschaltung	Aktiviert	Aktiviert
4.2.4.4 Ausgangszeit und Statusmeldung/Für Remote- Scharfschaltung doktivieren		Zulässige Option (für Remote- Scharfschaltung)	Kann für Remote-Scharfschaltung deaktiviert werden.	Aktiviert	Aktiviert
4.2.3.1	Eingangsverzögerung (en)	Erforderlich (parametrierbar)	30 Sek. bis 4 Min. ²	30 Sek.	Mindestens 30 Sek. ²
4.2.5.1	Alarmabbruchfenster für Nicht-Brandzonen	Erforderliche Option	Kann nach Zone oder Zonenart deaktiviert werden.	Aktiviert	Aktiviert (alle Zonen)
4.2.5.1	Alarmabbruchzeit für Nicht-Brandzonen	Erforderlich (parametrierbar)	15 Sek. bis 45 Sek. ²	30 Sek.	Wenigstens 15 Sek. ²
4.2.5.1.2	Abbruchmeldung	Erforderliche Option	Melden, dass kein Alarm übertragen wurde.	Aktiviert	Aktiviert
4.2.5.4.1	Unterbrechung- smeldung	Erforderliche Option	Melden, dass eine Unterbrechung übertragen wurde.	Aktiviert	Aktiviert
4.2.6.1 und 4.2.6.2	Bedrohungsfunktion	Zulässige Option	Keine 1+-Ableitung eines anderen Benutzercodes; keine Duplikate anderer Benutzercodes.	Deaktiviert	Deaktiviert
4.3.1 Meldergruppen- abhängigkeit		Erforderliche Option	Parametrierung erforderlich	Deaktiviert	Aktiviert und zwei oder mehr parametrierte Zonen
4.3.1 Parametrierbare Meldergruppen- abhänginkeitszeit		Zulässig	Kann parametriert werden.	Gemäß Hersteller	Gemäß Gehpfad in geschützten Räumen
4.3.2	Swinger- Ausschaltung	Erforderlich (parametrierbar)	Für alle Nicht-Brandzonen, Ausschalten bei einer oder zwei Störungen.	Eine Störung	Eine Störung
4.3.2	Swinger- Ausschaltung deaktivieren	Zulässig	Für nicht polizeiliche Reaktionszonen.	Aktiviert	Aktiviert (alle Zonen)
4.3.3	Bestätigung Feueralarm	Erforderliche Option	Abhängig von Zentrale und Sensoren.	Deaktiviert	Aktiviert, außer wenn sich Sensoren selbst bestätigen können
4.5	Anklopfen deaktivieren	Erforderliche Option	Abhängig von Benutzertelefonleitung.	Deaktiviert	Aktiviert, wenn Benutzer über Anklopfen verfügt
¹ Programmierur ² Kombinierte E ³ Wenn der Zeits gestört wurde,	ng am Installationsstar ingangsverzögerung u schalter für die Melder schickt das System ein	ndort unterliegt u. U nd Alarmabbruchze rgruppenabhängigke Protokoll über eine	. sonstigen UL-Anforderungen fü it darf 1 Minute nicht überschreit it abläuft und kein zweiter Melde n unbestätigten Einbruchalarm.	r die beabsichtigte Ar en. ergruppenabhängigke	1wendung. its-Melder

7.7.6 Underwriters Laboratories (UL)

Feuerwarnsystem für Haushalte

- Installieren Sie mindestens einen von UL zugelassenen Vierleiterbrandmelder mit einem Nennspannungsbereich von 11,2 VDC bis 12,3 VDC. Die maximale Brandmelderlast ist 50 mA.
- Installieren Sie ein von UL zugelassenes akustisches 85-dB-Gerät mit einem Betriebsnennwert über einen Bereich von 11,2 VDC bis 12,3 VDC (je nach Anforderungen dieser Anwendung). Parametrieren Sie die Laufzeit des Zutrittssignals auf mindestens vier Minuten. Siehe *Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 107* auf Seite 38.
- Installieren Sie den Leitungsabschlusswiderstand (Artikel-Nr.: 47819) nach dem letzten Brandmelder.
- Verwenden Sie kein Druckerschnittstellenmodul.
- Wenn adressierbare Zweileitergeräte verwendet werden, positionieren Sie Feuer- und Einbruchgeräte nicht in derselben Zone.
- Das System muss ohne Netzstrom mindestens 24 Stunden lang betriebsfähig sein und mindestens 4 Minuten lang einen vollständigen Alarmausgang erzeugen.

Klasse-A-Einbruchalarmgerät für Haushalte

- Installieren Sie mindestens ein von UL zugelassenes akustisches 85-dB-Gerät mit einem Nennspannungsbereich von 11,2 VDC bis 12,3 VDC.
- Installieren Sie mindestens ein IUI-EZ1-Bedienteil.
- Parametrieren Sie alle Zonen für die Verwendung der Leitungsabschlussüberwachung.
- Installieren Sie Einbruchsinitiierungsgeräte mit einem Nennspannungsbereich von 11,2 VDC bis 12,3 VDC.
- Parametrieren Sie alle Einbruchzonen auf akustische Benachrichtigung.
- Parametrieren Sie die Ausgangsverzögerung auf maximal 60 Sekunden. Siehe *Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 126* auf Seite 39.Parametrieren Sie die Eingangsverzögerung auf maximal 45 Sekunden. Siehe *Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 127* auf Seite 39.
- Parametrieren Sie die Laufzeit des Zutrittssignals auf mindestens vier Minuten. Siehe *Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 108* auf Seite 38.
- Das System muss ohne Netzstrom mindestens 24 Stunden lang betriebsfähig sein und mindestens 4 Minuten lang einen vollständigen Alarmausgang erzeugen.

Gewerblicher Einbruchalarm, Klasse A örtlich, Handel

- Verwenden Sie das zerstörungssichere D8108A-Gehäuse mit D2402-Montagemantel.
- Installieren Sie mindestens ein von UL zugelassenes akustisches 85-dB-Gerät mit einem Nennspannungsbereich von 11,2 VDC bis 12,3 VDC. Alle Verdrahtungsanschlüsse zwischen der Zentrale und dem Gerät müssen in einem Kabelkanal verlegt werden.
- Parametrieren Sie die Ausgangsverzögerung auf maximal 60 Sekunden. Siehe *Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 126* auf Seite 39.Parametrieren Sie die Eingangsverzögerung auf maximal 60 Sekunden. Siehe *Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 127* auf Seite 39.
- Installieren Sie einen Sabotagkontakt zum Schutz der Gehäusetür.
- Stellen Sie das *Gewünschte Leistungsmerkmal Nr. 116* auf 1 (täglich) ein, damit das automatische Testprotokoll täglich gesendet wird. Siehe Seite 38.
- Stellen Sie sicher, dass der integrierte Kommunikator aktiviert ist (*Gewünschtes Leistungsmerkmal* Nr. 304 = 0; siehe Seite 46). Stellen Sie sicher, dass das System Protokolle zu einem niedrigen Batterieladestand senden kann (*Gewünschtes Leistungsmerkmal* Nr. 358 = 1, 2 oder 3; siehe Seite 46).
- Installieren Sie mindestens ein IUI-EZ1-Bedienteil.
- Parametrieren Sie die Laufzeit des Zutrittssignals auf mindestens 15 Minuten. Siehe *Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 108* auf Seite 38.
- Dieses System wurde nicht in Bezug auf Anwendungen für Bankstahlfächer und Tresore geprüft.
- Das System muss ohne Netzstrom mindestens 24 Stunden lang betriebsfähig sein und mindestens 15 Minuten lang einen vollständigen Alarmausgang erzeugen.

Gewerblicher Einbruchalarm, Klasse A, Geschützte Räume mit Polizeistationsverbindung

- Siehe Gewerblicher Einbruchalarm, Klasse A örtlich, Handel für Installationsanforderungen.
- Stellen Sie sicher, dass der integrierte Kommunikator aktiviert ist (*Gewünschtes Leistungsmerkmal* Nr. 304 = 0; siehe Seite 46). Das System bietet eine einfachen Anforderungen genügende Leitungssicherheit.
Gewerblicher Einbruchalarm, Klasse-B-Bedienteil, geschützte Räume

Siehe Gewerblicher Einbruchalarm, Klasse A örtlich, Handel für Installationsanforderungen (S. 72).

Gewerblicher Einbruchalarm, Klasse-C-Bedienteil

Siehe Gewerblicher Einbruchalarm, Klasse A örtlich, Handel für Installationsanforderungen. Zutrittssignal und Zutrittssignalgehäuse sind nicht erforderlich.

Gewerblicher Einbruchalarm, Klasse A, rechtlich geschützt

- Der integrierte Kommunikator ist aktiviert (*Gewünschtes Leistungsmerkmal Nr. 304* = 0; siehe Seite 46).
- Das System hat einen Eigentümer.
- Das System muss ohne Netzstrom mindestens 24 Stunden lang betriebsfähig sein. Der
- Bedienteilempfänger muss ohne Netzstrom mindestens 24 Stunden lang Protokolle empfangen können.

7.7.7 EN50131-1

Die Easy Series-Einbruchmeldezentrale erfüllt die Normen von EN50131-1-Sicherheitsklasse 2, Umweltklasse II.

Installation, Parametrierung und Wartung

- Installation: Siehe Abschnitt 2.0 Installation auf Seite 9.
- Parametrierung: Siehe Abschnitt 4.0 Parametrierung auf Seite 30.
- Prüfungen: Siehe Abschnitt 5.0 Systemtest auf Seite 57.
- Wartung: Siehe Abschnitt 6.0 Wartung auf Seite 57.

Stromversorgung (Netzteil und Batterie zur Notstromversorgung)

- Netzteil: Siehe Anforderungen an das EZPS-Netzteil auf Seite 76.
- Batterie zur Notstromversorgung: Siehe Spannungsversorgung der Zentrale auf Seite 76.
- Automatische Blockierung
- Einbruchalarm- und Störungssignal oder –meldung: Stellen Sie das *Gewünschte Leistungsmerkmal Nr. 131 der Expertenparametrierung* auf einen Wert zwischen 1 und 3 ein. Siehe Seite 40 für weitere Informationen.
- Autorisierungscode: Stellen Sie das *Gewünschte Leistungsmerkmal Nr. 892 der Expertenparametrierung* auf einen Wert zwischen 3 und 8 ein. Siehe Seite 53 für weitere Informationen.

Logische und physische Schlüssel

- Mindestanzahl von Kombinationen pro Benutzer:
 - **Pincodes:** 15.625 (Pincode muss sechs Stellen lang sein)
 - Codierschlüssel: 42.000.000.000
 - Funk-Handsender: 2.800.000.000.000.000

Zur Bestimmung der Anzahl der Kombinationen verwendete Methode:

- **Pincodes:** Die Ziffern 1 bis 5 sind zulässig. Für einen sechsstelligen Pincode sind alle Kombinationen zulässig.
- Codierschlüssel: 32 Bit. Alle Kombinationen sind zulässig.
- Funk-Handsender: 56 Bit (48 wurden während der Herstellung serialisiert, 8 bleiben statisch)

Betriebstemperaturbereich

Siehe Umgebungsbedingungen auf Seite 75.

Stromaufnahme der Zentrale und des Bedienteils

- Zentrale: Siehe Spannungsversorgung der Zentrale auf Seite 76.
- Bedienteil: Siehe *Bedienteil* auf Seite 75.

Ausgangsnennstrom

Siehe Parametrierbare Ausgänge auf Seite 75.

Zur Erfüllung von EN50131-1 müssen diese gewünschten Leistungsmerkmale wie folgt eingestellt werden:

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungsmerkmal Nr.	Einstellung	Seitenverweis
Eingangsverzögerung	127	Auf maximal 45 Sek. einstellen	39
Anzahl Umgehungen	131	Option 3 wählen	40
Installationspincode beschränken	142	Option 1 wählen	40
Pincodelänge	861	Pincodelänge auf sechs Stellen festlegen	54

7.7.8 PD6662- und DD243-Anforderungen

Zur Erfüllung von PD6662 und DD243 müssen Sie allen EN50131-3-Anforderungen sowie den folgenden Anforderungen entsprechen:

Wartung
Ein qualifizierter Techniker muss das System mindestens zweimal jährlich prüfen.
Netzteil
• Typ: A
Nennspannung: 230 V
Eingangsnennfrequenz: 50 Hz
Eingangsnennstrom: max. 250 mA
Sicherungsnennleistung: 0,25 A, 250 V träge
Konstruktionsmaterial
Die Gehäuse und Mäntel für die Zentrale, das Bedienteil, DX2010, Funk-Hub und Funk-Komponenten bestehen aus
Materialien, die beständig, sicher und gegenüber Handwerkzeugen angriffsicher sind.
Bestätigte Alarme

Stellen Sie das *Gewünschte Leistungsmerkmal Nr. 124 der Expertenprogrammierung* entweder auf Option 3 oder 4 ein. Siehe Seite 39 für weitere Informationen.

Die Easy Series-Einbruchmeldezentrale entspricht PD6662:2004 als System der Klasse 2, das die Benachrichtigungsoptionen A, B, C oder X mit den entsprechenden installierten Benachrichtigungsgeräten (Geräte nicht im System enthalten) unterstützt.

7.7.9 INCERT

Zur Erfüllung von INCERT müssen die nachstehenden gewünschten Leistungsmerkmale wie folgt eingestellt werden:

Gewünschtes Leistungsmerkmal	Leistungs- merkmal Nr.	Vorgabe	Seitenverweis
Installationspincode beschränken	142	1	40
Pincodelänge	861	6 Stellen	54
Zulässige Eingaben eines ungültigen Pincodes	892	3*	53
Bedienteilsperrzeit	893	3*	53

* Zur Erfüllung von INCERT müssen diese gewünschten Leistungsmerkmale auf mindestens 3 eingestellt werden.

7.8 Technische Daten

Gehäuse	
Abmessungen (H x B x T):	37 cm x 31,8 cm x 8,5 cm
Konstruktionsmaterial:	Kalt gewalzter Stahl, Zinkversiegelung, 0,36 mm dick (20 Ga.)
Umgebungsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit:	93 % bei 32° C ± 2° C
Betriebstemperatur:	-10° C bis +49° C
	• UL: 0° C bis +49° C
	• CE: -10° C bis +40° C
Lagertemperatur:	-10° C bis +55° C
Überwachte Melder	
Integrierte Festverdrahtung:	8
	Einzel- oder Doppelleitungsabschlusswiderstands- (EOL-)
	Sabotagemelderunterstützung
	Melder 1 unterstützt Zweileiterbrandmelder
	Alle Melder unterstützen Vierleiterbrandmelder
	Gehäusesabotageeingang (ohne Minderung der Melderbelastbarkeit)
Parametrierbare Ausgänge (PO)	
Integriert:	4
	Nur PO 1: Konfigurierbares Relais
	PO 2 bis PO 4: Konfigurierbarer Halbleiter
	Nur PO 4: Intern überwachte Lautsprechertreiberoption
PO 1 Relaisnennleistung:	Kontakte: 2 A ohne Drahtbrücke; nur ohmsche Belastungen
	Ausgang: 1,2 A mit Drahtbrücke; nur ohmsche Belastungen
	Betriebsspannung: max. 30 VDC
PO 2 zu PO 4 Nennleistung:	400 mA Stromsenke
Bedienteil	
Abmessungen (H x B x T):	12 cm x 17,7 cm x 2,5 cm
Unterstützte Gesamtzahl:	4
Empfohlene Montageoberfläche:	Nicht metallene Oberfläche
Mindestabstand für die Montage:	1,2 m zwischen den einzelnen Bedienteilen
Stromaufnahme:	110 mA (Ruhestrom); 165 mA (Alarmstrom)
Mindestdrahtlänge:	3 m
Höchstdrahtlänge:	Insgesamt: 400 m mit 0,8 mm (22 AWG) Durchmesser; Einzelstrecke: 100 m mit 0,8 mm (22 AWG) Durchmesser
Drahtoptionen für Datenbus:	 1 strombegrenztes Vierleiterkabel mit 1,2 mm (18 AWG) oder 0,8 mm (22 AWG) Durchmesser
	• Verdrilltes Kat 5-Kabelpaar mit mindestens 0,6 mm (24 AWG) Durchmesser
	UL-Installationen erfordern strombegrenzte Verdrahtung.
Drahtoptionen für Audiobus:	 1 strombegrenztes Zweileiter- oder Vierleiterkabel mit 1,2 mm (18 AWG) oder 0.8 mm (22 AWG) Durchmesser Es werden nur zwei Leiter verwendet.
	 Verdrilltes Kat 5-Kabelpaar mit mindestens 0.6 mm (24 AWG) Durchmesser
	UL-Installationen erfordern strombegrenzte Verdrahtung.
	Audiobus-Anschlüsse erfordern ein dediziertes Kabel, wenn kein KAT 5-Kabel
	verwendet wird.
Anforderungen an KAT 5-Kabel:	Siehe Abschnitt 2.3 Installation des Bedienteils auf Seite 11.
Anzahl der	
Benutzer:	22
	Benutzer 1: Hauptbenutzer.
	Benutzer 2 bis 21: Systembenutzer.
	Benutzer 22: Bedrohungsalarm
Ereignisse:	500 Ereignisse im Ereignisprotokoll mit Zeit- und Datumsstempel
Codierschlüssel und Funk-	Einen pro Benutzer (Benutzer 22 erhält keinen Codierschlüssel oder Funk-
Handsender:	Handsender)

Telefonleitung	
Telefonleitungsstörspannung:	Ein Störzustand tritt ein, wenn die Telefonleitungsspannung zwischen 1,10 V und 4,75 V liegt.
Spannungsversorgung der Zentr	ale
Netzstromeingangsspannung:	Ein UL-gelisteter 18-V-, Klasse-2-Transformator (22 V AC, VA 50/60 Hz) oder das ICP-EZPS-Netzteil (nicht von UL untersucht) verwenden.
Alarmstrom insgesamt:	 1,4 A (Netzstrom und Notstrombatterie; nur für Einbruchmeldung). Bei Gebrauch einer 7,0-Ah-Batterie gelten für alle an das System angeschlossenen Ausgänge und Geräte die folgenden Stromaufnahmewerte: Bis zu 170 mA über 24 Stunden für Brand- und kombinierte Brand-/ Einbruchmeldeanwendungen Bis zu 400 mA über 4 Stunden für UL-Einbruchmeldeanwendungen Bis zu 1,2 A für andere Anwendungen (nicht von UL untersucht)
Notstrom:	1,0 A max. bei 12 V DC. Einschließlich 110 mA für jedes an das System angeschlossene Bedienteil und bis zu 400 mA für parametrierbare Ausgänge.
Stromaufnahme:	85 mA (Ruhestrom) 160 mA (Alarmstrom) mit Aktivierung aller Ausgänge
Spannung:	12 V DC Nennspannung (11,2 V DC bis 12,3 V DC) Die Zentrale stellt die Verarbeitung von Melderstörungen ein, wenn die Spannung unter 9,5 V DC fällt.
Batterie: Anforderungen an das EZPS-Net Netzstromeingang: Gleichstromausgang:	 D126 (7 Ah) oder D1218 (18 Ah) versiegelte wiederaufladbare Bleibatterie Max. 1,7 A Strom zum Wiederaufladen Ein niedriger Batterieladezustand tritt ein, wenn die Batteriespannung unter 12 VDC abfällt. Wenn der Netzstrom ausfällt und die Batteriespannung unter 9,5 VDC abfällt, stoppt die Zentrale die Bearbeitung von Melderstörungen. Trennen Sie die Batterie in diesem Fall ab. Maximaler Notstrom zum Wiederaufladen der Batterie zur Notstromversorgung innerhalb von 72 Stunden: 12-V-, 7-Ah-Batterie: 400 mA 12-V-, 18-Ah-Batterie: 900 mA zteil (nicht von UL untersucht) Netzstromeingangsspannung: 100 V AC bis 240 V AC Netzspannungsfrequenz: 47 Hz bis 63 Hz Höchsteingangsstrom: 0,5 A Leistungsfaktor: Ca. 0,65 bei Volllast Nennausgangsspannung unter Netzstromeingang: 18 V C Ausgangsspannungsbereich unter Netzstromeingang: 16 V DC bis 20 V DC Dauerausgangsstrom (Nennwert): 1,25 A Ausgangsstromgrenze: Ca. 1,75 A bis 2,5 A
	Wechselstromkomponente: Unter 250 V mV
Batriebsspannung:	8 V DC bis 14 V DC
Stromaufnahme:	35 mA Ruhestrom: may 135 mA mit angeschlossenem Zuhehör
Ausgänge:	100 mA. überwachter 12-VDC-Ausgang für Zubehör
Sensorregelkreisklemmen- Drahtstärke:	0,8 mm (22 AWG) bis 1,8 mm (14 AWG)
Drahtlänge:	 Zentrale zum DX2010 (DX2010-AUX-Ausgang nicht verwendet): 0,8 mm (22 AWG) = 305 m 1,2 mm = 610 m Zentrale zum DX2010 (DX2010-AUX-Ausgang liefert 100 mA): 0,8 mm (22 AWG) = 30 m 1,2 mm = 76 m
Betriebstemperatur:	+0° C bis +50° C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 % bis 85 % bei +30° C
Sensorregelkreiswiderstand:	max. 60 Ω
Sensorregelkreis:	Bis zu acht Eingänge; Eingangskontakte können Arbeitskontakte (NO) oder Ruhekontakte (NC) mit entsprechenden EOL-Widerständen zur Überwachung sein.

Funk-Hub (ISW-BHB1-WX)	
Drahtstärke:	0,14 mm (18 AWG) bis 1,5 mm (24 AWG)
Stromversorgung/Spannung:	12 VDC nominal, 7 bis 14 VDC
Drahtlänge:	100 m
Compliance:	EN50131-1-Sicherheitsklasse 2 Typ C, Umweltklasse II

7.9 Kompatible Optionenn

Modellnummer	Beschreibung	Dokumentationsverweis
	Conettix IP-Dialer-Erfassungsmodul	
C900V2	Verbindet den digitalen Dialer mit dem öffentlichen Telefonnetz, der Telefonschnittstelle des digitalen Dialers und einem Ethernet- Netzwerk.	F01U003472
	Stecktransformator	
CX4010	Zur Verwendung in Nordamerika. 110-VAC- Primärspannungseingang. 18-VAC-, 22-VA-Sekundäreingang.	k. A.
	Eingangserweiterung	
DX2010	Bietet eine fest verdrahtete Erweiterung für acht zusätzliche Meldergruppen.	49533
	Parametrierschlüssel	
ICP-EZPK	Blauer Schlüssel zur Übertragung von Informationen zu und von Easy Series-Einbruchmeldezentralen.	F01U004832
	Fest verdrahtetes Netzteil	
ICP-EZPS	Zur Verwendung in Europa, im Nahen und Mittleren Osten, im asiatischen Pazifikraum und in Mittel- und Südamerika. 100-VAC- bis 240-VAC-Primärspannungseingang.	F01U003732
	AFNOR-Netzteil	
ICP-EZPS-FRA	Zur Verwendung in Frankreich. Bietet 14 VDC und isolierte Batterieanschlussausgänge.	F01U008729
	ROM-Update-Taste	E0111005887
IGF-EZRU2	Grüne Taste für Flash-Upgrades.	F010025887
	Abreiß- und Sabotagekontakt	
ICP-EZTS	Kombinationssabotagekontakt mit Drahtregelkreis für zusätzliche Sabotageausgänge.	F01U003734
	Stecktransformator	
ICP-TR1822-CAN	Zur Verwendung in Kanada. 110-VAC-Primärspannungseingang. 18-VAC-, 22-VA-Sekundäreingang.	k. A.
	wLSN-Hub	
ISW-BHB1-WX	Bietet Funkerweiterung für bis zu 32 Meldergruppen. Ist die Schnittstelle zu wLSN-Geräten.	F01U026481
	GSM-Netzwerkkommunikator	
ITS-300GSM	Ermöglicht Backup-Übertragung vom Telefondialer einer Zentrale über das GSM-Netzwerk, wenn die Telefonübertragung nicht funktioniert. Überträgt Protokolle und Audio.	F01U027641
	Ovales Bedienteil	
IUI-EZ1	Umfasst einen Lautsprecher, ein Mikrofon, Funktionstasten und eine Libelle.	F01U003737
II II-E7T-5	Easy Series-Codierschlüsselpaket	k A
101-EZ1-5	Fünf Easy Series-Näherungscodierschlüssel.	к. А.
RPS-INTI	Fern-Parametrierungssoftware	4998141259
	Kontenverwaltungs- und Zentralenparametrier-Dienstprogramm.	
	Stecktransformator	
TF008	Zur Verwendung in Australien und Neuseeland. 240-VAC- Primärspannungseingang. 18-VAC-, 1,3-A-Sekundäreingang.	k. A.

Index

Α

Abgestufte Meldung 41
Aktive Störungen ansagen 41
Anklopfen deaktiviert 43
Anzahl Melder-Umgehungen 40
Ausgänge
Ausgang 4-Funktion52
Ausgangsart 1 bis 4 52
Feuerausgangszielrhythmus52
Meldungszielfunktion
PO 1 - Verdrahtungsoptionen 17
PO 2 bis PO 4 - Verdrahtungsoptionen 18
Ausgangsverzögerung
Ausgangszeit neustarten
Autom. Erkennung Impulswahl 43
Autom. Intern-Scharf / Extern-Scharf 40

В

Batterie	
Technische Daten der Notstrombatterie	76
Batterie zur Notstromversorgung	
Berechnung für die Notstrombatterie	60
Installation	22
Bedienteil	
Adresseneinstellung	11
Ankündigung	53
Arztnotruf-Tastenalarm	53
Berechtigung für Gerätesabotage	40
Feuer-Tastenalarm	53
Firmware-Version	38
Individuelle Leistungsmerkmale für Bedienteile	54
Installation	11
Mindestwiederholzeitraum für Alarmnachricht	53
Scharfschaltung mit einer Taste	53
Sperrzeit	53
Technische Daten	75
Überfall-Tastenalarm	53
Zeitformat	53
Bedrohung	
Bedrohungsalarm aktiviert	54
Benutzer	
Bedrohungsalarm aktiviert	54
Hauptbenutzerpincode	54
Menüstruktur	8
Pincodelänge	54
RFID-Schlüssel Pincode	54
Technische Daten	76
Benutzerdefinierte Überwachung	47
Berechtigung für den bestätigten Alarm	41
Berichte für Geöffnet und Geschlossen	45
Berichtsrouting	46
Bestätigte Alarme	
Parametrierungsoptionen	39
Zeitschalter	40
Betrieb mit Sommerzeit	38
D	
Demo-Modus	10
	40

Demo-Modus
Die erste Parametrierung 30
DX2010
Berechtigung für Gerätesabotage 40
Funkmelder hinzufügen 28
Installation13
E
Eingangsverzögerung

Einrichter	
Installationspincode	54
Menüstruktur	6, 7, 30
Erkennung des Wähltons	42
Erzwungene Scharfschaltung aktiviert	
EZPS	20
EZTS	19
F	

FCC	
Abschnitt 15	.69
Abschnitt 68	.70
Registriernummer	.70
Funk	
Berechtigung für Gerätesabotage	.40
DX2010 und Funkmelder	.28
Funk-Handsender-Konfiguration	.26
Funk-Konfigurationsmenü	.27
Gerätekonfiguration	.25
Hub-Installation	.14
Konfigurationsmenü	.24
Netzwerk	.24
Sperrdetektionsstufe	.41
Systemeinrichtung - Schnellstart	6
Wiederherstellung des Funknetzes	.28
Zuordnung der Melder 1 bis 8 als Funkmelder	.28
Funk-Handsender	
Ausgangsfunktionen	.34
Konfigurieren	.26
Scharfschaltung	.41
Sonnenförmige Tastenkonfiguration	.41
Trapezförmige Tastenkonfiguration	.41
G	
Gehäuse	
Installation	9
Technische Daten	.75
Gerät	

Konfigurieren......25 Test......25

Н

Halbduplex-Sprachübertragung (Wechselsprechfunktion) Konfiguration4	1	
К		
KAT 5		
Empfohlene Verdrahtung1	2	
Klingelton		
Ausgewählter Ton3	8	
Vorgabe beim Entschärfen3	8	
Kunden-ID4	2	
L		
Ländercode	8	

Μ

Melder	
Abbrechen-Meldungsübertragung	38
Alarmverzögerungszeit	38
Anschluss der Brandmelder	15
Anschluss der Einbruchmelder an die	
Spannungsversorgung	16
Anschluss vom Schlüsselschalter	16
Benutzerdefinierte Überwachung	47
Laufzeit des Einbruchalarm-Zutrittssignals	38

Laufzeit des Feueralarmsignals	38
Maximum der zugelassenen ausgelösten Melder	39
Melder in Abhängigkeit	39
Melderart	32
Melderberichte und Wiederherstellungen	44
Melderbeschreibung	32
Meldergruppenabhängigkeit aktiviert	47
Scharfschaltung mit ausgelösten Meldern starten	41
Zurücksetzen der Melder- und Gehäusesabotage	40
Meldergruppenabhängigkeit	
Melder in Abhängigkeit	39
Meldergruppenabhängigkeit aktiviert	47
Verzögerungszeit für Mehrfachauslösungszone	40
Menü	
Benutzer	8
Einrichter	7
Menüs	
Funk-Konfigurationsmenü	24

Ν

Netzteil22Steckoption22Technische Daten76Verdrahtete Option20Nummer des SMS-Dienstanbieters42

Ρ

Parametrierbare Meldelinienausgänge	
Technische Daten75	5
Parametrierschlüssel	
Automatische Übertragung 55	5
Automatische Übertragung aktiviert	9
Manuelle Übertragung	5
Parametrierung	
Beenden	4
Einfach	1
Eingeben	0
Erstmalig	0
Experte	7
Pincode	
Anzahl der zulässigen Eingaben eines ungültigen	
Pincodes	3
Bedienteilsperrzeit53	3
Hauptbenutzerpincode54	4
Installationspincode54	4
Installationspincode beschränken 40	0
Pincodelänge54	4
RPS-Pincode 38	8
Umgehung des Installationspincodes aktiviert	9
Protokollrouting	
Parametrierung der Ersatzzieladresse 42	2
Parametrierung der Primärzieladresse	2
Parametrierung des Ersatzformats	2
Parametrierung des Hauptformats	2
Zielgruppenversuche	6
B	

ĸ

Reihenfolgeoptionen von System scharf/unscharf	
schalten	40
Ringer Equivalence (Anzahl gleichwertiger	
Klingelzeichen)	70
RPS	
Pincode	38
RPS wählt die Zentrale an	56
Zentrale wählt das RPS an	56
Rücksetzen auf Werkseinstellung	54
C C	

S

Sabotage
Berechtigung für Gerätesabotage40
Gehäusesabotageüberwachung aktiviert
Meldung einer Meldersabotage40
Sabotageschutzschalter
Installation9, 19
Scharfschaltungspieptöne41
Schnellreferenz
SIA
Schnellreferenz71
Sprachmodul
Installation19
Strombegrenzte Verdrahtung
Beschränkungen
System
Einrichtung - Schnellstart6
Erkennung und Eingliederung der Funk-Peripherie24
Grundlegende Systeminformationen5
Prüftaste
Systemprotokolle und Wiederherstellung45
_

т

16
19
43
76
42
38
46
41
41
41
41
40

U

Überblick	
über das Bedienteil	4
über das System	
Übertragungsziele	33
Überwachte Melder	
Technische Daten	75
UL	
Installationsanforderungen	72
Umgebungsbedingungen	75
Umgehungsnummer für Notruf	43
V	
Verzögerung von Umgehungsnummer für Notruf Voice-Format	43
Versuche der Nachrichtenzustellung	42
Wiederholungsanzahl	42
W	
Wartung	57
Z	
Zentrale	
Firmware-Version	38
Zentralenbaugruppe	
e	

Installation.....10 Zugangsberechtigung Alarmspeicher.....40 Bosch Security Systems, Inc. www.boschsecuritysystems.com

© 2006 Bosch Security Systems, Inc. F01U025199B

