

0.0

Bedienungsanleitung Bestellnummer 310101

Model		Item no.	
TSS 400 SAT>IP Converter		310101	
Version	01 - 2015	DE	triax.com

ALLGEMEIN | HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIAX TSS 400 SAT>IP Converter entschieden haben. Sollte das Produkt widererwartend nicht richtig funktionieren, muss nicht gleich ein Defekt vorliegen. Bitte rufen Sie vor einer Rücksendung unsere Hotline an.

Technische Hotline

Deutschland	0900 10 0	1 555	(0,49 Euro/min	aus dem Festnetz)
Österreich	0900 09 0	9 09	(0,32 Euro/min	aus dem Festnetz)

Im Rücksendefall wenden Sie sich bitte an unsere Reperaturabwicklung unter rma.triax-service.de

TSS 400

Sicherheitshinweise Wichtige Sicherheitshinweise Hinweise zum Aufstellungsort CE-Kennzeichnung Entsorgungshinweis	2 3 3 3
Produktbeschreibung Produktbeschreibung Lieferumfang Geräteanschlüsse LED-Anzeigen Anschlussarten Inbetriebnahme Anschluss und Inbetriebnahme	6 7 8 8 11
Netzwerkrouter Beispiele für Clients	11 11
KonfigurationZugriff auf den Web-KonfiguratorAnmeldung am Web-KonfiguratorNetzwerk-EinstellungenSoftware UpgradeLNB-EinstellungenÜbertragungsmodus ändernStatus-Informationen abrufenUPnP und dlna-EinstellungenEmpfang von SAT-TV über dlna mit dem VLC PlayerAllgemeine Einstellungen	12 14 15 16 17 18 19 20 22 23
Tipps & Tricks Der TSS 400 im Unicable-Modus Der Empfang von SAT-TV mit dem PC SAT>IP auf dem iPad Planungsbeispiel	24 26 28 31
Technische Daten Übersicht Technische Daten Konformitätserklärung	32 34

ALLGEMEIN | SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Converter in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Warnhinweise und Informationen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung. Grundsätzlich sollte die Installation durch fachkundige Personen durchgeführt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil und schließen Sie das Gerät nur an eine von qualifiziertem Fachpersonal installierte Steckdose mit 100-240 V und 50-60 Hz an. Bitte achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht verdreht oder geknickt ist.
- Das Steckernetzteil muss jederzeit erreichbar und leicht zugänglich sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz falls Betriebsstörungen auftreten.
- Falls das Stromkabel beschädigt ist lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal reparieren bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen, da die Gefahr von Elektroschocks besteht.
- Ziehen Sie bei Gewitter das Steckernetzteil aus der Steckdose. Entfernen Sie auch die Antennenanschlusskabel vom Gerät.
- Falls feste Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen, da die Gefahr von Elektroschocks besteht.
- Öffnen Sie nie das Gehäuse. Es besteht die Gefahr eines Elektroschocks. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Beziehen Sie Ersatzteile ausschließlich vom Hersteller. Eigenhändige Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Der Converter ist für den Empfang von Satellitenprogramme im privaten Bereich ausgelegt. Er ist nur für diesen Anwendungsbereich bestimmt und sollte auch nur in diesem Rahmen betrieben werden. Jede andersgeartete Verwendung ist unzulässig, führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie und kann zu Sach- oder sogar Personenschäden führen. Der Hersteller ist nicht haftbar für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Geräts erzeugt wurden.

4 | **TRIAX**

ALLGEMEIN | SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Aufstellungsort

- Sorgen Sie dafür, dass an allen Seiten ein freier Raum von mindestens 10 cm zur Verfügung steht, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann und das Gerät sich nicht überhitzt. Stellen Sie das Gerät nicht in einem eingeengten Bereich auf, wie zum Beispiel in einem Schrank. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht durch versehentliches Abdecken durch Zeitungen, Gardinen usw. beeinträchtigt wird.
- Um Beschädigungen am Gerät und daraus resultierende Folgeschäden zu vermeiden, muss das Gerät auf einer ebenen Grundfläche im Innenraum montiert werden, sodass es vor Wasser, Feuchtigkeit, Schmutz und Hitzequellen geschützt ist.
- Durch die Wärmeentwicklung des Gerätes können in Verbindung mit Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorgerufen werden. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine geeignete Unterlage.
- Heizungen oder andere Wärmequellen in Gerätenähe können zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Gerätes führen. Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden. Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche, Bad usw. gewählt werden, da Kondenswasser oder spritzendes Wasser zur Beschädigung des Gerätes führen können.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Wenn Sie das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort bringen kann sich im Inneren eine geringe Menge Kondenswasser bilden. Bitte warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

CE- Kennzeichnung

Das Gerät ist mit dem CE- Zeichen gekennzeichnet und entspricht damit den wesentlichen Anforderungen der Europäischen Richtlinien.

Entsorgungshinweis

Führen Sie dieses Produkt nach seiner Verwendung entsprechend den aktuellen Entsorgungsvorschriften Ihres Landkreises/Landes/Staates als Elektronikschrott einer geordneten Entsorgung zu.

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

PRODUKT PRODUKTBESCHREIBUNG

Der TRIAX TSS 400 SAT>IP Converter ermöglicht den Empfang von digitalen Satellitenprogrammen (DVB-S/S2) und verteilt diese über WLAN-Router kabelgebunden (LAN, PowerLAN) oder kabellos (WLAN) im Heimnetzwerk. So können bis zu vier SAT>IP-fähige Endgeräte mit TV- und Radioprogrammen versorgt werden.

SAT>IP fähige Endgeräte sind zum Beispiel:

- SAT>IP-Receiver, der kabelgebunden (RJ-45 Kabel) oder kabellos (WLAN) in das Heimnetzwerk integriert und via HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden wird.
- Mobiles Endgerät (z.B. Tablet oder Smartphone), das kabellos (WLAN) mit dem Heimnetzwerk verbunden wird. Es wird ein drahtloses Heimnetzwerk mit ausreichender Bandbreite (802.11n empfohlen) und eine SAT>IP-App (z.B. elgato SAT>IP) auf Ihrem Endgerät (im App-Store des Geräts erhältlich) benötigt.
- PC/Laptop, der kabelgebunden (RJ-45 Kabel) oder kabellos (WLAN) in das Heimnetzwerk integriert wird. Es wird eine separat erhältliche Softwarelösung (z.B. DVB-Viewer oder VLC-Player) benötigt.
- dlna-fähige Spielekonsole
- dlna-fähige SMART TVs



PC mit entsprechender Software über Kabelnetzwerk (LAN)

PRODUKT | LIEFERUMFANG & ANSCHLÜSSE

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Position	Anzahl	Beschreibung
1	1	TRIAX TSS 400 SAT>IP Converter
2	1	Steckernetzteil
3	1	Bedienungsanleitung

Geräteanschlüsse



- RF1 (HF-Eingang, unterstützt DVB-S/S2 und 950 ~ 2150 MHz), Anschluss an Vertical Low V/L-Port (13 V) des Quattro-LNBs oder jeden Port des Quad-LNBs oder Unicable-LNB (SCR-Ausgang).
- RF2 (HF-Eingang, unterstützt DVB-S/S2 und 950 ~ 2150 MHz), Anschluss an Vertical High V/H-Port (13 V/22 KHz) des Quattro-LNBs oder jeden Port des Quad-LNBs.
- RF3 (HF-Eingang, unterstützt DVB-S/S2 und 950 ~ 2150 MHz), Anschluss an Horizontal Low H/L-Port (18 V) des Quattro-LNBs oder jeden Port des Quad-LNBs.
- 4

2

3

RF4 (HF-Eingang, unterstützt DVB-S/S2 und 950 ~ 2150 MHz), Anschluss an Horizontal High H/H-Port (18 V/22 KHz) des Quattro-LNBs oder jeden Port des Quad-LNBs.

5

7

Ethernet-Netzwerkanschluss (RJ-45) kompatibel mit 100/1000 MBit/s

- 6 Reset-Taste für Werkseinstellungen
 - Netzschalter (AN/AUS) und Anschluss für Steckernetzteil (12V/3A)

PRODUKT

LED-Anzeigen



- Power LED zeigt den Betriebszustand an
 - leuchtet grün Gerät ist eingeschaltet
 - leuchtet nicht Gerät ist ausgeschaltet

Streaming LED

- leuchtet blau Netzwerkverbindung aufgebaut
- blinkt blau Fernsehinhalte werden übertragen
- leuchtet nicht Keine Netzwerkverbindung hergestellt

Anschluss mit einem Quattro-LNB

Das Gerät muss mit dem entsprechenden Anschluss am Quattro-LNB verbunden werden, richtige Anschlüsse am LNB beachten.

- Tuner RF 1 Vertical Low
- Tuner RF 2 Vertical High
- Tuner RF 3 Horizontal Low
- Tuner RF 4 Horizontal High



PRODUKT ANSCHLUSSARTEN

Anschluss mit einem Quad-LNB (Quattro-Switch)

Das Gerät kann mit jedem beliebigen Anschluss am Quad-LNB verbunden werden.

- Tuner RF 1 Teilnehmeranschluss
- Tuner RF 2 Teilnehmeranschluss
- Tuner RF 3 Teilnehmeranschluss
- Tuner RF 4 Teilnehmeranschluss

Anschluss mit einem Twin-LNB

- Tuner RF 1 Teilnehmeranschluss
- Tuner RF 2 Teilnehmeranschluss

Anschluss mit einem Single-LNB

Tuner RF 1 Teilnehmeranschluss

Anschluss mit einem Unicable-LNB

Der Unicable-Ausgang muss mit dem RF1-Anschluss des Geräts verbunden werden. Bitte beachten Sie außerdem, dass eine Änderung der Konfiguration im Webkofigurator erfolgen muss (siehe Seite 17)

Tuner RF 1 Unicable-Anschluss



6

PRODUKT | ANSCHLUSSARTEN & ENDGERÄTE

Anschluss mit einem Multischalter

Das Gerät kann mit jedem beliebigen Anschluss am Multischalter verbunden werden.

- Tuner RF 1 Teilnehmeranschluss
- Tuner RF 2 Teilnehmeranschluss
- Tuner RF 3 Teilnehmeranschluss
- Tuner RF 4 Teilnehmeranschluss



Anschluss mit einem Unicable-Multischalter

Der Unicable-Ausgang muss mit dem RF1-Anschluss des Geräts verbunden werden. Bitte beachten Sie außerdem, dass eine Änderung der Konfiguration im Webkonfigurator erfolgen muss (siehe Seite 17).





INBETRIEBNAHME

Inbetriebnahme & Anwendungsbeispiele

Anschluss und Inbetriebnahme

Der TRIAX TSS 400 SAT>IP Converter wird vorkonfiguriert ausgeliefert und kann nach dem Plug & Play Prinzip bei Verwendung eines Quad-LNBs ohne weitere Einstellungen verwendet werden. Bei Verwendung anderer LNBs bitte Kapitel "Anschlüse" und "Konfiguration" beachten.

Für den Betrieb im Unicable Modus, die Aktivierung des dlna-Modus und weiteren Einstellungen kann der Zugriff auf den Web-Konfigurator notwendig werden, siehe Kapitel "Konfiguration".

Verbinden Sie Ihren TSS 400 SAT>IP Converter mithilfe von Koaxialkabeln mit dem LNB und mithilfe eines Netzzwerkkabels mit Ihrem WLAN-Router.

Verbinden Sie den Converter erst mit dem Stromnetz nachdem Sie ihn mit allen anderen Geräten und dem LNB verbunden haben. Andernfalls kann es zu Schäden am Converter kommen. Das Drahtgeflecht und der Innenleiter des Koaxialkabels führen im Betrieb Spannung.

Netzwerk-Router

Um die gleichzeitig Gleichzeitige Übertragung der TV-Signale an bis zu vier angeschlossenen Nutzern und einen störungsfreie Übertragung sicherzustellen empfehlen wir die Verwendung von 5 GHz-WLAN-Routern. Datenrate: Empfehlung 1 GBit.

Beispiele für Clients

- SAT>IP-Receiver, z.B. TRIAX IP-100 Zusätzlich zu den Funktionen eines normalen SAT-Receivers mit Smart TV kann der IP-100 über Ethernetkabel oder WLAN ins Heimnetzwerk eingebunden werden.
- Elgato für Smartphone und Tablet Elgato kann über den iTunesStore oder googlePlay geladen werden. Name: Elgato Sat>IP. Diese App verhält sich im Betrieb wie ein herkömmlicher SAT-Receiver, mit zusätzlichen Features wie Kanalsuche, EPG oder PVR.
- dlna-Clients (z.B. VLC Player)
 Der TSS 400 enthält einen dlna-Server und wird von jedem dlna-Client als solcher erkannt, z.B. von Smartphone, Tablet, BlueRay Player und TV-Gerät.
- Spielekonsolen (z.B. Sony PS3)
- DVB-Viewer f
 ür PC
- Elgato EyeTV 3 für MAC

Zugriff auf den Web-Konfigurator

Für den Betrieb im Unicable Modus, die Aktivierung des dlna-Modus und weiteren Einstellungen kann der Zugriff auf den Web-Konfigurator notwendig werden. Hierfür benötigen Sie einen Computer, Tablet oder Smartphone welches sich im gleichen Netzwerk wie der SAT>IP Converter befindet.

Um auf den Web-Konfigurator zugreifen zu können, ist es notwendig die IP-Adresse des Gerätes zu ermitteln. Diese IP-Adresse wird bei Betrieb im DHCP-Modus über den Netzwerkrouter automatisch vergeben und kann auf folgende Weise herausgefunden werden:

IP-Adresse per UPnP-Tool ermitteln

Der TSS 400 SAT>IP Converter unterstützt die UPnP-Technologie, welche es erfahrenen Nutzern ermöglicht die IP-Adresse über ein kostenloses UPnP-Tool (z.B. Intel Tools for UPnP Technologies) zu ermitteln.

- Entsprechende Software auf den Computer herunterladen und installieren
- Das Programm "Device Spy" aus dem Startmenü öffnen
- In der Liste der "UPnP Devices" den "Triax SatIP Converter" auswählen und die entsprechende "Base URL" ablesen



Die entsprechende URL (z.B. http://192.168.178.34:9527) in einem Browser aufrufen

12 | **TRIAX**

Zugriff auf den Web-Konfigurator

IP-Adresse über den Netzwerk-Router ermitteln

Eine Alternative für die Ermittlung der IP-Adress ist der Zugriff über den Netzwerk-Router. Dazu muss das Konfigurationsmenü des Netzwerk-Routers über den Web-Browser aufgerufen werden (gezeigt am Beispiel einer AVM FritzBox).

- Konfigurationspunkt "Heimnetz" auswählen
- Der Router listet alle im Netzwerk vorhandenen Verbindungen auf
- Die entsprechende IP-Adresse wir neben dem Namen "TSS 400" angezeigt

	Angemeldet V FRITZIBox FRITZINAS MyFRITZ!
ht	Netzwerk
t	Geräte und Benutzer Programme Netzwerkeinstellungen
tz	
ark	Name IP-Adresse MAC-Adresse Verbindung Eigenschaften
eräte	
er (NAS)	AppleTV 192.168.178.36 9C:20:7B:85:E2:28 Jad WLAN 65 Mbit/s
Box-Name	fritz.repeater 192.168.178.25 BC:05:43:71:58:ED 💹 WLAN 121 Mbit/s
Home	● HP444CC3 192.168.178.33 00:12:79:44:4C:C3 🔓 LAN 1 mit 100 Mbit/s 🍽 Intellon Enabl
	HP678AFD 192.168.178.21 1C:C1:DE:68:82:FE Stat WLAN Tritz repeater
	TSS400 192.168.178.34 00:05:9E:96:39:44 Head Law 1 mit 100 Mbit/s Control Intellon Enabl
sik, Bilder, Filme Z! Ife, Nachrichten	
	Hier können Sie Netzwerkgeräte hinzufügen, denen eine feste IP-Adresse zugewiesen werden soll und die bisher noch keinen Kontakt zur FRITZIBox hatten. Geräthinzufü
	Aktualisieren Hilfe

Die URL (z.B. http://192.168.178.34:9527) in einem Browser aufrufen

ANMELDUNG AM WEB-KONFIGURATOR

Mit Verwendung der ermittelten IP-Adresse können Benutzer den Web-Konfigurator aufrufen. Wie die entsprechende IP-Adresse ermittelt werden kann, wird im vorhergehenden Abschnitt beschrieben.

- Nachdem die IP-Adresse http://192.168.178.34:9527 im Browser eingegeben wurde erscheint die Anmeldung zum Web-Konfigurator des TSS 400 SAT>IP Converters
- Das voreingestellte System-Passwort ist: satip_admin. Es wird empfohlen das Passwort zu ändern. Die genaue Vorgehensweise zur Änderung erfahren Sie in den folgenden Abschnitten.
- Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint das Hauptmenü des Web-Konfigurators

Übersicht Web-Konfigurator Hauptmenü



Im Hauptmenü des Web-Konfigurators können folgenden aktuelle Informationen über den TSS 400 SAT>IP Converter abgerufen werden:

- **SW Version** zeigt die aktuelle Version des SAT>IP Converters an.
- **Clients** zeigt wie viele Teilnehmer mit dem Converter verbunden sind.
- **CPU Load** zeigt wie hoch die aktuelle Belastung an die CPU ist.
- Memory Usage zeigt wie viel Speicher momentan belegt ist.
- Date zeigt das aktuelle Datum und aktuelle Uhrzeit an.
- **Uptime** zeigt die bisherige Betriebsdauer des Converters an.
- Language Auswahl der Menüsprache

Im folgenden Abschnitt werden die erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten im Detail beschrieben.

Network Interface

—	SW Version	Clients	CPU Load(%)	Memory Usage(%)	Date	Uptime	Language	
TRIAX					Thu Jan 01 00:02:33 1970	00h:02m:33s		
Ne	etwork Settin	gs So	ftware Upgrade MAC A MAC I IP Set & Aut IP Add Netma Gatew DNS Apph (GMT	UNB Settings S ddress 00 05 9e mgs matic Static IP mess 122 168 192 ig2 168 192 168 ig2 168 193 193	rstem Status Diagnostin 5 97 : 5d : 11 188 : 47 255 : 0 188 : 1 188 : 1 ver Berin, Bern, Rome	CS DLNA	Administration	Logou

Das Standard-Netzwerk Interface des SAT>IP Converters verwendet das Ethernet-Netzwerk. Falls der Converter in einer Ethernet-Umgebung installiert ist, muss die Einstellung vom Benutzer nicht angepasst werden.

MAC_Adress: Anzeige der MAC-Adresse des TSS 400

IP Settings

- Automatic: Der automatische Modus ist die Standard-Einstellung für die Vergabe von IP-Adressen. Für diese Funktion muss ein Netzwerk-Router mit DHCP-Funktion verwendet werden. Sollte eine korrekte IP-Adresse vergeben werden, ist keine Änderung der Einstellung notwendig.
- Static: Erfahrene Benutzer können alternativ den statischen Modus verwenden. Hierbei kann eine fest definierte IP-Adresse vergeben werden. Zusätzliche Informationen über Subnetzmarke, Gateway und DNS werden benötigt.

Time Correction

Diese Funktion dient der Einstellung der entsprechenden Zeitzone in der das Gerät betrieben wird. Sie dient ebenfalls zur automatischen Zeitkorrektur durch den SNTP-Server, damit Software-Updates automatisch durchgeführt werden können.

KONFIGURATION SOFTWARE AKTUALISIERUNGEN

Software Upgrade

	SW Version	Clients	CPU Load(%)	Memory Usage(%) Dal	Date		Language			
TRIAX	0.5.10	0	92.35%	28.24%	Thu Jan 01 00	Thu Jan 01 00:03:32 1970		03:32 1970 00h:03m:32s			
-	Network Settin	gs Sc	oftware Upgrade	LNB Settings	System Status	Diagnosti	cs DLNA	Administration	Logout		
			Online Software Up Select softw Upgrade Online Softw Upgrade M Auto Upgra Obsabled	ograde vare image file Dat ware Upgrade towl de Enabled	ei auswählen	Keine ausgi	ewählt				

Die Software Aktualsierung des TSS 400 SAT>IP Converters kann entweder manuell über den Web-Konfigurator oder automatisiert erfolgen.

Für ein manuelles Software-Update muss die aktuelle Software Version von der lokalen Computerfestplatte im Web-Konfigurator ausgewählt und hochgeladen werden.

Online Software Upgrade

Damit der TSS 400 SAT>IP Converter stets auf dem aktuellsten Software-Stand ist, steht die Option der autmatischen Updates auf "Enabled" (aktiviert). Das Gerät wird so automatisch überprüfen, ob neue Software verfügbar ist und diese aktualisieren. Wenn kein automatisches Software-Update gewünscht wird kann die Funktion auf "Disabled" (deaktiviert) gesetzt werden.

Zusätzlich kann die automatische Aktualisiertung durch einen Klick auf "Upgrade Now!" manuell gestartet werden.

Nach erfolgreicher Software-Aktualisierung wird das Gerät neu gestartet. Im Web-Konfigurator angemeldete Benutzer müssen sich erneut mit diesem verbinden.

Verwendung von Quad oder Quattro LNBs

	SW Version Clients		CPU Load(%)	Memory Usage(%)	Date	Uptime	Language		
TRIAX	0.5.10		95.04%	29.08%	Thu Jan 01 00:04:19 1970	00h:04m:19s			
	Network Settin	gs So	ftware Upgrade LNB Setting: LNB Type (Quad/DIS Frequency LO for Hig LO for Lo Apply R	LNB Settings S Quad/DiSEqC qC Settings (11700 Mi h band 10600 Mi w band 9750 Mi eset to Default	ystem Status Diagnostic Quattro Unicable 4z divides High band and I 4z	ow band	Administration	Logout	

Bei der Verwendung von Quad oder Quattro LNBs ist es nicht notwendig die Einstellungen zu verändern. Sollten widererwartend Probleme auftreten können die Frequenzwerte überprüft und entsprechend angepasst werden.

Verwendung von Unicable LNBs

T	SW Version	Clients	CPU Load(%)	Memory Usage(%)) Dati		Uptime	Language	
TRIAX		0	82.03%	29.53%	Thu Jan 01 00:	05:01 1970	00h:05m:01s		
	Network Settin	gs So	ftware Upgrade	LNB Settings	System Status	Diagnostic	s DLNA	Administration	Logout
				3 Settings 3 Type ○ Quad/Di Jnicable Settings JB slot UB_5 ▼ F JB slot UB_6 ▼ F JB slot UB_7 ▼ F JB slot UB_8 ▼ F pply Reset to Def	SEqC Quattr requency 174 requency 186 requency 198 requency 209 ault	 O O Unical MHz MHz MHz MHz MHz MHz 			

Bei Verwendung des Unicable-Modus müssen die entsprechenden Unicable-Frequenzen angegeben werden. Der TSS 400 SAT>IP Converter ist bereits mit den Unicable-Frequenzen für TRIAX Unicable-LNBs und -Multischalter vorkonfiguriert. Bei Verwendung eines Unicable-LNBs oder -Multischalters eines anderen Herstellers müssen die Frequenzwerte unter Umständen entsprechend angepasst werden.

Dynamischer SAT>IP Modus



Für die Verwendung des dynamischen SAT>IP Modus müssen die Einstellungen für alle vier Tuner auf "Dynamic" stehen. In diesem Modus verbinden sich das SAT>IP fähige Endgeräte mit dem Converter und fordern das jeweilige Programm an. In diesem Modus können bis zu vier Teilnehmer unabhängig voneinander alle frei verfügbaren TV- und Radioprogramme über Satellit empfangen. Diese Einstellung ist standardmäßig vorausgewählt.

Statischer IPTV-Stream-Modus

T	5W Version	Clients	CPU Load(%)	Memory Usage(%)		iate	Uptime	Languag		
TRIAX			100.00%	31.08%	Thu Jan 01 (Thu Jan 01 00:06:37 1970				
Ne	twork Settin	igs So	ftware Upgrade	LNB Settings S	/stem Status	Diagnostic	s DLNA	Administration	Logoul	t
Funer 1 Status		uner 2 St	atus		Tuner	3 Status			Tuner	4 Status
No Play / No Lock	N	lo Play /	No Lock		No Pla	ry / No Lock			No Pla	ay / No Lock
funer 1 Settings		uner 2 Se	attings		Tuner	3 Settings			Tuner	4 Settings
Dynamic Static		Dynan	nic 💿 Static		O Dy	namic 💿 Sta	tic		O Dy	mamic 🖲 Static
Channel Das Erste HD 🔻			Channel ZDF H	۹D 🔹		Channel	ProSieben	•		Channel RTL Televisi 🔹
Frequency 11493 MHz		F	requency 11	I361 MHz		Frequency	12545	MHz		Frequency 12188 MHz
Symbol Rate 22000 Ksys/s		Syn	bol Rate 23	2000 Ksys/s		Symbol Rate	22000	Ksys/s		Symbol Rate 27500 Ksys/s
Polarisation Horizontal		Po	larisation Horizo	ontal 🔻		Polarisation	Horizontal			Polarisation Horizontal •
Modulation System DVB-S2 V	N	lodulatio	n System DVB-S	52 🔻	Modul	ation System	DVB-S 🔻		Modul	ation System DVB-S 🔻
Modulation Type 8PSK *		Modulat	ion Type 8PSK	•	Mod	ulation Type	QPSK 🔻		Mod	dulation Type QPSK T
Satellite Number 1 🔻		Satellite	Number 1 🔻		Sate	allite Number	1 🔻		Sati	ellite Number 1 🔻
Multicast Address 239. 1 . 0 . 1		Multicas	t Address 239.	1.0.2	Mult	icast Address 2	239. 1 . 0	. 3	Mult	icast Address 239. 1 . 0 . 4
Multicast Port 1234		Multi	cast Port 1	234		Aulticast Port	1234		· ·	Multicast Port 1234
Pid List	01		Pid List 0,611	0,6120,6122,6110		Pid List	0,511,512,5	15,511,97		0,163,104,106,163,44
Apply	- 11 6	Apply			Apple	-			Appl	v

Für die Verwendung des statischen IPTV-Stream-Modus müssen die Einstellungen für alle vier Tuner auf "Static" stehen und jeweils im Channel ein Programm ausgewählt

18 | **TRIAX**

KONFIGURATION STATUSINFORMATIONEN ABRUFEN

werden. In diesem Modus werden vier statische Multicast-IPTV-Streams in das Netzwerk eingespeist. In diesem Modus können beliebig viele Teilnehmer unabhängig voneinander eines der vier eingespeisten Programme empfangen. Diese Einstellung muss manuell ausgwählt werden und erfordert erweiterte Kentnisse im Bereich Netzwerk und IPTV. Spezielle Multicast unterstützende SAT>IP Clients müssen vorhanden sein.

System Status



Im Menüfeld "System Status" kann die Funktion der vier Tuner sowie der Streaming-Status überwacht werden. Mit Hilfe der Informationen können auftretende Probleme in Bezug auf fehlerhafte Einstellungen oder mangelhafte Signale identifiziert und behoben werden.

Außerdem kann der Verbindungsstatus der SAT>IP Endgeräte überprüft werden.

UPnP Einstellungen

-	CHURTER	ctt-	(mu) d(m)	M(0)		-		1		
	Swversion	clients	CPO Load(%)	memory Usage(%	5 Di	RIC	opume		Canguage 2	
TRIAX			77.93%	32.42%	Thu Jan 01 0	0:07:58 1970	00h:07m:58s			
	Network Setting	gs So	ittware Upgrade	LNB Settings	System Status	Diagnosti	cs DLNA	Admini	istration	Logou
		[DU	NA Channel List	1.0				-	1	
			001 - Das Erste	HD				Â		
			002 - ZDF HD							
			003 - ProSieber	1						
			004 - SAT.1							
			005 - RTL Telev	isi						
			006 - TELE 5							
			007 - arte HD							
		2	008 - kabel ein	5						
			009 - N24							
			010 - ServusTV	HD Deu						
			011 - SIXX					*		
		A	pply Show all	Hide all Rese	et Channel List	Sort by: Ch	annel Numbe	r •		
		Ext	nort Channel List					_	1	
			vnort							
			sport							
		Lui	port Channel Lis		-	1000		-	1	
		Se	lect Channels file	Datei auswähle	Keine ausg	ewählt				
		I	mport							
									1	

Mit Hilfe der UPnP und dlna Funktion können ausgewählte TV- und Radioprogramme an UPnP- und dlna-fähige Endgeräte wie zum Beispiel Spielekonsolen und Computer übertragen werden. In diesem Menü können alle notwendigen Einstellungen gemacht werden:

- DLNA Channel List ermöglicht die Auswahl an zu übertragenden TV- und Radioprogrammen. So kann die Anzahl der Programme z.B. zum Jugendschutz eingeschränkt werden.
- Export Channel List ermöglicht den Expert der aktuellen Kanalliste zur externen Bearbeitung.
- Import Channel List ermöglicht es eine extern bearbeitete Kanalliste wieder einzuspielen.

Empfang von SAT-TV über dlna mit dem VLC Player

- Zuerst müssen Sie unter UPnP Settings in der Web-Benutzerobfläche des TSS 400 die Programme auswählen, die später via dlna übertragen werden sollen.
- Markieren Sie die Programme, so dass diese mit einem Häkchen gekennzeichnet sind.
 - Т TRIAX Network Settings Software Upgrade LNB Settings System Status Diagnostics DLNA Administration Logout **DLNA Channel List** 🕑 001 - Das Erste HD @ 002 - ZDF HD 003 - ProSieben 004 - SAT.1 005 - RTL Tele 006 - TELE 5 🔲 007 - arte HD 008 - kabel ein: @ 009 - N24 C 010 - ServusTV HD Deu 011 - SDX Apply Show all Hide all Reset Channel List Sort by: Channel Number Export Channel List Export Import Channel Lis Select Channels file: Datei auswählen Keine ausg Import
- Klicken Sie auf Apply um die Auswahl zu bestätigen.

- Starten Sie nun den VLC Player. (Achten Sie darauf immer die jeweils aktuellste Version auf Ihrem Computer installiert zu haben.)
- Wählen Sie im VLC Player auf der linken Navigationsliste Local Network (lokales Netzwerk) und darin das Untermenü Universal Plug'n'Play.
- Im großen Fenster zeigt der VLC Player nun alle dlna tauglichen Server/Geräte an, die sich in Ihrem Netzwerk befinden.
- Klicken Sie auf Ihren TRIAX SAT>IP Converter.

Nun werden die Kanäle dargestellt, die Sie zuvor, wie oben beschrieben, aktiviert haben.



Empfang von SAT-TV über dlna mit dem VLC Player

- Wählen Sie aus der Kanalliste ein Programm aus und bestätigen Sie die Auswahl mit Doppelklick.
- Fertig! Jetzt können Sie über dlna das gewünschte Programm schauen.
- Zum Umschalten müssen Sie einfach wieder zurück zur Übersichtsseite und ein anderes Progamm auswählen.



Administration

5	5W Version	Clients	CPU Load(%)	Memory Usage(%)	Dat	-	Uptime	Language	e
TRIAX	0.5.10		74.72%	34.08%	Thu Jan 01 00:	09:29 1970	00h:09m:29s		
Netv	twork Settin	gs So	ftware Upgrade	LNB Settings S	System Status	Diagnostic	S DLNA	Administration	Logou
			Apph Export S Export S Select S Import Change t Old Pass New Pas Repeat N Apply Misc Reboot		uswählen Kei	ne ausgewä	blt		

Im Menüfeld "Administration" können allgemeine Einstellungen vorgenommen werden. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

- Friendly name definiert den Namen mit dem der SAT>IP Converter im UPnP-Netzwerk angezeigt wird.
- **Export Settings** ermöglicht es die aktuellen Einstellung zu exportieren.
- **Import Settings** ermöglicht es exportierte Einstellungen wiederherzustellen.
- Change Passwort ermöglicht es ein neues Passwort zu vergeben. Dabei muss sowohl das aktuelle Passwort (Standard: satip_admin) als auch das neue Passwort mit einer Sicherheitswiederholung angegeben werden.
- **Reboot device** startet das Gerät neu. Dies kann bei eventuellen Funktionsstörungen notwendig werden.

Der TSS 400 im Unicable-Modus

Um den TSS 400 für den Betrieb in einer Unicableanlage einrichten zu können sollten Sie bitte sicherstellen, dass Ihr Unicablesignal an Eingang 1 anliegt. Außerdem benötigen Sie die IP-Adresse des Geräts. Falls Ihnen diese bekannt ist können Sie direkt zu Abbildung 3 springen.

UPnP Devices WIPnP Devices WIPNIZIMediaserver DVBVewer Media Server (NNH000) FRITZIBox Fon WLAN 7390 Protect Library at NNH00051 Protect Library at NNH00051 Protect Library at NNH00051	51)	Name Base URL Device icon Device URN Embedded devices Expiration timeout Friendly name Has presentation	Value http://192.168.188.37.50000/ Present, 120x120 um ses-com.device.SatiPServer:1 0 1800 SatiP Server False 193.362.109.45	
Intel Device Spy for UPnP Technologies	*1		21 47 i 11	
Device Spy.pdb	20.12.2012 1	L2:04 Anwendu L2:04 PDB-Date	i 82 KB	
Device Sniffer.pdb	20.12.2012 1	12:04 PDB-Date	78 KB	
🐣 Device Sniffer	20.12.2012	12:04 Anwendu	ng 104 KB	
Device Relay.pdb	20.12.2012 1	12:04 PDB-Date	i 200 KB	
Denice Pelan	20.12.2012 1	12:04 PDB-Date	i 558 KB	
Device Builder.pdb			2	

Die IP-Adresse kann beispielsweise mithilfe der kostenfreien Software "Developer Tools for UPnP Technologies v0.0.58" ermittelt werden.

- Laden Sie die Software unter http:// opentools.homeip.net/dev-tools-for-upnp herunter und installieren Sie sie.
- Öffnen Sie nach der Installation die enthaltene
 Anwendung Device Spy
 - Wählen Sie aus der angezeigten Liste der UPnP-Geräte den SAT>IP Server aus.





Der TSS 400 im Unicable-Modus

CPU Load(%)	Memory Usage(%)	Date		Uptime	Language	
41.67%	37.62%	Thu Jan 01 00:1	1:12 1970	00h:11m:12s		
oftware Upgrade	LNB Settings S	ystem Status	Diagnosti	cs DLNA	Administration Logou	
	3 Settings		_			
	3 Type 🔍 Quad/DiS Jnicable Settings	EqC Quattro	Unica	ible		
	JB slot UB_1 • Fre	equency 1076	MHz			
	JB slot UB_2 V Fre	equency 1178	MHz			
	JB slot UB_3 V Fre	equency 1280	MHz			
	IB slot UB 4 T Fr	equency 1382	MHz			

 Wählen Sie im nun erscheinenden Dialog als LNB-Typ Unicable aus und klicken Sie auf Apply.

- Tragen Sie die passenden Userbands ein.
- Das nebenstehende Beispiel bezieht sich auf den Betrieb mit einem TRIAX TMU 518. Bei Einsatz einer anderen Unicable-Lösung müssen entsprechend andere Frequenzbänder eingetragen werden.





7%	37.62%	Thu Jan (01 00:11	:12 1970 (00h:11m:12s		
UNE LINE LINE LINE LINE LINE LINE	LNB Settings 3 Settings 3 Type Quad/L Inicable Settings- JB slot UB_1 * JB slot UB_2 * JB slot UB_3 * JB slot UB_4 *	System Sta DiSEqC O C Frequency [Frequency] Frequency [Frequency]	tus [Quattro 1076 1178 1280 1382	 Unicab Unicab MHz MHz MHz MHz MHz MHz 	le	Administration	Logout

 Klicken Sie abschließend auf Apply um Ihre Einstellungen zu speichern.

Der Empfang von SAT-TV mit dem PC

Contraction in the second seco						
DVB Viewer Customer Area 🛛 🗶						
DVB Viewer Forum ->Customer Area						
New/Updated last 4 weeks						
• Description: <u>DVBViewer BETA 4,9.9.1</u> (5002 Downloads) • Version: expires 12.11.2012 • Size: 2454 KRytes • Last Updated: 11.10.12						

Zur Darstellung benötigen Sie die kostenpflichtige Software DVB Viewer

- Laden Sie unter www.dvbviewer. com die aktuelle Software (Stand 5.0) herunter
- Die Software kostet einmalig 15 Euro
- Achtung: Die Demoversion ist nicht zur Darstellung von SAT>IP geeignet

- Wählen Sie den Menüpunkt Optionen aus
- Nach Auswahl des Unterpunktes Hardware erscheint nebenstehendes Menü
- Klicken Sie unten rechts auf den Button + und geben Sie dann im Dialog bei SAT>IP eine 1 ein
- Der Geräteliste oben links wird ein RTSP Network Device zugefügt
- Falls Sie die Aufnahmefunktion des DVB Viewer nutzen möchten fügen Sie mind. ein weiteres RTSP Device hinzu (bei SAT>IP dann eine 2 eingeben)
- Sie können nun ein Programm ansehen und ein anderes aufnehmen

Optionen			— ×
Hardware Auf dieser Seite können a	alle vorh	andenen DVB Geräte verwaltet werden.	N
Allgemein	*	Gerät:	Tupertyp:
Aussehen		RTSP Network Device	Satalit
Beenden			Jotent
Erweitert			Status:
Aufnahme Optionen			Normal
Aufnahmen			Finetellungen
Timeshift			Sendergruppe
Hardware	-		A .
DirectX			V B
DVD Optionen			Löschen
Bild in Bild		Modus für niedrige Bandbreite (USB 1.1)	
Mosaikvorschau		Stream beim Tunen stoppen	Neu Tunen
EPG		Gemeinsamer LNB	Bei fehlendem Stream
Teletext		Hat CI Modul	neu tunen nach (Sek.) 20
Untertitel		Öffne ganzen Transponder	
SiehFern/MHW		Kein EPG Empfang	Externes CI (experimentell)
IV + Kadio		Ist DVB-S2 taugich.	none
USD Allgemein		Direktes Tunen	
OSD Dataila		☐ Internen Network Provider Filter verwen	iden
OSD Mania			+ Suche Geräte
Ciscolar Ciscolar			
Maure		Zeige Konfigurationsverzeichnis ?	OK Abbrechen Übernehmen
Maus	Ŧ		

26 | **TRIAX**



Die Konfiguration ist nun abgeschlossen und das Programm zur Senderwiedergabe bereit

Wählen Sie in der Menüleiste unter Sender den Punkt Senderliste aus



 Der gewählte Sender wird anschließend wiedergegeben.

- Klicken Sie oben mittig auf Einstellungen
- In diesem Menü wird der TSS 400 als Server gefunden (dies kann ggf. einen Moment dauern)
- Sobald das Gerät erkannt wurde bestätigen Sie mit OK
- Falls Sie mehr als ein RTSP Network Device angelegt haben führen Sie diesen Vorgang für jedes Device durch



- Wählen Sie Ihre gewünschte Satellitenposition aus
- Durch einen Klick auf den entsprechenden Sender wählen Sie diesen aus



TRIAX | 27

SAT>IP auf dem iPad

Um mit Ihrem iPad Satellitenfernsehen über den TSS 400 SAT>IP Converter schauen zu können benötigen Sie z.B. die SAT>IP-App von Elgato. Diese können Sie im Apple AppStore für 0,89 Euro herunterladen.

		Einstellungen		
	Live-Fernsehen	Sender suchen	583 Sender >	
	Filmarchiv	Sender sortleren		
	Programm	Geräte SatlP Sarvar Info		••••
63	Einstellungen	Арр		
~		Timeshift-Puffer Ton im Hintergrund abspielen		
		Über		
		Ton im Hintergrund abspielen Über		

Öffnen Sie die App und wählen Sieden Menüpunkt Einstellungen aus.

Klicken Sie dann auf <mark>Sender suchen</mark>.

Geben Sie den Satelliten AST-RA 19,2 Grad ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Auf ausgewählten Satelliten suchen.

SAT>IP auf dem iPad

Springen Sie in den Menüpunkt Live-Fernsehen. Hier werden Ihnen alle gefundenen Sender angezeigt.

Wählen Sie ein Programm aus. Sie können nun mit dem blauen Schieberegler die Time-Shift-Funktion (zeitversetztes Fernsehen) nutzen oder mit per Klick auf den Aufnahmeknopf links eine Sendung aufzeichnen.

Im Menüpunkt Filmarchiv können Sie Ihre aufgenommenen Sendungen abrufen und anschauen, wann Sie Zeit und Lust haben.

SAT>IP auf dem iPad

Springen Sie in den Menüpunkt Programm. Hier werden Ihnen alle aktuellen Sendungen der nächsten sieben Tage angezeigt.

Mit einem Klick auf die betreffende Sendung werden Ihnen ausführliche Details angezeigt.

Wenn Sie die Sendung gleich anschauen möchten klicken Sie auf Jetzt ansehen.

PLANUNGSBEISPIEL

Nachrüstung bestehender Multischalteranlagen mit SAT>IP

Vorteile

Mit den SAT>IP Komponenten TSS 400 und IP-100 können Sie Ihre bestehende Multischalter-Anlage ganz einfach erweitern und so im ganzen Haus Satellitenfernsehen auf PCs und mobilen Endgeräten genießen.

Bis zu vier Endgeräte können so zusätzlich mit allen frei empfangbaren TV-Sendern versorgt werden.

Benötigte Komponenten

- Multischalter mit vier freien Ausgängen (z.B. TMS 5x8 P Art-Nr. 300328)
- W-LAN Router (mit Standard 802.11n)
- SAT>IP Converter TSS 400 (Art.-Nr. 310101)
- SAT>IP Receiver IP-100 (Art.-Nr. 305250)
- Koax-Kabel KOKA 110 HD (Art.-Nr. 150610)
- Cat 5e/6/7-Kabel (in Abb. grün)

Anlagenbeispiel

TECHNISCHE DATEN

| Übersicht

Schnittstellen

- 4 x DVB-S/S2 Tuner/Demodulatoren
- 1000 Megabit Ethernet

Software

- SAT>IP Kontrollprotokoll:
 - Unterstützt RTSP und HTTP Kontrollprotokolle
 - Konform zum SAT>IP Protokoll Version 1.2
 - Unterstützt RTCP Announcements Control Channel
 - Unterstützt dynamischen und statischen Betrieb für jedes Frontend
- UPnP
 - DVB-S/S2 Live Streaming to IP Media Transport
 - Unicast via HTTP 1.0 / 1.1
 - Multicast via UDP / RTP
- Web User Interface
 - Systemkonfiguration und -administration
 - Einfache Fernwartung des Servers über das Web UI
 - Einfacher Zugriff auf das Web UI über den PC Browser
 - Unterstützt Softwareupdate über das Web UI

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse

- 4 F-Anschlüsse
- 1 Ethernet RJ-45 (100 / 1000)
- 1 DC IN (Netzteil)
- 1 Reset

LED

Power LED: leuchtet grün - AN, leuchtet nicht - AUS Streaming LED: LED leuchtet blau - mit Netzwerk verbunden, LED blinkt blau -Fernsehinhalte werden übertragen, LED ist aus - keine Netzwerkverbindung.

Verschiedenes

Abmessungen: 250 x 126 x 35 mm Gewicht: 0.75 Kg TSS 400, Artikelnummer 310101, EAN Code 5702663101012 Betriebstemperatur: 0 bis +40°C

Diese Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

TRIAX erklärt, dass das Gerät mit folgenden Richtlinien und Standards übereinstimmt:

Elektrostatische Entladung: IEC 61000-4-2 Safety: CE LVD EN 60065 - CE, ErP (EC) n° 1275/2008 Elektromagnetische Kompatibilität: EN55013/20 – EN55022/24

Dieses Dokument ist nur mit der Unterschrift der Person gültig, die bei Triax für CE-Kennzeichnung zuständig ist.

Datum: März 2015

Unterschrift

V

TRIAX | 35

Copyright © 2016 TRIAX. All rights reserved. The TRIAX Logo and TRIAX, TRIAX Multimedia are registered trademarks or trademarks of the TRIAX Company or its affiliates. All specifications in this guide are subject to change without further notice.

TRIAX A/S | Bjørnkærvej 3 | DK-8783 Hornsyld | Denmark

triax.com/support