Port Forwarding Router ASUS



คู่มือการทำ Port Forward ที่ Router "ASUS" การทำให้ DVR ดูทางอินเดอร์เน็ทได้นั้น ด้องทำ 1.สมัครและสร้าง Host name กับ DynDNS.com (ดูขั้นตอนลงทะเบียนฯ) อย่าลืมจดชื่อโฮส ชื่อผู้ใช้ และระหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนกับ DynDNS ด้วย 2.เซ็ท DVR แต่ละตัว แต่ละรุ่น วิธีการจะคล้ายๆกัน (ดูการเซ็ท DVRฯ) อย่าลืมจดเลขไอพี และเลขพอร์ทของดีวีอาร์ มาด้วย 3.การทำ Port Forward และทำ DDNS ที่ Router อุปกรณ์และบริการ ที่ต้องใช้ 1.อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง 2.Router และอุปกรณ์ครบชุด

3.คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ทแลน (ใช้เสร็จถอดออกได้)



ก่อนอื่นคุณต้องต่อสายแลนจาก Router เข้ากับ Computer ที่คุณใช้ตั้งค่า

เปิดเราเตอร์ และเปิดคอมฯ พอคอมฯ ขึ้นหน้าจอพร้อมใช้งานแล้ว

เปิด My Computer (ดะเบิ้ลคล็กที่ My Computer)

ตรงช่อง Address ให้พิมพ์เลขไอพีของ Router

ถ้ายังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเลขอื่น จะเป็นเลข

192.168.1.1 แล้วกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard

R		GC (
Wireless Router		
User name:	🖸 admin	
Password:		
	Remember my pass	sword

จะให้ใส่ User กับ Password ของ Router

User = admin

Password = admin

แล้วคลิ๊ก OK

	***********	*****		
ADSL Router		WL-AM60)4g	_
Device Info Quick Setup	Device Info Summ	any		
Advanced Setup	Broad ID:	WL-AM604g		
Wireless	Software Version:	2.0.3.1		
Bandwidth Management Diagnostics	This information reflec	ts the current	status of your DSI	. connection.
wanagement	Line Rate - Upstrea	m (Kbps):	509	
	Line Rate - Downst	ream (Kbps):	1020	
	LAN IP Address:		192.168.1.1	
	Default Gateway:		58.9.136.1	
	Primary DNS Serve	er:	203.144.207.29	
	Secondary DNS Se	rver:	203.144.207.49	

หลังจากคลิ๊ก OK จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

จะบอกสถานะของ Router (ต่อสายโทรศัพย์ และมีสัญญาณ ADSL)



ถ้าไม่ต่อสายโทรศัพย์ หรือไม่มีสัญญาณ ADSL

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

Device Info	PVC SETTING
Quick Setup Advanced Setup	This Quick Setup will guide you through the steps necessary to conf
Wireless Bandwidth Management Diagnostics Management	Noice: There is a wan setting in your router. If you want to add a new to modify the previous setting, please go to "Advanced Setup" -> "W PVC Config Country: Not List
	ISP: Not List 💌
	PVC Setting: VPI: [0-255] VCI: [32-65535]
	Next

หน้านี้จะให้คุณตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้ ถ้าเราเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ทได้อยู่แล้วก็ข้ามไป

ถ้าเราเตอร์ใหม่ และต้องการตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ท

คลิ๊ก Quick Setup

คุณต้องรู้

1.ใช้อินเตอร์เน็ทของค่ายไหน TOT, True, TT&T เป็นต้น

(อาจเป็นเลขอื่นๆ โทรถามผู้ใหบริการอินเตอร์เน็ท หรือดูจากตัวเก่าแล้วจดไว้)

VPI = เลขอะไร (True, TOT, TT&T, CAT, Samart, CSLox = 0)

VCI = เลขอะไร (True=100, TOT=32, TT&T=33, CAT,Samart,CSLox = 35)

Conn	o oti.	an T	Lun o
COUL	ecu		v pe

Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has that 802.1q VLAN tagging is only available for PPPoE, MER and Bridging.

C PPP over ATM (PPPoA)	
PPP over Ethernet (PPPoE)	
C MAC Encapsulation Routing (MER)	
C IP over ATM (IPoA)	
C Bridging	
Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING Enable 802.1q	Back
2.Connection Type	
PPPoA หรือ PPPoE	
Encapsulation Mode = LLC หรือ VC-Mux หรือ VC	

PPP Username and P	assword
PPP usually requires th name and password tha	at you have a user name and password to establis at your ISP has provided to you.
PPP Username:	@truehisp
PPP Password:	
PPPoE Service Name:	
Method:	AUTO
pppMtu:	1492
🗖 Dial on demand (w	ith idle timeout timer)
PPP IP extension	
Use Static IP Addr	ress
	Back

หลังจากตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้แล้ว (ถ้ายังไม่มีโฮสเนม ลองสมัคร DynDNS)



มาทำ Port Forward

คลิ๊ก Advanced Setup อยู่แทบข้างซ้าย แล้ว NAT

แล้วคลิ๊ก Virtual Servers

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

แล้วคลิ๊ก Add

Advanced Setup -- NAT -- Virtual Servers Add

Select the service name, and enter the server IP address and click "Save/Apply" to forward IP ; specified server. NOTE: The "Internal Port End" cannot be changed. It is the same as "E» will be the same as the "Internal Port Start" or "External Port End" if either one is mod Remaining number of entries that can be configured:32

Sen	ver Name:	-					
C	Select a Service:	Select (Dne				•
o	Custom Server:	ССТУ	7				
S	erver IP Address:	192.168.	1.10				
	2						
						Save/A	ylac
Ext	ernal port startE:	kternal p	ort end	Proto	col:	Internal po	ort start Internal port end
88	8	8		TCP	-	88	88
				TCP	•		
						-	

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

เลือก Custom Server:

แล้วใส่ชื่อ เช่น CCTV, DVR เป็นต้น

Server IP Address: ให้ใส่เลขไอพีของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 192.168.1.10

External port start = เลขพอร์ทของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 88 (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)

External port end = เลขพอร์ทของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 88 (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)

Protocol: = TCP

Internal port start = เลขขึ้นเองอัตโนมัติ (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)

internal port end = เลขขึ้นเองอัตโนมัติ (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)

เสร็จแล้วคลิ๊ก Save/Apply

	Setue NAT Vir	tual Servers					
Advanced Virtual Serv with private	er allows you to dire IP address on the L	ct incoming traffic t AN side. The Interr on the LAN side. 4	from WAN s al port is re	ide (identified by quired only if the 32 entries can be	Protocol and Extension external port need	ernal port) to the Ir Is to be converted	ternal serve to a differen
Advanced Virtual Serv with private port number Server Name	er allows you to dire IP address on the L r used by the server External Port Start	ct incoming traffic f AN side. The Interr on the LAN side. A External Port End	from WAN s aal port is re maximum Protocol	ide (identified by quired only if the 32 entries can be Internal Port Start	Protocol and Exte external port need configured. Internal Port End	emal port) to the in is to be converted Server IP Address	iternal servi to a different Remov

หลังจากApply จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้

ADSL Router	
Device Info	Advanced Setup NAT DMZ Host
Quick Setup	
Advanced Setup	The Wireless Router will forward IP packets from the WAN that do not belon Servers table to the DM7 host computer
WAN	Delvers table to the DW2 host computer.
LAN	Enter the computer's IP address and click "Apply" to activate the DMZ host.
NAT	
Virtual Servers	Clear the IP address field and click "Apply" to deactivate the DMZ host.
Port Triggering	DM7 Host IP Address: 192 168 1 10
DMZ Host	
ALG	Save/Apply
Caramitu	

DMZ Host (ถ้ามีอุปกรณ์ทำ Port Forward อุปกรณ์เดียว ทำก็ดี ไม่ทำก็ได้)

คลิ๊กแทบ DMZ Host (Advancee Setup > NAT > DMZ Host)

จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้

แล้วคลิ๊ก Add



DMZ Host (ถ้ามีอุปกรณ์ทำ Port Forward อุปกรณ์เดียว ทำก็ดี ไม่ทำก็ได้)

คลิ๊กแทบ DMZ Host (Advancee Setup > NAT > DMZ Host)

จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้

DMZ Host IP Address: = เลขไอพีของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 192.168.1.10

แล้วคลิ๊ก Save/Apply



ทำ DDNS

คลิ๊ก Advanced Setup > DNS > Dynamic DNS

จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้

คลิ๊ก Add

This page allows you to	add a Dynamic DNS address from DynDNS.	org or I
D-DNS provider	DynDNS.org 💌	
Hostname	hostname.ath.cx	
Interface	pppoe_0_100_1/ppp_0_100_1 💌	
DynDNS Settings		
Username:	username	
Password:	•••••	

หลังจากคลิ๊ก Add จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้

D-DNS provider = คุณใช้บริการ DDNS ของค่ายไหน ตัวอย่างใช้ DynDNS.org

Hostname = ชื่อโฮส ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com

Interface = ใช้ค่าที่ปรากฏ

DynDNS Settings

Username: = ชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com

Password: = ระหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com

เสร็จแล้ว Save/Apply

	WL-AM604g				
Advanced Setur	DNS Dynamic DNS				
Auvanced Setup	ono - ofnanno ono				
The Dynamic DNS s	ervice allows you to alias a d	dynamic IP a	ddress to	a static hostnar	ne in any
The Dynamic DNS s your Wireless Route	ervice allows you to alias a c to be more easily accessed	dynamic IP a d from variou	ddress to s locations	a static hostnar on the Internet	ne in any
The Dynamic DNS s your Wireless Route Choose Add or Rem	ervice allows you to alias a c r to be more easily accessed ove to configure Dynamic DN	dynamic IP a d from variou: NS.	ddress to s locations	a static hostnar s on the Internet	ne in any
The Dynamic DNS s your Wireless Route Choose Add or Rem	ervice allows you to alias a c r to be more easily accessed ove to configure Dynamic DN Hostname	dynamic IP a d from variou NS. Username	ddress to s locations Service	a static hostnar s on the Internet Interface	ne in any
The Dynamic DNS s your Wireless Route Choose Add or Rem	ervice allows you to alias a c r to be more easily accessed ove to configure Dynamic DN Hostname	dynamic IP a d from variou NS. Username	ddress to s locations Service dyndns	a static hostnar s on the Internet Interface ppp_0_100_1	Remove

Device Info Quick Setup Advanced Setup <u>Wireless</u> Bandwidth Management Bandwidth On Demand User Specify Service Diagnostics Management	Bandwidth Management Ba Gaming Blaster	ternet lication	VOIP/Video Streaming
	Gaming Blaster	Prioroty	High
	FTP Server		
	Voip/Video Streaming		
		Apply	Save/Reboot

Bandwidth Management ตั้งค่าการใช้งานว่าให้ Aplication แบบไหนใช้มากกว่ากัน

ทดลองตั้งค่า แล้วลองใช้ดู จนได้ค่าที่ดีที่สุด (เหมือนการตั้งค่า QoS)

แล้ว Save/Reboot

ADSL Router

Device Info Quick Setup Advanced Setup Wireless Bandwidth Management Diagnostics Management Settings System Log Internet Time Access Control Update Software Save/Reboot

Wireless Router Reboot

The Wireless Router has been configured and is rebooting.

Close the Wireless Router Configuration window and wait for 60 ser reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.

Current Status:

หรือหน้านี้

คลิ๊ก Management

คลิ๊ก Save/Reboot

รอให้ไฟแสดง DSL ทีเราเตอร์ติดค้าง

ให้คนที่อยู่ Internet คนละ Account ลองเข้ามาดู

ที่คอมฯเครื่องที่จะดูทางอินเตอร์เน็ท

เปิดอินเตอร์เน็ท

ตรงช่อง Address ให้ใส่

http://hostname.dyndns.org:88

แล้ว Enter

Credit by CCTV4YOU.com