

C.D.R. INTERNATIONAL s.r.l.
Mondo fotocamere

Sede legale: Via Bernini 1/A - Besnate 21010 (VA) - ITALY -
Tel. 0331.2747.20 - Fax 0331.274456 - P.I.: IT02670480124
www.cdrinternational.com - E-mail: info@cdrinternational.com

Il presente listino annulla tutti i precedenti e non ha alcun effetto retroattivo. La CDR INTERNATIONAL S.r.l. si riserva la possibilità di modificare questo listino senza alcun preavviso. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. I prodotti sottolineati sono esauriti mentre i prodotti con la scritta in neretto hanno cambiato prezzo e quelli in italico grassetto sono novità. Tutti i marchi riportati sul presente listino sono registrati dai legittimi proprietari.

Mondo fotocamere - Batterie		
ALF01CRV3L	Batterie Multimarca per: Benq DC4500 CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALF01NP100S	Batterie Multimarca per: Casio Exilim EX-F1 - Exilim Pro EX-F1 FUJIFILM NP-100, JVC BN-V101, BN-V101E, DDNP-100, RICOH: DB-30, TOSHIBA: NP-100	19,50
ALF01LI40B	Batterie Multimarca per: Casio Exilim G EX-G1 - Exilim Hi-Zoom EX-H5 - Exilim Zoom EX-Z1 - Exilim Zoom EX-Z2 - Exilim Zoom EX-Z270 - Exilim Zoom EX-Z280 - Exilim Zoom EX-Z330 - Exilim Zoom EX-Z350 - Exilim Zoom EX-Z550 FUJIFILM: NP-45, NIKON EN-EL10, OLYMPUS LI-40B, LI-42B, PENTAX: D-LI63	12,50
ALF01CRV3L	Batterie Multimarca per: Casio GV-20 - QV-10 - QV-10A - QV-11 - QV-30 - QV-100 - QV-200 - QV-300 - QV-700 - QV-770 - QV-2000UX - QV-2100 - QV-2300UX - QV-2400UX - QV-2800UX - QV-2900UX - QV-3500 - QV-3000 PLUS - QV-3000EX - QV-3000lr - QV-3500 PLUS - QV-4000 - QV-4000EX - QV-5000 - QV-5700SX - QV-8000SX CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALF01NP60L	Batterie Multimarca per: Casio QV-R4 - QV-R3 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	11,00
ALF01NP60S	Batterie Multimarca per: Casio QV-R4 - QV-R3 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	17,50
ALF01NP80	Batterie Multimarca per: Fujifilm FinePix 1700Z - FinePix 2700 - FinePix 2900Z - FinePix 4800 - FinePix 4800 Zoom - FinePix 4900 - FinePix 4900 Zoom - FinePix 6800 - FinePix 6800 Zoom - FinePix 6900 - FinePix 6900 Zoom - MX-1700 - MX-1700Z - MX-2700 - MX-2900 - MX-2900Z - MX-4800 - MX-4900 - MX-6800 - MX-6900 FUJIFILM: NP-80, KODAK: KLIC-3000, KYOCERA: NP-80, RICOH: DB-20, DB-20L, TOSHIBA: PDR-BT1, PDR-BT2, PDR-BT2A	15,50
ALF01NP70	Batterie Multimarca per: Fujifilm Finepix F47fd - Finepix F40fd - Finepix F20 FUJIFILM: NP-70, PANASONIC: CGA-S005, CGA-S005A, CGA-S005A/1B, CGA-S005E, CGA-S005E/1B, BP-DC4-J, BP-DC4-U, DMW-BCC12, RICOH: DB-60	13,50
ALF01LI40B	Batterie Multimarca per: Fujifilm Finepix J10 - Finepix J100 - FinePix J110W - FinePix J12 - FinePix J120 - Finepix J15 - FinePix J150W - FinePix Z100fd - FinePix Z10fd - FinePix Z200fd - FinePix Z20fd FUJIFILM: NP-45, NIKON EN-EL10, OLYMPUS LI-40B, LI-42B, PENTAX: D-LI63	12,50
ALF01NP60L	Batterie Multimarca per: Fujifilm FinePix M603 - FinePix F601 Zoom - FinePix F601 - FinePix F410 Zoom - FinePix F410 - FinePix F401 Zoom - FinePix F401 - FinePix 601 - FinePix 50i CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	11,00
ALF01NP60S	Batterie Multimarca per: Fujifilm FinePix M603 - FinePix F601 Zoom - FinePix F601 - FinePix F410 Zoom - FinePix F410 - FinePix F401 Zoom - FinePix F401 - FinePix 601 - FinePix 50i CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	17,50
ALF01NP120	Batterie Multimarca per: Fujifilm FinePix M603 ZOOM - FinePix M603 - FinePix F11 ZOOM - FinePix F11 - FinePix F10 ZOOM - FinePix F10 - FinePix 603 FUJIFILM NP-120, FUJNP120, DFU004, PENTAX D-LI7, RICOH DB-43	16,50
ALF01NP100L	Batterie Multimarca per: Fujifilm FinePix MX-700 - FinePix MX-600Z - FinePix MX-600X - FinePix MX-600 - DS260 FUJIFILM NP-100, JVC BN-V101, BN-V101E, DDNP-100, RICOH: DB-30, TOSHIBA: NP-100	23,00
ALF01NP40S	Batterie Multimarca per: Fujifilm FinePix V10 - FinePix V10 Zoom - FinePix F402 - FinePix F455 - FinePix F455 Black - FinePix F455 Zoom - FinePix F460 - FinePix F460 Zoom - FinePix F470 - FinePix F470 Zoom - FinePix F610 - FinePix F610 Zoom - FinePix F650 - FinePix F650 Zoom - FinePix F700 - FinePix F700 Zoom - FinePix F710 - FinePix F810 - FinePix F810 Zoom - FinePix F811 - FinePix Z2 - FinePix Z1 - FinePix Z1 Zoom - FinePix Z3 Zoom - FinePix Z5fd FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737	12,00
ALF01NP40L	Batterie Multimarca per: Fujifilm FinePix V10 - FinePix V10 Zoom - FinePix F402 - FinePix F455 - FinePix F455 Black - FinePix F455 Zoom - FinePix F460 - FinePix F460 Zoom - FinePix F470 - FinePix F470 Zoom - FinePix F610 - FinePix F610 Zoom - FinePix F650 - FinePix F650 Zoom - FinePix F700 - FinePix F700 Zoom - FinePix F710 - FinePix F810 - FinePix F810 Zoom - FinePix F811 - FinePix Z2 - FinePix Z1 - FinePix Z1 Zoom - FinePix Z3 Zoom - FinePix Z5fd FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737	11,00
ALF01NP100L	Batterie Multimarca per: Jvc GC-S5 FUJIFILM NP-100, JVC BN-V101, BN-V101E, DDNP-100, RICOH: DB-30, TOSHIBA: NP-100	23,00

ALF01BNV400	Batterie Multimarca per: Jvc GGR-SXM161 - GR-1U - GR-1UGR-AX2 - GR-323U - GR-AS-X760U - GR-AW1 - GR-FX16 - GR-SV3GR-S27 - R-EZ1U - XM-D1BK - GR-S27 - GR-EZ1U - GR-AW1U - GR-AX2 - GR-AX2EG - GR-AX2EK - GR-AX2U - GR-AX5 - GR-AX5EG - GR-AX5GYU - GR-AX5U - GR-AX7 - GR-AX7BKU - GR-AX7EG - GR-AX7U - GR-AX9U - GR-AX10 - GR-AX10U - GR-AX10EG - GR-AX10EK - GR-AX15S - GR-AX17 - GR-AX17S - GR-AX17U - GR-AX20 - GR-AX20S - GR-AX24 - GR-AX25 - GR-AX25U - GR-AX26 - GR-AX26U - GR-AX37 - GR-AX37U - GR-AX30 - GR-AX30U - GR-AX33 - GR-AX33U - GR-AX33EG - GR-AX34U - GR-AX35U - GR-AX35 - GR-AX35 - GR-AX35EK - GR-AX37 - GR-AX37U - GR-AX40 - GR-AX40U - GR-AXM40U - GR-AX42S - GR-AX44S - GR-AX46U - GR-AX47U - GR-AX48 - GR-AX50 - GR-AX50EG - GR-AX50U - GR-AX54S - GR-AX55 - GR-AX55EG - GR-AX55EK - GR-AX55S - GR-AX55U - GR-AX60 - GR-AX62S - GR-AX63E - GR-AX64S - GR-AX65 - GR-AX70 - GR-AX70U - GR-AX74 - GR-AX74U - GR-AX75 - GR-AX75U - GR-AX76U - GR-AX77U - GR-AX77 - GR-AX80 - GR-AX82 - GR-AX82S - GR-AX84 - GR-AX84U - GR-AX80 - GR-AX80U - GR-AX820U - GR-AX820US - GR-AX827 - GR-AX830U - GR-AX840U - GR-AX841U - GR-AX844U - GR-AX880U - GR-AX880US - GR-AX890 - GR-AX890U - GR-AX890US - GR-AX900U - GR-AX910 - GR-AX910U - GR-AX911U - GR-AX920 - GR-AX920U - GR-AX930U - GR-AX940U - GR-AX970U - GR-AX1010U - GR-AX1010U - GR-AXM1U - GR-AXM2U - GR-AXM4U - GR-AXM10U - GR-AXM17US - GR-AXM20U - GR-AXM25U - GR-AXM30U - GR-AXM50U - GR-AXM70U - GR-AXM80U - GR-AXM80U - GR-AXM100U - GR-AXM151US - GR-AXM210U - GR-AXM225U - GR-AXM230U - GR-AXM231U - GR-AXM250U - GR-AXM300U - GR-AXM341U - GR-AXM500 - GR-AXM510U - GR-AXM511U - GR-AXM650U - GR-AXM670U - GR-AXM700U - GR-AXM710U - GR-AXM740U - GR-AXM745U - GR-AXM750U - GR-AXM750US - GR-AXM755US - GR-AXM800U - GR-AXM900U - GR-AXM910U - GR-AXM1010U - GR-DVF1 - GR-DVF3 - GR-DVF7 - GR-DVF10 - GR-DVF10U - GR-DVF20 - GR-DVF20U - GR-DVF25 - GR-DVA1 - GR-DVA1U - GR-EX1 - GR-EX7 - GR-FX10 - GR-FX11 - GR-FX17 - GR-FXM15 - GR-FXM16 - GR-FXM40 - GR-FXM41 - GR-FXM65 - GR-FXM404 - GR-HF705U - GR-HF805U - GR-LT5 - GR-LT7 - GR-LT10 - GR-LT90 - GR-LT91 - GR-MV1 - GR-M7U - GR-SV3 - GR-SV3U - GR-SV7U - GR-SX19 - GR-SX26 - GR-SX160 - GR-SX260 - GR-SX850U - GR-SX851U - GR-SX860U - GR-SX907 - GR-SX950U - GR-SXM29 - GR-SXM30 - GR-SXM37US - GR-SXM50 - GR-SXM50E - GR-SXM161 - GR-SXM200 - GR-SXM235U - GR-SXM240U - GR-SXM245U - GR-SXM250US - GR-SXM255 - GR-SXM256 - GR-SXM260 - GR-SXM260U - GR-SXM265 - GR-SXM265U - GR-SXM260US - GR-SXM277 - GR-SXM278 - GR-SXM279 - GR-SXM300 - GR-SXM320U - GR-SXM330U - GR-SXM335U - GR-SXM340U - GR-SXM515U - GR-SXM520U - GR-SXM525U - GR-SXM527U - GR-SXM535U - GR-SXM540U - GR-SXM600 - GR-SXM720U - GR-SXM730U - GR-SXM735U - GR-SXM740U - GR-SXM745 - GR-SXM750U - GR-SXM750US - GR-SXM755US - GR-SXM915U - GR-SXM920U - GR-SXM930U - GR-SXM960U - GR-SZ1 - GR-SZ3 - GR-SZ9 JVC: BN-V400, BN-V400B, BN-V400U, PANASONIC: AKKUZ8240, BN-V24U, BN-V25U, HHR-V20A1/1B, HHR-V214A/K, HHR-V60A1/1B, HR-V40A/1B, PV-B15, PV-BP15, PV-BP17, PV-BP18, VBS0200, VW-VBR1, VW-VBS1/E, VW-VBS2/ENO SPECIAL	47,90
ALF01BNV12	Batterie Multimarca per: Jvc GR-1U - GR-323U - GR-AS-X760U - GR-EZ1U - GR-S27 - XM-D1BK - GR-AW1 - GR-AW1U - GR-AX - GR-AX2 - GR-AX2U - GR-AX2EG - GR-AX2EK - GR-AX5 - GR-AX5EG - GR-AX5GYU - GR-AX5U - GR-AX7 - GR-AX7BKU - GR-AX7EG - GR-AX7U - GR-AX9U - GR-AX10 - GR-AX10U - GR-AX10EG - GR-AX10EK - GR-AX15S - GR-AX17 - GR-AX17S - GR-AX17U - GR-AX20 - GR-AX20S - GR-AX24 - GR-AX25 - GR-AX25U - GR-AX26 - GR-AX26U - GR-AX37 - GR-AX37U - GR-AX30 - GR-AX30U - GR-AX33 - GR-AX33U - GR-AX33EG - GR-AX34U - GR-AX35 - GR-AX35 - GR-AX35EK - GR-AX37 - GR-AX37U - GR-AX40 - GR-AX40U - GR-AX42S - GR-AX44S - GR-AX46U - GR-AX47U - GR-AX48 - GR-AX50 - GR-AX50EG - GR-AX50U - GR-AX54S - GR-AX55 - GR-AX55EG - GR-AX55EK - GR-AX55S - GR-AX55U - GR-AX60 - GR-AX62S - GR-AX63E - GR-AX64S - GR-AX65 - GR-AX70 - GR-AX70U - GR-AX74 - GR-AX74U - GR-AX75 - GR-AX75U - GR-AX76U - GR-AX77 - GR-AX77U - GR-AX80 - GR-AX82 - GR-AX82S - GR-AX84 - GR-AX84U - GR-AX80 - GR-AX80U - GR-AX820U - GR-AX820US - GR-AX827 - GR-AX830U - GR-AX840U - GR-AX841U - GR-AX844U - GR-AX880U - GR-AX880US - GR-AX890 - GR-AX890U - GR-AX890US - GR-AX900U - GR-AX910 - GR-AX910U - GR-AX911U - GR-AX920 - GR-AX920U - GR-AX930U - GR-AX940U - GR-AX970U - GR-AX1010U - GR-AX1010U - GR-AXM1U - GR-AXM2U - GR-AXM4U - GR-AXM10U - GR-AXM17US - GR-AXM20U - GR-AXM25U - GR-AXM30U - GR-AXM50U - GR-AXM70U - GR-AXM80U - GR-AXM80U - GR-AXM100U - GR-AXM151US - GR-AXM210U - GR-AXM225U - GR-AXM230U - GR-AXM231U - GR-AXM250U - GR-AXM300U - GR-AXM341U - GR-AXM500 - GR-AXM510U - GR-AXM511U - GR-AXM650U - GR-AXM670U - GR-AXM700U - GR-AXM710U - GR-AXM740U - GR-AXM745U - GR-AXM750U - GR-AXM750US - GR-AXM755US - GR-AXM800U - GR-AXM900U - GR-AXM910U - GR-AXM1010U - GR-DVA1 - GR-DVA1U - GR-DVF10U - GR-DVF20U - GR-DVF1 - GR-DVF3 - GR-DVF7 - GR-DVF10 - GR-DVF20 - GR-DVF20U - GR-DVF25 - GR-EX1 - GR-EX7 - GR-FX10 - GR-FX11 - GR-FXM15 - GR-FX16 - GR-FX17 - GR-FXM15 - GR-FXM16 - GR-FXM40 - GR-FXM41 - GR-FXM65 - GR-FXM404 - GR-HF705U - GR-HF805U - GR-LT5 - GR-LT7 - GR-LT10 - GR-LT90 - GR-LT91 - GR-MV1 - GR-M7U - GR-SV3 - GR-SV3U - GR-SV7U - GR-SX19 - GR-SX26 - GR-SX160 - GR-SX260 - GR-SX850U - GR-SX851U - GR-SX860U - GR-SX907 - GR-SX950U - GR-SXM29 - GR-SXM30 - GR-SXM37US - GR-SXM50 - GR-SXM50E - GR-SXM161 - GR-SXM200 - GR-SXM235U - GR-SXM240U - GR-SXM245U - GR-SXM250US - GR-SXM255 - GR-SXM256 - GR-SXM260 - GR-SXM260U - GR-SXM265 - GR-SXM265U - GR-SXM260US - GR-SXM277 - GR-SXM278 - GR-SXM279 - GR-SXM300 - GR-SXM320U - GR-SXM330U - GR-SXM335U - GR-SXM340U - GR-SXM515U - GR-SXM520U - GR-SXM525U - GR-SXM527U - GR-SXM535U - GR-SXM540U - GR-SXM600 - GR-SXM720U - GR-SXM730U - GR-SXM735U - GR-SXM740U - GR-SXM745 - GR-SXM750U - GR-SXM750US - GR-SXM755US - GR-SXM915U - GR-SXM920U - GR-SXM930U - GR-SXM960U - GR-SZ1 - GR-SZ3 - GR-SZ9 BCD00, BN-V12	30,70
ALF01VWVBD1	Batterie Multimarca per: Jvc GR-VBM1 - GR-DVM801 - GR-DVM1U - GR-DVM1 - GR-DVL9000U - GR-DVL9000 - GR-DV9000 - GR-DLS1U JVC: BN-V812, BN-V812U, BN-V814, PANASONIC: CGR-B/202, CGR-B/202A1B, CGR-B/202E1B, CGR-B/403, CGR-B/814, CGR-B202A, PV-DBP5, VW-B202, VW-VBD1, VW-VBD1E, VW-VBD2, VW-VBD2E	30,70
ALF01VWVBD2	Batterie Multimarca per: Jvc GR-VBM1 - GR-DVM801 - GR-DVM1U - GR-DVM1 - GR-DVL9000U - GR-DVL9000 - GR-DV9000 - GR-DLS1U JVC: BN-V812, BN-V812U, BN-V814, PANASONIC: CGR-B/202, CGR-B/202A1B, CGR-B/202E1B, CGR-B/403, CGR-B/814, CGR-B202A, PV-DBP5, VW-B202, VW-VBD1, VW-VBD1E, VW-VBD2, VW-VBD2E	48,00
ALF01NP80	Batterie Multimarca per: Kodak DC4800 Zoom - DC4800 FUJIFILM: NP-80, KODAK: KLIC-3000, KYOCERA: NP-80, RICOH: DB-20, DB-20L, TOSHIBA: PDR-BT1, PDR-BT2, PDR-BT2A	15,50
ALF01NP40S	Batterie Multimarca per: Kodak Easyshare C763 FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737	12,00
ALF01NP40L	Batterie Multimarca per: Kodak Easyshare C763 FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737,	11,00

ALFO1CRV3L	Batterie Multimarca per: Kodak EasyShare CW330 - EasyShare C300 - EasyShare C310 - EasyShare C315 - EasyShare C330 - EasyShare C340 - EasyShare C360 - EasyShare C433 - EasyShare C433 Zoom - EasyShare C530 - EasyShare C533 Zoom - EasyShare C623 Zoom - EasyShare C643 Zoom - EasyShare C653 Zoom - EasyShare C743 - EasyShare C743 Zoom - EasyShare C875 - EasyShare C875 Zoom - EasyShare CD33 - EasyShare CD40 - EasyShare CD43 - EasyShare CD50 - EasyShare CX4200 - EasyShare CX4210 - EasyShare CX4230 - EasyShare CX4300 - EasyShare CX4310 - EasyShare CX6200 - EasyShare CX6230 - EasyShare CX6330 - EasyShare CX6445 - EasyShare CX7220 - EasyShare CX7300 - EasyShare CX7310 - EasyShare CX7330 - EasyShare CX7430 - EasyShare CX7525 - EasyShare CX7530 - EasyShare DX3215 - EasyShare DX3500 - EasyShare DX3600 - EasyShare DX3700 - EasyShare DX3900 - EasyShare DX4330 - EasyShare DX4530 - EasyShare DX4900 - EasyShare DX6340 - EasyShare DX6440 - EasyShare Z612 - EasyShare Z650 Zoom - EasyShare Z663 Zoom - EasyShare Z700 - EasyShare Z710 - EasyShare Z740 CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALFO1LI40B	Batterie Multimarca per: Kodak EasyShare M873 Zoom - EasyShare M883 Zoom FUJIFILM: NP-45, NIKON EN-EL10, OLYMPUS LI-40B, LI-42B, PENTAX: D-LI63	12,50
ALFO1NP60L	Batterie Multimarca per: Kodak EasyShare One Zoom - EasyShare LS420 - EasyShare LS433 - EasyShare LS443 - EasyShare LS633 - EasyShare LS743 - EasyShare LS753 - EasyShare DX6490 - EasyShare DX7440 - EasyShare DX7590 - EasyShare DX7630 - EasyShare P712 - EasyShare P850 - EasyShare P880 - EasyShare Z730 - EasyShare Z7590 - EasyShare Z760 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	11,00
ALFO1NP60S	Batterie Multimarca per: Kodak EasyShare One Zoom - EasyShare LS420 - EasyShare LS433 - EasyShare LS443 - EasyShare LS633 - EasyShare LS743 - EasyShare LS753 - EasyShare DX6490 - EasyShare DX7440 - EasyShare DX7590 - EasyShare DX7630 - EasyShare P712 - EasyShare P850 - EasyShare P880 - EasyShare Z730 - EasyShare Z7590 - EasyShare Z760 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	17,50
ALFO1CRV3L	Batterie Multimarca per: Konica Minolta Digital Revio KD-200Z - Digital Revio KD-210Z - Digital Revio KD-220Z - DiMAGE G100 - DiMAGE E203 - DiMAGE E223 - DiMAGE E323 - DiMAGE F100 - DiMAGE F200 - DiMAGE F300 CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALFO1ENEL1	Batterie Multimarca per: Konica Minolta DiMAGE A200 - DG-5W	21,50
ALFO1NP700	Batterie Multimarca per: Konica Minolta DiMAGE X60 - DiMAGE X50 - DG-X50-S - DG-X50-R - DG-X50-K KONICA MINOLTA: NP-700, SANYO: DB-L30	12,00
ALFO1NP400	Batterie Multimarca per: Konica Minolta Maxxum 7D - Maxxum 5D - Dynax 7D - Dynax 5D - DiMAGE A2 - DiMAGE A1 - a-7 DIGITAL - a-5 DIGITAL - a Sweet DIGITAL KONICA MINOLTA: NP-400, PENTAX: D-LI50	26,00
ALFO1DRLB1	Batterie Multimarca per: Konica Minolta Revio KD300Z - Revio KD500Z - Revio KD510Z KONICA MINOLTA: DR-LB1, SHARP: AD-S30BT, AD-S31BT, AD-S31BTX	11,50
ALFO1NP120	Batterie Multimarca per: Kyocera Contax Tvs Digital FUJIFILM NP-120, FUJNP120, DFU004, PENTAX D-LI7, RICOH DB-43	16,50
ALFO1CRV3L	Batterie Multimarca per: Kyocera Finecam L3 - Finecam L3v - Finecam L30 - Finecam L4 - Finecam L4v CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALFO1DRLB1	Batterie Multimarca per: Kyocera Finecam S3 - Finecam S3x - Finecam S4 - Finecam S5R - Finecam S40 - Finecam S3300 - Ezdigital 1.3 KONICA MINOLTA: DR-LB1, SHARP: AD-S30BT, AD-S31BT, AD-S31BTX	11,50
ALFO1NP80	Batterie Multimarca per: Kyocera MicroElite 3300 FUJIFILM: NP-80, KODAK: KLIC-3000, KYOCERA: NP-80, RICOH: DB-20, DB-20L, TOSHIBA: PDR-BT1, PDR-BT2, PDR-BT2A	15,50
ALFO1CRV3L	Batterie Multimarca per: Nikon Coolpix 600 - Coolpix 2100 - Coolpix 2200 - Coolpix 3100 - Coolpix 3200 - Coolpix 4100 CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALFO1LI40B	Batterie Multimarca per: Nikon Coolpix S200 - Coolpix S210 - Coolpix S220 - Coolpix S230 - Coolpix S3000 - Coolpix S4000 - Coolpix S500 - Coolpix S510 - Coolpix S520 - Coolpix S570 - Coolpix S60 - Coolpix S600 - Coolpix S700 FUJIFILM: NP-45, NIKON EN-EL10, OLYMPUS LI-40B, LI-42B, PENTAX: D-LI63	12,50
ALFO1ENEL1	Batterie Multimarca per: Nikon E880 - Coolpix 995 - Coolpix 885 - Coolpix 880 - Coolpix 8700 - Coolpix 775 - Coolpix 5700 - Coolpix 5400 - Coolpix 5000 - Coolpix 4800 - Coolpix 4500 - Coolpix 4300	21,50
ALFO1LI40B	Batterie Multimarca per: Olympus 1200 - 700 - 710 - 720 - 720SW - 730 - 740 - 750 - 760 - 770SW - 780 - 790SW - 795SW - 820 - 830 - 840 - 850SW - Camedia X-600 - D-630 Zoom - FE-150 - FE-150 Zoom - FE-160 - FE-190 - FE-20 - FE-220 - FE-220D - FE-230 - FE-240 - FE-250 - FE-280 - FE-290 - FE-300 - FE-320 - FE-330 - FE-340 - FE-350 - FE-350 Grand Angle - FE-350 Wide - FE-360 - FE-5500 - IR-300 - SP-700 - Stylus 1200 - Stylus 710 Digital - Stylus 720sw - Stylus 730 - Stylus 740 - Stylus 750 - Stylus 760 - Stylus 770sw - Stylus 780 - Stylus 790SW - Stylus 820 - Stylus 830 - Stylus 840 - Stylus 850sw - Tough 725SW - Tough 770SW - u 1040 - u 1050sw - u 1060 - u 1200 - u 700 - u 710 - u 720 - u 720SW - u 725SW - u 730 - u 740 - u 750 - u 760 - u 770SW - u 780 - u 790SW - u 795SW - u 820 - u 830 - u 840 - u850SW - X-785 - X-790 - X-795 - X-800 FUJIFILM: NP-45, NIKON EN-EL10, OLYMPUS LI-40B, LI-42B, PENTAX: D-LI63	12,50
ALFO1CRV3L	Batterie Multimarca per: Olympus C3000 - C3040 - C740 - C750 - C-1 - C-1Z - C-1 Zoom - C-100 - C-120 - C-150 - C-160 - C-170 - C-180 - C-2 - C-2 Zoom - C-200 Zoom - C-2040 - C-2040Z - C-21 - C-2100 - C-2100 Ultra Zoom - C-2100UZ - C-2100UZ - C-211 - C-211Z - C-211 Zoom - C-211.commu - C-220 Zoom - C-300 Zoom - C-3000 - C-3000 Zoom - C-3000D-565 Zoom - C-3000Z - C-3020 - C-3020Z - C-3020 Zoom - C-3030 - C-3030Z - C-3030 Zoom - C-3040 - C-3040Z - C-3040 Zoom - C-310 Zoom - C-3100 Zoom - C-315 Zoom - C-350 Zoom - C-360 Zoom - C-370 Zoom - C-40Z - C-40 Zoom - C-4000 - C-4000Z - C-4000 Zoom - C-4040 - C-4040Z - C-4040 Zoom - C-4100Z - C-4100 Zoom - C-450 Zoom - C-460 Zoom - C-460 Zoom del Sol - C-480Z - C-480 Zoom - C-500Z - C-500 Zoom - C-5050 - C-5050Z - C-5050 Zoom - C-55 - C-55 Sport Zoom - C-55 Zoom - C-5500 Sport Zoom - C-700 - C-700UZ - C-700 Ultra Zoom - C-720 - C-720UZ - C-720 Ultra Zoom - C-725 Ultra Zoom - C-730 - C-730UZ - C-730 Ultra Zoom - C-740 - C-740UZ - C-740 Ultra Zoom - C-745UZ - C-755UZ - C-745 Ultra Zoom - C-750 - C-750UZ - C-750 Ultra Zoom - C-755 Ultra Zoom - C-960 Zoom - C-990 Zoom - C-990 ZS - D-150 - D-150 Zoom - D-150/C-1 - D390 - D-395 - D510 - D520 - D530 - D550 - D560 - D565 - D-100 - D-150/C1D-230 - D-230 - D-370 - D-380 - D-390 - D-40 - D-40 Zoom - D-40Z - D-425 - D-435 - D-460 - D-460 Zoom - D-460Z - D-490 - D-490Z - D-490 Zoom - D-510 - D-510 Zoom - D-520Z - D-520 Zoom - D-530 - D-540 Zoom - D-545Z - D-545 Zoom - D-550Z - D-550 Zoom - D-560 - D-560Z - D-560 Zoom - D-565 Zoom - D-575 Zoom - D-580 Zoom - D-595 Zoom - D-595Z - E-1 - E-10 - E-20 - E-20P - E-100RS - E-20E-20P - E-20N - FE-100 - FE-110 - FE-120 - SP-310 - SP-320 - SP-350 - SP-500 - SP-500UZ - X-200 - X-250 - X-350 - X-550 CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALFO1NP60L	Batterie Multimarca per: Olympus Ferrari Digital Model 2004 - AZ-2 Zoom - AZ-2 - AZ-1 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	11,00
ALFO1NP60S	Batterie Multimarca per: Olympus Ferrari Digital Model 2004 - AZ-2 Zoom - AZ-2 - AZ-1 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	17,50

ALFO1LI10B	Batterie Multimarca per: Olympus i:robe IR-500 - C-770 Ultra Zoom Black - FE-200 - Camedia C-50 Zoom - Camedia C-60 Zoom - Camedia C-70 Zoom - Camedia C-470 Zoom - Camedia C-760 Ultra Zoom - Camedia C-765 Ultra Zoom - Camedia C-770 Ultra Zoom - Camedia C-5000 Zoom - Camedia C-7000 - Camedia C-7000 Zoom - Camedia D-590 Zoom - Camedia X-1 - Camedia X-2 - Camedia X-3 - Camedia X-500 - Camedia u-40 Digital - MJU 10 - MJU 20 - MJU 300 - MJU 400 - MJU 410 - MJU 800 - MJU Ferrari - Stylus C-50 - Stylus 300 Digital - Stylus 400 Digital - Stylus 410 Digital - Stylus u-410 Digital - Stylus 500 - Stylus 500 Digital - Stylus 600 Digital - Stylus 800 - Stylus 800 Digital - Stylus 810 Digital - Stylus Verve 800 - Stylus 1000 - u (mju) DIGITAL 500 - u DIGITAL 500 - u DIGITAL 600 - u DIGITAL 800 - u DIGITAL 810 - u-10 Digital - u-20 Digital - u-15 Digital - u-25 Digital - u-30 Digital - u-40 Digital - u-300 Digital - u-400 Digital - u-410 - u-410 Digital - u600 - u 800 - u 810 - u 1000 - u-Ferrari OLYMPUS: LI-10B, LI-12B, DSY001, DSY001L40, 200838, SANYO: DB-L20	15,50
ALFO1NP70	Batterie Multimarca per: Panasonic DMC-FX8 - DMC-FX8-A - DMC-FX8BS - DMC-FX8EBB - DMC-FX8EGK - DMC-FX8EG-A - DMC-FX8EG-K - DMC-FX8EG-P - DMC-FX8EG-S - DMC-FX8-K - DMC-FX8-P - DMC-FX8-S - DMC-LX1 - DMC-LX1BS - DMC-LX1EG-K - DMC-LX1EG-S - DMC-LX1GK - DMC-LX1-K - DMC-LX1-S - DMC-LX9 - DMC-LX9BB - DMC-LX9BS - DMC-LX9EG - DMC-LX9EG-K - DMC-LX9EG-R - DMC-LX9EG-S - DMC-LX9-H - DMC-LX9-K - DMC-LX9-R - DMC-LX9-S - Lumix DMC-FS1 - Lumix DMC-FS2 - Lumix DMC-FX01K - Lumix DMC-FX01P - Lumix DMC-FX01S - Lumix DMC-FX01W - Lumix DMC-FX01BB - Lumix DMC-FX01BS - Lumix DMC-FX01EB-K - Lumix DMC-FX01EB-S - Lumix DMC-FX01EB-W - Lumix DMC-FX01EF-A - Lumix DMC-FX01EF-K - Lumix DMC-FX01EF-S - Lumix DMC-FX01EF-W - Lumix DMC-FX01S - Lumix DMC-FX01-P - Lumix DMC-FX01-K - Lumix DMC-FX01-W - Lumix DMC-FX01-A - Lumix DMC-FX01EG - Lumix DMC-FX01EG-S - Lumix DMC-FX01EG-K - Lumix DMC-FX01EG-A - Lumix DMC-FX01GK - Lumix DMC-FX07 - Lumix DMC-FX07EGM - Lumix DMC-FX07EF - Lumix DMC-FX07EG - Lumix DMC-FX07K - Lumix DMC-FX07EF-S - Lumix DMC-FX1K-B - Lumix DMC-FX1S-B - Lumix DMC-FX3 - Lumix DMC-FX3EGM - Lumix DMC-FX3EF - Lumix DMC-FX3EG - Lumix DMC-FX3S - Lumix DMC-FX3K - Lumix DMC-FX3EG-S - Lumix DMC-FX3EF-S - Lumix DMC-FX50K - Lumix DMC-FX9 - Lumix DMC-FX9-K - Lumix DMC-FX9-S - Lumix DMC-FX9-H - Lumix DMC-FX9-K - Lumix DMC-FX9-R - Lumix DMC-FX9BB - Lumix DMC-FX9BS - Lumix DMC-FX9EB-K - Lumix DMC-FX9EB-S - Lumix DMC-FX9EG - Lumix DMC-FX9EG-S - Lumix DMC-FX9EG-K - Lumix DMC-FX9EG-R - Lumix DMC-FX9EF-K - Lumix DMC-FX9EF-S - Lumix DMC-FX9GK - Lumix DMC-FX10 - Lumix DMC-FX10A - Lumix DMC-FX10EB-K - Lumix DMC-FX10EB-S - Lumix DMC-FX10EF-S - Lumix DMC-FX10EG - Lumix DMC-FX10EG-A - Lumix DMC-FX10EG-S - Lumix DMC-FX10P - Lumix DMC-FX10S - Lumix DMC-FX12 - Lumix DMC-FX12EB-K - Lumix DMC-FX12EB-S - Lumix DMC-FX12EF-S - Lumix DMC-FX12EG - Lumix DMC-FX12EG-S - Lumix DMC-FX12EG-K - Lumix DMC-FX12GK - Lumix DMC-FX12K - Lumix DMC-FX12S - Lumix DMC-FX50 - Lumix DMC-FX50EGM - Lumix DMC-FX50EG - Lumix DMC-FX50EF - Lumix DMC-LX1K-B - Lumix DMC-LX1S-B - Lumix DMC-LX2 - Lumix DMC-LX2EF - Lumix DMC-LX2EG - Lumix DMC-LX2EGM - Lumix DMC-LX2K - Lumix DMC-LX2S - Lumix DMC-LX2EG-K - Lumix DMC-LX2EG-S - Lumix DMC-LX2EF-S - Lumix DMC-LX2EGM-K FUJIFILM: NP-70, PANASONIC: CGA-S005, CGA-S005A, CGA-S005A/1B, CGA-S005E, CGA-S005E/1B, BP-DC4-J, BP-DC4-U, DMW-BCC12, RICOH: DB-60	13,50
ALFO1VWVBD1	Batterie Multimarca per: Panasonic EZ-1P - GA-EZ20 - NV-DR1 - PV-SD4090 - PV-D1000 - ZG-EZ30U - PV-SD5000 - AG-BP15P - AG-BP25 - AG-EZ1 - AG-EZ1U - AG-EZ20 - AG-EZ30P - AG-EZ30U - NV-DA1EN - NV-DE3 - NV-DJ1 - NV-DJ100 - NV-DL1 - NV-DP1 - NV-DS1 - NV-DS1EG - NV-DS5EG - NV-DS5 - NV-DS100EN - NV-DX1 - NV-DX100 - NV-DX110EG - NV-DX1EN - NV-DX100EN - NV-DX110 - PV-DBP5 - PV-DV700 - PV-DV710 - PV-DV950 - PV-DV1000 - NV-DS1EN - NV-DS5EN JVC: BN-V812, BN-V812U, BN-V814, PANASONIC: CGR-B/202, CGR-B/202A1B, CGR-B/202E1B, CGR-B/403, CGR-B/814, CGR-B202A, PV-DBP5, VW-B202, VW-VBD1, VW-VBD1E, VW-VBD2, VW-VBD2E	30,70
ALFO1VWVBD2	Batterie Multimarca per: Panasonic EZ-1P - GA-EZ20 - NV-DR1 - PV-SD4090 - PV-D1000 - ZG-EZ30U - PV-SD5000 - AG-BP15P - AG-BP25 - AG-EZ1 - AG-EZ1U - AG-EZ20 - AG-EZ30P - AG-EZ30U - NV-DA1EN - NV-DE3 - NV-DJ1 - NV-DJ100 - NV-DL1 - NV-DP1 - NV-DS1 - NV-DS1EG - NV-DS5EG - NV-DS5 - NV-DS100EN - NV-DX1 - NV-DX100 - NV-DX110EG - NV-DX1EN - NV-DX100EN - NV-DX110 - PV-DBP5 - PV-DV700 - PV-DV710 - PV-DV950 - PV-DV1000 - NV-DS1EN - NV-DS5EN JVC: BN-V812, BN-V812U, BN-V814, PANASONIC: CGR-B/202, CGR-B/202A1B, CGR-B/202E1B, CGR-B/403, CGR-B/814, CGR-B202A, PV-DBP5, VW-B202, VW-VBD1, VW-VBD1E, VW-VBD2, VW-VBD2E	48,00
ALFO1CGAS008	Batterie Multimarca per: Panasonic Lumix DMC-FX30 - Lumix DMC-FX30A - Lumix DMC-FX30EB-K - Lumix DMC-FX30EB-S - Lumix DMC-FX30EB-T - Lumix DMC-FX30EF-K - Lumix DMC-FX30EF-S - Lumix DMC-FX30EG - Lumix DMC-FX30EG-A - Lumix DMC-FX30EG-K - Lumix DMC-FX30EG-S - Lumix DMC-FX30EG-T - Lumix DMC-FX30GK - Lumix DMC-FX30K - Lumix DMC-FX30S - Lumix DMC-FX30T - Lumix DMC-FX33 - Lumix DMC-FX33A - Lumix DMC-FX33EB-S - Lumix DMC-FX33EF-K - Lumix DMC-FX33EF-S - Lumix DMC-FX33EG - Lumix DMC-FX33EG-A - Lumix DMC-FX33EG-K - Lumix DMC-FX33EG-S - Lumix DMC-FX33EG-T - Lumix DMC-FX33GK - Lumix DMC-FX33K - Lumix DMC-FX33S - Lumix DMC-FX33T - Lumix DMC-FX55 - Lumix DMC-FX55EB-K - Lumix DMC-FX55EF-K - Lumix DMC-FX55EF-S - Lumix DMC-FX55EG - Lumix DMC-FX55EG-K - Lumix DMC-FX55EG-S - Lumix DMC-FX55GK - Lumix DMC-FX55K - Lumix DMC-FX55P - Lumix DMC-FX55S - Lumix DMC-FS3 - Lumix DMC-FS5 - Lumix DMC-FS20 - SDR-S10EB-K - SDR-S10EG-K PANASONIC: CGA-S008, CGA-S008A, CGA-S008A/1B, CGA-S008E, CGA-S008E/1B, DMW-BCE10, DMW-BCE10E, VW-VBJ10, RICOH: DB-70	14,00
ALFO1NP40S	Batterie Multimarca per: Panasonic Lumix DMC-FX7W - Lumix DMC-FX7T - Lumix DMC-FX7S - Lumix DMC-FX7R - Lumix DMC-FX7PP-S - Lumix DMC-FX7K - Lumix DMC-FX7EG-T - Lumix DMC-FX7EG-S - Lumix DMC-FX7EG-R - Lumix DMC-FX7EG-K - Lumix DMC-FX7EG-A - Lumix DMC-FX7EG - Lumix DMC-FX7EBS - Lumix DMC-FX7B - Lumix DMC-FX7A - Lumix DMC-FX2PL-S - Lumix DMC-FX2EG-S - Lumix DMC-FX2EBS - Lumix DMC-FX2B FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737	12,00
ALFO1NP40L	Batterie Multimarca per: Panasonic Lumix DMC-FX7W - Lumix DMC-FX7T - Lumix DMC-FX7S - Lumix DMC-FX7R - Lumix DMC-FX7PP-S - Lumix DMC-FX7K - Lumix DMC-FX7EG-T - Lumix DMC-FX7EG-S - Lumix DMC-FX7EG-R - Lumix DMC-FX7EG-K - Lumix DMC-FX7EG-A - Lumix DMC-FX7EG - Lumix DMC-FX7EBS - Lumix DMC-FX7B - Lumix DMC-FX7A - Lumix DMC-FX2PL-S - Lumix DMC-FX2EG-S - Lumix DMC-FX2EBS - Lumix DMC-FX2B FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737,	11,00
ALFO1BNV12	Batterie Multimarca per: Panasonic NV-3CCD1 - NV-61 - NV-63 - NV-G1 - NV-G2 - NV-G3 - NV-G3A - NV-G101 - NV-G101A - NV-G120 - NV-G200 - NV-G202 - NV-G202A - NV-G220 - NV-G303 - NV-G600 - NV-M810 - NV-M810PX - NV-MS70 - NV-MS95 - NV-MS95A - NV-MS950 - NV-RJ16 - NV-RJ17 - NV-RJ26 - NV-RJ27 - NV-RJ36 - NV-RJ46 - NV-RJ47 - NV-RJ56 - NV-RJ67 - NV-S1 - NV-S1A - NV-S2 - NV-S4 - NV-S5 - NV-S5A - NV-S5B - NV-S5E - NV-S5EC - NV-S6 - NV-S6A - NV-S6B - NV-S6E - NV-S7 - NV-S8 - NV-S8A - NV-S20 - NV-S78 - NV-S100 - NV-S200 - NV-S250 - NV-S500 - NV-S500EN - NV-S600 - NV-S600EN - NV-S700 - NV-S750 - NV-S800 - NV-VJ57 - NV-VJ66 - NV-VJ77 - NV-VJ78 - NV-VJ98 - PV-10 - PV-10B - PV-10PX - PV-14 - PV-17 - PV-18 - PV-19 - PV-20 - PV-21 - PV-22 - PV-31 - PV-32 - PV-40 - PV-41 - PV-42 - PV-43 - PV-50 - PV-53 - PV-332 - PV-333 - PV-362 - PV-5372 - PV-559 - PV-5630 - PV-A206 - PV-A207 - PV-A286 - PV-A306 - PV-A307 - PV-D326 - PV-D406 - PV-D407 - PV-D506 - PV-D507 - PV-D607 - PV-D705 - PV-D1000 - PV-IQ203 - PV-IQ205 - PV-IQ244D - PV-IQ303 - PV-IQ305 - PV-IQ306 - PV-IQ325 - PV-IQ403 - PV-IQ404 - PV-IQ404A - PV-IQ405 - PV-IQ503 - PV-IQ504 - PV-IQ505 - PV-IQ525 - PV-L352 - PV-L353 - PV-L354 - PV-L552 - PV-L557 - PV-L606 - PV-L657 - PV-L757 - PV-L857 - PV-S43 - PV-S53 - PV-S62 - PV-S63 - PV-S64 - PV-S72 - PV-S332 - PV-S372 - PV-S630 - PV-S770A - VHS-C - VZ-LDS15 BCD00.BN-V12	30,70
ALFO1NP60L	Batterie Multimarca per: Panasonic SV-PT1 - SV-AV35 - SV-AV30 - SV-AV25EG-S - SV-AV25 - SV-AV20 - SV-AV10U - SV-AV100EG-S - SV-AV100 - SV-AV10-S - SV-AV10-R - SV-AV10-A - SV-AV10 - SV-AS3A - SV-AS30 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	11,00
ALFO1NP60S	Batterie Multimarca per: Panasonic SV-PT1 - SV-AV35 - SV-AV30 - SV-AV25EG-S - SV-AV25 - SV-AV20 - SV-AV10U - SV-AV100EG-S - SV-AV100 - SV-AV10-S - SV-AV10-R - SV-AV10-A - SV-AV10 - SV-AS3A - SV-AS30 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	17,50

ALF01BNV400	Batterie Multimarca per: Panasonic VZ-LDS15 - NV-3CCD1 - NV-61 - NV-63 - NV-G1 - NV-G2 - NV-G3 - NV-G3A - NV-G101 - NV-G101A - NV-G120 - NV-G200 - NV-G202 - NV-G202A - NV-G220 - NV-G303 - NV-M810 - NV-M810PX - NV-MS70 - NV-MS95 - NV-MS950 - NV-MS95A - NV-RJ16 - NV-RJ17 - NV-RJ26 - NV-RJ27 - NV-RJ36 - NV-RJ46 - NV-RJ47 - NV-RJ56 - NV-RJ67 - NV-S1 - NV-S1A - NV-S2 - NV-S4 - NV-S5 - NV-S5A - NV-S5B - NV-S5E - NV-S5EC - NV-S6 - NV-S6A - NV-S6B - NV-S6E - NV-S7 - NV-S8 - NV-S8A - NV-S20 - NV-S78 - NV-S100 - NV-S200 - NV-S250 - NV-S500 - NV-S500EN - NV-S600 - NV-S600EN - NV-S700 - NV-S750 - NV-S800 - NV-VJ57 - NV-VJ66 - NV-VJ77 - NV-VJ78 - NV-VJ98 - PV-10 - PV-10B - PV-10PX - PV-14 - PV-17 - PV-18 - PV-19 - PV-20 - PV-21 - PV-22 - PV-31 - PV-32 - PV-332 - PV-333 - PV-362 - PV-40 - PV-41 - PV-42 - PV-43 - PV-50 - PV-53 - PV-5372 - PV-559 - PV-5630 - PV-A206 - PV-A207 - PV-A286 - PV-A306 - PV-A307 - PV-D1000 - PV-D326 - PV-D406 - PV-D407 - PV-D506 - PV-D507 - PV-D607 - PV-D705 - PV-IQ203 - PV-IQ205 - PV-IQ244D - PV-IQ303 - PV-IQ305 - PV-IQ325 - PV-IQ325 - PV-IQ403 - PV-IQ404 - PV-IQ404A - PV-IQ405 - PV-IQ503 - PV-IQ504 - PV-IQ505 - PV-IQ525 - PV-L352 - PV-L353 - PV-L354 - PV-L552 - PV-L557 - PV-L606 - PV-L657 - PV-L757 - PV-L857 - PV-S332 - PV-S372 - PV-S43 - PV-S53 - PV-S62 - PV-S63 - PV-S630 - PV-S64 - PV-S72 - PV-S770A JVC: BN-V400, BN-V400B, BN-V400U, PANASONIC: AKKUZ8240, BN-V24U, BN-V25U, HHR-V20A1/1B, HHR-V214A/K, HHR-V60A1/1B, HR-V40A/1B, PV-B15, PV-BP15, PV-BP17, PV-BP18, VBS0200, VW-VBR1, VW-VBS1/E, VW-VBS2/ENO SPECIAL	47,90
ALF01CRV3L	Batterie Multimarca per: Pentax Digibino DB100 - Digibino DB200 - Optio 230 - Optio 30 - Optio 330GS - Optio 33L - Optio 33LF - Optio 33WR - Optio 43WR - Optio S30 - Optio S40 - Optio S45 - Optio S50 - Optio S55 - Optio S60 - *ist D - *ist DL - *ist DL2 - *ist DS - *ist DS2 CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALF01NP400	Batterie Multimarca per: Pentax K10D KONICA MINOLTA: NP-400, PENTAX: D-LI50	26,00
ALF01NP60L	Batterie Multimarca per: Pentax Optio 430RS - Optio 430 - Optio 330RS - Optio 330 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	11,00
ALF01NP60S	Batterie Multimarca per: Pentax Optio 430RS - Optio 430 - Optio 330RS - Optio 330 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	17,50
ALF01NP40S	Batterie Multimarca per: Pentax Optio A10 - Optio A20 - Optio L20 - Optio T10 - Optio T20 - Optio W10 - Optio W20 - Optio X - Optio WP - Optio WPI - Optio S - Optio S4 - Optio S4i - Optio S5n - Optio S5i - Optio S5z - Optio S6 - Optio S7 - Optio SV - Optio Svi FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737	12,00
ALF01NP40L	Batterie Multimarca per: Pentax Optio A10 - Optio A20 - Optio L20 - Optio T10 - Optio T20 - Optio W10 - Optio W20 - Optio X - Optio WP - Optio WPI - Optio S - Optio S4 - Optio S4i - Optio S5n - Optio S5i - Optio S5z - Optio S6 - Optio S7 - Optio SV - Optio Svi FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737,	11,00
ALF01LI40B	Batterie Multimarca per: Pentax Optio L36 - Optio L40 - Optio M30 - Optio M40 - Optio T30 - Optio V10 - Optio W30 FUJIFILM: NP-45, NIKON EN-EL10, OLYMPUS LI-40B, LI-42B, PENTAX: D-LI63	12,50
ALF01NP120	Batterie Multimarca per: Pentax Optio MX4 - Optio MX - Optio 750Z - Optio 750 - Optio 555 - Optio 550 - Optio 450 FUJIFILM NP-120, FUJNP120, DFU004, PENTAX D-LI7, RICOH DB-43	16,50
ALF01NP40S	Batterie Multimarca per: Ricoh Caplio 10G FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737	12,00
ALF01NP40L	Batterie Multimarca per: Ricoh Caplio 10G FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737,	11,00
ALF01CGAS008	Batterie Multimarca per: Ricoh Caplio R6 - Caplio R7 - Caplio R8 PANASONIC: CGA-S008, CGA-S008A, CGA-S008A/1B, CGA-S008E, CGA-S008E/1B, DMW-BCE10, DMW-BCE10E, VW-VBJ10, RICOH: DB-70	14,00
ALF01NP100L	Batterie Multimarca per: Ricoh Caplio RDC-i700 FUJIFILM NP-100, JVC BN-V101, BN-V101E, DDNP-100, RICOH: DB-30, TOSHIBA: NP-100	23,00
ALF01NP60L	Batterie Multimarca per: Ricoh Caplio RR300 - Caplio RR30 - Caplio RR10 - Caplio G4 Wide - Caplio G4 - Caplio G3 - Caplio 400G wide - Caplio 300G CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	11,00
ALF01NP60S	Batterie Multimarca per: Ricoh Caplio RR300 - Caplio RR30 - Caplio RR10 - Caplio G4 Wide - Caplio G4 - Caplio G3 - Caplio 400G wide - Caplio 300G CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	17,50
ALF01CRV3L	Batterie Multimarca per: Ricoh Caplio RR300 - Caplio RR300 CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALF01NP120	Batterie Multimarca per: Ricoh Caplio RX - Caplio RR30 - Caplio RR10 - Caplio R330 - Caplio PRO G3 - Caplio GX8 - Caplio GX - Caplio G4wide - Caplio G4 - Caplio G3S - Caplio G3 model S - Caplio G3 model M - Caplio G3 - Caplio 500SE - Caplio 500G wide - Caplio 500G - Caplio 400G wide - Caplio 300G FUJIFILM NP-120, FUJNP120, DFU004, PENTAX D-LI7, RICOH DB-43	16,50
ALF01NP70	Batterie Multimarca per: Ricoh GR Digital - Caplio R5 - Caplio R40 - Caplio R4 - Caplio R30 - Caplio R3 - Caplio GX100 FUJIFILM: NP-70, PANASONIC: CGA-S005, CGA-S005A, CGA-S005A/1B, CGA-S005E, CGA-S005E/1B, BP-DC4-J, BP-DC4-U, DMW-BCC12, RICOH: DB-60	13,50
ALF01NP80	Batterie Multimarca per: Ricoh RDC-i500 - RDC-7S - RDC-7 - RDC-6000 - Caplio RR1 FUJIFILM: NP-80, KODAK: KLIC-3000, KYOCERA: NP-80, RICOH: DB-20, DB-20L, TOSHIBA: PDR-BT1, PDR-BT2, PDR-BT2A	15,50
ALF01CRV3L	Batterie Multimarca per: Samsung DigiMax 101 - DigiMax 130 - DigiMax 200 - DigiMax 202 - DigiMax 210SE - DigiMax 220SE - DigiMax 230 - DigiMax 240 - DigiMax 250 - DigiMax 301 - DigiMax 324 - DigiMax 340 - DigiMax 350SE - DigiMax 35MP3 - DigiMax 360 - DigiMax 370 - DigiMax 401 - DigiMax 410 - DigiMax 420 - DigiMax 430 - DigiMax 50Duo - DigiMax 530 - DigiMax A4 - DigiMax A5 - DigiMax A6 - DigiMax A7 - DigiMax A40 - DigiMax A50 - DigiMax A55W - DigiMax A400 - DigiMax A402 - DigiMax A502 - DigiMax A503 - GX-1 - GX-1L - GX-1S CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALF01NP40S	Batterie Multimarca per: Samsung DigiMax i5 - DigiMax #1 - DigiMax L50 - i50 MP3 FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737	12,00
ALF01NP40L	Batterie Multimarca per: Samsung DigiMax i5 - DigiMax #1 - DigiMax L50 - i50 MP3 FUJIFILM NP-40, KODAK KLIC-7005, PANASONIC CGA-S004, CGA-S004A, CGA-S004A/1B, CGA-S004E, CGA-S004E/1B, DMW-BCB7.D-LI8, RICOH NP-40, SAMSUNG SLB-0737,	11,00
ALF01NP700	Batterie Multimarca per: Samsung DigiMax L77 KONICA MINOLTA: NP-700, SANYO: DB-L30	12,00
ALF01NP60L	Batterie Multimarca per: Samsung DigiMax V800 - DigiMax V700 - DigiMax U-CA 505 - DigiMax U-CA 501 - DigiMax U-CA 5 - DigiMax U-CA 401 - DigiMax U-CA 4 - DigiMax U-CA 3 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	11,00
ALF01NP60S	Batterie Multimarca per: Samsung DigiMax V800 - DigiMax V700 - DigiMax U-CA 505 - DigiMax U-CA 501 - DigiMax U-CA 5 - DigiMax U-CA 401 - DigiMax U-CA 4 - DigiMax U-CA 3 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	17,50

ALF01NP400	Batterie Multimarca per: Samsung GX-10 - GX-20 KONICA MINOLTA: NP-400, PENTAX: D-LI50	26,00
ALF01CRV3L	Batterie Multimarca per: Sanyo DSC-AZ1 - DSC-R1 - DSC-S1 - DSC-SX1Z - DSC-S3 - DSC-S4 - DSC-S5 - DSC-SX150 - DSC-SX550 - DSC-SX560 - DSC-X100 - DSC-X110 - DSC-X200 - VPC-R1 - VPC-R1E - VPC-R1EX - VPC-S1 - VPC-S3 - VPC-S4 - VPC-S5 - VPC-S5 BK - VPC-S6 - VPC-S6 - VPC-Z400 CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALF01LI10B	Batterie Multimarca per: Sanyo DSC-AZ3 - DSC-MZ - DSC-MZ3 - DSC-J1 - DSC-J2 - Xacti VPC-J2 - Xacti VPC-J2EX - VPC-AZ3 - VPC-AZ3EX - VPC-J1 - VPC-J1EX - VPC-MZ3 - VPC-MZ3EX - VPC-MZ3GX OLYMPUS: LI-10B, LI-12B, DSY001, DSY001L40, 200838, SANYO: DB-L20	15,50
ALF01NP700	Batterie Multimarca per: Sanyo Xacti VPC-A5 KONICA MINOLTA: NP-700, SANYO: DB-L30	12,00
ALF01DRLB1	Batterie Multimarca per: Sharp MD-MS301 - MD-MS701 - MD-MS702 - MD-MS722 - MD-MSH(S)2 - MD-MT66 - MD-MT821 - MD-MT831 - MD-MT832 - MD-S20 - MD-S25 - MD-S301 - MD-S323 - MD-ST50 - MD-ST55 - MD-ST60 - MD-S501 - MD-ST521 - MD-ST531 - MD-ST601 - MD-ST631 - AD-S30BT - AD-S31BT - AD-T50BT - AD-T51BT KONICA MINOLTA: DR-LB1, SHARP: AD-S30BT, AD-S31BT, AD-S31BTX	11,50
ALF01CRV3L	Batterie Multimarca per: Toshiba Allegretto M700 - PDR-M1 - PDR-M21 - PDR-M500 - PDR-M700 - PDR-M60 - PDR-M61 - PDR-M65 - PDR-M71 - PDR-M81 - PDR-T10 CASIO: FR6, KODAK: KLIC-8000, 1080142, CR-V3, CR-V3P, KONICA MINOLTA: CR-V3, CR-V3P, NIKON: CR-V3, OLYMPUS: CR-V3, PENTAX: CRV3-1, RICOH: CRV3-1, SAMSUNG: CR-V3, SANYO: CR-V3, CR-V3P, CRV3, LB-01	17,00
ALF01DRLB1	Batterie Multimarca per: Toshiba PDR-3310 - PDR-3010 KONICA MINOLTA: DR-LB1, SHARP: AD-S30BT, AD-S31BT, AD-S31BTX	11,50
ALF01NP100L	Batterie Multimarca per: Toshiba PDR-M3 FUJIFILM NP-100, JVC BN-V101, BN-V101E, DDNP-100, RICOH: DB-30, TOSHIBA: NP-100	23,00
ALF01NP80	Batterie Multimarca per: Toshiba PDR-M70 - PDR-M5 - PDR-M4 - Allegretto M70 FUJIFILM: NP-80, KODAK: KLIC-3000, KYOCERA: NP-80, RICOH: DB-20, DB-20L, TOSHIBA: PDR-BT1, PDR-BT2, PDR-BT2A	15,50
ALF01NP60L	Batterie Multimarca per: Toshiba PDR-T30 - PDR-T20 - PDR-5300 - Allegretto 5300 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	11,00
ALF01NP60S	Batterie Multimarca per: Toshiba PDR-T30 - PDR-T20 - PDR-5300 - Allegretto 5300 CASIO NP-30, NP30DBA, FUJIFILM NP-60, KODAK KLIC-5000, OLYMPUS LI-20B, PANASONIC VQ-VBA12, VW-VBA10, PENTAX D-LI2, RICOH DB-40, SAMSUNG SLB-1037, SLB-1137, TOSHIBA PDR-BT3	17,50
ALF02BP911	Batterie per Canon per: Canon C2 - DM-XV2 - E65AS - FV1 - Optura - Optura Pi - Ultura - Vistura - DM-MV1 - DM-MV10 - DM-MV10i - DM-MV20 - DM-MV20i - DM-MV100 - DM-MV200 - DM-MV200i - DM-XL1 - DM-XL1S - DM-XL2 - DM-XM1 - DM-XM2 - DM-XV1 - DM-XV2 - E1 - E2 - E30 - ES-50 - ES-55 - ES-60 - ES-60 Hi8 - ES-65 - ES-65 Hi8 - ES-75 - ES-75 Hi8 - ES-300V - ES-410V - ES-420V - ES-420V Hi8 - ES-520A - ES-4000 - ES-5000 - ES-6000 - ES-6500 - ES-6500V - ES-7000es - ES-7000V - ES-8000 - ES-8000V - ES-8100 - ES-8100V - ES-8100V Hi8 - ES-8100V Hi8 - ES-8200V - ES-8200V Hi8 - ES-8400V - ES-8400V Hi8 - ES-8600 - G-10 - G-10Hi - G-15Hi - G-20Hi - G-30Hi - G-35Hi - G-45Hi - G-1000 - G-1500 - G-2000 - GL-1 - GL-2 - GL-2 Mini DV - MV20 - MV200i - UC-V100 - UC-v10 - UC-V10Hi - UC-V200 - UC-V20 - UC-V20Hi - UC-V30 - UC-V300 - UC-V30Hi - UC-X1Hi - UC-X2 - UC-X2Hi - UC-X30Hi - UC-X40Hi - UC-X45Hi - UC-X50 - UC-X50Hi - UC-X55 - uc-X55Hi - V-40 - V-40Hi - V50Hi - V60Hi - V65Hi - V72 - V75Hi - V-400 - V-420 - V-500 - V-520 - FV500 - XH-A1 - XH-G1 - XL-H1 - XL-H1A - XL-H1S BP-911, BP-911K, BP-914, BP-915, BP-915L, BP-924, BP-927, BP941, PC911, VCA-911, VCN003, VCN003S	31,50
ALF02BP930	Batterie per Canon per: Canon C2 - DM-XV2 - E65AS - FV1 - Optura - Optura Pi - Ultura - Vistura - DM-MV1 - DM-MV10 - DM-MV10i - DM-MV20 - DM-MV20i - DM-MV100 - DM-MV200 - DM-MV200i - DM-XL1 - DM-XL1S - DM-XL2 - DM-XM1 - DM-XM2 - DM-XV1 - DM-XV2 - E1 - E2 - E30 - ES-50 - ES-55 - ES-60 - ES-60 Hi8 - ES-65 - ES-65 Hi8 - ES-75 - ES-75 Hi8 - ES-300V - ES-410V - ES-420V - ES-420V Hi8 - ES-520A - ES-4000 - ES-5000 - ES-6000 - ES-6500 - ES-6500V - ES-7000es - ES-7000V - ES-8000 - ES-8000V - ES-8100 - ES-8100V - ES-8100V Hi8 - ES-8100V Hi8 - ES-8200V - ES-8200V Hi8 - ES-8400V - ES-8400V Hi8 - ES-8600 - G-10 - G-10Hi - G-15Hi - G-20Hi - G-30Hi - G-35Hi - G-45Hi - G-1000 - G-1500 - G-2000 - GL-1 - GL-2 - GL-2 Mini DV - MV20 - MV200i - UC-V100 - UC-v10 - UC-V10Hi - UC-V200 - UC-V20 - UC-V20Hi - UC-V30 - UC-V300 - UC-V30Hi - UC-X1Hi - UC-X2 - UC-X2Hi - UC-X30Hi - UC-X40Hi - UC-X45Hi - UC-X50 - UC-X50Hi - UC-X55 - uc-X55Hi - V-40 - V-40Hi - V50Hi - V60Hi - V65Hi - V72 - V75Hi - V-400 - V-420 - V-500 - V-520 - FV500 - XH-A1 - XH-G1 - XL-H1 - XL-H1A - XL-H1S BP-930, BP-930E, BP-930R, BP-930CL, LI-25, VCN004, VCN004S	52,50
ALF02BP945	Batterie per Canon per: Canon C2 - DM-XV2 - E65AS - FV1 - Optura - Optura Pi - Ultura - Vistura - DM-MV1 - DM-MV10 - DM-MV10i - DM-MV20 - DM-MV20i - DM-MV100 - DM-MV200 - DM-MV200i - DM-XL1 - DM-XL1S - DM-XL2 - DM-XM1 - DM-XM2 - DM-XV1 - DM-XV2 - E1 - E2 - E30 - ES-50 - ES-55 - ES-60 - ES-60 Hi8 - ES-65 - ES-65 Hi8 - ES-75 - ES-75 Hi8 - ES-300V - ES-410V - ES-420V - ES-420V Hi8 - ES-520A - ES-4000 - ES-5000 - ES-6000 - ES-6500 - ES-6500V - ES-7000es - ES-7000V - ES-8000 - ES-8000V - ES-8100 - ES-8100V - ES-8100V Hi8 - ES-8100V Hi8 - ES-8200V - ES-8200V Hi8 - ES-8400V - ES-8400V Hi8 - ES-8600 - G-10 - G-10Hi - G-15Hi - G-20Hi - G-30Hi - G-35Hi - G-45Hi - G-1000 - G-1500 - G-2000 - GL-1 - GL-2 - GL-2 Mini DV - MV20 - MV200i - UC-V100 - UC-v10 - UC-V10Hi - UC-V200 - UC-V20 - UC-V20Hi - UC-V30 - UC-V300 - UC-V30Hi - UC-X1Hi - UC-X2 - UC-X2Hi - UC-X30Hi - UC-X40Hi - UC-X45Hi - UC-X50 - UC-X50Hi - UC-X55 - uc-X55Hi - V-40 - V-40Hi - V50Hi - V60Hi - V65Hi - V72 - V75Hi - V-400 - V-420 - V-500 - V-520 - FV500 - XH-A1 - XH-G1 - XL-H1 - XL-H1A - XL-H1S BP-945, OBC-845, VCN005, HVLIRH2	69,00
ALF36NB6L	Batterie per Canon per: Canon Digital IXUS 200 IS - Digital IXUS 25 IS - Digital IXUS 85 IS - PowerShot SD770 IS Canon NB-6L	14,90
ALF02NB1L	Batterie per Canon per: Canon Digital IXUS 200a - Digital IXUS 300 - Digital IXUS 300a - Digital IXUS 320 - Digital IXUS 330 - Digital IXUS 400 - Digital IXUS 430 - Digital IXUS 500 - Digital IXUS VII - Digital IXUS V - Digital IXUS V2 - Digital IXUS V3 - PowerShot S100 - PowerShot S110 - PowerShot S200 - PowerShot S230 - PowerShot S300 - PowerShot S330 - PowerShot S400 - PowerShot S410 - PowerShot S500 - IXY Digital 30 - IXY Digital 200 - IXY Digital 200a - IXY Digital 300 - IXY Digital 300a - IXY Digital 320 - IXY Digital 400 - IXY Digital 430 - IXY Digital 450 - IXY Digital 500 - IXY Digital S200 - IXY Digital S230 - IXY Digital S330 NB-1L, NB-1LH, NB-1LH, C84-1008, BP-1LHCL.	12,50
ALF02NB5LL	Batterie per Canon per: Canon Digital IXUS 800 IS - Digital IXUS 850 IS - Digital IXUS 900 Ti - IXY Digital 1000 - IXY Digital 800 IS - IXY Digital 900 IS - PowerShot SD700 IS - PowerShot SD800 IS - PowerShot SD900 - PowerShot SX200 IS NB-5L	14,50
ALF02NB3L	Batterie per Canon per: Canon Digital IXUS I - Digital IXUS II - Digital IXUS i5 - Digital IXUS I IS - Digital IXUS 700 - Digital IXUS 750 - IXY D30 - IXY Digital 30 - IXY Digital 30a - IXY Digital 600 - IXY Digital 700 - IXY Digital D30 - IXY Digital L - IXY Digital L2 - Powershot SD10 - Powershot SD20 - Powershot SD100 - Powershot SD110 - PowerShot SD110 DIGITAL ELPH - Powershot SD500 - Powershot SD550 NB-3L	14,50
ALF02NB2L	Batterie per Canon per: Canon Digital Rebel XTi - FV500 - HV20 - Elura 40MC - Elura 50 - Elura 60 - Elura 65 - Elura 70 - Elura 80 - Elura 85 - Elura 90 - EOS 350D - EOS 400D - EOS Digital Rebel XT - EOS Kiss Digital N - FVM100 - FVM20 - FVM200 - FVM30 - IXY DV3 - IXY DV5 - IXY DVM3 - MD120 - MD140 - MD160 - MV5 - MV5i - MV5iMC - MV6iMC - MV800 - MV800i - MV830 - MV830i - MV850i - MV880X - MV880Xi - MV890 - MV900 - MV901 - MV920 - MV930 - MV940 - MV950 - MV960 - MVX200 - MVX200i - MVX20i - MVX250i - MVX25i - MVX300 - MVX30i - MVX330i - MVX350i - MVX35i - MVX40 - MVX40i - MVX45i - Optura 30 - Optura 30 - Optura 40 - Optura 40 - Optura 50 - Optura 500 - Optura 60 - PC1018 - PowerShot G7 - PowerShot S30 - PowerShot S40 - PowerShot S45 - PowerShot S50 - PowerShot S60 - PowerShot S70 - PowerShot S80 - ZR100 - ZR200 - ZR300 - ZR400 - ZR500 - ZR600 - ZR700 - ZR800 - ZR830 - ZR850 NB-2L, NB-2LH, BP-2L5, NB-2JH, BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14, VCN014	18,90

ALF36NB2LM	Batterie per Canon per: Canon Digital Rebel XTi - FV500 - HV20 - Elura 40MC - Elura 50 - Elura 60 - Elura 65 - Elura 70 - Elura 80 - Elura 85 - Elura 90 - EOS 350D - EOS 400D - EOS Digital Rebel XT - EOS Kiss Digital N - FVM100 - FVM20 - FVM200 - FVM30 - IXY DV3 - IXY DV5 - IXY DVM3 - MD120 - MD140 - MD160 - MV5 - MV5i - MV5iMC - MV6iMC - MV800 - MV800i - MV830 - MV830i - MV850i - MV880X - MV880Xi - MV890 - MV900 - MV901 - MV920 - MV930 - MV940 - MV950 - MV960 - MVX200 - MVX200i - MVX20i - MVX250i - MVX25i - MVX300 - MVX30i - MVX330i - MVX350i - MVX35i - MVX40 - MVX40i - MVX45i - Optura 30 - Optura 40 - Optura 50 - Optura 50 - Optura 50 - Optura 60 - PC1018 - PowerShot G7 - PowerShot S30 - PowerShot S40 - PowerShot S45 - PowerShot S50 - PowerShot S60 - PowerShot S70 - PowerShot S80 - ZR100 - ZR200 - ZR300 - ZR400 - ZR500 - ZR600 - ZR700 - ZR800 - ZR830 - ZR850 NB-2L, NB-2LH, BP-2L5, NB-2JH, BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14, VCN014 (1300 mAh)	25,50
ALF02BP711S	Batterie per Canon per: Canon E06 - E07 - E08 - E09 - E20 - E210 - E230 - E250 - E350 - E40 - E440 - E460 - E50 - E51 - E520 - E53 - E57 - E60 - E61 - E620 - E63 - E640 - E65 - E65A - E66 - E660 - E67 - E680 - E70 - E700 - E77 - E80 - E800 - E800Hi - E808 - E850 - E850Hi - E90 - EQ305 - ES-100 - ES-1000 - ES-10V - ES-170 - ES-18 - ES-180 - ES-190 - ES-200 - ES-2000 - ES-20V - ES-2500 - ES-270 - ES-280 - ES-290 - ES-290A - ES-300 - ES-3000 - ES-40 - ES-400V - ES-500 - ES-520 - ES-550 - ES-600 - ES-70 - ES-7000 - ES-750 - ES-80 - ES-800 - ES-870 - ES-90 - ES-900 - ES-970 - EX1 - EX2Hi - H440 - H460 - H480 - H520 - H640 - H660 - H680 - H800 - H850 - J10 - J100 - J20 - L1 - L10 - L2 - LX1T - LX1 - LX100 - UC-L100W - UC-V1Hi - UC1 - UC10 - UC15 - UC15C - UC16 - UC1Hi - UC1 Mark II - UC2 - UC20 - UC25Hi - UC2Hi - UC30 - UC30Hi - UC3Hi - UC40Hi - UC55 - UC5Hi - UC6000 - UC7000 - UC7500 - UC8000 - UC8500 - UC9500 - UC-S1 - UC-S2 - UC-S20 - UC-S3 - UC-S5 - UC-X65Hi - VM-E70 - VM-E70A - VM-E77 - VM-E800H - VT-LC50 (1800 mAh) BP-711, BP-714, BP-726, BP-729, BP-818, BP-E718, BP-E722, BP-E722D, BP-E729, BP-E77, BP-E77K, BP-E77KE, BP-E818, VCN018	27,00
ALF02BP711L	Batterie per Canon per: Canon E06 - E07 - E08 - E09 - E20 - E210 - E230 - E250 - E350 - E40 - E440 - E460 - E50 - E51 - E520 - E53 - E57 - E60 - E61 - E620 - E63 - E640 - E65 - E65A - E66 - E660 - E67 - E680 - E70 - E700 - E77 - E80 - E800 - E800Hi - E808 - E850 - E850Hi - E90 - EQ305 - ES-100 - ES-1000 - ES-10V - ES-170 - ES-18 - ES-180 - ES-190 - ES-200 - ES-2000 - ES-20V - ES-2500 - ES-270 - ES-280 - ES-290 - ES-290A - ES-300 - ES-3000 - ES-40 - ES-400V - ES-500 - ES-520 - ES-550 - ES-600 - ES-70 - ES-7000 - ES-750 - ES-80 - ES-800 - ES-870 - ES-90 - ES-900 - ES-970 - EX1 - EX2Hi - H440 - H460 - H480 - H520 - H640 - H660 - H680 - H800 - H850 - J10 - J100 - J20 - L1 - L10 - L2 - LX1T - LX1 - LX100 - UC-L100W - UC-V1Hi - UC1 - UC10 - UC15 - UC15C - UC16 - UC1Hi - UC1 Mark II - UC2 - UC20 - UC25Hi - UC2Hi - UC30 - UC30Hi - UC3Hi - UC40Hi - UC55 - UC5Hi - UC6000 - UC7000 - UC7500 - UC8000 - UC8500 - UC9500 - UC-S1 - UC-S2 - UC-S20 - UC-S3 - UC-S5 - UC-X65Hi - VM-E70 - VM-E70A - VM-E77 - VM-E800H - VT-LC50 BP-711, BP-714, BP-726, BP-729, BP-818, BP-E718, BP-E722, BP-E722D, BP-E729, BP-E77, BP-E77K, BP-E77KE, BP-E818, VCN018	41,50
ALF36LPE5	Batterie per Canon per: Canon EOS 1000D - EOS 420 - EOS 450D - EOS 500D - EOS Kiss F - EOS Kiss X2 - EOS Rebel Xsi Canon LP-E5	24,90
ALF36LPE6	Batterie per Canon per: Canon EOS 5D Mark II - EOS 7D Canon LP-E6	33,90
ALF02BP511	Batterie per Canon per: Canon IXY DVM - PV130 - MV30i - MV-30i - MV-430iMC - MV-X3i - DM-MV30 - DM-MV30i - DM-MV100X - DM-MV100Xi - DM-MV400 - DM-MV400i - DM-MV430 - DM-MV430i - DM-MV450 - DM-MV450i - DM-MVX1i - FV2 - FV10 - F20 - FV50 - FV100 - FV200 - FV30 - FV40 - FV300 - FV400 - FV300 KIT - FV40 KIT - FVM1 - FVM10 - MV300 - MV300i - MV400 - MV400i - MV430i - MV430iMC - MV450i - MV500 - MV500i - MV530i - MV550i - MV600 - MV600i - MV630i - MV650i - MV700 - MV700i - MV730i - MV750i - MVX100i - MVX150i - MVX2i - MVX3i - Optura 10 - Optura 20 - Optura 50MC - Optura 100MC - Optura 200MC - Optura Pi - Optura Xi - ZR-10 - ZR-20 - ZR-25 - ZR-25MC - ZR-30 - ZR-30MC - ZR-40 - ZR-45MC - ZR-50MC - ZR-60 - ZR-65MC - ZR-70MC - ZR-80 - ZR-85 - ZR-90 BP-508, BP-511, BP-511A, BP-512, BP-514, PC511, VCN008, VCN008S.	24,00
ALF02BP522	Batterie per Canon per: Canon IXY DVM - PV130 - MV30i - MV-30i - MV-430iMC - MV-X3i - DM-MV30 - DM-MV30i - DM-MV100X - DM-MV100Xi - DM-MV400 - DM-MV400i - DM-MV430 - DM-MV450 - DM-MV450i - DM-MVX1i - FV2 - FV10 - F20 - FV50 - FV100 - FV200 - FV30 - FV40 - FV300 - FV400 - FV300 KIT - FV40 KIT - FVM1 - FVM10 - MV300 - MV300i - MV400 - MV400i - MV430i - MV430iMC - MV450i - MV500 - MV500i - MV530i - MV550i - MV600 - MV600i - MV630i - MV650i - MV700 - MV700i - MV730i - MV750i - MVX100i - MVX150i - MVX2i - MVX3i - Optura 10 - Optura 20 - Optura 50MC - Optura 100MC - Optura 200MC - Optura Pi - Optura Xi - ZR-10 - ZR-20 - ZR-25 - ZR-25MC - ZR-30 - ZR-30MC - ZR-40 - ZR-45MC - ZR-50MC - ZR-60 - ZR-65MC - ZR-70MC - ZR-80 - ZR-85 - ZR-90 BP-522, VCN009, VCN009S	36,40
ALF02BP535	Batterie per Canon per: Canon IXY DVM - PV130 - MV30i - MV-30i - MV-430iMC - MV-X3i - DM-MV30 - DM-MV30i - DM-MV100X - DM-MV100Xi - DM-MV400 - DM-MV400i - DM-MV430 - DM-MV450 - DM-MV450i - DM-MVX1i - FV2 - FV10 - F20 - FV50 - FV100 - FV200 - FV30 - FV40 - FV300 - FV400 - FV300 KIT - FV40 KIT - FVM1 - FVM10 - MV300 - MV300i - MV400 - MV400i - MV430i - MV430iMC - MV450i - MV500 - MV500i - MV530i - MV550i - MV600 - MV600i - MV630i - MV650i - MV700 - MV700i - MV730i - MV750i - MVX100i - MVX150i - MVX2i - MVX3i - Optura 10 - Optura 20 - Optura 50MC - Optura 100MC - Optura 200MC - Optura Pi - Optura Xi - ZR-10 - ZR-20 - ZR-25 - ZR-25MC - ZR-30 - ZR-30MC - ZR-40 - ZR-45MC - ZR-50MC - ZR-60 - ZR-65MC - ZR-70MC - ZR-80 - ZR-85 - ZR-90 BP-535, BPLBP535, VCN010, VCN010S, VW-VB	45,50
ALF02BP406	Batterie per Canon per: Canon MVX10i - IXY DV - IXY DV 2 - Optura 300 - DM-MV3 - DM-MV3i - DM-MV3MC - DM-MV3iMC - DM-MV4 - DM-MV4i - DM-MV4iMC - Elura 2 - Elura 2MC - Elura 10 - Elura 10MC - Elura 20 - Elura 20MC - MV3 - MV3MC - MV3i - MV3iMC - MV4 - MV4i - MV4iMC - IXY DVM2 - IXY DVM2-V BP-406, BP-406E, BP-407, VCA-406, VCN011	19,90
ALF02BP308	Batterie per Canon per: Canon Optura 600 - MVX4i - IXY DVM5 - HV10 BP-308, BP-308B, BP-308S	19,50
ALF02BP315	Batterie per Canon per: Canon Optura 600 - MVX4i - IXY DVM5 - HV10 BP-315, BP-310	21,50
ALF36NB7L	Batterie per Canon per: Canon PowerShot G10 Canon NB-7L	13,50
ALF02NB5H	Batterie per Canon per: Canon PowerShot S20 - PowerShot S10 - PowerShot D350 - PowerShot A520 - PowerShot A50 - PowerShot A5 Zoom - PowerShot A5 - PowerShot 600 NB-5H, 2CR5	18,50
ALF02NB4L	Batterie per Canon per: Canon PowerShot SD30 - PowerShot SD40 - Powershot SD200 - Powershot SD300 - PowerShot SD400 - PowerShot SD430 WIRELESS - PowerShot SD450 - PowerShot SD600 - PowerShot SD630 - IXY Digital 40 - IXY Digital 50 - IXY Digital 55 - IXY Digital 60 - IXY Digital 70 - IXY Digital 80 - IXY Digital L4 - IXY DIGITAL WIRELESS - Digital IXUS 30 - Digital IXUS 40 - Digital IXUS 50 - Digital IXUS 55 - Digital IXUS i zoom - Digital IXUS i7 zoom - Digital IXUS WIRELESS - Digital IXUS 55 - Digital IXUS 60 - Digital IXUS 65 - Digital IXUS 70 - Digital IXUS 75 - Digital IXUS 80 IS - IXY Digital 10 - IXY Digital 90 - IXY Digital L3 - PowerShot SD1000 - PowerShot SD1100 IS - PowerShot SD750 - PowerShot TX1 NB-4L	12,50
ALF02BP608	Batterie per Canon per: Canon PV1 - CV-11 - DM-CV11 - DM-MV100 - DM-PV1 - ELURA - ZR-CV - DV-MV20 - DV-MV20i - DV-MV100 BP-608, BP-608A, BP-608E, VCA-608, VCN006, VCN006C	29,90
ALF02BP617	Batterie per Canon per: Canon PV1 - CV-11 - DM-CV11 - DM-MV100 - DM-PV1 - ELURA - ZR-CV - DV-MV20 - DV-MV20i - DV-MV100 BP-617, VCN007, VCN007C	31,50
ALF37NP60	Batterie per Casio per: Casio Exilim Card EX-S10 - Exilim Card EX-S12 - Exilim High Speed EX-FS10 - Exilim EX-S10 - Exilim EX-S10BE - Exilim EX-S10BK - Exilim EX-S10RD - Exilim EX-S10SR - Exilim EX-Z80 - Exilim EX-Z80BE - Exilim EX-Z80BK - Exilim EX-Z80GN - Exilim EX-Z80PK - Exilim EX-Z80SR - Exilim EX-Z80VP - Exilim EX-Z9 - Exilim EX-Z9BK - Exilim EX-Z9EO - Exilim EX-Z9PK - Exilim EX-Z9SR - Exilim Zoom EX-Z19 - Exilim Zoom EX-Z19BK - Exilim Zoom EX-Z19GN - Exilim Zoom EX-Z19LP - Exilim Zoom EX-Z19PK - Exilim Zoom EX-Z19SR - Exilim Zoom EX-Z20 - Exilim Zoom EX-Z80 - Exilim Zoom EX-Z85 - Exilim Zoom EX-Z85BE - Exilim Zoom EX-Z85BK - Exilim Zoom EX-Z85BN - Exilim Zoom EX-Z85EO - Exilim Zoom EX-Z85GN - Exilim Zoom EX-Z85PK - Exilim Zoom EX-Z85SR - Exilim Zoom EX-Z85VP - Exilim Zoom EX-Z90 Casio NP-60, NP-60DBA	13,50

ALFO3NP20	Batterie per Casio per: Casio Exilim Card EX-S500 - Exilim Card EX-S600BE - Exilim Card EX-S600EO - Exilim Card EX-S600GD - Exilim Card EX-S600SR - Exilim Card EX-S880 - Exilim Card EX-S880BK - Exilim Card EX-S880RD - Exilim EX-M1 - Exilim EX-M2 - Exilim EX-M20 - Exilim EX-M20U - Exilim EX-S1 - Exilim EX-S100 - Exilim EX-S100WE - Exilim EX-S1PM - Exilim EX-S2 - Exilim EX-S20 - Exilim EX-S20U - Exilim EX-S2PW - Exilim EX-S3 - Exilim EX-S500 - Exilim EX-S500EO - Exilim EX-S500GY - Exilim EX-S500WE - Exilim EX-S600 - Exilim EX-S600BE - Exilim EX-S600D - Exilim EX-S600EO - Exilim EX-S600GD - Exilim EX-S600SR - Exilim EX-S770 - Exilim EX-S770BE - Exilim EX-S770BU - Exilim EX-S770D - Exilim EX-S770RD - Exilim EX-S770SR - Exilim EX-Z11 - Exilim EX-Z3 - Exilim EX-Z4 - Exilim EX-Z4U - Exilim EX-Z5 - Exilim EX-Z6 - Exilim EX-Z60 - Exilim EX-Z65 - Exilim EX-Z7 - Exilim EX-Z70 - Exilim EX-Z75BE - Exilim EX-Z75BK - Exilim EX-Z75PK - Exilim EX-Z75SR - Exilim EX-Z8 - Exilim SV-AS10PP-S - Exilim SV-AV50PP-S - Exilim Zoom EX-Z60 - Exilim Zoom EX-Z60BK - Exilim Zoom EX-Z60SR - Exilim Zoom EX-Z70 - Exilim Zoom EX-Z70BK - Exilim Zoom EX-Z70SR - Exilim Zoom EX-Z75 - Exilim Zoom EX-Z77 - Exilim Zoom EX-Z77BE - Exilim Zoom EX-Z77BK - Exilim Zoom EX-Z77PK - Exilim Zoom EX-Z77SR NP-20, NP-20DBA	12,00
ALFO3NP50	Batterie per Casio per: Casio Exilim EX-V7 - Exilim EX-V7SR - Exilim EX-V8 - Exilim EX-V8SR NP-50, NP-50DBA	13,00
ALF37NP90	Batterie per Casio per: Casio Exilim Hi-Zoom EX-H10 - Exilim Hi-Zoom EX-H15 - Exilim High Speed EX-FH100 compatibile con casio np-90	19,50
ALFO3NP40	Batterie per Casio per: Casio Exilim High Speed EX-FC100 - Exilim EX-Z1000 - Exilim EX-Z1050 - Exilim EX-Z1050BE - Exilim EX-Z1050BK - Exilim EX-Z1050PK - Exilim EX-Z1050SR - Exilim EX-Z1080 - Exilim EX-Z1080BE - Exilim EX-Z1080BK - Exilim EX-Z1080GY - Exilim EX-Z1080PK - Exilim EX-Z30 - Exilim EX-Z40 - Exilim EX-Z500 - Exilim EX-Z850 - Exilim Pro EX-P505 - Exilim Pro EX-P600 - Exilim Pro EX-P700 - Exilim Zoom EX-Z100 - Exilim Zoom EX-Z1000 - Exilim Zoom EX-Z1000BK - Exilim Zoom EX-Z100BE - Exilim Zoom EX-Z100BN - Exilim Zoom EX-Z100MR - Exilim Zoom EX-Z100PK - Exilim Zoom EX-Z100SR - Exilim Zoom EX-Z1200 - Exilim Zoom EX-Z1200BK - Exilim Zoom EX-Z1200SR - Exilim Zoom EX-Z200 - Exilim Zoom EX-Z200BK - Exilim Zoom EX-Z200RD - Exilim Zoom EX-Z200SR - Exilim Zoom EX-Z300 - Exilim Zoom EX-Z300BK - Exilim Zoom EX-Z300PK - Exilim Zoom EX-Z300SR - Exilim Zoom EX-Z400 - Exilim Zoom EX-Z450 - Exilim Zoom EX-Z50 - Exilim Zoom EX-Z500 - Exilim Zoom EX-Z55 - Exilim Zoom EX-Z57 - Exilim Zoom EX-Z600 - Exilim Zoom EX-Z600BE - Exilim Zoom EX-Z600BK - Exilim Zoom EX-Z600SR - Exilim Zoom EX-Z700 - Exilim Zoom EX-Z700GY - Exilim Zoom EX-Z700SR - Exilim Zoom EX-Z750 - Exilim Zoom EX-Z850 NP-40, NP-40DBA, NP-40DCA, DLCS40	14,00
ALF37NP70	Batterie per Casio per: Casio Exilim Zoom EX-Z150 - Exilim Zoom EX-Z250 - Exilim Zoom EX-Z250BE - Exilim Zoom EX-Z250GD - Exilim Zoom EX-Z250PK - Exilim Zoom EX-Z250RD - Exilim Zoom EX-Z250SR Casio NP-70	16,50
ALFO3NPL7	Batterie per Casio per: Casio XV-3 - QV3000-PROPACK - QV-EX3 - QV-3EX NP-L7	17,50
ALFO4NP95	Batterie per Fujifilm per: Fujifilm FinePix F30 - FinePix F31fd NP-95	16,00
ALF38NH20	Batterie per Fujifilm per: Fujifilm FinePix F420 - FinePix F420 Zoom Fujifilm NH-20, BC-NH20	10,90
ALFO4NP30	Batterie per Fujifilm per: Fujifilm FinePix F440 - FinePix F440 Zoom - FinePix F450 - FinePix F450 Zoom NP-30	12,00
ALF38NP140	Batterie per Fujifilm per: Fujifilm FinePix S100FS Fujifilm NP-140	22,50
ALFO4NP150	Batterie per Fujifilm per: Fujifilm FinePix S5 Pro NP-150	49,00
ALFO5BNBP31	Batterie per Jvc per: Jvc CR-C7U - CR-S500 - FG-500U - FG-700U - GF-500U - GF-700U - GF-S550U - GR-15U - GR-25 - GR-25U - GR-2U - GR-303 - GR-303EG - GR-303U - GR-305 - GR-30A - GR-30U - GR-35U - GR-40 - GR-400 - GR-40U - GR-45 - GR-450 - GR-450 - GR-505 - GR-55 - GR-550S - GR-60U - GR-65EG - GR-65U - GR-707U - GR-70U - GR-A1E - GR-A1U - GR-A30 - GR-A30E - GR-A30U - GR-A60S - GR-A60U - GR-C11 - GR-C11U - GR-C1U - GR-C250 - GR-C25 - GR-C25 - GR-C2U - GR-C30U - GR-C35U - GR-C40U - GR-C55 - GR-C55U - GR-C7 - GR-C707 - GR-C7U - GR-C7UPKG - GR-C9 - GR-C9U - GR-S35 - GR-S500U - GR-S505EG - GR-S505U - GR-S55 - GR-S550U - GR-S55U - GR-S707 - GR-S707E - GR-S707EG - GR-S707U - GR-S70EG - GR-S70U - GR-S75 - GR-S75U - GR-S75U - GR-S77U - GR-S99 - GR-S99EG - GR-S99EU BN-BP31, BN-V5GU, BN-V66RU, BN-V66U, BN-V6U, BN-V74GU, BN-V75U, BN-V77RU, BN-V77U, BN-V7GU, BN-7U, BN-V8GU, BP31, NB-P5U, NB-P6U, NB-P7, NB-P7U, NB-P8, NB-P8U, NB-P9, VHS-C	39,50
ALFO5BNVF707	Batterie per Jvc per: Jvc GR-D239 - GR-D240 - GR-D244US - GR-D246 - GR-D247 - GR-D250 - GR-D250AC - GR-D250U - GR-D250US - GR-D270 - GR-D270AC - GR-D270U - GR-D270US - GR-D271 - GR-D271US - GR-D275 - GR-D275U - GR-D275US - GR-D29 - GR-D290 - GR-D290AC - GR-D290AH - GR-D290US - GR-D295 - GR-D295US - GR-D320 - GR-D320EX - GR-D328EF - GR-D329AH - GR-D338AH - GR-D340 - GR-D340EX - GR-D350 - GR-D350AC - GR-D350U - GR-D350US - GR-D360 - GR-D360EX - GR-D370 - GR-D370AC - GR-D370EX - GR-D370U - GR-D370US - GR-D371US - GR-D375U - GR-D375US - GR-D390U - GR-D390US - GR-D395US - GR-D396US - GR-D640 - GR-D640EX - GR-D650 - GR-D650AC - GR-D650EX - GR-DF420 - GR-DF425 - GR-DF430 - GR-DF430US - GR-DF450 - GR-DF450U - GR-DF450US - GR-DF470 - GR-DF470US - GR-DF540 - GR-DF550 - GR-DF550U - GR-DF550US - GR-DF565 - GR-DF565U - GR-DF570US - GR-DF590 - GR-X5 - GR-X5AC - GR-X5E - GR-X5U - GR-X5US - GZ-D240 - GZ-D270 - GZ-DF420 - GZ-DF470 - GZ-MG20 - GZ-MG20U - GZ-MG20US - GZ-MG21 - GZ-MG21EX - GZ-MG21US - GZ-MG26 - GZ-MG27 - GZ-MG27EX - GZ-MG27US - GZ-MG30 - GZ-MG30U - GZ-MG30US - GZ-MG31 - GZ-MG31US - GZ-MG35US - GZ-MG37 - GZ-MG37EX - GZ-MG37US - GZ-MG40 - GZ-MG40U - GZ-MG47 - GZ-MG50 - GZ-MG50U - GZ-MG50US - GZ-MG505 - GZ-MG505AC - GZ-MG505B - GZ-MG505S - GZ-MG505US - GZ-MG50US - GZ-MG60 - GZ-MG67 - GZ-MG67EX - GZ-MG67US - GZ-MG70 - GZ-MG70US - GZ-MG77 - GZ-MG77EX - GZ-MG77US BN-VF707, BN-VF707U, BN-VF707UE, BN-VF707US, LY34647-002B	27,00
ALFO5BNVF714	Batterie per Jvc per: Jvc GR-D239 - GR-D240 - GR-D244US - GR-D246 - GR-D247 - GR-D250 - GR-D250AC - GR-D250U - GR-D250US - GR-D270 - GR-D270AC - GR-D270U - GR-D270US - GR-D271 - GR-D271US - GR-D275 - GR-D275U - GR-D275US - GR-D29 - GR-D290 - GR-D290AC - GR-D290AH - GR-D290US - GR-D295 - GR-D295US - GR-D320 - GR-D320EX - GR-D328EF - GR-D329AH - GR-D338AH - GR-D340 - GR-D340EX - GR-D350 - GR-D350AC - GR-D350U - GR-D350US - GR-D360 - GR-D360EX - GR-D370 - GR-D370AC - GR-D370EX - GR-D370U - GR-D370US - GR-D371US - GR-D375U - GR-D375US - GR-D390U - GR-D390US - GR-D395US - GR-D396US - GR-D640 - GR-D640EX - GR-D650 - GR-D650AC - GR-D650EX - GR-DF420 - GR-DF425 - GR-DF430 - GR-DF430US - GR-DF450 - GR-DF450U - GR-DF450US - GR-DF470 - GR-DF470US - GR-DF540 - GR-DF550 - GR-DF550U - GR-DF550US - GR-DF565 - GR-DF565U - GR-DF570US - GR-DF590 - GR-X5 - GR-X5AC - GR-X5E - GR-X5U - GR-X5US - GZ-D240 - GZ-D270 - GZ-DF420 - GZ-DF470 - GZ-MG20 - GZ-MG20U - GZ-MG20US - GZ-MG21 - GZ-MG21EX - GZ-MG21US - GZ-MG26 - GZ-MG27 - GZ-MG27EX - GZ-MG27US - GZ-MG30 - GZ-MG30U - GZ-MG30US - GZ-MG31 - GZ-MG31US - GZ-MG35US - GZ-MG37 - GZ-MG37EX - GZ-MG37US - GZ-MG40 - GZ-MG40U - GZ-MG47 - GZ-MG50 - GZ-MG50U - GZ-MG50US - GZ-MG505 - GZ-MG505AC - GZ-MG505B - GZ-MG505S - GZ-MG505US - GZ-MG50US - GZ-MG60 - GZ-MG67 - GZ-MG67EX - GZ-MG67US - GZ-MG70 - GZ-MG70US - GZ-MG77 - GZ-MG77EX - GZ-MG77US BN-VF714, BN-VF714U, BN-VF714UE, BN-VF714US	39,50
ALFO5BNVF733	Batterie per Jvc per: Jvc GR-D239 - GR-D240 - GR-D244US - GR-D246 - GR-D247 - GR-D250 - GR-D250AC - GR-D250U - GR-D250US - GR-D270 - GR-D270AC - GR-D270U - GR-D270US - GR-D271 - GR-D271US - GR-D275 - GR-D275U - GR-D275US - GR-D29 - GR-D290 - GR-D290AC - GR-D290AH - GR-D290US - GR-D295 - GR-D295US - GR-D320 - GR-D320EX - GR-D328EF - GR-D329AH - GR-D338AH - GR-D340 - GR-D340EX - GR-D350 - GR-D350AC - GR-D350U - GR-D350US - GR-D360 - GR-D360EX - GR-D370 - GR-D370AC - GR-D370EX - GR-D370U - GR-D370US - GR-D371US - GR-D375U - GR-D375US - GR-D390U - GR-D390US - GR-D395US - GR-D396US - GR-D640 - GR-D640EX - GR-D650 - GR-D650AC - GR-D650EX - GR-DF420 - GR-DF425 - GR-DF430 - GR-DF430US - GR-DF450 - GR-DF450U - GR-DF450US - GR-DF470 - GR-DF470US - GR-DF540 - GR-DF550 - GR-DF550U - GR-DF550US - GR-DF565 - GR-DF565U - GR-DF570US - GR-DF590 - GR-X5 - GR-X5AC - GR-X5E - GR-X5U - GR-X5US - GZ-D240 - GZ-D270 - GZ-DF420 - GZ-DF470 - GZ-MG20 - GZ-MG20U - GZ-MG20US - GZ-MG21 - GZ-MG21EX - GZ-MG21US - GZ-MG26 - GZ-MG27 - GZ-MG27EX - GZ-MG27US - GZ-MG30 - GZ-MG30U - GZ-MG30US - GZ-MG31 - GZ-MG31US - GZ-MG35US - GZ-MG37 - GZ-MG37EX - GZ-MG37US - GZ-MG40 - GZ-MG40U - GZ-MG47 - GZ-MG50 - GZ-MG50U - GZ-MG50US - GZ-MG505 - GZ-MG505AC - GZ-MG505B - GZ-MG505S - GZ-MG505US - GZ-MG50US - GZ-MG60 - GZ-MG67 - GZ-MG67EX - GZ-MG67US - GZ-MG70 - GZ-MG70US - GZ-MG77 - GZ-MG77EX - GZ-MG77US BN-VF733, BN-VF733U, BN-VF733UE, BN-VF733US	46,50

ALF05BNVF815	Batterie per Jvc per: Jvc GR-D720US - GRD720 - GR-D725US - GRD725 - GR-D726US - GRD726 - GR-D728US - GRD728 - GR-D740US - GRD740 - GR-D745US - GRD745 - GR-D746US - GRD746 - GR-D750US - GRD750 - GR-D760US - GRD760 - GR-D770US - GRD770 - GR-D771US - GRD771 - GR-D775US - GRD775 - GR-D790US - GRD790 - GR-D796US - GRD796 - GR-D850US - GR-D870US - GR-D875US - GZ-MG130US - GZ-MG130 - GZ-MG131US - GZ-MG131 - GZ-MG132US - GZ-MG132 - GZ-MG133US - GZ-MG133 - GZ-MG134US - GZ-MG134 - GZ-MG135US - GZ-MG135 - GZ-MG142US - GZ-MG142 - GZ-MG148US - GZ-MG148 - GZ-MG150US - GZ-MG150 - GZ-MG155US - GZ-MG155 - GZ-MG175US - GZ-MG175 - GZ-MG177US - GZ-MG177 - GZ-MG255US - GZ-MG255 - GZ-MG275US - GZ-MG275 - GZ-MG555US - GZ-MG555 - GZ-MG575US - GZ-MG575 - GZ-HD7US - GZ-HD7 - GZ-MG630AUS - GZ-MG630RUS - GZ-MG630SUS - GZ-MG645BUS - GZ-MG650BUS - GZ-MG680BUS - GZ-MG670BUS - GZ-MG330HUS - GZ-MG230US BN-VF808, BN-VF808U, BN-VF808US, BN-VF815, BN-VF815U, BN-VF815US, BN-VF823, BN-VF823U, BN-VF823US	41,80
ALF05BNV408	Batterie per Jvc per: Jvc GR-DVF505U - GR-PD1 - GR-VF1 - GY-DV300U - BN-V408 - BN-V416 - BN-V416-H - BN-V416U - BN-V408-H - BN-V408U - BN-V428 - BN-V428 - CU-VH1 - CU-VH1US - GR-DVA10 - GR-DVA11K - GR-DVA20K - GR-DVA22K - GR-DVA30K - GR-DVA33K - GR-DVA101 - GR-33 - GR-4000US - GR-D20 - GR-D21 - GR-D20E - GR-D20EG - GR-D21EK - GR-D22 - GR-D22US - GR-D23 - GR-D30 - GR-D30E - GR-D30U - GR-D30US - GR-D31 - GR-D31EK - GR-D31US - GR-D33 - GR-D33US - GR-D40 - GR-D50 - GR-D50E - GR-D50K - GR-D51 - GR-D53 - GR-D60 - GR-D60EK - GR-D70 - GR-D70E - GR-D70EK - GR-D70K - GR-D70US - GR-D72 - GR-D72US - GR-D73 - GR-D73US - GR-D90 - GR-D90K - GR-D90US - GR-D91 - GR-D91US - GR-D92 - GR-D93 - GR-D93US - GR-D200 - GR-D200U - GR-D200US - GR-D201 - GR-D220 - GR-D230 - GR-D230US - GR-D2000 - GR-DV400 - GR-DV500 - GR-DV500E - GR-DV500K - GR-DV500U - GR-DV500US - GR-DV700 - GR-DV700K - GR-DV800 - GR-DV800U - GR-DV800US - GR-DV801 - GR-DV801US - GR-DV900 - GR-DV900U - GR-DV900K - GR-DV1800 - GR-DV1800EG - GR-DV1800EK - GR-DV2000 - GR-DV2000U - GR-DV3000 - GR-DV3000U - GR-DV3500 - GR-DV4000 - GR-DV4000US - GR-DV5000 - GR-DVL100 - GR-DVL100EG - GR-DVL100U - GR-DVL105 - GR-DVL105U - GR-DVL107 - GR-DVL107EG - GR-DVL107U - GR-DVL108 - GR-DVL109 - GR-DVL120 - GR-DVL120U - GR-DVL140 - GR-DVL145 - GR-DVL145EG - GR-DVL150 - GR-DVL150EG - GR-DVL150EK - GR-DVL155 - GR-DVL157 - GR-DVL157EG - GR-DVL157EK - GR-DVL160 - GR-DVL160EG - GR-DVL160EK - GR-DVL166 - GR-DVL167 - GR-DVL167EG - GR-DVL200 - GR-DVL200U - GR-DVL205 - GR-DVL207 - GR-DVL210 - GR-DVL210U - GR-DVL220 - GR-DVL220U - GR-DVL257 - GR-DVL300 - GR-DVL300EG - GR-DVL300U - GR-DVL305 - GR-DVL307 - GR-DVL307U - GR-DVL308 - GR-DVL309 - GR-DVL310 - GR-DVL310U - GR-DVL313 - GR-DVL315 - GR-DVL322 - GR-DVL315U - GR-DVL317 - GR-DVL317U - GR-DVL320 - GR-DVL320U - GR-DVL323 - GR-DVL323 - GR-DVL355 - GR-DVL365 - GR-DVL365EG - GR-DVL326 - GR-DVL326 - GR-DVL305U - GR-DVL357 - GR-DVL367 - GR-DVL367EG - GR-DVL400 - GR-DVL400U - GR-DVL410 - GR-DVL420 - GR-DVL450 - GR-DVL500 - GR-DVL500U - GR-DVL505 - GR-DVL505U - GR-DVL507 - GR-DVL507U - GR-DVL510 - GR-DVL510U - GR-DVL512 - GR-DVL512U - GR-DVL515 - GR-DVL515U - GR-DVL517 - GR-DVL517U - GR-DVL520 - GR-DVL520U - GR-DVL522 - GR-DVL522U - GR-DVL525 - GR-DVL555 - GR-DVL557 - GR-DVL567 - GR-DVL600 - GR-DVL600U - GR-DVL607 - GR-DVL610 - GR-DVL707 - GR-DVL707U - GR-DVL710 - GR-DVL715 - GR-DVL720 - GR-DVL720U - GR-DVL722 - GR-DVL725 - GR-DVL725U - GR-DVL728 - GR-DVL765 - GR-DVL767 - GR-DVL767EG - GR-DVL800 - GR-DVL800U - GR-DVL805 - GR-DVL805U - GR-DVL810 - GR-DVL815 - GR-DVL815U - GR-DVL817 - GR-DVL820 - GR-DVL820U - GR-DVL822U - GR-DVL828 - GR-DVL865 - GR-DVL867 - GR-DVL867EG - GR-DVL910 - GR-DVL915 - GR-DVL915U - GR-DVL920 - GR-DVL920U - GR-DVL925 - GR-DVL970 - GR-DVL1020 - GR-DVL1170 - GR-DVL3000U - GR-DZ7 - GR-DZ7US - GR-HD1 - GR-HD1U - GR-HD1US - GY-HD100 - GY-HD100U - GY-HD110 - GY-HD110U - GY-HD111 - JY-VS200U - JY-HD10US BN-V408, BN-V408-H, BN-V408U, BN-V410U, BTV408K1U, VJV-408U, VJV013, VJV013C, VJV013 21C	24,00
ALF05BNV416	Batterie per Jvc per: Jvc GR-DVF505U - GR-PD1 - GR-VF1 - GY-DV300U - BN-V408 - BN-V416 - BN-V416-H - BN-V416U - BN-V408-H - BN-V408U - BN-V428 - BN-V428 - CU-VH1 - CU-VH1US - GR-DVA10 - GR-DVA11K - GR-DVA20K - GR-DVA22K - GR-DVA30K - GR-DVA33K - GR-DVA101 - GR-33 - GR-4000US - GR-D20 - GR-D21 - GR-D20E - GR-D20EG - GR-D21EK - GR-D22 - GR-D22US - GR-D23 - GR-D30 - GR-D30E - GR-D30U - GR-D30US - GR-D31 - GR-D31EK - GR-D31US - GR-D33 - GR-D33US - GR-D40 - GR-D50 - GR-D50E - GR-D50K - GR-D51 - GR-D53 - GR-D60 - GR-D60EK - GR-D70 - GR-D70E - GR-D70EK - GR-D70K - GR-D70US - GR-D72 - GR-D72US - GR-D73 - GR-D73US - GR-D90 - GR-D90K - GR-D90US - GR-D91 - GR-D91US - GR-D92 - GR-D93 - GR-D93US - GR-D200 - GR-D200U - GR-D200US - GR-D201 - GR-D220 - GR-D230 - GR-D230US - GR-D2000 - GR-DV400 - GR-DV500 - GR-DV500E - GR-DV500K - GR-DV500U - GR-DV500US - GR-DV700 - GR-DV700K - GR-DV800 - GR-DV800U - GR-DV800US - GR-DV801 - GR-DV801US - GR-DV900 - GR-DV900U - GR-DV900K - GR-DV1800 - GR-DV1800EG - GR-DV1800EK - GR-DV2000 - GR-DV2000U - GR-DV3000 - GR-DV3000U - GR-DV3500 - GR-DV4000 - GR-DV4000US - GR-DV5000 - GR-DVL100 - GR-DVL100EG - GR-DVL100U - GR-DVL105 - GR-DVL105U - GR-DVL107 - GR-DVL107EG - GR-DVL107U - GR-DVL108 - GR-DVL109 - GR-DVL120 - GR-DVL120U - GR-DVL140 - GR-DVL145 - GR-DVL145EG - GR-DVL150 - GR-DVL150EG - GR-DVL150EK - GR-DVL155 - GR-DVL157 - GR-DVL157EG - GR-DVL157EK - GR-DVL160 - GR-DVL160EG - GR-DVL160EK - GR-DVL166 - GR-DVL167 - GR-DVL167EG - GR-DVL200 - GR-DVL200U - GR-DVL205 - GR-DVL207 - GR-DVL210 - GR-DVL210U - GR-DVL220 - GR-DVL220U - GR-DVL257 - GR-DVL300 - GR-DVL300EG - GR-DVL300U - GR-DVL305 - GR-DVL307 - GR-DVL307U - GR-DVL308 - GR-DVL309 - GR-DVL310 - GR-DVL310U - GR-DVL313 - GR-DVL315 - GR-DVL322 - GR-DVL315U - GR-DVL317 - GR-DVL317U - GR-DVL320 - GR-DVL320U - GR-DVL323 - GR-DVL323 - GR-DVL355 - GR-DVL365 - GR-DVL365EG - GR-DVL326 - GR-DVL326 - GR-DVL305U - GR-DVL357 - GR-DVL367 - GR-DVL367EG - GR-DVL400 - GR-DVL400U - GR-DVL410 - GR-DVL420 - GR-DVL450 - GR-DVL500 - GR-DVL500U - GR-DVL505 - GR-DVL505U - GR-DVL507 - GR-DVL507U - GR-DVL510 - GR-DVL510U - GR-DVL512 - GR-DVL512U - GR-DVL515 - GR-DVL515U - GR-DVL517 - GR-DVL517U - GR-DVL520 - GR-DVL520U - GR-DVL522 - GR-DVL522U - GR-DVL525 - GR-DVL555 - GR-DVL557 - GR-DVL567 - GR-DVL600 - GR-DVL600U - GR-DVL607 - GR-DVL610 - GR-DVL707 - GR-DVL707U - GR-DVL710 - GR-DVL715 - GR-DVL720 - GR-DVL720U - GR-DVL722 - GR-DVL725 - GR-DVL725U - GR-DVL728 - GR-DVL765 - GR-DVL767 - GR-DVL767EG - GR-DVL800 - GR-DVL800U - GR-DVL805 - GR-DVL805U - GR-DVL810 - GR-DVL815 - GR-DVL815U - GR-DVL817 - GR-DVL820 - GR-DVL820U - GR-DVL822U - GR-DVL828 - GR-DVL865 - GR-DVL867 - GR-DVL867EG - GR-DVL910 - GR-DVL915 - GR-DVL915U - GR-DVL920 - GR-DVL920U - GR-DVL925 - GR-DVL970 - GR-DVL1020 - GR-DVL1170 - GR-DVL3000U - GR-DZ7 - GR-DZ7US - GR-HD1 - GR-HD1U - GR-HD1US - GY-HD100 - GY-HD100U - GY-HD110 - GY-HD110U - GY-HD111 - JY-VS200U - JY-HD10US BN-V416, BN-V416-H, BN-V416U, VJV014, VJV014C, VJV014 21C, VJV014 21D	36,60

ALF05BNV428	Batterie per Jvc per: Jvc GR-DVF505U - GR-PD1 - GR-VF1 - GY-DV300U - BN-V408 - BN-V416 - BN-V416-H - BN-V416U - BN-V408-H - BN-V408U - BN-V428 - BN-V428U - CU-VH1 - CU-VH1US - GR-DVA10 - GR-DVA11K - GR-DVA20K - GR-DVA22K - GR-DVA30K - GR-DVA33K - GR-DVA101 - GR-33 - GR-4000US - GR-D20 - GR-D21 - GR-D20E - GR-D20EG - GR-D21EK - GR-D22 - GR-D22US - GR-D23 - GR-D30 - GR-D30E - GR-D30U - GR-D30US - GR-D31 - GR-D31EK - GR-D31US - GR-D33 - GR-D33US - GR-D40 - GR-D50 - GR-D50E - GR-D50K - GR-D51 - GR-D53 - GR-D60 - GR-D60EK - GR-D70 - GR-D70E - GR-D70EK - GR-D70K - GR-D70US - GR-D72 - GR-D72US - GR-D73 - GR-D73US - GR-D90 - GR-D90K - GR-D90US - GR-D91 - GR-D91US - GR-D92 - GR-D93 - GR-D93US - GR-D200 - GR-D200U - GR-D200US - GR-D201 - GR-D220 - GR-D230 - GR-D230US - GR-D2000 - GR-DV400 - GR-DV500 - GR-DV500E - GR-DV500K - GR-DV500U - GR-DV500US - GR-DV700 - GR-DV700K - GR-DV800 - GR-DV800U - GR-DV800US - GR-DV801 - GR-DV801US - GR-DV900 - GR-DV900U - GR-DV900K - GR-DV1800 - GR-DV1800EG - GR-DV1800EK - GR-DV2000 - GR-DV2000U - GR-DV3000 - GR-DV3000U - GR-DV3500 - GR-DV4000 - GR-DV4000US - GR-DV5000 - GR-DVL100 - GR-DVL100EG - GR-DVL100U - GR-DVL105 - GR-DVL105U - GR-DVL107 - GR-DVL107EG - GR-DVL107U - GR-DVL108 - GR-DVL109 - GR-DVL120 - GR-DVL120U - GR-DVL120U - GR-DVL140 - GR-DVL145 - GR-DVL145EG - GR-DVL150 - GR-DVL150EG - GR-DVL150EK - GR-DVL155 - GR-DVL157 - GR-DVL157EG - GR-DVL157EK - GR-DVL160 - GR-DVL160EG - GR-DVL160EK - GR-DVL166 - GR-DVL167 - GR-DVL167EG - GR-DVL200 - GR-DVL200U - GR-DVL205 - GR-DVL207 - GR-DVL210 - GR-DVL210U - GR-DVL220 - GR-DVL220U - GR-DVL257 - GR-DVL300 - GR-DVL300EG - GR-DVL300U - GR-DVL305 - GR-DVL307 - GR-DVL307U - GR-DVL308 - GR-DVL309 - GR-DVL310 - GR-DVL310U - GR-DVL313 - GR-DVL315 - GR-DVL322 - GR-DVL315U - GR-DVL317 - GR-DVL317U - GR-DVL320 - GR-DVL320U - GR-DVL323 - GR-DVL355 - GR-DVL365 - GR-DVL365EG - GR-DVL326 - GR-DVL305U - GR-DVL357 - GR-DVL367 - GR-DVL367EG - GR-DVL400 - GR-DVL400U - GR-DVL410 - GR-DVL420 - GR-DVL450 - GR-DVL500 - GR-DVL500U - GR-DVL505 - GR-DVL505U - GR-DVL507 - GR-DVL507U - GR-DVL510 - GR-DVL510U - GR-DVL512 - GR-DVL512U - GR-DVL515 - GR-DVL515U - GR-DVL517 - GR-DVL517U - GR-DVL520 - GR-DVL520U - GR-DVL522 - GR-DVL522U - GR-DVL525 - GR-DVL555 - GR-DVL557 - GR-DVL567 - GR-DVL600 - GR-DVL600U - GR-DVL607 - GR-DVL610 - GR-DVL707 - GR-DVL707U - GR-DVL710 - GR-DVL715 - GR-DVL720 - GR-DVL720U - GR-DVL722 - GR-DVL725 - GR-DVL725U - GR-DVL728 - GR-DVL765 - GR-DVL767 - GR-DVL767EG - GR-DVL800 - GR-DVL800U - GR-DVL805 - GR-DVL805U - GR-DVL810 - GR-DVL815 - GR-DVL815U - GR-DVL817 - GR-DVL817U - GR-DVL820 - GR-DVL820U - GR-DVL822U - GR-DVL828 - GR-DVL865 - GR-DVL867 - GR-DVL867EG - GR-DVL910 - GR-DVL915 - GR-DVL915U - GR-DVL920 - GR-DVL920U - GR-DVL925 - GR-DVL970 - GR-DVL1020 - GR-DVL1170 - GR-DVL3000U - GR-DZ7 - GR-DZ7US - GR-HD1 - GR-HD1U - GR-HD1US - GY-HD100 - GY-HD100U - GY-HD110 - GY-HD110U - GY-HD111 - JY-VS200U - JY-HD100US BN-V428, BN-V428U, BN-V438U	43,70
ALF05BNV306	Batterie per Jvc per: Jvc GR-DVM407 - GR-DVX707 - GR-DVX507 - GR-DVM96U - GR-DVM96 - GR-DVM76U - GR-DVM76 - GR-DVM79 - GR-DVM96 - GR-DVM96U - GR-DVX34K - GR-DVX400 - GR-DVX400EG - GR-DVX407 - GR-DVX407EG - GR-DVX408 - GR-DVX507EG - GR-DVX509 - GR-DVX600K - GR-DVX6K - GR-DVX707EG - GR-DVX709 BN-V306, BN-V306U, VJV020 32	17,00
ALF05BNV312	Batterie per Jvc per: Jvc GR-DVM407 - GR-DVX707 - GR-DVX507 - GR-DVM96U - GR-DVM96 - GR-DVM76U - GR-DVM76 - GR-DVM79 - GR-DVM96 - GR-DVM96U - GR-DVX34K - GR-DVX400 - GR-DVX400EG - GR-DVX407 - GR-DVX407EG - GR-DVX408 - GR-DVX507EG - GR-DVX509 - GR-DVX600K - GR-DVX6K - GR-DVX707EG - GR-DVX709 BN-V312, BN-V312U, VJV022.	20,00
ALF05BNV507	Batterie per Jvc per: Jvc GR-DVM50 - GR-DVM50U - GR-DVM55 - GR-DVM55U - GR-DVM70 - GR-DVM70U - GR-DVM75 - GR-DVM75U - GR-DVM80 - GR-DVM80U - GR-DVM90 - GR-DVM90U - GR-DVX4 - GR-DVX5K - GR-DVX7 - GR-DVX8 - GR-DVX9 - GR-DVX9EG - GR-DVX10 - GR-DVX10EG - GR-DVX40 - GR-DVX40A - GR-DVX44 - GR-DVX44EG - GR-DVX48 - GR-DVX49 - GR-DVX70 - GR-DVX77 - GR-DVX78 - GR-DVX80 - GR-DVX88 - GR-DVX88EG - GR-DVX90 BN-V507, BN-V507B, BN-V507U, VJV-V507U, VJV009L17S, VJV009 88D, VJV009 88S	19,00
ALF05BNV514	Batterie per Jvc per: Jvc GR-DVM50 - GR-DVM50U - GR-DVM55 - GR-DVM55U - GR-DVM70 - GR-DVM70U - GR-DVM75 - GR-DVM75U - GR-DVM80 - GR-DVM80U - GR-DVM90 - GR-DVM90U - GR-DVX4 - GR-DVX5K - GR-DVX7 - GR-DVX8 - GR-DVX9 - GR-DVX9EG - GR-DVX10 - GR-DVX10EG - GR-DVX40 - GR-DVX40A - GR-DVX44 - GR-DVX44EG - GR-DVX48 - GR-DVX49 - GR-DVX70 - GR-DVX77 - GR-DVX78 - GR-DVX80 - GR-DVX88 - GR-DVX88EG - GR-DVX90 BN-V514, BN-V514U, VJV010S	31,50
ALF05BNV107	Batterie per Jvc per: Jvc GR-DVP1 - GR-DVP3 - GR-DVP3U - GR-DVP3 ST - GR-DVP5 - GR-DVP7 - GR-DVP7A - GR-DVP7A-BK - GR-DVP7A-SL - GR-DVP7ED - GR-DVP7EG - GR-DVP7EK - GR-DVP7SH - GR-DVP7U - GR-DVP7USI - GR-DVP8 - GR-DVP9 - GR-DVP9U - GR-DVP9US - GR-DVP5EG - GR-DX25 - GR-DX25E - GR-DX25EK - GR-DX27 - GR-DX28 - GR-DX35 - GR-DX35E - GR-DX35K - GR-DX37 - GR-DX45 - GR-DX48 - GR-DX55 - GR-DX55E - GR-DX57 - GR-DX67 - GR-DX75 - GR-DX75US - GR-DX77 - GR-DX76 - GR-DX77US - GR-DX78 - GR-DX95 - GR-DX95E - GR-DX95EK - GR-DX95K - GR-DX95US - GR-DX97 - GR-DX100 - GR-DX100EK - GR-DX106 - GR-DX107 - GR-DX300 - GR-DX300E - GR-DX300K - GR-DX300US - GR-DX307 - GR-DX307US - GR-DX300U - GR-DX317 - GR-DX95U - GR-DX97US BN-V107, BN-V107B, BN-V107S, BN-V107SU, BN-V107U, BN-V107UB, BN-V107US, VJV013 21C, VJV016, VJV016S, VJV016 17F, VJV016 17S	18,50
ALF05BNV114	Batterie per Jvc per: Jvc GR-DVP1 - GR-DVP3 - GR-DVP3U - GR-DVP3 ST - GR-DVP5 - GR-DVP7 - GR-DVP7A - GR-DVP7A-BK - GR-DVP7A-SL - GR-DVP7ED - GR-DVP7EG - GR-DVP7EK - GR-DVP7SH - GR-DVP7U - GR-DVP7USI - GR-DVP8 - GR-DVP9 - GR-DVP9U - GR-DVP9US - GR-DVP5EG - GR-DX25 - GR-DX25E - GR-DX25EK - GR-DX27 - GR-DX28 - GR-DX35 - GR-DX35E - GR-DX35K - GR-DX37 - GR-DX45 - GR-DX48 - GR-DX55 - GR-DX55E - GR-DX57 - GR-DX67 - GR-DX75 - GR-DX75US - GR-DX77 - GR-DX76 - GR-DX77US - GR-DX78 - GR-DX95 - GR-DX95E - GR-DX95EK - GR-DX95K - GR-DX95US - GR-DX97 - GR-DX100 - GR-DX100EK - GR-DX106 - GR-DX107 - GR-DX300 - GR-DX300E - GR-DX300K - GR-DX300US - GR-DX307 - GR-DX307US - GR-DX300U - GR-DX317 - GR-DX95U - GR-DX97US BN-V114, BN-V114B, BN-V114S, BN-V114SU, BN-V114U, BN-V114US, VJV018, VJV018S, VJV017 18F, VJV017 18S	27,60
ALF05BNVM200	Batterie per Jvc per: Jvc GZ-MC500US - GZ-MC500EX - GZ-MC500EK - GZ-MC500 - GZ-MC500U - GZ-MC200US - GZ-MC200EX - GZ-MC200E - GZ-MC200 - GZ-MC200U - GZ-MC100US - GZ-MC100EX - GZ-MC100EK - GZ-MC100 - GZ-MC100U BN-VM200, BN-VM200U, BN-VM200UE, BN-VM200US, LY34416-001B	19,00
ALF05BNV712	Batterie per Jvc per: Jvc GZ-MG36EK - GR-DVJ70E - GR-DVJ70 - GR-DV70E - GR-DV2 - GR-DV1W - GR-DV1U - GR-DV14 - GR-DV1 - BN-V712, BN-V712U, BC-40, V714, V714U, VJV-V712, VJV005, VJV005 03	21,50
ALF05BNBP31	Batterie per Jvc per: Konica Minolta C-2 - C-50 - C-51 BN-BP31, BN-V5GU, BN-V6GU, BN-V6U, BN-V74GU, BN-V75U, BN-V77RU, BN-V7GU, BN-7U, BN-V8GU, BP31, NB-P5U, NB-P6U, NB-P7, NB-P7U, NB-P8, NB-P8U, NB-P9, VHS-C	39,50
ALF05BNBP31	Batterie per Jvc per: Panasonic AG-40U - MC-50 - NV-M10K - NV-M30 - NV-M33 - NV-M33PX - NV-M350 - NV-M55 - NV-M550 - NV-M70 - NV-M7EG - NV-M90 - NV-MC10EF - NV-MC10EG - NV-MC20 - NV-MC30 - NV-MC5 - NV-MC5EG - NV-MC6 - NV-MC6EG - NV-MC70 - NV-MS50 - NV-MS50EG - NV-MS60 - NV-MS90 - NV-MV1 - PV-100 - PV-110 - PV-120 - PV-122 - PV-140 - PV-50 - PV-5150 - PV-MC10EQ - PV-S140 - PV-S150 - PV-S160 BN-BP31, BN-V5GU, BN-V66RU, BN-V6GU, BN-V6U, BN-V74GU, BN-V75U, BN-V77RU, BN-V7GU, BN-7U, BN-V8GU, BP31, NB-P5U, NB-P6U, NB-P7, NB-P7U, NB-P8, NB-P8U, NB-P9, VHS-C	39,50
ALF05BNBP31	Batterie per Jvc per: Sharp QC-50 - VC-20 - VC-250 - VC-C50 - VC-C500A - VC-C50UA - VL-780H - VL-780S - VL-780X - VL-C690H - VL-C690S - VL-C690X - VL-C72 - VL-C720 - VL-C72U - VL-C72UA - VL-C7500 BN-BP31, BN-V5GU, BN-V66RU, BN-V6GU, BN-V6U, BN-V74GU, BN-V75U, BN-V77RU, BN-V7GU, BN-7U, BN-V8GU, BP31, NB-P5U, NB-P6U, NB-P7, NB-P7U, NB-P8, NB-P8U, NB-P9, VHS-C	39,50
ALF05BNBP31	Batterie per Jvc per: Toshiba 3D-CAM - AI-33AFK - AI-420P - IK-2200 - SK-3D5 - SK-3D7 - SK-40 - SK-50P - SK-57 - SK-60 - SK-70 - SK-80 - SK-S70 - SK-S80U - SK-S90U BN-BP31, BN-V5GU, BN-V66RU, BN-V6GU, BN-V6U, BN-V74GU, BN-V75U, BN-V77RU, BN-V7GU, BN-7U, BN-V8GU, BP31, NB-P5U, NB-P6U, NB-P7, NB-P7U, NB-P8, NB-P8U, NB-P9, VHS-C	39,50

ALF06KLIC5001	Batterie per Kodak per: Kodak EasyShare DX6490 - EasyShare DX7440 - EasyShare DX7440 zoom - EasyShare DX7590 - EasyShare DX7590 zoom - EasyShare DX7630 - EasyShare P712 - EasyShare P850 - EasyShare P880 - EasyShare Z730 - EasyShare Z730 zoom - EasyShare Z7590 - EasyShare Z7590 zoom - EasyShare Z760 - EasyShare Z760 zoom KLIC-5001, DKD002	16,50
ALF06KLIC7000	Batterie per Kodak per: Kodak EasyShare LS755 Zoom - EasyShare LS755 KLIC-7000	11,50
ALF06KLIC7002	Batterie per Kodak per: Kodak EasyShare V603 Zoom - EasyShare V603 - EasyShare V530 Zoom - EasyShare V530 KLIC-7002	11,00
ALF06KLIC7001	Batterie per Kodak per: Kodak EasyShare V705 - EasyShare V610 - EasyShare V570 - EasyShare V550 - EasyShare M853 Zoom - EasyShare M753 Zoom - EasyShare M893 IS - EasyShare M863 - EasyShare M763 - EasyShare M1073 IS - EasyShare M1063 - EasyShare M320 - EasyShare M340 KLIC-7001	12,50
ALF06KLIC7003	Batterie per Kodak per: Kodak EasyShare V803 - EasyShare V1003 - EasyShare M380 KLIC-7003	14,50
ALF06KLIC5001	Batterie per Kodak per: Sanyo Xacti DMX-HD1010 - Xacti VPC-HD1000 - Xacti VPC-HD1010 KLIC-5001, DKD002	16,50
ALF07NP900	Batterie per Konica Minolta per: Konica Minolta DiMAGE E50 - DiMAGE E40 NP-900, 2491-0015-00	9,50
ALF07NP500	Batterie per Konica Minolta per: Konica Minolta DiMAGE G400 - DiMAGE G500 - DiMAGE G530 - DiMAGE G600 - Digital Revio KD-310 - Digital Revio KD-310Z - Digital Revio KD-400Z - Digital Revio KD-410Z - Digital Revio KD-420Z - Digital Revio KD-500Z - Digital Revio KD-510Z NP-500, NP-600, BP-600, BP-LB4CL, DR-LB4, DC-KNA-DRLB4, DKN001L30	11,00
ALF07NP200	Batterie per Konica Minolta per: Konica Minolta DiMAGE X - DiMAGE Xg - DiMAGE Xi - DiMAGE Xt - DiMAGE Xt Biz NP-200	12,00
ALF07NP1	Batterie per Konica Minolta per: Konica Minolta DiMAGE X1 NP-1	12,00
ALF17BP1100	Batterie per Kyocera per: Kyocera Contax U4R - Contax U4RB - Contax U4RK bp-1100	28,20
ALF17BP780S	Batterie per Kyocera per: Kyocera Finecam SL300R - Finecam SL400R - Contax SL300RT BP-780S	25,10
ALF08ENEL2	Batterie per Nikon per: Nikon Coolpix SQ - Coolpix 3500 - Coolpix 2500 EN-EL2, DNK002, DDEN-EL2, BP-NKL2, 9904	14,50
ALF08ENEL5	Batterie per Nikon per: Nikon Coolpix 3700 - Coolpix 4200 - Coolpix 5000 - Coolpix 5200 - Coolpix 5900 - Coolpix 7900 - Coolpix P100 - Coolpix P3 - Coolpix P4 - Coolpix P5000 - Coolpix P5100 - Coolpix P6000 - Coolpix P80 - Coolpix P90 - Coolpix S10 EN-EL5, CP1	11,40
ALF08ENEL7	Batterie per Nikon per: Nikon Coolpix 8400 - Coolpix 8800 EN-EL7	43,50
ALF43ENEL12	Batterie per Nikon per: Nikon Coolpix S1000pj - Coolpix S6000 - Coolpix S610 - Coolpix S610C - Coolpix S620 - Coolpix S630 - Coolpix S640 - Coolpix S70 - Coolpix S710 - Coolpix S8000 Nikon EN-EL12	10,90
ALF00ENEL11	Batterie per Nikon per: Nikon Coolpix S550 Nikon EN-EL11, Pentax D-Li78, Ricoh DB-80, Sanyo DB-L70	12,90
ALF08ENEL8	Batterie per Nikon per: Nikon Coolpix S9 - Coolpix S8 - Coolpix S7c - Coolpix S7 - Coolpix S6 - Coolpix S50c - Coolpix S50 - Coolpix S5 - Coolpix S3 - Coolpix S2 - Coolpix S1 - Coolpix P2 - Coolpix P1 - Coolpix S51c - Coolpix S51 - Coolpix S52c - Coolpix S52 EN-EL8	12,00
ALF08ENEL3E	Batterie per Nikon per: Nikon D100 - D200 - D300 - D300s - D50 - D70 - D700 - D70s - D80 - D90 EN-EL3E	29,50
ALF08ENEL3	Batterie per Nikon per: Nikon D100 SLR - D100 - D70s - D70 - D50 EN-EL3, EN-EL3A, BP-100CL, DNK003	21,50
ALF08ENEL9	Batterie per Nikon per: Nikon D3000 - D40 - D40x - D5000 - D60 EN-EL9	25,00
ALF08ENEL4	Batterie per Nikon per: Nikon F6 - D2Xs - D2X - D2Hs - D2H - D1H - D3 EN-EL4, EN-EL4A	58,50
ALF00ENEL11	Batterie per Nikon per: Pentax Optio M50 - Optio W60 - Optio L50 - Optio V20 - Optio M60 Nikon EN-EL11, Pentax D-Li78, Ricoh DB-80, Sanyo DB-L70	12,90
ALF00ENEL11	Batterie per Nikon per: Ricoh Caplio R50 Nikon EN-EL11, Pentax D-Li78, Ricoh DB-80, Sanyo DB-L70	12,90
ALF00ENEL11	Batterie per Nikon per: Sanyo Xacti VPC-E10 - Xacti VPC-E875 Nikon EN-EL11, Pentax D-Li78, Ricoh DB-80, Sanyo DB-L70	12,90
ALF09BLS1	Batterie per Olympus per: Olympus Digital E-400 - Digital E-420 - EVOLT E-410 BLS-1, PS-BLS1	16,50
ALF09BLM1	Batterie per Olympus per: Olympus EVOLT E-500 - EVOLT E-510 - EVOLT E-330 - EVOLT E-300 - Digital E-500 - Digital E-330 - Digital E-300 - Digital E-1 - Digital E-3 - Digital E-520 - Camedia C-8080 Wide Zoom - Camedia C-7070 Wide Zoom - Camedia C-5060 Wide Zoom BLM-1, PS-BLM1	22,00
ALF44LI50B	Batterie per Olympus per: Olympus Stylus 1000 - Stylus 1010 - Stylus 1020 - Stylus 1030 SW - MJU 850 SW - MJU 1010 - MJU 1020 - MJU 1030 SW Olympus LI-50B	13,50
ALF09LI30B	Batterie per Olympus per: Olympus u-mini Digital S - u-mini Digital - Stylus Verve Digital S - Stylus Verve Digital LI-30B	11,00
ALF10CGRD110	Batterie per Panasonic per: Panasonic AG-DV1DC - AG-DVC15 - AG-DVC30 - AG-DVC32 - AG-DVC60 - AG-DVC60E - AG-DVC62 - AG-DVC7 - AG-DVC80 - AG-DVX100 - AG-DVX1000 - AG-DVX100A - AG-DVX100AE - AG-DVX100AP - AG-DVX100BE - AG-DVX100BP - AG-DVX102A - AG-EZ50U - AG-HVX200P - DZ-MX5000 - NV-C1 - NV-C2 - NV-C3 - NV-C5 - NV-C7 - NV-D89 - NV-DA1 - NV-DA1B - NV-DA1EG - NV-DA1EN - NV-DA1ENA - NV-DB1 - NV-DS11 - NV-DS11EN - NV-DS11ENA - NV-DS11ENC - NV-DS12 - NV-DS12B - NV-DS12EG - NV-DS15 - NV-DS150 - NV-DS150B - NV-DS15A - NV-DS15B - NV-DS15EG - NV-DS15EN - NV-DS15ENC - NV-DS200 - NV-DS25 - NV-DS25A - NV-DS25EG - NV-DS25EN - NV-DS27 - NV-DS27B - NV-DS28 - NV-DS28A - NV-DS28B - NV-DS29 - NV-DS29EG - NV-DS3 - NV-DS30 - NV-DS30A - NV-DS30EG - NV-DS33 - NV-DS33EN - NV-DS35 - NV-DS37 - NV-DS37B - NV-DS38 - NV-DS38A - NV-DS38B - NV-DS38EG - NV-DS50 - NV-DS50A - NV-DS55 - NV-DS60 - NV-DS60A - NV-DS60EG - NV-DS60EG-S - NV-DS65 - NV-DS65A - NV-DS65A-S - NV-DS65B - NV-DS65EG - NV-DS68 - NV-DS68EG - NV-DS7 - NV-DS7/NW - NV-DS77 - NV-DS77B - NV-DS77EG - NV-DS77EN - NV-DS77ENA - NV-DS8 - NV-DS80K - NV-DS88 - NV-DS88A - NV-DS88EG - NV-DS88K - NV-DS89 - NV-DS89EG - NV-DS8EG - NV-DS9 - NV-DS99 - NV-DS990 - NV-DS990EG - NV-DS99EN - NV-DS99ENA - NV-EX1 - NV-EX1B - NV-EX1EG - NV-EX1EN - NV-EX1ENA - NV-EX21 - NV-EX21A - NV-EX21EG - NV-EX3 - NV-EX3EG - NV-GS1 - NV-GS11 - NV-GS15 - NV-GS15EB - NV-GS15GC-S - NV-GS1B - NV-GS1EG - NV-GS3 - NV-GS33 - NV-GS3B - NV-GS3EG - NV-GS4 - NV-GS4B - NV-GS4EG - NV-GS5 - NV-GS5B - NV-GS5EG - NV-GS5K - NV-GS7K - NV-GX7 - NV-GX7EG - NV-GX7K - NV-M20 - NV-MD9000 - NV-MG3 - NV-MX1 - NV-MX1000 - NV-MX1B - NV-MX2 - NV-MX2000 - NV-MX2500 - NV-MX2B - NV-MX2EG - NV-MX300 - NV-MX3000 - NV-MX300A - NV-MX300EG - NV-MX300EN - NV-MX340 - NV-MX350 - NV-MX350A - NV-MX350EG - NV-MX3A - NV-MX3EN - NV-MX5 - NV-MX500 - NV-MX5000 - NV-MX500B - NV-MX500EG - NV-MX5B - NV-MX7 - NV-MX7A - NV-MX7B - NV-MX7DEN - NV-MX8 - NV-MX8B - NV-RX22EG - NV-RX33EG - NV-RX66EG - PV-BP8 - PV-D401 - PV-DBP8 - PV-DBP8A - PV-DC152 - PV-DC252 - PV-DC352 - PV-DV100 - PV-DV100K - PV-DV101 - PV-DV102 - PV-DV103 - PV-DV121 - PV-DV151 - PV-DV200 - PV-DV200K - PV-DV201 - PV-DV201-K - PV-DV202 - PV-DV203 - PV-DV221 - PV-DV351 - PV-DV400 - PV-DV400K - PV-DV401 - PV-DV402 - PV-DV51 - PV-DV52 - PV-DV53 - PV-DV600 - PV-DV600K - PV-DV601 - PV-DV601D - PV-DV602 - PV-DV700 - PV-DV701 - PV-DV702 - PV-DV702K - PV-DV710 - PV-DV73 - PV-DV800 - PV-DV800K - PV-DV801 - PV-DV851 - PV-DV851D - PV-DV852 - PV-DV900 - PV-DV901 - PV-DV910 - PV-DV951 - PV-DV952 - PV-DV953 - PV-DVP8-A - PV-GS11 - PV-GS12 - PV-GS13 - PV-GS14 - PV-GS15 - PV-GS2 - PV-GS9 - PV-VM202 - VDR-M10 - VDR-M20	21,00

ALF10CGRD120	Batterie per Panasonic per: Panasonic AG-DV1DC - AG-DVC15 - AG-DVC30 - AG-DVC32 - AG-DVC60 - AG-DVC60E - AG-DVC62 - AG-DVC7 - AG-DVC80 - AG-DVX100 - AG-DVX1000 - AG-DVX100A - AG-DVX100AE - AG-DVX100AP - AG-DVX100BE - AG-DVX100BP - AG-DVX102A - AG-EZ50U - AG-HVX200P - DZ-MX5000 - NV-C1 - NV-C2 - NV-C3 - NV-C5 - NV-C7 - NV-D89 - NV-DA1 - NV-DA1B - NV-DA1EG - NV-DA1EN - NV-DA1ENA - NV-DB1 - NV-DS11 - NV-DS11EN - NV-DS11ENA - NV-DS11ENC - NV-DS12 - NV-DS12B - NV-DS12EG - NV-DS15 - NV-DS150 - NV-DS150B - NV-DS15A - NV-DS15B - NV-DS15EG - NV-DS15EN - NV-DS15ENC - NV-DS200 - NV-DS25 - NV-DS25A - NV-DS25EG - NV-DS25EN - NV-DS27 - NV-DS27B - NV-DS28 - NV-DS28A - NV-DS28B - NV-DS29 - NV-DS29EG - NV-DS3 - NV-DS30 - NV-DS30A - NV-DS30EG - NV-DS33 - NV-DS33EN - NV-DS35 - NV-DS37 - NV-DS37B - NV-DS38 - NV-DS38A - NV-DS38B - NV-DS38EG - NV-DS50 - NV-DS50A - NV-DS55 - NV-DS60 - NV-DS60A - NV-DS60EG - NV-DS60EG-S - NV-DS65 - NV-DS65A - NV-DS65A-S - NV-DS65B - NV-DS65EG - NV-DS68 - NV-DS68EG - NV-DS7 - NV-DS7/NW - NV-DS77 - NV-DS77B - NV-DS77EG - NV-DS77EN - NV-DS77ENA - NV-DS8 - NV-DS80K - NV-DS88 - NV-DS88A - NV-DS88EG - NV-DS88K - NV-DS89 - NV-DS89EG - NV-DS8EG - NV-DS9 - NV-DS99 - NV-DS990 - NV-DS990EG - NV-DS99EN - NV-DS99ENA - NV-EX1 - NV-EX1B - NV-EX1EG - NV-EX1EN - NV-EX1ENA - NV-EX21 - NV-EX21A - NV-EX21EG - NV-EX3 - NV-EX3EG - NV-GS1 - NV-GS11 - NV-GS15 - NV-GS15EB - NV-GS15GC-S - NV-GS1B - NV-GS1EG - NV-GS3 - NV-GS33 - NV-GS3B - NV-GS3EG - NV-GS4 - NV-GS4B - NV-GS4EG - NV-GS5 - NV-GS5B - NV-GS5EG - NV-GS5K - NV-GS7K - NV-GX7 - NV-GX7EG - NV-GX7K - NV-M20 - NV-MD9000 - NV-MG3 - NV-MX1 - NV-MX1000 - NV-MX1B - NV-MX2 - NV-MX2000 - NV-MX2500 - NV-MX2B - NV-MX2EG - NV-MX300 - NV-MX3000 - NV-MX300A - NV-MX300EG - NV-MX300EN - NV-MX340 - NV-MX350 - NV-MX350A - NV-MX350EG - NV-MX3A - NV-MX3EN - NV-MX5 - NV-MX500 - NV-MX5000 - NV-MX500B - NV-MX500EG - NV-MX5B - NV-MX7 - NV-MX7A - NV-MX7B - NV-MX7DEN - NV-MX8 - NV-MX8B - NV-RX22EG - NV-RX33EG - NV-RX66EG - PV-BP8 - PV-D401 - PV-DBP8 - PV-DBP8A - PV-DC152 - PV-DC252 - PV-DC352 - PV-DV100 - PV-DV100K - PV-DV101 - PV-DV102 - PV-DV103 - PV-DV121 - PV-DV151 - PV-DV200 - PV-DV200K - PV-DV201 - PV-DV201-K - PV-DV202 - PV-DV203 - PV-DV221 - PV-DV351 - PV-DV400 - PV-DV400K - PV-DV401 - PV-DV402 - PV-DV51 - PV-DV52 - PV-DV53 - PV-DV600 - PV-DV600K - PV-DV601 - PV-DV601D - PV-DV602 - PV-DV700 - PV-DV701 - PV-DV702 - PV-DV702K - PV-DV710 - PV-DV73 - PV-DV800 - PV-DV800K - PV-DV801 - PV-DV851 - PV-DV851D - PV-DV852 - PV-DV900 - PV-DV901 - PV-DV910 - PV-DV951 - PV-DV952 - PV-DV953 - PV-DVP8A - PV-GS11 - PV-GS12 - PV-GS13 - PV-GS14 - PV-GS15 - PV-GS2 - PV-GS9 - PV-VM202 - VDR-M10 - VDR-M20 CGP-D320T1B, CGR-D08, CGR-D08A, CGR-D08A/1B, CGR-D08R, CGR-D08S, CGR-D08SE/1B, CGR-D120, CGR-D120A, CGR-D120A/1B, CGR-D120E/1B, CGR-D120T, VW-VBD21, VW-VBD40, CGR-C08, VPS005/C	23,60
ALF10CGRD210	Batterie per Panasonic per: Panasonic AG-DV1DC - AG-DVC15 - AG-DVC30 - AG-DVC32 - AG-DVC60 - AG-DVC60E - AG-DVC62 - AG-DVC7 - AG-DVC80 - AG-DVX100 - AG-DVX1000 - AG-DVX100A - AG-DVX100AE - AG-DVX100AP - AG-DVX100BE - AG-DVX100BP - AG-DVX102A - AG-EZ50U - AG-HVX200P - DZ-MX5000 - NV-C1 - NV-C2 - NV-C3 - NV-C5 - NV-C7 - NV-D89 - NV-DA1 - NV-DA1B - NV-DA1EG - NV-DA1EN - NV-DA1ENA - NV-DB1 - NV-DS11 - NV-DS11EN - NV-DS11ENA - NV-DS11ENC - NV-DS12 - NV-DS12B - NV-DS12EG - NV-DS15 - NV-DS150 - NV-DS150B - NV-DS15A - NV-DS15B - NV-DS15EG - NV-DS15EN - NV-DS15ENC - NV-DS200 - NV-DS25 - NV-DS25A - NV-DS25EG - NV-DS25EN - NV-DS27 - NV-DS27B - NV-DS28 - NV-DS28A - NV-DS28B - NV-DS29 - NV-DS29EG - NV-DS3 - NV-DS30 - NV-DS30A - NV-DS30EG - NV-DS33 - NV-DS33EN - NV-DS35 - NV-DS37 - NV-DS37B - NV-DS38 - NV-DS38A - NV-DS38B - NV-DS38EG - NV-DS50 - NV-DS50A - NV-DS55 - NV-DS60 - NV-DS60A - NV-DS60EG - NV-DS60EG-S - NV-DS65 - NV-DS65A - NV-DS65A-S - NV-DS65B - NV-DS65EG - NV-DS68 - NV-DS68EG - NV-DS7 - NV-DS7/NW - NV-DS77 - NV-DS77B - NV-DS77EG - NV-DS77EN - NV-DS77ENA - NV-DS8 - NV-DS80K - NV-DS88 - NV-DS88A - NV-DS88EG - NV-DS88K - NV-DS89 - NV-DS89EG - NV-DS8EG - NV-DS9 - NV-DS99 - NV-DS990 - NV-DS990EG - NV-DS99EN - NV-DS99ENA - NV-EX1 - NV-EX1B - NV-EX1EG - NV-EX1EN - NV-EX1ENA - NV-EX21 - NV-EX21A - NV-EX21EG - NV-EX3 - NV-EX3EG - NV-GS1 - NV-GS11 - NV-GS15 - NV-GS15EB - NV-GS15GC-S - NV-GS1B - NV-GS1EG - NV-GS3 - NV-GS33 - NV-GS3B - NV-GS3EG - NV-GS4 - NV-GS4B - NV-GS4EG - NV-GS5 - NV-GS5B - NV-GS5EG - NV-GS5K - NV-GS7K - NV-GX7 - NV-GX7EG - NV-GX7K - NV-M20 - NV-MD9000 - NV-MG3 - NV-MX1 - NV-MX1000 - NV-MX1B - NV-MX2 - NV-MX2000 - NV-MX2500 - NV-MX2B - NV-MX2EG - NV-MX300 - NV-MX3000 - NV-MX300A - NV-MX300EG - NV-MX300EN - NV-MX340 - NV-MX350 - NV-MX350A - NV-MX350EG - NV-MX3A - NV-MX3EN - NV-MX5 - NV-MX500 - NV-MX5000 - NV-MX500B - NV-MX500EG - NV-MX5B - NV-MX7 - NV-MX7A - NV-MX7B - NV-MX7DEN - NV-MX8 - NV-MX8B - NV-RX22EG - NV-RX33EG - NV-RX66EG - PV-BP8 - PV-D401 - PV-DBP8 - PV-DBP8A - PV-DC152 - PV-DC252 - PV-DC352 - PV-DV100 - PV-DV100K - PV-DV101 - PV-DV102 - PV-DV103 - PV-DV121 - PV-DV151 - PV-DV200 - PV-DV200K - PV-DV201 - PV-DV201-K - PV-DV202 - PV-DV203 - PV-DV221 - PV-DV351 - PV-DV400 - PV-DV400K - PV-DV401 - PV-DV402 - PV-DV51 - PV-DV52 - PV-DV53 - PV-DV600 - PV-DV600K - PV-DV601 - PV-DV601D - PV-DV602 - PV-DV700 - PV-DV701 - PV-DV702 - PV-DV702K - PV-DV710 - PV-DV73 - PV-DV800 - PV-DV800K - PV-DV801 - PV-DV851 - PV-DV851D - PV-DV852 - PV-DV900 - PV-DV901 - PV-DV910 - PV-DV951 - PV-DV952 - PV-DV953 - PV-DVP8A - PV-GS11 - PV-GS12 - PV-GS13 - PV-GS14 - PV-GS15 - PV-GS2 - PV-GS9 - PV-VM202 - VDR-M10 - VDR-M20 CGP-D16S, CGR-D16A/1B, CGR-D16SE/1B, CGR-D210, CGR-D220, CGR-D220A/1B, CGR-D220E/1B, VW-VBD22, VW-VBD25, VW-VBD33, CGP-D210, VPS007 08C, VPS007 08D	33,00
ALF10CGRD320	Batterie per Panasonic per: Panasonic AG-DV1DC - AG-DVC15 - AG-DVC30 - AG-DVC32 - AG-DVC60 - AG-DVC60E - AG-DVC62 - AG-DVC7 - AG-DVC80 - AG-DVX100 - AG-DVX1000 - AG-DVX100A - AG-DVX100AE - AG-DVX100AP - AG-DVX100BE - AG-DVX100BP - AG-DVX102A - AG-EZ50U - AG-HVX200P - DZ-MX5000 - NV-C1 - NV-C2 - NV-C3 - NV-C5 - NV-C7 - NV-D89 - NV-DA1 - NV-DA1B - NV-DA1EG - NV-DA1EN - NV-DA1ENA - NV-DB1 - NV-DS11 - NV-DS11EN - NV-DS11ENA - NV-DS11ENC - NV-DS12 - NV-DS12B - NV-DS12EG - NV-DS15 - NV-DS150 - NV-DS150B - NV-DS15A - NV-DS15B - NV-DS15EG - NV-DS15EN - NV-DS15ENC - NV-DS200 - NV-DS25 - NV-DS25A - NV-DS25EG - NV-DS25EN - NV-DS27 - NV-DS27B - NV-DS28 - NV-DS28A - NV-DS28B - NV-DS29 - NV-DS29EG - NV-DS3 - NV-DS30 - NV-DS30A - NV-DS30EG - NV-DS33 - NV-DS33EN - NV-DS35 - NV-DS37 - NV-DS37B - NV-DS38 - NV-DS38A - NV-DS38B - NV-DS38EG - NV-DS50 - NV-DS50A - NV-DS55 - NV-DS60 - NV-DS60A - NV-DS60EG - NV-DS60EG-S - NV-DS65 - NV-DS65A - NV-DS65A-S - NV-DS65B - NV-DS65EG - NV-DS68 - NV-DS68EG - NV-DS7 - NV-DS7/NW - NV-DS77 - NV-DS77B - NV-DS77EG - NV-DS77EN - NV-DS77ENA - NV-DS8 - NV-DS80K - NV-DS88 - NV-DS88A - NV-DS88EG - NV-DS88K - NV-DS89 - NV-DS89EG - NV-DS8EG - NV-DS9 - NV-DS99 - NV-DS990 - NV-DS990EG - NV-DS99EN - NV-DS99ENA - NV-EX1 - NV-EX1B - NV-EX1EG - NV-EX1EN - NV-EX1ENA - NV-EX21 - NV-EX21A - NV-EX21EG - NV-EX3 - NV-EX3EG - NV-GS1 - NV-GS11 - NV-GS15 - NV-GS15EB - NV-GS15GC-S - NV-GS1B - NV-GS1EG - NV-GS3 - NV-GS33 - NV-GS3B - NV-GS3EG - NV-GS4 - NV-GS4B - NV-GS4EG - NV-GS5 - NV-GS5B - NV-GS5EG - NV-GS5K - NV-GS7K - NV-GX7 - NV-GX7EG - NV-GX7K - NV-M20 - NV-MD9000 - NV-MG3 - NV-MX1 - NV-MX1000 - NV-MX1B - NV-MX2 - NV-MX2000 - NV-MX2500 - NV-MX2B - NV-MX2EG - NV-MX300 - NV-MX3000 - NV-MX300A - NV-MX300EG - NV-MX300EN - NV-MX340 - NV-MX350 - NV-MX350A - NV-MX350EG - NV-MX3A - NV-MX3EN - NV-MX5 - NV-MX500 - NV-MX5000 - NV-MX500B - NV-MX500EG - NV-MX5B - NV-MX7 - NV-MX7A - NV-MX7B - NV-MX7DEN - NV-MX8 - NV-MX8B - NV-RX22EG - NV-RX33EG - NV-RX66EG - PV-BP8 - PV-D401 - PV-DBP8 - PV-DBP8A - PV-DC152 - PV-DC252 - PV-DC352 - PV-DV100 - PV-DV100K - PV-DV101 - PV-DV102 - PV-DV103 - PV-DV121 - PV-DV151 - PV-DV200 - PV-DV200K - PV-DV201 - PV-DV201-K - PV-DV202 - PV-DV203 - PV-DV221 - PV-DV351 - PV-DV400 - PV-DV400K - PV-DV401 - PV-DV402 - PV-DV51 - PV-DV52 - PV-DV53 - PV-DV600 - PV-DV600K - PV-DV601 - PV-DV601D - PV-DV602 - PV-DV700 - PV-DV701 - PV-DV702 - PV-DV702K - PV-DV710 - PV-DV73 - PV-DV800 - PV-DV800K - PV-DV801 - PV-DV851 - PV-DV851D - PV-DV852 - PV-DV900 - PV-DV901 - PV-DV910 - PV-DV951 - PV-DV952 - PV-DV953 - PV-DVP8A - PV-GS11 - PV-GS12 - PV-GS13 - PV-GS14 - PV-GS15 - PV-GS2 - PV-GS9 - PV-VM202 - VDR-M10 - VDR-M20 CGP-D28S, CGP-D28SE/1B, CGR-D28A/1B, CGR-D28S, CGR-D320, CGR-D320A/1B, CGR-D320E/1B, VW-VBD34C	43,00
ALF10CGAD54L	Batterie per Panasonic per: Panasonic AG-HVX200 - AJ-PCS060G - CGA-D54S - AG-DVC180A - AG-DVC30 - AG-DVC30E - AG-DVC32 - AG-DVC60 - AG-DVC62 - AG-DVC63 - AG-DVX100 - AG-DVX100A - AG-DVX100AE - AG-DVX100AP - AG-DVX100BE - AG-DVX100E - AG-DVX102A - AG-DVX102B - NV-DS28 - NV-DS28B - NV-DS29 - NV-DS29EG - NV-DS30 - NV-DS30EG - NV-DS50A - NV-DS55 - NV-GX7 - NV-GX7K - NV-MX1 - NV-MX5 - NV-MX7 - NV-MX350 - NV-MX350A - NV-MX350B - NV-MX350EN - NV-MX500 - NV-MX500EG - NV-MX500EN - NV-MX2500 - NV-MX5000 CGA-D54S, CGA-D54SE/1B, CGA-D54SE/1H, CGR-D54, CGR-D815, VW-VBD55	65,00

ALF10CGAD54S	Batterie per Panasonic per: Panasonic AG-HVX200 - AJ-PCS060G - CGA-D54S - AG-DVC180A - AG-DVC30 - AG-DVC30E - AG-DVC32 - AG-DVC33 - AG-DVC60 - AG-DVC62 - AG-DVC63 - AG-DVX100 - AG-DVX100A - AG-DVX100B - AG-DVX100BE - AG-DVX100E - AG-DVX102A - AG-DVX102B - NV-DS28 - NV-DS28B - NV-DS29 - NV-DS29EG - NV-DS30 - NV-DS30EG - NV-DS50A - NV-DS55 - NV-GX7 - NV-GX7K - NV-MX1 - NV-MX5 - NV-MX7 - NV-MX350 - NV-MX350A - NV-MX350B - NV-MX350EN - NV-MX500 - NV-MX500EG - NV-MX500EN - NV-MX2500 - NV-MX5000 CGA-D54S, CGA-D54SE/1B, CGA-D54SE/1H, CGR-D54, CGR-D815, VV-VBD55	37,70
ALF10CGAS002	Batterie per Panasonic per: Panasonic DMC-FZ1 - DMC-FZ1A-K - DMC-FZ1A-S - DMC-FZ1B - DMC-FZ1PP - DMC-FZ2 - DMC-FZ2A-S - DMC-FZ2E - DMC-FZ2PP - DMC-FZ3 - DMC-FZ3B - DMC-FZ3EG-S - DMC-FZ3GN - DMC-FZ3PP - DMC-FZ4 - DMC-FZ4EG-S - DMC-FZ4PP - DMC-FZ4S - DMC-FZ5 - DMC-FZ5EB - DMC-FZ5EG - DMC-FZ5EG-K - DMC-FZ5EG-S - DMC-FZ5GK - DMC-FZ5GN - DMC-FZ5K - DMC-FZ5PP - DMC-FZ5S - DMC-FZ10 - DMC-FZ10EG-S - DMC-FZ10GN - DMC-FZ15 - DMC-FZ15K - DMC-FZ15P - DMC-FZ20 - DMC-FZ20BB - DMC-FZ20E - DMC-FZ20EG-K - DMC-FZ20EG-S - DMC-FZ20K - DMC-FZ20PP - DMC-FZ20S CGA-S002, CGA-S002A, CGA-S002A/1B, CGA-S002E, CGA-S002E/1B, CGR-S002, CGR-S002E, CGA-S001HH, DMW-BM7, DPS003	15,00
ALF10CGAS001	Batterie per Panasonic per: Panasonic DMW-BCA7 - CGA-S001 - CGA-S001A/1B - CGA-S001E - CGA-S001E - CGR-S001 - CGA-S001B - Lumix DMC-F1 - Lumix DMC-F1B - Lumix DMC-F1E-S - DMC-F1PP - Lumix DMC-F1K - Lumix DMC-F1S - Lumix DMC-FX1 - Lumix DMC-FX1EG-A - Lumix DMC-FX1EG-R - Lumix DMC-FX1EG-S - Lumix DMC-FX1GC-A - Lumix DMC-FX1GC-D - Lumix DMC-FX1GC-G - Lumix DMC-FX1GC-R - Lumix DMC-FX1GC-S - Lumix DMC-FX5 - Lumix DMC-FX5EG-A - Lumix DMC-FX5EG-S CGA-S001, CGA-S001A, CGA-S001A/1B, CGA-S001E, CGA-S001E/1B, CGR-S001, DMW-BCA7, BP-DC2	13,00
ALF10CGAS101	Batterie per Panasonic per: Panasonic Lumix DMC-F7 - Lumix DMC-F7-A - Lumix DMC-F7A-S - Lumix DMC-F7-B - LUMIX DMC-F7-K - LUMIX DMC-F7-N - Lumix DMC-F7PP - Lumix DMC-F7R - Lumix DMC-F7-S CGA-S101, CGA-S101A, CGA-S101A/1B, CGA-S101E, CGA-S101E/1B, CGA-S101SE, CGR-S101A, CGR-S002, DMW-BC7, DPS001L18	12,50
ALF10CGAS006	Batterie per Panasonic per: Panasonic Lumix DMC-FZ7 - Lumix DMC-FZ7-K - Lumix DMC-FZ7-S - Lumix DMC-FZ7BB - Lumix DMC-FZ7BS - Lumix DMC-FZ7EB-K - Lumix DMC-FZ7EB-S - Lumix DMC-FZ7EE-K - Lumix DMC-FZ7EE-S - Lumix DMC-FZ7EF-K - Lumix DMC-FZ7EF-S - Lumix DMC-FZ7EG-K - Lumix DMC-FZ7EG-S - Lumix DMC-FZ7GK - Lumix DMC-FZ8 - Lumix DMC-FZ8B-K - Lumix DMC-FZ8B-S - Lumix DMC-FZ8EF-S - Lumix DMC-FZ8EG - Lumix DMC-FZ8GK - Lumix DMC-FZ8K - Lumix DMC-FZ8S - Lumix DMC-FZ30 - Lumix DMC-FZ30BB - Lumix DMC-FZ30EE-K - Lumix DMC-FZ30EE-S - Lumix DMC-FZ30EG - Lumix DMC-FZ30EG-K - Lumix DMC-FZ30EG-S - Lumix DMC-FZ30GK - Lumix DMC-FZ30-K - Lumix DMC-FZ30PP - Lumix DMC-FZ30-S - Lumix DMC-FZ50 - Lumix DMC-FZ50EB-S - Lumix DMC-FZ50EB-K - Lumix DMC-FZ50EE-K - Lumix DMC-FZ50EE-S - Lumix DMC-FZ50EF - Lumix DMC-FZ50EGM - Lumix DMC-FZ50K - Lumix DMC-FZ50S CGA-S006, CGA-S006A, CGA-S006A/1B, CGA-S006E, CGA-S006E/1B, CGR-S006, CGR-S006A, CGR-S006A/1B, CGR-S006E, CGR-S006E/1B, BP-DC5-J, BP-DC5-U, DMW-BMA7	19,30
ALF10CGRS602	Batterie per Panasonic per: Panasonic Lumix DMC-LC5S - Lumix DMC-LC5K - Lumix DMC-LC5B - Lumix DMC-LC5A-S - Lumix DMC-LC5A-K - Lumix DMC-LC5 - Lumix DMC-LC40S - Lumix DMC-LC40K - Lumix DMC-LC40D - Lumix DMC-LC40B - Lumix DMC-LC40A-K - Lumix DMC-LC40 - Lumix DMC-LC1EG-K - Lumix DMC-LC1B - Lumix DMC-LC1 - Lumix DMC-L1KEG-K - Lumix DMC-L1KEB-K - Lumix DMC-L1 CGR-S6, CGR-S602, CGR-S602A, CGR-S602/1B, CGR-602E, CGR-S602SE, CGR-S602SE/1B, DMW-BC14, DMW-BL14, BP-DC1, BP-DC3, BP-DC3-E, BP-DC3-J, BP-DC3-U	22,00
ALF10CGAS007	Batterie per Panasonic per: Panasonic Lumix DMC-TZ1 - Lumix DMC-TZ1-A - Lumix DMC-TZ1BK - Lumix DMC-TZ1BS - Lumix DMC-TZ1EB-A - Lumix DMC-TZ1EB-K - Lumix DMC-TZ1EB-S - Lumix DMC-TZ1EF-A - Lumix DMC-TZ1EF-K - Lumix DMC-TZ1EF-S - Lumix DMC-TZ1EG-A - Lumix DMC-TZ1EG-K - Lumix DMC-TZ1EG-S - Lumix DMC-TZ1GK - Lumix DMC-TZ1-K - Lumix DMC-TZ1-S - Lumix DMC-TZ2 - Lumix DMC-TZ2EB-K - Lumix DMC-TZ2EB-S - Lumix DMC-TZ2EF-S - Lumix DMC-TZ2EG - Lumix DMC-TZ2EG-K - Lumix DMC-TZ2GK - Lumix DMC-TZ2EG-S - Lumix DMC-TZ3 - Lumix DMC-TZ3A - Lumix DMC-TZ3EB-K - Lumix DMC-TZ3EB-S - Lumix DMC-TZ3EF-S - Lumix DMC-TZ3EG - Lumix DMC-TZ3EG-K - Lumix DMC-TZ3EG-S - Lumix DMC-TZ3GK - Lumix DMC-TZ3K - Lumix DMC-TZ3S CGA-S007, CGA-S007A/1B, CGR-S007E, CGR-S007E/1B, DMW-BCD10	12,50
ALF10DMWB CG10	Batterie per Panasonic per: Panasonic Lumix DMC-TZ10 - Lumix DMC-TZ6 - Lumix DMC-TZ7 - Lumix DMC-TZ8 - Lumix DMC-ZX1 - Lumix DMC-ZX3 panasonic DMW-BCG10	32,00
ALF10VBS20E	Batterie per Panasonic per: Panasonic NV-A1 - NV-A1E - NV-A1EN - NV-A3 - NV-A3A - NV-A4 - NV-A5 - NV-A5A - NV-A5EN - NV-A7 - NV-ALEN - NV-CSELEN - NV-ROOPN - NV-R10 - NV-R100 - NV-100EN - NV-R10A - NV-R11 - NV-R11A - NV-R11B - NV-R15 - NV-R200 - NV-R3 - NV-R30 - NV-R30A - NV-R33 - NV-R330 - NV-R330EN - NV-R33A - NV-R33B - NV-R33E - NV-R35 - NV-R5 - NV-R50 - NV-R500 - NV-R500EN - NV-R500EW - NV-R500MC - NV-R50A - NV-R50B - NV-R50E - NV-R55 - NV-R550 - NV-R550EN - NV-R55A - NV-R65E - NV-RX1 - NV-RX10 - NV-RX100 - NV-RX101 - NV-RX10A - NV-RX10EN - NV-RX11 - NV-RX11A - NV-RX11EG - NV-RX11EN - NV-RX11ENH - NV-RX19 - NV-RX1A - NV-RX2 - NV-RX20 - NV-RX200 - NV-RX201 - NV-RX20EN - NV-RX22EN - NV-RX2A - NV-RX3 - NV-RX30 - NV-RX30EN - NV-RX33 - NV-RX3A - NV-RX49 - NV-RX5 - NV-RX50 - NV-RX501 - NV-RX6 - NV-RX600 - NV-RX7 - NV-RX70 - NV-RX70EN - NV-RX7A - NV-RX9 - NV-RXTEN - NV-S10 - NV-S100 - NV-S200 - NV-S58 - NV-S65 - NV-S65E - NV-S70 - NV-S77 - NV-S77A - NV-S85 - NV-S850 - NV-S850EN - NV-S85A - NV-S88 - NV-S880 - NV-S90 - NV-S900 - NV-S90A - NV-S950 - NV-S950PN - NV-S99 - NV-S990 - NV-S99A - NV-SX3 - NV-SX30 - NV-SX50 - NV-SX50EN - NV-V10 - NV-V10A - NV-VX1 - NV-VX10 - NV-VX10A - NV-VX10EN - NV-VX1A - NV-VX20 - NV-VX21 - NV-VX22 - NV-VX22A - NV-VX22EN - NV-VX22ENH - NV-VX3 - NV-VX30 - NV-VX30EN - NV-VX31 - NV-VX33 - NV-VX33EG - NV-VX33EN - NV-VX33ENH - NV-VX3A - NV-VX5 - NV-VX51 - NV-VX55 - NV-VX55A - NV-VX55EG - NV-VX55EN - NV-VX55ENH - NV-VX5A - NV-VX5EN - NV-VX5ENH - NV-VX7 - NV-VX70 - NV-VX70A - NV-VX70EN - NV-VX77 - NV-VX77A - NV-VX77ENH - NV-VX7A - NV-VX9 - NV-X100 HHR-V212, PV-212, PV-212E/1B, PV-B20, VM-VBS20, VPS002C19, VPS002M19, VSB-0200, VV-VBH20, VV-VBS20, VV-VBS20E.	50,50
ALF10CGADU07	Batterie per Panasonic per: Panasonic NV-GS10 - NV-GS10B - NV-GS10EG - NV-GS10EGA - NV-GS10EGR - NV-GS10EGS - NV-GS17 - NV-GS17EF - NV-GS17EF-S - NV-GS21 - NV-GS22 - NV-GS22EG-A - NV-GS22EG-S - NV-GS27 - NV-GS27EB-S - NV-GS27EF-S - NV-GS27EG-S - NV-GS28GK - NV-GS30 - NV-GS30B - NV-GS33 - NV-GS33EG-S - NV-GS35 - NV-GS37 - NV-GS37EB-S - NV-GS37EG-S - NV-GS38GK - NV-GS40 - NV-GS40B - NV-GS44 - NV-GS50 - NV-GS50A - NV-GS50AW - NV-GS50A-S - NV-GS50B - NV-GS50K - NV-GS50V - NV-GS55 - NV-GS55B - NV-GS55EG-S - NV-GS55K - NV-GS55GN-S - NV-GS65 - NV-GS60 - NV-GS60EB-S - NV-GS60EG-S - NV-GS70 - NV-GS70A - NV-GS70A-S - NV-GS70B - NV-GS70K - NV-GS75 - NV-GS75B - NV-GS75EG-S - NV-GS78GK - NV-GS80 - NV-GS80EG-S - NV-GS85 - NV-GS100K - NV-GS120 - NV-GS120B - NV-GS120EG-S - NV-GS120GN - NV-GS120GN-S - NV-GS120K - NV-GS140 - NV-GS140EG-S - NV-GS150 - NV-GS150B - NV-GS150EG-S - NV-GS158GK - NV-GS180 - NV-GS180EG-S - NV-GS200 - NV-GS200B - NV-GS200EG-S - NV-GS200GN - NV-GS200K - NV-GS230 - NV-GS230EB-S - NV-GS230EG-S - NV-GS250 - NV-GS250B - NV-GS250EG-S - NV-GS258GK - NV-GS280 - NV-GS280EB-S - NV-GS280EG-S - NV-GS300 - NV-GS300EB-S - NV-GS300EG-S - NV-GS320 - NV-GS320EB-S - NV-GS320EG-S - NV-GS400 - NV-GS400B - NV-GS400GN - NV-GS400EG-S - NV-GS400K - NV-GS408GK - NV-GS500 - NV-GS500EB-S - NV-GS500EG-S - NV-MX500A - PV-GS19 - PV-GS29 - PV-GS31 - PV-GS33 - PV-GS34 - PV-GS35 - PV-GS36 - PV-GS39 - PV-GS50 - PV-GS50K - PV-GS50S - PV-GS55 - PV-GS59 - PV-GS65 - PV-GS70 - PV-GS75 - PV-GS80 - PV-GS85 - PV-GS120 - PV-GS150 - PV-GS180 - PV-GS200 - PV-GS250 - PV-GS300 - PV-GS320 - PV-GS400 - PV-GS500 - SDR-H18 - SDR-H20 - SDR-H20EB-S - SDR-H250 - SDR-H250EG-S - VDR-D100 - VDR-D100EB-S - VDR-D150 - VDR-D150EB-S - VDR-D150EF-S - VDR-D150EG-S - VDR-D158GK - VDR-D160 - VDR-D160EB-S - VDR-D160EG-S - VDR-D200 - VDR-D210 - VDR-D220 - VDR-D220EB-S - VDR-D220EG-S - VDR-D230 - VDR-D250 - VDR-D250EB-S - VDR-D250EG-S - VDR-D258GK - VDR-D300 - VDR-D300EB-S - VDR-D300EG-S - VDR-D308GK - VDR-D310 - VDR-D310EB-S - VDR-D310EG-S - VDR-D400 - VDR-M30 - VDR-M30K - VDR-M50 - VDR-M50B - VDR-M50EG-S - VDR-M50PP - VDR-M53 - VDR-M55 - VDR-M70 - VDR-M70B - VDR-M70EG-S - VDR-M70K - VDR-M70PP - VDR-M75 - VDR-M95 CGA-DU06, CGA-DU06A/1B, CGA-DU07, CGA-DU07A, CGA-DU07A/1B, CGA-DU07E/1B, CGR-DU07, VV-VBD070, VV-VBD07	18,00

ALF10CGADU14	Batterie per Panasonic per: Panasonic NV-GS10 - NV-GS10B - NV-GS10EG - NV-GS10EGA - NV-GS10EGR - NV-GS10EGS - NV-GS17 - NV-GS17EF - NV-GS17EF-S - NV-GS21 - NV-GS22 - NV-GS22EG-A - NV-GS22EG-S - NV-GS27 - NV-GS27EB-S - NV-GS27EF-S - NV-GS27EG-S - NV-GS28GK - NV-GS30 - NV-GS30B - NV-GS33 - NV-GS33EG-S - NV-GS35 - NV-GS37 - NV-GS37EB-S - NV-GS37EG-S - NV-GS38GK - NV-GS40 - NV-GS40B - NV-GS44 - NV-GS50 - NV-GS50A - NV-GS50AW - NV-GS50A-S - NV-GS50B - NV-GS50K - NV-GS50V - NV-GS55 - NV-GS55B - NV-GS55EG-S - NV-GS55K - NV-GS55GN-S - NV-GS65 - NV-GS60 - NV-GS60K - NV-GS60EB-S - NV-GS60EG-S - NV-GS70 - NV-GS70A - NV-GS70A-S - NV-GS70B - NV-GS70K - NV-GS75 - NV-GS75B - NV-GS75EG-S - NV-GS78GK - NV-GS80 - NV-GS80EG-S - NV-GS85 - NV-GS100K - NV-GS120 - NV-GS120B - NV-GS120EG-S - NV-GS120GN - NV-GS120GN-S - NV-GS120K - NV-GS140 - NV-GS140EG-S - NV-GS150 - NV-GS150B - NV-GS150EG-S - NV-GS158GK - NV-GS180 - NV-GS180EG-S - NV-GS200 - NV-GS200B - NV-GS200EG-S - NV-GS200GN - NV-GS200K - NV-GS230 - NV-GS230EB-S - NV-GS230EG-S - NV-GS250 - NV-GS250B - NV-GS250EG-S - NV-GS258GK - NV-GS280 - NV-GS280EB-S - NV-GS280EG-S - NV-GS300 - NV-GS300EB-S - NV-GS300EG-S - NV-GS320 - NV-GS320EB-S - NV-GS320EG-S - NV-GS400 - NV-GS400B - NV-GS400GN - NV-GS400EG-S - NV-GS400K - NV-GS408GK - NV-GS500 - NV-GS500EB-S - NV-GS500EG-S - NV-MX500A - PV-GS19 - PV-GS29 - PV-GS31 - PV-GS33 - PV-GS34 - PV-GS35 - PV-GS36 - PV-GS39 - PV-GS50 - PV-GS50K - PV-GS50S - PV-GS55 - PV-GS59 - PV-GS65 - PV-GS70 - PV-GS75 - PV-GS80 - PV-GS85 - PV-GS120 - PV-GS150 - PV-GS180 - PV-GS200 - PV-GS250 - PV-GS300 - PV-GS320 - PV-GS400 - PV-GS500 - SDR-H18 - SDR-H20 - SDR-H20EB-S - SDR-H250 - SDR-H250EG-S - VDR-D100 - VDR-D100EB-S - VDR-D150 - VDR-D150EB-S - VDR-D150EF-S - VDR-D150EG-S - VDR-D158GK - VDR-D160 - VDR-D160EB-S - VDR-D160EG-S - VDR-D200 - VDR-D210 - VDR-D220 - VDR-D220EB-S - VDR-D220EG-S - VDR-D230 - VDR-D250 - VDR-D250EB-S - VDR-D250EG-S - VDR-D258GK - VDR-D300 - VDR-D300EB-S - VDR-D300EG-S - VDR-D308GK - VDR-D310 - VDR-D310EB-S - VDR-D310EG-S - VDR-D400 - VDR-M30 - VDR-M30K - VDR-M50 - VDR-M50B - VDR-M50EG-S - VDR-M50PP - VDR-M53 - VDR-M55 - VDR-M70 - VDR-M70B - VDR-M70EG-S - VDR-M70K - VDR-M70PP - VDR-M75 - VDR-M95 CGA-DU12, CGA-DU12A/1B, CGA-DU14, CGA-DU14A/1B, CGA-DU14E/1B, CGA-DU21E/1B, VW-VBD140	29,80
ALF10CGADU21	Batterie per Panasonic per: Panasonic NV-GS10 - NV-GS10B - NV-GS10EG - NV-GS10EGA - NV-GS10EGR - NV-GS10EGS - NV-GS17 - NV-GS17EF - NV-GS17EF-S - NV-GS21 - NV-GS22 - NV-GS22EG-A - NV-GS22EG-S - NV-GS27 - NV-GS27EB-S - NV-GS27EF-S - NV-GS27EG-S - NV-GS28GK - NV-GS30 - NV-GS30B - NV-GS33 - NV-GS33EG-S - NV-GS35 - NV-GS37 - NV-GS37EB-S - NV-GS37EG-S - NV-GS38GK - NV-GS40 - NV-GS40B - NV-GS44 - NV-GS50 - NV-GS50A - NV-GS50AW - NV-GS50A-S - NV-GS50B - NV-GS50K - NV-GS50V - NV-GS55 - NV-GS55B - NV-GS55EG-S - NV-GS55K - NV-GS55GN-S - NV-GS65 - NV-GS60 - NV-GS60EB-S - NV-GS60EG-S - NV-GS70 - NV-GS70A - NV-GS70A-S - NV-GS70B - NV-GS70K - NV-GS75 - NV-GS75B - NV-GS75EG-S - NV-GS78GK - NV-GS80 - NV-GS80EG-S - NV-GS85 - NV-GS100K - NV-GS120 - NV-GS120B - NV-GS120EG-S - NV-GS120GN - NV-GS120GN-S - NV-GS120K - NV-GS140 - NV-GS140EG-S - NV-GS150 - NV-GS150B - NV-GS150EG-S - NV-GS158GK - NV-GS180 - NV-GS180EG-S - NV-GS200 - NV-GS200B - NV-GS200EG-S - NV-GS200GN - NV-GS200K - NV-GS230 - NV-GS230EB-S - NV-GS230EG-S - NV-GS250 - NV-GS250B - NV-GS250EG-S - NV-GS258GK - NV-GS280 - NV-GS280EB-S - NV-GS280EG-S - NV-GS300 - NV-GS300EB-S - NV-GS300EG-S - NV-GS320 - NV-GS320EB-S - NV-GS320EG-S - NV-GS400 - NV-GS400B - NV-GS400GN - NV-GS400EG-S - NV-GS400K - NV-GS408GK - NV-GS500 - NV-GS500EB-S - NV-GS500EG-S - NV-MX500A - PV-GS19 - PV-GS29 - PV-GS31 - PV-GS33 - PV-GS34 - PV-GS35 - PV-GS36 - PV-GS39 - PV-GS50 - PV-GS50K - PV-GS50S - PV-GS55 - PV-GS59 - PV-GS65 - PV-GS70 - PV-GS75 - PV-GS80 - PV-GS85 - PV-GS120 - PV-GS150 - PV-GS180 - PV-GS200 - PV-GS250 - PV-GS300 - PV-GS320 - PV-GS400 - PV-GS500 - SDR-H18 - SDR-H20 - SDR-H20EB-S - SDR-H250 - SDR-H250EG-S - VDR-D100 - VDR-D100EB-S - VDR-D150 - VDR-D150EB-S - VDR-D150EF-S - VDR-D150EG-S - VDR-D158GK - VDR-D160 - VDR-D160EB-S - VDR-D160EG-S - VDR-D200 - VDR-D210 - VDR-D220 - VDR-D220EB-S - VDR-D220EG-S - VDR-D230 - VDR-D250 - VDR-D250EB-S - VDR-D250EG-S - VDR-D258GK - VDR-D300 - VDR-D300EB-S - VDR-D300EG-S - VDR-D308GK - VDR-D310 - VDR-D310EB-S - VDR-D310EG-S - VDR-D400 - VDR-M30 - VDR-M30K - VDR-M50 - VDR-M50B - VDR-M50EG-S - VDR-M50PP - VDR-M53 - VDR-M55 - VDR-M70 - VDR-M70B - VDR-M70EG-S - VDR-M70K - VDR-M70PP - VDR-M75 - VDR-M95 CGA-DU21, CGA-DU21A, CGA-DU21A/1B, CGA-DU21E/1B, VW-VBD210	34,50
ALF10M9000	Batterie per Panasonic per: Panasonic NV-MD9000EN M9000	46,00
ALF10CGRV610	Batterie per Panasonic per: Panasonic NV-VZ9EU - NV-VZ9EN - NV-VZ1EN - NV-VZ17 - NV-VZ10ENH - NV-VZ10ENC - NV-VZ10ENA - NV-VZ10EN - NV-VZ1 - NV-VX9EU - NV-VX57 - NV-VX54 - NV-VX47 - NV-VX44 - NV-VX37EN - NV-VX27 - NV-VX24 - NV-VS7 - NV-VS50 - NV-VS40 - NV-VS4 - NV-VS37A - NV-RZ9ENU - NV-RZ9ENC - NV-RZ9EN - NV-RZ2 - NV-RZ10F - NV-RZ10ENA - NV-RZ10EN - NV-RZ10 - NV-RZ1 - NV-RX67 - NV-RX64 - NV-RX57 - NV-RX27 - NV-RX24 - NV-RX18 - NV-RX17 - NV-RX14 - NV-RS7 CGR-V14, CGR-V14S, CGR-V610, CGR-V610E1B, VPS008, VPS008C, VPS008 01B, VPS008 01C	31,00
ALF10CGRV620	Batterie per Panasonic per: Panasonic NV-Z1EN - NV-VZ9EU - NV-VZ9EN - NV-VZ17 - NV-VZ10ENH - NV-VZ10ENC - NV-VZ10ENA - NV-VZ10EN - NV-VZ1 - NV-VX9EU - NV-VX57 - NV-VX54 - NV-VX47 - NV-VX44 - NV-VX37EN - NV-VX27 - NV-VX24 - NV-VS7 - NV-VS50 - NV-VS40 - NV-VS4 - NV-VS37A - NV-RZ9ENU - NV-RZ9ENC - NV-RZ9EN - NV-RZ2 - NV-RZ10F - NV-RZ10ENA - NV-RZ10EN - NV-RZ10 - NV-RZ1 - NV-RX67 - NV-RX64 - NV-RX57 - NV-RX27 - NV-RX24 - NV-RX18 - NV-RX17 - NV-RX14 - NV-RS7 CGR-V26S, CGR-V620, CGR-V620E1B, VPS009, VPS009C, VPS009 01B	48,90
ALF10CGAS303	Batterie per Panasonic per: Panasonic SDR-S303 - SDR-S300 - SDR-S200 - SDR-S150EG-S - SDR-S150 - SDR-S100EG-S - SDR-S100 CGA-S303, VW-VBE10	17,00
ALF13SLB0837	Batterie per Samsung per: Samsung Digimax L50 - Digimax L60 - Digimax L67 - Digimax L73 - Digimax L80 - Digimax L700 - NV3 - NV5 - NV7 - NV20 - i5 - i50 - i6 PMP - i70 - i70S SLB-0837	13,00
ALF13SLB0937	Batterie per Samsung per: Samsung Digimax L830 - Digimax L730 SLB-0937	12,00
ALF13SLB1437	Batterie per Samsung per: Samsung DigiMax V3 - DigiMax V4 - DigiMax V40 - DigiMax V4000 - DigiMax V5 - DigiMax V50 - DigiMax V6 - DigiMax V70 SLB-1437	15,00
ALF13SLB1137C	Batterie per Samsung per: Samsung i7 SLB-1137C	12,50
ALF07SLB10A	Batterie per Samsung per: Samsung L100 - L110 - L120 Samsung SLB-10A	18,50
ALF13SLB1137D	Batterie per Samsung per: Samsung NV11 - L74 Wide - i85 SLB-1137D	14,00
ALF13SLB1974	Batterie per Samsung per: Samsung Pro 815SE - Pro 815 SLB-1974	27,00
ALF13SBLSM160	Batterie per Samsung per: Samsung SC-D263 - SC-D351 - SC-D353 - SC-D362 - SC-D363 - SC-D364 - SC-D365 - SC-D366 - SC-D453 - SC-D455 - SC-D963 - SC-D965 - SC-DC163 - SC-DC164 - SC-DC165 - SC-DC563 - SC-DC564 - SC-DC565 - VP-D351 - VP-D352 - VP-D353 - VP-D354 - VP-D355 - VP-D361 - VP-D362 - VP-D363 - VP-D451 - VP-D453 - VP-D454 - VP-D455 - VP-D563 - VP-D651 - VP-D653 - VP-D655 - VP-D963 - VP-D351i - VP-D352i - VP-D353i - VP-D354i - VP-D355i - VP-D361i - VP-D362i - VP-D363i - VP-D453i - VP-D455i - VP-D461B - VP-D461i - VP-D463B - VP-D463i - VP-D467i - VP-D963i - VP-D964i - VP-D964W - VP-D965i - VP-D965W - VP-D965Wi - VP-D364Wi - VP-D361Wi - VP-D365Wi - VP-DC161 - VP-DC163 - VP-DC161i - VP-DC163i - VP-DC563i - VP-DC161W - VP-DC165W - VP-DC161WB - VP-DC165WB - VP-DC161WBi - VP-DC165WBi - VP-DC161Wi - VP-DC165Wi - VP-DC565Wi - VM-DC160 - VM-DC560K - VM-DC560 SB-LSM160	32,40
ALF13SBLSM80	Batterie per Samsung per: Samsung SC-D263 - SC-D351 - SC-D353 - SC-D362 - SC-D363 - SC-D364 - SC-D365 - SC-D366 - SC-D453 - SC-D455 - SC-D963 - SC-D965 - SC-DC163 - SC-DC164 - SC-DC165 - SC-DC563 - SC-DC564 - SC-DC565 - VP-D351 - VP-D352 - VP-D353 - VP-D354 - VP-D355 - VP-D361 - VP-D362 - VP-D363 - VP-D451 - VP-D453 - VP-D454 - VP-D455 - VP-D563 - VP-D651 - VP-D653 - VP-D655 - VP-D963 - VP-D351i - VP-D352i - VP-D353i - VP-D354i - VP-D355i - VP-D361i - VP-D362i - VP-D363i - VP-D453i - VP-D455i - VP-D461B - VP-D461i - VP-D463B - VP-D463i - VP-D467i - VP-D963i - VP-D964i - VP-D964W - VP-D965i - VP-D965W - VP-D965Wi - VP-D364Wi - VP-D361Wi - VP-D365Wi - VP-DC161 - VP-DC163 - VP-DC161i - VP-DC163i - VP-DC563i - VP-DC161W - VP-DC165W - VP-DC161WB - VP-DC165WB - VP-DC161WBi - VP-DC165WBi - VP-DC161Wi - VP-DC165Wi - VP-DC565Wi - VM-DC160 - VM-DC560K - VM-DC560 SB-LSM80	22,00

ALF07IABP80W	Batterie per Samsung per: Samsung SC-D385 - SC-D385SC - SC-DX103 - VP-DX100 - VP-DX100i - VP-DX105 - VP-DX105i - VP-D381 - VP-D381i IA-BP80W, BP80W	29,90
ALF07SBP120A	Batterie per Samsung per: Samsung SC-MM10S - SC-X105L - SC-X205L - SC-X210 - SC-X210L - SC-X220 - SC-X220L - VP-MM11s - VP-MM12S - VP-X300L - SC-MM10 - VP-MM11 - VP-MM12 Samsung SB-P120A	18,50
ALF07IABP85ST	Batterie per Samsung per: Samsung SC-MX10 - SC-MX10A - SC-MX10P - SC-MX10R - VP-MX10 - VP-MX10A - VP-MX10AH - VP-MX10AU - VP-MX20 Samsung IA-BP85ST	25,90
ALF13SBLH82	Batterie per Samsung per: Samsung SDC-MS21B - SDC-MS21S - VP-MS10 - VP-MS10BL - VP-MS10R - VP-MS10S - VP-MS11 - VP-MS11BL - VP-MS11R - VP-MS11S - VP-MS12 - VP-MS12BL - VP-MS12R - VP-MS12S - VP-MS15 - VP-MS15BL - VP-MS15R - VP-MS15S SB-LH82	15,00
ALF13H73	Batterie per Samsung per: Samsung SDC-MS61 - SDC-MS61S H73	11,50
ALF13SBP180A	Batterie per Samsung per: Samsung VM-M102 - VM-M105 - VM-M110 - VP-M102 - VP-M102B - VP-M102S - VP-M105 - VP-M105B - VP-M105R - VP-M105S - VP-M110 - VP-M110B - VP-M110L - VP-M110R - VP-M110S - VP-M2100 - VP-X105 - VP-X105L - VP-X110 - VP-X110L SB-P180A, SB-P180AB, SB-P180ASL, SB-180ASL	18,00
ALF13SBP90A	Batterie per Samsung per: Samsung VM-M102 - VM-M105 - VM-M110 - VP-M102 - VP-M102B - VP-M102S - VP-M105 - VP-M105B - VP-M105R - VP-M105S - VP-M110 - VP-M110B - VP-M110L - VP-M110R - VP-M110S - VP-M2100 - VP-X105 - VP-X105L - VP-X110 - VP-X110L SB-P90A, SB-P90AB, SB-90ASL, SB-90ASL	13,00
ALF13SBL110	Batterie per Samsung per: Samsung VP-26i - VPPD130i - SCD20 - SCD21 - SCD23 - SCD24 - SCD27 - SCD29 - SCD31 - SCD33 - SCD34 - SCD55 - SCD60 - SCD67 - SCD70 - SCD73 - SCD75 - SCD77 - SCD80 - SCD81 - SCD86 - SCD87 - SCD93 - SCD99 - SCD323 - SCD325 - SCD327 - SCD530 - SCD530T - SCD590 - SCD590T - SC-D20 - SC-D21 - SC-D22 - SC-D23 - SC-D24 - SC-D27 - SC-D29 - SC-D31 - SC-D33 - SC-D34 - SC-D39 - SC-D67 - SC-D70 - SC-D71 - SC-D73 - SC-D75 - SC-D77 - SC-D80 - SC-D86 - SC-D87 - SC-D180 - SC-D323 - SC-D325 - SC-D327 - SC-D590 - SC-D93 - SC-D99 - SC-D530T - SC-D590T - SC-D5000 - VM-A600 - VM-A630 - VM-A637H - VM-A650 - VM-A670 - VM-A6600 - VM-A930 - VM-A990 - VM-A990 - VM-B97HS - VM-B710 - VM-B730 - VM-B770 - VM-B990 - VM-B990H - VM-B995A - VM-B1300 - VM-B1300T - VM-B1700 - VM-B1700T - VM-B1900 - VM-B1900R - VM-B1900T - VM-B3710 - VM-B3770 - VM-B3775 - VM-C630 - VM-C670 - VM-C690 - VM-C730 - VM-C790 - VM-C860 - VM-C870 - VM-C890 - VM-C2000 - VP-D7L - VP-D10 - VP-D10i - VP-D11 - VP-D11i - VP-D15 - VP-D15i - VP-D19 - VP-D20 - VP-D20i - VP-D21 - VP-D21i - VP-D23 - VP-D23i - VP-D24 - VP-D24i - VP-D26 - VP-D26i - VP-D30 - VP-D30i - VP-D31 - VP-D31i - V P-D33 - VP-D33i - VP-D34 - VP-D34i - VP-D39 - VP-D55 - VP-D60 - VP-D63 - VP-D65 - VP-D70 - VP-D70i - VP-D73 - VP-D73i - VP-D75 - VP-D75i - VP-D76 - VP-D76i - VP-D77 - VP-D77i - VP-D80 - VP-D80i - VP-D81 - VP-D81i - VP-D82 - VP-D82i - VP-D83 - VP-D83i - VP-D85 - VP-D87 - VP-D87D - VP-D87Di - VP-D87i - VP-D93 - VP-D93i - VP-D97 - VP-D97i - VP-D99 - VP-D99i - VP-D130 - VP-D130i - VP-D190 - VP-D190i - VP-D190MS - VP-D190MSi - VP-D340 - VP-D340i - VP-D380 - VP-D380i - VP-D39i - VP-D530 - VP-D530i - VP-D530R - VP-D530T - VP-D530Ti - VP-D590 - VP-D590Ri - VP-D590i - VP-D590T - VP-D590Ti SB-L110, SB-L70, SB-L70A, SB-L70R, SB-L70AB, SB-L110/XXA, SB-LS110, SB-LS220, VSM001 08G, VSM001 08S, VSM001S, BP-115CL, BP-SS110	23,90
ALF13SBL220	Batterie per Samsung per: Samsung VP-26i - VPPD130i - SCD20 - SCD21 - SCD23 - SCD24 - SCD27 - SCD29 - SCD31 - SCD33 - SCD34 - SCD55 - SCD60 - SCD67 - SCD70 - SCD73 - SCD75 - SCD77 - SCD80 - SCD81 - SCD86 - SCD87 - SCD93 - SCD99 - SCD323 - SCD325 - SCD327 - SCD530 - SCD530T - SCD590 - SCD590T - SC-D20 - SC-D21 - SC-D22 - SC-D23 - SC-D24 - SC-D27 - SC-D29 - SC-D31 - SC-D33 - SC-D34 - SC-D39 - SC-D67 - SC-D70 - SC-D71 - SC-D73 - SC-D75 - SC-D77 - SC-D80 - SC-D86 - SC-D87 - SC-D180 - SC-D323 - SC-D325 - SC-D327 - SC-D590 - SC-D93 - SC-D99 - SC-D530T - SC-D590T - SC-D5000 - VM-A600 - VM-A630 - VM-A637H - VM-A650 - VM-A670 - VM-A6600 - VM-A930 - VM-A990 - VM-A990 - VM-B97HS - VM-B710 - VM-B730 - VM-B770 - VM-B990 - VM-B990H - VM-B995A - VM-B1300 - VM-B1300T - VM-B1700 - VM-B1700T - VM-B1900 - VM-B1900R - VM-B1900T - VM-B3710 - VM-B3770 - VM-B3775 - VM-C630 - VM-C670 - VM-C690 - VM-C730 - VM-C790 - VM-C860 - VM-C870 - VM-C890 - VM-C2000 - VP-D7L - VP-D10 - VP-D10i - VP-D11 - VP-D11i - VP-D15 - VP-D15i - VP-D19 - VP-D20 - VP-D20i - VP-D21 - VP-D21i - VP-D23 - VP-D23i - VP-D24 - VP-D24i - VP-D26 - VP-D26i - VP-D30 - VP-D30i - VP-D31 - VP-D31i - V P-D33 - VP-D33i - VP-D34 - VP-D34i - VP-D39 - VP-D55 - VP-D60 - VP-D63 - VP-D65 - VP-D70 - VP-D70i - VP-D73 - VP-D73i - VP-D75 - VP-D75i - VP-D76 - VP-D76i - VP-D77 - VP-D77i - VP-D80 - VP-D80i - VP-D81 - VP-D81i - VP-D82 - VP-D82i - VP-D83 - VP-D83i - VP-D85 - VP-D87 - VP-D87D - VP-D87Di - VP-D87i - VP-D93 - VP-D93i - VP-D97 - VP-D97i - VP-D99 - VP-D99i - VP-D130 - VP-D130i - VP-D190 - VP-D190i - VP-D190MS - VP-D190MSi - VP-D340 - VP-D340i - VP-D380 - VP-D380i - VP-D39i - VP-D530 - VP-D530i - VP-D530R - VP-D530T - VP-D530Ti - VP-D590 - VP-D590Ri - VP-D590i - VP-D590T - VP-D590Ti SB-L220, VSM002, VSM002S, VSM002 08G, VSM002 08S	33,50
ALF13SBL330	Batterie per Samsung per: Samsung VP-26i - VPPD130i - SCD20 - SCD21 - SCD23 - SCD24 - SCD27 - SCD29 - SCD31 - SCD33 - SCD34 - SCD55 - SCD60 - SCD67 - SCD70 - SCD73 - SCD75 - SCD77 - SCD80 - SCD81 - SCD86 - SCD87 - SCD93 - SCD99 - SCD323 - SCD325 - SCD327 - SCD530 - SCD530T - SCD590 - SCD590T - SC-D20 - SC-D21 - SC-D22 - SC-D23 - SC-D24 - SC-D27 - SC-D29 - SC-D31 - SC-D33 - SC-D34 - SC-D39 - SC-D67 - SC-D70 - SC-D71 - SC-D73 - SC-D75 - SC-D77 - SC-D80 - SC-D86 - SC-D87 - SC-D180 - SC-D323 - SC-D325 - SC-D327 - SC-D590 - SC-D93 - SC-D99 - SC-D530T - SC-D590T - SC-D5000 - VM-A600 - VM-A630 - VM-A637H - VM-A650 - VM-A670 - VM-A6600 - VM-A930 - VM-A990 - VM-A990 - VM-B97HS - VM-B710 - VM-B730 - VM-B770 - VM-B990 - VM-B990H - VM-B995A - VM-B1300 - VM-B1300T - VM-B1700 - VM-B1700T - VM-B1900 - VM-B1900R - VM-B1900T - VM-B3710 - VM-B3770 - VM-B3775 - VM-C630 - VM-C670 - VM-C690 - VM-C730 - VM-C790 - VM-C860 - VM-C870 - VM-C890 - VM-C2000 - VP-D7L - VP-D10 - VP-D10i - VP-D11 - VP-D11i - VP-D15 - VP-D15i - VP-D19 - VP-D20 - VP-D20i - VP-D21 - VP-D21i - VP-D23 - VP-D23i - VP-D24 - VP-D24i - VP-D26 - VP-D26i - VP-D30 - VP-D30i - VP-D31 - VP-D31i - V P-D33 - VP-D33i - VP-D34 - VP-D34i - VP-D39 - VP-D55 - VP-D60 - VP-D63 - VP-D65 - VP-D70 - VP-D70i - VP-D73 - VP-D73i - VP-D75 - VP-D75i - VP-D76 - VP-D76i - VP-D77 - VP-D77i - VP-D80 - VP-D80i - VP-D81 - VP-D81i - VP-D82 - VP-D82i - VP-D83 - VP-D83i - VP-D85 - VP-D87 - VP-D87D - VP-D87Di - VP-D87i - VP-D93 - VP-D93i - VP-D97 - VP-D97i - VP-D99 - VP-D99i - VP-D130 - VP-D130i - VP-D190 - VP-D190i - VP-D190MS - VP-D190MSi - VP-D340 - VP-D340i - VP-D380 - VP-D380i - VP-D39i - VP-D530 - VP-D530i - VP-D530R - VP-D530T - VP-D530Ti - VP-D590 - VP-D590Ri - VP-D590i - VP-D590T - VP-D590Ti SB-L330, VSM003	45,50
ALF13SBL110A	Batterie per Samsung per: Samsung VP-SCD55 - SCL700 - SCL710 - SCL750 - SCL770 - SCL810 - SCL860 - SCL870 - SCL901 - SCL903 - SCL906 - SCL907 - SC-L520 - SC-L530 - SC-L550 - SC-L600 - SC-L610 - SC-L630 - SC-L650 - SCW80 - SCW87 - SCW97 - SC-W61 - SC-W62 - SC-W71 - SC-W73 - VP-L2000 - VP-L3000 - VP-L4000 - VP-L500 - VP-L520 - VP-L530 - VP-L550 - VP-L600 - VP-L600B - VP-L610 - VP-L610B - VP-L610D - VP-L630 - VP-L650 - VP-L700 - VP-L700(U) - VP-L700U - VP-L710 - VP-L750 - VP-L750D - VP-L770 - VP-L800 - VP-L800U - VP-L850 - VP-L850D - VP-L870 - VP-L900 - VP-L906 - VP-L907 - VM-A110 - VM-A2300 - VM-A300 - VM-A320 - VM-A3400T - VM-A350 - VM-A400 - VM-A5500 - VM-B110 - VM-B300 - VM-B310 - VM-B350 - VM-B360 - VM-B5700 - VM-C170 - VM-C300 - VM-C3700 - VP-M50 - VP-M51 - VP-M52 - VP-M53 - VP-M54 - VP-W60 - VP-W60B - VP-W61 - VP-W61D - VP-W63 - VP-W70 - VP-W70(U) - VP-W71 - VP-W75 - VP-W75D - VP-W80 - VP-W80U - VP-W87 - VP-W87D - VP-W90 - VP-W97 SB-L110A, SB-L160, SB-L160/XXA, VSM003A	29,70
ALF13SBL320	Batterie per Samsung per: Samsung VP-SCD55 - SCL700 - SCL710 - SCL750 - SCL770 - SCL810 - SCL860 - SCL870 - SCL901 - SCL903 - SCL906 - SCL907 - SC-L520 - SC-L530 - SC-L550 - SC-L600 - SC-L610 - SC-L630 - SC-L650 - SCW80 - SCW87 - SCW97 - SC-W61 - SC-W62 - SC-W71 - SC-W73 - VP-L2000 - VP-L3000 - VP-L4000 - VP-L500 - VP-L520 - VP-L530 - VP-L550 - VP-L600 - VP-L600B - VP-L610 - VP-L610B - VP-L610D - VP-L630 - VP-L650 - VP-L700 - VP-L700(U) - VP-L700U - VP-L710 - VP-L750 - VP-L750D - VP-L770 - VP-L800 - VP-L800U - VP-L850 - VP-L850D - VP-L870 - VP-L900 - VP-L906 - VP-L907 - VM-A110 - VM-A2300 - VM-A300 - VM-A320 - VM-A3400T - VM-A350 - VM-A400 - VM-A5500 - VM-B110 - VM-B300 - VM-B310 - VM-B350 - VM-B360 - VM-B5700 - VM-C170 - VM-C300 - VM-C3700 - VP-M50 - VP-M51 - VP-M52 - VP-M53 - VP-M54 - VP-W60 - VP-W60B - VP-W61 - VP-W61D - VP-W63 - VP-W70 - VP-W70(U) - VP-W71 - VP-W75 - VP-W75D - VP-W80 - VP-W80U - VP-W87 - VP-W87D - VP-W90 - VP-W97 SB-L320, SB-L320/XXA, VSM004 01G, VSM004 01S	48,00

ALF13SBL480	Batterie per Samsung per: Samsung VP-SCD55 - SCL700 - SCL710 - SCL750 - SCL770 - SCL810 - SCL860 - SCL870 - SCL901 - SCL903 - SCL906 - SCL907 - SC-L520 - SC-L530 - SC-L550 - SC-L600 - SC-L610 - SC-L630 - SC-L650 - SCW80 - SCW87 - SCW97 - SC-W61 - SC-W62 - SC-W71 - SC-W73 - VP-L2000 - VP-L3000 - VP-L4000 - VP-L500 - VP-L520 - VP-L530 - VP-L550 - VP-L600 - VP-L600B - VP-L610 - VP-L610B - VP-L610D - VP-L630 - VP-L650 - VP-L700 - VP-L700(U) - VP-L700U - VP-L710 - VP-L750 - VP-L750D - VP-L770 - VP-L800 - VP-L800U - VP-L850 - VP-L850D - VP-L870 - VP-L900 - VP-L906 - VP-L907 - VM-A110 - VM-A2300 - VM-A300 - VM-A320 - VM-A3400T - VM-A350 - VM-A400 - VM-A5500 - VM-B110 - VM-B300 - VM-B310 - VM-B350 - VM-B360 - VM-B5700 - VM-C170 - VM-C300 - VM-C3700 - VM-M50 - VM-M51 - VM-M52 - VM-M53 - VM-M54 - VM-W60 - VM-W60B - VM-W61 - VM-W61D - VM-W63 - VM-W70 - VM-W70(U) - VM-W71 - VM-W75 - VM-W75D - VM-W80 - VM-W80U - VM-W87 - VM-W87D - VM-W90 - VM-W97 SB-L480, SB-L480/XXA, VSM005 01G, VSM005 01S	64,50
ALF14DBL20	Batterie per Sanyo per: Sanyo Xacti E6 - Xacti E60 - Xacti DMX-C1 - Xacti DMX-C4 - Xacti DMX-C4D - Xacti DMX-C4L - Xacti DMX-C4N - Xacti DMX-C5 - Xacti DMX-C5S - Xacti DMX-C5T - Xacti DMX-C5W - Xacti DMX-C6 - Xacti DMX-C6K - Xacti DMX-C6R - Xacti DMX-C6S - Xacti DMX-CA6 - Xacti DMX-CG6 - Xacti DMX-CG65-G - Xacti DMX-CG65-S - Xacti DMX-CG65-K - Xacti DMX-C40S - Xacti DMX-CA6 - Xacti DMX-CG6 - Xacti DMX-CG65 - Xacti DSC-C4 - Xacti DSC-C5 - Xacti DSC-E6 - Xacti DSC-J4 - Xacti VPC-C1 - Xacti VPC-C1EX - Xacti VPC-C4 - Xacti VPC-C4E - Xacti VPC-C4EX - Xacti VPC-C4GX - Xacti VPC-C4S - Xacti VPC-C5 - Xacti VPC-C5E - Xacti VPC-C5EX - Xacti VPC-C5GX - Xacti VPC-C6 - Xacti VPC-C40 - Xacti VPC-CA6 - Xacti VPC-CG6 - Xacti VPC-E6 - Xacti VPC-E6 EX - Xacti VPC-E60 - Xacti VPC-E60EX - Xacti VPC-E7 - Xacti VPC-J4 - Xacti DMX-CA65 - Xacti DMX-CA8 - Xacti DMX-CG6-L - Xacti DMX-CG6-P - Xacti DMX-CG6-S - Xacti DMX-CG9 - Xacti E1 - Xacti VPC-CG65 - Xacti VPC-CA65 - Xacti VPC-CA8 - Xacti VPC-J4EX DB-L20	11,00
ALF14DBL40	Batterie per Sanyo per: Sanyo Xacti VPC-HD1EX - Xacti VPC-HD1E - Xacti VPC-HD1A - Xacti VPC-HD1 - Xacti HD1 - Xacti DMX-HD1A - Xacti DMX-HD1 - Xacti VPC-HD700 - Xacti DMX-HD2 - Xacti VPC-HD800 - Xacti VPC-HD2 DB-L40	11,00
ALF15BTL226	Batterie per Sharp per: Sharp VL-Z900W - VL-Z900T - VL-Z900S - VL-Z900 - VL-Z8U - VL-Z8H - VL-Z800U - VL-Z8 - VL-Z7UC - VL-Z7U - VL-Z7S - VL-Z7E - VL-Z701DW - VL-Z701D - VL-Z7 - VL-Z5U - VL-Z5S - VL-Z5H - VL-Z5E - VL-Z501D - VL-Z500U - VL-Z5 - VL-Z3UC - VL-Z3U - VL-Z3S - VL-Z3H - VL-Z3E - VL-Z301D - VL-Z300W - VL-Z300U - VL-Z300S - VL-Z300P - VL-Z300A - VL-Z300 - VL-Z3 - VL-Z1U - VL-Z1S - VL-Z1H - VL-Z1E - VL-Z100 - VL-Z1 - VL-Z10 - VL-Z1 - VL-75U - VL-75 - VL-55U - VL-35U - CL-Z3H BT-L226, BT-L226U, VR-BL1, VR-BLZ9	18,70
ALF15BTN1	Batterie per Sharp per: Sharp VLE-33 - VLE-33U - VLE-34 - VLE-34S - VLE-34U - VLE-37S - VLE-37U - VLE-39 - VLE-39S - VLE-39U - VLE-407S - VLE-420U - VLE-43 - VLE-43U - VLE-46 - VLE-46U - VLE-47 - VLE-47S - VLE-47U - VLE-49 - VLE-49S - VLE-49U - VLE-500U - VLE-600U - VLE-620S - VLE-620U - VLE-650U - VLE-66 - VLE-66H - VLE-66S - VLE-66U - VLE-700U - VLE-720H - VLE-720U - VLE-750U - VLE-760H - VLE-77U - VL-H800U - VL-L133 - VL-N8E - VL-S1H - VL-SE10 - VL-SE10H - VL-AH30H BT-N1	20,50
ALF15BTH21L	Batterie per Sharp per: Sharp VLS1H - VLE950E - VLE780H - VLE760H - VLE760 - VLE720H - VLE720 - VLE680U - VLE680H - VLE66H - VLE630U - VLE630H - VLE610H - VLAH50H - VLAH30U - VLAH30H - VLAH151U - VLAH151H - VLAH150U - VLAH131H - VLAH131 - VLAD260U - VLA111H - VLA10U - VLA10H - VL-SW980 - VL-SW50U - VL-SW50E - VL-SW50 - VL-SE50U - VL-SE20U - VL-SE10U - VL-SE10H - VL-SE10 - VL-L65U - VL-H850U - VL-H850S - VL-H850 - VL-H800U - VL-H770S - VL-H770 - VL-E98E - VL-E980E - VL-E97E - VL-E96E - VL-E785U - VL-E780U - VL-E780S - VL-E780 - VL-E77U - VL-E765U - VL-E760U - VL-E760 - VL-E750U - VL-E720U - VL-E720 - VL-E700U - VL-E685U - VL-E680S - VL-E680 - VL-E66U - VL-E66S - VL-E665U - VL-E660U - VL-E660S - VL-E660 - VL-E66 - VL-E650U - VL-E630S - VL-E630 - VL-E620U - VL-E620S - VL-E620 - VL-E610U - VL-E610S - VL-E610 - VL-E600U - VL-E46U - VL-E33U - VL-E307 - VL-AH60U - VL-AH50U - VL-AH50S - VL-AH50E - VL-AH500U - VL-AH50 - VL-AH30U - VL-AH30 - VL-AH161U - VL-AH160U - VL-AH151S - VL-AH1510 - VL-AH151 - VL-AH1500 - VL-AH131U - VL-AH131S - VL-AH131E - VL-AH131 - VL-AH130U - VL-AD200U - VL-A45U - VL-A40U - VL-A111U - VL-A111S - VL-A111 - VL-A110U - VL-A10S - VL-A10E - VL-A10 BT-H21, BT-H22, BT-H22U, BT-H32, BT-H42 3600 mAh	31,00
ALF15BTH21S	Batterie per Sharp per: Sharp VLS1H - VLE950E - VLE780H - VLE760H - VLE760 - VLE720H - VLE720 - VLE680U - VLE680H - VLE66H - VLE630U - VLE630H - VLE610H - VLAH50H - VLAH30U - VLAH30H - VLAH151U - VLAH151H - VLAH150U - VLAH131H - VLAH131 - VLAD260U - VLA111H - VLA10U - VLA10H - VL-SW980 - VL-SW50U - VL-SW50E - VL-SW50 - VL-SE50U - VL-SE20U - VL-SE10U - VL-SE10H - VL-SE10 - VL-L65U - VL-H850U - VL-H850S - VL-H850 - VL-H800U - VL-H770S - VL-H770 - VL-E98E - VL-E980E - VL-E97E - VL-E96E - VL-E785U - VL-E780U - VL-E780S - VL-E780 - VL-E77U - VL-E765U - VL-E760U - VL-E760 - VL-E750U - VL-E720U - VL-E720 - VL-E700U - VL-E685U - VL-E680S - VL-E680 - VL-E66U - VL-E66S - VL-E665U - VL-E660U - VL-E660S - VL-E660 - VL-E66 - VL-E650U - VL-E630S - VL-E630 - VL-E620U - VL-E620S - VL-E620 - VL-E610U - VL-E610S - VL-E610 - VL-E600U - VL-E46U - VL-E33U - VL-E307 - VL-AH60U - VL-AH50U - VL-AH50S - VL-AH50E - VL-AH500U - VL-AH50 - VL-AH30U - VL-AH30 - VL-AH161U - VL-AH160U - VL-AH151S - VL-AH1510 - VL-AH151 - VL-AH1500 - VL-AH131U - VL-AH131S - VL-AH131E - VL-AH131 - VL-AH130U - VL-AD200U - VL-A45U - VL-A40U - VL-A111U - VL-A111S - VL-A111 - VL-A110U - VL-A10S - VL-A10E - VL-A10 BT-H21, BT-H22, BT-H22U, BT-H32, BT-H42 1800 mAh	20,00
ALF15BTL225	Batterie per Sharp per: Sharp VZ-100 - VL-NZ8S - VL-NZ80S - VL-NZ80 - VL-NZ8 - VL-NZ55U - VL-NZ55 - VL-NZ50U - VL-NZ50S - VL-NZ50H - VL-NZ50 - VL-NZ155U - VL-NZ155 - VL-NZ150U - VL-NZ150 - VL-NZ10U - VL-NZ10S - VL-NZ10E - VL-NZ105U - VL-NZ105 - VL-NZ100U - VL-NZ100S - VL-NZ100H - VL-NZ100E - VL-NZ100 - VL-NZ10 - VL-MG10 - VL-MC500U - VL-MC500S - VL-MC500 - VL-DD10 BT-L225, BT-L225U, V-BLN8, VR-BLN10	26,50
ALF15BTL445	Batterie per Sharp per: Sharp VZ-100 - VL-NZ8S - VL-NZ80S - VL-NZ80 - VL-NZ8 - VL-NZ55U - VL-NZ55 - VL-NZ50U - VL-NZ50S - VL-NZ50H - VL-NZ50 - VL-NZ155U - VL-NZ155 - VL-NZ150U - VL-NZ150 - VL-NZ10U - VL-NZ10S - VL-NZ10E - VL-NZ105U - VL-NZ105 - VL-NZ100U - VL-NZ100S - VL-NZ100H - VL-NZ100E - VL-NZ100 - VL-NZ10 - VL-MG10 - VL-MC500U - VL-MC500S - VL-MC500 - VL-DD10 BT-L445, BT-L445U, VR-BLN20	31,00
ALF16NPFE1	Batterie per Sony NP-FE1	16,00
ALF16NPFS10	Batterie per Sony per: Sony CCD-CR1E - DCR-TRV1VE - DCR-PC1 - DCR-PC1E - DCR-PC2 - DCR-PC2E - DCR-PC3 - DCR-PC3E - DCR-PC4 - DCR-PC4E - DCR-PC5 - DCR-PC5E - DCR-PC5L - DSC-P20 - DSC-P30 - DSC-P50 - DSC-F505 - DSC-F505V - DSC-P1 NP-FS10	22,00
ALF16NPFS20	Batterie per Sony per: Sony CCD-CR1E - DCR-TRV1VE - DCR-PC1 - DCR-PC1E - DCR-PC2 - DCR-PC2E - DCR-PC3 - DCR-PC3E - DCR-PC4 - DCR-PC4E - DCR-PC5 - DCR-PC5E - DCR-PC5L - DSC-P20 - DSC-P30 - DSC-P50 - DSC-F505 - DSC-F505V - DSC-P1 NP-FS20	29,70
ALF06NPBK1	Batterie per Sony per: Sony Cyber-shot DSC S750 - Cyber-shot DSC S780 SONY NP-BK1	19,80
ALF16NPFRR1	Batterie per Sony per: Sony Cyber-shot DSC-G1 - Cyber-shot DSC-T30S - DSC-F88 - DSC-FX77 - DSC-P100 - DSC-P100L - DSC-P100PP - DSC-P100LJ - DSC-P100R - DSC-P100S - DSC-P120 - DSC-P150 - DSC-P150B - DSC-P150L - DSC-P150S - DSC-P200 - DSC-P200B - DSC-T30 - DSC-T30B - DSC-V3 - BC-TR1 - DSC-T50 NP-FR1	17,00
ALF16NPBG1	Batterie per Sony per: Sony Cyber-shot DSC-H3 - Cyber-shot DSC-H3B - Cyber-shot DSC-H7 - Cyber-shot DSC-H7B - Cyber-shot DSC-H9 - Cyber-shot DSC-H9B - Cyber-shot DSC-N1 - Cyber-shot DSC-N2 - Cyber-shot DSC-T100 - Cyber-shot DSC-T100B - Cyber-shot DSC-T100R - Cyber-shot DSC-T20 - Cyber-shot DSC-T20B - Cyber-shot DSC-T20P - Cyber-shot DSC-T20W - Cyber-shot DSC-W100 - Cyber-shot DSC-W100B - Cyber-shot DSC-W200 - Cyber-shot DSC-W30 - Cyber-shot DSC-W35 - Cyber-shot DSC-W50 - Cyber-shot DSC-W55 - Cyber-shot DSC-W55B - Cyber-shot DSC-W55L - Cyber-shot DSC-W55P - Cyber-shot DSC-W55DBL - Cyber-shot DSC-W70 - Cyber-shot DSC-W80 - Cyber-shot DSC-W80B - Cyber-shot DSC-W80P - Cyber-shot DSC-W80W - Cyber-shot DSC-W80HDP - Cyber-shot DSC-W90 - Cyber-shot DSC-W90B NP-BG1	19,90
ALF06NPFE1	Batterie per Sony per: Sony Cyber-shot T7 - Cyber-shot DSC-T7S - Cyber-shot DSC-T7B - Cyber-shot DSC-T7 Sony NP-FE1	17,00

ALF16NPPF50	Batterie per Sony per: Sony DCR-30 - DCR-SR100 - HC24 - DCR-DVD103 - DCR-DVD105 - DCR-DVD105E - DCR-DVD202E - DCR-DVD203 - DCR-DVD203E - DCR-DVD205 - DCR-DVD205E - DCR-DVD305 - DCR-DVD403 - DCR-DVD403E - DCR-DVD404E - DCR-DVD405 - DCR-DVD405E - DCR-DVD505 - DCR-DVD505E - DCR-DVD602 - DCR-DVD602E - DCR-DVD605E - DCR-DVD653 - DCR-DVD653E - DCR-DVD703 - DCR-DVD703E - DCR-DVD705E - DCR-DVD755E - DCR-DVD803 - DCR-DVD803E - DCR-DVD805E - DCR-DVD905E - DCR-DVD92 - DCR-DVD92E - DCR-HC16 - DCR-HC16E - DCR-HC17 - DCR-HC17E - DCR-HC18 - DCR-HC18E - DCR-HC19E - DCR-HC20 - DCR-HC20E - DCR-HC21 - DCR-HC21E - DCR-HC22E - DCR-HC23E - DCR-HC24E - DCR-HC26E - DCR-HC28 - DCR-HC30 - DCR-HC30E - DCR-HC30G - DCR-HC30L - DCR-HC30S - DCR-HC32 - DCR-HC32E - DCR-HC33E - DCR-HC35E - DCR-HC39E - DCR-HC40 - DCR-HC40E - DCR-HC40S - DCR-HC40W - DCR-HC41 - DCR-HC42 - DCR-HC42E - DCR-HC43E - DCR-HC44E - DCR-HC46 - DCR-HC46E - DCR-HC65 - DCR-HC85E - DCR-HC94E - DCR-HC96 - DCR-HC96E - HDR-HC3 - HDR-HC3E NP-FP30, NP-FP50	24,50
ALF16NPPF70	Batterie per Sony per: Sony DCR-30 - DCR-SR100 - HC24 - DCR-DVD103 - DCR-DVD105 - DCR-DVD105E - DCR-DVD202E - DCR-DVD203 - DCR-DVD203E - DCR-DVD205 - DCR-DVD205E - DCR-DVD305 - DCR-DVD403 - DCR-DVD403E - DCR-DVD404E - DCR-DVD405 - DCR-DVD405E - DCR-DVD505 - DCR-DVD505E - DCR-DVD602 - DCR-DVD602E - DCR-DVD605E - DCR-DVD653 - DCR-DVD653E - DCR-DVD703 - DCR-DVD703E - DCR-DVD705E - DCR-DVD755E - DCR-DVD803 - DCR-DVD803E - DCR-DVD805E - DCR-DVD905E - DCR-DVD92 - DCR-DVD92E - DCR-HC16 - DCR-HC16E - DCR-HC17 - DCR-HC17E - DCR-HC18 - DCR-HC18E - DCR-HC19E - DCR-HC20 - DCR-HC20E - DCR-HC21 - DCR-HC21E - DCR-HC22E - DCR-HC23E - DCR-HC24E - DCR-HC26E - DCR-HC28 - DCR-HC30 - DCR-HC30E - DCR-HC30G - DCR-HC30L - DCR-HC30S - DCR-HC32 - DCR-HC32E - DCR-HC33E - DCR-HC35E - DCR-HC39E - DCR-HC40 - DCR-HC40E - DCR-HC40S - DCR-HC40W - DCR-HC41 - DCR-HC42 - DCR-HC42E - DCR-HC43E - DCR-HC44E - DCR-HC46 - DCR-HC46E - DCR-HC65 - DCR-HC85E - DCR-HC94E - DCR-HC96 - DCR-HC96E - HDR-HC3 - HDR-HC3E NP-FP60, NP-FP70, NP-FP71	29,70
ALF16NPPF90	Batterie per Sony per: Sony DCR-30 - DCR-SR100 - HC24 - DCR-DVD103 - DCR-DVD105 - DCR-DVD105E - DCR-DVD202E - DCR-DVD203 - DCR-DVD203E - DCR-DVD205 - DCR-DVD205E - DCR-DVD305 - DCR-DVD403 - DCR-DVD403E - DCR-DVD404E - DCR-DVD405 - DCR-DVD405E - DCR-DVD505 - DCR-DVD505E - DCR-DVD602 - DCR-DVD602E - DCR-DVD605E - DCR-DVD653 - DCR-DVD653E - DCR-DVD703 - DCR-DVD703E - DCR-DVD705E - DCR-DVD755E - DCR-DVD803 - DCR-DVD803E - DCR-DVD805E - DCR-DVD905E - DCR-DVD92 - DCR-DVD92E - DCR-HC16 - DCR-HC16E - DCR-HC17 - DCR-HC17E - DCR-HC18 - DCR-HC18E - DCR-HC19E - DCR-HC20 - DCR-HC20E - DCR-HC21 - DCR-HC21E - DCR-HC22E - DCR-HC23E - DCR-HC24E - DCR-HC26E - DCR-HC28 - DCR-HC30 - DCR-HC30E - DCR-HC30G - DCR-HC30L - DCR-HC30S - DCR-HC32 - DCR-HC32E - DCR-HC33E - DCR-HC35E - DCR-HC39E - DCR-HC40 - DCR-HC40E - DCR-HC40S - DCR-HC40W - DCR-HC41 - DCR-HC42 - DCR-HC42E - DCR-HC43E - DCR-HC44E - DCR-HC46 - DCR-HC46E - DCR-HC65 - DCR-HC85E - DCR-HC94E - DCR-HC96 - DCR-HC96E - HDR-HC3 - HDR-HC3E NP-FP90	35,00
ALF16NPFH70	Batterie per Sony per: Sony DCR-DVD103 - DCR-DVD105 - DCR-DVD105E - DCR-DVD106 - DCR-DVD106E - DCR-DVD108 - DCR-DVD109 - DCR-DVD109E - DCR-DVD202E - DCR-DVD203 - DCR-DVD203E - DCR-DVD205 - DCR-DVD205E - DCR-DVD304E - DCR-DVD305 - DCR-DVD305E - DCR-DVD306 - DCR-DVD306E - DCR-DVD308 - DCR-DVD308E - DCR-DVD403 - DCR-DVD403E - DCR-DVD404E - DCR-DVD405 - DCR-DVD405E - DCR-DVD406 - DCR-DVD406E - DCR-DVD407E - DCR-DVD408 - DCR-DVD505 - DCR-DVD505E - DCR-DVD506 - DCR-DVD506E - DCR-DVD508 - DCR-DVD602 - DCR-DVD602E - DCR-DVD605 - DCR-DVD605E - DCR-DVD653 - DCR-DVD653E - DCR-DVD703 - DCR-DVD703E - DCR-DVD705 - DCR-DVD705E - DCR-DVD708 - DCR-DVD708E - DCR-DVD755 - DCR-DVD755E - DCR-DVD803 - DCR-DVD803E - DCR-DVD805 - DCR-DVD805E - DCR-DVD808E - DCR-DVD905 - DCR-DVD905E - DCR-DVD908E - DCR-DVD92 - DCR-DVD92E - DCR-HC16 - DCR-HC16E - DCR-HC17 - DCR-HC17E - DCR-HC18 - DCR-HC18E - DCR-HC19E - DCR-HC20 - DCR-HC20E - DCR-HC21 - DCR-HC21E - DCR-HC22E - DCR-HC23E - DCR-HC24E - DCR-HC26 - DCR-HC26E - DCR-HC27 - DCR-HC28 - DCR-HC28E - DCR-HC30 - DCR-HC30E - DCR-HC30G - DCR-HC30L - DCR-HC30S - DCR-HC32 - DCR-HC32E - DCR-HC33E - DCR-HC35E - DCR-HC36 - DCR-HC36E - DCR-HC37 - DCR-HC37E - DCR-HC38 - DCR-HC38E - DCR-HC39E - DCR-HC40 - DCR-HC40E - DCR-HC40S - DCR-HC40W - DCR-HC41 - DCR-HC42 - DCR-HC42E - DCR-HC43E - DCR-HC44E - DCR-HC45 - DCR-HC45E - DCR-HC46 - DCR-HC46E - DCR-HC47 - DCR-HC47E - DCR-HC48 - DCR-HC48E - DCR-HC53 - DCR-HC53E - DCR-HC65 - DCR-HC65E - DCR-HC85 - DCR-HC85E - DCR-HC94E - DCR-HC96 - DCR-HC96E - DCR-SR100 - DCR-SR100E - DCR-SR190 - DCR-SR190E - DCR-SR200 - DCR-SR200E - DCR-SR200CE - DCR-SR200CE - DCR-SR200E - DCR-SR290 - DCR-SR290E - DCR-SR30 - DCR-SR300 - DCR-SR300E - DCR-SR300CE - DCR-SR300E - DCR-SR30E - DCR-SR32 - DCR-SR32E - DCR-SR40 - DCR-SR40E - DCR-SR42 - DCR-SR42A - DCR-SR42AE - DCR-SR42E - DCR-SR52 - DCR-SR52E - DCR-SR60 - DCR-SR60E - DCR-SR62 - DCR-SR62E - DCR-SR70 - DCR-SR70E - DCR-SR72 - DCR-SR72E - DCR-SR80 - DCR-SR80E - DCR-SR82 - DCR-SR82C - DCR-SR82E - DCR-SR90 - DCR-SR90E - HDR-CX7 - HDR-HC3 - HDR-HC3E - HDR-HC5 - HDR-HC5E - HDR-HC7 - HDR-HC7E - HDR-SR5 - HDR-SR5E - HDR-SR7 - HDR-SR7E - HDR-SR8 - HDR-SR8E - HDR-UX3 - HDR-UX3E - HDR-UX5 - HDR-UX5E - HDR-UX7 - HDR-UX7E - HDR-CX100E - HDR-CX105E - HDR-CX106E - DCR-SX40E - DCR-SX30E - DCR-SX31E - DCR-SX60E - DCR-SX50E - HDR-XR500VE - HDR-XR500E - HDR-XR520VE - HDR-XR520E - HDR-XR100E - HDR-XR105E - HDR-XR106E - HDR-XR200VE - HDR-XR200E - DCR-SR47E - DCR-SR37E - DCR-SR48E - DCR-SR38E - DCR-SR67E - DCR-SR57E - DCR-SR87E - DCR-SR77E - DCR-DVD650E - DCR-DVD150E - DCR-DVD850E - DCR-DVD450E - HDR-SR10E - HDR-SR11E - HDR-SR12E - HDR-CX11E - HDR-CX6EK - HDR-UX19E - HDR-HC9E - DCR-SR35E - DCR-SR55E - DCR-SR75E - DCR-SR210E - DCR-SR50E - DCR-SR33E - DCR-DVD110E - DCR-DVD310E - DCR-DVD410E - DCR-HC51E - DCR-HC62E - DCR-HC27E - DCR-HC37E NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50, NP-FH60, NP-FH70	43,00
ALF16NPPF70	Batterie per Sony per: Sony DCR-HC1000 - DCR-HC1000E - DCR-IP1 - DCR-IP1E - DCR-IP1K - DCR-IP5 - DCR-IP5E - DCR-IP7 - DCR-IP7BT - DCR-IP7E - DCR-IP45 - DCR-IP45E - DCR-IP55 - DCR-IP55E - DCR-IP200K - DCR-IP210 - DCR-IP210E - DCR-IP220 - DCR-IP220E - DCR-IP220K - DCR-PC106 - DCR-PC106E - DCR-PC107 - DCR-PC107E - DCR-PC108 - DCR-PC108E - DCR-PC109 - DCR-PC109E - DCR-PC350 - DCR-PC350E NP-FF70, NP-FF71, NP-FF71S.	31,30
ALF16NPPF50	Batterie per Sony per: Sony DCR-HC1000 - DCR-HC1000E - DCR-IP1 - DCR-IP1E - DCR-IP1K - DCR-IP5 - DCR-IP5E - DCR-IP7 - DCR-IP7BT - DCR-IP7E - DCR-IP45 - DCR-IP45E - DCR-IP55 - DCR-IP55E - DCR-IP200K - DCR-IP210 - DCR-IP210E - DCR-IP220 - DCR-IP220E - DCR-IP220K - DCR-PC106 - DCR-PC106E - DCR-PC107 - DCR-PC107E - DCR-PC108 - DCR-PC108E - DCR-PC109 - DCR-PC109E - DCR-PC350 - DCR-PC350E per NP-FF50, NP-FF51, NP-FF51S	23,20
ALF16NPPFA50	Batterie per Sony per: Sony DCR-PC55EW - DCR-PC55ES - DCR-PC55EB - DCR-PC55E - DCR-PC55W - DCR-PC55S - DCR-PC55R - DCR-PC55B - DCR-PC55 - DCR-PC53E - DCR-PC53 - DCR-PC1000S - DCR-PC1000E - DCR-PC1000B - DCR-PC1000 - DCR-HC90ES - DCR-HC90E - DCR-HC90 - DCR-DVD7E - DCR-DVD7 - BC-TRA NP-FA50	21,80
ALF16NPPFA70	Batterie per Sony per: Sony DCR-PC55EW - DCR-PC55ES - DCR-PC55EB - DCR-PC55E - DCR-PC55W - DCR-PC55S - DCR-PC55R - DCR-PC55B - DCR-PC55 - DCR-PC53E - DCR-PC53 - DCR-PC1000S - DCR-PC1000E - DCR-PC1000B - DCR-PC1000 - DCR-HC90ES - DCR-HC90E - DCR-HC90 - DCR-DVD7E - DCR-DVD7 - BC-TRA NP-FA70	25,50
ALF16NPBD1	Batterie per Sony per: Sony DSC-G3 - DSC-T2 - DSC-T200 - DSC-T300 - DSC-T500 - DSC-T70 - DSC-T700 - DSC-T75 - DSC-T77 - DSC-T90 - DSC-T900 NP-BD1, NP-FD1, DB-BD1	23,90
ALF16NPFT1	Batterie per Sony per: Sony DSC-L1 - DSC-L1B - DSC-L1L - DSC-L1LJ - DSC-L1R - DSC-L1S - DSC-L1W - DSC-M1 - DSC-M2 - DSC-T1 - DSC-T3 - DSC-T3B - DSC-T3S - DSC-T5 - DSC-T5B - DSC-T5N - DSC-T5R - DSC-T9 - DSC-T10 - DSC-T10B - DSC-T10P - DSC-T11 - DSC-T11W - DSC-T11 - DSC-T33 - DSC-T55.1MP - BC-TR1 NP-FT1	17,50
ALF16NPPFC10	Batterie per Sony per: Sony DSC-P2 - DSC-P3 - DSC-P5 - DSC-P7 - DSC-P8 - DSC-P8L - DSC-P8R - DSC-P8S - DSC-P9 - DSC-P10 - DSC-P10L - DSC-P10S - DSC-P12 - DSC-V1 - DSC-F77 - DSC-F77A - DSC-FX77 NP-FC10, NP-FC11	17,70

	- DSC-S75 - DSC-S85 - MVC-CD200 - MVC-CD300 - DSC-F707 - DSC-S30 - DSC-S50 - DSC-S70 - DSC-F717 - DSC-F828 - MVC-CD400 - MVC-CD500 NP-FM90, NP-FM91, NP-QM90, NP-QM91, NP-QM91D	
ALF16NP1	Batterie per Sony per: Sony SL-2000 - SL-2005 - SLF-1 - SLO-340 - SP UVW-100 Betacam - VO-6800 - DXC-3000 - DXC-3A - DXC-M2A - KV-5300 - DXC-537A NP-1, NP-1A, NP-1B	59,50
ALF16NP55L	Batterie per Sony per: Sony XV-MH30 - XV-M30 - MVC-5000 - MVC-2000 - GV-U5 - GV-9E - GV-9 - GV-8 - GV-5K - EVC-X7 - EVC-9100 - CCD-VX3 - CCD-VX1E - CCD-VX10 - CCD-VX1 - CCD-V9E - CCD-V99 - CCD-V95E - CCD-V90E - CCD-V900E - CCD-V900 - CCD-V90 - CCD-V9 - CCD-V88E - CCD-V88 - CCD-V801 - CCD-V800E - CCD-V800 - CCD-V701 - CCD-V700E - CCD-V700 - CCD-V601 - CCD-V600E - CCD-V6000E - CCD-V6000 - CCD-V600 - CCD-V550 - CCD-V55 - CCD-V5000E - CCD-V5000 - CCD-V500 - CCD-V4330E - CCD-V401 - CCD-V4 - CCD-V340E - CCD-V330E - CCD-V301 - CCD-V22 - CCD-V2006I - CCD-V11 - CCD-V101 - CCD-TRV73 - CCD-TRV70 - CCD-TRV60 - CCD-TRV53 - CCD-TRV52 - CCD-TRV512 - CCD-TRV44E - CCD-TRV44 - CCD-TRV40 - CCD-TRV37 - CCD-TRV34 - CCD-TRV33 - CCD-TRV32 - CCD-TRV312 - CCD-TRV31 - CCD-TRV30E - CCD-TRV30 - CCD-TRV29 - CCD-TRV24E - CCD-TRV22 - CCD-TRV21E - CCD-TRV212 - CCD-TRV211 - CCD-TRV21 - CCD-TRV19 - CCD-TRV14E - CCD-TRV12 - CCD-TRV11E - CCD-TRV119 - CCD-TRV112 - CCD-TRV11 - CCD-TRV10E - CCD-TRV108 - CCD-TRV100 - CCD-TRV10 - CCD-TR99 - CCD-TR98 - CCD-TR97 - CCD-TR96 - CCD-TR94 - CCD-TR93 - CCD-TR916 - CCD-TR91 - CCD-TR900 - CCD-TR9 - CCD-TR880E - CCD-TR880 - CCD-TR88 - CCD-TR86 - CCD-TR84 - CCD-TR83 - CCD-TR82 - CCD-TR814 - CCD-TR81 - CCD-TR808 - CCD-TR805E - CCD-TR805 - CCD-TR8 - CCD-TR78 - CCD-TR76 - CCD-TR75E - CCD-TR75BR - CCD-TR750E - CCD-TR750 - CCD-TR75 - CCD-TR740E - CCD-TR74 - CCD-TR73 - CCD-TR720E - CCD-TR72 - CCD-TR714 - CCD-TR71 - CCD-TR70E - CCD-TR707E - CCD-TR707 - CCD-TR705E - CCD-TR705 - CCD-TR700 - CCD-TR70 - CCD-TR7 - CCD-TR67 - CCD-TR66 - CCD-TR65 - CCD-TR64 - CCD-TR620E - CCD-TR614 - CCD-TR61 - CCD-TR60E - CCD-TR606E - CCD-TR600 - CCD-TR60 - CCD-TR6 - CCD-TR590E - CCD-TR580E - CCD-TR57 - CCD-TR55E - CCD-TR550 - CCD-TR55 - CCD-TR54 - CCD-TR530 - CCD-TR514 - CCD-TR51 - CCD-TR50E - CCD-TR507 - CCD-TR506E - CCD-TR506 - CCD-TR505K - CCD-TR505 - CCD-TR503E - CCD-TR502E - CCD-TR501E - CCD-TR50 - CCD-TR5 - CCD-TR490E - CCD-TR45WH - CCD-TR45E - CCD-TR450 - CCD-TR45 - CCD-TR440E - CCD-TR440 - CCD-TR44 - CCD-TR420E - CCD-TR420 - CCD-TR403 - CCD-TR400 - CCD-TR40 - CCD-TR4 - CCD-TR385E - CCD-TR380E - CCD-TR36 - CCD-TR353E - CCD-TR333E - CCD-TR333 - CCD-TR330E - CCD-TR330 - CCD-TR33 - CCD-TR323E - CCD-TR323 - CCD-TR31 - CCD-TR30S - CCD-TR305E - CCD-TR305 - CCD-TR303 - CCD-TR300E - CCD-TR300 - CCD-TR30 - CCD-TR3 - CCD-TR28 - CCD-TR250E - CCD-TR23 - CCD-TR21 - CCD-TR202E - CCD-TR202 - CCD-TR2000 - CCD-TR150 - CCD-TR105E - CCD-TR105 - CCD-TR101 - CCD-TR100 - CCD-SP9 - CCD-SP7 - CCD-SP5Y - CCD-SP5X - CCD-SP5G - CCD-SP54 - CCD-SP5 - CCD-SC8E - CCD-SC6E - CCD-M7V - CCD-M7U - CCD-M77 - CCD-M7 - CCD-M7 - CCD-GVU5 - CCD-GV9E - CCD-GV9 - CCD-GV8 - CCD-GV300E - CCD-GV300 - CCD-GV200 - CCD-G100ST - CCD-FX830VE - CCD-FX810 - CCD-FX730V - CCD-FX730 - CCD-FX720 - CCD-FX710 - CCD-FX700E - CCD-FX700 - CCD-FX640 - CCD-FX630 - CCD-FX620 - CCD-FX600 - CCD-FX530 - CCD-FX525 - CCD-FX520 - CCD-FX511 - CCD-FX510E - CCD-FX510 - CCD-FX500E - CCD-FX500 - CCD-FX470 - CCD-FX435 - CCD-FX430 - CCD-FX425 - CCD-FX420 - CCD-FX411 - CCD-FX410E - CCD-FX410 - CCD-FX400E - CCD-FX400 - CCD-FX340 - CCD-FX330 - CCD-FX320 - CCD-FX311 - CCD-FX310 - CCD-FX300E - CCD-FX300 - CCD-FX3 - CCD-FX280E - CCD-FX240 - CCD-FX230 - CCD-FX210 - CCD-FX200E - CCD-FV01 - CCD-FTR75 - CCD-FTR65 - CCD-FTR55 - CCD-FTR45 - CCD-FPKTRV8 - CCD-F900 - CCD-F77 - CCD-F75 - CCD-F73 - CCD-F72 - CCD-F701 - CCD-F70 - CCD-F57 - CCD-F56 - CCD-F555E - CCD-F555 - CCD-F550E - CCD-F550 - CCD-F55 - CCD-F501 - CCD-F500E - CCD-F500 - CCD-F50 - CCD-F475 - CCD-F46 - CCD-F455E - CCD-F455 - CCD-F450E - CCD-F450 - CCD-F45 - CCD-F402 - CCD-F401 - CCD-F40 - CCD-F390E - CCD-F390 - CCD-F388BR - CCD-F385E - CCD-F385 - CCD-F380E - CCD-F380 - CCD-F38 - CCD-F375E - CCD-F370E - CCD-F370 - CCD-F365 - CCD-F360 - CCD-F36 - CCD-F355E - CCD-F355 - CCD-F350E - CCD-F350 - CCD-F35 - CCD-F340 - CCD-F34 - CCD-F335 - CCD-F334E - CCD-F330E - CCD-F330 - CCD-F33 - CCD-F32 - CCD-F31 - CCD-F302 - CCD-F301 - CCD-F300 - CCD-F30 - CCD-F288BR - CCD-F280 - CCD-F250E - CCD-F250 - CCD-F201 - CCD-F150 - CCD-F1330 - CCD-EB55 - CCD-850 - CCD-550 - CCD-50E - CCD-400 - CCD-390 - CCD-380 - CCD-366BR - CCD-35 - CCD-335E - CCD-334E - CCD-330E - CCD-2006I NP-33, NP-55, NP-55H, NP-66, NP-66H, NP-67, NP-68, NP-77, NP-77H, NP-77HD, NP-78, NP-98, NP-98D, NP-C66	46,00
ALF16NP55S	Batterie per Sony per: Sony XV-MH30 - XV-M30 - MVC-5000 - MVC-2000 - GV-U5 - GV-9E - GV-9 - GV-8 - GV-5K - EVC-X7 - EVC-9100 - CCD-VX3 - CCD-VX1E - CCD-VX10 - CCD-VX1 - CCD-V9E - CCD-V99 - CCD-V95E - CCD-V90E - CCD-V900E - CCD-V900 - CCD-V90 - CCD-V9 - CCD-V88E - CCD-V88 - CCD-V801 - CCD-V800E - CCD-V800 - CCD-V701 - CCD-V700E - CCD-V700 - CCD-V601 - CCD-V600E - CCD-V6000E - CCD-V6000 - CCD-V600 - CCD-V550 - CCD-V55 - CCD-V5000E - CCD-V5000 - CCD-V500 - CCD-V4330E - CCD-V401 - CCD-V4 - CCD-V340E - CCD-V330E - CCD-V301 - CCD-V22 - CCD-V2006I - CCD-V11 - CCD-V101 - CCD-TRV73 - CCD-TRV70 - CCD-TRV60 - CCD-TRV53 - CCD-TRV52 - CCD-TRV512 - CCD-TRV44E - CCD-TRV44 - CCD-TRV40 - CCD-TRV37 - CCD-TRV34 - CCD-TRV33 - CCD-TRV32 - CCD-TRV312 - CCD-TRV31 - CCD-TRV30E - CCD-TRV30 - CCD-TRV29 - CCD-TRV24E - CCD-TRV22 - CCD-TRV21E - CCD-TRV212 - CCD-TRV211 - CCD-TRV21 - CCD-TRV19 - CCD-TRV14E - CCD-TRV12 - CCD-TRV11E - CCD-TRV119 - CCD-TRV112 - CCD-TRV11 - CCD-TRV10E - CCD-TRV108 - CCD-TRV100 - CCD-TRV10 - CCD-TR99 - CCD-TR98 - CCD-TR97 - CCD-TR96 - CCD-TR94 - CCD-TR93 - CCD-TR916 - CCD-TR91 - CCD-TR900 - CCD-TR9 - CCD-TR880E - CCD-TR880 - CCD-TR88 - CCD-TR86 - CCD-TR84 - CCD-TR83 - CCD-TR82 - CCD-TR814 - CCD-TR81 - CCD-TR808 - CCD-TR805E - CCD-TR805 - CCD-TR8 - CCD-TR78 - CCD-TR76 - CCD-TR75E - CCD-TR75BR - CCD-TR750E - CCD-TR750 - CCD-TR75 - CCD-TR740E - CCD-TR74 - CCD-TR73 - CCD-TR720E - CCD-TR72 - CCD-TR714 - CCD-TR71 - CCD-TR70E - CCD-TR707E - CCD-TR707 - CCD-TR705E - CCD-TR705 - CCD-TR700 - CCD-TR70 - CCD-TR7 - CCD-TR67 - CCD-TR66 - CCD-TR65 - CCD-TR64 - CCD-TR620E - CCD-TR614 - CCD-TR61 - CCD-TR60E - CCD-TR606E - CCD-TR600 - CCD-TR60 - CCD-TR6 - CCD-TR590E - CCD-TR580E - CCD-TR57 - CCD-TR55E - CCD-TR550 - CCD-TR55 - CCD-TR54 - CCD-TR530 - CCD-TR514 - CCD-TR51 - CCD-TR50E - CCD-TR507 - CCD-TR506E - CCD-TR506 - CCD-TR505K - CCD-TR505 - CCD-TR503E - CCD-TR502E - CCD-TR501E - CCD-TR50 - CCD-TR5 - CCD-TR490E - CCD-TR45WH - CCD-TR45E - CCD-TR450 - CCD-TR45 - CCD-TR440E - CCD-TR440 - CCD-TR44 - CCD-TR420E - CCD-TR420 - CCD-TR403 - CCD-TR400 - CCD-TR40 - CCD-TR4 - CCD-TR385E - CCD-TR380E - CCD-TR36 - CCD-TR353E - CCD-TR333E - CCD-TR333 - CCD-TR330E - CCD-TR330 - CCD-TR33 - CCD-TR323E - CCD-TR323 - CCD-TR31 - CCD-TR30S - CCD-TR305E - CCD-TR305 - CCD-TR303 - CCD-TR300E - CCD-TR300 - CCD-TR30 - CCD-TR3 - CCD-TR28 - CCD-TR250E - CCD-TR23 - CCD-TR21 - CCD-TR202E - CCD-TR202 - CCD-TR2000 - CCD-TR150 - CCD-TR105E - CCD-TR105 - CCD-TR101 - CCD-TR100 - CCD-SP9 - CCD-SP7 - CCD-SP5Y - CCD-SP5X - CCD-SP5G - CCD-SP54 - CCD-SP5 - CCD-SC8E - CCD-SC6E - CCD-M7V - CCD-M7U - CCD-M77 - CCD-M7 - CCD-M7 - CCD-GVU5 - CCD-GV9E - CCD-GV9 - CCD-GV8 - CCD-GV300E - CCD-GV300 - CCD-GV200 - CCD-G100ST - CCD-FX830VE - CCD-FX810 - CCD-FX730V - CCD-FX730 - CCD-FX720 - CCD-FX710 - CCD-FX700E - CCD-FX700 - CCD-FX640 - CCD-FX630 - CCD-FX620 - CCD-FX600 - CCD-FX530 - CCD-FX525 - CCD-FX520 - CCD-FX511 - CCD-FX510E - CCD-FX510 - CCD-FX500E - CCD-FX500 - CCD-FX470 - CCD-FX435 - CCD-FX430 - CCD-FX425 - CCD-FX420 - CCD-FX411 - CCD-FX410E - CCD-FX410 - CCD-FX400E - CCD-FX400 - CCD-FX340 - CCD-FX330 - CCD-FX320 - CCD-FX311 - CCD-FX310 - CCD-FX300E - CCD-FX300 - CCD-FX3 - CCD-FX280E - CCD-FX240 - CCD-FX230 - CCD-FX210 - CCD-FX200E - CCD-FV01 - CCD-FTR75 - CCD-FTR65 - CCD-FTR55 - CCD-FTR45 - CCD-FPKTRV8 - CCD-F900 - CCD-F77 - CCD-F75 - CCD-F73 - CCD-F72 - CCD-F701 - CCD-F70 - CCD-F57 - CCD-F56 - CCD-F555E - CCD-F555 - CCD-F550E - CCD-F550 - CCD-F55 - CCD-F501 - CCD-F500E - CCD-F500 - CCD-F50 - CCD-F475 - CCD-F46 - CCD-F455E - CCD-F455 - CCD-F450E - CCD-F450 - CCD-F45 - CCD-F402 - CCD-F401 - CCD-F40 - CCD-F390E - CCD-F390 - CCD-F388BR - CCD-F385E - CCD-F385 - CCD-F380E - CCD-F380 - CCD-F38 - CCD-F375E - CCD-F370E - CCD-F370 - CCD-F365 - CCD-F360 - CCD-F36 - CCD-F355E - CCD-F355 - CCD-F350E - CCD-F350 - CCD-F35 - CCD-F340 - CCD-F34 - CCD-F335 - CCD-F334E - CCD-F330E - CCD-F330 - CCD-F33 - CCD-F32 - CCD-F31 - CCD-F302 - CCD-F301 - CCD-F300 - CCD-F30 - CCD-F288BR - CCD-F280 - CCD-F250E - CCD-F250 - CCD-F201 - CCD-F150 - CCD-F1330 - CCD-EB55 - CCD-850 - CCD-550 - CCD-50E - CCD-400 - CCD-390 - CCD-380 - CCD-366BR - CCD-35 - CCD-335E - CCD-334E - CCD-330E - CCD-2006I NP-33, NP-55, NP-55H, NP-66, NP-66H, NP-67, NP-68, NP-77, NP-77H, NP-77HD, NP-78, NP-98, NP-98D, NP-C65	29,00
Mondo fotocamere - Custodie		
PB-7111	Custodie Giban PB-7111 - 6,5 X 9,5 X 3,5 cm	6,90
Mondo fotocamere - Fotocamere digitali		

DIGIES20P	Fotocamere digitali 10,2 Megapixel Pink	99,00
ZINK-PAPER	Fotocamere digitali Carta fotografica Zink - 30 pz. 5x7,6 cm	9,90
POGO-B	Fotocamere digitali Mini stampante bluetooth Polaroid Pogo - black	56,90
POGO-P	Fotocamere digitali Mini stampante bluetooth Polaroid Pogo - pink	56,90
I1037P	Fotocamere digitali Polaroid i1037 Pink - 10 Megapixel	99,00
I1037P-POGO/P	Fotocamere digitali Polaroid i1037 Rosa + stampante Pogo	144,00
I1037R	Fotocamere digitali Polaroid i1037 Rossa - 10 Megapixel	99,00
I1234V	Fotocamere digitali Polaroid i1234 Verde - 12 Megapixel	135,00
I1237R	Fotocamere digitali Polaroid i1237 Rosso - 12 Megapixel	109,00
I1437R	Fotocamere digitali Polaroid i1437 Rossa - 14 Megapixel	119,00
I1437T	Fotocamere digitali Polaroid i1437 Titanium - 14 Megapixel	119,00
DIGIES20S	Fotocamere digitali Samsung ES20 10,2 Megapixel silver	99,00
DIGIES60B	Fotocamere digitali Samsung ES60 12,2 Megapixel Black	129,00
Mondo fotocamere - Videocamere		
AEE-MD91CP	Videocamere custodia per microcamera aee md91	23,00
AEE-MD91	Videocamere Micro video/fotocamera/webcam Aee MD91	79,00
SUNGLASS3M4G	Videocamere Occhiali DVR - 3 Megapixel 4 GB	129,00
SUNGLASS2M2G	Videocamere Occhiali videocamera DVR - MP3 - 2 Megapixel 2 GB	99,00
SPYWATCHCLAS	Videocamere Orologio con videocamera - Classic 4 gb - 1,3 mp	79,00
SPYWATCHSPORT	Videocamere Orologio con videocamera - Spy Sport 4 gb - 5 mp	89,00
SPYPEN2GB	Videocamere Spypen 2 GB: penna registrazione Audio/Video	49,00
SPYPEN4GB	Videocamere Spypen 4 GB: penna registrazione Audio/Video	58,00



LISTINO PREZZI "Pubb."
16/07/2010 16.13.25
PREZZI IVA INCLUSA

C.D.R. INTERNATIONAL s.r.l.

iPod / Console / Radio

Sede legale: Via Bernini 1/A - Besnate 21010 (VA) - ITALY -
Tel. 0331.2747.20 - Fax 0331.274456 - P.I.: IT02670480124
www.cdrinternational.com - E-mail: info@cdrinternational.com

Il presente listino annulla tutti i precedenti e non ha alcun effetto retroattivo. La CDR INTERNATIONAL S.r.l. si riserva la possibilità di modificare questo listino senza alcun preavviso. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. I prodotti sottolineati sono esauriti mentre i prodotti con la scritta in neretto hanno cambiato prezzo e quelli in **italico grassetto** sono novità. Tutti i marchi riportati sul presente listino sono registrati dai legittimi proprietari.

iPod / Console / Radio - Adattatori / altoparlanti		
CFLN1953AA	Adattatori / altoparlanti per: Apple Classic 3 [^] vers. - Mini - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Photo	15,00
AD792AVV	Adattatori / altoparlanti per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1 [^] vers.)	8,90
OZA-IP831	Adattatori / altoparlanti per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1 [^] vers.) - Mini - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Nano 4 [^] vers. - Nano 5 [^] vers. - Shuffle 1 [^] vers. - Shuffle 2 [^] vers. - Shuffle 3 [^] vers. - Shuffle 4GB (2009) Radiosveglia Ozaki imini IP831	69,00
SPC656	Adattatori / altoparlanti per: Apple Mini - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Nano 4 [^] vers. - Nano 5 [^] vers. - Shuffle 1 [^] vers. - Shuffle 2 [^] vers. - Shuffle 3 [^] vers. - Shuffle 4GB (2009) - Touch Sdoppiatore uscita jack 3,5 MM stereo	6,00
CABLEPLUG	Adattatori / altoparlanti per: Nokia 5310 - 5320 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6303 Classic - E75 - N76 - N78 - N81 - N81 8GB - N82 Cavo jack 3,5mm / jack 3,5 mm stereo (L: 120 cm)	7,00
iPod / Console / Radio - Auricolari		
AVV746	Auricolari Stereo per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1 [^] vers.)	13,90
AVV765	Auricolari Stereo per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1 [^] vers.) -	8,90
AVV656	Auricolari Stereo per: Apple Mini - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Nano 4 [^] vers. - Nano 5 [^] vers. - Photo - Shuffle 1 [^] vers. - Shuffle 2 [^] vers. - Shuffle 3 [^] vers. - Shuffle 4GB (2009) - Touch -	8,90
AVV656B	Auricolari Stereo per: Apple Mini - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Nano 4 [^] vers. - Nano 5 [^] vers. - Photo - Shuffle 1 [^] vers. - Shuffle 2 [^] vers. - Shuffle 3 [^] vers. - Shuffle 4GB (2009) - Touch bianco	7,90
AVV746	Auricolari Stereo per: Hop Mobile HM-77	13,90
AVV765	Auricolari Stereo per: Nokia N82 -	8,90
iPod / Console / Radio - Batterie		
ALNDSL	Batterie per Nintendo Ds Lite, Litio 1800 mAh.	12,90
ALPSP	Batterie per Sony PSP, litio 3600 mAh	12,90
MILIPROJECTOR	Batterie per: Apple Classic 3 [^] vers. - iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1 [^] vers.) - Touch Power pack /proiettore iPhone 2G, 3G, 3Gs	369,00
POWANGEL	Batterie per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1 [^] vers.) - Mini - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Nano 4 [^] vers. - Nano 5 [^] vers. - Photo - Touch Batteria esterna iPhone, iPod - 1200 mAh	34,90
MILI792	Batterie per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1 [^] vers.) Power pack Mili black	52,90
MILI792W	Batterie per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1 [^] vers.) Power pack Mili white	49,00
MILISPRING	Batterie per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S Posteriore black (slim 1200 mAh)	58,00
ALSHUFFLE	Batterie per: Apple Shuffle 1 [^] vers. con strumenti per la sostituzione	18,50
iPod / Console / Radio - Caricabatterie		
ES656	Caricabatterie per: Apple Mini - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Photo - Touch per alimentare con 2 batterie STILO AA	12,90
OZA-IPK109-1	Caricabatterie da auto per: Apple Classic 3 [^] vers. - iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1 [^] vers.) - Mini - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Nano 4 [^] vers. - Nano 5 [^] vers. - Photo - Shuffle 2 [^] vers. - Touch	19,90
SC656	Caricabatterie da auto per: Apple Classic 3 [^] vers. - Mini - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Nano 4 [^] vers. - Nano 5 [^] vers. - Photo - Touch -	9,00
SC792	Caricabatterie da auto per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1 [^] vers.)	8,00
SC718	Caricabatterie da auto per: Apple Shuffle 2 [^] vers. - Shuffle 3 [^] vers. - Shuffle 4GB (2009) -	10,00
DOCK792	Caricabatterie da tavolo per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S	17,90
TC792	Caricabatterie da viaggio per: Apple Classic 3 [^] vers. - iPhone 3G - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Nano 4 [^] vers. - Nano 5 [^] vers. - Photo - Touch	12,50

TC867	Caricabatterie da viaggio per: Apple iPhone 3G S	12,50
TC718	Caricabatterie da viaggio per: Apple Shuffle 2^ vers. - Shuffle 3^ vers. - Shuffle 4GB (2009) -	12,00
iPod / Console / Radio - Caricabatterie per Console		
SCDSI	Caricabatterie per Console da auto Nintendo Dsi	9,00
SCDSLITE	Caricabatterie per Console da auto per Nintendo Dslite	9,00
SCPSP	Caricabatterie per Console da auto Sony PSP	13,00
TCDSI	Caricabatterie per Console da viaggio Nintendo Dsi	12,50
TCDSLITE	Caricabatterie per Console da viaggio Nintendo Dslite	12,50
iPod / Console / Radio - Controller radio FM		
CONTFM01	Controller radio FM per: Apple Classic 3^ vers. - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers.	21,90
iPod / Console / Radio - Custodie		
CP3NANO02B	Custodie per: Apple Nano 3^ vers. fascia da braccio black	7,90
CP792CR	Custodie Crystal case per: Apple iPhone 3G	8,00
CP746B	Custodie Ecopelle per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Touch black	7,90
CP746B2	Custodie Ecopelle per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) con supporto a clip rimovibile	12,90
CP746B6	Custodie Ecopelle per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) senza ganci	12,90
CP746B1	Custodie Ecopelle per: Apple iPhone 3G - iPhone GSM (1^ vers.)	12,90
CP3NANO01B	Custodie Ecopelle per: Apple Nano 3^ vers. -	7,90
CP746B	Custodie Ecopelle per: Samsung C6620 - SGH-I900 Omnia black	7,90
OZA-IC819B	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S black	15,90
OZA-IC820B	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S gocce d'acqua Black	20,90
OZA-IC820PI	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S gocce d'acqua Pink	20,90
OZA-IC820PU	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S gocce d'acqua Purple	20,90
OZA-IC819P	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S pink	15,90
CS-IP3-HMBK	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S Plushole metal black(CS-IP3-HMBK)	20,70
OZA-IC819R	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S red	15,90
OZA-IC820R	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S red con gocce acqua	20,90
OZA-IC820S	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S silver con gocce acqua	20,90
SC-AIPH-WH	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S Smiley Mod. Ganesh white	19,90
SC-AIPH-BL	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S Smiley pelle (black)	19,90
OZA-IC819W	Custodie Rigide per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S white	15,90
SY3CLASB	Custodie Silicone per: Apple Classic 3^ vers. black	5,50
SY900B	Custodie Silicone per: Apple iPad nera	13,90
SY900W	Custodie Silicone per: Apple iPad silicone bianca	13,90
SY746W	Custodie Silicone per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) bianca	7,00
SY746B	Custodie Silicone per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) black	7,00
SY792CONF	Custodie Silicone per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S confezione 4 pezzi (1 gialla, 1 bianco, 1 azzurro, 1 rosso)	12,00
KH-AIPH-BA	Custodie Silicone per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S Keith Haring nera "Baby"	16,90
KH-AIPH-DO	Custodie Silicone per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S linea Keith Haring modello "Dog"	16,90
SY2NANO02	Custodie Silicone per: Apple Nano 2^ vers. confezione 2 pz.: Angel + Devil	12,90
SY2NANO01	Custodie Silicone per: Apple Nano 2^ vers. Confezione 5 custodie in 5 colori	12,90
SY3NANO01	Custodie Silicone per: Apple Nano 3^ vers. Confezione 4 pz in 4 colori.	12,90
SY4NANO01	Custodie Silicone per: Apple Nano 4^ vers. confezione 8 pz in 8 colori: Black, blue, green, trasparente, pink, purple, orange, yellow.	14,90
SY873CONF	Custodie Silicone per: Apple Nano 5^ vers. Per iPod Nano 5^ versione - conf. 7 pz in 7 colori: trasparente, black, purple, blue, green, orange, pink	22,00
SY2SHUFFLE01	Custodie Silicone per: Apple Shuffle 2^ vers. Confezione 6 custodie in 5 colori	12,90
SY861CONF	Custodie Silicone per: Apple Shuffle 4GB (2009) 1 nera + 1 grigia + 1 azzurra	3,90
SY1TOUCHB	Custodie Silicone per: Apple Touch black	5,00
DV09142	Custodie Tessuto per: Apple iPad Dolce Vita colore reversibile	21,90
CP746B7	Custodie Tessuto per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Touch fascia braccio con cinghia regolabile	12,90
CP656TL	Custodie Trasparenti per: Apple Nano 2^ vers. con gancio da cintura rotativo	6,90
iPod / Console / Radio - Custodie per Console		
CP1NDSL	Custodie per Console	13,90
CP2NDSL	Custodie per Console Nintendo Ds Lite, rigida imbottita nera	8,90
CP3NDSL	Custodie per Console per Nintendo Ds Lite	7,90
CP1PSP	Custodie per Console per Sony PSP, tessuto, imbottita, nera	8,90
iPod / Console / Radio - Dispositivi iPod		
I-PODNANO16GB	Dispositivi iPod iPod nano 16 GB V gener. (2009)	169,00
I-PODNANO8GB	Dispositivi iPod iPod nano 8 GB V gener. (2009)	139,00
I-PODSHUFFLE4	Dispositivi iPod Nuovo iPod Shuffle 4 GB	79,00
I-PODVIDEO160	Dispositivi iPod Nuovi iPod classic 3^ generazione 160 GB telefonare per disponibilit�/colore	259,00
I-POD TOUCH32G	Dispositivi iPod Nuovi iPod iPod Touch da 32 GB	284,00
I-POD TOUCH8G	Dispositivi iPod Nuovi iPod iPod Touch 8 GB	189,00
iPod / Console / Radio - Invisible Shield		
INSHIELD746	Invisible Shield per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S protezione completa invisibile	26,80
iPod / Console / Radio - Multifunzione		
SCTC792	Multifunzione per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Mini - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Photo - Touch 3 in 1 alimentatore auto - casa - cavo dati	12,90
GELASKINS829	Multifunzione per: Apple Nano 4^ vers. Gelaskins, pellicole protettive DISEGNATE - anteriore + posteriore	8,90
iPod / Console / Radio - Pennini		
PENNDL	Pennini per Nintendo Ds Lite conf. 2 pezzi	9,50
iPod / Console / Radio - Radio		
IBLIKWIFI	Radio per: Apple Classic 3^ vers. - Mini - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 2^ vers. - Touch Revo Iblit wi-fi - internet radio + dock ipod	149,00

MONDOWIFI	Radio Revo Mondo wi-fi - radio internet wifi	139,00
PICOWIFI	Radio Revo Pico IR WI-FI - Water resistant	209,00
RIPPER	Radio The Ripper generatore di playlist mp3	99,00
iPod / Console / Radio - Supporti		
SUPP746	Supporti per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) per montaggio tipo "HR"	14,90
TOMTOM-IPHOCN	Supporti per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) TomTom car kit per iPhone 2G, 3G, 3GS	125,00
M-GRP792	Supporti per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S staffa 14 cm flex	10,00
OZA-IH916	Supporti per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S Supporto iCarry OZ-IH916 - taglia S	49,00
iPod / Console / Radio - Trasmissione dati		
AVCABLE792	Trasmissione dati per: Apple Classic 3^ vers. - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers.	28,00
DCR656	Trasmissione dati per: Apple Mini - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Photo - Touch retraibile	9,50
AVCABLE656	Trasmissione dati per: Apple Photo Av cable da jack 3,5 mm a 3 RCA (audio+video)	6,50



LISTINO PREZZI "Pubb."
16/07/2010 16.13.25
PREZZI IVA INCLUSA

C.D.R. INTERNATIONAL s.r.l.

Memorie / Lettori MP3

Sede legale: Via Bernini 1/A - Besnate 21010 (VA) - ITALY -
 Tel. 0331.2747.20 - Fax 0331.274456 - P.I.: IT02670480124
 www.cdrinternational.com - E-mail: info@cdrinternational.com

Il presente listino annulla tutti i precedenti e non ha alcun effetto retroattivo. La CDR INTERNATIONAL S.r.l. si riserva la possibilità di modificare questo listino senza alcun preavviso. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. I prodotti sottolineati sono esauriti mentre i prodotti con la scritta in neretto hanno cambiato prezzo e quelli in **italico grassetto** sono novità. Tutti i marchi riportati sul presente listino sono registrati dai legittimi proprietari.

Memorie / Lettori MP3 - Card reader		
CREAD29	Card reader No brand	12,00
CREADMICRO	Card reader per: Alcatel One Touch E801 - One Touch V670 Mini lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Alcatel One Touch E801 - One Touch V670 Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADMICRO	Card reader per: Amoi 3 Skypephone Mini lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Amoi 3 Skypephone Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADMICRO	Card reader per: BenQ-Siemens CF61 - CL71 - E71 - EF71 - EF81 - EF91 - EL71 - S68 - S81 - S88 Mini lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: BenQ-Siemens CF61 - CL71 - E71 - EF71 - EF81 - EF91 - EL71 - S68 - S81 - S88 Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADSIM	Card reader per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm	13,50
CREADMICRO	Card reader per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm Mini lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADMICRO	Card reader per: Htc MTeor - P3470 - P4350 - P6500 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II Mini lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Htc MTeor - P3470 - P4350 - P6500 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADSIM	Card reader per: Htc S740 - Touch 3G - Touch Viva	13,50
CREADMICRO	Card reader per: LG KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE600 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG291 - KG330 - KM380 - KM500 - KM900 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - P7200 - U300 - U310 - U370 Disney - U450 - U8210 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 Mini lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: LG KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE600 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG291 - KG330 - KM380 - KM500 - KM900 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - P7200 - U300 - U310 - U370 Disney - U450 - U8210 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADSIM	Card reader per: LG KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KF300 Wine - KF900 Prada - KM380 - KM900 - KP270 - KT615	13,50
CREADMICRO	Card reader per: Momodesign MD-1 - MD-2 - MD-3 Mini lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Momodesign MD-1 - MD-2 - MD-3 Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADMICRO	Card reader per: Motorola A1000 - A1010 - A780 - A910 - A980 - C975 - C980 - E1000 - E1070 - E398 - E770/V - L7 - L9 SLVR - Rokr E1 - U9 ROKR - V1075 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V635 - V975 - V980 - VE66 - W230 - W270 - W397 - W510 - Z6 - Z8 - ZN5 Mini lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Motorola A1000 - A1010 - A780 - A910 - A980 - C975 - C980 - E1000 - E1070 - E398 - E770/V - L7 - L9 SLVR - Rokr E1 - U9 ROKR - V1075 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V635 - V975 - V980 - VE66 - W230 - W270 - W397 - W510 - Z6 - Z8 - ZN5 Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADSIM	Card reader per: Motorola VE66 - W397 - ZN5	13,50
CREADSIM	Card reader per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1600 - 1650 - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2710 Navigation - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3500 - 3610 Fold - 5140 - 5140i - 5210 - 5300 - 5500 - 5610 - 5700 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6085 - 6100 - 6101 - 6103 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6170 - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6300 - 6300i - 6301 - 6310 - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6610 - 6610i - 6820 - 6822 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7360 - 7380 - 7390 - 7500 - 7600 - 7610 - 7650 - 8210 - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E51 - E63 - E65 - E75 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N96	13,50

CREADMICRO	Card reader per: Nokia 2730 Classic - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 5130 - 5200 - 5220 - 5300 - 5310 - 5320 - 5500 - 5610 - 5700 - 5800 - 6085 - 6086 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - E50 - E51 - E61i - E63 - E65 - E71 - E75 - E90 - N75 - N76 - N77 - N78 - N79 - N81 - N85 - N95 - N95 8GB - N96 MIni lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Nokia 2730 Classic - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 5130 - 5200 - 5220 - 5300 - 5310 - 5320 - 5500 - 5610 - 5700 - 5800 - 6085 - 6086 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - E50 - E51 - E61i - E63 - E65 - E71 - E75 - E90 - N75 - N76 - N77 - N78 - N79 - N81 - N85 - N95 - N95 8GB - N96 Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADMICRO	Card reader per: Qtek 8500 - 9000 - 9090 MIni lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Qtek 8500 - 9000 - 9090 Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADMICRO	Card reader per: Sagem MY 411c - MY 411v - My 411X - MY 501C - MY 721X - MY 800C - MY 850C - MY 850V - MY 855C - MY 901C - MY Mobile TV1 - MY V76 - MY V85 - MY V85 - MY W7 - MY W8 MIni lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Sagem MY 411c - MY 411v - My 411X - MY 501C - MY 721X - MY 800C - MY 850C - MY 850V - MY 855C - MY 901C - MY Mobile TV1 - MY V76 - MY V85 - MY W7 - MY W8 Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADMICRO	Card reader per: Samsung C6620 - E2510 - i8510 Innov8 - M3510 Beat B - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S5230 Star - B2700 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-D600 - SGH-D780 - SGH-D820 - SGH-D840 - SGH-D880 - SGH-D900 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E690 - SGH-E740 - SGH-E770 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F300 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F600 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i450 - SGH-i520 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i640V - SGH-i740 - SGH-i750 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P900 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-S501i - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z130 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z500 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 - SGH-ZV60 MIni lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Samsung C6620 - E2510 - i8510 Innov8 - M3510 Beat B - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S5230 Star - B2700 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-D600 - SGH-D780 - SGH-D820 - SGH-D840 - SGH-D880 - SGH-D900 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E690 - SGH-E740 - SGH-E770 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F300 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F600 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i450 - SGH-i520 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i640V - SGH-i740 - SGH-i750 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P900 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-S501i - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z130 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z500 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 - SGH-ZV60 Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADSIM	Card reader per: Samsung E2510 - S5230 Star - SGH-D780 - SGH-J770	13,50
CREADMICRO	Card reader per: Sharp 770SH MIni lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Sharp 770SH Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADSIM	Card reader per: Sony-Ericsson Xperia X1	13,50
CREADMICRO	Card reader per: Sony-Ericsson Xperia X1 MIni lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Sony-Ericsson Xperia X1 Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADMICRO	Card reader per: Vodafone 527 - 533 - 725 MIni lettore Micro SD card USB 2.0 2 in 1	6,00
CREADMICRO2	Card reader per: Vodafone 527 - 533 - 725 Mini lettore per Micro SD e Micro SDHC	6,50
CREADSIM	Card reader per: Vodafone 533	13,50
CREAD	Card reader USB 2.0	6,50
Memorie / Lettori MP3 - Lettori MP3		
IC156-2G	Lettori MP3 Lettore MP3 Audiola IC-156 2 GB	33,90
IC157-4G	Lettori MP3 Lettore MP3 Audiola IC-157 4 GB	39,90
PD809-2G	Lettori MP3 Microlettore MP3 Audiola PD-809 2 GB	19,90
PDR830-2G	Lettori MP3 Microlettore MP3 Audiola PDR-830 2 GB	23,90
IC158-8G	Lettori MP3 MP3 Audiola IC-158 8 GB	51,90
Memorie / Lettori MP3 - Memory card		
CFC1024	Memory card Compact flash No brand	13,40
CFC16384	Memory card Compact flash No brand	47,30
CFC2048	Memory card Compact flash No brand	13,40
CFC4096	Memory card Compact flash no Brand	19,50
CFC8192	Memory card Compact flash No brand	29,80
DVRSMMC1024	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Handspring Treo 600 No brand	10,80
DVRSMMC2048	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Handspring Treo 600 No brand	10,80
DVRSMMC1024	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Motorola E680/E680i - MPx200 No brand	10,80
DVRSMMC2048	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Motorola E680/E680i - MPx200 No brand	10,80
DVRSMMC1024	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Nokia 3230 - 3300 - 3650 - 6230 - 6230i - 6260 - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 7610 - 7710 - 9110i Communicator - 9210 Communicator - 9300 Communicator - 9500 Communicator - E60 - N-Gage - N-Gage QD - N70 - N70 Music Edition - N90 No brand	10,80
DVRSMMC2048	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Nokia 3230 - 3300 - 3650 - 6230 - 6230i - 6260 - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 7610 - 7710 - 9110i Communicator - 9210 Communicator - 9300 Communicator - 9500 Communicator - E60 - N-Gage - N-Gage QD - N70 - N70 Music Edition - N90 No brand	10,80
DVRSMMC1024	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Qtek 9090 No brand	10,80
DVRSMMC2048	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Qtek 9090 No brand	10,80
DVRSMMC1024	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Samsung SGH-D710 - SGH-P730 No brand	10,80
DVRSMMC2048	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Samsung SGH-D710 - SGH-P730 No brand	10,80
DVRSMMC1024	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Sendo X No brand	10,80
DVRSMMC2048	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Sendo X No brand	10,80

DVRSMMC1024	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Sharp 902 - GX30 No brand	10,80
DVRSMMC2048	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Sharp 902 - GX30 No brand	10,80
DVRSMMC1024	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Siemens CX75 - M75 - S65 - SX1 No brand	10,80
DVRSMMC2048	Memory card Dual Volt. Red. Multimedia per: Siemens M75 - S65 - SX1 No brand	10,80
MSDP8192S	Memory card Memory Stick duo pro No Brand	41,20
MSDP256S	Memory card Memory Stick duo pro per: Sony-Ericsson D750i - K750i - P910i - P990i - V800 - W700i - W800i - W810i - W850i - W900i - W950i - Z800i No brand	10,00
MSDP128S	Memory card Memory Stick duo pro per: Sony-Ericsson D750i - K750i - P910i - P990i - V800 - W700i - W800i - W810i - W850i - W900i No brand	7,50
MSDP2048S	Memory card Memory Stick duo pro per: Sony-Ericsson D750i - K750i - P910i - P990i - V800 - W700i - W800i - W810i - W850i - W900i No brand	18,70
MSDP4096S	Memory card Memory Stick duo pro per: Sony-Ericsson P990i - W700i - W810i - W850i - W900i No brand	26,80
MICROMS2048S	Memory card Memory Stick Micro per: Sony-Ericsson C510 - C702 - C901 - C902 - C903 - C905 - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K630i - K660i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - P1i - S302 - S312 - S500i - T650i - T700 - T707 - V630i - V640i - W200i - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W580i - W595 - W610i - W660i - W710i - W715 - W760i - W880i - W890i - W902 - W910i - W995 - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780 (M2) SENZA adattatore	14,50
MICROMS4096S	Memory card Memory Stick Micro per: Sony-Ericsson C510 - C702 - C901 - C902 - C903 - C905 - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - K630i - K660i - K850i - M600i - P1i - S302 - T700 - T707 - W302 - W350i - W395 - W508 - W580i - W595 - W715 - W760i - W890i - W902 - W910i - W995 - Z555i - Z770i - Z780 (M2) SENZA adattatore	22,90
MICROMS8192S	Memory card Memory Stick Micro per: Sony-Ericsson C902 - C903 - C905 - G705 - T700 - W302 - W508 - W595 - W902 - Z555i - Z770i - Z780 Stick micro 8 GB (M2) SENZA ADATTATORE	47,80
MICROMMC512	Memory card Micro Multimedia per: Samsung SGH-D730 No Brand	8,50
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Alcatel One Touch E801 - One Touch V670 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Alcatel One Touch E801 - One Touch V670 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Alcatel One Touch E801 - One Touch V670 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Alcatel One Touch E801 - One Touch V670 No Brand	8,10
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Alcatel One Touch V670 No Brand	9,40
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Amoi 3 Skypephone 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Amoi 3 Skypephone 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Amoi 3 Skypephone 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Amoi 3 Skypephone No Brand	8,10
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Amoi 3 Skypephone No Brand	9,40
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Apple Classic 3^ vers. - iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 5^ vers. - Touch No Brand	8,10
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: BenQ-Siemens CF61 - CL71 - E71 - EF71 - EF81 - EF91 - EL71 - S68 - S81 - S88 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: BenQ-Siemens CF61 - CL71 - E71 - EF71 - EF81 - EF91 - EL71 - S68 - S81 - S88 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: BenQ-Siemens CF61 - CL71 - E71 - EF71 - EF81 - EF91 - EL71 - S68 - S81 - S88 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: BenQ-Siemens CF61 - CL71 - E71 - EF71 - EF81 - EF91 - EL71 - S68 - S81 - S88 No Brand	8,10
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: BenQ-Siemens E71 - EF51 - EL71 No Brand	9,40
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold No Brand	8,10
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold No Brand	9,40
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC4096	Memory card Micro SD (Transflash) per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold + adattatore SD	13,50
MICROSDC8192	Memory card Micro SD (Transflash) per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold No Brand	25,80
MICROSDC16384	Memory card Micro SD (Transflash) per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour No Brand	56,00
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Hop Mobile HM-206 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 No Brand	8,10
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Hop Mobile HM-206 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 No Brand	9,40
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Hop Mobile HM-206 - HM-88 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Hop Mobile HM-206 - HM-88 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Hop Mobile HM-88 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Htc Desire - Dream - Legend - Magic - MTeoR - Nexus One - P3470 - P4350 - P6500 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo) - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II No Brand	8,10
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Htc Desire - Dream - Legend - Magic - MTeoR - Nexus One - P3470 - P4350 - P6500 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo) - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II No Brand	9,40
MICROSDC16384	Memory card Micro SD (Transflash) per: Htc Desire - Dream - Legend - Magic - Nexus One - P3470 - P4350 - P6500 - S730 - S740 - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro2 - Touch Viva No Brand	56,00
MICROSDC4096	Memory card Micro SD (Transflash) per: Htc Desire - Dream - Legend - Magic - Nexus One - P3470 - P4350 - P6500 - S730 - S740 - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN II + adattatore SD	13,50

MICROSDC8192	Memory card Micro SD (Transflash) per: Htc Desire - Dream - Legend - Magic - Nexus One - P3470 - P4350 - P6500 - S730 - S740 - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN II No Brand	25,80
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Htc Dream - Magic - MTeoR - P3470 - P4350 - P6500 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Htc Dream - Magic - MTeoR - P3470 - P4350 - P6500 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Htc Dream - Magic - MTeoR - P3470 - P4350 - P6500 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE600 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KM900 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT610 - KT615 - KU385 - U370 Disney - U450 - U8210 - U8360 - U8380 - U8550 - U960 No Brand	9,40
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GS500 Velvet - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE600 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG291 - KG330 - KM380 - KM500 - KM900 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - P7200 - U300 - U310 - U370 Disney - U450 - U8210 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 No Brand	8,10
MICROSDC4096	Memory card Micro SD (Transflash) per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - HB620 - KB770 - KM900 - KS660 + adattatore SD	13,50
MICROSDC8192	Memory card Micro SD (Transflash) per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - KM900 - KS660 No Brand	25,80
MICROSDC16384	Memory card Micro SD (Transflash) per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GC900 Smart Viewty - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - KM900 No Brand	56,00
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: LG GD900 Crystal - GW520 inTouch - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE600 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG291 - KG330 - KM380 - KM500 - KM900 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - P7200 - U300 - U310 - U370 Disney - U450 - U8210 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: LG GD900 Crystal - GW520 inTouch - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE600 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG291 - KG330 - KM380 - KM500 - KM900 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - P7200 - U300 - U310 - U370 Disney - U450 - U8210 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: LG GD900 Crystal - GW520 inTouch - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE600 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG291 - KG330 - KM380 - KM500 - KM900 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - P7200 - U300 - U310 - U370 Disney - U450 - U8210 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Momodesign MD-1 - MD-2 - MD-3 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Momodesign MD-1 - MD-2 - MD-3 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Momodesign MD-1 - MD-2 - MD-3 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Momodesign MD-1 - MD-2 - MD-3 No Brand	8,10
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Momodesign MD-2 - MD-3 No Brand	9,40
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Motorola A1000 - A1010 - A780 - A910 - A980 - C975 - C980 - E1000 - E1070 - E398 - E770/V - EM330 - L7 - L9 SLVR - Rokr E1 - U9 ROKR - V1075 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V635 - V975 - V980 - VE66 - W230 - W270 - W397 - W510 - Z6 - Z8 - ZN5 No Brand	8,10
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Motorola A1000 - A1010 - A780 - A910 - A980 - C975 - C980 - E1000 - E1070 - E398 - E770/V - L7 - L9 SLVR - Rokr E1 - U9 ROKR - V1075 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V635 - V975 - V980 - VE66 - W230 - W270 - W397 - W510 - Z6 - Z8 - ZN5 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Motorola A1000 - A1010 - A780 - A910 - A980 - C975 - C980 - E1000 - E1070 - E398 - E770/V - L7 - L9 SLVR - Rokr E1 - U9 ROKR - V1075 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V635 - V975 - V980 - VE66 - W230 - W270 - W397 - W510 - Z6 - Z8 - ZN5 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Motorola A1000 - A1010 - A780 - A910 - A980 - C975 - C980 - E1000 - E1070 - E398 - E770/V - L7 - L9 SLVR - Rokr E1 - U9 ROKR - V1075 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V635 - V975 - V980 - VE66 - W230 - W270 - W397 - W510 - Z6 - Z8 - ZN5 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Motorola A1000 - A1010 - A780 - A910 - A980 - E1000 - E1070 - E398 - EM330 - L9 SLVR - MOTO Q9h - Rokr E1 - U9 ROKR - V1075 - V360 - V3i - V3x - V635 - V9 - V975 - V980 - VE66 - W270 - W397 - W510 - ZN5 No Brand	9,40
MICROSDC4096	Memory card Micro SD (Transflash) per: Motorola VE66 - ZN5 + adattatore SD	13,50
MICROSDC16384	Memory card Micro SD (Transflash) per: Motorola VE66 No Brand	56,00
MICROSDC8192	Memory card Micro SD (Transflash) per: Motorola VE66 No Brand	25,80
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Nokia 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6085 - 6086 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 Slide - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6760 Slide - 7020 - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E52 - E55 - E61i - E63 - E65 - E71 - E72 - E75 - E90 - N75 - N76 - N77 - N78 - N79 - N81 - N85 - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini No Brand	8,10

MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Nokia 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3109 Classic - 3110 Classic - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6085 - 6086 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 Slide - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6760 Slide - 7020 - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E52 - E55 - E61i - E63 - E65 - E71 - E72 - E75 - E90 - N75 - N76 - N77 - N78 - N79 - N81 - N85 - N900 - N95 - N96 - N97 Mini No Brand	9,40
MICROSDC4096	Memory card Micro SD (Transflash) per: Nokia 2690 - 2710 Navigation - 3120 Classic - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6210 Navigator - 6216 Classic - 6220 Classic - 6300i - 6303 Classic - 6500 Slide - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N78 - N79 - N81 - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N96 - N97 - N97 Mini + adattatore SD	13,50
MICROSDC8192	Memory card Micro SD (Transflash) per: Nokia 2690 - 2710 Navigation - 3120 Classic - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5320 - 5330 - 5530 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6210 Navigator - 6216 Classic - 6220 Classic - 6300i - 6500 Slide - 6600 Fold - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N78 - N79 - N81 - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N96 - N97 - N97 Mini No Brand	25,80
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Nokia 2700 Classic - 2730 Classic - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6085 - 6086 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 Slide - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 7020 - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - E50 - E51 - E52 - E55 - E61i - E63 - E65 - E71 - E75 - E90 - N75 - N76 - N77 - N78 - N79 - N81 - N85 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Nokia 2700 Classic - 2730 Classic - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6085 - 6086 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 Slide - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 7020 - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - E50 - E51 - E52 - E55 - E61i - E63 - E65 - E71 - E75 - E90 - N75 - N76 - N77 - N78 - N79 - N81 - N85 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Nokia 2700 Classic - 2730 Classic - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6085 - 6086 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 Slide - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 7020 - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - E50 - E51 - E52 - E55 - E61i - E63 - E65 - E71 - E75 - E90 - N75 - N76 - N77 - N78 - N79 - N81 - N85 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC16384	Memory card Micro SD (Transflash) per: Nokia 2710 Navigation - 3120 Classic - 3600 Slide - 5130 - 5220 - 5230 - 5320 - 5330 - 5530 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6210 Navigator - 6220 Classic - 6300i - 6500 Slide - 6600 Fold - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 7020 - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N78 - N79 - N81 - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N96 - N97 - N97 Mini No Brand	56,00
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Qtek 8500 - 9000 - 9090 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Qtek 8500 - 9000 - 9090 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Qtek 8500 - 9000 - 9090 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Qtek 8500 - 9000 - 9090 No Brand	8,10
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sagem MY 411c - MY 411v - My 411X - MY 501C - MY 721X - MY 800C - MY 850C - MY 850V - MY 855C - MY 901C - MY Mobile TV1 - MY V76 - MY V85 - MY W7 - MY W8 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sagem MY 411c - MY 411v - My 411X - MY 501C - MY 721X - MY 800C - MY 850C - MY 850V - MY 855C - MY 901C - MY Mobile TV1 - MY V76 - MY V85 - MY W7 - MY W8 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sagem MY 411c - MY 411v - My 411X - MY 501C - MY 721X - MY 800C - MY 850C - MY 850V - MY 855C - MY 901C - MY Mobile TV1 - MY V76 - MY V85 - MY W7 - MY W8 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sagem MY 411c - MY 411v - My 411X - MY 501C - MY 721X - MY 800C - MY 850C - MY 850V - MY 855C - MY 901C - MY Mobile TV1 - MY V76 - MY V85 - MY W7 - MY W8 No Brand	8,10
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - C6620 - C6625 - E2120 - E2210 - E2510 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i7110 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M2310 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3370 Pocket - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-D600 - SGH-D780 - SGH-D820 - SGH-D840 - SGH-D880 - SGH-D900 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E690 - SGH-E740 - SGH-E770 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F300 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F600 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i450 - SGH-i520 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i640V - SGH-i740 - SGH-i750 - SGH-i780 - SGH-i900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P900 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-S501i - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z130 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z500 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 - SGH-ZV60 No Brand	8,10

MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - C6620 - C6625 - E2120 - E2210 - E2510 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M2310 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3370 Pocket - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B510 - SGH-D780 - SGH-D820 - SGH-D980 - SGH-E840 - SGH-F200 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i450 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M620 - SGH-M620 - SGH-P220 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z130 - SGH-Z230 - SGH-Z300 - SGH-Z370 - SGH-Z500 - SGH-Z710 - SGH-ZV30 - SGH-ZV60 No Brand	9,40
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - C5510 - C6620 - C6625 - E2210 - E2510 - i7110 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3310 - S3500 - S3600 - S5230 Star - S5600 Halley - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S9402 Ego - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-D600 - SGH-D780 - SGH-D820 - SGH-D840 - SGH-D880 - SGH-D900 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E690 - SGH-E740 - SGH-E770 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F300 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F600 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i450 - SGH-i520 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i640V - SGH-i740 - SGH-i750 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P900 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-S501i - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z130 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z500 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 - SGH-ZV60 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - C5510 - C6620 - C6625 - E2210 - E2510 - i7110 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3310 - S3500 - S3600 - S5230 Star - S5600 Halley - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S9402 Ego - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-D600 - SGH-D780 - SGH-D820 - SGH-D840 - SGH-D880 - SGH-D900 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E690 - SGH-E740 - SGH-E770 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F300 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F600 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i450 - SGH-i520 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i640V - SGH-i740 - SGH-i750 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P900 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-S501i - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z130 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z500 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 - SGH-ZV60 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Samsung B2100 Xplorer - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - C5510 - C6620 - C6625 - E2210 - E2510 - i7110 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3310 - S3500 - S3600 - S5230 Star - S5600 Halley - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S9402 Ego - B2700 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-D600 - SGH-D780 - SGH-D820 - SGH-D840 - SGH-D880 - SGH-D900 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E690 - SGH-E740 - SGH-E770 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F300 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F510 - SGH-F600 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i450 - SGH-i520 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i640V - SGH-i740 - SGH-i750 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P900 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-S501i - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z130 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z500 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 - SGH-ZV60 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
MICROSDC4096	Memory card Micro SD (Transflash) per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3510 Genoa - C5130 - C6625 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M2310 - M6710 Beat DISC - M7600 Beat DJ - M8910 Pixon 12 - S3370 Pocket - S3650 Corby - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-I900 Omnia + adattatore SD	13,50
MICROSDC8192	Memory card Micro SD (Transflash) per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3510 Genoa - C5130 - C6625 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M2310 - M6710 Beat DISC - M7600 Beat DJ - M8910 Pixon 12 - S3370 Pocket - S3650 Corby - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-I900 Omnia No Brand	25,80
MICROSDC16384	Memory card Micro SD (Transflash) per: Samsung B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C6625 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - M1 Vodafone 360 - M8910 Pixon 12 - S3370 Pocket - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S8000 Jet - S8500 Wave No Brand	56,00
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sharp 770SH 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sharp 770SH 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sharp 770SH 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sharp 770SH No Brand	8,10
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - Elm - Jalou - Naite - Satio - Vivaz - Xperia X1 - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari No Brand	9,40
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - Elm - Jalou - Naite - Satio - Vivaz - Xperia X1 - Xperia X10 - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari No Brand	8,10
MICROSDC4096	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - Elm - Naite - Satio - Vivaz - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Yari + adattatore SD	13,50

MICROSDC16384	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - Elm - Naite - Satio - Vivaz - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Yari No Brand	56,00
MICROSDC8192	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - Elm - Naite - Satio - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Yari No Brand	25,80
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sony-Ericsson Xperia X1 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sony-Ericsson Xperia X1 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Sony-Ericsson Xperia X1 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Vodafone 527 - 533 - 725 - 735 - 736 No Brand	8,10
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Vodafone 527 - 533 - 725 - 735 - 736 No Brand	9,40
PACK128	Memory card Micro SD (Transflash) per: Vodafone 527 - 533 - 725 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 128MB	9,00
PACK256	Memory card Micro SD (Transflash) per: Vodafone 527 - 533 - 725 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 256MB	14,00
PACK512	Memory card Micro SD (Transflash) per: Vodafone 527 - 533 - 725 10 pezzi Micro SD + 10 adattatori SD 512 MB	20,00
MICROSDC1024	Memory card Micro SD (Transflash) per: Zte FW46 No Brand	8,10
MICROSDC2048	Memory card Micro SD (Transflash) per: Zte FW46 No Brand	9,40
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Alcatel One Touch E801 - One Touch S835 - One Touch V670 No brand	8,50
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Alcatel One Touch V670 No brand	9,60
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Amoi 3 Skypephone No brand	8,50
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Amoi 3 Skypephone No brand	9,60
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: BenQ-Siemens CF61 - CL71 - E71 - EF71 - EF81 - EF91 - EL71 - S68 - S81 - S88 No brand	8,50
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold No brand	9,60
TS16GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold No brand	58,70
TS4GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold No brand	14,50
TS8GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold No brand	25,80
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold No brand	8,50
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Hop Mobile HM-206 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 No brand	8,50
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Hop Mobile HM-206 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 No brand	9,60
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Htc Desire - Dream - Legend - Magic - MTeoR - Nexus One - P3470 - P4350 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo) - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II No brand	9,60
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Htc Desire - Dream - Legend - Magic - MTeoR - Nexus One - P3470 - P4350 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo) - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II No brand	8,50
TS8GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Htc Desire - Dream - Legend - Magic - Nexus One - P3470 - P4350 - P6500 - S730 - S740 - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN II No brand	25,80
TS16GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Htc Desire - Dream - Legend - Magic - Nexus One - P3470 - P4350 - P6500 - S730 - S740 - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro2 - Touch Viva No brand	58,70
TS4GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Htc Desire - Legend - Nexus One - P3470 - P4350 - P6500 - S730 - S740 - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN II No brand	14,50
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE600 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG291 - KG330 - KM380 - KM500 - KM900 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - P7200 - U300 - U310 - U370 Disney - U450 - U8210 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 No brand	8,50
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KF300 Wine - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KM380 - KM900 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT615 - KU385 No brand	9,60
TS4GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - HB620 - KB770 - KS660 No brand	14,50
TS8GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - KM900 - KS660 No brand	25,80
TS16GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GC900 Smart Viewty - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - KM900 No brand	58,70
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Momodesign MD-2 - MD-3 No brand	8,50
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Motorola A1000 - A1010 - A780 - A910 - A920 - A925 - A980 - C975 - C980 - E1000 - E1070 - E398 - E770/V - EM330 - L7 - L9 SLVR - MPx - MPx100 - MPx200 - MPx220 - Rokr E1 - Rokr E2 - V1075 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V635 - V9 - V975 - V980 - VE66 - W230 - W270 - W397 - W510 - Z6 - Z8 - ZN5 No brand	8,50
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Motorola EM330 - L9 SLVR - V9 - VE66 - W270 - W397 - Z8 - ZN5 No brand	9,60
TS4GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Motorola VE66 - ZN5 No brand	14,50
TS16GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Motorola VE66 No brand	58,70
TS8GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Motorola VE66 No brand	25,80
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Nec 802 No brand	8,50

TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Nokia 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6085 - 6086 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6600i Slide - 6700 Slide - 6760 Slide - 7020 - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E52 - E55 - E61 - E61i - E63 - E65 - E70 - E71 - E72 - E75 - E90 - N71 - N73 - N73 Music Edition - N75 - N76 - N77 - N78 - N79 - N80 - N81 - N82 - N85 - N900 - N92 - N93 - N93i - N95 - N96 - N97 - N97 Mini No brand	8,50
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Nokia 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5730 - 5800 - 6086 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Slide - 6760 Slide - 7020 - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7373 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E50 - E51 - E52 - E55 - E61 - E63 - E70 - E71 - E75 - N71 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N81 - N82 - N85 - N900 - N92 - N93 - N93i - N96 - N97 - N97 Mini No brand	9,60
TS4GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Nokia 2690 - 2710 Navigation - 3120 Classic - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6210 Navigator - 6216 Classic - 6220 Classic - 6260 Slide - 6300i - 6303 Classic - 6500 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6730 Classic - 7020 - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N78 - N79 - N81 - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N96 - N97 - N97 Mini No brand	14,50
TS8GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Nokia 2690 - 2710 Navigation - 3120 Classic - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5320 - 5330 - 5530 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6210 Navigator - 6216 Classic - 6220 Classic - 6260 Slide - 6300i - 6500 Slide - 6600 Fold - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N78 - N79 - N81 - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N96 - N97 - N97 Mini No brand	25,80
TS16GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Nokia 2710 Navigation - 3120 Classic - 3600 Slide - 5130 - 5220 - 5230 - 5320 - 5330 - 5530 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6210 Navigator - 6220 Classic - 6300i - 6500 Slide - 6600 Fold - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 7020 - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N78 - N79 - N81 - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N96 - N97 - N97 Mini No brand	58,70
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Panasonic MX6 - MX7 - SA7 - VS3 - VS7 - X700 - X701 - X800 - Z800 No brand	8,50
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Qtek 8010 - 8020 - 8080 - 8310 - 8500 - 9000 - 9090 - 9100 - S100 No brand	8,50
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Sagem MY 411c - MY 411v - My 411X - MY 501C - MY 511X - MY 600X - MY 700X - MY 721X - MY 800C - MY 850V - MY 855C - MY 901C - MY Mobile TV1 - MY V76 - MY V85 - MY W7 - MY W8 - MY X8 No brand	8,50
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - C6620 - C6625 - E2120 - E2210 - E2510 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M2310 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat Disc - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobì - S3100 - S3310 - S3370 Pocket - S3600 - S3650 Corby - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B510 - SGH-D780 - SGH-D980 - SGH-E840 - SGH-F200 - SGH-F400 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i450 - SGH-i560 - SGH-i620V - SGH-i740 - SGH-i900 Omnia - SGH-J600 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M620 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-Z230 - SGH-ZV60 No brand	9,60
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3510 Genoa - C5130 - C6620 - C6625 - E2120 - E2210 - E2510 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M2310 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat Disc - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobì - S3100 - S3310 - S3370 Pocket - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-D600 - SGH-D780 - SGH-D820 - SGH-D840 - SGH-D880 - SGH-D900 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E690 - SGH-E740 - SGH-E770 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F300 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F600 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i450 - SGH-i520 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i640V - SGH-i740 - SGH-i750 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P900 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-S501i - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z130 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z500 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 - SGH-ZV60 No brand	8,50
TS8GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - C6625 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M2310 - M6710 Beat Disc - M7600 Beat DJ - M8910 Pixon 12 - S3370 Pocket - S3650 Corby - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-I900 Omnia No brand	25,80
TS4GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - C6625 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M2310 - M6710 Beat Disc - M8910 Pixon 12 - S3370 Pocket - S3650 Corby - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-I900 Omnia No brand	14,50
TS16GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Samsung B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7620 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - C6625 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - M1 Vodafone 360 - M8910 Pixon 12 - S3370 Pocket - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S8000 Jet - S8500 Wave No brand	58,70
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Sharp 770SH - 802 - 902 - GX30 - GX32 No brand	8,50

TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - Elm - Jalou - Naite - Satio - Vivaz - Xperia X1 - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X5 Purenness - Yari No brand	8,50
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - Elm - Jalou - Naite - Satio - Vivaz - Xperia X1 - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X5 Purenness - Yari No brand	9,60
TS16GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - Elm - Naite - Satio - Vivaz - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Yari No brand	58,70
TS4GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - Elm - Naite - Satio - Vivaz - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Yari No brand	14,50
TS8GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - Elm - Naite - Satio - Vivaz - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Yari No brand	25,80
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Vodafone 527 - 533 - 725 - 735 - 736 No brand	8,50
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Vodafone 527 - 533 - 725 - 735 - 736 No brand	9,60
TS1GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Zte FW46 No brand	8,50
TS2GUSD2	Memory card Micro SD + adattatore Mini SD per: Zte FW46 No brand	9,60
MINISDC512IND	Memory card Mini Secure Digital confezione nr. 5 pz. industriale	20,00
MINISDC4096	Memory card Mini Secure Digital No brand	20,30
MINISDC1024	Memory card Mini Secure Digital per: Alcatel One Touch S835 No brand	9,70
MINISDC512	Memory card Mini Secure Digital per: Alcatel One Touch S835 No brand	4,50
MINISDC512	Memory card Mini Secure Digital per: BenQ S700 - S80 No brand	4,50
MINISDC1024	Memory card Mini Secure Digital per: BenQ S700 No brand	9,70
MINISDC2048	Memory card Mini Secure Digital per: BenQ S700 No brand	11,10
MINISDC1024	Memory card Mini Secure Digital per: Htc S310 No brand	9,70
MINISDC2048	Memory card Mini Secure Digital per: Htc S310 No brand	11,10
MINISDC512	Memory card Mini Secure Digital per: Htc S310 No brand	4,50
MINISDC1024	Memory card Mini Secure Digital per: Motorola MPx - MPx100 - MPx200 - MPx220 No brand	9,70
MINISDC512	Memory card Mini Secure Digital per: Motorola MPx - MPx100 - MPx200 - MPx220 No brand	4,50
MINISDC2048	Memory card Mini Secure Digital per: Motorola MPx220 No brand	11,10
MINISDC1024	Memory card Mini Secure Digital per: Nec 802 No brand	9,70
MINISDC512	Memory card Mini Secure Digital per: Nec 802 No brand	4,50
MINISDC512	Memory card Mini Secure Digital per: Nokia 6270 - 6280 - 6288 - E61 - E70 - N71 - N73 - N73 Music Edition - N80 - N92 - N93 - N93i No brand	4,50
MINISDC2048	Memory card Mini Secure Digital per: Nokia 6270 - 6280 - E61 - N71 - N73 - N73 Music Edition - N80 - N93 - N93i No brand	11,10
MINISDC1024	Memory card Mini Secure Digital per: Nokia 6280 - E61 - N71 - N73 - N73 Music Edition - N80 - N93 - N93i No brand	9,70
MINISDC1024	Memory card Mini Secure Digital per: Palm Treo 750 - Treo 750V No brand	9,70
MINISDC512	Memory card Mini Secure Digital per: Palm Treo 750 - Treo 750V No brand	4,50
MINISDC512	Memory card Mini Secure Digital per: Panasonic MX6 - MX7 - SA7 - VS3 - VS7 - X700 - X701 - X800 No brand	4,50
MINISDC2048	Memory card Mini Secure Digital per: Panasonic VS3 - VS7 - X700 - X701 - X800 - Z800 No brand	11,10
MINISDC1024	Memory card Mini Secure Digital per: Panasonic X700 - X701 No brand	9,70
MINISDC512	Memory card Mini Secure Digital per: Qtek 8010 - 8020 - 8310 - 9100 No brand	4,50
MINISDC2048	Memory card Mini Secure Digital per: Qtek 8310 No brand	11,10
MINISDC512	Memory card Mini Secure Digital per: Sagem MY 501X - MY 600X - MY 700X - MY X8 No brand	4,50
MINISDC2048	Memory card Mini Secure Digital per: Sagem MY X8 No brand	11,10
MMC1024	Memory card Multimedia per: Motorola A920 - A925 - MPx200 No brand	8,80
MMC128	Memory card Multimedia per: Motorola A920 - A925 No brand	3,50
MMC2048	Memory card Multimedia per: Motorola MPx200 No brand	15,20
MMC1024	Memory card Multimedia per: Nokia 3300 - 3650 - 3660 - 6230 - 6230i - 6260 - 6600 - 7700 - 7710 - 9110 Communicator - 9110i Communicator - 9210 Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9500 Communicator - N-Gage - N-Gage QD No brand	8,80
MMC128	Memory card Multimedia per: Nokia 3300 - 3650 - 3660 - 6230 - 6230i - 6260 - 6600 - 7700 - 7710 - 9110 Communicator - 9110i Communicator - 9210 Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9500 Communicator - N-Gage - N-Gage QD No brand	3,50
MMC2048	Memory card Multimedia per: Nokia 3300 - 3650 - 3660 - 6230 - 6230i - 6600 - 7700 - 7710 - 9110i Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9500 Communicator - N-Gage - N-Gage QD No brand	15,20
MMC1024	Memory card Multimedia per: Qtek 9090 - 9090GPS - S100 - S100GPS No brand	8,80
MMC2048	Memory card Multimedia per: Qtek 9090 - 9090GPS - S100 - S100GPS No brand	15,20
MMC1024	Memory card Multimedia per: Samsung SGH-D700 No brand	8,80
MMC2048	Memory card Multimedia per: Samsung SGH-D700 No brand	15,20
MMC128	Memory card Multimedia per: Samsung SGH-P730 No brand	3,50
MMC1024	Memory card Multimedia per: Sendo X No brand	8,80
MMC2048	Memory card Multimedia per: Sendo X No brand	15,20
MMC1024	Memory card Multimedia per: Siemens S42 - S65 - SL45 - SX1 No brand	8,80
MMC128	Memory card Multimedia per: Siemens S65 No brand	3,50
MMC2048	Memory card Multimedia per: Siemens SL42 - SL45 - SX1 No brand	15,20
RSMCC128	Memory card Reduced MultiMedia per: Handspring Treo 600 No brand	3,50
RSMCC128	Memory card Reduced MultiMedia per: Motorola E680/E680i - MPx200 No brand	3,50
RSMCC128	Memory card Reduced MultiMedia per: Nokia 3230 - 3300 - 3650 - 3660 - 6230 - 6230i - 6260 - 6270 - 6600 - 6670 - 7610 - 7700 - 7710 - 9110 Communicator - 9110i Communicator - 9210 Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9500 Communicator - N-Gage - N-Gage QD No brand	3,50
RSMCC128	Memory card Reduced MultiMedia per: Qtek 9090 No brand	3,50
RSMCC128	Memory card Reduced MultiMedia per: Sendo X No brand	3,50
RSMCC128	Memory card Reduced MultiMedia per: Sharp 902 - GX30 No brand	3,50
RSMCC128	Memory card Reduced MultiMedia per: Siemens CX75 - M75 - SGX75 - SX1 No brand	3,50
SDC16384	Memory card Secure digital No Brand	47,80
SDC8192	Memory card Secure digital No brand	24,60
SDC1024	Memory card Secure digital per: Htc P6300 No brand	9,40
SDC2048	Memory card Secure digital per: Htc P6300 No brand	9,60
SDC1024	Memory card Secure digital per: Motorola A920 - A925 - E680/E680i - MPx200 No brand	9,40
SDC2048	Memory card Secure digital per: Motorola A920 - A925 - E680/E680i - MPx200 No brand	9,60

SDC4096	Memory card Secure digital per: Motorola A920 - A925 - E680/E680i - MPx200 No brand	17,40
SDC1024	Memory card Secure digital per: Palm Treo 680 No brand	9,40
SDC1024	Memory card Secure digital per: Panasonic Z800 No brand	9,40
SDC2048	Memory card Secure digital per: Panasonic Z800 No brand	9,60
SDC4096	Memory card Secure digital per: Panasonic Z800 No brand	17,40
SDC1024	Memory card Secure digital per: Qtek S100 No brand	9,40
SDC2048	Memory card Secure digital per: Qtek S100 No brand	9,60
SDC4096	Memory card Secure digital per: Qtek S100 No brand	17,40
SDC1024	Memory card Secure digital per: Sendo X No brand	9,40
SDC2048	Memory card Secure digital per: Sendo X No brand	9,60
SDC4096	Memory card Secure digital per: Sendo X No brand	17,40
SDC1024	Memory card Secure digital per: Sharp 802 - 902 - GX30 No brand	9,40
SDC2048	Memory card Secure digital per: Sharp 802 - 902 - GX30 No brand	9,60
SDC4096	Memory card Secure digital per: Sharp 802 - 902 - GX30 No brand	17,40
XDPC1024	Memory card Xd picture No brand	18,00
XDPC2048	Memory card Xd picture No brand	26,00
Memorie / Lettori MP3 - Pen Drive		
MEMDRIVE16384	Pen Drive	46,00
MEMDRIVE32768	Pen Drive	96,00
MEMRETRO2048	Pen Drive	11,80
MEMRETRO4096	Pen Drive	16,50
MEMRETRO8192	Pen Drive	30,90
MEMSMART2048	Pen Drive	14,00
MEMSMART4096	Pen Drive	16,90
MEMSMART8192	Pen Drive	29,50
MEMDRIVE1024	Pen Drive No brand	9,70
MEMDRIVE2048	Pen Drive No brand	11,10
MEMDRIVE4096	Pen Drive No brand	15,70
MEMDRIVE8192	Pen Drive No brand	27,90



LISTINO PREZZI "Pubb."
16/07/2010 16.13.25
PREZZI IVA INCLUSA

C.D.R. INTERNATIONAL s.r.l.
 Accessori telefonia

Sede legale: Via Bernini 1/A - Besnate 21010 (VA) - ITALY -
 Tel. 0331.2747.20 - Fax 0331.274456 - P.I.: IT02670480124
 www.cdrinternational.com - E-mail: info@cdrinternational.com

Il presente listino annulla tutti i precedenti e non ha alcun effetto retroattivo. La CDR INTERNATIONAL S.r.l. si riserva la possibilità di modificare questo listino senza alcun preavviso. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. I prodotti sottolineati sono esauriti mentre i prodotti con la scritta in neretto hanno cambiato prezzo e quelli in italico grassetto sono novità. Tutti i marchi riportati sul presente listino sono registrati dai legittimi proprietari.

C.D.R. International		
Accessori telefonia - Accessori auto / Parrot		
SEN001.NE	Accessori auto / Parrot Sensori parcheggio 4 sensori parcheggio + avv. acustico - nero	83,90
SEN001.GR	Accessori auto / Parrot Sensori parcheggio 4 sensori parcheggio + avv. acustico - silver	83,90
SEN002.NE	Accessori auto / Parrot Sensori parcheggio 4 sensori parcheggio + display distanziometrico - nero	88,60
SEN002.GR	Accessori auto / Parrot Sensori parcheggio 4 sensori parcheggio + display distanziometrico - silver	88,60
SEN003.NE	Accessori auto / Parrot Sensori parcheggio 8 sensori parcheggio (anteriore/posteriore) + display distanziometrico - nero	149,00
M-GRPSTC2	Accessori auto / Parrot Supporti per: Apple Classic 3 [^] vers. - iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1 [^] vers.) - Mini - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Nano 4 [^] vers. - Photo - Shuffle 1 [^] vers. - Shuffle 2 [^] vers. - Shuffle 3 [^] vers. - Touch Mini gripmatic con staffa doppio snodo da 11 cm - apertura da 4,3 a 6,3 cm	10,00
M-GRPST	Accessori auto / Parrot Supporti per: Apple Classic 3 [^] vers. - iPhone 3G - iPhone GSM (1 [^] vers.) - Mini - Nano 1 [^] vers. - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Nano 4 [^] vers. - Photo - Shuffle 1 [^] vers. - Shuffle 2 [^] vers. - Shuffle 3 [^] vers. - Touch con staffa pieghevole di 27 cm, di apertura da 3 cm a 11,2 cm ideale sia per cellulari che per palmari.	10,00
M-GRPSTC2	Accessori auto / Parrot Supporti per: Blackberry 8110 - 8120 - 8300 - 8310 - 8320 - 8520 Curve - 9530 Storm Mini gripmatic con staffa doppio snodo da 11 cm - apertura da 4,3 a 6,3 cm	10,00
M-GRPST	Accessori auto / Parrot Supporti per: Blackberry 8110 - 8120 - 8300 - 8310 - 8320 con staffa pieghevole di 27 cm, di apertura da 3 cm a 11,2 cm ideale sia per cellulari che per palmari.	10,00
M-GRPSTC2	Accessori auto / Parrot Supporti per: Hop Mobile HM-501 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 Mini gripmatic con staffa doppio snodo da 11 cm - apertura da 4,3 a 6,3 cm	10,00
M-GRPSTC2	Accessori auto / Parrot Supporti per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GB115 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - KP170 Mini gripmatic con staffa doppio snodo da 11 cm - apertura da 4,3 a 6,3 cm	10,00
M-GRPST	Accessori auto / Parrot Supporti per: LG GD900 Crystal - GW520 inTouch con staffa pieghevole di 27 cm, di apertura da 3 cm a 11,2 cm ideale sia per cellulari che per palmari.	10,00
M-GRPSTC2	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 1200 - 1208 - 1616 - 1650 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2600 Classic - 2630 - 2690 - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 5000 - 5030 - 5130 - 5200 - 5220 - 5228 - 5230 - 5300 - 5320 - 5330 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - C5 - E51 - E52 - E55 - E66 - E71 - E72 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N95 - N95 8GB - N97 Mini Mini gripmatic con staffa doppio snodo da 11 cm - apertura da 4,3 a 6,3 cm	10,00

M-GRPST	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 1200 - 1208 - 1650 - 1680 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 5000 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5320 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6260 Slide - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6500 Slide - 6555 - 6600i Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - E51 - E52 - E55 - E66 - E71 - E72 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N95 - N95 8GB con staffa pieghevole di 27 cm, di apertura da 3 cm a 11,2 cm ideale sia per cellulari che per palmari.	10,00
M-GRPSTC2	Accessori auto / Parrot Supporti per: Samsung B2100 Xplorer - B3210 Corby TXT - B3310 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - C3050 - C3510 Genoa - E1100 - E1110 - E1120 - E1310 - E1360 - E2100 - E2210 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7110 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M3510 Beat B - M6710 Beat DISC - M7600 Beat DJ - S3030 Tobi - S3310 - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S3650 Corby - S5150 Diva Folder - S5200 - S5230 Star - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7330 Soul - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - SGH-B520 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L700 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-S730i Mini gripmatic con staffa doppio snodo da 11 cm - apertura da 4,3 a 6,3 cm	10,00
M-GRPSTC2	Accessori auto / Parrot Supporti per: Sony-Ericsson Aspen - C510 - C702 - C901 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - Jalous - K310i - K320i - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - Satio - T250i - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - Vivaz - Vivaz Pro - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780 Mini gripmatic con staffa doppio snodo da 11 cm - apertura da 4,3 a 6,3 cm	10,00
M-GRPST	Accessori auto / Parrot Supporti per: Sony-Ericsson C702 - C902 - C905 - D750i - Ducati - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - K310i - K320i - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S500i - T250i - T650i - T700 - T715 - V630i - V640i - W200i - W300i - W302 - W350i - W380i - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780 con staffa pieghevole di 27 cm, di apertura da 3 cm a 11,2 cm ideale sia per cellulari che per palmari.	10,00
M-GRPSTC2	Accessori auto / Parrot Supporti per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 725 - 735 - 736 - 830 Mini gripmatic con staffa doppio snodo da 11 cm - apertura da 4,3 a 6,3 cm	10,00
Accessori telefonia - Accessori vari		
GELMANI	Accessori vari Gel igienizzante mani - 100 ml	3,50
LAC4	Accessori vari laccetti da collo 10 pezzi	20,00
M-ACDC	Accessori vari Mini trasformatore da 220V a 12V, e da 220V a USB	8,50
BOX20	Accessori vari per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch S835 - One Touch S850 - One Touch S853 - One Touch V670 Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: Blackberry 8100 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8800 - 8820 - 8830 - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: Htc Dream - Magic - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD510 Pop - GM730 - GM750 - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KM900 - KP130 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: Momodesign MD-1 - MD-2 - MD-3 Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: Motorola Aura - C330 - PEBL U6 - Q8 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W156 - W180 - W205 - W208 - W220 - W377 - W395 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2760 - 3100 - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3250 - 3600 Slide - 5000 - 5030 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5220 - 5300 - 5310 - 5320 - 5500 - 5610 - 5630 - 5730 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6101 - 6110 Navigator - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6267 - 6280 - 6288 - 6303 Classic - 6600 Fold - 6600 Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7360 - 7390 - 7610 Supernova - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E60 - E63 - E65 - E66 - E70 - E71 - E75 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N95 - N95 8GB - N96 - N97 Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: Sagem MY 150X Neon Phone - MY 210/212X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X - MY 501C - MY 501X - MY 850C - MY C3-2 - MY C4-2 - MY C5-2 - MY X-1-2 - MY X-2-2 - MY X-3-2 Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: Samsung B2100 Xplorer - B5310 Corby Pro - B7330 Omnia Pro - C3050 - C6620 - E2510 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3310 - S3500 - S3600 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D780 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-i900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - C510 - C702 - C901 - C902 - C903 - C905 - Elm - J100i - J110i - J120i - J132 - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K330 - K660i - Naite - S312 - Satio - T707 - Vivaz - W205 - W380i - W395 - W595 - W715 - W760i - W980i - W995 - Xperia X10 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z320i - Z555i - Z610i Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
BOX20	Accessori vari per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 527 - 533 - 553 - 710 - 725 - 810 - 830 Conf. 16 pz. ciondolini Hello Kitty	72,00
SCD	Accessori vari sdoppiatore plug in	10,50
PEPSPRAY	Accessori vari spray antiaggressione al peperoncino	19,90

S-ZOD	Accessori vari Supporti da tavolo segni zodiacali confezione 12 pz	24,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch S835 - One Touch S850 - One Touch S853 - One Touch V670 Confezione da 24 pz	48,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch S835 - One Touch S850 - One Touch S853 - One Touch V670 Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch S835 - One Touch S850 - One Touch S853 - One Touch V670 Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Confezione da 24 pz	48,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: Apple iPhone 3G - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: BenQ-Siemens EF61 Confezione da 24 pz	48,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: BenQ-Siemens EF61 Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: BenQ-Siemens EF61 Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: Blackberry 8100 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8800 - 8820 - 8830 - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm Confezione da 24 pz	48,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: Blackberry 8100 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8800 - 8820 - 8830 - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: Blackberry 8100 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8800 - 8820 - 8830 - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: Htc Dream - Magic - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Confezione da 24 pz	48,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: Htc Dream - Magic - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: Htc Dream - Magic - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: LG GD900 Crystal - GW520 inTouch - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KM900 - KP130 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U8380 - U900 - U960 - U970 Confezione da 24 pz	48,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: LG KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KM900 - KP130 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: LG KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KM900 - KP130 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: Momodesign MD-1 - MD-2 - MD-3 Confezione da 24 pz	48,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: Momodesign MD-1 - MD-2 - MD-3 Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: Momodesign MD-1 - MD-2 - MD-3 Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: Motorola Aura - C330 - PEBL U6 - Q8 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W156 - W180 - W205 - W208 - W220 - W377 - W395 - W397 - W510 - ZN5 Confezione da 24 pz	48,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: Motorola Aura - C330 - PEBL U6 - Q8 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W156 - W180 - W205 - W208 - W220 - W377 - W395 - W397 - W510 - ZN5 Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: Motorola Aura - C330 - PEBL U6 - Q8 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W156 - W180 - W205 - W208 - W220 - W377 - W395 - W397 - W510 - ZN5 Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2760 - 3100 - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3250 - 3600 Slide - 5000 - 5030 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5220 - 5300 - 5310 - 5320 - 5500 - 5610 - 5630 - 5730 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6101 - 6110 Navigator - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6267 - 6280 - 6288 - 6303 Classic - 6600 Fold - 6600 Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7360 - 7390 - 7610 Supernova - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E60 - E63 - E65 - E66 - E70 - E71 - E75 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2760 - 3100 - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3250 - 3600 Slide - 5000 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5220 - 5300 - 5310 - 5320 - 5500 - 5610 - 5630 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6101 - 6110 Navigator - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6267 - 6280 - 6288 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7360 - 7390 - 7610 Supernova - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - E50 - E51 - E60 - E63 - E65 - E66 - E70 - E71 - E75 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N95 - N95 8GB - N96 - N97 Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00

SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2760 - 3100 - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3250 - 3600 Slide - 5000 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5220 - 5300 - 5310 - 5320 - 5500 - 5610 - 5630 - 5730 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6101 - 6110 Navigator - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6267 - 6280 - 6288 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7360 - 7390 - 7610 Supernova - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E60 - E63 - E65 - E66 - E70 - E71 - E75 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N95 - N95 8GB - N96 - N97 Confezione da 24 pz	48,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: Sagem MY 150X Neon Phone - MY 210/212X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X - MY 501C - MY 501X - MY 850C - MY C3-2 - MY C4-2 - MY C5-2 - MY X-1-2 - MY X-2-2 - MY X-3-2 Confezione da 24 pz	48,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: Sagem MY 150X Neon Phone - MY 210/212X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X - MY 501C - MY 501X - MY 850C - MY C3-2 - MY C4-2 - MY C5-2 - MY X-1-2 - MY X-2-2 - MY X-3-2 Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: Sagem MY 150X Neon Phone - MY 210/212X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X - MY 501C - MY 501X - MY 850C - MY C3-2 - MY C4-2 - MY C5-2 - MY X-1-2 - MY X-2-2 - MY X-3-2 Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: Samsung B2100 Xplorer - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - C6620 - E2510 - i8510 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3500 - S3600 - S5230 Star - S5600 Halley - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - S8000 Jet - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D780 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: Samsung B2100 Xplorer - C3050 - C6620 - C6625 - E1100 - E1120 - E1310 - E1360 - E2100 - E2510 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3500 - S3600 - S5230 Star - S5600 Halley - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D780 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Confezione da 24 pz	48,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: Samsung B2100 Xplorer - C6620 - E2510 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3500 - S3600 - S5230 Star - S5600 Halley - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D780 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: Sony-Ericsson C510 - C702 - C901 - C902 - C903 - C905 - J100i - J110i - J120i - J132 - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K330 - K660i - S312 - T707 - W205 - W380i - W395 - W595 - W715 - W760i - W980i - W995 - Z320i - Z555i - Z610i Confezione da 24 pz	48,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: Sony-Ericsson C510 - C702 - C901 - C902 - C903 - C905 - J100i - J110i - J120i - J132 - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K330 - K660i - S312 - T707 - W205 - W380i - W395 - W595 - W715 - W760i - W980i - W995 - Z320i - Z555i - Z610i Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: Sony-Ericsson C510 - C702 - C901 - C902 - C903 - C905 - J100i - J110i - J120i - J132 - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K330 - K660i - S312 - T707 - W205 - W380i - W395 - W595 - W715 - W760i - W980i - W995 - Z320i - Z555i - Z610i Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
SQBR10	Accessori vari Squillabrilla per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 527 - 533 - 553 - 710 - 725 - 810 - 830 Confezione da 24 pz	48,00
SQBR09	Accessori vari Squillabrilla per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 527 - 533 - 553 - 710 - 725 - 810 - 830 Squillabrilla "Neckly" (display 48 pezzi)	99,00
SQBR15	Accessori vari Squillabrilla per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 527 - 533 - 553 - 710 - 725 - 810 - 830 Squillabrilla braccialetti (display 21 pezzi misti) luminosi al segnale di chiamata.	69,00
Accessori telefonia - Auricolari		
AVVMP3-25	Auricolari Stereo	7,90
AVV1750ND	Auricolari Stereo per: Nokia 5510 - 8310	10,00
AVV815ONS	Auricolari Stereo per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - i7110 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S7330 Soul - S9110 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B520 - SGH-C180 - SGH-C270 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F310 - SGH-F330 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-i200 - SGH-i400 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i640V - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M310 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-S7330 - SGH-U200 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul	10,00
AVV542ONS	Auricolari Stereo per: Samsung SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E570 - SGH-E740 - SGH-E790 - SGH-E900 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-i520 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-Z170 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z510 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-ZV60 on/off stereo	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Alcatel One Touch 531 - One Touch 835	10,00
AVV2150N	Auricolari Tradizionali per: BenQ-Siemens AL21	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Blackberry 7100g - 7230 - 7290 - 8700g	10,00
AVV870N	Auricolari Tradizionali per: Daewoo DW612 - DW613	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Dbtel 6638	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Enteos i-GO 610 - I-GO 620	10,00
AVV59T28ON	Auricolari Tradizionali per: Ericsson A 2618s - A 2628s - R 310s - R 320s - R 380 - R 520 - R 600 - T 20 - T 20e - T 28 World - T 28s - T 29 - T 39 - T 65 - T 66 - T 68m	10,00

AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Haier V1000	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Handspring Treo 600	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: KN Mobile KN200 - KN300	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: LG B2050 - C1100 - C2200 - C3100 - C3300 - C3380 - F2300 - F2400 - F3000 - G5210 - G5220 - G5300 - G5400 - G5410 - G5500 - G7030 - G7050 - G7100 - G7110 - G8000 - KG220 - KP291 - KP293 - L1100 - L3100 - L341i - L342i - L343i - S5100 - S5200 - T5100 - U8110 - U8120 - U8130 - U8138 - U8150 - W3000 - W5200 - W7000 - W7020	10,00
AVV09E	Auricolari Tradizionali per: LG L342i	10,00
AVV5240N	Auricolari Tradizionali per: LG U300 - U8360 - U8550 - U880 - U890 - U900	10,00
AVV6360N	Auricolari Tradizionali per: LG U8180 - U8330	10,00
AVV5150N	Auricolari Tradizionali per: LG U8210 - U8380	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Mitsubishi M341i - M342i - M430i - M720 - MT 30 - MT 30D	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Motorola A1000 - A780 - A835 - A925 - C115 - C139 - C200 - C257 - C261 - C300 - C330 - C336 - C350 - C385 - C390 - C550 - C650 - C975 - E1000 - E365 - E378i - E380 - E398 - E680/E680i - M3188 - M3288 - M3588 - M3688 - M3888 - MPx200 - MPx220 - Rokr E1 - T720 - T720i - T720i New Look - Talkabout T180 - Talkabout T190 - Talkabout T191 - Talkabout T192 - Talkabout T2288 - Timeport T250 - Timeport T260 - Timeport T280 - Timeport T280i - V100 - V1050 - V150 - V177 - V180 - V220 - V235 - V300 - V360 - V3688 - V3690 - V400p - V50 - V51 - V525 - V535 - V547 - V550 - V60 - V600 - V60i - V620 - V635 - V66 - V66i - V690 - V70 - V80 - V878 - V975 - V980 - W377	10,00
AVV09E	Auricolari Tradizionali per: Motorola C261 - M3888 - MPx200 - StarTAC ETACS - T720 - T720i - T720i New Look - Talkabout T180 - Talkabout T190 - Talkabout T191 - Talkabout T192 - Talkabout T2288 - Timeport L7089 - Timeport P7389 - Timeport T250 - Timeport T260 - Timeport T280 - Timeport T280i - V100 - V150 - V180 - V220 - V300 - V3688 - V3690 - V400p - V50 - V51 - V525 - V60 - V600 - V60i - V66 - V66i - V70 - V80 - W205 - W208 - W218 - W220 - W375 - W380	10,00
AVV4100N	Auricolari Tradizionali per: Motorola E1070 - E770/V - L2 - L6 - L7 - PEBL U6 - SLVR L7 - V3 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - Z3 on/off	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Nec DB 2000 - DB 4000 - DB 4100 - DB 500 - DB 7000 - e101 - e122 - e228 - e313 - E323 - e525 - e606 - e616 - e616v - e808 - e808Y - N223i - N341i - N342i - N910	10,00
AVV09E	Auricolari Tradizionali per: Nec DB 2000 - DB 4000 - DB 4100 - DB 500 - DB 7000 - e122 - e228 - e313 - e525 - e606 - e616 - e808 - N223i - N341i	10,00
AVV1050N	Auricolari Tradizionali per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1600 - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2610 - 2626 - 2650 - 2652 - 3210 - 3330 - 3350 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 5210 - 5510 - 6030 - 6060 - 6510 - 6600 - 7280 - 7380 - 7650 - 8210 - 8250 - 8310 - 8800 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i - N-Gage - N-Gage QD	10,00
AVV2200N	Auricolari Tradizionali per: Nokia 3100 - 3120 - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 5070 - 5100 - 5140 - 5140i - 5500 - 6020 - 6021 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6111 - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6220 - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6260 - 6270 - 6280 - 6288 - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6810 - 6820 - 6822 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7360 - 7370 - 7373 - 7600 - 7610 - 7700 - 7710 - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E50 - E60 - E61 - E61i - E65 - E70 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N80 - N80 Internet Edition - N90 - N92 - N93 - N93i	10,00
AVV09E	Auricolari Tradizionali per: Nokia 8810	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Nokia 8810	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Onda N2020 - N2030	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Panasonic A100 - A102 - A200 - A210 - G50 - G51M - G60 - G70 - GD 35 - GD 52 - GD 55 - GD 67 - GD 75 - GD 76 - GD 87 - GD 92 - GD 93 - GD 95 - GD 96 - P341i - P342i - X100 - X11 - X200 - X300 - X400 - X500 - X60 - X70 - X701 - X77	10,00
AVV09E	Auricolari Tradizionali per: Panasonic A102 - GD 67 - GD 75 - GD 76 - GD 93 - GD 95 - GD 96 - X300 - X400 - X60 - X70	10,00
AVV2250N	Auricolari Tradizionali per: Panasonic GD 87 - P341i - P342i - X11 - X200 - X400 - X60 - X70 - X701 - X77	10,00
AVV09E	Auricolari Tradizionali per: Philips 162 - 350 - 355 - 530 - 535 - 568 - 639 - 650 - 755 - 855 - 859	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Philips 162 - 350 - 355 - 530 - 535 - 568 - 639 - 650 - 755 - 855 - 859	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Qtek 9090	10,00
AVV1320N	Auricolari Tradizionali per: Sagem MC 3000 - MC 920 - MC 922 - MC 932 - MC 940 - MW 3022 - MW 3026 - MW 930 - MW 936 - MY 3036 - MY G-5m - MY V55 - MY V65 - MY V75 - MY VS1 - MY VS2 - MY W8 - MY X-1w - MY X-2 - MY X-3 - MY X-4 - MY X-5 - MY X-5-2(v) - MY X-6 - MY X-6-2 - MY X-7 - MY X-2-2 - MY X-3-2 - MY X8	10,00
AVV870N	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-2100 - SGH-2200 - SGH-2400 - SGH-600 - SGH-800 - SGH-N100 - SGH-N300 - SGH-N400 - SGH-R200s - SGH-R210	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-A100 - SGH-A110 - SGH-A300 - SGH-A400 - SGH-A500 - SGH-C100 - SGH-C200 - SGH-D710 - SGH-E330 - SGH-E600 - SGH-E810 - SGH-P510 - SGH-S300 - SGH-S300M - SGH-X120 - SGH-X460 - SGH-X660	10,00
AVV09E	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-A100 - SGH-A110 - SGH-A300 - SGH-C100	10,00
AVV1940N	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-A800 - SGH-E100 - SGH-E400 - SGH-E700 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P400 - SGH-Q200 - SGH-S100 - SGH-S500 - SGH-T100 - SGH-T410 - SGH-T500 - SGH-V100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X430 - SGH-X450 - SGH-X600	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Sendo M550 - P200 - P220 - P600 - S200 - S230 - S300 - S330	10,00
AVV09E	Auricolari Tradizionali per: Sendo M550 - P200 - P220 - S200 - S230 - S300 - S330 - X	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Sharp GX10 - GX10i - GX15 - GX17 - GX20 - GX25 - GX30	10,00
AVV09E	Auricolari Tradizionali per: Sharp GX10 - GX17 - GX20 - GX25 - GX30	10,00
AVV09E	Auricolari Tradizionali per: Siemens A50	10,00
AVV2150N	Auricolari Tradizionali per: Siemens A52 - A55 - A57 - A60 - A62 - A65 - A70 - A75 - AL21 - AX72 - AX75 - C55 - C60 - C62 - C65 - C72 - C75 - CF110 - CF62 - CF75 - CFX65 - CL75 - CT65 - CV65 - CX65 - CX75 - CXT65 - M55 - M65 - M75 - MC60 - S55 - SF65 - SK65 - SL55 - SL65 - SX1 - Xelibri 1 - Xelibri 2 - Xelibri 3 - Xelibri 4 - Xelibri 5 - Xelibri 7	10,00
AVV4870N	Auricolari Tradizionali per: Sony-Ericsson C510 - C702 - C901 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K850i - M600i - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W960i - W980i - W995 - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780 on/off	10,00
AVV59T280N	Auricolari Tradizionali per: Sony-Ericsson F500i - J200i - J210i - J300i - K300i - K600i - K608i - K700i - P800 - P900 - P910 - P910i - S700i - T100 - T105 - T200 - T230 - T290i - T300 - T310 - T610 - T630 - T68i - V800 - Z1010 - Z200 - Z300i - Z600 - Z800i	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Telit ES 530 - G80 - G82 - G83 - GM 822 - GM 824 - GM 882 - T90 - T91	10,00
AVV09E	Auricolari Tradizionali per: Telit GM 822 - GM 824 - GM 832 - GM 882	10,00
AVV870N	Auricolari Tradizionali per: VK Mobile VG107	10,00

AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Vodafone 710 - Primofonino D100 - Primofonino D101	10,00
AVV1300N	Auricolari Tradizionali per: Zte F866	10,00
Accessori telefonia - Batterie		
AHC092	Batterie cordless	12,00
AHC067	Batterie cordless per: Alcatel 2690 - 4074 - 4074B - DECT	6,50
AHC103	Batterie cordless per: Alcatel AltiSet Easy - Vocal	11,50
AHC020	Batterie cordless per: Bellphone 31001 - 32011	8,50
AHC067	Batterie cordless per: Bosch Dect-Com 557	6,50
AHC067	Batterie cordless per: Brondi Devils - King - Leo - Mambo - Mambo S - Millennio - Millennium - Slalom - Spazio - Ufo - Voce S	6,50
AHC066	Batterie cordless per: Brondi Picnic	8,00
AHC118	Batterie cordless per: Citizen TF500	8,50
AHC020	Batterie cordless per: Cobra CP1105A - CP110SA - CP115SA - CP120SA - CP130SA - CP140SA - CP205SA - CP250S - CP260SA - CP301S - CP302S - CP310S - CP320S - CP355S - CP440S - CP445S - CP447S - CP450S - CP460S	8,50
AHC108	Batterie cordless per: Ericsson DT230 - DT260	11,50
AHC125E	Batterie cordless per: General Electric 9515	9,00
AHC067	Batterie cordless per: Grundig 510 - 700 - 860 - AM 802 - CP-830 - CP-850 - Dect - Dect Plus	6,50
AHC067A	Batterie cordless per: Hagenuk Home Handy - Picò	12,00
AHC067	Batterie cordless per: Hagenuk Home Handy - Picò - Topass	6,50
AHC067	Batterie cordless per: Hi-Tel Voice Express 1840 - Voice Express 1860 - Voice Express 922 - Voice Express 923 - Voice Express 924	6,50
AHC090	Batterie cordless per: Hi-Tel Voice Express 933 - Voice Express 933 Plus	8,50
AHC067	Batterie cordless per: Itt Avanguard - Focus	6,50
AHC113	Batterie cordless per: Itt Millennium	11,50
AHC112	Batterie cordless per: Itt Spring Light	11,00
AHC067	Batterie cordless per: Kenwood ISD 30	6,50
AHC119	Batterie cordless per: Master Aladino	6,50
AHC067	Batterie cordless per: Master Bit - Dectel - Energy - Facile - Sinergy	6,50
AHC090	Batterie cordless per: Master Liberty - Micro Dect - Piuma - Privacy - Super Liberty	8,50
AHC064	Batterie cordless per: Master Micro Dect - Mini Dect - Pret a Porter	9,00
AHC063	Batterie cordless per: Master Smarty	8,50
AHC065	Batterie cordless per: Master Super Liberty	8,50
AHC020	Batterie cordless per: Northwest Bell EXC 32011	8,50
AHC020	Batterie cordless per: Panasonic KX-3806 - KX-T3856 - KX-T3880R	8,50
AHC067	Batterie cordless per: Panasonic KX-T706 - KX-T707 - KX-TCD 700 - KX-TCD 915JT - KX-TCD-735 - KX-TCD705 - KX-TCD715 - KX-TCD725 - KX-TCD920	6,50
AHC067A	Batterie cordless per: Panasonic KX-TCD706 - KX-TCD707 - KX-TCD715 - KX-TCD915JT - KX-TCD920	12,00
AHC067	Batterie cordless per: Philips 5400 - 5600 - 6120 - 6210 - 6311 - 6400 - 6523 - 6533 - 6800 - Aloris 2100 - Americas - Evalia - Kala 200 - Kala Plus - Kala Vox - Memo - Metropolitan - Onis - Onis 2 - TD6131 - Vox	6,50
AHC122	Batterie cordless per: Philips Aleor 300 - Dect 211 - Dect 2113/trio - kala 300/vox - kala 3351/vox - Xalio 300	9,00
AHC079	Batterie cordless per: Philips Aloris 5100 - Gipsy - Xalio 6100 - Xalio 6200 - Xalio 6600 - 6820 - 6850 - Xalio 6820 - Xalio 6850	8,00
AHC021	Batterie cordless per: Philips Golf - TD9201 - TD9202 - TD9203 - TD9204 - TD9802 - TD9894	8,50
AHC119	Batterie cordless per: Philips Kala 200 - Kala 200 Plus - Kala 200 Vox - Onis 200 - Onis Vox 2	6,50
AHC116	Batterie cordless per: Philips Xalio 200	17,00
AHC106	Batterie cordless per: Sagem WP1130 - WP1232 - WP2132	17,00
AHC067	Batterie cordless per: Samsung DECT 6150 - SP-R5200	6,50
AHC087	Batterie cordless per: Samsung SP-R5050 - SP-R5060	11,50
AHC105	Batterie cordless per: Samsung SP-R5210	12,00
AHC104	Batterie cordless per: Samsung SP-R6100	13,00
AHC019	Batterie cordless per: Samsung SP-R915	8,50
AHC073	Batterie cordless per: Samsung SP-R920	9,00
AHC067A	Batterie cordless per: Siemens 1000S - 1010 - 1015 - 1020 - 1030 - 1054 Dect - 1054 Isdn - 2000 - 2010 - 2010F1 - 2015 - 4010 - 4015 - 900 - 910 - Dectop	12,00
AHC067	Batterie cordless per: Siemens 1010 - 1015 - 1020 - 1030 - 1054 - 1054 Isdn - 2000 - 2010F1 - 2011 - 2015 Plus - 2016 - 2020 - 2021 - 2030 - 2031 - 2050 - 2060 - 3010 Classic - 3010 Comfort - 3015 Classic - 3015 Comfort - Citytel - Dectop - Gigaset 900 - Totem - View	6,50
AHC098	Batterie cordless per: Siemens Cititel Pocket - Cititel View - Gigaset 2000L - Gigaset 2010 700 mAh	17,00
AHC076	Batterie cordless per: Siemens Gigaset 100 - Gigaset 200 - Gigaset A100	12,00
AHC020	Batterie cordless per: Southwest Bell FF1700 - FF700	8,50
AHC067	Batterie cordless per: Swatch Cordless - Cordless Dect	6,50
AHC067A	Batterie cordless per: Swatch Cordless - Cordless Dect	12,00
AHC119	Batterie cordless per: Telecom Aladino 2 - Aladino MMS 2 - Aladino2 New - Junior	6,50
AHC123	Batterie cordless per: Telecom Aladino Flip - Aladino slim 650 mAh	23,50
AHC124	Batterie cordless per: Telecom Aladino Micro - Aladino Micro new	23,50
AHC125	Batterie cordless per: Telecom Aladino WiFi	23,50
AHC117	Batterie cordless per: Telecom Brio	8,50
AHC066	Batterie cordless per: Telecom Brondi Picnic	8,00
AHC098	Batterie cordless per: Telecom City 2000 700 mAh	17,00
AHC067	Batterie cordless per: Telecom City Dect - Citytel - Dectop - Dectop Free - Dectop New - Decty - Denver View - Ellepi Euro - Ellepicity - Free Basic - Free Plus - Memo - New - Onis - Sinus 431D - Sirio - Totem - Totem Memo - Totem View	6,50
AHC106	Batterie cordless per: Telecom Colors View	17,00
AHC063	Batterie cordless per: Telecom Deco	8,50
AHC090	Batterie cordless per: Telecom Eugenio	8,50
AHC079	Batterie cordless per: Telecom Gipsy	8,00
AHC021	Batterie cordless per: Telecom Golf - Memo	8,50
AHC065	Batterie cordless per: Telecom Liberty	8,50
AHC067	Batterie cordless per: Tie Ellepi Euro	6,50

AHC067A	Batterie cordless per: Tie Ellepi Euro	12,00
AHC020	Batterie cordless per: Uniden 3101 - 3102 - 3800 - 3810 - 4102 - 4800	8,50
AHC067	Batterie cordless per: Urmet Decty	6,50
AHC067A	Batterie cordless per: Urmet Decty	12,00
AHC067	Batterie cordless per: VT Telematica Happy Dect	6,50
AL59T60S	Batterie litio	20,00
AL486S	Batterie litio per: Alcatel One Touch 156 - One Touch 355	20,00
AL715S	Batterie litio per: Alcatel One Touch 256 interna 500 mAh	20,00
AL304S	Batterie litio per: Alcatel One Touch 320 interna	20,00
AL169S	Batterie litio per: Alcatel One Touch 331 - One Touch 332 - One Touch 511 - One Touch 512 - One Touch 525 - One Touch 526 - One Touch 531 - One Touch 711 interna	20,00
AL156S	Batterie litio per: Alcatel One touch 500 - One Touch 501 - One Touch 701 nera	20,00
AL289S	Batterie litio per: Alcatel One Touch 535 - One Touch 556 - One Touch 565 - One Touch 735 - One Touch 735i interna	20,00
AL374S	Batterie litio per: Alcatel One Touch 756 interna	20,00
AL396S	Batterie litio per: Alcatel One Touch 835	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 batteria esterna universale	34,90
POWMIRACLE	Batterie litio per: Amoi 3 Skypephone batteria esterna universale	34,90
AL792S	Batterie litio per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S	25,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Mini - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Photo - Touch batteria esterna universale	34,90
AL746S	Batterie litio per: Apple iPhone GSM (1^ vers.)	26,50
AL406S	Batterie litio per: BenQ A500 bianca	20,00
AL399S	Batterie litio per: BenQ M300	20,00
AL762S	Batterie litio per: BenQ S80 silver	20,00
AL592S	Batterie litio per: BenQ-Siemens AL21	20,00
AL709S	Batterie litio per: BenQ-Siemens CL71 interna	20,00
AL355S	Batterie litio per: BenQ-Siemens CT72 - CT75 - CT81 - CV72 - CV75 - CV81 - CXI65 - CXI70 - CXT70 - CXT75 - CXV65 - CXV70 - CXV75 - S75 - SP65 interna	20,00
AL702S	Batterie litio per: BenQ-Siemens EF51 interna	20,00
AL712S	Batterie litio per: BenQ-Siemens EF71 interna	20,00
AL689S	Batterie litio per: BenQ-Siemens EL71 interna	20,00
AL751S	Batterie litio per: BenQ-Siemens S500	20,00
AL713S	Batterie litio per: BenQ-Siemens S68 interna 500 mAh	20,00
AL744S	Batterie litio per: BenQ-Siemens S700 silver	20,00
AL714S	Batterie litio per: BenQ-Siemens S81 interna	20,00
AL690S	Batterie litio per: BenQ-Siemens S88 interna	20,00
AL763S	Batterie litio per: BenQ-Siemens SF71 interna	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Blackberry 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6510 - 7100g - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold batteria esterna universale	34,90
AL584S	Batterie litio per: Blackberry 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6710 - 6720 - 6750 - 7210 - 7230 - 7250 - 7280 - 7290 - 7730 - 7750 - 7780 interna	20,00
AL749S	Batterie litio per: Blackberry 7100 - 7100g - 7100r - 7100t - 7100v - 7100x - 7130g - 7130v - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8700c - 8700g - 8707v	31,00
AL750S	Batterie litio per: Blackberry 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8220 Pearl Flip	23,00
AL782S	Batterie litio per: Blackberry 8800 - 8820 - 8830	23,00
AL814S	Batterie litio per: Blackberry 8900 Curve - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour	23,00
AL826S	Batterie litio per: Blackberry 9000 Bold	23,00
AL138S	Batterie litio per: Ericsson A 2618s - A 2628s interna	20,00
AL59T28US	Batterie litio per: Ericsson R 320s - R 520 - T 28 World - T 28s - T 29 - T 39 nero	20,00
AL201S	Batterie litio per: Ericsson R 600 interna	20,00
AL59T20S	Batterie litio per: Ericsson T 20 - T 20e nera	20,00
AL59T66S	Batterie litio per: Ericsson T 66	20,00
AL59T68SB	Batterie litio per: Ericsson T 68m bianca	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Garmin-Asus Nuvifone M10 batteria esterna universale	34,90
AL240S	Batterie litio per: Hop Mobile HM-206 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-88 interna	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Hop Mobile HM-501 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-Senior batteria esterna universale	34,90
AL309S	Batterie litio per: Hop Mobile HM-501 - HM-Senior interna 650 mAh	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Htc Advantage X7500 - Desire - Dream - Hero - Legend - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P3470 - P3600 - P4550 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Snap - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD Mini - Touch HD T8282 - Touch HD2 (Leo) - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II batteria esterna universale	34,90
AL835S	Batterie litio per: Htc P3300 - P3350	20,00
AL836S	Batterie litio per: Htc P3600	25,00
AL837S	Batterie litio per: Htc S630 - S710 (Vox) - S730	23,00
AL805S	Batterie litio per: Htc Touch Cruise - Touch Find	20,00
AL812S	Batterie litio per: Htc Touch Diamond	20,00
AL847S	Batterie litio per: Htc Touch HD T8282	23,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GD910 Watch Phone - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP233 - KP235 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970 batteria esterna universale	34,90
AL441S	Batterie litio per: LG C1100 silver	20,00

AL756S	Batterie litio per: LG C1150 nera	20,00
AL401S	Batterie litio per: LG C2200 blu	20,00
AL433S	Batterie litio per: LG C3100 - C3300 - L342i - T5100 interna	20,00
AL237S	Batterie litio per: LG G5200 - G5210 - G5250 - W5200 SILVER	20,00
AL268S	Batterie litio per: LG G5300 silver	20,00
AL283S	Batterie litio per: LG G5400 - G5410 silver	20,00
AL235SB	Batterie litio per: LG G7000 - W7000 - W7020 blu	20,00
AL235SS	Batterie litio per: LG G7000 - W7000 - W7020 silver	20,00
AL301S	Batterie litio per: LG G7030 silver	20,00
AL340S	Batterie litio per: LG G7050 silver	20,00
AL284SS	Batterie litio per: LG G7100 silver	20,00
AL339S	Batterie litio per: LG G8000 - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U8138 - U8150 - U8180 - U8210 - U8330 - U8360 - U8380 - U8550 - W8000 interna	20,00
AL818S	Batterie litio per: LG HB620 - KB620 - KC910 Renoir - KM900 - KU990 Viewty	20,00
AL850S	Batterie litio per: LG KC550 - KC780 - KP500/501/502 Cookie	20,00
AL820S	Batterie litio per: LG KE590 nera	20,00
AL700S	Batterie litio per: LG KE600 interna	20,00
AL843S	Batterie litio per: LG KE770 - KF510	20,00
AL699S	Batterie litio per: LG KE820 interna	20,00
AL730S	Batterie litio per: LG KE970 - KF600 - KF750 Secret - KU970 - U970 interna 700 mAh	20,00
AL727S	Batterie litio per: LG KF310 - KU250 - KU385	20,00
AL899S	Batterie litio per: LG KF700	20,00
AL860S	Batterie litio per: LG KF900 Prada	20,00
AL858S	Batterie litio per: LG KG225 black	20,00
AL767S	Batterie litio per: LG KG300 interna	20,00
AL596S	Batterie litio per: LG KG800 nera	20,00
AL596SP	Batterie litio per: LG KG800 pink	20,00
AL596SW	Batterie litio per: LG KG800 white	20,00
AL652S	Batterie litio per: LG KG810 black 600 mAh	20,00
AL808S	Batterie litio per: LG KM380 - KS360 Tribe - KT525 interna	20,00
AL807S	Batterie litio per: LG KP100 - KP233	20,00
AL821S	Batterie litio per: LG KS10 nera	20,00
AL822S	Batterie litio per: LG KS20 black	20,00
AL662S	Batterie litio per: LG KU800 black	20,00
AL758S	Batterie litio per: LG KU950 silver	20,00
AL432S	Batterie litio per: LG L1100 silver	20,00
AL368S	Batterie litio per: LG L3100	20,00
AL739SB	Batterie litio per: LG L600V - U450 black	20,00
AL739S	Batterie litio per: LG L600V silver	20,00
AL184S	Batterie litio per: LG LG 500 - LG 600 interna	20,00
AL838S	Batterie litio per: LG S5200 black	20,00
AL728S	Batterie litio per: LG U300 black	20,00
AL664S	Batterie litio per: LG U310 black	20,00
AL664SW	Batterie litio per: LG U310 white	20,00
AL857S	Batterie litio per: LG U370 Disney	20,00
AL668S	Batterie litio per: LG U830/KU830 black	20,00
AL533SN	Batterie litio per: LG U880 nera	20,00
AL533S	Batterie litio per: LG U880 Silver	20,00
AL757SS	Batterie litio per: LG U890 silver	20,00
AL582SN	Batterie litio per: LG U900 black	25,00
AL582S	Batterie litio per: LG U900 silver	25,00
AL775S	Batterie litio per: LG U960 black	20,00
AL775SS	Batterie litio per: LG U960 silver	20,00
AL193S	Batterie litio per: LG W510 blu	20,00
AL745S	Batterie litio per: Mitac Mio A700 interna	25,00
AL155S	Batterie litio per: Mitsubishi Trium Cosmo @	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Momodesign MD-1 batteria esterna universale	34,90
AL701S	Batterie litio per: Momodesign MD-1 interna	20,00
AL776S	Batterie litio per: Momodesign MD-2 interna	20,00
AL398S	Batterie litio per: Motorola A1000 interna	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Motorola A1200e - A780 - Aura - BackFlip - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - Milestone - MOTO Q9h - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - U9 ROKR - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - V8 - V9 - VE66 - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8 batteria esterna universale	34,90
AL402S	Batterie litio per: Motorola A1200e - C975 - C980 - E1000 - E1070 - E770/V - K3 - MOTO Q9h - Rokr E2 - V1050 - V1075 - V235 - V360 - V975 - V980 - W175 - W180 - W205 - W208 - W220 - W230 - W270 - W375 - W377 - W397 - W510	20,00
AL298S	Batterie litio per: Motorola A835 - A925 interna	20,00
AL212S	Batterie litio per: Motorola Accompli 008 - Accompli A6188	20,00
AL538S	Batterie litio per: Motorola Aura - C257 - C261 - K1/K1im - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - SLVR L7 - V3x - VE66 - Z3 - Z6 interna	20,00
AL378S	Batterie litio per: Motorola C115 - C118 - C139 - C140 - C155 - V171 - V177 interna	20,00
AL255S	Batterie litio per: Motorola C150 - C250 - C350 - C385 - C390 - C450 - C550 - C650 - E380 - V150 - V180 - V220 interna	20,00
AL375S	Batterie litio per: Motorola C200 - C201 interna	20,00
AL226S	Batterie litio per: Motorola C330 - C336 interna	20,00
AL81S	Batterie litio per: Motorola CD920 - CD930 interna	20,00
AL306S	Batterie litio per: Motorola E365 interna	20,00

AL381S	Batterie litio per: Motorola E390 - E398 - Rokr E1 interna	20,00
AL174US	Batterie litio per: Motorola E680/E680i - Timeport T280 - Timeport T280i - V300 - V400p - V500 - V525 - V535 - V547 - V550 - V60 - V600 - V60i - V620 - V635 interna	20,00
AL137S	Batterie litio per: Motorola M 6088 silver	20,00
AL696S	Batterie litio per: Motorola Motofone F3 interna	20,00
AL326S	Batterie litio per: Motorola MPx200 interna	20,00
AL519S	Batterie litio per: Motorola MPx220 interna	20,00
AL410S	Batterie litio per: Motorola PEBL U6 - V3 - V3i interna	20,00
AL47S	Batterie litio per: Motorola StarTAC 130 - StarTAC ETACS nera	20,00
AL216S	Batterie litio per: Motorola T720 - T720i - T720i New Look interna	20,00
AL147S	Batterie litio per: Motorola Timeport L7089 - Timeport P7389 - Timeport T250 - Timeport T260 - V100 - V3688 - V3690 - V50 - V51 interna	20,00
AL743S	Batterie litio per: Motorola U9 ROKR - V8 - V9 interna	20,00
AL683S	Batterie litio per: Motorola V3xx - V6 MAXX interna	20,00
AL171SB	Batterie litio per: Motorola V66 - V66i blu	20,00
AL171SS	Batterie litio per: Motorola V66 - V66i silver	20,00
AL196S	Batterie litio per: Motorola V70 interna	20,00
AL227S	Batterie litio per: Motorola V750 interna	20,00
AL89S	Batterie litio per: Nec DB 2000 grigia	20,00
AL124S	Batterie litio per: Nec DB 4000 - DB 4100 nera	20,00
AL191S	Batterie litio per: Nec DB 7000 argento	20,00
AL479S	Batterie litio per: Nec e101 - N342i interna	20,00
AL677S	Batterie litio per: Nec e122 interna	20,00
AL346S	Batterie litio per: Nec e228 - e313 - E323 interna	20,00
AL418S	Batterie litio per: Nec e338	20,00
AL249S	Batterie litio per: Nec e525 - N221i - N341i silver	20,00
AL246XL	Batterie litio per: Nec e606	20,00
AL246S	Batterie litio per: Nec e606 blu	20,00
AL290S	Batterie litio per: Nec e616	20,00
AL319S	Batterie litio per: Nec N223i silver	20,00
AL333S	Batterie litio per: Nec N331i - N400i - N700 interna	20,00
AL553S	Batterie litio per: Nec N343i interna	20,00
AL309S	Batterie litio per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1680 Classic - 1800 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2610 - 2626 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3650 - 3660 - 5030 - 5130 - 6030 - 6085 - 6086 - 6230 - 6230i - 6267 - 6270 - 6555 - 6600 - 6620 - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6820 - 6822 - 7200 - 7600 - 7610 - E50 - E60 - N-Gage - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N91 - N91 8GB interna 650 mAh	20,00
AL240S	Batterie litio per: Nokia 1100 - 1101 - 1112 - 1200 - 1202 - 1600 - 1661 - 1662 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2600 - 2610 - 2626 - 2690 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3120 - 3300 - 3500 - 3610 Fold - 3650 - 3660 - 5100 - 6030 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6125 - 6131 - 6136 - 6170 - 6230 - 6230i - 6260 - 6270 - 6300 - 6300i - 6301 - 6600 - 6620 - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6820 - 6822 - 7200 - 7600 - 7610 - E50 - E60 - N-Gage - N70 - N70 Music Edition - N71 - N91 interna	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E52 - E55 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N90 - N900 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6 batteria esterna universale	34,90
AL220S	Batterie litio per: Nokia 2100 - 3200 - 3300 - 6220 - 6610 - 6610i - 7210 - 7250 - 7250i - 7650 - 8250 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i interna	20,00
AL666S	Batterie litio per: Nokia 2600 Classic - 7510 Supernova - N75 interna	20,00
AL549S	Batterie litio per: Nokia 2630 - 2760 - 5000 - 6111 - 7070 Prism - 7370 - 7373 - 7500 - N76 interna	20,00
AL810S	Batterie litio per: Nokia 2680 Slide - 3600 Slide - 3710 Fold - 7020 - 7100 Supernova - 7610 Supernova interna	20,00
AL753S	Batterie litio per: Nokia 2720 Fold - 5310 - 5630 - 6600 Fold - 6700 Slide - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - x3 interna	20,00
AL791S	Batterie litio per: Nokia 3120 Classic - 5330 - 5530 - 5730 - 6212 Classic - 6216 Classic - 6600 Slide - 6600i Slide - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - E66 - E75	20,00
AL367S	Batterie litio per: Nokia 3220 - 3230 - 5070 - 5140 - 5140i - 5200 - 5300 - 5320 - 5500 - 6020 - 6021 - 6060 - 6070 - 6080 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 7260 - 7360 - N80 - N80 Internet Edition - N90 interna	20,00
AL454S	Batterie litio per: Nokia 3250 - 6151 - 6233 - 6234 - 6280 - 6288 - 9300 Communicator - 9300i - N73 - N73 Music Edition - N93 interna	20,00
AL143S	Batterie litio per: Nokia 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3510 - 3510i - 5510 - 6650 - 6800 interna	20,00
AL806S	Batterie litio per: Nokia 3720 Classic - 5220 - 6303 Classic - 6730 Classic - C5	20,00
AL73S	Batterie litio per: Nokia 5110 - 6110 - 6150 - 6210 - 6310 - 6310i - 7110 - Ringo nera	20,00
AL121S	Batterie litio per: Nokia 5210 - 6510 - 7650 - 8210 - 8310 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i interna	20,00
AL832S	Batterie litio per: Nokia 5228 - 5230 - 5800 - N900 - X6	20,00
AL734S	Batterie litio per: Nokia 5610 - 5700 - 6110 Navigator - 6220 Classic - 6500 Slide - 7390 - 8600 Luna interna	20,00
AL692S	Batterie litio per: Nokia 6210 Navigator - 6290 - 6710 Navigator - E65 - N93i - N95 - N96 interna	20,00
AL771S	Batterie litio per: Nokia 6500 Classic - 7900 Prism interna	20,00
AL760S	Batterie litio per: Nokia 6720 Classic - E51 - N81 - N81 8GB - N82 interna	20,00
AL742S	Batterie litio per: Nokia 6760 Slide - E52 - E55 - E61i - E63 - E71 - E72 - E90 - N97 interna	20,00
AL426S	Batterie litio per: Nokia 7700 - 7710 - 9500 Communicator - E61 - N92 interna	20,00
AL503S	Batterie litio per: Nokia 8800 interna	20,00

AL781S	Batterie litio per: Nokia 8800 Sirocco - 8800 Sirocco Gold interna	20,00
AL84S	Batterie litio per: Nokia 8810 cromata	20,00
AL84SN	Batterie litio per: Nokia 8810 nera	20,00
AL107S	Batterie litio per: Nokia 9110 Communicator - 9110i Communicator	20,00
AL188S	Batterie litio per: Nokia 9210 Communicator - 9210i Communicator grigia	20,00
AL752S	Batterie litio per: Nokia N78 - N79 - N95 8GB interna	20,00
AL844S	Batterie litio per: Nokia N85 - N86 8MP	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: O2 XDA Argon - XDA Cosmo - XDA Exec - XDA mini S - XDA Neo - XDA Nova - XDA Orbit - XDA Orion - XDA Stealth - XDA Stellar - XDA Terra - XDA Trion batteria esterna universale	34,90
AL263S	Batterie litio per: Onda N1000 interna	20,00
AL703S	Batterie litio per: Onda N2020 interna	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Onda N4000 batteria esterna universale	34,90
AL731S	Batterie litio per: Palm Treo 650 interna 1800 mAh	31,00
AL382S	Batterie litio per: Panasonic A100 - A102 - X300 interna	20,00
AL305SR	Batterie litio per: Panasonic G50 - G51M rossa	20,00
AL305SS	Batterie litio per: Panasonic G50 - G51M silver	20,00
AL278S	Batterie litio per: Panasonic G60 interna	20,00
AL111S	Batterie litio per: Panasonic GD 30 - GD 50	20,00
AL146S	Batterie litio per: Panasonic GD 52 interna	20,00
AL251S	Batterie litio per: Panasonic GD 55	20,00
AL221S	Batterie litio per: Panasonic GD 67 interna	20,00
AL192US	Batterie litio per: Panasonic GD 75 - GD 76 nera	20,00
AL225S	Batterie litio per: Panasonic GD 87 - GD85 silver	20,00
AL225US	Batterie litio per: Panasonic GD 87 - GD85 silver	20,00
AL108S-B	Batterie litio per: Panasonic GD 90 blu	20,00
AL108S-S	Batterie litio per: Panasonic GD 90 silver	20,00
AL140SB	Batterie litio per: Panasonic GD 92 blu	20,00
AL140S	Batterie litio per: Panasonic GD 92 silver	20,00
AL190US	Batterie litio per: Panasonic GD 95 - GD 96 silver	20,00
AL313S	Batterie litio per: Panasonic P341i - X70 - X88 grigia	20,00
AL498S	Batterie litio per: Panasonic VS3 interna	20,00
AL385S	Batterie litio per: Panasonic X200 - X400 interna	20,00
AL328S	Batterie litio per: Panasonic X60	20,00
AL419S	Batterie litio per: Panasonic X700 - X701 interna	20,00
AL466S	Batterie litio per: Panasonic X800 interna	20,00
AL165S	Batterie litio per: Philips 268 - 288 - Az@lis 238 interna	20,00
AL281S	Batterie litio per: Philips 330 interna	20,00
AL324S	Batterie litio per: Philips 350 - 355 - 530 - 535 - 755 interna	20,00
AL282S	Batterie litio per: Philips 630 silver	20,00
AL435S	Batterie litio per: Philips 639 - 855 - 859 interna	20,00
AL485S	Batterie litio per: Philips 655	20,00
AL218S	Batterie litio per: Philips Fisio 120 - Fisio 121 interna	20,00
AL202S	Batterie litio per: Philips Fisio 620 - Fisio 625 interna	20,00
AL69S	Batterie litio per: Philips Genie - Genie 2000 - Genie DB - Genie Sport	20,00
AL122SV	Batterie litio per: Philips Xenium 929 - Xenium 939 - Xenium 969	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Qtek 8300 - 8310 - 9000 - 9100 - P4350 - S100 - S110 - S200 batteria esterna universale	34,90
AL132S	Batterie litio per: Sagem MC 920 - MC 940 - MC 950 - MW 930	20,00
AL703S	Batterie litio per: Sagem MY 100X - MY 101X - MY 201X - MY 202X - MY 210/212X - MY C-4 - MY C5-2 interna	20,00
AL716S	Batterie litio per: Sagem MY 200X interna 500 mAh	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Sagem MY 210/212X - MY 215X - MY 400/401C - MY 401Z - MY 405X - MY 501C - MY 501X batteria esterna universale	34,90
AL711S	Batterie litio per: Sagem MY C2-2 silver	20,00
AL512S	Batterie litio per: Sagem MY C2-3 silver	20,00
AL473S	Batterie litio per: Sagem MY C3-2 - MY C4-2 - MY Z5 - MY Z55 interna	20,00
AL535S	Batterie litio per: Sagem MY C5-2v - MY C5-3 - MY VS3 interna	20,00
AL438S	Batterie litio per: Sagem MY Mobile TV1 - MY X8	20,00
AL214S	Batterie litio per: Sagem MY T22 - MY V65 - MY X-1 - MY X-3 - MY X-5 - MY X-1-2 - MY X-2-2 interna	20,00
AL351S	Batterie litio per: Sagem MY V55 - MY V56 - MY VS1 - MY VS2 - MY X-5-2(v) interna	20,00
AL270S	Batterie litio per: Sagem MY V65 - MY V75 - MY X-6 - MY X-7 interna	20,00
AL488S	Batterie litio per: Sagem MY V76 - MY X-6-2	20,00
AL603S	Batterie litio per: Samsung B2100 Xplorer - E1110 - SGH-B100 - SGH-B200 - SGH-F310 - SGH-i320 - SGH-M110 - SGH-P180 - SGH-P900 - SGH-P910 - SGH-P920	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - SGH-C170 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-G810 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60 batteria esterna universale	34,90
AL809S	Batterie litio per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - C3050 - S7350 Ultra S - S8300 Ultra Touch - SGH-B460 - SGH-E740 - SGH-F110 - SGH-i610 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J750 - SGH-L600 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-Z170	20,00

AL788S	Batterie litio per: Samsung B3410 - B5310 Corby Pro - C3060 - C3510 Genoa - C5510 - M5650 Corby Wi-Fi - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3650 Corby - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7330 Soul - S8500 Wave - SGH-F400 - SGH-J800 - SGH-L700 - SGH-P220 - SGH-P260 - SGH-ZV60	20,00
AL865S	Batterie litio per: Samsung B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i8320 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360	23,00
AL577S	Batterie litio per: Samsung E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1150 - E1310 - E1360 - E2100 - E2210 - S3030 Tobi - S3100 - S3110 - S5150 Diva Folder - SGH-B130 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B320 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C140 - SGH-C160 - SGH-C240 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-C270 - SGH-C300 - SGH-C450 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D720 - SGH-D730 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E251 - SGH-E380 - SGH-E420 - SGH-E500 - SGH-E900 - SGH-F250 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-S401i - SGH-S501i - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X180 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X630 - SGH-X680/X680V interna	20,00
AL816S	Batterie litio per: Samsung E2510 - M3510 Beat B - S3500 - S3550 Shark 3 - SGH-E590 - SGH-E790 - SGH-S720i	20,00
AL840S	Batterie litio per: Samsung i5500 Corby Smartphone - i7110 - i8510 Innov8 - SGH-D780 - SGH-G810 - SGH-i550 - SGH-P960	20,00
AL815S	Batterie litio per: Samsung i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - SGH-I900 Omnia	20,00
AL740S	Batterie litio per: Samsung M6710 Beat DISC - S3310 - SGH-E950 - SGH-L170 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-P940 - SGH-S7330 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul - SGH-Z240 interna	20,00
AL804S	Batterie litio per: Samsung S3600 - SGH-F330 - SGH-G400 - SGH-J400 - SGH-J770	20,00
AL608S	Batterie litio per: Samsung S5230 Star - SGH-U700 - SGH-Z560 - SGH-Z620 interna	20,00
AL167US	Batterie litio per: Samsung SGH-A300 silver	20,00
AL183SB	Batterie litio per: Samsung SGH-A400 bianca	20,00
AL183SN	Batterie litio per: Samsung SGH-A400 nera	20,00
AL211S	Batterie litio per: Samsung SGH-A800 silver	20,00
AL272S	Batterie litio per: Samsung SGH-C100 silver	20,00
AL413S	Batterie litio per: Samsung SGH-C200 silver	20,00
AL573SN	Batterie litio per: Samsung SGH-C210 nera	20,00
AL573S	Batterie litio per: Samsung SGH-C210 silver	20,00
AL344S	Batterie litio per: Samsung SGH-D410 silver	20,00
AL412SS	Batterie litio per: Samsung SGH-D500 silver	20,00
AL527S	Batterie litio per: Samsung SGH-D600 nera	20,00
AL527SS	Batterie litio per: Samsung SGH-D600 silver	20,00
AL575S	Batterie litio per: Samsung SGH-D800 interna	20,00
AL542S	Batterie litio per: Samsung SGH-D820 - SGH-P300 - SGH-Z510 interna	20,00
AL624S	Batterie litio per: Samsung SGH-D830 - SGH-E840 - SGH-U100 - SGH-U600 - SGH-X820 - SGH-X830 interna	20,00
AL842S	Batterie litio per: Samsung SGH-D880 - SGH-D980	20,00
AL646S	Batterie litio per: Samsung SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E690 - SGH-E780 interna	20,00
AL342S	Batterie litio per: Samsung SGH-E100 - SGH-X450 silver	20,00
AL380S	Batterie litio per: Samsung SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E318 silver	20,00
AL436S	Batterie litio per: Samsung SGH-E330 silver	20,00
AL493SB	Batterie litio per: Samsung SGH-E340 black	20,00
AL493S	Batterie litio per: Samsung SGH-E340 silver	20,00
AL507S	Batterie litio per: Samsung SGH-E350 silver	20,00
AL564SG	Batterie litio per: Samsung SGH-E360 dark grey	20,00
AL564S	Batterie litio per: Samsung SGH-E360 silver	20,00
AL708S	Batterie litio per: Samsung SGH-E390	20,00
AL481SR	Batterie litio per: Samsung SGH-E530 lavanda	20,00
AL481SO	Batterie litio per: Samsung SGH-E530 orange	20,00
AL769S	Batterie litio per: Samsung SGH-E570 - SGH-J700 interna	20,00
AL345S	Batterie litio per: Samsung SGH-E600 silver	20,00
AL522SN	Batterie litio per: Samsung SGH-E620 black	20,00
AL522S	Batterie litio per: Samsung SGH-E620 grigia	20,00
AL547S	Batterie litio per: Samsung SGH-E640	20,00
AL292SB	Batterie litio per: Samsung SGH-E700 blu	20,00
AL292SS	Batterie litio per: Samsung SGH-E700 silver	20,00
AL484SN	Batterie litio per: Samsung SGH-E720 nera	20,00
AL484S	Batterie litio per: Samsung SGH-E720 silver	20,00
AL514S	Batterie litio per: Samsung SGH-E730 - SGH-E738 nera	20,00
AL373S	Batterie litio per: Samsung SGH-E800 - SGH-E820 silver	20,00
AL373SR	Batterie litio per: Samsung SGH-E800 rosè	20,00
AL377S	Batterie litio per: Samsung SGH-E810 silver	20,00
AL741S	Batterie litio per: Samsung SGH-E830	20,00
AL759S	Batterie litio per: Samsung SGH-E880	20,00
AL578S	Batterie litio per: Samsung SGH-F480 - SGH-P520 - SGH-Z540 - SGH-Z630	20,00
AL841S	Batterie litio per: Samsung SGH-F490 - SGH-F700/V - M8800 Innov8 Touch	20,00
AL817S	Batterie litio per: Samsung SGH-G800 - SGH-L870	20,00
AL770S	Batterie litio per: Samsung SGH-i300 black	20,00
AL819S	Batterie litio per: Samsung SGH-i780	20,00
AL780S	Batterie litio per: Samsung SGH-L760	20,00
AL159S	Batterie litio per: Samsung SGH-M100 grigia	20,00
AL766SLB	Batterie litio per: Samsung SGH-M300 light blue	20,00
AL766SS	Batterie litio per: Samsung SGH-M300 silver	20,00
AL186S	Batterie litio per: Samsung SGH-N400 silver	20,00
AL204SB	Batterie litio per: Samsung SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-N628 blu chiaro	20,00
AL204S	Batterie litio per: Samsung SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-N628 silver	20,00
AL294S	Batterie litio per: Samsung SGH-P100 silver	20,00
AL768S	Batterie litio per: Samsung SGH-P310 interna	20,00
AL279S	Batterie litio per: Samsung SGH-P400 - SGH-P468	20,00

AL365S	Batterie litio per: Samsung SGH-P510 - SGH-P518 silver	20,00
AL428S	Batterie litio per: Samsung SGH-P730	20,00
AL181S	Batterie litio per: Samsung SGH-R200 blu navy	20,00
AL181SS	Batterie litio per: Samsung SGH-R200 silver	20,00
AL187S	Batterie litio per: Samsung SGH-R210 - SGH-R210s blu navy	20,00
AL213S	Batterie litio per: Samsung SGH-S100 silver	20,00
AL244S	Batterie litio per: Samsung SGH-S300 - SGH-S300M silver	20,00
AL726S	Batterie litio per: Samsung SGH-S400i grey	20,00
AL273S	Batterie litio per: Samsung SGH-S500 - SGH-S508 silver	20,00
AL194S	Batterie litio per: Samsung SGH-T100 silver	20,00
AL288S	Batterie litio per: Samsung SGH-T400 silver	20,00
AL691S	Batterie litio per: Samsung SGH-U700 - SGH-Z370 - SGH-Z720/V interna	20,00
AL243XL	Batterie litio per: Samsung SGH-V200 silver alta capacità	20,00
AL310S	Batterie litio per: Samsung SGH-X100 silver	20,00
AL491S	Batterie litio per: Samsung SGH-X140 silver	20,00
AL388S	Batterie litio per: Samsung SGH-X460 silver	20,00
AL463S	Batterie litio per: Samsung SGH-X480 silver	20,00
AL329S	Batterie litio per: Samsung SGH-X600 silver	20,00
AL567S	Batterie litio per: Samsung SGH-X620 silver	20,00
AL464S	Batterie litio per: Samsung SGH-X640 silver	20,00
AL607SB	Batterie litio per: Samsung SGH-X650 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V black	20,00
AL607SS	Batterie litio per: Samsung SGH-X650 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V silver	20,00
AL545S	Batterie litio per: Samsung SGH-X660 nera	20,00
AL545SS	Batterie litio per: Samsung SGH-X660 silver	20,00
AL347S	Batterie litio per: Samsung SGH-Z105 grigia	20,00
AL505S	Batterie litio per: Samsung SGH-Z140 nera	20,00
AL505SS	Batterie litio per: Samsung SGH-Z140 silver	20,00
AL639S	Batterie litio per: Samsung SGH-Z220 silver	20,00
AL476SW	Batterie litio per: Samsung SGH-Z300 bianca	20,00
AL476S	Batterie litio per: Samsung SGH-Z300 silver	20,00
AL729S	Batterie litio per: Samsung SGH-Z310 silver	20,00
AL839S	Batterie litio per: Samsung SGH-Z320i	20,00
AL616SB	Batterie litio per: Samsung SGH-Z400 black	20,00
AL616SS	Batterie litio per: Samsung SGH-Z400 silver	20,00
AL518SN	Batterie litio per: Samsung SGH-Z500 nera	20,00
AL518S	Batterie litio per: Samsung SGH-Z500 silver	20,00
AL539S	Batterie litio per: Samsung SGH-ZV10 nera	20,00
AL540S	Batterie litio per: Samsung SGH-ZV30 silver	20,00
AL630S	Batterie litio per: Samsung SGH-ZV40 dark warm grey	20,00
AL238S	Batterie litio per: Sendo D800 grigia	20,00
AL688S	Batterie litio per: Sharp 770SH interna	20,00
AL227S	Batterie litio per: Sharp GX10 - GX20 interna	20,00
AL332S	Batterie litio per: Sharp GX15 - GX17 - GX25 - GX30 - GX31 - GX32 interna	20,00
AL355S	Batterie litio per: Siemens A31 - AX72 - AX75 - C65 - C72 - C75 - CF62 - CFX65 - CT65 - CV65 - CX65 - CX70 - CX75 - CXT65 - M65 - M75 - S65 - SK65 interna	20,00
AL176S	Batterie litio per: Siemens A50 - C45 - M50 - MT50 interna	20,00
AL215S	Batterie litio per: Siemens A52 - A55 - A56 - A57 - A60 - A65 - A70 - A75 - C55 - C60 - M55 - MC60 - S55 - S57 interna	20,00
AL713S	Batterie litio per: Siemens AF51 interna 500 mAh	20,00
AL592S	Batterie litio per: Siemens AL21	20,00
AL127S	Batterie litio per: Siemens C35/C35i - M35i - S35i interna	20,00
AL263S	Batterie litio per: Siemens C62 - Xelibri 1 - Xelibri 8 interna	20,00
AL610S	Batterie litio per: Siemens CF110 Silver	20,00
AL252S	Batterie litio per: Siemens CL50	20,00
AL526S	Batterie litio per: Siemens CL75 interna	20,00
AL173S	Batterie litio per: Siemens ME45 - S45 - S45i interna	20,00
AL35XL	Batterie litio per: Siemens S4	20,00
AL179S	Batterie litio per: Siemens S40 interna	20,00
AL160S	Batterie litio per: Siemens SL42 - SL45 - SL45i silver	20,00
AL257S	Batterie litio per: Siemens SL55 silver	20,00
AL447S	Batterie litio per: Siemens SL65 - SL75	20,00
AL383S	Batterie litio per: Siemens SX1 interna	20,00
AL161S	Batterie litio per: Sony CMD J5 grigia	20,00
AL195S	Batterie litio per: Sony CMD J70 nera	20,00
AL134S	Batterie litio per: Sony CMD MZ5 - CMD Z5 silver	20,00
AL185S	Batterie litio per: Sony CMD Z7 interna	20,00
AL414S	Batterie litio per: Sony-Ericsson Aino - C702 - C903 - G502 - G700 - G705 - G900 - K530i - K550i - K550im - K630i - K660i - K800i - K810i - M600i - Naite - P1i - P990i - S302 - Satio - T700 - T715 - V640i - V800 - W205 - W300i - W302 - W395 - W595 - W610i - W660i - W715 - W850i - W880i - W900i - W950i - W960i - Z250i - Z320i - Z530i - Z610i - Z800i interna	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Sony-Ericsson Aspen - J132 - Vivaz - Vivaz Pro - Xperia X1 - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 batteria esterna universale	34,90
AL778S	Batterie litio per: Sony-Ericsson C510 - C902 - C905 - Jalous - K770i - K850i - R300i - S312 - S500i - T303 - T650i - W580i - W760i - W902 - W980i - W995 - Xperia X10 Mini Pro - Z770i - Z780	20,00
AL487S	Batterie litio per: Sony-Ericsson D750i - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - K200i - K220i - K600i - K608i - K610i - K610im - K618i - K750i - V600i - V630i - W350i - W550i - W600i - W700i - W710i - W800i - W810i - Z300i - Z520i - Z710i interna	20,00
AL879S	Batterie litio per: Sony-Ericsson Elm - Yari	20,00

AL317S	Batterie litio per: Sony-Ericsson F500i - J200i - J210i - K300i - K500i - K700i - T226 - T230 - T260 - T290i - Z200 interna	20,00
AL480S	Batterie litio per: Sony-Ericsson J300i - K310i - K320i - K330 - K510i - T250i - W200i - Z310i - Z550i	20,00
AL256S	Batterie litio per: Sony-Ericsson P800 - P900 - P910 - P910i - Z1010 interna	20,00
AL308S	Batterie litio per: Sony-Ericsson S700i - Z600 - Z700 interna	20,00
AL219S	Batterie litio per: Sony-Ericsson T200 interna	20,00
AL230S	Batterie litio per: Sony-Ericsson T300 - T306 - T310 - T316 interna	20,00
AL59T66S	Batterie litio per: Sony-Ericsson T600	20,00
AL266S	Batterie litio per: Sony-Ericsson T610 - T630 interna	20,00
AL59T68SB	Batterie litio per: Sony-Ericsson T68i bianca	20,00
AL671S	Batterie litio per: Sony-Ericsson W380i - W508 - W910i - Z555i	20,00
AL823S	Batterie litio per: Sony-Ericsson Xperia X1 - Xperia X10	20,00
AL263S	Batterie litio per: Telit G40 interna	20,00
POWMIRACLE	Batterie litio per: Vodafone 331 - 725 - Primofonino D100 - Primofonino D101 - VF715 batteria esterna universale	34,90
AL790S	Batterie litio per: Vodafone 710	20,00
AL787S	Batterie litio per: Vodafone 720 - 725	20,00
AL761S	Batterie litio per: Vodafone 810 interna	20,00
AL776S	Batterie litio per: Zte FW46 interna	20,00
AH141S	Batterie NI-MH per: Alcatel One Touch 301 - One Touch 302 - One Touch 300 - One Touch 303 interna	15,00
AH180S	Batterie NI-MH per: Alcatel One Touch 311 interna	15,00
AH72S	Batterie NI-MH per: Alcatel One Touch Club - One Touch Easy grigia	15,00
AH106S	Batterie NI-MH per: Alcatel One Touch Club DB - One Touch Easy DB interna	15,00
AH63S	Batterie NI-MH per: Ericsson A 1018 - GA 628 - GH 688 - I 888 World - S 868 - SH 888 nera	15,00
AH138S	Batterie NI-MH per: Ericsson A 2618s - A 2628s	19,00
AH59S800	Batterie NI-MH per: Ericsson GF 768 - GF 788e - T 10s - T 18s nera	15,00
AH117S	Batterie NI-MH per: Mitsubishi Trium Galaxy nera	15,00
AH149S	Batterie NI-MH per: Mitsubishi Trium Mars - Trium Neptune interna	15,00
AH81S	Batterie NI-MH per: Motorola CD920 - CD930 interna	15,00
AH08160XL	Batterie NI-MH per: Motorola D160 interna	15,00
AH80S	Batterie NI-MH per: Motorola D520 - M3188 - M3288 - M3588 - M3688 - M3888 interna	15,00
AH08S	Batterie NI-MH per: Motorola International 8200 - International 8400 - International 8700 - International 8900 nera	15,00
AH154S	Batterie NI-MH per: Motorola Talkabout T180 interna	15,00
AH178S	Batterie NI-MH per: Motorola Talkabout T191 silver	15,00
AH172S	Batterie NI-MH per: Motorola Talkabout T192 interna	15,00
AH126S	Batterie NI-MH per: Motorola Talkabout T2288 - V2288	15,00
AH19S	Batterie NI-MH per: Nokia 2110	15,00
AH61S	Batterie NI-MH per: Nokia 3110 interna	15,00
AH105S	Batterie NI-MH per: Nokia 3210 interna	15,00
AH73S	Batterie NI-MH per: Nokia 5110 - 6110 - 6150 - 6210 - 6310 - 6310i - 7110 - Ringo nera	15,00
AH54S	Batterie NI-MH per: Panasonic G 450 - G 500 - G 501 blu	15,00
AH93S	Batterie NI-MH per: Panasonic G 520 blu	15,00
AH75S	Batterie NI-MH per: Panasonic G 600 blu	15,00
AH168S	Batterie NI-MH per: Panasonic GD 35 nera	15,00
AH218S	Batterie NI-MH per: Philips Fisio 120 - Fisio 121 interna	15,00
AH182S	Batterie NI-MH per: Philips Fisio 311 interna	15,00
AH100S	Batterie NI-MH per: Philips Savvy - Savvy DB interna	15,00
AH198S	Batterie NI-MH per: Sagem MC 3000 - MW 3020 - MW 3022 - MW 3026 - MW 3042 - MW 3052 interna	15,00
AH132S	Batterie NI-MH per: Sagem MC 920 nera	15,00
AH166S	Batterie NI-MH per: Sendo P200 - P220 - S200 - S230 - S251	15,00
AH151S	Batterie NI-MH per: Siemens A35 - A36 - A40 interna	15,00
AH98S	Batterie NI-MH per: Siemens C25 interna	15,00
AH162S	Batterie NI-MH per: Siemens C30 - M30 interna	15,00
AH127S	Batterie NI-MH per: Siemens C35/C35i - M35i - S35i interna	15,00
AH177S	Batterie NI-MH per: Telit GM 822 - GM 824 - GM 825 - GM 882 interna	15,00
AHR020	Batterie ricaricabili 2 ministilo (2 x 1000 mAh AAA)	7,50
AHR004	Batterie ricaricabili 2 ministilo (2x850mAh AAA)	3,50
AHR010	Batterie ricaricabili 2 stilo (2x2500mAh AA)	5,90
AHR003	Batterie ricaricabili 4 ministilo (4x800mAh AAA)	6,50
AHR009	Batterie ricaricabili 4 stilo (4x1800mAh AA)	11,00
AHR025	Batterie ricaricabili 4 stilo (4x2500 mAh AA)	15,50
CB200	Batterie ricaricabili carica batterie AA, AAA, C, D, 9V	25,50
CB300	Batterie ricaricabili carica batterie mini AA, AAA, 9V	10,00
CB107	Batterie ricaricabili Carica universale NI-MH AA/AAA + 4 stilo da 1300 mAh	20,00
UB111	Batterie ricaricabili usb 2.0	8,00
Accessori telefonia - Caricabatterie		
SC784	Caricabatterie da auto Caricabatterie auto per TomTom MOBILE 5, NAVIGATOR 5, NAVIGATOR 6 + GPS receiver, ONE, RIDER 2nd edition, GO, GO 300, GO 500, GO 510, GO 700, GO 710, GO 910, RIDER.	8,00
SC170	Caricabatterie da auto per: Acer V 750 - V 755	8,00
SC169	Caricabatterie da auto per: Alcatel ELLE - ELLE N1 - One Touch 155 - One Touch 156 - One Touch 311 - One Touch 331 - One Touch 332 - One Touch 355 - One Touch 511 - One Touch 512 - One Touch 525 - One Touch 526 - One Touch 535 - One Touch 556 - One Touch 565 - One Touch 715 - One Touch 735 - One Touch 735i - One Touch 756 - One Touch 757 - One Touch C630 - One Touch C651 - One Touch E105 - One Touch E257 - One Touch E259	8,00
SC410	Caricabatterie da auto per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670	8,00
SC170	Caricabatterie da auto per: Benefon ESC!	8,00
SC170	Caricabatterie da auto per: BenQ A500 - M300 - M315 - P30 - S660 - S670 - S700 - S80 - Z2-qube	8,00
SC215	Caricabatterie da auto per: BenQ-Siemens AL21	8,00
SC591	Caricabatterie da auto per: BenQ-Siemens C81 - EF81 - EL71 - S68	8,00

SC170	Caricabatterie da auto per: BenQ-Siemens CF61 - CL71 - E61 - EF51 - S81 - S88	8,00
SC583	Caricabatterie da auto per: Blackberry 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6510 - 7100g - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 9000 Bold	8,00
SC764	Caricabatterie da auto per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold	8,00
SC667	Caricabatterie da auto per: Enteos i-GO 610	8,00
SC59T28	Caricabatterie da auto per: Ericsson A 2618s - A 2628s - R 310s - R 320s - R 380 - R 520 - R 600 - T 20 - T 20e - T 28 World - T 28s - T 29 - T 39 - T 65 - T 66 - T 68m	8,00
SC764	Caricabatterie da auto per: Garmin-Asus Nuvifone M10	8,00
SC489	Caricabatterie da auto per: Hop Mobile HM-501 - HM-88 - HM-Senior	8,00
SC410	Caricabatterie da auto per: Hop Mobile HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77	8,00
SC707	Caricabatterie da auto per: Hp iPAQ H5450 - iPAQ H5550	8,00
SC685	Caricabatterie da auto per: Htc Advantage X7500 - Dream - Hero - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P3470 - P3600 - P4350 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Snap - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II	9,00
SC764	Caricabatterie da auto per: Htc Desire - Legend - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo)	8,00
SC685	Caricabatterie da auto per: I-Mate i-Mate JAM - i-Mate K-JAM - i-Mate Smartphone2 - i-Mate SP3 - i-Mate SP3i - i-Mate SP5 - i-Mate SP5m - JASJAR	9,00
SC235	Caricabatterie da auto per: KN Mobile KN300	8,00
SC235	Caricabatterie da auto per: LG B2050 - C1100 - C2200 - C3100 - C3300 - C3380 - F2100 - F2300 - F2400 - F3000 - G5500 - G7000 - G7030 - G7050 - G8000 - G8000i - KE600 - KG120 - KG220 - KG225 - KG291 - KP202 - KP202i - KP291 - KP293 - L1100 - L3100 - L341i - L342i - L343i - M6100 - P7200 - S5100 - S5200 - T5100 - U300 - U8110 - U8120 - U8130 - U8138 - U8150 - U8180 - U8210 - U8290 - U8330 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - W7000 - W7020	8,00
SC764	Caricabatterie da auto per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GD510 Pop - GD900 Crystal - GD910 Watch Phone - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620	8,00
SC596	Caricabatterie da auto per: LG GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP233 - KP235 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970	8,00
SC706	Caricabatterie da auto per: Mitac Mio 168 - Mio 336 - Mio 339 - Mio 528 - Mio 558 - Mio 8390	8,00
SC685	Caricabatterie da auto per: Mitac Mio A700	9,00
SC08-160	Caricabatterie da auto per: Mitsubishi M342i - M720	8,00
SC410	Caricabatterie da auto per: Momodesign MD-1	8,00
SC776	Caricabatterie da auto per: Momodesign MD-2 - MD-3	8,00
SC410	Caricabatterie da auto per: Motorola A1200e - A780 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	8,00
SC171	Caricabatterie da auto per: Motorola A925 - C975 - E1000 - E398 - MPx220 - Rokr E1 - T720 - T720i - T720i New Look - Timeport T280 - Timeport T280i - V1050 - V300 - V400p - V525 - V535 - V547 - V60 - V600 - V60i - V66 - V66i - V70 - V80 - V975 - V980	8,00
SC743	Caricabatterie da auto per: Motorola Aura - BackFlip - Milestone - MOTO Q9h - U9 ROKR - V8 - V9 - VE66	8,00
SC178	Caricabatterie da auto per: Motorola C115 - C118 - C139 - C140 - C155 - C200 - C257 - C261 - C300 - C350 - C385 - C390 - C650 - E380 - E390 - Talkabout T190 - Talkabout T191 - V171 - V177 - W205 - W208 - W210 - W215 - W218 - W220	8,00
SC126	Caricabatterie da auto per: Motorola C330 - C336 - C385 - C550 - C650 - E380 - Talkabout T180 - Talkabout T192 - Talkabout T2288 - V150 - V180 - V200 - V220	8,00
SC08-160	Caricabatterie da auto per: Motorola D160 - M3188 - M3588 - M3688 - M3888	8,00
SC170	Caricabatterie da auto per: Motorola E365	8,00
SC696	Caricabatterie da auto per: Motorola Motofone F3	8,00
SC442	Caricabatterie da auto per: Nec e101 - N342i	8,00
SC667	Caricabatterie da auto per: Nec e122	8,00
SC246	Caricabatterie da auto per: Nec e228 - e242 - e313 - E323 - e353 - E373 - e525 - E540 - e606 - e616 - e616v - e808 - e808Y - N341i - N400i - N401 - N410i - N411	8,00
SC235	Caricabatterie da auto per: Nec N910	8,00
SC73	Caricabatterie da auto per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1600 - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2610 - 2626 - 2650 - 2652 - 3100 - 3120 - 3200 - 3210 - 3220 - 3230 - 3300 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 5100 - 5110 - 5140 - 5140i - 5210 - 5510 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6100 - 6110 - 6150 - 6170 - 6210 - 6220 - 6230 - 6230i - 6250 - 6260 - 6310 - 6310i - 6510 - 6600 - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6820 - 6822 - 7110 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7280 - 7380 - 7600 - 7610 - 7650 - 7710 - 8210 - 8250 - 8310 - 8800 - 8810 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i - 9110 Communicator - 9210 Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E60 - E70 - N-Gage - N-Gage QD	8,00
SC489	Caricabatterie da auto per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - x3 - X6	8,00
SC764	Caricabatterie da auto per: Nokia 5630 - 6500 Classic - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - E52 - E55 - N85 - N86 BMP - N900 - N97 - N97 Mini	8,00
SC167	Caricabatterie da auto per: Onda N1010 - N5000	8,00
SC352	Caricabatterie da auto per: Onda N2030 - N3000 - N3020 - N3030	8,00
SC410	Caricabatterie da auto per: Onda N4000	8,00

SC705	Caricabatterie da auto per: Palm Treo 180 - Treo 270 - Treo 600 - Treo 650 - Treo 680 - Treo 750 - Treo 750V	8,00
SC697	Caricabatterie da auto per: Palm Treo 600	8,00
SC170	Caricabatterie da auto per: Panasonic A200 - G60 - X100 - X500	8,00
SC246	Caricabatterie da auto per: Panasonic MX6 - MX7 - SA6 - SA7 - VS3 - VS7 - X800	8,00
SC313	Caricabatterie da auto per: Panasonic P341i - P342i - X11 - X200 - X400 - X60 - X70 - X701 - X77	8,00
SC08-160	Caricabatterie da auto per: Philips 162 - 350 - 355 - 530 - 535 - 650 - 755 - 855 - 859	8,00
SC686	Caricabatterie da auto per: Qtek 2020i - 8080 - 9090	8,00
SC685	Caricabatterie da auto per: Qtek 8300 - 8310 - 9000 - 9100 - P3300 - P3600 - P4350 - S100 - S110 - S200	9,00
SC132	Caricabatterie da auto per: Sagem MC 3000 - MC 920 - MC 922 - MC 932 - MC 940 - MC 950 - MC 959 - MW 3022 - MW 3026 - MW 930 - MW 936 - MY 3036 - MY G-5m - MY Mobile TV1 - MY T22 - MY V55 - MY V56 - MY V65 - MY V75 - MY V76 - MY VS1 - MY VS2 - MY X-1 - MY X-1w - MY X-2 - MY X-3 - MY X-4 - MY X-5 - MY X-5-2(v) - MY X-6 - MY X-6-2 - MY X-7 - MY X-1-2 - MY X-2-2 - MY X-3-2 - MY X8 - MY Z3	8,00
SC535	Caricabatterie da auto per: Sagem MY 100X - MY 101X - MY 200X - MY 201X - MY 202X - MY 213X - MY 300X - MY 301X - MY 302X - MY 400V - MY 400X - MY 401X - MY C2-2 - MY C2-3 - MY C3-2 - MY C4-2 - MY C5-2 - MY C5-2v - MY C5-3 - MY VS3 - MY VS4 - MY Z5 - MY Z55	8,00
SC613	Caricabatterie da auto per: Sagem MY 150X Neon Phone - MY 200C - MY 202C - MY 220X - MY 226X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 411c - MY 411v - My 411X - MY 419X - MY 429X - MY 511X - MY 600v - MY 600X - MY 700X - MY 721X - MY 730C - MY 800V - MY 800X - MY 850C - MY 850V - MY 901C	8,00
SC08-160	Caricabatterie da auto per: Sagem MY 3088	8,00
SC410	Caricabatterie da auto per: Sagem MY 400/401C - MY 405X - MY 501C	8,00
SC780	Caricabatterie da auto per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - i7110 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S7330 Soul - S9110 - SGH-B100 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C180 - SGH-C270 - SGH-C450 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-i200 - SGH-i400 - SGH-i450 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i610 - SGH-i640V - SGH-i780 - SGH-i900 Omnia - SGH-J150 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M310 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-S710i - SGH-S7330 - SGH-U200 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul	8,00
SC846	Caricabatterie da auto per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - SGH-G810	8,00
SC167	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-A300 - SGH-A400 - SGH-A500 - SGH-A800 - SGH-B500 - SGH-C100 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C200 - SGH-C210 - SGH-C230 - SGH-C240 - SGH-C300 - SGH-D410 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-E100 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E330 - SGH-E330N - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E400 - SGH-E600 - SGH-E630 - SGH-E640 - SGH-E700 - SGH-E710 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-N400 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P200 - SGH-P400 - SGH-P510 - SGH-Q200 - SGH-R200 - SGH-R200s - SGH-R210 - SGH-S200 - SGH-S300 - SGH-S300M - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S500 - SGH-T100 - SGH-T410 - SGH-T500 - SGH-V100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X120 - SGH-X140 - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X400 - SGH-X430 - SGH-X450 - SGH-X460 - SGH-X461 - SGH-X480 - SGH-X481 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X600 - SGH-X610 - SGH-X620 - SGH-X630 - SGH-X640 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800	8,00
SC724	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-C140 - SGH-C160 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-X180	8,00
SC542	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-C170 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60	8,00
SC377	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-D720 - SGH-E620 - SGH-E720 - SGH-E810 - SGH-i300 - SGH-P730 - SGH-S341i - SGH-S342i - SGH-S410i - SGH-Z130 - SGH-Z140 - SGH-Z300 - SGH-Z500 - SGH-ZV10 - SGH-ZV30	8,00
SC481	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-D730 - SGH-E530 - SGH-E880 - SGH-i320	8,00
SC246	Caricabatterie da auto per: Sharp 770SH - 902 - GX15 - GX17 - GX25 - GX29 - GX30	8,00
SC591	Caricabatterie da auto per: Siemens A31 - AF51	8,00
SC98	Caricabatterie da auto per: Siemens A35 - A36 - A40 - A50 - C25 - C35/C35i - C45 - M35i - M50 - ME45 - S25 - S35i - S45 - S45i - SL45 - SL45i	8,00
SC215	Caricabatterie da auto per: Siemens A52 - A55 - A57 - A60 - A65 - A70 - AL21 - AX72 - AX75 - C55 - C60 - C62 - C65 - C75 - CF110 - CF62 - CF75 - CFX65 - CL75 - CT65 - CV65 - CX65 - CXT65 - M55 - M65 - M75 - MC60 - S55 - SF65 - SK65 - SL55 - SL65 - SX1 - Xelibri 1 - Xelibri 2 - Xelibri 3 - Xelibri 4 - Xelibri 5 - Xelibri 7 - Xelibri 8	8,00
SC170	Caricabatterie da auto per: Siemens AP75	8,00
SC667	Caricabatterie da auto per: Siemens ST55 - ST60	8,00
SC487	Caricabatterie da auto per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - Jalous - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naitte - P11 - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780	8,00
SC764	Caricabatterie da auto per: Sony-Ericsson Aspen - Cedar - Spiro - Vivaz - Vivaz Pro - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X8 - Yendo	8,00
SC59T28	Caricabatterie da auto per: Sony-Ericsson F500i - J200i - J210i - J300i - K300i - K500i - K600i - K608i - K700i - P800 - P900 - P910 - S700i - T100 - T105 - T200 - T230 - T290i - T300 - T310 - T600 - T610 - T630 - T68i - V600i - V800 - Z1010 - Z200 - Z300i - Z600 - Z800i	8,00
SC410	Caricabatterie da auto per: Sony-Ericsson J132 - Xperia X1	8,00
SC08-160	Caricabatterie da auto per: Telit GM 822 - GM 824 - T90	8,00

SC613	Caricabatterie da auto per: Vodafone 226 - 231 - 527 - 533 - 553	8,00
SC851	Caricabatterie da auto per: Vodafone 228 - 735	8,00
SC410	Caricabatterie da auto per: Vodafone 331 - 725 - Primofonino D100 - Primofonino D101 - VF715	8,00
SC790	Caricabatterie da auto per: Vodafone 710	8,00
SC761	Caricabatterie da auto per: Vodafone 720 - 810 - 830	8,00
SC167	Caricabatterie da auto per: Zte F866	8,00
SC851	Caricabatterie da auto per: Zte FW46	8,00
SC00	Caricabatterie da auto universale, solo plug-in con attacco USB senza cavo	6,00
SCR410	Caricabatterie da auto retraibili per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670	9,00
SCUNBL	Caricabatterie da auto retraibili per: Blackberry 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6510 - 7100g - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold	14,90
SCUNSE	Caricabatterie da auto retraibili per: Ericsson A 2618s - A 2628s - R 310s - R 320s - R 380 - R 520 - R 600 - T 20 - T 28s - T 29 - T 39 - T 65 - T 66 - T 68m	14,90
SCR489	Caricabatterie da auto retraibili per: Hop Mobile HM-501 - HM-Senior	9,00
SCUNNO	Caricabatterie da auto retraibili per: Hop Mobile HM-501 - HM-Senior	14,90
SCR410	Caricabatterie da auto retraibili per: Hop Mobile HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77	9,00
SCUNLG	Caricabatterie da auto retraibili per: LG B2050 - BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - C1100 - C2200 - C3100 - C3300 - C3380 - F2100 - F2300 - F2400 - F3000 - G5500 - G7000 - G7050 - G8000 - G8000i - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GD910 Watch Phone - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE600 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG120 - KG220 - KG225 - KG275 - KG280 - KG291 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP202 - KP202i - KP233 - KP235 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L1100 - L3100 - L341i - L342i - L343i - L600V - M6100 - P7200 - S5100 - S5200 - T5100 - U300 - U310 - U370 Disney - U450 - U8110 - U8120 - U8130 - U8138 - U8150 - U8180 - U8210 - U8290 - U830/ - KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 - W7000 - W7020	14,90
SCR596	Caricabatterie da auto retraibili per: LG GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP202 - KP202i - KP233 - KP235 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970	9,00
SCR410	Caricabatterie da auto retraibili per: Momodesign MD-1	9,00
SCUNMO	Caricabatterie da auto retraibili per: Motorola A1200e - A780 - Aura - BackFlip - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - Milestone - MOTO Q9h - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - U9 ROKR - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - V8 - V9 - VE66 - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	14,90
SCR410	Caricabatterie da auto retraibili per: Motorola A1200e - A780 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	9,00
SCUNNO	Caricabatterie da auto retraibili per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3210 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3500 - 3510 - 3510i - 3600 Slide - 3610 Fold - 3650 - 3660 - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5100 - 5110 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5210 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5510 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6150 - 6151 - 6170 - 6210 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6250 - 6260 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6310 - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6510 - 6555 - 6600 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 6800 - 6820 - 6822 - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7110 - 7200 - 7210 - 7210 Supernova - 7230 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7280 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 7710 - 7900 Prism - 8210 - 8250 - 8310 - 8600 Luna - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 8810 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i - 9110 Communicator - 9210 Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - C5 - E50 - E51 - E52 - E55 - E60 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E70 - E71 - E72 - E75 - E90 - N-Gage - N-Gage QD - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N90 - N900 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6	14,90
SCR73	Caricabatterie da auto retraibili per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1600 - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2610 - 2626 - 2650 - 2652 - 3100 - 3120 - 3200 - 3210 - 3220 - 3230 - 3300 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 5100 - 5110 - 5140 - 5210 - 5510 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6100 - 6110 - 6150 - 6170 - 6210 - 6220 - 6230 - 6230i - 6250 - 6260 - 6310 - 6310i - 6510 - 6600 - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6820 - 6822 - 7110 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7280 - 7380 - 7600 - 7610 - 7650 - 7710 - 8210 - 8250 - 8310 - 8800 - 8810 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i - 9110 Communicator - 9210 Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E60 - E70 - N-Gage - N-Gage QD	9,00
SCR489	Caricabatterie da auto retraibili per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - x3 - X6	9,00
SCR410	Caricabatterie da auto retraibili per: Onda N4000	9,00
SCR410	Caricabatterie da auto retraibili per: Qtek S100	9,00
SCR410	Caricabatterie da auto retraibili per: Sagem MY 400/401C - MY 405X - MY 501C	9,00

SCUNSA	Caricabatterie da auto retraibili per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7110 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3370 Pocket - S3500 - S3550 Shark 3 - S3600 - S3650 Corby - S5150 Diva Folder - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9110 - SGH-A300 - SGH-A400 - SGH-A500 - SGH-A800 - SGH-B100 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C100 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C140 - SGH-C160 - SGH-C170 - SGH-C180 - SGH-C200 - SGH-C210 - SGH-C230 - SGH-C240 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-C270 - SGH-C300 - SGH-C450 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D410 - SGH-D500 - SGH-D520 - SGH-D600 - SGH-D780 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D880 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-D980 - SGH-E100 - SGH-E200 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E251 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E330 - SGH-E330N - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E390 - SGH-E400 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E600 - SGH-E630 - SGH-E640 - SGH-E700 - SGH-E710 - SGH-E730 - SGH-E740 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E850 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F300 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F500 - SGH-F510 - SGH-F600 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i400 - SGH-i450 - SGH-i520 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i610 - SGH-i620V - SGH-i640V - SGH-i710 - SGH-i780 - SGH-i900 Omnia - SGH-J150 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-M400 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P180 - SGH-P200 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P400 - SGH-P510 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-Q200 - SGH-R200 - SGH-R200s - SGH-R210 - SGH-S200 - SGH-S300 - SGH-S300M - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S500 - SGH-S501i - SGH-S710i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-S7330 - SGH-T100 - SGH-T410 - SGH-T500 - SGH-U100 - SGH-U200 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-U800 Soul - SGH-U900 Soul - SGH-V100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X120 - SGH-X140 - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X180 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X400 - SGH-X430 - SGH-X450 - SGH-X460 - SGH-X480 - SGH-X481 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X600 - SGH-X610 - SGH-X620 - SGH-X630 - SGH-X640 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60	14,90
SCR542	Caricabatterie da auto retraibili per: Samsung SGH-C170 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-F600 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60	9,00
SCUNSE	Caricabatterie da auto retraibili per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - F500i - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J200i - J210i - J220i - J230i - J300i - Jalous - K200i - K220i - K300i - K310i - K320i - K330 - K500i - K510i - K530i - K550i - K550im - K600i - K608i - K610i - K610im - K618i - K660i - K700i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P800 - P900 - P910 - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - S600i - S700i - Satio - T100 - T105 - T200 - T230 - T250i - T290i - T300 - T303 - T310 - T600 - T610 - T630 - T650i - T68i - T700 - T707 - T715 - V600i - V630i - V640i - V800 - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Purenness - Yari - Z1010 - Z200 - Z250i - Z300i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z600 - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780 - Z800i	14,90
SCR487	Caricabatterie da auto retraibili per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - Jalous - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Purenness - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780	9,00
SCR410	Caricabatterie da auto retraibili per: Sony-Ericsson J132 - Xperia X1	9,00
SCR410	Caricabatterie da auto retraibili per: Vodafone Primofonino D100 - Primofonino D101 - VF715	9,00
TC784	Caricabatterie da viaggio Caricabatterie rete per TomTom MOBILE 5, NAVIGATOR 5, NAVIGATOR 6 + GPS receiver, ONE, RIDER 2nd edition, GO, GO 300, GO 500, GO 510, GO 700, GO 710, GO 910, RIDER.	11,00
TC169	Caricabatterie da viaggio per: Alcatel ELLE - ELLE N1 - One Touch 155 - One Touch 156 - One Touch 311 - One Touch 331 - One Touch 332 - One Touch 355 - One Touch 511 - One Touch 512 - One Touch 525 - One Touch 526 - One Touch 535 - One Touch 556 - One Touch 565 - One Touch 715 - One Touch 735 - One Touch 735i - One Touch 756 - One Touch 757 - One Touch C630 - One Touch C651 - One Touch E105 - One Touch E159 - One Touch E257 - One Touch E259	11,00
TC106	Caricabatterie da viaggio per: Alcatel One Touch 300 - One Touch 303 - One touch 500 - One Touch 501 - One Touch 701 - One Touch Club DB - One Touch Easy DB	11,00
TC304	Caricabatterie da viaggio per: Alcatel One Touch 320	11,00
TC64	Caricabatterie da viaggio per: Alcatel One Touch Easy	11,00
TC410	Caricabatterie da viaggio per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670	11,00
TC215	Caricabatterie da viaggio per: BenQ-Siemens AL21	11,00
TC591	Caricabatterie da viaggio per: BenQ-Siemens C81 - EF81 - EL71 - S68	11,00
TC583	Caricabatterie da viaggio per: Blackberry 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6510 - 7100g - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 9000 Bold	11,00
TC764	Caricabatterie da viaggio per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold	11,00
TC667	Caricabatterie da viaggio per: Enteos i-GO 610	11,00
TC59	Caricabatterie da viaggio per: Ericsson A 1018 - GA 628 - GF 768 - GF 788e - GH 688 - I 888 World - R 250 PRO - S 868 - SH 888 - T 10s - T 18s	11,00
TC59T28	Caricabatterie da viaggio per: Ericsson A 2618s - A 2628s - R 310s - R 320s - R 380 - R 520 - R 600 - T 20 - T 28s - T 29 - T 39 - T 65 - T 66 - T 68m	11,00

TC764	Caricabatterie da viaggio per: Garmin-Asus Nuvifone M10	11,00
TC235	Caricabatterie da viaggio per: Haier V6000	11,00
TC489	Caricabatterie da viaggio per: Hop Mobile HM-501 - HM-88 - HM-Senior	11,00
TC410	Caricabatterie da viaggio per: Hop Mobile HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77	11,00
TC707	Caricabatterie da viaggio per: Hp iPAQ H5450 - iPAQ H5550	11,00
TC685	Caricabatterie da viaggio per: Htc Advantage X7500 - Dream - Hero - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P3470 - P3600 - P4350 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Snap - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II	11,00
TC764	Caricabatterie da viaggio per: Htc Desire - Legend - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo)	11,00
TC685	Caricabatterie da viaggio per: I-Mate i-Mate JAM - i-Mate K-JAM - i-Mate Smartphone2 - i-Mate SP3 - i-Mate SP3i - i-Mate SP5 - i-Mate SP5m - JASJAR	11,00
TC235	Caricabatterie da viaggio per: KN Mobile KN300	11,00
TC235	Caricabatterie da viaggio per: LG B2050 - C1100 - C2200 - C3100 - C3300 - C3380 - F2100 - F2300 - F2400 - F3000 - G5500 - G7000 - G7030 - G7050 - G8000 - G8000i - KE600 - KG120 - KG220 - KG225 - KG291 - KP202 - KP202i - KP291 - KP293 - L1100 - L3100 - L341i - L342i - L343i - M6100 - P7200 - S5100 - S5200 - T5100 - U300 - U8110 - U8120 - U8130 - U8138 - U8150 - U8180 - U8210 - U8290 - U8330 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - W7000 - W7020	11,00
TC764	Caricabatterie da viaggio per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GD510 Pop - GD900 Crystal - GD910 Watch Phone - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620	11,00
TC193	Caricabatterie da viaggio per: LG G5210 - G5220 - G5300 - G5400 - G5410 - G7100 - G7110 - W3000 - W510 - W5200	11,00
TC596	Caricabatterie da viaggio per: LG GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP233 - KP235 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970	11,00
TC706	Caricabatterie da viaggio per: Mitac Mio 168 - Mio 336 - Mio 339 - Mio 528 - Mio 558 - Mio 8390	11,00
TC685	Caricabatterie da viaggio per: Mitac Mio A700	11,00
TC08160	Caricabatterie da viaggio per: Mitsubishi M342i - M720	11,00
TC410	Caricabatterie da viaggio per: Momodesign MD-1	11,00
TC776	Caricabatterie da viaggio per: Momodesign MD-2 - MD-3	11,00
TC171	Caricabatterie da viaggio per: Motorola A1000 - T720 - T720i - T720i New Look - Timeport T280 - Timeport T280i - V1050 - V300 - V400p - V525 - V535 - V547 - V550 - V60 - V600 - V60i - V620 - V635 - V66 - V66i - V70 - V80 - V975 - V980	11,00
TC410	Caricabatterie da viaggio per: Motorola A1200e - A780 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	11,00
TC743	Caricabatterie da viaggio per: Motorola Aura - BackFlip - Milestone - MOTO Q9h - U9 ROKR - V8 - V9 - VE66	11,00
TC178	Caricabatterie da viaggio per: Motorola C115 - C118 - C139 - C140 - C155 - C200 - C257 - C261 - C300 - C350 - C385 - C390 - C650 - E380 - E390 - Talkabout T190 - Talkabout T191 - V171 - V177 - W205 - W208 - W210 - W215 - W218 - W220	11,00
TC126	Caricabatterie da viaggio per: Motorola C330 - C336 - C385 - C550 - C650 - E380 - Talkabout T180 - Talkabout T192 - Talkabout T2288 - V150 - V180 - V200 - V220	11,00
TC47	Caricabatterie da viaggio per: Motorola CD920 - CD930 - Slimlite - StarTAC 130 - StarTAC ETACS - Timeport L7089 - Timeport T250 - Timeport T260 - V100 - V3688 - V3690 - V50 - V51	11,00
TC08160	Caricabatterie da viaggio per: Motorola D160 - D170 - D520 - M3188 - M3288 - M3588 - M3688 - M3888 - Motofone F3	11,00
TC696	Caricabatterie da viaggio per: Motorola Motofone F3	11,00
TC227	Caricabatterie da viaggio per: Motorola V750	11,00
TC191	Caricabatterie da viaggio per: Nec DB 7000 - e232 - N223i - N331i	11,00
TC667	Caricabatterie da viaggio per: Nec e122	11,00
TC246	Caricabatterie da viaggio per: Nec e228 - e242 - e313 - E323 - e353 - E373 - e525 - E540 - e606 - e616 - e616v - e808 - e808Y - N341i - N400i - N401 - N410i - N411	11,00
TC605	Caricabatterie da viaggio per: Nec e232 - e235	11,00
TC235	Caricabatterie da viaggio per: Nec N910	11,00
TC73	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1600 - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2626 - 2650 - 2652 - 3100 - 3120 - 3200 - 3210 - 3220 - 3230 - 3300 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 5100 - 5110 - 5140 - 5140i - 5210 - 5510 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6100 - 6110 - 6150 - 6170 - 6210 - 6220 - 6230 - 6230i - 6250 - 6260 - 6310 - 6310i - 6510 - 6600 - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6820 - 6822 - 7110 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7280 - 7380 - 7600 - 7610 - 7650 - 7710 - 8110 - 8250 - 8310 - 8800 - 8810 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i - 9110 Communicator - 9210 Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E60 - E70 - N-Gage - N-Gage QD non carica direttamente da porta usb del pc	11,00
TC489	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - x3 - X6	11,00
TC17	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 2110	11,00
TC764	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 5630 - 6500 Classic - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - E52 - E55 - N85 - N86 8MP - N900 - N97 - N97 Mini	11,00
TC259	Caricabatterie da viaggio per: Onda N1000	11,00
TC167	Caricabatterie da viaggio per: Onda N1010 - N5000	11,00
TC352	Caricabatterie da viaggio per: Onda N2030 - N3000 - N3020 - N3030	11,00
TC410	Caricabatterie da viaggio per: Onda N4000	11,00

TC705	Caricabatterie da viaggio per: Palm Treo 180 - Treo 270 - Treo 600 - Treo 650 - Treo 680 - Treo 750 - Treo 750V	11,00
TC251	Caricabatterie da viaggio per: Panasonic A100 - A102 - A210 - G50 - G51M - GD 55	11,00
TC227	Caricabatterie da viaggio per: Panasonic G 350 - G 400 - G 450 - G 500 - G 501	11,00
TC382	Caricabatterie da viaggio per: Panasonic G70 - X300	11,00
TC94	Caricabatterie da viaggio per: Panasonic GD 30 - GD 50 - GD 70 - GD 90	11,00
TC168	Caricabatterie da viaggio per: Panasonic GD 35	11,00
TC140	Caricabatterie da viaggio per: Panasonic GD 52 - GD 67 - GD 75 - GD 76 - GD 87 - GD 92 - GD 93 - GD 95 - GD 96	11,00
TC246	Caricabatterie da viaggio per: Panasonic MX6 - MX7 - SA6 - SA7 - VS3 - VS7 - X800	11,00
TC313	Caricabatterie da viaggio per: Panasonic P341i - P342i - X11 - X200 - X400 - X60 - X70 - X700 - X701 - X77 - X80	11,00
TC08160	Caricabatterie da viaggio per: Philips 162 - 350 - 355 - 530 - 535 - 650 - 755 - 855 - 859	11,00
TC100	Caricabatterie da viaggio per: Philips 330 - 639 - Az@lis 238 - Az@lis 268 - Az@lis 288 - Fisio 120 - Fisio 620 - Fisio 625 - Fisio 820 - Fisio 822 - Fisio 825 - G2K (Ozeo) - Savvy - Savvy DB - Xenium 9@9 ++	11,00
TC251	Caricabatterie da viaggio per: Philips 568	11,00
TC282	Caricabatterie da viaggio per: Philips 630	11,00
TC686	Caricabatterie da viaggio per: Otek 2020i - 8080 - 9090	11,00
TC685	Caricabatterie da viaggio per: Otek 8300 - 8310 - 9000 - 9100 - P3300 - P3600 - P4350 - S100 - S110 - S200	11,00
TC410	Caricabatterie da viaggio per: Otek S100	11,00
TC132	Caricabatterie da viaggio per: Sagem MC 3000 - MC 920 - MC 922 - MC 932 - MC 940 - MC 950 - MC 959 - MW 3022 - MW 3026 - MW 930 - MW 936 - MY 3036 - MY G-5m - MY Mobile TV1 - MY T22 - MY V55 - MY V56 - MY V65 - MY V75 - MY V76 - MY VS1 - MY VS2 - MY X-1 - MY X-1w - MY X-2 - MY X-3 - MY X-4 - MY X-5 - MY X-5-2(v) - MY X-6 - MY X-6-2 - MY X-7 - MY X-1-2 - MY X-2-2 - MY X-3-2 - MY X-8 - MY Z3	11,00
TC535	Caricabatterie da viaggio per: Sagem MY 100X - MY 101X - MY 200X - MY 201X - MY 202X - MY 213X - MY 300X - MY 301X - MY 302X - MY 400V - MY 400X - MY 401X - MY C2-2 - MY C2-3 - MY C3-2 - MY C4-2 - MY C5-2 - MY C5-2v - MY C5-3 - MY VS3 - MY VS4 - MY Z5 - MY Z55	11,00
TC613	Caricabatterie da viaggio per: Sagem MY 150X Neon Phone - MY 200C - MY 202C - MY 220X - MY 226X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 411c - MY 411v - My 411X - MY 419X - MY 429X - MY 511X - MY 600v - MY 600X - MY 700X - MY 721X - MY 730C - MY 800V - MY 800X - MY 850C - MY 850V - MY 901C	11,00
TC08160	Caricabatterie da viaggio per: Sagem MY 3088	11,00
TC410	Caricabatterie da viaggio per: Sagem MY 400/401C - MY 401Z - MY 405X - MY 501C	11,00
TC780	Caricabatterie da viaggio per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - i7110 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S7330 Soul - S9110 - SGH-B100 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C180 - SGH-C270 - SGH-C450 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-i200 - SGH-i400 - SGH-i450 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i610 - SGH-i640V - SGH-i780 - SGH-i900 Omnia - SGH-J150 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M310 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-S710i - SGH-S7330 - SGH-U200 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul	11,00
TC846	Caricabatterie da viaggio per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - SGH-G810	11,00
TC87	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-2100 - SGH-2200 - SGH-2400 - SGH-600 - SGH-800 - SGH-M100 - SGH-N100 - SGH-N300	11,00
TC167	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-A300 - SGH-A400 - SGH-A500 - SGH-A800 - SGH-B500 - SGH-C100 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C200 - SGH-C210 - SGH-C230 - SGH-C240 - SGH-C300 - SGH-D410 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-E100 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E330 - SGH-E330N - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E400 - SGH-E600 - SGH-E630 - SGH-E640 - SGH-E700 - SGH-E710 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-N400 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P200 - SGH-P400 - SGH-P510 - SGH-Q200 - SGH-R200 - SGH-R200s - SGH-R210 - SGH-S200 - SGH-S300 - SGH-S300M - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S500 - SGH-T100 - SGH-T410 - SGH-T500 - SGH-V100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X120 - SGH-X140 - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X400 - SGH-X430 - SGH-X450 - SGH-X460 - SGH-X480 - SGH-X481 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X600 - SGH-X610 - SGH-X620 - SGH-X630 - SGH-X640 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800	11,00
TC724	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-C140 - SGH-C160 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-X180	11,00
TC542	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-C170 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-F600 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60	11,00
TC377	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-D720 - SGH-E620 - SGH-E720 - SGH-E810 - SGH-i300 - SGH-P730 - SGH-S341i - SGH-S342i - SGH-S410i - SGH-Z130 - SGH-Z140 - SGH-Z300 - SGH-Z500 - SGH-ZV10 - SGH-ZV30	11,00
TC481	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-D730 - SGH-E530 - SGH-E880 - SGH-i320	11,00
TC246	Caricabatterie da viaggio per: Sharp 770SH - 902 - GX15 - GX17 - GX25 - GX29 - GX30	11,00
TC227	Caricabatterie da viaggio per: Sharp GX10 - GX10i	11,00
TC591	Caricabatterie da viaggio per: Siemens A31 - AF51	11,00
TC98	Caricabatterie da viaggio per: Siemens A35 - A36 - A40 - A50 - C25 - C35/C35i - C45 - M35i - M50 - ME45 - S25 - S35i - S45 - S45i - SL45 - SL45i	11,00
TC215	Caricabatterie da viaggio per: Siemens A52 - A55 - A57 - A60 - A62 - A65 - A70 - AL21 - AX72 - AX75 - C55 - C60 - C62 - C65 - C75 - CF110 - CF62 - CF75 - CFX65 - CL75 - CT65 - CV65 - CX65 - CX75 - CXT65 - M55 - M65 - M75 - MC60 - S55 - SF65 - SK65 - SL55 - SL65 - SX1 - Xelibri 1 - Xelibri 2 - Xelibri 3 - Xelibri 4 - Xelibri 5 - Xelibri 7 - Xelibri 8	11,00
TC667	Caricabatterie da viaggio per: Siemens ST55 - ST60	11,00
TC134	Caricabatterie da viaggio per: Sony CMD CD5 - CMD MZ5 - CMD Z5	11,00

TC487	Caricabatterie da viaggio per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - Jalous - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780	11,00
TC764	Caricabatterie da viaggio per: Sony-Ericsson Aspen - Vivaz - Vivaz Pro - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2	11,00
TC59T28	Caricabatterie da viaggio per: Sony-Ericsson F500i - J200i - J210i - J300i - K300i - K500i - K600i - K608i - K700i - P800 - P900 - P910 - S700i - T100 - T105 - T200 - T230 - T290i - T300 - T310 - T600 - T610 - T630 - T68i - V600i - V800 - Z1010 - Z200 - Z300i - Z600 - Z800i	11,00
TC410	Caricabatterie da viaggio per: Sony-Ericsson J132 - Xperia X1	11,00
TC259	Caricabatterie da viaggio per: Telit G40	11,00
TC08160	Caricabatterie da viaggio per: Telit GM 822 - GM 824 - GM 882 - T90	11,00
TC605	Caricabatterie da viaggio per: Telit T110 - T180	11,00
TC613	Caricabatterie da viaggio per: Vodafone 226 - 231 - 527 - 533 - 553	11,00
TC851	Caricabatterie da viaggio per: Vodafone 228 - 735	11,00
TC410	Caricabatterie da viaggio per: Vodafone 331 - 725 - Primofonino D100 - Primofonino D101 - VF715	11,00
TC790	Caricabatterie da viaggio per: Vodafone 710	11,00
TC761	Caricabatterie da viaggio per: Vodafone 720 - 810 - 830	11,00
TC167	Caricabatterie da viaggio per: Zte F866	11,00
TC851	Caricabatterie da viaggio per: Zte FW46	11,00
TC00	Caricabatterie da viaggio solo trasformatore attacco USB Input: AC 180-240v Output: DC 5.0V - 300 mA	10,00
TCR410	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670	12,00
TCUNBL	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Blackberry 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6510 - 7100g - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold	16,90
TCUNSE	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Ericsson A 2618s - A 2628s - R 310s - R 320s - R 380 - R 520 - R 600 - T 20 - T 28s - T 29 - T 39 - T 65 - T 66 - T 68m	16,90
TCR235	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Haier V6000	12,00
TCUNNO	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Hop Mobile HM-501 - HM-Senior	16,90
TCR410	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Hop Mobile HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77	12,00
TCR235	Caricabatterie da viaggio retraibili per: KN Mobile KN300	12,00
TCUNLG	Caricabatterie da viaggio retraibili per: LG B2050 - BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - C1100 - C2200 - C3100 - C3300 - C3380 - F2100 - F2300 - F2400 - F3000 - G5500 - G7000 - G7030 - G7050 - G8000 - G8000i - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GD910 Watch Phone - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE600 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG120 - KG220 - KG225 - KG275 - KG280 - KG291 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP202 - KP202i - KP233 - KP235 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L1100 - L3100 - L341i - L342i - L343i - L600V - M6100 - P7200 - S5100 - S5200 - T5100 - U300 - U310 - U310 - U370 Disney - U450 - U8110 - U8120 - U8130 - U8138 - U8150 - U8180 - U8210 - U8290 - U830/ - KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 - W7000 - W7020	16,90
TCR235	Caricabatterie da viaggio retraibili per: LG B2050 - C1100 - C2200 - C3100 - C3300 - C3380 - F2100 - F2300 - F2400 - F3000 - G5500 - G7000 - G7030 - G7050 - G8000 - G8000i - KE600 - KG120 - KG220 - KG225 - KG291 - KP202 - KP202i - KP291 - KP293 - L1100 - L3100 - L341i - L342i - L343i - M6100 - P7200 - S5100 - S5200 - T5100 - U300 - U8110 - U8120 - U8130 - U8138 - U8150 - U8180 - U8210 - U8290 - U8330 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - W7000 - W7020	12,00
TCR596	Caricabatterie da viaggio retraibili per: LG GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP202 - KP202i - KP233 - KP235 - KP270 - KP291 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970	12,00
TCR410	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Momodesign MD-1	12,00
TCUNMO	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Motorola A1200e - A780 - Aura - BackFlip - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - Milestone - MOTO Q9h - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - U9 ROKR - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - V8 - V9 - VE66 - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	16,90
TCR410	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Motorola A1200e - A780 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	12,00
TCR235	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Nec N910	12,00

TCUNNO	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3210 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3500 - 3510 - 3510i - 3600 Slide - 3610 Fold - 3650 - 3660 - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5100 - 5100 - 5110 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5210 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5510 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6150 - 6151 - 6170 - 6210 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6250 - 6260 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6310 - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6510 - 6555 - 6600 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 6800 - 6820 - 6822 - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7110 - 7200 - 7210 - 7210 Supernova - 7230 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7280 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 7710 - 7900 Prism - 8210 - 8250 - 8310 - 8600 Luna - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 8810 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i - 9110 Communicator - 9210 Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - C5 - E50 - E51 - E52 - E55 - E60 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E70 - E71 - E72 - E75 - E90 - N-Gage - N-Gage QD - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N90 - N900 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6	16,90
TCR73	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1600 - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2626 - 2650 - 2652 - 3100 - 3120 - 3200 - 3210 - 3220 - 3230 - 3300 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 5100 - 5110 - 5140 - 5210 - 5510 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6100 - 6110 - 6150 - 6170 - 6210 - 6220 - 6230 - 6230i - 6250 - 6260 - 6310 - 6310i - 6510 - 6600 - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6820 - 6822 - 7110 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7280 - 7380 - 7600 - 7610 - 7650 - 7710 - 8110 - 8250 - 8310 - 8800 - 8810 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i - 9110 Communicator - 9210 Communicator - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E60 - E70 - N-Gage - N-Gage QD	12,00
TCR167	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Onda N1010 - N5000	12,00
TCR410	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Onda N4000	12,00
TCR410	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Qtek S100	12,00
TCR410	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Sagem MY 400/401C - MY 405X - MY 501C	12,00
TCUNSA	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7110 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobit - S3100 - S3310 - S3370 Pocket - S3500 - S3550 Shark 3 - S3600 - S3650 Corby - S5150 Diva Folder - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9110 - SGH-A300 - SGH-A400 - SGH-A500 - SGH-A800 - SGH-B100 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C100 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C140 - SGH-C160 - SGH-C170 - SGH-C180 - SGH-C200 - SGH-C210 - SGH-C230 - SGH-C240 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-C270 - SGH-C300 - SGH-C450 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D410 - SGH-D500 - SGH-D520 - SGH-D600 - SGH-D780 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D880 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-D980 - SGH-E100 - SGH-E200 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E251 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E330 - SGH-E330N - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E390 - SGH-E400 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E600 - SGH-E630 - SGH-E640 - SGH-E700 - SGH-E710 - SGH-E730 - SGH-E740 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E850 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F300 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F500 - SGH-F510 - SGH-F600 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i400 - SGH-i450 - SGH-i520 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i610 - SGH-i620V - SGH-i640V - SGH-i710 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J150 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-N400 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P180 - SGH-P200 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P400 - SGH-P510 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-Q200 - SGH-R200 - SGH-R200s - SGH-R210 - SGH-S200 - SGH-S300 - SGH-S300M - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S500 - SGH-S501i - SGH-S710i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-S7330 - SGH-T100 - SGH-T410 - SGH-T500 - SGH-U100 - SGH-U200 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul - SGH-V100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X120 - SGH-X140 - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X180 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X400 - SGH-X430 - SGH-X450 - SGH-X460 - SGH-X480 - SGH-X481 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X600 - SGH-X610 - SGH-X620 - SGH-X630 - SGH-X640 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-X2150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60	16,90
TCR167	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Samsung SGH-A300 - SGH-A400 - SGH-A500 - SGH-B500 - SGH-C100 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C200 - SGH-C210 - SGH-C230 - SGH-C240 - SGH-C300 - SGH-D410 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-E100 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E330 - SGH-E330N - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E400 - SGH-E600 - SGH-E630 - SGH-E640 - SGH-E700 - SGH-E710 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-N400 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P200 - SGH-P400 - SGH-P510 - SGH-Q200 - SGH-R200 - SGH-R200s - SGH-R210 - SGH-S200 - SGH-S300 - SGH-S300M - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S500 - SGH-S501i - SGH-S710i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-S7330 - SGH-T100 - SGH-T410 - SGH-T500 - SGH-V100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X120 - SGH-X140 - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X400 - SGH-X430 - SGH-X450 - SGH-X460 - SGH-X480 - SGH-X481 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X600 - SGH-X610 - SGH-X620 - SGH-X630 - SGH-X640 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800	12,00
TCR542	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Samsung SGH-C170 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P310 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60	12,00

TCUNSE	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - F500i - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J200i - J210i - J220i - J230i - J300i - Jalou - K200i - K220i - K300i - K310i - K320i - K330 - K500i - K510i - K530i - K550i - K550im - K600i - K608i - K610i - K610im - K618i - K660i - K700i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P800 - P900 - P910 - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - S600i - S700i - Satio - T100 - T105 - T200 - T230 - T250i - T290i - T300 - T303 - T310 - T600 - T610 - T630 - T650i - T68i - T700 - T707 - T715 - V600i - V630i - V640i - V800 - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Purenness - Yari - Z1010 - Z200 - Z250i - Z300i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z600 - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780 - Z800i	16,90
TCR487	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - Jalou - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Purenness - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780	12,00
TCR410	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Sony-Ericsson J132 - Xperia X1	12,00
TCR410	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Vodafone Primofonino D100 - Primofonino D101 - VF715	12,00
TCR167	Caricabatterie da viaggio retraibili per: Zte F866	12,00
MILIUNIVCHW	Caricabatterie porta USB Mili universal charger 2 uscite USB white	32,50
MILIUNIVCHB	Caricabatterie porta USB MiLi Universal Charger black	32,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Amoi 3 Skypephone	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Mini - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Photo - Touch	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Blackberry 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6510 - 7100g - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Garmin-Asus Nuvifone M10	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Hop Mobile HM-501 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-Senior	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Htc Advantage X7500 - Desire - Dream - Hero - Legend - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P3470 - P3600 - P4550 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Snap - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD Mini - Touch HD T8282 - Touch HD2 (Leo) - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GD910 Watch Phone - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP233 - KP235 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Momodesign MD-1	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Motorola A1200e - A780 - Aura - BackFlip - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/ K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - Milestone - MOTO Q9h - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - U9 ROKR - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - V8 - V9 - VE66 - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3210 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3500 - 3510 - 3510i - 3600 Slide - 3610 Fold - 3650 - 3660 - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5100 - 5110 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5210 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5510 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6150 - 6151 - 6170 - 6210 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6250 - 6260 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6310 - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6510 - 6555 - 6600 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6681 - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 6800 - 6820 - 6822 - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7110 - 7200 - 7210 - 7210 Supernova - 7230 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7280 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 7710 - 7900 Prism - 8210 - 8250 - 8310 - 8600 Luna - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 8810 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i - C5 - E50 - E51 - E52 - E55 - E60 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E70 - E71 - E72 - E75 - E90 - N-Gage - N-Gage QD - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N90 - N900 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: O2 XDA Argon - XDA Cosmo - XDA Exec - XDA mini S - XDA Neo - XDA Nova - XDA Orbit - XDA Orion - XDA Stealth - XDA Stellar - XDA Terra - XDA Trion	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Onda N4000	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Qtek 8300 - 8310 - 9000 - 9100 - P4350 - S100 - S110 - S200	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Sagem MY 210/212X - MY 215X - MY 400/401C - MY 401Z - MY 405X - MY 501C - MY 501X	14,50

USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7110 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3370 Pocket - S3500 - S3550 Shark 3 - S3600 - S3650 Corby - S5150 Diva Folder - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9110 - SGH-B100 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C170 - SGH-C180 - SGH-C270 - SGH-C450 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D780 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D880 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-D980 - SGH-E200 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E251 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F300 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F500 - SGH-F510 - SGH-F600 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i400 - SGH-i450 - SGH-i520 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i610 - SGH-i620V - SGH-i640V - SGH-i710 - SGH-i780 - SGH-i900 Omnia - SGH-J150 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-P960 - SGH-S501i - SGH-S710i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U200 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-U800 Soul - SGH-U900 Soul - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J132 - J220i - J230i - Jalou - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naita - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - Vivaz - Vivaz Pro - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X1 - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780	14,50
USBMULTI	Caricabatterie porta USB per: Vodafone 331 - 725 - Primofonino D100 - Primofonino D101 - VF715	14,50
Accessori telefonia - Custodie		
CP596CR	Custodie Crystal case per: LG KG800	5,50
CP556CR	Custodie Crystal case per: Motorola L6	5,50
CP551CR	Custodie Crystal case per: Motorola PEBL U6	5,50
CP541CR	Custodie Crystal case per: Motorola SLVR L7	5,50
CP410CR	Custodie Crystal case per: Motorola V3	5,50
CP497CR	Custodie Crystal case per: Nokia 1110 - 1110i	5,50
CP403CR	Custodie Crystal case per: Nokia 2600	5,50
CP496CR	Custodie Crystal case per: Nokia 3120	5,50
CP574CR	Custodie Crystal case per: Nokia 3250	5,50
CP451CR	Custodie Crystal case per: Nokia 6020	5,50
CP569CR	Custodie Crystal case per: Nokia 6021	5,50
CP501CR	Custodie Crystal case per: Nokia 6030	5,50
CP549CR	Custodie Crystal case per: Nokia 6111	5,50
CP337CR	Custodie Crystal case per: Nokia 6230	5,50
CP548CR	Custodie Crystal case per: Nokia 6270	5,50
CP560CR	Custodie Crystal case per: Nokia 6280	8,50
CP559CR	Custodie Crystal case per: Nokia 7360	5,50
CP648CR	Custodie Crystal case per: Nokia E60	5,50
CP585CR	Custodie Crystal case per: Nokia N71	5,50
CP634CR	Custodie Crystal case per: Nokia N72	5,50
CP580CR	Custodie Crystal case per: Nokia N80	5,50
CP647CR	Custodie Crystal case per: Nokia N83	5,50
CP650CR	Custodie Crystal case per: Nokia N92	5,50
CP481CR	Custodie Crystal case per: Samsung SGH-E530	5,50
CP643CRS	Custodie Crystal con cristalli per: Motorola V3i	9,00
CP538CRS	Custodie Crystal con cristalli per: Motorola V3x cristalli	9,00
CP337CRS1	Custodie Crystal con cristalli per: Nokia 6230 cristalli	9,00
CP337CRS	Custodie Crystal con cristalli per: Nokia 6230i	9,00
CP560CRS	Custodie Crystal con cristalli per: Nokia 6280	9,00
CP529CRS	Custodie Crystal con cristalli per: Nokia N70 - N70 Music Edition cristalli	9,00
CP529CRS1	Custodie Crystal con cristalli per: Nokia N70 - N70 Music Edition cristalli	9,00
CP596	Custodie econappa nere per: LG KG800	9,00
CP524	Custodie econappa nere per: LG U8360	9,00
CP541	Custodie econappa nere per: Motorola SLVR L7	9,00
CP669	Custodie econappa nere per: Motorola Z3	9,00
CP609	Custodie econappa nere per: Nokia 2610 - 2626	9,00
CP371	Custodie econappa nere per: Nokia 3220	9,00
CP337	Custodie econappa nere per: Nokia 6230 - 6230i	9,00
CP560	Custodie econappa nere per: Nokia 6280 - 6288	9,00
CP387	Custodie econappa nere per: Nokia 7260	9,00
CP175	Custodie econappa nere per: Nokia 8310	9,00
CP693	Custodie econappa nere per: Nokia E65	9,00
CP666	Custodie econappa nere per: Nokia N75	9,00
CP644	Custodie econappa nere per: Nokia N93	9,00
CP704	Custodie econappa nere per: Samsung SGH-C300	9,00
CP484	Custodie econappa nere per: Samsung SGH-E720 - SGH-Z500	9,00

CP377	Custodie econappa nere per: Samsung SGH-E810	9,00
CP673	Custodie econappa nere per: Samsung SGH-X530	9,00
CP464	Custodie econappa nere per: Samsung SGH-X640	9,00
CP176	Custodie econappa nere per: Siemens C45	9,00
BOX19	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 9 pz. Collection Strass 9X9 modelli - 7x12 cm	45,00
BOX33	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX32	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00
BOX31	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00
BOX25	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX29	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00
BOX28	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 Conf. 9 pz. Hello Kitty cotton - 7x12 cm	45,00
BOX27	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 - One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 Conf. 9 pz. Hello Kitty strass - 7x12 cm	50,00
BOX24	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
DV02157	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
DV01173	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 finta pelle di coccodrillo brown	10,90
DV01133	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 finta pelle di coccodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S211 finta pelle di coccodrillo pink	10,90
BOXBUGSBUNNY	Custodie fashion per: Alcatel One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 Espositore 15 pz. calzine BugsBunny con laccetto	75,00
BOX33	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Shuffle 3^ vers. - Shuffle 4GB (2009) Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX32	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Shuffle 3^ vers. - Shuffle 4GB (2009) Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00
BOX31	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Shuffle 3^ vers. - Shuffle 4GB (2009) Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00
BOX25	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Shuffle 3^ vers. - Shuffle 4GB (2009) Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX23	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX29	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00
BOX26	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Conf. 9 pz. "Ben" nere - 6,5 x 11,5 cm	54,00
DV02157	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
DV01173	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 finta pelle di coccodrillo brown	10,90
DV01133	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 finta pelle di coccodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 finta pelle di coccodrillo pink	10,90
BOX15	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX24	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
BOX21	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Conf. 9 pz. - Barbapapà- 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX12	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Conf. 9 pz. - Bob Marley - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOX16	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Conf. 9 pz. - Marilyn Monroe - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX22	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Conf. 9 pz. - My Melody - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX30	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Shuffle 3^ vers. Confezione 9 pz. - Betty Boop - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
DV01193	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S ecopelle scamosciata nera con decorazione, senza ganci	10,50
DV01191	Custodie fashion per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S ecopelle scamosciata viola con decorazione, senza ganci	10,50
BOX11	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 12 pz. Smiley World - 6,5x11,5 cm.	60,00
BOX19	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 9 pz. Collection Strass 9X9 modelli - 7x12 cm	45,00
BOX33	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX15	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX23	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX32	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00
BOX31	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00
BOX25	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX24	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
BOX29	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00
BOX26	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 9 pz. "Ben" nere - 6,5 x 11,5 cm	54,00
BOX21	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 9 pz. - Barbapapà- 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX12	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 9 pz. - Bob Marley - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOX16	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 9 pz. - Marilyn Monroe - 7,5 x 11,5 cm.	45,00

BOX22	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 9 pz. - My Melody - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX28	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 9 pz. Hello Kitty cotton - 7x12 cm	45,00
BOX27	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Conf. 9 pz. Hello Kitty strass - 7x12 cm	50,00
BOX30	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Confezione 9 pz. - Betty Boop - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOXBUGSBUNNY	Custodie fashion per: BenQ-Siemens EF61 Espositore 15 pz. calzine BugsBunny con laccetto	75,00
BOX33	Custodie fashion per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX32	Custodie fashion per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00
BOX31	Custodie fashion per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00
BOX25	Custodie fashion per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX24	Custodie fashion per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
BOX29	Custodie fashion per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00
BOX28	Custodie fashion per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold Conf. 9 pz. Hello Kitty cotton - 7x12 cm	45,00
BOX27	Custodie fashion per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold Conf. 9 pz. Hello Kitty strass - 7x12 cm	50,00
BOX19	Custodie fashion per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold 9 pz. Collection Strass 9X9 modelli - 7x12 cm	45,00
DV02157	Custodie fashion per: Blackberry 9530 Storm - 9700 Bold Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Blackberry 9530 Storm - 9700 Bold Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
DV01173	Custodie fashion per: Blackberry 9530 Storm - 9700 Bold finta pelle di coccodrillo brown	10,90
DV01133	Custodie fashion per: Blackberry 9530 Storm - 9700 Bold finta pelle di coccodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Blackberry 9530 Storm - 9700 Bold finta pelle di coccodrillo pink	10,90
BOX15	Custodie fashion per: Blackberry 9530 Storm Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX23	Custodie fashion per: Blackberry 9530 Storm Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX21	Custodie fashion per: Blackberry 9530 Storm Conf. 9 pz. - Barbapapà - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX16	Custodie fashion per: Blackberry 9530 Storm Conf. 9 pz. - Marilyn Monroe - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX22	Custodie fashion per: Blackberry 9530 Storm Conf. 9 pz. - My Melody - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX30	Custodie fashion per: Blackberry 9530 Storm Confezione 9 pz. - Betty Boop - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
DV02157	Custodie fashion per: Hop Mobile HM-501 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Hop Mobile HM-501 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
BOX23	Custodie fashion per: Hop Mobile HM-501 Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX26	Custodie fashion per: Hop Mobile HM-501 Conf. 9 pz. "Ben" nere - 6,5 x 11,5 cm	54,00
DV01173	Custodie fashion per: Hop Mobile HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 finta pelle di coccodrillo brown	10,90
DV01133	Custodie fashion per: Hop Mobile HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 finta pelle di coccodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Hop Mobile HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 finta pelle di coccodrillo pink	10,90
BOX19	Custodie fashion per: Htc Dream - Hero - Magic - Nexus One - Smart - Snap - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro 9 pz. Collection Strass 9X9 modelli - 7x12 cm	45,00
BOX33	Custodie fashion per: Htc Dream - Hero - Magic - Nexus One - Smart - Snap - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX32	Custodie fashion per: Htc Dream - Hero - Magic - Nexus One - Smart - Snap - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00
BOX31	Custodie fashion per: Htc Dream - Hero - Magic - Nexus One - Smart - Snap - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00
BOX25	Custodie fashion per: Htc Dream - Hero - Magic - Nexus One - Smart - Snap - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX28	Custodie fashion per: Htc Dream - Hero - Magic - Nexus One - Smart - Snap - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro Conf. 9 pz. Hello Kitty cotton - 7x12 cm	45,00
BOX27	Custodie fashion per: Htc Dream - Hero - Magic - Nexus One - Smart - Snap - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro Conf. 9 pz. Hello Kitty strass - 7x12 cm	50,00
BOX23	Custodie fashion per: Htc Hero - Legend - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX26	Custodie fashion per: Htc Hero - Legend - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch HD Mini - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Conf. 9 pz. "Ben" nere - 6,5 x 11,5 cm	54,00
DV02157	Custodie fashion per: Htc Hero - Legend - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Dual - Touch HD Mini - Touch Pro Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Htc Hero - Legend - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Dual - Touch HD Mini - Touch Pro Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
BOX24	Custodie fashion per: Htc Hero - Nexus One - Smart - Snap - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
BOX29	Custodie fashion per: Htc Hero - Nexus One - Smart - Snap - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch HD2 (Leo) - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00
BOX15	Custodie fashion per: Htc Hero - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX12	Custodie fashion per: Htc Hero - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Conf. 9 pz. - Bob Marley - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOX30	Custodie fashion per: Htc Hero - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Confezione 9 pz. - Betty Boop - 7,0 x 11,5 cm.	45,00

BOX21	Custodie fashion per: Htc Hero - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Conf. 9 pz. - Barbapapà- 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX16	Custodie fashion per: Htc Hero - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Conf. 9 pz. - Marilyn Monroe - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
DV01173	Custodie fashion per: Htc Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Dual - Touch HD Mini - Touch Pro finta pelle di cocodrillo brown	10,90
DV01133	Custodie fashion per: Htc Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Dual - Touch HD Mini - Touch Pro finta pelle di cocodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Htc Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Dual - Touch HD Mini - Touch Pro finta pelle di cocodrillo pink	10,90
DV01193	Custodie fashion per: Htc Smart - Tattoo - Touch HD Mini ecopelle scamosciata nera con decorazione, senza ganci	10,50
DV01191	Custodie fashion per: Htc Smart - Tattoo - Touch HD Mini ecopelle scamosciata viola con decorazione, senza ganci	10,50
BOX22	Custodie fashion per: Htc Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva Conf. 9 pz. - My Melody - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX11	Custodie fashion per: Htc Touch Pro 12 pz. Smiley World - 6,5x11,5 cm.	60,00
BOXBUGSBUNNY	Custodie fashion per: Htc Touch Pro Espositore 15 pz. calzine BugsBunny con laccetto	75,00
BOX29	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KM900 - KP130 - KP170 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00
DV02157	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GS500 Velvet - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - KC550 - KE590 - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF750 Secret - KF900 Prada - KM900 - KP100 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS360 Tribe - KS660 - KT525 Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GS500 Velvet - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - KC550 - KE590 - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF750 Secret - KF900 Prada - KM900 - KP100 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS360 Tribe - KS660 - KT525 Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
DV01173	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - GW620 - KC550 - KE590 - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF750 Secret - KF900 Prada - KM900 - KP100 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS360 Tribe - KS660 - KT525 finta pelle di cocodrillo brown	10,90
DV01133	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - GW620 - KC550 - KE590 - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF750 Secret - KF900 Prada - KM900 - KP100 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS360 Tribe - KS660 - KT525 finta pelle di cocodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - GW620 - KC550 - KE590 - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF750 Secret - KF900 Prada - KM900 - KP100 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS360 Tribe - KS660 - KT525 finta pelle di cocodrillo pink	10,90
BOX19	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE260 - KE590 - KE600 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG110 - KG320S - KG375 - KG800 - KG810 - KM380 - KM900 - KP130 - KP170 - KP202 - KP202i - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU970 - KU990 Viewty - U300 - U310 - U370 Disney - U400 - U450 - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U8180 - U8210 - U8290 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 9 pz. Collection Strass 9X9 modelli - 7x12 cm	45,00
BOX33	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE260 - KE590 - KE600 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG110 - KG320S - KG375 - KG800 - KG810 - KM380 - KM900 - KP130 - KP170 - KP202 - KP202i - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU970 - KU990 Viewty - U300 - U310 - U370 Disney - U400 - U450 - U8100 - U8120 - U8130 - U8180 - U8210 - U8290 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX32	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE260 - KE590 - KE600 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG110 - KG320S - KG375 - KG800 - KG810 - KM380 - KM900 - KP130 - KP170 - KP202 - KP202i - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU970 - KU990 Viewty - U300 - U310 - U370 Disney - U400 - U450 - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U8180 - U8210 - U8290 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00

BOX31	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE260 - KE590 - KE600 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG110 - KG320S - KG375 - KG800 - KG810 - KM380 - KM900 - KP130 - KP170 - KP202 - KP202i - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU970 - KU990 Viewty - U300 - U310 - U370 Disney - U400 - U450 - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U8180 - U8210 - U8290 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00
BOX25	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE260 - KE590 - KE600 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG110 - KG320S - KG375 - KG800 - KG810 - KM380 - KM900 - KP130 - KP170 - KP202 - KP202i - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU970 - KU990 Viewty - U300 - U310 - U370 Disney - U400 - U450 - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U8180 - U8210 - U8290 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX28	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE260 - KE590 - KE600 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG110 - KG320S - KG375 - KG800 - KG810 - KM380 - KM900 - KP130 - KP170 - KP202 - KP202i - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU970 - KU990 Viewty - U300 - U310 - U370 Disney - U400 - U450 - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U8180 - U8210 - U8290 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 Conf. 9 pz. Hello Kitty cotton - 7x12 cm	45,00
BOX27	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE260 - KE590 - KE600 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG110 - KG320S - KG375 - KG800 - KG810 - KM380 - KM900 - KP130 - KP170 - KP202 - KP202i - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU970 - KU990 Viewty - U300 - U310 - U370 Disney - U400 - U450 - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U8180 - U8210 - U8290 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 Conf. 9 pz. Hello Kitty strass - 7x12 cm	50,00
BOX23	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KP130 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX26	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KP130 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Conf. 9 pz. "Ben" nere - 6,5 x 11,5 cm	54,00
BOX24	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD510 Pop - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KP130 - KP170 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
BOX21	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD510 Pop - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KP130 - KP170 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Conf. 9 pz. - Barbapapa - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX16	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD510 Pop - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KP130 - KP170 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Conf. 9 pz. - Marilyn Monroe - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX22	Custodie fashion per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD510 Pop - GM730 - GM750 - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KP130 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Conf. 9 pz. - My Melody - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
DV01193	Custodie fashion per: LG GD580 Lollipop - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - KS660 ecopelle scamosciata nera con decorazione, senza ganci	10,50
DV01191	Custodie fashion per: LG GD580 Lollipop - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - KS660 ecopelle scamosciata viola con decorazione, senza ganci	10,50
BOX12	Custodie fashion per: LG GD900 Crystal - GS290 Cookie Fresh - GT350 Tribe Next - GW520 inTouch - KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KP130 - KP170 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Conf. 9 pz. - Bob Marley - 7,0 x 11,5 cm.	45,00

BOX15	Custodie fashion per: LG KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KP130 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX30	Custodie fashion per: LG KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE770 - KE820 - KE850 Prada - KF300 Wine - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG800 - KG810 - KG920 - KM380 - KP130 - KP233 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KT615 - KU250 - KU385 - KU580 - KU730 - KU800 - KU830 - KU950 - KU990 Viewty - L600V - U370 Disney - U8100 - U8110 - U8120 - U8130 - U830/KU830 - U8330 - U8360 - U8380 - U900 - U960 - U970 Confezione 9 pz. - Betty Boop - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOX11	Custodie fashion per: LG KB620 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KF300 Wine - KF750 Secret - KF900 Prada - KM380 - KP130 - KP233 - KP500/501/502 Cookie - KS20 - KS360 Tribe - KT525 - KU385 12 pz. Smiley World - 6,5x11,5 cm.	60,00
BOXBUGSBUNNY	Custodie fashion per: LG KB620 - KF750 Secret - KP233 - KS20 - KT525 - KU385 Espositore 15 pz. calzine BugsBunny con laccetto	75,00
BOX11	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 12 pz. Smiley World - 6,5x11,5 cm.	60,00
BOX19	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 9 pz. Collection Strass 9X9 modelli - 7x12 cm	45,00
BOX33	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX15	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX23	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX32	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00
BOX31	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00
BOX25	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX24	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
BOX29	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00
BOX26	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 9 pz. "Ben" nere - 6,5 x 11,5 cm	54,00
BOX21	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 9 pz. - Barbapapà- 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX12	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 9 pz. - Bob Marley - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOX16	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 9 pz. - Marilyn Monroe - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX22	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 9 pz. - My Melody - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX28	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 9 pz. Hello Kitty cotton - 7x12 cm	45,00
BOX27	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Conf. 9 pz. Hello Kitty strass - 7x12 cm	50,00
BOX30	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Confezione 9 pz. - Betty Boop - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
DV02157	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
BOXBUGSBUNNY	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 Espositore 15 pz. calzine BugsBunny con laccetto	75,00
DV01173	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 finta pelle di cocodrillo brown	10,90
DV01133	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 finta pelle di cocodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Momodesign MD-3 finta pelle di cocodrillo pink	10,90
BOX23	Custodie fashion per: Motorola Aura - BackFlip - PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX26	Custodie fashion per: Motorola Aura - BackFlip - PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 9 pz. "Ben" nere - 6,5 x 11,5 cm	54,00
BOX29	Custodie fashion per: Motorola Aura - PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00
BOX15	Custodie fashion per: Motorola Aura - PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX24	Custodie fashion per: Motorola Aura - PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
BOX21	Custodie fashion per: Motorola Aura - PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 9 pz. - Barbapapà- 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX12	Custodie fashion per: Motorola Aura - PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 9 pz. - Bob Marley - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOX16	Custodie fashion per: Motorola Aura - PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 9 pz. - Marilyn Monroe - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX22	Custodie fashion per: Motorola Aura - PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 9 pz. - My Melody - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX30	Custodie fashion per: Motorola Aura - PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - W220 - W397 - W510 - ZN5 Confezione 9 pz. - Betty Boop - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
DV02157	Custodie fashion per: Motorola BackFlip - EM330 - VE66 - W270 - W397 Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Motorola BackFlip - EM330 - VE66 - W270 - W397 Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
DV01173	Custodie fashion per: Motorola BackFlip - EM330 - VE66 - W270 - W397 finta pelle di cocodrillo brown	10,90
DV01133	Custodie fashion per: Motorola BackFlip - EM330 - VE66 - W270 - W397 finta pelle di cocodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Motorola BackFlip - EM330 - VE66 - W270 - W397 finta pelle di cocodrillo pink	10,90
DV01193	Custodie fashion per: Motorola BackFlip ecopelle scamosciata nera con decorazione, senza ganci	10,50
DV01191	Custodie fashion per: Motorola BackFlip ecopelle scamosciata viola con decorazione, senza ganci	10,50
BOX11	Custodie fashion per: Motorola PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W220 - W397 - W510 - ZN5 12 pz. Smiley World - 6,5x11,5 cm.	60,00
BOX19	Custodie fashion per: Motorola PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W220 - W397 - W510 - ZN5 9 pz. Collection Strass 9X9 modelli - 7x12 cm	45,00
BOX33	Custodie fashion per: Motorola PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX32	Custodie fashion per: Motorola PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00
BOX31	Custodie fashion per: Motorola PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00
BOX25	Custodie fashion per: Motorola PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX28	Custodie fashion per: Motorola PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3x - VE66 - W220 - W397 - W510 - ZN5 Conf. 9 pz. Hello Kitty cotton - 7x12 cm	45,00

BOX15	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1680 Classic - 2300 - 2310 - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3250 - 3600 Slide - 5000 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5500 - 5610 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6110 Navigator - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6267 - 6280 - 6288 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7360 - 7390 - 7610 Supernova - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - E50 - E51 - E60 - E63 - E65 - E66 - E70 - E71 - E75 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX11	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2300 - 2310 - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2680 Slide - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3250 - 3600 Slide - 5000 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5500 - 5610 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6110 Navigator - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6267 - 6280 - 6288 - 6300 - 6300i - 6301 - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6700 Slide - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7360 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E60 - E63 - E65 - E66 - E70 - E71 - E72 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N95 - N95 8GB - N96 12 pz. Smiley World - 6,5x11,5 cm.	60,00
BOXBUGSBUNNY	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1600 - 1680 Classic - 2300 - 2310 - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2680 Slide - 2760 - 3100 - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3250 - 3600 Slide - 5000 - 5200 - 5220 - 5300 - 5310 - 5320 - 5500 - 5610 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6110 Navigator - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6267 - 6280 - 6288 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7360 - 7390 - 7610 Supernova - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - E50 - E60 - E65 - E66 - E70 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N81 8GB - N82 Espositore 15 pz. calzine BugsBunny con laccetto	75,00
DV02157	Custodie fashion per: Nokia 1202 - 1616 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2680 Slide - 2690 - 2710 Navigation - 2720 Fold - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5220 - 5330 - 5530 - 5800 - 6210 Navigator - 6220 Classic - 6260 Slide - 6700 Slide - 6710 Navigator - 7020 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E66 - N86 8MP - x3 - X6 Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Nokia 1202 - 1616 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2680 Slide - 2690 - 2710 Navigation - 2720 Fold - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5220 - 5330 - 5530 - 5800 - 6210 Navigator - 6220 Classic - 6260 Slide - 6700 Slide - 6710 Navigator - 7020 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E66 - N86 8MP - x3 - X6 Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
DV01133	Custodie fashion per: Nokia 1202 - 1616 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2680 Slide - 2690 - 2720 Fold - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5220 - 5330 - 5530 - 6210 Navigator - 6220 Classic - 6260 Slide - 6710 Navigator - 7020 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - E66 - N86 8MP - x3 - X6 finta pelle di cocodrillo nera	10,90
DV01173	Custodie fashion per: Nokia 1202 - 1616 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2680 Slide - 2690 - 2720 Fold - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5220 - 5330 - 5530 - 6210 Navigator - 6220 Classic - 6260 Slide - 6710 Navigator - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - E66 - N86 8MP - x3 - X6 finta pelle di cocodrillo brown	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Nokia 1202 - 1616 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2680 Slide - 2690 - 2720 Fold - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5220 - 5330 - 5530 - 6210 Navigator - 6220 Classic - 6260 Slide - 6710 Navigator - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - E66 - N86 8MP - x3 - X6 finta pelle di cocodrillo pink	10,90
DV01193	Custodie fashion per: Nokia 6220 Classic - 6700 Slide - 7230 ecopelle scamosciata nera con decorazione, senza ganci	10,50
DV01191	Custodie fashion per: Nokia 6220 Classic - 6700 Slide - 7230 ecopelle scamosciata viola con decorazione, senza ganci	10,50
BOX19	Custodie fashion per: Sagem MY 210/212X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X - MY 730C - MY C-4 - MY C4-2 - MY X-3 - MY X-5 - MY X-5-2(v) 9 pz. Collection Strass 9X9 modelli - 7x12 cm	45,00
BOX33	Custodie fashion per: Sagem MY 210/212X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X - MY 730C - MY C-4 - MY C4-2 - MY X-3 - MY X-5 - MY X-5-2(v) Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX32	Custodie fashion per: Sagem MY 210/212X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X - MY 730C - MY C-4 - MY C4-2 - MY X-3 - MY X-5 - MY X-5-2(v) Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00
BOX31	Custodie fashion per: Sagem MY 210/212X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X - MY 730C - MY C-4 - MY C4-2 - MY X-3 - MY X-5 - MY X-5-2(v) Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00
BOX25	Custodie fashion per: Sagem MY 210/212X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X - MY 730C - MY C-4 - MY C4-2 - MY X-3 - MY X-5 - MY X-5-2(v) Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX28	Custodie fashion per: Sagem MY 210/212X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X - MY 730C - MY C-4 - MY C4-2 - MY X-3 - MY X-5 - MY X-5-2(v) Conf. 9 pz. Hello Kitty cotton - 7x12 cm	45,00
BOX27	Custodie fashion per: Sagem MY 210/212X - MY 230X Black Series - MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X - MY 730C - MY C-4 - MY C4-2 - MY X-3 - MY X-5 - MY X-5-2(v) Conf. 9 pz. Hello Kitty strass - 7x12 cm	50,00
DV02157	Custodie fashion per: Sagem MY 230X Black Series Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Sagem MY 230X Black Series Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
DV01173	Custodie fashion per: Sagem MY 230X Black Series finta pelle di cocodrillo brown	10,90
DV01133	Custodie fashion per: Sagem MY 230X Black Series finta pelle di cocodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Sagem MY 230X Black Series finta pelle di cocodrillo pink	10,90
BOX11	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X 12 pz. Smiley World - 6,5x11,5 cm.	60,00
BOX15	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX23	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX24	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
BOX29	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00
BOX26	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X Conf. 9 pz. "Ben" nere - 6,5 x 11,5 cm	54,00
BOX21	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X Conf. 9 pz. - Barbapapa - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX12	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X Conf. 9 pz. - Bob Marley - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOX16	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X Conf. 9 pz. - Marilyn Monroe - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX22	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X Conf. 9 pz. - My Melody - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX30	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X Confezione 9 pz. - Betty Boop - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOXBUGSBUNNY	Custodie fashion per: Sagem MY 300C - MY 400/401C - MY 411c - My 411X Espositore 15 pz. calzine BugsBunny con laccetto	75,00

BOX23	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - C3050 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - C6620 - E1070 - E1080 - E1100 - E1110 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8320 - i8510 Innov8 - M1 Vodafone 360 - M2310 - M3200 Beat S - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7600 Beat DJ - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobi - S3100 - S3110 - S3310 - S3500 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5560 - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX21	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - C3050 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - C6620 - E1070 - E1080 - E1100 - E1110 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8320 - i8510 Innov8 - M1 Vodafone 360 - M3200 Beat S - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7600 Beat DJ - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobi - S3100 - S3110 - S3310 - S3500 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5560 - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 9 pz. - Barbapapa- 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX26	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - C3050 - C5130 - C5510 - C6620 - E1070 - E1080 - E1100 - E1110 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8320 - i8510 Innov8 - M1 Vodafone 360 - M3200 Beat S - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7600 Beat DJ - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobi - S3100 - S3110 - S3310 - S3500 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5560 - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 9 pz. "Ben" nere - 6,5 x 11,5 cm	54,00
BOX22	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - C3050 - C5130 - C5510 - C6620 - E1070 - E1080 - E1100 - E1110 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8320 - i8510 Innov8 - M1 Vodafone 360 - M3200 Beat S - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7600 Beat DJ - S3030 Tobi - S3100 - S3110 - S3310 - S3500 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5560 - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 9 pz. - My Melody - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX19	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B7330 Omnia Pro - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - E2120 - E2510 - i7110 - i8510 Innov8 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M5650 Corby Wi-Fi - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3500 - S3600 - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7330 Soul - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V 9 pz. Collection Strass 9X9 modelli - 7x12 cm	45,00
BOX33	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B7330 Omnia Pro - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - E2120 - E2510 - i7110 - i8510 Innov8 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M5650 Corby Wi-Fi - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3500 - S3600 - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7330 Soul - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX32	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B7330 Omnia Pro - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - E2120 - E2510 - i7110 - i8510 Innov8 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M5650 Corby Wi-Fi - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3500 - S3600 - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7330 Soul - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00
BOX31	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B7330 Omnia Pro - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - E2120 - E2510 - i7110 - i8510 Innov8 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M5650 Corby Wi-Fi - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3500 - S3600 - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7330 Soul - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00

BOX25	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B7330 Omnia Pro - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - E2120 - E2510 - i7110 - i8510 Innov8 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M5650 Corby Wi-Fi - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3500 - S3600 - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7330 Soul - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX28	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B7330 Omnia Pro - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - E2120 - E2510 - i7110 - i8510 Innov8 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M5650 Corby Wi-Fi - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3500 - S3600 - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7330 Soul - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 9 pz. Hello Kitty cotton - 7x12 cm	45,00
BOX27	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B7330 Omnia Pro - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - E2120 - E2510 - i7110 - i8510 Innov8 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M5650 Corby Wi-Fi - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3500 - S3600 - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7330 Soul - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 9 pz. Hello Kitty strass - 7x12 cm	50,00
BOX24	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B3310 - B5310 Corby Pro - B7330 Omnia Pro - C3050 - C3510 Genoa - C6620 - C6625 - E1100 - E1110 - E1120 - E1310 - E1360 - E2100 - E2210 - E2510 - i7110 - i8510 Innov8 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3310 - S3500 - S3600 - S5200 - S5230 Star - S5620 HalleyEvo - S7330 Soul - S8500 Wave - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
BOX15	Custodie fashion per: Samsung B2100 Xplorer - B3310 - C3510 Genoa - C6620 - i8510 Innov8 - M5650 Corby Wi-Fi - S5200 - S5620 HalleyEvo - S7330 Soul - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX16	Custodie fashion per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7330 Omnia Pro - C3510 Genoa - C5130 - C6620 - E2120 - i7500 Galaxy - i8510 Innov8 - M3200 Beat S - M5650 Corby Wi-Fi - S3100 - S5200 - S5620 HalleyEvo - S7550 Blue Earth - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 9 pz. - Marilyn Monroe - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
DV02157	Custodie fashion per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B7300 Omnia Lite - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - i5700 Galaxy Spica - M1 Vodafone 360 - M3200 Beat S - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7600 Beat DJ - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7330 Soul - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - SGH-B130 - SGH-B310 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-I900 Omnia - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L770/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M620 - SGH-P960 Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B7300 Omnia Lite - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - i5700 Galaxy Spica - M1 Vodafone 360 - M3200 Beat S - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7600 Beat DJ - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7330 Soul - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - SGH-B130 - SGH-B310 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-I900 Omnia - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L770/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M620 - SGH-P960 Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
DV01133	Custodie fashion per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B7300 Omnia Lite - C3050 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - M3200 Beat S - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7330 Soul - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - SGH-B130 - SGH-B310 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-I900 Omnia - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L770/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M620 - SGH-P960 finta pelle di cocodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B7300 Omnia Lite - C3050 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - M3200 Beat S - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7330 Soul - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - SGH-B130 - SGH-B310 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-I900 Omnia - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L770/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M620 - SGH-P960 finta pelle di cocodrillo pink	10,90
BOX29	Custodie fashion per: Samsung B3310 - B5310 Corby Pro - B7330 Omnia Pro - C3510 Genoa - C6620 - i7110 - i7500 Galaxy - i8510 Innov8 - M5650 Corby Wi-Fi - S3030 Tobi - S3500 - S3600 - S5200 - S5230 Star - S5620 HalleyEvo - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00

BOX30	Custodie fashion per: Samsung B3310 - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - C3510 Genoa - C6620 - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - M5650 Corby Wi-Fi - S5200 - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S8000 Jet - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Confezione 9 pz. - Betty Boop - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOX11	Custodie fashion per: Samsung B3310 - C6620 - i8510 Innov8 - M5650 Corby Wi-Fi - M8800 Innov8 Touch - S5200 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V 12 pz. Smiley World - 6,5x11,5 cm.	60,00
DV01173	Custodie fashion per: Samsung B3410 - B7300 Omnia Lite - C3050 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - M3200 Beat S - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7330 Soul - S8300 Ultra Touch - SGH-B130 - SGH-B310 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-I900 Omnia - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L770/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M620 - SGH-P960 finta pelle di cocodrillo brown	10,90
BOX12	Custodie fashion per: Samsung B5310 Corby Pro - C6620 - i8510 Innov8 - M5650 Corby Wi-Fi - S5200 - S5620 HalleyEvo - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B510 - SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-i450 - SGH-i610 - SGH-i740 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M300 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-P920 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Conf. 9 pz. - Bob Marley - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
DV01193	Custodie fashion per: Samsung M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M8910 Pixon 12 - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S8300 Ultra Touch ecopelle scamosciata nera con decorazione, senza ganci	10,50
DV01191	Custodie fashion per: Samsung M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M8910 Pixon 12 - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S8300 Ultra Touch ecopelle scamosciata viola con decorazione, senza ganci	10,50
BOXBUGSBUNNY	Custodie fashion per: Samsung SGH-C260 - SGH-C520 - SGH-D980 - SGH-E570 - SGH-E790 - SGH-F330 - SGH-F480 - SGH-i450 - SGH-I900 Omnia - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-L760 - SGH-M300 - SGH-P920 - SGH-U700 - SGH-U900 Soul - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X680/X680V Espositore 15 pz. calzine BugsBunny con laccetto	75,00
BOX29	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - C702 - C902 - C905 - Elm - J100i - J110i - J120i - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K660i - Naite - Satio - T715 - Vivaz - W380i - W760i - W980i - Xperia X10 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z320i - Z555i - Z610i Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00
BOX24	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - C702 - C902 - C905 - Elm - J100i - J110i - J120i - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K660i - Naite - Satio - T715 - Vivaz - W380i - W760i - W980i - Xperia X10 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Z320i - Z555i - Z610i Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
BOX19	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - C702 - Elm - G502 - G700 - G900 - K530i - K550i - K630i - K660i - K770i - K800i - K810i - M600i - Naite - Satio - T715 - Vivaz - W300i - W380i - W760i - W910i - W960i - W980i - Xperia X10 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z320i - Z530i - Z555i - Z610i 9 pz. Collection Strass 9X9 modelli - 7x12 cm	45,00
BOX33	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - C702 - Elm - G502 - G700 - G900 - K530i - K550i - K630i - K660i - K770i - K800i - K810i - M600i - Naite - Satio - T715 - Vivaz - W300i - W380i - W760i - W910i - W960i - W980i - Xperia X10 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z320i - Z530i - Z555i - Z610i Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX32	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - C702 - Elm - G502 - G700 - G900 - K530i - K550i - K630i - K660i - K770i - K800i - K810i - M600i - Naite - Satio - T715 - Vivaz - W300i - W380i - W760i - W910i - W960i - W980i - Xperia X10 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z320i - Z530i - Z555i - Z610i Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00
BOX31	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - C702 - Elm - G502 - G700 - G900 - K530i - K550i - K630i - K660i - K770i - K800i - K810i - M600i - Naite - Satio - T715 - Vivaz - W300i - W380i - W760i - W910i - W960i - W980i - Xperia X10 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z320i - Z530i - Z555i - Z610i Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00
BOX25	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - C702 - Elm - G502 - G700 - G900 - K530i - K550i - K630i - K660i - K770i - K800i - K810i - M600i - Naite - Satio - T715 - Vivaz - W300i - W380i - W760i - W910i - W960i - W980i - Xperia X10 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z320i - Z530i - Z555i - Z610i Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX28	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - C702 - Elm - G502 - G700 - G900 - K530i - K550i - K630i - K660i - K770i - K800i - K810i - M600i - Naite - Satio - T715 - Vivaz - W300i - W380i - W760i - W910i - W960i - W980i - Xperia X10 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z320i - Z530i - Z555i - Z610i Conf. 9 pz. Hello Kitty cotton - 7x12 cm	45,00
BOX27	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - C702 - Elm - G502 - G700 - G900 - K530i - K550i - K630i - K660i - K770i - K800i - K810i - M600i - Naite - Satio - T715 - Vivaz - W300i - W380i - W760i - W910i - W960i - W980i - Xperia X10 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z320i - Z530i - Z555i - Z610i Conf. 9 pz. Hello Kitty strass - 7x12 cm	50,00
BOX23	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - C702 - C902 - C905 - Ducati - Elm - J100i - J110i - J120i - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K660i - T715 - Vivaz - W380i - W760i - W980i - Xperia X1 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z320i - Z555i - Z610i Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX26	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - C702 - C902 - C905 - Ducati - Elm - J100i - J110i - J120i - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K660i - T715 - Vivaz - W380i - W760i - W980i - Xperia X1 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z320i - Z555i - Z610i Conf. 9 pz. "Ben" nere - 6,5 x 11,5 cm	54,00
BOX21	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - C702 - C902 - C905 - Ducati - Elm - J100i - J110i - J120i - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K660i - T715 - Vivaz - W380i - W760i - W980i - Xperia X1 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z320i - Z555i - Z610i Conf. 9 pz. - Barbapapà - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX22	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Aino - C702 - C902 - C905 - Ducati - Elm - J100i - J110i - J120i - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K660i - T715 - Vivaz - W380i - W760i - W980i - Xperia X1 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z320i - Z555i - Z610i Conf. 9 pz. - My Melody - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
DV02157	Custodie fashion per: Sony-Ericsson C510 - C901 - C903 - C905 - Cedar - Ducati - Elm - G705 - J132 - K330 - S302 - S312 - Spiro - T700 - T707 - T715 - Vivaz - Vivaz Pro - W205 - W302 - W350i - W508 - W595 - W715 - W995 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Xperia X8 - Yari - Yendo - Z780 Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Sony-Ericsson C510 - C901 - C903 - C905 - Cedar - Ducati - Elm - G705 - J132 - K330 - S302 - S312 - Spiro - T700 - T707 - T715 - Vivaz - Vivaz Pro - W205 - W302 - W350i - W508 - W595 - W715 - W995 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Xperia X8 - Yari - Yendo - Z780 Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40

DV01173	Custodie fashion per: Sony-Ericsson C510 - C901 - C903 - C905 - Cedar - Ducati - Elm - G705 - J132 - K330 - S302 - S312 - T700 - T707 - T715 - Vivaz - Vivaz Pro - W205 - W302 - W350i - W508 - W595 - W715 - W995 - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z780 finta pelle di cocodrillo brown	10,90
DV01133	Custodie fashion per: Sony-Ericsson C510 - C901 - C903 - C905 - Cedar - Ducati - Elm - G705 - J132 - K330 - S302 - S312 - T700 - T707 - T715 - Vivaz - Vivaz Pro - W205 - W302 - W350i - W508 - W595 - W715 - W995 - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z780 finta pelle di cocodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Sony-Ericsson C510 - C901 - C903 - C905 - Cedar - Ducati - Elm - G705 - J132 - K330 - S302 - S312 - T700 - T707 - T715 - Vivaz - Vivaz Pro - W205 - W302 - W350i - W508 - W595 - W715 - W995 - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z780 finta pelle di cocodrillo pink	10,90
BOXBUGSBUNNY	Custodie fashion per: Sony-Ericsson C510 - C903 - K330 - K660i - S312 - T707 - W205 - W380i - W395 - W715 - W760i - W980i - W995 - Z320i - Z555i - Z610i Espositore 15 pz. calzine BugsBunny con laccetto	75,00
BOX15	Custodie fashion per: Sony-Ericsson C702 - C902 - C905 - Ducati - Elm - J100i - J110i - J120i - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K660i - T715 - Vivaz - W380i - W760i - W980i - Xperia X1 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z320i - Z555i - Z610i Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX16	Custodie fashion per: Sony-Ericsson C702 - C902 - C905 - Ducati - Elm - J100i - J110i - J120i - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K660i - T715 - W380i - W760i - W980i - Xperia X1 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z320i - Z555i - Z610i Conf. 9 pz. - Marilyn Monroe - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX12	Custodie fashion per: Sony-Ericsson C702 - C902 - C905 - J100i - J110i - J120i - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K660i - T715 - W380i - W760i - W980i - Z320i - Z555i - Z610i Conf. 9 pz. - Bob Marley - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOX30	Custodie fashion per: Sony-Ericsson C702 - C902 - C905 - J100i - J110i - J120i - J210i - J230i - J300i - K200i - K220i - K660i - T715 - W380i - W760i - W980i - Z320i - Z555i - Z610i Confezione 9 pz. - Betty Boop - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
DV01193	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Cedar - T715 - Vivaz Pro - Xperia X10 Mini Pro ecopelle scamosciata nera con decorazione, senza ganci	10,50
DV01191	Custodie fashion per: Sony-Ericsson Cedar - T715 - Vivaz Pro - Xperia X10 Mini Pro ecopelle scamosciata viola con decorazione, senza ganci	10,50
BOX11	Custodie fashion per: Sony-Ericsson K660i - T715 - W380i - W760i - W980i - Z320i - Z555i - Z610i 12 pz. Smiley World - 6,5x11,5 cm.	60,00
BOX15	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 810 - 830 Conf. 12 pz. - Looney Tunes Titi - 7,5 x 11,5 cm.	60,00
BOX23	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 810 - 830 Conf. 12 pz. Disney Channel - 7 x 11,5 cm	60,00
BOX24	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 810 - 830 Conf. 8 pz. - Simpsons - 8,0 x 13 cm	40,00
BOX26	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 810 - 830 Conf. 9 pz. "Ben" nere - 6,5 x 11,5 cm	54,00
BOX21	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 810 - 830 Conf. 9 pz. - Barbapapà - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX16	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 810 - 830 Conf. 9 pz. - Marilyn Monroe - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX22	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 810 - 830 Conf. 9 pz. - My Melody - 7,5 x 11,5 cm.	45,00
BOX19	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 830 9 pz. Collection Strass 9X9 modelli - 7x12 cm	45,00
BOX33	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 830 Conf. 10 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	70,00
BOX32	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 830 Conf. 6 pz. - Dolce Vita - 7,0 x 12 cm	30,00
BOX31	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 830 Conf. 7 pz. - Keith Haring - 7,0 x 12 cm	49,00
BOX25	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 830 Conf. 8 pz. - Anne Geddes - 7,0 x 12 cm	56,00
BOX28	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 830 Conf. 9 pz. Hello Kitty cotton - 7x12 cm	45,00
BOX27	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 527 - 533 - 553 - 710 - 720 - 725 - 735 - 736 - 830 Conf. 9 pz. Hello Kitty strass - 7x12 cm	50,00
DV02157	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 533 - 720 - 725 - 736 - 810 - 830 Custodia Dolce Vita DV.02.157 beige per iPhone ed altri	10,40
DV02163	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 533 - 720 - 725 - 736 - 810 - 830 Custodia Dolce Vita DV.02.163 black per iPhone ed altri	10,40
DV01173	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 533 - 720 - 725 - 736 - 810 - 830 finta pelle di cocodrillo brown	10,90
DV01133	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 533 - 720 - 725 - 736 - 810 - 830 finta pelle di cocodrillo nera	10,90
DV01171	Custodie fashion per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 533 - 720 - 725 - 736 - 810 - 830 finta pelle di cocodrillo pink	10,90
BOX11	Custodie fashion per: Vodafone 332 - 735 - 736 12 pz. Smiley World - 6,5x11,5 cm.	60,00
BOX29	Custodie fashion per: Vodafone 332 - 735 - 736 Conf. 8 pz. - Snoopy - 8 x 13 cm.	40,00
BOX12	Custodie fashion per: Vodafone 332 - 735 - 736 Conf. 9 pz. - Bob Marley - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
BOX30	Custodie fashion per: Vodafone 332 - 735 - 736 Confezione 9 pz. - Betty Boop - 7,0 x 11,5 cm.	45,00
CP143TG	Custodie quanto trasparenti per: Nokia 3310 - 3330 - 3410	8,00
CP199TG	Custodie quanto trasparenti per: Nokia 3510 - 3510i	8,00
CP175TG	Custodie quanto trasparenti per: Nokia 8310	8,00
CPOZ4	Custodie orizzontali per: Alcatel One Touch S211 universale pelle nera, dimensione cm 10,5 x 5 x 1,5	8,00
CPOZ1	Custodie orizzontali per: Alcatel One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 universale pelle nera, dimensione cm 8,5 x 4,5 x 2	8,00
CPOZ7	Custodie orizzontali per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) universale nera dimensioni max cm 11,5 X 6,2 X 1,5	10,50
CPOZ7	Custodie orizzontali per: Blackberry 8520 Curve - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9700 Bold universale nera dimensioni max cm 11,5 X 6,2 X 1,5	10,50
CPOZ7	Custodie orizzontali per: Garmin-Asus Nuvifone M10 universale nera dimensioni max cm 11,5 X 6,2 X 1,5	10,50
CPOZ3	Custodie orizzontali per: Hop Mobile HM-501 universale pelle nera, dimensione cm 11,5 x 5 x 2	8,00
CPOZ2	Custodie orizzontali per: Hop Mobile HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 universale pelle nera, dimensione cm 11 x 5 x 2	8,00

CPOZ4	Custodie orizzontali per: Hop Mobile HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-88 universale pelle nera, dimensione cm 10,5 x 5 x 1,5	8,00
CPOZ3	Custodie orizzontali per: Htc Dream - Magic - S740 universale pelle nera, dimensione cm 11,5 x 5 x 2	8,00
CPOZ7	Custodie orizzontali per: Htc Snap universale nera dimensioni max cm 11,5 X 6,2 X 1,5	10,50
CPOZ4	Custodie orizzontali per: Htc Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Dual - Touch Pro universale pelle nera, dimensione cm 10,5 x 5 x 1,5	8,00
CPOZ2	Custodie orizzontali per: Htc Touch Diamond2 universale pelle nera, dimensione cm 11 x 5 x 2	8,00
CPOZ2	Custodie orizzontali per: LG BL20 New Chocolate - GC900 Smart Viewty - GM730 - GM750 - GT505 Pathfinder - GW620 - KB770 - KC780 - KC910 Renoir - KG291 - KM380 - KP202i universale pelle nera, dimensione cm 11 x 5 x 2	8,00
CPOZ6	Custodie orizzontali per: LG BL40 New Chocolate universale pelle nera, dimensione cm 13 x 5 x 2,5	8,00
CPOZ4	Custodie orizzontali per: LG GB115 - GB250 - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD900 Crystal - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - HB620 - KC550 - KE590 - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF750 Secret - KF900 Prada - KM900 - KP100 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS360 Tribe - KT525 universale pelle nera, dimensione cm 10,5 x 5 x 1,5	8,00
CPOZ1	Custodie orizzontali per: LG GB220 - KG375 - KG376 universale pelle nera, dimensione cm 8,5 x 4,5 x 2	8,00
CPOZ3	Custodie orizzontali per: LG GS500 Velvet universale pelle nera, dimensione cm 11,5 x 5 x 2	8,00
CPOZ4	Custodie orizzontali per: Momodesign MD-3 universale pelle nera, dimensione cm 10,5 x 5 x 1,5	8,00
CPOZ2	Custodie orizzontali per: Motorola BackFlip universale pelle nera, dimensione cm 11 x 5 x 2	8,00
CPOZ4	Custodie orizzontali per: Motorola EM330 - VE66 - W270 - W397 universale pelle nera, dimensione cm 10,5 x 5 x 1,5	8,00
CPOZ1	Custodie orizzontali per: Motorola V300 - V500 - V525 - V600 universale pelle nera, dimensione cm 8,5 x 4,5 x 2	8,00
CPOZ3	Custodie orizzontali per: Motorola ZN5 universale pelle nera, dimensione cm 11,5 x 5 x 2	8,00
CPOZ4	Custodie orizzontali per: Nokia 1202 - 1616 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2680 Slide - 2690 - 2720 Fold - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5220 - 5330 - 5530 - 6210 Navigator - 6260 Slide - 6700 Slide - 6710 Navigator - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - E66 - N86 8MP - x3 universale pelle nera, dimensione cm 10,5 x 5 x 1,5	8,00
CPOZ2	Custodie orizzontali per: Nokia 1680 Classic - 2323 Classic - 2330 Classic - 2700 Classic - 2730 Classic - 5030 - 5230 - 5320 - 5630 - 5730 - 5800 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6700 Classic - 6720 Classic - 6730 Classic - E51 - N95 - X6 universale pelle nera, dimensione cm 11 x 5 x 2	8,00
CPOZ3	Custodie orizzontali per: Nokia 2710 Navigation - 3720 Classic - 6216 Classic - C5 - E52 - E55 - E75 - N97 - N97 Mini universale pelle nera, dimensione cm 11,5 x 5 x 2	8,00
CPOZ1	Custodie orizzontali per: Nokia 6600 Fold - 7070 Prism universale pelle nera, dimensione cm 8,5 x 4,5 x 2	8,00
CPOZ7	Custodie orizzontali per: Nokia E63 - E71 - E72 - N900 universale nera dimensioni max cm 11,5 X 6,2 X 1,5	10,50
CPOZ7	Custodie orizzontali per: Palm Treo 500v universale nera dimensioni max cm 11,5 X 6,2 X 1,5	10,50
CPOZ4	Custodie orizzontali per: Sagem MY 230X Black Series universale pelle nera, dimensione cm 10,5 x 5 x 1,5	8,00
CPOZ3	Custodie orizzontali per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - C3060 - i7500 Galaxy - M3510 Beat B - S7220 Lucido - S9402 Ego - SGH-D780 - SGH-i200 - SGH-J150 universale pelle nera, dimensione cm 11,5 x 5 x 2	8,00
CPOZ7	Custodie orizzontali per: Samsung B3210 Corby TXT - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - M1 Vodafone 360 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia universale nera dimensioni max cm 11,5 X 6,2 X 1,5	10,50
CPOZ4	Custodie orizzontali per: Samsung B3310 - B3410 - B7300 Omnia Lite - C3050 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - M3200 Beat S - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S7330 Soul - SGH-B130 - SGH-B310 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L770/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M620 - SGH-P960 universale pelle nera, dimensione cm 10,5 x 5 x 1,5	8,00
CPOZ2	Custodie orizzontali per: Samsung E1110 - E2100 - i8510 Innov8 - M7600 Beat DJ - S3110 - S5620 HalleyEvo - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8300 Ultra Touch - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-i450 - SGH-L700 - SGH-L810/V - SGH-M310 universale pelle nera, dimensione cm 11 x 5 x 2	8,00
CPOZ1	Custodie orizzontali per: Samsung E2510 - SGH-B300 - SGH-B320 - SGH-C270 - SGH-M310 universale pelle nera, dimensione cm 8,5 x 4,5 x 2	8,00
CPOZ5	Custodie orizzontali per: Samsung i8910 Omnia HD universale pelle nera, dimensione cm 12 x 5 x 2	8,00
CPOZ4	Custodie orizzontali per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C901 - C903 - C905 - Ducati - G705 - J132 - K330 - S302 - S312 - T700 - T707 - W205 - W302 - W350i - W508 - W595 - W715 - W995 - Z780 universale pelle nera, dimensione cm 10,5 x 5 x 1,5	8,00
CPOZ2	Custodie orizzontali per: Sony-Ericsson Elm - G502 - Naite - Vivaz - W902 - Xperia X2 - Xperia X5 Pureness universale pelle nera, dimensione cm 11 x 5 x 2	8,00
CPOZ1	Custodie orizzontali per: Sony-Ericsson Jalou - Xperia X10 Mini universale pelle nera, dimensione cm 8,5 x 4,5 x 2	8,00
CPOZ7	Custodie orizzontali per: Sony-Ericsson P1i - Satio universale nera dimensioni max cm 11,5 X 6,2 X 1,5	10,50
CPOZ3	Custodie orizzontali per: Sony-Ericsson Xperia X1 universale pelle nera, dimensione cm 11,5 x 5 x 2	8,00
CPOZ4	Custodie orizzontali per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 533 - 720 - 725 - 736 - 810 - 830 universale pelle nera, dimensione cm 10,5 x 5 x 1,5	8,00
CPOZ2	Custodie orizzontali per: Vodafone 527 - 735 universale pelle nera, dimensione cm 11 x 5 x 2	8,00
CPOZ1	Custodie orizzontali per: Vodafone 710 universale pelle nera, dimensione cm 8,5 x 4,5 x 2	8,00
DV01216	Custodie Pelle per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) bianca 115X62X13 mm	10,90
DV01234	Custodie Pelle per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) black scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01233	Custodie Pelle per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) bordeaux scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01214	Custodie Pelle per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) nera	10,90
DV01215	Custodie Pelle per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) rossa 115X62X13 mm	10,90
DV01217	Custodie Pelle per: Blackberry 8310 - 8320 - 8520 Curve - 8900 Curve nera 110X55X20 mm	10,90
DV01216	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9700 Bold bianca 115X62X13 mm	10,90
DV01234	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9700 Bold black scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01233	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9700 Bold bordeaux scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01214	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9700 Bold nera	10,90
DV01215	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9700 Bold rossa 115X62X13 mm	10,90
DV01217	Custodie Pelle per: Htc Magic - S740 - Touch Viva nera 110X55X20 mm	10,90
DV01216	Custodie Pelle per: Htc Snap bianca 115X62X13 mm	10,90
DV01234	Custodie Pelle per: Htc Snap black scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50

DV01233	Custodie Pelle per: Htc Snap bordeaux scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01214	Custodie Pelle per: Htc Snap nera	10,90
DV01215	Custodie Pelle per: Htc Snap rossa 115X62X13 mm	10,90
DV01234	Custodie Pelle per: LG GS290 Cookie Fresh black scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01233	Custodie Pelle per: LG GS290 Cookie Fresh bordeaux scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01214	Custodie Pelle per: LG GS290 Cookie Fresh nera	10,90
DV01215	Custodie Pelle per: LG GS290 Cookie Fresh rossa 115X62X13 mm	10,90
DV01217	Custodie Pelle per: LG KC910 Renoir - KF600 - KM900 - KP500/501/502 Cookie - KU250 - KU990 Viewty nera 110X55X20 mm	10,90
DV01216	Custodie Pelle per: Motorola Milestone bianca 115X62X13 mm	10,90
DV01234	Custodie Pelle per: Motorola Milestone black scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01233	Custodie Pelle per: Motorola Milestone bordeaux scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01214	Custodie Pelle per: Motorola Milestone nera	10,90
DV01215	Custodie Pelle per: Motorola Milestone rossa 115X62X13 mm	10,90
DV01217	Custodie Pelle per: Nokia 3120 Classic - 5230 - 5800 - 6500 Classic - 7900 Prism - E66 - E75 - N73 - N73 Music Edition - N79 - N82 - N96 nera 110X55X20 mm	10,90
DV01216	Custodie Pelle per: Nokia E63 - E71 - E72 bianca 115X62X13 mm	10,90
DV01234	Custodie Pelle per: Nokia E63 - E71 - E72 black scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01233	Custodie Pelle per: Nokia E63 - E71 - E72 bordeaux scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01214	Custodie Pelle per: Nokia E63 - E71 - E72 nera	10,90
DV01215	Custodie Pelle per: Nokia E63 - E71 - E72 rossa 115X62X13 mm	10,90
DV01216	Custodie Pelle per: Samsung B3210 Corby TXT - B7330 Omnia Pro - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - M1 Vodafone 360 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia bianca 115X62X13 mm	10,90
DV01234	Custodie Pelle per: Samsung B3210 Corby TXT - B7330 Omnia Pro - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - M1 Vodafone 360 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia black scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01233	Custodie Pelle per: Samsung B3210 Corby TXT - B7330 Omnia Pro - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - M1 Vodafone 360 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia bordeaux scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01214	Custodie Pelle per: Samsung B3210 Corby TXT - B7330 Omnia Pro - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - M1 Vodafone 360 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia nera	10,90
DV01215	Custodie Pelle per: Samsung B3210 Corby TXT - B7330 Omnia Pro - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - M1 Vodafone 360 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia rossa 115X62X13 mm	10,90
DV01217	Custodie Pelle per: Samsung i8510 Innov8 - M8800 Innov8 Touch - S3650 Corby - S5230 Star - S5600 Halley - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - SGH-D880 - SGH-F700/V - SGH-G810 - SGH-U800 Soulb nera 110X55X20 mm	10,90
DV01217	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson C902 - G700 - K810i - K850i - W902 - W960i - Xperia X1 nera 110X55X20 mm	10,90
DV01216	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson Satio bianca 115X62X13 mm	10,90
DV01234	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson Satio black scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01233	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson Satio bordeaux scamosciata 115X62X13 mm con cuori argento brillante	13,50
DV01214	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson Satio nera	10,90
DV01215	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson Satio rossa 115X62X13 mm	10,90
CPR792UK	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S bandiera U.K.	8,90
CPR792USA	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S bandiera U.S.A.	8,90
CPR792B	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S black	8,90
CPR792SCO	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S Custodia per iPhone 3G - 3GS - Scozzese	8,90
CPR792DR	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S dark red	8,90
CPR792G	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S green	8,90
CPR792R	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S red	8,90
CPR792P	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S viola	8,90
CPR792W	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S white	8,90
CPR876B	Custodie Plastica per: BlackBerry 8900 Curve black	7,90
CPR876R	Custodie Plastica per: BlackBerry 8900 Curve red	7,90
CPR814B	Custodie Plastica per: BlackBerry 9500 Storm black	7,90
CPR814R	Custodie Plastica red	7,90
SY850W	Custodie silicone per: LG KP500/501/502 Cookie bianca trasparente	7,00
SY850B	Custodie silicone per: LG KP500/501/502 Cookie nera	7,00
SY832W	Custodie silicone per: Nokia 5228 - 5230 - 5800 bianca	7,00
SY832B	Custodie silicone per: Nokia 5228 - 5230 - 5800 nera	7,00
SY874W	Custodie silicone per: Nokia 5530 bianca	7,00
SY874B	Custodie silicone per: Nokia 5530 nero	7,00
SY866W	Custodie silicone per: Nokia E75 bianca	7,00
SY866B	Custodie silicone per: Nokia E75 nera	7,00
SY881W	Custodie silicone per: Nokia N97 Mini bianca	7,00
SY881B	Custodie silicone per: Nokia N97 Mini nero	7,00
SY864B	Custodie silicone per: Nokia N97 nera	7,00
SY864W	Custodie silicone per: Nokia N97 white	7,00
SY865W	Custodie silicone per: Samsung i8910 Omnia HD bianca	7,00
SY865B	Custodie silicone per: Samsung i8910 Omnia HD nera	7,00
SY871W	Custodie silicone per: Samsung S3650 Corby bianca	7,00
SY871B	Custodie silicone per: Samsung S3650 Corby nero	7,00
SY862B	Custodie silicone per: Samsung S5230 Star black	7,00
SY862W	Custodie silicone per: Samsung S5230 Star white	7,00
SY870W	Custodie silicone per: Samsung S5600 Halley bianca	7,00
SY870B	Custodie silicone per: Samsung S5600 Halley nero	7,00
SY884W	Custodie silicone per: Samsung S8000 Jet silicone bianca	7,00
SY884B	Custodie silicone per: Samsung S8000 Jet silicone nera	7,00
SY815B	Custodie silicone per: Samsung SGH-I900 Omnia black	7,00
SY815W	Custodie silicone per: Samsung SGH-I900 Omnia white	7,00
DV07195	Custodie Tpu per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S collection strass	16,90
TPU79201	Custodie Tpu per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S pattern 01	7,90

TPU79202	Custodie Tpu per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S pattern 02	7,90
TPU79203	Custodie Tpu per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S pattern 03	7,90
TPU792BL	Custodie Tpu per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S trasparente-blue	7,90
TPU792TR	Custodie Tpu per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S trasparente-crystal	7,90
TPU792GR	Custodie Tpu per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S trasparente-grey	7,90
TPU792PI	Custodie Tpu per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S trasparente-pink	7,90
TPU877GR	Custodie Tpu per: Blackberry 8520 Curve trasparente-grey	7,90
TPU826GR	Custodie Tpu per: Blackberry 9000 Bold trasparente-grey	7,90
TPU814GR	Custodie Tpu per: Blackberry 9500 Storm - 9530 Storm trasparente-grey	7,90
TPU878GR	Custodie Tpu per: Blackberry 9700 Bold trasparente-grey	7,90
TPU850GR	Custodie Tpu per: LG KP500/501/502 Cookie trasparente-grey	7,90
TPU881GR	Custodie Tpu per: Nokia N97 Mini trasparente-grey	7,90
CP374TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Alcatel One Touch 756	8,50
CP596TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: LG KG800	8,50
CP727TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: LG KU250	8,50
CP339TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: LG U8110 - U8120 - U8130 - U8138 - U8180	8,50
CP320TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Motorola V300 - V400p - V525 - V547	8,50
CP538TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Motorola V3x	8,50
CP322TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Motorola V600 - V620	8,50
CP250TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Nokia 2100	8,50
CP609TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Nokia 2610 - 2626	8,50
CP376TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Nokia 2650	8,50
CP371TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Nokia 3220	8,50
CP451TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Nokia 6020 - 6021	8,50
CP637TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Nokia 6070 - 6080	8,50
CP771TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Nokia 6500 Classic	8,50
CP220TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Nokia 6610 - 7210	8,50
CP360TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Nokia 6670 - 7610	8,50
CP559TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Nokia 7360	8,50
CP724TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-C260	8,50
CP436TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-E330	8,50
CP493TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-E340	8,50
CP481TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-E530	8,50
CP463TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-X480	8,50
CP545TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-X660	8,50
CP505TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-Z140	8,50
CP572TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-Z150	8,50
CP639TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-Z220	8,50
CP665TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-Z230	8,50
CP542TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-Z510	8,50
CP630TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Samsung SGH-ZV40	8,50
CP374TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Sendo S300	8,50
CP254TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Siemens A52 - A55 - A57	8,50
CP657TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Sony-Ericsson W850i	8,50
CP671TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Sony-Ericsson W950i	8,50
CP725TL	Custodie trasparenti gancio rotativo per: Vodafone VF715	8,50
CP815B	Custodie verticali per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) fondina nera senza gancio	11,00
CP826B	Custodie verticali per: Blackberry 9000 Bold senza gancio	9,90
CPV2	Custodie verticali per: LG KC550 - KE970 - KF300 Wine - KG291 - KP100 - KT525 Neoprene grigia dimensioni cm 10 x 4,5 x 2	9,50
CPV1	Custodie verticali per: LG KP202 - KP202i - KP235 Neoprene grigia dimensioni cm 9 x 4,5 x 2	9,50
CPV2	Custodie verticali per: Motorola W270 - W397 Neoprene grigia dimensioni cm 10 x 4,5 x 2	9,50
CPV2	Custodie verticali per: Nokia 3610 Fold - 5330 - 6555 Neoprene grigia dimensioni cm 10 x 4,5 x 2	9,50
CP864B	Custodie verticali per: Nokia N97 fondina nera senza gancio	11,00
CP881B	Custodie verticali per: Nokia N97 Mini fondina nera senza gancio	11,00
CPV1	Custodie verticali per: Samsung E2510 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-L320 Neoprene grigia dimensioni cm 9 x 4,5 x 2	9,50
CPV2	Custodie verticali per: Samsung S3030 Tobi - S3500 - S3600 - SGH-B510 - SGH-J700 - SGH-M620 Neoprene grigia dimensioni cm 10 x 4,5 x 2	9,50
CP815B	Custodie verticali per: Samsung SGH-I900 Omnia fondina nera senza gancio	11,00
CPV2	Custodie verticali per: Sony-Ericsson Ducati Neoprene grigia dimensioni cm 10 x 4,5 x 2	9,50
CPV1	Custodie verticali per: Sony-Ericsson Z780 Neoprene grigia dimensioni cm 9 x 4,5 x 2	9,50
CPV2	Custodie verticali per: Vodafone 533 Neoprene grigia dimensioni cm 10 x 4,5 x 2	9,50
Accessori telefonia - Dispositivi audio e video		
CABLEPLUG2	Dispositivi audio e video Adattatori per: Nokia 1200 - 1208 - 1650 - 1661 - 1662 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2710 Navigation - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5200 - 5300 - 5310 - 5610 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6216 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6500 Slide - 6555 - 6700 Slide - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - E51 - E66 - E71 - E90 - N800 Cavo jack 3,5mm / jack 2,5 mm stereo (L: 70 cm)	7,00
TL-PMS1W	Dispositivi audio e video Altoparlanti per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Mini - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Photo - Shuffle 1^ vers. - Shuffle 2^ vers. - Shuffle 3^ vers. - Shuffle 4GB (2009) - Touch Altoparlanti amplificati T-Logic per jack 3,5mm	29,00
TL-PMS1W	Dispositivi audio e video Altoparlanti per: Blackberry 8110 - 8120 - 8130 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9530 Storm Altoparlanti amplificati T-Logic per jack 3,5mm	29,00
TL-PMS1W	Dispositivi audio e video Altoparlanti per: Htc Hero - Nexus One - Smart - Tattoo - Touch HD2 (Leo) Altoparlanti amplificati T-Logic per jack 3,5mm	29,00
TL-PMS1W	Dispositivi audio e video Altoparlanti per: Motorola ZN5 Altoparlanti amplificati T-Logic per jack 3,5mm	29,00

TL-PMS1W	Dispositivi audio e video Altoparlanti per: Nokia 1616 - 1800 - 2220 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5530 - 5630 - 5730 - 5800 - 6303 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 7230 - C5 - E52 - E55 - E63 - E75 - N76 - N78 - N79 - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N95 - N95 8GB - N97 - N97 Mini - x3 - X6 Altoparlanti amplificati T-Logic per jack 3,5mm	29,00
Accessori telefonia - Pennini		
PE-PALM3	Pennini Pennino per Hp Ipaq H1900	9,70
PE-746	Pennini per: Apple iPhone GSM (1 [^] vers.) - Touch	9,90
PE-850	Pennini per: LG KP500/501/502 Cookie	5,90
PE-832	Pennini per: Nokia 5800	7,00
PE-864	Pennini per: Nokia N97 - N97 Mini	9,90
PE-PALM7	Pennini per: Qtek 1010 pennino	6,30
PE-PALM4	Pennini per: Qtek 2020i Pennino	9,60
PE-PALM5	Pennini per: Qtek 9090 pennino	6,00
PE-PALM2	Pennini per: Qtek 9100 Pennino	6,50
PE-PALM1	Pennini per: Qtek S100 Pennino	6,50
PE-PALM6	Pennini per: Qtek S200 pennino	6,50
PE-862	Pennini per: Samsung S5230 Star	9,90
Accessori telefonia - Proteggi display		
PROTDSPPDA	Proteggi display pellicola protezione display PDA conf. 3 pz	5,50
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Alcatel One Touch E801 - One Touch V670 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Amoi 3 Skypephone 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Apple Classic 3 [^] vers. - iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1 [^] vers.) - Nano 2 [^] vers. - Nano 3 [^] vers. - Nano 4 [^] vers. - Nano 5 [^] vers. - Photo - Touch 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
PROTDSP900	Proteggi display per: Apple iPad	5,90
PROTDSP792S	Proteggi display per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S a specchio	6,00
PROTDSP746	Proteggi display per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S Pellicola protezione display per Apple iPhone	4,50
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: BenQ-Siemens CF61 - CL71 - E71 - EF71 - EF81 - EF91 - EL71 - S68 - S81 - S88 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9630 Tour - 9700 Bold 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
PROTDSP826	Proteggi display per: Blackberry 9000 Bold	5,50
PROTDSP814	Proteggi display per: Blackberry 9500 Storm	5,50
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Hop Mobile HM-206 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Htc Desire - Dream - Legend - Magic - MTeoR - Nexus One - P3470 - P4350 - P6500 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD Mini - Touch HD T8282 - Touch HD2 (Leo) - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
PROTDSP812	Proteggi display per: Htc Touch Diamond	5,50
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GD580 Lollipop - GD900 Crystal - GS500 Velvet - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE590 - KE600 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG291 - KG330 - KM380 - KM500 - KM900 - KP170 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KT615 - KU250 - KU385 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - P7200 - U300 - U310 - U370 Disney - U450 - U8210 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - U960 - U970 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
PROTDSP850	Proteggi display per: LG KP500/501/502 Cookie	5,50
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Momodesign MD-1 - MD-2 - MD-3 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Motorola A1000 - A1010 - A780 - A910 - A980 - C975 - C980 - E1000 - E1070 - E398 - E770/V - EM330 - L7 - L9 SLVR - Rokr E1 - U9 ROKR - V1075 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V635 - V975 - V980 - VE66 - W230 - W270 - W397 - W510 - Z6 - Z8 - ZN5 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Nokia 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6085 - 6086 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 Slide - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6760 Slide - 7020 - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E52 - E55 - E61i - E63 - E65 - E71 - E72 - E75 - E90 - N75 - N76 - N77 - N78 - N79 - N81 - N85 - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
PROTDSP832	Proteggi display per: Nokia 5230 - 5800	5,50
PROTDSP874	Proteggi display per: Nokia 5530	5,50
PROTDSP825	Proteggi display per: Nokia N96	5,50
PROTDSP864	Proteggi display per: Nokia N97	5,50
PROTDSP881	Proteggi display per: Nokia N97 Mini	5,50
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Qtek 8500 - 9000 - 9090 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Sagem MY 411c - MY 411v - My 411X - MY 501C - MY 721X - MY 800C - MY 850C - MY 850V - MY 855C - MY 901C - MY Mobile TV1 - MY V76 - MY V85 - MY W7 - MY W8 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90

DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3210 Corby TXT - B3310 - B3410 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - C6620 - C6625 - E2120 - E2210 - E2510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i7110 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M2310 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8800 Innov8 Touch - M8910 Pixon 12 - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3370 Pocket - S3500 - S3550 Shark 3 - S3600 - S3650 Corby - S5150 Diva Folder - S5230 Star - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7220 Lucido - S7330 Soul - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - S9402 Ego - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-D600 - SGH-D780 - SGH-D820 - SGH-D840 - SGH-D880 - SGH-D900 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E690 - SGH-E740 - SGH-E770 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F300 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F600 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-G810 - SGH-i200 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i450 - SGH-i520 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i640V - SGH-i640V - SGH-i740 - SGH-i750 - SGH-i780 - SGH-i900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P900 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-P960 - SGH-S501i - SGH-U200 - SGH-U700 - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z130 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z500 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 - SGH-ZV60 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
PROTDSP871	Proteggi display per: Samsung S3650 Corby	4,50
PROTDSP862	Proteggi display per: Samsung S5230 Star	5,50
PROTDSP870	Proteggi display per: Samsung S5600 Halley	5,50
PROTDSP815	Proteggi display per: Samsung SGH-I900 Omnia	5,50
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Sharp 770SH 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Sony-Ericsson Aino - Aspen - Elm - Jalou - Naite - Satio - Vivaz - Vivaz Pro - Xperia X1 - Xperia X10 - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X5 Purenness - Yari 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Vodafone 527 - 533 - 725 - 735 - 736 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
DISPLEX-PROT	Proteggi display per: Zte FW46 2 pellicole universali 8,5 x 12 cm	8,90
Accessori telefonia - Trasmissione dati		
WIFIFINDER	Trasmissione dati per: Htc P3300 - P3600	12,00
USBWIFI	Trasmissione dati per: Htc P3300 - P3600 Adattatore Wireless usb	27,40
WIFIFINDER	Trasmissione dati per: Motorola A910	12,00
USBWIFI	Trasmissione dati per: Motorola A910 Adattatore Wireless usb	27,40
WIFIFINDER	Trasmissione dati per: Nokia 6086 - 6136 - 9500 Communicator - E60 - E61 - E61i - E63 - E70 - E72 - N80 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB	12,00
USBWIFI	Trasmissione dati per: Nokia 6086 - 6136 - 9500 Communicator - E60 - E61 - E61i - E63 - E70 - E72 - N80 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB Adattatore Wireless usb	27,40
WIFIFINDER	Trasmissione dati per: Qtek 2020i - 8310 - 9000 - 9090 - 9100 - S200	12,00
USBWIFI	Trasmissione dati per: Qtek 2020i - 8310 - 9000 - 9090 - 9100 - S200 Adattatore Wireless usb	27,40
WIFIFINDER	Trasmissione dati per: Samsung i8910 Omnia HD - SGH-i600 - SGH-i750 - SGH-P200	12,00
USBWIFI	Trasmissione dati per: Samsung i8910 Omnia HD - SGH-i600 - SGH-i750 - SGH-P200 Adattatore Wireless usb	27,40
WIFIFINDER	Trasmissione dati per: Sony-Ericsson P1i - P990i	12,00
USBWIFI	Trasmissione dati per: Sony-Ericsson P1i - P990i Adattatore Wireless usb	27,40
MFK18	Trasmissione dati Cavi per: BenQ-Siemens C81 - E71 - EF81 - EL71 - S68	21,50
USBMINIUSB	Trasmissione dati Cavi per: Blackberry 6200 - 6220 - 6230 - 6280 - 6500 - 6510 - 7100 - 7100g - 7100r - 7100t - 7100v - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - Z8 - 9000 Bold Cavo universale USB-MiniUSB - cm 90 - confezione industriale	5,00
USBMICROUSB	Trasmissione dati Cavi per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour Cavo universale USB-MicroUSB - cm 110 - bulk	10,00
USBMICROUSB	Trasmissione dati Cavi per: Garmin-Asus Nuvifone M10 Cavo universale USB-MicroUSB - cm 110 - bulk	10,00
USBMINIUSB	Trasmissione dati Cavi per: Hop Mobile HM-501 Cavo universale USB-MiniUSB - cm 90 - confezione industriale	5,00
USBMINIUSB	Trasmissione dati Cavi per: Htc Advantage X7500 - Dream - Hero - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P3470 - P3600 - P4350 - P4550 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Snap - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II Cavo universale USB-MiniUSB - cm 90 - confezione industriale	5,00
MFK16	Trasmissione dati Cavi per: LG B2050 - C3300 - C3310 - F2100 - F2300 - F2400 - F3000 - KG220 - KG225 - L343i - M6100 - P7200 - S5100 - S5200	21,50
USBMICROUSB	Trasmissione dati Cavi per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GD510 Pop - GD900 Crystal - GD910 Watch Phone - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 Cavo universale USB-MicroUSB - cm 110 - bulk	10,00
MFK19	Trasmissione dati Cavi per: LG KE770 - KE800 - KE820 - KE970 - KF310 - KF510 - KF700 - KF750 Secret - KG320 - KG800 - KG810 - KU250 - KU800 - KU950 - KU970 - KU990 Viewty - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/ KU830 - U960 - U970	21,50
USBMINIUSB	Trasmissione dati Cavi per: Motorola A780 - A910 - C330 - C336 - C350 - C385 - C390 - C550 - C650 - E1070 - E770/V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - U9 ROKR - V180 - V220 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V6 MAXX - W230 - W375 - W377 - W510 - Z3 - Z6 - Z8 Cavo universale USB-MiniUSB - cm 90 - confezione industriale	5,00
USBMICROUSB	Trasmissione dati Cavi per: Motorola Aura - BackFlip - Milestone - MOTO Q9h - U9 ROKR - V8 - V9 - VE66 Cavo universale USB-MicroUSB - cm 110 - bulk	10,00
MFK07	Trasmissione dati Cavi per: Motorola C975 - C980 - E1000 - E398 - E550 - Rokr E1 - V1050 - V300 - V400p - V500 - V525 - V535 - V547 - V550 - V555 - V600 - V620 - V635 - V80 - V975 - V980 USB	21,50
MFK20	Trasmissione dati Cavi per: Motorola U9 - V9	21,50
USBMICROUSB	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 2690 - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3120 Classic - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5530 - 5610 - 5630 - 5730 - 5800 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 Classic - 6260 Slide - 6300i - 6303 Classic - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7610 Supernova - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - C5 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - N78 - N79 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6 Cavo universale USB-MicroUSB - cm 110 - bulk	10,00
USBMINIUSB	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 3109 Classic - 3110 Evolve - 3500 - 5200 - 5300 - 5510 - 5700 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6301 - 6760 Slide - 7390 - 7500 - E51 - E90 - N76 - N800 - N91 - N91 8GB - N95 - N95 8GB - N97 Mini Cavo universale USB-MiniUSB - cm 90 - confezione industriale	5,00

MFK20	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 3120 Classic - 3600 Slide - 3610 Fold - 5220 - 5310 - 5320 - 5610 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 Classic - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Sapphire Arte - E66 - E71 - N78 - N79 - N81 - N85 - N96	21,50
USBMINIUSB	Trasmissione dati Cavi per: O2 XDA Argon - XDA Cosmo - XDA Exec - XDA mini S Cavo universale USB-MiniUSB - cm 90 - confezione industriale	5,00
USBMINIUSB	Trasmissione dati Cavi per: Qtek 8010 - 8020 - 8100 - 8300 - 8310 - 9000 - 9100 - S100 - S110 - S200 Cavo universale USB-MiniUSB - cm 90 - confezione industriale	5,00
MFK12	Trasmissione dati Cavi per: Sagem MY V55 - MY V65 - MY V75 - MY X-5-2(v) - MY X-6 - MY X-6-2 - MY X-7 - MY X8 USB	21,50
USBMICROUSB	Trasmissione dati Cavi per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - SGH-G810 Cavo universale USB-MicroUSB - cm 110 - bulk	10,00
MFK05	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-E530 - SGH-E880 USB	21,50
MFK04	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-E620 - SGH-E720 - SGH-P730 - SGH-S341i - SGH-S342i - SGH-Z130 - SGH-Z140 - SGH-Z300 - SGH-Z500 - SGH-ZV10 - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 USB	21,50
USBMICROUSB	Trasmissione dati Cavi per: Sony-Ericsson Aspen - Vivaz - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 Cavo universale USB-MicroUSB - cm 110 - bulk	10,00
USBBLUEMICRO	Trasmissione dati Moduli bluetooth	13,00

Apple

Accessori telefonia - Auricolari

APPAVVS	Auricolari Stereo per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) Confezione industriale	23,00
---------	--	-------

Accessori telefonia - Batterie

APP3GBATT	Batterie litio per: Apple iPhone 3G Confezione industriale	18,00
APP3GSBATT	Batterie litio per: Apple iPhone 3G S Confezione industriale	22,00

Accessori telefonia - Caricabatterie

APPDOCKIND	Caricabatterie da tavolo per: Apple iPhone GSM (1^ vers.) industriale	12,00
APPTCKIT	Caricabatterie da viaggio per: Apple Classic 3^ vers. - iPad - iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Mini - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Photo - Shuffle 2^ vers. - Touch kit spine internazionali	56,00
APPTC	Caricabatterie da viaggio per: Apple Classic 3^ vers. - iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Mini - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Photo - Shuffle 2^ vers. - Touch Apple USB Power Adapter originale per iPhone e iPod	33,00
APPTCIND	Caricabatterie da viaggio per: Apple Classic 3^ vers. - iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Mini - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Photo - Shuffle 2^ vers. - Touch Apple USB Power Adapter orig. iPhone e iPod industriale	22,50
APPTCBIND	Caricabatterie porta USB per: Apple Classic 3^ vers. - iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Touch cavo per carica iPhone e auricolare BT Apple + sincronizzazione - industriale	14,50

Accessori telefonia - Trasmissione dati

APPDC656	Trasmissione dati Cavi per: Apple Classic 3^ vers. - iPad - iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone 4 - iPhone GSM (1^ vers.) - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Photo - Touch Apple cavo USB originale conf. industriale	17,00
----------	---	-------

Audicom

Accessori telefonia - Accessori auto / Parrot

CP003	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	16,80
CP044	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	22,80
CP105M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	21,60
CP111	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	26,40
CP111M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	34,80
CP114	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	22,80
CP115	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	22,80
CP123	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	46,80
CP124	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	106,80
CP125M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	34,80
CP131	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	22,80
CP132	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	22,80
CP134M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	34,80
CP145M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	34,80
CP146	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	22,80
CP165	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	22,80
CP165M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	34,80
CP180	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	22,80
CP180MP	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	34,80
CP200M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	34,80
CP200MP	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	34,80
CP200MP9	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	42,00
CP202	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	106,80
CP206MP	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	57,00
CP207	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	78,00
CP231MP	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	58,80
CP141	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot 2 2000>, 3 2003>, 323 2001>, 5 2005>, 6 2000>, 626 2000>, Demio 2000>, MX-5 2001>, Premacy 2001>, RX 8 2003>, Tribute 2000>, Xedos 2001>	22,80
CP209	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot A4. A5, A6, Allroad2009>Q5 2008> con MMI SOUND SYSTEM 10 Altoparlanti	76,80
CP210	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot A4. A5, A6, Allroad2009>Q5 2008> con MMI SOUND SYSTEM 8 Altoparlanti	24,00
CP129	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot ACCORD 2008>, JAZZ 2008>, FIT 2008>, ODYSSEY 2008>, PILOT 2008>	30,00

CP020	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Accord 2008>, Pilot 2008>, Jazz 2008>, Insight 2009 con audio Premium Sound System	106,80
CP188MPK	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot ASTON MARTIN DB9 2004>, V8 VANTAGE 2005>	40,80
CP201	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Audi A6 e Q7 audio Bose 6000 (13 altoparlanti)	106,80
CP205	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Audicom Audi 2007> Mmi sound Basic Plus 8 Altoparlanti	82,80
CP127M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Audicom CP127M per Chevrolet e Opel	46,80
CP152	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Audicom Toyota Land Cruiser 120 2003> con amplificatore sotto sedile passeggero anteriore	28,00
CP110M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot BMW 323, 328 1997-2001 - Serie 3, 7 1999-2001 - Serie 5, 7 1990-2001 - Z3 1997-2001 SENZA AMPLIF. CON USCITE K-BUS	34,80
CM1	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Cablaggio Audicom CM1 per Musicmute	26,40
CM12	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Cablaggio Audicom CM12 per Musicmute	42,00
CP095	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot CHEVROLET: CAPTIVA 2006>; EPICA 2005>AVEO, AVALANCE (USA), COBALT(USA), EQUINOX (USA) 2007>, IMPALA (USA), MONTECARLO (USA) 2006>, MALIBU (USA) 2006SILVERADO (USA), TAHOE (USA), SUBURBAN (USA) 2007> HHR (USA) 2008>MODELLI SENZA AMPLIFICATORE	42,00
CP103MPK	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Connes.diretta al vivavoce Parrot per Fiesta 10/2008>	34,80
CP109	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Daewoo, Chevrolet: Lanos 06/1997>Nubira 2006>Leganza 2006>Matiz 2006>Tacuma 2006>Kalos 2006>Optra 2006>Sparks 2010>	22,80
CP111MP9	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot easyplug connessione diretta car kit comandi al volante per BMW 3 Series 2001>, 5 Series 2001>, X5 2001>, X3 2001>, Z4 2001>, X6 2007>MODELLI SENZA AMPLIFICATORE	42,00
CP131M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Fiat Sedici 2006> con uscite linea "bus" per interfaccia comandi al volante	34,80
CP108M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Ford 40 pin con cavi bus e mute	34,80
CP103	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Ford Fiesta 2008>	22,80
CP139MP	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot JAGUAR S-TYPE 2003>, X-TYPE, XJ6, XJ8, XJR 2002>, DISCOVERY 3 10/2004>, FREELANDER 2 2007>, RANGE ROVER SPORT 2005>	82,80
CP139	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot JAGUAR S-TYPE 2003>, X-TYPE, XJ6, XJ8, XJR 2002>, DISCOVERY 3 10/2004>, FREELANDER 2 2007>, RANGE ROVER SPORT 2005> SENZA AMPLIFICATORE	22,80
CP126	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Land Rover: Sport 2005-2009, Sport 2010>, Discovery 3 10/2004-09/2009, Discovery 4 10/2009>, Range 2006>	82,80
CP153M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot MITSUBISHI PAJERO 2007 >, OUTLANDER 2007 >, LANCER 2007 >., SHOGUN 2007 >, MONTERO 2007 >, SENZA NAVIGAZIONE, CCON AMPLIFICATORE ROCKFORD FOSGATE	34,80
CP132M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot MITSUBISHI PAJERO 2007 >, OUTLANDER 2007 >, LANCER 2007 >., SHOGUN 2007 >, MONTERO 2007>, con navigazione senza amplificatore	34,80
CP154M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Mitsubishi Pajero 2007>, Outlander 2007> con navigatore e con amplificatore Rockford Fosgate	34,80
CP151M	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Mitsubishi Pajero, Outlander 2007> senza amplificatore e senza navigatore	34,80
MUSICMUTE	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Musicmute Audicom	79,20
CP119	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot NISSAN: ALTIMA, MAXIMA, NAVARA, SENTRA, VERSA 2007>, QASHQAI 2007, TILDA 2006>	22,80
CP102	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot per BMW 2006> con amplificatore harman kardon logik 7 system	106,80
CP142	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot per Mazda con sistema audio Bose	54,00
CP148	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot per Mercedes con amplificatore Harman kardon 7/9 altoparlanti	75,00
CP169	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot PER SUBARU B9 TRIBECA 2006>, BAJA 2003-2006, FORESTER 1997-2008, IMPREZA 1993-2007, JUSTY 2004>, LEGACY 1995>, SVX 1993>, OUTBACK 2002>, VIVIO 2002>	22,80
CP190MPK	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot per Volvo senza amplificatore	42,00
CP001	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot universale ISO/FAKRA	22,80
CP001MPK	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot universale SERIE EASYPLUG (MKi9xxx)	34,80
CP127MP9	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot versione pin to pin per Opel Insignia 2009>, Astra 2010>, Meriva 2010>	46,80
CP194	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot VOLVO C30 2004>, C70 2004>, S40 2004>, V50 2004>	22,80
CP192	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Volvo C30 2004>C70 2004>S40 2004>V50 2004> sistema audio "LOW PERFORMANCE"	22,80
CP198	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Volvo S80 2007>, V70 2008>, XC70 2008>, XC60 2008> high performance	38,00
CP197	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Volvo S80 2007>, V70 2008>, XC70 2008>, XC60 2008> low performance	34,80
CP191	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Volvo XC90 2002>	22,80
SW101C	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot	79,80
SW101R2	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot	79,80
SW200C	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot	79,80
RADILAN	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot Interfaccia comandi volante lan bus Opel	94,80
RADICOM	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot Interfaccia comandi volante RESISTIVO	88,80
SW101CS	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot Interfaccia per CK3000 dedicata Saab 9.3 2007>, 9.5 2007>	75,00
RADICAN	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot Interfaccia comandi volante CAN BUS	88,80
CPM31	Accessori auto / Parrot Prolunghe per kit vivavoce per Parrot ck3100 / 3300 (4 m displ. + microfono)	22,80
CPM92	Accessori auto / Parrot Prolunghe per kit vivavoce Prolunga microfono + display per Parrot MKi9200 - 4 m	26,40
CPM61	Accessori auto / Parrot Prolunghe per kit vivavoce Prolunga per microfono e per display per Parrot MK 6000, MK6100, MKi9100. 5 metri	22,80
CPM60	Accessori auto / Parrot Prolunghe per kit vivavoce Prolunga per microfono Mki e Mk - 5 mt.	14,40
CPMKI	Accessori auto / Parrot Prolunghe per kit vivavoce Prolunga servizi per Parrot Mki - 3 m	26,40
CPME	Accessori auto / Parrot Prolunghe per kit vivavoce tast. + microf. per Parrot ck3000/6000 - 4 m	22,80
Audiola		
Accessori telefonia - Dispositivi audio e video		
DBF57	Dispositivi audio e video Cornici digitali Cornice digitale Audiola DBF-57 - 7"	49,90
BenQ-Siemens		
Accessori telefonia - Auricolari		
AVV98ORIND	Auricolari Tradizionali per: Siemens A35 - A36 - A40 - A50 - C25 - C35/C35i - C45 - M35i - M50 - ME45 - S25 - S35i - S45 - S45i - SL45 - SL45i confezione industriale senza tasto alla risposta	6,00
Accessori telefonia - Batterie		
EBA171	Batterie litio per: BenQ-Siemens A38	34,00
EBA110IND	Batterie litio per: BenQ-Siemens AL21 confezione industriale senza cover copri batteria	17,00
EBA159	Batterie litio per: BenQ-Siemens EF71	31,50

EBA156	Batterie litio per: BenQ-Siemens EF91	34,00
EBA110IND	Batterie litio per: Siemens AL21 confezione industriale senza cover copri batteria	17,00
Accessori telefonia - Caricabatterie		
CSG101	Caricabatterie da auto per: BenQ-Siemens CF61 - CL71 - E61 - EF51 - S81 - S88	12,00
ECC100	Caricabatterie da auto per: BenQ-Siemens EF51 - EL71 - S68	14,00
ECC100	Caricabatterie da auto per: Siemens A31 - AF51	14,00
N4001A108	Caricabatterie da auto per: Siemens A35 - A36 - A40 - A50 - C25 - C35/C35i - C45 - M35i - M50 - ME45 - S25 - S35i - S45 - S45i - SL45 - SL45i	10,00
ETC100	Caricabatterie da viaggio per: BenQ-Siemens EF51 - EF81 - EL71 - S68	12,00
ETC100	Caricabatterie da viaggio per: Siemens A31 - AF51	12,00
Blackberry		
Accessori telefonia - Accessori auto / Parrot		
BLAVM605	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili bluetooth BlackBerry VM-605 - stereo FM	88,00
Accessori telefonia - Auricolari		
BLABTHS500	Auricolari Bluetooth BlackBerry HS-500	77,00
BAAV5345011N	Auricolari Stereo per: BlackBerry 7130g - 7130v - 8100 - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 conf. industriale	8,00
BAAV534564	Auricolari Stereo per: BlackBerry 7130g - 7130v - 8100 - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 jack 2,5 mm bianco	9,90
BAAV534501	Auricolari Stereo per: BlackBerry 7130g - 7130v - 8100 - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 nero	9,90
BAAV534620IN	Auricolari Stereo per: BlackBerry 8110 - 8120 - 8130 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold jack 3,5 mm, confezione industriale	10,00
BAAV534675IN	Auricolari Stereo per: BlackBerry 8110 - 8120 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold confezione industriale	16,00
BAAV534620	Auricolari Stereo per: BlackBerry 8110 - 8120 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold jack 3,5 mm	9,90
BAAV534675	Auricolari Stereo per: BlackBerry 8110 - 8120 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold nero Premium	17,00
BAAV534484	Auricolari Tradizionali per: BlackBerry 5810 - 5820 - 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6510 - 6710 - 6720 - 6750 - 7100 - 7100g - 7100r - 7100t - 7100v - 7100x - 7130g - 7130v - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 7730 - 7750 - 7780 - 8100 - 8700c - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 jack 2,5 mm	9,90
BAAV534484IN	Auricolari Tradizionali per: BlackBerry 5810 - 5820 - 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6510 - 6710 - 6720 - 6750 - 7100 - 7100g - 7100r - 7100t - 7100v - 7100x - 7130g - 7130v - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 7730 - 7750 - 7780 - 8100 - 8700c - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 jack 2,5 mm nero (confezione industriale)	9,00
BAAV534647	Auricolari Tradizionali per: BlackBerry 8110 - 8120 - 8130 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold jack 3.5 mm	12,00
BAAV534687	Auricolari Tradizionali per: BlackBerry 8110 - 8120 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold jack 3,5 mm, Premium	13,50
Accessori telefonia - Batterie		
BLAAL534485IN	Batterie litio per: BlackBerry 7100 - 7100g - 7100r - 7100t - 7100v - 7100x - 7130g - 7130v - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8700c - 8700g - 8707v	29,00
BLAAL534661	Batterie litio per: BlackBerry 7100 - 7100g - 7100r - 7100t - 7100v - 7100x - 7130g - 7130v - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8700c - 8700g - 8707v BlackBerry C-S2	24,50
BLAAL534507IN	Batterie litio per: BlackBerry 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8220 Pearl Flip	33,00
BLAAL534507	Batterie litio per: BlackBerry 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8220 Pearl Flip BlackBerry C-M2 900 mAh	25,00
BLAAL534508	Batterie litio per: BlackBerry 8800 - 8820 - 8830 BlackBerry C-X2	31,50
BLAAL534508IN	Batterie litio per: BlackBerry 8800 - 8820 - 8830 confezione industriale	26,50
BLAAL534970	Batterie litio per: BlackBerry 8900 Curve - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour BlackBerry D-X1	28,00
BLAAL534674	Batterie litio per: BlackBerry 9000 Bold - 9700 Bold blackberry m-s1	28,00
BLAAL535067	Batterie litio per: BlackBerry 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G BlackBerry F-M1	43,00
Accessori telefonia - Caricabatterie		
BLASC534502	Caricabatterie da auto per: BlackBerry 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6510 - 7100g - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 9000 Bold	13,00
BLASC534502IN	Caricabatterie da auto per: BlackBerry 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6510 - 7100g - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 9000 Bold Confezione industriale	12,00
BLASC534907	Caricabatterie da auto per: BlackBerry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold (solo 12v)	16,00
BLASC534907IN	Caricabatterie da auto per: BlackBerry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold bulk solo 12v	14,50
BLASC534906IN	Caricabatterie da auto per: BlackBerry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold Confezione industriale	16,00
BLAPS534602	Caricabatterie da tavolo per: BlackBerry 8800 - 8820 - 8830 Power station BlackBerry 88XX	46,50
BLATC534482IN	Caricabatterie da viaggio per: BlackBerry 6200 - 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 7100 - 7100g - 7100i - 7100r - 7100t - 7100v - 7100x - 7130c - 7130e - 7130g - 7130v - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8700c - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 9000 Bold confezione industriale	12,00
BLATC534518	Caricabatterie da viaggio per: BlackBerry 6200 - 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 7100 - 7100g - 7100i - 7100r - 7100t - 7100v - 7100x - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 9000 Bold	16,00
BLATC534934	Caricabatterie da viaggio per: BlackBerry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold	16,00
BLATC534934IN	Caricabatterie da viaggio per: BlackBerry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold confezione industriale	15,00
Accessori telefonia - Custodie		
BLACP534489	Custodie Pelle per: BlackBerry 8100 - 8110 - 8120	18,00
BLACP534416	Custodie Pelle per: BlackBerry 8100 - 8110 - 8120 - 8130 nera	20,00

BLACP534421	Custodie Pelle per: Blackberry 8100 - 8110 - 8120 - 8130 nera	20,00
BLACP534509	Custodie Pelle per: Blackberry 8100 - 8110 - 8120 bianco perla con gancio girole	20,00
BLACP534409	Custodie Pelle per: Blackberry 8300 - 8310 - 8320 pelle d'agnello nera	19,50
BLACP534980	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 8900 Curve	18,30
BLACP535017	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 8900 Curve	13,50
BLACP534998	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 8900 Curve - 9700 Bold a fondina verticale	17,00
BLACP534988	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 8900 Curve - 9700 Bold con laccetto	20,00
BLACP534998IN	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 8900 Curve - 9700 Bold Confezione industriale	12,00
BLACP534978	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 8900 Curve - 9700 Bold gancio girevole	21,50
BLACP534985	Custodie Pelle per: Blackberry 8520 Curve - 8900 Curve - 9700 Bold gancio girevole	22,00
BLACP534574	Custodie Pelle per: Blackberry 8800 - 8820 - 8830 fondina con gancio girevole	18,50
BLACP534561	Custodie Pelle per: Blackberry 8800 nera	18,50
BLACP534690	Custodie Pelle per: Blackberry 9000 Bold con gancio cintura	24,90
BLACP534676	Custodie Pelle per: Blackberry 9000 Bold senza gancio cintura	15,00
HDW16000002IN	Custodie Pelle per: Blackberry 9000 Bold senza gancio cintura - confezione industriale	13,00
BLACP534952	Custodie Pelle per: Blackberry 9500 Storm - 9530 Storm fondina dark blue senza gancio	20,00
BLACP534529	Custodie silicone per: Blackberry 8100 nera	8,50
BLACP534589	Custodie silicone per: Blackberry 8110 - 8120 - 8130 nera	7,50
BLACP534545	Custodie silicone per: Blackberry 8300 - 8310 - 8320 nera	8,50
HDW-24211-003	Custodie silicone per: Blackberry 8520 Curve silicone bianca	8,00
HDW-24211-001	Custodie silicone per: Blackberry 8520 Curve silicone nera	8,00
BLACP534562	Custodie silicone per: Blackberry 8800 - 8820 - 8830 nera	8,50
BLACP534993	Custodie silicone per: Blackberry 8900 Curve	7,50
BLACP534682	Custodie silicone per: Blackberry 9000 Bold	7,50
BLACP534967	Custodie silicone per: Blackberry 9500 Storm - 9530 Storm bianca	10,00
BLACP534964	Custodie silicone per: Blackberry 9500 Storm - 9530 Storm nera	7,50
BLACP534592	Custodie silicone rosso scuro	7,50
Accessori telefonia - Dispositivi audio e video		
BLAAD534621	Dispositivi audio e video Adattatori per: Blackberry 8100 - 8800 - 8820 - 8830 adattatore da 2,5 mm a 3,5 mm	10,50
BLAAD534622	Dispositivi audio e video Adattatori per: Blackberry 8110 - 8120 - 8130 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8520 Curve - 8900 Curve - 9000 Bold - 9100 Pearl 3G - 9105 Pearl 3G - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour - 9700 Bold adattatore stereo da 3,5 mm a 2,5 mm	10,50
Accessori telefonia - Trasmissione dati		
BLADC534439	Trasmissione dati Cavi per: Blackberry 6200 - 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6500 - 6510 - 7100g - 7100r - 7100t - 7100v - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 9000 Bold	12,00
BLADC534439IN	Trasmissione dati Cavi per: Blackberry 6200 - 6210 - 6220 - 6230 - 6280 - 6500 - 6510 - 7100g - 7100r - 7100t - 7100v - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 9000 Bold conf. industriale	10,50
BLADC534937	Trasmissione dati Cavi per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour	12,00
BLADC534937IN	Trasmissione dati Cavi per: Blackberry 8220 Pearl Flip - 8520 Curve - 8900 Curve - 9500 Storm - 9520 Storm2 - 9530 Storm - 9630 Tour confezione industriale	9,90
Coyote		
Accessori telefonia - Localizzatore autovelox		
COYOTE	Localizzatore autovelox Coyote localizzatore Autovelox e Tutor	199,00
Glofiish		
Accessori telefonia - Batterie		
ETNBATTX800	Batterie litio con base per la ricarica	19,00
Haier		
Accessori telefonia - Caricabatterie		
HACARBATT	Caricabatterie da viaggio per: Haier Pen Phone P6	10,50
Hop Mobile		
Accessori telefonia - Auricolari		
AVV868OR	Auricolari Stereo per: Hop Mobile HM-88 Confezione industriale	7,90
Accessori telefonia - Batterie		
HOP-BAT868	Batterie litio per: Hop Mobile HM-206 - HM-501 - HM-601 - HM-602 - HM-88	16,90
Htc		
Accessori telefonia - Accessori auto / Parrot		
CUS170	Accessori auto / Parrot Supporti per: Htc Touch Diamond Kit alimentatore. auto + supporto CH S170	26,50
Accessori telefonia - Auricolari		
BHM200	Auricolari Bluetooth Htc BH M200	46,00
HSS200	Auricolari Stereo per: Htc Advantage X7500 - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P4350 - P4550 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Snap - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II	12,00
HSU110	Auricolari Stereo per: Htc Advantage X7500 - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P4350 - P4550 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Snap - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II	13,50
HSS200IND	Auricolari Stereo per: Htc Advantage X7500 - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P4350 - P4550 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Snap - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Diamond - Touch Dual - Touch Find - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Viva - TyTN - TyTN II confezione industriale	10,00
HSS200	Auricolari Stereo per: O2 XDA Argon - XDA Cosmo - XDA Nova - XDA Orbit - XDA Stellar - XDA Terra - XDA Trion	12,00
HSU110	Auricolari Stereo per: O2 XDA Argon - XDA Cosmo - XDA Nova - XDA Orbit - XDA Stellar - XDA Terra - XDA Trion	13,50
Accessori telefonia - Batterie		
BAS380	Batterie litio per: Htc Hero	28,90
BAS350	Batterie litio per: Htc Magic	30,50
BAS120	Batterie litio per: Htc P3300 - P3350	22,00
BAS320	Batterie litio per: Htc P3470 - Touch Viva 1100 mAh 3,7v	26,50

BAS320IND	Batterie litio per: Htc P3470 - Touch Viva Confezione industriale	23,00
BAS150	Batterie litio per: Htc P3600	29,00
BAS190	Batterie litio per: Htc P4350	29,00
BAS210	Batterie litio per: Htc P4550 - TyTN II	26,50
BAS210IND	Batterie litio per: Htc P4550 - TyTN II Confezione industriale	23,50
BAS160	Batterie litio per: Htc S620	26,50
BAS280	Batterie litio per: Htc S740 1100 mAh 3,7v	22,00
BAS390	Batterie litio per: Htc Snap - Touch Pro2	28,90
BAS360	Batterie litio per: Htc Tattoo - Touch Diamond2	30,00
BAS330	Batterie litio per: Htc Touch 3G - Touch Cruise 09 1100 mAh 3,7v	26,50
BAS240	Batterie litio per: Htc Touch Cruise - Touch Find	21,00
BAS270	Batterie litio per: Htc Touch Diamond	22,00
BPE270	Batterie litio per: Htc Touch Diamond 1340 mah	39,90
BAS270IND	Batterie litio per: Htc Touch Diamond Confezione industriale	20,00
BAS260	Batterie litio per: Htc Touch Dual	29,00
BAS340	Batterie litio per: Htc Touch HD T8282 1350 mAh 3,7v	26,50
BAS230	Batterie litio per: Htc Touch P3450	20,00
BAE270	Batterie litio per: Htc Touch Pro 1340 mAh 3,7v	22,00
BAS230	Batterie litio per: O2 XDA Nova	20,00
BAS120	Batterie litio per: O2 XDA Orbit	22,00
Accessori telefonia - Caricabatterie		
CCC100	Caricabatterie da auto per: Amoi 3 Skypephone	16,00
CCC100	Caricabatterie da auto per: Htc Advantage X7500 - Dream - Hero - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P3470 - P3600 - P4550 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Snap - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II	16,00
CCC200	Caricabatterie da auto per: Htc Desire - Legend - Touch HD Mini - Touch HD2 (Leo)	19,00
CCC100	Caricabatterie da auto per: O2 XDA Argon - XDA Cosmo - XDA Exec - XDA mini S - XDA Neo - XDA Nova - XDA Orbit - XDA Orion - XDA Stealth - XDA Stellar - XDA Terra - XDA Trion	16,00
CCC100	Caricabatterie da auto per: Qtek 8300 - 8310 - 9000 - 9100 - P4350 - S100 - S110 - S200	16,00
CRG300	Caricabatterie da tavolo per: Htc Hero - Magic - P3470 - S740 - Touch 3G - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva	39,00
TCE100	Caricabatterie da viaggio per: Amoi 3 Skypephone	12,00
TCE100IND	<u>Caricabatterie da viaggio per: Amoi 3 Skypephone conf. industriale</u>	10,00
TCE100	Caricabatterie da viaggio per: Htc Advantage X7500 - Dream - Hero - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P3470 - P3600 - P4550 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Snap - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II	12,00
TCE100IND	<u>Caricabatterie da viaggio per: Htc Advantage X7500 - Dream - Hero - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P3470 - P3600 - P4550 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Snap - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II conf. industriale</u>	10,00
TCE100	Caricabatterie da viaggio per: O2 XDA Argon - XDA Cosmo - XDA Exec - XDA mini S - XDA Neo - XDA Nova - XDA Orbit - XDA Orion - XDA Stealth - XDA Stellar - XDA Terra - XDA Trion	12,00
TCE100IND	<u>Caricabatterie da viaggio per: O2 XDA Argon - XDA Cosmo - XDA Exec - XDA mini S - XDA Neo - XDA Nova - XDA Orbit - XDA Orion - XDA Stealth - XDA Stellar - XDA Terra - XDA Trion conf. industriale</u>	10,00
TCE100	Caricabatterie da viaggio per: Qtek 8300 - 8310 - 9000 - 9100 - P4350 - S100 - S110 - S200	12,00
TCE100IND	<u>Caricabatterie da viaggio per: Qtek 8300 - 8310 - 9000 - 9100 - P4350 - S100 - S110 - S200 conf. industriale</u>	10,00
Accessori telefonia - Custodie		
POS280	Custodie orizzontali per: Htc P3300 - P3350 - P3600 - P4350 - P4550 - S620 - Touch Find - TyTN II	15,00
POS280	Custodie orizzontali per: Qtek S100 - S110 - S200	15,00
POS322	Custodie Pelle per: Htc P3300 - P3350 - P3470 - S710 (Vox) - S730 - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Viva	13,50
POS170	Custodie Pelle per: Htc P3300 - P3350 - Touch Cruise - Touch Diamond2	13,80
POS390	Custodie Pelle per: Htc Touch Diamond	12,00
POS390IND	Custodie Pelle per: Htc Touch Diamond Confezione industriale	9,00
POS451	Custodie Pelle per: Htc Touch Diamond2	16,50
POS421	Custodie Pelle per: Htc Touch HD T8282 a libro	14,50
Accessori telefonia - Pennini		
STT110	Pennini per: Htc P3300 confezione 3 pezzi	15,50
STT230	Pennini per: Htc P3470	14,50
STT120W	Pennini per: Htc P3600 chrome/white	10,90
STT120	Pennini per: Htc P3600 confezione 3 pezzi	13,60
STT210	Pennini per: Htc P6500	14,50
STT260	Pennini per: Htc Touch Diamond	13,50
STT220	Pennini per: Htc Touch Dual	13,50
STT320	Pennini per: Htc Touch HD T8282 confezione 3 pezzi	15,50
STT170	Pennini per: Htc Touch P3450	13,50
STT100	Pennini per: Htc TyTN	15,50
STT160	Pennini per: Htc TyTN II	13,50
STT100	Pennini per: O2 XDA Trion	15,50
Accessori telefonia - Trasmissione dati		
DCU100	Trasmissione dati Cavi per: Htc Advantage X7500 - Dream - Hero - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P3470 - P3600 - P4350 - P4550 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Smart - Snap - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II	9,00
DCU100	Trasmissione dati Cavi per: O2 XDA Argon - XDA Cosmo - XDA Exec - XDA mini S - XDA Neo - XDA Nova - XDA Orbit - XDA Stellar - XDA Terra - XDA Trion	9,00
DCU100	Trasmissione dati Cavi per: Qtek 8010 - 8020 - 8100 - 8300 - 8310 - 9000 - 9100 - S100 - S110 - S200	9,00

I.tech		
Accessori telefonia - Auricolari		
I.TECHCLIPVIB	Auricolari Bluetooth	49,90
I.TECHCLIPMIN	Auricolari Bluetooth I.Tech Clip II mini - 2 cellulari contemporaneamente	41,50
Accessori telefonia - Caricabatterie		
I.TECHSC	Caricabatterie da auto per: LG B2050 - C1100 - C2200 - C3100 - C3300 - C3380 - F2100 - F2300 - F2400 - F3000 - G5500 - G7000 - G7030 - G7050 - G8000 - G8000i - KE600 - KG120 - KG220 - KG225 - KG291 - KP202 - KP202i - KP291 - KP293 - L1100 - L3100 - L341i - L342i - L343i - M6100 - P7200 - S5100 - S5200 - T5100 - U300 - U8110 - U8120 - U8130 - U8138 - U8150 - U8180 - U8210 - U8290 - U8330 - U8360 - U8380 - U8550 - U880 - U890 - U900 - W7000 - W7020	12,00
LG		
Accessori telefonia - Accessori auto / Parrot		
HFB500	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili bluetooth	47,90
Accessori telefonia - Auricolari		
HBM710	Auricolari Bluetooth Lg HBM710	31,50
SGEY00037411N	Auricolari Stereo per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GD510 Pop - GD900 Crystal - GD910 Watch Phone - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 confezione industriale	15,50
SGEY00032131N	Auricolari Stereo per: LG GB115 - GB220 - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KE590 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG291 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM900 - KP233 - KP235 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - KU990 Viewty - L600V - U310 - U450 - U830/ KU830 - U960 - U970 Confezione industriale	10,90
SGEY00055291N	Auricolari Stereo per: LG GB115 - GB220 - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KE590 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG291 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM900 - KP233 - KP235 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - KU990 Viewty - L600V - U310 - U450 - U830/ KU830 - U960 - U970 Confezione industriale	15,90
SGEY00073011N	Auricolari Stereo per: LG GB115 - GB220 - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KE590 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG291 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM900 - KP233 - KP235 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - KU990 Viewty - L600V - U310 - U450 - U830/ KU830 - U960 - U970 Confezione industriale	12,00
Accessori telefonia - Batterie		
SBPL00997011N	Batterie litio per: LG BL40 New Chocolate - GD900 Crystal confezione industriale	22,90
SBPL0098001	Batterie litio per: LG GC900 Smart Viewty - GM730 - GT500 - GT505 Pathfinder	24,60
SBPL0083505	Batterie litio per: LG HB620 - KB620 - KC910 Renoir - KM900 - KU990 Viewty	22,00
SBPL00835051N	Batterie litio per: LG HB620 - KB620 - KC910 Renoir - KM900 - KU990 Viewty confezione industriale	23,00
SBPL00977011N	Batterie litio per: LG KC550 - KC780 - KP500/501/502 Cookie industriale	23,00
SBPL0085603	Batterie litio per: LG KE770 - KF510	25,00
SBPL0082901	Batterie litio per: LG KE820 - KE850 Prada 750 mAh	22,00
SBPL00829041N	Batterie litio per: LG KE850 Prada 800 mAh	23,00
SBPL0083216	Batterie litio per: LG KE970 - KF600 - KF750 Secret - KU970 - U970	24,00
SBPL00832161N	Batterie litio per: LG KE970 - KF600 - KF750 Secret - KU970 - U970	21,00
SBPL0083514	Batterie litio per: LG KF700	22,00
SBPP0018504	Batterie litio per: LG KG800 black	22,00
SBPP0018532	Batterie litio per: LG KG800 pink	24,00
SBPP0018556	Batterie litio per: LG KU580 nera	21,00
SBPP0018539	Batterie litio per: LG KU800 nera	24,60
SBPL0083507	Batterie litio per: LG U370 Disney	23,00
Accessori telefonia - Caricabatterie		
CLA305	Caricabatterie da auto per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GD510 Pop - GD900 Crystal - GD910 Watch Phone - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620	17,90
CLA305IND	Caricabatterie da auto per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GD510 Pop - GD900 Crystal - GD910 Watch Phone - GM730 - GM750 - GS290 Cookie Fresh - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620 Confezione industriale	15,90
CLA120	Caricabatterie da auto per: LG GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP233 - KP235 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970	12,00
CLA300	Caricabatterie da auto per: LG GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP233 - KP235 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970	13,90
TA-30ME	Caricabatterie da viaggio per: LG BL20 New Chocolate - BL40 New Chocolate - GD510 Pop - GD900 Crystal - GD910 Watch Phone - GM730 - GM750 - GS500 Velvet - GT500 - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW300 Sm@rt - GW520 inTouch - GW620	15,00
STAP51ER	Caricabatterie da viaggio per: LG GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP233 - KP235 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970	15,00
STAP51ERIND	Caricabatterie da viaggio per: LG GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP233 - KP235 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970 confezione industriale	12,50

Accessori telefonia - Trasmissione dati		
SGDY0011503IN	Trasmissione dati Cavi per: LG GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP170 - KP233 - KP235 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970 Confezione industriale	11,90
SGDY0011503	Trasmissione dati Cavi per: LG GB115 - GB220 - GB250 - GC900 Smart Viewty - GD330 Secret Lite - HB620 - KB620 - KB770 - KC550 - KC780 - KC910 Renoir - KE500 - KE520 - KE590 - KE770 - KE800 - KE820 - KE850 Prada - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF700 - KF750 Secret - KF900 Prada - KG275 - KG280 - KG320 - KG375 - KG376 - KG800 - KG810 - KM380 - KM500 - KM900 - KP100 - KP130 - KP233 - KP235 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS10 - KS20 - KS360 Tribe - KS660 - KT525 - KT610 - KU250 - KU385 - KU580 - KU800 - KU950 - KU970 - L600V - U310 - U370 Disney - U450 - U830/KU830 - U960 - U970 usb	15,50
Martin Dawes		
Accessori telefonia - Batterie		
BT900	Batterie litio per: Martin Dawes MD 900	10,50
BT99	Batterie litio per: Martin Dawes MD 99	10,50
Mc Onsen		
Accessori telefonia - Auricolari		
MCO-AV0001	Auricolari Bluetooth Stereo Occhiali Mc Onsen AV 0001 - Bluetooth stereo Audio-VibraBlue	269,00
Motorola		
Accessori telefonia - Accessori auto / Parrot		
HC100	Accessori auto / Parrot Supporti per: Motorola C139 - MPx220 - PEBL U6 - V150 - V180 - V300 - V600 - Z3	10,00
IHF1000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth	59,00
T605	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth Vivavoce stereo Bluetooth A2DP - Motorola T605	49,00
T305	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili bluetooth	49,00
Accessori telefonia - Auricolari		
H375	Auricolari Bluetooth	23,00
H670	Auricolari Bluetooth	21,90
H710	Auricolari Bluetooth	74,00
H720	Auricolari Bluetooth	74,00
H800	Auricolari Bluetooth	19,00
H270IND	Auricolari Bluetooth Confezione industriale	19,00
CFLN6011AA	Auricolari Bluetooth Dolce & Gabbana	49,50
H555	Auricolari Bluetooth Motorola H555	29,90
CFLN1962	Auricolari Bluetooth Occhiali Oakley con bluetooth, colore silver	89,00
HS120	Auricolari Stereo per: Motorola A1000 - A1200e - C975 - C980 - E1000 - E398 - E895 - MPx220 - Rokr E1 - V1050 - V235 - V360 - V560 - V635 - V80 - V975 - V980 - W208 - W218 - W220 - W230 - W375 - W377 - W380	6,50
HS120W	Auricolari Stereo per: Motorola A1000 - A1200e - C975 - C980 - E1000 - E398 - E895 - MPx220 - Rokr E1 - V1050 - V235 - V360 - V560 - V635 - V80 - V975 - V980 - W208 - W218 - W220 - W230 - W375 - W377 - W380 bianco	6,50
CHYN4704A	Auricolari Stereo per: Motorola A1200e - A910 - E1070 - E770/V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - SLVR L7 - V3 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W510 - Z3 - Z6 - Z8 bianco	8,00
SYN1301B	Auricolari Stereo per: Motorola A1200e - A910 - E1070 - E770/V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - SLVR L7 - V3 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W510 - Z3 - Z6 - Z8 CONFEZIONE INDUSTRIALE	6,00
S200B	Auricolari Stereo per: Motorola A1200e - A910 - E1070 - E770/V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - SLVR L7 - V3 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W510 - Z3 - Z6 - Z8 stereo	15,50
S262	Auricolari Stereo per: Motorola A1200e - E1070 - E770/V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - SLVR L7 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W375 - W380 - W510 - Z3 - Z6 - Z8	9,90
SYN1457A	Auricolari Stereo per: Motorola A1200e - E1070 - E770/V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - SLVR L7 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W375 - W380 - W510 - Z3 - Z6 - Z8 CONFEZIONE INDUSTRIALE	6,00
HSK8200	Auricolari Stereo per: Motorola A835 - A920 - A925	9,00
CFLN6124AA	Auricolari Stereo per: Motorola A910 - E1070 - E770/V - PEBL U6 - SLVR L7 - V3 - V3i - V3x stereo Dolce & Gabbana	9,90
S280	Auricolari Stereo per: Motorola BackFlip - MOTO Q9h - U9 ROKR - V8 - V9 - VE66	16,90
HFM8000	Auricolari Stereo per: Motorola Timeport T280 - Timeport T280i - V60 - V60i - V66 - V66i - V70	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Alcatel One Touch 531 - One Touch 835	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Blackberry 7100g - 7230 - 7290 - 8700g	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Dbtel 6638	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Enteos i-GO 610 - I-GO 620	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Haier V1000	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Handspring Treo 600	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: KN Mobile KN200 - KN300	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: LG B2050 - C1100 - C2200 - C3100 - C3300 - C3380 - F2300 - F2400 - F3000 - G5210 - G5220 - G5300 - G5400 - G5410 - G5500 - G7030 - G7050 - G7100 - G7110 - G8000 - KG220 - L1100 - L3100 - L341i - L342i - L343i - S5100 - S5200 - T5100 - U8110 - U8120 - U8130 - U8138 - U8150 - W3000 - W5200 - W7000 - W7020	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Mitsubishi M341i - M342i - M430i - M720 - MT 30 - MT 30D	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Motorola A1000 - A780 - A835 - A925 - C115 - C139 - C200 - C257 - C261 - C300 - C330 - C336 - C350 - C385 - C390 - C550 - C650 - C975 - E1000 - E365 - E378i - E380 - E398 - E680/E680i - M3188 - M3288 - M3588 - M3688 - M3888 - MPx200 - MPx220 - Rokr E1 - T720 - T720i - T720i New Look - Talkabout T180 - Talkabout T190 - Talkabout T191 - Talkabout T192 - Talkabout T2288 - Timeport T250 - Timeport T260 - Timeport T280 - Timeport T280i - V100 - V1050 - V150 - V177 - V180 - V220 - V235 - V300 - V360 - V3688 - V3690 - V400p - V50 - V51 - V525 - V535 - V547 - V550 - V60 - V600 - V60i - V620 - V635 - V66 - V66i - V690 - V70 - V80 - V878 - V975 - V980 - W377	8,00
HS700	Auricolari Tradizionali per: Motorola A1200e - E1070 - E770/V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - SLVR L7 - V3 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W375 - W380 - W510 - Z3 - Z6 - Z8	8,00
S255	Auricolari Tradizionali per: Motorola A1200e - E1070 - E770/V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - SLVR L7 - V3 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W375 - W380 - W510 - Z3 - Z6 - Z8	8,90
HS700IND	Auricolari Tradizionali per: Motorola A1200e - E1070 - E770/V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - SLVR L7 - V3 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W375 - W380 - W510 - Z3 - Z6 - Z8 confezione industriale	5,50
SYN0896C	Auricolari Tradizionali per: Motorola A1200e - E1070 - E770/V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - SLVR L7 - V3 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W375 - W380 - W510 - Z3 - Z6 - Z8 CONFEZIONE INDUSTRIALE	6,00

HSK8000	Auricolari Tradizionali per: Motorola A835 - A925 - C200 - C261 - C300 - C330 - C331 - C332 - C336 - C350 - C385 - C390 - C550 - C650 - C975 - E365 - E380 - E398 - E680/E680i - MPx200 - MPx220 - T720 - T720i - T720i New Look - Timeport L7089 - Timeport P7389 - Timeport T280 - Timeport T280i - V1050 - V150 - V180 - V220 - V235 - V300 - V360 - V400p - V500 - V525 - V535 - V547 - V550 - V555 - V557 - V560 - V60 - V600 - V60i - V620 - V635 - V66 - V66i - V690 - V70 - V80 - V878 - V975 - V980 - W208 - W218 - W220 - W230 - W375 - W377 - W380	9,00
SYN8419C	Auricolari Tradizionali per: Motorola A835 - A925 - C200 - C261 - C300 - C330 - C331 - C332 - C336 - C350 - C385 - C390 - C550 - C650 - C975 - E365 - E380 - E398 - E680/E680i - MPx200 - MPx220 - T720 - T720i - T720i New Look - Timeport L7089 - Timeport P7389 - Timeport T280 - Timeport T280i - V1050 - V150 - V180 - V220 - V235 - V300 - V360 - V400p - V500 - V525 - V535 - V547 - V550 - V555 - V557 - V560 - V60 - V600 - V60i - V620 - V635 - V66 - V66i - V690 - V70 - V80 - V878 - V975 - V980 - W208 - W218 - W220 - W230 - W375 - W377 - W380 cellulari con attacco 2,5 mm	6,00
HSK8000IND	Auricolari Tradizionali per: Motorola A835 - A925 - C200 - C261 - C300 - C330 - C331 - C332 - C336 - C350 - C385 - C390 - C550 - C650 - C975 - E365 - E380 - E398 - E680/E680i - MPx200 - MPx220 - T720 - T720i - T720i New Look - Timeport L7089 - Timeport P7389 - Timeport T280 - Timeport T280i - V1050 - V150 - V180 - V220 - V235 - V300 - V360 - V400p - V500 - V525 - V535 - V547 - V550 - V555 - V557 - V560 - V60 - V600 - V60i - V620 - V635 - V66 - V66i - V690 - V70 - V80 - V878 - V975 - V980 - W208 - W218 - W220 - W230 - W375 - W377 - W380 confezione industriale	8,00
S215	Auricolari Tradizionali per: Motorola Motofone F3	6,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Nec DB 2000 - DB 4000 - DB 4100 - DB 500 - DB 7000 - e101 - e122 - e228 - e313 - E323 - e525 - e606 - e616 - e616v - e808 - e808Y - N223i - N341i - N342i - N910	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Nokia 8810	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Onda N2020 - N2030	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Panasonic A100 - A102 - A200 - A210 - G50 - G51M - G60 - G70 - GD 35 - GD 52 - GD 55 - GD 67 - GD 75 - GD 76 - GD 87 - GD 92 - GD 93 - GD 95 - GD 96 - P341i - P342i - X100 - X11 - X200 - X300 - X400 - X500 - X60 - X70 - X701 - X77	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Philips 162 - 350 - 355 - 530 - 535 - 568 - 639 - 650 - 755 - 855 - 859	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Qtek 9090	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-A100 - SGH-A110 - SGH-A300 - SGH-A400 - SGH-A500 - SGH-C100 - SGH-C200 - SGH-D710 - SGH-E330 - SGH-E600 - SGH-E810 - SGH-P510 - SGH-S300 - SGH-S300M - SGH-X120 - SGH-X460 - SGH-X660	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Sendo M550 - P200 - P220 - P600 - S200 - S230 - S300 - S330	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Sharp GX10 - GX10i - GX15 - GX17 - GX20 - GX25 - GX30	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Telit ES 530 - G80 - G82 - G83 - GM 822 - GM 824 - GM 882 - T90 - T91	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Vodafone 710 - Primofonino D100 - Primofonino D101	8,00
HSK7005	Auricolari Tradizionali per: Zte F866	8,00
Accessori telefonia - Batterie		
BT50	Batterie litio per: Motorola A1200e - C975 - C980 - E1000 - K3 - Rokr E2 - V1050 - V1075 - V235 - V360 - V975 - V980 - W175 - W180 - W205 - W208 - W220 - W230 - W270 - W375 - W377 - W397 - W510	20,00
BT50IND	Batterie litio per: Motorola A1200e - C975 - C980 - E1000 - K3 - Rokr E2 - V1050 - V1075 - V235 - V360 - V975 - V980 - W175 - W180 - W205 - W208 - W220 - W230 - W270 - W375 - W377 - W397 - W510	15,00
BA680	Batterie litio per: Motorola A835 - A925	13,50
SNN5712A	Batterie litio per: Motorola Accompli 008 confezione industriale	12,00
BC50	Batterie litio per: Motorola Aura - C257 - C261 - K1/K1im - L2 - L6 - L9 SLVR - SLVR L7 - VE66 - Z3 - Z6 700 mAh	19,00
BC50IND	Batterie litio per: Motorola Aura - C257 - C261 - K1/K1im - L2 - L6 - L9 SLVR - SLVR L7 - VE66 - Z3 - Z6 Confezione industriale	16,00
BA250	Batterie litio per: Motorola C115 - C118 - C139 - C140 - C155 - V171 - V177	13,90
BX200	Batterie litio per: Motorola C250 - C350 - C380 - C385 - C390 - C450 - C550 - C650 - E375 - V150 - V180 - V220	25,00
BC60	Batterie litio per: Motorola C257 - C261 - L6 - SLVR L7 - V3x interna 840 mAh	15,50
BT60	Batterie litio per: Motorola E1070 - E770/V - MOTO Q9h - V1050 interna 1000 mAh	18,90
BT60IND	Batterie litio per: Motorola E1070 - E770/V - V1050 confezione industriale	16,00
BA265	Batterie litio per: Motorola E365	13,50
BC600	Batterie litio per: Motorola E550 - V300 - V500 - V525 - V535 - V547 - V550 - V60 - V600 - V60i - V620 - V635 interna 780mAh e con supporto caricabatteria.	15,90
BA600	Batterie litio per: Motorola E550 - V300 - V500 - V525 - V535 - V547 - V550 - V600 - V60i - V620 - V635	19,00
BC60IND	Batterie litio per: Motorola L6 - SLVR L7 - V3x confezione industriale	14,90
BD50	Batterie litio per: Motorola Motofone F3	11,00
BA640IND	Batterie litio per: Motorola MPx220 industriale	12,00
BA640	Batterie litio per: Motorola MPx220 interna 1000 mAh	14,00
BA700	Batterie litio per: Motorola PEBL U6 - V3 - V3i	20,00
BA700IND	Batterie litio per: Motorola PEBL U6 - V3 - V3i industriale	15,00
BC70	Batterie litio per: Motorola SLVR L7 - V3x batteria e 3 coperchi copribatteria, colori nero, blu e silver.	14,00
BX40	Batterie litio per: Motorola U9 ROKR - V8 - ZN5	16,00
BLX7100	Batterie litio per: Motorola V3688 Batteria snn5451b + coperchio per batterie ad alta capacità	20,00
BZ60	Batterie litio per: Motorola V3xx - V6 MAXX	20,00
BZ60IND	Batterie litio per: Motorola V3xx - V6 MAXX confezione industriale	17,00
BX50	Batterie litio per: Motorola V8 - V9 920 mAh	20,00
BX50IND	Batterie litio per: Motorola V8 - V9 confezione industriale	18,00
BK70	Batterie litio per: Motorola Z8	12,00
BNS2450	Batterie NI-MH per: Motorola Talkabout T191	12,00
Accessori telefonia - Caricabatterie		
P510	Caricabatterie da auto per: Momodesign MD-1	10,00
VC700IND	Caricabatterie da auto per: Momodesign MD-1	9,00
VC600	Caricabatterie da auto per: Motorola A1000 - A830 - A835 - A925 - C975 - C980 - E1000 - E398 - MPx220 - Rokr E1 - T720 - T720i - T720i New Look - Timeport T280 - V1050 - V300 - V500 - V525 - V535 - V547 - V60 - V600 - V60i - V620 - V635 - V66 - V66i - V70 - V80 - V975 - V980	8,00
P510	Caricabatterie da auto per: Motorola A1200e - A780 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	10,00
VC700	Caricabatterie da auto per: Motorola A1200e - A780 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	11,00

VC700IND	Caricabatterie da auto per: Motorola A1200e - A780 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	9,00
P513	Caricabatterie da auto per: Motorola Aura - BackFlip - Milestone - MOTO Q9h - U9 ROKR - V8 - V9 - VE66	10,00
P513IND	Caricabatterie da auto per: Motorola Aura - BackFlip - Milestone - MOTO Q9h - U9 ROKR - V8 - V9 - VE66	9,00
CLA2400	Caricabatterie da auto per: Motorola C115 - C118 - C139 - C140 - C155 - C200 - C257 - C261 - C300 - C350 - C385 - C390 - C650 - E380 - Talkabout T190 - Talkabout T191 - V171 - V177 - W205 - W208 - W210 - W215 - W218 - W220 12/24 volt	8,90
P311	Caricabatterie da auto per: Motorola C115 - C118 - C139 - C140 - C155 - C200 - C257 - C261 - C300 - C350 - C385 - C390 - C650 - E380 - Talkabout T190 - Talkabout T191 - V171 - V177 - W205 - W208 - W210 - W215 - W218 - W220 12/24 volt	8,00
VC200	Caricabatterie da auto per: Motorola C330 - C336 - C350 - C385 - C390 - C550 - C650 - Talkabout T180 - Talkabout T192 - V150 - V180 - V220	8,00
VC265	Caricabatterie da auto per: Motorola E365	8,00
P313	Caricabatterie da auto per: Motorola MOTO Q9h - U9 ROKR - V8 - V9	12,00
P315	Caricabatterie da auto per: Motorola Motofone F3 12/24 Volts	8,90
VC600IND	Caricabatterie da auto per: Motorola V300 - V600 CONFEZIONE INDUSTRIALE	8,00
P320	Caricabatterie da tavolo per: Motorola A1200e - Aura - C257 - C261 - C975 - C980 - E1000 - E1070 - E770/V - K1/ K1im - K3 - L2 - L6 - L9 SLVR - MOTO Q9h - PEBL U6 - Rokr E2 - SLVR L7 - V1050 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - V975 - V980 - VE66 - W175 - W180 - W205 - W208 - W220 - W230 - W270 - W375 - W377 - W397 - W510 - Z3 - Z6	9,90
P330	Caricabatterie da viaggio per: Momodesign MD-1	13,00
P790	Caricabatterie da viaggio per: Momodesign MD-1	8,90
CH700	Caricabatterie da viaggio per: Motorola A1200e - A780 - A910 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	12,00
CH700IND	Caricabatterie da viaggio per: Motorola A1200e - A780 - A910 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8 confezione industriale	10,00
P790	Caricabatterie da viaggio per: Motorola A1200e - A780 - A910 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - Q8 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - Z10 - Z3 - Z8	8,90
CH710	Caricabatterie da viaggio per: Motorola A1200e - A780 - A910 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	13,00
P330	Caricabatterie da viaggio per: Motorola A1200e - A780 - E1070 - E680/E680i - E770/V - EM330 - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - MPx200 - PEBL U6 - Q8 - SLVR L7 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V3xx - V6 MAXX - W230 - W270 - W375 - W377 - W380 - W397 - W510 - Z10 - Z3 - Z6 - Z8	13,00
BC700	Caricabatterie da viaggio per: Motorola A1200e - Aura - C257 - C261 - C975 - C980 - E1000 - E1070 - E770/V - K1/ K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - MOTO Q9h - PEBL U6 - Rokr E2 - SLVR L7 - V1050 - V1075 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V975 - V980 - VE66 - W175 - W180 - W205 - W208 - W220 - W230 - W270 - W375 - W377 - W397 - W510 - Z3 - Z6	8,00
P333	Caricabatterie da viaggio per: Motorola Aura - BackFlip - Milestone - MOTO Q9h - U9 ROKR - V8 - V9 - VE66	13,00
P130	Caricabatterie da viaggio per: Motorola C115 - C118 - C139 - C140 - C155 - C200 - C257 - C261 - C300 - C350 - C385 - C390 - C650 - E380 - Talkabout T190 - Talkabout T191 - V171 - V177 - W205 - W208 - W210 - W215 - W218 - W220	13,00
P130IND	Caricabatterie da viaggio per: Motorola C115 - C118 - C139 - C140 - C155 - C200 - C257 - C261 - C300 - C350 - C385 - C390 - C650 - E380 - Talkabout T190 - Talkabout T191 - V171 - V177 - W205 - W208 - W210 - W215 - W218 - W220 confezione industriale	12,00
P131	Caricabatterie da viaggio per: Motorola C330 - C336 - C350 - C385 - C390 - C550 - C650 - Talkabout T180 - Talkabout T192 - Talkabout T2288 - V150 - V180 - V220	8,90
CH265	Caricabatterie da viaggio per: Motorola E365	9,90
P035	Caricabatterie da viaggio per: Motorola Motofone F3	8,90
CH600	Caricabatterie da viaggio per: Motorola MPx220 - Rokr E1 - T720 - T720i - T720i New Look - Timeport T280 - Timeport T280i - V1050 - V300 - V525 - V547 - V550 - V60 - V600 - V60i - V620 - V635 - V66 - V66i - V70 - V80 - V975	9,00
P330	Caricabatterie da viaggio per: Onda N4000	13,00
P330	Caricabatterie da viaggio per: Qtek S100	13,00
P790	Caricabatterie da viaggio per: Qtek S100	8,90
P330	Caricabatterie da viaggio per: Sagem MY 400/401C - MY 401Z - MY 405X - MY 501C	13,00
P330	Caricabatterie da viaggio per: Vodafone Primofonino D100 - Primofonino D101 - VF715	13,00
Accessori telefonia - Custodie		
CFLN7502AB	Custodie fashion per: Hop Mobile HM-206 - HM-601 - HM-603 - HM-77 - HM-Senior Frost Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7501AA	Custodie fashion per: Hop Mobile HM-206 - HM-601 - HM-603 - HM-77 - HM-Senior Midnight Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7504AB	Custodie fashion per: Hop Mobile HM-206 - HM-601 - HM-603 - HM-88 - HM-Senior Con lacc. polso - bianco/arancio - 10 x 4 cm	7,00
CFLN7503WB	Custodie fashion per: Hop Mobile HM-88 fondina pink senza ganci con ciondolo in cristallo	7,00
CFLN7502AB	Custodie fashion per: LG GB115 - GU280 Popcorn - KP130 - KP170 - U370 Disney Frost Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7501AA	Custodie fashion per: LG GB115 - GU280 Popcorn - KP130 - KP170 - U370 Disney Midnight Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7503WB	Custodie fashion per: LG KC780 - KS360 Tribe fondina pink senza ganci con ciondolo in cristallo	7,00
CFLN7504AB	Custodie fashion per: LG KS360 Tribe Con lacc. polso - bianco/arancio - 10 x 4 cm	7,00
CFLN7504AB	Custodie fashion per: Motorola K1/K1im - K3 - W220 - W375 - W510 - Z3 Con lacc. polso - bianco/arancio - 10 x 4 cm	7,00
CFLN7502AB	Custodie fashion per: Motorola K1/K1im - W220 - W375 - W510 - Z3 Frost Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7501AA	Custodie fashion per: Motorola K1/K1im - W220 - W375 - W510 - Z3 Midnight Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7503WB	Custodie fashion per: Motorola V3 - V3i fondina pink senza ganci con ciondolo in cristallo	7,00

CFLN7501AA	Custodie fashion per: Nokia 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2680 Slide - 2720 Fold - 2730 Classic - 3110 Classic - 3600 Slide - 5000 - 5130 - 5310 - 6124 Classic - 6220 Classic - 6260 Slide - 6303 Classic - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7510 Supernova - x3 Midnight Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7502AB	Custodie fashion per: Nokia 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2680 Slide - 2720 Fold - 2730 Classic - 3600 Slide - 5000 - 5130 - 5310 - 6124 Classic - 6220 Classic - 6260 Slide - 6303 Classic - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7510 Supernova - x3 Frost Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7504AB	Custodie fashion per: Nokia 1209 - 5530 - 6700 Slide - 7510 Supernova Con lacc. polso - bianco/arancio - 10 x 4 cm	7,00
CFLN7503WB	Custodie fashion per: Nokia 7020 - 7510 Supernova - x3 fondina pink senza ganci con ciondolo in cristallo	7,00
CFLN7501AA	Custodie fashion per: Samsung C5130 - E1080 - E1100 - E1110 - E1360 - E2210 - M2310 - S3100 - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S7350 Ultra S - SGH-E250 - SGH-E251 Midnight Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7502AB	Custodie fashion per: Samsung C5130 - E1080 - E1100 - E1110 - E1360 - E2210 - M2310 - S3550 Shark 3 - S7350 Ultra S - SGH-E250 - SGH-E251 Frost Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7504AB	Custodie fashion per: Samsung C5130 - E1150 - E2210 - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - SGH-E250 - SGH-E251 Con lacc. polso - bianco/arancio - 10 x 4 cm	7,00
CFLN7503WB	Custodie fashion per: Samsung S3650 Corby fondina pink senza ganci con ciondolo in cristallo	7,00
CFLN7501AA	Custodie fashion per: Sony-Ericsson F305 - G705 - J100i - J110i - J120i - J132 - J200i - J300i - K530i - K550i - K608i - W350i - W395 - W595 Midnight Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7502AB	Custodie fashion per: Sony-Ericsson F305 - G705 - J100i - J120i - J132 - J200i - J300i - K530i - K550i - K608i - W350i - W395 - W595 Frost Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
CFLN7501AA	Custodie fashion per: Zte FW46 Midnight Style PackDimensione cm: L 4,7 - H 10,5 - P 1,6	7,00
MOTPL0836K	Custodie Pelle per: Alcatel One Touch S211 Orizzontale 10,5 x 5,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1501K	Custodie Pelle per: Alcatel One Touch S211 Orizzontale 10,5 x 6,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1504K	Custodie Pelle per: Alcatel One Touch S211 Orizzontale 10,8 x 5,6 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL0759K	Custodie Pelle per: Alcatel One Touch S319 - One Touch S320 - One Touch V670 Orizzontale 9 x 5,3 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1504K	Custodie Pelle per: Hop Mobile HM-206 - HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 Orizzontale 10,8 x 5,6 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1574Y	Custodie Pelle per: Hop Mobile HM-206 - HM-88 Verticale pelle oro 5,5 x 9,8 x da 1,2 a 1,8 - senza ganci	8,00
MOTPL1466K	Custodie Pelle per: Hop Mobile HM-206 - HM-Senior fondina con gancio girevole rimovibile	7,00
MOTPL0836K	Custodie Pelle per: Hop Mobile HM-601 - HM-602 - HM-603 - HM-77 - HM-88 Orizzontale 10,5 x 5,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL1447K	Custodie Pelle per: Hop Mobile HM-602 - HM-77 fondina orizzontale senza ganci	7,00
MOTPL1440K	Custodie Pelle per: Hop Mobile HM-602 - HM-77 fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1441K	Custodie Pelle per: Hop Mobile HM-602 - HM-77 fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1442K	Custodie Pelle per: Hop Mobile HM-602 - HM-77 fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTBM1404K	Custodie Pelle per: Hop Mobile HM-602 - HM-77 fondina verticale senza ganci nera	7,00
MOTBM1405B	Custodie Pelle per: Hop Mobile HM-602 - HM-77 fondina verticale senza ganci nera striata	7,00
MOTPL1456K	Custodie Pelle per: Hop Mobile HM-602 - HM-77 orizzontale gancio rimovibile nera	7,00
FITPL1501K	Custodie Pelle per: Htc Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Dual - Touch HD Mini - Touch Pro Orizzontale 10,5 x 6,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1504K	Custodie Pelle per: Htc Smart - Tattoo - Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Dual - Touch Pro Orizzontale 10,8 x 5,6 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL0836K	Custodie Pelle per: Htc Touch 3G - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Dual - Touch Pro Orizzontale 10,5 x 5,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL1466K	Custodie Pelle per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB220 - GB250 - GD330 Secret Lite - GD510 Pop - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - GW620 - HB620 - KG376 fondina con gancio girevole rimovibile	7,00
FITPL1504K	Custodie Pelle per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB250 - GD330 Secret Lite - GD900 Crystal - GT505 Pathfinder - GU280 Popcorn - GW520 inTouch - HB620 - KB770 - KC550 - KE590 - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF750 Secret - KF900 Prada - KM900 - KP100 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS360 Tribe - KS660 - KT525 Orizzontale 10,8 x 5,6 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL0836K	Custodie Pelle per: LG BL20 New Chocolate - GB115 - GB250 - GD330 Secret Lite - GD900 Crystal - GT505 Pathfinder - GW520 inTouch - KC550 - KE590 - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF750 Secret - KF900 Prada - KM900 - KP100 - KP270 - KP291 - KP293 - KP500/501/502 Cookie - KS360 Tribe - KT525 Orizzontale 10,5 x 5,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1501K	Custodie Pelle per: LG BL20 New Chocolate - GD900 Crystal - GT505 Pathfinder - GW520 inTouch - KB770 - KC550 - KE590 - KE970 - KF300 Wine - KF310 - KF510 - KF600 - KF750 Secret - KF900 Prada - KM900 - KP100 - KP270 - KP500/501/502 Cookie - KS360 Tribe - KS660 - KT525 Orizzontale 10,5 x 6,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL1447K	Custodie Pelle per: LG GB115 - GU280 Popcorn fondina orizzontale senza ganci	7,00
MOTPL1456K	Custodie Pelle per: LG GB115 - GU280 Popcorn orizzontale gancio rimovibile nera	7,00
FITPL1574Y	Custodie Pelle per: LG GB220 - GU280 Popcorn - HB620 - U370 Disney Verticale pelle oro 5,5 x 9,8 x da 1,2 a 1,8 - senza ganci	8,00
MOTPL0836K	Custodie Pelle per: Momodesign MD-3 Orizzontale 10,5 x 5,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1501K	Custodie Pelle per: Momodesign MD-3 Orizzontale 10,5 x 6,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1504K	Custodie Pelle per: Momodesign MD-3 Orizzontale 10,8 x 5,6 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1574Y	Custodie Pelle per: Motorola Aura - PEBL U6 - U9 ROKR - V3 - V3i - V3x - V3xx - V8 Verticale pelle oro 5,5 x 9,8 x da 1,2 a 1,8 - senza ganci	8,00
MOTPL0836K	Custodie Pelle per: Motorola BackFlip - EM330 - VE66 - W270 - W397 Orizzontale 10,5 x 5,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL1466K	Custodie Pelle per: Motorola BackFlip - K1/K1im - K3 - W220 - W375 - W510 - Z3 fondina con gancio girevole rimovibile	7,00
MOTPL1447K	Custodie Pelle per: Motorola K1/K1im - K3 - W220 - W375 - W510 - Z3 fondina orizzontale senza ganci	7,00
MOTBM1471W	Custodie Pelle per: Motorola K1/K1im - K3 - W220 - W375 - W510 - Z3 fondina verticale senza ganci bianca	7,00
MOTBM1404K	Custodie Pelle per: Motorola K1/K1im - K3 - W220 - W375 - W510 - Z3 fondina verticale senza ganci nera	7,00
MOTBM1405B	Custodie Pelle per: Motorola K1/K1im - K3 - W220 - W375 - W510 - Z3 fondina verticale senza ganci nera striata	7,00
MOTPL1456K	Custodie Pelle per: Motorola K1/K1im - K3 - W220 - W375 - W510 - Z3 orizzontale gancio rimovibile nera	7,00
MOTPL1440K	Custodie Pelle per: Motorola L2 - L6 - L7 - L9 SLVR fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1441K	Custodie Pelle per: Motorola L2 - L6 - L7 - L9 SLVR fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1442K	Custodie Pelle per: Motorola L2 - L6 - L7 - L9 SLVR fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1048K	Custodie Pelle per: Motorola PEBL U6 nera	7,00
MOTFL0973K	Custodie Pelle per: Motorola V3	7,00
MOTPL0839H	Custodie Pelle per: Motorola V3 - V3i beige con gancio girevole	7,00

MOTBM1474P	Custodie Pelle per: Motorola V3 - V3i Fondina + laccetto pink	7,00
MOTBM1547P	Custodie Pelle per: Motorola V3 - V3i Fondina + laccetto pink	7,00
MOTPL0759K	Custodie Pelle per: Motorola V300 - V500 - V525 - V600 Orizzontale 9 x 5,3 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTFL1157K	Custodie Pelle per: Motorola V3x gancio girevole - nera	7,00
FITPL1501K	Custodie Pelle per: Motorola VE66 - W270 - W397 Orizzontale 10,5 x 6,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1504K	Custodie Pelle per: Motorola VE66 - W270 - W397 Orizzontale 10,8 x 5,6 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1504K	Custodie Pelle per: Nokia 1202 - 1616 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2720 Fold - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 5000 - 5220 - 5330 - 5530 - 6060 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6125 - 6131 - 6136 - 6170 - 6210 Navigator - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6290 - 6600 Fold - 6700 Slide - 6710 Navigator - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7200 - 7210 Supernova - 7230 - 7270 - 7310 Supernova - 7370 - 7373 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - E66 - N75 - N86 8MP Orizzontale 10,8 x 5,6 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1501K	Custodie Pelle per: Nokia 1202 - 1616 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2720 Fold - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 5000 - 5220 - 5330 - 5530 - 6060 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6125 - 6131 - 6136 - 6170 - 6210 Navigator - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6290 - 6600 Fold - 6710 Navigator - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7200 - 7210 Supernova - 7230 - 7270 - 7310 Supernova - 7370 - 7373 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - E66 - N75 - N86 8MP Orizzontale 10,5 x 6,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL0836K	Custodie Pelle per: Nokia 1202 - 1661 - 1662 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2720 Fold - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 5000 - 5220 - 5330 - 5530 - 6060 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6125 - 6131 - 6136 - 6170 - 6210 Navigator - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6290 - 6600 Fold - 6710 Navigator - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7200 - 7210 Supernova - 7230 - 7270 - 7310 Supernova - 7370 - 7373 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - E66 - N75 - N86 8MP Orizzontale 10,5 x 5,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL1440K	Custodie Pelle per: Nokia 1208 - 1209 - 3110 Classic - 3600 Slide - 7610 Supernova - E66 - N79 fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1441K	Custodie Pelle per: Nokia 1208 - 1209 - 3110 Classic - 3600 Slide - 7610 Supernova - E66 - N79 fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1442K	Custodie Pelle per: Nokia 1208 - 1209 - 3110 Classic - 3600 Slide - 7610 Supernova - E66 - N79 fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1456K	Custodie Pelle per: Nokia 1616 - 1800 - 2690 - 2710 Navigation - 6220 Classic - 7230 - x3 orizzontale gancio rimovibile nera	7,00
MOTPL1466K	Custodie Pelle per: Nokia 2220 Slide - 2680 Slide - 2720 Fold - 3600 Slide - 3710 Fold - 6260 Slide - 6600 Slide - 6600i Slide - 7230 fondina con gancio girevole rimovibile	7,00
FITPL1574Y	Custodie Pelle per: Nokia 2220 Slide - 2680 Slide - 2720 Fold - 3600 Slide - 3710 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Slide - 7070 Prism - 7100 Supernova Verticale pelle oro 5,5 x 9,8 x da 1,2 a 1,8 - senza ganci	8,00
MOTPL0759K	Custodie Pelle per: Nokia 6600 Fold - 7070 Prism Orizzontale 9 x 5,3 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL0836K	Custodie Pelle per: Sagem MY 230X Black Series Orizzontale 10,5 x 5,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1501K	Custodie Pelle per: Sagem MY 230X Black Series Orizzontale 10,5 x 6,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1504K	Custodie Pelle per: Sagem MY 230X Black Series Orizzontale 10,8 x 5,6 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1504K	Custodie Pelle per: Samsung B3410 - B5702 - B7300 Omnia Lite - C3050 - C3510 Genoa - C5130 - C5510 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - i5500 Corby Smartphone - S3030 Tobi - S3310 - S3370 Pocket - S3500 - S3550 Shark 3 - S3600 - S3650 Corby - S5150 Diva Folder - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S7070 Diva - S7330 Soul - SGH-B130 - SGH-B310 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L770/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M620 - SGH-P960 Orizzontale 10,8 x 5,6 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL0836K	Custodie Pelle per: Samsung B3410 - B7300 Omnia Lite - C3050 - C5130 - C5510 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1310 - E1360 - E2120 - E2210 - S3030 Tobi - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S7330 Soul - SGH-B130 - SGH-B310 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L770/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M620 - SGH-P960 Orizzontale 10,5 x 5,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1501K	Custodie Pelle per: Samsung B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - C3050 - C5510 - E1070 - E1100 - E1120 - E1310 - E1360 - E2210 - M5650 Corby Wi-Fi - S3030 Tobi - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S5600 Halley - S7070 Diva - S7330 Soul - SGH-B130 - SGH-B310 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-D980 - SGH-E251 - SGH-G400 - SGH-G810 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L770/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M620 - SGH-P960 Orizzontale 10,5 x 6,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL1466K	Custodie Pelle per: Samsung B5310 Corby Pro - C5130 - E1150 - E2210 - S3100 - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-C270 - SGH-C300 - SGH-C510 - SGH-E250 - SGH-E251 - SGH-E480 - SGH-E590 - SGH-E690 - SGH-E720 - SGH-E730 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E850 - SGH-E860v fondina con gancio girevole rimovibile	7,00
FITPL1574Y	Custodie Pelle per: Samsung E1150 - M2310 - S3550 Shark 3 - S3650 Corby - S5150 Diva Folder - S5600 Halley Verticale pelle oro 5,5 x 9,8 x da 1,2 a 1,8 - senza ganci	8,00
MOTPL0759K	Custodie Pelle per: Samsung E2510 - SGH-B300 - SGH-B320 - SGH-C270 - SGH-M310 Orizzontale 9 x 5,3 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL1440K	Custodie Pelle per: Samsung S5200 fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1441K	Custodie Pelle per: Samsung S5200 fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1442K	Custodie Pelle per: Samsung S5200 fondina verticale (senza ganci)	7,00
FITPL1504K	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C901 - C903 - C905 - Ducati - G705 - J132 - K330 - S302 - S312 - Spiro - T700 - T707 - W205 - W302 - W350i - W508 - W595 - W715 - W995 - Xperia X5 Pureness - Xperia X8 - Yari - Z780 Orizzontale 10,8 x 5,6 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1501K	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C901 - C903 - C905 - Ducati - G705 - J132 - K330 - S302 - S312 - T700 - T707 - W205 - W302 - W350i - W508 - W595 - W715 - W995 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z780 Orizzontale 10,5 x 6,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL1466K	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson Aino - F305 - J110i - J120i - Jalou - Spiro - T715 - Xperia X5 Pureness - Yari fondina con gancio girevole rimovibile	7,00
MOTPL0836K	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson C510 - C901 - C903 - C905 - Ducati - G705 - J132 - K330 - S302 - S312 - T700 - T707 - W205 - W302 - W350i - W508 - W595 - W715 - W995 - Z780 Orizzontale 10,5 x 5,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL1456K	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson Cedar - Elm - Naite orizzontale gancio rimovibile nera	7,00
FITPL1574Y	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson J110i - J120i - Jalou - Spiro - T715 - W980i - W995 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Yendo - Z770i - Z780 Verticale pelle oro 5,5 x 9,8 x da 1,2 a 1,8 - senza ganci	8,00
MOTPL1440K	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson W595 fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1441K	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson W595 fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL1442K	Custodie Pelle per: Sony-Ericsson W595 fondina verticale (senza ganci)	7,00
MOTPL0836K	Custodie Pelle per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 533 - 720 - 725 - 736 - 810 - 830 Orizzontale 10,5 x 5,5 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1501K	Custodie Pelle per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 533 - 720 - 725 - 736 - 810 - 830 Orizzontale 10,5 x 6,5 x 2 gancio fisso nera	7,00

FITPL1504K	Custodie Pelle per: Vodafone 226 - 228 - 231 - 331 - 332 - 533 - 720 - 725 - 736 - 810 - 830 Orizzontale 10,8 x 5,6 x 2 gancio fisso nera	7,00
MOTPL0759K	Custodie Pelle per: Vodafone 710 Orizzontale 9 x 5,3 x 2 gancio fisso nera	7,00
FITPL1574Y	Custodie Pelle per: Vodafone 830 Verticale pelle oro 5,5 x 9,8 x da 1,2 a 1,8 - senza ganci	8,00
MOTPL1456K	Custodie Pelle per: Zte FW46 orizzontale gancio rimovibile nera	7,00
Accessori telefonia - Dispositivi audio e video		
DC800	Dispositivi audio e video Adattatori Adattatore Bluetooth stereo Motorola DC800	14,90
D200	Dispositivi audio e video Adattatori Adattatore Usb Bluetooth stereo per ascoltare con le cuffie bluetooth la musica del tuo PC	9,90
EQ3	Dispositivi audio e video Altoparlanti per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S - iPhone GSM (1^ vers.) - Mini - Nano 1^ vers. - Nano 2^ vers. - Nano 3^ vers. - Nano 4^ vers. - Nano 5^ vers. - Photo - Shuffle 1^ vers. - Shuffle 2^ vers. - Shuffle 3^ vers. - Shuffle 4GB (2009) - Touch	13,90
EQ3	Dispositivi audio e video Altoparlanti per: Blackberry 8110 - 8120 - 8220 Pearl Flip - 8300 - 8310 - 8320 - 8900 Curve - 9000 Bold - 9500 Storm - 9530 Storm	13,90
EQ3	Dispositivi audio e video Altoparlanti per: Htc Hero - Nexus One - Smart - Tattoo - Touch HD2 (Leo)	13,90
EQ3	Dispositivi audio e video Altoparlanti per: Motorola ZN5	13,90
EQ3	Dispositivi audio e video Altoparlanti per: Nokia 1616 - 1800 - 2220 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5530 - 5630 - 5730 - 5800 - 6303 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 7230 - C5 - E52 - E55 - E63 - E72 - E75 - N76 - N78 - N79 - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N97 - N97 Mini - x3	13,90
Accessori telefonia - Pennini		
DC680	Pennini per: Motorola A920 - A925 Stylus pen 2 pz	8,00
Accessori telefonia - Trasmissione dati		
D705CAVO	Trasmissione dati Cavi per: Blackberry 6200 - 6220 - 6230 - 6280 - 6500 - 6510 - 7100 - 7100g - 7100r - 7100t - 7100v - 7130g - 7210 - 7230 - 7250 - 7270 - 7280 - 7290 - 7510 - 7520 - 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8700g - 8707v - 8800 - 8820 - 8830 - 9000 Bold confezione industriale senza software	5,00
D705CAVO	Trasmissione dati Cavi per: Htc Advantage X7500 - Dream - Magic - MTeoR - P3300 - P3350 - P3470 - P3600 - P4350 - P4550 - P6300 - P6500 - S310 - S620 - S710 (Vox) - S730 - S740 - Touch 3G - Touch Cruise - Touch Cruise 09 - Touch Diamond - Touch Diamond2 - Touch Dual - Touch Find - Touch HD T8282 - Touch P3450 - Touch Pro - Touch Pro2 - Touch Viva - TyTN - TyTN II confezione industriale senza software	5,00
D705CAVO	Trasmissione dati Cavi per: Motorola A780 - A910 - C330 - C336 - C350 - C385 - C390 - C550 - C650 - E1070 - E770/ V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - U9 ROKR - V180 - V220 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V6 MAXX - W230 - W375 - W377 - W510 - Z3 - Z6 - Z8 confezione industriale senza software	5,00
D705	Trasmissione dati Cavi per: Motorola A780 - A910 - C330 - C336 - C350 - C385 - C390 - C550 - C650 - E1070 - E770/ V - K1/K1im - K3 - L2 - L6 - L7 - L9 SLVR - PEBL U6 - V180 - V220 - V235 - V3 - V360 - V3i - V3x - V6 MAXX - W230 - W375 - W377 - W510 - Z3 - Z6 - Z8 USB versione 4.0.4	8,00
D705CAVO	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 3109 Classic - 3110 Evolve - 3500 - 5200 - 5300 - 5510 - 5700 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6301 - 6760 Slide - 7390 - 7500 - E51 - E90 - N76 - N800 - N91 - N91 8GB - N95 - N95 8GB - N97 Mini confezione industriale senza software	5,00
D705CAVO	Trasmissione dati Cavi per: Q2 XDA Argon - XDA Cosmo - XDA Exec - XDA mini S confezione industriale senza software	5,00
D705CAVO	Trasmissione dati Cavi per: Qtek 8010 - 8020 - 8100 - 8300 - 8310 - 9000 - 9100 - S100 - S110 - S200 confezione industriale senza software	5,00
No Brand		
Accessori telefonia - Dispositivi audio e video		
PHOTO15KS2	Dispositivi audio e video Cornici digitali Digital PhotoFrame 1,5	25,00
Nokia		
Accessori telefonia - Accessori auto / Parrot		
CR39	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1202 - 1600 - 1661 - 1662 - 2100 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2720 Fold - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3220 - 3230 - 3250 - 3500 - 5030 - 5070 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5210 - 5230 - 5300 - 5310 - 5500 - 5610 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6170 - 6216 Classic - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6260 - 6260 Slide - 6290 - 6301 - 6610i - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 6810 - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7230 - 7260 - 7270 - 7360 - 7373 - 7390 - 7610 - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 9300 Communicator - 9300i - E50 - E52 - E55 - E60 - E65 - E70 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N78 - N80 - N90 - N900 - N91 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - N97 Mini - x3 - X6 universale * (1)	27,50
HH12CR39	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1202 - 1600 - 1661 - 1662 - 2100 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2720 Fold - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3220 - 3230 - 3250 - 3500 - 5030 - 5070 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5210 - 5230 - 5300 - 5310 - 5500 - 5610 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6170 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6260 - 6290 - 6301 - 6303 Classic - 6610i - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6760 Slide - 6810 - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7230 - 7260 - 7270 - 7360 - 7373 - 7390 - 7610 - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 9300 Communicator - E50 - E60 - E65 - E70 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N78 - N80 - N90 - N900 - N91 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - N97 Mini - x3 - X6 ventosa da vetro più supporto CR39	37,00
CR82	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 1100 - 1110 - 1110i - 1112 - 1600 - 2310 - 2600 - 2610 - 2626 - 2760 - 3220 - 3230 - 3250 - 3600 Slide - 5070 - 5130 - 5140 - 5140i - 5500 - 5610 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6111 - 6151 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7260 - 7360 - 7370 - 7390 - 7610 - 7610 Supernova - 8600 Luna - 9300 Communicator - E50 - E60 - E65 - E70 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N80 - N91 - N93 - N93i - X6 Nokia CR-82 universale	36,00

CR114	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - x3 - X6 Supporto universale CR-114 + alim. auto DC-4	32,90
CR21	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 3220	8,00
MBC6	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 3310 - 3410 - 3510 - 3510i	6,00
CR99	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 5030 - 6110 Navigator - 6303 Classic - 6760 Slide - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N78 - N81 - N81 8GB - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 Mini - x3	36,00
CR42	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 6060	15,00
CR44	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 6270	15,00
CR1	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 6630	15,00
CR45	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 6681	15,00
CR5	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia 9300 Communicator	15,00
CR66	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia E50	15,00
CR116	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia N97 + carica da auto DC-6	32,90
CR116IND	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia N97 Confezione industriale	19,90
CR117	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia N97 Mini a	29,00
CR117IND	Accessori auto / Parrot Supporti per: Nokia N97 Mini confezione industriale	19,90
HH12	Accessori auto / Parrot Supporti ventosa da vetro	22,00
BHF2	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi per: Nokia 1101 - 2600 - 2650 - 2652 - 3310 - 3330 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 6030 - 6060 - 6510 - 7280 - 8310 - 8910 - 8910i	12,00
CARK109	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi per: Nokia 9210 Communicator - 9210i Communicator	47,00
CK300	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth	137,90
CK7W	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Nokia 3100 - 3200 - 3230 - 3250 - 3650 - 3660 - 6021 - 6086 - 6100 - 6101 - 6111 - 6125 - 6220 - 6230 - 6260 - 6270 - 6280 - 6310 - 6310i - 6600 - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6810 - 6820 - 6822 - 7210 - 7250 - 7250i - 7280 - 7600 - 7610 - 7700 - 7710 - 8800 - 8910 - 8910i - 9300 Communicator - 9500 Communicator - E60 - E61 - N-Gage - N-Gage QD - N70 - N73 - N90 - N91	79,00
HF8	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili per: Nokia 1100 - 1101 - 2600 - 2650 - 3310 - 3330 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 6030 - 6060 - 6600 - N-Gage QD	38,50
PPH1	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili per: Nokia 1100 - 2100 - 2300 - 2600 - 2650 - 3210 - 3310 - 3330 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 5210 - 6510 - 6600 - 6800 - 7280 - 8210 - 8310 - 8910 - 8910i - N-Gage QD	17,90
HF3	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili per: Nokia 3100 - 3120 - 3200 - 3210 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 5100 - 5140 - 5140i - 6020 - 6021 - 6070 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6111 - 6125 - 6170 - 6220 - 6230 - 6230i - 6233 - 6260 - 6270 - 6280 - 6610 - 6610i - 6650 - 6680 - 6681 - 6800 - 6810 - 6820 - 6822 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7370 - 7710 - 9300 Communicator - 9500 Communicator - E60 - E61 - E70 - N70 - N80 - N90 - N92	23,50
HF200	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili bluetooth	49,90
HF300	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili bluetooth	59,90
HF310	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili bluetooth Altoparlante bluetooth Nokia HF-310	74,90
HF510	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili bluetooth altoparlante con display Nokia HF-510	99,00
Accessori telefonia - Auricolari		
WH203IND	Auricolari per: Nokia 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic confezione industriale	18,50
BH212	Auricolari Bluetooth	39,00
BH215	Auricolari Bluetooth	39,00
BH303	Auricolari Bluetooth	43,20
BH606	Auricolari Bluetooth	32,00
BH700	Auricolari Bluetooth	62,00
BH106	Auricolari Bluetooth grey	26,50
BH216	Auricolari Bluetooth Midnight blue	46,00
BH102	Auricolari Bluetooth Nokia BH-102	22,90
BH104	Auricolari Bluetooth Nokia BH-104	21,00
BH105	Auricolari Bluetooth Nokia BH-105 black	22,00
BH105IB	Auricolari Bluetooth Nokia BH-105 Ice Blue	21,50
BH108	Auricolari Bluetooth Nokia BH-108 black	26,50
BH213	Auricolari Bluetooth nokia bh-213	39,00
BH607	Auricolari Bluetooth nokia bh-607	72,50
BH103	Auricolari Bluetooth Stereo	39,30
BH501	Auricolari Bluetooth Stereo stereo	86,00
BH500	Auricolari Bluetooth Stereo Stereo, lettore porta USB	91,50
WH201	Auricolari Boom Style per: Motorola ZN5 WH-201 jack 3,5 mm con supporto	11,00
HDB5	Auricolari Boom Style per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1600 - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2626 - 2650 - 2652 - 3210 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 5210 - 6030 - 6060 - 6510 - 6600 - 7280 - 7380 - 7650 - 8210 - 8250 - 8310 - 8800 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i	9,50
WH200	Auricolari Boom Style per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2720 Fold - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5200 - 5300 - 5320 - 5610 - 5700 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6500 Slide - 6555 - 6700 Slide - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - E51 - E66 - E71 - E90 WH-200 jack 2,5 mm con supporto	11,00

WH201	Auricolari Boom Style per: Nokia 1616 - 1800 - 2220 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5530 - 5630 - 5730 - 5800 - 6303 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 7230 - C5 - E52 - E55 - E63 - E72 - E75 - N76 - N78 - N79 - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N97 - N97 Mini - x3 - X6 WH-201 jack 3,5 mm con supporto	11,00
WH202	Auricolari Stereo per: Motorola ZN5	18,90
WH102	Auricolari Stereo per: Motorola ZN5 jack 3,5 mm	11,90
HDD1	Auricolari Stereo per: Nokia 1100 - 2100 - 2300 - 2600 - 2626 - 2650 - 3310 - 3330 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 5210 - 6510 - 6600 - 7280 - 7650 - 8210 - 8310 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i	11,00
HS47	Auricolari Stereo per: Nokia 1200 - 1208 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N76 - N78 - N79 - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N97 - N97 Mini - x3 - X6	13,50
WH700	Auricolari Stereo per: Nokia 1200 - 1208 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N76 - N78 - N79 - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N97 - N97 Mini - x3 - X6	34,50
WH202	Auricolari Stereo per: Nokia 1200 - 1208 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5320 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N76 - N78 - N79 - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N97 - N97 Mini - x3 - X6	18,90
WH101	Auricolari Stereo per: Nokia 1200 - 1208 - 1650 - 1661 - 1662 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2720 Fold - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5200 - 5300 - 5610 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6216 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6500 Slide - 6555 - 6700 Slide - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - E51 - E66 - E71 - E90 - N800	11,90
WH101IND	Auricolari Stereo per: Nokia 1200 - 1208 - 1650 - 1661 - 1662 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2720 Fold - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5200 - 5300 - 5610 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6216 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6500 Slide - 6555 - 6700 Slide - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - E51 - E66 - E71 - E90 - N800 confezione industriale	9,00
HS47IND	Auricolari Stereo per: Nokia 1200 - 1208 - 1650 - 1661 - 1662 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5200 - 5300 - 5610 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6216 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6500 Slide - 6555 - 6700 Slide - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - E51 - E66 - E71 - E90 - N800 nero confezione industriale SENZA ADATTORE AD53	10,00
WH102	Auricolari Stereo per: Nokia 1616 - 1800 - 2220 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5310 - 5530 - 5630 - 5730 - 5800 - 6303 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 7230 - C5 - E52 - E55 - E63 - E72 - E75 - N76 - N78 - N79 - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6 jack 3,5 mm	11,90
HS45IND	Auricolari Stereo per: Nokia 1616 - 1800 - 2220 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5320 - 5530 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6110 Navigator - 6121 Classic - 6290 - 6303 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 7230 - C5 - E51 - E52 - E55 - E72 - E90 - N76 - N78 - N79 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6 confezione industriale: HS-45 + controller audio AD-43NON incluso riduttore AD-52	15,00
HS45	Auricolari Stereo per: Nokia 1616 - 1800 - 2220 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5320 - 5530 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6110 Navigator - 6121 Classic - 6290 - 6303 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 7230 - C5 - E51 - E52 - E55 - E72 - E90 - N76 - N78 - N79 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6 HS-45 + controller audio AD-54 + riduttore AD-52 per jack 2,5 mm	22,00
HS45INDT	Auricolari Stereo per: Nokia 1616 - 1800 - 2220 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5320 - 5530 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6110 Navigator - 6121 Classic - 6290 - 6303 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 7230 - C5 - E51 - E52 - E55 - E72 - E90 - N76 - N78 - N79 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6 senza AD-54 senza adattatore AD-52	10,00
WH701	Auricolari Stereo per: Nokia 1661 - 1662 - 2690 - 2700 Classic - 2730 Classic - 3710 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5530 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 7020 - 7230 - 7310 Supernova - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - N78 - N79 - N81 - N81 8GB - N85 - N86 8MP - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6 Nokia WH-701 con adattatore AD-52	23,90
HS3B	Auricolari Stereo per: Nokia 3100 - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 5100 - 5140 - 5140i - 6020 - 6021 - 6070 - 6100 - 6101 - 6103 - 6170 - 6220 - 6230 - 6230i - 6260 - 6270 - 6280 - 6288 - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6680 - 6681 - 6800 - 6810 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7360 - 7370 - 7600 - 7610 - 7700 - 9500 Communicator - E50 - E60 - E61 - E61i - E70 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N80 - N90 - N92 black	11,80
HS31	Auricolari Stereo per: Nokia 3200 - 3230 - 3250 - 5070 - 5100 - 5140 - 5140i - 5500 - 6020 - 6021 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6111 - 6125 - 6131 - 6136 - 6170 - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6260 - 6270 - 6280 - 6288 - 6610 - 6610i - 6630 - 6680 - 6681 - 6810 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7360 - 7370 - 7373 - 7600 - 7710 - 9500 Communicator - E50 - E60 - E61 - E61i - E65 - E70 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N80 - N80 Internet Edition - N90 - N93 - N93i	13,00
HS23	Auricolari Stereo per: Nokia 3200 - 3250 - 5070 - 5100 - 5140 - 5140i - 5500 - 6020 - 6021 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6111 - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6220 - 6230 - 6230i - 6233 - 6260 - 6270 - 6280 - 6288 - 6610i - 6630 - 6680 - 6800 - 6810 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7270 - 7360 - 7370 - 7373 - E50 - E60 - E61 - E61i - E65 - E70 - N71 - N73 - N73 Music Edition - N80 - N80 Internet Edition - N92 - N93 - N93i stereo	10,00

HS20AD41	Auricolari Stereo per: Nokia 3250 - 5070 - 5500 - 6070 - 6086 - 7373 - E50 - E60 - E61 - E61i - E70 - N71 - N73 - N73 Music Edition - N80 - N92	18,00
HS44	Auricolari Stereo per: Nokia 3600 Slide - 5610 - 5700 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6210 Navigator - 6220 Classic - 6290 - 6303 Classic - 7610 Supernova - E66 - E71 - E72 - E90 - N76 - N81 - N81 8GB - N900 - N95 - N95 8GB - N97 Mini - x3 - X6	21,30
HS43	Auricolari Stereo per: Nokia 5030 - 5310 - 5320 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6303 Classic - E72 - E75 - N76 - N78 - N79 - N81 - N81 8GB - N82 - N900 - N95 - N95 8GB - N97 Mini - x3 - X6 Nokia HS-43: jack 3,5 mm + adatt. per jack 2,5mm	16,00
HS23IND	Auricolari Stereo per: Nokia 6070 - 6101 - 6103 - 6111 - 6125 - 6136 - 6230i - 6270 - 6280 - 6288 - 7360 - E50 - E60 - E61 - E61i - E70 - N92 stereo confezione industriale	10,00
HDC5	Auricolari Tradizionali per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1112 - 1600 - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2610 - 2626 - 2650 - 2652 - 3210 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 5210 - 5510 - 6030 - 6060 - 6510 - 6600 - 7280 - 7380 - 7650 - 8210 - 8310 - 8800 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i - N-Gage - N-Gage QD	6,50
HS40	Auricolari Tradizionali per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5530 - 5610 - 5630 - 5730 - 5800 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7100 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N76 - N78 - N79 - N800 - N81 - N81 8GB - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6	11,50
WH100	Auricolari Tradizionali per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5530 - 5610 - 5630 - 5730 - 5800 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7100 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - C5 - E51 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N76 - N78 - N79 - N800 - N81 - N81 8GB - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6 Nokia WH-100 - mono jack 2,5 mm con adattatore per jack 3,5 mm	11,90
HS40IND	Auricolari Tradizionali per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2720 Fold - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5200 - 5300 - 5320 - 5610 - 5700 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6500 Slide - 6555 - 6700 Slide - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7500 - 7510 Supernova - 8600 Luna - E51 - E66 - E71 - E90 confezione industriale	8,60
HS5	Auricolari Tradizionali per: Nokia 3100 - 3120 - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 5070 - 5100 - 5140 - 5140i - 5500 - 6020 - 6021 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6111 - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6220 - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6260 - 6270 - 6280 - 6288 - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6800 - 6810 - 6820 - 6822 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7360 - 7370 - 7373 - 7600 - 7610 - 7700 - 7710 - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E50 - E60 - E61 - E61i - E65 - E70 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N73 - N73 Music Edition - N75 - N80 - N80 Internet Edition - N90 - N92 - N93 - N93i nero	7,40
HDC9P	Auricolari Tradizionali per: Nokia 5110 - 6110 - 6150 - 6210 - 6250 - 6310 - 6310i - 7110 - Ringo	11,00
Accessori telefonia - Batterie		
BL5C	Batterie litio per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1680 Classic - 1800 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2610 - 2626 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3610 Fold - 3650 - 3660 - 5030 - 5130 - 6030 - 6085 - 6086 - 6230 - 6230i - 6267 - 6270 - 6555 - 6600 - 6620 - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6820 - 6822 - 7200 - 7600 - 7610 - E50 - E60 - N-Gage - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N91 interna 900 mAh	22,00
BL5CAIND	Batterie litio per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1800 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2610 - 2626 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3610 Fold - 3650 - 3660 - 5030 - 5130 - 6030 - 6085 - 6086 - 6230 - 6230i - 6267 - 6270 - 6555 - 6600 - 6620 - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6820 - 6822 - 7200 - 7600 - 7610 - E50 - E60 - N-Gage - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N91 1020 mAh - bulk	22,00
BL5CIND	Batterie litio per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1600 - 1616 - 1650 - 1680 Classic - 1800 - 2300 - 2310 - 2600 - 2610 - 2626 - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3610 Fold - 3650 - 3660 - 6030 - 6085 - 6086 - 6230 - 6230i - 6267 - 6270 - 6555 - 6600 - 6620 - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6820 - 6822 - 7200 - 7600 - 7610 - E50 - E60 - N-Gage - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N91 confezione industriale	20,00
BL4C	Batterie litio per: Nokia 1202 - 1661 - 1662 - 2220 Slide - 2650 - 2652 - 2690 - 3500 - 5100 - 6100 - 6101 - 6103 - 6125 - 6131 - 6136 - 6170 - 6260 - 6300 - 6300i - 6301 - 7200 - 7270	25,00
BL4CIND	Batterie litio per: Nokia 1202 - 1661 - 1662 - 2220 Slide - 2650 - 2652 - 2690 - 3500 - 5100 - 6100 - 6101 - 6103 - 6125 - 6131 - 6136 - 6170 - 6260 - 6300 - 6300i - 6301 - 7200 - 7270 confezione industriale	17,90
BLD3	Batterie litio per: Nokia 2100 - 3200 - 3300 - 6220 - 6610 - 6610i - 7210 - 7250 - 7250i	26,50
BLD3IND	Batterie litio per: Nokia 2100 - 3200 - 3300 - 6220 - 6610 - 6610i - 7210 - 7250 - 7250i confezione industriale	19,50
BL5BT	Batterie litio per: Nokia 2600 Classic - 7510 Supernova - N75	29,80
BL5BTIND	Batterie litio per: Nokia 2600 Classic - 7510 Supernova - N75 industriale	24,50
BL4B	Batterie litio per: Nokia 2630 - 2760 - 5000 - 6111 - 7070 Prism - 7370 - 7373 - 7500 - N76	26,50
BL4S	Batterie litio per: Nokia 2680 Slide - 3600 Slide - 3710 Fold - 7020 - 7100 Supernova - 7610 Supernova	29,80
BL4CT	Batterie litio per: Nokia 2720 Fold - 5310 - 5630 - 6600 Fold - 6700 Slide - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - x3 Nokia BL-4CT	31,50
BL4U	Batterie litio per: Nokia 3120 Classic - 5330 - 5530 - 5730 - 6212 Classic - 6216 Classic - 6600 Slide - 6600i Slide - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - E66 - E75	32,00
BL5B	Batterie litio per: Nokia 3220 - 3230 - 5070 - 5140 - 5200 - 5300 - 5320 - 5500 - 6020 - 6021 - 6060 - 6070 - 6080 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 7260 - 7360 - N80 - N90	22,90
BL5BIND	Batterie litio per: Nokia 3220 - 3230 - 5070 - 5140 - 5200 - 5300 - 5320 - 5500 - 6020 - 6021 - 6060 - 6070 - 6080 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 7260 - 7360 - N80 - N90 confezione industriale	20,00
BP6M	Batterie litio per: Nokia 3250 - 6151 - 6233 - 6234 - 6280 - 6288 - 9300 Communicator - 9300i - N73 - N73 Music Edition - N93	33,50
BP6MIND	Batterie litio per: Nokia 3250 - 6151 - 6233 - 6234 - 6280 - 6288 - 9300 Communicator - 9300i - N73 - N73 Music Edition - N93 confezione industriale	29,80
BL5CT	Batterie litio per: Nokia 3720 Classic - 5220 - 6303 Classic - 6730 Classic - C5	32,00
BL5CTIND	Batterie litio per: Nokia 3720 Classic - 5220 - 6303 Classic - 6730 Classic confezione industriale	18,50
BL52N	Batterie litio per: Nokia 5110 - 6110 - 6150 - 6210 - 6310 - 6310i - 7110 - Ringo	22,50
BL5J	Batterie litio per: Nokia 5228 - 5230 - 5800 - N900 - X6	33,50

BP5M	Batterie litio per: Nokia 5610 - 5700 - 6110 Navigator - 6220 Classic - 6500 Slide - 7390 - 8600 Luna	31,50
BP5MIND	Batterie litio per: Nokia 5610 - 5700 - 6110 Navigator - 6220 Classic - 6500 Slide - 7390 - 8600 Luna confezione industriale	23,90
BL5F	Batterie litio per: Nokia 6210 Navigator - 6290 - 6710 Navigator - E65 - N93i - N95 - N96	33,50
BL6P	Batterie litio per: Nokia 6500 Classic - 7900 Prism	32,50
BL6Q	Batterie litio per: Nokia 6700 Classic	36,50
BP6MT	Batterie litio per: Nokia 6720 Classic - E51 - N81 - N81 8GB - N82 BP-6MT	34,50
BP4L	Batterie litio per: Nokia 6760 Slide - E52 - E55 - E61i - E63 - E71 - E72 - E90 - N97	36,50
BP5L	Batterie litio per: Nokia 7700 - 7710 - 9500 Communicator - E61 - N800 - N92	35,20
BL5X	Batterie litio per: Nokia 8800	38,00
BP6X	Batterie litio per: Nokia 8800 Sirocco - 8800 Sirocco Gold Sirocco Edition	32,00
BL6CIND	Batterie litio per: Nokia E50 - E70 - N-Gage	16,00
BL6C	Batterie litio per: Nokia E50 - E70 - N-Gage interna 1070 mAh	19,00
BL6F	Batterie litio per: Nokia N78 - N79 - N95 8GB NOKIA BL-6F	32,00
BL5K	Batterie litio per: Nokia N85 - N86 8MP (1200 mAh)	35,00
BL4D	Batterie litio per: Nokia N97 Mini	41,50
BL4DIND	Batterie litio per: Nokia N97 Mini confezione industriale	37,00
Accessori telefonia - Caricabatterie		
DC8	Caricabatterie per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2630 - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 3109 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5310 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6070 - 6080 - 6086 - 6101 - 6103 - 6111 - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6216 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E71 - E72 - E75 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N81 8GB - N82 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - x3 - X6	22,50
CA71IND	Caricabatterie Adattatori adattatori per hs36w	7,00
CA44	Caricabatterie Adattatori per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 3109 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6070 - 6080 - 6086 - 6101 - 6103 - 6111 - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E71 - E72 - E75 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N81 8GB - N82 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - x3 - X6 adattatore	6,00
CA44IND	Caricabatterie Adattatori per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 3109 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6070 - 6080 - 6086 - 6101 - 6103 - 6111 - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E71 - E72 - E75 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N81 8GB - N82 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - x3 - X6 adattatore, confezione industriale	3,50
CA146C	Caricabatterie Adattatori per: Nokia 5630 - 6500 Classic - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - E52 - E55 - N85 - N86 8MP - N900 - N97 - N97 Mini per usare caricatori 2 o 3.5mm come microUSB	12,50
LCH12	Caricabatterie da auto per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1600 - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2610 - 2626 - 2650 - 2652 - 3100 - 3120 - 3200 - 3220 - 3230 - 3300 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 5100 - 5110 - 5140 - 5140i - 5210 - 5510 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6100 - 6110 - 6150 - 6170 - 6210 - 6220 - 6230 - 6230i - 6250 - 6260 - 6310 - 6310i - 6510 - 6600 - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6810 - 6820 - 6822 - 7110 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7280 - 7380 - 7600 - 7610 - 7650 - 7710 - 8210 - 8250 - 8310 - 8800 - 8810 - 8850 - 8890 - 8910 - 8910i - 9110 Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E60 - E70 - N-Gage - N-Gage QD	15,00
DC4	Caricabatterie da auto per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - x3 - X6	10,00
DC6	Caricabatterie da auto per: Nokia 5630 - 6500 Classic - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - E52 - E55 - N85 - N86 8MP - N900 - N97 - N97 Mini	13,50
DC9	Caricabatterie da auto retraibili per: Hop Mobile HM-88 con cavo retraibile	31,50

DC9	Caricabatterie da auto retraibili per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - X6 con cavo retraibile	31,50
DC10	Caricabatterie da auto retraibili per: Nokia 5630 - 6500 Classic - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - E52 - E55 - N85 - N86 8MP - N900 - N97 - N97 Mini	28,00
ACP12E	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1600 - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2610 - 2626 - 2650 - 2652 - 3100 - 3120 - 3200 - 3210 - 3220 - 3230 - 3300 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 5100 - 5110 - 5140 - 5140i - 5210 - 5510 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6100 - 6110 - 6150 - 6170 - 6220 - 6230 - 6230i - 6250 - 6260 - 6310 - 6310i - 6510 - 6600 - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6810 - 6820 - 6822 - 7110 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7280 - 7380 - 7600 - 7610 - 7650 - 7700 - 7710 - 8210 - 8250 - 8310 - 8800 - 8810 - 8890 - 8910 - 8910i - 9110 Communicator - 9210 Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9300i - E60 - E70 - N-Gage - N-Gage QD	10,00
ACP12EIND	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1600 - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2610 - 2626 - 2650 - 2652 - 3100 - 3120 - 3200 - 3210 - 3220 - 3230 - 3300 - 3310 - 3330 - 3350 - 3410 - 3510 - 3510i - 3650 - 3660 - 5100 - 5110 - 5140 - 5140i - 5210 - 5510 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6100 - 6110 - 6150 - 6170 - 6220 - 6230 - 6230i - 6250 - 6260 - 6310 - 6310i - 6510 - 6600 - 6610 - 6610i - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6810 - 6820 - 6822 - 7110 - 7200 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7280 - 7380 - 7600 - 7610 - 7650 - 7700 - 7710 - 8210 - 8250 - 8310 - 8800 - 8810 - 8890 - 8910 - 8910i - 9110 Communicator - 9210 Communicator - 9210i Communicator - 9300 Communicator - 9300i - E60 - E70 - N-Gage - N-Gage QD confezione industriale	10,00
AC2EIND	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 3310 - 5140 - 5140i - 5210 - 6020 - 6021 - 6100 - 6230 - 6230i - 6630 - 6680 - 6681 confezione industriale	10,00
AC3EIND	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1661 - 1662 - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5070 - 5200 - 5500 - 5530 - 5700 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6220 Classic - 6233 - 6267 - 6270 - 6280 - 6290 - 6300 - 6700 Slide - 6760 Slide - 7020 - 7100 Supernova - 7230 - 7373 - 7390 - 7500 - C5 - E50 - E61 - E61i - E72 - E90 - N70 - N71 - N72 - N73 - N76 - N80 - N800 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - x3 confezione industriale	10,00
AC4EIND	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 1200 - 2760 - 3110 Classic - 3250 - 5070 - 5130 - 5200 - 5300 - 5500 - 5700 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6233 - 6234 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 7360 - 7370 - 7390 - E50 - E61 - E61i - E65 - E90 - N70 - N71 - N72 - N73 - N76 - N80 - N800 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - x3 (confezione industriale)	10,00
AC4	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 1200 - 2760 - 3110 Classic - 3250 - 5070 - 5130 - 5200 - 5500 - 5700 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6233 - 6234 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7500 - E50 - E61 - E61i - E65 - E90 - N70 - N71 - N72 - N73 - N76 - N80 - N800 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - x3	12,00
AC5E	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 1202 - 1208 - 1209 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5200 - 5220 - 5300 - 5310 - 5320 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Slide - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E61 - E61i - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 - x3	10,50
AC8E	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 1208 - 1616 - 1650 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2720 Fold - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5200 - 5230 - 5300 - 5310 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6301 - 6303 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7070 Prism - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 8800 Sirocco - C5 - E50 - E51 - E61 - E61i - E63 - E65 - E72 - E75 - E90 - N70 - N71 - N72 - N73 - N76 - N80 - N800 - N81 - N81 8GB - N82 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - x3 - X6 Nokia AC-8	11,80
AC10E	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 5630 - 6500 Classic - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - E52 - E55 - N85 - N86 8MP - N900 - N97 - N97 Mini	14,50
AC6E	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 5630 - 6500 Classic - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - E52 - E55 - N85 - N86 8MP - N900 - N97 - N97 Mini	13,90
AC10EIND	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 5630 - 6500 Classic - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - E52 - E55 - N85 - N86 8MP - N900 - N97 - N97 Mini confezione industriale	12,00
AC6EIND	Caricabatterie da viaggio per: Nokia 5630 - 6500 Classic - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - E52 - E55 - N85 - N86 8MP - N900 - N97 - N97 Mini confezione industriale	11,50
CA100	Caricabatterie porta USB per: Nokia 1202 - 1616 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2323 Classic - 2330 Classic - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 3110 Classic - 3250 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5300 - 5330 - 5500 - 5530 - 5700 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6233 - 6234 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6303 Classic - 6500 Slide - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E50 - E61 - E61i - E63 - E65 - E66 - E71 - E72 - E75 - E90 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N800 - N90 - N91 - N92 - N93 - N93i - N95 - N96 - x3 - X6	18,50
Accessori telefonia - Cover		
CC130DBIND	Cover per: Nokia 1100 nero	7,90
CC565SIND	Cover per: Nokia 1600 grigia, confezione industriale	10,90
CC565BIND	Cover per: Nokia 1600 nero, confezione industriale	10,90

CC3D	Cover per: Nokia 2100 arancio	7,50
CC5D	Cover per: Nokia 2100 fucsia	7,00
CC7D	Cover per: Nokia 2100 purple	5,50
CC173D	Cover per: Nokia 2300 blu chiaro	7,90
CC120D	Cover per: Nokia 2300 light grey	7,90
CC126D	Cover per: Nokia 2300 lilla	7,90
CC172D	Cover per: Nokia 2300 orange	7,90
CC208DGIND	Cover per: Nokia 2600 Grey confezione industriale	13,00
CC2610BIND	Cover per: Nokia 2610 - 2626 front e retro black	10,90
CC2610GIND	Cover per: Nokia 2610 - 2626 Front e retro Grey	11,50
CC109	Cover per: Nokia 3100 orange	7,90
CC138DBBLIND	Cover per: Nokia 3220 Black/Blue (conf. industriale)	16,50
CC138DWRIND	Cover per: Nokia 3220 rosso e bianco confezione industriale	18,00
CC138DRRIND	Cover per: Nokia 3220 rosso e rosso confezione industriale	16,50
CC138DWBLIND	Cover per: Nokia 3220 White/Blue (conf. industriale)	18,00
SKR94	Cover per: Nokia 3300 - 3310 wild	7,00
CC58D	Cover per: Nokia 3300 light blue	7,90
SKR62	Cover per: Nokia 3310 - 3330 antique olimpia	7,00
SKR303	Cover per: Nokia 3310 - 3330 maggie medusa	8,50
SKR301	Cover per: Nokia 3310 - 3330 turtle wax	8,50
SKH652	Cover per: Nokia 3510 - 3510i Anakin Saber	4,00
SKR256	Cover per: Nokia 3510 - 3510i art cover	5,00
SKH634	Cover per: Nokia 3510 - 3510i Fantastic Dude	4,00
SKR313	Cover per: Nokia 3510 - 3510i gaming green	12,00
SKR323	Cover per: Nokia 3650 fucsia	12,00
CC199DBBIND	Cover per: Nokia 5140 - 5140i Black/Black (conf. industriale)	32,50
CC199DGRBIND	Cover per: Nokia 5140 - 5140i Green/Black (conf. industriale)	29,00
CC199DOBIND	Cover per: Nokia 5140 - 5140i Orange/Black (conf. industriale)	32,50
CC236DBL	Cover per: Nokia 6020 front retro blue	18,90
CC236DW	Cover per: Nokia 6020 fronte e retro bianco	23,00
CC6020SGIND	Cover per: Nokia 6020 silver/graphite confezione industriale	21,20
CC6020WSIND	Cover per: Nokia 6020 white/silver confezione industriale	21,50
SKR306	Cover per: Nokia 6100 black/white (confezione 2 cover)	10,00
SKR305	Cover per: Nokia 6100 burgundy/green (confezione 2 cover)	10,00
SKR304	Cover per: Nokia 6100 grey/dark blue (confezione 2 cover front)	10,00
CC56D	Cover per: Nokia 6220	11,90
CC233DBIND	Cover per: Nokia 6230i black confezione industriale	25,00
CC233KIDIND	Cover per: Nokia 6230i Cath Kidson confezione industriale	16,50
CC233DDV	Cover per: Nokia 6230i Dark Violet	20,50
CC233DRIND	Cover per: Nokia 6230i red industriale	21,40
CC233DSIND	Cover per: Nokia 6230i silver confezione industriale	26,50
SKR257	Cover per: Nokia 6610 burgundi	10,00
SKR258	Cover per: Nokia 6610 dark blue	10,00
SKR259	Cover per: Nokia 6610 green	10,00
CC6610GIND	Cover per: Nokia 6610 silver/grey (conf. industriale)	18,80
CC6610WIND	Cover per: Nokia 6610 White (conf. industriale)	16,50
CC213DBIND	Cover per: Nokia 6610i black confezione industriale	18,00
CC213DBLIND	Cover per: Nokia 6610i Blue (conf. industriale)	18,00
CC213DGR	Cover per: Nokia 6610i Green	9,90
CC213DR	Cover per: Nokia 6610i red	9,90
CC213DW	Cover per: Nokia 6610i white	9,90
CC215DRRIND	Cover per: Nokia 6630 (conf. industriale)	14,00
CC215DSIND	Cover per: Nokia 6630 (conf. industriale)	28,60
SKR249	Cover per: Nokia 7210 grey green	5,00
SKR250	Cover per: Nokia 7210 maroon	5,00
CC202BIND	Cover per: Nokia 7610 nero (no tastiera confezione industriale)	11,00
CC217SIND	Cover per: Nokia 9300 Communicator silver front	17,50

Accessori telefonia - Custodie

NOKCP296B	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2710 Navigation - 2720 Fold - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3500 - 3610 Fold - 5140 - 5140i - 5210 - 5220 - 5300 - 5320 - 5330 - 5500 - 5610 - 5700 - 5730 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6085 - 6100 - 6101 - 6103 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6270 - 6280 - 6288 - 6300 - 6300i - 6301 - 6310 - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6610 - 6610i - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7380 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 8210 - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - C5 - E50 - E51 - E65 - E66 - E72 - N70 - N72 - N73 - N86 8MP - N96 - x3 - X6	10,50
NOKCP221B	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3220 - 3230 - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 5000 - 5030 - 5130 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5530 - 5630 - 5730 - 5800 - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6260 Slide - 6267 - 6300 - 6300i - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Slide - 6700 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E51 - E52 - E55 - E60 - E66 - N73 - N73 Music Edition - N78 - N79 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 Mini - x3 - X6 socks black yellow universale	11,50

NOKCP340B	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3500 - 3510 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5030 - 5070 - 5100 - 5140 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5610 - 5630 - 5700 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Slide - 6610 - 6610i - 6670 - 6680 - 6681 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6800 - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7200 - 7210 - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - C5 - E50 - E51 - E65 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N78 - N79 - N80 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N95 - N95 8GB - N96 nera	25,00
NOKCP340W	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3500 - 3510 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5030 - 5070 - 5100 - 5140 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5610 - 5630 - 5700 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Slide - 6610 - 6610i - 6670 - 6680 - 6681 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6800 - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7200 - 7210 - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - C5 - E50 - E51 - E65 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N78 - N79 - N80 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N95 - N95 8GB - N96 bianca	25,00
NOKCP294	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3500 - 3510 - 3600 Slide - 5000 - 5100 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5220 - 5300 - 5320 - 5330 - 5500 - 5610 - 5700 - 5730 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6610 - 6610i - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7200 - 7210 - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E51 - E65 - E66 - E71 - N-Gage - N-Gage QD - N70 - N71 - N73 - N76 - N77 - N78 - N79 - N80 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N95 - N95 8GB - N96 grey	13,00
NOKCP297	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2720 Fold - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3500 - 3610 Fold - 5000 - 5140 - 5140i - 5210 - 5300 - 5330 - 5500 - 5610 - 5630 - 5700 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6085 - 6100 - 6101 - 6103 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6170 - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6300 - 6300i - 6301 - 6310 - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6610 - 6610i - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7210 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7360 - 7380 - 7390 - 7500 - 7600 - 7610 - 7650 - 8210 - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E51 - E65 - N70 - N72 - N73 - N86 8MP - N96 - x3 - X6	12,00
NOKCP221	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3100 - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3230 - 3500 - 3600 Slide - 3710 Fold - 5000 - 5030 - 5130 - 5140 - 5140i - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5530 - 5630 - 5730 - 5800 - 6020 - 6030 - 6070 - 6080 - 6124 Classic - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6260 Slide - 6267 - 6280 - 6300 - 6300i - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7510 Supernova - 7610 Supernova - C5 - E51 - E52 - E55 - E60 - E66 - E71 - N70 - N73 - N73 Music Edition - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 Mini - x3 - X6 socks grey - red universale	9,00
NOKCP2950	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1600 - 1650 - 1680 Classic - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3500 - 3510 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5030 - 5100 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5220 - 5300 - 5320 - 5330 - 5500 - 5610 - 5700 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6610 - 6610i - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7200 - 7210 - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E51 - E65 - E66 - N70 - N71 - N73 - N76 - N77 - N78 - N80 - N81 - N81 8GB - N90 - N91 - N95 - N95 8GB - N96 - x3 - X6	10,00
NOKCP294P	Custodie fashion per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1112 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3500 - 3510 - 3600 Slide - 5000 - 5100 - 5140 - 5140i - 5200 - 5220 - 5300 - 5320 - 5330 - 5500 - 5610 - 5700 - 5730 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6610 - 6610i - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7200 - 7210 - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E51 - E65 - E66 - E71 - N-Gage - N-Gage QD - N70 - N71 - N73 - N76 - N77 - N78 - N80 - N81 - N81 8GB - N90 - N91 - N95 - N95 8GB - N96 pink	13,00
NOKCP320	Custodie fashion per: Nokia N79	16,00

NOKCP153B	Custodie orizzontali per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1600 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2300 - 2310 - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2680 Slide - 2700 Classic - 2730 Classic - 3100 - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3250 - 3600 Slide - 5000 - 5030 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5500 - 5530 - 5630 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6260 Slide - 6300 - 6300i - 6303 Classic - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7360 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8800 - 8800 Sirocco - E50 - E51 - E60 - E66 - E70 - N70 - N71 - N72 - N73 - N78 - N80 - N81 - N81 8GB - N82 - N86 8MP - N90 - N91 brown & beige	10,00
NOKCP305IND	Custodie orizzontali per: Nokia 5800	11,00
NOKCP68	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2720 Fold - 2730 Classic - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3200 - 3220 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5030 - 5130 - 5140 - 5140i - 5210 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6100 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6280 - 6288 - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8210 - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - C5 - E50 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N73 Music Edition - N82 - N85 - N86 8MP - N96 - x3 - X6 CP-68 nera con clip per cintura fissaggio verticale o orizzontale	13,50
NOKCP68IND	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2720 Fold - 2730 Classic - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3200 - 3220 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5030 - 5130 - 5140 - 5140i - 5210 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6100 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6280 - 6288 - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8210 - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - C5 - E50 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N73 Music Edition - N82 - N85 - N86 8MP - N96 - x3 - X6 confezione industriale	11,50
NOKCP355	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3200 - 3200 - 3220 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5140 - 5140i - 5220 - 5230 - 5320 - 5330 - 5500 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6100 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6280 - 6288 - 6301 - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8210 - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E66 - E71 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N73 Music Edition - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N82 - N85 - N86 8MP - N95 - N95 8GB - N96 - X6	10,00
NOKCP354	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2100 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2630 - 2680 Slide - 2720 Fold - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3200 - 3220 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5140 - 5140i - 5210 - 5220 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6100 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6280 - 6288 - 6301 - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8210 - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E66 - E71 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N73 Music Edition - N78 - N79 - N80 - N80 Internet Edition - N82 - N85 - N86 8MP - N95 - N95 8GB - N96 - x3 - X6	9,00
NOKCP342B	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2700 Classic - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3500 - 3510 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 5000 - 5030 - 5070 - 5100 - 5140 - 5200 - 5220 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6125 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Slide - 6600i Slide - 6610 - 6610i - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6820 - 6822 - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7200 - 7210 - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E51 - E65 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N78 - N79 - N80 - N81 - N81 8GB - N82 nera	12,50
NOKCP342R	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2700 Classic - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3500 - 3510 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 5000 - 5030 - 5070 - 5100 - 5140 - 5200 - 5220 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6125 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Slide - 6600i Slide - 6610 - 6610i - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6820 - 6822 - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7200 - 7210 - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E51 - E65 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N78 - N79 - N80 - N81 - N81 8GB - N82 rossa	12,50
NOKCP358B	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2630 - 2680 Slide - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3200 - 3220 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5030 - 5130 - 5140 - 5140i - 5210 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6100 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6280 - 6288 - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8210 - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N73 Music Edition - N82 - N85 - N96 fondina nera senza ganci	19,00

NOKCP358BR	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2630 - 2680 Slide - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3200 - 3200 - 3220 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5030 - 5130 - 5140 - 5140i - 5210 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6100 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6280 - 6288 - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8210 - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N73 Music Edition - N82 - N85 - N96 fondina marrone senza ganci	19,00
NOKCP357B	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2630 - 2680 Slide - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5030 - 5130 - 5140 - 5140i - 5210 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5630 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6100 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6280 - 6288 - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8210 - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - C5 - E50 - E51 - E60 - E65 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N73 Music Edition - N78 - N79 - N82 - N85 - N86 8MP - N96 - N97 Mini - X6 nera con gancio cintura girevole	22,90
NOKCP353	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2630 - 2680 Slide - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3200 - 3220 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5130 - 5140 - 5140i - 5210 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5630 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6100 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6280 - 6288 - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8210 - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - C5 - E50 - E52 - E55 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N73 Music Edition - N82 - N85 - N86 8MP - N96 - N97 Mini - X6	9,00
NOKCP342W	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2700 Classic - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3500 - 3510 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 5000 - 5100 - 5140 - 5200 - 5220 - 5300 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5700 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6310i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Slide - 6600i Slide - 6610 - 6610i - 6670 - 6680 - 6681 - 6800 - 6820 - 6822 - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7200 - 7210 - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7600 - 7610 - 7610 Supernova - 7650 - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 - 8800 Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E51 - E65 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N78 - N79 - N80 - N81 - N81 8GB - N82 bianca	12,50
NOKCP341	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1661 - 1662 - 2100 - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3500 - 5000 - 5070 - 5200 - 5300 - 5330 - 5500 - 5610 - 5700 - 6070 - 6080 - 6085 - 6101 - 6103 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6136 - 6151 - 6288 - 6300 - 6300i - 6301 - 6500 Slide - 7380 - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - E50 - E51 - E65 - N70 - N70 Music Edition	16,90
NOKCP109IND	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3230 - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6230 - 6230i - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 6822 - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 - 7610 Supernova - C5 - E50 - E51 - E66 - E70 - E71 - N70 - N71 - N72 - N73 - N76 - N80 - N81 - N81 8GB - N86 8MP - N91 - N95 8GB - N97 Mini industriale	8,00
NOKCP109PIND	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3230 - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6230 - 6230i - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 6822 - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 - 7610 Supernova - C5 - E50 - E51 - E66 - E70 - E71 - N70 - N71 - N72 - N73 - N76 - N80 - N81 - N81 8GB - N86 8MP - N91 - N95 8GB - N97 Mini confezione industriale	8,00
NOKCP93	Custodie Pelle per: Nokia 1100 - 1110 - 1110i - 1112 - 1202 - 1209 - 1616 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2680 Slide - 2690 - 3110 Evolve - 3250 - 3600 Slide - 5000 - 5200 - 5220 - 5300 - 5320 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6080 - 6124 Classic - 6151 - 6210 Navigator - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7510 Supernova - 7650 - E50 - E66 - E70 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N73 Music Edition - N80 - N80 Internet Edition - N86 8MP - x3 CP-93 marrone universale	13,00
NOKCP69	Custodie Pelle per: Nokia 3250 - 5610 - 6110 Navigator - 6233 - 6270 - 6600 - 6630 - 6680 - 6681 - N70 - N71 - N72 - N76 - N78 - N80 - N81 - N81 8GB - N82 - N93 - N93i - N95 - N95 8GB - N96 Nokia CP-69 nera con clip per cintura fissaggio verticale o orizzontale	13,00
NOKCP361	Custodie Pelle per: Nokia 5800 Nokia CP-361 per Nokia 5800	23,90
NOKCP155	Custodie Pelle per: Nokia 6600 - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 7610 - N90 - N91 - N92 - N95 Nokia CP-155 nera	12,30
NOKCP208	Custodie Pelle per: Nokia 6680 - 6681 - E65 - N70 - N71 - N72 - N73 - N76 - N77 - N80 - N91 - N93 - N93i - N95 Nokia CP-208 nera	24,90
NOKCP371N	Custodie Pelle per: Nokia 6700 Classic - 6720 Classic - 6730 Classic - C5 - E52 - E55 - x3 black senza ganci	16,90
NOKCP371W	Custodie Pelle per: Nokia 6700 Classic - 6720 Classic - 6730 Classic - C5 - E52 - E55 - x3 white senza ganci	16,90

NOKCP220	Custodie Pelle per: Nokia E50 - E51 - E60 - E61 - E61i - E63 - E65 - E70 - E71 Nokia CP-220 marrone	13,00
NOKCP271	Custodie Pelle per: Nokia E61 - E61i - E63	11,00
NOKCP111	Custodie Pelle per: Nokia E61 - E61i Nokia CP-111 nera	13,00
NOKCP384	Custodie Pelle per: Nokia E63 - E71 - E72	12,90
NOKCP359	Custodie Pelle per: Nokia E66	22,90
NOKCP368	Custodie Pelle per: Nokia E75	22,80
NOKCP198	Custodie Pelle per: Nokia N76 Nokia CP-198 nera	14,00
NOKCP292	Custodie Pelle per: Nokia N78	13,00
NOKCP312	Custodie Pelle per: Nokia N85 CP-312	16,00
NOKCP321	Custodie Pelle per: Nokia N900 Nokia CP-321 black	16,90
NOKCP408	Custodie Pelle per: Nokia N900 nokia cp-408	23,90
NOKCP117	Custodie Pelle per: Nokia N93 - N93i Nokia CP-117 nera	19,00
NOKCP235	Custodie Pelle per: Nokia N95 8GB Nokia CP-235 nera	10,90
NOKCP191	Custodie Pelle per: Nokia N95 Nokia CP-191 nera	13,00
NOKCP293	Custodie Pelle per: Nokia N96	16,90
NOKCP390	Custodie Pelle per: Nokia N97 Mini	22,90
NOKCC1003	Custodie silicone per: Nokia 5230 black	9,50
NOKCC1002	Custodie silicone per: Nokia 5530 black	9,50
NOKCC1000	Custodie silicone per: Nokia E72 black	9,50
NOKCC1000M	Custodie silicone per: Nokia E72 marrone	9,50
NOKCC1001	Custodie silicone per: Nokia X6 black	9,50
NOKCP326	Custodie similpelle per: Nokia 6300 - 6300i	12,00
NOKCP382IND	Custodie similpelle per: Nokia N97 confezione industriale	8,90
NOKCP402	Custodie tessuto per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1209 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2100 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2630 - 2680 Slide - 2690 - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 - 3200 - 3220 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5030 - 5130 - 5140 - 5140i - 5210 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6100 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230 - 6230i - 6233 - 6234 - 6267 - 6280 - 6288 - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6820 - 6822 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8210 - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - C5 - E50 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N80 - N80 Music Edition - N82 - N85 - N86 8MP - N96 - x3 - X6 ice blue/black	17,00
NOKCP218	Custodie tessuto per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1202 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2100 - 2220 Slide - 2300 - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2600 Classic - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3300 - 3500 - 3510 - 3600 Slide - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5100 - 5140 - 5140i - 5200 - 5220 - 5300 - 5310 - 5330 - 5500 - 5510 - 5530 - 5610 - 5700 - 6020 - 6021 - 6030 - 6070 - 6080 - 6100 - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6131 - 6136 - 6151 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6233 - 6234 - 6260 - 6267 - 6270 - 6280 - 6282 - 6288 - 6290 - 6300 - 6301 - 6303 Classic - 6310 - 6310i - 6500 Slide - 6600i Slide - 6610 - 6610i - 6680 - 6681 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 7020 - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 - 7610 Supernova - 8600 Luna - 8800 - 8800 Sirocco - 8801 - 8910 - 8910i - E50 - E51 - E65 - E66 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N80 - N80 Internet Edition - N81 - N90 - N95 - N95 8GB - N96	9,00
NOKCP108	Custodie tessuto per: Nokia 2650 - 6101 - 6103 - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - N71	7,90
NOKCP71	Custodie tessuto per: Nokia 3250 - 6110 Navigator - 6270 - 6280 - 6288 - 6680 - 6681 - N70 - N72 - N73 - N80 - N95	11,00
NOKCP373	Custodie tessuto per: Nokia 6303 Classic - 6700 Classic nera	18,90
NOKCP322B	Custodie tessuto per: Nokia N86 8MP nera	18,00
NOKCP323	Custodie tessuto per: Nokia N97 nera	16,90
NOKCP265	Custodie verticali per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1110i - 1112 - 1200 - 1208 - 1209 - 1600 - 1650 - 1680 Classic - 2100 - 2300 - 2310 - 2600 - 2600 Classic - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2700 Classic - 2720 Fold - 2760 - 3100 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3200 - 3220 - 3230 - 3250 - 3410 - 3500 - 3510i - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5030 - 5070 - 5100 - 5140 - 5140i - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6100 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6150 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6220 - 6220 Classic - 6230i - 6233 - 6234 - 6260 - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6301 - 6303 Classic - 6310 - 6310i - 6500 Slide - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6610 - 6610i - 6680 - 6681 - 6700 Classic - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 6820 - 6822 - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7250 - 7250i - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7380 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 - 7610 Supernova - 7900 Prism - 8210 - 8600 Luna - 8800 - 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - 8800 Sirocco - 8910 - 8910i - E50 - E51 - E52 - E55 - E65 - E66 - N70 - N71 - N72 - N73 - N76 - N77 - N78 - N80 - N81 - N81 8GB - N82 - N83 - N86 8MP - N90 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 Mini NOKIA CP-265	10,00
NOKCP109	Custodie verticali per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1112 - 1200 - 1202 - 1208 - 1600 - 1616 - 1650 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 1800 - 2220 Slide - 2310 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 - 2610 - 2626 - 2630 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2690 - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3230 - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 5000 - 5030 - 5070 - 5130 - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5500 - 5530 - 5610 - 5630 - 5700 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6230i - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 6822 - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7230 - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 - 7610 Supernova - C5 - E50 - E51 - E66 - E70 - E71 - N70 - N71 - N72 - N73 - N76 - N80 - N81 - N81 8GB - N86 8MP - N91 - N95 8GB - N97 Mini	9,00

NOKCP109P	Custodie verticali per: Nokia 1100 - 1101 - 1110 - 1112 - 1200 - 1209 - 1661 - 1662 - 1680 Classic - 2310 - 2600 - 2610 - 2626 - 2650 - 2652 - 2680 Slide - 2700 Classic - 2710 Navigation - 2720 Fold - 2730 Classic - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3250 - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5000 - 5130 - 5140 - 5140i - 5200 - 5220 - 5230 - 5300 - 5310 - 5320 - 5330 - 5530 - 5610 - 5700 - 5730 - 5800 - 6020 - 6021 - 6030 - 6060 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6103 - 6110 Navigator - 6111 - 6120 Classic - 6121 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6216 Classic - 6230 - 6230i - 6260 Slide - 6267 - 6270 - 6280 - 6288 - 6290 - 6300 - 6300i - 6301 - 6303 Classic - 6500 Classic - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6700 Slide - 6760 Slide - 6822 - 7020 - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7260 - 7270 - 7310 Supernova - 7360 - 7370 - 7373 - 7390 - 7510 Supernova - 7610 - 7610 Supernova - C5 - E50 - E51 - E66 - E70 - E71 - N70 - N71 - N72 - N73 - N76 - N80 - N81 - N81 8GB - N91 - N95 8GB - N97 Mini pink	10,50
NOKCP186	Custodie verticali per: Nokia N91 verticale	9,00
Accessori telefonia - Dispositivi audio e video		
AD50IND	Dispositivi audio e video Adattatori per: Nokia 1200 - 1208 - 1650 - 1661 - 1662 - 2323 Classic - 2330 Classic - 2600 Classic - 2630 - 2720 Fold - 2760 - 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3120 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 5000 - 5030 - 5200 - 5300 - 5310 - 5610 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6124 Classic - 6210 Navigator - 6216 Classic - 6220 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6300i - 6500 Slide - 6555 - 6760 Slide - 7070 Prism - 7100 Supernova - 7210 Supernova - 7310 Supernova - 7390 - 7500 - 7510 Supernova - 7610 Supernova - 8600 Luna - E51 - E66 - E71 - E90 - N800 audio da jack 2,5 mm a 3,5 mm confezione industriale	9,00
AD46	Dispositivi audio e video Adattatori per: Nokia 3230 - 3250 - 5100 - 5140 - 5140i - 5500 - 6070 - 6080 - 6085 - 6086 - 6101 - 6111 - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6230 - 6230i - 6233 - 6260 - 6270 - 6280 - 6288 - 6610i - 6630 - 6680 - 6681 - 7260 - 7270 - 7360 - 7370 - 7373 - 7710 - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E50 - E60 - E61 - E70 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N80 - N90 - N92 - N93 - N93i	22,00
CA92UIND	Dispositivi audio e video Cavi Tv out per: Nokia 3600 Slide - 6220 Classic - 6500 Slide - 7310 Supernova - 7610 Supernova confezione industriale	12,00
CA75UIND	Dispositivi audio e video Cavi Tv out per: Nokia 5800 - 6720 Classic - N79 - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N95 - N95 8GB - N96 - N97 - X6 industriale	11,90
MP256	Dispositivi audio e video Dispositivi vari per: Nokia 3230 - 6230 - 6230i - 6260 - 6620 - 6630 - 6680 - 6681 - 7710 - 9300 Communicator - 9500 Communicator - N70 - N70 Music Edition	15,00
PT8	Dispositivi audio e video Fotocamere per: Nokia 6630	19,00
Accessori telefonia - Pennini		
SU35WIND	Pennini per: Nokia 5800 Nokia SU-35 - 1 pennini bianco per Nokia 5800	4,50
SU35BLIND	Pennini per: Nokia 5800 Nokia SU-35 - 1 pennini blu per Nokia 5800	4,50
SU35BIND	Pennini per: Nokia 5800 Nokia SU-35 - 1 pennini nero	4,50
SU35RIND	Pennini per: Nokia 5800 Nokia SU-35 - 1 pennini rosso per Nokia 5800	4,50
SU35	Pennini per: Nokia 5800 Nokia SU-35 - 3 pennini per Nokia 5800	13,50
SU35SIND	Pennini per: Nokia 5800 SU-35 - 1 pennini silver per Nokia 5800	4,50
SU37	Pennini per: Nokia N97 - N97 Mini	14,50
SU37IND	Pennini per: Nokia N97 - N97 Mini Confezione industriale	11,50
Accessori telefonia - Trasmissione dati		
CA101	Trasmissione dati Cavi per: Motorola RAZR 2 V9 - U9	11,90
CA101	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 2690 - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3120 Classic - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5530 - 5610 - 5630 - 5730 - 5800 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 Classic - 6260 Slide - 6300i - 6303 Classic - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7610 Supernova - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - C5 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - N78 - N79 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6	11,90
CA101DIND	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 2690 - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3120 Classic - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5530 - 5610 - 5630 - 5730 - 5800 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 Classic - 6260 Slide - 6300i - 6303 Classic - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7610 Supernova - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - C5 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - N78 - N79 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6 confezione industriale senza software	8,90
CA101IND	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 2690 - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3120 Classic - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5530 - 5610 - 5630 - 5730 - 5800 - 6210 Navigator - 6212 Classic - 6220 Classic - 6260 Slide - 6300i - 6303 Classic - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 6760 Slide - 7210 Supernova - 7230 - 7310 Supernova - 7610 Supernova - 7900 Prism - 8600 Luna - 8800 Carbon Arte - 8800 Gold Arte - 8800 Sapphire Arte - C5 - E52 - E55 - E63 - E66 - E71 - E72 - E75 - N78 - N79 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N86 8MP - N900 - N96 - N97 - N97 Mini - x3 - X6 USB confezione industriale	9,90
CA126	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 2700 Classic - 2710 Navigation - 2730 Classic - 3120 Classic - 3600 Slide - 3610 Fold - 3710 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5220 - 5230 - 5310 - 5320 - 5530 - 5610 - 5800 - 6210 Navigator - 6220 Classic - 6300i - 6500 Classic - 6500 Slide - 6555 - 6600 Fold - 6600 Slide - 6600i Slide - 6700 Classic - 6700 Slide - 6710 Navigator - 6720 Classic - 6730 Classic - 7210 Supernova - 7230 - 7610 Supernova - 7900 Prism - 8600 Luna - C5 - E63 - E66 - E71 - N78 - N79 - N81 - N81 8GB - N82 - N85 - N96	36,00
DKE2	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 3109 Classic - 3110 Classic - 3110 Evolve - 3500 - 5200 - 5300 - 5510 - 5700 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6301 - 7390 - 7500 - E51 - E90 - N76 - N800 - N91 - N91 8GB - N95 - N95 8GB	9,90
DKE2IND	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 3109 Classic - 3110 Classic - 3500 - 5200 - 5300 - 5510 - 5700 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6267 - 6290 - 6300 - 6301 - 7390 - 7500 - E51 - E90 - N-Gage - N76 - N800 - N91 - N95 - N95 8GB confezione industriale	7,90
CA70	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 3230 - 3250 - 3300 - 5500 - 6085 - 6086 - 6111 - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6230 - 6230i - 6233 - 6260 - 6270 - 6280 - 6288 - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 7270 - 7370 - 7373 - 7610 - 7710 - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E50 - E60 - E61 - E61i - E65 - E70 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N77 - N80 - N80 Internet Edition - N90 - N92 - N93 - N93i cavo di collegamento USB + carica batterie	14,90
CA53IND	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 3230 - 3250 - 3300 - 5500 - 6085 - 6086 - 6111 - 6125 - 6131 - 6151 - 6170 - 6230 - 6230i - 6233 - 6260 - 6270 - 6280 - 6288 - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 7270 - 7370 - 7373 - 7600 - 7610 - 7710 - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E50 - E60 - E61 - E61i - E65 - E70 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N77 - N80 - N80 Internet Edition - N90 - N92 - N93 - N93i confezione industriale	5,90

CA53	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 3230 - 3250 - 3300 - 5500 - 6085 - 6086 - 6111 - 6125 - 6131 - 6151 - 6170 - 6230 - 6230i - 6233 - 6260 - 6270 - 6280 - 6288 - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 7270 - 7370 - 7373 - 7600 - 7610 - 7710 - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E50 - E60 - E61 - E61i - E65 - E70 - N70 - N70 Music Edition - N71 - N72 - N73 - N73 Music Edition - N77 - N80 - N80 Internet Edition - N90 - N92 - N93 - N93i USB 2.0	8,90
DKU2	Trasmissione dati Cavi per: Nokia 3230 - 3300 - 6170 - 6230 - 6230i - 6260 - 6630 - 6650 - 6670 - 6680 - 6681 - 7270 - 7600 - 7610 - 7700 - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E60 - E70 - N70 - N71 - N72 - N73 - N90 - N93	9,50

Parrot

Accessori telefonia - Accessori auto / Parrot

RK18400	Accessori auto / Parrot Autoradio vivavoce Parrot	299,00
AC000023AA	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot	28,00
AC000001AA	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Bmw fino al 2002 Range rover dal 2002 (PC000001AA)	27,00
AC000005AA	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Daihatsu, Galloper,Lexus, ScionAC000005AA	27,00
AC000057AA	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Honda, Mitsubishi dal 2007 AC000057AA	32,00
AC000025AA	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot MitsubishiAC000025AA	27,00
AC000021AA	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Opel tra 2000 e 2004 con radio 2000 seriesAC000021AA	27,00
AC000020AA	Accessori auto / Parrot Cablaggi per Parrot Volvo:S70/V70/C70/S60/XC90 sin dal 2001S40/V40 tra il 2001 & il 2003AC000020AA	27,00
CVCK3100	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot comandi al volante Multicam per Parrot CK3100	79,90
CVCK3000	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot comandi al volante Multican per Parrot CK3000	79,90
PI090003AA	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot comandi al volante Multicomm per CK3000	69,90
PI090004AA	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot comandi al volante Multicomm per CK3100	69,90
PI090020AA	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot Interfaccia comandi al volante per serie Mki	101,00
PI090020AB	Accessori auto / Parrot Comandi al volante per Parrot Parrot UNIKA PI090020AB per Rki e Mki	109,00
PI020087AA	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot	40,00
PI020047	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot cavo aggiornamento software CK3200, CK3400	35,00
PI020020	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot cavo alimentazione rete ck3000/3100	25,00
PI020155AB	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot cavo display parrot mki9100	28,00
PI020156AA	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot cavo display Parrot Mki9200	29,00
PI020154AB	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot display per Parrot Mki9100	79,00
PI020106AA	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot microfono per Mki serie 9XXX	19,00
PI020110AA	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot Parrot cavo aggiornamento MK6000, MK6100	55,00
PI020048	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot Parrot cavo aggiornamento software ck3000	30,00
PI020002	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot Parrot ricambio microfono originale tutti CK3x00 & rhythm n'blue (NO CK3200)	15,00
PI020043	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot Parrot ricambio microfono per ck3200/3400	24,00
PI020005	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot Parrot ricambio originale display xanthi x ck3100/3300/3500	55,80
PI020008	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot Parrot ricambio originale tastiera samos per ck3000 evolution	35,00
PI020227AB	Accessori auto / Parrot Vari per vivavoce Parrot Parrot tastiera per Mki 9XXX	34,00
MKI9000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth	139,00
MKI9100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth	169,00
MKI9200	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth	209,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Ericsson R 520 - T 39 - T 68m	90,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Ericsson R 520 - T 39 - T 68m	130,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Motorola A1000 - A760 - A780 - A925 - E1000 - E398 - E550 - E680/E680i - MPx - MPx220 - V3 - V500 - V525 - V535 - V547 - V550 - V555 - V600 - V620 - V635 - V80	130,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Motorola A760 - A780 - A925 - E1000 - E398 - E550 - E680/E680i - MPx220 - V3 - V500 - V525 - V535 - V547 - V550 - V555 - V600 - V635 - V80	90,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Nec e616	90,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Nec e616	130,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Nokia 3650 - 3660 - 6230 - 6230i - 6260 - 6310 - 6310i - 6600 - 6630 - 6650 - 6670 - 6810 - 6820 - 7280 - 7600 - 7610 - 8910 - 8910i - 9300 Communicator - 9500 Communicator - N-Gage - N-Gage QD	90,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Nokia 3650 - 3660 - 6230 - 6230i - 6260 - 6310 - 6310i - 6600 - 6630 - 6650 - 6670 - 6810 - 6820 - 7280 - 7600 - 7610 - 8910 - 8910i - 9300 Communicator - 9500 Communicator - N-Gage - N-Gage QD	130,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Panasonic P341i - X70 - X700 - X701 - X88	90,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Panasonic P341i - X70 - X700 - X701 - X88	130,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Philips Fisio 820 - Fisio 825	90,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Philips Fisio 820 - Fisio 825	130,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Sagem MY X8	90,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Sagem MY X8	130,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Samsung SGH-D500	90,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Samsung SGH-D500	130,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Sendo X	90,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Sendo X	130,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Sharp 802 - 902 - GX15 - GX25 - GX30 - GX32	130,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Sharp GX15 - GX30 - GX32	90,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Siemens S55 - S65 - SK65 - SX1	130,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Siemens S55 - S65 - SX1	90,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Sony-Ericsson K700i - P800 - P900 - P910 - P910i - T610 - T630 - T68i - V800 - Z1010 - Z600	90,00
CK3100	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Sony-Ericsson K700i - P800 - P900 - P910i - S700i - T610 - T630 - T68i - V800 - Z1010 - Z600	130,00
CK3000	Accessori auto / Parrot Vivavoce fissi bluetooth per: Telit Neo	90,00
MINIKITSLIM	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili bluetooth	89,90
SK4000	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili bluetooth	179,00
MINIKIT	Accessori auto / Parrot Vivavoce portatili bluetooth applicabile in aletta parasole	60,00

Otek		
Accessori telefonia - Batterie		
HTC8080OR	Batterie litio per: Otek 8080 1000 mAh	20,50
Accessori telefonia - Caricabatterie		
HTC098305	Caricabatterie da auto per: Otek 8010 - 8020 - S100	17,00
HTC098106	Caricabatterie da viaggio per: Otek 2020i - 8080 - 9090	17,00
Accessori telefonia - Pennini		
HTC098108	Pennini per: Otek 2020i 3 pezzi stylus pen	18,00
Accessori telefonia - Trasmissione dati		
HTC098203	Trasmissione dati Cavi per: Otek 9090 USB	26,00
Sagem		
Accessori telefonia - Auricolari		
SAGAVV01	Auricolari Tradizionali per: Sagem MY 400/401C - MY 501C (252636032)	15,50
Accessori telefonia - Batterie		
SAGAL16	Batterie litio per: Sagem MY 401Z - MY 501C	16,00
SAGAL07	Batterie litio per: Sagem MY 419X - MY 700X (252638809)	16,00
SAGAL01	Batterie litio per: Sagem MY C2-2 (251542629)	16,00
SAGAL10	Batterie litio per: Sagem MY C2-3 (252022324)	16,00
SAGAL02	Batterie litio per: Sagem MY Mobile TV1 - MY X8 (251780633)	16,00
SAGAL11	Batterie litio per: Sagem MY V85 - MY W7 - MY W8 (252384349)	16,00
SAGAL15	Batterie litio per: Sagem MY X-1-2 - MY X-2-2	16,00
Accessori telefonia - Caricabatterie		
SAGSC01	Caricabatterie da auto per: Sagem MC 3000 - MC 920 - MC 932 - MC 940 - MC 950 - MC 959 - MW 3022 - MW 3026 - MW 930 - MW 936 - MY 3036 - MY G-5m - MY Mobile TV1 - MY V55 - MY V56 - MY V65 - MY V75 - MY V76 - MY VS1 - MY VS2 - MY X-1 - MY X-1w - MY X-2 - MY X-3 - MY X-4 - MY X-5 - MY X-5-2(v) - MY X-6 - MY X-6-2 - MY X-7 - MY X-1-2 - MY X-2-2 - MY X-3-2 - MY X8 - MY Z3	15,00
SAGSC02	Caricabatterie da auto per: Sagem MY 100X - MY 101X - MY 200X - MY 201X - MY 202X - MY 213X - MY 300X - MY 301X - MY 302X - MY 400V - MY 400X - MY 401X - MY C2-2 - MY C2-3 - MY C3-2 - MY C4-2 - MY C5-2 - MY C5-2v - MY VS3 - MY VS4 - MY Z5 - MY Z55 (251827580)	15,50
SAGTC03	Caricabatterie da viaggio per: Sagem MY 210/212X - MY 215X - MY 400/401C - MY 401Z - MY 405X - MY 501C - MY 501X (252635895)	14,00
Accessori telefonia - Trasmissione dati		
SAGDC02	Trasmissione dati Cavi per: Sagem MY 200C - MY 202C - MY 300C - MY 411c - MY 411v - My 411X - MY 419X - MY 600v - MY 600X - MY 700X - MY 800C - MY 800V - MY 800X - MY 850C - MY 850V - MY 900C - MY 901C - MY Mobile TV1 (252638797)	16,00
SAGDC04	Trasmissione dati Cavi per: Sagem MY 210/212X - MY 400/401C - MY 405X - MY 501C - MY 501X	32,50
Samsung		
Accessori telefonia - Accessori GPS		
AAVP0063BEG	Accessori GPS per: Samsung SGH-I900 Omnia Staffa + supporto + carica batterie d'auto	29,90
Accessori telefonia - Accessori vari		
ASPO20GBEC	Accessori vari per: Samsung SGH-D500 - SGH-E630 black	9,90
ASPO20GDEC	Accessori vari per: Samsung SGH-D500 - SGH-E630 blu	9,90
ASPO20GSEC	Accessori vari per: Samsung SGH-D500 - SGH-E630 silver	9,90
Accessori telefonia - Auricolari		
AWEP460EBEG	Auricolari Bluetooth	23,90
AWEP470EBEC	Auricolari Bluetooth	24,00
AWEP450EBEG	Auricolari Bluetooth black	19,90
AWEP350EREC	Auricolari Bluetooth rosso	25,90
HM1000	Auricolari Bluetooth Samsung HM1000 connessione multipla	34,50
AWEP490BB	Auricolari Bluetooth Samsung Wep 490 black/black	27,90
AWEP490BO	Auricolari Bluetooth Samsung WEP 490 black/orange	27,90
AWEP490BP	Auricolari Bluetooth Samsung WEP 490 black/pink	27,90
AWEP490BW	Auricolari Bluetooth Samsung WEP 490 black/white	27,90
AWEP490BY	Auricolari Bluetooth Samsung Wep 490 black/yellow	27,90
AWEP650ESEC	Auricolari Bluetooth samsung wep650	34,50
AWEP850EBEC	Auricolari Bluetooth Samsung WEP850	49,60
AWEP350ESEC	Auricolari Bluetooth silver	25,90
AWEP750ESEC	Auricolari Bluetooth silver	34,00
AWEP210EBEC	Auricolari Bluetooth WEP210	21,30
AEP109NLEC	Auricolari Necklace Style per: Samsung SGH-A800 - SGH-E100 - SGH-E400 - SGH-E700 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P400 - SGH-S100	9,00
AEP069NSE	Auricolari Necklace Style per: Samsung SGH-A800 - SGH-E100 - SGH-E400 - SGH-E700 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P400 - SGH-S500 - SGH-T100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X450 - SGH-X600	13,90
AEP069NLECIND	Auricolari Necklace Style per: Samsung SGH-A800 - SGH-E100 - SGH-E400 - SGH-E700 - SGH-N500 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P400 - SGH-S500 - SGH-T100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X450 - SGH-X600 confezione industriale	5,50
AEP421NSE	Auricolari Necklace Style per: Samsung SGH-C230 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-D720 - SGH-D730 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E530 - SGH-E620 - SGH-E630 - SGH-E720 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-E880 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i320N - SGH-i750 - SGH-P200 - SGH-P730 - SGH-S341i - SGH-S342i - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S410i - SGH-X210 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X620 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z107 - SGH-Z130 - SGH-Z140 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z320i - SGH-Z500 - SGH-ZV10 - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 STEREO	8,00

AAEP407SSEC	Auricolari Stereo per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - C3060 - C3510 Genoa - E1070 - E1080 - E1100 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2120 - E2510 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3100 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5230 Star - S7330 Soul - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-C180 - SGH-C270 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-i200 - SGH-i400 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i640V - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M310 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-S7330 - SGH-U200 - SGH-U900 Soul Samsung AAEP407SSEC	15,90
AAEP407SBECIN	Auricolari Stereo per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - C3060 - C3510 Genoa - E1070 - E2120 - E2510 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3100 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5230 Star - S7330 Soul - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-C180 - SGH-C270 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-i200 - SGH-i400 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i640V - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M310 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-S7330 - SGH-U200 - SGH-U900 Soul black/silver confezione industriale	5,88
AAEP433SBECIN	Auricolari Stereo per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - C3060 - E1070 - E2120 - E2510 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3100 - S3500 - S3600 - S5230 Star - S7330 Soul - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-C180 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-i200 - SGH-i400 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i640V - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M310 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-S7330 - SGH-U200 - SGH-U900 Soul confezione industriale	10,90
AAEP407FBECIN	Auricolari Stereo per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - C3050 - C3510 Genoa - E1120 - E1310 - E1360 - E2210 - E2510 - i7110 - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S7330 Soul - SGH-B100 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C270 - SGH-C450 - SGH-D880 - SGH-E210 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-i450 - SGH-i550 - SGH-i610 - SGH-I900 Omnia - SGH-J610 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M600 - SGH-U800 Soulb nero, industriale	9,00
AAEP407FSEC	Auricolari Stereo per: Samsung B2100 Xplorer - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - C3050 - C3510 Genoa - E1120 - E1310 - E1360 - E2100 - E2210 - E2510 - i7110 - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S7330 Soul - SGH-B100 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C270 - SGH-C450 - SGH-D880 - SGH-E210 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-i450 - SGH-i550 - SGH-i610 - SGH-I900 Omnia - SGH-J610 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M600 - SGH-U800 Soulb AAEP407FSEC silver	15,90
AAEP407FSECIN	Auricolari Stereo per: Samsung B2100 Xplorer - C3050 - C3510 Genoa - E1070 - E1080 - E1100 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2100 - E2210 - E2510 - i7110 - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S7330 Soul - SGH-B100 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C270 - SGH-C450 - SGH-D880 - SGH-E210 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-i450 - SGH-i550 - SGH-i610 - SGH-I900 Omnia - SGH-J610 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M600 - SGH-U800 Soulb silver, industriale	9,00
AAEP434EBEC	Auricolari Stereo per: Samsung B3210 Corby TXT - B5310 Corby Pro - B7610 Omnia Pro - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M5650 Corby Wi-Fi - S5620 HalleyEvo - S8000 Jet - S8500 Wave	19,90
AAEP433SBEC	Auricolari Stereo per: Samsung B3210 Corby TXT - B5310 Corby Pro - B7610 Omnia Pro - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - S5620 HalleyEvo - S8000 Jet - S8500 Wave	15,90
EHS49UDOMECC	Auricolari Stereo per: Samsung B3310 - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8910 Pixon 12 - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch	19,90
AEP433MBECIND	Auricolari Stereo per: Samsung B3310 - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8910 Pixon 12 - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch Confezione industriale	9,90
EHS49UDOMECCIN	Auricolari Stereo per: Samsung B3310 - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - i8000 Omnia II - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - M8910 Pixon 12 - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch Confezione industriale	15,90
AAEP402MBEC	Auricolari Stereo per: Samsung SGH-C170 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-F600 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z220 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z310 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60 black	14,90
AEP402SSEC	Auricolari Stereo per: Samsung SGH-C170 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-F600 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z220 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z310 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60 stereo	13,00
AEP351SBEC	Auricolari Stereo per: Samsung SGH-C230 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-D720 - SGH-D730 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E380 - SGH-E530 - SGH-E620 - SGH-E630 - SGH-E720 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-E880 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i320N - SGH-i750 - SGH-P200 - SGH-P730 - SGH-S341i - SGH-S342i - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S410i - SGH-X210 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X620 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z107 - SGH-Z130 - SGH-Z140 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z320i - SGH-Z500 - SGH-ZV10 - SGH-ZV30 - SGH-ZV50	15,90

AEP401SSEC	Auricolari Stereo per: Samsung SGH-C230 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-D720 - SGH-D730 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E530 - SGH-E620 - SGH-E630 - SGH-E720 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-E880 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i320N - SGH-i750 - SGH-P200 - SGH-P730 - SGH-S341i - SGH-S342i - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S410i - SGH-X210 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X620 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z107 - SGH-Z130 - SGH-Z140 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z320i - SGH-Z500 - SGH-ZV10 - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 Stereo	11,00
AEP411SSEC	Auricolari Stereo per: Samsung SGH-C230 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-D720 - SGH-D730 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E530 - SGH-E620 - SGH-E630 - SGH-E720 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-E880 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i320N - SGH-i750 - SGH-P200 - SGH-P730 - SGH-S341i - SGH-S342i - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S410i - SGH-X210 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X620 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z107 - SGH-Z130 - SGH-Z140 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z320i - SGH-Z500 - SGH-ZV10 - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 stereo	13,90
AAEP401MBEC	Auricolari Stereo per: Samsung SGH-C230 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-D720 - SGH-D730 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E530 - SGH-E620 - SGH-E630 - SGH-E720 - SGH-E730 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-P200 - SGH-S341i - SGH-S342i - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S410i - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X620 - SGH-X660 - SGH-X680/X680V - SGH-X700	8,90
AEP421SSE	Auricolari Stereo per: Samsung SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-D720 - SGH-D730 - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E530 - SGH-E720 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-E880 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-i320N - SGH-i750 - SGH-P200 - SGH-P730 - SGH-S401i - SGH-S410i - SGH-X210 - SGH-X540 - SGH-X650 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800 - SGH-Z107 - SGH-Z130 - SGH-Z140 - SGH-Z300 - SGH-Z310 - SGH-Z320i - SGH-Z500 - SGH-ZV10 - SGH-ZV30 - SGH-ZV50 stereo	15,90
AEP420SSEC	Auricolari Stereo per: Samsung SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E900 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P930i - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z220 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z310 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60 stereo	15,90
AEP157SLE	Auricolari Stereo per: Samsung SGH-Z105	8,00
AAEP305SBECIN	Auricolari Tradizionali per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - C3060 - E1070 - E2120 - E2510 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3100 - S3500 - S3600 - S5230 Star - S7330 Soul - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-C180 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-i200 - SGH-i400 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i640V - SGH-i780 - SGH-i900 Omnia - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J630 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M310 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-S7330 - SGH-U200 - SGH-U900 Soul confezione industriale	8,90
AEP063SBEC	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-A800 - SGH-E100 - SGH-E400 - SGH-E700 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P400 - SGH-Q200 - SGH-S100 - SGH-S500 - SGH-T100 - SGH-T410 - SGH-T500 - SGH-V100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X430 - SGH-X450 - SGH-X600	13,90
AEP069SSEC	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-A800 - SGH-E100 - SGH-E400 - SGH-E700 - SGH-N500 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P400 - SGH-S100 - SGH-S500 - SGH-T100 - SGH-T400 - SGH-T500 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X450 - SGH-X600	9,90
AEP131SLE	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-C100 - SGH-C200 - SGH-C210 - SGH-C300 - SGH-E330 - SGH-E330N - SGH-E600 - SGH-E710 - SGH-E810 - SGH-P510 - SGH-S300 - SGH-S300M - SGH-X120 - SGH-X140 - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X200 - SGH-X460 - SGH-X461 - SGH-X480 - SGH-X530 - SGH-X610 - SGH-X640	12,90
AEP299SLEC	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C140 - SGH-C200 - SGH-C210 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-C300 - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X200 - SGH-X461 - SGH-X481 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X530 - SGH-X640	13,90
AEP251SSEC	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-C230 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-D720 - SGH-D730 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E530 - SGH-E620 - SGH-E630 - SGH-E720 - SGH-E730 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-i300 - SGH-i320 - SGH-P200 - SGH-S341i - SGH-S342i - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S410i - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X620 - SGH-X660 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 Straight	9,00
AEP130SLEC	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-D410	8,00
AEP311SSEC	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-S341i - SGH-X620	9,00
AEP093SLEC	Auricolari Tradizionali per: Samsung SGH-X100 - SGH-X450 Straight	9,00
Accessori telefonia - Batterie		
AB663450CEC	Batterie litio per: Samsung B2700 - C6620 - C6625 - SGH-i600 - SGH-i710 Samsung AB663450CEC	29,90
AB483640BECIN	Batterie litio per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - C3050 - S7350 Ultra S - S8300 Ultra Touch - SGH-B460 - SGH-E740 - SGH-F110 - SGH-i610 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J750 - SGH-L600 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-Z170 Confezione industriale	24,00
AB483640BEC	Batterie litio per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - C3050 - S7350 Ultra S - S8300 Ultra Touch - SGH-B460 - SGH-E740 - SGH-F110 - SGH-i610 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J600 - SGH-J610 - SGH-J750 - SGH-L600 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-Z170 Samsung AB483640BEC	29,90
AB463651BEC	Batterie litio per: Samsung B3410 - B5310 Corby Pro - C3060 - C3510 Genoa - C5510 - M5650 Corby Wi-Fi - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3650 Corby - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7330 Soul - S8500 Wave - SGH-F400 - SGH-J800 - SGH-L700 - SGH-P220 - SGH-P260 - SGH-ZV60	29,90
AB463651BECIN	Batterie litio per: Samsung B3410 - B5310 Corby Pro - C3060 - C3510 Genoa - C5510 - M5650 Corby Wi-Fi - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3650 Corby - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7330 Soul - S8500 Wave - SGH-F400 - SGH-J800 - SGH-L700 - SGH-P220 - SGH-P260 - SGH-ZV60 Confezione industriale	24,00
EB504465VUC	Batterie litio per: Samsung B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - H1 Vodafone 360 - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i8320 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360	29,90
AB463446BU	Batterie litio per: Samsung E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1150 - E1310 - E1360 - E2100 - E2210 - M3200 Beat S - S3030 Tobi - S3100 - S3110 - S5150 Diva Folder - SGH-B130 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B320 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C140 - SGH-C160 - SGH-C240 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-C270 - SGH-C300 - SGH-C450 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D720 - SGH-D730 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E251 - SGH-E380 - SGH-E420 - SGH-E500 - SGH-E900 - SGH-F250 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-S401i - SGH-S501i - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X180 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X630 - SGH-X680/X680V	29,90

AB463446BUIND	Batterie litio per: Samsung E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1150 - E1310 - E1360 - E2100 - E2210 - M3200 Beat S - S3030 Tobi - S3100 - S3110 - S5150 Diva Folder - SGH-B130 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B320 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-C120 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C140 - SGH-C160 - SGH-C240 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-C270 - SGH-C300 - SGH-C450 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D720 - SGH-D730 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E251 - SGH-E380 - SGH-E420 - SGH-E500 - SGH-E900 - SGH-F250 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-S401i - SGH-S501i - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X180 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X630 - SGH-X680/X680V industriale	24,00
AB043446LECIN	Batterie litio per: Samsung E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1120 - E1150 - E1310 - E1360 - E2100 - E2210 - M3200 Beat S - S3030 Tobi - S3100 - S3110 - SGH-B130 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B320 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C140 - SGH-C160 - SGH-C240 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-C270 - SGH-C300 - SGH-C450 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D720 - SGH-D730 - SGH-E210 - SGH-E250 - SGH-E251 - SGH-E380 - SGH-E420 - SGH-E500 - SGH-E900 - SGH-F250 - SGH-M310 - SGH-M620 - SGH-S401i - SGH-S501i - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X180 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X630 - SGH-X680/X680V confezione industriale	24,00
AB403450BECIN	Batterie litio per: Samsung E2510 - M3510 Beat B - S3500 - S3550 Shark 3 - SGH-E590 - SGH-E790 - SGH-S720i confezione industriale	24,00
AB403450BEC	Batterie litio per: Samsung E2510 - M3510 Beat B - S3500 - S3550 Shark 3 - SGH-E590 - SGH-E790 - SGH-S720i Samsung AB403450BEC	29,90
AB474350BEC	Batterie litio per: Samsung i5500 Corby Smartphone - i7110 - i8510 Innov8 - SGH-D780 - SGH-G810 - SGH-i550 - SGH-P960	29,90
AB653850CEC	Batterie litio per: Samsung i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - SGH-I900 Omnia	29,90
AB653039CEC	Batterie litio per: Samsung M6710 Beat DISC - S3310 - SGH-E950 - SGH-L170 - SGH-L810/V - SGH-L810/V - SGH-P940 - SGH-S7330 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul - SGH-Z240 Samsung AB653039CEC	29,90
AB533640CEC	Batterie litio per: Samsung S3600 - SGH-F330 - SGH-G400 - SGH-J400 - SGH-J770	29,90
EB504239HUCIN	Batterie litio per: Samsung S5200 confezione industriale	24,00
AB603443CEC	Batterie litio per: Samsung S5230 Star - SGH-G800 - SGH-L870	29,90
AB603443CECIN	Batterie litio per: Samsung S5230 Star - SGH-G800 - SGH-L870 industriale	24,00
AB533640BECIN	Batterie litio per: Samsung S7350 Ultra S - S8300 Ultra Touch - SGH-E740 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J630 - SGH-J750 - SGH-Z170 Confezione industriale	24,00
AB533640BEC	Batterie litio per: Samsung S7350 Ultra S - S8300 Ultra Touch - SGH-E740 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J750 - SGH-Z170 Samsung AB533640BEC	29,90
EB664239HUC	Batterie litio per: Samsung S8000 Jet	29,90
BST1807LEC	Batterie litio per: Samsung SGH-C100 gray	29,90
BST2998SEC	Batterie litio per: Samsung SGH-C200 sand silver	23,50
BST4708BEC	Batterie litio per: Samsung SGH-C210 black	29,90
AB423643CECIN	Batterie litio per: Samsung SGH-D830 - SGH-E840 - SGH-U100 - SGH-U600 - SGH-X820 - SGH-X830 confezione industriale	24,00
AB423643CEC	Batterie litio per: Samsung SGH-D830 - SGH-E840 - SGH-U100 - SGH-U600 - SGH-X820 - SGH-X830 Samsung AB423643CEC	29,90
AB394635CEC	Batterie litio per: Samsung SGH-D840	29,90
AB553850DEC	Batterie litio per: Samsung SGH-D880 - SGH-D980	29,90
AB503442CEC	Batterie litio per: Samsung SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E690 - SGH-E780 Samsung AB503442CEC	29,90
BST4058SEC	Batterie litio per: Samsung SGH-E340 silver (OM)	29,90
ABGE3708BEC	Batterie litio per: Samsung SGH-E370 Samsung ABGE3708BEC nera	29,90
AB503442DEC	Batterie litio per: Samsung SGH-E390 Samsung AB503442DEC	29,90
AB503442BEC	Batterie litio per: Samsung SGH-E570 - SGH-J700	29,90
AB503442BECIN	Batterie litio per: Samsung SGH-E570 - SGH-J700 industriale	24,00
BSL2577SEC	Batterie litio per: Samsung SGH-E600 metallic silver	29,90
BST2579SE	Batterie litio per: Samsung SGH-E600 silver	29,90
BST2927VE	Batterie litio per: Samsung SGH-E800 - SGH-E820 silver(cool gray)	29,90
AB553446CEC	Batterie litio per: Samsung SGH-F480 - SGH-P520	29,90
AB503445CECIN	Batterie litio per: Samsung SGH-F480 - SGH-P520 - SGH-Z540 - SGH-Z630 confezione industriale	24,00
AB553446CECIN	Batterie litio per: Samsung SGH-F480 - SGH-P520 confezione industriale	24,00
AB563840CEC	Batterie litio per: Samsung SGH-F490 - SGH-F700/V - M8800 Innov8 Touch	29,90
AB533640AEC	Batterie litio per: Samsung SGH-G600 - SGH-J630 Samsung AB533640AEC	29,90
AB533640AUIND	Batterie litio per: Samsung SGH-G600 confezione industriale	24,00
BST421ABEC	Batterie litio per: Samsung SGH-i300 black	29,90
ABGI4009BEC	Batterie litio per: Samsung SGH-i400	29,90
AB494051BEC	Batterie litio per: Samsung SGH-i450	29,90
AB494051BECIN	Batterie litio per: Samsung SGH-i450 industriale	24,00
AB823450CEC	Batterie litio per: Samsung SGH-i780	29,90
AB503445BEC	Batterie litio per: Samsung SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-P940 - SGH-Z710 Samsung AB503445BEC	29,90
AB553443DECIN	Batterie litio per: Samsung SGH-L760 confezione industriale	24,00
AB553443DEC	Batterie litio per: Samsung SGH-L760 Samsung AB553443DEC	29,90
BEX270BSEC	Batterie litio per: Samsung SGH-P730 lunga durata silver	23,50
ABGP9309BEC	Batterie litio per: Samsung SGH-P930	29,90
BST1318SE	Batterie litio per: Samsung SGH-S300 - SGH-S300M sand silver	29,90
BST2878DE	Batterie litio per: Samsung SGH-S341i gray	29,90
AB483640CEC	Batterie litio per: Samsung SGH-S730i	29,90
BST3188SEC	Batterie litio per: Samsung SGH-X120 metallic silver	29,90
BST3958SE	Batterie litio per: Samsung SGH-X480 silver confezione industriale	29,90
BST2389SEC	Batterie litio per: Samsung SGH-X600 silver	29,90
BST2888SEC	Batterie litio per: Samsung SGH-X610 metallic silver	23,50
BST4138VEC	Batterie litio per: Samsung SGH-X620 gray	29,90
BST5028BEC	Batterie litio per: Samsung SGH-X660 black	29,90
BST4609BEC	Batterie litio per: Samsung SGH-X700 black	29,90
BST3948LEC	Batterie litio per: Samsung SGH-X800 silver	29,90
BST5468BECIND	Batterie litio per: Samsung SGH-Z320i black	15,90
ABGZ4009SEC	Batterie litio per: Samsung SGH-Z400 silver	29,90

AB553443CEC	Batterie litio per: Samsung SGH-Z560 - SGH-Z620 Samsung AB553443CEC	29,90
BST474ASEC	Batterie litio per: Samsung SGH-ZV30 silver	24,90
Accessori telefonia - Caricabatterie		
CAD300SBEC	Caricabatterie da auto per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - i7110 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S7330 Soul - S9110 - SGH-B100 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C180 - SGH-C270 - SGH-C450 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-I200 - SGH-I400 - SGH-I450 - SGH-I550 - SGH-I560 - SGH-I610 - SGH-I640V - SGH-I780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J150 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M310 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-S710i - SGH-S7330 - SGH-U200 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul	13,50
CAD300UBEC	Caricabatterie da auto per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DiSC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S5600 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - SGH-G810	13,50
CAD300ABE	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-A200 - SGH-A300 - SGH-A400 - SGH-A500 - SGH-A800 - SGH-B500 - SGH-C100 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C200 - SGH-C210 - SGH-C230 - SGH-C240 - SGH-C300 - SGH-D100 - SGH-D410 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-E100 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E330 - SGH-E330N - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E400 - SGH-E600 - SGH-E630 - SGH-E640 - SGH-E700 - SGH-E710 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-N200 - SGH-N400 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-N628 - SGH-P100 - SGH-P200 - SGH-P400 - SGH-P510 - SGH-Q200 - SGH-Q300 - SGH-R200 - SGH-R210 - SGH-R220 - SGH-S200 - SGH-S300 - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S500 - SGH-T100 - SGH-T200 - SGH-T400 - SGH-T410 - SGH-T500 - SGH-V100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X120 - SGH-X140 - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X400 - SGH-X430 - SGH-X450 - SGH-X460 - SGH-X461 - SGH-X480 - SGH-X481 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X600 - SGH-X610 - SGH-X620 - SGH-X630 - SGH-X640 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800	9,90
CAD310JBEC	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-C140 - SGH-C160 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-X180 anche per auricolari bluetooth samsung	14,90
CAD300MBEC	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-C170 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-F600 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60	13,50
CCH200WBE	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-D720 - SGH-E620 - SGH-E720 - SGH-E810 - SGH-i300 - SGH-P730 - SGH-S341i - SGH-S342i - SGH-S410i - SGH-X660 - SGH-Z130 - SGH-Z140 - SGH-Z300 - SGH-Z500 - SGH-ZV10 - SGH-ZV30	15,90
CCH200FBEC	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-D730 - SGH-E530 - SGH-E880 - SGH-i320	9,90
CCH200BBE	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-Z105 - SGH-Z107	9,90
CAD300HBEC	Caricabatterie da auto per: Samsung SGH-Z220 - SGH-Z310 - SGH-Z320i - SGH-ZV50	9,90
ATADD10EBEIND	Caricabatterie da viaggio	7,90
TAD136BEIND	Caricabatterie da viaggio confezione industriale	9,90
ATADS10ESEC	Caricabatterie da viaggio per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - i7110 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S7330 Soul - S9110 - SGH-B100 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C180 - SGH-C270 - SGH-C450 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-I200 - SGH-I400 - SGH-I450 - SGH-I550 - SGH-I560 - SGH-I610 - SGH-I640V - SGH-I780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J150 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M310 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-S710i - SGH-S7330 - SGH-U200 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul	12,00
ATADS30EBE	Caricabatterie da viaggio per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - i7110 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S7330 Soul - S9110 - SGH-B100 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C180 - SGH-C270 - SGH-C450 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-I200 - SGH-I400 - SGH-I450 - SGH-I550 - SGH-I560 - SGH-I610 - SGH-I640V - SGH-I780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J150 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M310 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-S710i - SGH-S7330 - SGH-U200 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul	15,90

ATADS30EBEIND	Caricabatterie da viaggio per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1107 - E1110 - E1120 - E1150 - E1170 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - i7110 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3100 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S7330 Soul - S9110 - SGH-B100 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C180 - SGH-C270 - SGH-C450 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-I200 - SGH-I400 - SGH-I450 - SGH-I550 - SGH-I560 - SGH-I610 - SGH-I640V - SGH-I780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J150 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L170 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M110 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M310 - SGH-M600 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P180 - SGH-P220 - SGH-P240 Duos - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-S710i - SGH-S7330 - SGH-U200 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul confezione industriale	13,90
ATADU10EBEC	Caricabatterie da viaggio per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - SGH-G810	13,00
ATADU10EBECIN	Caricabatterie da viaggio per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - SGH-G810 industriale	13,00
ATADW10ESEC	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-A200 - SGH-A300 - SGH-A400 - SGH-A500 - SGH-A800 - SGH-B500 - SGH-C100 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C200 - SGH-C210 - SGH-C230 - SGH-C240 - SGH-C300 - SGH-D410 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-E100 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E330 - SGH-E330N - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E400 - SGH-E600 - SGH-E630 - SGH-E640 - SGH-E700 - SGH-E710 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-N400 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P200 - SGH-P400 - SGH-P510 - SGH-R200 - SGH-R210 - SGH-R210s - SGH-S200 - SGH-S300 - SGH-S300M - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S500 - SGH-T100 - SGH-T410 - SGH-V100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X120 - SGH-X140 - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X400 - SGH-X430 - SGH-X450 - SGH-X460 - SGH-X461 - SGH-X480 - SGH-X481 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X600 - SGH-X610 - SGH-X620 - SGH-X630 - SGH-X640 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800	13,00
TAD137ESE	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-A200 - SGH-A300 - SGH-A400 - SGH-A500 - SGH-A800 - SGH-B500 - SGH-C100 - SGH-C120 - SGH-C130 - SGH-C200 - SGH-C210 - SGH-C230 - SGH-C240 - SGH-C300 - SGH-D410 - SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-E100 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E330 - SGH-E330N - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E400 - SGH-E600 - SGH-E630 - SGH-E640 - SGH-E700 - SGH-E710 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-N400 - SGH-N500 - SGH-N600 - SGH-N620 - SGH-P100 - SGH-P200 - SGH-P400 - SGH-P510 - SGH-R200 - SGH-R210 - SGH-R210s - SGH-S200 - SGH-S300 - SGH-S300M - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-S500 - SGH-T100 - SGH-T410 - SGH-V100 - SGH-V200 - SGH-X100 - SGH-X120 - SGH-X140 - SGH-X150 - SGH-X160 - SGH-X200 - SGH-X210 - SGH-X300 - SGH-X400 - SGH-X430 - SGH-X450 - SGH-X460 - SGH-X461 - SGH-X480 - SGH-X481 - SGH-X500 - SGH-X510v - SGH-X520 - SGH-X530 - SGH-X540 - SGH-X550 - SGH-X600 - SGH-X610 - SGH-X620 - SGH-X630 - SGH-X640 - SGH-X650 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X680/X680V - SGH-X700 - SGH-X800	15,90
ATADD11EBEC	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-C140 - SGH-C160 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-X180	13,90
ATADD11EBECIN	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-C140 - SGH-C160 - SGH-C250 - SGH-C260 - SGH-X180 bulk	7,90
ATADM10EBEC	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-C170 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-I520 - SGH-I600 - SGH-I620V - SGH-I710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60	14,90
ATADM10EBECIN	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-C170 - SGH-C510 - SGH-C520 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E420 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E870 - SGH-E900 - SGH-E950 - SGH-F200 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-I520 - SGH-I600 - SGH-I620V - SGH-I710 - SGH-J600 - SGH-M300 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P910 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60 confezione industriale	12,90
TCH137ESE	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-D710 - SGH-D720 - SGH-E620 - SGH-E720 - SGH-E810 - SGH-I300 - SGH-P730 - SGH-S341i - SGH-S342i - SGH-S410i - SGH-Z130 - SGH-Z140 - SGH-Z300 - SGH-Z500 - SGH-ZV10 - SGH-ZV30	13,50
TCH237ESEC	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-D730 - SGH-E530 - SGH-E880 - SGH-I320	9,90
TAD337EBEC	Caricabatterie da viaggio per: Samsung SGH-Z220 - SGH-Z310 - SGH-Z320i - SGH-ZV50	9,90
Accessori telefonia - Custodie		
ALC205SXECC	Custodie Pelle per: Samsung SGH-A800 - SGH-D500 - SGH-E100 - SGH-E300 - SGH-E310 - SGH-E330 - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E530 - SGH-E530 - SGH-E600 - SGH-E620 - SGH-E630 - SGH-E700 - SGH-E710 - SGH-E720 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-E800 - SGH-E810 - SGH-E820 - SGH-E850 - SGH-P100 - SGH-P510 - SGH-S300 - SGH-S500 - SGH-X150 - SGH-X200 - SGH-X450 - SGH-X460 - SGH-X480 - SGH-X500 - SGH-X640 - SGH-X660 - SGH-Z300 - SGH-Z500 - SGH-Z540 nera e grigia	9,90
Accessori telefonia - Dispositivi audio e video		
AARM051BBEIND	Dispositivi audio e video Adattatori per: Samsung B2100 Xplorer - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - C3050 - E1120 - E1310 - E1360 - E2100 - E2210 - E2510 - i7110 - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobi - S3310 - S3500 - S3600 - S5200 - S7330 Soul - SGH-B100 - SGH-B500 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-C450 - SGH-D880 - SGH-E210 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-I450 - SGH-I550 - SGH-I610 - SGH-I900 Omnia - SGH-J610 - SGH-J700 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M600 - SGH-U800 Soulb confezione industriale	8,90
Accessori telefonia - Pennini		
ASY300IND	Pennini per: Samsung B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - H1 Vodafone 360 - i8000 Omnia II - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S5230 Star - S8000 Jet - SGH-D980 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-I500 - SGH-I700 - SGH-I710 - SGH-I780 - SGH-I900 Omnia - SGH-P520 confezione industriale	9,90

ASY300	Pennini per: Samsung B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - H1 Vodafone 360 - i8000 Omnia II - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S5230 Star - S8000 Jet - SGH-D980 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-i500 - SGH-i700 - SGH-i710 - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-P520 estensibile modello Samsung ASY300	13,00
ASY818	Pennini per: Samsung B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - i8000 Omnia II - i8910 Omnia HD - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M8800 Innov8 Touch - S5230 Star - S8000 Jet - SGH-I900 Omnia	13,00
Accessori telefonia - Trasmissione dati		
APCBS10BBECIN	Trasmissione dati Cavi per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1110 - E1120 - E1150 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - i7110 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobì - S3100 - S3110 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S7330 Soul - S9110 - SGH-B100 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-i200 - SGH-i400 - SGH-i450 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i610 - SGH-i640V - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J150 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M310 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul confezione industriale	11,50
APCBS10BBEC	Trasmissione dati Cavi per: Samsung B2100 Xplorer - B2700 - B3410 - C3050 - C3060 - C3510 Genoa - C5130 - C6620 - C6625 - E1070 - E1080 - E1100 - E1110 - E1120 - E1150 - E1310 - E1360 - E2100 - E2120 - E2210 - E2510 - i7110 - M3200 Beat S - M3510 Beat B - M8800 Innov8 Touch - S3030 Tobì - S3100 - S3110 - S3310 - S3500 - S3600 - S3650 Corby - S5200 - S5230 Star - S7330 Soul - S9110 - SGH-B100 - SGH-B130 - SGH-B200 - SGH-B220 - SGH-B300 - SGH-B310 - SGH-B320 - SGH-B460 - SGH-B510 - SGH-B520 - SGH-D780 - SGH-D880 - SGH-D980 - SGH-E210 - SGH-E251 - SGH-F110 - SGH-F200 - SGH-F210 - SGH-F250 - SGH-F330 - SGH-F400 - SGH-F480 - SGH-F490 - SGH-F510 - SGH-F700/V - SGH-G400 - SGH-G600 - SGH-G800 - SGH-i400 - SGH-i450 - SGH-i550 - SGH-i560 - SGH-i610 - SGH-i640V - SGH-i780 - SGH-I900 Omnia - SGH-J150 - SGH-J200 - SGH-J210 - SGH-J400 - SGH-J610 - SGH-J630 - SGH-J700 - SGH-J750 - SGH-J770 - SGH-J800 - SGH-L310 - SGH-L320 - SGH-L400 - SGH-L600 - SGH-L700 - SGH-L760 - SGH-L770/V - SGH-L810/V - SGH-L870 - SGH-M150 - SGH-M200 - SGH-M310 - SGH-M610 - SGH-M620 - SGH-P260 - SGH-P520 - SGH-P720 - SGH-P960 - SGH-U200 - SGH-U800 Soulb - SGH-U900 Soul	14,90
APCBU10BBEC	Trasmissione dati Cavi per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - SGH-G810	14,90
APCBU10BBECIN	Trasmissione dati Cavi per: Samsung B3210 Corby TXT - B3310 - B5310 Corby Pro - B7300 Omnia Lite - B7320 Omnia Pro - B7330 Omnia Pro - B7610 Omnia Pro - B7620 Giorgio Armani - C5510 - H1 Vodafone 360 - i5500 Corby Smartphone - i5700 Galaxy Spica - i6410 - i7500 Galaxy - i8000 Omnia II - i8320 - i8510 Innov8 - i8910 Omnia HD - M1 Vodafone 360 - M5650 Corby Wi-Fi - M6710 Beat DISC - M7500 Emporio Armani - M7600 Beat DJ - S3370 Pocket - S3550 Shark 3 - S5150 Diva Folder - S5600 Halley - S5620 HalleyEvo - S7070 Diva - S7220 Lucido - S7350 Ultra S - S7550 Blue Earth - S8000 Jet - S8300 Ultra Touch - S8500 Wave - SGH-G810 Confezione industriale	11,50
PCB180LBEC	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-C100 - SGH-P510 - SGH-Z130 rs232 com (senza software)	10,50
PKT180LBE	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-C100 - SGH-P510 rs232 com	12,90
APKTM21BBEG	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-C510 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E900 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P510 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60 APKTM21BBEG (PCB220BBE) Incluso cd con software Pc Studio Vers. 3.1.0	24,90
PCB200BSEC	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-C510 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E900 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P510 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60 PCB200BBE USB senza software	14,90
PCB200BSECIND	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-C510 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E900 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P510 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60 PCB200BBE USB senza software confezione industriale	12,90
PKT200BBEG	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-C510 - SGH-D520 - SGH-D800 - SGH-D820 - SGH-D830 - SGH-D840 - SGH-D900 - SGH-D900i - SGH-E200 - SGH-E250 - SGH-E390 - SGH-E480 - SGH-E490 - SGH-E500 - SGH-E570 - SGH-E590 - SGH-E740 - SGH-E780 - SGH-E790 - SGH-E830 - SGH-E840 - SGH-E900 - SGH-F300 - SGH-F500 - SGH-F600 - SGH-i520 - SGH-i600 - SGH-i620V - SGH-i710 - SGH-J600 - SGH-P300 - SGH-P310 - SGH-P510 - SGH-P920 - SGH-P930 - SGH-P940 - SGH-S501i - SGH-S720i - SGH-S730i - SGH-U100 - SGH-U300 - SGH-U600 - SGH-U700 - SGH-X820 - SGH-X830 - SGH-Z150 - SGH-Z170 - SGH-Z230 - SGH-Z240 - SGH-Z370 - SGH-Z400 - SGH-Z510 - SGH-Z540 - SGH-Z560 - SGH-Z620 - SGH-Z630 - SGH-Z650i - SGH-Z710 - SGH-Z720/V - SGH-ZV40 - SGH-ZV60 Samsung PCB200BBEUSB con cd (PC Studio ver. 3.0.1)	19,90
PCB113BSEC	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-D500 - SGH-D600 - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E380 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-E770 - SGH-P200 - SGH-S400i - SGH-S401i - SGH-X640 - SGH-X660 - SGH-X670 - SGH-X700 - SGH-X800 usb senza software	14,90
PKT130LBE	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-D500 - SGH-E340 - SGH-E350 - SGH-E360 - SGH-E370 - SGH-E730 - SGH-E760 - SGH-X630 - SGH-X670 - SGH-X700 usb	9,90
PKT300LDEG	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-D600 - SGH-E380 - SGH-E770 - SGH-P200 - SGH-X800 usb	9,90
PCB100BSEC	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-D730 - SGH-E530 - SGH-E880 usb senza software	14,90
PKT160LBEG	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-E530 - SGH-E880 usb	9,90
PKT110LBE	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-E720 usb	12,90
PCB181NSE	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-E810 rs232 com (senza software)	15,90
PKT270LBE	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-P730 - SGH-S341i - SGH-S342i usb	12,90
PCB157ULE	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-Z100 - SGH-Z105 - SGH-Z107 usb (senza software)	19,90

PKT040BBEG	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-Z220 - SGH-Z310 - SGH-Z320i - SGH-ZV50 usb	12,90
PCB429USEC	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-Z300 - SGH-Z500 - SGH-ZV30 USB (senza software)	15,50
PKT170LBEG	Trasmissione dati Cavi per: Samsung SGH-Z300 - SGH-Z500 USB	19,90
Siemens		
Accessori telefonia - Auricolari		
N4001A123	Auricolari Tradizionali per: Siemens A35 - A36 - A40 - A50 - C25 - C35/C35i - C45 - M35i - M50 - ME45 - S25 - S35i - S45 - S45i - SL45 - SL45i	9,50
Sigma		
Accessori telefonia - Custodie		
SIG792WT	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S bianca/trasparente	14,90
SIG792BG	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S black/grey	14,90
SIG792LP	Custodie Plastica per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S pink luminoso	14,90
SIG876BG	Custodie Plastica per: Blackberry 8900 Curve black/grey	14,90
SIG826BG	Custodie Plastica per: Blackberry 9000 Bold black/grey	14,90
SIG814BG	Custodie Plastica per: Blackberry 9500 Storm black/grey	14,90
Sony-Ericsson		
Accessori telefonia - Auricolari		
VH310B	Auricolari Bluetooth black/black	23,00
HBHDS980	Auricolari Bluetooth Stereo	76,00
HBHIS800	Auricolari Bluetooth Stereo Sony Ericsson HBH-IS800	95,90
HPM77	Auricolari Stereo per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J110i - J120i - J230i - Jalous - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z310i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780 Sony Ericsson HPM-77	18,00
HPM66	Auricolari Stereo per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J110i - J120i - J230i - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z310i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780 Sony Ericsson HPM-66	18,00
HPM65	Auricolari Stereo per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J110i - J120i - J230i - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z310i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780 stereo	12,00
HPM82	Auricolari Stereo per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - Ducati - Elm - F305 - G502 - G705 - G900 - K330 - K530i - K550i - K550im - K660i - K750i - K800i - K810i - K850i - Naite - P1i - S302 - S312 - S500i - Satio - T650i - T700 - T707 - T715 - V640i - W205 - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W580i - W595 - W610i - W660i - W710i - W715 - W760i - W810i - W850i - W880i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z555i - Z770i - Z780	25,00
HPM70	Auricolari Stereo per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - G700 - G900 - J110i - J120i - J230i - Jalous - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S312 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T707 - V630i - V640i - W205 - W300i - W350i - W380i - W395 - W550i - W580i - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Pureness - Z310i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i stereo	12,00
HPM20	Auricolari Stereo per: Sony-Ericsson F500i - K500i - K608i - K700i - S700i stereo	12,00
HPB20	Auricolari Tradizionali per: Ericsson R 310s - R 600 - T 66 - T 68m	9,00
HPB60	Auricolari Tradizionali per: Sony-Ericsson C702 - C902 - C905 - Ducati - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - Jalous - K200i - K220i - K310i - K320i - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T715 - V630i - V640i - W200i - W300i - W350i - W380i - W395 - W550i - W580i - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - Xperia X5 Pureness - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780	12,00
HPS20	Auricolari Tradizionali per: Sony-Ericsson F500i - J200i - J210i - J300i - K300i - K500i - K600i - K608i - K700i - P800 - P900 - P910 - P910i - S700i - T100 - T105 - T226 - T230 - T290i - T310 - T610 - T630 - T68i - V800 - Z1010 - Z200 - Z300i - Z500i - Z600 - Z800i	11,90
HPB20	Auricolari Tradizionali per: Sony-Ericsson F500i - J200i - J300i - K300i - K500i - K600i - K608i - K700i - P800 - P900 - P910 - P910i - S700i - T100 - T105 - T200 - T230 - T290i - T300 - T310 - T600 - T610 - T630 - T68i - V800 - Z1010 - Z200 - Z300i - Z600 - Z800i	9,00
Accessori telefonia - Batterie		
BSL14	Batterie litio per: Ericsson T 66	9,00
BST14	Batterie litio per: Ericsson T 68m	15,00
BST33	Batterie litio per: Sony-Ericsson Aino - C702 - C903 - G502 - G700 - G705 - G900 - K530i - K550i - K550im - K630i - K660i - K800i - K810i - M600i - Naite - P1i - P990i - S302 - Satio - T700 - T715 - V640i - V800 - W205 - W300i - W302 - W395 - W595 - W610i - W660i - W715 - W850i - W880i - W900i - W950i - W960i - Z250i - Z320i - Z530i - Z610i - Z800i	24,50
BST33IND	Batterie litio per: Sony-Ericsson Aino - C702 - C903 - G502 - G700 - G705 - G900 - K530i - K550i - K550im - K630i - K660i - K800i - K810i - M600i - Naite - P1i - P990i - S302 - Satio - T700 - T715 - V640i - V800 - W205 - W300i - W302 - W395 - W595 - W610i - W660i - W715 - W850i - W880i - W900i - W950i - W960i - Z250i - Z320i - Z530i - Z610i - Z800i industriale	23,00
BST38	Batterie litio per: Sony-Ericsson C510 - C902 - C905 - Jalous - K770i - K850i - R300i - S312 - S500i - T303 - T650i - W580i - W760i - W902 - W980i - W995 - Xperia X10 Mini Pro - Z770i - Z780	24,00
BST38IND	Batterie litio per: Sony-Ericsson C510 - C902 - C905 - Jalous - K770i - K850i - R300i - S312 - S500i - T303 - T650i - W580i - W760i - W902 - W980i - W995 - Xperia X10 Mini Pro - Z770i - Z780 confezione industriale	19,00

BST37	Batterie litio per: Sony-Ericsson D750i - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - K200i - K220i - K600i - K608i - K610i - K610im - K618i - K750i - V600i - V630i - W350i - W550i - W600i - W700i - W710i - W800i - W810i - Z300i - Z520i - Z710i	20,00
BST36	Batterie litio per: Sony-Ericsson J300i - K310i - K320i - K330 - K510i - T250i - W200i - Z310i - Z550i	21,50
BST36IND	Batterie litio per: Sony-Ericsson J300i - K310i - K320i - K330 - K510i - T250i - W200i - Z310i - Z550i confezione industriale	19,00
BST40	Batterie litio per: Sony-Ericsson P1i	43,00
BST15	Batterie litio per: Sony-Ericsson P800 - P900 - P910 - P910i - Z1010	28,00
EP500	Batterie litio per: Sony-Ericsson Vivaz - Vivaz Pro	47,90
BST39IND	Batterie litio per: Sony-Ericsson W380i - W508 - W910i - Z555i confezione industriale	19,00
BST39	Batterie litio per: Sony-Ericsson W380i - W910i - Z555i	25,00
BST41	Batterie litio per: Sony-Ericsson Xperia X1 - Xperia X10	39,00
BST41IND	Batterie litio per: Sony-Ericsson Xperia X1 - Xperia X10 Confezione industriale	28,00
Accessori telefonia - Caricabatterie		
CLA11	Caricabatterie da auto per: Ericsson A 2618s - A 2628s - R 310s - R 320s - R 380 - R 600 - T 20 - T 28s - T 29 - T 39 - T 65 - T 66 - T 68m	8,00
CLA60	Caricabatterie da auto per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - Jalou - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - S600i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780	13,50
AN300	Caricabatterie da auto per: Sony-Ericsson Aspen - Cedar - Spiro - Vivaz - Vivaz Pro - Xperia X10 - Xperia X10 Mini - Xperia X10 Mini Pro - Xperia X2 - Xperia X8 - Yendo	23,80
CLA11	Caricabatterie da auto per: Sony-Ericsson F500i - J200i - J210i - J300i - K300i - K500i - K600i - K608i - K700i - P800 - P900 - P910 - P910i - S700i - T100 - T105 - T200 - T230 - T290i - T300 - T310 - T600 - T610 - T630 - T68i - V800 - Z1010 - Z200 - Z300i - Z600 - Z800i	8,00
CLA70	Caricabatterie da auto per: Sony-Ericsson J132 - Xperia X1	18,50
CST13	Caricabatterie da viaggio per: Ericsson A 2618s - A 2628s - R 310s - R 320s - R 380 - R 520 - R 600 - T 20e - T 28 World - T 28s - T 29 - T 39 - T 65 - T 66	9,90
CMT10	Caricabatterie da viaggio per: Ericsson T 68m	10,50
CST60	Caricabatterie da viaggio per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - Jalou - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - S600i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780	9,90
CST75	Caricabatterie da viaggio per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - Jalou - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780	13,00
CST60IND	Caricabatterie da viaggio per: Sony-Ericsson Aino - C702 - C902 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J100i - J110i - J120i - J220i - J230i - Jalou - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K750i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S500i - S600i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T715 - V630i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - Xperia X5 Pureness - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z780 confezione industriale	11,00
CST13	Caricabatterie da viaggio per: Sony-Ericsson F500i - J200i - J210i - J300i - K300i - K500i - K600i - K608i - K700i - P910 - P910i - S700i - T100 - T105 - T200 - T230 - T290i - T300 - T600 - T610 - T630 - T68i - V800 - Z1010 - Z200 - Z300i - Z600 - Z800i	9,90
CMT10	Caricabatterie da viaggio per: Sony-Ericsson F500i - K500i - K700i - P800 - P900 - P910 - P910i - S700i - T100 - T105 - T200 - T230 - T310 - T600 - T610 - T630 - T68i - V800 - Z1010 - Z200 - Z600	10,50
Accessori telefonia - Dispositivi audio e video		
MPS60	Dispositivi audio e video Altoparlanti per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - J110i - J120i - J230i - Jalou - K200i - K220i - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - Naite - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Xperia X5 Pureness - Yari - Z310i - Z520i - Z530i - Z550i - Z555i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780	15,00
Accessori telefonia - Trasmissione dati		
DCU60IND	Trasmissione dati Cavi per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - Jalou - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K630i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - S600i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780 confezione industriale	11,90
DCU60	Trasmissione dati Cavi per: Sony-Ericsson Aino - C510 - C702 - C902 - C903 - C905 - D750i - Ducati - Elm - F305 - G502 - G700 - G705 - G900 - Jalou - K310i - K320i - K330 - K510i - K530i - K550i - K550im - K610i - K610im - K618i - K630i - K660i - K750i - K770i - K800i - K810i - K850i - M600i - P1i - P990i - R300i - R306i - S302 - S312 - S500i - S600i - Satio - T250i - T303 - T650i - T700 - T707 - T715 - V630i - V640i - W200i - W205 - W300i - W302 - W350i - W380i - W395 - W508 - W550i - W580i - W595 - W600i - W610i - W660i - W700i - W710i - W715 - W760i - W800i - W810i - W850i - W880i - W900i - W902 - W910i - W950i - W960i - W980i - W995 - Yari - Z250i - Z310i - Z320i - Z520i - Z530i - Z550i - Z610i - Z710i - Z750i - Z770i - Z780 USB	11,90
Symantec		
Accessori telefonia - Accessori vari		

SYM-MOBSEC4.0	Accessori vari per: Nokia 6260 - 6600 - 6620 - 6630 - 6670 - 7610 - 9300 Communicator - 9500 Communicator Symantec Mobile Security 4.0 per SymbianInterfacce utente: Serie 60 versione 2, Serie 80 versione 2	35,00
SYM-MOBSEC4.0	Accessori vari per: Panasonic X700 - X800 Symantec Mobile Security 4.0 per SymbianInterfacce utente: Serie 60 versione 2, Serie 80 versione 2	35,00



LISTINO PREZZI "Pubb."
16/07/2010 16.13.26
PREZZI IVA INCLUSA

C.D.R. INTERNATIONAL s.r.l.
Ricambi telefonia

Sede legale: Via Bernini 1/A - Besnate 21010 (VA) - ITALY -
Tel. 0331.2747.20 - Fax 0331.274456 - P.I.: IT02670480124
www.cdrinternational.com - E-mail: info@cdrinternational.com

Il presente listino annulla tutti i precedenti e non ha alcun effetto retroattivo. La CDR INTERNATIONAL S.r.l. si riserva la possibilità di modificare questo listino senza alcun preavviso. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. I prodotti sottolineati sono esauriti mentre i prodotti con la scritta in neretto hanno cambiato prezzo e quelli in italico grassetto sono novità. Tutti i marchi riportati sul presente listino sono registrati dai legittimi proprietari.

Ricambi telefonia - Altoparlanti		
SPK410	Altoparlanti per: Motorola V3	4,20
SPK792OR	Altoparlanti Altoparlanti originali per: Apple iPhone 3G	18,90
SPK753	Altoparlanti Altoparlanti originali per: Apple iPhone 3G - iPhone GSM (1^ vers.)	8,60
RSM792OR	Altoparlanti Altoparlanti originali per: Apple iPhone 3G modulo suoneria altoparlante	21,50
RSM792OR-S	Altoparlanti Altoparlanti originali per: Apple iPhone 3G S modulo suoneria altoparlante	29,00
SPK868OR	Altoparlanti Altoparlanti originali per: Hop Mobile HM-88 Altoparlante Hop Mobile HM-88	6,00
SPK337	Altoparlanti Altoparlanti originali per: Nokia 1200 - 1208 - 1209 - 5140 - 5140i - 6070 - 6108 - 6110 - 6110 Navigator - 6111 - 6121 Classic - 6125 - 6131 - 6136 - 6151 - 6170 - 6230 - 6233 - 6234 - 6267 - 6290 - 6310i - 6555 - 7270 - 7373 - 8800 - 8800 Sirocco - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator - E50 - E61i - E70 - N71 - N73 - N73 Music Edition - N76 - N77 - N81 - N81 8GB - N82 - N92 - N93i - N95	5,50
SPK220	Altoparlanti Altoparlanti originali per: Nokia 2600 - 3100 - 3120 - 3200 - 3650 - 3660 - 5100 - 5500 - 6100 - 6220 - 6600 - 6610 - 6610i - 6630 - 6670 - 6680 - 6681 - 6820 - 6822 - 7210 - 7250 - 7250i - 7600 - 7610 - 7650 - N70 - N70 Music Edition - N72	4,50
SPK753	Altoparlanti Altoparlanti originali per: Nokia 2680 Slide - 3120 Classic - 5130 - 5220 - 5310 - 5320 - 5530 - 6210 Navigator - 6500 Classic - 6500 Slide - 6600 Fold - 7210 Supernova - 7310 Supernova - E51 - E63 - E65 - E75 - N96	8,60
SPK220	Altoparlanti Altoparlanti originali per: Qtek S100 - S100GPS	4,50
Ricambi telefonia - Antenne		
ANT868OR	Antenne Antenne originali per: Hop Mobile HM-88 antenna	6,00
ANT852OR	Antenne Antenne originali per: Nokia 2600 Classic	9,90
Ricambi telefonia - Circuiti stampati		
FLAT410	Circuiti stampati per: Motorola V3 flat + conn + sottotastiera	14,50
FLAT643	Circuiti stampati per: Motorola V3i flat + conn + sottotastiera	16,50
FLAT322	Circuiti stampati per: Motorola V600 flat + conn + vibra	10,50
FLAT663	Circuiti stampati per: Nokia 5200 - 5300	9,60
FLAT721	Circuiti stampati per: Nokia 6085 - 6086	10,00
FLAT549	Circuiti stampati per: Nokia 6111	10,50
FLAT560	Circuiti stampati per: Nokia 6280 - 6288	13,00
FLAT426	Circuiti stampati per: Nokia 9500 Communicator	15,20
FLAT580	Circuiti stampati per: Nokia N80	10,50
FLAT783	Circuiti stampati per: Samsung SGH-D840	9,50
FLAT842	Circuiti stampati per: Samsung SGH-D880	25,50
FLAT646	Circuiti stampati per: Samsung SGH-D900	9,00
FLAT738	Circuiti stampati per: Samsung SGH-D900i	10,50
FLAT681	Circuiti stampati per: Samsung SGH-E250	9,00
FLAT681D	Circuiti stampati per: Samsung SGH-E250 versione "D"	10,50
FLAT681T	Circuiti stampati per: Samsung SGH-E250 versione "T"	10,50
FLAT846	Circuiti stampati per: Samsung SGH-E251	10,00
FLAT507	Circuiti stampati per: Samsung SGH-E350	9,55
FLAT373	Circuiti stampati per: Samsung SGH-E800	6,00
FLAT774	Circuiti stampati per: Samsung SGH-U700	11,90
FLAT792ORJ	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Apple iPhone 3G flat cable jack audio	14,90
FLAT792ORA	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Apple iPhone 3G flat cable segnale antenna	23,50
FLAT746OR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Apple iPhone GSM (1^ vers.) Flat cable altoparlanti	13,90
FLAT808JACK	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia 3600 Slide Flat cable jack audio	16,50
FLAT721OR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia 6085 - 6086	11,50
FLAT549ORFL	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia 6111 FLASHLIGHT FLEX	14,50
FLAT800OR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia 6210 Navigator Flat con sottotastiera funzioni e camera anteriore	32,00
FLAT560OR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia 6280 - 6288	12,90
FLAT898OR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia 7070 Prism	14,00
FLAT810JACK	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia 7610 Supernova Flat cable jack audio	13,90
FLAT693OR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia E65	23,50
FLAT752OR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia N95 8GB	33,00
FLAT692OR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia N95 flat cable slide	22,00
FLAT692FOR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia N95 Modulo flash con flat cable	21,50
FLAT692ORS	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia N95 slide + tasti musica + modulo fotocamera cmos	62,70
FLAT825OR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Nokia N96	39,70
FLAT834OR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Samsung SGH-G600	12,00
FLAT780OR	Circuiti stampati Circuiti stampati originali per: Samsung SGH-L760	19,50

Ricambi telefonia - Contatti		
PS220	Contatti switch per: Nokia 3220 - 6230 - 6230i - 7210 - 8310	1,50
PS121	Contatti switch per: Nokia 3310 - 3330 - 6210 - 6600 - 8210	1,50
Ricambi telefonia - Display		
DSP863	Display per: LG KS360 Tribe	33,90
DSP792POR	Display originali per: Apple iPhone 3G	38,50
DSP792POR-S	Display originali per: Apple iPhone 3G S	86,00
DSP746POR	Display originali per: Apple iPhone GSM (1 ^ vers.)	149,00
DSP750POR	Display originali per: Blackberry 8100 - 8110 - 8120 - 8130	31,50
DSP827POR	Display originali per: Blackberry 8300 - 8310 - 8320	44,90
DSP814POR	Display originali per: Blackberry 9500 Storm	59,00
DSP891POR	Display originali per: Hop Mobile HM-77	45,00
DSP868POR	Display originali per: Hop Mobile HM-88	45,00
DSP812POR	Display originali per: Htc Touch Diamond	83,90
DSP850POR	Display originali per: LG KP500/501/502 Cookie	71,50
DSP676POR	Display originali per: Motorola L7	15,90
DSP538POR	Display originali per: Motorola V3x interno ed esterno	31,50
DSP631POR	Display originali per: Nokia 1112 LCD + Frame	14,50
DSP565POR	Display originali per: Nokia 1208 - 1209 - 1600 - 2310 - 6125 - 6136 - N71 esterno	15,50
DSP855POR	Display originali per: Nokia 1650 - 1680 Classic	23,00
DSP250POR	Display originali per: Nokia 2100	6,00
DSP845POR	Display originali per: Nokia 2323 Classic - 2330 Classic - 2680 Slide - 2690 - 7070 Prism	20,50
DSP772POR	Display originali per: Nokia 2600 Classic - 2630 - 2660 - 2760 INTERNO	25,90
DSP779POREST	Display originali per: Nokia 2660 - 2760 esterno	11,50
DSP854POR	Display originali per: Nokia 2700 Classic - 2730 Classic - 3610 Fold - 5000 - 5130 - 5220 - 7100 Supernova - 7210 Supernova	22,50
DSP885POR	Display originali per: Nokia 2710 Navigation - 7020 - C5 - x3	26,00
DSP285POR	Display originali per: Nokia 3100 - 3120 - 3200 - 6100 - 6610 - 6610i	10,00
DSP737POR	Display originali per: Nokia 3109 Classic - 3110 Classic - 3500	24,70
DSP753POR	Display originali per: Nokia 3120 Classic - 5310 - 6500 Classic - 7310 Supernova - E51 - E90 esterno	33,60
DSP371POR	Display originali per: Nokia 3220 - 6020 - 6021 - 7260 - 9300 Communicator - 9300i - 9500 Communicator	34,00
DSP143POR	Display originali per: Nokia 3310 - 3330	12,00
DSP197POR	Display originali per: Nokia 3410	10,00
DSP810POR	Display originali per: Nokia 3600 Slide - 7610 Supernova	37,50
DSP760PORA	Display originali per: Nokia 3610 Fold - 6555 - N76 esterno	34,00
DSP880POR	Display originali per: Nokia 3720 Classic - 6730 Classic	29,00
DSP679POR	Display originali per: Nokia 5070 - 6070 - 6080	22,50
DSP220POR	Display originali per: Nokia 5100 - 5140 - 5140i - 6030 - 6100 - 6610 - 6610i - 7210 - 7250 - 7250i	10,00
DSP663POR	Display originali per: Nokia 5200 - 6060 - 6070 - 6080 - 6101 - 6102 - 6103 - 6125 - 6136 - 6151 - 7360 * per telefoni con doppio display è interno	20,30
DSP832POR	Display originali per: Nokia 5230 - 5800 - N97 Mini - X6	41,90
DSP677POR	Display originali per: Nokia 5300 - 6233 - 6234 - 7370 - 7373 - E50	47,50
DSP3371POR	Display originali per: Nokia 5500 - 6230i	31,50
DSP874POR	Display originali per: Nokia 5530	54,90
DSP734POR	Display originali per: Nokia 5610 - 5700 - 6110 Navigator - 6220 Classic - 6500 Slide - 6600 Slide - 6600i Slide - E65	33,00
DSP875POR	Display originali per: Nokia 5630 - 6303 Classic - 6720 Classic	34,50
DSP800POR	Display originali per: Nokia 5730 - 6210 Navigator - E52 - E55 - E66 - E75 - N77 - N78 - N82	36,50
DSP489POR	Display originali per: Nokia 6101 - 6170 - 7270 esterno	16,00
DSP674POR	Display originali per: Nokia 6103 esterno	16,70
DSP719POR	Display originali per: Nokia 6120 Classic - 6121 Classic - 6300 - 6300i - 6301 - 6555 - 7500 - 8600 Luna	26,50
DSP793POR	Display originali per: Nokia 6124 Classic	35,30
DSP589POR	Display originali per: Nokia 6131 - 6290 interno + esterno	39,50
DSP411POR	Display originali per: Nokia 6260 - 6630 - 6670 - 6682 - 7610 - N91	31,50
DSP548POR	Display originali per: Nokia 6270 - 6280 - 6288	36,50
DSP303POR	Display originali per: Nokia 6600	18,00
DSP462POR	Display originali per: Nokia 6680 - N70 - N70 Music Edition - N72	37,00
DSP883POR	Display originali per: Nokia 6700 Classic	34,90
DSP888POR	Display originali per: Nokia 6760 Slide	32,50
DSP576POR	Display originali per: Nokia 6820	23,50
DSP866POR	Display originali per: Nokia 7510 Supernova	47,50
DSP786POR	Display originali per: Nokia 8800 Arte - 8800 Carbon Arte - 8800 Sapphire Arte	46,50
DSP107POR	Display originali per: Nokia 9110 Communicator - 9110i Communicator	31,50
DSP799POR	Display originali per: Nokia E63 - E71 - E72	36,50
DSP632POR	Display originali per: Nokia N71 - N73 - N73 Music Edition - N93	39,70
DSP760POR	Display originali per: Nokia N76 - N81 - N93i	34,00
DSP831POR	Display originali per: Nokia N79	33,00
DSP580POR	Display originali per: Nokia N80	46,50
DSP844POR	Display originali per: Nokia N85	39,90
DSP644POREST	Display originali per: Nokia N93 esterno	26,70
DSP692POR	Display originali per: Nokia N95	56,00
DSP752POR	Display originali per: Nokia N95 8GB - N96	58,00
DSP864POR	Display originali per: Nokia N97	56,80
DSP871POR	Display originali per: Samsung S3650 Corby	46,70
DSP862POR	Display originali per: Samsung S5230 Star	81,30
DSP646POR	Display originali per: Samsung SGH-D900	46,50
DSP738POR	Display originali per: Samsung SGH-D900i	46,50
DSP815POR	Display originali per: Samsung SGH-I900 Omnia	73,90

Ricambi telefonia - Gusci e scocche

GU885FORLB	Gusci e scocche per: Nokia x3 anteriore light blue, incluso vetro salva display	14,50
GU792FORS	Gusci e scocche originali per: Apple iPhone 3G cornice cromata anteriore	33,50
MF792COR	Gusci e scocche originali per: Apple iPhone 3G Middleframe, Incluso adesivo per Glass Digitizer, altoparlante, tasto home	64,50
GU792S16ORB	Gusci e scocche originali per: Apple iPhone 3G S 16 GB copri batteria black	94,50
GU792S16ORW	Gusci e scocche originali per: Apple iPhone 3G S 16 GB copri batteria white	94,50
GU792S32ORB	Gusci e scocche originali per: Apple iPhone 3G S 32 GB copri batteria black	94,50
GU792S32ORW	Gusci e scocche originali per: Apple iPhone 3G S 32 GB copri batteria white	94,50
FLAT867ORJ	Gusci e scocche originali per: Apple iPhone 3G S flat cable jack audio	15,50
GU746ANT	Gusci e scocche originali per: Apple iPhone GSM (1 ^ vers.) copri antenna	11,00
GU877OR	Gusci e scocche originali per: Blackberry 8520 Curve front con vetro, medio, retro, tastiera, clip logo	32,90
BLABD534575	Gusci e scocche originali per: Blackberry 8700g sportello copri batteria	13,50
BLABC534603	Gusci e scocche originali per: Blackberry 8800 - 8820	13,50
GU826OR	Gusci e scocche originali per: Blackberry 9000 Bold anteriore con vetro, posteriore senza copricamera, tastiera senza joystick	65,90
GU826ORPB	Gusci e scocche originali per: Blackberry 9000 Bold copri batteria	15,50
GU814OR	Gusci e scocche originali per: Blackberry 9500 Storm anteriore senza vetro salva display -intermedio senza camera cover, altoparlante - copri batteria	73,90
GU814PORG	Gusci e scocche originali per: Blackberry 9500 Storm copri batteria graphite	10,90
GU868POR	Gusci e scocche originali per: Hop Mobile HM-88 copribatteria	9,90
CAM868OR	Gusci e scocche originali per: Hop Mobile HM-88 fotocamera	26,90
GU812POR	Gusci e scocche originali per: Htc Touch Diamond copri batteria BLACK	23,50
GU850PORBR	Gusci e scocche originali per: LG KP500/501/502 Cookie copri batteria brown	11,50
GU850FORBR	Gusci e scocche originali per: LG KP500/501/502 Cookie front brown	17,80
GU643ORPINK	Gusci e scocche originali per: Motorola V3i front + retro, NO copri batteria,NO vetrini, PINK	38,40
CC566BLIND	Gusci e scocche originali per: Nokia 1110 - 1110i - 1112 anteriore senza tastiera e copri batteria BLU	8,50
GU794PORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 1200 - 1208 - 1209 copri batteria grey	4,90
GU794MORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 1200 - 1208 - 1209 intermedio grey	6,00
GU794ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 1200 - 1208 fronte BLACK	7,80
GU794FORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 1200 - 1208 fronte BLU	7,80
GU889FORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 1209 front midnight blue	8,50
GU889FORSG	Gusci e scocche originali per: Nokia 1209 front shell grey	8,50
GU856ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 1650 front + retro black	8,90
GU856ORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 1650 front + retro red	8,90
GU855ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 1680 Classic front + retro black	10,90
GU855ORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 1680 Classic front + retro grey	10,90
GU641ORBBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 2310 front + copri batteria BRIGHT BLUE	10,50
GU852OROR	Gusci e scocche originali per: Nokia 2600 Classic front + retro orange	10,00
CC2610BLIND	Gusci e scocche originali per: Nokia 2610 - 2626 front + retro blu	13,00
GU772ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 2630 front + retro BLACK/SILVER	10,70
GU772ORWS	Gusci e scocche originali per: Nokia 2630 front + retro warm silver	10,70
GU772MORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 2630 intermedio BLACK	8,60
GU772MORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 2630 intermedio white	9,90
GU845ORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 2680 Slide front + retro grey	15,50
GU845ORNB	Gusci e scocche originali per: Nokia 2680 Slide front + retro nightblue	15,50
GU845ORPI	Gusci e scocche originali per: Nokia 2680 Slide front + retro white/pink	15,90
GU896PORM	Gusci e scocche originali per: Nokia 2730 Classic copri batteria magenta	11,50
GU896FORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 2730 Classic front silver	12,00
GU896MOR	Gusci e scocche originali per: Nokia 2730 Classic intermedio incl. Earpiece, DC Jack	13,90
GU779ORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 2760 front + retro GREY/SILVER	14,30
GU779ORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 2760 front + retro RED/SILVER	14,30
GU849ORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 3109 Classic front + copri batteria/antenna grey	16,60
GU737ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 3110 Classic front + battery-antenna cover BLACK	16,80
GU737MOR	Gusci e scocche originali per: Nokia 3110 Classic middle	9,50
GU828ORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 3120 Classic front + retro graphite	16,40
GU828ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 3120 Classic front + retro black/chrome	21,20
GU828ORPW	Gusci e scocche originali per: Nokia 3120 Classic front + retro plum/white	16,50
GU828MORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 3120 Classic intermedio	22,90
GU496MOR	Gusci e scocche originali per: Nokia 3120 intermedio, con antenna, microfono, vibrazione, connettore alimentazione, gancio batteria.	15,90
GU371MOR	Gusci e scocche originali per: Nokia 3220 intermedio	4,90
GU803PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 3500 copri batteria azzurro	9,70
GU803FORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 3500 front azzurro	13,70
GU803FORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 3500 front GREY	13,70
GU803MORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 3500 intermedio + copri batt. grey	18,80
GU803MORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 3500 intermedio + copri batteria azzurro	18,80
GU808ORRIP	Gusci e scocche originali per: Nokia 3600 Slide front + retro RipCurl special edition	17,00
GU808ORC	Gusci e scocche originali per: Nokia 3600 Slide fronte + retro charcoal	18,80
GU808ORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 3600 Slide fronte + retro whine	17,90
GU880ORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 3720 Classic front + retro grey	24,00
GU880ORY	Gusci e scocche originali per: Nokia 3720 Classic front + retro yellow	24,00
GU880MORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 3720 Classic intermedio	21,50
GU798ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5000 front + copri batteria + cover antenna black	16,40
GU798ORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 5000 front + copri batteria + cover antenna grey	16,40
GU798ORWG	Gusci e scocche originali per: Nokia 5000 front + copri batteria + cover antenna white green	13,70
GU798ORWP	Gusci e scocche originali per: Nokia 5000 front + copri batteria + cover antenna white purple	14,80

GU854ORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 5130 front + retro blue	18,00
GU854ORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5130 front + retro red	18,00
GU854MORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 5130 intermedio blue	13,50
GU854MORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5130 intermedio red	13,50
GU677DECB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5200 - 5300 decorazione superiore black	4,50
GU677DECS	Gusci e scocche originali per: Nokia 5200 - 5300 decorazione superiore silver	4,50
GU677DECW	Gusci e scocche originali per: Nokia 5200 - 5300 decorazione superiore white	4,60
GU663MORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5200 - 5300 intermedio ALL BLACK	13,80
GU663MOR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5200 - 5300 middle	6,00
GU677SLIDEB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5200 - 5300 slide black	11,00
GU677SLIDE	Gusci e scocche originali per: Nokia 5200 - 5300 slide grey	12,90
GU663ORAB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5200 front + retro ALL BLACK	16,40
GU663ORLB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5200 front + retro LIGHT BLUE	17,50
GU663ORP	Gusci e scocche originali per: Nokia 5200 front + retro PINK	16,40
GU663ORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5200 front + retro RED	16,40
GU830MORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5220 Black guscio intermedio	16,60
GU830PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5220 copri batteria black	13,90
GU830FORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 5220 front grey (con vetro)	13,90
GU830FORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5220 front red (con vetro)	13,90
GU882PORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 5230 copri batteria blue	8,90
GU882PORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 5230 copri batteria silver	8,90
GU882FORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 5230 front silver senza vetro	9,00
GU882FORT	Gusci e scocche originali per: Nokia 5230 front titanium senza vetro	9,00
GU882MORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 5230 intermedio white	9,00
GU677ORAB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5300 front + retro ALL BLACK	14,60
GU677ORDG	Gusci e scocche originali per: Nokia 5300 front + retro DARKGREY	15,30
GU677ORP	Gusci e scocche originali per: Nokia 5300 front + retro PINK	15,20
GU677ORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5300 front + retro RED	16,90
GU753FORWO	Gusci e scocche originali per: Nokia 5310	13,10
GU753ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5310 anteriore e copri batteria	13,90
GU753CORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 5310 camera cover white	8,10
GU753CORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5310 cover fotocamera black	8,20
GU753CCOR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5310 cover fotocamera graphite grey	8,50
GU753PORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 5310 Da utilizzare solo con front bianchi	8,60
GU753ORP	Gusci e scocche originali per: Nokia 5310 front + retro black/pink	13,90
GU753ORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 5310 front + retro blue	12,90
GU753ORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5310 front + retro red	13,20
GU753FORWP	Gusci e scocche originali per: Nokia 5310 front white/pink	12,50
GU753FORWS	Gusci e scocche originali per: Nokia 5310 Front White/Silver	9,80
GU796ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 5320 front + copri batteria + cover antenna black	15,50
GU874ORBR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5530 front + retro black/red	31,50
GU754ORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 5610 front + retro blue	23,50
GU754ORP	Gusci e scocche originali per: Nokia 5610 front + retro PINK	24,90
GU754ORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5610 Front + Retro Red	25,50
GU832ORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 5800 front + retro + pennino blue	18,90
GU832ORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5800 front + retro + pennino red	18,00
GU832MORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 5800 intermedio blu	12,00
GU832MORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 5800 intermedio red	12,00
GU501ORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 6030 fronte + retro BLACK	10,50
GU637ORLB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6070 front + retro LIGHTBLUE	12,90
GU679ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6080 black/silver	16,90
GU721ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6085 - 6086 front + copri batteria black	13,40
GU721ORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 6085 - 6086 front + copri batteria silver	13,80
GU241FORDBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 6100 front DARK BLUE	12,00
GU241MOR	Gusci e scocche originali per: Nokia 6100 intermedio	5,90
GU489PORP	Gusci e scocche originali per: Nokia 6101 copri batteria PINK	6,50
GU489FORP	Gusci e scocche originali per: Nokia 6101 front PINK	11,90
GU674BCORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6103 copri batteria BLACK	6,00
GU674BCORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 6103 copri batteria BLUE	6,00
GU674FORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6103 front + vetro BLACK	15,40
GU674FORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 6103 front + vetro BLUE	18,00
GU674POR	Gusci e scocche originali per: Nokia 6103 retro	16,50
GU734ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6110 Navigator front + copri batteria BLACK	13,50
GU549FORSBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 6111 front + vetro SKYBLUE	11,50
GU549FORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 6111 front SILVER	11,00
GU736ORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 6120 Classic	17,60
GU736FORSC	Gusci e scocche originali per: Nokia 6120 Classic - 6121 Classic front CROMATO senza vetrino	9,00
GU736FORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 6120 Classic - 6121 Classic front SATIN senza vetrino	9,00
GU736MORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6120 Classic - 6124 Classic intermedio BLACK	16,40
GU736ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6120 Classic vetrino senza cornice + copri antenna + copri batteria BLACK	18,00
GU736ORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 6120 Classic vetrino senza cornice + copri antenna + copri batteria BLU	15,90
GU736ORP	Gusci e scocche originali per: Nokia 6120 Classic vetrino senza cornice + copri antenna + copri batteria PINK	18,00
GU589PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6131 copri batteria BLACK	8,60
GU589PORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 6131 copri batteria SILVER	8,60
GU589FORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6131 Front BLACK	8,60
GU800ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6210 Navigator front + retro BLACK	24,00

GU800ORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 6210 Navigator front + retro grey	23,50
GU797ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6220 Classic fronte + retro BLACK	23,50
GU797ORP	Gusci e scocche originali per: Nokia 6220 Classic fronte + retro plum	23,50
GU337MOR	Gusci e scocche originali per: Nokia 6230 - 6230I intermedio	8,50
GU626ORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 6233 anteriore - copri batteria, copri antenna e copri fotocamera, bianco	24,00
GU626ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6233 front + copri batteria + copri antenna + copri fotocamera BLACK	27,00
GU626ORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 6233 front + copri batteria + copri antenna + copri fotocamera BLU	26,90
GU626ORM	Gusci e scocche originali per: Nokia 6233 front + copri batteria + copri antenna + copri fotocamera MOCCA	27,00
GU626ORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 6233 front + copri batteria + copri antenna + copri fotocamera SILVER	26,70
GU560ORBP	Gusci e scocche originali per: Nokia 6280 front + retro BLACK PURPLE	25,90
GU678ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6288 front + retro BLACK	26,30
GU678ORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 6288 front + retro WHITE	26,50
GU719ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6300 copri batteria black	10,50
GU719ORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 6300 copri batteria SILVER	6,00
GU719FORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6300 front BLACK	12,50
GU719FORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 6300 front RED	16,40
GU719FORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 6300 front SILVER	9,90
GU719FORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 6300 front WHITE	16,40
GU719MORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 6300 intermedio RED	13,70
GU719MORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 6300 intermedio WHITE	13,80
GU719MORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6300 middle BLACK	13,50
GU875OR	Gusci e scocche originali per: Nokia 6303 Classic front + retro steel	26,80
GU875ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6303 Classic intermedio, AV jack, dc jack	23,00
GU771ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6500 Classic Classic anteriore e copri batteria black	27,40
GU771ORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 6500 Classic Classic anteriore e copri batteria silver	31,70
GU771TORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6500 Classic top cover black	8,00
GU785ORSB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6500 Slide	35,40
GU785ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6500 Slide anteriore + copri batteria BLACK/BLACK	44,80
GU802ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6555 front + retro BLACK	20,30
GU802ORS	Gusci e scocche originali per: Nokia 6555 front + retro SILVER	21,20
GU303OR	Gusci e scocche originali per: Nokia 6600 front + vetro + cover batteria + ornamento camera SILVER	16,90
GU853PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6600 Slide copri batteria black	29,90
GU853FORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6600 Slide front + tasti funzione black	22,50
GU411MOR	Gusci e scocche originali per: Nokia 6630 altoparlante, vibrazione, jack alimentazione, middle intermedio	23,50
GU462ORAB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6680 front + retro ALL BLACK	40,00
GU893ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 6730 Classic front con vetro + copri antenna/batt. black	18,90
GU893ORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 6730 Classic front + retro + copri antenna white	18,90
GU869FORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 7210 Supernova cornice azzurra	4,90
GU869FORP	Gusci e scocche originali per: Nokia 7210 Supernova cornice pink	4,90
GU869ORBBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 7210 Supernova front + retro black/blue	21,20
GU869ORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 7210 Supernova front + retro graphite	22,90
GU869ORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 7210 Supernova front + retro white	22,90
GU869MOR	Gusci e scocche originali per: Nokia 7210 Supernova intermedio con antenna, motorino vibracall, dc jack	21,40
GU897ORP	Gusci e scocche originali per: Nokia 7230 front + vetro + tasti funzione + retro pink	21,30
GU795ORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 7310 Supernova fronte + retro BLU	12,90
GU795ORP	Gusci e scocche originali per: Nokia 7310 Supernova fronte + retro PINK	20,00
GU795ORGR	Gusci e scocche originali per: Nokia 7310 Supernova fronte + retro VERDE	14,00
GU684ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 7373 front + cover batteria BLACK	21,00
GU684ORBR	Gusci e scocche originali per: Nokia 7373 front + cover batteria BRONZE	19,50
GU886ORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 7510 Supernova front + retro blue	15,90
GU886ORR	Gusci e scocche originali per: Nokia 7510 Supernova front + retro fatal red	15,90
CC202SRETRIND	Gusci e scocche originali per: Nokia 7610 copri batteria silver/brush	7,90
GU810PORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia 7610 Supernova copri batteria blue	16,50
GU810PORL	Gusci e scocche originali per: Nokia 7610 Supernova copri batteria lilac	16,50
GU810FORG	Gusci e scocche originali per: Nokia 7610 Supernova front gunmetal	17,50
GU810FORW	Gusci e scocche originali per: Nokia 7610 Supernova front WHITE	17,50
GU764CTORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 8600 Luna black	9,50
GU764PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 8600 Luna copri batteria BLACK	38,40
GU764CCORB	Gusci e scocche originali per: Nokia 8600 Luna copri camera BLACK	22,50
GU895FORG	Gusci e scocche originali per: Nokia C5 front grey con vetro	16,50
GU895MORG	Gusci e scocche originali per: Nokia C5 intermedio grey con AV Jack, DC Jack, Memory Card Door, Volume Key	21,30
GU895MORW	Gusci e scocche originali per: Nokia C5 intermedio white con AV Jack, DC Jack, Memory Card Door, Volume Key	21,30
GU645PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia E50 copri batteria BLACK	16,40
GU645POR	Gusci e scocche originali per: Nokia E50 copri batteria GRIGIO	10,90
GU645FORB	Gusci e scocche originali per: Nokia E50 front black	18,90
GU645FORW	Gusci e scocche originali per: Nokia E50 front WHITE	15,50
GU777ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia E51 front + retro BLACK	28,30
GU777ORR	Gusci e scocche originali per: Nokia E51 front + retro ROSE STEEL	27,90
GU777ORWS	Gusci e scocche originali per: Nokia E51 front + retro WHITE STEEL	28,50
GU777MORB	Gusci e scocche originali per: Nokia E51 intermedio BLACK	11,30
GU894ORG	Gusci e scocche originali per: Nokia E52 front + retro grey	26,70
GU872FORB	Gusci e scocche originali per: Nokia E55 anteriore black	26,80
GU872FORW	Gusci e scocche originali per: Nokia E55 anteriore white	26,80
GU872PORAL	Gusci e scocche originali per: Nokia E55 copri batteria alluminium	14,60
GU872PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia E55 copri batteria black	14,60
GU833ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia E63 front + retro black	21,90

GU833ORBL	Gusci e scocche originali per: Nokia E63 front + retro blue	18,80
GU833ORR	Gusci e scocche originali per: Nokia E63 front + retro red	18,80
CAM693OR	Gusci e scocche originali per: Nokia E65	29,90
GU693ORW	Gusci e scocche originali per: Nokia E65 anteriore e copri batteria BIANCO	24,80
GU693ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia E65 front + copri batteria BLACK	23,50
GU693ORM	Gusci e scocche originali per: Nokia E65 front + retro MOCCA	26,70
GU693ORP	Gusci e scocche originali per: Nokia E65 front + retro PINK	23,20
GU693MORP	Gusci e scocche originali per: Nokia E65 Middle pink	13,50
GU693MORR	Gusci e scocche originali per: Nokia E65 Middle red	12,90
GU791PORG	Gusci e scocche originali per: Nokia E66 copri batteria grey steel	26,00
GU791PORW	Gusci e scocche originali per: Nokia E66 copri batteria white steel	26,00
GU791FORG	Gusci e scocche originali per: Nokia E66 front GREY STEEL	24,30
GU791FORW	Gusci e scocche originali per: Nokia E66 front white steel	27,50
GU799PORG	Gusci e scocche originali per: Nokia E71 copri batteria grey	16,80
GU799PORW	Gusci e scocche originali per: Nokia E71 copri batteria white steel	16,80
GU799FORG	Gusci e scocche originali per: Nokia E71 front GREY	18,90
GU799MORG	Gusci e scocche originali per: Nokia E71 intermedio GREY	17,90
GU799MORW	Gusci e scocche originali per: Nokia E71 intermedio WHITE	16,50
GU866PORW	Gusci e scocche originali per: Nokia E75 copri batteria white steel	23,50
GU866FOR	Gusci e scocche originali per: Nokia E75 front chrome - senza vetro	26,30
GU529ORBM	Gusci e scocche originali per: Nokia N70 - N70 Music Edition front + copri batteria/antenna BLACK MUSIC	33,90
GU529ORPE	Gusci e scocche originali per: Nokia N70 - N70 Music Edition front + copri batteria/antenna PERLA	36,20
GU529ORRP	Gusci e scocche originali per: Nokia N70 - N70 Music Edition front + copri batteria/antenna ROSA/VIOLA	35,20
GU529ORS	Gusci e scocche originali per: Nokia N70 - N70 Music Edition front + copri batteria/antenna SILVER	32,80
GU529ORSB	Gusci e scocche originali per: Nokia N70 - N70 Music Edition front + copri batteria/antenna SILVER BLACK	32,80
GU529ORSS	Gusci e scocche originali per: Nokia N70 front + copri batteria/antenna SILVER/SAND	32,80
GU634BOR	Gusci e scocche originali per: Nokia N72 front + retro BLACK	34,60
GU632ORPP	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition copri batteria PINK	21,00
GU632ORPB	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition copri batteria BLACK	23,60
GU632ORPDP	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition copri batteria DEEP PLUM	21,20
GU632ORPS	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition copri batteria SAND	22,50
GU632FORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition front black	13,50
GU632FORCW	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition front COOL WHITE	16,90
GU632FORS	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition front SILVER GREY	24,70
GU632FORW	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition front WHITE	15,05
GU632MORCW	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition intermedio COOL WHITE	29,90
GU632ORMB	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition middle BLACK	26,70
GU632MORDP	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition middle DEEP PLUM	33,00
GU632MORS	Gusci e scocche originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition middle SAND	27,50
GU748ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N76 front + copri batteria BLACK	32,90
GU831PORR	Gusci e scocche originali per: Nokia N79 copri batteria red	18,00
GU831PORW	Gusci e scocche originali per: Nokia N79 copri batteria white	18,00
GU831FORG	Gusci e scocche originali per: Nokia N79 front grey	23,00
GU831FORW	Gusci e scocche originali per: Nokia N79 front white	22,90
GU831MOR	Gusci e scocche originali per: Nokia N79 intermedio incluso 2x IHF Loudspeaker, Top Antenna, AV Jack, Sidekey Flex Cable, Micro, Antenna, DC Jack, Memory Card Door	55,60
GU580PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N80 copri batteria BLACK	5,50
GU580FORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N80 front BLACK	29,50
GU580FORS	Gusci e scocche originali per: Nokia N80 front SILVER	25,00
GU824ORS	Gusci e scocche originali per: Nokia N82 copri batteria, copri antenna e vetro SILVER	26,50
GU824ORW	Gusci e scocche originali per: Nokia N82 copri batteria, copri antenna e vetro WHITE	25,40
GU824TAORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N82 cover contorno tastiera black	10,90
GU824TAORS	Gusci e scocche originali per: Nokia N82 cover contorno tastiera silver	10,90
GU824MOR	Gusci e scocche originali per: Nokia N82 intermedio con altoparlante, il connettore auricolare, connettore DC-Jack, porta Memeory Card, Finestra fotocamera, Otturatore fotocamera.	55,90
GU844ORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N85 front + copri batteria + copri antenna black	33,80
GU844ORC	Gusci e scocche originali per: Nokia N85 front + copri batteria + copri antenna copper	38,50
GU692TOR	Gusci e scocche originali per: Nokia N95	11,00
GU752PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 8GB copri batteria BLACK	7,60
GU752FORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 8GB front BLACK	21,40
GU752MORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 8GB intermedio BLACK	17,20
GU752SLIDE	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 8GB slide senza flat black	42,00
GU752TOR	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 8GB tasto accensione e top cover	11,00
GU692PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 copri batteria BLACK	7,20
GU692PORDP	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 copri batteria DEEP PLUM	6,30
GU692PORS	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 copri batteria SAND	7,50
GU692PORWG	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 copri batteria WARM GRAPHIT	8,10
GU692COR	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 Copri fotocamera	15,20
GU692FORS	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 front SILVER	23,50
GU692MORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 intermedio BLACK	15,90
GU692MORDP	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 middle DEEP PLUM	15,20
GU692MORSA	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 middle SAND	14,30
GU692MORWG	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 middle WARM GRAPHIT	14,50
GU692PORR	Gusci e scocche originali per: Nokia N95 rosso	7,90
GU825OR	Gusci e scocche originali per: Nokia N96 front + copri batteria black	28,70
GU864PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia N97 copri batteria black	12,50
GU864PORW	Gusci e scocche originali per: Nokia N97 copri batteria white	12,50

GU881PORCB	Gusci e scocche originali per: Nokia N97 Mini copri batteria cherry black	18,90
GU881PORG	Gusci e scocche originali per: Nokia N97 Mini copri batteria garnett	18,90
GU881MORCB	Gusci e scocche originali per: Nokia N97 Mini intermedio cherry black	21,30
GU881MORG	Gusci e scocche originali per: Nokia N97 Mini intermedio garnett	26,90
GU885FORBR	Gusci e scocche originali per: Nokia x3 anteriore black-red, incluso vetro salva display	13,80
GU885PORB	Gusci e scocche originali per: Nokia x3 copri batteria black	9,50
GU885PORS	Gusci e scocche originali per: Nokia x3 copri batteria silver	9,90
EBC9353PEC	Gusci e scocche originali per: Samsung S3650 Corby Copri batteria S3650 Corby Cupid Pink 3 pz.	19,90
EBC9353YEC	Gusci e scocche originali per: Samsung S3650 Corby Copri batteria S3650 Corby Yamaican Yellow 3 pz.	19,90
EBC9353OEC	Gusci e scocche originali per: Samsung S3650 Corby Copri batteria S3650 Festival Orange 3 pz	19,90
EBC9353WEC	Gusci e scocche originali per: Samsung S3650 Corby Copri batteria S3650 Minimal White 3 pz.	19,90
GU862FORP	Gusci e scocche originali per: Samsung S5230 Star front senza vetro pink	20,30
GU862PORP	Gusci e scocche originali per: Samsung S5230 Star copri batteria pink	8,90
GU862FORB	Gusci e scocche originali per: Samsung S5230 Star front senza vetro black	11,50
GU862FORW	Gusci e scocche originali per: Samsung S5230 Star front senza vetro white	20,30
GU373ORS	Gusci e scocche originali per: Samsung SGH-E800 completo SILVER	10,00
GU815POR	Gusci e scocche originali per: Samsung SGH-I900 Omnia copri batteria	10,50
GU774PORS	Gusci e scocche originali per: Samsung SGH-U700 copri batteria SILVER	8,90
GU339ORD	Gusci e scocche Originali Disassemblati per: LG U8110 completo con logo operatore - no tastiera	10,50
GU410ORBD	Gusci e scocche Originali Disassemblati per: Motorola V3 completo, no copribatteria BLACK	23,50
GU199MORD	Gusci e scocche Originali Disassemblati per: Nokia 3510i Middle	5,00
GU529MORD	Gusci e scocche Originali Disassemblati per: Nokia N70 - N70 Music Edition Middle	10,50
GU646ORBD	Gusci e scocche Originali Disassemblati per: Samsung SGH-D900 front + retro + tastiera, senza copri batteria	38,60
GU287ORD	Gusci e scocche Originali Disassemblati per: Sharp GX20 completo con logo operatore - no tastiera - no cover batteria	12,00
GU266ORSD	Gusci e scocche Originali Disassemblati per: Sony-Ericsson T610 silver front + tastiera + middle + cover antenna	10,50
GU414ORBD	Gusci e scocche Originali Disassemblati per: Sony-Ericsson V800 guscio completo logo operatore nero/silver originale, no tastiera, no cover batteria	19,90
Ricambi telefonia - Joystick		
JOG826OR	Joystick per: Blackberry 8100 - 8110 - 8120 - 8130 - 8300 - 8310 - 8320 - 8330 - 8800 - 8820 - 8830 - 9000 Bold	7,80
Ricambi telefonia - Microfoni		
MIC02	Microfoni dimensioni 6mm x 1,7mm	5,00
MIC868OR	Microfoni per: Hop Mobile HM-88	3,90
Ricambi telefonia - Ricambi vari		
DISPLEX	Ricambi vari Displex 5g pasta pulisci-display	6,30
SL792ORB	Ricambi vari per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S alloggiamento sim card black	11,00
SL792ORW	Ricambi vari per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S alloggiamento sim card white	11,00
VBR868OR	Ricambi vari per: Hop Mobile HM-88 Motorino vibracall	6,00
GRIP371N	Ricambi vari per: Nokia 3220 4 pezzi	7,90
TOOL10PC	Ricambi vari Set 8 cacciaviti + 2 pinze + 1 lente ingrandimento	15,00
Ricambi telefonia - Sottotastiere		
STA798OR	Sottotastiere originali per: Nokia 5000	8,60
STA753OR	Sottotastiere originali per: Nokia 5310	26,70
STA785OR	Sottotastiere originali per: Nokia 6500 Slide	15,50
STA303OR	Sottotastiere originali per: Nokia 6600	19,90
STA274OR	Sottotastiere originali per: Nokia 6610	6,00
STA777OR	Sottotastiere originali per: Nokia E51	16,20
STA693OR	Sottotastiere originali per: Nokia E65	15,90
STA529OR	Sottotastiere originali per: Nokia N70	13,90
STA632OR	Sottotastiere originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition incluso Joystick e Flexcable	45,00
STA760OR	Sottotastiere originali per: Nokia N81 Sottotastiera, flat cable e camera anteriore	31,50
Ricambi telefonia - Suonerie		
SNR868	Suonerie per: Hop Mobile HM-88	6,00
SNR632	Suonerie per: Momodesign MD-2	4,90
SNR410	Suonerie per: Motorola V3	4,50
SNR632	Suonerie per: Nokia 2720 Fold - 3109 Classic - 3110 Classic - 3500 - 3600 Slide - 3610 Fold - 3720 Classic - 5130 - 5200 - 5230 - 5300 - 5320 - 5500 - 5730 - 5800 - 6085 - 6086 - 6110 Navigator - 6120 Classic - 6121 Classic - 6125 - 6136 - 6151 - 6290 - 6300 - 6301 - 6500 Classic - 6500 Slide - 6710 Navigator - 6760 Slide - 7070 Prism - 7390 - 7610 Supernova - E52 - E55 - E63 - E71 - E72 - E75 - N71 - N73 - N73 Music Edition - N81 - N81 8GB - N91 - N92 - N95 - N95 8GB - x3	4,90
SNR753	Suonerie per: Nokia 5230 - 5310 - 5800 - 6720 Classic - E52 - E66 - E71 - E72 - N86 8MP - X6	4,90
Ricambi telefonia - Tastiere		
TA885OR	Tastiere per: Nokia x3 black silver	13,50
TA827ORB	Tastiere originali per: Blackberry 8300 black	20,30
TA826OR	Tastiere originali per: Blackberry 9000 Bold SENZA joystick	18,90
TA868OR	Tastiere originali per: Hop Mobile HM-88 tastiera	18,80
TA410OR	Tastiere originali per: Motorola V3	10,80
TA309OR	Tastiere originali per: Nokia 1100 - 1101	4,70
TA566SOR	Tastiere originali per: Nokia 1110 - 1110i - 1112 silver	4,50
TA794ORS	Tastiere originali per: Nokia 1200 silver	4,90
TA565SOR	Tastiere originali per: Nokia 1600 chrome	6,60
TA565BOR	Tastiere originali per: Nokia 1600 dark	4,90
TA856ORB	Tastiere originali per: Nokia 1650 black	7,90
TA855ORB	Tastiere originali per: Nokia 1680 Classic black	8,50
TA250OR	Tastiere originali per: Nokia 2100	4,50
TA334OR	Tastiere originali per: Nokia 2300	7,50
TA403NOR	Tastiere originali per: Nokia 2600	5,50
TA852ORB	Tastiere originali per: Nokia 2600 Classic black	9,90

TA852ORS	Tastiere originali per: Nokia 2600 Classic silver	9,90
TA772ORB	Tastiere originali per: Nokia 2630 black	9,00
TA772ORW	Tastiere originali per: Nokia 2630 white	8,90
TA845ORB	Tastiere originali per: Nokia 2680 Slide black	10,90
TA845ORVS	Tastiere originali per: Nokia 2680 Slide violet/silver	10,90
TA896ORS	Tastiere originali per: Nokia 2730 Classic silver	8,90
TA779ORBL	Tastiere originali per: Nokia 2760	8,80
TA779ORB	Tastiere originali per: Nokia 2760 metallic black	8,80
TA779ORSG	Tastiere originali per: Nokia 2760 sandy/gold	8,90
TA779ORG	Tastiere originali per: Nokia 2760 smoke grey	8,90
TA779ORVR	Tastiere originali per: Nokia 2760 velvet red	8,90
TA737ORG	Tastiere originali per: Nokia 3109 Classic - 3110 Classic grigia	8,90
TA828ORG	Tastiere originali per: Nokia 3120 Classic grey	8,90
TA302OR	Tastiere originali per: Nokia 3200	3,50
TA371BOR	Tastiere originali per: Nokia 3220 blu	6,50
TA371ROR	Tastiere originali per: Nokia 3220 rossa	7,00
TA455ORB	Tastiere originali per: Nokia 3230 LATIN BLACK	10,20
TA574ORGR	Tastiere originali per: Nokia 3250 green, 3 pezzi front e retro	14,50
TA574ORP	Tastiere originali per: Nokia 3250 pink, 3 pezzi front e retro	16,00
TA574ORS	Tastiere originali per: Nokia 3250 silver, 3 pezzi front e retro	6,50
TA143OR	Tastiere originali per: Nokia 3310 - 3330	4,00
TA197OR	Tastiere originali per: Nokia 3410	4,00
TA803ORBL	Tastiere originali per: Nokia 3500 blu	9,70
TA803ORP	Tastiere originali per: Nokia 3500 pink	9,70
TA199OR	Tastiere originali per: Nokia 3510 - 3510i	3,70
TA808ORC	Tastiere originali per: Nokia 3600 Slide charcoal	13,90
TA808ORW	Tastiere originali per: Nokia 3600 Slide white	13,90
TA880ORG	Tastiere originali per: Nokia 3720 Classic grey	13,50
TA798ORBL	Tastiere originali per: Nokia 5000 blu	10,70
TA798ORC	Tastiere originali per: Nokia 5000 chrome	10,90
TA798ORP	Tastiere originali per: Nokia 5000 purple	10,90
TA854ORBL	Tastiere originali per: Nokia 5130 blue	10,90
TA854ORR	Tastiere originali per: Nokia 5130 red	10,90
TA367BOR	Tastiere originali per: Nokia 5140 - 5140i blu	7,00
TA367NOR	Tastiere originali per: Nokia 5140 - 5140i nera	17,00
TA367ROR	Tastiere originali per: Nokia 5140 - 5140i rossa	12,50
TA663ORAB	Tastiere originali per: Nokia 5200 - 5300 black	8,90
TA663ORW	Tastiere originali per: Nokia 5200 - 5300 white	8,90
TA830ORB	Tastiere originali per: Nokia 5220 black	9,90
TA882ORW	Tastiere originali per: Nokia 5230 white	8,90
TA753ORB	Tastiere originali per: Nokia 5310 Black	8,90
TA753ORW	Tastiere originali per: Nokia 5310 white	9,90
TA796ORBL	Tastiere originali per: Nokia 5320 blu	10,00
TA796ORR	Tastiere originali per: Nokia 5320 rossa	8,60
TA754ORB	Tastiere originali per: Nokia 5610 Black	16,00
TA832ORFB	Tastiere originali per: Nokia 5800 tasti funzione x tutti i colori	8,00
TA451ORLG	Tastiere originali per: Nokia 6020 - 6021 LATIN GRAPH	10,00
TA501ORB	Tastiere originali per: Nokia 6030 black	8,50
TA637ORS	Tastiere originali per: Nokia 6070 latin silver	10,00
TA489ORW	Tastiere originali per: Nokia 6101 bianca	11,30
TA489ORB	Tastiere originali per: Nokia 6101 nera	11,30
TA674ORB	Tastiere originali per: Nokia 6103 black	12,00
TA674ORBL	Tastiere originali per: Nokia 6103 blue	12,50
TA734ORB	Tastiere originali per: Nokia 6110 Navigator black	16,50
TA734ORW	Tastiere originali per: Nokia 6110 Navigator white	16,50
TA549ORP	Tastiere originali per: Nokia 6111 pink	11,50
TA549ORS	Tastiere originali per: Nokia 6111 silver	13,70
TA549ORSB	Tastiere originali per: Nokia 6111 skyblue	12,90
TA736ORB	Tastiere originali per: Nokia 6120 Classic black	9,30
TA736ORP	Tastiere originali per: Nokia 6120 Classic pink	10,00
TA736ORW	Tastiere originali per: Nokia 6120 Classic white	9,90
TA793ORB	Tastiere originali per: Nokia 6124 Classic black	13,50
TA589ORB	Tastiere originali per: Nokia 6131 latin black	10,50
TA589ORW	Tastiere originali per: Nokia 6131 latin white	9,70
TA675ORB	Tastiere originali per: Nokia 6151 black	13,70
TA675ORS	Tastiere originali per: Nokia 6151 silver	10,50
TA800ORB	Tastiere originali per: Nokia 6210 Navigator black	14,50
TA318OR	Tastiere originali per: Nokia 6220	6,70
TA797ORB	Tastiere originali per: Nokia 6220 Classic black	9,90
TA337ORS	Tastiere originali per: Nokia 6230 silver	16,40
TA337IORB	Tastiere originali per: Nokia 6230i latin black	9,90
TA337IORS	Tastiere originali per: Nokia 6230i silver	10,00
TA626BOR	Tastiere originali per: Nokia 6233 latin black classic	11,30
TA626SOR	Tastiere originali per: Nokia 6233 latin silver classic	11,60
TA626WOR	Tastiere originali per: Nokia 6233 white	10,20
TA717OR	Tastiere originali per: Nokia 6234	15,50

TA560ORBS	Tastiere originali per: Nokia 6280 black silver	9,90
TA678ORW	Tastiere originali per: Nokia 6288	16,60
TA678ORB	Tastiere originali per: Nokia 6288 pianoblack	15,50
TA719ORB	Tastiere originali per: Nokia 6300 black	8,90
TA719ORAB	Tastiere originali per: Nokia 6300 graphite grey	9,70
TA801ORG	Tastiere originali per: Nokia 6300i graphite grey	10,00
TA875ORAB	Tastiere originali per: Nokia 6303 Classic all black	13,40
TA875ORSB	Tastiere originali per: Nokia 6303 Classic silver/black	9,90
TA209OR	Tastiere originali per: Nokia 6310 - 6310i	4,70
TA771ORB	Tastiere originali per: Nokia 6500 Classic black	16,40
TA771ORS	Tastiere originali per: Nokia 6500 Classic silver	16,60
TA785ORSB	Tastiere originali per: Nokia 6500 Slide	18,00
TA785ORAB	Tastiere originali per: Nokia 6500 Slide black/black	16,40
TA802ORB	Tastiere originali per: Nokia 6555 black	10,90
TA303ORN	Tastiere originali per: Nokia 6600 nera	11,00
TA303ORS	Tastiere originali per: Nokia 6600 silver	7,90
TA853ORBL	Tastiere originali per: Nokia 6600 Slide blue	17,90
TA274OR	Tastiere originali per: Nokia 6610 - 6610i	4,90
TA411OR	Tastiere originali per: Nokia 6630 latin	7,90
TA434OR	Tastiere originali per: Nokia 6670	9,30
TA462ORS	Tastiere originali per: Nokia 6680	8,90
TA462ORB	Tastiere originali per: Nokia 6680 latin black	11,00
TA220OR	Tastiere originali per: Nokia 7210	4,50
TA869ORBL	Tastiere originali per: Nokia 7210 Supernova blue	10,30
TA869ORP	Tastiere originali per: Nokia 7210 Supernova pink	10,30
TA897ORG	Tastiere originali per: Nokia 7230 graphite	8,90
TA897ORS	Tastiere originali per: Nokia 7230 silver	8,90
TA449ORR	Tastiere originali per: Nokia 7270 rossa	9,30
TA795ORW	Tastiere originali per: Nokia 7310 Supernova bianca	8,90
TA795ORG	Tastiere originali per: Nokia 7310 Supernova graphite	8,90
TA559ORLC	Tastiere originali per: Nokia 7360 latin cool	14,30
TA559ORLW	Tastiere originali per: Nokia 7360 latin warm	13,70
TA570ORLC	Tastiere originali per: Nokia 7370 latin cool	13,70
TA570ORLW	Tastiere originali per: Nokia 7370 latin warm	13,90
TA886ORS	Tastiere originali per: Nokia 7510 Supernova silver	13,90
TA360ORWG	Tastiere originali per: Nokia 7610	11,00
TA810ORG	Tastiere originali per: Nokia 7610 Supernova tastiera funzioni gunmetal	8,90
TA810ORW	Tastiere originali per: Nokia 7610 Supernova tastiera funzioni white	8,90
TA121OR	Tastiere originali per: Nokia 8210	3,00
TA764ORB	Tastiere originali per: Nokia 8600 Luna black	12,50
TA895ORG	Tastiere originali per: Nokia C5 warm grey	17,50
TA895ORW	Tastiere originali per: Nokia C5 white	17,50
TA645ORB	Tastiere originali per: Nokia E50 black	13,90
TA645ORS	Tastiere originali per: Nokia E50 silver	13,90
TA777ORB	Tastiere originali per: Nokia E51 black	12,00
TA777ORW	Tastiere originali per: Nokia E51 white	18,50
TA693ORS	Tastiere originali per: Nokia E65 silver	15,50
TA693ORSB	Tastiere originali per: Nokia E65 softblack	15,90
TA791ORG	Tastiere originali per: Nokia E66 grey steel	18,80
TA791ORW	Tastiere originali per: Nokia E66 white stell	18,80
TA799ORG	Tastiere originali per: Nokia E71 grey steel	16,90
TA799ORW	Tastiere originali per: Nokia E71 white	18,00
TA866ESTB	Tastiere originali per: Nokia E75 esterna black	16,60
TA529ORBM	Tastiere originali per: Nokia N70 - N70 Music Edition black music	13,40
TA529ORPE	Tastiere originali per: Nokia N70 - N70 Music Edition Perla	11,00
TA529ORS	Tastiere originali per: Nokia N70 - N70 Music Edition Silver	12,00
TA632ORB	Tastiere originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition black	13,70
TA632ORCW	Tastiere originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition cool white	15,50
TA632ORS	Tastiere originali per: Nokia N73 - N73 Music Edition silver	13,50
TA831ORG	Tastiere originali per: Nokia N79 grey	14,50
TA831ORW	Tastiere originali per: Nokia N79 white	14,50
TA580ORBS	Tastiere originali per: Nokia N80 black silver	16,50
TA580ORGB	Tastiere originali per: Nokia N80 glossy black	13,70
TA760ORB	Tastiere originali per: Nokia N81 - N81 8GB black	17,30
TA752ORB	Tastiere originali per: Nokia N95 8GB black	18,50
TA692ORAS	Tastiere originali per: Nokia N95 silver	16,40
TA825ORB	Tastiere originali per: Nokia N96 black	21,20
TA871ORB	Tastiere originali per: Samsung S3650 Corby black	14,50
TA813ORB	Tastiere originali per: Samsung SGH-M110 black	16,90
TA774ORB	Tastiere originali per: Samsung SGH-U700 black	14,50
TA176OR	Tastiere originali per: Siemens C45	3,00
TA297ORS	Tastiere originali per: Siemens MC60	3,00
TA316OR	Tastiere originali per: Sony-Ericsson P900	8,00
Ricambi telefonia - Vetrini		
G825OR	Vetrini per: Nokia N96 black	18,00
STICK792	Vetrini originali per: Apple iPhone 3G - iPhone 3G S Adesivo per touch iPhone	3,00

G792ORT-S	Vetrini originali per: Apple iPhone 3G S vetrino + touch screen	35,50
G792ORT	Vetrini originali per: Apple iPhone 3G vetrino + touch screen	28,00
G812ORT	Vetrini originali per: Htc Touch Diamond vetrino touch screen	44,90
G8500ORT	Vetrini originali per: LG KP500/501/502 Cookie vetrino + touch screen black	45,00
G410OR	Vetrini originali per: Motorola V3 interno	11,30
G854ORBL	Vetrini originali per: Nokia 5130 blue incluso UI bord con altoparlante	13,90
G854ORR	Vetrini originali per: Nokia 5130 rosso incluso UI bord con altoparlante	13,50
G882ORT	Vetrini originali per: Nokia 5230 Vetrino + touch screen	32,50
G874ORT	Vetrini originali per: <u>Nokia 5530 Vetrino + touch screen</u>	27,50
G832ORT	Vetrini originali per: <u>Nokia 5800 vetrino + touch screen</u>	38,50
G866ORB	Vetrini originali per: <u>Nokia E75</u>	13,40
G890OR	Vetrini originali per: Nokia N78	12,90
G760OR	Vetrini originali per: Nokia N81	9,90
G864FORBT	Vetrini originali per: Nokia N97 Front con vetrino touch screen black	56,00
G864FORWT	Vetrini originali per: Nokia N97 Front con vetrino touch screen white	56,00
G881FORG	Vetrini originali per: Nokia N97 Mini front garnet + vetro touch screen	57,00
G881FORB	Vetrini originali per: Nokia N97 Mini front nero + vetro touch screen	59,50
G871ORT	Vetrini originali per: Samsung S3650 Corby vetrino + touch screen black	51,60
G862ORT	Vetrini originali per: Samsung S5230 Star vetrino + touch screen black	36,50
G862ORTP	Vetrini originali per: Samsung S5230 Star Vetrino + touch screen pink	36,50
G862ORTW	Vetrini originali per: Samsung S5230 Star vetrino + touch screen white	36,50



LISTINO PREZZI "Pubb."
16/07/2010 16.13.26
PREZZI IVA INCLUSA

C.D.R. INTERNATIONAL s.r.l.
 Telefoni / GPS / PC / TV

Sede legale: Via Bernini 1/A - Besnate 21010 (VA) - ITALY -
 Tel. 0331.2747.20 - Fax 0331.274456 - P.I.: IT02670480124
 www.cdrinternational.com - E-mail: info@cdrinternational.com

Il presente listino annulla tutti i precedenti e non ha alcun effetto retroattivo. La CDR INTERNATIONAL S.r.l. si riserva la possibilità di modificare questo listino senza alcun preavviso. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. I prodotti sottolineati sono esauriti mentre i prodotti con la scritta in neretto hanno cambiato prezzo e quelli in italico grassetto sono novità. Tutti i marchi riportati sul presente listino sono registrati dai legittimi proprietari.

Telefoni / GPS / PC / TV - Borse per portatili

NB-1165	Borse per portatili 13.3" mod. Giban NB-1165	26,90
NB-1172	Borse per portatili 15" mod. Giban NB-1172	31,90
NB-1128	Borse per portatili 15.4" mod. Giban NB-1128	29,90
NB-1161	Borse per portatili 15.4" mod. Giban NB-1161	31,90
BEU3104-01P	Borse per portatili Borsa verticale per NetBook con schermo fino a 10,2" + Mini Mouse	30,00
BEU3119EU	Borse per portatili In jeans - fino a 10.2" + mini mouse cavo retraibile	19,90
CN31-50	Borse per portatili Targus CN31-50 per notebook fino 15.4	19,90
CN312-01	Borse per portatili Targus CN312-01 per schermi fino a 12,1"	19,90
TNC101EU	Borse per portatili Targus TNC101EU Sport - fino 10,2"	18,90
TSM097EU	Borse per portatili Targus TSM097EU per schermo fino a 10.2"	18,90
TSS084EU	Borse per portatili Targus TSS084EU per schermo fino a 10.2"	14,90
TSS114EU	Borse per portatili Targus TSS114EU per notebook fino a 10.2"	22,90
TAIR3506	Borse per portatili Tech air 3506 borsa per notebook 15"	25,00
TAIR3705	Borse per portatili Tech air 3705 zaino per notebook 15"	32,50
TAIRZ0701	Borse per portatili Tech air Z0701 zaino per notebook 15"	17,90

Telefoni / GPS / PC / TV - Cellulari

HOP-SENIORII	Cellulari Cellulari per anziani	79,00
BRO-BIGPROFB	Cellulari Cellulari per anziani Brondi Big Professional nero	159,00
HOP-HM501	Cellulari Dual Band	69,00
HOP-HM77	Cellulari Dual Band	119,00
HOP-HM206W	Cellulari Dual Band bianco/viola	89,00
HOP-HM206	Cellulari Dual Band dual sim hm-206 nero	89,00
SAM-C270IMP	Cellulari Dual Band Europa	30,00
SAM-E1150IMP	Cellulari Dual Band europa	35,00
SAM-E1107IMP	Cellulari Dual Band Europa con pannello solare	49,00
HOP-HM501R	Cellulari Dual Band Hop Mobile dual sim HM-501 rosso	69,00
SAM-E250IITA	Cellulari Dual Band Italia	59,00
NOK-1800IMP	Cellulari Dual Band Nokia 1800 Europa	45,00
NOK-2220SIMP	Cellulari Dual Band Nokia 2220 Slide Europa	54,00
NOK-2220SITA	Cellulari Dual Band Nokia 2220 Slide Italia	54,00
HOP-HM603	Cellulari Quad Band	149,00
SAM-S5230FIMP	Cellulari Quad Band edizione La Fleur Europa	109,00
NOK-2690IMP	Cellulari Quad Band Europa	74,00
NOK-6600ISIMP	Cellulari Quad Band Europa	199,00
NOK-7230IMP	Cellulari Quad Band Europa	129,00
SAM-B2100IMP	Cellulari Quad Band Europa	99,00
SAM-B3410IMP	Cellulari Quad Band Europa	139,00
SAM-C3050IMP	Cellulari Quad Band Europa	69,00
HOP-HM88	Cellulari Quad Band Hop Mobile dual sim HM-88	199,00
MOT-VE66ITA	Cellulari Quad Band Italia	159,00

NOK-5530ITA	Cellulari Quad Band Italia	189,00
NOK-7020ITA	Cellulari Quad Band Italia	99,00
NOK-7100SITA	Cellulari Quad Band Italia	79,00
NOK-X3ITA	Cellulari Quad Band Italia	129,00
LG-GS290TIM	Cellulari Quad Band LG GS290 Tim senza scheda	119,00
MCO-TP0071	Cellulari Quad Band Mc Onsen Tempofonino MC71, MCO MC 71	199,00
NOK-2710NAVIM	Cellulari Quad Band Nokia 2710 Navigation Edition Europa	129,00
SAM-S5230HK	Cellulari Quad Band S5230 Hello Kitty Europa	139,00
SAM-B3210TIM	Cellulari Quad Band Samsung Corby TXT Tim senza scheda	129,00
SAM-E2210HK	Cellulari Quad Band Samsung E2210 Hello Kitty Europa	64,00
SAM-S3100IMPS	Cellulari Quad Band Samsung S3100 Europa + coppia speaker e microSD 2GB	74,00
SAM-S5230IMP	Cellulari Quad Band Samsung S5230 Europa	99,00
HTC-TATTOO	Cellulari Quad Band Umts	289,00
SAM-S5620TIM	Cellulari Quad Band Umts Tim senza scheda	179,00
BLA-8520VOD	Cellulari Quad Band Umts BlackBerry 8520 Curve Vodafone	234,00
NOK-2730CIMP	Cellulari Quad Band Umts Europa	89,00
NOK-6700CIMP	Cellulari Quad Band Umts Europa	209,00
NOK-C5IMP	Cellulari Quad Band Umts Europa	169,00
NUVIFONEM10	Cellulari Quad Band Umts Garmin-Asus Nuvifone M10	399,00
I-PHONES16GB	Cellulari Quad Band Umts iPhone 3G S (16 GB)	629,00
LG-GD900ITA	Cellulari Quad Band Umts Italia	399,00
MOT-Z8FEITA	Cellulari Quad Band Umts Italia	119,00
NOK-2730CITA	Cellulari Quad Band Umts Italia	89,00
NOK-X6ITA	Cellulari Quad Band Umts Italia	339,00
S.E-X10MINITA	Cellulari Quad Band Umts Italia	269,00
LG-GS500TIM	Cellulari Quad Band Umts Ig Velvet GS500 Tim senza scheda	159,00
NOK-3710FITA	Cellulari Quad Band Umts Nokia 3710 Fold Italia	149,00
NOK-5230NAVIM	Cellulari Quad Band Umts Nokia 5230 Navigation Edition Europa	144,00
NOK-5230NAVIT	Cellulari Quad Band Umts Nokia 5230 Navigation Edition Italia	149,00
NOK-5330IMP	Cellulari Quad Band Umts Nokia 5330 XpressMusic Europa	179,00
NOK-6210IMP	Cellulari Quad Band Umts Nokia 6210 Navigator Europa	199,00
NOK-6700SIMP	Cellulari Quad Band Umts Nokia 6700 Slide Europa	199,00
NOK-N97MINITA	Cellulari Quad Band Umts nokia n97 mini italia	374,00
LG-GU280TIM	Cellulari Quad Band Umts tim senza scheda	99,00
NOK-3720CIMP	Cellulari Tri band	129,00
SAM-S7070IMP	Cellulari Tri band Europa	154,00
MCO-TP0052B	Cellulari Tri band Mc Onsen Tempofonino MC52 bianco + auricolare bluetooth	249,00
MCO-TP0052N	Cellulari Tri band Mc Onsen Tempofonino MC52 nero + auricolare bluetooth	249,00
NOK-7310SMILA	Cellulari Tri band Nokia 7310 Supernova AC Milan Special Edition	169,00
SAM-C6620TIM	Cellulari Tri band Tim senza scheda	199,00
NOK-810ITA	Cellulari Veicolari ITALIA	399,00
Telefoni / GPS / PC / TV - Cordless		
SIE-A380	<u>Cordless</u>	45,00
SIE-A585	<u>Cordless</u>	55,00
SIE-C380	<u>Cordless</u>	55,00
SIE-C385	<u>Cordless</u>	65,00
SIE-S790	<u>Cordless</u>	84,90
TELEC-ALAMVIS	Cordless Aladino Music Vision	79,00
SIE-A580W	<u>Cordless bianco</u>	45,00
SIE-C590W	<u>Cordless bianco</u>	64,95
BRO-BRAVOGOSB	Cordless Bravo Gold SB bianco	64,00
BRO-BRAVOGO	<u>Cordless Brondi Bravo Gold nero</u>	54,00
BRO-BRISTOLNA	Cordless Brondi Bristol nero / argento	69,90
BRO-OXFORDSBW	Cordless Brondi Oxford SB bianco	69,90
BRO-OXFORDSBB	Cordless Brondi Oxford SB nero	69,90
BRO-PRAGAW	Cordless Brondi Praga bianco	24,00
BRO-PRAGAFUCS	Cordless Brondi Praga fucsia	29,90
BRO-PRAGAB	Cordless Brondi Praga nero	24,00
BRO-PRAGAPERV	Cordless Brondi Praga pervinca	29,90
BRO-PRAGASBW	Cordless Brondi Praga SB bianco	39,00
BRO-PRAGASBB	Cordless Brondi Praga SB nero	39,00
BRO-RIOW	<u>Cordless Brondi Rio bianco</u>	19,00
BRO-RIOB	Cordless Brondi Rio nero	19,00
BRO-RIOTRIOW	Cordless Brondi Rio TRIO bianco	54,00
BRO-RIOTWINW	Cordless Brondi Rio TWIN bianco	39,90
BRO-STANFOSBB	Cordless Brondi Stanford SB nero	74,90
BRO-TOLEDOA	Cordless Brondi Toledo arancio	24,90
BRO-TOLEDOSBB	Cordless Brondi Toledo SB (con segreteria)	39,90
BRO-TOLEDOBL	<u>Cordless Cordless Brondi Toledo blu</u>	24,90
BRO-TOLEDOS	<u>Cordless Cordless Brondi Toledo Silver</u>	24,90
SIE-E49H	Cordless Cordless Siemens Gigaset E49H	84,90
SIE-A580	Cordless nero	45,00
SIE-C590	Cordless nero	64,95
BRO-ARCADIA2C	<u>Cordless Segreteria telefonica Brondi Arcadia 2 Champagne</u>	39,00
BRO-SD-TOP	<u>Cordless Segreteria telefonica Brondi SD-Top</u>	30,00
SIE-A580DUO	Cordless Siemens Gigaset A580 Duo bicolore	74,00

SIE-A580IP	Cordless Siemens Gigaset A580 IP	65,00
SIE-AL140W	Cordless Siemens Gigaset AL140 bianco	30,00
SIE-AL140DUO	Cordless Siemens Gigaset AL140 DUO	44,90
SIE-AL140	Cordless Siemens Gigaset AL140 nero	30,00
SIE-AL140R	Cordless Siemens Gigaset AL140 ruby	30,00
SIE-AL140TRIO	Cordless Siemens Gigaset AL140 TRIO	59,90
SIE-AL145	Cordless Siemens Gigaset AL145	31,50
SIE-AS180	Cordless Siemens Gigaset AS180 black	35,00
SIE-AS180DUO	Cordless Siemens Gigaset AS180 DUO	54,90
SIE-AS180R	Cordless Siemens Gigaset AS180 rosso	35,00
SIE-AS180W	Cordless Siemens Gigaset AS180 white	35,00
SIE-AS280	Cordless Siemens Gigaset AS280	40,00
SIE-C38H	Cordless Siemens Gigaset C38H (solo cornetta aggiuntiva)	45,00
SIE-C470	Cordless Siemens Gigaset C470	65,00
SIE-C475	Cordless Siemens Gigaset C475	75,00
SIE-C47H	Cordless Siemens Gigaset C47H	55,00
SIE-E360	Cordless Siemens Gigaset E360	65,00
SIE-E490	Cordless Siemens Gigaset E490	94,90
SIE-REPETER	Cordless Siemens Gigaset Repeater	155,00
SIE-SL780	Cordless Siemens Gigaset SL 780	140,00
SIE-SL370	Cordless Siemens Gigaset SL370	100,00
SIE-SL37H	Cordless Siemens Gigaset SL37H (solo cornetta aggiuntiva)	94,90
Telefoni / GPS / PC / TV - Decoder		
TEC-VISION	Decoder	29,90
TEC-FACILE123	Decoder Decoder digitale terrestre Technoit Facile123	79,00
DIG1456NANO	Decoder Decoder digitale terrestre USB Easy Home TDT Nano USB	25,90
DIG1480COMP	Decoder Easy Home TDT Compact	29,00
PHO-DGTV01	Decoder Ricevitore DVB scart digitale terrestre	39,90
Telefoni / GPS / PC / TV - Fissi		
SIE-EUR5005	Fissi antracite	25,00
SIE-EUR5020	Fissi antracite	45,00
SIE-EUR5005W	Fissi artic grey	25,00
SIE-EUR5020W	Fissi artic grey	45,00
BRO-BRAVO10G	Fissi Brondi Bravo 10 grey	24,00
BRO-BRAVO10	Fissi Brondi Bravo 10 silver	24,00
BRO-BRAVO30LC	Fissi Brondi Bravo 30 LCD Silver	29,90
BRO-BRAVOPLUS	Fissi Brondi Bravo PLUS bianco	39,90
BRO-DORADOW	Fissi Brondi Dorado bianco	9,90
BRO-DORADOBL	Fissi Brondi Dorado blu	9,90
BRO-KENOCIDW	Fissi Brondi Kenoby Cid bianco	19,00
BRO-KENOCIDBL	Fissi Brondi Kenoby Cid blu	19,00
BRO-KENOCIDN	Fissi Brondi Kenoby Cid nero	19,00
BRO-KENOCIDR	Fissi Brondi Kenoby Cid rosso	19,00
BRO-NEMOW	Fissi Brondi Nemo bianco	9,90
BRO-NEMOB	Fissi Brondi Nemo nero	9,90
BRO-SUPBRAVO2	Fissi Brondi Super Bravo 2 - SOS e telecomando	69,90
SIE-EUR5040	Fissi Siemens Euroset 5040 antracite	54,90
Telefoni / GPS / PC / TV - Monitor LCD per auto		
BAT2B	Monitor LCD per auto 1 Monitor 7" con lett. Dvd + 1 monitor beige	399,00
BAT2G	Monitor LCD per auto 1 Monitor 7" con lett. Dvd + 1 monitor grigio	399,00
BATCOPG	Monitor LCD per auto Baton copri poggiatesta grigio	12,00
STAFINCL12	Monitor LCD per auto Coppia staffe inclinabili 12 mm	19,00
STAFINCL14	Monitor LCD per auto Coppia staffe inclinabili 14 mm	19,00
STAFINCL16	Monitor LCD per auto Coppia staffe inclinabili 16 mm	19,00
BATCOPB	Monitor LCD per auto copri poggiatesta baton beige	12,00
BATDVDB-P	Monitor LCD per auto nr. 1 Monitor 7" LCD con lettore Dvd + nr. 1 poggiatesta BEIGE	329,00
BATDVG-P	Monitor LCD per auto nr. 1 Monitor 7" LCD con lettore Dvd + nr. 1 poggiatesta GRIGI	329,00
BATVDN-P	Monitor LCD per auto nr. 1 Monitor 7" LCD con lettore Dvd + nr. 1 poggiatesta NERI	329,00
Telefoni / GPS / PC / TV - Navigatori		
TCMIO339	Navigatori Accessori per Navigatori Alimentatore rete per Mio 168, Mio 339	19,00
TOMTOMGOSINC	Navigatori Accessori per Navigatori base sincronizzazione per TomTom GO 520, GO 530, GO 530 Traffic, GO 720, GO 730, GO 730 Traffic, GO 920, GO 930, GO 930 Traffic	10,00
TOMTOMTC	Navigatori Accessori per Navigatori carica rete per TOM TOM con attacco miniUSB	22,00
TOMTOMGOFc	Navigatori Accessori per Navigatori caricabatterie da tavolo 220, per TomTom GO 520, GO 530, GO 530 Traffic, GO 720, GO 730, GO 730 Traffic, GO 920, GO 930, GO 930 Traffic.	19,00
DCMIO136	Navigatori Accessori per Navigatori Cavo dati per tutti navigatori Mio - USB/MiniUSB	9,90
CPNAV	Navigatori Accessori per Navigatori Custodia per Navman iCN510, 520, 530, PiN570, N20, N40i, F-Series + 3 protezioni display e panno pulizia schermo	9,00
TCNAV	Navigatori Accessori per Navigatori Ricambio caricabatterie rete originale per navigatore GPS Navman iCN 320	19,00
MGRPNAV1	Navigatori Accessori per Navigatori Ricambio originale supporto snodabile a ventosa Navman iCN 320	15,00
MGRPNAV2	Navigatori Accessori per Navigatori Ricambio originale supporto snodabile a ventosa per Navman iCN 530, 720, 750, F20, N20, N40i, N60i	15,00
TOMTOMRC	Navigatori Accessori per Navigatori Telecomando TomTom Go	14,00
MYGUIDEEU	Navigatori Navigatori Europa occidentale	99,00
GARNUVI1200	Navigatori Navigatori Garmin Nuvi 1200 Italia e Grecia	109,00
GARNUVI1250	Navigatori Navigatori Garmin Nuvi 1250 Europa 41 paesi	139,00
TOMTOMXXLEU	Navigatori Navigatori Tom Tom XXL IQ Routes Colorado Europa	199,00

TOMTOMONEITA	Navigatori Navigatori TomTom ONE V4 Classic Italia	129,00
TOMTOMSTARTEU	Navigatori Navigatori TomTom Start Colorado Europa - Nero	139,00
TOMTOMSTARTIT	Navigatori Navigatori TomTom Start Colorado Europa Nero	119,00
TOMTOMXLIQEU	Navigatori Navigatori TomTom XL IQ Route Europe 22 paesi	179,00
Telefoni / GPS / PC / TV - PC e Data Kit		
AWE39UE	PC e Data Kit Borse per portatile Ventola esterna per notebook fino 10,2"	20,00
TCPC02	PC e Data Kit Caricabatteria universali 220v universale con uscita USB	49,00
SCPC02	PC e Data Kit Caricabatterie da auto universale con uscita USB	49,00
ALC-X200	PC e Data Kit Chiavetta internet Chiavetta Alcatel X200 Design Collection	59,00
NOK-CS15	PC e Data Kit Chiavetta internet Nokia CS-15	89,00
VER049003107	PC e Data Kit Mouse Mini mouse ottico USB / PS2 - Verbatim 49003	9,90
AMU75EU	PC e Data Kit Mouse Targus AMU75EU compatto ottico retraibile	12,90
AMU76EU	PC e Data Kit Mouse Targus AMU76EU ottico con cavo retraibile	14,90
AMW50EU	PC e Data Kit Mouse Targus AMW50EU mouse ottico wireless	19,90
MIN-N10	PC e Data Kit Netbook Netmind 10" Atom 1,6 Hdd 160 Ram 1Gb Xp Home	239,00
ACE-5738LX249	PC e Data Kit Notebook Acer Aspire 5738G - Intel Core2 DUO T6500	539,00
MCO-NETPAD01	PC e Data Kit Tablet Mc Onsen NetPad 01	199,90
Telefoni / GPS / PC / TV - Skype		
SKYPE-W654SK	Skype Telefono USB Skype Cyberphone W654SK	19,00
Telefoni / GPS / PC / TV - Televisori		
GRU-GBH6132	Televisori LCD Full HD 32" Grundig Vision 7 32-7950 T	429,00
SAM-LE32C450	Televisori LCD LCD 32" Samsung LE32C450, HD Ready, Europa	389,00
SAM-LE32C530	Televisori LCD LCD Samsung LE32C530 Full HD 32" Europa	449,00
SAM-SM2033HD	Televisori LCD Monitor TV LCD Samsung 2033HD - 20" wide	199,00
SAM-SMT2333HD	Televisori LCD Samsung SMT2333HD: Schermo TFT LCD-TV 23"	274,00
GRU-GBH4619	Televisori LCD Tv LCD 19" Grundig Vision 2 19-2930 T	219,00
GRU-GBH4622	Televisori LCD Tv LCD 22" Grundig Vision 2 22-2930 T	259,00
GRU-GBH8426	Televisori LCD Tv LCD 26" Grundig Vision 3 26-3931 T	359,00
GRU-GBH8432	Televisori LCD Tv LCD 32" Grundig Vision 3 32-3931 T	379,00
PLUGIN	Televisori Supporti Staffa ultraslim 22" - 40"	49,00
LCDWALL	Televisori Supporti Supporto universale plasma/lcd 30"-42"	49,00
PLASMAWALL	Televisori Supporti Supporto universale plasma/lcd 30"-50"	59,00
Telefoni / GPS / PC / TV - Walkie-talkie		
BRO-FX-350	Walkie-talkie Brondi FX-350 Walky-Talky Radio nero	59,90